

**NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

**« PLANCHA ELECTICA 2 RESISTANCES »**

**PL3/PL4/PL5/PL6**



*Photo non contractuelle*

**Consulter la notice avant l'utilisation.**



**54, Route de Sort - 40180 NARROSSE – France -  
Tél : +33 (0)5 58 56 93 32 - Fax : +33 (0)5 58 56 23 01  
Email : sav@plancha-tonio.com**

Boutique en ligne: <http://www.plancha-tonio.com>


# TABLE DES MATIERES

1. SECURITE.....	p3
2. PRESENTATION .....	p4
3. SPECIFICATIONS.....	p4
4. RACORDEMENT .....	p4
5. ALLUMAGE/UTILISATION.....	p4
6. ENTRETIEN/RANGEMENT .....	p5
7. GARANTIES .....	p5
8. RECYCLAGE.....	p5
9. AIDE AU DIAGNOSTIC.....	p6

# 1) SECURITE

**Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.**

Maintenir l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

- Avant de brancher l'appareil à une source de tension, il faut s'assurer que les boutons des thermostats sont en position arrêt « 0 ».
- Régler la température désirée à l'aide des boutons des thermostats. L'indicateur de chauffe s'allume alors en rouge.
- Lorsque que l'indicateur de chauffe s'éteint la plancha est à température désiré.
- La remise en chauffe se déclenchera si la température de la plancha diminue.
- Il est conseillé avant de cuire les aliments de préchauffer la plancha pendant 10 minutes.
- Pour éteindre l'appareil, tourner les boutons des thermostats sur la position « 0 » et débrancher le cordon d'alimentation.
- Il est possible qu'au démarrage de la plancha la chauffe engendre une odeur.
  
- L'appareil est approprié pour une utilisation à l'extérieur comme à l'intérieur;
- \* le câble d'alimentation doit être vérifié régulièrement pour détecter des signes de détérioration, et si le câble est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé;
- \* l'appareil doit être alimenté par l'intermédiaire d'un circuit comportant un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR), de courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA;
- \* l'appareil doit être raccordé à un socle de prise de courant ayant un contact de terre
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
  - – les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - – les fermes;
  - – l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - – les environnements de type chambres d'hôtes.
  
- Le symbole CEI 60417-5041(2002-10) « surface chaude »  signale une montée en température des divers composants inox de la plancha, en partie dû à la conductivité de chaleur provoquée par la mise sous tension de l'appareil.

***! Ne pas transporter l'appareil lorsqu'il est encore chaud, cela pourrait engendrer un risque de brûlures.***

## 2) PRESENTATION

La Plancha électrique est un grilloir par contact fonctionnant sur prise secteur. Cet appareil doit être installé sur un plan stable ou sur son chariot spécifique, éloigné de tous matériaux inflammables.

Ne pas plonger ou arroser l'appareil lorsqu'il est branché à une prise de courant.

Eviter les torsions du câble d'alimentation ou les passages sur des arêtes vives.

Toute modification de l'appareil peut se révéler dangereuse.

Les parties protégées par le fabricant ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur.

L'appareil ne doit pas être déplacé lorsqu'il est en fonctionnement.

Il est recommandé d'utiliser des gants de protection lors de la manœuvre des éléments particulièrement chauds.

Avant tout nettoyage, il faut débrancher l'appareil et attendre qu'il soit froid. L'appareil doit rester aéré afin d'éviter toutes surchauffes.

L'appareil ne doit pas être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger

## 3) SPECIFICATIONS

Modèle (voir référence indiqué sur votre plancha)	ELECTICA 2 RESISTANCES
Fabricant Français	TSMF- PLANCHA TONIO
Voltage	220- 240 V ~
Puissance	3000 W
Fréquence	50-60 Hz

## 4) RACCORDEMENT

L'appareil doit être branché à une source de courant Monophasé 220-240 V, 50-60 Hz équipé d'un disjoncteur.

Le câble d'alimentation ne doit pas être endommagé.

## 5) ALLUMAGE/UTILISATION

Lors de la première utilisation, faire chauffer la plancha à l'extérieur pendant 10 minutes afin d'évacuer les fumées résiduelles dues aux produits utilisés pour la fabrication.

**Ne jamais allumer la plancha avec un seul thermostat en marche à la fois.**

## 6) ENTRETIEN / RANGEMENT

Après chaque utilisation, éteindre l'appareil, tourner les boutons des thermostats sur la position « 0 » et débrancher le cordon d'alimentation.

Votre plaque en inox **doit être nettoyée uniquement avec du vinaigre d'alcool et du gros sel sur une plaque tiède**. Après plusieurs utilisations, un culottage (trace noire) se formera sur la plaque, phénomène normal d'imprégnation de graisses que nous vous conseillons de laisser en l'état.

Lorsque vous ne vous servez plus de votre Plancha, refermer le couvercle (si votre appareil en est équipé) et rangez-la dans un endroit sec ou recouvrez-la d'une housse sur **l'appareil froid**

## 7) GARANTIES

TSMP garantit toutes les pièces de la plancha contre tout vice de fabrication et de matériau pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat par le consommateur. Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse selon les modalités de TSMP. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'abus, de mauvaise manipulation ou de réparation non autorisée.

### Liste des exclusions de la Garantie :

- Les dommages, pannes, défaillances ou défauts imputables à des causes d'origine externe,
- Les pannes résultant de la modification de la construction et des caractéristiques d'origine de l'appareil,
- Les pannes affectant les pièces non conformes à celles préconisées par le constructeur,
- Les réglages accessibles au bénéficiaire sans démontage de l'appareil,
- Les frais de mise en service, réglage, nettoyage et les essais non consécutifs à un dommage garanti,
- Le non-respect des instructions du constructeur,
- Les réparations et dommages subis par l'appareil après une réparation effectuée par toute autre personne qu'un réparateur de nos ateliers,
- Les dommages dus à la corrosion, à l'oxydation, à un mauvais branchement

## 8) RECYCLAGE



Ne pas jeter l'appareil parmi les déchets ménagers.

L'appareil doit être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques.

Les matériaux de l'appareil sont réutilisables.

**Pensez à l'environnement !**

## 9) AIDE AU DIAGNOSTIC

Problèmes	Causes possibles	Solutions
L'indicateur de chauffe ne s'allume pas et l'appareil ne chauffe pas.	Déconnexion du câble d'alimentation Thermostat endommagé Thermostat de sécurité endommagé	Connecter le câble d'alimentation Renvoyer la plancha chez le fabricant Renvoyer la plancha chez le fabricant
L'indicateur de chauffe s'allume mais l'appareil ne chauffe pas	Résistance endommagée	Renvoyer la plancha chez le fabricant
L'appareil chauffe normalement mais l'indicateur de chauffe ne s'allume pas.	Lampe endommagée Déconnexion du fil de lampe	Renvoyer la plancha chez le fabricant

**Conserver cette notice afin de pouvoir la consulter à tout moment**

**Service SAV : +33 (0)5.58.56.93.32**

**Mail : [sav@plancha-tonio.com](mailto:sav@plancha-tonio.com)**