

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

**« PLANCHA »
ELECTRIQUE**



Photo non contractuelle

Consulter la notice avant l'utilisation.



**54, Route de Sort
40180 NARROSSE
France**

☎ : +33(0)5 58 56 93 32

☎ : +33(0)5 58 56 23 01

Email : sav@plancha-tonio.com

Boutique en ligne: <http://www.plancha-tonio.com>

TABLE DES MATIERES

1. PRESENTATION	3
2. SPECIFICATIONS	3
3. RACCORDEMENT.....	3
4. SECURITE.....	4
5. ALLUMAGE/UTILISATION	4
6. ENTRETIEN/RANGEMENT	4
7. GARANTIES	5
8. NORMES/DISPOSITIONS LEGALES	6
9. AIDE AU DIAGNOSTIQUE	6

1) PRESENTATION

La Plancha électrique est un grilloir par contact fonctionnant sur prise secteur. Cet appareil doit être installé sur un plan stable ou sur son chariot spécifique, éloigné de tous matériaux inflammables.

Ne pas plonger ou arroser l'appareil lorsqu'il est branché à une prise de courant.

Eviter les torsions du câble d'alimentation ou les passages sur des arêtes vives.

Toute modification de l'appareil peut se révéler dangereuse.

Les parties protégées par le fabricant ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur.

L'appareil ne doit pas être déplacé lorsqu'il est en fonctionnement.

Il est recommandé d'utiliser des gants de protection lors de la manœuvre des éléments particulièrement chauds.

Avant tout nettoyage, il faut débrancher l'appareil et attendre qu'il soit froid.

L'appareil doit rester aéré afin d'éviter toutes surchauffes.

L'appareil ne doit pas être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants de moins de 18 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances s'ils ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil d'une façon sûre et la compréhension des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

2) SPECIFICATIONS

Modèle	ELECTICA
Fabricant	TSMP-PLANCHA TONIO
Voltage	220- 240 V ~
Puissance	2300 W
Fréquence	50 Hz

3) RACCORDEMENT

L'appareil doit être branché à une source de courant Monophasé 220 V, 50 Hz équipé d'un disjoncteur.

Le câble d'alimentation ne doit pas être endommagé.

4) SECURITE

- Avant de brancher l'appareil à une source de tension, il faut s'assurer que le bouton de thermostat est en position arrêt « 0 ».
- Régler la température désirée à l'aide du bouton du thermostat. L'indicateur de chauffe s'allume alors en rouge.
- Lorsque que l'indicateur de chauffe s'éteint la plancha est à température désiré.
- La remise en chauffe se déclenchera si la température de la plancha diminue.
- Il est conseillé avant de cuire les aliments de préchauffer la plancha pendant 10 minutes.
- Pour éteindre l'appareil, tourner le bouton du thermostat sur la position « 0 » et débrancher le cordon d'alimentation.

5) ALLUMAGE/UTILISATION

Lors de la première utilisation, faire chauffer la plancha à l'extérieur pendant 10 minutes afin d'évacuer les fumées résiduelles dues aux produits utilisés pour la fabrication.

6) ENTRETIEN / RANGEMENT

Après chaque utilisation, éteindre l'appareil, tourner le bouton du thermostat sur la position « 0 » et débrancher le cordon d'alimentation.

Votre plaque en inox ou en acier émaillé **doit être nettoyée uniquement avec du vinaigre d'alcool et du gros sel sur une plaque tiède.** Après plusieurs utilisations, un culottage (trace noire) se formera sur la plaque, phénomène normal d'imprégnation de graisses que nous vous conseillons de laisser en l'état.

Lorsque vous ne vous servez plus de votre Plancha, refermer le couvercle (si votre appareil en est équipé) et rangez-la dans un endroit sec ou recouvrez-la d'une housse sur **l'appareil froid.**

7) GARANTIES

TSMP garantit toutes les pièces de la plancha contre tout vice de fabrication et de matériau pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat par le consommateur. Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse selon les modalités de TSMP. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'abus, de mauvaise manipulation ou de réparation non autorisée.

Liste des exclusions de la Garantie :

- Les dommages, pannes, défaillances ou défauts imputables à des causes d'origine externe,
- Les pannes résultant de la modification de la construction et des caractéristiques d'origine de l'appareil,
- Les pannes affectant les pièces non conformes à celles préconisées par le constructeur,
- Les réglages accessibles au bénéficiaire sans démontage de l'appareil,
- Les frais de mise en service, réglage, nettoyage et les essais non consécutifs à un dommage garanti,
- Le non-respect des instructions du constructeur,
- Les réparations et dommages subis par l'appareil après une réparation effectuée par toute autre personne qu'un réparateur de nos ateliers,
- Les dommages dus à la corrosion, à l'oxydation, à un mauvais branchement

8) NORMES / DISPOSITIONS LEGALES

L'appareil est conforme aux normes suivantes : IEC

60335-1

IEC 60335-2-38

EN 55014

EN 61000



Ne pas jeter l'appareil parmi les déchets ménagers.

L'appareil doit être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques.

Les matériaux de l'appareil sont réutilisables.

Pensez à l'environnement !

9) AIDE AU DIAGNOSTIQUE

Problèmes	Causes possibles	Solutions
L'indicateur de chauffe ne s'allume pas et l'appareil ne chauffe pas.	Fusible grillé Déconnexion du câble d'alimentation Thermostat endommagé Thermostat de sécurité endommagé	Changer le fusible Connecter le câble d'alimentation Renvoyer la plancha chez le fabricant Renvoyer la plancha chez le fabricant
L'indicateur de chauffe s'allume mais l'appareil ne chauffe pas	Résistance endommagée	Renvoyer la plancha chez le fabricant
L'appareil chauffe normalement mais l'indicateur de chauffe ne s'allume pas.	Lampe endommagée Déconnexion du fil de lampe	Renvoyer la plancha chez le fabricant

Conserver cette notice afin de pouvoir la consulter à tout moment

Service SAV : 05.58.56.93.32

Mail : sav@plancha-tonio.com