

MF8580Cdw/MF8550Cdn/MF8540Cdn MF8280Cw/MF8230Cn

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	10
<u>Instalacja</u>	11
Źródło zasilania	13
Obsługa urządzenia	14
Konserwacja i przeglądy	16
Materiały eksploatacyjne	17
Przygotowanie urządzenia	19
Sprawdzanie elementów zestawu	21
Rozpakowywanie urządzenia	25
Przygotowanie zasobników z tonerem	28
Ładowanie papieru	30
Instalacja słuchawki (opcjonalnie) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)	32
Podłączanie przewodu zasilania	34
Włączanie urządzenia i konfiguracja ustawień początkowych	35
Podłączanie do komputera	38
Podłączanie za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)	40
Podłączanie za pośrednictwem przewodowej sieci LAN	42
Podłączanie za pomocą złącza USB	44
Konfiguracja ustawień wstępnych funkcji faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)	45
Wybór odpowiedniego trybu odbioru faksu	46
<u>Rejestracja numeru faksu i nazwy jednostki</u>	47
Wybór trybu odbioru	49
Podłączanie linii telefonicznej	51
Podstawowe informacje na temat obsługi	54
Części i ich funkcje	56
Strona przednia	57
Strona tylna	59
Wnętrze	60
Otwór podawania ręcznego	61
Szuflada na papier	62
Panel sterowania	63
Przyciski skrótów	66
Wyświetlacz	67
Logowanie się na urządzeniu	70
Umieszczanie dokumentów	71
Ładowanie papieru	74
<u>Umieszczanie papieru w szufladzie na papier</u>	77
<u>Umieszczanie papieru w otworze podawania ręcznego</u>	80
Ładowanie kopert	83
<u>Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru</u>	85
<u>Określanie formatu i typu papieru</u>	87
<u>Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier</u>	88
<u>Określanie formatu i typu papieru w otworze podawania ręcznego</u>	89
<u>Rejestrowanie domyślnych ustawień papieru dla otworu podawania ręcznego</u>	91
Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru	93
<u>Korzystanie z panelu sterowania</u>	96

Rejestrowanie w książce adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)	100
Zapisywanie odbiorców w książce adresowej	101
Rejestrowanie ulubionych odbiorców	103
Rejestracja wielu odbiorców do wybierania grupowego	105
Regulacja poziomu głośności	107
Przechodzenie w tryb uśpienia	109
Ustawianie czasu automatycznego wyłączania (dotyczy tylko modeli MF8540Cdn / MF8230Cn)	111
Kopiowanie	112
Podstawowe operacje podczas kopiowania	113
Wybór papieru do kopiowania	115
Anulowanie kopiowania	116
Różne ustawienia kopiowania	118
Powiekszanie lub zmniejszanie	119
Określanie typu dokumentu	120
Regulacia poziomu zabarwienia	121
Regulowanie zestawienia kolorów	123
Regulacia ostrości	124
Kopiowanie 2-stronne (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)	125
Kopiowanie wielu dokumentów na jednym arkuszu (2 na 1/4 na 1)	127
Korzystanie z przycisku [Kopiowanie z oszczedzaniem papieru]	128
Kopiowanie obu stron dowodu osobistego na jednej stronje	130
Usuwanie ciemnych obramowań i linii ramki (Usuwanie ramki)	131
Układanie kopii wg numeru strony	132
Dostosowywanie konfiguracji ustawień kopiowania do potrzeb	133
Zmiana ustawień domyślnych	134
Zapisywanie naicześciej używanych ustawień kopiowania	135
Faksowanie	136
Wysyłanie faksów	138
Anulowanie wysyłania faksu	141
Różne ustawienia faksowania	142
Regulacia rozdzielczości	143
Regulacia poziomu zabarwienia	144
Regulacia ostrości	145
<u>Skanowanie dokumentów 2-stronnych (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn /</u> ME8540Cdn)	146
Określanie odbiorców faksów	147
Określanie odbiorców za pomoca klawiszy numerycznych (faks)	148
Wybór z ksiażki adresowej (faks)	150
Określanie ostatnio wybieranych odbiorców (faks)	154
Wybór odbiorców z serwera LDAP (faks)	155
Zmiana ustawień domyślnych	158
Odbieranie faksów	159
Wysyłanie i odbieranie faksów dostosowane do indywidualnych wymagań	162
Nawiazywanie połaczenia przez wysłaniem faksu (Wysyłanie reczne)	163
Wysyłanie faksów do wielu odbiorców jednocześnie (Rozsyłanie ręczne)	164
Przechowywanie odebranych faksów w namieci (Odbiór do namieci)	166
Przekazywanie odebranych faksów	160
Wybór dokumentu do przekazania	170
Automatyczne przekazywanie wszystkich odebranych dokumentów	171
Automacyczne przekazywanie wszystkien odebranych dokumentow	т/т

Korzystanie z faksowych serwisów informacyjnych	174
Sprawdzanie stanu i dziennika wysłanych i odebranych dokumentów	176
Wysyłanie faksów z komputera (Faks PC)	178
Wysyłanie faksów z komputera	179
<u>Dodawanie stron tytułowych do faksów wysyłanych z komputera</u>	181
Korzystanie z książki adresowej	184
Zapisywanie odbiorców	185
Korzystanie z zapisanych odbiorców	188
<u>Importowanie / eksportowanie danych książki adresowej</u>	190
<u>Użytkowanie urządzenia w roli drukarki</u>	195
Drukowanie z komputera	196
Drukowanie dokumentu	198
Anulowanie drukowania	200
Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania	202
Różne ustawienia drukowania	204
Powiększanie lub zmniejszanie	205
Przełączanie na drukowanie 1-stronne/2-stronne (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)	207
Układanie wydruków wg numeru strony	209
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu	210
Drukowanie plakatów	211
<u>Drukowanie broszury (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)</u>	212
Drukowanie obramowania	214
Drukowanie dat i numerów stron	215
Drukowanie znaków wodnych	216
Ustawianie trybu koloru	218
Określanie źródła papieru	220
Określanie typu dokumentu	222
Oszczędzanie toneru	223
<u>Łączenie i drukowanie wielu dokumentów</u>	225
<u>Konfiguracja ustawień drukowania z poziomu urządzenia</u>	228
Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)	229
Przygotowanie do użycia funkcji Zabezpieczone drukowanie	230
Drukowanie za pomocą funkcji Zabezpieczone drukowanie	231
Dostosowywanie konfiguracji ustawień wydruku do potrzeb	235
<u>Rejestrowanie kombinacji często używanych ustawień wydruku</u>	236
Zmiana ustawień domyślnych	238
<u>Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie USB)</u>	239
Zmiana ustawień domyślnych wydruku z urządzenia USB	246
Korzystanie z technologii Google Cloud Print	247
Przygotowanie do korzystania z technologii Google Cloud Print	248
Drukowanie za pomocą technologii Google Cloud Print	251
Korzystanie z technologii AirPrint	252
<u>Użytkowanie urządzenia w roli skanera</u>	257
Przygotowanie do użytkowania urządzenia w roli skanera	258
Skanowanie dokumentów z poziomu urządzenia	259
<u>Skanowanie z użyciem przycisku [Scan > PC]</u>	262
Skanowanie z poziomu komputera	266

Skanowanie z użyciem aplikacji MF Toolbox	267
Konfiguracja ustawień skanowania w aplikacji MF Toolbox	273
Skanowanie z użyciem aplikacji	278
Konfiguracja ustawień skanowania w programie ScanGear MF	280
Konfiguracja ustawień skanowania w trybie prostym	281
Konfiguracja ustawień skanowania w trybie zaawansowanym	283
Wygodne skanowanie z poziomu urządzenia	294
Skanowanie dokumentów bezpośrednio do nośnika pamięci USB	295
Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail bezpośrednio z urządzenia (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)	298
Zapisywanie dokumentów bezpośrednio w folderze udostępnionym (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)	302
Anulowanie wysyłania dokumentów (wiadomość e-mail/folder udostępniony) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)	304
Określanie szczegółowych ustawień	305
Określanie formatu skanowania	306
Wybór formatu pliku	307
Regulacja poziomu zabarwienia	309
Określanie orientacji dokumentu	310
Określanie typu dokumentu	311
<u>Skanowanie dokumentów 2-stronnych (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)</u>	312
Regulacja ostrości	313
<u>Ustawianie równowagi między rozmiarem pliku a jakością obrazu</u>	314
Ustawianie wartości gamma	315
Wybieranie odbiorców (wiadomość e-mail/folder udostępniony) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)	316
<u>Określanie odbiorców za pomocą klawiszy numerycznych (e-mail)</u>	317
Wybór z książki adresowej	318
Określanie ostatnio wybieranych odbiorców	322
Wybór odbiorców z serwera LDAP (e-mail)	323
Zmiana ustawień domyślnych	326
Sprawdzanie wysłanych dokumentów w pliku dziennika (wiadomość e-mail/folder udostępniony) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)	328
Sieć	329
Podłączanie do sieci	330
Wybieranie sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)	332
Podłączanie do sieci przewodowej LAN	333
Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)	334
<u>Konfiguracja urządzenia za pomocą Trybu przycisku WPS</u>	336
<u>Konfiguracja urządzenia za pomocą Trybu PIN WPS</u>	338
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego	340
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień	343
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego	346
Konfiguracja adresu IP	348
<u>Ustawianie adresu IPv4</u>	349
Konfiguracja adresów IPv6	352
Wyświetlanie ustawień sieciowych	355
<u>Konfiguracja urządzenia w celu drukowania i faksowania danych z komputera</u>	358
<u>Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD</u>	359

Konfiguracja portów drukarki Konfiguracja portow drukarki	362
Konfiguracja urządzenia w celu skanowania do poczty e-mail lub folderów udostępnionych (dotyczy	368
tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)	200
Konfiguracja urządzenia w celu skanowania do poczty e-mail	369
Konfiguracja podstawowych ustawień e-mail	370
Konfiguracja zaawansowanych ustawień e-mail	374
Konfiguracja urządzenia w celu skanowania do folderów udostępnionych	377
Konfiguracja folderu udostępnionego jako lokalizacji zapisywania	378
Konfiguracja urządzenia w danym środowisku sieciowym	382
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet	383
<u>Zmiana maksymalnej jednostki transmisji</u>	385
<u>Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią</u>	386
Konfiguracja usługi DNS	387
Konfiguracja protokołu SMB	391
Konfiguracja usługi WINS	393
<u>Rejestracja serwera LDAP (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)</u>	395
Konfiguracja protokołu SNTP	398
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP	400
<u>Konfiguracja komunikacji SLP z programem imageWARE</u>	405
Zabezpieczenia	408
Ochrona urządzenia przed nieupoważnionym dostępem	409
Ustawienia uprawnień dostępu	410
Ustawianie identyfikatora menedżera systemu	411
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów	413
<u>Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory</u>	420
Określanie adresów IP dla zasad zapory	421
Określanie adresów MAC dla zasad zapory	424
Zmiana numerów portów	427
<u>Ustawienia proxy</u>	428
Ograniczanie funkcji urządzenia	430
Ograniczenie dostępu do książki adresowej i funkcji wysyłania (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)	431
<u>Ustawienie kodu PIN do książki adresowej</u>	432
Ograniczenie dostępnych odbiorców	433
Blokada faksowania z komputera (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)	434
<u>Wyłączanie funkcji korzystania z ostatnio wybieranych odbiorców</u>	435
Sprawdzanie odbiorców przed wysłaniem dokumentów	436
Wyłączanie funkcji rozsyłania sekwencyjnego (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)	438
Ograniczenie funkcji USB	439
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP	441
Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika	442
Wprowadzenie wydajnych funkcji zabezpieczeń	443
<u>Włączanie szyfrowanej komunikacji SSL dla Zdalnego interfejsu użytkownika</u>	444
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec	447
<u>Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X</u>	454
Konfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych	458
Generowanie par kluczy	459

<u>Używanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych</u>	461
Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych	464
Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika	466
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika	467
Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika	469
Zarządzanie dokumentami i sprawdzanie stanu urządzenia	472
<u>Konfiguracja opcji menu ze Zdalnego interfejsu użytkownika</u>	475
Zapisywanie/ładowanie zarejestrowanych danych	477
Zapisywanie/ładowanie książki adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)	478
Zapisywanie/ładowanie ustawień	481
<u>Rejestrowanie książki adresowej ze Zdalnego interfejsu użytkownika (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)</u>	485
Lista menu ustawień	487
Ustawienia Sieciowe	488
Właściwości	496
Ustawienia Zegara	501
Ustawienia wspólne	505
Ustawienia Kopiowania	508
<u>Ustawienia Faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)</u>	510
Ustawienia Skanowania	517
<u>Ustawienia Wydruku z Nośnika Pamięci</u>	521
<u>Ustawienia drukarki</u>	524
Regulacja/Konserwacja	542
Ustawienia Zarządzania Systemem	546
Inicjuj Menu	556
Rozwiązywanie problemów	557
Usuwanie zakleszczonego papieru	558
W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie	566
<u>Jeśli wyświetlany jest kod błędu</u>	578
Typowe problemy	586
Problemy z instalacją/ustawieniami	587
Problemy z kopiowaniem	590
Problemy z drukowaniem	591
Problemy z faksem/telefonem (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)	592
Drukowanie nie przebiega poprawnie	593
<u>Jakość wydruku nie jest zadowalająca</u>	594
Papier marszczy się lub zwija	597
Papier jest załadowany nieprawidłowo	598
Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany	599
Konserwacja urządzenia	600
<u>Czyszczenie urządzenia</u>	601
Obudowa	602
<u>Płyta szklana</u>	603
Podajnik	604
Moduł utrwalania	605
Pasek przenoszący	606
Wymiana zasobników z tonerem	607
Sposod wymiany zasodnikow z tonerem	609
<u>Informacje na temat wymiany kaset z tonerem</u>	611

Przenoszenie urządzenia Utrzymanie i poprawa jakości wydruku Korekcja gradacji Korekcja niedopasowania kolorów wydruków Regulacja wartości odwzorowania koloru tekstu w dokumentach kolorowych Drukowanie raportów i list Raport wyników TX (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw) Raport zarządzania połączeniami (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8540Cd	612 614 615 619 620 621 622 624
Raport Wyników RX (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw) Raport funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów Lista książki adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw) Lista danych użytkownika/Lista danych menedżera systemu Lista zasad IPSec Lista Czcionek PCL (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn) Wyświetlanie wartości licznika Inicjowanie ustawień Inicjowanie menu Inicjowanie menu	625 626 627 628 629 630 631 632 633 634
Inicjowanie książki adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)	635
MF8280CW) Inicjowanie ustawień zarządzania systemem Dodatek Wyróżnione funkcje Ekologia i niższe koszty Większa wydajność Opcje cyfrowe Więcej funkcji dodatkowych Dane techniczne Dane techniczne urządzenia Dane techniczne opcionalnej szuflady na papier (dotyczy tylko modeli ME8580Cdw / ME8550Cdn /	636 637 638 639 641 643 645 645 647 648
MF8540Cdn)	650
Dane techniczne dla sieci bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw) Typ dokumentu Obszar skanowania Papier Parametry kopiowania	651 652 653 654 657
Dane techniczne faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)	658
<u>Dane techniczne skanera</u>	659
Parametry wysyłania wiadomości e-mail (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn /	000
MF8540Cdn)	661
Dane techniczne skanowania do folderów udostępnianych (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)	662
Korzystanie z programu e-Podręcznik	663
Instalowanie programu e-Podręcznik	664
Odinstalowywanie programu e-Podręcznik	669
<u>Układ ekranu programu e-Podręcznik</u>	672
Przeglądanie programu e-Podręcznik	677
Inne	679

Podstawowe operacje systemu Windows <u>Uwaga</u> Kontakt z firmą Canon

680 685 691

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenia zawarte w tym rozdziale mają na celu zapobiec uszkodzeniu sprzętu oraz obrażeniom ciała użytkowników urządzenia i innych osób. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z tym rozdziałem i zastosuj się do wskazówek, aby prawidłowo korzystać z urządzenia. Nie należy wykonywać żadnych czynności nieopisanych w tym podręczniku. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z użytkowania innego niż opisane w tym podręczniku, niewłaściwego użycia lub napraw/zmian wykonanych przez podmiot inny niż firma Canon lub upoważniona do tego jednostka.

Instalacja

Aby bezpiecznie i wygodnie korzystać z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z poniższymi środkami ostrożności i zainstalować urządzenie w odpowiednim miejscu.

A OSTRZEŻENIE

Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których może dojść do pożaru lub porażenia prądem

- miejsca, w których otwory wentylacyjne będą zasłonięte
- (zbyt blisko ścian, łóżek, dywanów lub podobnych obiektów)
- miejsca wilgotne lub zakurzone
- miejsca wystawione na bezpośrednie działanie słońca lub na zewnątrz pomieszczeń
- miejsca, w których występują wysokie temperatury
- miejsca wystawione na działanie otwartego ognia
- w pobliżu alkoholi, rozcieńczalników lub innych substancji łatwopalnych

Inne ostrzeżenia

- Do urządzenia nie należy podłączać kabli nieposiadających odpowiednich aprobat. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać naszyjników ani żadnych innych elementów metalowych ani pojemników wypełnionych płynami. W przypadku kontaktu ciał obcych z częściami elektrycznymi wewnątrz urządzenia może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Podczas instalacji i odłączania opcjonalnych akcesoriów należy pamiętać o wyłączeniu zasilania, odłączeniu wtyczki zasilającej z gniazdka oraz wyjęciu z urządzenia wszystkich kabli interfejsu i zasilających. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia kabla zasilającego lub kabla interfejsu, co grozi pożarem lub porażeniem prądem.
- Nie używać tego urządzenia w pobliżu jakichkolwiek urządzeń medycznych. Promieniowanie radiowe emitowane przez to urządzenie może zakłócać poprawne działanie urządzeń medycznych, co grozi poważnym wypadkiem.
- Jeśli do urządzenia dostanie się ciało obce, należy wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.

A PRZESTROGA

Nie należy instalować urządzenia w następujących miejscach

Urządzenie może przewrócić się, powodując obrażenia ciała.

- miejsca niestabilne
- miejsca narażone na wibracje



Pozostałe środki ostrożności

- Podczas przenoszenia urządzenia należy przestrzegać instrukcji zawartych w tym podręczniku. Nieprawidłowo przenoszone urządzenie może upaść, powodując obrażenia.
- Podczas instalacji należy uważać, aby ręce nie dostały między urządzenie a podłogę lub ściany ani między szuflady na papier. Może to spowodować obrażenia.

WAŻNE

Nie należy instalować urządzenia w poniższych miejscach, gdyż grozi to uszkodzeniem

- øpomieszczenie, w którym dochodzi do nagłych zmian temperatury lub wilgotności
- pomieszczenie, w którym działa wyposażenie generujące fale magnetyczne lub elektromagnetyczne
- aboratorium lub pomieszczenie, w którym przeprowadzane są reakcje chemiczne
- miejsce narażone na działanie gazów toksycznych lub powodujących korozję
- miejsce o podłożu, które może się odkształcać pod wpływem ciężaru urządzenia lub w którym urządzenie może się zapadać (np. dywan)



Należy unikać miejsc o słabej wentylacji

To urządzenie wytwarza niewielką ilość ozonu i innych gazów podczas normalnej pracy. Jest to ilość nieszkodliwa niezależnie od wrażliwości na ozon lub inne gazy. Działanie ozonu i innych gazów może być zauważalne podczas długich cyklów produkcyjnych, zwłaszcza w pomieszczeniach o słabej wentylacji. Zaleca się, aby pomieszczenie, w którym pracuje urządzenie było odpowiednio wentylowane, co zapewni wygodne środowisko pracy.

Nie należy instalować urządzenia w miejscu, gdzie występuje kondensacja

W poniższych sytuacjach może dojść do tworzenia się kropelek wody (kondensatu) wewnątrz urządzenia, co może spowodować zakleszczenie papieru, pogorszenie jakości wydruku lub uszkodzenie sprzętu. Przed użyciem maszyna powinna dostosować się do temperatury i wilgotności otoczenia przez co najmniej dwie godziny.

- Jeśli pomieszczenie, w którym używane jest urządzenie, nagrzewa się gwałtownie.
- Kiedy urządzenie jest przenoszone z chłodnego lub suchego miejsca w miejsce gorące lub wilgotne.

Podczas korzystania z sieci bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)

- Urządzenie powinno znajdować się w odległości nieprzekraczającej 50 m od bezprzewodowego routera LAN.
- Nie należy ustawiać urządzenia w miejscu, w którym sygnał jest blokowany. Sygnał może być osłabiony, jeśli jest przekazywany przez ścianę lub podłogę.
- Urządzenie powinno znajdować się z dala od telefonów bezprzewodowych, kuchenek mikrofalowych lub innych źródeł fal radiowych.

Na wysokości 3000 m nad poziomem morza lub wyżej

Urządzenia wyposażone w twardy dysk mogą działać nieprawidłowo podczas użytkowania na dużych wysokościach, tj. 3000 metrów nad poziomem morza lub wyższych.

Źródło zasilania

Urządzenie jest przystosowane do pracy z prądem o napięciu od 220 do 240 V i częstotliwością 50/60 Hz.

A OSTRZEŻENIE

- Należy stosować wyłącznie zasilacz o parametrach napięcia zgodnych z określonymi wymaganiami. W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Należy używać wyłącznie przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem użycie innego przewodu może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy przerabiać, mocno wyginać oraz ciągnąć przewodu ani wykonywać jakichkolwiek czynności, które grożą jego uszkodzeniem. Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilania. Uszkodzenie przewodu zasilania grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie podłączać ani nie odłączać wtyczki mokrymi rękami może to doprowadzić do porażenia prądem.
- Do zasilania urządzenia nie należy używać przedłużaczy ani rozdzielaczy. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy zwijać ani związywać przewodu zasilającego może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Wtyczkę zasilającą należy wsunąć do końca do gniazdka elektrycznego. W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Podczas burzy z piorunami wtyczka zasilania powinna być wyjęta z gniazda sieciowego. W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia sprzętu.

A PRZESTROGA

Nie należy blokować dostępu do gniazda zasilania gdy podłączone jest do niego urządzenie, aby w razie awarii można było bez przeszkód wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.

WAŻNE

Podczas podłączania zasilania

- Nie należy podłączać urządzenia do zasilacza awaryjnego.
- W przypadku podłączenia urządzenia do źródła zasilania z kilkoma gniazdami nie należy używać pozostałych gniazd do zasilania innych urządzeń.
- Nie należy podłączać przewodu zasilającego do gniazda zasilania w komputerze.

Pozostałe środki ostrożności

Zakłócenia elektryczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub utratę danych.

Obsługa urządzenia

A OSTRZEŻENIE

- W przypadku stwierdzenia nietypowych odgłosów, zapachu lub dymu wydobywającego się z urządzenia lub wytwarzania przez nie nadmiernych ilości ciepła, należy natychmiast wyjąć przewód zasilający z gniazda sieciowego i skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Canon. Kontynuowanie eksploatacji może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie wolno demontować ani modyfikować urządzenia. Wewnątrz urządzenia znajdują się podzespoły działające pod wysokim napięciem i w wysokiej temperaturze, dlatego grozi to pożarem lub porażeniem prądem.



- Miejsce instalacji urządzenia powinno być zabezpieczone przed dostępem dzieci do przewodu zasilającego i innych przewodów oraz elementów elektrycznych i części wewnętrznych. W przeciwnym razie może dojść do nieprzewidzianych wypadków.
- W pobliżu urządzenia nie korzystać z łatwopalnych aerozoli. W przypadku kontaktu substancji łatwopalnych z częściami elektrycznymi wewnątrz urządzenia może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Podczas przenoszenia urządzenia należy wyłączyć zasilanie urządzenia i komputera, a następnie odłączyć przewód zasilający oraz kable interfejsu. Zaniedbanie tych czynności grozi uszkodzeniem przewodów zasilających lub interfejsu, a w rezultacie pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
- Podczas podłączania lub odłączania kabla USB po podłączeniu wtyczki zasilającej do gniazdka nie należy dotykać metalowych części złącza, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem.

W przypadku osób korzystających z rozrusznika serca

To urządzenie generuje pole magnetyczne o niskim natężeniu. Osoby korzystające z rozrusznika serca i odczuwające dolegliwości w pobliżu urządzenia powinny się od niego oddalić i zasięgnąć porady lekarskiej.

A PRZESTROGA

- Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na urządzeniu, gdyż mogą upaść, powodując obrażenia.
- Dla własnego bezpieczeństwa, jeśli urządzenie ma nie być używane przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilania.
- Zachować ostrożność podczas otwierania i zamykania pokryw, aby uniknąć zranienia się w dłonie.
- Należy trzymać ręce i ubrania z dala od wałków znajdujących się w obszarze wyprowadzania papieru. Jeśli wałki pochwycą dłonie lub odzież, może dojść do zranienia.
- Wewnątrz urządzenia i w obszarze wyjściowym papieru panują wysokie temperatury, zarówno podczas używania urządzenia jak i bezpośrednio po jego zakończeniu. Należy unikać kontaktu z tymi miejscami, aby zapobiec oparzeniom. Papier opuszczający urządzenie może być również gorący, zachowaj ostrożność. W przeciwnym razie może dojść do poparzeń.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn





MF8280Cw / MF8230Cn

- Podczas kopiowania grubej książki umieszczonej na płycie szklanej nie należy zbytnio naciskać na podajnik. Może to uszkodzić płytę szklaną i spowodować obrażenia.
- Należy uważać, aby nie upuścić na płytę szklaną ciężkiego przedmiotu, np. słownika. Może to uszkodzić płytę szklaną i spowodować obrażenia.
- Nie wolno przenosić urządzenia z zainstalowaną szufladą na papier lub opcjonalną szufladą na papier. Szuflada na papier może wypaść, powodując obrażenia.



Niniejsze urządzenie zostało przyporządkowane jako produkt laserowy do klasy 1 zgodnie z normą IEC 60825-1: 2007, EN60825-1: 2007. Promień lasera może być niebezpieczny dla ciała ludzkiego. Promień lasera jest zamknięty w zespole skanera laserowego za pomocą pokrywy, nie istnieje więc niebezpieczeństwo narażenia na działanie promienia lasera podczas normalnej pracy urządzenia. Należy uważnie przeczytać poniższe uwagi i instrukcje bezpieczeństwa.

Nie wolno otwierać pokryw innych niż wskazane w podręczniku.

• Nie należy usuwać etykiety ostrzegawczej umieszczonej na pokrywie modułu skanera.

Jeśli urządzenie jest używane w inny sposób niż poprzez sterowanie, regulacje i procedury operacyjne opisane w tym podręczniku, może wystąpić zagrożenie szkodliwym promieniowaniem.

Jeśli promień lasera będzie nieosłonięty i trafi w oczy, może spowodować ich uszkodzenie.



WAŻNE

W trakcie przenoszenia urządzenia

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia w trakcie przenoszenia, należy wykonać następujące czynności.

- Wyjmij zasobniki z tonerem.
- Urządzenie należy zapakować w bezpieczny sposób do oryginalnego pudła z materiałami opakowaniowymi.

Pozostałe środki ostrożności

- Należy przestrzegać instrukcji umieszczonych na etykiecie ostrzegawczej znajdującej się na urządzeniu.
- Nie należy gwałtownie poruszać urządzenia ani nim potrząsać.
- Nie należy otwierać ani zamykać na siłę drzwi, osłon oraz innych części. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy podejmować prób demontażu zasobnika z tonerem (a). Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



- Aby zapobiec zakleszczeniu papieru, nie należy wyłączać zasilania, otwierać/zamykać panelu sterowania lub pokryw ani ładować/wyciągać papieru w trakcie drukowania.
- Należy użyć przewodu telefonicznego o długości nieprzekraczającej 3 m.

Konserwacja i przeglądy

Urządzenie należy czyścić co pewien czas. Nagromadzony kurz może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Podczas czyszczenia należy przestrzegać poniższych zasad. Jeśli podczas pracy wystąpi problem, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w części **Rozwiązywanie problemów**. Jeśli problemu nie da się usunąć lub jeśli użytkownik uzna, że urządzenie wymaga przeglądu, należy zapoznać się z częścią **Deżeli problem nie może zostać rozwiązany**.

- Przed przystąpieniem do czyszczenie należy wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Co pewien czas należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego i wyczyścić ją z kurzu i zanieczyszczeń za pomocą suchej szmatki. Nagromadzony kurz może pochłaniać wilgoć z powietrza i spowodować pożar podczas kontaktu z prądem elektrycznym.
- Do czyszczenia urządzenia należy używać wilgotnej, dobrze wykręconej szmatki. Szmatkę należy zwilżać wyłącznie wodą. Nie należy używać alkoholi, benzyny, rozcieńczalników i innych substancji łatwopalnych. Nie należy używać chusteczek ani ręczników papierowych. Kontakt tych materiałów z częściami elektrycznymi wewnątrz urządzenia może wytworzyć elektryczność statyczną i spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Przewód zasilający i wtyczkę należy okresowo sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Należy sprawdzić, czy w urządzeniu nie ma oznak rdzy, wżerów, rys, pęknięć lub przegrzewania. Dalsza eksploatacja urządzenia bez odpowiedniej obsługi technicznej może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

A PRZESTROGA

- Wewnątrz urządzenia znajdują się podzespoły działające w wysokiej temperaturze i pod wysokim napięciem. Dotknięcie tych podzespołów może spowodować oparzenia. Nie należy dotykać żadnej nieopisanej w podręczniku części urządzenia.
- Podczas ładowania lub usuwania zakleszczonych dokumentów lub papieru należy uważać, aby nie skaleczyć dłoni krawędzią arkusza.

WAŻNE

Podczas usuwania papieru zakleszczonego wewnątrz urządzenia lub wymiany zasobników z tonerem należy uważać, aby nie rozsypać toneru na ręce lub odzież. W przypadku zabrudzenia odzieży lub rąk tonerem należy je niezwłocznie umyć zimną wodą.

Materiały eksploatacyjne

▲ OSTRZEŻENIE

- Nie należy wrzucać zużytych zasobników z tonerem do ognia. Nie należy przechowywać zasobników z tonerem i papieru w pobliżu ognia. Może to spowodować zapłon resztek toneru wewnątrz zasobnika i doprowadzić do poparzeń lub pożaru.
- W razie przypadkowego rozsypania tonera, należy ostrożnie zetrzeć luźny toner wilgotną, miękką szmatką, unikając wdychania proszku tonera. Do zebrania rozsypanego toneru nie należy używać odkurzaczy niewyposażonych w zabezpieczenia przed wybuchem pyłu. Może to spowodować uszkodzenie odkurzacza lub wybuch pyłu w wyniku wyładowania statycznego.

A PRZESTROGA

- Należy uważać, aby nie wdychać toneru. Jeśli do tego dojdzie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Nie należy dopuścić do kontaktu toneru z oczami lub ustami. W przypadku dostania się toneru do oczu lub ust należy natychmiast przepłukać je zimną wodą i skonsultować się z lekarzem.
- Nie należy dopuścić do kontaktu toneru ze skórą. Jeśli do tego dojdzie, należy przemyć ją zimną wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnień na skórze konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem.
- Zasobniki z tonerem i inne materiały eksploatacyjne należy przechowywać z dala od dzieci. W przypadku przedostania się toneru do organizmu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistycznym ośrodkiem leczenia zatruć.
- Nie należy demontować lub modyfikować zasobnika z tonerem. Może to spowodować rozsypanie toneru.
- Taśmę zabezpieczającą należy usunąć w całości z zasobnika z tonerem bez użycia nadmiernej siły. W przeciwnym razie może dojść do rozsypania toneru.

WAŻNE

Obsługa zasobnika z tonerem

🍯 Zasobnik z tonerem należy trzymać za uchwyt, nie dotykając powierzchni bębna (림).



• Nie należy dotykać pamięci kasety z tonerem (n) ani styków elektrycznych (o).



🍺 Nie należy dopuścić do zarysowania powierzchni bębna (🚯) ani wystawiać jej na działanie światła.



Zasobnika z tonerem nie należy wyjmować z urządzenia lub z torebki ochronnej bez potrzeby.

- Zasobnik należy przechowywać w podanych warunkach, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.
 Zakres temperatury przechowywania: od 0 do 35 °C
- Zakres wilgotności przechowywania: 35 do 85% RH (wilgotność względna/bez kondensacji)*
- Zasobnik z tonerem należy przechowywać w zamknięciu do czasu jego użycia.
- Po wyjęciu zasobnika z tonerem w celu jego przechowania należy przymocować pokrywę ochronną bębna, a następnie umieścić zasobnik w oryginalnej torbie ochronnej lub owinąć grubym materiałem.
- Nie należy przechowywać zasobnika w pozycji pionowej ani górą do dołu. Toner stwardnieje i może nie powrócić do pierwotnego położenia nawet po wstrząśnięciu.
- * Nawet w wypadku przechowywania w odpowiednim zakresie wilgotności wewnątrz i na zewnątrz zasobnika z tonerem mogą tworzyć się krople wody, jeśli wewnątrz lub na zewnątrz zasobnika wystąpi różnica temperatur. Kondensacja może mieć negatywny wpływ na jakość wydruku zasobników z tonerem.

Zasobnika z tonerem nie należy przechowywać w następujących miejscach

- miejsca wystawione na działanie otwartego ognia
- miejsca wystawione na działanie bezpośredniego światła słonecznego lub mocnego światła przez ponad pięć minut
- miejsca, w których występuje duże stężenie soli
- miejsca, w których występują gazy powodujące korozję (np. aerozole, amoniak)
- miejsca wystawione na działanie wysokiej temperatury lub dużej wilgotności
- miejsca wystawione na gwałtowne zmiany temperatury lub wilgotności, które mogą wywoływać kondensację
- miejsca o dużym stężeniu pyłów
- miejsca dostępne dla dzieci

Należy zwrócić uwagę, czy kaseta z tonerem jest na pewno oryginalna

Na rynku są dostępne podrobione kasety z tonerem, które są sprzedawane jako oryginalne produkty firmy Canon. Stosowanie podrobionych kaset z tonerem może spowodować pogorszenie jakości druku lub pracy urządzenia. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za awarie, uszkodzenia lub zniszczenia spowodowane używaniem nieoryginalnych kaset z tonerem.

Więcej informacji znajduje się w rozdziale http://www.canon.com/counterfeit.

Okres dostępności części zamiennych i zasobników z tonerem

Części zamienne oraz zasobniki z tonerem przeznaczone do tego urządzenia będą dostępne w sprzedaży przez co najmniej siedem (7) lat po zakończeniu produkcji tego modelu urządzenia.

Opakowanie zasobnika z tonerem

- Torbę ochronną na zasobnik z tonerem i pokrywę ochronną bębna należy zachować. Są one wymagane podczas transportu urządzenia.
- elementy opakowania mogą zostać zmienione lub umieszczone w innym miejscu, a także dodane lub usunięte bez uprzedzenia.
- Zdjętą taśmę uszczelniająca należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Utylizacja zużytego zasobnika z tonerem

Wyrzucając zużyty zasobnik z tonerem, należy przymocować pokrywę ochronną bębna, włożyć zasobnik do torby ochronnej, aby zapobiec wydostaniu się toneru, a następnie zutylizować zasobnik zgodnie z lokalnymi przepisami.

Przygotowanie urządzenia

Aby przygotować urządzenie, postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej w krokach od 1 do 9. Aby uzyskać więcej informacji na temat czynności przedstawionych w poszczególnych krokach, kliknij łącze, aby przejść do odpowiedniego rozdziału.





Sprawdzanie elementów zestawu

W przypadku braku lub uszkodzenia któregoś z elementów zestawu należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym lub centrum obsługi klienta firmy Canon.



MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn Tylko



User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika)



Multi-lingual User Manual CD (Dysk CD-ROM z wielojęzycznymi podręcznikami użytkownika)

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw Tylko



MF8580Cdw / MF8280Cw Tylko



Instrukcja konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN

MF8280Cw / MF8230Cn Tylko



User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika)



Multi-lingual User Manual CD (Dysk CD-ROM z wielojęzycznymi podręcznikami użytkownika)

UWAGA

- Elementy zestawu mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.
- Do urządzenia nie dołączono kabla USB, kabla sieci LAN ani routera. W razie konieczności należy zaopatrzyć się w te akcesoria.
- Należy sprawdzić, czy używany przewód USB ma poniższe oznaczenie.



Dołączony zasobnik z tonerem 🔽

- W poniższej tabeli przedstawiono średnią wydajność zasobników z tonerem dołączonych do urządzenia.
- * Średnia wydajność została określona na podstawie normy ISO/IEC 19798 (międzynarodowa norma dotycząca "sposobu określenia wydajności zasobnika z tonerem w drukarkach kolorowych i urządzeniach wielofunkcyjnych zawierających moduł drukowania" opracowana przez organizację ISO (International Organization for Standardization — Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna)) przy drukowaniu na papierze formatu A4 i domyślnym poziomie zabarwienia druku.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

Oryginalny zasobnik z tonerem firmy Canon	Średnia wydajność zasobnika z tonerem*
Canon Cartridge 718 Black Starter (czarny)	1200 arkuszy
Canon Cartridge 718 Yellow Starter (żółty) Canon Cartridge 718 Magenta Starter (amarantowy) Canon Cartridge 718 Cyan Starter (cyjankowy)	Y (żółty), M (amarantowy) i C (cyjankowy): 1400 arkuszy

MF8280Cw / MF8230Cn

Oryginalny zasobnik z tonerem firmy Canon	Średnia wydajność zasobnika z tonerem*
Canon Cartridge 731 Black Starter (czarny)	800 arkuszy
Canon Cartridge 731 Yellow Starter (żółty) Canon Cartridge 731 Magenta Starter (amarantowy) Canon Cartridge 731 Cyan Starter (cyjankowy)	Y (żółty), M (amarantowy) i C (cyjankowy): 800 arkuszy

UWAGA

- Wymianę zasobników z tonerem należy przeprowadzić na podstawie powyższej tabeli z danymi o ich średniej wydajności. Jednakże w zależności od środowiska instalacyjnego lub rozmiaru albo rodzaju papieru możliwa jest konieczność wymiany zasobnika z tonerem przed upływem szacowanego terminu ważności.
- Zamienniki zasobników z tonerem różnią się od zasobników dołączonych do urządzenia, więc ich wydajność może również być inna.

Informacje na temat wymiany kaset z tonerem

 Ustawienie krótszego niż domyślny (4 godziny) automatycznego czasu wyłączenia może spowodować skrócenie okresu eksploatacji zasobników z tonerem.

Informacje o dysku User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika) 🗾

Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika) zawiera sterowniki, narzędzia oraz inne przydatne oprogramowanie. Wybrane elementy należy zainstalować zgodnie z potrzebą.

Sterowniki MF	W folderze znajdują się sterowniki drukarki, sterownik faksu (tylko modele MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw) i skanera, jak również program MF Network Scan Utility (Wielofunkcyjne narzędzie do skanowania sieci) używany do skanowania dokumentów w sieci.
MF Toolbox	Narzędzie umożliwiające korzystanie z zeskanowanych obrazów w aplikacjach, dodawanie obrazów do wiadomości e-mail oraz zapisywanie ich na dysku twardym.
Presto! PageManager	Aplikacja zapewnia różne sposoby zarządzania zeskanowanymi obrazami. Na ekranie instalacji wybierz pozycję [Instalacja niestandardowa], aby zainstalować oprogramowanie.

UWAGA

W zależności od używanego systemu operacyjnego niektóre funkcje mogą być niedostępne. Najnowszą wersję oprogramowania można znaleźć na stronie internetowej firmy Canon. Zalecane jest sprawdzenie środowiska operacyjnego itd. i pobranie wymaganej wersji odpowiedniego oprogramowania.

Instrukcje dołączone do urządzenia 🗾

Do urządzenia dołączone są wyszczególnione poniżej instrukcje. Należy korzystać z nich w razie konieczności.

Pierwsze kroki	∏ o °	Należy najpierw przeczytać niniejszy podręcznik. Opisano w nim podstawowe czynności przygotowujące urządzenie do rozpoczęcia pracy począwszy od rozpakowania po instalację.
Instrukcja konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)		W podręczniku przedstawiono procedurę łączenia urządzenia z routerem bezprzewodowej sieci LAN oraz instrukcje usuwania problemów podczas konfiguracji ustawień. Należy również zapoznać się z częścią Pierwsze kroki.
e-Podręcznik (ten podręcznik)	emanual	Jest to podręcznik wyświetlany w przeglądarce internetowej. Opisano w nim wszystkie funkcje urządzenia. Umożliwia przeglądanie informacji według kategorii lub wyszukiwanie informacji na dany temat według słowa kluczowego. ©Korzystanie z programu e-Podręcznik
Podręcznik instalacji sterownika MF	MEDriver	W podręczniku przedstawiono sposób instalacji sterowników MF, narzędzia MF Toolbox oraz oprogramowania znajdującego się na dysku User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).
Podręcznik konfiguracji wysyłania (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)	PDF Send	Podręcznik opisuje, jak dokonać konfiguracji ustawień oraz przeprowadzić przygotowania do wysyłania zeskanowanych obrazów pocztą elektroniczną oraz jak zapisywać zeskanowane obrazy do folderów udostępnianych.

Przejdź do rozdziału ORozpakowywanie urządzenia

Rozpakowywanie urządzenia

Należy zapoznać się z środkami ostrożności opisanymi w rozdziale **OInstalacja** i **Obsługa urządzenia**, a następnie przenieść urządzenie w miejsce docelowe i ściągnąć pomarańczową taśmę oraz wszystkie elementy opakowania. Kształt i położenie elementów opakowania opisanych w tym podręczniku może różnić się od tych użytych przy urządzeniu, ponieważ elementy te mogą zostać zmienione, uzupełnione lub usunięte bez powiadomienia.

UWAGA

Należy zachować elementy opakowania

Dołączone przy zakupie pudło i elementy opakowania są potrzebne podczas transportu urządzenia przy zmianie miejsca instalacji lub w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

Instalacja opcjonalnej szuflady na papier (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Przed przestawieniem urządzenia należy zainstalować opcjonalną szufladę na papier (szuflada 2). Szczegóły dotyczące instalacji szuflady na papier znajdują się w podręczniku instalacji dołączonym do opcjonalnej szuflady na papier.

\rm 1 🛛 Sprawdź miejsce instalacji. 🗾

Wymagania dotyczące instalacji

Urządzenie powinno być ustawione w miejscu o następującej charakterystyce:

Odpowiednio duża przestrzeń
 Zapewnij przynajmniej 100 mm odstępu po prawej stronie oraz z tyłu urządzenia.



stabilna powierzchnia zdolna utrzymać ciężar urządzenia

Warunki eksploatacji

- Temperatura: od 10 do 30 °C
- Wilgotność: od 20 do 80% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Urządzenie należy przenosić z pomocą drugiej osoby, trzymając je za uchwyty po obu stronach.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn





MF8280Cw / MF8230Cn





3 Otwórz całkowicie pokrywę tylną.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn



MF8280Cw / MF8230Cn



4 Ściągnij taśmę i elementy opakowania.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn





5 Zamknij pokrywę tylną.

6 Otwórz podajnik.



7 Ściągnij taśmę i elementy opakowania.



8 Ostrożnie zamknij podajnik.

UWAGA

Upewnij się, że wszystkie elementy opakowania zostały zdjęte z urządzenia.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn



MF8280Cw / MF8230Cn



» Przejdź do rozdziału OPrzygotowanie zasobników z tonerem

Przygotowanie zasobników z tonerem

Urządzenie jest fabrycznie wyposażone w zasobnik z tonerem. Aby móc korzystać z urządzenia, należy odkleić taśmę zabezpieczającą z zasobnika. Przed przygotowaniem zasobników z tonerami należy zapoznać się ze środkami ostrożności opisanymi w rozdziale **Konserwacja i przeglądy** i **Materiały eksploatacyjne**.

1 Otwórz pokrywę przednią.



Wysuń tacę z zasobnikami.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn



MF8280Cw / MF8230Cn



3 Wyjmij taśmę uszczelniającą, ciągnąc ją prosto do góry i przytrzymując zasobnik z tonerem.

- Całkowita długość taśmy uszczelniającej wynosi w przybliżeniu 50 cm.
- Każdemu z czterech kolorów odpowiada osobny zasobnik z tonerem. Należy wyciągnąć taśmę uszczelniającą z każdego zasobnika z tonerem.



WAŻNE:

Podczas wyciągania taśmy uszczelniającej

Jeśli taśma pozostaje wewnątrz zasobnika z tonerem, jakość wydruku, także faksów, może ulec pogorszeniu. Ponowne wydrukowanie faksu nie jest możliwe, ponieważ funkcja faksu automatycznie usuwa dane po wydrukowaniu.

- Nie wolno wyciągać taśmy pod kątem. W przypadku zerwania taśmy wyciągnięcie pozostającej części może okazać się niemożliwe.
- Jeśli taśma zablokuje się podczas wyciągania, nie należy przerywać jej wyjmowania do momentu, aż zostanie całkowicie usunięta z urządzenia.

4 Wsuń tacę z zasobnikami.

5 Zamknij przednią pokrywę.

UWAGA

Upewnij się, że wszystkie cztery paski taśmy uszczelniającej zostały wyciągnięte z urządzenia.

Przejdź do rozdziału OŁadowanie papieru

Ładowanie papieru

W tym rozdziale przedstawiono wkładanie papieru formatu A4 do szuflady na papier. Przed włożeniem papieru należy zapoznać się ze środkami ostrożności opisanymi w rozdziale **©Konserwacja i przeglądy**.

WAŻNE

Ładowanie papieru o formacie innym niż A4

Po pierwszym uruchomieniu urządzenia zostaje wyświetlony ekran ustawień wstępnych. Aby załadować papier, należy postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Na tym etapie do urządzenia można załadować tylko papier w formacie A4. Papier w innym formacie można załadować po zakończeniu konfiguracji ustawień wstępnych oraz zmianie formatu i typu papieru.

©Umieszczanie papieru w szufladzie na papier

Określanie formatu i typu papieru

Wyciągnij szufladę na papier.



WAŻNE:

Szufladę należy trzymać oburącz i wysuwać ją delikatnie. W przeciwnym wypadku szuflada może upaść i ulec uszkodzeniu, jeśli wysunie się zbyt łatwo.

2 Rozsuń prowadnice papieru.

Aby rozsunąć prowadnice, naciśnij dźwignię zwalniającą blokadę. Modele MF8280Cw / MF8230Cn nie zostały wyposażone w dźwignię zwalniającą blokadę prowadnic bocznych papieru.



Załaduj papier tak, aby stos stykał się równo z tylną ścianą szuflady.

Dobrze przekartkuj stos papieru i wyrównaj brzegi na równej powierzchni.



WAŻNE:

Nie należy przekraczać oznaczenia linii ogranicznika stosu podczas ładowania papieru

Należy się upewnić, że ilość papieru nie przekracza linii ogranicznika (

[6]). Załadowanie zbyt dużej ilości papieru może prowadzić do jego zakleszczenia.



Upewnij się, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru.

Naciśnij dźwignię zwolnienia blokady i zsuń prowadnice papieru do momentu zrównania się z krawędziami papieru.



WAŻNE:

Ostrożnie dosuń prowadnice papieru do krawędzi stosu Zbyt szerokie lub zbyt wąskie ustawienie prowadnic może spowodować problemy z podawaniem lub zakleszczenie papieru.

5 Wsuń szufladę na papier do urządzenia.

Przejdź do rozdziału OInstalacja słuchawki (opcjonalnie) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw) lub OPodłączanie przewodu zasilania

ŁĄCZA

4

Ładowanie papieru

Instalacja słuchawki (opcjonalnie) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Zainstaluj opcjonalną słuchawkę w urządzeniu. Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne części.







2 Umieść zatyczki z bolcem w otworach w podstawce słuchawki.



UWAGA:

Na tym etapie nie należy całkowicie wsuwać bolców do zatyczek.

3 Włóż zatyczki (z podstawką) do otworów w urządzeniu.



4 Ostrożnie wciśnij bolce w zatyczki aż do oporu.



5 Połóż słuchawkę na podstawce.



6 Podłącz kabel modularny słuchawki do gniazda słuchawki.



7 Załóż cztery zaciski kabla słuchawki.



8 Przełóż kabel przez zaciski i zatrzaśnij je.



» Przejdź do rozdziału OPodłączanie przewodu zasilania

Podłączanie przewodu zasilania

Podłącz przewód zasilania do urządzenia. Przed podłączeniem przewodu zasilania zapoznaj się ze środkami ostrożności opisanymi w rozdziale **2źródło zasilania**.

UWAGA

Na tym etapie nie należy podłączać kabla USB. Z przeprowadzeniem podłączenia za pomocą kabla USB należy wstrzymać się do momentu zainstalowania oprogramowania.

1 Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.



2 Podłącz złącze żeńskie przewodu zasilania do gniazda zasilania znajdującego się z tyłu urządzenia.



3 Podłącz złącze męskie przewodu zasilania do ściennego gniazda zasilania.



>> Przejdź do rozdziału OWłączanie urządzenia i konfiguracja ustawień początkowych

Włączanie urządzenia i konfiguracja ustawień początkowych

Aby skonfigurować ustawienia początkowe, włącz urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

1 Włącz urządzenie.



Wybierz język za pomocą przycisków ▲/▼, a następnie naciśnij przycisk 🔤.



3 Wybierz kraj lub region za pomocą przycisków ▲/▼, a następnie naciśnij przycisk

Select Country/Region	
Spain (ES)	
Sweden (SE)	
Switzerland (CH)	
Ukraine (UA)	
Great Britain (GB)	
Other	

4 Przeczytaj wyświetlane komunikaty z przypomnieniami i naciśnij przycisk <Dalej>, aby kontynuować.



UWAGA:

Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat <Otwórz tylną pokrywę, usuń arkusz ochronny.>, należy usunąć elementy opakowania znajdujące się pod pokrywą tylną. **©Rozpakowywanie urządzenia**

5 Wybierz strefę czasową według UTC za pomocą przycisków ▲/▼ i naciśnij przycisk .

Strefa Czasu	
UTC 0:00	
UTC+1:00	
UTC+2:00	
UTC+3:00	1
UTC+3:30	
UTC+4:00	J

UWAGA:

UTC

Uniwersalny czas koordynowany (UTC) to czas wzorcowy, według którego na świecie ustala się czas zegarowy i godziny. Odpowiednie ustawienie strefy czasowej według UTC jest wymagane przy połączeniach internetowych.

6 Wprowadź datę i godzinę, a następnie naciśnij przycisk <Zastosuj>.

🕛 Użyj przycisków 🔺/🛡 do ustawienia odpowiednich wartości i przełączania między opcją <AM> i <PM>.

■ Użyj przycisków ◀/▶ do przesuwania kursora.

Ustawienia Aktualnej Daty/Czasu
03/03/2013 10:23 AM
Y
Zastosuj

🖊 Za pomocą przycisków 🔺/ 🛡 zdecyduj, czy skorygować kolory, a następnie naciśnij przycisk 🔤.

Korekcja kolorów umożliwia drukowanie kopii, które w większym stopniu odtwarzają kolory i zabarwienie oryginalnego dokumentu. Czas niezbędny do skorygowania kolorów to około 2–4 minut. Kolory można skorygować później.



Korygowanie kolorów

1 Upewnij się, że na ekranie jest wyświetlany odpowiedni format i typ papieru, a następnie naciśnij przycisk 🔤.



2 Potwierdź, naciskając przycisk 🔤.



- 3 Otwórz podajnik po zniknięciu ekranu wyświetlonego podczas drukowania.
- Umieść wydrukowany obraz korygujący na płycie szklanej zadrukowaną stroną skierowaną w dół.
 Połóż obraz korygujący tak, aby czarny pas był skierowany w stronę tylnej części urządzenia.



- **5** Ostrożnie zamknij podajnik.
- 6 Naciśnij przycisk 🐼 (Kolor).

Urządzenie rozpoczyna skanowanie obrazu korygującego.

- 7 Otwórz podajnik i zdejmij obraz korygujący.
- 8 Ostrożnie zamknij podajnik.

UWAGA

Jeśli wyświetlany jest komunikat <Naprawa zakończona niepowodzeniem.>

- Czy w szufladzie znajduje się papier zwykły lub makulaturowy w formacie A4 lub Letter?
- Czy obraz korygujący został położony zadrukowaną stroną w dół z czarnym pasem znajdującym się w tylnej


- Aby uzyskać informacje, jak podłączyć urządzenie do komputera, należy przejść do sekcji OPodłączanie do komputera
- >> Jeżeli nie chcesz podłączać urządzenia do komputera i używasz modeli MF8540Cdn / MF8230Cn, wstępna konfiguracja ustawień jest gotowa. Jeżeli używasz modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw, za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję<Nie> i naciśnij przycisk , a następnie przejdź do sekcji © Konfiguracja ustawień wstępnych funkcji faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Podłączanie do komputera

Dostępne są trzy opcje podłączenia urządzenia do komputera: za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN, przewodowej sieci LAN lub złącza USB. Wybierz odpowiednią opcję podłączenia dostosowaną do warunków i urządzeń.

Podłączanie za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)



Nie jest wymagane użycie kabla sieci LAN, ponieważ urządzenie łączy się z routerem, wykorzystując komunikację bezprzewodową (fale radiowe).

Jeśli chcesz na tym etapie połączyć urządzenie z komputerem za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN, za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk , a następnie przejdź do sekcji **Podłączanie za pośrednictwem bezprzewodowej sieci** LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw). Jeśli chcesz nawiązać połączenie za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN później, za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Nie> i naciśnij przycisk , a następnie przejdź do sekcji **Chofiguracja** ustawień wstępnych funkcji faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw) w celu konfiguracji ustawień faksu.



Podłączanie za pośrednictwem przewodowej sieci LAN



Podłączenie urządzenia do routera odbywa się za pomocą kabla sieciowego LAN.

Jeśli wyświetlony zostanie poniższy ekran, za pomocą przycisków Δ/∇ wybierz opcję <Nie> i naciśnij przycisk og, a następnie przejdź do sekcji **Podłączanie za pośrednictwem przewodowej sieci LAN**.



Jeśli wyświetlony zostanie poniższy ekran, przejdź do sekcji OPodłączanie za pośrednictwem przewodowej sieci LAN.



Podłączanie za pomocą złącza USB



Urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą kabla USB.

Jeśli wyświetlony zostanie poniższy ekran, za pomocą przycisków 🛕/🛡 wybierz opcję <Nie> i naciśnij przycisk 🕅, a następnie przejdź

do sekcji **OPodłączanie za pomocą złącza USB**.



Jeśli wyświetlony zostanie poniższy ekran, przejdź do sekcji **DPodłączanie za pomocą złącza USB**.



UWAGA

- Urządzenie jest dostarczane bez kabla LAN i routera. W razie konieczności należy zaopatrzyć się w te akcesoria.
- Aby uzyskać informacje dotyczące obsługi połączenia przewodowego i bezprzewodowego LAN przez router, należy zapoznać się z podręcznikiem dołączonym do routera lub skontaktować z producentem.
- Wyszczególnione poniżej systemy operacyjne są zgodne z dołączonym oprogramowaniem, np. ze sterownikami używanymi do podłączenia urządzenia do komputera. Aktualne informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych i pakietów Service Pack znajdują się na stronie internetowej firmy Canon (http://www.canon.com/).
 - Windows XP/Vista/7/8/Server 2003*/Server 2008*/Server 2012*
 - * Te systemy operacyjne obsługują wyłącznie połączenie sieciowe. Funkcja skanowania nie jest obsługiwana.

Podłączanie za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)

Urządzenie i komputer są połączone za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN. Nie jest wymagane użycie kabla sieci LAN, ponieważ urządzenie łączy się z routerem, wykorzystując komunikację bezprzewodową (fale radiowe).

UWAGA

- Urządzenie jest dostarczane bez routera bezprzewodowej sieci LAN. W razie konieczności należy zaopatrzyć się w router.
- Router bezprzewodowy powinien być zgodny ze standardem IEEE 802.11b/g/n i obsługiwać pasmo o częstotliwości 2,4 GHz. Aby uzyskać dalsze informacje, należy zapoznać się z podręcznikiem dołączonym do routera lub skontaktować z producentem.
- Urządzenie nie może być podłączone do sieci przewodowej i bezprzewodowej LAN jednocześnie. Używając połączenia sieci bezprzewodowej LAN, nie należy podłączać do urządzenia kabla sieci LAN. Może to skutkować awarią urządzenia.
- W celu używania urządzenia w biurze skontaktuj się z administratorem sieci.

Sprawdź ustawienia urządzenia i sieci.



 Czy komputer i router są podłączone prawidłowo? Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikami użytkownika dołączonymi do urządzeń lub skontaktuj się z ich producentami.

Czy proces konfiguracji ustawień sieciowych w komputerze został zakończony? W przypadku nieodpowiedniej konfiguracji sieci korzystanie z połączenia za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN nie jest możliwe nawet po przeprowadzeniu dalszej części procedury.

7 Sprawdź router.

Sprawdź, czy na routerze znajduje się przycisk WPS. Procedura różni w zależności od tego, czy router jest wyposażony w przycisk WPS czy też nie.

Skonfiguruj ustawienia bezprzewodowej sieci LAN.

Aby skonfigurować ustawienia bezprzewodowej sieci LAN, zapoznaj się z Instrukcją konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN lub Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw).



UWAGA:

Jeśli powyższy komunikat nie jest wyświetlany, naciśnij przycisk 🛞 🕨 < Ustawienia Sieciowe> 🕨 < Ustawienia Sieci Bezprzewodowej>, aby go wyświetlić.

👃 Upewnij się, że proces konfiguracji ustawień został zakończony pomyślnie. 🗾

- 1 Sprawdź adres IP. OWyświetlanie ustawień sieciowych
 - Zapisz wyświetlany adres IP.
- 2 Otwórz przeglądarkę internetową.
- **3** Wprowadź adres "http://(adres IP urządzenia)/" w polu adresu przeglądarki i naciśnij klawisz [ENTER].

Wyświetlenie ekranu Zdalnego interfejsu użytkownika oznacza prawidłowe nawiązanie połączenia.

C C C Pape//	192158-0.285 Yubicne Netedzie Portog	م	े के संस्थ के के संस्थ
	Canon	Zaloguj się Właścic Series / Właścic Series /	
	 Tryb Menadžena Systemu D Menadžena Systemu PIN Menedžena Systemu: Tryb Užyt, Kolic, Nazva Užytkovnika: 		
		Zangui se Capyright CANON INC 2013 All Rights Reserved	

UWAGA:

Jeśli ekran Zdalnego interfejsu użytkownika nie jest wyświetlany Należy sprawdzić, czy urządzenie zostało prawidłowo podłączone do komputera za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN. OProblemy z instalacją/ustawieniami

5 Zainstaluj oprogramowanie.

- e Zainstaluj sterowniki MF, narzędzie MF Toolbox oraz inne elementy oprogramowania. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Podręcznik instalacji sterownika MF.
- Po zainstalowaniu oprogramowania przejdź do sekcji 🔅 Konfiguracja ustawień wstępnych funkcji faksu (dotyczy tylko \gg modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Podłączanie za pośrednictwem przewodowej sieci LAN

Urządzenie i komputer są połączone za pośrednictwem routera przewodowej sieci LAN. Podłącz urządzenie do routera za pomocą kabla sieciowego LAN.

UWAGA

- Urządzenie jest dostarczane bez kabla LAN i routera. W razie konieczności należy zaopatrzyć się w te akcesoria. Do połączeń LAN należy używać skrętki kategorii 5 lub wyższej.
- Sprawdź, czy w routerze znajdują się wolne porty umożliwiająca podłączenie urządzenia i komputera.
- Urządzenie obsługuje połączenia 10BASE-T oraz 100BASE-TX. W celu podłączenia urządzenia do sieci o standardzie 100BASE-TX Ethernet wszystkie urządzenia podłączone do sieci LAN (router, kabel sieci LAN oraz karta sieciowa komputera) muszą obsługiwać połączenia 100BASE-TX.
- Urządzenie nie może być podłączone do sieci przewodowej i bezprzewodowej LAN jednocześnie. Przed zmianą rodzaju połączenia z bezprzewodowej sieci LAN na przewodową sieć LAN, zmień metodę połączenia na opcję <Sieć LAN przewodowa>.
 Wybieranie sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)
- W celu używania urządzenia w biurze skontaktuj się z administratorem sieci.

Sprawdź ustawienia urządzenia i sieci.



- Czy kabel sieciowy LAN został w odpowiedni sposób podłączony do komputera i routera? Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikami użytkownika dołączonymi do urządzeń lub skontaktuj się z ich producentami.
- Czy proces konfiguracji ustawień sieciowych w komputerze został zakończony? W przypadku nieodpowiedniej konfiguracji sieci korzystanie z połączenia za pośrednictwem przewodowej sieci LAN nie jest możliwe nawet po przeprowadzeniu dalszej części procedury.

Podłącz kabel LAN.

- Podłącz urządzenie do routera za pomocą kabla sieci LAN.
- Wsuń złącze do gniazda, aby zatrzasnęło się we właściwym położeniu.



Odczekaj około 2 minut.

W tym czasie adres IP zostanie automatycznie ustawiony.
 UWAGA:
 Adres IP można ustawić ręcznie. OKonfiguracja adresu IP

🛛 Upewnij się, że proces konfiguracji ustawień został zakończony pomyślnie. 🔽

1 Sprawdź adres IP. OWyświetlanie ustawień sieciowych

Zapisz wyświetlany adres IP.

- **2** Otwórz przeglądarkę internetową.
- 3 Wprowadź adres "http://(adres IP urządzenia)/" w polu adresu przeglądarki i naciśnij klawisz [ENTER].

Wyświetlenie ekranu Zdalnego interfejsu użytkownika oznacza prawidłowe nawiązanie połączenia.

Canon	Zaloguj się MF850C Series / MF850C Series /	
 Tryb Menadzera Systemu D Menadzera Systemu PIN Menedzera Systemu: PIN Menedzera Systemu: Tryb Utyt, Kolic. Nazwa Uzytkownika: 		
	Zaropul se	

UWAGA:

Jeśli ekran Zdalnego interfejsu użytkownika nie jest wyświetlany

Należy upewnić się, że urządzenie, komputer i router są poprawnie podłączone za pomocą kabli sieci LAN oraz że poprawnie skonfigurowano adres IP. **OProblemy z instalacją/ustawieniami**



- Zainstaluj sterowniki MF, narzędzie MF Toolbox oraz inne elementy oprogramowania. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Podręcznik instalacji sterownika MF.
- Jeżeli używasz modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw, przejdź do sekcji Configuracja ustawień wstępnych funkcji faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw) po zainstalowaniu oprogramowania.
- >> Jeżeli używasz modeli MF8540Cdn / MF8230Cn, konfiguracja połączeń z komputerem jest gotowa.

Podłączanie za pomocą złącza USB

Zainstaluj oprogramowanie, a następnie podłącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB. Urządzenie jest dostarczane bez kabla USB. W razie konieczności należy zaopatrzyć się w kabel.

1 Zainstaluj oprogramowanie.

 Zainstaluj sterowniki MF, narzędzie MF Toolbox oraz inne elementy oprogramowania. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Podręcznik instalacji sterownika MF.

Wyciągnij osłonę zabezpieczającą port USB znajdujący się z tyłu urządzenia.

Pociągnij za linkę, aby ściągnąć osłonę.



3 Podłącz kabel USB.

- Podłącz płaską końcówkę (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (</
- Podłącz kwadratową końcówkę (6) do portu USB urządzenia.



UWAGA:

Jeśli na ekranie pojawi się okno dialogowe z prośbą o zainstalowanie oprogramowania, odłącz przewód USB od komputera, kliknij przycisk [Cancel] (Anuluj), a następnie powtórz procedurę od kroku 1.

- W przypadku korzystania z MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw przejdź do Skonfiguracja ustawień wstępnych funkcji faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
- >> Jeżeli używasz modeli MF8540Cdn / MF8230Cn, konfiguracja połączeń z komputerem jest gotowa.

Konfiguracja ustawień wstępnych funkcji faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Aby skonfigurować faks, postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w krokach od 1 do 4. W pierwszej kolejność określ odpowiedni tryb odbioru zgodny z przeznaczeniem, a następnie stosuj się do wyświetlanych instrukcji, aby skonfigurować ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji na temat czynności przedstawionych w poszczególnych krokach, kliknij łącze, aby przejść do odpowiedniego rozdziału.



Wybór odpowiedniego trybu odbioru faksu

Przed przystąpieniem do konfiguracji ustawień faksu określ odpowiedni tryb odbioru zgodny z przeznaczeniem.

Przeznaczenie		Tryb odbioru
Tylko faks / bez korzystania z telefonu	<automatycznie< b=""> To ustawienie um</automatycznie<>	ożliwia korzystanie z faksu bez możliwości używania telefonu lub dodatkowej słuchawki.
Głównie telefon / ograniczone korzystanie z faksu	< Ręcznie> Umożliwia podłącz telefonu. Przychod	zenie telefonu do urządzenia. To ustawienie sprawdza się głównie w przypadku korzystania z dzące faksy można odbierać ręcznie.
Korzystanie z faksu i telefonu	Funkcja automatycznej sekretarki	< Automatyczna Sekretarka > Umożliwia podłączenie automatycznej sekretarki. Osoby dzwoniące mogą nagrać wiadomość, gdy nie możesz odebrać telefonu. Urządzenie automatycznie odbiera przychodzące faksy.
ر	Funkcja standardowego telefonu	<faks automatyczne="" przełączanie="" tel=""> Umożliwia podłączenie aparatu telefonicznego. Urządzenie automatycznie odbiera przychodzące faksy, a aparat telefoniczny emituje sygnał dźwiękowy przychodzącej rozmowy.</faks>

UWAGA

- W zależności od rodzaju podłączonego aparatu urządzenie może nie być w stanie poprawnie wysyłać lub odbierać faksów.
- W zależności od kraju lub regionu można także ustawić ręcznie inny tryb odbioru niż opisane powyżej.
 - **Odbieranie faksów**

Przejdź do rozdziału ORejestracja numeru faksu i nazwy jednostki

ŁĄCZA

Odbieranie faksów

Rejestracja numeru faksu i nazwy jednostki

Zarejestruj numer faksu i nazwę jednostki urządzenia. Ta informacja jest drukowana w górnej części każdej strony wysyłanej z urządzenia.



1 Naciśnij przycisk 🕰.

🔰 Za pomocą przycisków 🔺/ 🛡 wybierz opcję <Konfiguruj Teraz> i naciśnij przycisk 🔤.

(onfiguruj	Teraz	
Konfiguruj	Później	

UWAGA:

W przypadku wyboru opcji <Konfiguruj Później> tryb odbioru zostaje ustawiony na <Automatycznie>. Aby skonfigurować ustawienia faksu w późniejszym czasie, należy wyświetlić ekran ustawień faksu, naciskając przycisk 🛞 🕨 <Ustawienia Faksu> 🖉 <Przewodnik Ustawień Faksu>.

3 Naciśnij przycisk <Dalej>.



4 Wprowadź numer faksu za pomocą klawiszy numerycznych (Owprowadzanie tekstu) i naciśnij przycisk <Zastosuj>.



Naciśnij przycisk <Dalej>.

Zapisz nazwe je	dnostki
(Imie i nazw. n	adawcy,
nazwa firmy, it	p.)
	Dalej

- Wprowadź nazwę jednostki (np. nazwę użytkownika lub firmy) (OWprowadzanie tekstu) i naciśnij przycisk <Zastosuj>.
 - Wprowadź maksymalnie 24 znaki alfanumeryczne.
 - Przy użyciu przycisków <A/a/12> można przełączać tryby wprowadzania.

Zapisz Nazwe Je	dnostki A
CANON	
A/a/12	Zastosuj

» Przejdź do rozdziału OWybór trybu odbioru

ŁĄCZA

🗘 Wysyłanie faksów

Wybór trybu odbioru

Odpowiedni tryb odbioru należy wybrać przed wykonaniem czynności opisanych w rozdziale (**Wybór odpowiedniego trybu odbioru** faksu).

UWAGA

```
W przypadku wcześniejszego wyboru pozycji <Konfiguruj Później> na ekranie ustawień faksu (©Rejestracja numeru faksu i nazwy jednostki) naciśnij przycisk (R) > <Ustawienia Faksu> > <Przewodnik Ustawień Faksu>, aby wyświetlić ekran ustawień faksu.
```

Naciśnij przycisk <Dalej>.

Poniższy ekran jest wyświetlany po zarejestrowaniu nazwy jednostki (ORejestracja numeru faksu i nazwy jednostki).



2 Wybierz tryb odbioru zgodny z przeznaczeniem.

■ Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Tak> lub <Nie> i naciśnij przycisk
, aby wybrać tryb odbioru. UWAGA:

W zależności od kraju lub regionu można także ustawić ręcznie inny tryb odbioru niż opisane poniżej. Odbieranie faksów

Aby ustawić tryb odbioru na <Automatycznie>



Aby ustawić tryb odbioru na <Faks/Tel Automatyczne Przełączanie>



Aby ustawić tryb odbioru na <Automatyczna Sekretarka>



Aby ustawić tryb odbioru na <Ręcznie>



3 Naciśnij przycisk <Zastosuj>.

Przejdź do rozdziału OPodłączanie linii telefonicznej

ŁĄCZA

Odbieranie faksów

Podłączanie linii telefonicznej

Podłącz linię telefoniczną do urządzenia.

UWAGA

```
W przypadku wcześniejszego wyboru pozycji <Konfiguruj Później> na ekranie ustawień faksu (©Rejestracja numeru faksu i nazwy jednostki) naciśnij przycisk (R) > <Ustawienia Faksu> > <Przewodnik Ustawień Faksu>, aby wyświetlić ekran ustawień faksu.
```

1 Naciśnij przycisk <Dalej>.

Po ustawieniu trybu odbioru (OWybór trybu odbioru) zostanie wyświetlony jeden z poniższych ekranów.

Podłącz linie telefoniczną	Podłącz linię telefoniczną
Postepuj zgodn. z instr. na nastepnym ekranie: Podłącz linie do A.	Post. zg. z obrazk. na nast. ekranie, aby podłączyć: 1. Linie tel. do A
Dalei	2. Tel. zewn. do B 3. Słuchawke do C
	Dalej

🔰 Podłącz linię telefoniczną do urządzenia. 🔄

Informacje dotyczące podłączania linii telefonicznej

Produkt jest wyposażony w przewód linii telefonicznej oraz adapter umożliwiający podłączenie linii. W zależności od kraju i regionu podłączenie przewodu linii do telefonicznego gniazda ściennego może wymagać użycia adaptera. Jeśli użyjesz załączonego adaptera, aby poprawnie podłączyć przewód postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Korzystając z adaptera, należy używać przewodu telefonicznego ze złączem 6-stykowym dołączonym w zestawie.



Nie należy podłączać do adaptera przewodu telefonicznego ze złączem 2-stykowym. Produkt lub podłączony aparat telefoniczny mogą nie działać prawidłowo.



- Adaptery różnią się w zależności od kraju lub regionu. Należy wybrać odpowiedni typ adaptera.
- Podłącz kabel telefoniczny do gniazda linii telefonicznej w urządzeniu (A) i gniazda ściennego.
- W przypadku korzystania z aparatu telefonicznego lub automatycznej sekretarki podłącz sprzęt do gniazda telefonu zewnętrznego (B).
- W przypadku korzystania z dodatkowej słuchawki podłącz ją do gniazda słuchawki (1).



UWAGA:

W przypadku podłączania zewnętrznego aparatu telefonicznego z funkcją faksu ustaw telefon na ręczne odbieranie faksów.

- 3 Naciśnij przycisk <Dalej> po podłączeniu linii telefonicznej.
- 4 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk



5 Naciśnij przycisk 🔤.



6 Uruchom ponownie urządzenie.

- Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
- Typ linii telefonicznej jest ustawiany automatycznie po ponownym uruchomieniu urządzenia.

Jeśli typ linii telefonicznej nie zostanie ustawiony automatycznie

Aby ustawić typ linii telefonicznej, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. W przypadku braku informacji dotyczących typu linii telefonicznej należy skontaktować się z lokalnym dostawcą usług telefonicznych. Ustawienie <Wybierz Rodzaj Linii> może być niedostępne w zależności od kraju, w którym używane jest urządzenie.



Wybierz Typ	Linii	(Recznie)
Pulsacyjnie		
Tonowo		

ŁĄCZA

Wysyłanie faksów Odbieranie faksów

Podstawowe informacje na temat obsługi

W tym rozdziale opisano podstawowe operacje, które są często wykonywane w celu użycia funkcji urządzenia, takie jak na przykład korzystanie z panelu sterowania oraz ładowanie papieru i dokumentów.

Części i ich funkcje

W tej sekcji opisano zewnętrzne i wewnętrzne części urządzenia oraz ich funkcje, a także sposób korzystania z przycisków na panelu sterowania i wyświetlania informacji na wyświetlaczu. OCzęści i ich funkcje



Logowanie się na urządzeniu

W tej sekcji opisano sposób logowania się po wyświetleniu ekranu umożliwiającego wprowadzenie identyfikatora wydziału i kodu PIN. Clogowanie się na urządzeniu



Umieszczanie dokumentów

W tej części opisano, w jaki sposób należy umieszczać dokumenty na płycie szklanej i w podajniku. OUMieszczanie dokumentów



Ładowanie papieru

W tej części opisano, w jaki sposób należy umieszczać papier w szufladzie na papier oraz w otworze podawania ręcznego. papieru



Korzystanie z panelu sterowania

W tej sekcji opisano sposób wykonywania różnych operacji, takich jak dostosowywanie i sprawdzanie ustawień za pomocą przycisków na panelu sterowania. Znajdują się tu również informacje na temat wprowadzania tekstu i liczb, co jest niezbędne przy wykonywaniu czynności, takich jak rejestrowanie informacji w książce adresowej czy wysyłanie faksów. **©Korzystanie z panelu sterowania**



Rejestrowanie w książce adresowej

W tej sekcji opisano sposoby definiowania odbiorców w celu wysłania faksów i zeskanowanych dokumentów. **©Rejestrowanie w** książce adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Regulacja poziomu głośności

W tej sekcji opisano sposób dostosowywania poziomu głośności dźwięków emitowanych przez urządzenie, na przykład w momencie ukończenia przesyłania faksu lub po wystąpieniu błędu. **© Regulacja poziomu głośności**

Przechodzenie w tryb uśpienia

W tej sekcji opisano sposób konfiguracji trybu uśpienia. OPrzechodzenie w tryb uśpienia



Ustawianie czasu automatycznego wyłączania

Ta sekcja opisuje sposób aktywowania ustawienia <Automatyczny Czas Wyłączenia>. **OUstawianie czasu automatycznego wyłączania (dotyczy tylko modeli MF8540Cdn / MF8230Cn)**

Części i ich funkcje

W tej części opisano części urządzenia (zewnętrzne, przednie, tylne oraz wewnętrzne) i ich funkcje. Oprócz prezentacji części urządzenia służących do wykonywania podstawowych czynności, takich jak umieszczanie dokumentów, ładowanie papieru oraz wymiana zasobników z tonerem, znajdują się tu także informacje na temat przycisków na panelu sterowania oraz na ekranie. Sekcja ta zawiera wskazówki dotyczące właściwego użytkowania urządzenia.



Strona przednia
Strona tylna
Wnętrze
Otwór podawania ręcznego
Szuflada na papier
Panel sterowania
Przyciski skrótów
Wyświetlacz

Strona przednia

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn





MF8280Cw / MF8230Cn



🚺 Podajnik

Automatycznie umieszcza w urządzeniu dokumenty do zeskanowania. Gdy w podajniku umieszczonych zostanie kilka arkuszy, dokumenty mogą być skanowane w sposób ciągły. **©Umieszczanie dokumentów**

闷 Panel sterowania

Panel sterowania składa się z przycisków, takich jak klawisze numeryczne oraz przycisk [Start], wyświetlacza oraz wskaźników stanu. Za jego pomocą można wykonywać wszystkie operacje i konfigurować ustawienia. **Panel sterowania Wyświetlacz**

💦 Przednia pokrywa

Otwierana przy wymianie zasobników z tonerem lub usuwaniu zacięć papieru. Sposób wymiany zasobników z tonerem Usuwanie zakleszczonego papieru

🚺 Szuflada na papier

Można w niej umieścić często używany rodzaj papieru. ODIMieszczanie papieru w szufladzie na papier

🛐 Przycisk zasilania

Służy do włączania i wyłączania urządzenia. Aby zrestartować urządzenie, wyłącz je, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

Otwory wentylacyjne

Przez otwory wentylacyjne wydostaje się powietrze z wnętrza urządzenia w celu jego ochłodzenia. Przedmioty umieszczone przed tymi otworami mogą uniemożliwić wentylację. **©Instalacja**

🛜 Głośnik

Emituje dźwięki wytwarzane przez urządzenie, takie jak sygnały faksu i sygnały ostrzegawcze.

🔠 Uchwyty do podnoszenia

Urządzenie należy przenosić, trzymając je za uchwyty do podnoszenia. OPrzenoszenie urządzenia

[] Obszar skanowania

Dokumenty do zeskanowania umieszczone w podajniku są automatycznie podawane do obszaru skanowania.

🔟 Taca wyprowadzania papieru

Zadrukowane arkusze są umieszczane na tacy wyprowadzającej.

📶 Prowadnica podawania ręcznego

Aby usunąć papier zakleszczony w otworze podawania ręcznego, przesuń prowadnicę podawania ręcznego w dół. **OUsuwanie** zakleszczonego papieru

🔞 Płyta szklana

Na płycie szklanej umieszcza się dokumenty do skanowania. Na płycie szklanej należy także umieszczać grube lub oprawione dokumenty, np. książki, których nie można załadować do podajnika. ^OUmieszczanie dokumentów

🔞 Port pamięci USB

Możliwe jest podłączenie urządzenia pamięci USB do sprzętu i bezpośrednie wydrukowanie danych. W pamięci USB urządzenia można również bezpośrednio zapisać zeskanowane dokumenty. **Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie USB)** Skanowanie dokumentów bezpośrednio do nośnika pamięci USB

[] Otwór podawania ręcznego

Papier ładuje się do otworu podawania ręcznego, gdy tymczasowo używany będzie format papieru inny niż znajdujący się w szufladzie na papier. **©Umieszczanie papieru w otworze podawania ręcznego**

Strona tylna

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn



MF8280Cw / MF8230Cn



Gniazdo słuchawki (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Służy do podłączania dodatkowej słuchawki. Służy do podłączania dodatkowej słuchawki. Służy do podłączania dodatkowej słuchawki. MF8550Cdn / MF8280Cw)

🛜 Port USB

Umożliwia podłączenie kabla USB, za pośrednictwem którego nawiązane zostanie połączenie między urządzeniem i komputerem. Podłączanie za pomocą złącza USB

\left 8 Port LAN

Umożliwia podłączenie urządzenia do routera przewodowego LAN lub innego sprzętu za pomocą kabla LAN. **Podłączanie za** pośrednictwem przewodowej sieci LAN

🛃 Gniazdo linii telefonicznej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Służy do podłączania urządzenia do linii telefonicznej za pomocą kabla telefonicznego. 📀 Podłączanie linii telefonicznej

🙀 Gniazdo telefonu zewnętrznego (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Umożliwia podłączenie telefonu lub automatycznej sekretarki. OPodłączanie linii telefonicznej

😚 Pokrywa tylna

Tę pokrywę otwiera się podczas usuwania zacięć papieru. 📀 Usuwanie zakleszczonego papieru

🛜 Etykieta informacyjna

Na etykiecie znajduje się numer seryjny, który jest niezbędny do uzyskiwania informacji na temat urządzenia. OJeżeli problem nie może zostać rozwiązany

Otwory wentylacyjne

Przez otwory wentylacyjne wydostaje się powietrze z wnętrza urządzenia w celu jego ochłodzenia. Przedmioty umieszczone przed tymi otworami mogą uniemożliwić wentylację. **©Instalacja**

[] Gniazdo zasilania

Służy do podłączania przewodu zasilającego. OPodłączanie przewodu zasilania

Wnętrze

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn



MF8280Cw / MF8230Cn



🚹 Taca z zasobnikami z tonerem

Służy do instalacji zasobników z tonerem. Kolejność umieszczania zasobników w przegrodach to: Y (żółty), M (amarantowy), C (cyjankowy) i K (czarny), licząc od tylnej przegrody. Sposób wymiany zasobników z tonerem

ŁĄCZA

OWymiana zasobników z tonerem

Otwór podawania ręcznego

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn



MF8280Cw / MF8230Cn



Prowadnice papieru

Prowadnice należy precyzyjnie dopasować do szerokości papieru, aby papier był podawany do urządzenia prosto.

Taca na papier (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn) Ładując papier, można wysunąć także tacę na papier.

Przedłużenie tacy (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn) Przedłużenie tacy wysuwa się w przypadku ładowania papieru o dużym formacie.

ŁĄCZA

OUmieszczanie papieru w otworze podawania ręcznego

Szuflada na papier

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn



MF8280Cw / MF8230Cn



🚹 Prowadnice papieru

Prowadnice należy precyzyjnie dopasować do formatu papieru, aby papier był podawany do urządzenia prosto. Aby zwolnić blokady i przesunąć prowadnice papieru, należy przycisnąć dźwignie zwalniające blokady, które na ilustracji zostały oznaczone strzałkami.

🛿 Dźwignia zwalniająca blokadę (do przedłużania szuflady na papier)

W przypadku ładowania papieru w formacie Legal należy przedłużyć szufladę na papier. Aby zwolnić blokadę i zwiększyć długość szuflady na papier, należy nacisnąć dźwignię.

UWAGA

W przypadku załadowania papieru w formacie Legal

Przednia część szuflady na papier nie znajduje się w jednej płaszczyźnie z urządzeniem, gdy zamocowana jest wydłużona szuflada na papier.

ŁĄCZA

OUmieszczanie papieru w szufladzie na papier

Panel sterowania



UWAGA

Na powyższej ilustracji pokazano panel sterowania w modelu MF8580Cdw. Dostępne przyciski i przypisane im funkcje różnią się w zależności od modelu.

🚹 Przyciski wyboru funkcji

Służą do uruchamiania funkcji kopiowania, faksowania, skanowania lub drukowania bezpośrednio z urządzenia USB. Funkcja faksowania jest dostępna tylko w modelach MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw. 🗘 Wyświetlacz

<u>[</u> Przycisk [Resetuj]

Naciśnięcie tego przycisku powoduje anulowanie zmian dokonanych w ustawieniach i przywrócenie ich wcześniejszej konfiguracji.

🛜 Przycisk [Książka adresowa] (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Służy do wyświetlania odbiorców zarejestrowanych w książce adresowej, a także rejestrowania i edytowania odbiorców w książce adresowej. © Rejestrowanie w książce adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

[Przycisk [Wybieranie kodowane] (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Umożliwia korzystanie z wybierania kodowego. Po naciśnięciu przycisku należy wprowadzić trzycyfrowy numer, aby wyświetlić zarejestrowanego dla niego odbiorcę.

🜀 Przycisk [┥]

- Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu podczas konfiguracji ustawień.
- Jego naciśnięcie podczas wprowadzania tekstu przesuwa kursor w lewą stronę.
- Przycisk służy również do zmniejszania poziomu głośności lub wartości ustawienia, takiego jak np. gęstość skanowania lub kopiowania.

👩 Przycisk [🛓]

• Umożliwia wybór elementu znajdującego się nad aktualnie zaznaczonym elementem podczas konfiguracji ustawień.

.

Jego naciśnięcie podczas zmiany wartości ustawień powoduje zwiększenie wartości.

7 Przycisk [🕨]

- Umożliwia przejście do kolejnego ekranu podczas konfiguracji ustawień.
- Jego naciśnięcie podczas wprowadzania tekstu przesuwa kursor w prawą stronę.
- Przycisk służy również do zwiększania poziomu głośności lub wartości ustawienia, takiego jak gęstość skanowania lub kopiowania.

🔞 Przycisk [🔻]

- Umożliwia wybór elementu znajdującego się pod aktualnie zaznaczonym elementem podczas konfiguracji ustawień.
- Jego naciśnięcie podczas zmiany wartości ustawień powoduje zmniejszenie wartości.

Przycisk [Wybierz papier/ustawienia]

Jego naciśnięcie umożliwia wybór papieru, który ma zostać użyty lub ustawienie rozmiaru i rodzaju papieru załadowanego w źródle papieru. OOkreślanie formatu i typu papieru

[]] Przycisk [OK]

Jego naciśnięcie powoduje zastosowanie ustawień lub określonych parametrów.

Przycisk [Wstecz]

Należy go nacisnąć, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Naciśnięcie tego przycisku podczas konfiguracji ustawień powoduje, że ustawienia nie są zastosowywane, a na wyświetlaczu pojawia się poprzedni ekran.

🙀 Przyciski wielofunkcyjne (lewy/prawy)

Gdy na dole ekranu zostaje wyświetlony element, taki jak <Na widełkach> lub <Zarejestruj>, naciśnięcie przycisku znajdującego się pod wyświetlonym elementem spowoduje jego wybranie lub zastosowanie albo przejście do dalszych opcji. Skorzystanie z panelu sterowania

🔞 Wskaźnik [Błąd]

Miga lub świeci się w przypadku wystąpienia błędu, takiego jak np. zacięcie papieru.

[] Wskaźnik Wi-Fi (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)

Świeci się, gdy urządzenie jest połączone z siecią bezprzewodową LAN.

[] Wskaźnik [Przetwarzanie/dane]

Miga, gdy wykonywane są operacje, takie jak wysyłanie lub drukowanie. Świeci się, gdy istnieją dokumenty oczekujące na przetworzenie.

[Wyświetlacz

Wyświetlane są na nim ekrany operacji i statusu kopiowania, faksowania i innych funkcji, a także stan urządzenia oraz komunikaty o błędach. Pojawiają się na nim również ekrany umożliwiające konfigurację ustawień urządzenia. **Wyświetlacz**

📅 Przycisk [Menu]

Jego naciśnięcie umożliwia rozpoczęcie konfiguracji wielu ustawień urządzenia, takich jak <Ustawienia Zegara> lub <Właściwości>. **©Lista menu ustawień**

Przycisk [Raport]

Jego naciśnięcie pozwala wydrukować raport lub listę oraz określić ustawienia drukowania raportów. ODrukowanie raportów i list

Przycisk [Monitor Stanu]

Służy do sprawdzania statusu drukowania albo faksowania, do wyświetlania historii użytkowania lub do podglądu ustawień sieciowych, np. ustawień adresu IP urządzenia. Umożliwia także sprawdzenie stanu urządzenia — skontrolowanie pozostałej ilości papieru lub toneru oraz zweryfikowanie, czy wystąpiły błędy. **©Wyświetlacz**

Przycisk [Oszczędzanie energii]

Naciśnięcie tego przycisku wprowadza urządzenie w stan uśpienia. Przycisk świeci się na żółto-zielono, kiedy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza stan uśpienia. **OPrzechodzenie w tryb uśpienia**

Przycisk [ID]

Przycisk należy nacisnąć po wprowadzeniu identyfikatora i kodu PIN w celu zalogowania się, gdy włączone jest zarządzanie identyfikatorami wydziałów. Ponownie naciśnięcie tego przycisku po zakończeniu pracy z urządzeniem umożliwia wylogowanie się. **Compowanie się na urządzeniu**

💯 Przyciski skrótów

Przyciski skrótów ułatwiają przesyłanie zeskanowanych dokumentów do komputera i pozwalają zaoszczędzić papier podczas robienia kopii. **OPrzyciski skrótów**

🔀 Przycisk [Zabezpieczony wydruk] (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Służy do uruchamiania wydruku dokumentów chronionych. Aby wydrukować dokument chroniony, naciśnij przycisk, wybierz chroniony dokument do wydruku i wpisz przypisany do komputera kod PIN. ^ODrukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Jego naciśnięcie pozwala usunąć wprowadzony tekst i cyfry.

Przycisk [Stop]

Służy do anulowania kopiowania, faksowania i innych operacji.

20 Przycisk [#]

Jego naciśnięcie umożliwia wprowadzanie symboli, takich jak "@" czy "/".

Przycisk [Start] (Kolor)

Umożliwia skanowanie lub kopiowanie dokumentów w kolorze. Ponadto naciśnięcie tego przycisku przy rozpoczęciu wydruku obrazów z urządzenia pamięci USB pozwala na wydrukowanie ich w kolorze.

22 Przycisk [Start] (Czarno-białe)

Umożliwia skanowanie lub kopiowanie dokumentów w trybie czarno-białym. Ponadto naciśnięcie tego przycisku przy rozpoczęciu wydruku obrazów z urządzenia pamięci USB pozwala na wydrukowanie ich w trybie czarno-białym.

💯 Przycisk [*]

- Jego naciśnięcie umożliwia przełączanie pomiędzy typami wprowadzanego tekstu.
- Służy również do włączania wybierania tonowego np. podczas korzystania z usługi informacyjnej faksu. Korzystanie z faksowych serwisów informacyjnych

81 Przyciski numeryczne (przyciski [0]-[9])

Służą do wprowadzania tekstu i cyfr. OWprowadzanie tekstu

ŁĄCZA

CKorzystanie z panelu sterowania

Przyciski skrótów

Przyciski skrótów znajdujące się po prawej stronie panelu operacyjnego pozwalają łatwiej i sprawniej wykonywać operacje. Za pomocą przycisków skrótów można zapisywać zeskanowane obrazy na komputer lub zmniejszyć ilość papieru zużywanego podczas tworzenia kopii.



Przycisk [Scan > PC1]/[Scan > PC2]

Skanowanie najłatwiej wykonać za pomocą właśnie tych przycisków. Najpierw należy zarejestrować ustawienia dla każdego przycisku, tzn. wybrać komputer, na którym zapisane zostaną zeskanowane dane lub format końcowego dokumentu – np. kolorowy plik PDF lub JPEG. Następnie wystarczy załadować dokument i nacisnąć przycisk **Scan-PCI** lub **Scan-PCI**, aby rozpocząć skanowanie. Zeskanowany dokument zostanie zapisany na komputerze w wybranym formacie. **Skanowanie z użyciem przycisku [Scan > PC]**

Przycisk [Kopiowanie z oszczędzaniem papieru]

Do przycisku **@Copy** wstępnie zarejestrowane zostały ustawienia umożliwiające zaoszczędzenie papieru poprzez kopiowanie dwóch (lub czterech) stron dokumentu na jednej stronie arkusza papieru. Model MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn został wyposażony także w funkcję kopiowania 2-stronnego, która pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej papieru. **©Korzystanie z przycisku [Kopiowanie z oszczędzaniem papieru]**

ŁĄCZA

Panel sterowania

Wyświetlacz

n Start Kapiuj: M. Start
100% Build 1
Gestodő: ±0
Typ oryginału: Tekst/Fotogr
2-Stronny: WyBecz
Hspöbczymnik Kopiswania: 100_

Wyświetlane są na nim ekrany kopiowania, skanowania i innych funkcji, a także ekrany umożliwiające określenie ustawień tych operacji. Wyświetlacz pozwala również na sprawdzanie informacji dotyczących komunikatów o błędach i stanu komunikacji.

Ekran główny

Po naciśnięciu przycisku com, rax, sa lub i wyświetlony zostaje ekran główny wybranej funkcji. Poniżej jako przykład pokazano ekran główny kopiowania.



Podstawowe operacje podczas kopiowania
Wysyłanie faksów

🗘 Użytkowanie urządzenia w roli skanera

OWydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie USB)

Ekran książki adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie ekranu <Książka Adresowa>. Przycisk ten umożliwia określenie odbiorcy faksu lub zeskanowanego dokumentu. Z poziomu tego ekranu można również rejestrować i edytować odbiorców.



Rejestrowanie w książce adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Ekran < Wybierz Papier>

Po wciśnięciu przycisku area (Wybierz papier/ustawienia) w celu wybrania papieru do kopiowania lub drukowania, zostaje wyświetlony ekran <Wybierz Papier>. Na ekranie wybierz rodzaj papieru. Naciśnięcie tego przycisku pozwala również na zmianę ustawień papieru w przypadku załadowania innego niż poprzednio formatu papieru. Aby papier był właściwie podawany, ustawienia papieru muszą zostać poprawnie określone.



🔞 Wybór papieru

Funkcja ta służy do wyboru papieru, na którym drukowane będą dokumenty.

🚯 <Ustawienia Papieru>

Za pomocą tej opcji można określić rozmiar i typ papieru załadowany do szuflady na papier. Możliwe jest także zarejestrowanie ustawień dla papieru często umieszczanego w otworze podawania ręcznego. **Określanie formatu i typu papieru**

Ekran <Menu>

Naciśnięcie przycisku 🛞 powoduje wyświetlenie ekranu < Menu>. Z jego poziomu można rozpocząć konfigurację ogólnych ustawień urządzenia, takich jak < Ustawienia wspólne> lub < Ustawienia Zegara>, a także wielu ustawień każdej z funkcji np. faksowania czy

skanowania.

Nenu	
Ustawienia Sieciowe	Ι
Właściwości	Ì
Ustawienia Zegara	l
Ustawienia wspólne	l
Ustawienia Kopiowania	l
Ustawienia Faksu	

Lista menu ustawień

Ekran < Raport Wydruków>

Naciśnięcie przycisku () (Raport) powoduje wyświetlenie ekranu <Raport Wydruków>. Z jego poziomu można drukować raporty dotyczące np. wysyłania lub otrzymywania faksów lub listy książki adresowej. Możliwe jest także określenie, czy raporty mają być drukowane automatycznie.

Raport Wydruków	
Ustawienia Raportu	
Drukuj Liste	

Drukowanie raportów i list

Ekran < Monitor Stanu>

Po naciśnięciu przycisku () (Monitor Stanu) wyświetlony zostaje ekran umożliwiający sprawdzenie statusu drukowanych, wysyłanych lub otrzymywanych dokumentów, a także stanu maszyny np. poziomu toneru w zasobnikach lub danych na temat ustawień sieciowych, np. ustawień adresu IP urządzenia.



👩 <Informacje o błędzie>

Opcja ta umożliwia wyświetlenie szczegółów błędów, które się pojawiły. 📀 W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie



🚯 <Stan Urządzenia>

Za pomocą tej opcji można wyświetlić informacje o stanie maszyny np. ilość pozostałego papieru lub toneru.



<Informacje o papierze>

Umożliwia wyświetlenie informacji, czy w każdej kasecie znajduje się papier.

<Pozostało Tonera>

Pozwala sprawdzić pozostałą ilość toneru.

<Wyjmij nośnik pamięci>

Opcji tej należy użyć, aby bezpiecznie odłączyć urządzenie pamięci USB. **Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie USB)**

<Sprawdź Licznik>

Służy do wyświetlania osobno łącznej liczby wydruków w trybie czarno-białym i w kolorze. 📀 Wyświetlanie wartości licznika

<Wykorzystanie Pamięci Bezpiecz. Wydruku> (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn) Umożliwia wyświetlenie ilości pamięci aktualnie zajmowanej przez dane dokumentów chronionych. ODrukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

🕞 Status zadań kopiowania/drukowania/wysyłania/odbierania

Służy do wyświetlania bieżącego statusu wybranego elementu. Poniżej jako przykład pokazano ekran <Kop./Druk. Stat. Zad.>.



🚯 <Informacje o Sieci>

Umożliwia wyświetlenie ustawień sieciowych, np. ustawień adresu IP urządzenia, oraz stanu sieci, np. poprawności działania bezprzewodowej komunikacji LAN.



OWyświetlanie ustawień sieciowych

Gdy wyświetlony jest komunikat

Komunikaty są wyświetlane u góry ekranu, np. gdy w źródle skończy się zapas papieru lub gdy poziom toneru jest niski. Na wyświetlaczu pojawia się naprzemiennie komunikat i normalny ekran.



OW przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie

Gdy wystąpi błąd

W niektórych sytuacjach po wystąpieniu błędu wyświetlone zostają wskazówki podające, jak na niego zareagować. Aby rozwiązać problem, należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Poniżej jako przykład pokazano ekran wyświetlany w przypadku zacięcia papieru (**W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie**).



ŁĄCZA

Korzystanie z panelu sterowania

Logowanie się na urządzeniu

Gdy włączona jest funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem wymagane jest logowanie. Po wyświetleniu ekranu logowania należy wykonać przedstawione poniżej czynności, aby wprowadzić identyfikator wydziału i kod PIN. Proces logowania może być także wymagany w przypadku ID Menedżera Systemu.



1 Wprowadź identyfikator.

- 1 Użyj przycisków ▲/▼, aby wybrać opcję <ID Wydziału> (lub <ID Menedż.>).
- 2 Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź numer składający się maksymalnie z siedmiu cyfr i naciśnij przycisk <Zastosuj>.



Jeśli nie zarejestrowano kodu PIN, przejdź do kroku 3.

2 Wprowadź kod PIN.

1 Wybierz <PIN>.

2 Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź numer składający się maksymalnie z siedmiu cyfr i naciśnij przycisk <Zastosuj>.

3 Naciśnij przycisk ID.

- Ekran logowania zmieni się na ekran główny.
- Po zakończeniu pracy z urządzeniem ponownie naciśnij przycisk (D), aby wyświetlić ekran logowania.

ŁĄCZA

Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów
Ustawianie identyfikatora menedżera systemu

Umieszczanie dokumentów

Dokumenty umieszcza się na płycie szklanej lub w podajniku. Płyta szklana służy do skanowania dokumentów oprawionych, np. książek, lub o dużej objętości. W podajniku można umieścić dwie sztuki lub więcej arkuszy dokumentów, dzięki czemu mogą być skanowane w sposób ciągły. Informacje na temat rodzajów dokumentów umieszczanych na płycie szklanej lub w podajniku oraz informacje o możliwym do zeskanowania obszarze dokumentów znajdują się w rozdziale **Dyp dokumentu** oraz **Dobszar skanowania**.



OUmieszczanie dokumentów na płycie szklanej
OUmieszczanie dokumentów w podajniku

WAŻNE

Należy używać arkuszy całkowicie suchych

Przed umieszczeniem dokumentów w urządzeniu upewnij się, że klej, tusz lub korektor na dokumencie całkowicie wyschły.

Aby uniknąć zakleszczenia papieru

Ze względu na możliwość zakleszczenia papieru w podajniku nie wolno umieszczać następujących rodzajów dokumentów:

- Papieru pofałdowanego lub pomarszczonego
- Malki ani papieru kalkowego
- Zwiniętego lub pogiętego papieru
- Papier powlekany
- Papieru rozdartego
- Pergaminu ani cienkiego papieru
- Spiętych oraz połączonych dokumentów
- Papieru wydrukowanego przez drukarkę termiczną
- okumentów ez drukarke



UWAGA

Folii

Aby skanowanie dokumentów było bardziej precyzyjne

Dokumenty umieszczone w podajniku są skanowane w czasie ładowania do urządzenia. Natomiast dokumenty umieszczone na płycie szklanej podczas skanowania pozostają nieruchome. Aby dokumenty zostały zeskanowane z większą precyzją, zalecane jest umieszczenie ich na płycie szklanej.

Skanowanie kalki kreślarskiej lub folii

Aby zeskanować przezroczyste dokumenty (np. kalkę kreślarską lub folie), umieść je na płycie szklanej.

Umieszczanie dokumentów na płycie szklanej

1 Otwórz podajnik.



2 Umieść dokument na płycie szklanej zadrukowaną stroną w dół.

Wyrównaj róg dokumentu w stosunku do lewego górnego rogu płyty szklanej.



UWAGA:

Aby zeskanować przezroczyste dokumenty (np. kalkę kreślarską lub folie), przykryj je gładkim białym papierem.

3 Ostrożnie zamknij podajnik.

- Urządzenie jest gotowe do skanowania dokumentu.
- Po zakończeniu skanowania dokumentu zdejmij go z płyty szklanej.

Umieszczanie dokumentów w podajniku

1 Rozsuń prowadnice.

Rozsuń prowadnice tak, aby ich odległość wynosiła nieco więcej niż rzeczywista szerokość dokumentu.



W przypadku ładowania dokumentów o dużych rozmiarach wysuń przedłużenie tacy, aby zapobiec ich wypadnięciu poza krawędź podajnika.



Przekartkuj stos dokumentów i wyrównaj brzegi.

 Przekartkuj stos dokumentów, dzieląc go na mniejsze partie i wyrównaj brzegi, delikatnie stukając stosem o płaską powierzchnię klika razy.



3 Umieść dokumenty w podajniku zadrukowaną stroną do góry.

🛛 Upewnij się, że stos dokumentów nie wychodzi poza ograniczniki ilości włożonego papieru (👔).



WAŻNE:

- Nie należy umieszczać w urządzeniu arkuszy różnego formatu jednocześnie.
- Możliwe jest włożenie maksymalnie 50 arkuszy naraz. Jeśli załadowane zostanie 51 lub więcej arkuszy skanowanie może zostać
4 Wyrównaj prowadnice względem krawędzi dokumentu.

Należy przysunąć do siebie prowadnice dokumentów tak, aby były dobrze dopasowane do krawędzi dokumentu.



Urządzenie jest gotowe do skanowania dokumentu.

WAŻNE:

Należy upewnić się, że ustawienie prowadnic dokumentów odpowiada krawędziom dokumentu.

Ustawienie prowadnic dokumentów za szeroko lub za wąsko może spowodować problemy z podawaniem lub zakleszczenie papieru.

Gdy dokumenty są skanowane

Nie należy dodawać ani usuwać dokumentów.

Po zakończeniu skanowania

Należy usunąć dokumenty spod podajnika, aby zapobiec zakleszczeniu papieru.

Ładowanie papieru

Papier można umieścić w szufladzie na papier oraz w otworze podawania ręcznego. Powinno się w niej umieścić zwykle używany rodzaj papieru. Szuflada na papier jest przydatna, gdy zużywa się duże ilości papieru. Otwór podawania ręcznego jest używany, gdy tymczasowo stosuje się inny rozmiar i rodzaj papieru niż ten, który znajduje się w szufladzie na papier. Informacje o dostępnych formatach papieru znajdują się w rozdziale **Papier**.



Typ papieru i ustawienia urządzenia

W poniższej tabeli sprawdź ustawienia papieru, które należy wprowadzić w zależności od jego rodzaju i masy. W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat wprowadzania ustawień papieru w urządzeniu należy zapoznać się z sekcją **Określanie formatu i typu papieru**. Informacje na temat ilości papieru, którą można załadować do każdego źródła znajdują się w rozdziale **Papier**.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

Typ papieru	Gramatura papieru	Ustawienie papieru w urządzeniu
	od 60 do 74 g/m²	<zwykły 1="">*1</zwykły>
Papier zwykły	od 70 do 84 g/m²	<zwykły 2="">*1 *2</zwykły>
	od 75 do 90 g/m²	<zwykły 3="">*2</zwykły>
Papier z makulatury	od 60 do 74 g/m²	<z makulatury=""></z>
Papier kolorowy	od 60 do 74 g/m²	<kolorowy></kolorowy>
	od 86 do 119 g/m²	<gruby 1=""></gruby>
Papier gruby	od 120 do 128 g/m²	<gruby 2=""></gruby>
	od 129 do 163 g/m²	<gruby 3=""></gruby>
Koperta	—	<koperta></koperta>
	od 100 do 110 g/m ²	<powlekany 1=""></powlekany>
Papier	od 120 do 130 g/m ²	<powlekany 2=""></powlekany>
powlekany	od 155 do 165 g/m²	<powlekany 3=""></powlekany>
	od 210 do 220 g/m ²	<powlekany 4=""></powlekany>
Folia przezroczysta	_	<folia przeźroczysta=""></folia>
Etykieta	_	<etykiety></etykiety>

*1 Jako typ papieru w przypadku papieru od 70 do 74 g/m² można wybrać <Zwykły 1> lub <Zwykły 2>. Jeśli po wybraniu jednego z tych dwóch ustawień, wystąpią poniższe problemy, należy wybrać drugie ustawienie.

Papier się gniecie.

W pustych miejscach są odbicia druku.

Toner nie jest dobrze osadzony i wydruki są wyblakłe.

*2 Jako typ papieru w przypadku papieru od 75 do 84 g/m² można wybrać <Zwykły 2> lub <Zwykły 3>. Jeśli po wybraniu jednego z tych dwóch ustawień, wystąpią poniższe problemy, należy wybrać drugie ustawienie.

Papier się gniecie.

🍵 W pustych miejscach są odbicia druku.

Toner nie jest dobrze osadzony i wydruki są wyblakłe.

MF8280Cw / MF8230Cn

Typ papieru	Gramatura papieru	Ustawienie papieru w urządzeniu
	od 60 do 74 g/m²	<zwykły 1="">*1</zwykły>
Papier zwykły	od 70 do 84 g/m²	<zwykły 2="">*1 *2</zwykły>
	od 75 do 90 g/m²	<zwykły 3="">*2</zwykły>
Papier z makulatury	od 60 do 74 g/m²	<z makulatury=""></z>
Papier kolorowy	od 60 do 74 g/m²	<kolorowy></kolorowy>
Papier gruby	od 85 do 120 g/m²	<gruby 1=""></gruby>
	od 121 do 163 g/m²	<gruby 2=""></gruby>
Koperta	—	<koperta></koperta>
	od 100 do 110 g/m²	<powlekany 1=""></powlekany>
Papier	od 111 do 130 g/m²	<powlekany 2=""></powlekany>
powlekany	od 131 do 160 g/m²	<powlekany 3=""></powlekany>
	od 161 do 220 g/m²	<powlekany 4=""></powlekany>
Folia przezroczysta	_	<folia przeźroczysta=""></folia>
Etykieta	—	<etykiety></etykiety>
Karta katalogowa		<gruby 2="">*3</gruby>
Papier cienki	60 g/m²	<cienki></cienki>

*1 Jako typ papieru w przypadku papieru od 70 do 74 g/m² można wybrać <Zwykły 1> lub <Zwykły 2>. Jeśli po wybraniu jednego z tych dwóch ustawień, wystąpią poniższe problemy, należy wybrać drugie ustawienie.

Papier się gniecie.

W pustych miejscach są odbicia druku.

Toner nie jest dobrze osadzony i wydruki są wyblakłe.

*2 Jako typ papieru w przypadku papieru od 75 do 84 g/m² można wybrać <Zwykły 2> lub <Zwykły 3>. Jeśli po wybraniu jednego z tych dwóch ustawień, wystąpią poniższe problemy, należy wybrać drugie ustawienie.

- Papier się gniecie.
- 🏮 W pustych miejscach są odbicia druku.
- Toner nie jest dobrze osadzony i wydruki są wyblakłe.

*3 Jako rodzaj papieru do kart katalogowych można także określić <Zwykły 1>, <Zwykły 2>, <Zwykły 3>, <Z Makulatury>, <Kolorowy>, <Gruby 1>, <Koperta> lub <Cienki>.

WAŻNE

Nie wolno używać następujących typów papieru:

- Papieru pofałdowanego lub pomarszczonego
- Zwiniętego lub pogiętego papieru
- Papieru rozdartego
- Papieru wilgotnego
- Papieru bardzo cienkiego
- Papieru wydrukowanego przez drukarkę termiczną
- Papieru z bardzo wyraźną fakturą
- Papieru błyszczącego

Obsługa i przechowywanie papieru

Papier przechowuj na płaskiej powierzchni.

- e Aby zabezpieczyć papier przed wilgocią lub wysuszeniem, trzymaj go w oryginalnym opakowaniu.
- Papier przechowuj w sposób uniemożliwiający jego zwinięcie lub zagięcie.
- Nie umieszczaj papieru pionowo ani nie układaj w zbyt duży stos.
- Unikaj wystawiania papieru na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, a także umieszczania w lokalizacjach o wysokiej wilgotności, niezwykle suchych albo charakteryzujących się dużymi wahaniami temperatury lub wilgotności.

UWAGA

Drukowanie na zawilgoconym papierze

W miejscu wyprowadzania papieru może pojawić się para, a kropelki wody mogą tworzyć się po tylnej stronie panelu sterowania lub w miejscu wyprowadzania papieru. Nie są to zjawiska nietypowe — wilgoć jest wyparowywana z papieru pod wpływem ciepła wytwarzanego podczas utrwalania toneru (dzieje się tak zazwyczaj przy niskiej temperaturze pomieszczenia).

ŁĄCZA

©Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru

Umieszczanie papieru w szufladzie na papier

Szuflada na papier służy do przechowywania zwykle używanego rodzaju papieru. Gdy wydruk ma być wykonany na innym typie papieru niż ten, który znajduje się w szufladzie na papier, należy go załadować do otworu podawania ręcznego. **Olimieszczanie papieru w** otworze podawania ręcznego

WAŻNE

Papier należy ładować w orientacji pionowej.

Papieru nie można ładować w orientacji poziomej. Papier należy ładować w orientacji pionowej.

UWAGA

Umieszczając papier w dodatkowej szufladzie na papier, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn).

Wyciągnij szufladę na papier.



WAŻNE:

Szufladę należy trzymać oburącz i wysuwać ją delikatnie. W przeciwnym wypadku szuflada może upaść i ulec uszkodzeniu, jeśli wysunie się zbyt łatwo.

2 Rozsuń prowadnice papieru.

Aby rozsunąć prowadnice, naciśnij dźwignię zwalniającą blokadę. Modele MF8280Cw / MF8230Cn nie zostały wyposażone w dźwignię zwalniającą blokadę prowadnic bocznych papieru.



UWAGA:

Wkładanie papieru w formacie Legal Aby wysunąć szufladę na papier, naciśnij dźwignię zwalniającą blokadę.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

MF8280Cw / MF8230Cn





Skrótowe oznaczenia formatów na prowadnicach papieru

Skróty na prowadnicach papieru w szufladzie oznaczają następujące formaty papieru:

- EGL: Legal
- LTR: Letter
- EXEC: Executive

Załaduj papier tak, aby stos stykał się równo z tylną ścianą szuflady.

Dobrze przekartkuj stos papieru i wyrównaj brzegi na równej powierzchni.



WAŻNE:

Nie należy wkładać ilości papieru wychodzącej poza linie ogranicznika stosu



UWAGA:

Informacje na temat ładowania kopert i papieru z logo znajdują się w rozdziale **Cładowanie kopert** i **Cładowanie uprzednio** zadrukowanego papieru.

Upewnij się, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru.

Naciśnij dźwignię zwolnienia blokady i zsuń prowadnice papieru do momentu zrównania się z krawędziami papieru.



WAŻNE:

Należy upewnić się, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru.

Ustawienie prowadnic papieru za szeroko lub za wąsko może spowodować problemy z podawaniem lub zakleszczenie papieru.

Wsuń szufladę na papier do urządzenia.

UWAGA:

W przypadku załadowania papieru w formacie Legal

Przednia część szuflady na papier nie znajduje się w jednej płaszczyźnie z urządzeniem, gdy zamocowana jest wydłużona szuflada na papier.

≫ Przejdź do rozdziału 🜔 Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier

WAŻNE:

W przypadku zmiany rozmiaru lub rodzaju papieru

Domyślne ustawienia fabryczne rozmiaru i rodzaju papieru to odpowiednio <A4> i <Zwykły 2>. Jeśli do urządzenia zostanie załadowany inny format lub typ papieru, należy zmienić odpowiednie ustawienia. Jeśli nie zostaną one właściwie skonfigurowane, urządzenie nie będzie drukować poprawnie.

Drukowanie na tylnej stronie zadrukowanego arkusza (Ręczne drukowanie 2-stronne)

Istnieje możliwość wydruku na tylnej stronie zadrukowanego arkusza. Należy wygładzić zagięcia, które mogły pojawić się na papierze i włożyć arkusz do szuflady na papier lub otworu podawania ręcznego (**Dimieszczanie papieru w otworze podawania ręcznego**), umieszczając arkusz stroną przeznaczoną do zadrukowania do góry (wcześniej zadrukowana strona powinna znajdować się na dole).

- Jeśli używa się otworu podawania ręcznego, należy ładować jeden arkusz papieru na jeden wydruk.
- Można używać jedynie papieru zadrukowanego za pomocą tego urządzenia.
- Nie można drukować na wcześniej zadrukowanej stronie arkusza.
- Jeśli wydruki wyglądają na wyblakłe, należy wybrać opcję <Włącz> dla <Szuflada 1>, <Szuflada 2> lub <Taca Wielofunkcyjna> w zależności od źródła papieru wskazanego w opcji <Ustawienia Ręcznego Podawania Oryginału (Tylko dla 2-Str.)>. OPrzetwarzanie Specjalne
- o Jeśli używany jest papier formatu A5, odwrotna strona może nie zostać wydrukowana poprawnie.

ŁĄCZA

Papier

Umieszczanie papieru w otworze podawania ręcznego

Gdy wydruk ma być wykonany na innym typie papieru niż ten, który znajduje się w szufladzie na papier, należy go załadować do otworu podawania ręcznego. Szuflada na papier służy do przechowywania zwykle używanego rodzaju papieru. **Olimieszczanie papieru w** szufladzie na papier

OFor the MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn
OFor the MF8280Cw / MF8230Cn

WAŻNE

Papier należy ładować w orientacji pionowej.

Papieru nie można ładować w orientacji poziomej. Należy upewnić się, że papier został załadowany w orientacji pionowej, tak jak pokazano na poniższych ilustracjach.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn





For the MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

WAŻNE

Należy pamiętać o włożeniu szuflady na papier.

Urządzenie nie wykona wydruku, gdy szuflada na papier nie jest zamontowana, nawet jeśli papier zostanie umieszczony w otworze podawania ręcznego. W przypadku próby wydruku bez włożenia szuflady na papier wyświetlany jest komunikat o błędzie.

Otwórz pokrywę.

Pokrywę otwiera się, chwytając za jej górną środkową część.



Wysuń tacę na papier oraz przedłużenie tacy.

Ładując papier, można wysunąć także przedłużenie tacy.





4 Wsuwaj papier do otworu podawania ręcznego, aż dalsze przesunięcie go nie będzie możliwe.

- Załaduj papier w orientacji pionowej (krótsze krawędzie powinny być skierowane w stronę urządzenia) stroną do zadrukowania w górę. Papieru nie można ładować w orientacji poziomej.
- obbrze przekartkuj stos papieru i wyrównaj brzegi na równej powierzchni.



WAŻNE:

Nie należy wkładać ilości papieru wychodzącej poza linie ogranicznika stosu

Należy upewnić się, że stos papieru nie wychodzi poza ogranicznik stosu papieru (

2. Załadowanie zbyt dużej ilości papieru może prowadzić do jego zakleszczenia.

UWAGA:

Informacje na temat ładowania kopert i papieru z logo znajdują się w rozdziale **2Ładowanie kopert** i **2Ładowanie uprzednio** zadrukowanego papieru.

Upewnij się, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru.

Należy przysunąć do siebie prowadnice papieru tak, aby były dobrze dopasowane do krawędzi papieru.



WAŻNE: Należy upewnić się, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru. Ustawienie prowadnic papieru za szeroko lub za wąsko może spowodować problemy z podawaniem lub zakleszczenie papieru.

Przejdź do rozdziału Określanie formatu i typu papieru w otworze podawania ręcznego

For the MF8280Cw / MF8230Cn

WAŻNE

Należy pamiętać o włożeniu szuflady na papier.

Urządzenie nie wykona wydruku, gdy szuflada na papier nie jest zamontowana, nawet jeśli papier zostanie umieszczony w otworze podawania ręcznego. W przypadku próby wydruku bez włożenia szuflady na papier wyświetlany jest komunikat o błędzie.

Należy ładować tylko jeden arkusz papieru jednocześnie

Możliwe jest załadowanie tylko jednego arkusza papieru na wydruk.

Rozsuń prowadnice papieru.

Rozsuń prowadnice papieru.



2 Włóż papier i dostosuj położenie prowadnic papieru do jego szerokości.

- Załaduj papier w orientacji pionowej (krótsze krawędzie powinny być skierowane w stronę otworu podajnika) stroną do zadrukowania w górę. Papieru nie można ładować w orientacji poziomej.
- Wsuń od 10 do 20 mm papieru do otworu podawania ręcznego, a następnie dostosuj prowadnice papieru, tak aby były dobrze dopasowane do krawędzi papieru.



WAŻNE:

Należy upewnić się, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru. Ustawienie prowadnic papieru za szeroko lub za wąsko może spowodować problemy z podawaniem lub zakleszczenie papieru.

3 Powoli włóż arkusz do tylnej części otworu podawania ręcznego.

Przy wsuwaniu papieru do otworu zostaje on nieznacznie wciągnięty do urządzenia.



UWAGA:

Informacje na temat ładowania kopert i papieru z logo znajdują się w rozdziale **2Ładowanie kopert** i **2Ładowanie uprzednio** zadrukowanego papieru.

Przejdź do rozdziału Ookreślanie formatu i typu papieru w otworze podawania ręcznego

ŁĄCZA

Papier

Ładowanie kopert

Przed załadowaniem kopert należy wygładzić możliwe zagięcia. Należy również zwrócić uwagę na umieszczenie ich we właściwej orientacji i odpowiednią stroną do góry.

Przed załadowaniem kopert

- ODo szuflady papieru
- OW szczelinie podawania ręcznego

UWAGA

W tej sekcji opisano sposób ładowania kopert w wybranej orientacji oraz czynności do wykonania przed ich załadowaniem. Ogólne informacje na temat ładowania kopert w szufladzie na papier lub otworze podawania ręcznego znajdują się w sekcji **Dumieszczanie papieru w szufladzie na papier** oraz **Dumieszczanie papieru w otworze podawania ręcznego**.

Przed załadowaniem kopert

Wykonanie poniższych czynności pozwoli przygotować koperty do załadowania.

UWAGA

W przypadku modelu MF8280Cw / MF8230Cn do otworu podawania ręcznego można wkładać tylko jedną kopertę naraz. Należy wykonać czynności opisane w punktach od 1 do 3, aby przygotować koperty do załadowania.

Zamknij klapkę każdej koperty.



🔰 Dociśnij je, aby wypuścić z nich zbędne powietrze i upewnij się, że ich krawędzie ściśle do siebie przylegają.



3 Wyprostuj zagięte rogi kopert i wygładź zagniecenia.



4 Wyrównaj krawędzie kopert na płaskiej powierzchni.



Do szuflady papieru

Załaduj koperty Monarch (dotyczy tylko modeli MF8280Cw / MF8230Cn), COM10, DL lub ISO-C5 w orientacji pionowej (dłuższe krawędzie powinny znajdować się po bokach) niezaklejoną stroną (przednią) do góry. Nie można drukować na tylnej stronie kopert.

UWAGA

- Kopert Monarch nie można załadować do szuflady na papier w modelu MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn. Należy je umieszczać w otworze podawania ręcznego.
- Koperty należy wkładać tak, aby ich krawędź z zamknięciem znajdowała się po lewej stronie, zgodnie ilustracją.



W szczelinie podawania ręcznego

Załaduj koperty Monarch, COM10, DL lub ISO-C5 w orientacji pionowej (krótsze krawędzie powinny znajdować frontem) niezaklejoną stroną (przednią) do góry. Nie można drukować na tylnej stronie kopert.

WAŻNE

Ładuj tylko jedną kopertę do MF8280Cw / MF8230Cn przy każdym wydruku.

UWAGA

Koperty należy wkładać tak, aby ich krawędź z zamknięciem znajdowała się po lewej stronie, zgodnie ilustracją.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn



MF8280Cw / MF8230Cn



Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru

Używając uprzednio zadrukowanego papieru z logo, podczas ładowania papieru należy zwrócić uwagę na jego ułożenie. Aby drukowanie zostało przeprowadzone na właściwej stronie arkusza z logo, papier należy załadować w odpowiedni sposób.



Wykonywanie 1-stronnych wydruków na papierze z logo
 Wykonywanie 2-stronnych wydruków na papierze z logo (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

UWAGA

W tym rozdziale opisano sposób ładowania uprzednio zadrukowanego papieru odpowiednią stroną w górę i we właściwej orientacji. Ogólne informacje na temat ładowania papieru w szufladzie na papier lub otworze podawania ręcznego znajdują się w sekcji Olmieszczanie papieru w szufladzie na papier lub Olmieszczanie papieru w otworze podawania ręcznego.

Wykonywanie 1-stronnych wydruków na papierze z logo

Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku dokumentu) do góry.

WAŻNE

Ładuj tylko jeden arkusz papieru do otworu podawania ręcznego MF8280Cw / MF8230Cn przy każdym wydruku.

Drukowanie na papierze z logo w orientacji pionowej



Drukowanie na papierze z logo w orientacji poziomej



Wykonywanie 2-stronnych wydruków na papierze z logo (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Załaduj papier przednią stroną z logo (przeznaczoną do wydruku pierwszej strony dokumentu) w dół.

Drukowanie na papierze z logo w orientacji pionowej



Drukowanie na papierze z logo w orientacji poziomej



UWAGA

Ustawienie <Przełączanie Metody Podawania Papieru> (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

W przypadku drukowania na uprzednio zadrukowanym papierze konieczna jest zmiana kierunku ułożenia strony za każdym razem, gdy wykonywane jest drukowanie 1- i 2-stronne. Jednak jeśli opcja <Przełączanie Metody Podawania Papieru> jest ustawiona na <Priorytet Stron Wydruku>, wybrany kierunek ułożenia strony przy ładowaniu jednostronnie zadrukowanego papieru do wydruku 2-stronnego (strona z logo do dołu) może być również używany w przypadku druku 1-stronnego. Ustawienie to jest szczególnie przydatne, gdy wydruki 1-stronne są wykonywane tak samo często jak 2-stronne. **Przełączanie Metody Podawania Papieru**

Określanie formatu i typu papieru

Niezbędne jest ustawienie rozmiaru i typu papieru zgodnego z rodzajem papieru załadowanego w szufladzie na papier. Gdy ładowany rodzaj papieru jest inny niż ostatnio używany, należy zmienić ustawienia papieru.

WAŻNE

Jeśli ustawienia nie są zgodne z rozmiarem i typem załadowanego papieru, może wystąpić zacięcie papieru lub błąd drukowania.

Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier

1 Naciśnij przycisk 🛲 (Wybierz papier/ustawienia).

🛛 Jeśli wyświetlony zostanie poniższy ekran <Wybierz Papier>, użyj opcji ▲/▼, aby wybrać <Ustawienia Papieru> i naciśnij 🔤.



2 Wybierz opcję <Szuflada 1> lub <Szuflada 2>, a następnie naciśnij przycisk 🔤.

 Opcja <Szuflada 2> jest wyświetlana, tylko jeśli zainstalowano dodatkową szufladę na papier (szuflada 2) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn).



3 Wybierz format papieru i naciśnij przycisk 🔤.



4 Wybierz typ papieru i naciśnij przycisk 🔤.



ŁĄCZA

OUmieszczanie papieru w szufladzie na papier Papier

Określanie formatu i typu papieru w otworze podawania ręcznego

Pokazany na ilustracji ekran jest wyświetlany, gdy papier jest ładowany do otworu podawania ręcznego. Należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wybrać ustawienia zgodne z formatem i typem załadowanego papieru.

Rozmiar	Papieru	(Taca	Wielof.)
A4			
A5			
B5			
LTR			
LGL			
STNT			

UWAGA

Jeśli pokazany powyżej ekran nie jest wyświetlany podczas ładowania papieru

Jeśli do otworu podawania ręcznego ładowany jest zawsze ten sam format i typ papieru, można pominąć konfigurację ustawień, rejestrując go jako ustawienie domyślne. Jednak po zarejestrowaniu ustawienia domyślnego ekran pokazany powyżej nie jest wyświetlany. Aby go wyświetlić, należy wybrać opcję <Wyłącz> dla ustawienia <Zarejestruj Domyślne Ustawienia> (**© Rejestrowanie domyślnych ustawień papieru dla otworu podawania ręcznego**).

Wybierz rozmiar papieru.

Rozmiar	Papieru	(Taca	Wielof.)
A4			
A5			
B5			
LTR			
LGL			
STNT			ļ

Ładowanie papieru o niestandardowym formacie

1 Wybierz opcję <Niestd.> i naciśnij przycisk 🔜.

Rozmiar Papieru	(Taca	Wielof
IS0-C5		
Government-LTR		
Government-LGL		
Brazil-OFICIO		
Nexico-OFICIO		
Niestd.		

Określ długość krawędzi <X> (krótszej).

- Wybierz opcję <X> i naciśnij przycisk m.
- Wprowadź długość krawędzi <X> za pomocą przycisków ▲/▼ lub klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk <Zastosuj>.

Podaj Rozmiar]	Ustaw Długość dla X
X: 0 m	1	-
Y: 0 m		A
x		140 mm
ly.		· ·
_		(77-215)
Zastosui	1	Zastosuj

3 Określ długość krawędzi <Y> (dłuższej).

- Wybierz opcję <Y> i naciśnij przycisk om.
- Wprowadź długość krawędzi <Y>, po czym naciśnij przycisk <Zastosuj>.



4 Naciśnij przycisk <Zastosuj>.





ŁĄCZA

Umieszczanie papieru w otworze podawania ręcznego
 Papier

Rejestrowanie domyślnych ustawień papieru dla otworu podawania ręcznego

Możliwe jest zarejestrowanie domyślnych ustawień papieru dla otworu podawania ręcznego. Dzięki zarejestrowaniu ustawień nie będzie konieczne ich określanie za każdym razem, gdy do otworu podawania ręcznego ładowany jest ten sam format i rodzaj papieru.

UWAGA

Po zarejestrowaniu ustawienia domyślnego ekran ustawień papieru nie jest wyświetlany przy jego ładowaniu i używana jest zawsze ta sama konfiguracja. Jeśli załadowany zostanie inny format lub typ papieru bez zmiany ustawień, urządzenie może nie drukować poprawnie. Aby uniknąć tego problemu, należy wyłączyć ustawienia domyślne, wybierając opcję <Wyłącz> w kroku 3, po czym załadować papier.

1 Naciśnij przycisk 📰 (Wybierz papier/ustawienia).

🍺 Jeśli wyświetlony zostanie poniższy ekran <Wybierz Papier>, użyj opcji 🛕/ 🔻, aby wybrać <Ustawienia Papieru> i naciśnij 💽.



2 Wybierz opcję <Taca Wielofunkcyjna> i naciśnij przycisk 🔤.



子 Wybierz opcję <Ustaw Szczegóły> i naciśnij przycisk 🔤.

🍵 Jeśli opcja <Ustaw Szczegóły> jest niedostępna, wybierz opcję <Włącz>, naciśnij przycisk ன, a następnie powtórz kroki 1 i 2.



4 Wybierz format papieru i naciśnij przycisk 🔤.

Rozmiar Papieru	
A4	1
A5	
B5	
LTR	
LGL	
STHT	

■Rejestrowanie papieru o niestandardowym formacie

1 Wybierz opcję <Niestd.> i naciśnij przycisk 🔜.

Rozmiar Papieru
IS0-C5
Government-LTR
Government-LGL
Brazil-OFICIO
Nexico-OFICIO
Niestd.

2 Określ długość krawędzi <X> (krótszej).

- Wybierz opcję <X> i naciśnij przycisk
- Wprowadź długość krawędzi <X> za pomocą przycisków ▲/▼ lub klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk <Zastosuj>.

Podaj Rozmiar	Ustaw D)ługość dla X	
X: 0 m	5		
Y: 0 m			
x		140	
Y		(77-215))
Zastosuj			Zastosuj

3 Określ długość krawędzi <Y> (dłuższej).

Wybierz opcję <Y> i naciśnij przycisk m.

Wprowadź długość krawędzi <Y>, po czym naciśnij przycisk <Zastosuj>.

Podaj Rozmiar	Ustaw Dłu	igość dla Y	
X: 140 mm	35		
Y: 0 m			
<u>.x</u>		260	
Y		(127-355)	-
Zastosuj			Zastosuj

4 Naciśnij przycisk <Zastosuj>.



5 Wybierz typ papieru i naciśnij przycisk 🔤.



ŁĄCZA

Umieszczanie papieru w otworze podawania ręcznego
 Papier

Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru

Zarejestrować można maksymalnie trzy często używane niestandardowe formaty papieru.

1 Naciśnij przycisk 🛲 (Wybierz papier/ustawienia).

🏮 Jeśli wyświetlony zostanie poniższy ekran <Wybierz Papier>, użyj opcji ▲/▼, aby wybrać <Ustawienia Papieru> i naciśnij 🔤.



2 Wybierz opcję <Zapisz Papier Niest.> i naciśnij przycisk 🔤.



子 Wybierz opcję <Nie zarejestr.> i naciśnij przycisk 🔤.

	Niezapisan	y .
2.	140 x 260	80
з.	Niezapisan	y.

Jeśli formaty papieru oznaczone od <1> do <3> zostały już zarejestrowane, aby kontynuować można zmienić lub usunąć dane ustawienie. Czynności, które należy wykonać, aby zmienić lub usunąć ustawienia zostały opisane poniżej.

Zmiana ustawienia

- 1 Wybierz zarejestrowany format, który chcesz zmienić i naciśnij przycisk 🔤.
- 2 Wybierz opcję <Edytuj>, naciśnij przycisk k i przejdź do kroku 4.



Usuwanie ustawienia

- 1 Wybierz zarejestrowany format, który chcesz usunąć i naciśnij przycisk 🔜.
- 2 Wybierz opcję <Usuń> i naciśnij przycisk 🔤.

3 Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk 🔜.



1 Określ długość krawędzi <X> (krótszej).

- Wybierz opcję <X> i naciśnij przycisk ow.
- Wprowadź długość krawędzi <X> za pomocą przycisków ▲/▼ lub klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk <Zastosuj>.



2 Określ długość krawędzi <Y> (dłuższej).

Wybierz opcję <Y> i naciśnij przycisk ow.

Wprowadź długość krawędzi <Y>, po czym naciśnij przycisk <Zastosuj>.

Podaj Rozmiar	Ustaw D	ługość dla	Y
X: 140 mm	36		
Y: 0 m			
<u>x</u>		260	
Y		(127-35	5)
Zastosuj			Zastosuj

3 Naciśnij przycisk <Zastosuj>.

Pod	laj R	ozmi	ar		
х:	140	88			
Y:	260	88			
			×	۲	
			(Zastosuj

5 Wybierz typ papieru i naciśnij przycisk 🔤.



Wybór zarejestrowanego ustawienia niestandardowego formatu papieru

Formaty papieru zarejestrowane według opisanej powyżej procedury są wyświetlane na ekranie umożliwiającym wybór rozmiaru papieru.

Wybór formatu papieru do szuflady na papier

Na ekranie określającym rozmiar załadowanego w szufladach papieru wyświetlane są zarejestrowane formaty papieru. Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier



UWAGA:

Wyświetlone zostają tylko zarejestrowane formaty papieru, które można załadować do szuflady na papier. (DPapier

■Wybór formatu papieru do otworu podawania ręcznego

Po załadowaniu papieru do otworu podawania ręcznego wyświetlony zostaje ekran umożliwiający wybór formatu papieru dla otworu podawania ręcznego. Znajdują się na nim zarejestrowane formaty papieru. **Określanie formatu i typu papieru w otworze podawania ręcznego**

Rozmiar	Papieru	(Taca	Wielof.)
1. 140	x 260 mm		
A4			
A5			
B5			
LTR			
LGL			

UWAGA:

Zarejestrowane formaty papieru są wyświetlane na ekranie po sprecyzowaniu domyślnych ustawień papieru dla otworu podawania ręcznego. Ekran ten umożliwia wybór jednego z wyświetlonych rozmiarów jako domyślnego formatu papieru dla otworu podawania ręcznego. CRejestrowanie domyślnych ustawień papieru dla otworu podawania ręcznego

ŁĄCZA

OUmieszczanie papieru w szufladzie na papier

OUmieszczanie papieru w otworze podawania ręcznego

Korzystanie z panelu sterowania

Za pomocą przedstawionych poniżej przycisków skonfiguruj ustawienia i dostosuj wartości.



Korzystanie z przycisków 🔺 / 🔻

■Przewijanie ekranu

Gdy nie wszystkie elementy można wyświetlić naraz na jednym ekranie, po jego prawej stronie widoczny jest pasek przewijania. Jeśli wyświetlony jest pasek przewijania, do poruszania się w górę lub w dół służą przyciski \blacktriangle/∇ . Zaznaczenie danego elementu powoduje odwrócenie kolorów tekstu oraz tła tego elementu.



Zmiana wartości ustawienia

Przyciski ▲/▼ służą do wprowadzania liter i cyfr. Wartość można także wprowadzić bezpośrednio za pomocą klawiszy numerycznych, gdy w lewym górnym rogu ekranu widoczna jest ikona przycisków numerycznych, tak jak pokazano poniżej. **©Wprowadzanie tekstu**



UWAGA:

Liczby w nawiasie poniżej pola wprowadzania wartości oznaczają zakres dostępnych wartości.

Korzystanie z przycisków 🔌 / 🕨

■Przechodzenie do kolejnego/powracanie do poprzedniego ekranu

Aby przejść do następnego ekranu, naciśnij przycisk 🕨. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk 🚽.



UWAGA:

Do następnego ekranu można również przejść, naciskając przycisk 📷, a wrócić do poprzedniego ekranu, naciskając przycisk 🛐 (Wstecz).

Dostosowywanie wartości ustawienia

Przyciski **4**/**>** służą także do dostosowywania wartości na skali.

estość	
	++
Tło	Zastosuj

Korzystanie z przycisku 🔤

Przycisk 🔤 służy do potwierdzania ustawienia.



Korzystanie z przycisków wielofunkcyjnych (lewy/prawy)

Na dole ekranu mogą pojawić się takie elementy, jak <Tło> i <Zastosuj> pokazane na ekranie poniżej. Aby wybrać jeden z nich, należy nacisnąć odpowiadający mu przycisk wielofunkcyjny (lewy/prawy).



Przyciski wielofunkcyjne (lewy/prawy)

UWAGA:

Odniesienia do przycisków wielofunkcyjnych w e-Podręczniku

Instrukcje zawarte w e-Podręczniku odnoszą się do elementów wyświetlanych u dołu ekranu zamiast do odpowiadających im przycisków wielofunkcyjnych. Na przykład w opisie instrukcji wyboru opcji <Tło> widocznej na ekranie powyżej, w instrukcji użyte zostanie sformułowanie "Wybierz opcję <Tło>" zamiast sformułowania "Aby wybrać opcję <Tło>, naciśnij lewy przycisk wielofunkcyjny".

Korzystanie z klawiszy numerycznych

Przyciski numeryczne służą do wprowadzania tekstu i cyfr. OWprowadzanie tekstu



WSKAZÓWKI

Istnieje możliwość zmiany wielu ustawień zawiązanych ze sposobem wyświetlania, takich jak prędkość przewijania lub język wyświetlania:

🗘 Ustawienia Wyświetlania

 Informacje na temat zmiany ekranu wyświetlanego, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas, znajdują się w sekcji:

🗘 Funkcja po Automatycznym Ponownym Uruchomieniu

Wprowadzanie tekstu

W tej sekcji omówiono sposób wprowadzania tekstu i cyfr.



Przełączanie rodzaju tekstu

Naciśnięcie przycisku <A/a/12> umożliwia przełączanie pomiędzy typami wprowadzanego tekstu. Bieżący tryb tekstu sygnalizuje symbol "A", "a" lub "12" wyświetlony po prawej stronie nad polem wprowadzania tekstu.

Zapisz Nazwe Jec 🍋	Inostki 🔒
Canon-1	
A/a/12	Zastosuj

UWAGA:

Do przełączenia rodzaju tekstu można także użyć przycisku 💌.

Dostępne rodzaje znaków

Poniżej przedstawiono rodzaje znaków, które można wprowadzić za pomocą przycisków numerycznych i przycisku 📳.

Klawisz	А	а	12
1	@	_/	1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(Opcja niedostępna)		0
#	(spacja) @ . / ! ? & \$ % # () []] { } < > * + = " , ; : ' ^ ` \ ~	(Opcja niedostępna)

Usuwanie tekstu

Każde naciśnięcie przycisku 💽 powoduje usunięcie jednego znaku. Aby usunąć cały wprowadzony tekst, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk 💽.

Przesuwanie kursora (wprowadzanie spacji)

Do przesuwania kursora służy przycisk ◀ lub ▶. Aby wprowadzić spację, należy przesunąć kursor do końca tekstu, za którym chce się ją umieścić, a następnie nacisnąć przycisk ▶.

Przykład: "Canon-1"

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk <A/a/12> (lub przycisk 🐺), aż wybrane zostanie ustawienie <A>.
- 2 Naciskaj kilkakrotnie przycisk 💽, aż pojawi się znak "C".
- 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk <A/a/12> (lub przycisk 🐺), aż wybrane zostanie ustawienie <a>.
- 4 Naciskaj kilkakrotnie przycisk 2,aż pojawi się znak "a".
- 5 Naciskaj kilkakrotnie przycisk 6,aż pojawi się znak "n".
- 6 Naciskaj kilkakrotnie przycisk 6,aż pojawi się znak "o".
- 7 Naciskaj kilkakrotnie przycisk 6, aż pojawi się znak "n".
- 8 Naciskaj kilkakrotnie przycisk 1,aż pojawi się znak "-".
- 9 Naciśnij kilkakrotnie przycisk <A/a/12> (lub przycisk 💌), aż wybrane zostanie ustawienie <12>.
- 10 Naciśnij przycisk 1.
- 11 Naciśnij przycisk <Zastosuj>.

Rejestrowanie w książce adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)



Często używanych odbiorców można zarejestrować w książce adresowej, co ułatwia ich wybieranie. W książce adresowej można zapisać maksymalnie 200 adresów. Odbiorców można wyszukiwać alfabetycznie z list w książce adresowej lub poprzez wprowadzenie trzycyfrowego numeru (numeru wybierania kodowego). Określanie odbiorców można przyspieszyć, używając następujących opcji.

Ulubione

Zarejestrowanie dużej liczby adresów w książce adresowej utrudnia odnalezienie tego, który jest w danej chwili potrzebny. Aby tego uniknąć, można rejestrować często używanych odbiorców jako Ulubionych. Odbiorców zarejestrowanych jako Ulubionych można wyszukać na liście Ulubione (zakładka < >> w książce adresowej). Możliwe jest zapisanie maksymalnie 19 ulubionych odbiorców. **Rejestrowanie ulubionych odbiorców**

■Wybieranie grupowe

Istnieje możliwość zaznaczenia wielu już zarejestrowanych odbiorców i zapisania ich razem jako grupy. Dzięki temu można wysyłać faksy i wiadomości e-mail do wielu odbiorców naraz. Można określić maksymalnie 199 odbiorców (100 w przypadku odbiorców e-mail) w jednej grupie. Grupy można także zapisać w zakładce Ulubione. **Prejestracja wielu odbiorców do wybierania grupowego**

UWAGA

- Aby zarejestrować udostępniony folder jako miejsce docelowe zapisu zeskanowanych dokumentów, należy użyć programu Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania lub Zdalnego interfejsu użytkownika.
 - Configuracja folderu udostępnionego jako lokalizacji zapisywania
 - Rejestrowanie książki adresowej ze Zdalnego interfejsu użytkownika (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
- Książkę adresową można zapisać na komputerze jako plik (jednak nie można jej edytować za pomocą komputera). Możliwe jest również importowanie zapisanej książki adresowej z komputera do urządzenia. Zapisywanie/ładowanie zarejestrowanych danych
- Listę odbiorców zarejestrowanych w książce adresowej można wydrukować.
- Lista książki adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
 W przypadku dostępu do serwera LDAP odbiorców można zarejestrować odbiorców wyszukanych w Książce adresowej z serwera. Wcześniej należy wybrać ustawienia połączenia z serwerem LDAP. Rejestracja serwera LDAP (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Zapisywanie odbiorców w książce adresowej

Po zarejestrowaniu odbiorców można edytować lub usunąć. W książce adresowej można zapisać maksymalnie 200 adresów.



Edytowanie informacji o zarejestrowanych odbiorcach

Po zarejestrowaniu odbiorców można zmieniać informacje z nimi związane, takie jak numery, nazwy, typy oraz numery wybierania kodowego.



- 子 Za pomocą przycisku ◀/▶ wybierz zakładkę zawierającą odbiorcę, którego chcesz edytować.
- 4 Użyj przycisku ▲/▼, aby zaznaczyć odbiorcę, którego chcesz edytować, po czym naciśnij przycisk <Szczeg./Edycja>.
- 5 Naciśnij przycisk <Edytuj>.
 - Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, należy wpisać poprawny kod PIN za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk a. OUSTAWIENIE kodu PIN do książki adresowej
- **6** Zaznacz element, który chcesz edytować, naciśnij przycisk **2**, dokonaj zmian, po czym naciśnij przycisk </br>

/ Naciśnij przycisk <Zastosuj>.

Faks	Zapisano w Ksiażce Adr.
Typ: Faks	
Nazwa: Canon-1	
Numer Faksu: 123	
Wybieranie Kodowane: 001	
Serwer LDAP Zastosuj	

Usuwanie zarejestrowanego odbiorcy

- Naciśnij przycisk FAX lub scaw.
- 2 Naciśnij przycisk _____.
- 子 Za pomocą przycisku 🖌 🕨 wybierz zakładkę zawierającą odbiorcę, którego chcesz usunąć.
- 4 Użyj przycisku ▲/▼, aby zaznaczyć odbiorcę, którego chcesz usunąć, po czym naciśnij przycisk <Szczeg./Edycja>.

5 Naciśnij przycisk <Usuń>.

Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, należy wpisać poprawny kod PIN za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk
OUstawienie kodu PIN do książki adresowej

🕤 Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk 🔤.

Rejestrowanie ulubionych odbiorców

Często używanych odbiorców można zapisać w książce adresowej w zakładce Ulubione. Po zarejestrowaniu odbiorców można edytować lub usunąć. W zakładce Ulubione można zapisać maksymalnie 19 odbiorców.

UWAGA

Trzycyfrowe numery nie są przypisywane do ulubionych odbiorców.

1 Naciśnij przycisk FAX lub scaw.

2 Naciśnij przycisk _____.

3 Naciśnij przycisk <Zapisz Odb.>.

- Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, należy wpisać poprawny kod PIN za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk a. OUstawienie kodu PIN do książki adresowej

🕤 Wybierz opcję <Faks> lub <E-Mail>, a następnie naciśnij przycisk 🔤.

- Naciśnij przycisk <Faks>, jeśli rejestrowany jest numer faksu lub przycisk <E-Mail> w przypadku rejestrowania adresu e-mail.
- Rodzaje adresów określających odbiorców, które można wybrać, różnią się w zależności od modelu urządzenia.

Rejestracja odbiorców za pomocą serwera LDAP

UWAGA:

W przypadku dostępu do serwera LDAP odbiorców można zarejestrować odbiorców wyszukanych w Książce adresowej z serwera. Wcześniej należy wybrać ustawienia połączenia z serwerem LDAP. © Rejestracja serwera LDAP (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

- 1 Naciśnij przycisk <Serwer LDAP>.
- 2 Wyszukaj odbiorcę, którego chcesz zarejestrować.
 - Procedura postępowania znajduje się w krokach 3 do 8 w OWybór odbiorców z serwera LDAP (faks).
 - Zgodnie z treścią zarejestrowaną na serwerze LDAP, nazwa użytkownika i numer faksu/adres e-mail określonego odbiorcy zarejestrowanego na serwerze LDAP zostanie wstawiony automatycznie.
- 3 Wybierz odbiorcę i naciśnij przycisk 🔤.
- 4 Przejdź do kroku 10.
- 6 Wybierz opcję <Nazwa> i naciśnij przycisk
 - Zarejestrowanie <Nazwa> nie jest obowiązkowe. Jeśli zarejestrujesz <Nazwa>, odbiorcę będzie można wyszukać według porządku alfabetycznego.
- / Wprowadź nazwę za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij przycisk <Zastosuj>.
- 🎖 Wybierz opcję <Numer Faksu> lub <Adres E-Mail>, a następnie naciśnij przycisk 🔤.
- 9 Wprowadź numer lub adres za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij przycisk <Zastosuj>.
- **10** Naciśnij przycisk <Zastosuj>.

Faks	Zapisano w Ksiażce Adr.
Typ: Faks	
Nazwa: Canon-1	
Numer Faksu: 123************	
Server LDAP Zastosui	

Edytowanie informacji o zarejestrowanych odbiorcach w zakładce Ulubione

Po zarejestrowaniu odbiorców można zmieniać informacje z nimi związane, takie jak numery, nazwy i typy.

1	Naciśnij przycisk FAX lub scan.
2	Naciśnij przycisk 🔲.
3	Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję <☆>.
4	Użyj przycisku ▲/▼, aby zaznaczyć odbiorcę, którego chcesz edytować, po czym naciśnij przycisk <szczeg. edycja="">.</szczeg.>
5	Naciśnij przycisk <edytuj>. Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, należy wpisać poprawny kod PIN za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk M. OUstawienie kodu PIN do książki adresowej</edytuj>
6	Zaznacz element, który chcesz edytować, naciśnij przycisk 🔤, dokonaj zmian, po czym naciśnij przycisk <zastosuj>.</zastosuj>
7	Naciśnij przycisk <zastosuj>.</zastosuj>
■ Us	Faks Typ: Faks Nazva: Canon-1 Numer Faksu: 123************************************
1	Naciśnij przycisk FAX lub ISCAN.
2	Naciśnij przycisk 🔟.
3	Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję <☆>.
4	Użyj przycisku ▲/▼, aby zaznaczyć odbiorcę, którego chcesz usunąć, po czym naciśnij przycisk <szczeg. edycja="">.</szczeg.>
5	Naciśnij przycisk <usuń>. Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, należy wpisać poprawny kod PIN za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk 💽. OUstawienie kodu PIN do książki adresowej</usuń>
6	Wybierz opcję <tak> i naciśnij przycisk 🔤.</tak>

Rejestracja wielu odbiorców do wybierania grupowego

Kilku odbiorców można połączyć w grupę. Po zarejestrowaniu grupy możliwe jest dodawanie i usuwanie odbiorców.

1	Naciśnij przycisk FAX lub scan.
2	Naciśnij przycisk 🔲 .
3	 Naciśnij przycisk <zapisz odb.="">.</zapisz> Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, należy wpisać poprawny kod PIN za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk Oustawienie kodu PIN do książki adresowej
4	Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <wybieranie kodowane=""> i naciśnij przycisk . ■ Grupy można także zapisać w zakładce Ulubione. Wybierz opcję <ulubione>, aby zarejestrować grupę jako element Ulubionych.</ulubione></wybieranie>
5	Wybierz opcję <grupa> i naciśnij przycisk 🔤.</grupa>
6	 Wybierz opcję <nazwa> i naciśnij przycisk .</nazwa> Zarejestrowanie <nazwa> nie jest obowiązkowe. Jeśli zarejestrujesz <nazwa>, odbiorcę będzie można wyszukać według porządku alfabetycznego.</nazwa></nazwa>
7	Wprowadź nazwę za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij przycisk <zastosuj>.</zastosuj>
8	Wybierz opcję <liczba odbiorców=""> i naciśnij przycisk 🔤.</liczba>
9	Naciśnij przycisk <dodaj>.</dodaj>
	Odbiorca
10	Użyj opcji ◀/▶, aby wybrać zakładkę i opcji ▲/▼, aby wybrać konkretny numer i adres, a następnie naciśnij .



11 Naciśnij przycisk <Dodaj>.

Odbiorca		
🖂 🚖 CANON	john@example.com	
Dodaj	Zastosuj	

- 12 Powtarzaj kroki 10 i 11, aż zarejestrujesz wszystkich odbiorców, a następnie naciśnij przycisk <Zastosuj>.
- 13 Naciśnij przycisk <Zastosuj>.

Grupa	Zapisano w Ksiażce Adr.
Typ: Grupa	
Nazwa: Canon-1	
Liczba odbiorców: 2	
Wybieranie Kodowane: 001	
Zastosuj	

Edytowanie informacji o zarejestrowanych grupach

Po zarejestrowaniu odbiorców można zmieniać informacje związane z grupą, takie jak nazwy, odbiorcy i numery wybierania kodowego.

1	Naciśnij przycisk FAX lub scan.
2	Naciśnij przycisk 🔲 .
3	Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję <ෲ>.
4	Użyj przycisku ▲/▼, aby zaznaczyć odbiorcę, którego chcesz edytować, po czym naciśnij przycisk <szczeg. edycja="">.</szczeg.>
5	Naciśnij przycisk <edytuj>.</edytuj>
	Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, należy wpisać poprawny kod PIN za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk a. OUstawienie kodu PIN do książki adresowej
6	Zaznacz element, który chcesz edytować, naciśnij przycisk 💽, dokonaj zmian, po czym naciśnij przycisk <zastosuj>.</zastosuj>
7	Naciśnij przycisk <zastosuj>.</zastosuj>
	Crupa Typ: Crupa Nazwa: Canon-1 Liczba odbiorców: 2 Wybieranie Kodowane: 001 Zastosuj
Us	suwanie grupy
1	Naciśnij przycisk FAX lub scan.
2	Naciśnij przycisk 🔲 .
3	Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję <‱>.
4	Użyj przycisku ▲/▼, aby zaznaczyć odbiorcę, którego chcesz usunąć, po czym naciśnij przycisk <szczeg. edycja="">.</szczeg.>
5	Naciśnij przycisk <usuń>.</usuń>
	Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, należy wpisać poprawny kod PIN za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk Olstawienie kodu PIN do książki adresowej
6	Wybierz opcję <tak> i naciśnij przycisk 🔤.</tak>

Regulacja poziomu głośności

W wielu różnych sytuacjach urządzenie emituje dźwięki. Dzieje się tak np. w momencie zakończenia wysyłania faksu, gdy zatnie się papier lub wystąpi błąd. Możliwe jest ustawienie głośności każdego z tych dźwięków.

1 Naciśnij przycisk 🛞.

3 Wybierz opcję <Regulacja Poziomu Głośności> i naciśnij przycisk 🔤.

4 Wybierz ustawienie i naciśnij przycisk 🔤.

Ustawienie	Opis	Procedura	
<sygnał Faksu>*</sygnał 	Dźwięk emitowany podczas przesyłania faksu	 <włącz> (Dźwięk jest emitowany)</włącz> Przejdź do kroku 5. 	
<sygnał Dzwonka>*</sygnał 	Dźwięk emitowany, gdy odbierany jest faks przychodzący.	 <wyłącz> (Dźwięk nie jest emitowany)</wyłącz> emitowany) Przejdź do kroku 6. 	
<sygnał Wykonania TX>*</sygnał 	Dźwięk emitowany po zakończeniu wysyłania faksu.	 <włącz> (Dźwięk jest emitowany)</włącz>	
<sygnał Wykonania RX>*</sygnał 	Dźwięk emitowany po zakończeniu odbierania faksu		
<sygnał Wykonania Skanowania>*</sygnał 	Dźwięk emitowany po zakończeniu skanowania faksu		
<sygnał Wprowadzania></sygnał 	Dźwięk emitowany po każdym naciśnięciu przycisku na panelu sterowania	 <włącz> (z dźwiękiem) lub</włącz> <wyłącz> (bez dźwięku) > </wyłącz> Przejdź do kroku 6. 	
<sygnał Nieprawidłowego Wyboru></sygnał 	Dźwięk emitowany, gdy za pomocą przycisków wykonana zostanie nieprawidłowa operacja, np. gdy wprowadzona zostanie liczba spoza prawidłowego zakresu ustawienia.		
<ton Dostarczenia Materiałów></ton 	Dźwięk emitowany, gdy toner w zasobniku jest bliski wyczerpania		
<sygnał Ostrzeżenia></sygnał 	Dźwięk sygnalizujący wystąpienie zacięcia papieru lub innego błędu		
<sygnał Wykonania Zadania></sygnał 	Dźwięk emitowany po zakończeniu operacji, takiej jak kopiowanie lub skanowanie		
<alarm Oszczędzania Energii></alarm 	Dźwięk emitowany po przejściu urządzenia w tryb uśpienia lub wyłączeniu tego trybu		

 * Dostępne tylko w modelach MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw.

5 Za pomocą przycisków ◀/▶ ustaw dźwięk, po czym naciśnij przycisk <Zastosuj>.

Głośność Faksu		
φ		
	Zastosuj	

6 Naciśnij przycisk 🛞, aby zamknąć ekran menu.
Przechodzenie w tryb uśpienia

Funkcja przechodzenia w tryb uśpienia umożliwia zmniejszenie zużycia energii przez urządzenie poprzez odcięcie dopływu energii do panelu sterowania. Jeśli przez jakiś czas za pomocą urządzenia nie będą wykonywane żadne operacje, na przykład podczas przerwy obiadowej, można zaoszczędzić energię, naciskając przycisk 🕡 na panelu sterowania. Możliwe jest także skorzystanie z ustawienia Czas automatycznego uśpienia, dzięki któremu urządzenie zostaje automatycznie przełączone w stan uśpienia, jeśli pozostaje bezczynne przez określony czas.



UWAGA

Tryb uśpienia

Po przejściu urządzenia w tryb uśpienia przycisk 🕡 zaczyna świecić na żółto-zielono.

Sytuacje, w których urządzenie nie przechodzi w tryb uśpienia

- Kiedy urządzenie pracuje
- Wskaźnik [Przetwarzanie/dane] świeci się lub miga
- Urządzenie wykonuje operacje, takie jak regulacja czy czyszczenie.
- Wystąpiło zacięcie papieru.
- Słuchawka telefonu zewnętrznego lub opcjonalna słuchawka jest podniesiona.
- Wyświetlony jest ekran menu.
- Zadanie oczekuje na skanowanie i przesłanie do urządzenia pamięci USB lub komputera.
- Na ekranie wyświetlany jest komunikat o błędzie. (Istnieją pewne wyjątki. Urządzenie czasem przechodzi w tryb uśpienia mimo wyświetlania komunikatów o błędzie).

Ustawianie automatycznego licznika trybu uśpienia

Domyślne ustawienia fabryczne związane z czasem, po którego upłynięciu urządzenie przechodzi w tryb uśpienia, zostały opisane poniżej. Zalecane jest korzystanie z ustawień fabrycznych pozwalających zaoszczędzić najwięcej energii. Aby zmienić czas, po upłynięciu którego urządzenie przechodzi w tryb uśpienia, należy wykonać czynności opisane poniżej.

- MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn: 10 minut (zakres ustawienia to: od 10 do 60 minut)
- MF8280Cw / MF8230Cn: 20 minut (zakres ustawienia to: od 20 do 60 minut)



(R) > <Ustawienia Zegara> > Image:

Czas Automatycznego Uśpienia				
1				
	10	win.		
(10-60)				
	Zastosuj			

Kończenie trybu uśpienia

Aby wyłączyć tryb uśpienia, należy nacisnąć przycisk T.

UWAGA

W przypadku podłączenia dodatkowej słuchawki lub zewnętrznego telefonu tryb uśpienia zostaje wyłączony po podniesieniu słuchawki.

Ustawianie czasu automatycznego wyłączania (dotyczy tylko modeli MF8540Cdn / MF8230Cn)

Włączenie tego ustawienia umożliwia ustawienie automatycznego wyłączania urządzenia. Po upływie określonego czasu bezczynności od momentu przejścia w tryb uśpienia następuje automatyczne wyłączenie urządzenia. Istnieje możliwość zmniejszenia zużycia energii w nocy i w okresie urlopu, jeśli zapomnisz wyłączyć urządzenie.

	(↔) ► <ustawienia zegara=""> ► <automatyczny czas="" wyłączenia=""> ► Określ przedział czasu ► <zastosuj> ► (↔)</zastosuj></automatyczny></ustawienia>
<u>.</u>	

WAŻNE

Przed wprowadzeniem ustawienia <Automatyczny Czas Wyłączenia>

Jeżeli ustawienie <Automatyczny Czas Wyłączenia> jest włączone, urządzenie może się automatycznie wyłączać nawet w przypadku obsługi urządzenia za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika lub za pomocą Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania. Może wystąpić awaria, w szczególności w przypadku wyłączenia urządzenia podczas importowania danych. Przed rozpoczęciem importowania danych za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika lub za pomocą Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania ustaw opcję <Automatyczny Czas Wyłączenia> na <0> (Wyłącz).

UWAGA

- Ustawienie domyślne to 4 godziny.
- Jeżeli jakiekolwiek ustawienie w [Ustawieniach licznika] zostanie zmienione za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika, gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, licznik ustawienia <Automatyczny Czas Wyłączenia> zostanie wyzerowany. Urządzenie automatycznie się wyłącza po upływie określonego czasu bezczynności od momentu wyzerowania licznika.

Kopiowanie

W tym rozdziale opisano podstawowe operacje związane z kopiowaniem oraz inne użyteczne funkcje, takie jak kopiowanie 2-stronne oraz kopiowanie obu stron dowodu osobistego na jednej stronie.

- Wykonywanie podstawowych operacji
- Podstawowe operacje podczas kopiowania
 Anulowanie kopiowania
 Wybór papieru do kopiowania

Korzystanie z ustawień kopiowania dopasowanych do potrzeb



Powiększanie lub zmniejszanie



Określanie typu dokumentu



Usuwanie ciemnych obramowań i linii ramki (Usuwanie ramki)



Regulacja poziomu zabarwienia



OUkładanie kopii wg numeru strony



Regulowanie zestawienia kolorów



Regulacja ostrości



Korzystanie z przycisku [Kopiowanie z oszczędzaniem papieru]



Kopiowanie 2-stronne (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)



Kopiowanie obu stron dowodu osobistego na jednej stronie

Upraszczanie częstych operacji kopiowania

©Zmiana ustawień domyślnych

Zapisywanie najczęściej używanych ustawień kopiowania



Podstawowe operacje podczas kopiowania

1 Umieść dokument(y) w urządzeniu. OUmieszczanie dokumentów



2 Naciśnij przycisk 🔤.

3 Wprowadź liczbę kopii za pomocą przycisków numerycznych.

- Można wprowadzić wartość z zakresu od 1 do 99.
- Naciśnij przycisk C, aby anulować wprowadzoną liczbę.



4 Określ ustawienia kopiowania w zależności od potrzeb.

🝵 Za pomocą przycisków 🔺/ 🛡 wybierz ustawienia. 😳 Różne ustawienia kopiowania



5 Naciśnij przycisk 🚳 🚳.

- Rozpocznie się kopiowanie.
- 🍵 Jeśli chcesz anulować kopiowanie, naciśnij <Anuluj> 🕨 <Tak> 🕨 🏧 🕑 Anulowanie kopiowania

W przypadku umieszczenia dokumentów w podajniku w kroku 1

Dokument jest skanowany automatycznie.

W przypadku umieszczania dokumentów na płycie szklanej w kroku 1

W zależności od skonfigurowanych ustawień podczas kopiowania wielu dokumentów wyświetlany jest ekran umożliwiający wybór rozmiaru dokumentu i źródła papieru. Należy wykonać poniższą procedurę.

1 Wybierz rozmiar dokumentu za pomocą przycisków $\blacktriangle/
abla$, a następnie naciśnij przycisk 🔤.

Rozmiar Skanu	
A4	
AS	
85	
LTR	
LGL	
STNT	
EXEC	

2 Wybierz źródło papieru zawierające papier, którego chcesz użyć, po czym naciśnij przycisk a.

i u	Taci	a Mielofunkcyjn
i	A4:	Zwykły 1
	A5:	Zwykły 1

Jeśli ekran nie zostaje wyświetlony, przejdź do kroku 3.

- 3 Umieść na płycie szklanej następny dokument i naciśnij przycisk o o.
 - Powtarzaj ten krok do momentu, aż zeskanowany zostanie cały dokument.
- **4** Naciśnij przycisk <Rozp. Kopiow.>.

UWAGA:

Jeśli na ekranie zostanie wyświetlony komunikat <Niezgodn. Rozm. Pap. i Ustawień> lub <Pamięć pełna. Skanowanie zost. anulowane. Czy chcesz drukować?>.

OW przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie

Możliwe jest sprawdzenie historii kopiowania np. czasu wykonania kopii oraz ich liczby. Naciśnij przycisk () (Monitor Stanu)
 <Kopiuj/Drukuj Zadanie>
 Kopiowanie Zadania Logowania>
 Wybierz skopiowany dokument, o którym chcesz uzyskać informacje, i naciśnij przycisk

WAŻNE

Kopiowanie dokumentów zawierających tekst lub obrazy zajmujące cały obszar strony

Obszar przy krawędziach może nie zostać skopiowany. Więcej informacji na temat skanowania marginesów znajduje się w części Obszar skanowania.

WSKAZÓWKI

- Wykonywanie kopiowania zawsze z tymi samymi ustawieniami:
 Zmiana ustawień domyślnych
- Rejestracja kombinacji ustawień, której można użyć w razie potrzeby:
 Zapisywanie najczęściej używanych ustawień kopiowania

Wybór papieru do kopiowania

Należy wybrać źródło papieru zawierające papier, który ma zostać użyty.

UWAGA

Najpierw należy ustawić rozmiar i typ papieru zgodny z papierem załadowanym w źródle.

Określanie formatu i typu papieru

OŁadowanie papieru



MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn



MF8280Cw / MF8230Cn



<u>()</u> < 🔳 >

Wybór papieru załadowanego w otworze podawania ręcznego.

() < 🔟 >

Wybór papieru znajdującego się w szufladzie na papier.

🕞 < 🗾 > (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Wybór papieru znajdującego się w dodatkowej szufladzie.

ŁĄCZA

Anulowanie kopiowania

Aby anulować kopiowanie natychmiast po naciśnięciu przycisku 🐼 🐼, należy wybrać opcję < Anuluj> wyświetloną na ekranie lub nacisnąć przycisk 🐻 na panelu sterowania. Operację można także anulować po sprawdzeniu statusu kopiowania.

■Wybór opcji <Anuluj> wyświetlonej na ekranie podczas kopiowania



Naciśnięcie przycisku anuluje operację



Jeśli po naciśnięciu przycisku 👩 na ekranie wyświetlona jest lista dokumentów

Dokumenty zostały zeskanowane i oczekują na wydruk. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz dokument, którego kopiowanie chcesz anulować.



Użycie przycisku (Monitor Stanu) w celu anulowania



8 Szczegóły kopiowania

Typ Zadania: 🗐 Kopiowanie Liczba Oryginałów: 15 Arkuszy x Kopii: 15 x 1/1 Współczynnik Kopiowania: 100% Papier: 🗃 🖬 A4:Zwykły 1 Anuluj o

Zostaną wyświetlone: liczba kopii, ustawienia oraz inne informacje. Aby sprawdzić szczegóły kopiowania bez anulowania kopiowania, należy nacisnąć przycisk 🚳 (Monitor Stanu), aby powrócić do ekranu głównego kopiowania.

🕕 <Anuluj>

Anuluje kopiowanie.

ŁĄCZA

Różne ustawienia kopiowania

Dostępna jest szeroka gama ustawień pozwalających na dostosowanie operacji do potrzeb, umożliwiają one np. zaoszczędzenie papieru lub zmodyfikowanie dokumentów tak, aby były bardziej czytelne.



Powiększanie lub zmniejszanie



Regulowanie zestawienia kolorów



Określanie typu dokumentu



Regulacja ostrości



Regulacja poziomu zabarwienia



Kopiowanie 2-stronne (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)



Kopiowanie wielu dokumentów na jednym arkuszu (2 na 1/4 na 1)



Korzystanie z przycisku [Kopiowanie z oszczędzaniem papieru]



Kopiowanie obu stron dowodu osobistego na jednej stronie



Usuwanie ciemnych obramowań i linii ramki (Usuwanie ramki)



Układanie kopii wg numeru strony

Powiększanie lub zmniejszanie



Istnieje możliwość powiększania lub zmniejszania kopii poprzez użycie wcześniej ustawionego współczynnika kopiowania, takiego jak <A5->A4>, lub ustawienie niestandardowego współczynnika kopiowania (z dokładnością do 1%).

👖 🚾 🕨 < Współczynnik Kop.> 🕨 💽 🕨 Określ współczynnik kopiowania 🕨 🔤



(a) < Współczynnik Niestandardowy >

Za pomocą przycisków $\blacktriangle/ \bigtriangledown$ lub klawiszy numerycznych wprowadź współczynnik kopiowania, po czym naciśnij przycisk <Zastosuj>. Można ustawić współczynnik kopiowania z zakresu od 25 do 400% z dokładnością do 1%.

🚯 Wstępnie ustawione współczynniki kopiowania

Użyj przycisków ▲/▼, aby wybrać współczynnik kopiowania.

ŁĄCZA

Określanie typu dokumentu



Istnieje możliwość wyboru optycznej jakości obrazu dla kopii określonego typu dokumentu np. dokumentu tylko z tekstem, dokumentu z tabelami i wykresami lub zdjęć z magazynu.

🗤 🛛 🚾 🕨 <Typ Oryginału> 🕨 🚾 🕨 Wybierz typ dokumentu 🕨 🚾

Typ Oryginału		
Tekst/Fotografia/Mapa	a (Szybk_	
Tekst/Fotografia/Mapa	· · · · ·	-6
Tekst/Fotografia/Mapa	a (Jako#_	
Wydrukowany obraz		-6
Tekst		

👩 <Tekst/Fotografia/Mapa> 🔽

Opcja odpowiednia do kopiowania dokumentów zawierających zarówno tekst jak i zdjęcia lub dokumentów zawierających szczegółowy zestaw linii, np. mapy. Można także zadecydować, czy priorytetem ma być prędkość kopiowania czy jakość obrazu.

- <Tekst/Fotografia/Mapa (Szybkość)>
- Zostaje nadany priorytet prędkości w stosunku do jakości obrazu. To ustawienie ma zastosowanie tylko przy wyborze podczas kopiowania kolorowego.
- <Tekst/Fotografia/Mapa (Jakość)>

Opcja ta nadaje priorytet jakości obrazu względem prędkości. Możliwe jest również dostosowanie poziomu priorytetu nadanego jakości tekstu lub obrazu. Za pomocą przycisków ◀/▶ należy dostosować ustawienie, po czym nacisnąć przycisk <Zastosuj>.



(i) <Wydrukowany obraz>

Opcja odpowiednia przy kopiowaniu dokumentów zawierających zdjęcia np. magazynów lub broszur.



Opcja odpowiednia przy kopiowaniu dokumentów zawierających tylko tekst.

ŁĄCZA

Regulacja poziomu zabarwienia



Jeśli tekst lub obrazy zawarte w dokumencie są za jasne lub za ciemne, można wyregulować poziom zabarwienia kopii. W przypadku gdy strony dokumentu są lekko zabarwione lub zżółknięte, można również dostosować kolor tła, aby usunąć kolorowy odcień.

UWAGA

Gdy kopiowany jest dokument wydrukowany na cienkim papierze, jak np. gazeta, należy dostosować zarówno poziom zabarwienia, jak i kolor tła tak, aby tekst i obrazy na odwrotnej stronie nie były widoczne na kopii.





ŁĄCZA

Podstawowe operacje podczas kopiowania

Regulowanie zestawienia kolorów

Regulacja ostrości

Regulowanie zestawienia kolorów



Można dostosować poziom kolorów: żółtego, amarantowego, cyjankowego i czarnego.

🔤 🚾 🕨 <Balans kolorów> 🕨 🐼 🕨 Wybierz kolor 🕨 🔯 🕨 Ustaw poziom koloru 🕨 <Zastosuj> 🕨 <Zastosuj>



<->

Rozjaśnienie wybranego koloru.

() <+>

Przyciemnienie wybranego koloru.

Przykład: Wykonywanie kopii o kolorach zbliżonych do oryginału



Przykład: Wykonywanie kopii o kolorach jaśniejszych niż w oryginale



ŁĄCZA

Podstawowe operacje podczas kopiowania
 Regulacja poziomu zabarwienia
 Regulacja ostrości

Regulacja ostrości



Pozwala dostosować ostrość kopiowanego obrazu. Można zwiększyć ostrość w celu wyostrzenia niewyraźnego tekstu i linii lub zmniejszyć ostrość, aby poprawić wygląd fotografii z magazynu.

🗤 🛛 💽 🕞 🕞 💽 🕞 🔤 🕞 🔤 🕞 🔤 👘 🔤 🕞 🔤



<u>(</u>) <->

Zmniejszenie ostrości, uzyskany obraz jest miększy. Przykład: Poprawianie wyglądu fotografii z magazynu



() <+>

Zwiększenie ostrości obrazu.

Przykład: Wyostrzanie tekstu i linii utworzonych za pomocą ołówka



ŁĄCZA

Podstawowe operacje podczas kopiowania

Regulacja poziomu zabarwienia

Regulowanie zestawienia kolorów

Kopiowanie 2-stronne (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)



Można skopiować dwie strony dokumentu na obie strony arkusza. Można również skopiować dokument dwustronny na obie strony arkusza lub na dwie oddzielne strony.

UWAGA

- Opcja <2-Stronny> może nie być dostępna w przypadku niektórych formatów i typów papieru.
 OPapier
- Opcja <2-Stronny> nie jest dostępna w przypadku korzystania z funkcji <Kopia Oszcz. Papieru> lub <Kopiow. Karty ID>.

WSKAZÓWKI

Użycie przycisku @@copy umożliwia połączenie funkcji kopiowania 2-stronnego i opcji <2 na 1>/<4 na 1>: OKorzystanie z przycisku [Kopiowanie z oszczędzaniem papieru]



Kopiowanie dokumentów w orientacji poziomej w formacie książkowym (bindowanie krawędzi krótkiej)





2-Stronny->2-Stronny

Wykonywanie kopii z innym typem bindowania niż dokument oryginalny





2-Stronny->1-Stronny

Skonfigurowanie tego ustawienia umożliwia dostosowanie orientacji zadrukowanego papieru.

Kopiowanie 2-stronnych dokumentów w orientacji pionowej i w formie kalendarza (bindowanie krawędzi krótkiej)



ŁĄCZA

OPodstawowe operacje podczas kopiowania

Kopiowanie wielu dokumentów na jednym arkuszu (2 na 1/4 na 1)

Okorzystanie z przycisku [Kopiowanie z oszczędzaniem papieru]

Kopiowanie wielu dokumentów na jednym arkuszu (2 na 1/4 na 1)



Możliwe jest skopiowanie dwóch lub czterech dokumentów na jednym arkuszu w pomniejszonym rozmiarze. Zmniejsza to liczbę stron, umożliwiając oszczędność papieru.

UWAGA

- Użycie opcji <2 na 1>/<4 na 1> automatycznie zmniejsza współczynnik kopiowania (współczynnik kopiowania wyświetla się na ekranie). Współczynnik kopiowania można zwiększyć lub jeszcze bardziej zmniejszyć przed naciśnięciem przycisku (), ale w przypadku jego zwiększenia obszar przy krawędziach może nie zostać skopiowany.
- Opcja <2 na 1>/<4 na 1> nie jest dostępna w przypadku korzystania z funkcji <Usuwanie ramki>, <Kopia Oszcz. Papieru>, lub <Kopiowanie Karty ID>.
- Gdy na jednej stronie kopiowanych jest wiele dokumentów, na kopii mogą zostać utworzone marginesy.

WSKAZÓWKI

Użycie przycisku wożliwia połączenie funkcji kopiowania 2-stronnego i opcji <2 na 1>/<4 na 1>: Skorzystanie z przycisku [Kopiowanie z oszczędzaniem papieru]





🔞 <2 na 1>/<4 na 1>

Aby skopiować dwie strony dokumentu na jeden arkusz, należy wybrać opcję <2 na 1>, natomiast aby skopiować cztery strony dokumentu na jeden arkusz, należy wybrać opcję <4 na 1>.

(i) <Wybierz Układ>

Należy określić ułożenie dokumentów na stronie. Za pomocą przycisków ▲/▼ należy wybrać odpowiedni układ, po czym nacisnąć przycisk 💽.

Wybie	Aybierz Układ			
1	2 na 1 (1)			
+	2 na 1 (2)			
z	4 na 1 (1)			
2	4 na 1 (2)			
M	4 na 1 (3)			
N	4 na 1 (4)			

ŁĄCZA

Podstawowe operacje podczas kopiowania

Kopiowanie 2-stronne (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Korzystanie z przycisku [Kopiowanie z oszczędzaniem papieru]

Korzystanie z przycisku [Kopiowanie z oszczędzaniem papieru]



Opcje <2 na 1>/<4 na 1> umożliwiają kopiowanie wielu dokumentów na jednym arkuszu, a za pomocą opcji <2-Stronny> można skopiować dokument dwustronnie. Dzięki użyciu przycisku *Propy*, który łączy w sobie te funkcje, oszczędzanie papieru jest łatwiejsze niż w przypadku korzystania z nich oddzielnie.

UWAGA

- Ustawienia drukowania 2-stronnego <Kopia Oszcz. Papieru> mogą nie być dostępne w przypadku niektórych formatów i typów papieru. **Papier**
- Użycie opcji <Kopia Oszcz. Papieru> automatycznie zmniejsza współczynnik kopiowania (współczynnik kopiowania wyświetla się na ekranie). Współczynnik kopiowania można zwiększyć lub jeszcze bardziej zmniejszyć przed naciśnięciem przycisku (), ale w przypadku jego zwiększenia obszar przy krawędziach może nie zostać skopiowany.
- Opcja <Kopia Oszcz. Papieru> nie jest dostępna w przypadku korzystania z funkcji <Usuwanie ramki>, <2-Stronny>, <2 na 1>/<4 na 1> lub <Kopiow. Karty ID>.
- Gdy na jednej stronie kopiowanych jest wiele dokumentów, na kopii mogą zostać utworzone marginesy.



👩 Ustawienia umożliwiające oszczędność papieru

Można wybrać jedną z czterech kombinacji ustawień.

	Oryginał (orientacja pionowa)	Коріа
<2 na: 1 1- Stronny->2- Stronny> (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)	ABCD	A
<4 na: 1 1- Stronny->2- Stronny> (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)		H G D
<2 na: 1 1- Stronny->1- Stronny>	ABCD	A B C D
<4 na: 1 1- Stronny->1- Stronny>		A B E F C D G H

ŁĄCZA

Kopiowanie 2-stronne (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
 Kopiowanie wielu dokumentów na jednym arkuszu (2 na 1/4 na 1)

Kopiowanie obu stron dowodu osobistego na jednej stronie



Funkcja <Kopiow. Karty ID> służy do kopiowania obu stron dowodu tożsamości na jednej stronie arkusza. Jest ona przydatna przy kopiowaniu prawa jazdy lub dowodu osobistego.

UWAGA

- Funkcja <Kopiow. Karty ID> jest dostępna przy kopiowaniu na formacie A4/Letter lub większym.
- Parametr <Współczynnik Kop.> jest automatycznie ustawiany na wartość <100%>.
- Opcja <Kopiow. Karty ID> nie jest dostępna w przypadku korzystania z funkcji <Usuwanie ramki>, <Kopia Oszcz. Papieru>, <2-Stronny> lub <2 na 1>/<4 na 1>.



■Umieszczanie dowodu na płycie





ŁĄCZA

Usuwanie ciemnych obramowań i linii ramki (Usuwanie ramki)



W przypadku kopiowania dokumentów, które mają mniejszy format niż papier używany do wydruku, wokół krawędzi skopiowanego obrazu mogą pojawić się linie ramki. Podczas kopiowania sąsiadujących ze sobą stron grubej książki mogą pojawić się ciemne obramowania. Opcja <Usuwanie ramki> pozwala usunąć linie ramki oraz ciemne obramowania.

UWAGA

- Szerokość ramki do usunięcia jest zwiększana lub zmniejszana w zależności od wartości ustawienia <Współczynnik Kop.>.
- Opcja <Usuwanie ramki> nie jest dostępna w przypadku korzystania z funkcji <Kopia Oszcz. Papieru>, <2 na 1>/<4 na 1> lub <Kopiow. Karty ID>.

🚾 🕨 < Usuwanie ramki> 🕨 🔤 🕨 < Włącz> 🕨 💽 🕨 Określ szerokość ramki do usunięcia 🕨 < Zastosuj> 🕨 Wybierz rozmia
dokumentu na ekranie <rozmiar skanu=""> 🕨 🚾</rozmiar>



🔞 Szerokość ramki

Użyj przycisków ▲/▼ lub przycisków numerycznych, aby wprowadzić szerokość ramki (od 1 do 50 mm), a następnie naciśnij przycisk <Zastosuj>.

Przykład: Usuwanie ciemnych obramowań oraz linii ramki



ŁĄCZA

Układanie kopii wg numeru strony



Gdy wykonywanych jest wiele kopii wielostronicowego dokumentu, można włączyć opcję <Układanie>, wybierając ustawienie <Włącz>, aby ułożyć kopie według kolejności stron. Funkcja ta jest przydatna podczas przygotowywania kopii dokumentów na spotkania lub prezentacje.





(2) < Wyłącz>

Kopie są grupowane według numerów stron, ale nie są segregowane. Jeśli na przykład wykonywane są trzy kopie pięciostronicowego dokumentu, wydruki zostaną ułożone w następującej kolejności: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.



🕕 <Włącz>

Kopie są grupowane tak, aby tworzyły komplety dokumentów ułożone według stron. Jeśli na przykład wykonywane są trzy kopie pięciostronicowego dokumentu, wydruki zostaną ułożone w następującej kolejności: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.



ŁĄCZA

Dostosowywanie konfiguracji ustawień kopiowania do potrzeb

Ustawienia domyślne są ustawieniami wyświetlanymi po każdym włączeniu urządzenia lub naciśnięciu przycisku 🔗. Zarejestrowanie często używanych ustawień jako domyślnych eliminuje konieczność konfiguracji tych samych ustawień za każdym razem, gdy wykonywane są kopie. Dodatkowo możliwe jest zarejestrowanie kombinacji wielu ustawień kopiowania i używanie ich, gdy są potrzebne.

UWAGA

Urządzenie jest wstępnie skonfigurowane – używane są domyślne ustawienia fabryczne (**DLista menu ustawień**). Możliwa jest ich zmiana i rejestracja ustawień domyślnych dostosowanych do własnych potrzeb.





Wartość współczynnika kopiowania należy ustawić na 95% i zarejestrować to ustawienie jako domyślne. Od tej pory można wykonywać kopie, nie zmieniając współczynnika kopiowania. **©Zmiana ustawień domyślnych**



Zawsze wykonuję 2-stronne kopie dokumentów na nasze cotygodniowe spotkania i sortuję je w odpowiednią liczbę zestawów. Należy przejść do menu <Ulubione Ustawienia> i zarejestrować kombinację funkcji <2-Stronny> oraz funkcji <Układanie> ustawionej w pozycji <Włącz>. Ułatwi to korzystanie z tej kombinacji ustawień, gdy tylko będzie taka potrzeba. **©Zapisywanie najczęściej używanych ustawień kopiowania**

Zmiana ustawień domyślnych

Ustawienia domyślne są ustawieniami wyświetlanymi po każdym włączeniu urządzenia lub naciśnięciu przycisku 🔗. Dopasowanie ustawień domyślnych do często wykonywanych operacji eliminuje konieczność konfiguracji tych samych ustawień za każdym razem, gdy wykonywane są kopie.



₍₁₎ Ustawienia

Zastosuj

Ostrość: ±0 Balans kolorów: Domyślny

Należy wybrać element do konfiguracji i zmienić wartość domyślną.

ŁĄCZA

Podstawowe operacje podczas kopiowania
 Różne ustawienia kopiowania
 Ustawienia Kopiowania

Zapisywanie najczęściej używanych ustawień kopiowania

Możliwe jest zapisanie maksymalnie czterech kombinacji najczęściej używanych ustawień kopiowania. Wybranie zapisanego ustawienia, gdy jest ono potrzebne, eliminuje konieczność konfiguracji tych samych ustawień za każdym razem, gdy wykonywane są kopie. Przykładowo, przy częstym ustalaniu liczby kopii na 5 należy ustawić opcję <Usuwanie ramki> na tryb <Włącz>, a podczas kopiowania zwiększyć poziom ostrości. Kombinacje ustawień można zapisać jako tryby z zakresu od <Tryb 1> do <Tryb 4>.

corr ▶ <Ulubione Ustawienia> ▶ 🔤 ▶ Wybierz tryby z zakresu od <Tryb 1> do <Tryb 4> ▶ <Zarejestruj> ▶ Wybierz każde z ustawień i określi ich wartość ▶ <Zastosuj> ▶ <Tak> ▶ 🔤



8 Tryby z zakresu od <Tryb 1> do <Tryb 4>

Zapisz najczęściej używane kombinacje ustawień kopiowania jako jeden z trybów. Aby zmienić ustawienia trybu, który został już zapisany, wybierz dany tryb i ponownie naciśnij przycisk <Zarejestruj>.

🚯 Ustawienia

Konfiguracja najczęściej używanych ustawień. ORóżne ustawienia kopiowania

UWAGA

- W celu usunięcia zapisanego zestawu ustawień naciśnij przycisk menu w > <Ulubione Ustawienia> > wybierz tryb > <Usuń> > <Tak> > ∞.
- 💿 W celu użycia zapisanego zestawu ustawień naciśnij przycisk menu 🚾 🕨
- Zarejestrowane ustawienia są zapisywane, nawet jeśli urządzenie zostanie wyłączone.
- Ustawienia trybu można zmienić po jego włączeniu.

ŁĄCZA

Faksowanie

W tym rozdziale opisano podstawowe operacje faksowania oraz inne użyteczne funkcje dopasowane do potrzeb użytkownika, takie jak funkcja faks PC, umożliwiająca wysyłanie dokumentów bezpośrednio z komputera, książka adresowa usprawniająca wybór odbiorców oraz funkcja przekazywania pozwalająca odebrać faks poza biurem.

UWAGA

- Funkcje wysyłania faksu są dostępne w modelach MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw.
- Przed przystąpieniem do obsługi faksu należy przeprowadzić określone czynności. CKonfiguracja ustawień wstępnych funkcji faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
- Funkcja jest dostępna dopiero po wcześniejszym zapisaniu odbiorców w książce adresowej. CRejestrowanie w książce adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Wykonywanie podstawowych operacji

- OWysyłanie faksów
- OAnulowanie wysyłania faksu
- Odbieranie faksów

Wybór ustawień skanowania



Regulacja rozdzielczości





Łatwy i szybki wybór odbiorców



OWybór z książki adresowej (faks)



Określanie ostatnio wybieranych odbiorców (faks)



Wybór odbiorców z serwera LDAP (faks)

■Wysyłanie i odbieranie dostosowane do indywidualnych wymagań



Regulacja poziomu zabarwienia



Regulacja ostrości



Nawiązywanie połączenia przez wysłaniem faksu (Wysyłanie ręczne)



Wysyłanie faksów do wielu odbiorców jednocześnie (Rozsyłanie sekwencyjne)



Przechowywanie odebranych faksów w pamięci (Odbiór do pamięci)





Korzystanie z faksowych serwisów informacyjnych

■Wysyłanie faksów bezpośrednio z komputera



OWysyłanie faksów z komputera (Faks PC)

Wysyłanie faksów

UWAGA

Przed przystąpieniem do obsługi faksu należy przeprowadzić określone czynności. CKonfiguracja ustawień wstępnych funkcji faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

\rm 🛽 Umieść dokument(y) w urządzeniu. 🖸 Umieszczanie dokumentów



2 Naciśnij przycisk 🏧.

子 Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź odbiorcę i naciśnij przycisk <Zastosuj>.

- Jeśli urządzenie jest podłączone do centrali PBX (Private Branch Exchange), użyj ▲/▼, aby wybrać <R>, a następnie przed wprowadzeniem odbiorcy naciśnij . Jeśli <R> jest niedostępny, musisz zarejestrować ustawienia klawisza R. OUstawienia R-Key
- W przypadku pomyłki naciśnij przycisk C. (Aby usunąć pojedyncze znaki, naciśnij i zwolnij przycisk. Aby usunąć wszystkie wprowadzone znaki jednocześnie, naciśnij przycisk i przytrzymaj go.)
- Informacje dotyczące łatwego wybierania odbiorców przy użyciu innych metod, np. książki adresowej, znajdują się w sekcji
 Określanie odbiorców faksów.



UWAGA:

Gdy dla opcji <Potwierdź Wprow. Nr Faksu> wybrano ustawienie <Włącz>, zostanie wyświetlony ekran z prośbą o ponowne wprowadzenie odbiorcy (**Sprawdzanie odbiorców przed wysłaniem dokumentów**). Wprowadź tego samego odbiorcę, aby potwierdzić wybór.

Wysyłanie faksu za granicę

Aby określić odbiorcę, wprowadź prefiks międzynarodowy, numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy miasta oraz numer faksu.

1 Wprowadź prefiks międzynarodowy.

Nuner	Faksu	(Maks.	120	znaków)
86				
۰	012			
Pauza				
R				
			Zas	tosuj

- 🔰 Za pomocą przycisków 🔺 / 🔻 wybierz opcję <Pauza> i naciśnij przycisk 📷.
 - Między numerami zostanie wprowadzona litera (pauza). W takim przypadku najpierw zostanie wybrany numer 012, a następnie po dwóch sekundach wybrany zostanie następny numer.

UWAGA:

- Wprowadzanie pauz jest opcjonalne. Kolejne numery wprowadzane bez pauz mogą jednak zostać nierozpoznane.
- Pauzy można wprowadzać w sposób ciągły.
- Jedna pauza to 4 sekundy oczekiwania. Czas ten można zmienić według potrzeby. Olstaw Długość Pauzy



3 Wprowadź numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy miasta oraz numer faksu.



4 Aby wstawić pauzę na końcu numeru faksu, wybierz opcję <Pauza>, a następnie naciśnij 🔤.

Czas oczekiwania w tym przypadku to 10 sekund. Nie można go zmienić.

wher Paksu (Maks. 120 Zhakow)	l
= 012p031XXXXXXX	
Pauza	
R	
Zastosuj	

5 Naciśnij przycisk <Zastosuj>.

Numer Faksu (Mak	s. 120 znaków)
💼 = 012p031XXX	XXXP
Pauza	
R	
	Zastosuj

4 Wybierz ustawienia skanowania według potrzeby.

Ja pomocą przycisków A/ V wybierz ustawienia. ORóżne ustawienia faksowania



5 Naciśnij przycisk 🐼 (Czarno-białe), aby rozpocząć wysyłanie.

- Rozpocznie się skanowanie.

W przypadku umieszczenia dokumentów w podajniku w kroku 1

Faksy zostają wysłane po zakończeniu skanowania.

W przypadku umieszczania dokumentów na płycie szklanej w kroku 1

Należy wykonać poniższe czynności.

- Wybierz rozmiar dokumentu za pomocą przycisków ▲/▼, a następnie naciśnij przycisk .
 W przypadku skanowania tylko jednej strony przejdź do kroku 3.
- 2 Umieść na płycie szklanej następny dokument i naciśnij przycisk (Czarno-białe).
 Powtarzaj ten krok do momentu zakończenia skanowania wszystkich stron.
- 3 Naciśnij przycisk <Rozp. Wysył.>.

Następuje wysyłanie faksów.

WSKAZÓWKI

- Wysyłanie faksów z zachowaniem tych samych ustawień:
 Zmiana ustawień domyślnych
- Ustawianie sygnalizacji dźwiękowej, gdy słuchawka jest podniesiona:
 Alarm Podniesionej Słuchawki
- Sprawdzanie sygnału wybierania przed wysłaniem w celu uniknięcia wysłania faksu do nieodpowiednich odbiorców:
 Sprawdź Sygnał Wybierania Przed Wysłaniem

ŁĄCZA

OAnulowanie wysyłania faksu

OWysyłanie i odbieranie faksów dostosowane do indywidualnych wymagań

Sprawdzanie stanu i dziennika wysłanych i odebranych dokumentów

Anulowanie wysyłania faksu

Aby anulować wysyłanie faksu bezpośrednio po naciśnięciu przycisku 🐼 (Czarno-białe), naciśnij przycisk 🐻 na panelu sterowania. Wysyłanie faksu można anulować również po sprawdzeniu stanu faksu.

Naciśnięcie przycisku anuluje operację



Jeśli po naciśnięciu przycisku 👩 na ekranie wyświetlona jest lista dokumentów

Dokumenty zostały zeskanowane i oczekują na przetworzenie. Za pomocą przycisków \blacktriangle/∇ wybierz dokument, który chcesz anulować.



Użycie przycisku 🖝 (Monitor stanu) w celu anulowania





8 Szczegóły faksu

Zostaną wyświetlone: numer wysyłanego dokumentu, ustawienia oraz inne informacje. Aby sprawdzić szczegóły bez anulowania wysyłania, należy nacisnąć przycisk () (Monitor stanu), aby powrócić do ekranu głównego faksu.

🝈 <Anuluj>

Anuluje wysyłanie.

ŁĄCZA

🗘 Wysyłanie faksów

Sprawdzanie stanu i dziennika wysłanych i odebranych dokumentów

Różne ustawienia faksowania

Dostępna jest szeroka gama ustawień pozwalających na dostosowanie operacji do potrzeb. Umożliwiają one np. ustawienie odpowiedniego zabarwienia lub zwiększenie wyrazistości obrazu.



Regulacja rozdzielczości



Skanowanie dokumentów 2stronnych (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Regulacja poziomu zabarwienia



Regulacja ostrości

Regulacja rozdzielczości



Rozdzielczość można dostosować do typu dokumentu. Wraz ze zwiększeniem rozdzielczości zwiększa się wyrazistość obrazu, ale także czas wysyłania.



ŁĄCZA

Wysyłanie faksów

Regulacja poziomu zabarwienia



Jeśli tekst lub obrazy zawarte w dokumencie są za jasne lub za ciemne, można wyregulować poziom zabarwienia faksu.

🙀 🕨 🗛 🕨 🗛 FAX 🖡 🗛 FAX 🖡 Sectosuj poziom zabarwienia 🕨 Sectosuj



<u>(</u>) <->

Zmniejszenie poziomu zabarwienia.

() <+>

Zwiększenie poziomu zabarwienia.

ŁĄCZA

Wysyłanie faksów
Regulacja ostrości
Regulacja ostrości



Przed wysłaniem obrazu można dostosować jego ostrość. Można zwiększyć ostrość w celu wyostrzenia niewyraźnego tekstu i linii lub zmniejszyć ostrość, aby poprawić wygląd fotografii z magazynu.

🗤 🛛 🖡 🕨 – Ostrość> 🕨 💽 🕨 Dostosuj ostrość 🕨 – Zastosuj>



<u>()</u> <->

Zmniejszenie ostrości, uzyskany obraz jest miększy. Przykład: Poprawianie wyglądu fotografii z magazynu



() <+>

Zwiększenie ostrości obrazu.

Przykład: Wyostrzanie tekstu i linii utworzonych za pomocą ołówka



ŁĄCZA

🗘 Wysyłanie faksów

Regulacja poziomu zabarwienia

Skanowanie dokumentów 2-stronnych (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)



Urządzenie może automatycznie skanować obie strony dokumentów umieszczonych w podajniku.

WAŻNE

Należy umieścić dokumenty w podajniku. Funkcja automatycznego skanowania obu stron dokumentu jest niedostępna, gdy dokumenty są umieszczone na płycie szklanej lub gdy ustawiono funkcję Wysyłanie ręczne.

🕕 🔽 🕨 <2-Stronny Oryginał> 🕨 🔤 🕨 Wybierz opcję <typ książki=""> lub <typ kalendarza=""> 🕨 🔤</typ></typ>
2-Stronny Oryginał
Uyłacz a Typ Ksiażki a Typ Kalendarza b
CTVN Ksiażki>
Wybierz tę opcję w przypadku dokumentów z obrazami po obu stronach ustawionymi w tym samym kierunku.
n <typ kalendarza=""></typ>
Wybierz tę opcję w przypadku dokumentów z obrazami po obu stronach ustawionymi w przeciwnym kierunku.

ŁĄCZA

OWysyłanie faksów

ONawiązywanie połączenia przez wysłaniem faksu (Wysyłanie ręczne)

Określanie odbiorców faksów

Odbiorców można wybrać, korzystając z książki adresowej, a także używając klawiszy numerycznych. Aby korzystać z książki adresowej, należy wcześniej zdefiniować odbiorców w książce adresowej. Można również wybrać wcześniejszych odbiorców. W przypadku dostępu do serwera LDAP odbiorców można wybrać z serwera.



Ograniczenie dostępnych odbiorców
 Blokowanie ostatnio wybranych odbiorców:

ØWyłączanie funkcji korzystania z ostatnio wybieranych odbiorców

ŁĄCZA

🗘 Wysyłanie faksów

Rejestrowanie w książce adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
 Rejestracja serwera LDAP (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Określanie odbiorców za pomocą klawiszy numerycznych (faks)



Użyj klawiszy numerycznych na panelu sterowania, aby określić odbiorców.

WAŻNE

Jeśli dla opcji <Ogranicz Nowych Odbiorców> ustawiono wartość <Włącz>, odbiorców nie można określać, korzystając z klawiszy numerycznych.

Ograniczenie dostępnych odbiorców

Naciśnij przycisk 🕰.

Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź odbiorcę i naciśnij przycisk <Zastosuj>.

W przypadku pomyłki naciśnij przycisk C. (Aby usunąć pojedyncze znaki, naciśnij i zwolnij przycisk. Aby usunąć wszystkie wprowadzone znaki jednocześnie, naciśnij przycisk i przytrzymaj go.)



By dodać kolejnych odbiorców, wybierz pozycję <Podaj Nowego Odbiorcę (Nowy)> za pomocą przycisków ▲/▼ i powtórz tę samą procedurę. Można zdefiniować maksymalnie 10 odbiorców.

UWAGA:

- Gdy dla opcji <Potwierdź Wprowadzony Numer Faksu> wybrano ustawienie <Włącz>, zostanie wyświetlony ekran z prośbą o ponowne wprowadzenie odbiorcy (Wyświetlanie ekranu potwierdzenia numeru faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)). Wprowadź tego samego odbiorcę, aby potwierdzić wybór.
- Maksymalna liczba odbiorców, których można zdefiniować za pomocą przycisków numerycznych w połączeniu z serwerem LDAP wynosi 10. Przykładowo, jeśli za pomocą serwera LDAP określono siedmiu odbiorców, maksymalnie trzech można dodać przy użyciu przycisków numerycznych.

Usuwanie odbiorców

W przypadku określenia wielu odbiorców można usunąć odpowiednie pozycje według potrzeby.

1 Wybierz opcję <Potwierdź/Edytuj Odbiorcę> i naciśnij przycisk 🔤.



2 Wybierz odbiorcę, którego chcesz usunąć i naciśnij przycisk



3 Naciśnij przycisk <Usuń Odb.>, wybierz pozycję <Tak> i naciśnij przycisk ka.



UWAGA

Szybkie i proste usuwanie odbiorców bez wyświetlania listy odbiorców

Przed wyborem opcji <Potwierdź/Edytuj Odbiorcę> z kroku 1 można przełączać wybranych odbiorców za pomocą przycisków ◀/▶. Wyświetl odbiorcę, którego chcesz usunąć i naciśnij przycisk 了.

ŁĄCZA

Wysyłanie faksów
 Wysyłanie faksów do wielu odbiorców jednocześnie (Rozsyłanie sekwencyjne)

Wybór z książki adresowej (faks)



Książka adresowa umożliwia wybór odbiorcy z listy zapisanych odbiorców lub wyszukanie odbiorcy według nazwy. Odbiorcę można również określić, wprowadzając bezpośrednio trzycyfrowy numer (numer wybierania kodowego) przypisany odbiorcy.

OWybór odbiorców z książki adresowej

Bezpośredni wybór odbiorców za pomocą numerów wybierania kodowego

UWAGA

Funkcja jest dostępna dopiero po wcześniejszym zapisaniu odbiorców w książce adresowej.

CRejestrowanie w książce adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Wybór odbiorców z książki adresowej

1 Naciśnij przycisk 🗛.





Można także użyć przycisków ▲/▼, aby wybrać pozycję <Wprowadź z Książki Adresowej> na ekranie, a następnie nacisnąć przycisk m.

子 🛛 Za pomocą przycisków 🚽 / 🕨 wybierz odpowiednią kartę.



👩 <Wsz.>

Wyświetla wszystkich odbiorców zapisanych w książce adresowej. Objaśnienia oznaczeń umieszczonych przy odbiorcach znajdują się poniżej.

< 🏠 >

Wyświetla listę odbiorców zapisanych w grupie Ulubione.

<A-Z>/<0-9>/<ABC> do <YZ>

Wyświetla odbiorców, których nazwy rozpoczynają się od liter wybranej karty.

< 📇 >

Wyświetla odbiorców faksów.

< 🖂 >

Wyświetla odbiorców wiadomości e-mail. Aby wybrać odbiorców, używając tej karty, zapoznaj się z treścią sekcji 🛇 Wybór z książki adresowej.

< 🔐 >

Wyświetla odbiorców w folderach udostępnianych. Aby wybrać odbiorców, używając tej karty, zapoznaj się z treścią sekcji **Wybór z książki adresowej**.

< 🎬 >

Wyświetla listę odbiorców zapisanych w opcji Wybieranie grupowe.

UWAGA:

Aby wybrać wielu odbiorców

- Powtórz kroki od 2 do 4. Można zdefiniować maksymalnie 200 odbiorców.
- Aby zdefiniować dodatkowych odbiorców za pomocą przycisków numerycznych, użyj ▲/▼, aby wybrać na ekranie opcję <Podaj Nowego Odbiorcę (Nowy)>, a następnie naciśnij .

Usuwanie odbiorców

W przypadku określenia wielu odbiorców można usunąć odpowiednie pozycje według potrzeby.

1 Wybierz opcję <Potwierdź/Edytuj Odbiorcę> i naciśnij przycisk 🔤.



2 Wybierz odbiorcę, którego chcesz usunąć i naciśnij przycisk m.



3 Naciśnij przycisk <Usuń Odb.>, wybierz pozycję <Tak> i naciśnij przycisk 🏧

W przypadku określania odbiorców za pomocą opcji Wybieranie grupowe w kroku 2 na ekranie zostanie wyświetlona <Liczba odbiorców>. Wybór tej pozycji i naciśnięcie przycisku w umożliwia wyświetlenie szczegółów dotyczących odbiorców w opcji Wybieranie grupowe.



UWAGA

Szybkie i proste usuwanie odbiorców bez wyświetlania listy odbiorców

Przed wyborem opcji <Potwierdź/Edytuj Odbiorcę> z kroku 1 można przełączać wybranych odbiorców za pomocą przycisków ◀/▶. Wyświetl odbiorcę, którego chcesz usunąć i naciśnij przycisk (ℂ).

Bezpośredni wybór odbiorców za pomocą numerów wybierania kodowego

- 1 Naciśnij przycisk 🗛.
- 🔰 Naciśnij przycisk 🖪 (Wybieranie kodowane).



Można także użyć przycisków ▲/▼, aby wybrać pozycję <Wybierz z Wybierania Kodowanego> na ekranie, a następnie nacisnąć przycisk .

Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź trzycyfrowy numer (od 001 do 181).

W przypadku pomyłki naciśnij przycisk C. (Aby usunąć pojedyncze znaki, naciśnij i zwolnij przycisk. Aby usunąć wszystkie wprowadzone znaki jednocześnie, naciśnij przycisk i przytrzymaj go.)

Wprowadż 🍋	Numer	Wyb.	Kodowanego
°00			

UWAGA:

Jeśli zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia

Jeśli dla opcji <Potwierdzenie Wybierania Kodowanego TX> wybrano ustawienie <Włącz>, wyświetlany jest ekran z odbiorcą i nazwą dla konkretnego numeru. (Widoczna jest nazwa i numer odbiorcy dla opcji Wybieranie grupowe.) Sprawdź treść, a następnie wybierz pozycję <OK> i naciśnij przycisk , jeśli wszystko się zgadza. Aby określić innego odbiorcę, wybierz pozycję <Anuluj>, naciśnij przycisk i ponownie wprowadź trzycyfrowy numer. **Wyświetlanie odbiorców w książce adresowej**

Aby wybrać wielu odbiorców

- Powtórz kroki 2 i 3. Określić można maksymalnie 181 odbiorców.
- Aby zdefiniować dodatkowych odbiorców za pomocą przycisków numerycznych, użyj ▲/▼, aby wybrać na ekranie opcję <Podaj Nowego Odbiorcę (Nowy)>, a następnie naciśnij o.

Usuwanie odbiorców

W przypadku określenia wielu odbiorców można usunąć odpowiednie pozycje według potrzeby.

1 Wybierz opcję <Potwierdź/Edytuj Odbiorcę> i naciśnij przycisk 🔜.



2 Wybierz odbiorcę, którego chcesz usunąć i naciśnij przycisk m.



3 Naciśnij przycisk <Usuń Odb.>, wybierz pozycję <Tak> i naciśnij przycisk 🔤.

W przypadku określania odbiorców za pomocą opcji Wybieranie grupowe w kroku 2 na ekranie zostanie wyświetlona <Liczba odbiorców>. Wybór tej pozycji i naciśnięcie przycisku a umożliwia wyświetlenie szczegółów dotyczących odbiorców w opcji Wybieranie grupowe.



UWAGA

Szybkie i proste usuwanie odbiorców bez wyświetlania listy odbiorców

ŁĄCZA

Wysyłanie faksów
 Wysyłanie faksów do wielu odbiorców jednocześnie (Rozsyłanie sekwencyjne)

Określanie ostatnio wybieranych odbiorców (faks)



Odbiorcę można wybrać spośród trzech ostatnio używanych pozycji. W przypadku wyboru jednego z ostatnio używanych odbiorców urządzenie wybierze również te same ustawienia, takie jak stopień zabarwienia, zastosowane podczas poprzedniego wysyłania faksu do tego odbiorcy.

WAŻNE

- Gdy dla opcji <Ogranicz Pon. Wysył. z Rejestru> wybrano ustawienie <Włącz>, funkcja ta jest niedostępna. Wyłączanie funkcji korzystania z ostatnio wybieranych odbiorców
- Funkcja ostatnio wybranych odbiorców staje się niedostępna także po wyłączeniu urządzenia lub jeśli dla opcji <Ogranicz Nowych Odbiorców> wybrano ustawienie <Włącz>. Ograniczenie dostępnych odbiorców
- Odbiorcy określeni w opcji Wysyłanie ręczne nie są dostępni w tej funkcji.

ONAWiązywanie połączenia przez wysłaniem faksu (Wysyłanie ręczne)

UWAGA

Wybór odbiorcy przy użyciu tej funkcji spowoduje usunięcie wszystkich wcześniej wybranych odbiorców.

1 Naciśnij przycisk 🗛.

🔰 Za pomocą przycisków 🛕/ 🛡 wybierz opcję <Poprzednie Ustawienia> i naciśnij przycisk 🔤.



🕇 🛛 Wybierz odbiorcę i naciśnij przycisk 🔤.

W przypadku opcji Rozsyłanie sekwencyjne na ekranie jest wyświetlany tylko pierwszy z określonych odbiorców, ale faks zostanie wysłany do wszystkich wybranych odbiorców. Wysyłanie faksów do wielu odbiorców jednocześnie (Rozsyłanie sekwencyjne)



Określani są odbiorcy oraz odpowiednie ustawienia faksu.

ŁĄCZA

🗘 Wysyłanie faksów

Wybór odbiorców z serwera LDAP (faks)



W przypadku dostępu do serwera LDAP odbiorców można wybrać z pozycji zarejestrowanych na serwerze. Aby wybrać odbiorców, uzyskaj dostęp do serwera LDAP za pośrednictwem urządzenia, a następnie wyszukaj odbiorcę.

UWAGA

Wcześniej należy wybrać ustawienia połączenia z serwerem LDAP.

© Rejestracja serwera LDAP (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

1 Naciśnij przycisk 🕰.

🔰 Za pomocą przycisków 🔺/ 🛡 wybierz opcję <Wprowadź z Serwera LDAP> i naciśnij przycisk 🔤.



🖌 Wybierz odpowiedni serwer LDAP i naciśnij przycisk 🔤.

star	fish	
jell	yfish	
shel	lfish	
(Nie	Zarejestrowany 4)	
(Nie	Zarejestrowany 5)	

4 Wybierz kryteria wyszukiwania i naciśnij przycisk 🔜

Dostępne kryteria wyszukiwania odbiorców to: imię i nazwisko, numer faksu, adres e-mail, nazwa instytucji oraz nazwa działu. Można wybrać wiele kryteriów jednocześnie.

Ustaw \	varunki	Wyszukiw	ania
Nazwa:			
Numer	Faksu:		
Adres	E-Mail:		
Organi	zacja:		
Jednos	tka Org	anizacyjr	ia:
		Rozp.	Wysz.

Wybierz kryteria wyszukiwania za pomocą przycisków numerycznych, a następnie naciśnij <Zastosuj>.

Powyższy zrzut ekranowy przedstawia przykład sytuacji. gdy w kroku 4 została wybrana <Nazwa>, aby wyszukać odbiorcę według imienia i nazwiska.

Nazwa (Maks. 🍋	30 znaków)	4
john)
A/a/12	Zastosuj	-

- Naciśnięcie przycisku <A/a/12> przełącza pomiędzy trybami wprowadzania (poza wyszukiwaniem według numeru faksu).
- Aby wybrać kilka kryteriów wyszukiwania, należy powtórzyć czynności opisane w punktach od 4 do 5.

🕤 Wybierz opcję <Metoda Wyszukiwania> i naciśnij przycisk 🔜.

Metoda Wyszuk.	: Korzystanie "
Nazwa: john	
Numer Faksu:	
Adres E-Mail:	
Organizacja:	
	Rozp. Wysz.

🖊 Wybierz metodę wyszukiwania i naciśnij przycisk 🔤.



(a) <Korzystanie ze Wszystkich Poniższych Warunków>

Wyszukuje i wyświetla odbiorców spełniających kryteria wyszukiwania określone w kroku 4 i 5.

(i) <Korzystanie z Niektórych Poniższych Warunków>

Wyświetlani są wszyscy odbiorcy spełniający którekolwiek z kryteriów wyszukiwania określonych w kroku 4 i 5.



letoda	Wyszukiwa	ania:	Korzyst_
lazwa:	john		
Numer F	aksu:		
Adres E	-Mail:		
Organiz	acja:		
	(Rozp	. Wysz.

Wyświetlani są odbiorcy spełniający kryteria wyszukiwania.

UWAGA:

Jeśli po naciśnięciu przycisku <Rozp. Wysz.> pojawia się ekran uwierzytelnienia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło zapisane na serwerze LDAP i naciśnij przycisk <Zastosuj>. **©Rejestracja serwera LDAP (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)**

Wybierz odbiorcę i naciśnij przycisk <Zastosuj>.

Można zdefiniować maksymalnie 10 odbiorców.



Aby wyszukać odbiorcę, stosując inne kryteria wyszukiwania, powtórz kroki od 2 do 9.

UWAGA:

Maksymalna liczba odbiorców, których można zdefiniować za pomocą przycisków numerycznych w połączeniu z serwerem LDAP wynosi 10. Przykładowo, jeśli za pomocą klawiszy numerycznych określono siedmiu odbiorców, maksymalnie trzech można dodać przy użyciu serwera LDAP.

Usuwanie odbiorców

W przypadku określenia wielu odbiorców można usunąć odpowiednie pozycje według potrzeby.

1 Wybierz opcję <Potwierdź/Edytuj Odbiorcę> i naciśnij przycisk 🔤.



2 Wybierz odbiorcę, którego chcesz usunąć i naciśnij przycisk 🔤.



3 Naciśnij przycisk <Usuń Odb.>, wybierz pozycję <Tak> i naciśnij przycisk 🔤.



UWAGA

Szybkie i proste usuwanie odbiorców bez wyświetlania listy odbiorców

Przed wyborem opcji <Potwierdź/Edytuj Odbiorcę> z kroku 1 można przełączać wybranych odbiorców za pomocą przycisków ◀/▶. Wyświetl odbiorcę, którego chcesz usunąć i naciśnij przycisk ℂ.

ŁĄCZA

OWysyłanie faksów

OWysyłanie faksów do wielu odbiorców jednocześnie (Rozsyłanie sekwencyjne)

Zmiana ustawień domyślnych

Ustawienia domyślne są ustawieniami wyświetlanymi po każdym włączeniu urządzenia lub naciśnięciu przycisku 🔗. Dopasowanie ustawień domyślnych do często wykonywanych operacji eliminuje konieczność konfiguracji tych samych ustawień za każdym razem, gdy wysyłane są faksy.



🙆 Ustawienia

Należy wybrać element do konfiguracji i zmienić wartość domyślną.

ŁĄCZA

OWysyłanie faksów

Różne ustawienia faksowania

Ustawienia Faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Odbieranie faksów

W tym rozdziale przedstawiono metody odbierania faksów oraz sposób przygotowania urządzenia do ich odbioru. Przed przystąpieniem do konfiguracji ustawień odbierania należy wykonywać określone procedury związane z korzystaniem z funkcji faksowania. CKONFIGURACJA USTANIE WYKONYWAĆ OKREŚLOW / MF8550Cdn / MF8280CW)

UWAGA

Urządzenie może drukować odebrane faksy na papierze w formacie A4 lub Letter. W przypadku drukowania odebranych faksów na papierze w innych formatach strona może zostać wydrukowana tylko częściowo lub na dwóch osobnych arkuszach.

Metody odbioru faksów

W urządzeniu dostępne są poniższe metody odbierania faksu. Wybierz metodę najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb, a następnie skonfiguruj ją, postępując zgodnie z procedurami przedstawionymi w sekcji **OUstawianie urządzenia na odbieranie faksów**.

<automatycznie></automatycznie>	Wyłącznie do odbierania faksów Urządzenie automatycznie odbiera połączenia faksowe. Nie można rozmawiać z rozmówcą, nawet w przypadku nawiązania połączenia.
<faks tel<br="">Automatyczne Przełączanie></faks>	W przypadku połączenia faksowego Urządzenie automatycznie odbiera faks. W przypadku połączenia telefonicznego Słychać sygnał połączenia przychodzącego. Podnieś słuchawkę, aby odebrać połączenie. UWAGA: Wcześniej należy podłączyć telefon lub dodatkową słuchawkę do urządzenia.
<automatyczna Sekretarka></automatyczna 	 W przypadku połączenia faksowego Urządzenie automatycznie odbiera faks po rozpoczęciu emisji sygnału nadchodzącego połączenia. W przypadku połączenia telefonicznego Zostaje uruchomiona automatyczna sekretarka umożliwiająca pozostawienie wiadomości. Podniesienie słuchawki przed rozpoczęciem nagrywania wiadomości przez automatyczną sekretarkę pozwala rozpocząć rozmowę. UWAGA: Wcześniej należy podłączyć automatyczną sekretarkę do urządzenia. Należy ustawić opcję włączania automatycznej sekretarki po kilku sygnałach. Zalecamy rozpoczęcie nagrywanej wiadomości od 4 sekund ciszy lub ograniczenie długości nagrania do 20 sekund.
<ręcznie></ręcznie>	 W przypadku połączenia faksowego Słychać sygnał połączenia przychodzącego. Podnieś słuchawkę. Jeśli usłyszysz sygnał, naciśnij przycisk m, wybierz <rozpocznij odbieranie="">, a następnie naciśnij przycisk m, aby odebrać faks.</rozpocznij> Podaj odbierców. ^{03/03/2013 14:00} ¹⁰/₂ * ¹⁰/₂ * ¹⁰/₂ * ¹⁰/₂ * ¹⁰/₂ * ¹⁰/₂ * ¹⁰/₂ * ¹⁰/₂ * ¹⁰/₂ * ¹¹/₂ *
<zmiana sieci=""></zmiana>	Urządzenie odróżnia wywołania faksowe i telefoniczne. Ten tryb jest dostępny tylko w niektórych krajach i wymaga abonowania usługi przełącznika sieciowego. UWAGA: Wcześniej należy podłączyć telefon lub dodatkową słuchawkę do urządzenia.

UWAGA

- W zależności od rodzaju podłączonego aparatu urządzenie może nie być w stanie poprawnie wysyłać lub odbierać faksów.
- W przypadku podłączania zewnętrznego aparatu z funkcją faksowania należy wyłączyć funkcję automatycznego odbierania faksów w aparacie.

Jeśli w momencie podniesienia słuchawki słychać sygnał, połączenie jest faksem. Można odebrać faks, używając telefonu, aby wprowadzić określony numer ID.
 Odbiór faksów za pomocą telefonu (odbiór zdalny)

Ustawianie urządzenia na odbieranie faksów

1 Naciśnij przycisk **FAX**.

- - Podaj odbiorców. 03/03/2013 14:00 03/03/2014 14:00 03/03/200 03/00 03/03/200 03/00 03/03/00 0

子 Wybierz metodę odbierania i naciśnij przycisk 🔤.



■Podczas wyboru opcji <Faks/Tel Autom. Przełączanie> 🔀

Skonfiguruj odpowiednio poniższe 3 ustawienia. Po zakończeniu konfiguracji naciśnij przycisk <Zastosuj>.



👩 <Czas Włączenia Dzwonka>

Wyznacza czas do określenia, czy nadchodzące połączenie jest rozmową telefoniczną czy faksem. (Wartości ustawień: od 5 do 30 sekund; ustawienie domyślne: 8 sekund)

🚯 <Czas Dzw. Poł. Przych.>

Określa czas emisji sygnału przychodzącej rozmowy telefonicznej. (Wartości ustawień: od 15 do 300 sekund; ustawienie domyślne: 22 sekund)

🔞 <Po Dzwonku>

Pozwala określić zachowanie urządzenia po nieodebranym połączeniu. Wybierz opcję <Zakończ>, aby rozłączyć połączenie lub <Odbiór>, aby odebrać nadchodzący faks. (Ustawienie domyślne: <Odbiór>)

WSKAZÓWKI

- Dwustronne drukowanie odbieranych dokumentów: ODrukuj na Obu Stronach
- 💿 Drukowanie informacji, takich jak data i godzina w dolnej części odbieranych dokumentów: 📀 Stopka Strony RX
- Kontynuowanie drukowania przy niskim poziomie toneru: OKontynuuj Drukowanie Gdy Jest Mało Tonera

Odbiór faksów za pomocą telefonu (odbiór zdalny)

Gdy słuchawka zostanie podniesiona i będzie słychać sygnał nadejścia faksu, nie ma konieczności podchodzenia do urządzenia, aby odebrać faks. Wprowadź określony numer ID (ustawienie domyślne: 25), używając telefonu, a następnie możesz rozpocząć odbiór faksu.

- 1 Podnieś słuchawkę, gdy słychać sygnał nadchodzącego połączenia.
- 2 Po usłyszeniu sygnału wprowadź numer ID umożliwiający odbiór zdalny za pomocą telefonu.
 - Domyślny numer ID to 25. Numer można zmienić według potrzeb. OZdalne RX
- **3** Odłóż słuchawkę.

ŁĄCZA

Wysyłanie i odbieranie faksów dostosowane do indywidualnych wymagań
 Sprawdzanie stanu i dziennika wysłanych i odebranych dokumentów

Wysyłanie i odbieranie faksów dostosowane do indywidualnych wymagań

Oprócz podstawowych metod wysyłania i odbierania dostępne są również inne metody pozwalające dostosować działanie urządzenia do indywidualnych potrzeb użytkownika.



ŁĄCZA

🗘 Wysyłanie faksów

Odbieranie faksów

Sprawdzanie stanu i dziennika wysłanych i odebranych dokumentów

Nawiązywanie połączenia przez wysłaniem faksu (Wysyłanie ręczne)



Faksy można wysyłać ręcznie w momencie zakończenia rozmowy. Pojedynczy sygnał w słuchawce oznacza, że odbiorca próbuje odebrać faks. Naciśnij przycisk 🔯 (Czarno-białe), aby wysłać faks.

UWAGA

Wcześniej należy podłączyć telefon lub dodatkową słuchawkę do urządzenia.

Umieść dokument(y) w urządzeniu. OUmieszczanie dokumentów

- W trybie Wysyłanie ręczne urządzenie nie skanuje automatycznie obu stron dokumentu.
- Gdy dokument jest umieszczony na płycie szklanej, możliwe jest wysłanie tylko jednej strony.
- 2 Naciśnij przycisk 🗛.
- 3 Wybierz ustawienia skanowania według potrzeby. 📀 Różne ustawienia faksowania
- **4** Wybierz numer faksu odbiorcy.
- Poproś odbiorcę, o przełączenie swojego urządzenia w tryb odbioru faksu.
 Po sygnale przejdź do kroku 6.
- 👌 Naciśnij przycisk 💿 (Czarno-białe) i odłóż słuchawkę.

ŁĄCZA

- OWysyłanie faksów
- OAnulowanie wysyłania faksu
- Sprawdzanie stanu i dziennika wysłanych i odebranych dokumentów

Wysyłanie faksów do wielu odbiorców jednocześnie (Rozsyłanie sekwencyjne)



Faks można wysłać nawet do 210 odbiorców jednocześnie. Aby określić wielu odbiorców, użyj klawiszy numerycznych* lub książki adresowej. W przypadku dostępu do serwera LDAP* można uzyskać dostęp do serwera za pośrednictwem urządzenia, a następnie wybrać maksymalnie 10 odbiorców.

* Maksymalna liczba odbiorców, których można zdefiniować za pomocą serwera LDAP lub przycisków numerycznych, w obu przypadkach wynosi 10. W przypadku używania klawiszy numerycznych w połączeniu z serwerem LDAP można wybrać w sumie 10 odbiorców. Przykładowo, jeśli za pomocą klawiszy numerycznych określono siedmiu odbiorców, maksymalnie trzech można dodać przy użyciu serwera LDAP.

WAŻNE

Gdy dla opcji <Ogranicz Rozgł. Sekwencyjne> wybrano ustawienie <Odrzuć Rozgłaszanie Sekwencyjne>, funkcja ta jest niedostępna.

©Wyłączanie funkcji rozsyłania sekwencyjnego (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

UWAGA

Funkcja jest dostępna dopiero po wcześniejszym zapisaniu odbiorców w książce adresowej.

ORejestrowanie w książce adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Umieść dokument(y) w urządzeniu. 🟮 Umieszczanie dokumentów

🔰 Naciśnij przycisk 🏧.

3 Wybierz odbiorcę.

■ Aby określić odbiorcę przy użyciu klawiszy numerycznych, wprowadź numer faksu i naciśnij przycisk <Zastosuj>. Aby dodać kolejnych odbiorców, wybierz pozycję <Podaj Nowego Odbiorcę (Nowy)> za pomocą przycisków ▲/▼ i powtórz tę samą procedure.



- Aby wybrać odbiorców z książki adresowej, przejdź do sekcji OWybór z książki adresowej (faks)
- Aby wybrać odbiorców z serwera LDAP, przejdź do sekcji OWybór odbiorców z serwera LDAP (faks)

4 Wybierz ustawienia skanowania według potrzeby.

Ja pomocą przycisków A/ vybierz ustawienia. ORóżne ustawienia faksowania



👆 Naciśnij przycisk 🚳 (Czarno-białe), aby rozpocząć wysyłanie.

ŁĄCZA

Sprawdzanie stanu i dziennika wysłanych i odebranych dokumentów

Przechowywanie odebranych faksów w pamięci (Odbiór do pamięci)



Zaraz po odebraniu faksy można przechowywać w pamięci bez konieczności ich drukowania. Przechowywane w taki sposób dokumenty można w każdej chwili wydrukować, a niepotrzebne dokumenty, np. bezpośrednie maile, usunąć, zanim zostaną wydrukowane i oszczędzić w ten sposób papier. Funkcja ta jest przydatna w przypadku drukowania poufnych dokumentów — mogą zostać wydrukowane w dowolnej chwili, a nieupoważnione osoby nie uzyskają do nich dostępu przez przypadek.

Zapisywanie dokumentów w pamięci

- ODrukowanie dokumentów zapisanych w pamięci
- Sprawdzanie/usuwanie dokumentów zapisanych w pamięci

UWAGA

Dokument przechowywany w pamięci można także przesłać do odbiorcy. 🔇 Wybór dokumentu do przekazania

Zapisywanie dokumentów w pamięci

Aby zapisać odebrane dokumenty w pamięci, ustaw opcję <Ustawienia Blokady Pamięci> na <Włącz>. Można również wybrać dodatkowe ustawienia, np. ustawienie hasła zabezpieczającego dostęp do funkcji czy ustawienie przedziału czasowego w ciągu dnia, w którym odebrane dokumenty są zapisywane w pamięci.





🔞 <PIN Blokady Pamięci>

Umożliwia zapisanie hasła o maksymalnej długości siedmiu cyfr. Aby zapisać hasło, wprowadź je przy użyciu klawiszy numerycznych i naciśnij przycisk <Zastosuj>. Ponownie wprowadź te same cyfry, aby potwierdzić hasło i naciśnij przycisk <Zastosuj>. Podanie hasła jest konieczne do zmiany ustawień pamięci do zapisu lub do wyłączenia funkcji Odbiór do pamięci w celu wydrukowania wszystkich przechowywanych dokumentów. Jeśli nie chcesz zapisywać hasła, nic nie wprowadzaj i naciśnij przycisk <Zastosuj>.

UWAGA:

Hasła składające się wyłącznie z zer, np. "00" czy "0000000", są niedozwolone.

🚯 <Wydruk raportu>

Umożliwia drukowanie raportów wyników RX przy każdej operacji zapisywania dokumentów w pamięci. Aby wydrukować raporty, wybierz opcję <Włącz> i naciśnij przycisk . Należy także w opcji <Raport Wyników RX> wybrać ustawienie <Włącz>. **Raport** Wyników RX (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

🕞 <Czas Blokady Pamięci>

Określa przedział czasowy w ciągu dnia, w którym odebrane dokumenty są zapisywane w pamięci. Jeśli przedział czasowy nie został określony, a funkcja Odbiór do pamięci jest włączona, urządzenie zapisuje w pamięci każdy dokument.

Drukowanie dokumentów zapisanych w pamięci

Aby wydrukować odebrane dokumenty zapisane w pamięci, ustaw opcję <Ustawienia Blokady Pamięci> na <Wyłącz>. Wszystkie dokumenty przechowywane w pamięci zostaną wydrukowane.

UWAGA

- Wybór określonego dokumentu do wydruku nie jest możliwy.
- 🙍 Jeśli ustawiono godzinę wyłączenia funkcji, dokumenty są drukowane automatycznie o określonej godzinie.



Jstawienia	Blokady	Pamieci
Wyłacz		
Włącz		

Sprawdzanie/usuwanie dokumentów zapisanych w pamięci

Dostępna jest funkcja wyświetlania informacji dotyczących dokumentów przechowywanych w pamięci, w tym numerów faksu nadawców i liczby przesłanych stron, istnieje również możliwość usuwania niepotrzebnych dokumentów.

1 Naciśnij przycisk 🛞 (Monitor Stanu).



- 🤰 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Zadanie RX> i naciśnij przycisk 🔤.
 - Monitor Stanu Stan Urządzenia Kopiuj/Drukuj Zadanie Zadanie TX Zadanie RX Błedy przekaz, faksu Informacje o Sieci

3 Wybierz opcję <Stan Zadania> i naciśnij przycisk 🔤.



4 Wybierz dokument, o którym chcesz uzyskać informacje, i naciśnij przycisk 🔤.



Aby usunąć sprawdzany dokument

1 Naciśnij przycisk <Usuń>.



2 Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk m.



ŁĄCZA

Odbieranie faksów

Sprawdzanie stanu i dziennika wysłanych i odebranych dokumentów

Przekazywanie odebranych faksów



Odebrane dokumenty można przekazać do innych odbiorców. Określony dokument można wybrać spośród innych odebranych dokumentów przechowywanych w pamięci i przekazać go dalej lub ustawić urządzenie tak, aby przekazywało każdy odebrany faks do określonych odbiorców. Dokumenty mogą być przekazywane pod wskazany numer faksu, adres e-mail lub do folderu udostępnianego na komputerze. Jeśli dokument ma zostać przesłany na adres e-mail lub zapisany w folderze udostępnionym, zostanie skonwertowany do formatu PDF.

UWAGA

- Lista dostępnych odbiorców jest ograniczona do pozycji zapisanych w książce adresowej. Jeśli w książce adresowej nie zapisano żadnych odbiorców, należy to zrobić przed użyciem tej funkcji.
- Rejestrowanie w książce adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw) Funkcja określania adresów e-mail i folderów udostępnionych jako odbiorców dostępna jest tylko w przypadku modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn.

Wybór dokumentu do przekazania

Urządzenie przekazuje dokument przechowywany w pamięci, wybrany spośród innych zapisanych pozycji. Aby skorzystać z tej opcji, należy najpierw włączyć funkcję Odbiór do pamięci. **Przechowywanie odebranych faksów w pamięci (Odbiór do pamięci)**

UWAGA

Przekazane dokumenty pozostają w pamięci do momentu wyłączenia funkcji Odbiór do pamięci – te same dokumenty można przekazywać wielokrotnie.

- 📘 Naciśnij przycisk 🛞 (Monitor Stanu).
- 🔰 Za pomocą przycisków 🔺/ 🛡 wybierz opcję <Zadanie RX> i naciśnij przycisk 🔤.







4 Wybierz dokument, który chcesz przekazać, i naciśnij przycisk 🔤.



5 Naciśnij przycisk <**P**rzekazanie>.



6 Wybierz odbiorcę z książki adresowej i naciśnij przycisk 🔤.

Instrukcje dotyczące używania książki adresowej znajdują się w części OWybór z książki adresowej (faks).



Dokument jest przekazywany do określonego odbiorcy.

Automatyczne przekazywanie wszystkich odebranych dokumentów

Wszystkie odebrane dokumenty można przekazać do określonych odbiorców. Faksy można odbierać z każdego miejsca i o dowolnej porze, nawet znajdując się poza biurem.

OWybór ustawień automatycznego przekazywania dokumentów

ODrukowanie przekazywanych dokumentów

🜔 Drukowanie / ponowne wysyłanie / usuwanie dokumentów, których nie udało się przekazać

Wybór ustawień automatycznego przekazywania dokumentów

Gdy funkcja przekazywania jest włączona, wszystkie odbierane dokumenty są automatycznie przekazywane.



Książka Adresowa (AII)					
4	Wsz.	*	A-Z	0-9	
j.	l 👷 12	3XXXXXXX	X		٦
đ	45	6XXXXXX	х		

UWAGA

Instrukcje dotyczące używania książki adresowej znajdują się w części 📀 Wybór z książki adresowej (faks).

Drukowanie przekazywanych dokumentów

Aby przejrzeć przekazywane dokumenty, można skorzystać z opcji drukowania przekazywanych dokumentów lub drukowania tylko tych dokumentów, których nie udało się przekazać.





₍₂₎ <Włącz>

Drukuje wszystkie przekazywane dokumenty.

🚯 <Tylko w Przypadku Błędu>

Drukuje dokumenty, których nie udało się przekazać.

Drukowanie / ponowne wysyłanie / usuwanie dokumentów, których nie udało się przekazać

Dokumenty, których nie udało się przekazać, można przechować w pamięci, wydrukować, wysłać lub usunąć później.



Drukowanie / ponowne wysyłanie / usuwanie dokumentów przechowywanych w pamięci

- 1 Naciśnij przycisk 🛞 (Monitor Stanu).
- Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Błędy przekaz. faksu> i naciśnij przycisk .



3 Wybierz dokument, o którym chcesz uzyskać informacje, i naciśnij przycisk 🔤.



Aby wydrukować sprawdzany dokument

1 Naciśnij przycisk <Drukuj/Przekaż>.



2 Wybierz opcję <Drukuj> i naciśnij przycisk 🔤.

Drukuj/Prz	ekaż		
Drukuj			
Przekazani	ie		

3 Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk 🔤.



1 Naciśnij przycisk <Drukuj/Przekaż>.



2 Wybierz opcję <Przekazanie> i naciśnij przycisk 🔤.



3 Wybierz odbiorcę z książki adresowej i naciśnij przycisk 🔤.

Instrukcje dotyczące używania książki adresowej znajdują się w części OWybór z książki adresowej (faks).



Aby usunąć sprawdzany dokument

1 Naciśnij przycisk <Usuń>.



2 Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk 🔤.



ŁĄCZA

Odbieranie faksów
Sprawdzanie stanu i dziennika wysłanych i odebranych dokumentów

Korzystanie z faksowych serwisów informacyjnych



Dzięki faksowym serwisom informacyjnym można z łatwością odbierać różne przydatne informacje od firm i instytucji dotyczące stylu życia lub pracy. W tym rozdziale przedstawiono typową procedurę korzystania z takich serwisów.

UWAGA

Rzeczywiste procedury mogą się różnić od opisanych poniżej w zależności od serwisu. Należy postępować zgodnie z procedurami przeznaczonymi dla konkretnego serwisu.

Naciśnij przycisk 🕰.

Naciśnij przycisk <Na widełkach>.

W przypadku korzystania z zewnętrznego aparatu telefonicznego lub dodatkowej słuchawki wystarczy podnieść słuchawkę zamiast naciskać przycisk <Na widełkach>.



3 Po usłyszeniu sygnału wybierania wybierz serwis informacyjny.



4 🛛 Po usłyszeniu nagrania powitalnego serwisu naciśnij przycisk 🛞.

Wykonywanie tej czynności nie jest konieczne, jeśli urządzenie korzysta z linii wybierania tonowego.



Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź numer serwisu przypisany do informacji, które chcesz odbierać.

Numer serwisu można również wybrać, korzystając z klawiatury telefonu.



Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz pozycję <Rozpocznij Odbieranie> i naciśnij przycisk , aby rozpocząć odbieranie faksu.

Podniesioną słuchawkę należy odłożyć.



ŁĄCZA

Odbieranie faksów

Sprawdzanie stanu i dziennika wysłanych i odebranych dokumentów

Stany i dzienniki przesyłania danych dla faksów można sprawdzać osobno dla dokumentów wysłanych i odebranych. Szczegółowe informacje zawierają odbiorców i liczbę stron. Niepotrzebne dokumenty można usunąć.

WAŻNE

Gdy dla opcji <Wyświetlanie Rejestru Zadań> wybrano ustawienie <Wyłącz>, dzienniki przesyłania danych są niedostępne.

OWyświetlanie Rejestru Zadań

UWAGA

Nie można sprawdzić odbiorców w trybie wysyłania ręcznego, ponieważ nie są wyświetlani.

Naciśnij przycisk 爾 (Monitor Stanu).

🤰 Za pomocą przycisków 🛦/▼ wybierz opcję <Zadanie TX> lub <Zadanie RX> i naciśnij przycisk 🔤.

Monitor Stanu
Stan Urządzenia
Kopiuj/Drukuj Zadanie
Zadanie TX
Zadanie RX
Błedy przekaz, faksu
Informacje o Sieci

子 Sprawdź stany i dzienniki przesyłanych danych dla dokumentów wysłanych i odebranych.

Aby sprawdzić stany dla wysłanych i odebranych dokumentów

1 Wybierz opcję <Stan Zadania> i naciśnij przycisk 🔜.



2 Wybierz dokument, którego stan chcesz sprawdzić, i naciśnij przycisk 🔜



👩 <Stan Zadania TX>/<Stan Zadania RX>

Wyświetla listę wysyłanych i odbieranych dokumentów lub dokumentów oczekujących na przetworzenie.

🕕 <Szczegóły>

Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące dokumentu wybranego z listy. W przypadku wyboru wielu odbiorców liczba wybranych pozycji jest wyświetlana na ekranie. Aby sprawdzić szczegóły dotyczące odbiorców, wybierz opcję <Liczba odbiorców>, a następnie naciśnij przycisk 💽. Aby usunąć niepotrzebny dokument, naciśnij przycisk <Anuluj> lub <Usuń>, wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk 💽.

Aby sprawdzić dzienniki przesyłanych danych dla wysłanych i odebranych dokumentów

Wybierz opcję <Rejestru Zadań> i naciśnij przycisk



2 Wybierz dokument, którego dziennik chcesz sprawdzić i naciśnij przycisk 🔤



👩 <Rejestr Zadań TX>/<Rejestr Zadań RX>

Wyświetla listę wysłanych i odebranych dokumentów. Informacja <OK> zostaje wyświetlona w przypadku, gdy przesłano lub odebrano dokument, natomiast jeśli przesyłanie lub odbieranie dokumentu nie powiedzie się lub wystąpi błąd, na ekranie pojawi się informacja <Błąd>.

🜔 <Szczegóły>

Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące dokumentu wybranego z listy.

UWAGA: W przypadku wyświetlenia liczby trzycyfrowej w kolumnie <Wynik> Numer ten oznacza kod błędu. [©]Jeśli wyświetlany jest kod błędu

ŁĄCZA

Raport wyników TX (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
 Raport zarządzania połączeniami (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
 Raport Wyników RX (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Wysyłanie faksów z komputera (Faks PC)

Dostępna jest funkcja wysyłania faksów utworzonych w programie komputerowym bezpośrednio z komputera. Pozwala wysłać faks bez konieczności jego drukowania i zaoszczędzić papier. Przed użyciem tej funkcji niezbędne jest przeprowadzenie określonych procedur, np. wykonanie konfiguracji podstawowych ustawień faksu (**©Konfiguracja ustawień wstępnych funkcji faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)**) i zainstalowanie sterownika faksu na komputerze (**Podręcznik instalacji sterownika MF**).



Informacje na temat pomocy dotyczącej sterownika faksu

Do ekranu Pomoc można przejść, klikając pozycję [Pomoc] na ekranie sterownika faksu. Na ekranie znajdują się informacje niedostępne w e-Podręczniku, w tym informacje o funkcjach sterownika, takich jak zapisywanie często używanych ustawień, oraz instrukcje dotyczące korzystania z tych funkcji.

Liczba miejsc docelowych:	0			
🗌 Okogši pretiks linii zewnętrznej				
Pprika (zewnętrzna linia tel.):				
Ząpisz informacje o wysłanym fa	ksie i obraz			
		OK	Anuluj	Pomoc

UWAGA

Ekrany sterownika faksu przedstawione w tym podręczniku mogą się różnić od ekranów na komputerze w zależności od systemu operacyjnego i wersji sterownika.

Wysyłanie faksów z komputera

WAŻNE

- Gdy dla opcji <Zezwól Sterownikowi Faksu na TX> wybrano ustawienie <Wyłącz>, funkcja wysyłania faksów z komputera jest niedostępna.
 - OBlokada faksowania z komputera (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
- Jeżeli w urządzeniu została włączona funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, w używanym sterowniku faksu należy również włączyć funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij pozycję [Pomoc] na ekranie sterownika faksu. Comfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów

Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.

 Sposób otwierania okna dialogowego drukowania różni się w zależności od aplikacji. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika stosowanej aplikacji.

Wybierz odpowiedni sterownik faksu i kliknij przycisk [Drukuj].

Canon MF8500C Series (FAX)	n MF8500C Series P n MF8500C Series U on MF8500C UFRI L1
* Stan: Gotowe Lokaleacja: Komentarz:	, Drykuj do piku Preferencje Zrajski daukatko
Zelces dran	[ctbs kopi: 1

UWAGA:

W przypadku systemu Windows 8/Server 2012, jeśli chcesz wysłać faks z aplikacji Windows Store, wyświetl pasek menu znajdujący się po prawej stronie ekranu i naciśnij [Devices] (Urządzenia) > urządzenie, którego używasz > [Print] (Drukuj). Wysyłając faks w ten sposób, może użyć tylko kilku funkcji faksu. Jeśli pojawi się komunikat [The printer requires your attention. Go to the desktop to take care of it.] (Wystąpił problem z drukarką. Przejdź na pulpit, aby naprawić problem.), przejdź na pulpit i wykonaj polecenia do kroku 3.

3 Na karcie [Ustawienia wysyłania], wprowadź dane w polu [Nazwa miejsca docelowego] i [Numer faksu], a następnie kliknij przycisk [Dodaj do listy miejsc docelowych].

stavienia wysylania faksu	
Uktawieria wysyłania 👔 🚺 ikę adresową – Strona tytułowa	
Pork III Ustawienia domyšine	■ Doda(1) Edyt.a(2)
Nazga miejeca john	- 2
Numertskau: 1230000000	
	Ugdaj do kaląžki adresowej
	wych
Lista miejso docelowych:	
Nazwa miejaca dobelowego Numer fakau	Keigilga adresowa
	Land
Liczbe miejac docelowych: 0	
Okogil preliks ini zevnetzmej	
Pjeliks (zewnętrzna linia tel.):	
Ząpisz informacje o wysłanym faksie i obraz	
	OK MUU Ponce

- Jeśli musisz podać numer, aby urządzenie wybrało linię zewnętrzną, wybierz opcję [Określ prefiks linii zewnętrznej] i wprowadź numer w [Prefiks (zewnętrzna linia tel.)]. Określony numer zostanie dodany przed numerem faksu w momencie, gdy urządzenie będzie go wybierać.
- Aby uprościć wybór odbiorców z książki adresowej, przejdź do sekcji OKorzystanie z zapisanych odbiorców.
- Wybranie opcji [Zapisz informacje o wysłanym faksie i obraz] umożliwia zapisanie dzienników wysyłanych dokumentów i sprawdzenie szczegółowych informacji na temat wysłanego dokumentu oraz jego obraz, odbiorcę i liczbę stron. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij pozycję [Pomoc] na ekranie sterownika faksu.

W przypadku wyboru pozycji [Wprowadź nr faksu przed dodaniem miej. docel. do [Lista miejsc docelowych]] w oknie dialogowym wyświetlanym po kliknięciu opcji [Ustawienia zabezpieczeń] na karcie [Specjalne] zostanie po kliknięciu pozycji [Dodaj do listy miejsc docelowych] wyświetlone okno dialogowe w celu ponownego wprowadzenia numeru faksu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij pozycję [Pomoc] na ekranie sterownika faksu.

	Educidation advegos	ra Stona tytułowa
Zarojestruj stronę tytułową	Specjaine	Informacje o wysianym faksie i obraz
		Vedaj(1) Edytuj(2
ktawienia zabezpieczeń		
Wprowadž nr fakau przed dodaniem	niej. docel. do [Lista miejac docelo	wychi
The state of the second second		
C renethers renet but extrations	Ged 6 do 32 makétu alian man	
Potnierdź hasło:	(od 6 do 32 znaków alfanumer)	kanyahi
	OK Anuka Por	noc
	etoectoso	
	200	🗇 Bardzo wysoka
	200	Nomelne

- 4 Dołącz stronę tytułową do dokumentu według potrzeby. ODodawanie stron tytułowych do faksów wysyłanych z komputera
- 5 Kliknij przycisk [OK], aby wysłać dokument.
Dodawanie stron tytułowych do faksów wysyłanych z komputera

Do wysyłanego dokumentu można dołączyć stronę tytułową. Stronę tytułową można wybrać spośród trzech dostępnych szablonów w sterowniku faksu lub utworzyć własną. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij pozycję [Pomoc] na ekranie sterownika faksu.

1 Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.

Sposób otwierania okna dialogowego drukowania różni się w zależności od aplikacji. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika stosowanej aplikacji.

2 Wybierz odpowiedni sterownik faksu i kliknij przycisk [Drukuj].



3 Kliknij kartę [Strona tytułowa] i przeprowadź konfigurację ustawień.

Lavienia wysyłania	Edytuj kalążkę adresowa Strona tytuło	M3 []
्रति	🕖 Ustawienia domyškie	■ Dodaj(1) Edytuj(2)
	Zgiącznik strony tytuł	Ta sama strona dla wszystkich miejsc docelowych
nu =	- 21/-	Szabilon 1
1	Załągzone elementy:	Nadawca Nezwo nadawcy (TTI): WI. Pima: WI. Wytytewi: WI. Numerfakau: WI.
		Mejsce docelowe Nazwa mięsca docelowego:
		Litavieria
	🔟 Watjaw notatkę z uwa	pa
	Nglaika z uwagę	Plne
mentarz do załączeni	a:	
		Eodglad

[Załącznik strony tytułowej]

Wybierz [Osobna strona dla każdego miejsca docelowego] lub [Ta sama strona dla wszystkich miejsc docelowych].

🜔 [Styl]

Wybierz jeden z trzech szablonów strony tytułowej (szablony od 1 do 3). Układ graficzny wybranego szablonu strony tytułowej jest wyświetlany po lewej stronie.

🕞 [Załączone elementy] 🗾

Wyświetla elementy, które mają zostać uwzględnione na stronie tytułowej. Aby zmienić elementy, które mają być uwzględnione, kliknij przycisk [Ustawienia].

Ustawienia wysylania faksu		
Ustavienia wysylania Edytuj kaia	żkę adresową Strona tytułowa	L
Pjolt 🔊 L	stavienia domyšline	■ Dodaj(1) Edytuj(2)
	Zglącznik strony tytułowej:	Ta sama strona dla wszystkich miejsc docelowych 🔹
7	3tyl: Zelaczone elementy:	Szabion 1 -
-		Nazwa nadawoy (TTI): WI. Firma: WI. Vlydawi: WI. Numer faksu: WI.
		Mejsos docelowe Nazwa miejsca docelowego: v
		< m ,

■Karta [Nadawca]

Wybierz elementy do wysłania, które chcesz załączyć i wprowadź informacje.

adawca Mejsce docelo	we Logo Podpia Szczegóły
Dolacz pazwę nadawi	a.(TT)
Nezwe nedewcy ([[1]	ŧ 📃
🖉 Zələcz nəzwə firmy	
Fena:	
Zelecz wydzieł	
Wydetel:	
Zalacz numer faksu	
Numer fakou:	
	jimportuj nadewcę Zgpisz nadewcę

Karta [Miejsce docelowe]

Wybierz pozycje dotyczące miejsca docelowego, które chcesz zawrzeć i wprowadź informacje. Na stronie tytułowej znajdują się nazwy miejsc docelowych, firm, działów i numery faksów wybrane w karcie [Ustawienia wysyłania] (**Wysyłanie faksów z komputera**).

Ustawienia elementu	
Nadawca Mejsce docelowe Logo Podpis Saczegóły	
Delace nazwę miejska docełowego Załące nazwę fiyny Załące nazwę fiyny	
Załącz nungrfakau	
OK	Anuluj Pomoc

Karta [Logo]/karta [Podpis]

Skonfiguruj każde ustawienie. Poniższy ekran przedstawia przykład sytuacji, w której wybrano kartę [Logo].

Istraienia elementu	
d ca Mejsce dooelowe Logo Podpis Saczegóły	
Novel eller	
Przylężą	b
Qived wapółczynnk	
Wepdiczywnik: 100 2 % (50 do 200) Pozycja	
Σ Δ (50 do 50)	С
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Γ
	L
OK Anauj Pomoc	

8 Z logotypami i podpisami lub bez nich

Wybierz polecenie [Drukuj z logo] lub [Drukuj z podpisem], aby na stronie tytułowej dołączyć logotypy lub podpisy. Bitmapy z logotypami lub podpisami powinny być wcześniej przygotowane.

🚯 Lokalizacja plików z logotypami lub podpisami

Określ lokalizację plików z logotypami lub podpisami. Kliknij przycisk [Przeglądaj], aby zlokalizować plik z logotypami lub podpisami.

Rozmiar i pozycja określonych logo lub podpisów.

Dostosuj rozmiar i pozycję określonych logo lub podpisów w momencie sprawdzania obrazu wyświetlonego po lewej stronie.

■Karta [Szczegóły]

Ustrujenia elementu aa. Mejace docelowe Logo. Podpis Szczegóły	
Ucaba arkugay do wysiana: 1 🖗 Adeusee (1 do 9999)	
Tapied httl	
	-1
OK Anuluj Por	noc

[] [Uwzględnij liczbę arkuszy do wysłania]

Zaznacz to pole, jeśli chcesz uwzględnić liczbę arkuszy do wysłania w stronie tytułowej i podaj liczbę arkuszy w polu [Liczba arkuszy do wysłania]. Arkusze do wysłania nie są automatycznie zliczane. Wartość określona w karcie zostaje umieszczona na stronie tytułowej.

🜔 [Dołącz tytuł]

Zaznacz to pole, jeśli chcesz dodać tytuł do strony tytułowej i wprowadź tytuł w polu [Tytuł].

4 Aby wstawić ostrzeżenie, wybierz pozycję [Wstaw notatkę z uwagą] i wybierz uwagę listy rozwijanej [Notatka z uwagą].

- Dostępne ostrzeżenia to np. "Pilne" czy "Poufne". Zamiast wybierać uwagę z listy, możesz również wprowadzić tekst bezpośrednio w polu [Notatka z uwagą].
- Możesz także dodać komentarz w polu [Komentarz do załączenia].



5 Kliknij pozycję [Podgląd], aby sprawdzić treść i układ strony tytułowej, a następnie kliknij przycisk [OK].
 • Aby zmienić zawartość, wykonaj kroki od 3 ponownie.

stavienia wysylania Ed	o htuj kajążkę adresową – Strona tytułowa		
yoft.	🏂 Ustawienia domyilne	* Dodaj(<u>1</u>)	Edytug@
	Zgłącznik strony tytułowej:	Ta sama strona dia wszystkich miejsc do	celowych -
na =	294:	Szablen 1	
j	Załągzone elementy:	Nadawca Nazwa nadawcy (TTI): Wi. Firma: Wi. Wydsiał: Wi. Numerfakau: Wi.	
		Mejsce docelowe Nazwa mejsca docelowego:	
		*[#	•
	Witaw notatke z uwaga	Parent	orsa
	Ngtelke z uwegą:	Poulne	
prientarz do zarajczenia.			
			playd
			Pomoc

Określona strona tytułowa jest dołączana do faksu podczas jego wysyłania.

Korzystanie z książki adresowej



Gdy często używani odbiorcy faksów wysyłanych z komputera zostaną zapisani w książce adresowej, można potem z łatwością wybierać tych odbiorców podczas każdej próby wysyłania faksów z komputera. Do urządzenia można także zaimportować dane książki adresowej w postaci pliku w formacie CSV utworzonego w aplikacjach takich jak Microsoft Excel, jak również skorzystać z funkcji eksportowania danych do pliku w celu wykorzystania informacji na innym urządzeniu lub użycia w innym programie.

UWAGA

Dostęp do książki adresowej nie jest możliwy w przypadku braku uprawnień dostępu do folderu, w którym zapisano książkę adresową. Należy zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami dostępu do tego folderu lub zmienić lokalizację zapisu książki adresowej.

Zmiana lokalizacji zapisu danych książki adresowej

Zapisywanie odbiorców

W tym rozdziale przedstawiono instrukcje zapisywania odbiorców w książce adresowej do wysyłania faksów z komputera. Dostępna jest funkcja tworzenia grupy odbiorców (Wybieranie grupowe) z poszczególnych odbiorców zapisanych w książce adresowej. Funkcja ta jest przydatna w przypadku wysyłania do wielu odbiorców jednocześnie.

Zapisywanie odbiorców

Zapisywanie wielu odbiorców jako jednego (Wybieranie grupowe)

UWAGA

- Można zapisać maksymalnie 6000 odbiorców: 3000 pozycji dla pojedynczych odbiorców i 3000 dla grup odbiorców.
- Zapisane grupy odbiorców można wybierać i łączyć oraz zapisywać jako oddzielne grupy.
- Dostęp do książki adresowej nie jest możliwy w przypadku braku uprawnień dostępu do folderu, w którym zapisano książkę adresową. Należy zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami dostępu do tego folderu lub zmienić lokalizację zapisu książki adresowej.
 - OZmiana lokalizacji zapisu danych książki adresowej

Zapisywanie odbiorców

- 1 Otwórz folder drukarki. 🗘 Wyświetlanie folderu Drukarki
- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę faksu, a następnie wybierz pozycję [Printing preferences] (Preferencje drukowania).



Kliknij kartę [Edytuj książkę adresową] > [Dodaj osobę].

Zarejestruj stronę tytuło Ustawienia wysyliania		ňuj książkę adresową	e o wysian	nym faksie i obraz Strona tytułowa
dokaz: O	soba			
Śriązka adresowa:			00	
Nazwa miejsca Firma	Wydzieł	Numerfaksu	Opt 2	Dodaj osobę
				Dodaj grupę
			1	Edytuj
			1	Unufi
21				
ecregily:			•	
isgregily:				
<pre><</pre>			•	

UWAGA:

Aby zmienić lub usunąć zapisanego odbiorcę, wybierz odbiorcę, korzystając z funkcji [Książka adresowa] i kliknij przycisk [Edytuj] lub [Usuń].

4 Skonfiguruj każdy zestaw ustawień i kliknij przycisk [OK].

Dodaj osobę					
Lank Iris	5	<u>N</u> azwiska:	Suffer		
Pan • Ro	bert	Brown		•	
Nazwa mjejsca docelo	wego:	Robert Brown			a
Ema		XVZ Corporation			-
Wydsisł:		System			
Numeritaksu					
Nymer podstawowy	ĸ	1230000000			
Ogia:					6
Nungr pomocriczy.					-
Opigs					
Uwagi				-	0
				-	-
		OK	Anuki F	gnoc	

6 Adres

Wprowadź nazwę odbiorcy, firmy i działu.

[Numer Faksu]

Wprowadź numer(y) faksu. W razie potrzeby między cyframi można umieścić myślniki. Aby dodać objaśnienie do numerów faksu, np. "Dom" czy "Biuro", wprowadź je w pozycji [Opis].

🜔 [Uwagi]

W razie potrzeby wprowadź komentarze.

Zapisywanie wielu odbiorców jako jednego (Wybieranie grupowe)

- **Otwórz folder drukarki. OWyświetlanie folderu Drukarki**
- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę faksu, a następnie wybierz pozycję [Printing preferences] (Preferencje drukowania).



3 Kliknij kartę [Edytuj książkę adresową] ▶ [Dodaj grupę].

Zarojestruj sl Ustawienia	rong tytulow	Edy	uj książkę adresową	10 4	ysianym faksie i obraz Strona tytułowa
pkaz: Jaiązka adresowa:	Osoba				
Nazwa miejsca	Rme	Wydział	Numerfaksu	Opis	Dgdaj osobą
CANON01	CANON		456x0000000	0	Dodai grupe
CANON02	CANON		7890000000	9	
House blown	A12 Coloration		123400000		Eokri
					Usuri
*1		-			
e [e				,	
< [8			
< igregity: fytul : futurisko: julica : Julica : Julica : Julica :					
K Constant C					

UWAGA:

Aby zmienić lub usunąć zapisanego odbiorcę, wybierz odbiorcę, korzystając z funkcji [Książka adresowa] i kliknij przycisk [Edytuj] lub [Usuń].



Skonfiguruj każdy zestaw ustawień i kliknij przycisk [OK].

isinca docelow	e do dodania				
'chat	Ocobe				
ostępne miejsc	a docelove:			-	
Naciva miejeci	a Fima	Wydział	Numer fakou	Opie	
CANON01	CANON		4560000000		
CANON02	DANON		7930000000		
🛔 Flobert Bro	wn XVZ Cosporatio	n	12/200000000		
20289997	Dodgi	1† [Usuń		
Wgualni ozłonki	owie grupy:				
					<u> </u>

👩 [Nazwa grupy]

Wprowadź nazwę grupy np. "Dział sprzedaży 1".

🕕 [Pokaż]

Wybierz typ odbiorców wyświetlanych w pozycji [Dostępne miejsca docelowe], z której można wybierać odbiorców zapisywanych do funkcji Wybieranie grupowe.

[Osoba]

Wyświetla pojedynczych odbiorców.

[Grupuj]

Wyświetla grupy odbiorców.

[Wszystkie]

Wyświetla wszystkich odbiorców zapisanych w książce adresowej.

[Dostępne miejsca docelowe]

Wybierz odbiorców, których chcesz zapisać w opcji Wybieranie grupowe i kliknij przycisk [Dodaj]. Wybrani odbiorcy są wyświetlani na liście [Aktualni członkowie grupy].

UWAGA:

Aby wybrać wielu odbiorców, klikaj odbiorców, przytrzymując klawisz [SHIFT] lub [CTRL].

Aby usunąć odbiorcę z listy [Aktualni członkowie grupy], wybierz odbiorcę i kliknij przycisk [Usuń].

🕧 [Uwagi]

W razie potrzeby wprowadź komentarze.

Korzystanie z zapisanych odbiorców

W tym rozdziale opisano, jak wybrać odbiorców zapisanych w książce adresowej. OZapisywanie odbiorców

UWAGA

Dostęp do książki adresowej nie jest możliwy w przypadku braku uprawnień dostępu do folderu, w którym zapisano książkę adresową. Należy zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami dostępu do tego folderu lub zmienić lokalizację zapisu książki adresowej.

©Zmiana lokalizacji zapisu danych książki adresowej

Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.

Sposób otwierania okna dialogowego drukowania różni się w zależności od aplikacji. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika stosowanej aplikacji.

Wybierz odpowiedni sterownik faksu i kliknij przycisk [Drukuj].

Drukowanie	
Wybieranie dukarki Elanon MF8500C Series (FAX)	n MF8500 C Series P n MF8500 C Series U Son MF8500 C UFRII L1
Konertara:	, Drykuj do pliku Preferencje Zgojski drukaske
Zekres dron @ Wayatka O Zaanaçarnia O Betiça atona O Brany:	Jetta kopi: 1 ₪
2	nky Anuly Zostony

3 Na karcie [Ustawienia wysyłania] kliknij przycisk ▶ [Książka adresowa].

	žke a	dresową Strona tytułow	a .	
Pofil	• 🚺 Ustawi	enia domyšlne	-	Dodsj(1) Edytuj(2)
Nazga miejsca	1			
Numerfakou:				
				Dgdaj do kalążki adresowej
		Dodej do listy <u>m</u> ieje	ic docelowych	
Lista miejso docelowygh:				
Nazwa miejaca docelowe	590	Numerfakou	2	Keistika adresowa
			-	1
				0900
				Qun
				Tan
				<u>Dan</u>
				<u>jour</u>
Liczba miejsc docelowych	:	0		1947
Ucaba miejac docelowych	ಕರ್ಷಾ	0		100
Liczba miejsc docelowych Cłogeł pretka lini zewn Pietka (zewnębzna lin	: şfarrej la tel.):	0		jon -
Licaba miejic docelonych Oksgil prefiks ini zewr Pjefika (zewngtzna in Zapisz informacje o wy	eturnej ia tel.): slanym faksie	0		, por

4 Wybierz odbiorcę i kliknij przycisk [Dodaj do listy] > [OK].

Wybierz miejsca docelowe z książk	i adresowej				
Lista gsiążek adresowych:	Slowe kluczowe:				Wankaj
🕹 Kaląźka adresowa faksu Canon	Lista adresów:				
	Nazwa miejsca docelowego	Firme	Wydział	Numerfaksu	Opie
	S CANON				
	CANON01	CANON		4560000000	
• •	CANON02	CANON		78510000000	
· · · ·	Fabert Brown	XYZ		1230000000	
< m + Sgczegóły: CANOND1 CANON					:
Lata mejsc docelowych:	CANONO1 - 45600000000)—		
Liczba miejsc docelowych:	1			Usuri z îsty	
	3		ок 📄	Analaj	Pogoc

Aby wybrać kilka miejsc docelowych, należy powtórzyć czynności opisane w punktach od 3 do 4.

Importowanie/eksportowanie danych książki adresowej

Do urządzenia można zaimportować dane książki adresowej w postaci pliku w formacie CSV utworzonego w aplikacjach takich jak Microsoft Excel, jak również skorzystać z funkcji eksportowania danych do pliku w celu wykorzystania informacji na innym urządzeniu lub użycia w innym programie. Urządzenie obsługuje dwa formaty plików: CSV (*.csv) oraz pliki książki adresowej firmy Canon (*.abk).

Importowanie danych książki adresowej

Eksportowanie danych książki adresowej

Zmiana lokalizacji zapisu danych książki adresowej

UWAGA

Dostęp do książki adresowej nie jest możliwy w przypadku braku uprawnień dostępu do folderu, w którym zapisano książkę adresową. Należy zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami dostępu do tego folderu lub zmienić lokalizację zapisu książki adresowej.

Zmiana lokalizacji zapisu danych książki adresowej

Importowanie danych książki adresowej

- 1 Otwórz folder drukarki. 🔉 Wyświetlanie folderu Drukarki
- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę faksu, a następnie wybierz pozycję [Printing preferences] (Preferencje drukowania).



3 Kliknij kartę [Edytuj książkę adresową] ▶ [Importuj].

Zarejezituj ztronę tytułow Ustawienia wyzytania	1 E4	tų kaiąžkę adresovių	is o small	anym faksie i obraz Strona tytułowa
pkaž Osoba			•	
siężka adresowa:				
Nazwa miejsca Firma	Wydsal	Numerfakou	Opis	Dodaj osobę.
				Dodgi grupę.
				Edytu;
				Unuri
zgzegłły:			*	
			-	

4 Wybierz plik do zaimportowania i kliknij przycisk [Otwórz].

W przypadku pliku CSV określ zastosowane w pliku znaki rozdzielające.

Otwieranie				
<u>S</u> aukaj w:	Pulpit		• 0¢¢	• •••
Ostatnie	Bibliot Folder	teki systemowy	3	
mięsca	Kemp Folder	uter systemowy	Sied Folder sys	temowy
Pulpit	1. ==	. 1	Address B Plik CSV 421 bajtós	v
Biblioteki				
Komputer				
0	Nazwa piliku:	Address Book		2 (Otwórz)
	Biki typu:	Plki CSV (*.cev)		Anula
	Sgparator:			

Pozycje zaimportowane z pliku są wyświetlane w oknie [Książka adresowa].

Zarejeztuj al Ustawienia	tronę tytułową a wyzyliania	Spec) Edytu	ihe książkę adłesową	Informacije o vrje	slanym faksie i obraz Strona tytułowa
okaz:	Osoba				1
siężka adresowa:					1
Nazwa miejsca	Fima	Wydział	Numerfakou	Opis	Dodaj osobe
CANON01	CANON		45600000000 7500000000		Dodaj grupę.
Robert Brown	XYZ Corporation		12300000000		Edytuj
					Unuri
< L		-			J
<				ſ	
< rgregily: (ytul : ime : lacenteko: utika : hvagi :					
<				ļ	

Eksportowanie danych książki adresowej

- 1 Otwórz folder drukarki. OWyświetlanie folderu Drukarki
- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę faksu, a następnie wybierz pozycję [Printing preferences] (Preferencje drukowania).



3 Kliknij kartę [Edytuj książkę adresową] ► [Eksportuj].

	1,	ori kanézké estesowé		Strona tytułowa
Caoba			•	
Fima	Wydaial	Numerfaksu	Opis	Dodaj osobę
CANON		45600000000 78500000000		Dodgi grupę
XYZ Corporation		1230000000		Edytuj
				Unari
			*	
keel folder	japo	tu. <mark>2</mark> 🕞 Bi	spotuj	Informacije
	Fima CANON CANON XY2 Coporation XY2 Coporation	Fima Wyddai CANON CANON XY2 Coporation **	Fima Wyddal Numer fakau CANON 450000000 CANON 780000000 XY2 Coponition 1230000000	Rima Wyddal Numerfalau Opis CMON 4590000000 CMON CMON CMON 7590000000 X12 Corporation X12 S00000000

UWAGA:

W przypadku wyboru pozycji [Zabezpiecz hasłem przy eksportowaniu listy adresowej], umieszczonej w oknie dialogowym [Ustawienia zabezpieczeń] w karcie [Specjalne], po kliknięciu przycisku [Eksportuj] zostanie wyświetlone okno dialogowe wprowadzania hasła. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij pozycję [Pomoc] na ekranie sterownika faksu.



Wybierz lokalizację zapisu pliku, nazwę pliku oraz jego format, a następnie kliknij przycisk [Zapisz].
 W przypadku pliku CSV określ zastosowane w pliku znaki rozdzielające.

Zapisywanie ja	iko				
Zagina w:	🚾 Pulpit		• 🧿 🕸 📴 🖬 •		
Ostatnie miejsca Pulpit Biblioteki	Folds	teki n systemowy puter n systemowy	Sieć Folder systemowy		
Komputer	Nazwa piku:	Address Book	•	Zapiez	3
	Zapisz jako typ: Sgparator:	Piki CSV (*.csv)		Anulu	

Dane książki adresowej są eksportowane do podanej lokalizacji.

Zmiana lokalizacji zapisu danych książki adresowej

- 1 Otwórz folder drukarki. OWyświetlanie folderu Drukarki
- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę faksu, a następnie wybierz pozycję [Printing preferences] (Preferencje drukowania).



3 Kliknij kartę [Edytuj książkę adresową] ▶ [Określ folder].

Ustawienie	ronę tytułow wyzyłania	Edy	uj książkę adresową	a ingel	anym fakale i obraz Strona tytułowa
jokaz Giązka adresowa:	Osoba			•	
Nazwa miejsca	Fima	Wydział	Numerfaksu	Opis	Dodaj osobę
CANON01	CANON		45600000000 78500000000		Dodaj grupę
🛔 Robet Brown	XYZ Corporation		12300000000		Edytuj
					Ueuri
SegeegSky: Tytul :					
hie Naprisko: Gidue					
Uwagi :					
Uwagi :				-	

4 Podaj lokalizację zapisu danych książki adresowej i kliknij przycisk [OK].



UWAGA:

Zapisz plik książki adresowej w folderze, do którego posiadasz uprawnienia zapisu, na przykład [My Documents] (Moje dokumenty).

5 W przypadku tworzenia nowej książki adresowej należy kliknąć przycisk [Nowy], natomiast w przypadku kopiowania istniejącej książki adresowej do określonego folderu kliknąć przycisk [Kopiuj].



Książka adresowa zostanie utworzona lub skopiowana.

UWAGA:

Jeśli w folderze wskazanym w kroku 4 istnieje już książka adresowa, wyświetlany jest następujący komunikat. Aby użyć istniejącej książki adresowej, kliknij pozycję [Użyj istniejącej], natomiast w celu wykorzystania książki adresowej sterownika faksu kliknij pozycję [Zastąp].



Użytkowanie urządzenia w roli drukarki

Istnieje wiele sposobów użytkowania urządzenia w roli drukarki. Można drukować znajdujące się na komputerze dokumenty za pomocą sterownika drukarki, pliki obrazów z urządzenia pamięci USB lub dane zapisane na urządzeniach przenośnych przy użyciu technologii Google Cloud Print™ lub AirPrint. Dostępny jest szeroki wachlarz funkcji drukowania, które można dopasować do potrzeb.

Drukowanie z komputera

Możliwe jest drukowanie dokumentu utworzonego za pomocą komputera przy użyciu sterownika drukarki. ODrukowanie z komputera



■Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie USB)

Bezpośrednie podłączenie urządzenia pamięci USB do sprzętu umożliwia wydruk plików obrazów w formacie JPEG i TIFF przechowywanych na tym urządzeniu. Funkcja ta pozwala drukować bez konieczności korzystania z komputera. **Wydruk z urządzenia pamięci USB** (Drukowanie USB)



Korzystanie z technologii Google Cloud Print

Możliwe jest drukowanie bez korzystania ze sterownika drukarki, dzięki użyciu aplikacji lub usług na komputerach lub urządzeniach przenośnych obsługujących technologię Google Cloud Print. **©Korzystanie z technologii Google Cloud Print**



Korzystanie z technologii AirPrint

Możliwe jest drukowanie bez użycia sterownika drukarki, dzięki bezprzewodowemu przesyłaniu danych do wydruku z urządzeń firmy Apple. OKorzystanie z technologii AirPrint



Drukowanie z komputera

Możliwe jest drukowanie dokumentów utworzonych za pomocą zainstalowanych na komputerze aplikacji przy użyciu sterownika drukarki. Sterownik drukarki zapewnia dostęp do użytecznych ustawień, takich jak Powiększanie/zmniejszanie i Drukowanie 2-stronne, pozwalających na drukowanie dokumentów na różne sposoby. Zanim możliwe będzie korzystanie z tych funkcji, konieczne jest wykonanie pewnych czynności, takich jak instalacja sterownika drukarki na komputerze. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Podręcznik instalacji sterownika MF.



Informacje na temat Pomocy sterownika drukarki

Do ekranu Pomoc można przejść, klikając pozycję [Pomoc] na ekranie sterownika drukarki. W oknie tym znajdują się szczegółowe informacje, których nie ma w e-Podręczniku.



UWAGA

- Ekrany sterownika faksu przedstawione w tym podręczniku mogą się różnić od ekranów na komputerze w zależności od systemu operacyjnego i wersji sterownika.
- Jeśli używasz MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn, możesz użyć sterownika drukarki PCL5c i PCL6, a także UFRII LT. Dostępne ustawienia drukowania różnią się w zależności od sterownika. Więcej informacji znajduje się w menu [Pomoc] w każdym oknie sterownika drukarki.

Korzystanie z opcjonalnej szuflady na papier (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Jeśli w urządzeniu zamontowana jest dodatkowa szuflada na papier (szuflada 2), należy wykonać następujące czynności związane ze sterownikiem drukarki.

WAŻNE

Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze na konto administratora.



Otwórz folder drukarki (**Wyświetlanie folderu Drukarki**) • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki • [Printer Properties] (Właściwości drukarki) (lub [Properties] (Właściwości)) • karta [Ustawienia urządzenia] • Zaznacz pole wyboru [Szuflada na 250 arkuszy] • [OK]



Drukowanie dokumentu

W tej sekcji opisano drukowanie dokumentów utworzonych za pomocą komputera przy użyciu sterownika drukarki.



Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.

- Sposób otwierania okna dialogowego drukowania różni się w zależności od aplikacji. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika stosowanej aplikacji.
- Wybierz sterownik drukarki do urządzenia, po czym kliknij pozycję [Preferences] (Preferencje) (lub [Properties] (Właściwości)).



Wyświetlone okno różni się w zależności od używanej aplikacji.

3 Określ ustawienia drukowania, takie jak liczba kopii i orientacja wydruku, a następnie kliknij przycisk [OK].

Ŕ	Preferencje drukowania		
C	Ustawienia poddawowe Ustawienia d	trony Wykończenie Żródio papieru Jakość 🔒	
I	Profit:	Maxwieria domytine 👻 🗾 Dodaj(1) Edyn.µ(2)
	Netoda duku: 💼 0	rukowanie 👻	
	D a	Reamian strony:	Kopie: 1 0 [1 do 96]
		A4 Reamar wyduku: Depana romar strony	Orentzqs A @ Ponowa A © Pozioma
		Ukiad strony:	📰 Skalowanie ręcane
		1 Ina 1 -	Skalowanie(D): 100 😳 % [25 do 200]
		Drukowanie jednostronne/dwustronne/broazura:	Destura
		Dukovarie dwatrome	
		Mejece szycie(F):	
	A4 [Ralowanie: Auto]	Diuga kravnydž (krva) -	Marg. oprowy
		Wykończenie(V):	
	Pokat ustavienia Przywróć domyślne	- Wy4, -	
		Tryb koloru:	
		Autom (Kolor/Czerro-biały) -	
			OK Anuki Pomoc

🙆 Zakładki

Kliknięcie każdej z zakładek powoduje wyświetlenie kart z ustawieniami wydruku, które można modyfikować w zależności od potrzeb. **©Różne ustawienia drukowania**

UWAGA:

W przypadku modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn ustawienie domyślne to drukowanie 2-stronne. Można je zmienić w razie potrzeby. Przełączanie na drukowanie 1-stronne/2-stronne (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

🚯 [Kopie]

Określanie liczby kopii.

🜔 [Orientacja]

Określanie orientacji wydruku ([Pionowa] lub [Pozioma]). Zwykle w sterowniku drukarki odzwierciedlone zostaje ustawienie orientacji dokumentu określone w wybranej aplikacji.

UWAGA:

Skonfigurowane w tym kroku ustawienia można zarejestrować jako "profil" i używać go przy każdym drukowaniu. Pozwala to wyeliminować konieczność konfiguracji tych samych ustawień przy każdym wydruku. **©Rejestrowanie kombinacji często**

używanych ustawień wydruku

4 Kliknij przycisk [Drukowanie] (lub [OK]).

ine	
Nybieranie drukałki	
Canon MF8500C Series PCL6	iii Fa
S Canon MF8500C Series UFRI LT	Microsoft XPS Documen
Canon MF8500C UFRI LT XPS	
<	,
Start: Gotowe	Daka de alku Preferencie
Lokalizacja	
Konertarz:	Znajdź drukarkę
Zekrea atron	
Wazystko	Uozba kopit: 1 😫
Caraczenie CBietąca strona	
© Strarty. 1-65535	
Norwadi a merosiedanczej strav kih	11 22 33
ocjedynozy zakres stron. Na przykład: 5-12	

Drukowanie rozpocznie się. W niektórych aplikacjach wyświetlany jest ekran podobny do poniższego.



Aby anulować drukowanie, należy kliknąć przycisk [Anuluj] na pokazanym powyżej ekranie. Po zniknięciu ekranu lub gdy ekran nie zostaje wyświetlony drukowanie można anulować na inne sposoby. Anulowanie drukowania

UWAGA:

W momencie drukowania w aplikacji Windows Store w systemie Windows 8/Server 2012

- Wyświetl pasek menu znajdujący się po prawej stronie ekranu i naciśnij lub kliknij opcję [Devices] (Urządzenia) urządzenie, którego używasz [Print] (Drukuj). Drukując w ten sposób, można użyć tylko części ustawień drukowania.
- Jeśli pojawi się komunikat [The printer requires your attention. Go to the desktop to take care of it.] (Drukarka wymaga Twojego działania. Przejdź na pulpit, aby podjąć działanie.), przejdź na pulpit i wykonaj polecenia z wyświetlonego okna dialogowego. Komunikat wyświetla się podczas drukowania z wykorzystaniem opcji Zabezpieczonego drukowania i w innych przypadkach.

ŁĄCZA

Osprawdzanie statusu i dziennika drukowania

Anulowanie drukowania

Drukowanie można anulować z poziomu komputera lub panelu sterowania urządzenia.

Z poziomu komputera

C poziomu panelu sterowania

Z poziomu komputera

Zadanie drukowania można przerwać za pośrednictwem ikony drukarki wyświetlanej na pasku zadań na pulpicie.

1 Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki.



UWAGA:

Jeżeli ikona drukarki nie została wyświetlona

Otwórz folder drukarki (**Wyświetlanie folderu Drukarki**), kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i kliknij opcję [Wyświetl drukowany dokument] (lub kliknij dwukrotnie ikonę sterownika drukarki urządzenia).

2

Zaznacz dokument, który ma zostać anulowany i kliknij opcję [Dokument] > [Anuluj].

Canon MR8500C Series UPPELT Drukarka Dokument V 2	ſ				8
Nazwa dekumentu	Stan	Wasciciel	Stren	Rozmiar	Prz
Nowy dokument tekstowy	1 akowania	yit5-ins	6	3,60 MB/8,04	17>
e	10		-		
Dokumentów w kolejce: 1					

3 Kliknij przycisk [Tak].



Wydruk wybranych dokumentów zostaje anulowany.

UWAGA

Po anulowaniu drukowania klika stron może zostać wyprowadzonych z urządzenia.

WSKAZÓWKI

Anulowanie w Zdalnym interfejsie użytkownika

Wydruk można anulować na stronie [Stan Zadania] w Zdalnym interfejsie użytkownika: **Sprawdzanie bieżącego stanu** drukowanych dokumentów

Anulowanie z poziomu aplikacji

W niektórych aplikacjach wyświetlany jest ekran podobny do poniższego. Wydruk można anulować, klikając przycisk [Anuluj].



Z poziomu panelu sterowania

Do anulowania drukowania służy przycisk 🐻 lub 🛞 (Monitor Stanu).

Naciśnięcie przycisku anuluje operację



Jeśli po naciśnięciu przycisku 👩 na ekranie wyświetlona jest lista dokumentów

Za pomocą przycisków \blacktriangle/∇ wybierz dokument, który chcesz anulować.



Użycie przycisku 💿 (Monitor Stanu) w celu anulowania

(Monitor Stanu) ▶ <Kopiuj/Drukuj Zadanie> ▶ 🐼 ▶ <Stan Zadania> ▶ 🐼 ▶ Wybierz dokument wyświetlany na ekranie <Kop./Druk. Stat. Zad.> ▶ 🐼 ▶ <Anuluj> ▶ <Tak> ▶ 🐼



UWAGA

Po anulowaniu drukowania klika stron może zostać wyprowadzonych z urządzenia.

ŁĄCZA

Drukowanie dokumentu
 Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania

Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania

Istnieje możliwość sprawdzenia bieżących statusów drukowania oraz dzienników drukowanych dokumentów.

Przydatne porady

- Gdy przez dłuższy czas dokumenty nie są drukowane, istnieje możliwość wyświetlenia listy dokumentów oczekujących na wydruk.
- Gdy nie można odnaleźć wydruków, które powinny były zostać wykonane, można sprawdzić, czy nie wystąpił błąd.

📘 Naciśnij przycisk 🛞 (Monitor Stanu).

🖌 Za pomocą przycisków 🛦 / 🛡 wybierz opcję <Kopiuj/Drukuj Zadanie> i naciśnij przycisk 🔤.



3 Sprawdź statusy lub dzienniki drukowania.

Sprawdzanie statusów wydruków

1 Wybierz opcję <Stan Zadania> i naciśnij przycisk 🔜.



2 Wybierz dokument, którego stan chcesz sprawdzić, i naciśnij przycisk 📷.



60 <Kop./Druk. Stat. Zad.>

Wyświetlanie listy dokumentów, które w danym momencie są przetwarzane, kopiowane lub oczekują na przetworzenie.

() <Szczegóły>

Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące dokumentu wybranego z listy.

Sprawdzanie dzienników wydruków

1 Wybierz opcję <Rejestr Zadań Wydruku> i naciśnij przycisk 🔜.



2 Wybierz dokument, którego dziennik chcesz sprawdzić i naciśnij przycisk 🔜



👩 <Rejestr Zadań Wydruku>

Wyświetlanie listy dokumentów, które zostały wydrukowane. Komunikat <OK> jest wyświetlany po pomyślnym wydrukowaniu dokumentu. Jeżeli natomiast drukowanie dokumentu nie powiedzie się, ponieważ zostało anulowane lub wystąpił błąd, na ekranie pojawi się komunikat <Błąd>.

🜔 <Szczegóły>

Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące dokumentu wybranego z listy. Wyświetlona nazwa dokumentu lub użytkownika może nie być zgodna z rzeczywistą nazwą.

UWAGA: W przypadku wyświetlenia liczby trzycyfrowej w kolumnie <Wynik> Numer ten oznacza kod błędu. CJeśli wyświetlany jest kod błędu

ŁĄCZA

Drukowanie dokumentuAnulowanie drukowania

Różne ustawienia drukowania

Dostępna jest szeroka gama ustawień, które umożliwiają dopasowanie wydruku do potrzeb np. funkcje Powiększanie/zmniejszanie i Drukowanie 2-stronne.



Powiększanie lub zmniejszanie



Istnieje możliwość wykonania powiększonych lub pomniejszonych kopii poprzez użycie wcześniej ustawionego współczynnika kopiowania, takiego jak A5 na A4 lub ustawienie niestandardowego współczynnika kopiowania z dokładnością do 1%.

Ustawianie współczynnika drukowania poprzez określenie rozmiaru oryginalnego dokumentu i formatu papieru (Wstępnie ustawiony współczynnik)

Współczynnik drukowania jest ustawiany automatycznie na podstawie określonego rozmiaru dokumentu i formatu papieru.



Zakładka [Ustawienia podstawowe] > Wybierz rozmiar dokumentu w polu [Rozmiar strony] > Wybierz format papieru w polu [Rozmiar wydruku] > [OK]



Określanie współczynnika wydruku z dokładnością do 1%

Zakładka [Ustawienia podstawowe] > Zaznacz pole wyboru [Skalowanie ręczne] > Wprowadź współczynnik drukowania w polu [Skalowanie] > [OK]



UWAGA

W zależności od wybranego formatu papieru ustawienie optymalnego współczynnika powiększania/zmniejszania może nie być możliwe. Na przykład na wydruku mogą pojawić się duże odstępy lub może na nim brakować części dokumentu. Ustawienia powiększania/zmniejszania w niektórych aplikacjach mogą być nadrzędne w stosunku do tych dostępnych w sterowniku drukarki.

ŁĄCZA

Orukowanie dokumentu

Przełączanie na drukowanie 1-stronne/2-stronne (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)



W przypadku użytkowania modelu MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn możliwe jest wykonywanie zarówno wydruków 1-stronnych jak i 2-stronnych. Ustawienie domyślne to [Drukowanie dwustronne]. Można je zmienić w razie potrzeby.

UWAGA

Funkcja drukowania 2-stronnego może nie być dostępna w przypadku niektórych formatów i typów papieru. OPapier



Zakładka [Ustawienia podstawowe] > Wybierz opcję [Drukowanie jednostronne] lub [Drukowanie dwustronne] w polu [Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura] > Wybierz krawędź, na której umieszczone zostanie szycie w polu [Miejsce szycia] > [OK]



[Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura]

Wybór opcji [Drukowanie jednostronne] lub [Drukowanie dwustronne].

UWAGA:

Informacje na temat funkcji [Drukowanie broszury] znajdują się w części CDrukowanie broszury (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn).

[Miejsce szycia]

Określanie krawędzi, wzdłuż której za pomocą narzędzia, takiego jak zszywacz, wykonane zostanie bindowanie. Orientacja wydruku zostanie dostosowana do wybranej krawędzi bindowania. Aby określić szerokość marginesu na krawędzi bindowania, kliknij pozycję [Margines na oprawę].

[Długa krawędź [lewa]]

Wydruk obrazów w taki sposób, że znajdują się one w orientacji poziomej po zszyciu.



[Krótka krawędź [górna]]

Wydruk obrazów w taki sposób, że znajdują się one w orientacji pionowej po zszyciu.



[Margines na oprawę] Wybór marginesu na oprawę.



ŁĄCZA

Orukowanie dokumentu

Orukowanie wielu stron na jednym arkuszu

ODrukowanie broszury (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Układanie wydruków wg numeru strony



Gdy wykonywanych jest wiele wydruków kopii wielostronicowego dokumentu, można włączyć opcję [Sortuj], aby drukować komplety dokumentów ułożone według stron. Funkcja ta jest przydatna podczas przygotowywania kopii dokumentów na spotkania lub prezentacje.

Zakładka [Ustawienia podstawowe] > Wybierz opcję [Sortuj] lub [Grupuj] w sekcji [Wykończenie] > [OK]



🔞 [Wykończenie]

Określanie metody sortowania wydruków przy drukowaniu dokumentów wielostronicowych.

[Sortuj]

Wydruki są grupowane tak, aby tworzyły komplety dokumentów ułożone według stron. Jeśli na przykład wykonywane są trzy wydruki pięciostronicowego dokumentu, wydruki zostaną ułożone w następującej kolejności: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.



[Grupuj]

Wydruki nie są sortowane. Jeśli na przykład wykonywane są trzy wydruki pięciostronicowego dokumentu, wydruki zostaną ułożone w następującej kolejności: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.



UWAGA:

Jeśli wybrana zostanie opcja [Wył.], sortowanie wydruków będzie zależało od konfiguracji ustawień aplikacji.

ŁĄCZA

Drukowanie dokumentu

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu



Możliwe jest wydrukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu. Na przykład istnieje możliwość wydruku czterech lub dziewięciu stron na jednym arkuszu za pomocą funkcji [4 na 1] lub [9 na 1]. Z funkcji tej można skorzystać, aby zaoszczędzić papier lub wyświetlić dokument w formie miniatur.

UWAGA

Aby zaoszczędzić więcej papieru, funkcji tej można użyć w połączeniu z drukowaniem 2-stronnym.

Przełączanie na drukowanie 1-stronne/2-stronne (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Zakładka [Ustawienia podstawowe] > W sekcji [Układ strony] określ liczbę stron, która ma zostać wydrukowana na jednym arkuszu > W sekcji [Kolejność stron] wybierz sposób rozmieszczenia elementów na stronie > [OK]

Preferencje drukowania		
Ustawienia podstawowe diswienia	strony Wykończenie Źródko papieru Jakość	
Profit:	Ustawienia donytine • Dodaj(1)	
Netoda duku: 🔟 🕅	nukowanie 👻	
	Resmar attony: Ad Resmar wyddulu: Doses i nomier atmov	Kopie: 1 (1 do 99) Orientação A @ Ponova A © Pozoma
UU	Uklad strory. 4 4 no 1	Kolejność stron: Z Rapdani od Izwej
	Dukowane jednostronne/dwustronne/brozzura.	Destra
A4 [Skalowanie: Auto]	Mejsce szycie(F): Diuge krawędź (lewe) -	Narg. oprawy
Pokaz ustawienia Przywróć domytine	Wykończenie(V): Wyk, • Tryb kolistu:	
	Autom (Kolor/Czemo-bieły) •	

[Układ strony]

Wybór liczby stron do wydrukowania na pojedynczym arkuszu — od [1 na 1] do [16 na 1]. Aby na przykład wydrukować 16 stron na pojedynczym arkuszu, należy wybrać opcję [16 na 1].



UWAGA:

- Informacje na temat opcji, takich jak [Plakat (2 x 2)], znajdują się w części ODrukowanie plakatów.
- Wydruk może nie zostać wykonany poprawnie, jeśli ustawienie to zostanie połączone z ustawieniem aplikacji umożliwiającym sortowanie wydruków.

🚯 [Kolejność stron]

Wybierz sposób rozmieszczenia elementów na stronie. Na przykład jeśli wybrana zostanie opcja [Rzędami od lewej], pierwsza strona zostanie wydrukowana w lewym górnym rogu arkusza, a kolejne strony będą rozmieszczane na prawo od niej.



ŁĄCZA

Orukowanie dokumentu

Przełączanie na drukowanie 1-stronne/2-stronne (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Drukowanie plakatów



Istnieje możliwość wydruku jednej strony na wielu arkuszach. Jeśli na przykład jednostronicowy dokument formatu A4 zostanie powiększony dziewięciokrotnie, po jego wydrukowaniu i sklejeniu powstanie plakat o wymiarach 3 x 3 arkusze formatu A4.

Zakładka [Ustawienia strony] W sekcji [Układ strony] wybierz wymiary plakatu (na przykład [Plakat (2 x 2)]) [OK]



Dostępne są cztery ustawienia rozmiaru: [Plakat [1 x 2]], [Plakat [2 x 2]], [Plakat [3 x 3]] i [Plakat [4 x 4]]. UWAGA:

Formatów plakatu nie można wybrać po włączeniu drukowania dwustronnego. Wybierz ustawienie [Drukowanie jednostronne] w oknie [Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura], a następnie wybierz ustawienie formatu papieru.

Wybierz opcję [Drukuj krawędź], aby dodać krawędzie do wydruków. Krawędzie przydają się, jeśli trzeba skleić wydruki lub odciąć marginesy.

ŁĄCZA

Drukowanie dokumentu
 Powiększanie lub zmniejszanie

Drukowanie broszury (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)



Możliwe jest wydrukowanie dwóch stron dokumentu na obu połowach arkusza, które następnie można złożyć, aby utworzyć broszurę. Sterownik drukarki kontroluje kolejność wydruku, tak aby numery stron były w odpowiedniej kolejności.

UWAGA

Opcja drukowania broszur może być niedostępna w przypadku niektórych formatów i typów papieru. Papier dostępny do druku 2stronnego jest również dostępny do druku broszur. Patrz **Opapier**.



Zakładka [Ustawienia podstawowe] > Wybierz opcję [Drukowanie broszury] w polu [Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura] > Kliknij opcję [Broszura], aby skonfigurować szczegółowe ustawienia w zależności od potrzeb > [OK] > [OK]

Preferencje drukowania		842.500
Ustanieria podstawowe dawienia i	trony Wykończenie Źródio papieru Jakość	
Profit: 📁	Ustawienia donyślne 🔹 Dodaji	I) Edytu(2)
Netoda duku: 🔟 🕻	iukovanie 👻	
•	Reamiar strony:	Kopie: 1 😳 [1 do 99]
	• A4 •	Orientacja
	Reamiar wydruku:	A @ Ponewa A O Poziome
	Dopasuj rozmiar strony	
	U M ad strong.	Skalowanie ręczne
	-4 1ra1 *	Skalowanie(3) 100 🙀 % [25 do 200]
	Drukowanie jednostronne /dwustronne-broszura:	Desture
£] 🗋	Dukowanie broszury	6
	Weighter Edycale()	
ALX2 > AL	Diuga knawędź Jewa)	Narg. oprawy
	Wykończenie(//)	
Pokat ustaviania Provenici descritor	Sotul .	
Trajinos surijene	Tryb kolosu:	
	Autom (Kolor/Coamo-biely)	
		OK Anuluj Panac

[Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura]

Należy wybrać opcję [Drukowanie broszury].

UWAGA:

Informacje na temat opcji [Drukowanie jednostronne] lub [Drukowanie dwustronne] znajdują się w części **Przełączanie na** drukowanie 1-stronne/2-stronne (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn).

🚯 [Broszura]

Wyświetlony zostaje poniższy ekran.

Metoda clukowania bioszury	
Within they have Within they have	
Advanta antaria	15 🗘 Aikuroe [1 do 15]
Oksell ustaw. marg. oprawy broszury	
fargines na opravje broszury. 10 💠 mm (0 do 50)	

[Metoda drukowania broszury]

- [Wszystkie strony naraz]: Wydruk wszystkich stron na raz, jako jednego zestawu, dzięki czemu wykonanie broszury wymaga jedynie złożenia wydrukowanych stron na pół.
- [Podziel na zestawy]: Wydruk wielu zestawów podzielonych według liczby stron określonej w sekcji [Arkuszy w zestawie]. Należy zszyć każdy zestaw, a następnie połączyć je wszystkie w broszurę. Tę opcję należy wybierać w przypadku dokumentów, które mają zbyt wiele stron, aby można je było wszystkie połączyć w jedną broszurę.



[Określ ustaw. marg. oprawy broszury] W przypadku korzystania ze zszywacza lub innych narzędzi do bindowania konieczne jest określenie szerokości marginesu, który umożliwi zamocowanie oprawy. Należy zaznaczyć pole wyboru [Określ ustaw. marg. oprawy broszury] i określić szerokość marginesu w polu [Margines na oprawę broszury].

ŁĄCZA

Orukowanie dokumentu

Drukowanie obramowania



Na wykonanych wydrukach w obszarze marginesów można umieścić obramowania, takie jak na przykład linie przerywane lub podwójne.



Zakładka [Ustawienia strony] > Kliknij element [Opcje strony] > Wybierz typ obramowania w sekcji [Krawędzie] > [OK] (OK]



🙆 [Krawędzie]

Wybierz rodzaj obramowania.

🚯 Podgląd

Wyświetlenie podglądu strony z wybranym obramowaniem.

ŁĄCZA

Orukowanie dokumentu

- Orukowanie dat i numerów stron
- Drukowanie znaków wodnych

Drukowanie dat i numerów stron



Istnieje możliwość wydruku informacji takich jak daty lub numery stron, a dodatkowo można określić, gdzie na dokumencie mają zostać umieszczone te informacje (lewy górny róg, prawy dolny róg itd.).



Zakładka [Ustawienia strony] > Kliknij element [Opcje strony] > Wybierz miejsce, w którym umieszczona ma zostać data wydruku, nazwa użytkownika lub numer strony > [OK] > [OK]

Performancia dividuazia Ustanierisa poddanosee Vitereierisa dividu Petrida Metrida dividu Metrida dividu	Opcje strony Opcje skladu Opcje skladu Dak (dot: Dak (do
Pokaz ustawienia	OK Anuky Pornoc
Nesterdardo	ny format pepine Copie strony Przywóć domyśliwe OK Anukij Parnec

👩 [Drukuj datę]

Wybór miejsca, w którym zostanie umieszczona data wydruku.

🚯 [Drukuj nazwę użytkownika]

Określenie miejsca, w którym ma zostać umieszczona nazwa użytkownika (nazwa logowania) dla komputera używanego do wydruku dokumentu.

🔞 [Drukuj numer strony]

Wybór miejsca, w którym zostanie umieszczony numer strony.

Zmiana formatu wydruku dat i numerów strony

Możliwa jest zmiana szczegółów formatowania, takich jak krój i rozmiar czcionki nadrukowywanej daty, nazwy logowania lub numerów strony. W pokazanym powyżej oknie Opcje strony należy kliknąć element [Ustawienia formatu], aby dostosować szczegóły.

ŁĄCZA

- Orukowanie dokumentu
- 🗘 Drukowanie obramowania
- Drukowanie znaków wodnych

Drukowanie znaków wodnych



Na dokumencie mogą zostać nadrukowane znaki wodne np. "KOPIA" lub "POUFNE". Można utworzyć nowe znaki wodne lub skorzystać z wcześniej zarejestrowanych.

\cup	

Zakładka [Ustawienia strony] > Zaznacz pole wyboru [Znak wodny] > Wybierz znak wodny z listy [Nazwa znaku wodnego] [OK]

🖶 Preferencje drukowania			
Ustavienia podstawow Ustavienia	strony jykończenie Żródio papieru	Jakość	
Poli:	Ustavienia donyélne	- Dodaj(1) Edytuj(2)	
Netoda divinu: 🔟 🛙	Drukowanie	•	
.	Barnier drarw	и	
	· Remain and day	Protect of committee of committ	-
	Kasia (A)		-
	Orientacia	1 1 10 30	
	A @ Por	nova \Lambda 🔿 Podona	
	Uklad strony:	1 ins 1	•
	C Skalowanie ręczne		
At [Skalowanie: Auto]	Skalowanie(D)	100 🔆 % [25 do 200]	
	Zhek wodny		
Pokat ustavienia	Nazwa znaku wodnego:	POUFNE	
		Edytuj ansk wodny	
Niesta	ndardovy format papieru	Opcje strony Przywóć domyślne	
		CK Anuluj Pomo	-

[Znak wodny]/[Nazwa znaku wodnego]

Zaznaczenie pola wyboru [Znak wodny] umożliwia wyświetlenie spisu znaków wodnych znajdujących się na liście rozwijanej [Nazwa znaku wodnego]. Należy wybrać znak wodny z menu.

🕕 [Edytuj znak wodny] 🔽

Wyświetlenie ekranu umożliwiającego utworzenie lub edycję znaków wodnych.

Edytuj znak wodny			
Citempte Citempter	Link prokow wodych: *1078A *1078A ROBUZA *1078A AROBUZA *1078A AROBUZA *1078A WOJEKA *008176A PROBNA *008176A PROBNA *008176A PROBNA *008176A PROBNA *008176A PROBNA *008176A PROBNA *008176A PROBNA *00876A	C Dada	E Uturi
Nazwe Amber Madamania Deserve	SAMPLE		
Tekst:	S4MPLE		
Czciarika	hia	•	
Syt	Standardony	•	
Remia:	150 C Punkty [1 do 600]		
Kalat	Stedni szag	-	
L		OK Anto	

🔞 [Dodaj]

Kliknięcie tego elementu pozwala utworzyć nowy znak wodny. Można zarejestrować maksymalnie 50 znaków wodnych.

🝈 [Nazwa]

Należy tu wprowadzić nazwę utworzonego znaku wodnego.

[] [Atrybuty]/[Wyrównywanie]/[Styl drukowania]

Kliknięcie każdej z zakładek umożliwia określenie tekstu, koloru oraz miejsca nadruku znaku wodnego. Więcej informacji znajduje się w menu [Pomoc] w oknie sterownika drukarki.
Orukowanie dokumentu

Orukowanie obramowania

Orukowanie dat i numerów stron

Ustawianie trybu koloru



Możliwy jest wybór trybu koloru (kolorowy lub czarno-biały). Jeśli dokument zawiera zarówno strony kolorowe jak i czarno-białe, wybór trybu automatycznego zapewnia automatyczny wydruk stron kolorowych w kolorze, a stron czarno-białych w trybie czarno białym.

Zakładka [Ustawienia podstawowe] > Wybierz tryb koloru w sekcji [Tryb koloru] > [OK]



[Tryb koloru]

Można wybrać opcję [Czarno-biały] lub [Kolor]. Jeśli wybrane zostanie ustawienie [Autom. [Kolor/Czarno-biały]], tryb kolorów jest przełączany automatycznie strona po stronie.

Konfiguracja szczegółowych ustawień koloru 🔽

Możliwe jest również określenie szczegółowych ustawień koloru, takich jak dopasowanie kolorów oraz dopasowanie.

Zakładka [Jakość] > Zaznacz pole wyboru [Ręczne ustawienia kolorów] > Kliknij element [Ustawienia kolorów] > Dopasuj ustawienia kolorów do potrzeb > [OK] > [OK].



👩 [Dopasowanie kolorów]

Regulacja tonacji, jasności oraz kontrastu.

🜔 [Dopasowanie]

Konfiguracja ustawień dopasowania (ustawienia można dopasować na przykład tak, aby odcienie kolorów na wydrukach były takie same, jak te widoczne na ekranie komputera).

Więcej informacji znajduje się w menu [Pomoc] w oknie sterownika drukarki.

ŁĄCZA

Orukowanie dokumentu

Określanie źródła papieru



Aby wykonać wydruki na papierze określonego typu i formatu, należy określić źródło papieru, do którego załadowano wybrany rodzaj papieru.

UWAGA

Przed wykonaniem wydruku należy określić format i typ papieru załadowany w źródle papieru.

Ładowanie papieruOkreślanie formatu i typu papieru



Zakładka [Źródło papieru] > Zaznacz opcję [Źródło papieru] w sekcji [Wybierz według] > Wybierz źródło papieru, do którego załadowano papier wybrany do wykonania wydruku w sekcji [Źródło papieru] > [OK]

Ustawienia podstawowe	Ustawienia strony Wykończenie Źródio p	agrieru skość
Profile	🗊 Ustawienia domyšine	 Dodaj(7) Edytuj(2)
Netoda diuku:	👜 Drukowanie	•
	Wybierz według	∰ Zridio paperu ⊖ Typ badanu
	Wybór pepieru:	Taki sam papier da wszystkich ston
	Zidio papesu:	Auto Taca universalna Socializa Saufada 2
A4 [Skalowanie: Auto]		
Pokat ustavi	etis	
		Pizywróć domyślne
		OK Andaj Pr

Po wybraniu źródła papieru jego kolor na ilustracji urządzenia wyświetlonej na ekranie komputera zmienia się na fioletowy.

Drukowanie wybranych stron na innym rodzaju papieru

Istnieje możliwość wydruku określonych stron dokumentu, np. okładki broszury, na kolorowym papierze. W takim przypadku należy załadować kolorowy papier na okładkę do otworu podawania ręcznego i zwykły papier na strony tekstu do szuflady na papier, a następnie dobrać ustawienia papieru na ekranie sterownika drukarki.

Istavienia podstawowe	Ustawienia strony Wykończenie Źródio	papieru Jakość	
hofit:	🎾 Ustavienia donyšlne	Dodaj(1) Edynuj(2)	
feloda duku:	Drukowanie	-	
	White we fire		
	injust intering	Diddio papieru	
	a	Typ papieru	J
	Wybór papieru:	Inaczej dla pierwszej, innych i ostatniej	•
	Pervisza stona:	Taca universalna	
😂 🕒 🚍	Auto Intestory:	Szufiada 1	•
	Ostatnia strona:	Taca universalna	•
A4 [Skalowanie: Auto]			
Pokat ustavia	rtia		
		Przywióć dompilne	
			_

[Wybierz według]

Tak jak w opisanych wyżej przykładach, aby użyć konkretnego rodzaju papieru do konkretnych stron, należy wybrać opcję [Źródło papieru].

🜔 [Wybór papieru]

Należy zdecydować, jak powinien być dobierany papier, np. z użyciem opcji [Inaczej dla okładki i innych]* lub opcji [Inaczej dla pierwszej, innych i ostatniej]. Należy również określić, jakiego papieru należy użyć na okładkę oraz na strony tekstu.

* Wariant można wybrać przy użyciu opcji [Drukowanie broszury] w oknie [Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura] na karcie [Ustawienia podstawowe]. Oprukowanie broszury (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

ŁĄCZA

Orukowanie dokumentu

Określanie typu dokumentu



Możliwe jest określenie typu dokumentu w celu uzyskania optymalnej jakości obrazu. Dostępne są różne ustawienia dla dokumentów zdjęciowych, dokumentów zawierających tabele lub wykresy oraz dokumentów zawierających rysunki projektowe o cienkich liniach.

Zakładka [Jakość] > Wybierz typ dokumentu w sekcji [Przeznaczenie] > [OK]

😥 Preferencje drukowania		
Ustawienia podstawowe Ustawieni	a strony Wykończenie Źródio papier 🚺	skość
Profit:	Ustawienia donyiline	- Doda(1) Edytu(2)
Netoda divinu:	Drukowanie	•
	Preznacanie:	Optime Rublinace Optima Optima Provide Provide Provide Text to report provide Text to be provide up wany do diskovania dokumentow
		Ustaviente zasvensowane
Pokat ustavienia	Hyo kolory:	Auton: (Kalor Czano biały)
	Ręczne ustavienia kolorów	Ustawienia kolorów
		Mormacje Przywróć domyline
		OK Anuluj Pomoc

[Przeznaczenie]

Należy wybrać opcję odpowiadającą typowi dokumentu lub przeznaczeniu wydruku. Jeśli na przykład wydruki wykonywane są na użytek ogólny, należy wybrać opcję [Ogólne], a gdy drukowane są zdjęcia przy optymalnej jakości wydruku, należy zaznaczyć pozycję [Vivid Photo].

[Ogólne]

Uniwersalne ustawienie odpowiednie w przypadku drukowania większości dokumentów.

[Publikacje]

Opcja odpowiednia w przypadku drukowania dokumentów zawierających zdjęcia, tabele oraz wykresy.

[Grafika]

Ustawienie odpowiednie przy drukowaniu dokumentów zawierających tabele i wykresy.

[Vivid Photo]

Opcja odpowiednia do drukowania zdjęć.

[Projekty [CAD]]

Ustawienie odpowiednie przy drukowaniu rysunków projektowych zawierających wiele cienkich linii.

[Tekst o wysokiej jakości]

Ustawienie odpowiednie przy drukowaniu dokumentów zawierających drobny druk.

UWAGA:

Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia każdego elementu w sekcji [Przeznaczenie], należy kliknąć pozycję [Ustawienia zaawansowane]. Więcej informacji znajduje się w menu [Pomoc] w oknie sterownika drukarki.

ŁĄCZA

Orukowanie dokumentu

Oszczędzanie toneru



Możliwe jest skonfigurowanie ustawień sterownika drukarki, tak aby podczas drukowania dokumentów zużywane było mniej toneru.

WAŻNE

Po włączeniu opcji oszczędzania toneru cienkie linie i partie dokumentu o niższym poziomie zabarwienia mogą być na wydruku niewyraźne.



Zakładka [Jakość] > Wybierz typ dokumentu w sekcji [Przeznaczenie] > Kliknij element [Ustawienia zaawansowane] > Zaznacz opcję [Oszczędność toneru] w zakładce [Ustawienia zaawansowane] > Na liście rozwijanej zaznacz opcję [Wł.] > [OK] > [OK]

Preferencje drukowania		
Uttavienia podstavrowe Ust	awienia strony Wykończenie Żródio papie 1 J	skość
Profit	• Ustawienia domydine	- Dodaj(1) Edytuj(2)
Netoda dr.iku:	🖶 Dukowanie	•
	a Pozraczene:	Robinson Robinson Galika Vivel Prote Physikes (CAC) Tekst o wysikes jelości Tekst o wysikej jelości
Pokat uttaviena	Tigb kalenz:	Uddavlena zzawanowane Autor. (Keler, Czano Bioły) Uddavlenia kolorów
		Informacje Przywskić donykline

dia subavvert	
Ustavianie elementu	Zawatoló
wispółkczymnik tenderowania Rozdzielszość Gradacja	1 bit/pikoel juleprzony 600 dpi Wysokie 1
Dezczędność tonenu	w.
Kurana wana	the sequences
Wygładzanie zaowarucewane	Wygładzanie 1
December des concerteix sectoriei	A (C) and a dama i
iacagánosic tomenu:	
4	-

[Przeznaczenie] Określanie typu dokumentu

Wybór typu dokumentu, dla którego ma zostać włączona funkcja oszczędzania toneru.

[] [Ustawienia zaawansowane]

Wyświetlone zostaje okno z ustawieniami. Kliknij opcję [Oszczędność toneru] i z rozwijanej listy znajdującej się na dole okna wybierz element [Wł.].

UWAGA:

- Dla każdego typu elementu możliwe jest określenie, czy funkcja oszczędzania toneru ma być włączona. Funkcję oszczędzania toneru można włączyć lub wyłączyć dla każdego typu dokumentu znajdującego się na liście w sekcji [Przeznaczenie].
- Zakładka [Ustawienia zaawansowane] umożliwia konfigurację różnych ustawień wydruku innych niż funkcja oszczędzania toneru.
 Więcej informacji znajduje się w menu [Pomoc] w oknie sterownika drukarki.

Orukowanie dokumentu

Łączenie i drukowanie wielu dokumentów



Za pomocą programu Canon PageComposer można łączyć wiele dokumentów w jedno zadanie drukowania i wydrukować je z określonymi ustawieniami. Funkcja ta umożliwia na przykład połączenie dokumentów utworzonych przy użyciu różnych aplikacji i wydruk wszystkich stron na papierze tego samego formatu.

Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.

- Sposób otwierania okna dialogowego drukowania różni się w zależności od aplikacji. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika stosowanej aplikacji.
- 2 Wybierz sterownik drukarki do urządzenia, po czym kliknij pozycję [Preferences] (Preferencje) (lub [Properties] (Właściwości)).



3 W sekcji [Metoda druku] zaznacz opcję [Edycja i podgląd].

- Kliknij przycisk [OK] znajdujący się w oknie podręcznym [Informacje].
- Kliknij przycisk [OK] znajdujący się na dole ekranu.

stavieria podstavove Us	tavienia strony Wykończenie Żódło papieru Jakość
will:	*]] Ustavienia donyślne
Modedhiku: 🚹	🗐 Edycje i podględ 🔹
a	Roznier strony: Kopie: 1 0 [1 do 59]
	* A4 • Orentacja
	A Ponova A Potore
	Information Information
	and market
	Ustawienie Metoda druku zostanie przełączone na tryb (Edycja i wolice) w petoda druku zostanie przełączone na tryb (Edycj
	U podgled).
	eodyweli 2 CX
	CK Prodyled).
	Podgied) Podzie OK OK OK OK OK WarkcoreO()
Ad (Stationarie: Ado) Pokat utervienie Provod domitine	podgled). Mag. aprany Wyk
At [Sedowarie: Ado] Pokat utewienia Przywóć domyline	profijed) Plan Pl

4 Kliknij przycisk [Drukowanie] (lub [OK]).

Wybieranie drukałki	
Canon MF8500C Series PCL6	er Fan
S Canon MF8500C Series UFRI LT	Microsoft XPS Documen
Canon MHS00C UHRLET XPS	
<b< td=""><td></td></b<>	
Stan: Gotowe	Drukuj do pliku Preferencie
Lokalaacja	
Konertara:	Znajdź drukarkę
Zakrea atron	
Wiszystko	Uozba kopi: 1 🕀
Zsanaczenie Bietąca strona	
	Soti - Ch-Ch-Ch
Strony: 1-65535	-11 -12 -13

Uruchomiony zostaje program Canon PageComposer. W tym kroku drukowanie nie rozpoczyna się.

Powtórz kroki od 1 do 4 dla dokumentów, które chcesz połączyć.

Dokumenty te zostają dodane do programu Canon PageComposer.

🕼 Canon PageComposer - Cano	n MF8500C Se	ies UFFB LT		
Plik Edycja Przenieś do Por	noc			
148 C (198	旦 訂 15	P 11		
Nazwa dokumentu	Strony	Informacje o ukl	Komentarze	
Document 1.tf	1	1 ma 1)
Document 2.rtf	1	1 ne 1		
Document 3.rtf	1	1 na 1		J
Aby uzyskać pomoć, naciśnij F1.				ai,

5 Z listy [Document Name] (Nazwa dokumentu) wybierz dokumenty, które mają zostać połączone, po czym kliknij przycisk 🖳

Aby wybrać wiele dokumentów, klikaj dokumenty, przytrzymując przycisk [SHIFT] lub [CTRL].



7 Zmień ustawienia zgodnie z wymaganiami i kliknij polecenie [Combine] (Połącz).

okumenty wybrane w kroku 6 zostają połączone.

Polęcz			
Nazwa dokumentu Połączone d	slumenty 1		
Advanzy: 1			
_ · · · .		Usuri	
1		Podpled restruku.	а
Lista-dokumentów Ustawienia drukowania			
Kopie: 1 👘 [1 do 99]	Jednalitotó toznizeów wydruków:	M -	
Styl dukowania: Dauk, deustronne ·	😨 Spójnató układu:	2ne1 •	Б
	Kolejnańć stron	Od lewej do prawej •	U
	🕑 Drukuj następny dokument na:	Ta sama shona 💌	
		Saczegiky.	C
- Pr	zewóć domysłne Połącz	Anuluj Parroc	

👩 [Print Preview] (Podgląd wydruku)

Wyświetlanie podglądu dokumentu, który ma zostać wydrukowany.

🚯 [Document List] (Lista dokumentów)/[Print Settings] (Ustawienia wydruku)

• Kliknij zakładkę [Document List] (Lista dokumentów), aby wyświetlić dokumenty dodane w krokach od 1 do 4. Możesz usunąć dokumenty, zaznaczając je na liście i klikając opcję [Delete from List] (Usuń z listy).

Nazwa dokumentu	Strony	Informacije o układzie	
Document 1.15	1	1 #01	87
Document 2.m	1	lasi	÷.
g Document 3/f	I	1101	2.5 2.5
			Uturi z listy

Kliknij zakładkę [Print Settings] (Ustawienia wydruku), aby wyświetlić ekran umożliwiający konfigurację ustawień drukowania takich jak liczba kopii oraz funkcja drukowania 1-stronnego/2-stronnego. Określone tutaj ustawienia mają zastosowanie do całego zadania drukowania.

Kopier	8 🔄 (1 do 99)	Jednolitość szaniadw wydruków:	44
Shidukowania	Disk, deustronne -	Spólyność układu:	2 na 1
		 Vorejnosc strorc Divává nastepny dokument na: 	Od lewej do prawej
		 Dravaj naziginij davanen na. 	
			Sacaegoly

UWAGA:

Więcej informacji znajduje się w menu [Help] (Pomoc) w oknie programu Canon PageComposer.

🕞 [Details] (Szczegóły)

Wyświetlenie ekranu umożliwiającego konfigurację ustawień sterownika drukarki. Dostępnych jest mniej ustawień niż w przypadku korzystania ze zwykłej metody wydruku.

8 Na liście [Document Name] (Nazwa dokumentu) zaznacz połączone zadanie drukowania przeznaczone do wydruku i kliknij przycisk 🖳.

Plik Edvoja Przenieś do Por	000			
B 2 C C N N	₽ II b	1) 11		
łazwa dokumentu	Strony	Informacje o ukł	Komentarze	
Polączone dokumenty 1	3	2 ma 1		
-				

- Drukowanie rozpocznie się.
- Instrukcje dotyczące anulowania wydruku znajdują się w części OAnulowanie drukowania.

ŁĄCZA

Orukowanie dokumentu

Konfiguracja ustawień drukowania z poziomu urządzenia

Gdy dokumenty są drukowane z komputera, możliwa jest konfiguracja wielu ustawień wydruku, takich jak liczba kopii i tryb koloru, z poziomu aplikacji użytej do utworzenia dokumentu lub sterownika drukarki. Jednak ustawienie <Powiększ Rozmiar Papieru> opisane poniżej można wprowadzić jedynie w urządzeniu.

<Powiększ Rozmiar Papieru>

Funkcja ta pozwala zadecydować, czy włączone ma zostać przełączanie drukowania na papierze formatu A4 i Letter, gdy jeden z tych formatów został załadowany, a drugi nie. Na przykład jeśli drukowany jest dokument formatu Letter, ale w urządzeniu załadowany jest tylko papier formatu A4, dokument zostanie wydrukowany na papierze formatu A4.



(2) < Wyłącz>

Zastępowanie formatu papieru nie jest wykonywane. Drukowanie zostaje zatrzymane i wyświetlony zostaje komunikat informujący, że skończył się określony rodzaj papieru.

🚯 <Włącz>

Wykonywane jest zastępowanie formatu papieru. Jednak w sytuacji, gdy zastępczego rodzaju papieru nie ma w żadnym źródle, zastępowania nie można wykonać.

■Inne ustawienia drukarki (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Dostępne są także inne ustawienia drukarki, które można skonfigurować z poziomu panelu sterowania urządzenia. Te ustawienia mają zastosowanie tylko w przypadku drukowania za pomocą sterownika PCL. **OUstawienia drukarki**

UWAGA

Priorytet ustawień

Gdy dane ustawienie można skonfigurować z poziomu urządzenia, aplikacji lub sterownika drukarki, konfiguracja ustawień wykonana za pomocą aplikacji lub sterownika drukarki jest nadrzędna w stosunku do tej ustalonej przy użyciu urządzenia.

ŁĄCZA

Drukowanie dokumentu
 Różne ustawienia drukowania

Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Ustawienie kodu PIN dla dokumentu drukowanego z komputera powoduje, że zostaje on zapisany w pamięci urządzenia, a jego wydruk rozpoczyna się dopiero po wprowadzeniu prawidłowego kodu PIN za pomocą panelu sterowania urządzenia. Jest to funkcja "Zabezpieczone drukowanie", a dokument zabezpieczony kodem PIN jest nazywany "dokumentem chronionym". Korzystanie z funkcji Zabezpieczone drukowanie uniemożliwia pozostawienie poufnych dokumentów bez nadzoru. Zanim możliwe będzie korzystanie z tej funkcji, konieczne jest wykonanie pewnych czynności. **O Przygotowanie do użycia funkcji Zabezpieczone drukowanie**



Przygotowanie do użycia funkcji Zabezpieczone drukowanie

Należy upewnić się, że opcja Zabezpieczonego drukowania została włączona na ekranie sterownika drukarki.

WAŻNE

Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

- **Otwórz folder drukarki. O**Wyświetlanie folderu Drukarki
- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i kliknij polecenie [Printer Properties] (Właściwości drukarki) (lub [Properties] (Właściwości)).



3 Kliknij zakładkę [Ustawienia urządzenia] i sprawdź, czy wybrana jest opcja [Zezwól na zabezpieczone drukowanie].

- Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje włączenie, opcji Zabezpieczonego drukowania.
- Jeśli pole nie jest zaznaczone, zaznacz je i kliknij [OK].



ŁĄCZA

ODrukowanie za pomocą funkcji Zabezpieczone drukowanie

Drukowanie za pomocą funkcji Zabezpieczone drukowanie

W tej sekcji opisano sposób drukowania dokumentu z poziomu aplikacji jako dokumentu chronionego. W pierwszej części tej sekcji przedstawiono, jak wysłać dokument chroniony do urządzenia, a w drugiej — jak wydrukować za jego pomocą ten dokument.

Przesyłanie dokumentów chronionych z komputera do urządzenia
Drukowanie dokumentów chronionych

Zmiana czasu ważności dokumentów chronionych

Przesyłanie dokumentów chronionych z komputera do urządzenia

1 Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.

- Sposób otwierania okna dialogowego drukowania różni się w zależności od aplikacji. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika stosowanej aplikacji.
- 2 Wybierz sterownik drukarki do urządzenia, po czym kliknij pozycję [Preferences] (Preferencje) (lub [Properties] (Właściwości)).

Drukowanie Jožine	
Wybieranie drukańs Hornanie skrostkie Culius Brits (BS Canon MFRSDOC Series UFRELT BS Canon MFRSDOC Series UFRELT	Trit XPS Document
< m Stan: Gotowe Lokalizacja: Komentan:	, Druku, 2 (Perferencije Znajdi drukaska
Zeleve aton Wasystice Zamoscenie Betago strono Strong: 165035 Warwesd, numer piedmonzej strong kör piedmonzy zalive stron. Na propikat. 5-12	Uctoskapi: 1 0 Sotia 11233
	skuj Anskij Zastonuj

🖌 W sekcji [Metoda druku] zaznacz opcję [Zabezpieczone drukowanie].

- Kliknij przycisk [Tak] lub [Nie] znajdujący się w oknie podręcznym [Informacje].
- Jeżeli za każdym razem chcesz używać takiej samej nazwy użytkownika i kodu PIN, kliknij przycisk [Tak]. Aby za każdym razem zmieniać nazwę użytkownika oraz kod PIN, kliknij przycisk [Nie].



Jeśli wybrano przycisk [Tak]

Wprowadź nazwę użytkownika w polu [Nazwa użytkownika] oraz kod PIN w polu [PIN] i kliknij przycisk [OK].

- Nazwa komputera (nazwa logowania) wyświetla się w polu [Nazwa użytkownika]. Aby zmienić nazwę użytkownika, należy wprowadzić nową nazwę, składającą się maksymalnie z 32 znaków alfanumerycznych.
- Wprowadź kod PIN o maksymalnej długości siedmiu cyfr.

lazwa użytkownika:	1	
User 1	[Maks: 32 anaki]	
IN:		
	[1 do 9999999]	

4 Podaj ustawienia wydruku i kliknij przycisk [OK].

Kliknij kolejno karty [Ustawienia podstawowe], [Ustawienia strony], [Wykończenie], [Źródło papieru] lub [Jakość], aby na każdym ekranie skonfigurować ustawienia wydruku w zależności od potrzeb. Skoźne ustawienia drukowania



5 Kliknij przycisk [Drukowanie] (lub [OK]).



6 Sprawdź nazwę dokumentu, nazwę użytkownika oraz PIN i kliknij przycisk [OK].



[Nazwa dokumentu]

Nazwa dokumentu jest ustalana automatycznie na podstawie informacji pobranych z aplikacji. Aby zmienić nazwę, należy w jej miejscu wprowadzić nową, składającą się maksymalnie z 32 znaków alfanumerycznych.

🚯 [Nazwa użytkownika]

- Jeżeli w kroku 3 została wybrana nazwa użytkownika Na ekranie wyświetlona zostaje wybrana nazwa użytkownika.
- Jeżeli w kroku 3 nie została wybrana nazwa użytkownika Na ekranie wyświetla się nazwa komputera lub nazwa logowania. Aby ją zmienić, należy w jej miejscu wprowadzić nową, składającą się maksymalnie z 32 znaków alfanumerycznych.

🙆 [PIN]

- Jeżeli w kroku 3 został wybrany kod PIN Wybrany kod PIN został automatycznie wpisany. Kod PIN wyświetla się w formie symboli.
- Jeżeli w kroku 3 nie został wybrany kod PIN

Należy wpisać kod PIN o maksymalnej długości siedmiu cyfr. Wpisany kod PIN wyświetla się w formie symboli.

Po przesłaniu chronionego dokumentu do urządzenia jest on przechowywany w pamięci sprzętu w oczekiwaniu na wydruk.

Drukowanie dokumentów chronionych

Po przesłaniu do urządzenia dokumentu chronionego należy go wydrukować w ciągu 30 minut. Po upływie tego czasu dokument zostanie usunięty z pamięci urządzenia i jego wydruk nie będzie już możliwy.

UWAGA

- Jeżeli dokumenty chronione nie zostały wydrukowane, zajmują miejsce w pamięci i mogą uniemożliwić drukowanie nawet zwykłych (niechronionych) dokumentów. Dokumenty chronione należy drukować jak najszybciej.
- Istnieje możliwość sprawdzenia, ile pamięci jest zajmowane przez dokumenty chronione.
- 🛞 (Monitor Stanu) 🕨 < Stan Urządzenia> 🕨 < Wykorz. Pamięci Bezp. Wydruku>
- Istnieje możliwość zmiany czasu ważności dokumentów chronionych. OZmiana czasu ważności dokumentów chronionych

Naciśnij przycisk 🔐 Print .

UWAGA:

Przejście do kolejnego kroku nie jest możliwe, gdy wyświetlony zostaje ekran <Zdalny Skaner> pokazany poniżej. W takim przypadku należy nacisnąć przycisk 🛐 (Wstecz), aby zamknąć ekran, a następnie nacisnąć ponownie przycisk 🚺.

Zdalny Skaner	
Oczekiwanie	
(Online)	

🕗 Wybierz dokument chroniony, który chcesz wydrukować i naciśnij przycisk 🔤.



UWAGA:

Gdy wyświetlony zostaje ekran <Wybierz Użytkownika>

Jeśli w pamięci urządzenia przechowywane są dokumenty chronione utworzone przez kilku użytkowników, wyświetlony zostaje ekran <Wybierz Użytkownika>, a następnie <Wybierz Plik>. Za pomocą przycisków ▲/▼wybierz swoją nazwę użytkownika, po czym naciśnij przycisk
.

Wybierz Użytkownika		
User 1		
User 2		
User 3		

🖌 Wprowadź kod PIN za pomocą przycisków numerycznych, a następnie naciśnij przycisk <Zastosuj>.



Drukowanie rozpocznie się.

■ Za pomocą przycisków ▲/▼ należy wybrać dokument, którego zadanie drukowania ma zostać anulowane ►
► <Anuluj> ►
<Tak> ►
.

Zmiana czasu ważności dokumentów chronionych

Urządzenie jest fabrycznie skonfigurowane tak, aby usuwać dokumenty chronione po upływie 30 minut od ich otrzymania, jeśli nie zostaną wydrukowane, ustawienie to można jednak zmienić.

- 1 Naciśnij przycisk 🛞.
- 🔰 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Ustawienia Zarządzania Systemem> i naciśnij przycisk 🔤.
 - Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, po czym naciśnij przycisk ID. Cogowanie się na urządzeniu
- 3 Wybierz opcję <Ustawienia Zabezpieczonego Wydruku> i naciśnij przycisk 🔤.
- Wybierz opcję <Włącz> i naciśnij przycisk .
 UWAGA:
 Wyłączanie funkcji Zabezpieczone drukowanie
 Wybierz opcję <Wyłącz>, naciśnij przycisk , po czym ponownie uruchom urządzenie.
- 5 Określ czas przechowywania dokumentów chronionych w pamięci urządzenia i naciśnij przycisk <Zastosuj>.
 - Za pomocą przycisków ▲/▼ lub klawiszy numerycznych wprowadź czas.

Dokument chroniony jest usuwany z pamięci urządzenia po upływie określonego tutaj czasu.

Czas	Usun.	Zabezp.	Wydr.
36			
[30	win.
_			
(10-240)			
	Zastosuj		

6 Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

ŁĄCZA

Przygotowanie do użycia funkcji Zabezpieczone drukowanie
Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania

Dostosowywanie konfiguracji ustawień wydruku do potrzeb

Istnieje możliwość zapisywania różnych kombinacji ustawień w formie "profili" dopasowanych do różnych rodzajów wydruku. Można również zapisać najczęściej używane ustawienia jako ustawienia domyślne. Po sprecyzowaniu domyślnych ustawień zapisane ustawienia będą automatycznie wyświetlane na ekranie sterownika drukarki, co umożliwi pominięcie etapu określania ustawień wydruku i natychmiastowe drukowanie.



Gdy mam do wydrukowania wiele stron, zmniejszam rozmiar stron tak, aby na jednym arkuszu mieściły się dwie i drukuję dwustronnie. Zapisz kombinację ustawień [2 na 1] i [Drukowanie dwustronne] jako "Profil", co umożliwi wybranie go, gdy będzie potrzebny. **©Rejestrowanie kombinacji często używanych ustawień wydruku**



Zawsze drukuję dokumenty w kolorze w trybie czarno-białym, żeby zmniejszyć koszty. Na ekranie sterownika drukarki ustaw drukowanie w trybie czarno-białym jako ustawienie domyślne. Od tej pory zmiana trybu koloru przy każdym drukowaniu nie będzie konieczna. **©Zmiana ustawień domyślnych**

Rejestrowanie kombinacji często używanych ustawień wydruku

Określanie kombinacji ustawień, jak np. drukowanie "1-stronne w orientacji poziomej na papierze w formacie A4" przy każdym drukowaniu, może być czasochłonne. Jeśli często używane kombinacje ustawień wydruku zostaną zarejestrowane jako "profile", skonfigurowanie ustawień wydruku będzie wymagało jedynie wybrania profilu z listy. W tej sekcji opisany został sposób rejestracji profili i drukowania za ich pomocą.

🗘 Rejestracja profilu

OWybór profilu

Rejestracja profilu

- Zmień ustawienia, które mają zostać zarejestrowane jako profil, a następnie kliknij przycisk [Dodaj].
 - Kliknij kolejno karty [Ustawienia podstawowe], [Ustawienia strony], [Wykończenie], [Źródło papieru] lub [Jakość], aby na każdym ekranie skonfigurować ustawienia wydruku w zależności od potrzeb. ORÓżne ustawienia drukowania



Wprowadź nazwę profilu w polu [Nazwa], wybierz ikonę, po czym kliknij przycisk [OK].

- W polu [Komentarz] możesz wprowadzić komentarze dotyczące profilu.
- Kliknij element [Pokaż ustawienia], aby wyświetlić ustawienia do zarejestrowania.



UWAGA

Edycja profilu

Kliknięcie przycisku [Edytuj] znajdującego się po prawej stronie przycisku [Dodaj] na ekranie pokazanym w kroku 1 umożliwia zmianę nazw i ikon wcześniej zarejestrowanych profili, a także komentarzy do nich. Nie można edytować fabrycznie zarejestrowanych profili.

Wybór profilu

Wybierz profil dostosowany do własnych potrzeb i kliknij przycisk [OK].

🕫 Preferencje drukowania		1000
Ustawienia podstawowe Ustawienia	strony Wykończenie Źródio papieru Jakość	
Profit:	2ns 1 (ednostrannie) -) Edytu(Z)
Netoda duku:	Drukowanie •	
00 	Resniar strony: A4 Resniar wydułcu: Dopski resniar strony	Kopie: 1 (1 do 99) Onertaga A @ Ponova A © Pozoma
1 2	Uklad strony: 2 2 na 1 ·	Kolejność stron: Od lewej do prawej •
	Drukowanie jednostronne./dwustronne./broszura:	Deseura
	Drukowanie jednostronne •	
	Megace szycse(F):	
A4 [Skalowanie: Auto]	Diuga krawędź (góma) -	Narg. oprawy
	Wykończenie(V):	
Pokat ustavienia Przywróć domyślne	- Wył	
	Tryb koloru:	
	Autom. [Kolor/Cosmo-bialy] -	
	2	OK Anukij Parroc

UWAGA

Zmiana ustawień wybranego profilu

Ustawienia wybranego profilu można zmieniać. Dodatkowo zmodyfikowane ustawienia można zarejestrować jako inny profil.

ŁĄCZA

Orukowanie dokumentu

Zmiana ustawień domyślnych

Ustawienia domyślne są ustawieniami wyświetlanymi po każdorazowym otwarciu okna ustawień wydruku sterownika drukarki, które można zmienić. Jeśli na przykład użytkownik chce drukować wszystkie dokumenty, łącznie z kolorowymi, w trybie czarno-białym, może zmienić domyślne ustawienie trybu koloru na [Czarno-biały]. Zmiana ustawień domyślnych sprawi, że przy każdym otworzeniu ekranu sterownika drukarki uruchomionym trybem będzie tryb [Czarno-biały], co wyeliminuje konieczność konfiguracji tych samych ustawień przy każdym wydruku.

WAŻNE

Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze na konto administratora.

- 1 Otwórz folder drukarki. OWyświetlanie folderu Drukarki
- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, a następnie kliknij pozycję [Printing preferences] (Preferencje drukowania).





Zmień ustawienia w oknie ustawień wydruku, po czym kliknij przycisk [OK].

Kliknij kolejno karty [Ustawienia podstawowe], [Ustawienia strony], [Wykończenie], [Źródło papieru] lub [Jakość], aby na każdym ekranie skonfigurować ustawienia wydruku w zależności od potrzeb. CRóżne ustawienia drukowania



ŁĄCZA

ODrukowanie dokumentu

Różne ustawienia drukowania

Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie USB)

Bezpośrednie podłączenie urządzenia pamięci USB do sprzętu umożliwia wydruk plików obrazów przechowywanych na tym urządzeniu. Funkcja ta pozwala drukować bez konieczności korzystania z komputera.



Dostępne formaty plików

Można drukować następujące typy plików obrazów.

- JPEG (DCF/Exif 2.21 lub starszy/JFIF)
- TIFF (kompresja JPEG/MH/MR/MMR)

UWAGA

- Maksymalny rozmiar danych na jeden plik^{*1}, które można wydrukować to 50 MB^{*2}.
- *1 W przypadku wielostronicowych plików TIFF maksymalny rozmiar dotyczy jednej strony.
- *2 Maksymalny rozmiar danych w przypadku modelu MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn przy włączonej funkcji Zabezpieczonego drukowania to 20 MB.
- Niektóre pliki, mimo że mają mniejszy rozmiar niż podany powyżej, mogą nie być drukowane poprawnie.

Dostępne urządzenia pamięci USB

Możliwe jest korzystanie z urządzeń pamięci USB o następujących systemach plików.

- FAT16 (o pojemności pamięci do 2 GB)
- FAT32 (o pojemności pamięci do 32 GB)

WAŻNE

- Nie należy korzystać z niestandardowych urządzeń pamięci USB. Wydruk obrazów z niektórych urządzeń pamięci USB może być niepoprawny.
- Do portu nie należy podłączać sprzętu innego niż urządzenia pamięci USB. Urządzeń pamięci USB nie można podłączać za pomocą koncentratora USB lub kabla przedłużającego.
- Nie należy korzystać z urządzeń pamięci USB wyposażonych w funkcje specjalne np. wbudowane funkcje zabezpieczeń.

UWAGA

- Port pamięci USB urządzenia obsługuje standard USB 2.0.
- Jeśli folder zapisany na urządzeniu pamięci USB zawiera wiele plików, skanowanie obrazów do wydruku potrwa dłużej. Za pomocą komputera należy usunąć zbędne pliki z urządzenia pamięci USB lub przenieść je do innego folderu.

Podłącz urządzenie pamięci USB do portu pamięci USB.



WAŻNE:

Nie wolno odłączać urządzenia pamięci USB ani potrząsać nim lub sprzętem, gdy dane są odczytywane lub zapisywane. Nie należy również wyłączać sprzętu, gdy trwa przetwarzanie.

2 Naciśnij przycisk III (USB PRINT).

子 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Wybierz Plik i Drukuj> i naciśnij przycisk 🔤.



UWAGA:

Wydruk indeksu

Możliwy jest wydruk miniatur plików obrazów (tylko format JPEG) przechowywanych na urządzeniu pamięci USB. Aby wydrukować obrazy w formie miniatur, należy zaznaczyć opcję <Wydruk Indeksu> na ekranie i przejść do kolejnego kroku.

4 Wybierz plik do wydruku i naciśnij przycisk 🔤.

Istnieje możliwość wyboru wielu plików.

🧀 Katalog Główny			
🗀 folder_01			
🌌 image_01.jpg	03/03/2013 1.		
<pre>image_02.jpg</pre>	03/03/2013 1.		
image_03.jpg	03/03/2013 1.		
image_04.jpg	03/03/2013 1		
Wszyst. Tematy	Zastosuj		

- Aby usunąć zaznaczenie, zaznacz wybrany plik (oznaczony jako), po czym naciśnij przycisk .
- Aby wyświetlić zawartość folderu, zaznacz folder i naciśnij przycisk alub . Aby powrócić do folderu wyższego poziomu, naciśnij przycisk (Wstecz) lub .

UWAGA:

- Foldery i pliki zapisane w strukturze składającej się z ponad trzech folderów nie będą się wyświetlane.
- Przejście do innego folderu powoduje usunięcie poprzedniego wyboru plików.

Zaznaczanie wszystkich plików

1 Naciśnij przycisk <Wszyst. Tematy>.



2 Wybierz opcję <Zaznacz Wszystko> i naciśnij przycisk 🔤.

Zostaną zaznaczone wszystkie wyświetlone pliki.

Wyświetl/Wybierz Wsz. Tematy	🗀 Katalog Główny
Metoda Wyświetlania: Szczegóły	🗀 folder_01
Sortuj Pliki: Nazwa (Rosnaco)	🐖 image_01.jpg 03/03/2013 1.
Zaznacz Wszystko	✓ image_02.jpg 03/03/2013 1.
Wyczyść Wszystko	🐖 image_03.jpg 03/03/2013 1.
	🐖 image_04.jpg 03/03/2013 1.
	Wszyst. Tematy Zastosuj

Aby usunąć wszystkie zaznaczenia, wybierz opcję <Wyczyść Wszystko>, po czym naciśnij przycisk

Wyświetlanie podglądu

Metodę wyświetlania można zmienić z <Szczegóły> (wyświetlanie nazw plików i dat modyfikacji) na <Obrazy> (widok podglądu). Wyświetlenie podglądu obrazów umożliwia sprawdzenie zawartości plików przed jego wybraniem do wydruku. **UWAGA:**

Jako domyślną metodę wyświetlania można wybrać ustawienie <Szczegóły> lub <Obrazy>. OUstawienia Domyślnego Wyświetlacza

1 Naciśnij przycisk <Wszyst. Tematy>.



2 Wybierz opcję <Metoda Wyświetlania> i naciśnij przycisk m.

Wydwietl/Wybierz Wsz. Tematy <u>Betoda Wydwietlania: Szczegóły</u> Sortuj Pliki: Nazwa (Rosnaco) Zaznacz Wszystko Wyczysło Wszystko

3 Wybierz metodę wyświetlania i naciśnij przycisk 🔤.

Metoda Wyświetlania		
Szczegóły		
0brazy	•	0

(2) < Szczegóły >

Wyświetlanie nazw plików i dat.

🗀 Katalog Główny			
🗀 folder_01			
image_01.jpg	03/03/2013 1.		
<pre>image_02.jpg</pre>	03/03/2013 1		
image_03.jpg	03/03/2013 1		
image_04.jpg	03/03/2013 1		
Wszyst. Tematy	Zastosuj		
UWAGA:			

Można zadecydować, czy wyświetlane będą skrócone nazwy plików. OFormat Wyświetlania Nazwy Pliku

(i) <Obrazy>

Wyświetlanie podglądów. Aby wybrać plik, naciśnij przycisk 🔜

- Przyciski
- Naciśnij przycisk (*), aby wyświetlić podgląd o większym rozmiarze. Ponowne naciśnięcie przycisku (*) powoduje powrót do oryginalnego rozmiaru podglądu.



Zmiana kolejności sortowania plików

Kolejność sortowania plików znajdujących się na urządzeniu pamięci USB można zmieniać.

UWAGA:

Jako domyślne ustawienie kolejności sortowania plików można wybrać np. opcję <Nazwa (Rosnąco)> lub opcję <Data/Czas (Rosnąco)>. **Oustawienia domyślne sortowania plików**





2 Wybierz opcję <Sortowanie Plików> i naciśnij przycisk 🔤.

Wyświetl/Wybierz Wsz. Tematy
Metoda Wyświetlania: Szczegóły
Sortuj Pliki: Nazwa (Rosnaco)
Zaznacz Wszystko
Wyczyść Wszystko

3 Wybierz kryteria sortowania plików i naciśnij przycisk m.

Sortowanie Plików	
Nazwa (Rosnaco)	
Nazwa (Malejaco)	
Data/Czas (Rosnaco)	
Data/Czas (Malejąco)	

UWAGA:

Jeśli wybrana zostanie opcja <Data/Czas (Rosnąco)> lub <Data/Czas (Malejąco)>, pliki będą sortowane na podstawie dat i czasu.

5 Naciśnij przycisk <Zastosuj>.

🗀 Katalog Główny		
🗀 folder_01		
🎺 image_01.jpg	03/03/2013 1.	
🧭 image_02.jpg	03/03/2013 1.	
image_03.jpg	03/03/2013 1.	
image_04.jpg	03/03/2013 1.	
Wszyst. Tematy	Zastosuj	

6 Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.

■ Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz ustawienia, naciśnij przycisk
mathbf{mathb}mathbf{mathb{mathb}mathb{mathb{mathb}mathbf{mathbf{mathb}mathb{mathb}mathbf{mathb}mathbf{mathbf{mathb}mathbf{mathb}mathbf{mathb}mathbf{mathbf{mathb}mathb}mathb{mathb}mathbf{mathb}mathb}mathbf{mathb}mathbf{mathb}mathbf{mathb}mathbf{mathb}mathbf{mathb}mathbf{mathb}mathbf{mathb}mathbf{mathb}mathbf{mathb}mathbf{mathb}mathbf{mathb}mathbf{mathb}mathbf{mathb}mathbf{mathb}mathbf{ma

Drukuj: Naciśnij Start
📄 = 2 😪
Liczba Kopii: 1
Papier: 📷 🖽 A4: Zwykły 2
N na 1: Wyłacz
2-Stronny: Wyłącz
Drukuj Date: Wyłącz
Drukuj Nazwę Pliku: Wyłącz
Typ Oryginału: Priorytet Fot.
Jasność: ±0
Półtony: Błąd Dyfuzji

<Liczba Kopii> 🔽

Określ liczbę kopii jako wartość z zakresu od 1 do 99. Liczbę wprowadź za pomocą przycisków ▲/▼ lub klawiszy numerycznych, po czym naciśnij przycisk <Zastosuj>.

Liczba Kopi	i	
1		
	1	Kopie
	(1-99)	
		Zastosuj

<Papier> 🔽

Wybierz papier do wydruku. Za pomocą przycisków 🔺 / 🔻 wybierz rodzaj papieru, a następnie naciśnij przycisk 🔤.





Na jednym arkuszu można wydrukować dwa lub cztery obrazy. Za pomocą przycisków \blacktriangle/∇ wybierz opcję <2 na 1> lub <4 na 1> i naciśnij przycisk od.

Wyłącz	
🗐 📲 2 na 1 🐖	
∭i+0)4 na 1 ⊨	

🙆 <2 na 1>

Drukowanie dwóch obrazów na jednym arkuszu.

🜔 <4 na 1>

Drukowanie czterech obrazów na jednym arkuszu.

UWAGA: Opcja

<N na 1> nie jest dostępna w przypadku drukowania obrazów z plików TIFF.

<2-Stronny> (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn) 🔽

Umożliwia wykonywanie wydruków 2-stronnych. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz krawędź bindowania, a następnie naciśnij przycisk m.



🔞 <Typ Książki>

Wydruk obrazów w taki sposób, że znajdują się one w orientacji poziomej po zszyciu.



🝈 <Typ Kalendarza>

Wydruk obrazów w taki sposób, że znajdują się one w orientacji pionowej po zszyciu.



UWAGA:

Opcja <2-Stronny> może nie być dostępna w przypadku niektórych formatów lub typów papieru. OPapier

<Drukuj Datę> 🗾

Pod każdym obrazem można wydrukować datę modyfikacji pliku. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Włącz> i naciśnij przycisk 🔂.

Drukuj Date	
Wyłacz	
Hłącz	

UWAGA:

Mimo iż opcja <Drukuj Datę> nie jest dostępna w przypadku wydruku indeksu, data modyfikacji jest drukowana automatycznie pod każdym z obrazów.



Pod każdym z obrazów można wydrukować nazwę pliku. Za pomocą przycisków \blacktriangle/∇ wybierz opcję <Włącz> i naciśnij przycisk $\boxed{\mathbf{w}}$.



UWAGA:

Mimo iż opcja <Drukuj Nazwę Pliku> nie jest dostępna w przypadku wydruku indeksu, nazwa pliku jest drukowana automatycznie pod każdym z obrazów.

<Typ Oryginału> 🔽

Możliwość wyboru typu oryginału w zależności od drukowanego obrazu. Za pomocą przycisków \blacktriangle/∇ wybierz opcję <Priorytet Fotografii> lub <Priorytet tekstu> i naciśnij przycisk 🔤.



(2) <Priorytet Fotografii> Nadanie priorytetu bezproblemowemu drukowaniu zdjęć.

🚯 <Priorytet tekstu>

Nadanie priorytetu drukowaniu czytelnego tekstu.

<Jasność> 🔽

Możliwa jest regulacja jasności wydruków. Za pomocą przycisków 🚽/ 🕨 ustaw jasność i naciśnij przycisk <Zastosuj>.



(i) <-> Wydruk ciemniejszych obrazów.

() <+>

Wydruk jaśniejszych obrazów.

UWAGA:

Jasność obrazów z plików TIFF można wyregulować, tylko jeśli zostały skompresowane metodą JPEG.



W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu dostępny jest wybór metody wydruku umożliwiającej odzwierciedlenie półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu). Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Gradacja> lub <Błąd Dyfuzji> i naciśnij przycisk .

Półtony		
Gradacja	•	-
Bład Dyfuzji		-0

🔞 <Gradacja>

Wydruk obrazów z drobną gradacją, takich jak zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym, nadający im miękkość.

🚯 <Błąd Dyfuzji>

Wyraźny wydruk drobnego tekstu lub cienkich linii znajdujących się na obrazach.



- Drukowanie rozpocznie się.
- Jeśli chcesz anulować kopiowanie, naciśnij <Anuluj> >

8 Odłącz urządzenie USB od portu pamięci USB.

- 1 Naciśnij przycisk 🕖.
- 2 Naciśnij przycisk 爾 (Monitor Stanu).
- 3 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Stan Urządzenia> i naciśnij przycisk m.
- 4 Wybierz opcję <Wyjmij nośnik pamięci> i naciśnij przycisk .
 Poczekaj do momentu wyświetlenia komunikatu <Nośnik pamięci można bezpiecznie usunąć.>.
- 5 Odłącz urządzenie pamięci USB.

WSKAZÓWKI

Aby przeprowadzać drukowanie zawsze z tymi samymi ustawieniami: SZmiana ustawień domyślnych wydruku z urządzenia USB

ŁĄCZA

OUstawienia Wydruku z Nośnika Pamięci

Zmiana ustawień domyślnych wydruku z urządzenia USB

Ustawienia domyślne są ustawieniami wyświetlanymi po każdym włączeniu urządzenia lub naciśnięciu przycisku 📝. Dopasowanie ustawień domyślnych do często wykonywanych operacji eliminuje konieczność określania tych samych ustawień za każdym razem, gdy wykonywane są wydruki.





👩 Ustawienia

Należy wybrać element do konfiguracji i zmienić wartość domyślną.

ŁĄCZA

Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie USB)
 Ustawienia Wydruku z Nośnika Pamięci

Korzystanie z technologii Google Cloud Print

Technologia Google Cloud Print to usługa umożliwiająca użytkownikowi posiadającemu konto Google wydruk z aplikacji, takich jak Dokumenty Google™ czy Gmail™, za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera podłączonego do Internetu. W odróżnieniu od tradycyjnego drukowania za pomocą komputera technologia Google Cloud Print to nowe rozwiązanie pozwalające na wydruk dzięki podłączeniu drukarki bezpośrednio do sieci Web. Aby na przykład wydrukować wiadomość e-mail lub pliki do niej dołączone, wystarczy skorzystać z konta Gmail na telefonie komórkowym. Wykonane wydruki można zabrać po udaniu się do miejsca, w którym znajduje się użyte urządzenie.



WAŻNE

- Podczas rejestrowania urządzenia lub korzystania z technologii Google Cloud Print do wydruku dokumentów konieczne jest podłączenie urządzenia do Internetu. Użytkownik jest również odpowiedzialny za wszelkie opłaty związane z tego typu połączeniem.
- W niektórych krajach i regionach korzystanie z tej funkcji może być niemożliwe.

Przygotowanie do korzystania z technologii Google Cloud Print

W celu drukowania przy użyciu usługi Google Cloud Print należy zarejestrować urządzenie w usłudze Google Cloud Print.

UWAGA

Do korzystania z technologii Google Cloud Print wymagane jest posiadanie konta Google. Użytkownicy niemający konta Google, mogą utworzyć je na stronie internetowej firmy Google.

Sprawdzanie ustawień urządzenia
 Włączanie technologii Google Cloud Print
 Rejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print

Sprawdzanie ustawień urządzenia

Przed konfiguracją technologii Google Cloud Print:

- Należy upewnić się, że urządzeniu został przypisany adres IPv4 oraz że zostało ono podłączone do komputera za pośrednictwem sieci.
 Podłączanie za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)
 Podłączanie za pośrednictwem przewodowej sieci LAN
- 🍵 Należy sprawdzić, czy data, godzina oraz ustawienia strefy czasowej są prawidłowe. **0 Ustawienia Daty/Czasu**
- Jeśli włączone jest Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, należy upewnić się, czy urządzenie zostało skonfigurowane tak, aby wydruk z komputera był możliwy także bez wprowadzenia identyfikatora wydziału i PINu. Blokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału

Włączanie technologii Google Cloud Print

Należy włączyć obsługę technologii Google Cloud Print na urządzeniu.

- Naciśnij przycisk 🛞.
- Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Ustawienia Zarządzania Systemem> i naciśnij przycisk .
 - Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk D. Cogowanie się na urządzeniu
- 子 Wybierz opcję <Drukowanie w Chmurze Wł./Wył.> i naciśnij przycisk 🔤.
- 4 Wybierz opcję <Włącz> i naciśnij przycisk 🔤.

lyłącz	
łącz	

Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

Rejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print

Urządzenie należy zarejestrować w usłudze Google Cloud Print.

Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

2 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3 Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe] ► [Ustawienia Drukowania w Chmurze].



4 Kliknij element [Zapisz...] znajdujący się w sekcji [Status Rejestracji Drukowania w Chmurze Google].



UWAGA:

Jeżeli pozycja [Zapisz...] jest niedostępna

Trzeba uaktywnić technologię Google Cloud Print. Kliknij [Edycja...], wybierz pole [Użyj Drukowania w Chmurze], kliknij [OK], a następnie zresetuj urządzenie.

Ponowna rejestracja urządzenia

Aby ponownie zarejestrować urządzenie, jeśli zmienił się jego właściciel lub z innego powodu, wyrejestruj urządzenie, a następnie zarejestruj je ponownie.

5 Kliknij adres URL wyświetlony w formie łącza oznaczonego jako [URL do Rejestracji].



6 Aby zarejestrować urządzenie, należy postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

ŁĄCZA

ODrukowanie za pomocą technologii Google Cloud Print

Drukowanie za pomocą technologii Google Cloud Print

Po wysłaniu danych do wydruku z komputera lub smartfona za pomocą technologii Google Cloud Print są one odbierane przez urządzenie i drukowane automatycznie.

Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

Przejdź w aplikacji na komputerze lub smartfonie do ekranu drukowania.

Przejdź do ekranu drukowania w aplikacji, np. Google Chrome™, Gmail lub Dokumenty Google, obsługującej technologię Google Cloud Print i zainstalowanej na komputerze lub urządzeniu przenośnym np. na smartfonie. Poniższe ekrany stanowią przykład sytuacji, w której wydruk dokumentu przeprowadzany jest na komputerze z poziomu przeglądarki Google Chrome. Wygląd ekranu drukowania różni się w zależności od aplikacji.

Nowa karta Ctri+T		Drukui	
Nowe elono Chile N		,	
Novie olono incognito Ctrl+Shift+N		Lycovic karth	a-1
Zakładko	,		Drukuj Anuluj
Edycja Wytnij Kopiuj Wklej			(D
Powiększ - 100% + []]		docelowe	2 mint
Zapisz stronę jako Ctrl+S			Tuer-
Zrajdž Chil+F		Strony	(8) Wazyatkie
Drukuju Ctri+ P			
F48/2002x8			0 10.1-0.0, 11-13
Historia Ctrl+H		Kopie	1
Pobrane pliki Ctri+J			
Zeloguj się w Chrome		UBsd	· Forevo
Unterviewie			Periore
Google Chrome – informacje			
Pomoc		Kolor	· Calar
Zakończ			Comp-biely
		Marginesy	Orrysley ·
		Optje	R Nagłówki istopki
			Doutrone
		Druhý v okrá Druhý v okrá	ie systemewym (Ctvl- Stvl+ P) ie Google Cloud Piint

UWAGA:

Przejdź do strony internetowej poświęconej technologii Google Cloud Print, aby uzyskać najnowsze informacje na temat aplikacji, które ją obsługują.

J Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.

- Kopie: Określanie liczby kopii wydruków.
- Orientacja strony: Wybór orientacji wydruku (pionowej lub poziomej).
- Tryb koloru: Wybór trybu koloru wydruku tryb kolorowy lub czarno-biały.
- 2-stronny (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn): Określenie, czy wykonany ma zostać wydruk 1-stronny lub 2-stronny.
- Miejsce szycia: Określanie krawędzi, wzdłuż której za pomocą narzędzia, takiego jak zszywacz, wykonane zostanie bindowanie (do otwierania poziomego lub pionowego).

UWAGA:

- Czynności pozwalające określić ustawienia wydruku, dostępne ustawienia oraz nazwy ustawień różnią się w zależności od używanych aplikacji.
- Format papieru jest wybierany automatycznie dostępne opcje to A4 lub Letter. Należy upewnić się, że jeden z tych formatów papieru znajduje się w źródle papieru urządzenia. OŁadowanie papieru

4 Wyślij dane do wydruku.

- W zależności od używanego urządzenia lub aplikacji naciśnij lub kliknij przycisk [Drukuj].
- Gdy urządzenie otrzyma dane do wydruku, rozpocznie się drukowanie.
- 🍵 Instrukcje dotyczące anulowania wydruku z poziomu urządzenia znajdują się w części 📀 Anulowanie drukowania.
- Instrukcje dotyczące anulowania drukowania z poziomu komputera lub smartfona znajdują się w instrukcji używanego urządzenia lub aplikacji.

WAŻNE:

W zależności od jakości komunikacji drukowanie za pomocą urządzenia może rozpocząć się po upływie dłuższej chwili. Urządzenie może również nie być w stanie odebrać danych do wydruku.

ŁĄCZA

Korzystanie z technologii AirPrint



Komputer nie jest niezbędny do drukowania zdjęć, stron internetowych oraz innych dokumentów. Technologia AirPrint umożliwia bezprzewodowe drukowanie z urządzeń firmy Apple, takich jak iPad, iPhone, iPod touch i komputery Macintosh, bez używania sterownika drukarki.



Drukowanie za pomocą urządzeń iPad, iPhone lub iPod touch
 Drukowanie za pomocą komputera Macintosh
 Anulowanie drukowania za pomocą technologii AirPrint
 Rozwiązywanie problemów związanych z technologią AirPrint
 Zmiana ustawień technologii AirPrint

Wymagania systemowe

Do korzystania z funkcji AirPrint wymagane jest jedno z następujących urządzeń z zainstalowaną najnowszą wersją systemu iOS:

- iPad (wszystkie modele)
- iPhone (model 3GS lub nowszy)
- iPod touch (3 generacja lub nowsza)

W przypadku komputerów Macintosh wymagany jest system OS X v10.7 lub w nowszej wersji.

Środowisko sieciowe

Produkt firmy Apple (iPad/iPhone/iPod touch/Macintosh) i urządzenie muszą być podłączone do tej samej bezprzewodowej sieci LAN.

Drukowanie za pomocą urządzeń iPad, iPhone lub iPod touch

1 Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do bezprzewodowej sieci LAN. OWyświetlanie ustawień i informacji o bezprzewodowej sieci LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)

- 🖌 W aplikacji zainstalowanej na urządzeniu firmy Apple naciśnij przycisk 🖾, aby wyświetlić opcje menu.
- 3 Na liście rozwijanej naciśnij opcję [Print] (Drukuj).

🖞 Wybierz urządzenie w sekcji [Printer] (Drukarka) znajdujące się w oknie [Printer Options] (Opcje drukarki).

Wyświetlone zostaną drukarki podłączone do sieci. W tym kroku należy wybrać niniejsze urządzenie.

WAŻNE:

Okno [Printer Options] (Opcje drukarki) nie jest wyświetlane w aplikacjach, które nie obsługują technologii AirPrint. Wydruk za pomocą tych aplikacji nie jest możliwy.

Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.

Liczba kopii

Naciśnij przycisk [+] lub [-] znajdujący się po prawej stronie elementu [1 Copy] (1 kopia), aby ustalić liczbę kopii.

[Double-sided] (Dwustronnie) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Naciśnij przycisk [On] (Wł.) znajdujący się po prawej stronie pozycji [Double-sided] (Dwustronnie), aby włączyć drukowanie 2-stronne.

[Range] (Zakres)

Naciśnij element [Range] (Zakres), a następnie [All Pages] (Wszystkie strony) lub określ zakres stron do wydrukowania w przypadku wydruku wielostronicowego dokumentu.
UWAGA:

- Ustawienia dostępne w oknie [Printer Options] (Opcje drukarki) różnią się w zależności od używanej aplikacji.
- Dostępne formaty papieru różnią się w zależności od używanej aplikacji.

Naciśnij przycisk [Print] (Drukuj).

- Drukowanie rozpocznie się.
- Anulowanie drukowania opisano w części OAnulowanie drukowania za pomocą technologii AirPrint

UWAGA:

Sprawdzanie statusu drukowania

Podczas drukowania na urządzeniu Apple na liście ostatnio używanych aplikacji wyświetlana jest ikona [Print Center] (Centrum drukowania), której można użyć w celu sprawdzenia statusu drukowania. Aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk [Home] (Domowy).

Drukowanie za pomocą komputera Macintosh

Przed wykonaniem wydruku zgodnie z poniższą procedurą należy dodać drukarkę do komputera Macintosh za pomocą aplikacji [System Preferences] (Preferencje systemowe) [Print & Scan] (Drukarka i skaner).

1 Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do bezprzewodowej sieci LAN. OWyświetlanie ustawień i informacji o bezprzewodowej sieci LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)

Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.

Sposób otwierania okna dialogowego drukowania różni się w zależności od aplikacji. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika stosowanej aplikacji.

🖌 Zaznacz urządzenie w oknie dialogowym drukowania.

Wyświetlone zostaną drukarki podłączone do komputera Macintosh. W tym kroku należy wybrać niniejsze urządzenie.

4 Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.

[Presets] (Ustawienia wstępne)

Określanie ustawień wydruku poprzez wybranie wstępnego ustawienia z listy rozwijanej.

[Copies] (Kopie) Określanie liczby kopii.

[Two-Sided] (Dwustronnie) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn) Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wykonanie wydruków 2-stronnych.

[Pages] (Strony)

Określanie zakresu stron do wydrukowania w przypadku wydruku dokumentu wielostronicowego.

UWAGA:

Dostępne ustawienia różnią się w zależności od używanej aplikacji.

Kliknij polecenie [Print] (Drukuj).

- Drukowanie rozpocznie się.
- Anulowanie drukowania opisano w części OAnulowanie drukowania za pomocą technologii AirPrint

Anulowanie drukowania za pomocą technologii AirPrint

Drukowanie można anulować na dwa sposoby. Można to zrobić z poziomu panelu sterowania urządzenia (**SAnulowanie drukowania**) lub za pomocą urządzenia Apple według następującej procedury.

Anulowanie drukowania za pomocą urządzeń iPad, iPhone lub iPod touch

- **Naciśnij dwukrotnie przycisk [Home] (Domowy).**
- 🖌 Naciśnij element [Print Center] (Centrum drukowania), aby wyświetlić listę dokumentów do wydruku.
- 3 Naciśnij dokument, którego drukowanie chcesz anulować, po czym naciśnij opcję [Cancel Printing] (Anuluj drukowanie).

- 1 Kliknij ikonę drukarki wyświetloną w Docku na ekranie.
- 2 Kliknij dokument, który chcesz anulować.
- **3** Kliknij przycisk [Delete] (Usuń).

Rozwiązywanie problemów związanych z technologią AirPrint

Nie można drukować przy użyciu technologii AirPrint.

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone. Jeśli urządzenie jest włączone, uruchom urządzenie ponownie i sprawdź, czy rozwiązało to problem.
- Upewnij się, że na urządzeniu nie został wyświetlony komunikat o błędzie.
- Sprawdź, czy produkt firmy Apple (iPad/iPhone/iPod touch/Macintosh) i urządzenie są podłączone do tej samej bezprzewodowej sieci LAN. Po włączeniu urządzenia może upłynąć kilka minut, zanim będzie ono gotowe do nawiązania łączności bezprzewodowej.
- Upewnij się, że na urządzeniu firmy Apple włączona jest usługa Bonjour.
- Upewnij się, czy urządzenie zostało skonfigurowane tak, aby wydruk z komputera był możliwy także bez wprowadzenia identyfikatora wydziału i hasła. OBIokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału

Zmiana ustawień technologii AirPrint

Możliwa jest rejestracja informacji, takich jak nazwa urządzenia oraz lokalizacja instalacji, które posłużą do identyfikacji urządzenia. Można również wyłączyć obsługę technologii AirPrint przez urządzenie. Aby zmienić te ustawienia, należy użyć Zdalnego interfejsu użytkownika.

Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

UWAGA:

Procedura uruchamiania Zdalnego interfejsu użytkownika może się różnić w zależności od przeglądarki internetowej. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi używanej przeglądarki internetowej.

Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego, takiego jak iPad, iPhone lub iPod touch, w tej sekcji polecenie "kliknij" jest równoznaczne z "naciśnij".



Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe] > [Ustawienia AirPrint].



4 Kliknij przycisk [Edycja...].



5 Podaj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].



[Użyj AirPrint]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi drukowanie za pomocą technologii AirPrint. Aby wyłączyć technologię AirPrint, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.

[Nazwa Drukarki]/[Lokalizacja]/[Szerokość geograficzna]/[Długość geograficzna]

Wprowadzanie nazwy oraz lokalizacji instalacji, które ułatwia identyfikację urządzenia podczas korzystania z produktu firmy Apple. Informacje te są użyteczne w przypadku posiadania kliku drukarek obsługujących technologię AirPrint. UWAGA:

Włączanie technologii AirPrint

Włączenie technologii AirPrint przez zaznaczenie pola wyboru [Użyj AirPrint] powoduje również włączenie ustawień <Użyj HTTP> i <Ustawienia mDNS> (IPv4). OWyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP OKonfiguracja usługi DNS

Nazwa i lokalizacja drukarki

Elementy [Nazwa Drukarki] oraz [Lokalizacja] są dostępne w podanych ustawieniach:

- Ustawienie [Nazwa Drukarki] można również określić w oknie <Nazwa mDNS> (Ustawienia IPv4).
- Element [Lokalizacja] można również skonfigurować za pomocą ustawienia <Położenie> (OUstawienia Informacji o Urządzeniu).

Uruchom ponownie urządzenie.

6

• Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

Sprawdzanie informacji o materiałach eksploatacyjnych za pomocą komputera Macintosh

Wyświetlenie okna technologii AirPrint umożliwia dostęp nie tylko do ustawień technologii AirPrint, ale pozwala również na wyświetlenie informacji dotyczących materiałów eksploatacyjnych, takich jak papier i toner.

- 1 Kliknij ikonę [System Preferences] (Preferencje systemowe) znajdującą się w Docku na ekranie ► [Print & Scan] (Drukarka i skaner).
- 2 Wybierz drukarkę i kliknij element [Options & Supplies] (Opcje i zasoby).
- 3 Kliknij element [Show Printer Webpage] (Wyświetl witrynę drukarki).

4 Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu.

Aby sprawdzić stan urządzenia lub zasobów, można również zalogować się w trybie użytkownika końcowego.

000	Zdalny Interfejs UZyt	kownikaAi/Print M	F8500C Series MF850	OC Series	2
< 🖂 🕂 🕂 😫 http://canon/ledbo	e.local/airprint.html		5	Q* Google	0
60 []] III Apple					
-10.00073 MF8500C Series	/ MF8500C Series /			De l	Portalu Wyloguj elę
AirPrint					
Celeviens America					
					Edysja
Line AirPort	Watz				
Narva Dakadal	Canad	MERICOC Sectors			
Lobalization					
Szertépét represidant	NOVOID	000*			
Depart and a second second	5000	0007			
Informacje o materialsch ekspicet	sty(nych				
tratormacja o papierza					
Židdo Papieru	Pozostalo Pagiera		Pozreiar	Typ	
Tace Wielehnkoyine	Brok Papiera				
Southede 1	OK.		A4	Zwykły 2 (73-64 g/m2)	
Szufiede 2	OK		AS	Zwykły 2 (70-84 pin/2)	
Peccetalo Tenera					
Kolor Tonera		Parcelaio T	offering and a second		
Cyjankowy		OK			
Anarantowy		OK			
25hy		OK.			
Cramy		OK			
Zoroba Midadala					
Coulde indexed					
				Copyright CANON INC. 201	13 AI Rights Reserved

Znaki towarowe

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Macintosh, Mac OS i OS X są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach. AirPrint i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.

Użytkowanie urządzenia w roli skanera

Dokumenty oryginalne można skanować za pomocą panelu sterowania na urządzeniu lub korzystając z dołączonego oprogramowania. Niezależnie od wybranej metody zeskanowane dokumenty są konwertowane do postaci elektronicznej, tj. plików np. w formacie PDF. Funkcja skanowania służy do przekształcania papierowych dokumentów o dużej objętości w pliki, aby ułatwić pracę z nimi.

UWAGA

- Aby używać urządzenia jako skanera, należy najpierw wykonać czynności przygotowawcze, takie jak instalacja oprogramowania na komputerze. Przygotowanie do użytkowania urządzenia w roli skanera
- Ekrany przedstawione w tym podręczniku mogą się różnić od ekranów na komputerze w zależności od systemu operacyjnego i wersji sterownika skanera.

Skanowanie dokumentów z poziomu urządzenia

Dokumenty można w prosty sposób skanować i zapisywać na komputerze przy użyciu panelu sterowania urządzenia. Można również zapisywać dokumenty na urządzeniach pamięci USB lub wysyłać je jako załączniki do wiadomości e-mail. Skanowanie dokumentów z poziomu urządzenia Wygodne skanowanie z poziomu urządzenia



Skanowanie z poziomu komputera

Dokumenty umieszczone w urządzeniu można skanować z poziomu komputera. Zeskanowane dokumenty są zapisywane na komputerze. Skanowanie można wykonać za pomocą programu MF Toolbox (dołączonego do urządzenia) lub innych aplikacji, takich jak edytory grafiki lub tekstu. Skanowanie z poziomu komputera



Przygotowanie do użytkowania urządzenia w roli skanera

Należy upewnić się, że urządzenie i komputer są prawidłowo połączone oraz że wszystkie elementy oprogramowania są zainstalowane (**Podłączanie do komputera**). Aby nawiązać połączenie za pośrednictwem bezprzewodowej lub przewodowej sieci LAN, należy zarejestrować urządzenie w programie narzędziowym MF Network Scan Utility. Rejestrację wykonuje się zgodnie z poniższymi instrukcjami. Przeprowadzanie tej procedury nie jest konieczne, jeśli urządzenie i komputer są połączone za pośrednictwem kabla USB.

WAŻNE

Funkcja skanowania nie jest dostępna, jeśli urządzenie i komputer są podłączone w środowisku IPv6. Należy użyć połączenia IPv4 lub USB.

1 Kliknij ikonę 🔌 na pasku zadań.



2 Zaznacz pole urządzenia i kliknij przycisk [OK].

Canon MF Network Scan Utilit Aby inportować zeskanowane dane strowania ikarena, zaznacz pole n psyciek [05] Aby ikozystrać z tego oprogramow MF Toobou na komputerze.) Lista sikarenów:	ty e do komputera poprzez sieć za pomocą p ejčoru z nazną skama a następnie klimi ania nazędziowego, naledy zainstałować p	arela program
Nazwa	Adres MAC	
Canon MF8500C Series	1.00	
_		

• Na komputerze można zarejestrować maksymalnie dziesięć skanerów w sieci.

Skanowanie dokumentów z poziomu urządzenia



Następujący schemat pracy: skanowanie dokumentu i zapisanie go na komputerze dotyczy tylko skanowania z poziomu urządzenia. Istnieje możliwość wyboru miejsca na komputerze, w którym zapisane zostaną dokumenty, zdecydowania, czy skanowanie zostanie wykonane w kolorze czy w czerni i bieli, zapisania dokumentów jako pliku PDF lub JPEG oraz konfiguracji innych ustawień.

1 Umieść dokument(y) w urządzeniu. 🟮 Umieszczanie dokumentów



2 Naciśnij przycisk zaw.

子 Za pomocą przycisków 🔺/ 🔻 wybierz opcję <Komputer> i naciśnij przycisk 🔤.

🚢 Wybierz rodzaj skanowania.
Komputer
Zdalny Skaner
Pawięć USB
E-Mail
Windows (SNB)

4 Wybierz komputer docelowy i naciśnij przycisk 🔤.

• Ten ekran nie jest wyświetlany, jeśli urządzenie jest podłączone za pomocą kabla USB do tylko jednego komputera.

odaj odbiorców.	
PC1	
PC2	
PC3	

5 Wybierz rodzaj skanowania.



Typ skanowania	Kolor	Rozdzielczość	Format pliku
<kolorowe skanowanie=""></kolorowe>	Kolor	300 dpi	PDF (z opcją wyszukiwania)*1/Wysoki stopień kompresji
<cz-b skanowanie=""></cz-b>	Czarno-biały*2	300 dpi	TIFF
<niestandardowe 1=""></niestandardowe>	Kolor	300 dpi	JPEG/Exif
<niestandardowe 2=""></niestandardowe>	Kolor	300 dpi	PDF (z opcją wyszukiwania)*1/ Standardowy stopień kompresji

*1 Format pliku PDF, w którym znaki dokumentu są skanowane jako tekst, który można przeszukiwać, korzystając z komputera.

 *2 Dokumenty są skanowane tylko w czerni i bieli bez pośrednich odcieni szarości.

UWAGA:

Zmiana ustawień

Ustawienia można zmienić z poziomu programu MF Toolbox. 🜔 Konfiguracja ustawień skanowania w aplikacji MF Toolbox

🖯 Naciśnij przycisk 🔤.

- Rozpocznie się skanowanie.
- Aby anulować, naciśnij kolejno przyciski <Anuluj> > <Tak> > m.

WAŻNE:

Nie można wykonać skanowania, gdy wyświetlony jest ekran ustawień programu MF Toolbox. Przed rozpoczęciem skanowania należy zamknąć ekran.

kan, kolor		
()	[Skanuj] Zapizuje zeskanowane obrez m rejbrany folderze i otwiesa obrez m obredonej api	m kacji
👔 Ustavienis skaner	a	
Wybierz źródło:	Tsyb automatyczne 💌	
Metoda wejściowa:		
Formal papieru:	M -	÷ CL
	Orientecia.	
Tijb skanowania:	Kolor	
Jakotó obłazu	300 dpi 🔹	
Popravi czerny tekst		
Wydwiell sterownik skane	13	
Zapicz zeskanowa	ny obiaz w foldarza	
Nazwa płósz	Skanovanie1	
Zapicz jako plik typu:	PDF *	Ustawienia PDF
Zapisz zeck anowany obsaz w folderze:	1 Town all no Present	Przeglądaj
Zapiez obrazy w podlokłe	rze z bieżącą datą	
Aplikacja zovenętrz	ma	Usuń
Pizeciągnij ikong aplikacji i u	puść ją tułaj, aby ją zarejestrować.	Uslaw
Potwierdzenie zeokanowa	nego dbiszu i ustawień Exit	Rozpocznij
F	Resetuj Zestosuj Anuluj	

W przypadku umieszczenia dokumentów w podajniku w kroku 1

Po ukończeniu skanowania na ekranie komputera wyświetlony zostaje folder docelowy zapisu.

W przypadku umieszczania dokumentów na płycie szklanej w kroku 1

Po zakończeniu skanowania wykonaj opisane poniżej czynności.

1 Aby zeskanować kolejne strony dokumentów, umieść następny dokument na płycie szklanej, wybierz opcję <Skanuj Następny Oryginał>, a następnie naciśnij przycisk 🔤.



- Powtarzaj ten krok do momentu zakończenia skanowania wszystkich stron.
- W przypadku skanowania tylko jednej strony przejdź do następnego kroku.

2 Naciśnij przycisk <Zapisz i Zak.>.

Na ekranie komputera zostanie wyświetlony folder docelowy zapisu.

UWAGA

Informacje o folderze docelowym zapisu

- Domyślnie zeskanowane dane są zapisywane w folderze [Pictures] (Obrazy) lub [My Pictures] (Moje obrazy). Utworzony zostaje podfolder, w którym zapisane zostają zeskanowane dane. Nazwa tego folderu jest datą wykonania skanowania.
- 🍯 Aby dowiedzieć się, jak zmienić docelowy folder zapisu, zapoznaj się z sekcją 📀 Konfiguracja ustawień zapisywania.

WSKAZÓWKI

Łatwiejsze skanowanie za pomocą urządzenia

Jeśli regularnie korzystasz z określonych ustawień, takich jak skanowanie w kolorze lub czerni i bieli bądź zapisujesz zeskanowane dokumenty na jednym komputerze, każdorazowe określanie tych ustawień podczas skanowania może być uciążliwe. Możesz zapisać te ustawienia za pomocą przycisku [Scan > PC], dzięki czemu skanowanie jest wykonywane jednym naciśnięciem przycisku. Są dwa przyciski [Scan > PC]: [scan PC] oraz [scan PC]. Ustawienia można przypisać któremukolwiek z tych przycisków. **Skanowanie z użyciem przycisku [Scan > PC]**

Inne użyteczne funkcje skanowania

Zeskanowane dokumenty można zapisywać na urządzeniach pamięci USB lub wysyłać je jako załączniki do wiadomości e-mail. Dokumenty te można także zapisywać w folderach udostępnionych. Z funkcji tych można korzystać bezpośrednio z poziomu urządzenia.

- Skanowanie dokumentów bezpośrednio do nośnika pamięci USB
- Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail bezpośrednio z urządzenia (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
- Zapisywanie dokumentów bezpośrednio w folderze udostępnionym (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Skanowanie z użyciem przycisku [Scan > PC]



Należy umieścić dokument w urządzeniu i nacisnąć przycisk <u>Scan-PC1</u> lub <u>Scan-PC2</u>, co spowoduje automatyczne rozpoczęcie skanowania. Typ skanowania (w kolorze lub w czerni i bieli), docelowy folder zapisu dokumentu oraz inne ustawienia można przypisać przyciskowi, dzięki czemu dokumenty będą skanowane przy użyciu tych ustawień. W tej sekcji opisano w jaki sposób przypisać ustawienia przyciskom i skanować za ich pomocą.

Przypisywanie ustawień przyciskowi [Scan > PC]
 Korzystanie z przycisku [Scan > PC]

Przypisywanie ustawień przyciskowi [Scan > PC]

Należy zarejestrować komputer, na którym zapisywane są dokumenty oraz typ skanowania dla przycisku scane PCI lub scane PCI.



- Naciśnij przycisk 🛞.
- 🔰 Za pomocą przycisków 🔺 🛡 wybierz opcję <Ustawienia Skanowania> i naciśnij przycisk 🔤.
- 3 Wybierz kolejno opcje <Ustawienia Klawisza Skrótu> ► <Zarejestruj>.
- Wybierz opcję <Scan -> PC1> lub <Scan -> PC2>, a następnie naciśnij przycisk .
 Wybierz przycisk, któremu chcesz przypisać ustawienia.



5 Wybierz typ połączenia, za pomocą którego nawiązywana jest komunikacja pomiędzy urządzeniem a komputerem, a następnie naciśnij przycisk .



(2) < Wyłącz>

Wybierz to ustawienie, aby usunąć zapisane ustawienia.

🚯 <Połączenie USB>

Wybierz to ustawienie, jeśli urządzenie i komputer są połączone za pośrednictwem kabla USB.

🙃 <Połączenie Sieciowe>

Wybierz to ustawienie, jeśli urządzenie i komputer są połączone za pośrednictwem sieci.

🕤 Wybierz komputer docelowy i naciśnij przycisk 🔤.

Ten ekran nie jest wyświetlany, jeśli w kroku 5 wybrano opcję <Połączenie USB>.

Podaj odbiorców.	
PC1	
PC2	
PC3	

🖊 Wybierz typ skanowania i naciśnij przycisk 🔤.

Kol	lorowe	s Skano	wanie	
Cz۰	B Ska	anowani	e	
Nie	stand	iardowe	1	
Nie	estand	dandowe	2	

Typ skanowania	Kolor	Rozdzielczość	Format pliku
<kolorowe skanowanie=""></kolorowe>	Kolor	300 dpi	PDF (z opcją wyszukiwania)*1/Wysoki stopień kompresji
<cz-b skanowanie=""></cz-b>	Czarno-biały*2	300 dpi	TIFF
<niestandardowe 1=""></niestandardowe>	Kolor	300 dpi	JPEG/Exif
<niestandardowe 2=""></niestandardowe>	Kolor	300 dpi	PDF (z opcją wyszukiwania)*1/ Standardowy stopień kompresji

*1 Format pliku PDF, w którym znaki dokumentu są skanowane jako tekst, który można przeszukiwać, korzystając z komputera.

 $^{\ast 2}$ Dokumenty są skanowane tylko w czerni i bieli bez pośrednich odcieni szarości.

UWAGA: Zmiana ustawień

Ustawienia można zmienić z poziomu programu MF Toolbox. 🜔 Konfiguracja ustawień skanowania w aplikacji MF Toolbox

Sprawdzanie ustawień zarejestrowanych





8 Nazwa komputera docelowego

Wyświetla nazwę komputera zapisanego jako docelowy.

🚯 Typ skanowania

Wyświetla ustawiony typ skanowania.

Korzystanie z przycisku [Scan > PC]

Umieść dokumenty w urządzeniu. OUmieszczanie dokumentów



Naciśnij przycisk ScanePC1 lub ScanePC2.

- Aby dowiedzieć się, jak sprawdzić ustawienia zarejestrowane dla przycisku, zapoznaj się z sekcją Sprawdzanie ustawień zarejestrowanych.
- Rozpocznie się skanowanie.
- Aby anulować, naciśnij kolejno przyciski <Anuluj> > <Tak> > m.

WAŻNE:

Nie można wykonać skanowania, gdy wyświetlony jest ekran ustawień programu MF Toolbox. Przed rozpoczęciem skanowania należy zamknąć ekran.



W przypadku umieszczenia dokumentów w podajniku w kroku 1

Po ukończeniu skanowania na ekranie komputera wyświetlony zostaje folder docelowy zapisu.

W przypadku umieszczania dokumentów na płycie szklanej w kroku 1

Po zakończeniu skanowania wykonaj opisane poniżej czynności.

Aby zeskanować kolejne strony dokumentów, umieść następny dokument na płycie szklanej, wybierz opcję <Skanuj Następny Oryginał>, a następnie naciśnij przycisk [].



- Powtarzaj ten krok do momentu zakończenia skanowania wszystkich stron.
- W przypadku skanowania tylko jednej strony przejdź do następnego kroku.

2 Naciśnij przycisk <Zapisz i Zak.>.

Na ekranie komputera zostanie wyświetlony folder docelowy zapisu.

UWAGA

Informacje o folderze docelowym zapisu

- Domyślnie zeskanowane dane są zapisywane w folderze [Pictures] (Obrazy) lub [My Pictures] (Moje obrazy). Utworzony zostaje podfolder, w którym zapisane zostają zeskanowane dane. Nazwa tego folderu jest datą wykonania skanowania.
- Aby dowiedzieć się, jak zmienić docelowy folder zapisu, zapoznaj się z sekcją SKonfiguracja ustawień zapisywania.

Skanowanie dokumentów z poziomu urządzenia

Skanowanie z poziomu komputera

Skanowanie z poziomu komputera można wykonać na dwa sposoby: korzystając z programu MF Toolbox lub przy użyciu aplikacji, takiej jak edytor grafiki bądź tekstu.



Skanowanie za pomocą aplikacji MF Toolbox



MF Toolbox to aplikacja dołączona do urządzenia, która umożliwia skanowanie dokumentów lub obrazów i zapisywanie ich na komputerze. Zeskanowane dane można przesłać do określonej aplikacji lub dołączyć je do wiadomości e-mail.

Skanowanie za pomocą aplikacji



Masz możliwość skanowania za pomocą wybranego oprogramowania, takiego jak edytor tekstu lub grafiki oraz bezpośredniego przesłania ich do tej aplikacji. Aby wykonać skanowanie, nie jest konieczne uruchamianie innego programu.

Skanowanie z użyciem aplikacji MF Toolbox



Zeskanowane dokumenty możesz zapisać na komputerze, przesłać je do określonej aplikacji w celu wykonania edycji lub dołączyć do wiadomości e-mail. Program MF Toolbox oferuje zaprogramowane ustawienia do każdego zastosowania, w tym konwersję do formatu PDF i skanowanie w kolorze. Skanowanie można łatwo wykonać, wybierając zaprogramowane ustawienie.

前 Z poziomu panelu sterowania

1 Umieść dokument(y) w urządzeniu. 🜔 Umieszczanie dokumentów



2 Naciśnij przycisk kan.

子 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Zdalny Skaner> i naciśnij przycisk 🔤.

🚢 Wybierz rodzaj skanowania.	Zdalny Skaner	
	Oczekiwanie	
Komputer	(Online)	
Zdalny Skaner		
Pamieć USB		
E-Mail		
Windows (SNB)		

💻) Z poziomu komputera

4 Kliknij dwukrotnie ikonę [Canon MF Toolbox] znajdującą się na pulpicie.

Zostanie uruchomiony program MF Toolbox.

Wybierz rodzaj skanowania.

Kliknij ikonę odpowiadającą typowi skanowania, które chcesz przeprowadzić.

4	MF Teelbo	x - funkcja s	kanowania					-0	- 8 🗾	1
ſ	2	V and	2			1	1	1	8	
l	Pocifa		Zapisz	FOF	IL	Skan. kaka	Skan c2 b	Niestand 1	Nestard 2	J
_	a	_0_	C	0			(slawitria	ļ

[Poczta]

Zeskanowany dokument jest wysyłany jako załącznik wiadomości e-mail. Można go również zapisać na komputerze i ręcznie dołączyć do wiadomości później.

() [OCR]

Znaki w dokumencie są wyodrębniane jako tekst za pomocą przetwarzania OCR (optyczne rozpoznawanie znaków). Wyodrębnione dane można edytować za pomocą oprogramowania OCR. Oprogramowanie OCR należy określić wcześniej.

ᆼ [Zapisz]

Zeskanowany dokument jest zapisywany na komputerze.

🕧 [PDF]

Zeskanowany dokument zostaje skonwertowany do formatu PDF. Można także przesłać go do wybranej aplikacji. Domyślnie zeskanowany dokument jest konwertowany do formatu pliku PDF z możliwością wyszukiwania, czyli takiego, który pozwala na wyszukiwanie tekstu za pomocą komputera.

[6] [Skan. kolor] /[Skan. cz-b]/[Niestand. 1]/[Niestand. 2]

Często używane ustawienia można wcześniej zapisać (**©Konfiguracja ustawień skanowania w aplikacji MF Toolbox**). Istnieje również możliwość wskazania aplikacji, do której przesyłane mają być dane. Jeśli skanowanie jest wykonywane z poziomu panelu sterowania, stosowane są zapisane za jego pomocą ustawienia (**©Skanowanie dokumentów z poziomu urządzenia ©Skanowanie z użyciem przycisku [Scan > PC]**).

UWAGA: Zmiana skanera

Jeśli zarejestrowano więcej niż jedno urządzenie, można zmienić używany sprzęt na inny, klikając przycisk [Ustawienia] i wybierając urządzenie. OKONFIGURACJA USTAWIEŃ PROGRAMU MF TOOIBOX i skanera



5 Skonfiguruj odpowiednio ustawienia skanowania. **5**Konfiguracja ustawień skanowania w aplikacji MF Toolbox

Skan, kolor		×						
[Skanu]] Zapinja zaskanovany-citaz w vojtargm Icidaze i dviena obraz w olastkorej aplikacji.								
🗊 Ustavienia skavora	Ustavienia skanora							
Wybierz złódła:	Wybiez bloks Top-autometycany •							
Metoda wejściowa:	Meloda wejściowa I-strannie 🔹							
Forwal papienic	A4 •	+ C						
	Osienłacja.	_						
Tyb skanowania:	Kalar							
Jakość obrazu:	Jakość dzeszu 300 dpi 💌							
Popraw czarry tekst								
Wydwiet sterownik skienen	,							
诊 Zapisz zeskarkował	y obraz w folderze							
Nozwo płiku:	Skanowanie1							
Zapisz jako płk typu:	POF -	Uctanienia PDF						
Zapisz zeskanowany obraz w folderze:	(UnerlyRes/Petant)	Przegłądaj						
Zaping obrazy w podloklera	e z bieżącą dotą							
Apikacja zewnętar	Apikacja zewnętana Usuń							
Przeciegnij kong aplikacji up	ućć ją tułej, oby ją zarejestrować.	Ustern						
Potwieschenie zeskenower	ego obnazu iustawień Exi							
Recelui Zedocui Andui Rozpocznij								

Kliknij przycisk [Rozpocznij].

- Rozpocznie się skanowanie.
- Aby przerwać operację, należy kliknąć przycisk [Anuluj].

■W przypadku umieszczenia dokumentów w podajniku w kroku 1

Po ukończeniu skanowania dokument zostaje zapisany w folderze znajdującym się na komputerze lub przesłany do aplikacji. ©Konfiguracja ustawień zapisywania ©Określanie aplikacji zewnętrznych, do których przesyłane będą zeskanowane dane

■W przypadku umieszczania dokumentów na płycie szklanej w kroku 1 🗾

Jeśli wyświetlony zostanie poniższy komunikat, można kontynuować skanowanie dokumentów. (Gdy możliwe jest skanowanie tylko jednej strony naraz, np. gdy wybrano format JPEG, komunikat nie jest wyświetlany.)



- 1 Aby zeskanować kolejne strony dokumentów, umieść następny dokument na płycie szklanej i naciśnij przycisk [Dalej].
 - Powtarzaj ten krok do momentu zakończenia skanowania wszystkich stron.
 - W przypadku skanowania tylko jednej strony przejdź do następnego kroku.

2 Kliknij przycisk [Zakończ].

Po ukończeniu skanowania dokument zostaje zapisany w folderze znajdującym się na komputerze lub przesłany do aplikacji.
 Cokreślanie aplikacji zewnętrznych, do których przesyłane będą zeskanowane dane

Jeśli wynik skanowania nie spełnia oczekiwań

Jeśli uzyskany w wyniku skanowania dokument nie jest zgodny z oczekiwaniami, na przykład obraz jest za ciemny lub tonacja kolorów jest inna niż na dokumencie oryginalnym, można skonfigurować zaawansowane ustawienia skanowania za pomocą programu ScanGear MF. Należy ponownie umieścić dokument w urządzeniu, zaznaczyć pole wyboru [Wyświetl sterownik skanera] w oknie w kroku 6, a następnie kliknąć przycisk [Rozpocznij], aby uruchomić program ScanGear MF.

🗘 Konfiguracja ustawień skanowania w trybie prostym Configuracja ustawień skanowania w trybie zaawansowanym

Wyświetlanie podglądu zeskanowanych obrazów przed określeniem formatu plików i zapisem

Przed określeniem formatu pliku i miejsca zapisu można wyświetlić podgląd skanowanych obrazów. Wykonanie tej procedury nie jest możliwe, jeśli w kroku 5 wybrano opcję [OCR]. Należy umieścić dokument w urządzeniu, uruchomić program MF Toolbox, a następnie wykonać tę procedurę.

Wv	bierz	rodzai	skanowa	ania.
		TOuzuj	Skanowe	ama.

1

Kliknij dowolna ikonę, z wyjątkiem [OCR].

1	🗟 MF Taolbo	c - funkcja s	kanowania					
	Pocata	009	20pisz	POF	Skan. kalor	Skan G2b	Niestand. 1	Nestand. 2
ľ							U	stavieria

2 Zaznacz pole [Potwierdzenie zeskanowanego obrazu i ustawień Exif].

W przypadku wyboru opcji [PDF] w kroku 1 zaznacz pole [Zatwierdź zeskanowany obraz].

ikan, kolor		×		
() - ()	[Skonuj] Zapisuje zeskanowary-obstz w vybary tokleze i otwiera obraz w oksetlonej api	m kacji		
🗊 Ustavienia skanos				
Wybierz Intelfa	Tob-automatycany 💌			
Metoda wejściowa:	1-stannie 💌			
Forwal papienx	м •	÷ 🕰		
	Osienšacija.			
Tyb skanowania:	Kalar			
Jakość obrazy.	Jakość dorazy. 300 dpi 💌			
Popraw czany tekst				
Wydwied sterownik, skiener	,			
💋 Zapicz zeskanował	y obraz w foldesze			
Nazwo płku:	Skanowanie1			
Zapisz jako płk typu:	POF .	Uctaviania PDF		
Zapisz zeskanowany obraz w folderze:	1 GastaffectPeast	Przegląśaj		
Zapiez obrazy w podłokłec	ee z biedgog datg			
Apikacja zewnętrze	re .	Uturi		
Przeciegnę konę aplikacji up	ruść ją tułaj, oby ją zarajestrować.	Ustern		
Potwierdzenie zeskanowar	nego obrazu iustawień Exi			
B	evelui Zestovui Anului	Rozpocznij		

3 Kliknij przycisk [Rozpocznij].

- Rozpocznie się skanowanie.
- Aby przerwać operację, należy kliknąć przycisk [Anuluj].
- Zeskanowane obrazy zostają wyświetlone w formie miniatur w oknie [Zeskanowany obraz].

Podaj format pliku i miejsce zapisu.

Ceskanowany obraz 1/1		
2001		
Skanowanie10001		
Zapisz zenkanowan	y obiaz w Toldarza	
2 Zapinz jako pilk typu:	BMP	Ustawienia PDF
Zapicz zeckanowany obraz w folderze:	CONTRACTOR	Przeglądoj.
🖳 🛛 Zapisz obrazy w podłołde	erze z bieżącą datą	

👩 [Zapisz jako plik typu]

Wybierz format pliku, np. PDF lub JPEG. Dostępne formaty plików różnią się w zależności od typu skanowania

wybranego w kroku 1.

UWAGA:

Dodawanie komentarzy do plików JPEG

Wybór opcji [JPEG/Exif] umożliwia dodawanie do obrazów JPEG informacji, takich jak data lub komentarze, podczas ich zapisywania. Wybierz zeskanowany obraz, kliknij opcję [Ustawienia Exif] i wprowadź komentarze w wyświetlonym oknie.

Zapisz jeko plik typu:	JPEG/Enil	-	Ustanieria E
Zapicz zeskanowany ebraz w feldarze:	Constant of the Print		Puroglądaj.
Zepitz obrazy w podłoló	erze z biedaca deta		

[] [Zapisz zeskanowany obraz w folderze]

Wybierz docelowy folder zapisu. Po zaznaczeniu pola [Zapisz obrazy w podfolderze z bieżącą datą] w określonym folderze zostanie utworzony podfolder o nazwie będącej datą skanowania, w którym zapisane zostaną dane. **UWAGA:**

5

Po zaznaczeniu pola [PDF (Dodaj stronę)] dla opcji [Zapisz jako plik typu] (@), wyświetlana opcja [Zapisz zeskanowany obraz w folderze] zostaje zastąpiona opcją [Utwórz plik PDF w oparciu o]. W tej sytuacji kliknij przycisk [Przeglądaj] i określ istniejący plik PDF, do którego chcesz dodać właśnie zeskanowany dokument. Dane zostaną dodane do istniejącego pliku jako kolejne strony.

Kliknij przycisk [Zapisz] lub [Do przodu].

Zeskanowane dane zostają zapisane w folderze znajdującym się na komputerze lub przesłane do aplikacji. 🜔 Konfiguracja ustawień zapisywania 🛛 📀 Określanie aplikacji zewnętrznych, do których przesyłane będą zeskanowane dane

Dodawanie stron do istniejącego pliku PDF

Możesz określić istniejący plik PDF, do którego zostanie dodany nowy zeskanowany dokument. Dane zostaną dodane do istniejącego pliku jako kolejne strony. Należy umieścić dokument w urządzeniu, uruchomić program MF Toolbox i wykonać opisane czynności. Konieczne jest wybranie pliku PDF utworzonego w programie MF Toolbox. Nowych zeskanowanych dokumentów nie można dodawać do plików PDF, które zostały utworzone za pomocą innych aplikacji.

Wybierz rodzaj skanowania. Т

Kliknij ikonę [Poczta], [Zapisz] lub [PDF].



Wybierz pozycję [PDF (Dodaj stronę)] w opcji [Zapisz jako plik typu].

PDF							
()→	[PDF] Zapisuje zenik onoweny obraz m nybrany folderze i obniera obraz m divetikanej api	m Raci.					
Ustawienia skanes	8						
Wybierz źródła:	Tigib automatyczny ·						
Metoda wejściowa	1-stornie 💌						
Formal papiers:	Formal papieru: A4 *						
	Orientacja	_					
Tipb skanowania:	Kalar •						
Jakość obrazu. 300 dpi 🔹							
Popraw czany tekst	Popuser coarry tekst						
🖂 Wydwiet sterownik skanesa							
💋 Zapizz zeskarema	ny obnaz w foldiszes						
Nazwa pikuz	Flik.						
Zapiszijako plik typu:	PDF (Dodaj storig)	Ustarvienia PDF					
UMatz pilk PUF w oparciu offit		Przeglądaj					
Zapicz obrazy w podłożder	ze z bieżącą datą						
Apikacja zewnętrz	na	Usuń					
Zapicz tylko jako płk		Ustaw.					
Zahvierdé zeskanowany d	beaz						
E B	Penti Zulmi Anti Rozpocznij						
	and a second						

🍵 Kliknij opcję [Ustawienia PDF] i skonfiguruj ustawienia skanowania według potrzeb. 🔕 Konfiguracja ustawień zapisywania

Kliknij przycisk [Przeglądaj] i wybierz plik PDF, do którego dodane mają być strony.

Nowe zeskanowane dane zostaną dodane do określonego pliku PDF.

Kliknij przycisk [Rozpocznij].

- Rozpocznie się skanowanie.
- Aby przerwać operację, należy kliknąć przycisk [Anuluj].

■Podczas umieszczania dokumentów w podajniku

Po ukończeniu skanowania dokument zostaje zapisany w folderze znajdującym się na komputerze lub przesłany do aplikacji. OKonfiguracja ustawień zapisywania OKreślanie aplikacji zewnętrznych, do których przesyłane będą zeskanowane dane

W przypadku układania dokumentów na płycie szklanej

Wyświetlony zostaje poniższy ekran.

MF Footbox Ukończono skenowanie strony 1. Aby zackanować kolejne strony, na nactępnie kliknąć [Dale] Kliknij przycisk [Zakończ], oby zako	észy przygołować oryginały, a ofczyć.
	Dalnj Zakończ

- 1 Aby zeskanować kolejne strony dokumentów, umieść następny dokument na płycie szklanej i naciśnij przycisk [Dalej].
 - Powtarzaj ten krok do momentu zakończenia skanowania wszystkich stron.
 - W przypadku skanowania tylko jednej strony przejdź do następnego kroku.

2 Kliknij przycisk [Zakończ].

Po ukończeniu skanowania dokument zostaje zapisany w folderze znajdującym się na komputerze lub przesłany do aplikacji. Skonfiguracja ustawień zapisywania Skanie aplikacji zewnętrznych, do których przesyłane będą zeskanowane dane

Konfiguracja ustawień programu MF Toolbox i skanera

Za pomocą przycisku [Ustawienia] można zmienić używany skaner. Możliwa jest również konfiguracja ustawień, takich jak nazwa komputera, na którym zapisywane są dokumenty.

🖨 MF To	olbox - funkcja sk	anowania				-	💌
Poce	00N	20pkie	POF	Skon.	Si.m.	Nisstand.	Nestand.
<u> </u>				kolar	C5-0		2
							contense
				· · · · ·			
	Istavienia					1	
	$\overline{}$	Eleton	lainain				
		Kanlgura	wanie ustawień	skanera.			
	I was	ez skaner					
a	Skarer	Canon	F8500C ser III			-	
	Ustavienia nazy	ey komputera	i komenilarzy				
•	Nazwa konpute	NS: PC1					
		Konerta	12]			
	Skan, koloc	Compac	t PDF	_			
C	Skan czło:	TIFF					
	Nestand 1:	JPE 5					
	Nestand 2:	PDF					
d	📰 Zaniknij Tod	bexpo zakoń	czeniu skan., je	ili zostało ono u	uchomione z	urządzonia	_
			[Fateluj	OK	Anuluj	

[Wybierz skaner]

Wybór skanera (urządzenia), który będzie współpracował z programem MF Toolbox.

🚯 [Nazwa komputera]

W przypadku skanowania za pomocą panelu sterowania urządzenia określane jest docelowe miejsce zapisu zeskanowanych dokumentów (**Skanowanie dokumentów z poziomu urządzenia**). Istnieje możliwość zmiany nazwy komputera, która jest wyświetlana w trakcie przeprowadzania tej czynności.

[Komentarz]

Istnieje możliwość wprowadzenia komentarza dotyczącego każdego typu skanowania. Można go zmienić w razie potrzeby.

👩 [Zamknij Toolbox po zakończeniu skan., jeśli zostało ono uruchomione z urządzenia]

Gdy skanowanie jest wykonywane za pomocą panelu sterowania urządzenia, uruchomiony zostaje program MF Toolbox. Można określić, czy okno programu MF Toolbox będzie automatycznie zamykane po zakończeniu skanowania.

ŁĄCZA

Skonfiguracja ustawień skanowania w aplikacji MF Toolbox

Konfiguracja ustawień skanowania w aplikacji MF Toolbox

Istnieje możliwość zmiany zaprogramowanych ustawień, takich jak typ skanowania (w kolorze lub w czerni i bieli), format pliku oraz rozdzielczość tak, aby dopasować je do danego zastosowania. Można także określić docelowe miejsce zapisu skanowanych dokumentów, aplikację, do której przesyłane będą dane oraz inne ustawienia.

MF Toolbox - funkcja skanowania					
Posta DOB Zasir	POF	Sin.	Shan.	Sectord.	Sec.
		köler	cz-b	1	2
				L	stav és rü
		-			
Skan, kolor					
	[Skaau]				
()→()	Zapinuje ze ksiderze i of	i skanowany obsi wiera obsaz w ol	er w vsyknarsje trectfornej apili	aș.	
🕡 Ustavieria dianer					
Wybierz źródła:	Tob automaty	ozner	•		
Metoda wejiciowa:	1-stornie		-		
Format papienz:	A4		•	÷ 🗠]	
		Orie	vlacia.		
Tyb skanowania:	Kolar				
Jakość obrazu:	300 dpi				
Poplaw czamy tekst					
Wydwietl sterownik, okaner	a				
💋 Zapisz zeskanowa	ny obraz ve folder	ze			
Nazwa piłku:	Skanowanie1				
Zapina jako pilik typec	PDF			Ustawienia PC	0E.
Zapicz zeckanowany obraz w folderze:	1 martality	(Things)		Ptosplada	
Zapisz obrazy w podłołden	ze z bieżącą dał	1			
Apikacja zewnętrz	na			Usuń	
Przeciągnij ikong aplikacji i u	putić ją tutaj, aby	ją zawjestować	Ł	Ustew	
Electron de la					Ξ.
Powerdzenie zeskanowa	ego oprazuliud ecetui Z	astonij	Anuluj	Rozpocz	nij

Configuracja ustawień skanowania
 Konfiguracja ustawień zapisywania
 Określanie aplikacji zewnętrznych, do których przesyłane będą zeskanowane dane

Konfiguracja ustawień skanowania

Możliwa jest konfiguracja ustawień skanowania, takich jak rozmiar oryginalnego dokumentu, tryb kolorów oraz rozdzielczość.

● → ②	[Pocrta] Duraços zeskanowany obraz do wiadomolici e nal.
Ustawienia skan	83
Wybierz źródła:	Tryb automatycany
Metoda wejściowa:	1-stonnie
Formal papiersz	A4
	Diertecja .
Tryb skanowania:	Kolor
Maksynialny rozmian	150 KD
Jakość obrazy	75.dzi
Popraw czarry tekst	**
💋 Zapito perkanov	vary obsaz w folderze
Nazwa piłoz	Poczła
Zapisz jako plik typu:	JPEG/E# • Ustawienia
Zapicz teckanowany obsaz Indexor	C:\Users\u85ins\Pictures\ Proopled
Zapicz obrazy w podłold	erze z bieżącą dałą
Portan portive	siektoonicanej
- Inspar poury i	
Brak (dokącz ręcznie)	Ustaw

[Wybierz źródło]

Wybierz ustawienie w zależności od miejsca, w którym umieszczono dokumenty: na płycie szklanej lub w podajniku.

[Płyta szklana]	Wybierz w przypadku układania dokumentów na płycie szklanej.
[ADF]	Wybierz w przypadku umieszczania dokumentów w podajniku.
[Tryb	W przypadku umieszczenia dokumentów w podajniku zostają one zeskanowane. Jeżeli w podajniku nie ma

🚯 [Metoda wejściowa] (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Określ, czy dokument umieszczony w podajniku ma być zeskanowany 1-stronnie czy 2-stronnie.

[Format papieru]

Wybierz rozmiar dokumentu. W przypadku wyboru opcji formatu niestandardowego zostanie wyświetlone okno [Ustaw. rozmiaru papieru]. Można wtedy podać wymiary formatu niestandardowego.

Ustaw. roomiar	u papieru 🛛 📧
Szenokató:	215,9
Wysokaźć:	297,0
Jednotka	- •
OK.	Anski

[Orientacja]

Jeśli dokumenty zostały umieszczone w podajniku, należy określić orientację dokumentów. Można także skonfigurować opcję [Miejsce szycia], jeśli w podajniku umieszczono dokumenty 2-stronne.



[Tryb skanowania]

Wybierz typ obrazu w celu zeskanowania dokumentów. Dostępne opcje różnią się w zależności od typu skanowania, np. [Poczta] lub [PDF].

[Czarno-biały]	Dokument jest skanowany w postaci czarno-białego obrazu (tylko czerń i biel bez pośrednich odcieni szarości).
[Czarno-biały (OCR)]	Dokument zostaje zeskanowany jako czarno-biały obraz zoptymalizowany do przetwarzania za pomocą oprogramowania OCR (optyczne rozpoznawanie znaków).
[Skala szarości]	Dokument zostaje zeskanowany jako obraz w skali szarości (w czerni i bieli z pośrednimi odcieniami szarości — efekt przypominający czarno-białe fotografie).
[Kolor]	Dokument zostaje zeskanowany jako obraz kolorowy.
[Kolor (Magazyn)]	Dokument zostaje zeskanowany jako obraz kolorowy. Niewyrazistość koloru i efekt mory widoczne w przypadku skanowania wydrukowanych materiałów są zredukowane. Korzystanie z tej opcji wydłuża czas skanowania w porównaniu ze skanowaniem z wykorzystaniem opcji [Kolor].

[Maksymalny rozmiar załączonego pliku:]

Ten element jest wyświetlany w przypadku wyboru opcji [Poczta] jako typu skanowania (**Skanowanie z użyciem aplikacji MF Toolbox**). Jakość skanowanego obrazu jest automatycznie dostosowywana tak, aby rozmiar pliku nie przekroczył określonej tu wartości maksymalnej.

📵 [Jakość obrazu]

Wybierz rozdzielczość skanowanego obrazu odpowiednią do danego zastosowania.

UWAGA:

- Dostępne rozdzielczości mogą różnić się w zależności od tego czy dokument umieszczono w podajniku czy na płycie szklanej oraz od tego czy wybrany format pliku to PDF czy JPEG.
- Rozdzielczość 75 dpi jest ogólną wytyczną dla wyświetlania zeskanowanych obrazów na komputerze, a rozdzielczość 300 dpi dla drukowania i tworzenia plików PDF z możliwością wyszukiwania.
- Podwojenie rozdzielczości wyjściowej powoduje 4-krotne zwiększenie rozmiaru pliku obrazu. Jeśli rozmiar pliku będzie za duży, ilość pamięci może być niewystarczająca lub może wystąpić inny błąd. Należy ustawić wartość odpowiadającą minimalnej rozdzielczości dla danego przeznaczenia.

[Popraw czarny tekst]

Uwydatnia kontury czarnego tekstu.

[Wyświetl sterownik skanera]

Zaznacz to ple wyboru, aby skonfigurować zaawansowane ustawienia skanowania za pomocą programu ScanGear MF. Aby uruchomić program ScanGear MF, kliknij przycisk [Rozpocznij] (**©Konfiguracja ustawień skanowania w programie ScanGear**

MF). Element nie jest dostępny w przypadku ustawienia opcji [OCR] jako typu skanowania.

Konfiguracja ustawień zapisywania

Określ ustawienia dla zeskanowanego obrazu, takie jak nazwa, format pliku (PDF, JPEG itp.) i folder docelowy zapisu.

	Todole Towers and a westered	aperacis.
Ustawienia ska	nela	_
Wybierz źródło:	Tipb automatyczny	•
Metoda wejíckova:	1 stannie	-
Formal papieru:	A4	- • 🗠
	Orientocia .	
Tipb skanowanie:	Kolor	
Jakość obsaru	300 dpi	•
Popraw czamy tekat		
Wydwief sterownik sk	erwr e	
2 Zapisz zeokaw	owany obsaz w kolderze	
	41 1 4	
Nazwa piłku:	Skanowanie1	
Naziwa pikuz Zapisz jako pik typuz	Stanonane1 PDF	Ustaniania PDF
Nazwa piłku: Zapisz jeko piłk typu: Zapisz peskanowany opre koldenne	Stanceume1 PDF EW	Ustanienia POF Przepłądej.
Nazwa piloz Zapisz jako pilk typu: Zapisz zeskanowany ope keldezer Zapisz obrazy w podło	PDF PDF zz w kłorze z biecącą dałą	Uldamienia POF. Przepłądni .
Nazwa piłoz Zapisz jelo piłk typu: Zapisz żesukarowany opo wiedeze: Zapisz obiszy w podło Diakacja zewe	Skanovaniel PDF EW Idorze z biecgog datą	Utranienia POF Przeglądej Utrań

🔞 [Nazwa pliku]

Wprowadź nazwę pliku zeskanowanego obrazu.

UWAGA:

Jeśli plik o danej nazwie istnieje już w docelowym miejscu zapisu, do nazwy nowego pliku zostaje dodana sekwencja czterech cyfr (na przykład "0001").

🕕 [Zapisz jako plik typu]

Ustaw format pliku.

[BMP]	Zeskanowany dokument zostaje skonwertowany do formatu obrazu mapy bitowej.
[JPEG/Exif]	Zeskanowany dokument zostaje skonwertowany do formatu obrazu JPEG/Exif. To ustawienie jest dostępne, gdy jako wartość ustawienia [Tryb skanowania] wybrano opcję [Skala szarości], [Kolor], lub [Kolor (Magazyn)] (Skonfiguracja ustawień skanowania).
[TIFF]	Zeskanowany dokument zostaje skonwertowany do formatu obrazu TIFF.
[PDF]	Utworzony zostaje plik PDF. Jeśli skanowany jest wielostronicowy dokument, zostaje on zapisany jako jeden plik PDF.
[PDF (Pojedyncza strona)]	Jednostronicowy plik PDF zostaje utworzony dla każdej strony skanowanego dokumentu. Na przykład podczas skanowania trzystronicowego dokumentu zostają utworzone trzy osobne jednostronicowe pliki PDF.
[PDF (Wiele stron)]	Z wielu dokumentów zostaje utworzony jeden plik PDF. Na przykład podczas skanowania trzystronicowego dokumentu zostaje utworzony jeden trzystronicowy plik PDF.
[PDF (Dodaj stronę)]	Nowy zeskanowany dokument zostaje dodany jako kolejne strony do wybranego, istniejącego już pliku PDF. ODdawanie stron do istniejącego pliku PDF

UWAGA:

Dostępne formaty plików dla każdego typu skanowania 🔽

Typ skanowania	BMP	JPEG/Exif	TIFF	PDF	PDF (Pojedyncza strona) PDF (Wiele stron) PDF (Dodaj stronę)
[Poczta]		✓*			✓
[OCR]	✓	✓*	✓		

[Zapisz]	✓	✓*	\checkmark		\checkmark
[PDF]					✓
[Skan. kolor]	✓	✓	✓	✓	
[Skan. cz-b]	✓		✓	✓	
[Niestand. 1]	✓	✓*	✓	✓	
[Niestand. 2]	✓	✓*	✓	✓	

* Niedostępne, jeśli dla ustawienia [Tryb skanowania] wybrano opcję [Czarno-biały] lub [Czarno-biały (OCR)]. Skonfiguracja ustawień skanowania

Jeśli wyświetlony zostaje komunikat informujący o zbyt dużym rozmiarze obrazu

Zmniejsz wartość ustawienia [Jakość obrazu]. **OKonfiguracja ustawień skanowania**

🕞 [Ustawienia PDF]

Jeśli w polu [Zapisz jako plik typu] () wybrano opcję [PDF], [PDF (Pojedyncza strona)], [PDF (Wiele stron)] lub [PDF (Dodaj stronę)], istnieje możliwość określenia szczegółowych ustawień plików PDF.

Jązyk tekutu:	Argidsi •
ionpresija PDF	
Standardove	
Wysoka	

[Utwórz przeszukiwalny plik PDF]

Określ czy chcesz skonwertować zeskanowany dokument do formatu PDF z możliwością wyszukiwania. Znaki w zeskanowanym dokumencie są przekształcane na dane tekstowe, dzięki czemu w pliku można wyszukiwać tekst za pomocą komputera. Dodatkowo tekst można edytować za pomocą edytora tekstów. Aby utworzyć plik PDF z możliwością wyszukiwania, jako wartość ustawienia [Jakość obrazu] wybierz [300 dpi] (**©Konfiguracja ustawień skanowania**).

[Język tekstu]

Wybierz język odpowiedni dla danego dokumentu.

[Kompresja PDF]

Wybierz stopień kompresji danych. Jeśli wybrana zostanie opcja [Wysoka], rozmiar danych obrazów, takich jak zdjęcia lub ilustracje jest zredukowany bardziej niż w przypadku wyboru opcji [Standardowe]. Jednak jakość obrazu może ulec pogorszeniu w zależności od typu dokumentu.

[Zapisz zeskanowany obraz w folderze]

Kliknij przycisk [Przeglądaj] i określ docelowy folder zapisu zeskanowanych danych. Po zaznaczeniu pola [PDF (Dodaj stronę)] dla opcji [Zapisz jako plik typu] (), wyświetlana opcja [Zapisz zeskanowany obraz w folderze] zostaje zastąpiona opcją [Utwórz plik PDF w oparciu o]. W tym przypadku należy określić istniejący plik PDF, do którego zostanie dodany nowy zeskanowany dokument. Dane zostaną dodane do istniejącego pliku jako kolejne strony (**Dodawanie stron do istniejącego pliku PDF**).

[Zapisz obrazy w podfolderze z bieżącą datą]

Po zaznaczeniu pola [Zapisz obrazy w podfolderze z bieżącą datą] w folderze określonym w ustawieniu [Zapisz zeskanowany obraz w folderze] (6) zostanie utworzony podfolder o nazwie będącej datą skanowania, w którym zapisane zostaną dane.

Określanie aplikacji zewnętrznych, do których przesyłane będą zeskanowane dane

Jeśli wybrano aplikację, do której przesyłane są zeskanowane dane, aplikacja ta zostaje automatycznie uruchomiona po zakończeniu skanowania. Można na przykład wskazać program Adobe Photoshop lub inny edytor grafiki. Jeśli jako typ skanowania wybrano opcję [Poczta], zostanie otwarta aplikacja pocztowa, a zeskanowane dane są automatycznie dołączane do nowej wiadomości w formie załącznika. W przypadku wyboru opcji [OCR] w ustawieniach skanowania należy podać oprogramowanie OCR.

kan, kolor			
() → ()	[Skanuj] Zapisuje neskanowany obraz w vybran foldatze i otwiena-obraz w okretlovej api	n kaçi	
👔 Ustanistia skareta			
Wybierz źródło:	Tyb automatycany ·		
Metoda wejíciowa:	1-stromie ·		
Formal popiana	A4	+ a	
	Ovientacja	_	
Tişib skanowanix	Kolor		
Jakość-obrazu:	300 dpi 💌		
Papaw czany tekst			
Wylwiet sterownik skanes	1		
👸 Zapioz zeokanowa	y obraz vi folderze		
Nazwa pliku:	Skanowanie1		
Zapicz jako piłk. typu:	FDF -	Ustavienia PDE	
Zapicz zeskanowany obsaz w kóderze:	(Unit of Patient	Przeglądaj.	
Zapisz obrazy w podłokówa	w z binżącą dałą		
Aplikacja zevvrgitze	a	Usuh	a
Przeciegnijikonę epikacji iup	ućć ję tukaj, aby ję zawijestrować.	Ustaw	Ā
Polwierdzenie zeokanowan	ego obrazu i ustanieri Enit		U
Re	setuj Zaskonij Anuluj	Rozpocznij	

📵 [Usuń]

Jeśli nie chcesz przesyłać zeskanowanego dokumentu do aplikacji, np. w przypadku gdy chcesz go zapisać, kliknij ten przycisk.

🕕 [Ustaw]

Kliknij ten przycisk i wybierz aplikację. Ewentualnie, jeśli wybraną aplikacją nie jest program pocztowy, aby wybrać aplikację, możesz przeciągnąć jej ikonę we wskazane miejsce.

UWAGA:

Obsługiwane aplikacje pocztowe Microsoft Outlook Express

- Microsoft Outlook
- Microsoft Exchange
- EUDORA
- Netscape Messenger
- Windows Mail
- Becky! Ver.2
- Mozilla Thunderbird

ŁĄCZA

Skanowanie z użyciem aplikacji MF Toolbox

Skanowanie z użyciem aplikacji



Skanowanie dokumentów można wykonać za pomocą aplikacji. Można użyć programów, takich jak Adobe Photoshop lub Microsoft Office Word, a także innych edytorów grafiki lub tekstu. Zeskanowany obraz jest wczytywany do aplikacji, co umożliwia natychmiastową edycję lub przetworzenie obrazu. Następująca procedura różni się w zależności od aplikacji.

WAŻNE

Aplikacja musi być zgodna ze standardem TWAIN lub WIA*. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika używanej aplikacji.

* TWAIN jest standardem komunikacji między urządzeniami wejściowymi obrazu, takimi jak skanery, z komputerami. Funkcja WIA jest standardem zintegrowanym systemu Windows.



Umieść dokument(y) w urządzeniu. 🜔 Umieszczanie dokumentów





WAŻNE:

W zależności od aplikacji kolejne dokumenty, zaczynając od drugiego, mogą nie zostać zeskanowane lub wyświetlony może zostać komunikat o błędzie. W takiej sytuacji dokumenty należy umieszczać w urządzeniu i skanować pojedynczo.

2 Naciśnij przycisk zaw.

子 🛛 Za pomocą przycisków 🔺 / 🔻 wybierz opcję <Zdalny Skaner> i naciśnij przycisk 🔤.



) Z poziomu komputera

W aplikacji wybierz polecenie rozpoczynające skanowanie.

Czynności, które należy wykonać, aby wybrać polecenie rozpoczęcia skanowania różni się w zależności od aplikacji. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika używanej aplikacji.

5 Wybierz sterownik skanera dla urządzenia.

Wybierz opcję ScanGear MF lub WIA. Jeśli wybrana zostanie opcja ScanGear MF, możliwa będzie konfiguracja zaawansowanych ustawień skanowania.



• Więcej informacji o ustawieniach skanowania w programie ScanGear MF znajduje się w sekcji Configuracja ustawień skanowania w trybie prostym oraz Configuracja ustawień skanowania w trybie zaawansowanym.

Kliknij pozycję [Skan].

- Rozpocznie się skanowanie.
- Po zakończeniu skanowania zeskanowane dokumenty zostaną przesłane do aplikacji.

Skonfiguracja ustawień skanowania w programie ScanGear MF

Konfiguracja ustawień skanowania w programie ScanGear MF



ScanGear MF to sterownik dołączony do urządzenia. Z aplikacji ScanGear MF korzysta się w następujący sposób.

Rozpoczynanie pracy w programie MF Toolbox

W przypadku skanowania w programie MF Toolbox można uruchomić aplikację ScanGear MF i skonfigurować ustawienia zaawansowane. Aby uruchomić aplikację ScanGear MF, należy zaznaczyć pole wyboru [Wyświetl sterownik skanera] i kliknąć przycisk [Rozpocznij]. Skanowanie z użyciem aplikacji MF Toolbox

Uruchamiając narzędzie w aplikacji

Aplikacji ScanGear można użyć do wczytania zeskanowanych obrazów do programów Adobe Photoshop lub Microsoft Office Word, a także innych edytorów grafiki lub tekstu. Sterownik ScanGear MF należy wybrać spośród poleceń skanowania. Skanowanie z użyciem aplikacji

WSKAZÓWKI

Aplikacja ScanGear MF umożliwia wykonywanie następujących operacji:

- Wyświetlanie podglądu obrazu przed skanowaniem
- Wybór obszaru skanowania
- Precyzyjne dostosowywanie jakości obrazu
- Configuracja ustawień skanowania w trybie prostym
- Konfiguracja ustawień skanowania w trybie zaawansowanym

Konfiguracja ustawień skanowania w trybie prostym

Tryb prosty jest zbiorem podstawowych ustawień skanowania w programie ScanGear MF stworzonym do prostego wykonywania operacji. Innymi słowy tryb prosty jest uproszczoną wersją aplikacji ScanGear MF. Ustawienia należy skonfigurować w kolejności zgodnej z numeracją od 👩 do 👩 wyświetlaną na ekranie i kliknąć przycisk [Skanuj]. Wykonanie tych czynności umożliwia konfigurację podstawowych ustawień i rozpoczęcie skanowania.



👩 Obszar podgladu

Podgląd dokumentu znajdującego się na płycie szklanej. Kliknięcie przycisku [Podgląd] powoduje wyświetlenie obrazu w tym obszarze wraz z ramką przycinania oznaczoną kropkowaną linią.

🚯 Pasek narzędzi

Umożliwia zarządzanie obrazem wyświetlonym w obszarze podglądu.

ją(Automatyczne przycinanie) Rozmiar ramki przycinania jest automatycznie dopasowywany do zeskanowanego obrazu. Każde kliknięcie ikony powoduje zmniejszenie ramki przycinania. Ramkę można przesuwać lub zmieniać jej rozmiar za pomocą myszy.

UWAGA:

Reczne określanie wielu obszarów skanowania

Istnieje możliwość ręcznego dodania ramek przycinania. Można również określić obszary przycinania w dokumencie, tak aby każdy z nich został zeskanowany jako osobny obraz. Aby określić obszary przeznaczone do skanowania, należy przeciągnąć ramki przycinania w odpowiednie miejsce. Można określić maksymalnie dziesięć obszarów. Kliknięcie przycisku [Skanuj] spowoduje zeskanowanie obszarów w ramkach przycinania jako oddzielnych obrazów.

(Usuń ramkę przycinania)

Usunięcie wybranej ramki przycinania.

🚝 (Obróć w lewo) / 💾 (Obróć w prawo)

Obraca podgląd o 90 stopni w lewo lub w prawo.

Jeżeli dokument znajduje się na płycie szklanej

(Informacie)

Wyświetla bieżące ustawienia zeskanowanego obrazu np. tryb koloru czy rozmiar obszaru skanowania.

[Wybierz źródło]

Wybierz typ obrazu w celu zeskanowania dokumentów. Dostępne opcje mogą różnić się w zależności od tego, gdzie umieszczono dokumenty.

[Fotografia (kolor)]	Fotografia zostaje zeskanowana jako obraz w kolorze.
[Czasopismo (kolor)]	Wydrukowany materiał, np. czasopismo, zostaje wydrukowany jako obraz w kolorze. Niewyrazistość koloru i efekt mory widoczne w przypadku skanowania wydrukowanych obrazów zostają zredukowane.
[Gazeta (czarno- biały)]	Dokument tekstowy lub rysunek jest skanowany w postaci czarno-białego obrazu (tylko czerń i biel bez pośrednich odcieni szarości).
[Dokum. (skala szarości)]	Dokument tekstowy lub fotografia zostaje zeskanowany jako obraz w skali szarości (w czerni i bieli z pośrednimi odcieniami szarości — efekt przypominający czarno-białe fotografie).

Jeżeli dokument znajduje się w podajniku

[Dokum. ADF (kolor)]	Dokument zostaje zeskanowany jako obraz kolorowy.
[Dokum. (sk. szar.) ADF]	Dokument zostaje zeskanowany jako obraz w skali szarości.

[Wybierz przeznaczenie]

Wybierz ustawienie pod kątem zastosowania zeskanowanego obrazu.

[Wydruk (300 dpi)]	Opcja, którą należy wybrać podczas drukowania zeskanowanego obrazu.
[Wyświetlanie obrazu (150 dpi)]	Opcja, którą należy wybrać w przypadku wyświetlania zeskanowanego obrazu na ekranie komputera.
[OCR (300 dpi)]	Wybierz tę opcję podczas korzystania z zeskanowanego obrazu w oprogramowaniu OCR (optyczne rozpoznawanie znaków).

🔞 [Rozmiar wyjściowy]

- Wybierz format zeskanowanego obrazu w przypadku jego wydruku lub wyświetlania na ekranie komputera. Aby na przykład uzyskać obraz wyjściowy odpowiedni do wydruku na papierze formatu A4, wybierz opcję [A4] i skonfiguruj wartość [Wydruk (300 dpi)] dla ustawienia [Wybierz przeznaczenie] (1).
- Kliknięcie ikony i powoduje przełączanie między orientacja poziomą a pionową. Przycisk ten jest niedostępny po wybraniu opcji [Elastyczny].
- Jeśli wybrana zostanie opcja [Dodaj/Usuń], można dodać nowe ustawienia rozmiaru obrazu wyjściowego lub usunąć dodane rozmiary.

sta rozmazow wydłuksz wilice 1	Nativa rozniaru wychuku:
eting i	N programme
	Szendkość: 152,4
	Wysekość: 101,6
	Jednostka: Milmetay -
Unri	Dadaj

 Wybór opcji [Elastyczny] umożliwia zmianę współczynnika proporcji szerokości do wysokości. Należy przeciągnąć obszar podglądu obrazu do zeskanowania.

🚯 [Korekcja obrazu]

Zaznaczenie pola wyboru [Korekcja zaniku] umożliwia skorygowanie wyblakłych kolorów na starych fotografiach lub innych obrazach, tak aby znowu były wyraziste. To ustawienie jest dostępne, gdy wyświetlono podgląd obrazu i wybrano opcję [Fotografia (kolor)] lub [Czasopismo (kolor)] dla ustawienia [Wybierz źródło] ().

ŁĄCZA

OKonfiguracja ustawień skanowania w trybie zaawansowanym

Skanowanie z użyciem aplikacji MF Toolbox

Skanowanie z użyciem aplikacji

 $\mathbf{\Sigma}$

Konfiguracja ustawień skanowania w trybie zaawansowanym

Kliknięcie zakładki [Tryb zaawansowany] w oknie aplikacji ScanGear MF umożliwia wykonanie bardziej zaawansowanej regulacji jakości obrazu niż tej możliwej z poziomu trybu prostego. Można także zarejestrować dostosowane ustawienia jako Ustawienia ulubione. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij ikonę z znajdującą się obok tematu.



Zarządzanie obrazami wyświetlonymi w podglądzie
Określanie ustawień dokumentów oraz trybu koloru

- ©Określanie rozdzielczości i rozmiaru obrazu
- Regulacja jakości obrazu
- Regulacja jasności i koloru
- Określanie innych ustawień
- Zapisywanie często używanych ustawień

Zarządzanie obrazami wyświetlonymi w podglądzie

Po umieszczeniu dokumentu na płycie szklanej i kliknięciu przycisku [Podgląd] zostaje wyświetlony podgląd dokumentu. Umożliwia on określenie skanowanego obszaru oraz sprawdzenie rezultatów modyfikacji dokonanych w dokumencie.



🔞 🔢 (Wyczyść)

Czyści obszar podglądu.

🚯 🚉 (Przytnij)

Służy do określania obszaru przycinania za pomocą ramki przycinania. Kliknij i przeciągnij, aby ustalić obszar przycinania. Obszar przycinania jest oznaczony kropkowaną linią. Ramkę przycinania można przesuwać i zmieniać jej rozmiar za pomocą myszy.

UWAGA:

Konfiguracja wielu obszarów skanowania

Istnieje możliwość określenia obszarów przycinania w dokumencie, tak aby każdy z nich został zeskanowany jako osobny obraz. Aby określić obszary przeznaczone do skanowania, należy przeciągnąć ramkę przycinania w odpowiednie miejsce. Można określić maksymalnie dziesięć obszarów. Kliknięcie przycisku [Skanuj] spowoduje zeskanowanie obszarów w ramkach przycinania jako oddzielnych obrazów.

🕞 📡 (Przesuń obraz)

Umożliwia przesunięcie obrazu tak, aby zmienić wyświetlaną część obrazu w przypadku powiększenia obrazu w podglądzie.

👩 🔍 (Zoom)

Służy do powiększania całego obrazu wyświetlanego w podglądzie. Kliknij obraz lewym przyciskiem myszy, aby go powiększyć. Kliknij powiększony obraz prawym przyciskiem, aby go pomniejszyć. Aby powiększyć część obrazu w celu sprawdzenia szczegółów, użyj przycisku [Zoom] (

🙆 🔠 (Obróć w lewo)/📥 (Obróć w prawo)

Obraca wyświetlony w podglądzie obraz o 90 stopni w lewo lub w prawo.

🚹 🕦 (Informacje)

Wyświetla bieżące ustawienia zeskanowanego obrazu np. tryb koloru czy rozmiar obszaru skanowania.

(Automatyczne przycinanie)

Automatyczne dopasowanie rozmiaru ramki przycinania do zeskanowanego dokumentu. Każde kliknięcie ikony powoduje zmniejszenie ramki przycinania.

🝈 🃺 (Usuń ramkę przycinania)

Usunięcie wybranej ramki przycinania.

[Wybierz wszystkie przycinania]

Wybór wszystkich ramek przycinania na obrazie.

🌔 [Zoom]

Powiększenie obrazu w ramce przycinania. Im mniejsza ramka przycinania, tym większy obraz zostaje wyświetlony. Trudno dostrzegalne szczegóły można sprawdzić, klikając przycisk Q(1). Aby przywrócić obrazowi jego oryginalny rozmiar, należy kliknąć ten przycisk ponownie.

Określanie ustawień dokumentów oraz trybu koloru

Istnieje możliwość określenia metody wprowadzania dokumentu (płyta szklana lub podajnik), rozmiaru dokumentu, trybu koloru oraz innych ustawień.

A Division (Annual)	In sur, to manage		Ustawienia wejściowe		
	National According to According		Metoda wejściowa oryginału	Pod. ADF (1-stronnie) 🔹	a
			Rozmiar wejściowy:	A4 •	
	Point officer II +.0 Romer where matrix n R. 201 II 921 0200		* C	Orientacja	b
	Research Same		a 210,0 🕞 a	297,0 Mimetry ·	
	Martine State		Tryb koloru:	Kelor •	C
	D Transform Inc. Company and an		N		h.
	INTER IN IN SHARES.	_			
	Deter Taxa				

[Metoda wejściowa oryginału]

Wybierz ustawienie w zależności od miejsca, w którym umieszczono dokumenty: na płycie szklanej lub w podajniku.

[Płyta szklana]	Wybierz w przypadku układania dokumentów na płycie szklanej.
[Pod. ADF (1-stronnie)]	Wybierz w przypadku umieszczania dokumentów 1-stronnych w podajniku.
[Pod. ADF (2-stronnie)] (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)	Wybierz w przypadku umieszczania dokumentów 2-stronnych w podajniku.

🕕 [Rozmiar wejściowy]

Określanie rozmiaru obszaru skanowania. Zwykle należy wybrać ten sam rozmiar co format dokumentu. Aby podać rozmiar za pomocą wartości, należy wybrać jednostkę i wprowadzić wartości szerokości i wysokości. Aby zablokować proporcje szerokości i wysokości obrazu, należy kliknąć przycisk .

UWAGA:

- Jeżeli dla opcji [Metoda wejściowa oryginału] (
 vybrano ustawienie [Pod. ADF (2-stronnie)] określenie rozmiaru poprzez wprowadzenie wartości nie jest możliwe.
- W niektórych aplikacjach rozmiar obrazu, który można zeskanować, jest ograniczony.

Jeśli dokumenty zostały umieszczone w podajniku, należy określić orientację dokumentów za pomocą ustawienia [Orientacja]. Można także skonfigurować opcję [Miejsce szycia], jeśli w podajniku umieszczono dokumenty 2stronne.

Orientacja	
Dienlacja oryginał	u
	🕳 🕸 Bára
	🛃 🔿 Sitona lewa
	• 2 00
	🛃 🔿 Shona prawa
Mejice stycia	
RR	R
Dhuga ksaw	ędź 💿 Kołtka krawędź
	OK Andri

🔞 [Tryb koloru]

Wybierz typ obrazu w celu zeskanowania dokumentów.

[Czarno-biały]	Dokument jest skanowany w postaci czarno-białego obrazu (tylko czerń i biel bez pośrednich odcieni szarości). Istnieje możliwość zmiany progu umożliwiającego rozróżnienie tekstu od reszty dokumentu lub wartości czerni i bieli w obrazie za pomocą opcji [Próg] (©Regulacja jasności i koloru).
[Skala szarości]	Dokument zostaje zeskanowany jako obraz w skali szarości (w czerni i bieli z pośrednimi odcieniami szarości — efekt przypominający czarno-białe fotografie).
[Kolor]	Dokument zostaje zeskanowany jako obraz kolorowy.
[Tryb tekst. rozszerz.]	Dokument zostaje zeskanowany jako czarno-biały obraz zoptymalizowany do przetwarzania za pomocą oprogramowania OCR (optyczne rozpoznawanie znaków).

Określanie rozdzielczości i rozmiaru obrazu

Możliwe jest określenie rozdzielczości wyjściowej oraz rozmiaru wyjściowego.

Manager Manager (Manager Angel	Ustawienia wyjściowe		
Name and Conception of States and Conception o	Rozdzielczość wyjściowa:	300 🔻 dpi) a
1 10 10 1 1 1 1 10 10 10 1	Rozmiar wyjściowy:	Eastyczny •	
Particular	i∰ 210,0 ∋€ i∰	297.0 100 💠 % 📑	JO
Name and Association	Rozmiar dariych:	24.89 MB	
Advances and a second s			
Condition Inc			
Conception and Conception			
(The second second			
A COLUMN TO DE DESIGNATION OF			

[Rozdzielczość wyjściowa]

Wybierz rozdzielczość skanowanego obrazu odpowiednią do danego zastosowania. Jeśli dokumenty zostały umieszczone w podajniku, maksymalna wartość rozdzielczości to 300 dpi.

UWAGA:

Informacje o rozdzielczości wyjściowej

- Rozdzielczość 75 dpi jest ogólną wytyczną dla wyświetlania zeskanowanych obrazów na komputerze, a rozdzielczość 300 dpi dla drukowania i tworzenia plików PDF z możliwością wyszukiwania.
- Podwojenie rozdzielczości wyjściowej powoduje 4-krotne zwiększenie rozmiaru pliku obrazu. Jeśli rozmiar pliku będzie za duży, ilość pamięci może być niewystarczająca lub może wystąpić inny błąd. Należy ustawić wartość odpowiadającą minimalnej rozdzielczości dla danego przeznaczenia.

🕕 [Rozmiar wyjściowy]

- Wybierz format zeskanowanego obrazu w przypadku jego wydruku lub wyświetlania na ekranie komputera.
- Kliknięcie ikony powoduje przełączanie między orientacją poziomą a pionową. Przycisk ten jest niedostępny po wybraniu opcji [Elastyczny].
- Jeśli wybrana zostanie opcja [Dodaj/Usuń], można dodać nowe ustawienia rozmiaru obrazu wyjściowego lub usunąć dodane rozmiary.



Wybór opcji [Elastyczny] umożliwia zmianę rozmiaru wyjściowego i współczynnika proporcji szerokości do wysokości. Należy przeciągnąć obszar podglądu obrazu do zeskanowania lub wprowadzić wartości szerokości i wysokości. Jeśli w polu [%] znajdującym się po prawej stronie pól z wartościami szerokości i wysokości podany zostanie procent powiększenia, skanowany dokument zostanie odpowiednio powiększony lub pomniejszony.

🔞 [Rozmiar danych]

Wyświetlanie rozmiaru danych obrazu, gdy jest on skanowany ze skonfigurowanymi ustawieniami [Rozdzielczość wyjściowa] i [Rozmiar wyjściowy].

Regulacja jakości obrazu

Użytkownicy mają możliwość konfiguracji ustawień pozwalających na poprawę jakości obrazu, takich jak korekcja zarysowań i wyblakłych kolorów na fotografii. Te ustawienia są dostępne, gdy dla ustawienia [Tryb koloru] wybrano opcję [Kolor] lub [Skala szarości] (Określanie ustawień dokumentów oraz trybu koloru).



[Automatyczne tonowanie]

Automatycznie dostosuje tonację kolorów obrazu.

🚯 [Redukcja kurzu i zarysowań]

Zmniejszenie widoczności kurzu lub zarysowań na dokumencie. Wybranie opcji [Wysoka] powoduje, że duże zarysowania oraz kurz stają się mniej widoczne, może jednak bardzo negatywnie wpłynąć na detale obrazu.

🔞 [Korekcja zaniku]

Ustawienie jest dostępne, jeśli wybrano opcję [Kolor] w ustawieniu [Tryb koloru]. Koryguje wyblakłe kolory obrazu lub zwiększa nasycenie kolorów w dokumentach o mdłych barwach. Opcja [Wysoka] w znacznym stopniu koryguje wyblakłe kolory, ale może również zmienić tonację kolorów całego obrazu.

🚯 [Korekcja ziarna]

Redukuje ziarnistość, tworząc spokojną tonację kolorów podczas skanowania fotografii wykonanych z dużą prędkością rejestracji. Ustawienie [Wysoka] w znacznym stopniu ogranicza ziarnistość, ale może również zmniejszyć ostrość obrazu i pogorszyć jego jakość.

</u> [Użyj opcji Wyostrz obraz]

Uwydatnia krawędzie i linie obrazu, zwiększając ostrość obrazu.

🚯 [Użyj opcji Derasteryzacja]

Zmniejsza niewyrazistość koloru i ogranicza efekt mory podczas skanowania wydruków.

[Popraw czarny tekst]

Uwydatnia kontury czarnego tekstu.

Istnieje możliwość konfiguracji ustawień koloru, takich jak jasność, kontrast oraz tonacja kolorów. Wyświetlone elementy mogą się różnić w zależności od opcji wybranych dla ustawienia [Tryb kolorów] (**Określanie ustawień dokumentów oraz trybu koloru**). Jeśli wybrano opcję [Tryb tekst. rozszerz.], konfiguracja tych ustawień nie jest możliwa.



📵 🛐 (Jasność/kontrast)

Regulacja jasności i kontrastu (różnicy między jasnymi i ciemnymi częściami) obrazu. Aby dostosować to ustawienie, jednocześnie kontrolując jego wartość na wykresie, należy kliknąć przycisk 📧 w prawej górnej części ekranu.



[Kanał]

- Wybór opcji [Kolor] dla ustawienia [Tryb koloru] umożliwia przeprowadzenie oddzielnej regulacji kanałów kolorów: [Czerwony], [Zielony] i [Niebieski]. Wybór ustawienia [Wspólny] pozwala dostosować wszystkie trzy kolory jednocześnie. Parametry ustawione za pomocą opcji [Wspólny] można łączyć z efektami regulacji w osobnych kanałach kolorów.
- Gdy dla opcji [Tryb koloru] wybrano ustawienie [Skala szarości], wyświetlana jest tylko pozycja [Skala szarości].

[Jasność]

Należy przesunąć suwak 🔺 lub wprowadzić wartość.

[Kontrast]

Należy przesunąć suwak 🔺 lub wprowadzić wartość. Zmniejszenie kontrastu powoduje zredukowanie różnicy między jasnymi i ciemnymi elementami obrazu, tworząc bardziej stonowany obraz. Zwiększanie kontrastu powoduje zwiększenie różnicy między jasnymi i ciemnymi elementami, zwiększając wyrazistość obrazu.

🚯 🔝 (Histogram)



Histogram to wykres przedstawiający rozkład jasności obrazu. Regulację obrazu można wykonać, sprawdzając jej efekty na podglądzie i w histogramie. Można określić najjaśniejszy (lub najciemniejszy) obszar na podglądzie, tak aby balans jasności oryginalnego obrazu został automatycznie dostosowany według wybranej części, która stanowi średnią. W ten sam sposób można dostosować balans, przyjmując jasność pośredniego tonu za wartość średnią.

[Kanał]

- Wybór opcji [Kolor] dla ustawienia [Tryb koloru] umożliwia przeprowadzenie oddzielnej regulacji kanałów kolorów: [Czerwony], [Zielony] i [Niebieski]. Wybór ustawienia [Wspólny] pozwala dostosować wszystkie trzy kolory jednocześnie. Parametry ustawione za pomocą opcji [Wspólny] można łączyć z efektami regulacji w osobnych kanałach kolorów.
- 🛛 Gdy dla opcji [Tryb koloru] wybrano ustawienie [Skala szarości], wyświetlana jest tylko pozycja [Skala szarości].

🜠 (Pipeta punktu czerni)/ 📝 (Pipeta punktu średniego)/ 📝 (Pipeta punktu bieli)

Określenie najciemniejszych, średnich i najjaśniejszych obszarów obrazu poprzez kliknięcie odpowiednich części wyświetlanego w podglądzie obrazu (lub ramce przycinania). Należy przesunąć suwak \blacktriangle , \bigtriangleup lub \bigtriangleup . Można również wprowadzić wartość.

📝 (Pipeta balansu szarości)

Kliknij część obrazu wyświetlanego w podglądzie (lub ramce przycinania), którym chcesz nadać kolor achromatyczny, czyli czarny, szary lub biały, żaden z nich nie ma głębi koloru. Tonacja kolorów pozostałej części obrazu jest dostosowywana według klikniętej części, która stanowi średnią. Na przykład, jeśli śnieg na fotografii ma niebieskawy odcień, należy kliknąć tę część, aby nadać jej kolor biały. Po kliknięciu tej części niebieskawy odcień śniegu znika, a cały obraz zostaje dostosowany tak, aby uzyskać kolory zbliżone do naturalnych. Należy klikać różne części, jedna po drugiej, jednocześnie sprawdzając efekt na podglądzie, aby uzyskać optymalną tonację kolorów.

🕞 🔟 (Ustawienia krzywej tonowej)



Krzywa tonalna to krzywa wskazująca poziomy jasności i kontrastu obrazu przed regulacją i po. Wybierz zarejestrowaną krzywą tonową i dostosuj jasność oraz kontrast obrazu.

[Kanał]

- Wybór opcji [Kolor] dla ustawienia [Tryb koloru] umożliwia przeprowadzenie oddzielnej regulacji kanałów kolorów: [Czerwony], [Zielony] i [Niebieski]. Wybór ustawienia [Wspólny] pozwala dostosować wszystkie trzy kolory jednocześnie. Parametry ustawione za pomocą opcji [Wspólny] można łączyć z efektami regulacji w osobnych kanałach kolorów.
- 🧧 Gdy dla opcji [Tryb koloru] wybrano ustawienie [Skala szarości], wyświetlana jest tylko pozycja [Skala szarości].

[Wybierz krzywą tonową]

Wybierz z elementów przedstawionych poniżej.

[Bez korekcji]	Korekcja nie jest wykonywana.
[Prześwietlenie]	Służy do rozjaśniania całego obrazu.
[Niedoświetlenie]	Służy do przyciemniania całego obrazu.
[Wysoki kontrast]	Służy do podkreślania różnicy między jasnymi i ciemnymi elementami obrazu.
[Odwróć obraz negatywu/pozytywu]	Umożliwia odwrócenie jasnych i ciemnych elementów obrazu.

🚯 🜆 (Przegląd końcowy)



Efekty wszystkich regulacji: jasności, kontrastu (1), histogramu (1) oraz ustawienia krzywej tonowej (1) są przedstawione w postaci krzywej tonowej oraz wartości liczbowych. Zalecane jest przeprowadzenie końcowego przeglądu ustawień kolorów.

🙆 🞑 (Próg)

Regulacja wartości progowej* dla obrazów w czerni i bieli. To ustawienie pozwala poprawić wygląd tekstu w dokumencie lub zmniejszyć widoczność tekstu lub obrazów wydrukowanych na odwrocie półprzezroczystego dokumentu np. gazety. Ustawienie jest dostępne w przypadku wyboru ustawienia [Czarno-biały] dla opcji [Tryb koloru].

^{*} Wartość progowa to granica oddzielająca odczyt koloru jako czarny lub biały. Kolory poniżej określonego poziomu zabarwienia zostają odczytane jako białe, kolory powyżej tego poziomu jako czarne.


[Poziom progowy]

Należy przesunąć suwak 🔺 lub wprowadzić wartość. Aby zwiększyć liczbę elementów o czarnym kolorze, należy przesunąć suwak 🔺 w prawo lub wprowadzić większą wartość.

🚯 Rejestracja lub wywoływanie ustawień

Istnieje możliwość wywoływania zarejestrowanych ustawień jasności lub koloru dla opcji od (3) do (6) oraz (3). 2 Zapisywanie często używanych ustawień

Określanie innych ustawień



Kliknięcie przycisku [Preferencje] umożliwia konfigurację różnych ustawień w tym tych dotyczących operacji skanowania.

Zakładka [Podgląd]



Służy do konfiguracji podglądu oraz automatycznego przycinania.

 \mathbf{T}

[Podgląd przy uruchomieniu programu ScanGear]

Po uruchomieniu programu ScanGear MF wyświetlany jest podgląd.

[Wyświetl podgląd automatycznie]

Automatyczne rozpoczęcie skanowania wyświetlanego w podglądzie obrazu po uruchomieniu programu ScanGear MF.

[Wyświetl zapisany obraz podglądu]

Podgląd nie jest generowany automatycznie. Wyświetlany jest ostatnio zapisany obraz podglądu.

[Brak]

Generowanie podglądu nie rozpoczyna się automatycznie i podgląd nie jest wyświetlany.

[Bamka przycinania na obrazach podglądu]

Umożliwia wybór sposobu wyświetlania ramki przycinania (**Zarządzanie obrazami wyświetlonymi w podglądzie**) na podglądzie obrazu.

[Wykonaj przycinanie automatyczne na obrazach podglądu]

Wykonanie automatycznego przycinania na podstawie zeskanowanego dokumentu.

[Wyświetl ostatnią klatkę na obrazie podglądu]

Przycinanie automatyczne nie zostaje wykonane i wyświetlana jest ostatnio ustawiona ramka przycinania.

[Brak]

Przycinanie automatyczne nie zostaje wykonane, a ramka przycinania nie jest wyświetlana.



referencje			-
Podgląd Skanowanie Ustaw	ienia koloru Skar	ver	
Skanuj bez užycia okna progra Tryb koloru (tekat i tabele) Tryb tekat, rozazerz,	anu ScanGear:		a
😰 Autometycznie zanknij pro	pram ScanGear po	skarowaniu	0
	OV.	- Intr	

Konfiguracja ustawień, które są używane podczas skanowania dokumentów za pomocą aplikacji oraz ustawień funkcji programu ScanGear MF.

[6] [Skanuj bez użycia okna programu ScanGear]

Gdy dokument skanowany jest za pomocą oprogramowania OCR lub innej aplikacji, okno programu ScanGear MF może nie zostać wyświetlone. W takim przypadku dokument jest skanowany z zastosowaniem ustawień skonfigurowanych w aplikacji. Jeśli jednak aplikacja nie udostępnia następujących ustawień, można włączyć je tutaj, aby zostały zastosowane podczas skanowania.

[Tryb koloru (tekst i tabele)]

Jeśli dla funkcji skanowania w kolorze określono ustawienia aplikacji, zostają one zastąpione, a dokumenty są skanowane w trybie koloru programu ScanGear MF [Tryb koloru (tekst i tabele)].

[Tryb tekst. rozszerz.]

Jeśli dla funkcji skanowania w czerni i bieli określono ustawienia aplikacji, zostają one zastąpione, a dokumenty są skanowane w trybie koloru programu ScanGear MF [Tryb tekst. rozszerz.].

[] [Automatycznie zamknij program ScanGear po skanowaniu]

Okno dialogowe [ScanGear MF] zostaje automatycznie zamknięte po zakończeniu skanowania. W przypadku niektórych aplikacji okno to może zostać automatycznie zamknięte niezależnie od ustawień.

Zakładka [Ustawienia koloru]



Konfiguracja zaawansowanych ustawień koloru i jasności, takich jak dopasowanie koloru i korekcja gamma.

👩 [Korekcja kolorów]

Wybór metody korekcji kolorów.

[Zalecane]

Żywe odtworzenie tonacji kolorów na ekranie komputera. To ustawienie jest zalecane w przypadku większości korekcji kolorów.

[Dopasowywanie kolorów]

Kolory są dopasowywane tak, aby tonacja kolorów obrazu wyświetlonego na ekranie oraz wydruku była jak najbardziej zbliżona. Ta funkcja jest dostępna, jeśli dla opcji [Tryb koloru] wybrano ustawienie [Kolor] (©Określanie ustawień dokumentów oraz trybu koloru).

UWAGA:

Wybór ustawienia [Dopasowywanie kolorów] powoduje dezaktywację ustawienia [Korekcja zaniku] (**©Regulacja** jakości obrazu) i przycisków ustawień jasności i kolorów (**©Regulacja jasności i koloru**).

🚯 [Zawsze wykonuj automatyczne tonowanie]

Tonacja kolorów jest automatycznie dostosowywana. To ustawienie jest dostępne, gdy dla ustawienia [Tryb koloru] wybrano opcję [Kolor] lub [Skala szarości].

🕞 [Korekcja gamma monitora]

Dzięki określeniu wartości gamma monitora komputera dokument może być wyświetlany z prawidłowym ustawieniem jasności. To ustawienie jest stosowane, gdy dla ustawienia [Tryb koloru] wybrano opcję [Kolor] lub [Skala szarości].

Zakładka [Skaner]



Konfiguracja miejsca tymczasowego zapisu plików, odtwarzania plików audio oraz innych ustawień.

 $\mathbf{\Sigma}$

[Wybierz folder do zapisu plików tymczasowych]

Aby zmienić folder, w którym tymczasowo zapisywane są obrazy, należy kliknąć przycisk [Przeglądaj].

🚯 [Ustawienia dźwięku]

Dostępna jest funkcja wyboru muzyki lub dźwięków odtwarzanych podczas skanowania lub po jego zakończeniu. Kliknij przycisk [Przeglądaj], aby wybrać odtwarzany plik. Obsługiwane są następujące formaty dźwięku (rozszerzenia podano w nawiasie):

- Pliki MIDI (.mid/.rmi/.midi)
- Pliki audio (.wav/.aif/.aiff)
- Pliki MP3 (.mp3)

[Odtwarzaj muzykę podczas skanowania] Wybrany plik dźwiękowy jest odtwarzany podczas skanowania.

[Odtwórz dźwięk po zakończeniu skanowania]

Po zakończeniu skanowania odtwarzany jest dźwięk.

🕞 [Testuj skaner]

Urządzenie można sprawdzić pod kątem poprawności działania funkcji skanowania. Po wyświetleniu okna dialogowego [Test diagnostyczny skanera] kliknij przycisk [Rozpocznij].

Zapisywanie często używanych ustawień

Konfiguracja trybu koloru, jakości obrazu i innych ustawień podczas każdego skanowania może być uciążliwa. Jeśli często używane ustawienia zostaną zapisane jako Ustawienia ulubione, wystarczy wywołać zapisane ustawienia w momencie skanowania.

UWAGA

Następujących ustawień nie można zapisać w menu [Ustawienia ulubione].

- Wartości szerokości i wysokości w opcji [Ustawienia wejściowe] oraz [Ustawienia wyjściowe]
- 👅 Włączenie lub wyłączenie funkcji przycisku 📷 (umożliwiającego zablokowanie proporcji szerokości i wysokości) dla opcji [Ustawienia wejściowe]
- Wartości procentowej powiększenia (%) dla opcji [Ustawienia wyjściowe]

Umieść dokumenty w urządzeniu i kliknij przycisk [Podgląd].

Zmień ustawienia skanowania.

Wybierz ustawienia, które chcesz zapisać.



3 Wybierz element [Dodaj/Usuń] dla opcji [Ustawienie ulubione].

A second	Tryb prosty Tryb zaewansow Ustawienia ułubione Ustawienia wejściowe Metode wejściowe orginał Rozmier wejściowy:	ary

- Wyświetlone zostanie okno dialogowe [Dodaj/Usuń ustawienia ulubione].
- Opcja [Dodaj/Usuń] jest dostępna, tylko gdy wyświetlany jest podgląd obrazu.

4 Wprowadź nazwę w pole [Nazwa ustawienia] i kliknij kolejno [Dodaj] ▶ [Zapisz].

Wprowadzić nazwę dla ustawień do zapisania. Użyj nazwy, która będzie łatwa do wyszukania na liście rozwijanej.



UWAGA

Wywoływanie zarejestrowanych Ustawień ulubionych

Należy wyświetlić podgląd obrazu i wybrać zarejestrowane ustawienie z listy rozwijanej.

Tryb prosty Tryb zaawansor	wany
Ustawienia ulubione	Zdef. przez użytkownika 🔹
Ustawienia wejściowe	Zdef. przez użytkownika
Netoda wejściowa oryginał	DomyBine
Rozmiar wejściowy:	Calanhta •
	Orientacja

Zapisywanie ustawienia jasności lub koloru

Aby zarejestrować tylko ustawienie jasności, kontrastu, histogramu, krzywej tonowej lub wartości progu, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

1 Umieść dokumenty w urządzeniu i kliknij przycisk [Podgląd].

- 2 Dostosuj jasność lub kolor. 📀 Regulacja jasności i koloru
 - Wybierz ustawienia, które chcesz zapisać.
- **3** Z listy rozwijanej wybierz opcję [Dodaj/Usuń].



Wyświetlone zostanie okno dialogowe [Dodaj/usuń ustawienia krzywej tonowej] lub [Dodaj/usuń ustawienia progu].

4 Wprowadź nazwę w pole [Nazwa ustawienia] i kliknij kolejno [Dodaj] ▶ [Zapisz].

Wprowadzić nazwę dla ustawień do zapisania. Użyj nazwy, która będzie łatwa do wyszukania na liście rozwijanej.



UWAGA

Wywoływanie zapisanego ustawienia

Należy wyświetlić podgląd obrazu i wybrać zarejestrowane ustawienie z listy rozwijanej.



ŁĄCZA

Konfiguracja ustawień skanowania w trybie prostym
 Skanowanie z użyciem aplikacji MF Toolbox
 Skanowanie z użyciem aplikacji

Wygodne skanowanie z poziomu urządzenia

Urządzenie konwertuje oryginalne dokumenty do formatu elektronicznego, takiego jak np. plik PDF, bez koniczności korzystania z komputera. Przekształcanie dokumentów na format cyfrowy ma wiele zalet. Dostępnych jest wiele użytecznych ustawień dopasowanych do różnych potrzeb.

Skanowanie dokumentów bezpośrednio do nośnika pamięci USB

Jednym ze sposobów wykorzystania tej funkcji jest bezpośredni zapis skanowanych dokumentów na urządzeniu pamięci USB i zabranie tego nośnika ze sobą na spotkanie. Następnie można podłączyć urządzenie do komputera, który nawiązuje komunikację z projektorem i wyświetlić dokumenty na projektorze.



Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail bezpośrednio z urządzenia (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Zeskanowane dokumenty można konwertować do plików PDF i wysyłać je bezpośrednio z urządzenia w formie załączników do wiadomości e-mail. Funkcja ta pozwala zwiększyć wydajność pracy, eliminując potrzebę używania komputera do wysyłania zeskanowanych dokumentów. Zanim możliwe będzie korzystanie z tych funkcji, konieczne jest wykonanie pewnych czynności, takich jak określenie ustawień serwera pocztowego. Więcej informacji znajduje się w sekcji **©Konfiguracja urządzenia w celu skanowania do poczty e-mail**.



Zapisywanie dokumentów bezpośrednio w folderze udostępnionym (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Zeskanowane dokumenty można przekonwertować do plików PDF, TIFF lub JPEG i zapisać je w folderze udostępnianym na komputerze. Ta funkcja jest przydatna w przypadku cyfryzacji dokumentów w formie papierowej w celu ich udostępniania. Zanim możliwe będzie korzystanie z tych funkcji, konieczne jest wykonanie pewnych czynności, takich jak określenie lokalizacji zapisu zeskanowanych dokumentów. Więcej informacji znajduje się w sekcji **OKonfiguracja urządzenia w celu skanowania do folderów udostępnionych**.



Skanowanie dokumentów bezpośrednio do nośnika pamięci USB

W tej sekcji opisano w jaki sposób bezpośrednio zapisać zeskanowane dokumenty na nośniku pamięci USB podłączonym do urządzenia. Zeskanowane dokumenty można zapisać w formacie PDF, JPEG i TIFF.

Dostępne urządzenia pamięci USB

Możliwe jest korzystanie z urządzeń pamięci USB o następujących systemach plików.

- FAT16 (pojemność pamięci: do 2 GB)
- FAT32 (pojemność pamięci: do 32 GB)

WAŻNE

- Nie należy korzystać z niestandardowych urządzeń pamięci USB. W przypadku niektórych urządzeń pamięci USB poprawny zapis danych może nie być możliwy.
- Do portu nie należy podłączać sprzętu innego niż urządzenia pamięci USB. Urządzeń pamięci USB nie można podłączać za pomocą koncentratora USB lub kabla przedłużającego.
- Nie należy korzystać z urządzeń pamięci USB wyposażonych w funkcje specjalne np. wbudowane funkcje zabezpieczeń.

UWAGA

- Port pamięci USB urządzenia obsługuje standard USB 2.0.
- Zapisywanie zeskanowanych danych trwa dłużej, jeśli w folderze na nośniku pamięci USB znajduje się wiele plików. Za pomocą komputera należy usunąć zbędne pliki z urządzenia pamięci USB lub przenieść je do innego folderu.

Podłącz urządzenie pamięci USB do portu pamięci USB.



WAŻNE:

Nie wolno odłączać urządzenia pamięci USB ani potrząsać nim lub sprzętem, gdy dane są odczytywane lub zapisywane. Nie należy również wyłączać sprzętu, gdy trwa przetwarzanie.

🕗 Umieść dokument(y) w urządzeniu. 🟮 Umieszczanie dokumentów



🖁 Naciśnij przycisk 🔜.

👃 Za pomocą przycisków 🔺 / 🔻 wybierz opcję <Pamięć USB> i naciśnij przycisk 🔤.



- **b** Wybierz ustawienia skanowania według potrzeb.
 - 🍺 Za pomocą przycisków 🔺 / 🔻 wybierz ustawienia. 😳 Określanie szczegółowych ustawień

Skanuj: Nacisnij Start Format Skanu: A4 Format Pliku: PDF Gestosć: ±0 Połozenie Oryginału: Pionowo Typ Oryginału: Tekst/Fołogra_ 2-Stronny Oryginał: Wyłacz Ostrość: ±0 Rozmiar Danych: Standardowy

Jeśli dla ustawienia <Format Pliku> wybierzesz opcję JPEG, będzie można zeskanować tylko jedną stronę w momencie umieszczenia dokumentu na płycie szklanej. Aby jednocześnie zeskanować kilka dokumentów, umieść je w podajniku. Dokumenty zostaną zeskanowane i zapisane w oddzielnych plikach. W przypadku plików PDF i TIFF istnieje możliwość zeskanowania i zapisania wielu dokumentów w jednym pliku, bez względu na fakt, czy zostaną umieszczone na płycie czy w podajniku.

6 Naciśnij przycisk 🐼 🐼 .

- Rozpocznie się skanowanie.
- Aby anulować skanowanie, naciśnij kolejno przyciski <Anuluj> > <Tak> > m.

■W przypadku umieszczenia dokumentów w podajniku w kroku 2

Po zakończeniu skanowania zeskanowane obrazy zostaną zapisane na nośniku pamięci USB.

W przypadku umieszczania dokumentów na płycie szklanej w kroku 2

Po zakończeniu skanowania postępuj zgodnie z poniższą procedurą (oprócz sytuacji, jeśli w kroku 5 wybrałeś JPEG jako format pliku).

- Aby zeskanować kolejne strony dokumentów, umieść następny dokument na płycie szklanej i naciśnij przycisk ๗๗.
 - Powtarzaj ten krok do momentu zakończenia skanowania wszystkich stron.
 - W przypadku skanowania tylko jednej strony przejdź do następnego kroku.

2 Naciśnij przycisk <Zapisz i Zak.>.

Zeskanowane dane zostaną zapisane w pamięci urządzenia USB.

UWAGA:

Sposób tworzenia nazw folderów zapisu danych i plików

Po zakończeniu skanowania na nośniku pamięci USB zostaje automatycznie utworzony folder, w którym zapisywane są zeskanowane dane. Nazwy folderów i plików są nadawane w następujący sposób.

Nazwa	Utworzony zostaje folder "SCAN_00", w którym zostaje zapisane maksymalnie 100 plików. Po zapełnieniu folderu 100
folderu	plikami tworzone są foldery o nazwach od "SCAN_01" do "SCAN_99".
Nazwa pliku	Plikom z zeskanowanymi obrazami nadawane są nazwy od "SCAN0000.XXX" do "SCAN9999.XXX" ("XXX" to rozszerzenie formatu pliku, np. "JPG"). Pierwsze dwie cyfry to oznaczenie folderu, w którym zapisano pliki. Na przykład, piąty plik JPEG przechowywany w folderze "SCAN_01" ma nazwę "SCAN0105.JPG".

7 Odłącz urządzenie USB od portu pamięci USB.

- 1 Naciśnij przycisk 🔗.
- 2 Naciśnij przycisk 爾 (Monitor Stanu).
- 3 Za pomocą przycisków ▲/ 🔻 wybierz opcję <Stan Urządzenia> i naciśnij przycisk 📷.

4 Wybierz opcję <Wyjmij nośnik pamięci> i naciśnij przycisk 🔜.

- Poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat <Nośnik pamięci można bezpiecznie usunąć.>.
- 5 Odłącz urządzenie pamięci USB.

WSKAZÓWKI

Wykonywanie skanowania zawsze z tymi samymi ustawieniami opisano w sekcji 📀 Zmiana ustawień domyślnych

Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail bezpośrednio z urządzenia (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Można wybrać wielu odbiorców, w tym odbiorców DW/UDW, tak jak w przypadku wysyłania standardowych wiadomości e-mail.

1 Umieść dokument(y) w urządzeniu. OUmieszczanie dokumentów



- 2 Naciśnij przycisk kan.
- 子 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <E-Mail> i naciśnij przycisk 🔤.

Kompute	a r	
Zdalny	Skaner	- 1
Pamięć	USB	
E-Mail		
Windows	(SNB)	

4 Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź odbiorcę i naciśnij przycisk <Zastosuj>.

- Przy użyciu przycisków <A/a/12> można przełączać tryby wprowadzania.
- W przypadku pomyłki naciśnij przycisk C. (Aby usunąć pojedyncze znaki, naciśnij i zwolnij przycisk. Aby usunąć wszystkie wprowadzone znaki jednocześnie, naciśnij przycisk i przytrzymaj go.)
- Informacje dotyczące łatwego wybierania odbiorców przy użyciu innych metod, np. książki adresowej, znajdują się w sekcji
 Wybieranie odbiorców (wiadomość e-mail/folder udostępniony) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn).



5 Określ wielu odbiorców, w tym odbiorców DW/UDW zależnie od potrzeb.

Najpierw jako typ odbiorcy wybierz opcję <Do>, <Dw> lub <Udw> i naciśnij przycisk
 . Aby wybrać odbiorców typu <Do>, skorzystaj z książki adresowej lub serwera LDAP. Aby określić odbiorców typu <Dw> i <Udw>, należy skorzystać z książki adresowej.



6 Wybierz ustawienia skanowania według potrzeby.

🍺 Za pomocą przycisków 🔺/🛡 wybierz ustawienia. 📀 Określanie szczegółowych ustawień

Wyślij: Naciśnij Start Liczba odbiorców: 1
Do: 🖂 john0example.com
Format Skanu: A4
Format Pliku: PDF
Gestość: ±0
Położenie Oryginału: Pionowo
Typ Oryginału: Tekst/Fotogra_
2-Stronny Oryginał: Wyłącz
Ostrość: ±0
Rozmiar Danych: Standardowy

UWAGA:

- Jako format pliku możesz skonfigurować opcję <PDF> lub <PDF (Skompresowany)>.
- Nazwa pliku zawierającego zeskanowany dokument zostaje automatycznie przypisana zgodnie z następującym formatem: numer zarządzania komunikacją (cztery cyfry)_data i godzina wysłania_numer dokumentu (trzy cyfry).pdf.
 Przykład nazwy pliku: Nazwa jednostronicowego dokumentu skonwertowanego do pliku formatu PDF i wysłanego 17 października 2013 roku o godzinie 19:00:05 to: 0045_131017190005_001.pdf
- Ręczne nadanie nazwy pliku nie jest możliwe.

Określ temat, treść, adres zwrotny i priorytet wiadomości według potrzeb.

- Domyślne ustawienia pozycji Temat i Priorytet to odpowiednio "Załączony obraz" i "Standardowy".
- Treść nie jest ustawiona domyślnie. Należy ją wprowadzić ją według potrzeb. Jeśli nie wprowadzono treści wiadomości, wysłane zostaną tylko dołączone dokumenty.
- Adres zwrotny nie jest ustawiony domyślnie. Aby adres zwrotny był wyświetlany w inny sposób niż w urządzeniu, należy wybrać odpowiedni adres spośród tych zapisanych w książce adresowej. Jeśli w książce adresowej nie ma zapisanych odbiorców, zapoznaj się z treścią sekcji Rejestrowanie w książce adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw).

Wyślij: Naciśnij Start Liczba odbiorców: 1
Do: 🖂 john@example.com
Rozmiar Danych: Standardowy
Temat/Komunikat: (Wprowadzon,
Odpowiedz Do: (Brak)
Priorytet: Standardowy

Aby wprowadzić temat/treść

1 Wybierz opcję <Temat/Komunikat> i naciśnij przycisk 🔤.



2 Wybierz opcję <Temat> i naciśnij przycisk 🕅.



Wprowadź temat za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij przycisk <Zastosuj>. Przy użyciu przycisków <A/a/12> można przełączać tryby wprowadzania.



4 Wybierz opcję <Komunikat> i naciśnij przycisk 🔤.

Temat/Komunikat		
Temat: XXXXXXX		
Komunikat:		
	Zastosui	

5 Wprowadź treść za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij przycisk <Zastosuj>.
 Przy użyciu przycisków <A/a/12> można przełączać tryby wprowadzania.



6 Naciśnij przycisk <Zastosuj>.



Aby określić adres zwrotny

1 Wybierz opcję <Odpowiedz Do> i naciśnij przycisk 🔤.



2 Wybierz opcję <Wprowadź z Książki Adresowej> i naciśnij przycisk 🔤.



3 Wybierz adres zwrotny z książki adresowej i naciśnij przycisk 🔤.

Instrukcje dotyczące używania książki adresowej znajdują się w części SWybór z książki adresowej.
 Ksiażka Adresowa (E-Nail)



Aby określić priorytet

1 Wybierz opcję <Priorytet> i naciśnij przycisk 🔜.

Vyslij: Nacisnij Start Liczba odbiorców: 1 Do: ⊴ john@example.com Rozmiar Danych: Standardowy Temat/Komunikat: (Wprowadzon, Odpowiedz Do: (Brak) Priorytet: Standardowy

2 Wybierz ustawienie priorytetu i naciśnij przycisk 🔤.



8 Naciśnij przycisk 🚳 🚳, aby rozpocząć wysyłanie.

- Rozpocznie się skanowanie.

W przypadku umieszczenia dokumentów w podajniku w kroku 1

Wiadomość e-mail zostaje wysłana po zakończeniu skanowania.

```
■W przypadku umieszczania dokumentów na płycie szklanej w kroku 1 🔽
```

Po zakończeniu skanowania wykonaj poniższe czynności.

- Aby zeskanować kolejne strony dokumentów, umieść następny dokument na płycie szklanej i naciśnij przycisk ๗๗.
 - Powtarzaj ten krok do momentu zakończenia skanowania wszystkich stron.
 - W przypadku skanowania tylko jednej strony przejdź do następnego kroku.

2 Naciśnij przycisk <Rozp. Wysył.>.

Wiadomość e-mail zostanie wysłana.

WSKAZÓWKI

- Wykonywanie skanowania zawsze z tymi samymi ustawieniami:
 Zmiana ustawień domyślnych
- Określanie nazwy nadawcy wiadomości:
 - Zapisz Nazwę Jednostki (E-Mail)

ŁĄCZA

OAnulowanie wysyłania dokumentów (wiadomość e-mail/folder udostępniony) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Sprawdzanie wysłanych dokumentów w pliku dziennika (wiadomość e-mail/folder udostępniony) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Zapisywanie dokumentów bezpośrednio w folderze udostępnionym (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

UWAGA

Lista dostępnych odbiorców dla opcji udostępnianych folderów jest ograniczona do pozycji zapisanych w książce adresowej. Jeśli w książce adresowej nie zapisano żadnych odbiorców, należy to zrobić przed rozpoczęciem skanowania dokumentów do folderów udostępnianych.

- OKonfiguracja folderu udostępnionego jako lokalizacji zapisywania
- Rejestrowanie książki adresowej ze Zdalnego interfejsu użytkownika (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Umieść dokument(y) w urządzeniu. 🟮 Umieszczanie dokumentów



2 Naciśnij przycisk 🚾.

🤰 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Windows (SMB)> i naciśnij przycisk 🔤.



4 Wybierz odbiorcę z książki adresowej i naciśnij przycisk 🔤.

Instrukcje dotyczące używania książki adresowej znajdują się w sekcji OWybór z książki adresowej.



Wybierz ustawienia skanowania według potrzeby.

- Ja pomocą przycisków A/ vybierz ustawienia. Określanie szczegółowych ustawień
- Jeśli dla ustawienia <Format Pliku> wybierzesz opcję JPEG, będzie można zeskanować tylko jedną stronę w momencie umieszczenia dokumentu na płycie szklanej. Aby jednocześnie zeskanować kilka dokumentów, umieść je w podajniku. Dokumenty zostaną zeskanowane i zapisane w oddzielnych plikach. W przypadku plików PDF i TIFF istnieje możliwość zeskanowania i zapisania wielu dokumentów w jednym pliku, bez względu na fakt, czy zostaną umieszczone na płycie czy w podajniku.

Wyslij: Nacisnij Start		
🔐 CANON starfish		
Format Skanu: A4		
Format Pliku: PDF		
Gestość: ±0		
Położenie Oryginału: Pionowo		
Typ Oryginału: Tekst/Fotogra.		
2-Stronny Oryginał: Wyłacz		
Ostrość: ±0		
Rozmiar Danych: Standardowy		

UWAGA:

- Można wybrać spośród następujących formatów plików <PDF>, <PDF (Skompresowany)>, <TIFF> oraz <JPEG>.
- Nazwa pliku zawierającego zeskanowany dokument zostaje automatycznie przypisana zgodnie z następującym formatem: numer zarządzania komunikacją (cztery cyfry)_data i godzina wysłania_numer dokumentu (trzy cyfry).rozszerzenie nazwy pliku.

Przykład nazwy pliku: Nazwa jednostronicowego dokumentu skonwertowanego do pliku formatu PDF i wysłanego 17 października 2013 roku o godzinie 19:00:05 to: 0045_131017190005_001.pdf

Ręczne nadanie nazwy pliku nie jest możliwe.

👌 Naciśnij przycisk 🚳 🔕, aby rozpocząć skanowanie.

- Rozpocznie się skanowanie.
- Aby anulować skanowanie, naciśnij przycisk [] > <Tak> [] .

W przypadku umieszczenia dokumentów w podajniku w kroku 1

Po zakończeniu skanowania dokumenty zostają zapisane w udostępnianym folderze.

W przypadku umieszczania dokumentów na płycie szklanej w kroku 1

Po zakończeniu skanowania postępuj zgodnie z poniższą procedurą (oprócz sytuacji, jeśli w kroku 5 wybrałeś JPEG jako format pliku).

- Aby zeskanować kolejne strony dokumentów, umieść następny dokument na płycie szklanej i naciśnij przycisk 耐
 - Powtarzaj ten krok do momentu zakończenia skanowania wszystkich stron.
 - W przypadku skanowania tylko jednej strony przejdź do następnego kroku.

2 Naciśnij przycisk <Rozp. Wysył.>.

Dokumenty zostają zeskanowane do udostępnianego folderu.

WSKAZÓWKI

Wykonywanie skanowania zawsze z tymi samymi ustawieniami:

Zmiana ustawień domyślnych

ŁĄCZA

OAnulowanie wysyłania dokumentów (wiadomość e-mail/folder udostępniony) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Sprawdzanie wysłanych dokumentów w pliku dziennika (wiadomość e-mail/folder udostępniony) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Anulowanie wysyłania dokumentów (wiadomość e-mail/folder udostępniony) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Aby anulować wysyłanie bezpośrednio po naciśnięciu przycisku 🐼 🐼 naciśnij przycisk 🐻 na panelu sterowania.



Jeśli po naciśnięciu przycisku 👩 na ekranie wyświetlona jest lista dokumentów

Dokumenty zostały zeskanowane i oczekują na przetworzenie. Za pomocą przycisków \blacktriangle/∇ wybierz dokument, który chcesz anulować.



ŁĄCZA

Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail bezpośrednio z urządzenia (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Zapisywanie dokumentów bezpośrednio w folderze udostępnionym (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Określanie szczegółowych ustawień

W tej sekcji opisano ustawienia dostępne podczas skanowania dokumentów. Ustawienia te to m.in. określenie formatu plików, do których konwertowane są zeskanowane obrazy oraz regulacja zabarwienia pozwalająca poprawić wygląd zeskanowanych dokumentów, a także podstawowe ustawienia, takie jak określanie orientacji dokumentu lub rozmiaru skanowania.



Określanie formatu skanowania



Określanie orientacji dokumentu



OWybór formatu pliku



Określanie typu dokumentu



Regulacja poziomu zabarwienia



Skanowanie dokumentów 2stronnych (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)



Regulacja ostrości



Ustawianie równowagi między rozmiarem pliku a jakością obrazu



OUstawianie wartości gamma

Określanie formatu skanowania



Dostępna jest funkcja wyznaczenia formatu skanowania dokumentów.



Rozmiar Skanu			
A4			
A5			

ŁĄCZA

Skanowanie dokumentów bezpośrednio do nośnika pamięci USB

Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail bezpośrednio z urządzenia (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Zapisywanie dokumentów bezpośrednio w folderze udostępnionym (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Wybór formatu pliku



Format pliku można wybrać spośród czterech dostępnych opcji: <PDF>, <PDF (Skompresowany)>, <TIFF>* oraz <JPEG>*. Zeskanowane dokumenty zostają przekonwertowane do wybranego tu formatu, a następnie przesłane do wyznaczonego odbiorcy.

* Format niedostępny dla funkcji wysyłania wiadomości e-mail

🔜 þ Określ miejsce zapisu lub podłącz nośnik pamięci USB þ <Format Pliku> þ 🔯 þ Wybierz format pliku þ 🕅



UWAGA

- Wybór opcji <PDF (Skompresowany)> zapewnia większą kompresję fotografii i ilustracji w dokumentach niż wybór opcji
 PDF>. Rozmiar pliku będzie mniejszy, ale jakość niektórych dokumentów lub liczba dokumentów możliwych do zeskanowania może być niższa. Wybór opcji <PDF (Skompresowany)> umożliwia określenie stopnia kompresji.
- Informacje na temat rozdzielczości dostępnych dla każdego formatu pliku znajdują się w sekcji Dane techniczne skanowania do folderów udostępnianych (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn).

■Szczegółowe ustawienia opcji <PDF (Skompresowany)>

🛞 🕨 <ustawienia skanowania=""> 🕨 🔤 🕨 <ustawienia obrazu="" pliku="" wyjściowego=""> 🕨 🔤 🕨 <poziom jakości<="" th=""></poziom></ustawienia></ustawienia>
Obrazu PDF (Skompresowany)> 🕨 🐼 🕨 Wybierz typ dokumentów 🕨 🐼 🕨 Skonfiguruj ustawienia 🕨 🐼 🕨 🛞



👩 <Jakość Obrazu w Tryb. Tekst/Fotogr. lub Fotogr.>

Wybierz tę opcję do skanowania dokumentów zawierających fotografie.

🚯 <Poziom Obrazu w Trybie Tekstowym>

Wybierz tę opcję do skanowania dokumentów zawierających tylko tekst.

🜔 < Priorytet Rozmiaru Danych>

Rozmiar danych zostaje znacznie skompresowany i zmniejszony, jednak jakość obrazu jest niska.

60 <Normalny>

Stopień kompresji i jakość obrazu są dostosowywane do pośredniej wartości między ustawieniami <Priorytet Rozmiaru Danych> i <Priorytet Jakości Obrazu>.

(2) < Priorytet Jakości Obrazu >

Jakość obrazu ulega poprawie, jednak stopień kompresji danych zmniejsza się, a rozmiar danych jest duży.

Skanowanie dokumentów bezpośrednio do nośnika pamięci USB

Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail bezpośrednio z urządzenia (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Zapisywanie dokumentów bezpośrednio w folderze udostępnionym (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Regulacja poziomu zabarwienia



Jeśli zeskanowany tekst lub obrazy są za jasne lub za ciemne, można wyregulować poziom zabarwienia kopii.



🚾 🕨 Określ miejsce zapisu lub podłącz nośnik pamięci USB 🕨 <Gęstość> 🕨 🚾 🕨 Dostosuj poziom zabarwienia 🕨 <Zastosuj>



<u>(</u>) <->

Zmniejszenie poziomu zabarwienia.

() <+>

Zwiększenie poziomu zabarwienia.

ŁĄCZA

Skanowanie dokumentów bezpośrednio do nośnika pamięci USB

- Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail bezpośrednio z urządzenia (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
- Zapisywanie dokumentów bezpośrednio w folderze udostępnionym (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Regulacja ostrości

Określanie orientacji dokumentu



Dostępne są dwie orientacje: pionowa i pozioma.





eionowo>

Wybierz tę opcję dla dokumentów o orientacji pionowej.

🜔 <Poziomo>

Wybierz tę opcję dla dokumentów o orientacji poziomej.

ŁĄCZA

Skanowanie dokumentów bezpośrednio do nośnika pamięci USB

- Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail bezpośrednio z urządzenia (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
- Zapisywanie dokumentów bezpośrednio w folderze udostępnionym (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Określanie typu dokumentu



Istnieje możliwość wyboru jakości skanowanego obrazu w zależności od typu dokumentu, takiego jak np. dokument tylko z tekstem, dokument z diagramami i wykresami lub zdjęcie z magazynu.

🟧 🕨 Określ miejsce zapisu lub podłącz nośnik pamięci USB 🕨 <Typ Oryginału> 🕨 🚾 🕨 Wybierz typ dokumentu 🕨 🔤



(2) <Tekst>

Wybierz tę opcję do skanowania dokumentów zawierających tylko tekst.

🜔 <Tekst/Fotografia>

Wybierz tę opcję do skanowania dokumentów zawierających tekst i fotografie.

₍₎ <Fotografia>

Opcja odpowiednia przy skanowaniu dokumentów zawierających zdjęcia np. magazynów lub broszur.

ŁĄCZA

Skanowanie dokumentów bezpośrednio do nośnika pamięci USB

- Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail bezpośrednio z urządzenia (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
- Zapisywanie dokumentów bezpośrednio w folderze udostępnionym (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Skanowanie dokumentów 2-stronnych (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)



Urządzenie może automatycznie skanować obie strony dokumentów umieszczonych w podajniku.

WAŻNE

Dokumenty umieszczone na płycie szklanej nie mogą zostać zeskanowane z obu stron.





👩 <Typ Książki>

Wybierz tę opcję w przypadku dokumentów z obrazami po obu stronach ustawionymi w tym samym kierunku.

🚯 <Typ Kalendarza>

Wybierz tę opcję w przypadku dokumentów z obrazami po obu stronach ustawionymi w przeciwnym kierunku.

ŁĄCZA

Skanowanie dokumentów bezpośrednio do nośnika pamięci USB

Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail bezpośrednio z urządzenia (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Zapisywanie dokumentów bezpośrednio w folderze udostępnionym (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Regulacja ostrości



Przed wysłaniem obrazu można dostosować jego ostrość. Można zwiększyć ostrość w celu wyostrzenia niewyraźnego tekstu i linii lub zmniejszyć ostrość, aby poprawić wygląd fotografii z magazynu.

🕨 Określ miejsce zapisu lub podłącz nośnik pamięci USB 🕨 <Ostrość> 🕨 🚾 🕨 Dostosuj ostrość 🕨 <Zastosuj>



SCAN

<u>()</u> <->

Zmniejszenie ostrości, uzyskany obraz jest miększy. Przykład: Poprawianie wyglądu fotografii z magazynu

Brak zmiany ostro	ści Zmniejszona ostrość
200, MAG	Resort Plan The world's coral reefs, where

() <+>

Zwiększenie ostrości obrazu.

Przykład: Wyostrzanie tekstu i linii utworzonych za pomocą ołówka



ŁĄCZA

Skanowanie dokumentów bezpośrednio do nośnika pamięci USB

Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail bezpośrednio z urządzenia (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Zapisywanie dokumentów bezpośrednio w folderze udostępnionym (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Regulacja poziomu zabarwienia

Ustawianie równowagi między rozmiarem pliku a jakością obrazu



Zeskanowane dokumenty zostają skonwertowane do określonego formatu pliku. W tym przypadku możliwe jest określenie stopnia kompresji. Opcja <Mały: Priorytet Pamięci> zwiększa stopień kompresji i tworzy mniejsze pliki o niższej jakości obrazu. Natomiast opcja <Duży: Priorytet Jakości Obrazu> pozwala uzyskać niższy stopień kompresji niż w przypadku standardowych plików z wyższą jakością obrazu.

👖 🔜 þ Określ miejsce zapisu lub podłącz nośnik pamięci USB þ <Rozmiar Danych> þ 國 þ Wybierz ustawienia þ 🔤



👩 < Mały: Priorytet Pamięci>

Rozmiar danych zostaje znacznie skompresowany i zmniejszony, jednak jakość obrazu zostaje obniżona.

(i) <Standardowy>

Stopień kompresji i jakość obrazu są dostosowywane do pośredniej wartości między ustawieniami <Mały: Priorytet Pamięci> i <Duży: Priorytet Jakości Obrazu>.

🕞 < Duży: Priorytet Jakości Obrazu>

Jakość obrazu ulega poprawie, jednak stopień kompresji danych zmniejsza się, a rozmiar danych zwiększa się.

ŁĄCZA

Skanowanie dokumentów bezpośrednio do nośnika pamięci USB

- Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail bezpośrednio z urządzenia (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
- Zapisywanie dokumentów bezpośrednio w folderze udostępnionym (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Wybór formatu pliku

Ustawianie wartości gamma



Zeskanowane dokumenty zostają skonwertowane do określonego formatu pliku. W tym przypadku można określić wartość korekcji gamma stosowaną dla dokumentów. Wartość gamma można dostosować do ustawień monitora, na którym będą wyświetlane zeskanowane obrazy, aby mogło się to odbywać przy ustawieniach odpowiadających oryginalnym dokumentom.

UWAGA

Wartości gamma wyświetlania znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do monitora.



(ℛ) ▶ <Ustawienia Skanowania> ▶ 🚾 ▶ <Ustawienia Pliku Wyjściowego Obrazu> ▶ 🚾 ▶ <Wartość Gamma YCbCr TX> ▶ 🚾 ▶ Wybierz wartość gamma ▶ 🚾 ▶ (ℛ)

Ganna	1.0		
Ganna	1.4		
Ganna	1.8		
Ganna	2.2		

ŁĄCZA

Skanowanie dokumentów bezpośrednio do nośnika pamięci USB

- Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail bezpośrednio z urządzenia (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
- Capisywanie dokumentów bezpośrednio w folderze udostępnionym (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
- 🗘 Wybór formatu pliku

Wybieranie odbiorców (wiadomość e-mail/folder udostępniony) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Odbiorców można określić, wybierając ich z książki adresowej, a także używając klawiszy numerycznych. Aby korzystać z książki adresowej, należy wcześniej zdefiniować odbiorców w książce adresowej. Można również wybrać wcześniejszych odbiorców. W przypadku dostępu do serwera LDAP odbiorców można wybrać z serwera.



Określanie odbiorców za pomocą klawiszy numerycznych (e-mail)



🗘 Wybór z książki adresowej



Określanie ostatnio wybieranych odbiorców



Wybór odbiorców z serwera LDAP (e-mail)

UWAGA

W przypadku określania odbiorców wiadomości e-mail

Można wybrać wielu odbiorców, w tym odbiorców DW/UDW, tak jak w przypadku wysyłania standardowych wiadomości e-mail. Odbiorców można określić, używając książki adresowej lub serwera LDAP. Aby określić odbiorców DW/UDW, należy skorzystać z książki adresowej.

W przypadku określania odbiorców korzystających z folderu udostępnionego

Odbiorców nie można określić za pomocą klawiszy numerycznych lub serwera LDAP. Co więcej, odbiorców można wprowadzać tylko pojedynczo.

WSKAZÓWKI dotyczące poprawy zabezpieczeń

- Ograniczanie grupy odbiorców do pozycji z książki adresowej, z serwera LDAP lub do ostatnio wybranych:
 Ograniczenie dostępnych odbiorców
- Blokowanie ostatnio wybranych odbiorców:

OWyłączanie funkcji korzystania z ostatnio wybieranych odbiorców

ŁĄCZA

- Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail bezpośrednio z urządzenia (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
- Zapisywanie dokumentów bezpośrednio w folderze udostępnionym (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
- Pejestrowanie w książce adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
- Rejestracja serwera LDAP (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Określanie odbiorców za pomocą klawiszy numerycznych (e-mail)



Użyj klawiszy numerycznych na panelu sterowania, aby określić odbiorców.

WAŻNE

Jeśli dla opcji <Ogranicz Nowych Odbiorców> ustawiono wartość <Włącz>, odbiorców nie można określać, korzystając z klawiszy numerycznych.

Ograniczenie dostępnych odbiorców

UWAGA

Możesz użyć klawiszy numerycznych tylko wprowadzając pierwszego odbiorcę. Aby wybrać kolejnych odbiorców, skorzystaj z książki adresowej lub serwera LDAP. Aby określić odbiorców DW/UDW, należy skorzystać z książki adresowej.

Wybór z książki adresowej Wybór odbiorców z serwera LDAP (e-mail)

Naciśnij przycisk scaw.

🔰 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <E-Mail> i naciśnij przycisk 🔤.



Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź odbiorcę i naciśnij przycisk <Zastosuj>.

- Przy użyciu przycisków <A/a/12> można przełączać tryby wprowadzania.
- W przypadku wyboru niewłaściwego znaku, naciśnij przycisk C. (Aby usunąć pojedyncze znaki, naciśnij i zwolnij przycisk. Aby usunąć wszystkie wprowadzone znaki jednocześnie, naciśnij przycisk i przytrzymaj go).



ŁĄCZA

Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail bezpośrednio z urządzenia (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Wybór z książki adresowej



Książka adresowa umożliwia wybór odbiorcy z listy zapisanych odbiorców lub wyszukanie odbiorcy według nazwy. Odbiorcę można również określić, wprowadzając bezpośrednio trzycyfrowy numer (numer wybierania kodowego) przypisany odbiorcy.

OWybór odbiorców z książki adresowej

Bezpośredni wybór odbiorców za pomocą numerów wybierania kodowego

UWAGA

Funkcja jest dostępna dopiero po wcześniejszym zapisaniu odbiorców w książce adresowej.

- Rejestrowanie w książce adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
- 🗘 Konfiguracja folderu udostępnionego jako lokalizacji zapisywania
- Prejestrowanie książki adresowej ze Zdalnego interfejsu użytkownika (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Wybór odbiorców z książki adresowej

1 Naciśnij przycisk 🔜.

🖌 Za pomocą przycisków 🛦 / 🛡 wybierz opcję <E-Mail> lub <Windows (SMB)> i naciśnij przycisk 🔤.



Jeśli wybrane zostanie ustawienie <Windows (SMB)> przejdź do kroku 4.

3 Naciśnij przycisk _____.



- Można także użyć przycisków ▲/▼, aby wybrać pozycję <Wprowadź z Książki Adresowej> na ekranie, a następnie nacisnąć przycisk m.
- Na ekranie <Typ> wybierz typ odbiorcy <Do>, <Dw> lub <Udw>, a następnie naciśnij przycisk

4 Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz odpowiednią kartę.



(0) < Wsz.>

Wyświetla wszystkich odbiorców zapisanych w książce adresowej. Objaśnienia oznaczeń umieszczonych przy odbiorcach znajdują się poniżej.

< 🏠 >

Wyświetla listę odbiorców zapisanych w grupie Ulubione.

<A-Z>/<0-9>/<ABC> do <YZ>

Wyświetla odbiorców, których nazwy rozpoczynają się od liter wybranej karty.

< 📇 >

Wyświetla odbiorców faksów. Aby wybrać odbiorców, używając tej karty, zapoznaj się z treścią OWybór z książki adresowej (faks).

< 🖂 >

Wyświetla odbiorców wiadomości e-mail.

< 📷 >

Wyświetla odbiorców w folderach udostępnianych.

< 📷 >

Wyświetla listę odbiorców zapisanych w opcji Wybieranie grupowe. Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku skanowania do folderów udostępnianych.

5 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz odbiorcę, a następnie naciśnij przycisk .

Ksiazka Adresowa (Ulubione) Wsz. 🔐 A-Z 0-9 🖂 👷 CANON john@example.com 🖂 🎡 CANON jane@example.com

Szczeg./Edycja Zapisz Odb.

UWAGA:

Wybieranie wielu odbiorców (wiadomość e-mail) Powtórz kroki od 3 do 5. Można zdefiniować maksymalnie 100 odbiorców.

■Usuwanie odbiorców (wiadomość e-mail)

W przypadku określenia wielu odbiorców można usunąć odpowiednie pozycje według potrzeby.

1 Wybierz opcję <Potwierdź/Edytuj Odbiorcę> i naciśnij przycisk m.



2 Wybierz odbiorcę, którego chcesz usunąć i naciśnij przycisk m.



3 Naciśnij przycisk <Usuń Odb.>, wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk 🔤.

W przypadku określania odbiorców za pomocą opcji Wybieranie grupowe w kroku 2 na ekranie zostanie wyświetlona <Liczba odbiorców>. Wybór tej pozycji i naciśnięcie przycisku 🕅 umożliwia wyświetlenie szczegółów dotyczących odbiorców w opcji Wybieranie grupowe.

E-Nail	
Typ: Do	
Nazwa: CANON	
Adres E-Mail:	john@example.com
Usun Odb.	

UWAGA

Szybkie i proste usuwanie odbiorców bez wyświetlania listy odbiorców

Przed wyborem opcji < Potwierdź/Edytuj Odbiorcę> z kroku 1 można przełączać wybranych odbiorców za pomocą przycisków **4**/**b**. Wyświetl odbiorcę, którego chcesz usunąć i naciśnij przycisk **c**.

Bezpośredni wybór odbiorców za pomocą numerów wybierania kodowego

- Naciśnij przycisk scaw.
- 🔰 Naciśnij przycisk 🖪 (Wybieranie kodowane).



Można także użyć przycisków ▲/▼, aby wybrać pozycję <Wybierz z Wybierania Kodowanego> na ekranie, a następnie nacisnąć przycisk .

Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź trzycyfrowy numer (od 001 do 181).

W przypadku pomyłki naciśnij przycisk C. (Aby usunąć pojedyncze znaki, naciśnij i zwolnij przycisk. Aby usunąć wszystkie wprowadzone znaki jednocześnie, naciśnij przycisk i przytrzymaj go.)



UWAGA:

Jeśli zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia

Jeśli dla opcji <Potwierdzenie Wybierania Kodowanego TX> wybrano ustawienie <Włącz>, wyświetlany jest ekran z odbiorcą i nazwą dla konkretnego numeru. (Widoczna jest nazwa i numer odbiorcy dla opcji Wybieranie grupowe.) Sprawdź treść, a następnie wybierz opcję <OK> i naciśnij przycisk a, jeśli wszystko się zgadza. Aby określić innego odbiorcę, wybierz opcję <Anuluj>, naciśnij przycisk a i ponownie wprowadź trzycyfrowy numer. **©Wyświetlanie odbiorców w książce adresowej**

Wybieranie wielu odbiorców (wiadomość e-mail)

Powtórz kroki od 2 do 3. Można zdefiniować maksymalnie 100 odbiorców.

Usuwanie odbiorców (wiadomość e-mail)

W przypadku określenia wielu odbiorców można usunąć odpowiednie pozycje według potrzeby.

1 Wybierz opcję <Potwierdź/Edytuj Odbiorcę> i naciśnij przycisk 🔤.



2 Wybierz odbiorcę, którego chcesz usunąć i naciśnij przycisk 🔤.



3 Naciśnij przycisk <Usuń Odb.>, wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk 🏧.

W przypadku określania odbiorców za pomocą opcji Wybieranie grupowe w kroku 2 na ekranie zostanie wyświetlona <Liczba odbiorców>. Wybór tej pozycji i naciśnięcie przycisku a umożliwia wyświetlenie szczegółów dotyczących odbiorców w opcji Wybieranie grupowe.

E-Nail	
Тур: Do	
Nazwa: CANON	
Adres E-Mail:	john@example.com
Wybieranie Ko	dowane: 001
Usun Odb.	

UWAGA

Szybkie i proste usuwanie odbiorców bez wyświetlania listy odbiorców

Przed wyborem opcji <Potwierdź/Edytuj Odbiorcę> z kroku 1 można przełączać wybranych odbiorców za pomocą przycisków ◀/▶. Wyświetl odbiorcę, którego chcesz usunąć i naciśnij przycisk 了.

ŁĄCZA

Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail bezpośrednio z urządzenia (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Zapisywanie dokumentów bezpośrednio w folderze udostępnionym (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Określanie ostatnio wybieranych odbiorców



Istnieje możliwość wyboru jednego z trzech wybieranych najczęściej odbiorców. W przypadku wyboru jednego z ostatnio używanych odbiorców urządzenie zastosuje również te same ustawienia skanowania, takie jak stopień zabarwienia, używane podczas poprzedniego wysyłania dokumentów do tego odbiorcy.

WAŻNE

- Gdy dla opcji <Ogranicz Pon. Wysył. z Rejestru> wybrano ustawienie <Włącz>, funkcja ta jest niedostępna. Wyłączanie funkcji korzystania z ostatnio wybieranych odbiorców
- Wyłączenie urządzenia lub nadanie opcji <Ogranicz Nowych Odbiorców> wartości <Włącz> powoduje usunięcie ostatnio używanych odbiorców i dezaktywację tej funkcji. Ograniczenie dostępnych odbiorców

UWAGA

Wybór odbiorcy przy użyciu tej funkcji spowoduje usunięcie wszystkich wcześniej wybranych odbiorców.

Naciśnij przycisk scaw.

🔰 Za pomocą przycisków 🛦/🛡 wybierz opcję <Poprzednie Ustawienia> i naciśnij przycisk 🔤.



🕇 🛛 Wybierz odbiorcę i naciśnij przycisk 🔤.



Określani są odbiorcy oraz odpowiednie ustawienia skanowania.

ŁĄCZA

- Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail bezpośrednio z urządzenia (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
- Zapisywanie dokumentów bezpośrednio w folderze udostępnionym (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Wybór odbiorców z serwera LDAP (e-mail)



W przypadku dostępu do serwera LDAP odbiorców można wybrać z pozycji zarejestrowanych na serwerze. Aby wybrać odbiorców, uzyskaj dostęp do serwera LDAP za pośrednictwem urządzenia, a następnie wyszukaj odbiorcę.

UWAGA

Wcześniej należy wybrać ustawienia połączenia z serwerem LDAP.

© Rejestracja serwera LDAP (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

1 Naciśnij przycisk 🕬.

🔰 Za pomocą przycisków 🔺/ 🛡 wybierz opcję <Wprowadź z Serwera LDAP> i naciśnij przycisk 🔤.



Wybierz odpowiedni serwer LDAP i naciśnij przycisk 🔤.

star	fish	
jell	yfish	
shel	lfish	
(Nie	Zarejestrowany 4)	
(Nie	Zarejestrowany 5)	

4 Wybierz kryteria wyszukiwania i naciśnij przycisk 🔤.

Dostępne kryteria wyszukiwania odbiorców to: imię i nazwisko, numer faksu, adres e-mail, nazwa instytucji oraz nazwa działu. Można wybrać wiele kryteriów jednocześnie.



Wybierz kryteria wyszukiwania za pomocą przycisków numerycznych, a następnie naciśnij <Zastosuj>.

Powyższy zrzut ekranowy przedstawia przykład sytuacji, gdy w kroku 4 została wybrana opcja <Nazwa>, aby wyszukać odbiorcę według imienia i nazwiska.

Nazwa (Maks. 🍋	30 znaków)	A
john		
A/a/12	Zastosuj	1

- Naciśnięcie przycisku <A/a/12> przełącza pomiędzy trybami wprowadzania (poza wyszukiwaniem według numeru faksu).
- Aby wybrać kilka kryteriów wyszukiwania, należy powtórzyć czynności opisane w punktach od 4 do 5.

🕤 Wybierz opcję <Metoda Wyszukiwania> i naciśnij przycisk 🔤.

Metoda Wyszuk.	: Korzys	tanie "
Nazwa: john		
Numer Faksu:		
Adres E-Mail:		
Organizacja:		
	Rozp.	Wysz.

🖊 Wybierz metodę wyszukiwania i naciśnij przycisk 🔤.



(a) <Korzystanie ze Wszystkich Poniższych Warunków>

Wyszukuje i wyświetla odbiorców spełniających kryteria wyszukiwania określone w kroku 4 i 5.

(i) <Korzystanie z Niektórych Poniższych Warunków>

Wyświetlani są wszyscy odbiorcy spełniający którekolwiek z kryteriów wyszukiwania określonych w kroku 4 i 5.



letoda	Wyszukiwa	ania:	Korzyst_
Nazwa:	john		
Numer F	aksu:		
Adres E	-Mail:		
Organiz	acja:		
	(Rozp	. Wysz.

Wyświetlani są odbiorcy spełniający kryteria wyszukiwania.

UWAGA:

Jeśli po naciśnięciu przycisku <Rozp. Wysz.> pojawia się ekran uwierzytelnienia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło zapisane na serwerze LDAP i naciśnij przycisk <Zastosuj>. **©Rejestracja serwera LDAP (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)**

Wybierz odbiorcę i naciśnij przycisk <Zastosuj>.

Można zdefiniować maksymalnie 10 odbiorców.



Aby wyszukać odbiorcę, stosując inne kryteria wyszukiwania, powtórz kroki od 2 do 9.

UWAGA:

- Jeśli za pomocą klawiszy numerycznych określono jednego odbiorcę, maksymalnie dziewięciu można dodać przy użyciu serwera LDAP.
- Nie możesz określić wybranych odbiorców jako DW/UDW.

Usuwanie odbiorców

W przypadku określenia wielu odbiorców można usunąć odpowiednie pozycje według potrzeby.

1 Wybierz opcję <Potwierdź/Edytuj Odbiorcę> i naciśnij przycisk 🔜.



2 Wybierz odbiorcę, którego chcesz usunąć i naciśnij przycisk 🔤.


3 Naciśnij przycisk <Usuń Odb.>, wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk 🔤.



UWAGA

Szybkie i proste usuwanie odbiorców bez wyświetlania listy odbiorców

Przed wyborem opcji <Potwierdź/Edytuj Odbiorcę> z kroku 1 można przełączać wybranych odbiorców za pomocą przycisków ◀/▶. Wyświetl odbiorcę, którego chcesz usunąć i naciśnij przycisk C.

ŁĄCZA

Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail bezpośrednio z urządzenia (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Zmiana ustawień domyślnych

Ustawienia domyślne są ustawieniami wyświetlanymi po każdym włączeniu urządzenia lub naciśnięciu przycisku 🔗. Dopasowanie ustawień domyślnych do często wykonywanych operacji eliminuje konieczność konfiguracji tych samych ustawień podczas każdego skanowania.

pamięć USB



(ℛ) ► <Ustawienia Skanowania> ► 函 ► <Ustawienia Pamięci USB> ► 函 ► <Zmień Ustawienia Domyślne> ► 函 ► Wybierz odpowiednie ustawienie ► 函 ► Zmień wartość domyślną wybranego elementu ► <Zastosuj> ► Ø



🙆 Ustawienia

Należy wybrać element do konfiguracji i zmienić wartość domyślną.

E-mail





🙆 Ustawienia

Należy wybrać element do konfiguracji i zmienić wartość domyślną.

Udostępniony folder





🙆 Ustawienia

Należy wybrać element do konfiguracji i zmienić wartość domyślną.

ŁĄCZA

Skanowanie dokumentów bezpośrednio do nośnika pamięci USB

- Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail bezpośrednio z urządzenia (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
- Zapisywanie dokumentów bezpośrednio w folderze udostępnionym (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Określanie szczegółowych ustawień

OUstawienia Skanowania

Sprawdzanie wysłanych dokumentów w pliku dziennika (wiadomość email/folder udostępniony) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Pliki dziennika zawierające wysłane wiadomości e-mail lub dokumenty zeskanowane do folderów udostępnianych można sprawdzić na liście.

WAŻNE

Gdy dla opcji <Wyświetlanie Rejestru Zadań> wybrano ustawienie <Wyłącz>, dzienniki wysłanych dokumentów są niedostępne.

OWyświetlanie Rejestru Zadań

📘 Naciśnij przycisk 🛞 (Monitor Stanu).

🔰 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Zadanie TX> i naciśnij przycisk 🔤.



子 Wybierz opcję <Rejestru Zadań> i naciśnij przycisk 🔤.



Zostanie wyświetlona lista wysłanych dokumentów.

4 Wybierz dokument, którego szczegółowe informacje chcesz sprawdzić i naciśnij przycisk 🔤.



5 Sprawdź szczegółowe informacje dotyczące wybranego dokumentu.

Szczegóły	
Numer Zadania: 0006	
Wynik: OK	Ì
Rozpoczęto: 03/03 10:12AM	I
ID Wydziału: -	I
Typ Zadania: 🖂 E-Mail	I
Odbiorca: john@example.com	J,

ŁĄCZA

Raport wyników TX (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
Raport zarządzania połączeniami (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Sieć

Niniejsze urządzenie oferuje możliwość użytkowania w wielu różnych środowiskach, a oprócz podstawowych funkcji związanych z siecią jest także wyposażone w zaawansowane rozwiązania technologiczne. Użytkownicy, którzy nie są ekspertami w zakresie sieci, nie mają żadnych powodów do niepokoju, gdyż urządzenie to zostało zaprojektowane z myślą o prostocie i wygodzie obsługi. Bez obaw można rozpocząć wykonywanie kolejnych kroków konfiguracji sieci.

Podłączanie do komputera/wyświetlanie ustawień sieciowych urządzenia



OPodłączanie do sieci



OWyświetlanie ustawień sieciowych

Konfiguracja i przygotowanie funkcji drukowania/faksu PC/skanowania





Konfiguracja urządzenia w celu drukowania i faksowania danych z komputera

Konfiguracja urządzenia w celu skanowania do poczty e-mail lub folderów udostępnionych (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Dostosowywanie urządzenia do wygodnej pracy w środowisku sieciowym



Configuracja urządzenia w danym środowisku sieciowym

Podłączanie do sieci

Podłączenie urządzenia do przewodowej lub bezprzewodowej sieci lokalnej (LAN) wymaga ustawienia adresu IP unikalnego dla wybranej sieci. Należy wybrać opcję "przewodowo" lub "bezprzewodowo" w zależności od środowiska komunikacyjnego i urządzeń sieciowych (**Podłączanie do komputera**). Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień adresu IP, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub administratorem sieci.



WAŻNE

Jeśli urządzenie jest podłączone do niezabezpieczonej sieci, informacje osobiste mogą zostać przechwycone przez osoby niepowołane.

UWAGA

- Urządzenie nie może być podłączone do sieci przewodowej i bezprzewodowej LAN jednocześnie.
- Urządzenie jest dostarczane bez kabla LAN i routera. W razie konieczności należy zaopatrzyć się w te akcesoria.
- Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące urządzeń sieciowych, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi, które zostały do nich dołączone lub skontaktować się z producentem.

Przed rozpoczęciem

Aby podłączyć urządzenie do sieci, należy postępować zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami.



Sprawdź ustawienia komputera.

- Upewnij się, że komputer został poprawnie podłączony do sieci. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami obsługi dołączonymi do urządzeń lub skontaktuj się z ich producentami.
- Sprawdź, czy proces konfiguracji ustawień sieciowych na komputerze został zakończony. W przypadku nieodpowiedniej konfiguracji sieci korzystanie z urządzenia w środowisku sieciowym nie jest możliwe nawet po przeprowadzeniu dalszej części procedury.

UWAGA:

- W zależności od sieci potrzebna może być zmiana ustawień metody komunikacji (półdupleks lub dupleks pełny) albo typu sieci Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) (**Konfiguracja ustawień sieci Ethernet**). Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub administratorem sieci.
- Informacje jak sprawdzić adres MAC urządzenia znajdują się w sekcji OWyświetlanie adresu MAC.
- Informacje na temat podłączania do sieci IEEE 802.1X znajdują się w sekcji SKonfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X.



Wybierz przewodową lub bezprzewodową sieć LAN.

Wybieranie sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)



Nawiąż połączenie z przewodową lub bezprzewodową siecią LAN.

Przejdź do sekcji odpowiadającej ustawieniu wybranemu w kroku 2.

Podłączanie do sieci przewodowej LAN

Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)





Jeśli to konieczne, skonfiguruj adres IP.

 Wykonanie tego kroku jest wymagane, aby przypisać urządzeniu określony adres IP lub zmienić protokół dynamicznego przypisywania adresu IP z domyślnego protokołu DHCP na inny.

OKonfiguracja adresu IP

Wybieranie sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)

Po zdecydowaniu, czy urządzenie ma być połączone z komputerem za pośrednictwem przewodowej czy bezprzewodowej sieci LAN (**Podłączanie do komputera**), wybierz sieć przewodową lub bezprzewodową LAN za pomocą panelu sterowania. Uwaga: jeśli chcesz zmienić ustawienie z opcji<Sieć LAN Przewodowa> na opcję<Sieć LAN Bezprzewodowa> lub odwrotnie, konieczne będzie odinstalowanie sterowników MF zainstalowanych w komputerze i ponowne ich zainstalowanie (Podręcznik instalacji sterownika MF).

- 1 Naciśnij przycisk 🛞.
- 🔰 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Ustawienia Sieciowe> i naciśnij przycisk 🔤.
 - Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk D Cogowanie się na urządzeniu
- 🥱 Wybierz opcję <Wybierz sieć LAN Przewodową/Bezprzewodową> i naciśnij przycisk 🔜
- 4 Wybierz opcję <Sieć LAN Przewodowa> lub <Sieć LAN Bezprzewodowa>, a następnie naciśnij przycisk 🔤.



5 Naciśnij przycisk 🛞.

ŁĄCZA

Podłączanie do sieci

OPodłączanie do sieci przewodowej LAN

Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)

Podłączanie do sieci przewodowej LAN

Urządzenie należy podłączyć do komputera za pośrednictwem routera. Podłącz urządzenie do routera za pomocą kabla sieciowego LAN.



Podłącz kabel LAN.

- Podłącz urządzenie do routera za pomocą kabla sieci LAN.
- Wsuń złącze do gniazda, aby zatrzasnęło się we właściwym położeniu.





W tym czasie adres IP zostanie automatycznie ustawiony.
 UWAGA:
 Adres IP można ustawić ręcznie. OKonfiguracja adresu IP

ŁĄCZA

Podłączanie do sieci

Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)

Routery bezprzewodowe (lub punkty dostępowe) łączą urządzenie z komputerem za pomocą fal radiowych. Jeśli router obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), konfiguracja sieci jest bardzo prosta, gdyż przebiega automatycznie. Jeśli urządzenia sieciowe nie obsługują funkcji konfiguracji automatycznej lub użytkownik chce skonfigurować szczegółowe ustawienia uwierzytelniania i szyfrowania, konieczne jest przeprowadzenie ręcznej konfiguracji połączenia. Należy upewnić się, że komputer został poprawnie podłączony do sieci.



Konfiguracja połączenia za pomocą standardu WPS
 Ręczna konfiguracja połączenia

WAŻNE

Ryzyko wycieku informacji

Użytkownicy korzystają z połączenia LAN na własne życzenie i ryzyko. Jeśli urządzenie jest podłączone do niezabezpieczonej sieci, istnieje zagrożenie uzyskania danych osobowych użytkownika przez niepowołane osoby, ponieważ fale radiowe, które są wykorzystywane w komunikacji bezprzewodowej, rozchodzą się na pobliskim obszarze, także przez ściany.

Zabezpieczenia bezprzewodowej sieci LAN

Obsługiwane przez urządzenie zabezpieczenia bezprzewodowej sieci LAN zostały wymienione poniżej. Aby uzyskać informacje dotyczące standardów zabezpieczeń sieci bezprzewodowej obsługiwanych przez router bezprzewodowy, należy zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją obsługi lub skontaktować się z producentem.

- 128 (104)/64 (40) bit WEP
- WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
- WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)

UWAGA

Urządzenia wymagane do nawiązania bezprzewodowego połączenia LAN

- Urządzenie jest dostarczane bez routera bezprzewodowego. Należy zaopatrzyć się w ten sprzęt.
- Router bezprzewodowy powinien być zgodny ze standardem IEEE 802.11b/g/n i obsługiwać pasmo o częstotliwości 2,4 GHz. Aby uzyskać dalsze informacje, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi dołączonymi do urządzeń sieciowych lub skontaktować się z producentem.

Konfiguracja połączenia za pomocą standardu WPS

Podczas korzystania ze standardu WPS dostępne są dwa tryby: tryb przycisku oraz tryb kodu PIN.

Tryb konfiguracji za pomocą przycisku

Na pudełku routera bezprzewodowego należy odnaleźć symbol WPS. Należy również upewnić się, że dane urządzenie sieciowe jest wyposażone w przycisk WPS. [©]Konfiguracja urządzenia za pomocą Trybu przycisku WPS



Tryb kodu PIN

Niektóre routery WPS nie obsługują trybu przycisku. Jeśli na pudełku urządzenia sieciowego lub w dołączonej do niego instrukcji obsługi znajdują się informacje na temat trybu PIN WPS, należy skonfigurować połączenie, wprowadzając kod PIN. OKOnfiguracja urządzenia

UWAGA

Jeżeli w routerze bezprzewodowym ustawiono uwierzytelnianie WEP, konfiguracja połączenia przy użyciu funkcji WPS może okazać się niemożliwa.

Ręczna konfiguracja połączenia

W przypadku ręcznej konfiguracji połączenia bezprzewodowego można wybrać bezprzewodowy router lub ręcznie wprowadzić wymagane informacje. Bez względu na wybraną metodę należy przygotować wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia konfiguracji, łącznie z identyfikatorem SSID oraz kluczem sieciowym (**Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego**).

Wybór routera bezprzewodowego

Należy wybrać tę opcję konfiguracji, jeśli konieczna jest ręczna konfiguracja połączenia, jednak chce się wykonać ją w jak najprostszy sposób. **©Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego**

Ręczne wprowadzanie informacji o konfiguracji

Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia, takie jak opcje konfiguracyjne uwierzytelniania i szyfrowania, w celu nawiązania połączenia należy ręcznie wprowadzić identyfikator SSID oraz klucz sieciowy. **Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień**

ŁĄCZA

Podłączanie do sieci

Wybieranie sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)

Konfiguracja urządzenia za pomocą Trybu przycisku WPS

Jeśli router bezprzewodowy obsługuje Tryb przycisku WPS, można w prosty sposób skonfigurować połączenie za pomocą przycisku WPS.

WAŻNE

Sposób obsługi routera bezprzewodowego może różnić się w zależności od urządzenia. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia sieciowego.

1 🛛 Naciśnij przycisk 🛞.

- 🔰 Za pomocą przycisków 🔺/ 🛡 wybierz opcję <Ustawienia Sieciowe> i naciśnij przycisk 🔤.
 - Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk ID. OLOgowanie się na urządzeniu

3 Wybierz opcję <Ustawienia Sieci Bezprzewodowej> i naciśnij przycisk 🔜

- Jeśli zostanie wyświetlony komunikat <Czy chcesz włączyć sieć bezprzewodową LAN?>, wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk .
- 4 🛛 Przeczytaj wyświetlany komunikat i naciśnij przycisk 🔤.

5 Wybierz opcję <Tryb Przycisku WPS> i naciśnij przycisk 🔤.



🕤 🛛 Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk 🔤.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.

Przycisk ten należy nacisnąć w ciągu 2 minut od naciśnięcia przycisku 🕅 w kroku 6.

W zależności od urządzenia sieciowego konieczne może być naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy lub dłużej. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia sieciowego.



UWAGA:

Jeśli w trakcie konfiguracji wyświetlony zostanie komunikat o błędzie Naciśnij przycisk od i powróć do kroku 5.

Sprawdź, czy wskaźnik Wi-Fi na panelu sterowania świeci.

Wskaźnik Wi-Fi miga, gdy wykryty zostanie router bezprzewodowy.



Po zakończeniu konfiguracji wyświetlony zostaje poniższy ekran, a po upływie około 2 sekund włącza się wskaźnik Wi-Fi.



Poczekaj około 2 minuty, aż zakończone zostanie ustalanie adresu IP urządzenia.

WAŻNE:

Siła sygnału

Gdy dostępnych jest wiele routerów bezprzewodowych, z którymi można nawiązać połączenie, urządzenie ustanawia je z tym o najsilniejszym sygnale. Siła sygnału mierzona jest przy zastosowaniu wskaźnika RSSI (Received Signal Strength Indication).

UWAGA

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej

Urządzenie może przechodzić w tryb <Tryb Oszczędzania Energii> na podstawie sygnałów emitowanych przez router bezprzewodowy. **©Tryb Oszczędzania Energii**

W przypadku, gdy zmienił się adres IP urządzenia

W środowisku DHCP adres IP urządzenia może być zmieniany automatycznie. Jeśli tak się stanie, połączenie jest utrzymywane, gdy urządzenie i komputer należą do tej samej podsieci.

ŁĄCZA

Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)

Konfiguracja urządzenia za pomocą Trybu PIN WPS

Jeśli router bezprzewodowy obsługuje tryb PIN WPS, należy wygenerować kod PIN za pomocą urządzenia i zarejestrować go dla urządzenia sieciowego.

WAŻNE

Sposób obsługi routera bezprzewodowego może różnić się w zależności od urządzenia. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia sieciowego.

Z poziomu komputera

- Uzyskaj dostęp do routera bezprzewodowego z poziomu komputera, aby wyświetlić okno umożliwiające wprowadzenie kodu PIN WPS.
 - Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia sieciowego.



🔰 Naciśnij przycisk 🛞.

- 3 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Ustawienia Sieciowe> i naciśnij przycisk m.
 - Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk D. Cogowanie się na urządzeniu

4 Wybierz opcję <Ustawienia Sieci Bezprzewodowej> i naciśnij przycisk 🔤.

- Jeśli zostanie wyświetlony komunikat <Czy chcesz włączyć sieć bezprzewodową LAN?>, wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk .
- 占 🛛 Przeczytaj wyświetlany komunikat i naciśnij przycisk 🔤.

👌 Wybierz opcję <Tryb PIN WPS> i naciśnij przycisk 🔤.



Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk 🔤.

Kod PIN zostaje wygenerowany.



) Z poziomu komputera

Zarejestruj wygenerowany kod PIN dla routera bezprzewodowego.

Zarejestruj kod PIN w oknie konfiguracji wyświetlonym w kroku 1.

Kod PIN należy zarejestrować w ciągu 10 minut od naciśnięcia przycisku ow kroku 7.
 UWAGA:

Jeśli w trakcie konfiguracji wyświetlony zostanie komunikat o błędzie Naciśnij przycisk od i powróć do kroku 6.

Sprawdź, czy wskaźnik Wi-Fi na panelu sterowania świeci.

Wskaźnik Wi-Fi miga, gdy wykryty zostanie router bezprzewodowy.



Po zakończeniu konfiguracji wyświetlony zostaje poniższy ekran, a po upływie około 2 sekund włącza się wskaźnik Wi-Fi.



Poczekaj około 2 minuty, aż zakończone zostanie ustalanie adresu IP urządzenia.

WAŻNE:

Siła sygnału

Gdy dostępnych jest wiele routerów bezprzewodowych, z którymi można nawiązać połączenie, urządzenie ustanawia je z routerem o najsilniejszym sygnale. Siła sygnału mierzona jest przy zastosowaniu wskaźnika RSSI (Received Signal Strength Indication).

UWAGA

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej

Urządzenie może przechodzić w tryb <Tryb Oszczędzania Energii> na podstawie sygnałów emitowanych przez router bezprzewodowy. **©Tryb Oszczędzania Energii**

W przypadku, gdy zmienił się adres IP urządzenia

W środowisku DHCP adres IP urządzenia może być zmieniany automatycznie. Jeśli tak się stanie, połączenie jest utrzymywane, gdy urządzenie i komputer należą do tej samej podsieci.

ŁĄCZA

Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)

Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego

Istnieje możliwość wyszukania dostępnych routerów bezprzewodowych (lub punktów dostępowych) i wybrania jednego z poziomu ekranu urządzenia. Jako klucz sieciowy należy wprowadzić klucz WEP lub TKIP. Przed wybraniem routera bezprzewodowego należy sprawdzić i zapisać wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia konfiguracji, łącznie z identyfikatorem SSID oraz kluczem sieciowym (©Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego).

UWAGA

Ustawienia zabezpieczeń

Jeśli połączenie bezprzewodowe nawiązuje się, wybierając router bezprzewodowy, ustawiana jest opcja uwierzytelniania WEP <System Otwarty> lub opcja szyfrowania WPA/WPA2 ma ustawianą wartość <Automatycznie> (AES-CCMP lub TKIP). Jeśli wybrane zostanie ustawienie <Klucz Współdzielony> do uwierzytelniania WEP lub opcja <AES-CCMP> do metody szyfrowania WPA/WPA2, konieczne jest ustanowienie połączenia za pomocą ręcznej metody wprowadzania (**Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień**).

Naciśnij przycisk 🛞.

🔰 Za pomocą przycisków 🛦 / 🔻 wybierz opcję <Ustawienia Sieciowe> i naciśnij przycisk 🔤.

- Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk D. CLogowanie się na urządzeniu
- 4 🛛 Przeczytaj wyświetlany komunikat i naciśnij przycisk 🔤.
- 5 Wybierz opcję <Ustawienia SSID> i naciśnij przycisk 🔤.



👌 Wybierz opcję <Wybierz Access Point> i naciśnij przycisk 🔤.

Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie dostępnych routerów bezprzewodowych.



UWAGA:

Jeśli wyświetlony zostaje komunikat <Nie można znaleźć punktu dostępu.> Patrz OW przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie.

Wybierz router bezprzewodowy i naciśnij przycisk 🔤.

Wybierz router, którego identyfikator SSID zgadza się z wcześniej zapisanym.

Wybierz Access Point	
LA SSID_01	
T ₄ SSID_02	
T4 SSID_03	
Ti SSID_04	
L SSID_05	
Szczegóły	

UWAGA: Wyświetlanie informacji dotyczących ustawień zabezpieczeń Wybierz router bezprzewodowy i naciśnij przycisk <Szczegóły>. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk (Wstecz).

Szczegóły	
[SSID]	
SSID_01	
[Ustawienia Zabezpieczeń]	
WEP	
[Kanał]	
13	

Jeśli bezprzewodowy router nie zostanie odnaleziony

Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i gotowe do połączenia się z siecią. **Problemy z instalacją/ustawieniami**

8 Wprowadź wcześniej zapisany klucz sieciowy.

Wprowadź klucz sieciowy za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij przycisk <Zastosuj>.
 Wprowadzanie tekstu

-	-	-	_	_
•			_	

WPA-PSK lub WPA2-PSK

Klucz WEP (5-26	znaków) A
XXXXXXXXXXX	



🕑 Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk 🔤.



UWAGA:

Jeśli w trakcie konfiguracji wyświetlony zostanie komunikat o błędzie Naciśnij przycisk 📷, sprawdź poprawność klucza sieciowego i wróć do kroku 5.

10 Sprawdź, czy wskaźnik Wi-Fi na panelu sterowania świeci.

Wskaźnik Wi-Fi miga, gdy wykryty zostanie router bezprzewodowy.



Po zakończeniu konfiguracji wyświetlony zostaje poniższy ekran, a po upływie około 2 sekund włącza się wskaźnik Wi-Fi.



Poczekaj około 2 minuty, aż zakończone zostanie ustalanie adresu IP urządzenia.

WAŻNE:

Siła sygnału

Gdy dostępnych jest wiele routerów bezprzewodowych, z którymi można nawiązać połączenie, urządzenie ustanawia je z tym o najsilniejszym sygnale. Siła sygnału mierzona jest przy zastosowaniu wskaźnika RSSI (Received Signal Strength Indication).

UWAGA

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej

Urządzenie może przechodzić w tryb <Tryb Oszczędzania Energii> na podstawie sygnałów emitowanych przez router bezprzewodowy. **©Tryb Oszczędzania Energii**

W przypadku, gdy zmienił się adres IP urządzenia

W środowisku DHCP adres IP urządzenia może być zmieniany automatycznie. Jeśli tak się stanie, połączenie jest utrzymywane, gdy urządzenie i komputer należą do tej samej podsieci.

ŁĄCZA

Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)

Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień

Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia zabezpieczeń lub jeśli nawiązanie połączenia bezprzewodowego innymi metodami jest niemożliwe, można ręcznie wprowadzić wszystkie informacje wymagane do ustanowienia połączenia bezprzewodowego LAN. Przed skonfigurowaniem szczegółowych ustawień należy sprawdzić i zapisać wymagane informacje, łącznie z identyfikatorem SSID, kluczem sieciowym i protokołami zabezpieczeń sieci bezprzewodowej (**©Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego**).

- 1 Naciśnij przycisk 🛞.
- 🔰 Za pomocą przycisków 🔺/ 🛡 wybierz opcję <Ustawienia Sieciowe> i naciśnij przycisk 🔤.
 - Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk (D). Cogowanie się na urządzeniu
- 4 Przeczytaj wyświetlany komunikat i naciśnij przycisk ka.
- 5 Wybierz kolejno <Ustawienia SSID> ► <Wprowadź ręcznie>.
- 🖯 Wprowadź zapisany wcześniej identyfikator SSID i naciśnij przycisk <Zastosuj>. 🟮 Wprowadzanie tekstu

Aprowadż recznie	
6	A
0000000	
A/a/12	Zastosuj

Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń na podstawie zapisanych wcześniej informacji.
 Jeśli konfiguracja ustawień zabezpieczeń nie jest konieczna, wybierz opcję <Brak> i naciśnij przycisk

Ustawienia Zabezpieczeń	
Brak	٦
WEP	
HPA/MPA2-PSK	

Użycie metody WEP

- 1 Wybierz opcję <WEP> i naciśnij przycisk kar.
- 2 Wybierz metodę uwierzytelniania i naciśnij przycisk m.

Uwierzytelnienie 802.11	
System Otwarty	-
Klucz Współdzielony •	-0

ell <System Otwarty>

Ustawienie uwierzytelniania typu system otwarty, nazywanego także "uwierzytelnianiem otwartym".

🚯 <Klucz Współdzielony>

Hasłem jest klucz WEP.

UWAGA:

Jeśli wybrano opcję <System Otwarty>

Jeśli dla routera bezprzewodowego ustawiono uwierzytelnianie za pomocą klucza wspólnego, podczas nawiązywania połączenia z bezprzewodową siecią LAN występuje błąd uwierzytelniania. Jeśli tak się stanie, urządzenie automatycznie zmienia odpowiednie ustawienie na <Klucz Współdzielony> i ponawia próbę nawiązania połączenia. 3 Wybierz opcję <Edytuj Klucz WEP> i naciśnij przycisk 🔤.



4 Wybierz klucz WEP (1 do 4), który chcesz edytować i naciśnij przycisk .
 Można zarejestrować maksymalnie cztery klucze WEP.



5 Wprowadź wcześniej zapisany klucz sieciowy.

Wprowadź klucz sieciowy za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij przycisk <Zastosuj>.
 Wprowadzanie tekstu



- 6 Wybierz opcję <Wybierz Klucz WEP> i naciśnij przycisk 🔤.
- 7 Wybierz wcześniej edytowany klucz WEP i naciśnij przycisk 🔜.

■Użycie metody WPA-PSK lub WPA2-PSK 🚬

- 1 Wybierz opcję <WPA/WPA2-PSK> i naciśnij przycisk 🔜.
- 2 Wybierz metodę szyfrowania i naciśnij przycisk 🔤.

Metoda Szyfrowania MPA/WPA2	
Automatycznie	a
AES-CCHP .	0

60 <Automatycznie>

Konfiguracja urządzenia w taki sposób, aby automatycznie wybierana była metoda szyfrowania AES-CCMP lub TKIP, zgodnie z ustawieniem routera bezprzewodowego.

() <AES-CCMP>

Ustawienie metody szyfrowania AES-CCMP.

3 Wprowadź wcześniej zapisany klucz sieciowy.

Wprowadź klucz sieciowy za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij przycisk <Zastosuj>.
 Wprowadzanie tekstu

PSK (8-64 Znakö	*) A
0000000	
A/a/12	Zastosui

Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk 🔤.

Czy chcesz się połączyć przy użyciu nowych ustawień?	Laczenie Anuluj: Naciśnij Stop
Tak Nie	ð

UWAGA:

Jeśli w trakcie konfiguracji wyświetlony zostanie komunikat o błędzie Naciśnij przycisk ma , sprawdź poprawność skonfigurowanych ustawień i wróć do kroku 5.



9 Sprawdź, czy wskaźnik Wi-Fi na panelu sterowania świeci.

Wskaźnik Wi-Fi miga, gdy wykryty zostanie router bezprzewodowy.



Po zakończeniu konfiguracji wyświetlony zostaje poniższy ekran, a po upływie około 2 sekund włącza się wskaźnik Wi-Fi.



Poczekaj około 2 minuty, aż zakończone zostanie ustalanie adresu IP urządzenia.

WAŻNE:

Siła sygnału

Gdy dostępnych jest wiele routerów bezprzewodowych, z którymi można nawiązać połączenie, urządzenie ustanawia je z routerem o najsilniejszym sygnale. Siła sygnału mierzona jest przy zastosowaniu wskaźnika RSSI (Received Signal Strength Indication).

UWAGA

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej

Urządzenie może przechodzić w tryb <Tryb Oszczędzania Energii> na podstawie sygnałów emitowanych przez router bezprzewodowy. OTryb Oszczędzania Energii

W przypadku, gdy zmienił się adres IP urządzenia

W środowisku DHCP adres IP urządzenia może być zmieniany automatycznie. Jeśli tak się stanie, połączenie jest utrzymywane, gdy urządzenie i komputer należą do tej samej podsieci.

ŁĄCZA

Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)

Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego

Gdy połączenie bezprzewodowe jest ustanawiane ręcznie, konieczne jest określenie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego routera bezprzewodowego. Identyfikator SSID i klucz sieciowy mogą być podane na urządzeniach sieciowych. Przed rozpoczęciem nawiązywania połączenia należy sprawdzić urządzenia i zapisać niezbędne informacje. Aby uzyskać dalsze informacje, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi dołączonymi do urządzeń sieciowych lub skontaktować się z producentem.

SSID	Nazwa służąca do identyfikacji określonych sieci bezprzewodowych LAN. Inne nazwy identyfikatora SSID to "nazwa punktu dostępowego" i "nazwa sieci".
Klucz sieciowy	Słowo kluczowe lub hasło służące do szyfrowania danych lub uwierzytelniania sieci. Klucz sieciowy jest także nazywany kluczem szyfrującym, kluczem WEP, hasłem WPA/WPA2 lub kluczem współdzielonym (PSK).
Protokoły zabezpieczeń sieci bezprzewodowej (uwierzytelnianie/szyfrowanie)	Podczas ręcznej konfiguracji połączenia bezprzewodowego związanej z określaniem szczegółowych ustawień należy określić ustawienia zabezpieczeń. Należy sprawdzić następujące informacje: Rodzaje zabezpieczeń (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK) Metoda uwierzytelniania (System Otwarty/Klucz Współdzielony) Metoda szyfrowania (TKIP/AES-CCMP)

Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego za pomocą komputera

Identyfikator SSID lub klucz sieciowy mogły ulec zmianie. Jeśli identyfikator SSID lub klucz sieciowy nie są znane, można je sprawdzić za pomocą narzędzia "Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant" (Canon MF/LBP Wireless — asystent instalacji) znajdującego się płycie User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika). Z narzędzia "Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant" (Canon MF/LBP Wireless — asystent instalacji) można korzystać na komputerze podłączonym do bezprzewodowej sieci LAN.

1 Umieść płytę User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika) w stacji komputera.

• Wybierz język i kliknij przycisk [OK], jeżeli wyświetlony zostanie odpowiedni monit.

2 Kliknij pozycję [Uruchamianie programów].



UWAGA:

Jeśli powyższy ekran nie jest wyświetlony 😳 Wyświetlanie ekranu [Instalacja z dysku CD-ROM] lub [Wybierz język]

Kliknij przycisk [Start] w narzędziu [Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant] (Canon MF/LBP Wireless – asystent instalacji).



4 Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk [Yes] (Tak), aby zaakceptować.



5 Sprawdź wyświetlone informacje o routerze bezprzewodowym.

Zapisz niezbędne informacje. Jeśli nie wiesz, które informacje są potrzebne, zapisz wszystkie wyświetlone informacje.



UWAGA:

Jeśli routery bezprzewodowe nie zostały odnalezione

Kliknij przycisk [Refresh] (Odśwież). Jeśli nie przyniesie to żadnych efektów, należy sprawdzić, czy ustawienia komputera i routera bezprzewodowego zostały poprawnie skonfigurowane.

ŁĄCZA

Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)
 Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego
 Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień

Konfiguracja adresu IP

Połączenie urządzenia z siecią wymaga unikatowego sieciowego adresu IP. Dostępne są dwie wersje adresów IP: IPv4 oraz IPv6. Należy skonfigurować te ustawienia w zależności od środowiska sieciowego. Aby korzystać z adresów IPv6, należy prawidłowo skonfigurować ustawienia adresu IPv4.



Ustawianie adresu IPv4



Adres IPv4 może być przypisywany automatycznie za pośrednictwem protokołu dynamicznego przydzielania adresu IP, takiego jak DHCP, lub można wprowadzić go ręcznie. W przypadku podłączania urządzenia do przewodowej sieci LAN należy upewnić się, że złącza kabla LAN zostały poprawnie umieszczone w portach (**Podłączanie do sieci przewodowej LAN**). W razie potrzeby można sprawdzić połączenie sieciowe.

Ustawianie adresu IPv4
 Test połączenia sieciowego

Ustawianie adresu IPv4

- 1 Naciśnij przycisk 🛞.
- 🔰 Za pomocą przycisków 🔺/ 🛡 wybierz opcję <Ustawienia Sieciowe> i naciśnij przycisk 🔤.
 - e Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk D Cogowanie się na urządzeniu
- 3 Wybierz kolejno <Ustawienia TCP/IP> ► <Ustawienia IPv4> ► <Ustawienia Adresu IP>.

Skonfiguruj ustawienia adresu IP.



👩 <Uzyskaj Automatycznie>

Opcję należy wybrać, aby włączyć automatyczne przypisywanie adresu IP za pośrednictwem protokołu, takiego jak DHCP. Wyświetlana na ekranie informacja <Uzyskaj Automatycznie: Włącz> oznacza, że automatyczne adresowanie jest włączone.

🚯 <Uzyskaj Ręcznie>

Ustawienie to umożliwia konfigurację ustawień adresu IP poprzez ręczne wprowadzenie adresu IP. Aby można było wybrać tę opcję, ustawienie <Uzyskaj Automatycznie> musi mieć wartość <Wyłącz>.

🕞 <Sprawdź Ustawienia>

Opcja ta umożliwia wyświetlenie bieżących ustawień adresu IP.

Automatyczne przypisywanie adresu IP

1 Wybierz kolejno <Uzyskaj Automatycznie> ▶ <Wybierz Protokół>.



2 Wybierz opcję <DHCP>, <BOOTP> lub <RARP> i naciśnij przycisk 🕅

Wybierz Protokół				
Wyłacz				
DHCP				
BOOTP				
RARP				

UWAGA:

Aby adres IP nie był przypisywany za pomocą protokołu DHCP/BOOTP/RARP

Wybierz pozycję <Wyłącz>. Jeśli wybrana zostanie opcja <DHCP>, <BOOTP> lub <RARP>, w przypadku gdy usługi są niedostępne, urządzenie będzie traciło czas i zasoby komunikacyjne na wyszukiwanie tych usług w sieci.

3 Upewnij się, że ustawienie <Automatyczne IP> ma wartość <Włącz>.

Jeśli wybrana jest opcja <Wyłącz>, należy zmienić ustawienie na <Włącz>.

4 Naciśnij przycisk <Zastosuj>.

UWAGA:

Adresy IP przypisywane za pośrednictwem protokołów DHCP/BOOTP/RARP są nadrzędne w stosunku do adresów uzyskiwanych za pomocą protokołu Auto IP.

Ręczne wprowadzanie adresu IP

1 Upewnij się, że ustawienie <Uzyskaj Automatycznie> ma wartość <Wyłącz>.



- Jeśli na ekranie wyświetlona jest opcja <Włącz>, wybierz element <Uzyskaj Automatycznie> > m, a następnie nadaj ustawieniom <Wybierz Protokół> i <Automatyczne IP> wartość <Wyłącz>.
- 2 Wybierz opcję <Uzyskaj Ręcznie> i naciśnij przycisk 🔤.

3 Określ adres IP, maskę podsieci oraz adres bramy (lub bramę domyślną).

- Ustawienia należy konfigurować w następującej kolejności: <Adres IP> > <Maska Podsieci> > <Adres Bramy>.
- Wprowadź ustawienie za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij przycisk <Zastosuj> na każdym z ekranów.

Adres IP	Maska Podsieci		Adres Bramy 155
192.168.0.225	255.255.255.0		192.168.0.1
-			
Zastosuj	Zastosuj		Zastosuj

5 Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

UWAGA

Sprawdzanie poprawności ustawień

Upewnij się, że na komputerze możliwe jest wyświetlenie okna Zdalnego interfejsu użytkownika. (**OUruchamianie Zdalnego** interfejsu użytkownika) Jeżeli komputer nie jest dostępny, połączenie można sprawdzić na panelu sterowania (**OTest** połączenia sieciowego).

Test połączenia sieciowego

1 Naciśnij przycisk 🛞.

🖌 Za pomocą przycisków 🛦 / 🔻 wybierz opcję <Ustawienia Sieciowe> i naciśnij przycisk 🔤

- Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk (D). OLOgowanie się na urządzeniu
- 3 <Ustawienia TCP/IP> ► <Ustawienia IPv4> ► <Polecenie PING>.
- 4 Wprowadź adres IPv4 innego urządzenia w sieci i naciśnij przycisk <Zastosuj>.



e Jeśli połączenie zostało prawidłowo ustanowione, wynik testu ma postać przedstawioną na powyższych ilustracjach.

ŁĄCZA

Konfiguracja adresów IPv6
 Wyświetlanie ustawień sieciowych
 Konfiguracja usługi WINS

Konfiguracja adresów IPv6



Adresy IPv6 urządzenia można skonfigurować za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika. Przed rozpoczęciem konfiguracji adresów IPv6 należy sprawdzić ustawienia adresu IPv4 (**Wyświetlanie ustawień IPv4**). Aby korzystać z adresów IPv6, należy poprawnie skonfigurować ustawienia adresu IPv4. Funkcja skanowania używająca sterownika skanera lub program MF Toolbox jest niedostępna w środowisku IPv6. Urządzenie może korzystać z maksymalnie dziewięciu wymienionych niżej adresów IPv6:

Тур	Maksymalna dostępna ilość	Opis
Adres lokalny łącza	1	Adres ważny tylko w obrębie podsieci lub dla łącza, który nie może zostać użyty do komunikacji z urządzeniami innymi niż router. Adres lokalny łącza jest ustawiany automatycznie, gdy włączona jest funkcja obsługi protokołu IPv6.
Adres ręczny	1	Adres wprowadzany ręcznie. W przypadku korzystania z tego adresu należy określić długość prefiksu i domyślny adres routera.
Adres bezstanowy	6	Adres generowany automatycznie za pomocą adresu MAC urządzenia oraz prefiksu sieci z routera. Po ponownym uruchomieniu urządzenia (lub po jego włączeniu) adresy bezstanowe zostają usunięte.
Adres stanowy	1	Adres uzyskiwany z serwera DHCP przy użyciu protokołu DHCPv6.

1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

2 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3 Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe] > [Ustawienia TCP/IP].



4 Kliknij element [Edycja...] znajdujący się w sekcji [Ustawienia IPv6].



5 Zaznacz pole wyboru [Użyj IPv6], a następnie skonfiguruj wymagane ustawienia.



[Użyj IPv6]

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje włączenie obsługi protokołu IPv6 przez urządzenie. Jeśli protokół IPv6 nie jest używany, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.

[Adres Bezstanowy]

To pole wyboru należy zaznaczyć w przypadku korzystania z adresu bezstanowego. Jeśli bezstanowy nie jest używany, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.

[Użyj Adresu Wprowadzanego Ręcznie]

Aby ręcznie wprowadzić adres IPv6, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić adres IP, określić długość prefiksu oraz podać domyślny adres routera w odpowiednich polach tekstowych.

[Adres IP]

Należy tutaj wprowadzić adres IPv6. Nie można wprowadzać adresów rozpoczynających się znakami "ff" (adresów multiemisji).

[Długość Prefiksu]

Należy tu wprowadzić liczbę oznaczającą liczbę bitów przeznaczoną na adresy sieciowe.

[Domyślny Adres Rutera]

W razie potrzeby należy tu wprowadzić adres IPv6 domyślnego routera. Nie można wprowadzać adresów rozpoczynających się znakami "ff" (adresów multiemisji).

[Użyj DHCPv6]

To pole wyboru należy zaznaczyć w przypadku korzystania z adresu stanowego. Jeśli protokół DHCPv6 nie jest używany, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.

6 Kliknij przycisk [OK].



7

Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

UWAGA

Sprawdzanie poprawności ustawień

Sprawdź, czy można wyświetlić ekran Zdalnego interfejsu użytkownika w komputerze z wykorzystaniem adresu IPv6 urządzenia. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

Korzystanie z panelu sterowania

Dostęp do ustawień IPv6 można również uzyskać za pomocą przycisku (m). OUstawienia IPv6

ŁĄCZA

Ustawianie adresu IPv4Wyświetlanie ustawień sieciowych

Wyświetlanie ustawień sieciowych

OWyświetlanie ustawień IPv4

Wyświetlanie ustawień IPv6

Wyświetlanie adresu MAC

🕲 Wyświetlanie ustawień i informacji o bezprzewodowej sieci LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)

UWAGA

- Adres IP nie został poprawnie skonfigurowany, jeśli zostaje wyświetlony w postaci "0.0.0.0".
- Podłączenie urządzenia do koncentratora przełączającego lub mostu może doprowadzić do awarii połączenia, nawet jeśli adres IP został poprawnie skonfigurowany. Problem ten można rozwiązać, ustalając pewien odstęp czasu przed rozpoczęciem komunikacji przez urządzenie. OUstawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią
- Istnieje możliwość wydruku listy bieżących ustawień sieciowych. CLista danych użytkownika/Lista danych menedżera systemu

Wyświetlanie ustawień IPv4



Wyświetlanie ustawień IPv6



Wyświetlanie adresu MAC

Domyślny Adres Rutera Nazwa Hosta Nazwa Domeny

1 Naciśnij przycisk 🛞.

🖌 Za pomocą przycisków 🛦 / 🔻 wybierz opcję <Ustawienia Sieciowe> i naciśnij przycisk 🔤.

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk D Cogowanie się na urządzeniu

Wybierz opcję <Ustawienia Sterownika Ethernet> i naciśnij przycisk 🔤.

Ustawienia Sieciowe Ustawienia Sieci Bezprzewodow_ Ustawienia TCP/IP Ustawienia SNNP Ustawienia Portu Dedykowanego Czas oczekujwania na połaczeni. (Ustawienia Sterownika Ethernet)

Automa	atyczne Wykrywanie
Adres	MAC
xx-xx-	-XX-XX-XX-XX

Wyświetlanie ustawień i informacji o bezprzewodowej sieci LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)

- 1 Naciśnij przycisk 🛞.
- - Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk D. Cogowanie się na urządzeniu
- 子 Wybierz opcję <Ustawienia Sieci Bezprzewodowej> i naciśnij przycisk 🔤.
- 4 🛛 Przeczytaj wyświetlany komunikat i naciśnij przycisk 🔤.
- 5 Wybierz opcję <Informacje o Sieci Bezprzewodowej> i naciśnij przycisk 🔤.
- 👌 Wybierz ustawienie do wyświetlenia i naciśnij przycisk 🔤.



■Wyświetlanie informacji o standardach WEP oraz WPA/WPA2-PSK

- 1 Wybierz opcję <Ustawienia Zabezpieczeń> i naciśnij przycisk 🔜.
- 2 Wyświetl bieżące ustawienia zabezpieczeń i naciśnij przycisk .
 Jeśli ustawienia zabezpieczeń nie zostały skonfigurowane, wyświetlony zostaje komunikat <Brak>.
- 3 Wybierz ustawienie do wyświetlenia i naciśnij przycisk 🔜

/EP	WPA/WPA2-PSk		
NEP	WPA/WPA2-PSK		
Długość Klucza WEP	Netoda Szyfrowania WPA/W		
Klucz WEP 1	WPA/WPA2-PSK		
lucz WEP 2			
(lucz WEP 3			
Clucz WEP 4			
/ybierz Klucz WEP			
Uwierzytelnienie 802.11			

UWAGA:

Informacje na temat elementów <Stan Sieci Bezprzewodowej LAN> oraz <Ostatnia Informacja o Błędzie> można wyświetlić za pomocą przycisku () (Monitor Stanu). Naciśnij kolejno () (Monitor Stanu) → <Informacje o Sieci> → <Informacje o Sieci Bezprzewodowej> i wybierz ustawienie do wyświetlenia.

ŁĄCZA

Konfiguracja adresów IPv6
 Konfiguracja usługi DNS

Konfiguracja urządzenia w celu drukowania i faksowania danych z komputera

W przypadku użytkowania urządzenia w roli drukarki lub faksu komunikującego się z komputerem można skonfigurować protokoły i porty używane do drukowania, tworząc serwer wydruku dla urządzenia. Przed konfiguracją urządzenia w celu drukowania lub faksowania z danych komputera należy wykonać podstawowe procedury konfiguracyjne, takie jak instalacja sterownika drukarki (Podręcznik instalacji sterownika MF).



UWAGA

- Protokoły drukowania są zasadami definiującymi sposób dostarczania danych dokumentu utworzonego na komputerze do urządzenia, które można dostosować do rodzaju drukowania lub środowiska sieciowego.
- Porty to bramy umożliwiające przekazywanie danych dokumentu z komputera do drukarki. Nieprawidłowa konfiguracja portów często jest przyczyną niemożności wydruku dokumentów z podłączonego do sieci komputera.

Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD

Należy skonfigurować protokoły używane do drukowania dokumentów z podłączonego do sieci komputera. Urządzenie obsługuje protokoły LPD, RAW oraz WSD (Web Services on Devices).

UWAGA

Informacje na temat zmiany numerów portów protokołów znajdują się w sekcji OZmiana numerów portów.

1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

2 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3 Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe] ▶ [Ustawienia TCP/IP].



4 Skonfiguruj protokoły drukowania.

■Konfiguracja protokołu LPD lub RAW

1 Kliknij element [Edycja...] znajdujący się w sekcji [Ustawienia Wydruku LPD] lub [Ustawienia Wydruku RAW].

							-
←	0	http://s	192 249 222 5	L/m,nitve	k stopije hiteral		P+86× ∩ ↔
sk.	<u>Edysja</u>	Widok	Unbiene	Necodola	Portog		
					Rozpoznawanie WINS:	Wykącz	
					Ustawienia Wydraka UPD		
							Edytja
					Ubgi Drukowania LPD:	Wherz	
					Ustawiesia Wydraka RAW		
							Edytja
					Utyj Wydruku RAW:	Where	
					Untraicola WSD		
							Edycja
					Ubgjidrukovania WSD.	Whitz	
					Utyj przeplędania WSO:	White	
					Utyj Skanovania WSD:	Wylapiz	

2 Skonfiguruj odpowiednio ustawienia.

C- 0 Prop./ 102.158.222.58.1m, nets	vekjpljažtitni 🖉 🕫	86× 6 9 8
Fik Soya Widek Unbiene Named	tria Pornog	
MERSONC Series / M	MF1500C Secles / Do	Portalu Wyłoguj się
🛞 Ustawienia/Rejestracja	Wiadomość do	Neceditera Systema
Waliciwolici I: Ustawienia Papieru	Ustavionia/Rejentracja Ustavionia Zarządzania Systemem Ustavionia Sieciown > Ustavionia TCP Ustavionia Wydruka UPD	RP > Edylaj
Regulacja Poziomu Giolinolici / Urlawienka Wytwielfania	Edytej Untervienie Wydrukie LPD	
ti Ustavienia Zegara	Zmiany bedą aktywne po Wyłączeniu i ponownym Włączeniu płównego zasilania.	
Ustawienia Funkcji		OK Anula
II Ustavienia współne		
II Ustawienia Kopiowania	Detzwienia Wydraka LPD	
D Ustawienia Pakau	12 Uzy Drukovania LPD	
D Ustavienia Skanovania		
Ustawienia Wytłruku z Nośnika Pomięci	æ	
 Ustawienia chukarki 		
© Ustaviania Raportu Wysiciowego		

[Użyj Drukowania LPD]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wydruk za pomocą protokołu LPD. Jeśli drukowanie za pomocą protokołu LPD nie jest używane, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.

[Użyj Wydruku RAW]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wydruk za pomocą protokołu RAW. Jeśli drukowanie za pomocą protokołu RAW nie jest używane, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.

3 Kliknij przycisk [OK].

■Konfiguracja interfejsu WSD

1 Kliknij element [Edycja...] znajdujący się w sekcji [Ustawienia WSD].

Æ	0	http://d	192 148 222 5	Linjative	k(topip)test		P+26X 0 00
Ek	[[d]rija	Widok	U ubiene	Nersedzie	Pomos		
					Rozpoznawanie WINS:	Wykącz	
					Ustawienia Wydraku LPD		
							Edytja
					Utyj Drukowania LPD:	Whetz	
					Untervienia Wydruku RAW		
							Edytja
					Utyj Wydroku RAW:	Wigtz	
					Untrakonia WSD		
							Edycja
					Ubgjidrukovania WSD.	Whitz	
					Utyj przeględania WSD	White	
					Utyj Skanovania WSD:	Wy/acz	

2 Skonfiguruj odpowiednio ustawienia.

-				
C- S https://1822.058.222.58.im_netv	ek, val, adthtml	P+86× ∩ ↔ 8		
Fik Sojiqa Midok Ukbiene Naradzi	a Porsog			
 MEDSODC Series / MEDSODC SE	F8500C Series J	Do Portato Wyłogsą się		
🛞 Ustawienia/Rejestracja		Wiadomold do Menedoers Systems		
Walcivolici	Ustawionia/Reinstracia Ustawionia Zarz	adzania Sentement Ustawienia Sieciowo > Ustawienia TCP/IP > Edulai		
III Ustawienia Papieru	Ustawienia WSD			
Regulacja Poziornu Gioleolici / Urdzwienia Wytwielfania	Edytej Ustawienia WSD			
o Ustavienia Zegara	Zmień następujące ustaulenia. Zmiany będą aktywne po Wyłączeniu i ponownym Włączeniu płównego zasilania.			
Ustawienia Funkcji	Aby uzyć WSD ustaw (Uzyj HTTP) na Włączone w Ustawieniach HTTP.			
D Ustavionia współne		OK Anulų		
II Ustawienia Kopiowania				
ID Ustawienia Pakau	Ustawionia WSD			
o Ustavienia Skanovania	😰 Ubg Drukowania WSD			
Ustawienia Wydruku z Nośnika Pamięci	🔃 Uzyj Przeględania WSD			
Dstawienia chukarki	📋 Ubyj Skanovania WSD			
D Ustavienia Raportu Wyjściowego	🗇 Wykoroj Skanovanie Kompulera			
Ustawienia Zarządzonia Bystemem	(2) Uby Multicest Discovery			
o Zarządzanie Systemem				
n Zarzędzanie ID Wydziała	×			
Ustawienia Sieciowe				
D Ustavienia Zaberpieczeń				
Ustavieria Zarządzania D Polączeniami / Ustavieria Przekazywania				

[Użyj Drukowania WSD]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wydruk za pomocą interfejsu WSD. Jeśli drukowanie za pomocą interfejsu WSD nie jest używane, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.

[Użyj Przeglądania WSD]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia uzyskanie informacji o urządzeniu przez komputer za pomocą interfejsu WSD. To pole wyboru jest zaznaczane automatycznie po zaznaczeniu pola wyboru [Użyj Drukowania WSD].

[Użyj Skanowania WSD]

Dostępna w systemach Windows Vista/7/8 funkcja skanowania za pomocą interfejsu WSD umożliwia skanowanie dokumentów na komputer bez instalowania sterownika skanera. Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia skanowanie dokumentów za pomocą interfejsu WSD. Jeśli skanowanie za pomocą interfejsu WSD nie jest używane, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.

[Wykonaj Skanowanie Komputera]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia korzystanie z funkcji skanowania dokumentów za pomocą interfejsu WSD z poziomu panelu sterowania. To pole wyboru można zaznaczyć tylko po zaznaczeniu pola wyboru [Użyj Skanowania WSD]. Aby przeprowadzić skanowanie, naciśnij przycisk w a następnie wskaż komputer jako miejsce docelowe skanowania (Skanowanie dokumentów z poziomu urządzenia).
[Użyj Multicast Discovery]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia skonfigurowanie urządzenia tak, aby odpowiadało na komunikaty Multicast Discovery. Gdy pole wyboru nie jest zaznaczone, urządzenie pozostaje w trybie uśpienia nawet pomimo przepływu w sieci komunikatów Multicast Discovery.

3 Kliknij przycisk [OK].



Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

UWAGA

Korzystanie z panelu sterowania

Dostęp do ustawień protokołów LPD, RAW i interfejsu WSD można również uzyskać za pomocą przycisku 🛞.

OUstawienia Wydruku LPD OUstawienia Wydruku RAW OUstawienia WSD

Konfigurowanie urządzeń sieciowych WSD w systemie Windows Vista/7/8

Drukarkę i skaner WSD można dodać z folderu drukarek. Otwórz folder drukarek (**Wyświetlanie folderu Drukarki**) kliknij przycisk [Add a device] (Dodaj urządzenie) lub [Add a printer] (Dodaj drukarkę) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji sterowników MF do drukarki sieciowej WSD, zobacz Podręcznik instalacji sterownika MF.

ŁĄCZA

Konfiguracja portów drukarki

Konfiguracja portów drukarki

Po zmianie adresu IP urządzenia lub dodaniu drukarki za pomocą folderu drukarki w systemie Windows mogą wystąpić błędy drukowania. Błędy te są zwykle spowodowane nieprawidłową konfiguracją portu drukarki. Przyczyną może być na przykład określenie niewłaściwego numeru lub typu portu. W tej sytuacji drukowanie danych dokumentu kończy się niepowodzeniem, gdyż nie mogą one dotrzeć do urządzenia. W celu rozwiązania tego problemu należy skonfigurować ustawienia portu drukarki na komputerze.

WAŻNE

Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze na konto administratora.

- 📔 Otwórz folder drukarki. 🔕 Wyświetlanie folderu Drukarki
- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i kliknij polecenie [Printer Properties] (Właściwości drukarki) (lub [Properties] (Właściwości)).



3 Kliknij zakładkę [Ports] (Porty) i skonfiguruj wymagane ustawienia.



Dodawanie portu

W przypadku gdy zmienił się adres IP urządzenia, należy dodać nowy port. Dodanie portu jest także skutecznym rozwiązaniem, gdy podczas instalacji sterownika drukarki w folderze drukarki w systemie Windows wybrano niewłaściwy typ portu.

- 1 Kliknij przycisk [Add Port] (Dodaj port).
- 2 W obszarze [Available port types] (Dostępne rodzaje portów) zaznacz port [Canon MFNP Port] i kliknij polecenie [New Port] (Nowy port).

Porty drukarek			
Dogtępne typy portów:			
Standard TCP/IP Port			P
and the second second			
Now the party	ewy port.	Anului	

3 Kliknij element [Auto Detect] (Wykrywanie automatyczne), po wykryciu urządzenia zaznacz je i kliknij przycisk [Next] (Dalej).

He	loda wykrywania dłukatki:		
0	Adres IP		
0	Adres MAC		
۲	Automatyczne wyksywanie	0	
	Madel	Adres MAD	Adec IP
2	Caton MFB500C Series	20 9E-FC-4E-D8	192.168.222.53
5	Canon MFB500C Series	2C-9E-FC-4E-DB	192.168.222.82

UWAGA:

Jeśli urządzenie nie zostało odnalezione

Kliknij [Refresh] (Odśwież). Jeśli to nie rozwiązuje problemu, kliknij element [IP address] (Adres IP) lub [MAC address] (Adres MAC), wprowadź adres IP lub MAC urządzenia **Wyświetlanie ustawień sieciowych** i kliknij przycisk [Next] (Dalej).

Dodej nowy port sieciowy	
Dađaj novy port sieciowy. Je [Metoda vyksywania dinkark vejmeganą informację. W po vejksywanie], naledy vyčkać	eži pola (Adres IP) lub (Adres MAE) w obszarze i) zostały zasmaczone, należy wstrowadzić spadku zastraczenia pola (Autonalyczne dukarką z trły.
Metoda wykrywania dłuka	ki:
@ Adres IP	192 . 168 . 0 . 225
C Adres MAC	
C Automatyczne wykrywa	trie
Model	Adres MAC Adres IP
	Zatzynaj Odiwici
Parac	Dditj> Anduj

- 4 Kliknij kolejno przyciski [Add] (Dodaj) [Finish] (Zakończ).
- 5 Kliknij przycisk [Close] (Zamknij).

Zmiana rodzaju lub numeru portu

Jeśli protokoły drukowania (**©Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD**) lub numery portów (**©Zmiana numerów portów**) urządzenia zostały zmienione, konieczna jest także konfiguracja odpowiednich ustawień na komputerze. Zmiany tej można dokonać tylko w przypadku portów LPR i RAW.

- 1 Kliknij przycisk [Configure Port] (Konfiguruj port).
- 2 Zaznacz opcję [LPR] lub [RAW] w obszarze [Protocol Type] (Typ protokołu), zmień w razie potrzeby numer w polu tekstowym [Port Number] (Numer portu) i kliknij przycisk [OK].



4 Kliknij przycisk [Close] (Zamknij).

ŁĄCZA

Configuracja serwera wydruku

Konfiguracja serwera wydruku

Użycie serwera wydruku pozwala na zmniejszenie obciążenia komputera, z którego wykonywany jest wydruk. Serwer drukarki umożliwia każdemu komputerowi zainstalowanie sterowników MF przez sieć, co oznacza, że nie ma potrzeby instalowania ich na każdym komputerze za pomocą dysku CD-ROM. Aby skonfigurować komputer podłączony do sieci jako serwer wydruku, należy określić ustawienia udostępniania drukarki.

WAŻNE

- Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze na konto administratora.
- Może wystąpić problem z instalacją sterowników przez sieć w zależności od systemu operacyjnego oraz architektury bitowej (32- lub 64-bity) serwera drukowania i komputerów klienta.
- Wdrażając serwer drukowania w środowisku domenowym, skontaktuj się z administratorem sieci.

UWAGA

Korzystanie z Zarządzania identyfikatorami wydziałów razem z serwerem wydruku

Podczas instalacji sterowników drukarki wymagane jest dodanie usługi Canon Driver Information Assist Service.

Podręcznik instalacji sterownika MF

1 Otwórz folder drukarki. 🗘 Wyświetlanie folderu Drukarki

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i kliknij polecenie [Printer Properties] (Właściwości drukarki) (lub [Properties] (Właściwości)).



3 Kliknij zakładkę [Sharing] (Udostępnianie), wybierz opcję [Share this printer] (Udostępnij tę drukarkę) i wprowadź nazwę udziału urządzenia.



UWAGA:

Kiedy wyświetlona jest opcja [Change sharing options] (Zmień opcje udostępniania)

Kliknij przycisk [Change sharing options] (Zmień opcje udostępniania). Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe [User Account Control] (Kontrola konta użytkownika), kliknij przycisk [Yes] (Tak) lub [Continue] (Kontynuuj).

🖶 Właśc	iwości: Canon I	MF8500C Seri	ies UFRII LT	
Ogóine	Udostępnianie	Porty Zaa	wansowane	Zarządzanie kolorami
-	Jeśli udosto nazwę użyt drukować. komputera i udosteon	epnisz te druk kownika i ha Drukarka nie . Aby zmieni iania.	karkę, tylko u sło do tego l będzie dost ć te ustawier	użytkownicy w sieci, kt komputera, będą mog ępna w stanie uśpienia nia, użyj apletu <mark>Centru</mark>
😽 Z	mień opcje udo	ostępniania	J	
	Udostępnij tę o	drukarke		
Nazw	a udziału:			
	Rendenii zada	nia wedruku u	na komoute	rach klienskich

- 4 🛛 W razie potrzeby zainstaluj dodatkowe sterowniki. 🔤
 - Wykonanie tej operacji jest wymagane, jeśli sterowniki MF będą instalowane na innych komputerach o innej architekturze bitowej za pośrednictwem serwera wydruku.
 - 1 Kliknij pozycję [Additional Drivers] (Dodatkowe sterowniki).
 - 2 Zaznacz pole wyboru przy architekturze bitowej używanej przez inne komputery i kliknij przycisk [OK].



 Dodatkowe sterowniki należy wybrać spośród następujących opcji według systemu operacyjnego serwera wydruku.

Serwer wydruku	Zaznacz pole wyboru
32-bitowe systemy operacyjne	[x86]
64-bitowe systemy operacyjne	 Windows XP/Server 2003 [Windows 2000, Windows XP and Windows Server 2003] (Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003) w kolumnie [Version] (Wersja) Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012 [x64] w kolumnie [Processor] (Procesor)

UWAGA:

Jeśli nie wiesz, czy używany system operacyjny Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012 jest w wersji 32czy 64-bitowej, przejdź do sekcji **©Sprawdzanie architektury bitowej**.

- **3** Włóż dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika) do stacji dysków komputera, kliknij przycisk [Browse] (Przeglądaj), aby określić folder ze sterownikami MF, po czym kliknij przycisk [OK].
 - Jeżeli serwer wydruku korzysta z 32-bitowej wersji systemu operacyjnego, wybierz kolejno foldery [DRIVERS] (STEROWNIKI) > [32bit] (32-bitowy) > [Driver] (Sterownik) na załączonym dysku CD-ROM.
 - Jeżeli serwer wydruku korzysta z 64-bitowej wersji systemu operacyjnego, wybierz kolejno foldery [DRIVERS] (STEROWNIKI) > [x64] > [Driver] (Sterownik) na załączonym dysku CD-ROM.
- 4 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zainstalować sterowniki.

1 Znajdź udostępnioną drukarkę na serwerze drukowania. OWyświetlanie udostępnionych drukarek w serwerze drukowania



3 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zainstalować sterowniki.

ŁĄCZA

ODrukowanie z komputera

Konfiguracja urządzenia w celu skanowania do poczty e-mail lub folderów udostępnionych (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Aby wysyłać zeskanowane dokumenty zaraz po zakończeniu skanowania pocztą e-mail lub przesłać je bezpośrednio z urządzenia do udostępnionego folderu, należy odpowiednio skonfigurować urządzenie. Dołączona do urządzenia aplikacja Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania ułatwi wykonanie wymaganych czynności konfiguracyjnych. Niezbędne ustawienia należy skonfigurować w zależności od środowiska sieciowego.

Skanowanie do poczty e-mail



Configuracja urządzenia w celu skanowania do poczty e-mail

Skanowanie do folderów udostępnianych



Skonfiguracja urządzenia w celu skanowania do folderów udostępnionych

ŁĄCZA

Parametry wysyłania wiadomości e-mail (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
Dane techniczne skanowania do folderów udostępnianych (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Konfiguracja urządzenia w celu skanowania do poczty e-mail

Zanim rozpoczniesz konfigurację urządzenia pod kątem skanowania do wiadomości e-mail, zapoznaj się z poniższymi etapami instalacji.



Upewnij się, że urządzenie i komputer są prawidłowo połączone.

Podłączanie za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)

Podłączanie za pośrednictwem przewodowej sieci LAN



Upewnij się, że masz do dyspozycji następujące informacje:

- Adres IP urządzenia OWyświetlanie ustawień sieciowych
- Docelowy adres e-mail
- Informacje dotyczące serwera poczty, w tym nazwę serwera SMTP, numery portów, wymagania związane z uwierzytelnieniem, a także nazwę użytkownika i hasło do uwierzytelnienia.

UWAGA:

Więcej informacji na temat ustawień serwera poczty e-mail można uzyskać, kontaktując się z dostawcą usług internetowych lub administratorem sieci.



Upewnij się, że komputer spełnia następujące wymagania systemowe aplikacji Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania.

- System operacyjny
- Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2012
- Przeglądarka internetowa Mierosoft Internet Fundamental
- Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowsza
- Wyświetlacz Monitor SVGA (o minimalnej rozdzielczości 800 x 600 pikseli) z obsługą co najmniej 256 kolorów

UWAGA:

Ustawienia <Użyj HTTP> i <Zdalny Interfejs Użytkownika Wł/Wył.> muszą mieć wartość <Włącz>. **Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP Wyłączanie Zdalnego interfejsu** użytkownika



Skonfiguruj urządzenie. OKonfiguracja podstawowych ustawień e-mail

W zależności od potrzeb można również skonfigurować szczegółowe ustawienia poczty e-mail, takie jak uwierzytelnianie i szyfrowanie. Comfiguracja zaawansowanych ustawień e-mail

Konfiguracja podstawowych ustawień e-mail

Aplikacja Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania ułatwia konfigurację ustawień poczty e-mail. Za pomocą tego programu można również rejestrować adresy e-mail w książce adresowej.

UWAGA

Bardziej szczegółowe ustawienia można skonfigurować za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika zamiast korzystania z aplikacji Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania (**© Konfiguracja zaawansowanych ustawień e-mail**). Program Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania jest przydatny dla użytkowników, którzy chcą wykonać konfigurację w prosty sposób.

Uruchom aplikację Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania.

Za pomocą przeglądarki internetowej

Wprowadź adres "http://(adres IP urządzenia)/sendsupport_login.html" w polu adresu przeglądarki i naciśnij klawisz [ENTER].



Za pomocą dysku User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika)

- Umieść płytę User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika) w stacji komputera.
 Wybierz język i kliknij przycisk [OK], jeżeli wyświetlony zostanie odpowiedni monit.
- 2 Kliknij pozycję [Uruchamianie programów].



UWAGA:

Jeśli powyższy ekran nie jest wyświetlony, przejdź do sekcji **OWyświetlanie ekranu [Instalacja z dysku CD-ROM] lub** [Wybierz język].

3 Kliknij przycisk [Rozpocznij] obok pozycji [Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania].

4 Kliknij przycisk [Dalej].

Aby wyświetlić Podręcznik konfiguracji wysyłania, kliknij pozycję [Jak skonfigurować].



Jeśli wyświetlone jest poniższe okno



5 Wybierz urządzenie na ekranie [Lista urządzeń] i kliknij przycisk [Dalej].

larzędzie konfiguracj	i funkcji wysylania		B
ybierz urządzenie			
lybierz urządzenie do	celowe z listy urządze	ń, a następnie kliknij prz	ycisk [Dale]].
sta urządzeń:			
Nazwa urzadzenia	Adres P	Położenie	Nazwa produktu
MP8500C Series	192.168.222.53		1078500C Series
VP8500C Series			IIF8500C Series
		Wyszukaj ponown	e Wyszukaj wg adresu P
		2	Delej Anuluj

UWAGA:

Jeśli urządzenie nie znajduje się na ekranie [Lista urządzeń]

Kliknij przycisk [Wyszukaj ponownie]. Jeśli to nie rozwiązuje problemu, kliknij element [Wyszukaj wg adresu IP], wprowadź adres IP urządzenia i kliknij przycisk [OK].

6 Potwierdź wprowadzone ustawienia i kliknij przycisk [OK].

2 Kliknij przycisk [Rozpocznij].



 Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN w odpowiednich polach tekstowych, a następnie naciśnij przycisk [Zaloguj].

3 Kliknij pozycję [Ustawienia wysyłania jako wiadomości e-mail].

C 🚱 🚱 https://382.558.222.62/sendes.pp.ort_top.html	P+86× 0 ℃ 8
Pik Edycje Widok Ukubione Narojdzie Porroc	
Narzędzie konfiguracji funkcji wysylania wyowzustwew	
MERSODC Series / MERSODC Series /	
Wytij jelo skolenosti ensat Tijnja zadanovan organijala vislancić enal z uzgizena.	Dram Vyvana pilo vydorości s mał
Conserve Q Scowerd is performing to mituble Q Color to Matematics end Q Void examined a end	
Zencja zakazovani orginaly su utobale norym fisitani sakono ji	Characteriantic zgalace w folderere udtaldgenichym
O Stansavnik @ Stansavni, ji to pulkrovensyc formet, pilku@ Stylik a folderse udodeprinym Do volkoferania (endi sumpli pres utoria tana sumplime summer and contribit bith and pref a statustica a set.	u sturio interfaios Darreta III. Percandinas informaria

Jeżeli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu PIN do książki adresowej, wprowadź kod PIN do książki adresowej i kliknij przycisk [OK]. OUStawienie kodu PIN do książki adresowej

4 Określ wymagane ustawienia.

-			- I O 👪
C 🚱 🔞 http://102.058.222.02/seedsupport_entail.html			
Pik Edycja Widok Ulubione Naroędzia Pornoc			
Narzędzie konfiguracji funkcji wysylania	Ustavieria vysylama jako wadono	dici e-mail	
MERSORC Series / MERSORC Series /			
Ustavlenia wysylania jako wiedorsości o mail			
Sicrifigan, justawienia sysylenia zeokanowanych orygina	ite jako watorości o-mail z urządz	urin.	
Szczegikwe internecje dolyczące ustawień możne znałe * Podręcznik konfiguracji wysytaniał można wyświetki po	ić w Podrączniku konfiguracji wysył Miknięcku przycisku (dłysiwiel podręc	lentař. (2niki) v programia unuchomicenym z dyska (10-8	юм.
			Webecz Dalej
Rejestracja			
Pozycja w Ulubionych:	01 w		
Narwa pozycji w Ulubionych:	* Maksymalinie 16 znaków	•	
		<u> </u>	
Ustawienia miejsca docelowego			
Docelowy acres e-mail:			
Ustawienia serwera SMTP	* Ustavieria servera SMTP są wsp	óhe da eszyakich użyticeników urzączenia.	
Server SMTP:			
Usieczytalnianie SMTP:	 Wyłączone Właczone 		0
Nazva Użytkownika:			•
Hanlo:			
			Watecz Dalej
		Copyright CM	ON INC. 2013 All Rights Reserved

🙆 [Rejestracja]

[Pozycja w Ulubionych]

Za pomocą programu Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania można rejestrować adresy e-mail w menu <Ulubione> książki adresowej. Należy wybrać numer z listy rozwijanej.

[Nazwa pozycji w Ulubionych]

Należy tu wprowadzić nazwę określającą rejestrowanego odbiorcę. Należy wybierać nazwy, które łatwo będzie później odnaleźć w książce adresowej.

[Ustawienia miejsca docelowego]

[Docelowy adres e-mail]

Należy tu wprowadzić adres e-mail odbiorcy, któremu mają zostać przesłane zeskanowane dokumenty.

[Ustawienia serwera SMTP]

[Serwer SMTP]

Należy tu wprowadzić nazwę serwera SMTP.

[Uwierzytelnianie SMTP]

W zależności od ustawień uwierzytelniania serwera SMTP należy kliknąć przycisk radiowy [Włączone] lub [Wyłączone]. Jeśli wybrana zostanie opcja [Włączone], należy wprowadzić nazwę użytkownika w polu [Nazwa użytkownika] i hasło w polu [Hasło].

UWAGA:

Metody uwierzytelniania wysyłania wiadomości e-mail

- Aby zapobiec przesyłaniu wiadomości e-mail przez nieuprawnionych do tego użytkowników, urządzenie wyposażono w funkcję obsługi uwierzytelniania SMTP (SMTP AUTH) oraz POP before SMTP. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wymaganej metody uwierzytelniania, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub administratorem sieci.
- Uwierzytelnianie POP before SMTP można skonfigurować tylko za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika. SKonfiguracja zaawansowanych ustawień e-mail

Kliknij przycisk [Dalej].

6 Potwierdź wprowadzone ustawienia i kliknij przycisk [Zarejestruj].

7 Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

WAŻNE

Wymagane może być skonfigurowanie dodatkowych ustawień w zależności od używanej aplikacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub administratorem sieci.

- Informacje na temat włączania szyfrowania SSL dla funkcji e-mail znajdują się w sekcji SKonfiguracja zaawansowanych ustawień e-mail.
- Informacje na temat zmiany numerów portów znajdują się w sekcji OZmiana numerów portów.

ŁĄCZA

Skonfiguracja urządzenia w celu skanowania do poczty e-mail

Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail bezpośrednio z urządzenia (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Prejestrowanie w książce adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Konfiguracja zaawansowanych ustawień e-mail

Do konfiguracji szczegółowych ustawień e-mail, takich jak uwierzytelnianie POP before SMTP i szyfrowanie SSL służy Zdalny interfejs użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wymaganych ustawień, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub administratorem sieci.

- **1** Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
- 2 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3

Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe] > [Ustawienia E-Mail].







5 Określ wymagane ustawienia.



[Adres Serwera SMTP]

Należy tu wprowadzić nazwę/adres serwera SMTP składającą się z maksymalnie 48 znaków.

[Adres E-mail]

Należy tutaj wprowadzić adres e-mail, który ma być używany przez urządzenie, składający się z maksymalnie 120 znaków.

Konfiguracja uwierzytelniania POP before SMTP oraz komunikacji szyfrowanej z serwerem POP

Uwierzytelnianie POP before SMTP zapobiega użytkowaniu poczty e-mail przez użytkowników niemających do tego uprawnień poprzez uwierzytelnienie użytkowników logujących się na serwerze POP. Komunikacja z serwerem POP może być szyfrowana, jeśli obsługuje protokół SSL.

Datavienia Wydraku z Nośnika Pamięci		
ID Ustawienia drukarki	Ustewienia Uwierzyteiniania/Szyfrowania	_
to Unizavienia Raportu Wyjikciowego	El Ubi Unierzytelnianie PCP Przed Wyosterion	
Ustanieria Zarządzania Bystemem © Zarządzanie Systemem	Nazwa Uzylkownika:	
o Zarządzanie ID Wydziału	Ustaw/Zmień Hado	
Ustawienia Sieciowe	Hink:	
 Ustawienia Zabezpieczeń Ustawienia Zarządzenia Potączeniarii / Ustawienia Ostawieniarii / Ustawienia 	Sanear POP.	
D Import/Eksport	Polwierd2 certylikat	
 Inicjuj Informacje o Ustawieniach 	Dodaj CN do Elementów Weryfikacyjnych	
	Uzyj Uvierzytelniania APOP	
	🗇 Wyczyść Skrzynką Pocztową	
	Ubij Uvierzyteiniania SMTP (SMTP AUTH)	
	Nazan Uzyficovika	

[Użyj Uwierzytelniania POP Przed Wysyłaniem]

Aby włączyć uwierzytelnianie na serwerze POP3, należy zaznaczyć to pole i wprowadzić nazwę zawierającą maksymalnie 64 znaki w polu [Nazwa Użytkownika].

[Ustaw/Zmień Hasło]

Aby wprowadzić lub zmienić hasło, należy wprowadzić tekst zawierający maksymalnie 32 znaki w polu [Hasło].

[Serwer POP]

Należy tu wprowadzić nazwę/adres serwera POP3 składającą się z maksymalnie 48 znaków.

[Użyj SSL]

To pole należy zaznaczyć, aby korzystać z protokołu SSL do szyfrowania komunikacji z serwerem POP3. W zależności od potrzeb należy zaznaczyć pole wyboru [Potwierdź certyfikat] lub [Dodaj CN do Elementów Weryfikacyjnych].

[Użyj Uwierzytelniania APOP]

To pole należy zaznaczyć, aby korzystać z metody APOP do szyfrowania hasła podczas procesu uwierzytelniania.

[Wyczyść Skrzynkę Pocztową]

W przypadku wystąpienia błędu transmisji powiadomienie o błędzie jest wysyłane na adres określony w polu [Adres E-mail]. W zależności od używanej usługi pocztowej nieusuwane powiadomienia o błędach mogą zapełnić skrzynkę pocztową na serwerze. Aby skrzynka pocztowa była oczyszczana, należy zaznaczyć to pole wyboru.

WAŻNE:

Zaznaczenie pola wyboru [Wyczyść Skrzynkę Pocztową]

Bezpośrednio po kliknięciu przycisku [OK] w kroku 6 wszystkie wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej na serwerze zostaną usunięte. Jeżeli w polu [Adres E-mail] został określony adres e-mail codziennego użytku, należy uważać, aby nie usunąć nieczytanych wiadomości e-mail. Aby zmniejszyć ryzyko usunięcia nieczytanych wiadomości e-mail, należy użyć konta e-mail utworzonego wyłącznie dla urządzenia.

Konfiguracja uwierzytelniania SMTP lub komunikacji szyfrowanej z serwerem SMTP

Uwierzytelnianie SMTP (SMTP AUTH) używa nazwy użytkownika i hasła w celu udzielenia użytkownikowi autoryzacji do wysyłania wiadomości e-mail. Komunikacja z serwerem SMTP może być szyfrowana, jeśli obsługuje protokół SSL.



[Użyj Uwierzytelniania SMTP (SMTP AUTH)]

Aby włączyć uwierzytelnianie na serwerze SMTP, należy zaznaczyć to pole i wprowadzić nazwę zawierającą maksymalnie 64 znaki w polu [Nazwa Użytkownika].

[Ustaw/Zmień Hasło]

Aby wprowadzić lub zmienić hasło, należy wprowadzić tekst zawierający maksymalnie 32 znaki w polu [Hasło].

[Użyj SSL]

To pole należy zaznaczyć, aby korzystać z protokołu SSL do szyfrowania komunikacji z serwerem SMTP. W zależności od potrzeb należy zaznaczyć pole wyboru [Potwierdź Certyfikat dla Wysyłania SMTP] lub [Dodaj CN do Elementów Weryfikacyjnych].

6 Kliknij ikonę [OK].



7 Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

WAŻNE

W zależności od używanej sieci może być potrzebna zmiana portu SMTP lub POP3 (**Zmiana numerów portów**). Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub administratorem sieci.

ŁĄCZA

Skonfiguracja urządzenia w celu skanowania do poczty e-mail

Skonfiguracja podstawowych ustawień e-mail

Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail bezpośrednio z urządzenia (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Konfiguracja urządzenia w celu skanowania do folderów udostępnionych

Zanim rozpoczniesz konfigurację urządzenia pod kątem skanowania do folderów udostępnianych, zapoznaj się z poniższymi etapami instalacji.



Upewnij się, że urządzenie i komputer są prawidłowo połączone.

Podłączanie za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)

Podłączanie za pośrednictwem przewodowej sieci LAN



Upewnij się, że masz do dyspozycji następujące informacje:

- Adres IP urządzenia OWyświetlanie ustawień sieciowych
- 🍺 Nazwa komputera, na którym znajduje się udostępniany folder 🟮 Wyświetlanie nazwy komputera
- Ścieżka dostępu do udostępnianego folderu oraz jego nazwa (jeśli dostęp do folderu wymaga wprowadzenie informacji uwierzytelniających, należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło)

UWAGA:

Instrukcje dotyczące tworzenia nowego folderu udostępnionego znajdują się w Podręczniku konfiguracji wysyłania (dostępnym na dysku User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika)).



Upewnij się, że komputer spełnia następujące wymagania systemowe aplikacji Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania.

- System operacyjny Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2012
- Przeglądarka internetowa
- Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowsza
- Wyświetlacz

Monitor SVGA (o minimalnej rozdzielczości 800 x 600 pikseli) z obsługą co najmniej 256 kolorów

UWAGA:

Ustawienia <Użyj HTTP> i <Zdalny Interfejs Użytkownika Wł/Wył.> muszą mieć wartość <Włącz>. **Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP Wyłączanie Zdalnego interfejsu** użytkownika



Skonfiguruj urządzenie. OKonfiguracja folderu udostępnionego jako lokalizacji zapisywania

Konfiguracja folderu udostępnionego jako lokalizacji zapisywania

Funkcja skanowania do folderów udostępnionych jest również nazywana "skanowaniem do SMB", ponieważ korzysta ona z bloku komunikatów serwera (SMB), technologii dostępnej w systemie Windows. SMB to protokół umożliwiający udostępnianie zasobów, takich jak pliki i drukarki, kilku urządzeniom w sieci (**Comfiguracja protokołu SMB**). Aby skonfigurować urządzenie tak, aby zeskanowane dokumenty były zapisywane w folderze udostępnionym w obrębie sieci za pomocą SMB, należy określić lokalizację folderu udostępnionego z poziomu komputera przy użyciu aplikacji Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania.

UWAGA

Lokalizację folderu udostępnionego można również określić za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika, rejestrując folder w książce adresowej. Program Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania jest przydatny dla użytkowników, którzy chcą wykonać konfigurację w prosty sposób.

1 Uruchom aplikację Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania.

Za pomocą przeglądarki internetowej

Wprowadź adres "http://(adres IP urządzenia)/sendsupport_login.html" w polu adresu przeglądarki i naciśnij klawisz [ENTER].



Za pomocą dysku User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika)

Umieść płytę User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika) w stacji komputera.
 Wybierz język i kliknij przycisk [OK], jeżeli wyświetlony zostanie odpowiedni monit.

2 Kliknij pozycję [Uruchamianie programów].

Canon	Instalacja z dysku CD-ROM
	Instalacja standardowa
	Instaluje standardowe programy wymagane do korzystania z urządzenia.
	Instalacja niestandardowa
	Instaluje wybrane programy.
14.	Uruchamianie programów
AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	Uruchamia programy związane z funkcjonalnością urządzenia bezpośrednio z dysku CD-ROM.
11	Podręczniki Woświela podreczniki zwiazane z korzystaniem z urządzenia
TT Handhall	.,,,
A: DE	
Sec. 1	Zakończ

UWAGA:

Jeśli powyższy ekran nie jest wyświetlony 📀 Wyświetlanie ekranu [Instalacja z dysku CD-ROM] lub [Wybierz język]

 ${f 3}$ Kliknij przycisk [Rozpocznij] obok pozycji [Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania].

4 Kliknij przycisk [Dalej].

Aby wyświetlić Podręcznik konfiguracji wysyłania, kliknij pozycję [Jak skonfigurować].



UWAGA:

Jeśli wyświetlone jest poniższe okno Kliknij przycisk [Tak].



5 Wybierz urządzenie na ekranie [Lista urządzeń] i kliknij przycisk [Dalej].



UWAGA:

Jeśli urządzenie nie znajduje się na ekranie [Lista urządzeń]

Kliknij przycisk [Wyszukaj ponownie]. Jeśli to nie rozwiązuje problemu, kliknij element [Wyszukaj wg adresu IP], wprowadź adres IP urządzenia i kliknij przycisk [OK].

6 Potwierdź wprowadzone ustawienia i kliknij przycisk [OK].

2 Kliknij przycisk [Rozpocznij].



- Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN w odpowiednich polach tekstowych, a następnie naciśnij przycisk [Zaloguj].
- 3 Kliknij opcję [Ustawienia zapisywania w folderze udostępnionym].

C O © Inspired 2022 2022 Conductory systems D + ≥ 0 × ∩ ⊂ File Edge Wakk Water Network D > ≥ 0 × ∩ ⊂ Natzgeldie konfiguracji Anskoji wysylania Wotet unknown D > ≥ 0 × ∩ ⊂ METERC Sonies / METERC Sonies / D > ≥ 0 × ∩ ⊂
Tits Engly Wakk Utilians Hendrin Pernec Narzędzie konfiguracji funkcji wysylania wybec otkowne HETEKK: Sonies / HETEKK: Sonies /
Narzęście konfiguracji funkcji wysytania wosze uniwem WEDERC Sowes (WEDERC Sowes)
WEISEDC Socies / WEISODC Series /
Trans
2141
Wysłą jako władomość e-mail
in ja ja peskanovane pryprav jako visiostos: e-mai z urzączena.
🚅 0 0 📷 0 🚃 🛄 vynjari jako visionosi e nal
O Scancesania (C) Skonvantej da profesovanago formatu plika (C) Okjec do wiadomotici o-mail (C) Wyhlij wiadomotici o-mail
Zapisz w folderze udostępnionym
Zapisuje zaskanowane oryginały w udostępnionym folderze sieciowym.
Contraction and Contraction of the contraction of t
👔 Stanzanenia 😝 Stormentuj do preferomenego formalu pilicu 🔁 Zepier a fatóacea ustantgoriarym
Po zakofczeniu konflautacijorzy ubycju teco nazvedzja można potejentóć lub zmienić ustawienia przy użycju interfejiu. Semote UL Szczepółowe informacje
motra maleót w Podręcniku konfiguracji wysylania. Podraznak konfestaru mostarać znima anianišti zaklizniani zmrzinku Wyskająt potrazniki w narozania u subornizova z dusiu CD-SOM
Stand Transformed a bishare to an allower between both and be been and a better and a better and a better and a
Copyright CANON INC. 2013 All Rights Res

Jeżeli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu PIN do książki adresowej, wprowadź kod PIN do książki adresowej i kliknij przycisk [OK]. OUStawienie kodu PIN do książki adresowej

4 Określ wymagane ustawienia.

-	
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	P+86× ∩ ☆8
Pik Edycje Widok Ulubione Necodzie Porroc	
Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania Ustawana zapopiana w todata udotąpnorym	
MERSODC Series / MERSODC Series /	
Unizavienia zapisywania w fołderze udostępnionym	
Skonfigeru) ustawionia zapisywania zazkanowanych pryginałów w udostępnionym foldezna skolowym.	
Szczególowa internacje delyczejo uzlawiań można zwiatź w Podnyczniku konfiguracji wysylaniał * Podnycznik konfiguracji wysytaniał można wybwielić po Miknięciu przycisku (dłyswieli podięcznik) w programia u	uchanionym z dysłar CO-ROM
	Waters Dated
Reiestracia	
Pozycja w Ulubionych: 01 w	
Nazwa pozyci w Ulubioruch:	a
* Maksymatrie 16 znaków	-
Ustraviania miejsca docalnerano	
Protokil: Windows (SMB)	
Nazwa komputera minjuza docelowego:	
Nazwa udostępnionego fokteru na komputerze miejsca docelowego:	
Stan ustawień folderu udostępnionego	
Ogramiczemie dostępu do fokleru udostępnionego: Włytęczone	
Zarejestrovana tazas użykowska	U
Kaelo dostępu.	
	Writecz Entrej
E)	
	Copyright CANON INC. 2013 All Hights Reserved

🙆 [Rejestracja]

[Pozycja w Ulubionych]

Za pomocą programu Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania można zarejestrować folder udostępniony, w którym zapisywane będą zeskanowane dokumenty w menu <Ulubione> książki adresowej. Należy wybrać numer z listy rozwijanej.

[Nazwa pozycji w Ulubionych]

Należy tu wprowadzić nazwę określającą rejestrowanego odbiorcę. Należy wybierać nazwy, które łatwo będzie później odnaleźć w książce adresowej.

[] [Ustawienia miejsca docelowego]

[Protokół]

Wyświetlenie protokołu, który jest używany do przesyłania zeskanowanych dokumentów do folderu udostępnianego.

[Nazwa komputera miejsca docelowego]

Należy tu wprowadzić nazwę lub adres IP komputera, na którym znajduje się folder udostępniony.

[Nazwa udostępnionego folderu na komputerze miejsca docelowego]

Należy tu wprowadzić nazwę (lub ścieżkę) folderu udostępnionego. Jeśli na przykład folder udostępniony jest podfolderem o nazwie "share", który znajduje się w folderze [Public] (Publiczny) na dysku C (ścieżka: C:\users\public\share), należy wpisać "users\public\share".

sca docelowego	
	Windows (SMB)
a docelowego:	swan
olderu na komputerze miejsca docelowego:	users\public\share

	nnar	

(6) [Stan ustawień folderu udostępnionego]

[Ograniczenia dostępu do folderu udostępnionego]

Należy kliknąć przycisk radiowy [Włączone] lub [Wyłączone] zgodnie z ograniczeniami dostępu ustalonymi dla folderu. Jeśli wybrana zostanie opcja [Włączone], należy wprowadzić nazwę użytkownika w polu [Zarejestrowana nazwa użytkownika] i hasło w polu [Hasło dostępu].

5 Kliknij przycisk [Dalej].

6 Potwierdź wprowadzone ustawienia i kliknij przycisk [Zarejestruj].

7 Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

ŁĄCZA

CKonfiguracja urządzenia w celu skanowania do folderów udostępnionych

Zapisywanie dokumentów bezpośrednio w folderze udostępnionym (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Rejestrowanie książki adresowej ze Zdalnego interfejsu użytkownika (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Konfiguracja urządzenia w danym środowisku sieciowym

Konfiguracja sieci różni się w zależności od jej przeznaczenia. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było kompatybilne z możliwie najszerszą gamą konfiguracji sieciowych, a ponadto wyposażono je w szeroki wachlarz rozwiązań technologicznych. Należy skontaktować się z administratorem sieci i skonfigurować urządzenie w sposób odpowiedni do danego środowiska sieciowego.



Konfiguracja ustawień sieci Ethernet



Ethernet jest standardem komunikacji danych w obrębie sieci lokalnej (LAN). Możliwe jest określenie trybu komunikacji (półdupleks/dupleks pełny) i rodzaju sieci Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX). Na ogół z urządzenia można korzystać bez zmiany ustawień domyślnych (**OUstawienia Sterownika Ethernet**), można to jednak zrobić, aby dostosować je do środowiska sieciowego.

📘 🛛 Naciśnij przycisk 🛞.

- 🖌 Za pomocą przycisków 🔺 / 🛡 wybierz opcję <Ustawienia Sieciowe> i naciśnij przycisk 🔤.
 - Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk D. CLogowanie się na urządzeniu
- J Wybierz kolejno <Ustawienia Sterownika Ethernet> ► <Automatyczne Wykrywanie>.
- $4\,$ Zdecyduj, czy ustawienia sieci Ethernet zostaną skonfigurowane automatycznie czy ręcznie.

Wyłacz Włacz	lutomatyczne	Wykrywanie	
Vžącz	Wyłacz		
	Hłącz		
	itacz.		_

Automatyczna konfiguracja ustawień sieci Ethernet

Wybierz opcję <Włącz> i naciśnij przycisk a. Urządzenie automatycznie wykryje i skonfiguruje tryb komunikacji oraz rodzaj sieci Ethernet, których można użyć.

Ręczna konfiguracja ustawień sieci Ethernet

1 Wybierz opcję <Wyłącz> i naciśnij przycisk 🔜.

2 Wybierz tryb komunikacji.

🍵 Wybierz opcję <Tryb Połączenia> 🕨 🏧 🕨 wybierz opcję <Półdupleks> lub <Pełen Dupleks> 🕨 ன.

Automatyczne Wykrywanie	Tryb Połączenia	
Tryb Połaczenia	Półdupleks	a
Typ sieci Ethernet	Pełen Duplek	-0
Zastosuj		

elemente elemente</p

Naprzemiennie wysyła i pobiera dane komunikacyjne. Opcję tę należy wybrać, gdy urządzenie jest podłączone do urządzenia sieciowego w trybie półdupleks.

🚯 <Pełen Dupleks>

Jednocześnie wysyła i pobiera dane komunikacyjne. Ustawienie odpowiednie dla większości środowisk.

3 Wybierz rodzaj sieci Ethernet.

■ Wybierz opcję <Typ sieci Ethernet> > m > wybierz opcję <10BASE-T> lub <100BASE-TX> > m

Automatyczne Wykrywanie]	Typ sieci Ethernet
Tryb Połączenia	1	10BASE-T
Typ sieci Ethernet		100BASE-TX
	L	
Zastosuj		

4 Naciśnij przycisk <Zastosuj>.

Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

ŁĄCZA

Zmiana maksymalnej jednostki transmisji
 Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią

Zmiana maksymalnej jednostki transmisji

W większości sieci Ethernet największy rozmiar pakietu komunikacyjnego, który można ustawić to 1500 bajtów. Pakiety to porcje danych, na które zostały podzielone oryginalne dane przed wysłaniem. Maksymalna jednostka transmisji (MTU) może być różna w każdej z sieci. W razie potrzeby należy zmienić ustawienia urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem sieci.

1 Naciśnij przycisk 🛞.

- Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Ustawienia Sieciowe> i naciśnij przycisk m.
 - Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk D. Cogowanie się na urządzeniu
- 3 Wybierz kolejno <Ustawienia TCP/IP> ► <Rozmiar MTU>.

4 Wybierz MTU i naciśnij przycisk 🔤.

1300 1400	Rozmiar MT	J	
1400	1300		
	1400		
1500	1500		_



Uruchom ponownie urządzenie.

• Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

ŁĄCZA

Konfiguracja ustawień sieci Ethernet
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią

Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią

Jeśli sieć została zaprojektowana z myślą o komunikacji redundancyjnej i składa się z wielu koncentratorów przełączających lub mostów, niezbędny jest mechanizm zapobiegający zapętlaniu pakietów. Skutecznym rozwiązaniem jest na przykład określenie roli każdego portu przełącznika. Komunikacja może jednak nadal być zakłócana na kilka sekund zaraz po zmianie sposobu połączenia ze sobą urządzeń sieciowych lub dodaniu nowego urządzenia. W razie wystąpienia problemu tego typu ustaw czas oczekiwania na połączenie z siecią.

1	Naciśnij przycisk 🛞.
2	 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <ustawienia sieciowe=""> i naciśnij przycisk .</ustawienia> Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk . Cogowanie się na urządzeniu
3	Wybierz opcję <czas na="" oczekiwania="" połączenie="" przy="" uruchomieniu=""> i naciśnij przycisk 🗔.</czas>
4	Wprowadź czas oczekiwania w sekundach i naciśnij przycisk <zastosuj>.</zastosuj>
	🍵 Za pomocą przycisków 🛓/▼ lub klawiszy numerycznych wprowadź czas.
	Czas oczekiwania na połaczenie
	50 sek.
	(0-300) Zastosui
5	Naciśnij przycisk 🛞.

ŁĄCZA

Configuracja ustawień sieci Ethernet
Czmiana maksymalnej jednostki transmisji

Konfiguracja usługi DNS

System DNS (Domain Name System) jest usługą rozpoznawania nazw, który kojarzy nazwę hosta (lub domeny) z adresem IP. Należy odpowiednio skonfigurować opcje ustawień DNS, mDNS lub DHCP. Procedury konfiguracji DNS dla protokołów IPv4 i IPv6 są inne.



1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

2 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3 Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe] > [Ustawienia TCP/IP].



4 Skonfiguruj ustawienia usługi DNS.

■Konfiguracja usługi DNS dla protokołu IPv4

1 Kliknij element [Edycja...] znajdujący się w sekcji [Ustawienia IPv4].

🧲 🛞 🥵 https://262.258.222.58./m_nato	elcjupp/enl	P+86× 0 018
Bik Sojuja Widok Ukbiene Baraste	ia Porsog	
MEDSODC Series / M	F8500C Series /	Do Portalu Wyłoguj się
🛞 Ustawienia/Rejestracja		Wiadomość do Nenecizera Systemu Pomoc
Właściwości	Ustawienia Rejentracja Ustawienia Zarzą	drania Systemen Usbasiena Sieciose > Usbasienia TCP/IP
D Ustawienia Papiera	Uctavienia TCPIP	
Regulac ja Poziomu Giolinolici / Ustawienka Wytwiellania	Ustanienia IPv4	
© Ustavienia Zegara		Efytja
D Ustawena Purkcji D Ustawienia współne	Ustawienia Adresu IP	
ti Ustawienia Kopiowania	Uzyskaj Automotycznie:	White
D Ustawienia Pakeu	Wybierz Protokół:	DHCP
o Ustavienia Skanovania	Automatyszne IP.	Where
Ustawienia Wydruku z Nośnika Pomięci	Ustawienia DNS	
o Ustavienia drukarki	Adres Podstawowego Serwera DNS:	192 968 222.1
	Adres Personiczego Sanwara DNS	0010

2 Skonfiguruj ustawienia usługi DNS dla protokołu IPv4.



👩 [Ustawienia DNS]

[Adres Podstawowego Serwera DNS]

Należy tu wprowadzić adres IP serwera DNS.

[Adres Pomocniczego Serwera DNS]

Należy tu wprowadzić adres IP pomocniczego serwera DNS, jeśli istnieje.

[Nazwa Hosta]

Należy tu wprowadzić składającą się z maksymalnie 47 znaków alfanumerycznych nazwę hosta urządzenia, który ma zostać zarejestrowany na serwerze DNS.

[Nazwa Domeny]

Należy tu wprowadzić składającą się z maksymalnie 47 znaków alfanumerycznych nazwę domeny, do której należy urządzenie, taką jak "przyklad.com".

[Dynamiczna Aktualizacja DNS]

To pole tekstowe należy zaznaczyć, aby rekordy DNS były dynamicznie aktualizowane po każdej zmianie adresu IP urządzenia. Czas odstępów między aktualizacjami można określić, wprowadzając czas w godzinach w polu tekstowym [Interwał Dynamicznej Aktualizacji DNS].

🚯 [Ustawienia mDNS]

[Użyj mDNS]

Wprowadzony w programie Bonjour protokół mDNS (system DNS w trybie multiemisji) kojarzy nazwę hosta z adresem IP bez korzystania z usługi DNS. Aby włączyć protokół mDNS, należy zaznaczyć to pole i wprowadzić nazwę mDNS w polu tekstowym [Nazwa mDNS].

🜔 [Ustawienia Opcji DHCP]

[Uzyskaj Nazwę Hosta]

To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 12 i pobrania nazwy hosta z serwera DHCP.

[Dynamiczna Aktualizacja DNS]

To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 81, aby dynamicznie aktualizować rekordy DNS za pośrednictwem serwera DHCP.

3 Kliknij przycisk [OK].

C 0 1 http://182168.20158.im.netv	ek jod teri		
Bik Sojeja Widek Unbiene Barreds	ia Portog		
MEDSODC Series / M	FESCOC Series /		Do Portalu Wylogię się
🛞 Ustawienia/Rejestracja			Wiadomolić do Menedzera Systema
Walcivolici I: Ustawienia Papieru	Ustawienia Rejestracja Ustawi Ustawienia IPv4	eria Zarządzania Systemen Usławienia Siecios	vn > Uslawiensa TCP/IP > Edylaj
 Republicja Poziomu Głośności / Ustawienia Wytwieliania Ustawienia Zegana Ustawienia Punkcji 	Edytej Ustawienia IPut Zmień nasłępujące ustawier Zmiany będą aktywne po W	ia. Jączeniu i ponownym Włączeniu płównego zasi	iania
© Ustawienia współne			
D Ustawienia Kopiowania	Untradenia Adresu IP		
D Usbawienka Pakasu	Uzyskaj Automatycznie		
D Ustawienia Skanowania	"[Uzyskaj Automatycznie] będ	lale Wyłączone jeżeli [Wybierz Protokó∥ i [Autor	natyczne IP] będą ustawione na
Ustawienia Wytłruku z Nośnika Pomięci	Wyłączone. Wybierz Protokół	DHCP	
 Ustawienia drukarki 	Automatyczne IP:	Whyce m	

■Konfiguracja usługi DNS dla protokołu IPv6

1 Kliknij element [Edycja...] znajdujący się w sekcji [Ustawienia IPv6].

Ca Ca https://182168.20258./m.netw	ek(tiplp/kml		
Bik Edysje Widok Ukbiere Herreds	a Portog		
Prokazyvania	Ustawienia Opcji DHCP		
Import/Export	Uzyskoj Nazwę Hosta:	WRycz	
D Inicijuj Informacje o Ustawieniach	Dynamiczna Aktualizacja DNS:	Wyferz	
	Ustawienia IPv6		
			Edycja
	Ustawienia Adresu IP		
	Ubji Pv6:	Wyterz	
	Ustawienia WINS		
			Edysja
	Rozpoznavania WINS	Wyłąsz	
	Ustawienia Wydraku LPD		
			Edycja

2 Skonfiguruj ustawienia usługi DNS dla protokołu IPv6.

Zaznaczenie pola wyboru [Użyj IPv6] jest wymagane do konfiguracji ustawień. SKonfiguracja adresów IPv6



👩 [Ustawienia DNS]

[Adres Podstawowego Serwera DNS]

Należy tu wprowadzić adres IP serwera DNS. Nie można wprowadzać adresów rozpoczynających się znakami "ff" (adresów multiemisji).

[Adres Pomocniczego Serwera DNS]

Należy tu wprowadzić adres IP pomocniczego serwera DNS, jeśli istnieje. Nie można wprowadzać adresów rozpoczynających się znakami "ff" (adresów multiemisji).

[Użyj tej samej Nazwy Hosta/Domeny jak dla IPv4]

To pole wyboru należy zaznaczyć w celu korzystania z tych samych nazw hosta i domeny jak w przypadku protokołu IPv4.

[Nazwa Hosta]

Należy tu wprowadzić składającą się z maksymalnie 47 znaków alfanumerycznych nazwę hosta urządzenia, który ma zostać zarejestrowany na serwerze DNS.

[Nazwa Domeny]

Należy tu wprowadzić składającą się z maksymalnie 47 znaków alfanumerycznych nazwę domeny, do której należy urządzenie, taką jak "przyklad.com".

[Dynamiczna Aktualizacja DNS]

To pole tekstowe należy zaznaczyć, aby rekordy DNS były dynamicznie aktualizowane po każdej zmianie adresu IP urządzenia. Aby określić, jakie rodzaje adresów będą rejestrowane na serwerze DNS, należy zaznaczyć pole wyboru obok opcji [Zarejestruj Adres Wprowadzany Ręcznie], [Zapisz Adres Stanowy] lub [Zapisz Adres Bezstanowy]. Aby określić czas odstępów między aktualizacjami, wprowadź czas w godzinach w polu tekstowym [Interwał Dynamicznej Aktualizacji DNS].

🚯 [Ustawienia mDNS]

[Użyj mDNS]

Wprowadzony w programie Bonjour protokół mDNS (system DNS w trybie multiemisji) kojarzy nazwę hosta z adresem IP bez korzystania z usługi DNS. To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia usługi mDNS.

[Użyj tej samej Nazwy mDNS jak dla IPv4]

To pole wyboru należy zaznaczyć w celu korzystania z tej samej nazwy mDNS jak w przypadku protokołu IPv4. Aby ustalić inną nazwę, należy usunąć zaznaczenie tego pola i wprowadzić nazwę mDNS w polu tekstowym [Nazwa mDNS].

3 Kliknij przycisk [OK].



5 Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

UWAGA

Dostęp do ustawień systemu DNS można również uzyskać za pomocą przycisku 🛞. 🛛 Ustawienia IPv4 🛛 Ustawienia IPv6

ŁĄCZA

🗘 Ustawianie adresu IPv4

- ©Konfiguracja adresów IPv6
- OWyświetlanie ustawień sieciowych

Konfiguracja protokołu SMB



Blok komunikatów serwera (SMB) to protokół umożliwiający udostępnianie zasobów, takich jak pliki i drukarki, kilku urządzeniom w sieci. Urządzenie używa protokołu SMB do przechowywania zeskanowanych dokumentów w folderze udostępnionym. W zależności od sieci konieczne może być określenie nazwy NetBIOS i nazwy grupy roboczej.

Nazwa NetBIOS

W sieciach w środowisku Windows korzystających z protokołu NetBIOS nazwy NetBIOS są używane do identyfikacji komputerów i innych urządzeń podłączonych do sieci oraz udostępniania plików. Dla większości komputerów nazwa NetBIOS jest nazwą komputera.

Nazwa grupy roboczej

Nazwa grupy roboczej jest nazwą umożliwiającą grupowanie wielu komputerów w celu udostępnienia w sieci w środowisku Windows podstawowych funkcji sieciowych, takich jak udostępnianie plików. Nazwę grupy roboczej należy określić, aby zidentyfikować grupę, do której należy urządzenie.

1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

2 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3 Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe] ▶ [Ustawienia SMB].



4 Kliknij przycisk [Edycja...].



5 Podaj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

C 🖓 🛞 https://192169.22258./m.nvib	iveful the direction	P+8d× 0 08
Bik Edysja Widok Ulubiene Named	da Porsog	
MEBSODC Series 1	F1500C Series /	Do Portato Wytoguj si
🛞 Ustawienia/Rejestracja		Wiadomość do Menedzera Systemu
Właściwości © Ustawienia Papieru	UstawoniaRejestracja Ustawonia Zarządzania Syste Ustawienia SMB	mem Urdzawienia Sieciowe > Unizawienia SVB > Edylog
Begulacja Poziornu Glošnošci / Ustavienia Wytwieliania Ustavienia Zegara Ustavienia Punkcji Ustavienia vspółne	Edytnij Unizevilenia SMD Zmleň naslepujące ustavlenia. Zmlany będą oktywne po Wyłączeniu i ponownym V	Ngczeniu głównego zasilania (DK) Amuły
Distawienia Kopiowania	Ustralenia SVB	
D Ustawienia Pakeu	Nazwa NetEIOS:	
o Ustavienia Skanovania		
^D Ustawienia Wydruku z Nośnika Pamięci	Nazwa Grupy Roboczej	
o Ustavienia drukarki	(X)	

[Nazwa NetBIOS]

Należy tu wprowadzić nazwę NetBIOS urządzenia składającą się z maksymalnie 15 znaków.

[Nazwa Grupy Roboczej] Należy tu wprowadzić nazwę grupy roboczej, do której należy urządzenie, składającą się z maksymalnie 15 znaków. WAŻNE:

Nazw NetBIOS i nazw grup roboczych rozpoczynających się gwiazdką (*) nie można zarejestrować na serwerze WINS.

6 Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

ŁĄCZA

CKonfiguracja usługi WINS

Konfiguracja usługi WINS

Windows Internet Name Service (WINS) jest usługą rozpoznawania nazw, za pomocą której do nazwy NetBIOS (nazwa komputera lub drukarki w sieci SMB) jest przypisywany adres IP. Aby włączyć usługę WINS, należy określić serwer WINS.

WAŻNE

- W celu przeprowadzenia konfiguracji ustawień serwera WINS wymagane jest określenie nazwy NetBIOS i nazwy grupy roboczej. CKonfiguracja protokołu SMB
- W sieciach IPv6 funkcja ta jest niedostępna.
- Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

7 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3 Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe] ▶ [Ustawienia TCP/IP].



4 Kliknij element [Edycja...] znajdujący się w sekcji [Ustawienia WINS].

- 60	http://d	92 168 222 5	Lin, netwo	k, topip / teni		P+86× ∩ 0
k Stirge	Widok	Unblete	Nersedzie	Pomog		
				Ubgi Pv6	Wytecz	
				Untereferrin WINS		
						Edysja
				Rozpoznavania WINS:	Wyferz	
				Untawienia Wydraku LPD		
						Edysja
				Ubjj Drukowania UPD:	Wiejcz	
				Ustawienia Wydraku RAW		
						Edycja
				Uby/Wydruku RAW:	Whitz	
				Ustawionia WSD		

5 Zaznacz pole wyboru [Rozpoznawanie WINS], skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].



[Rozpoznawanie WINS]

To pole wyboru należy zaznaczyć w celu korzystania z usługi WINS do rozpoznawania nazw. Jeśli usługa WINS nie jest używana, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.

[Adres Serwera WINS]

Należy tu wprowadzić adres IP serwera WINS.

WAŻNE:

Jeśli adres IP serwera WINS jest uzyskiwany z serwera DHCP, jest on nadrzędny w stosunku do adresu IP wprowadzonego w polu tekstowym [Adres Serwera WINS].

[ID Zakresu]

Jeśli sieć jest podzielona na kilka grup z identyfikatorami zakresu (oznaczeniami grup urządzeń w sieci), należy tu wprowadzić identyfikator zakresu składający się z maksymalnie 63 znaków alfanumerycznych. Jeżeli dla komputera nie ustalono identyfikatora zakresu, należy pozostawić to pole puste.

6 Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

UWAGA

Dostęp do ustawień usługi WINS można również uzyskać za pomocą przycisku 🛞. 📀 Ustawienia WINS

ŁĄCZA

OUstawianie adresu IPv4

Rejestracja serwera LDAP (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)



Jeśli w sieci wdrożono serwer LDAP, można wyszukiwać na nim numery faksów oraz adresy e-mail, a następnie określać je jako odbiorców lub rejestrować je w książce adresowej. Do urządzenia można zarejestrować maksymalnie pięć serwerów LDAP. Do rejestracji serwera LDAP należy użyć Zdalnego interfejsu użytkownika.

UWAGA

- Obsługiwane przez urządzenie serwery LDAP to serwery z systemem Windows Server 2003/Server 2008 i Windows Server 2012 z usługą Active Directory.
- Urządzenie komunikuje się z serwerami LDAP za pomocą protokołu LDAPv3.
- Systemem kodowania znaków podczas przesyłania danych tekstowych między urządzeniem a serwerem LDAP jest UTF-8.
- Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

7 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3 Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe] > [Zarejestruj Serwer LDAP].



4 Kliknij ikonę [Zarejestruj Nowy Serwer...].

-		
C 🚱 🚱 http://882.858.222.58/m,netve.fc,klup.regist.html		
Bik Edyrja Widok Unbiene Harzede	a Porso⊆	
MEDDOC Series / M	FB500C Series /	Do Portalo Wyłoguj s
🛞 Ustawienia/Rejestracja		Wiadomok/ do Meneditera Systemu Pomor
Walicivolici	Ustawionia/Rejestracja Ustawionia Za	rządzania Systement Usławienia Steciowe > Zatejestną Sarwer LDAP
D Ustawienia Papiera	Zarojestruj Serwar LDAP	
Regulac ja Poziornu Giblinolici / Ustawienia Wytwiellania	Zarejestruj Serwor LDAP	
D Ustavienia Zegara	Zarejestrowano Serwar LDAP	
Ustawienia Punkcji	Zamiestrui Nowy Server	
D Ustavienia współne	Name Grand	Advest Generality
II Ustawienia Kopiowania	maces benefits	HONO DEPARTA
D Ustawienia Pakau	1	
o Ustavienia Skanovania		
Ustawienia Wydruku z Nośnika Pomięci		
 Ustavlenia drukarki 		
ti Ustaviania Raporta Wyjściowego		

UWAGA:

Edytowanie zarejestrowanych informacji o serwerze

Kliknij łącze tekstowe znajdujące się pod pozycją [Nazwa Serwera], aby wyświetlić ekran edycji.

Aby usunąć zarejestrowane informacje o serwerze

Kliknij przycisk [Usuń] znajdujący się po prawej stronie nazwy serwera, która ma zostać usunięta - kliknij przycisk [OK].

Określ wymagane ustawienia.

№ 1000 022282.202.2020 mmonth blau reget alternife-233 № 0 020 № 1000 022282.202.0000 № 0000 № 0 020 № 0 020 № 0 020 № 0 020 № 0 020 № 0 020 № 0 020 № 0 020 № 0 020 № 0 020 № 0 020 № 0 020 № 0 020 № 020 № 0 020 № 020						
Proc. Description Description Used with UNERGE Variable Va	C 8 http://192.168.202.58/mj.netwo	ek, kiyo, ngist, ndk, htv/754-285		9+	86× 0	
Optimized With States in Unit States Context J Optimized With States International States States Internatinternational States International States Internation	Bik Idycja Widok Ukbieva Nacadzi	Pomog				
Distancial Rejectacja Waterschi S Mensepra Sustem Winnesi Untervenzi Speren Indervenzi Speren Untervenzi Speren Indervenzi Speren Untervenzi Speren Indervenzi Speren Inder	+10100075 MEESODC Series / ME	FBSDDC Series J		Do	Portalu Wyk	ogra pia
Discussion Discussion Spectrum Discussin Spectrum Discussin Spectrum <th< th=""><th>🛞 Ustawienia/Rejestracja</th><th></th><th></th><th>Wiadomość do</th><th>Meneditera S</th><th>in the second</th></th<>	🛞 Ustawienia/Rejestracja			Wiadomość do	Meneditera S	in the second
Ubraviski Zazgitanii Nazea Dorvanji Prilozivini - Inigraficaciji Inigraficaciji Wplavid Evan Umorphilinaria Polican Tigradovenia Inigraficaciji Uplavid Evan Umorphilinaria Polican Tigradovenia Inigraficaciji Opport Ovide Rd. 2013 Ali Rijma Resona Opport Ovide Rd. 2013 Ali Rijma Resona Opport Ovide Rd. 2013 Ali Rijma Resona	Wakewate Wakewate	Unterventa Flagentinega Undeseren a Zerzgelaren a Speteren UNZ Zergelari (Nov) Serven UNZ Zergelari (Nov) Serven EDF Zergelari (Nova Serven EDF Zergelari (Nova Serven: Pozyla do Rozerzgela Viszukinona; Haren Pora; Lend czasu vyrozalkozna; Informacja a Laginik; Nazera Uzy Soreka; Informacja a Laginik; Nazera Uzy Soreka; Nazera Dorran; Walandi Elzem Unezeptelmenia Padoza; Wyszukinowa; Walandi Elzem Unezeptelmenia Padoza; Wyszukinowa;	Date of the Contract of the Co	en > Zengenheij Sterv	IS AI Ryrs R	wid

[Nazwa Serwera]

Należy tu wprowadzić nazwę, składającą się z maksymalnie 24 znaków alfanumerycznych, umożliwiającą identyfikację serwera LDAP.

[Adres Serwera]

Należy tu wprowadzić adres IP serwera LDAP lub jego nazwę hosta składającą się z maksymalnie 47 znaków alfanumerycznych (przykład: ldap.przyklad.com).

WAŻNE:

[Adres Serwera] i serwer DNS

Aby zapobiec występowaniu błędów podczas wyszukiwania odbiorców, należy sprawdzić następujące elementy:

- Jeśli w polu [Adres Serwera] wprowadzono nazwę hosta, należy sprawdzić, czy serwer DNS jest dostępny w sieci.
- Jeśli w polu [Adres Serwera] wprowadzono adres IP, należy sprawdzić, czy serwer DNS obsługuje tylko wyszukiwanie do przodu. Jeśli tak jest, należy ustawić wartość [Nie Używaj] lub [Użyj] dla elementu [Informacja o Loginie]. Przed zaznaczeniem opcji [Użyj (Uwierzytelnianie Bezpieczeństwa)] należy sprawdzić, czy serwer DNS obsługuje wyszukiwanie wsteczne.

[Pozycja do Rozpoczęcia Wyszukiwania]

Określanie gałęzi drzewa informacji katalogowej (DIT), od której rozpocznie się wyszukiwanie. Pozostawienie tego pola pustego powoduje, że urządzenie rozpoczyna wyszukiwanie od przypadkowej gałęzi wybranej automatycznie.

W zależności od używanego rodzaju znaków możliwe jest wprowadzenie maksymalnie 120 znaków.

Podczas określania gałęzi należy wprowadzić tekst "DC=", a po nim wpisać nazwę hosta (oddzielony kropkami ciąg znaków w nazwie domeny usługi Active Directory) i oddzielić każdy wpis przecinkiem. Jeśli na przykład nazwa domeny to "jan.przyklad.com", należy wprowadzić tekst "DC=jan,DC=przyklad,DC=com".

Adres Serwera:	192.168.222.10			
Pozycja do Rozpoczęcia Wyszukiwania:	DC=jonh,DC=example,DC=com			
Numer Portu:	389 (1-65535)			

[Numer Portu]

Należy tu wprowadzić numery portu używanego do komunikacji z serwerem LDAP.

[Limit czasu wyszukiwania]

Określenie, jak długo urządzenie wykonuje wyszukiwanie. Można wprowadzić wartość z przedziału od 30 do 300 sekund.

[Informacja o Loginie]
Należy wybrać opcję [Nie Używaj], [Użyj] lub [Użyj (Uwierzytelnianie Bezpieczeństwa)] w zależności od rodzaju uwierzytelniania serwera LDAP. W przypadku zaznaczenia opcji [Użyj] lub [Użyj (Uwierzytelnianie Bezpieczeństwa)] konieczne jest określenie nazwy użytkownika i hasła.

[Nie Używaj]	Należy wybrać tę opcję, aby urządzenie nie było uwierzytelniane za pomocą informacji o logowaniu.
[Użyj]	Należy wybrać tę opcję, aby urządzenie było uwierzytelniane za pomocą informacji o logowaniu.
[Użyj (Uwierzytelnianie Bezpieczeństwa)]	Należy wybrać tę opcję, aby jako hasła uwierzytelniania używać danych uzyskanych za pomocą protokołu Kerberos, protokołu uwierzytelniania w sieci komputerów. Jeśli wybrane zostanie to ustawienie, konieczne jest zsynchronizowanie zegara urządzenia z zegarem serwera LDAP.

[Nazwa Użytkownika]

Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika dla urządzenia, którą zarejestrowano na serwerze LDAP. W zależności od używanego rodzaju znaków możliwe jest wprowadzenie maksymalnie 120 znaków.

- Jeśli wybrano wartość [Użyj] ustawienia [Informacja o Loginie], wprowadzana nazwa użytkownika powinna mieć postać "(nazwa domeny)\(nazwa użytkownika)" (przykład: domena1\uzytkownik1).
- Jeśli wybrano opcję [Użyj (Uwierzytelnianie Bezpieczeństwa)], należy podać jedynie nazwę użytkownika (przykład: uzytkownik1).

[Ustaw/Zmień Hasło]

Aby wprowadzić lub zmienić hasło, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić tekst o długości maksymalnie 24 znaków w polu [Hasło].

[Nazwa Domeny]

Jeśli wybrano opcję [Użyj (Uwierzytelnianie Bezpieczeństwa)] dla elementu [Informacja o Loginie], należy wprowadzić nazwę drzewa katalogowego w usłudze Active Directory, składającą się z maksymalnie 120 znaków alfanumerycznych (przykład: przyklad.com).

[Wyświetl Ekran Uwierzytelniania Podczas Wyszukiwania]

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby od użytkownika wymagane było podanie nazwy użytkownika i hasła podczas zgłaszania żądania wyszukiwania. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, wpisy w polach tekstowych [Nazwa Użytkownika] i [Hasło] są używane do uwierzytelniania.

6 Kliknij ikonę [OK].

ŁĄCZA

OWybór odbiorców z serwera LDAP (faks)

Wybór odbiorców z serwera LDAP (e-mail)

Konfiguracja protokołu SNTP

Konfiguracja protokołu SNTP



Protokół Simple Network Time Protocol (SNTP) umożliwia regulację systemu zegarowego za pomocą serwera czasu znajdującego się w sieci. Zwykle protokołu tego używa się do synchronizacji urządzenia z serwerem, na przykład gdy konieczne jest uzyskanie przez urządzenie dostępu do serwera LDAP w przypadku włączenia uwierzytelniania zabezpieczeń. Czas jest regulowany na podstawie Uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), dlatego przed przystąpieniem do konfiguracji protokołu SNTP należy określić strefę czasową (OUTC), dlatego interfejsu użytkownika.

UWAGA

Zastosowany dla urządzenia protokół SNTP obsługuje serwery NTP (wersja 3) i SNTP (wersje 3 i 4).

Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

2 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3

Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe] > [Ustawienia TCP/IP].



4 Kliknij element [Edycja...] znajdujący się w sekcji [Ustawienia SNTP].

		Edycja
Roomier MTU:	1600	
Ustawionia SMTP		Edycja.
Uesi SNTP:	Wylącz	
Enversely France MTR		
Showing Service und		
Sprawdz Server NTP		
Sprawdz Serwer NTP	a FIN Zarządzania 10 Wydziału	
Sprawdž Server NTP	a PIN Zarządzania ID Wydzielu	Edyca
Sprawdz Serwer NTP Batewienia Potwierdzeni Uzgj Potwierdzenia PN	a PM Zarządzania ID Wydziełu Zarządzania ID Wydziełu – Włącz	Edycja

5 Zaznacz pole wyboru [Użyj SNTP] i podaj wymagane ustawienia.



[Użyj SNTP]

Należy zaznaczyć to pole, aby protokół SNTP był używany do synchronizacji. Aby protokół SNTP nie był używany, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.

[Nazwa Serwera NTP]

Należy tu wprowadzić adres IP serwera NTP lub SNTP. Jeśli w sieci włączono usługę DNS, zamiast tego można wprowadzić nazwę hosta (lub FQDN) składającą się z maksymalnie 255 znaków alfanumerycznych (przykład: ntp.przyklad.com).

[Czas Między Odpytaniami]

Umożliwia określenie odstępu czasu między jedną synchronizacją a kolejną. Można określić odstęp czasu z zakresu od 1 do 48 godzin.

6 Kliknij ikonę [OK].

Vruchom ponownie urządzenie.

• Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

UWAGA

Sprawdzanie komunikacji z serwerem NTP/SNTP

Można sprawdzić, czy urządzenie komunikuje się z zarejestrowanym serwerem czasu za pomocą protokołu SNTP. Przejdź do sekcji [Ustawienia/Rejestracja] > [Ustawienia Sieciowe] > [Ustawienia TCP/IP] i kliknij opcję [Sprawdź Serwer NTP] w obszarze [Ustawienia SNTP]. Jeśli połączenie zostało prawidłowo ustanowione, wynik testu ma postać przedstawioną poniżej. Uwaga: ta operacja nie zmienia zegara systemowego.

Rozmiar MTU:	1500
Ustawienia SNTP	
Uzyj SNTP:	Włącz
Nazwa Serwera NTP:	192.168.222.40
Czas Między Odpytaniami:	24 godz.
Sprawdź Serwer NTP	
Sprawdź Serwer NTP	
Wynik Sprawdzenia Serwera NTP:	OK

ŁĄCZA

Rejestracja serwera LDAP (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP

Protokół Simple Network Management Protocol (SNMP) umożliwia monitorowanie i kontrolowanie urządzeń komunikacyjnych znajdujących się w sieci za pomocą bazy informacji zarządzania (MIB). Urządzenie obsługuje protokół SNMPv1 i protokół SNMPv3 z rozszerzeniami zabezpieczeń. Stan urządzenia można sprawdzić z poziomu komputera podczas drukowania dokumentów lub za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika. Możliwe jest włączenie protokołu SNMPv1 lub SNMPv3 albo obu tych protokołów naraz. Należy określić ustawienia każdej wersji zgodnie ze środowiskiem sieciowym i przeznaczeniem.



SNMPv1

Protokół SNMPv1 korzysta z informacji nazywanych "społecznością" w celu określenia zakresu komunikacji SNMP. Ponieważ informacje te są przekazywane do sieci w formie zwykłego tekstu, sieć będzie podatna na ataki. Aby zapewnić bezpieczeństwo sieci, należy wyłączyć protokół SNMPv1 i korzystać z protokołu SNMPv3.

SNMPv3

Protokół SNMPv3 umożliwia wdrożenie zarządzania urządzeniami sieciowymi chronionego wydajnymi funkcjami zabezpieczeń. Przed konfiguracją protokołu SNMPv3 należy włączyć szyfrowanie SSL dla Zdalnego interfejsu użytkownika (**Włączanie szyfrowanej komunikacji SSL dla Zdalnego interfejsu użytkownika**).

UWAGA

- Urządzenie nie obsługuje funkcji powiadamiania pułapki SNMP.
- Informacje na temat zmiany numeru portu protokołu SNMP znajdują się w sekcji OZmiana numerów portów.
- Zainstalowanie na komputerze lub w sieci oprogramowania do zarządzania SNMP umożliwia zdalną konfigurację, monitorowanie i kontrolę urządzenia z poziomu komputera. Więcej informacji znajduje się w podręcznikach użytkownika oprogramowania do zarządzania.
- Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
- 7 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3 Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe] > [Ustawienia SNMP].



4 Kliknij przycisk [Edycja...].



5 Określ ustawienia protokołu SNMPv1.

Jeśli nie trzeba zmieniać ustawień SNMPv1, przejdź do kolejnego kroku.



[Użyj SNMPv1]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi włączenie protokołu SNMPv1. Skonfigurowanie pozostałych ustawień protokołu SNMPv1 jest możliwe tylko po zaznaczeniu tego pola wyboru.

[Użyj Nazwy Społeczności 1]/[Użyj Nazwy Społeczności 2]

Zaznaczenie tego pola umożliwia określenie nazwy społeczności. Jeśli podanie nazwy społeczności nie jest konieczne, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.

[Nazwa Społeczności]

Należy tu wprowadzić nazwę społeczności składającą się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych.

[Prawa dostępu do MIB]

Dla każdej ze społeczności należy zaznaczyć opcję [Odczyt/Zapis] lub [Tylko do Odczytu] określającą przywileje dostępu do obiektów menedżera MIB.

[Odczyt/Zapis]	Zezwolenie na wyświetlanie i zmienianie wartości obiektów menedżera MIB.
[Tylko do Odczytu]	Zezwolenie tylko na wyświetlanie wartości obiektów menedżera MIB.

[Użyj Społeczności Dedykowanej]

Społeczność dedykowana jest wstępnie ustawioną społecznością przeznaczoną tylko do użytku przez administratorów korzystających z oprogramowania firmy Canon, takiego jak konsola imageWARE Enterprise Management Console. Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby korzystać ze społeczności dedykowanej. Jeśli nie ma potrzeby korzystania ze społeczności dedykowanej, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.

■Włączanie protokołu SNMPv1 🚬

- **1** Zaznacz pole wyboru [Użyj SNMPv1].
- Zaznacz pole wyboru [Użyj Nazwy Społeczności 1] lub [Użyj Nazwy Społeczności 2], wprowadź nazwę społeczności w polu tekstowym [Nazwa Społeczności] i określ ustawienie [Prawa dostępu do MIB].
 Można zarejestrować maksymalnie dwie nazwy społeczności.
- 3 Zaznacz pole wyboru [Użyj Społeczności Dedykowanej] i określ ustawienie [Prawa dostępu do MIB].

■Wyłączanie protokołu SNMPv1

Należy usunąć zaznaczenie pola wyboru [Użyj SNMPv1].

6 Określ ustawienia protokołu SNMPv3.

Jeśli nie trzeba zmieniać ustawień SNMPv3, przejdź do kolejnego kroku.



[Użyj SNMPv3]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi włączenie protokołu SNMPv3. Skonfigurowanie pozostałych ustawień protokołu SNMPv3 jest możliwe tylko po zaznaczeniu tego pola wyboru.

[Włącz Użytkownika]

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć ustawienia [Ustawienia Użytkownika 1]/[Ustawienia Użytkownika 2]/[Ustawienia Użytkownika 3]. Aby wyłączyć ustawienia użytkownika, wyczyść odpowiadające im pole wyboru.

[Nazwa Użytkownika]

Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika składającą się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych.

[Prawa dostępu do MIB]

Należy zaznaczyć opcję [Odczyt/Zapis] lub [Tylko do Odczytu] określającą przywileje dostępu do obiektów menedżera MIB.

[Odczyt/Zapis]	Zezwolenie na wyświetlanie i zmienianie wartości obiektów menedżera MIB.
[Tylko do Odczytu]	Zezwolenie tylko na wyświetlanie wartości obiektów menedżera MIB.

[Ustawienia Zabezpieczeń]

Należy zaznaczyć opcję [Uwierzytelnianie Wł/Szyfrowanie Wł], [Uwierzytelnianie Wł/Szyfrowanie Wył] lub [Uwierzytelnianie Wył/Szyfrowanie Wył] określającą wybraną kombinację ustawień uwierzytelniania i szyfrowania.

- **1** Zaznacz pole wyboru [Użyj SNMPv3].
- Zaznacz pole wyboru [Włącz Użytkownika] i określ ustawienia [Nazwa Użytkownika], [Prawa dostępu do MIB] oraz [Ustawienia Zabezpieczeń].
 - Można zarejestrować maksymalnie trzech użytkowników.

3 Wybierz ustawienia uwierzytelniania i szyfrowania w zależności od potrzeb.

 Ustawienia te trzeba określić, tylko jeśli wybrano opcję [Uwierzytelnianie Wł/Szyfrowanie Wł] lub [Uwierzytelnianie Wł/Szyfrowanie Wył] dla elementu [Ustawienia Zabezpieczeń].

x Eolda	Wigor	gabere.	Garpigga	PDR05	
				Where Unytownika	
				Nazwa Uzytkownika mtual	
				Prawa dostępu do MIB: 0002/028010 x	
				Ustavienia Zabezpieczeń: Uwierz/felnianie WVSzyfrowonie Wł	
				Algorytm Uwieczyteliniania: 🔅 MD5 🔿 SHA1	
				Ustaw/Zmief Hasio	
				Haslo Usierzytelniania:	
				Potwierd2:	
				Algorytm Szytrosania:	
				Ustaw/Zmief Hasio	
				Hasto Szyltowania	
				Potwientit:	
				Ustavionia Užytkownika 2	
				🗇 Włącz Uzytkownika	

[Algorytm Uwierzytelniania]

Należy kliknąć przycisk radiowy [MD5] lub [SHA1] odpowiadający algorytmowi zastosowanemu w środowisku sieciowym.

[Algorytm Szyfrowania]

Należy kliknąć przycisk radiowy [DES] lub [AES] odpowiadający algorytmowi zastosowanemu w środowisku sieciowym.

[Ustaw/Zmień Hasło]

Aby wprowadzić lub zmienić hasło, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić hasło o długości od 6 do 16 znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Hasło Uwierzytelniania]/[Hasło Szyfrowania]. W celu potwierdzenia należy wprowadzić to samo hasło w polu tekstowym [Potwierdź]. Możliwe jest ustalenie różnych haseł dla algorytmów uwierzytelniania i szyfrowania.

4 Określ nazwę kontekstu identyfikującą kontekst protokołu SNMP.

Algarylm Szyhosonia	· DES	
	 AE8 	
Ustaw/Zmiell Hasio		
Hasio Szyfrowania:		
Patwierciz:		
Ustawiesia Konteksta		
Nazara Konteksta 1:		
Nazwa Kontekste 2		
Nazwa Konteksta 3.		
Ustawienia Uzyskiwania Informac	ji Zarządzania Drukarką	
📄 Pobiarania Informacji O Zarządz	saniu Drukarką Z Hosta	
1		
a .		
		Constable CARLON BUC, 2017, All Rights Research

[Nazwa Kontekstu 1]/[Nazwa Kontekstu 2]/[Nazwa Kontekstu 3]

Należy tu wprowadzić nazwę kontekstu składającą się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych. Można zarejestrować maksymalnie trzy nazwy kontekstu.

Wyłączanie protokołu SNMPv3

Należy usunąć zaznaczenie pola wyboru [Użyj SNMPv3].

Określ ustawienia pozyskiwania informacji o zarządzaniu drukarką.

 Dzięki protokołowi SNMP informacje o zarządzaniu drukarką, takie jak protokoły drukowania oraz porty drukarki, można monitorować i regularnie pozyskiwać z komputera podłączonego do sieci.



[Pozyskaj Informacje o Zarządzaniu Drukarką z Hosta]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia włączenie monitorowania informacji o zarządzaniu drukarką na urządzeniu za pośrednictwem protokołu SNMP. Aby wyłączyć monitorowanie informacji o zarządzaniu drukarką, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.

8 Kliknij ikonę [OK].

Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

UWAGA

Wyłączenie zarówno protokołu SNMPv1 jak i SNMPv3

Jeśli wyłączone zostaną obie wersje protokołu SNMP, niektóre funkcje urządzenia, takie jak uzyskiwanie informacji o urządzeniu za pośrednictwem sterownika drukarki, nie będą dostępne.

Korzystanie z panelu sterowania

Ustawienia SNMP można włączyć lub wyłączyć za pomocą przycisku (R). OUstawienia SNMP

Włączanie zarówno protokołu SNMPv1 jak i SNMPv3

Jeśli włączone są obie wersje protokołu SNMP, zalecane jest wybranie w ustawieniach uprawnień dostępu do obiektów menedżera MIB dla protokołu SNMPv1 opcji [Tylko do Odczytu]. Uprawnienia dostępu do obiektów menedżera MIB dla protokołów SNMPv1 i SNMPv3 można ustalać oddzielnie (a także osobno dla każdego użytkownika w przypadku protokołu SNMPv3). Wybranie opcji [Odczyt/Zapis] (uprawnienie pełnego dostępu) dla protokołu SNMPv1 anuluje wydajne funkcje zabezpieczeń protokołu SNMPv3, ponieważ większością ustawień urządzenia można wtedy zarządzać za pomocą protokołu SNMPv1.

ŁĄCZA

🗘 Włączanie szyfrowanej komunikacji SSL dla Zdalnego interfejsu użytkownika

Konfiguracja komunikacji SLP z programem imageWARE

Można usprawnić pozyskiwanie różnych informacji o urządzeniach sieciowych i zarządzania nimi dzięki wdrożeniu w sieci oprogramowania do zarządzania urządzeniami na przykład konsoli imageWARE Enterprise Management Console^{*}. Informacje, takie jak ustawienia urządzeń, książka adresowa oraz dzienniki błędów, są pobierane i rozpowszechniane za pośrednictwem serwera. Jeśli urządzenie jest podłączone do tego typu sieci, program imageWARE przeszukuje sieć w poszukiwaniu urządzenia za pomocą protokołów, takich jak Service Location Protocol (SLP) w celu pobrania od niego informacji np. o stanie zasilania. Konfigurację ustawień protokołu SLP można przeprowadzić za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika.

* Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat programu imageWARE, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.



1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

2 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3 Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe] ▶ [Ustawienia TCP/IP].



4 Określ ustawienia protokołu SLP.

EKonfiguracja wykrywania urządzeń metodą multiemisji 🗾

1 Kliknij element [Edycja...] znajdujący się w sekcji [Ustawienia Multicast Discovery].

100						0.0411
	http://d	92 268 222 5	al in nitve	6.3cpp.tml		P+SCX 1
- Edysja	∭idok	Unbiene	Mercedzie	Pomos		
				Ubyj Prony:	Wyferz	
				Untervienia Multicant Discovery		
						Edycja
				Odgewied2 Discovery:	Wike2	
				Narwa Zakwau:	detault	
				Untralenia Trybu Powiadamiania o	liépieniu	
						Edysja
				Tryb Powiadamiania o Uśpieniu:	Wierz	
				Numer Ports:	11427	
				Lizzba Routerów do provjácia:	3	
				Interval Powiadomienia:	600 sek.	
				Ustawionia Numeru Porta		

2 Zaznacz pole wyboru [Odpowiedź do Discovery] i podaj wymagane ustawienia.

(2) (382.358.202.54/m, net)	ek_multicad_edit/tovi	P+26× 0 ℃
Bik Sojiqa Midok Ukbiere Named	a Porsog	
MEBSODE Series / M	FBSEDC Series /	Do Portalo: Wylogia
🛞 Ustawienia/Rejestracja		Wiadoność do Nenedpera System
Walkiwolici © Ustawienia Papieru	Debasionia Rajostracja Ustasionia Zarządzania Systemom U Ustasionia Maticast Discovery	Islawienia Sieciowe > Uslawienia TCP/IP > Edylaj
Begulacja Poziorna Globrolici / Ustawienia Wytwieliania In Ustawienia Zogana Ustawienia Punkcji In Ustawienia współne	Edytní Uhstavárnia Muhlicent Discoveny Zmieň naslepujące ustavienia. Zmiany bežajalozvene po Wylączeniu i ponovnym Włączen	lu glivnego zasilaria DK Anulų
 Dotavienia Kopiowania Dotavienia Palosu Dotavienia Skanowania Dotavienia Skanowania Dotavienia Wydruku z Nośnika 	Unturkinia Maticant Discovery © Odpowied do Discovery Nazwa Załowa: detuit	
 Ustawienia drukarki 	α.	

[Odpowiedź do Discovery]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia skonfigurowanie urządzenia tak, aby odpowiadało na pakiety wyszukiwania metodą multiemisji programu imageWARE oraz włączenie monitorowania za pomocą aplikacji imageWARE.

[Nazwa Zakresu]

Aby włączyć urządzenie do określonego zakresu, należy wprowadzić w tym polu nazwę zakresu składającą się z maksymalnie 32 znaków.

3 Kliknij przycisk [OK].

UWAGA:

Informacje na temat zmiany numeru portu używanego do wykrywania metodą multiemisji znajdują się w sekcji CZmiana numerów portów.

Powiadamianie programu imageWARE o stanie zasilania urządzenia

1 Kliknij element [Edycja...] znajdujący się w sekcji [Ustawienia Trybu Powiadamiania o Uśpieniu].



2 Zaznacz pole wyboru [Powiadom] i podaj wymagane ustawienia.

-				
C 🚱 🔞 http://002.058.202.54/inj.netv	ed;;ikep;retif;edit.html			₽+86× 0 0 8
Bik Soyda Widok Unbiene Barrada	a Portos			
a databases MEESODC Series / M	F8500C Series /			Do Portato Wyloguj się
🛞 Ustawienia/Rejestracja				Wiadomold do Neredoera Systema
Waliciwości II Ustawienia Papieru	Delawionia/Rejentracja Delawionia Zar Ustawienia Trybu Powiadamiania o Uš	ządzania Sy pieniu	elemen Udzwiecka	Sectore > Unlawersa TCPRP > Edylaj
n Republic ja Poziomu Globności / Ubdowienia Wytwieliania In Ubdowienia Zogana Ustawienia Punkcji In Ubdowienia współne	Edytti Ustewienia Trytor Rowiedow Zmień nasłępujące ustawienia. Zmiany będą aktywne po Wyłączeniu	ilania o Usg u i ponovny	ioniu n Włączeniu płównej	go zasilaria. DK Aruluj
 Ustawienia Kapiowania Ustawienia Pakau Ustawienia Skanowatna Ustawienia Wydruku z Nośnika Pomięci Ustawienia chukańi Ustawienia Raportu Wyjściowego 	Ustanismia Trybe Powładamiania o Powładam Numer Portu: Liczba Routerów do przejski ał Intervał Powladomiania:	11427 3 600	(1-85535) (0-254) sek. (50-65636)	
Ustavienia Zarcaptornia Bystamem o Zarcaptzanie Systemem o Zarcaptzanie Stravite o Ustavienia Siectione o Ustavienia Zarcaptornia o Programiani Zarcaptornia o Programiani Ustavienia	Ξ			

[Powiadom]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia powiadamianie programu imageWARE o stanie zasilania urządzenia. Zaznaczenie opcji [Powiadom] pozwala na uniknięcie nawiązywania przez urządzenie zbędnej komunikacji w trybie uśpienia i zmniejszenie całkowitego zużycia energii.

[Numer Portu]

Numer portu tej funkcji należy zmienić w zależności od środowiska sieciowego.

[Liczba Routerów do przejścia]

Należy określić liczbę routerów, przez które mogą przejść pakiety powiadomień. Należy wprowadzić liczbę z zakresu od 0 do 254.

[Interwał Powiadomienia]

Określenie, jak często urządzenie ma powiadamiać program imageWARE o stanie zasilania. Należy wprowadzić wartość w sekundach z zakresu od 60 do 65535.

3 Kliknij przycisk [OK].

5 Uruchom ponownie urządzenie.

• Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

ŁĄCZA

Przechodzenie w tryb uśpienia

Zabezpieczenia

Urządzenia informatyczne, w tym komputery i drukarki, obsługują szeroki zakres informacji poufnych. Mogą one w każdej chwili stać się celem szkodliwych działań osób trzecich. W ten sposób osoby te mogą bezpośrednio uzyskać nieupoważniony dostęp do urządzeń lub pośrednio wykorzystywać zaniedbania i nieprawidłowe użytkowanie. Niezależnie od metody takie działania mogą prowadzić do powstania nieoczekiwanych szkód w momencie wycieku informacji poufnych. Aby przeciwdziałać takim zagrożeniom, urządzanie zostało wyposażone w różne funkcje zabezpieczające. Niezbędne ustawienia należy skonfigurować w zależności od środowiska sieciowego.

Ustanowienie podstawowych zabezpieczeń informacji



Ochrona urządzenia przed nieupoważnionym dostępem

Przygotowanie na zagrożenia wynikające z zaniedbania lub nieprawidłowego użytkowania







Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Wprowadzenie wydajnych funkcji zabezpieczeń



Owprowadzenie wydajnych funkcji zabezpieczeń

Ochrona urządzenia przed nieupoważnionym dostępem

Urządzenie należy zabezpieczyć przed użytkowaniem i dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Dostępne są różne środki zabezpieczające, takie jak zarządzanie uprawnieniami dostępu użytkowników, stosowanie zapór lub zmiana numerów portów.



Ustawienia uprawnień dostępu

Urządzenie można zabezpieczać przed nieupoważnionych dostępem, zezwalając na obsługę wyłącznie przez użytkowników z uprawnieniami dostępu. Uprawnienia dostępu ustawia się osobno dla każdego konta, nazywanego też identyfikatorem (ID). Dla każdego identyfikatora można ustawić osobny kod PIN. W momencie gdy użytkownik chce przystąpić do obsługi urządzenia, w którym aktywowano funkcję identyfikatorów, na wyświetlaczu pojawia się ekran logowania, na którym należy wprowadzić odpowiedni identyfikator oraz kod PIN, aby móc korzystać z urządzenia.



Dostępne są dwa typy identyfikatorów: identyfikator menedżera systemu, który jest przeznaczony wyłącznie dla administratorów, oraz identyfikator wydziału dla pozostałych użytkowników. Identyfikator menedżera systemu to konto z pełnymi uprawnieniami dostępu. Umożliwia ono ograniczanie użycia funkcji dla każdego identyfikatora, np. kopiowania lub faksowania w kolorze. W sytuacji gdy oba typy identyfikatorów są używane zamiennie, zostają ustawione dwa różne poziomy uprawnień, co umożliwia elastyczne zarządzanie urządzeniem i zwiększenie zabezpieczeń.

ID Menedżera Systemu

Identyfikator menedżera systemu to konto z pełnymi uprawnieniami dostępu. Jeśli określono identyfikator menedżera systemu, należy zalogować się, używając danych logowania identyfikatora menedżera systemu, aby uzyskać dostęp do funkcji <Ustawienia Sieciowe> lub <Ustawienia Zarządzania Systemem>. Z opcji identyfikatora menedżera systemu należy skorzystać, jeśli wymagane są różne poziomy uprawnień dostępu dla administratorów i pozostałych użytkowników. Można zarejestrować tylko jeden identyfikator menedżera systemu.

OUstawianie identyfikatora menedżera systemu

Identyfikator wydziału (Zarządzanie ID Wydziału)

Rejestrując identyfikator wydziału, można określić uprawnienia dostępu dla użytkownika (lub grupy użytkowników). Można zarejestrować wiele identyfikatorów wydziału. W momencie gdy użytkownik chce przystąpić do obsługi urządzenia z aktywowaną funkcją identyfikatorów wydziału, zostaje wyświetlony ekran logowania, na którym należy wprowadzić odpowiedni identyfikator wydziału oraz kod PIN, aby móc korzystać z urządzenia. Dla każdego identyfikatora wydziału można sprawdzić określone informacje np. liczbę skopiowanych, wydrukowanych lub zeskanowanych stron w kolorze lub w trybie czarno-białym.

Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów

Ustawianie identyfikatora menedżera systemu

Rejestracja identyfikatora menedżera systemu, tj. identyfikatora przeznaczonego wyłącznie dla administratorów. Istnieje również możliwość ustawienia kodu PIN do identyfikatora menedżera systemu. Jeśli funkcja identyfikatora menedżera systemu zostanie włączona, dostęp do funkcji <Ustawienia Sieciowe> i <Ustawienia Zarządzania Systemem> będzie możliwy wyłącznie po wprowadzeniu prawidłowego identyfikatora i kodu PIN. Informacje dotyczące ustawień identyfikatora menedżera systemu są kluczowe dla bezpieczeństwa urządzenia, dlatego należy dopilnować, aby tylko administratorzy znali identyfikator i kod PIN.

1 Naciśnij przycisk 🛞.

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Ustawienia Zarządzania Systemem> i naciśnij przycisk UWAGA:

Jeśli identyfikator menedżera systemu jest już ustawiony

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk **(D)**. **©Logowanie się na urządzeniu**

3 Wybierz kolejno <Ust. Informacji o Menedżerze Systemu> ► <ID i PIN Menedżera Systemu>.

4 Określ identyfikator i kod PIN menedżera systemu.

- Podaj <ID Menedżera Systemu>, a następnie <PIN Menedżera Systemu>.
- Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź numer składający się maksymalnie z siedmiu cyfr i naciśnij przycisk <Zastosuj>.
- Gdy zostanie wyświetlony ekran <PIN (Potwierdź)> wprowadź kod ponownie, aby go potwierdzić.



UWAGA:

- Jako identyfikatora albo kodu PIN nie można rejestrować liczb składających się tylko z zer, np. "00" czy "0000000".
- Aby anulować ustawienia identyfikatora menedżera systemu i kodu PIN, wyczyść zawartość pola tekstowego i naciśnij przycisk <Zastosuj>.

Ustawianie nazwy menedżera systemu

1 Wybierz opcję <Nazwa Menedżera Systemu> i naciśnij przycisk **m**.



2 Wprowadź nazwę składającą się maksymalnie z 32 znaków w polu nazwy menedżera systemu i naciśnij przycisk <Zastosuj>. OWprowadzanie tekstu



UWAGA

Konfiguracja ustawień za pośrednictwem Zdalnego interfejsu użytkownika

- Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. Kliknij kolejno pozycje [Ustawienia/Rejestracja] > [Zarządzanie Systemem] > [Edycja...] i określ wymagane ustawienia na wyświetlonym ekranie.
- Zdalny interfejs użytkownika umożliwia zapisanie różnego rodzaju informacji, w tym danych kontaktowych, komentarzy administratora, miejsca instalacji, jak również ustawień, które można zapisać przy użyciu panelu sterowania. Zapisane

informacje można wyświetlić na stronie [Informacje o Urządzeniu] w Zdalnym interfejsie użytkownika. Sprawdzanie informacji o menedżerze systemu

Logowanie się na urządzeniu

Jeśli włączono tylko funkcję identyfikatora menedżera systemu, przy próbie uzyskania dostępu do opcji <Ustawienia Sieciowe> lub <Ustawienia Zarządzania Systemem> zostaje wyświetlony następujący ekran logowania:

ID/PIN Zarz. sys. Logowanie: Naciśnij	ID
ID Menedz:	
PIN:	

ŁĄCZA

Ustawienia uprawnień dostępu
 Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów

Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów

Istnieje możliwość kontroli dostępu do urządzenia licznych użytkowników lub grup przy użyciu wielu identyfikatorów. W momencie gdy użytkownik przystępuje do obsługi urządzenia z włączoną funkcją Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, wyświetla się ekran logowania, na którym należy wprowadzić odpowiedni identyfikator wydziału oraz kod PIN, aby móc korzystać z urządzenia. Funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów umożliwia rejestrowanie używanych funkcji dla każdego identyfikatora wydziału, takich jak kopiowanie w kolorze lub skanowanie w trybie czarno-białym. Aby skonfigurować funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, należy zarejestrować identyfikatory zgodnie z wymaganiami, a następnie włączyć funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów. Aby włączyć tę funkcję dla czynności wykonywanych z poziomu komputera, np. dla drukowania lub faksowania z komputera, konieczna jest konfiguracja dodatkowych ustawień.



Rejestrowanie/edytowanie identyfikatora wydziału i kodu PIN
 Włączanie funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów
 Ustawianie funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów do drukowania lub faksowania z komputera
 Blokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału

Rejestrowanie/edytowanie identyfikatora wydziału i kodu PIN

Rejestrowanie identyfikatora wydziału i ustawienie dla niego kodu PIN. Funkcje takie, jak kopiowanie w trybie czarno-białym czy drukowanie w kolorze, można wyłączać dla poszczególnych identyfikatorów wydziału. Można zarejestrować maksymalnie 300 identyfikatorów wydziałów.

1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

2 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



🖁 Kliknij przycisk [Zarządzanie ID Wydziału] i zarejestruj identyfikatory wydziałów lub przeprowadź ich edycję.

million MEDSODC Series / M	1500C Series /			Do Per	Sala Login	Užytkownika: Ø	100001 Wy1
🛞 Ustawienia/Rejestracja		1			Wiadons	skć do Menedze	a Systemu I
talicivolici o Ustawienia Papiera	Ustawionia Rejectracja U	Adamienta Zarzę	Izaria Syster	nem Zarządzani	= ID Wydriah		
Regular ja Poziorna Giolarolici / Ustawienia Wytwiellaria	Zarządzanie ID Wystai	ala					
D Ustawienia Zegara							Edyt
D Ustavienia Współne	Zarządzwie ID Wydz	inte:	Klyterz				
II Ustawienia Kopiowania	Suma Stron ID Wyd	datu					
D Ustawienia Pakau	Zanijastruj Nowy Wy	teid . Week	ké wazystkie	fezniki			
D Ustawienia Skanowania		Circus Isoni		Change and a fee		Cine Charles	
Ustawienia Wytruku z Nośnika Pamięci	ID Wydziału	Czarro-Biały	Kolorowy	Czamo-Biały	Kalerowy	Czamo-Biały	Kolorowy
Ustavienia Drukarki	0000001	0	D	D	a	0	0
D Ustavienia Raportu Wyjściowego	Nechane ID Zadań	0	0	0	0	D	0
stovienia Zarządzania Bystamem o Zarządzanie Systemem	Wydruk ROCAutomatyczny raport	0	0	0	٥	D	0
 Zarządzanie ID Wydziała Distawienia Sieciowe 	Ξ.						
and the second second							

Rejestracja identyfikatora wydziału

- 1 Kliknij przycisk [Zarejestruj Nowy Wydział].
- 2 Podaj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].



[ID Wydziału]

W tym polu należy wprowadzić identyfikator wydziału składający się maksymalnie z siedmiu cyfr.

[Ustaw PIN]

Aby ustawić kod PIN, umieść znacznik wyboru w odpowiednim polu i wprowadź kod składający się maksymalnie z siedmiu cyfr w polach tekstowych [PIN] i [Potwierdź].

[Ograniczone Funkcje]

Zaznacz pola wyboru funkcji, które chcesz wyłączyć dla danego identyfikatora wydziału.

UWAGA:

Jeżeli pole wyboru [Skanowanie] będzie zaznaczone, skanowanie dokumentów do urządzeń pamięci USB, wiadomości email i folderów udostępnionych będzie wyłączone. Skanowanie dokumentów na komputery można także wyłączyć za pośrednictwem ustawień <Komputer> i <Zdalny Skaner>. Skanowanie dokumentów na komputery można jednak wyłączyć tylko dla wszystkich użytkowników (SBlokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału).

Edycja ustawień zarejestrowanego identyfikatora wydziału

1 Aby dokonać edycji, kliknij odpowiednie łącze tekstowe pod pozycją [ID Wydziału].

2 Zmień ustawienia według potrzeb i kliknij przycisk [OK].

UWAGA:

Usuwanie identyfikatora wydziału

Kliknij przycisk [Usuń] znajdujący się po prawej stronie identyfikatora wydziału, który chcesz usunąć - kliknij przycisk [OK].

UWAGA

[Suma Stron ID Wydziału]

- Dla każdego identyfikatora wydziału można sprawdzić całkowitą liczbę skopiowanych, wydrukowanych, zeskanowanych lub przefaksowanych stron.
- Aby wyzerować licznik wybranego identyfikatora, kliknij odpowiednie łącze tekstowe pod pozycją [ID Wydziału], a następnie kliknij przycisk [Wyzeruj zliczanie] > [OK]. Aby wyzerować licznik dla wszystkich identyfikatorów wydziału, kliknij kolejno pozycje [Wyczyść wszystkie liczniki] > [OK].

Annia Canana			Jania Skanowania z Nieznanym ID: Zezwól								
Sania Czarno-Białego Kopiowania: Zezwól											
Stron ID Wyd	działu										
struj Nowy W	ydział	Wyczyść wszysł	kie liczniki								
(alaba	Stron kopi		Stron wydruku		Stron Skanów						
sparu	Czamo-Bia	ały Kolorowy	Czarno-Biały	Kolorowy	Czarno-Biały	Kolorowy					
01	1	0	0	0	0	0					
67	0	0	0	0	2	0	Usuń Wyzeruj zliczanie				
ine ID	0	0	0	0	0	0					
k tomatyczny	0	0	2	0	0	0					

1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

2 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3 Kliknij kolejno elementy [Zarządzanie ID Wydziału] ▶ [Edycja...].



4 Zaznacz pole [Zarządzanie ID Wydziału] i kliknij przycisk [OK].



[Zarządzanie ID Wydziału]

Zaznacz pole wyboru, aby włączyć funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów. Jeśli nie chcesz korzystać z funkcji Zarządzenie ID Wydziału, pole wyboru powinno pozostać puste.

UWAGA:

Informacje na temat pól wyboru [Zezwalaj na Zadania drukowania z Nieznanym ID]/[Dopuść Zadania Skanowania o Nieznanym ID]/[Zezwól na Zadania Czarno-Białego Kopiowania] można znaleźć w sekcji **OBlokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału**.

UWAGA

Korzystanie z panelu sterowania

Aby tylko włączyć lub wyłączyć dane ustawienia, należy użyć przycisku 🛞 na panelu sterowania. **Czarządzanie ID Wydziału** Wł./Wył.

Logowanie się na urządzeniu

W momencie gdy użytkownik rozpoczyna obsługę urządzenia z włączoną funkcją Zarządzanie

/pr. ID Wydz. i PIN
Logowanie: Naciśn. ID
ylog.: Nacisn. ID
ID Wydziału:
PIN:
Kopia Czarno-Biała
Skanowanie

Ustawianie funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów do drukowania lub faksowania z komputera

Aby włączyć funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów do drukowania lub faksowania z komputera, należy określić ustawienia przy użyciu sterowników, które zostały już zainstalowane na komputerze. Identyfikator wydziału i kod PIN należy podać zgodnie z wymaganiami.

WAŻNE

Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze na konto administratora.

- 1 Otwórz folder drukarki. 🗘 Wyświetlanie folderu Drukarki
- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki lub faksu i kliknij polecenie [Printer Properties] (Właściwości drukarki) (lub [Properties] (Właściwości)).



3

Kliknij kartę [Ustawienia urządzenia] i określ wymagane ustawienia.



- 1 Zaznacz pole wyboru [Korzystanie z opcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów] i kliknij pozycję [Ustawienia] po prawej stronie.
 - W przypadku sterownika faksu zaznacz także pole wyboru [Zezwól na ustawienie kodu PIN], aby włączyć ustawianie kodu PIN.

2 Określ ustawienia według potrzeb i kliknij przycisk [OK].

ι	Istawienia identyfikator	a wydziału/kodu PIN 🛛 📧			
ſ	📝 Zezwól ne ustawienie kodu PIN				
	ldentyfikator wydziału:	1234567			
	PIN:		-		
		Sprawdž	J		
	Potwierdź identyfikator	r wydaiału ikod PIN przy drukowaniu			
l	🗌 Uwerzyteiną identyfika	tor wydziału/kod PIN w urządzeniu			
	20	K Anukaj Pomoc			

[Zezwól na ustawienie kodu PIN]

Zaznacz to pola wyboru, aby włączyć funkcję kodu PIN.

[Identyfikator wydziału]

Wprowadź kod składający się maksymalnie z siedmiu cyfr.

[PIN]

Wprowadź kod składający się maksymalnie z siedmiu cyfr, jeśli opcja kodu PIN jest włączona dla tego identyfikatora wydziału.

[Sprawdź]

Kliknij te pozycje, aby sprawdzić, czy wprowadzono prawidłowy identyfikator i kod PIN. Ta funkcja jest niedostępna, jeżeli urządzenie jest podłączone do komputera za pośrednictwem portu USB lub WSD (Web Services on Devices).

[Potwierdź identyfikator wydziału/kod PIN przy drukowaniu]/[Potwierdź ID wydziału/kod PIN przy wysyłaniu faksu]

Zaznacz to pole wyboru, aby ekran [Potwierdź ID wydziału/kod PIN przy wysyłaniu faksu] był wyświetlany przy każdym drukowaniu lub faksowaniu z komputera.

[Uwierzytelnij identyfikator wydziału/kod PIN w urządzeniu]

Zaznacz to pole wyboru, jeżeli urządzenie jest połączone z komputerem za pośrednictwem portu USB lub WSD.

3 Kliknij przycisk [OK].

UWAGA

Logowanie się na urządzeniu

Jeśli podczas próby drukowania lub faksowania dokumentu funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów jest włączona, zostaje wyświetlony następujący ekran (chyba że pole wyboru [Potwierdź identyfikator wydziału/kod PIN przy drukowaniu]/[Potwierdź ID wydziału/kod PIN przy wysyłaniu faksu] jest wyczyszczone):

110	Potwierdz identywator w	ydaanu i kod P1N.
	identy/ikator wydziału:	0.0.4569
	PIN:	•••••

Blokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału

Jeśli ustawienia domyślne pozostaną niezmienione, każdy użytkownik może drukować z komputera, skanować (korzystając z opcji <Komputer> i <Zdalny Skaner>) lub wykonywać czarno-białe kopie bez wprowadzania identyfikatora wydziału lub kodu PIN, nawet jeżeli funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów została włączona. Ustawienia domyślne można zmienić tak, aby korzystanie z tych funkcji urządzenia było zabezpieczone identyfikatorem i kodem PIN.

Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

2 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3 Kliknij kolejno elementy [Zarządzanie ID Wydziału] ► [Edycja...].

C 🚱 🛞 http://202.050.222.53/vo.clopar	mentichtmi					2.	26× 6	
Eik Sojeja Widok Unbiere Barredeis	Porteg							
willight ME8500C Series ME	1500C Series J			De	Portalis Log	jin Užytkovnika	E 0000001 W	riogol pie
🛞 Ustawienia/Rejestracja					Wad	omość do Mener	dzeca System	Parece
Walicinstici	Ustawionia/Rejectus;	a Usbeelenia Za	rządzania Sy	elemen Zarządz	anie ID Wydz	iału		
II Ustawienia Papiera	Zerzefranie ID Wes	triate						
Regulacja Poziorna Giblerolici /								
Ustawienia Wytwiellania	Zarządzanie ID Wyr	dzielu –					_	
D Ustavienia Zegara							Ed	19.
Ustowenia Punkcji								
D Ustawionia Współna	Zarządzanie ID W	ytte talka	27.6	K2				
III Ustawienia Kopiowania	Zadania Drukz	wania z Nieznan	ym ID: Zeo	ta ól				
D Ustawienia Pakeu	Zadania Skan	two no z Nieznar	iym ID: Zea	low:				
o Ustavienia Skanovania	Zadania Czarr	o-Bialego Kopio	Annia: Zec	low				
Ustawienia Wytłruku z Nośnika Powieci	Suma Stron ID W	/ydziału						
 Ustawienia Drukańi 	Zarajastruj Novy	Wydzieł. Wy	czyść wszysł	kie liczniki				
D Ustavienia Raportu Wyticioweco	The second	Sitran kopi		Skon vydruka		Stron Skandw		
listevieria Zarradzenia Rustemere	to repairies	Cromo-Baly	Kolorowy	Cramo-Bally	Kolorowy	Czano-Boly	Kolorony	
o Zoradanie Sustanie	0000001	1	0	0	c	0	0	
· Zarządzanie U Wudrudu								Usuh
D Ustawienia Sieciowe	1234967	0	a	0	e	2	0	Wyzen
© Ustavienia Zabezpieczeń	Nectane ID							
Ustavioria Zarzątrania	Zadań	-	-	-	-	-	-	
In Polaczeniami / Ustavienia Prostazowania	Wydruk							

4 Usuń znaczniki wyboru zgodnie z wymaganiami i kliknij przycisk [OK].



[Zezwalaj na Zadania drukowania z Nieznanym ID]

Aby drukować za pomocą komputera przy włączonej funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, należy wprowadzić odpowiedni identyfikator oraz kod PIN na ekranie sterownika drukarki (OUstawianie funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów do drukowania lub faksowania z komputera). Jednak jeśli przy tym ustawieniu jest zaznaczone pole wyboru, można drukować za pomocą komputera bez wpisywania identyfikatora i kodu PIN. Usuń znacznik wyboru, aby wprowadzenie identyfikatora i kodu PIN było wymagane.

[Dopuść Zadania Skanowania o Nieznanym ID]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wybór pozycji <Komputer> lub <Zdalny Skaner> na głównym ekranie i zeskanowanie dokumentów na dany komputer w dowolnej chwili z użyciem klawiszy scanFCI / scanFC2. Usuń zaznaczenie pola wyboru, aby cofnąć wybór pozycji <Komputer>, <Zdalny Skaner> oraz działania klawiszy scanFC1 / scanFC2, kiedy aktywna jest funkcja Zarządzania identyfikatorami wydziałów.



[Zezwól na Zadania Czarno-Białego Kopiowania]

Zaznaczenie tego pole wyboru przy włączonej funkcji Zarządzania ID Wydziału oznacza, że możliwe jest kopiowanie dokumentów w trybie czarno-białym bez konieczności wprowadzania identyfikatora i kodu PIN. Usuń znacznik wyboru, aby wprowadzenie identyfikatora i kodu PIN było wymagane.

ŁĄCZA

Ustawienia uprawnień dostępu
 Ustawianie identyfikatora menedżera systemu

Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory

Bez odpowiednich zabezpieczeń złośliwe oprogramowanie może uzyskać dostęp do komputerów oraz innych urządzeń komunikacyjnych podłączonych do sieci. Aby temu zapobiec, należy określić ustawienia filtru pakietowego, funkcji, która ogranicza komunikację do urządzeń z określonymi adresami IP lub MAC.



Określanie adresów IP dla zasad zapory

Komunikację można ograniczyć na dwa sposoby: zezwalając na komunikację wyłącznie z określonymi adresami IP lub blokując poszczególne adresy IP i zezwalając na pozostałą komunikację. Można określić jeden lub wiele adresów IP.

UWAGA

- Dla protokołu IPv4 i IPv6 można określić maksymalnie 16 adresów IP (lub zakresów adresów IP).
- Filtry pakietowe opisane w tym rozdziale sterują komunikacją za pośrednictwem protokołów TCP, UDP i ICMP.
- 1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

7 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3 Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Zabezpieczeń] > [Filtr Adresu IP].



4 Kliknij pozycję [Edycja...] dla typu filtru, który chcesz użyć.



[Adres IPv4: Filtr Ruchu Wychodzącego]

Wybór filtra ogranicza przesył danych z urządzenia na komputer przez określenie adresów IPv4.

[Adres IPv4: Filtr Ruchu Przychodzącego]

Wybór filtra ogranicza odbiór danych z urządzenia na komputer przez określenie adresów IPv4.

[Adres IPv6: Filtr Ruchu Wychodzącego]

Wybór filtra ogranicza przesył danych z urządzenia na komputer przez określenie adresów IPv6.

[Adres IPv6: Filtr Ruchu Przychodzącego]

Wybór filtra ogranicza odbiór danych z urządzenia na komputer przez określenie adresów IPv6.

5 Określ ustawienia filtrowania pakietów.

W pierwszej kolejności należy ustalić domyślny zestaw zasad dotyczący zezwoleń lub braku zezwoleń na komunikację innych urządzeń z tym urządzeniem, a następnie określić, które adresy IP zaliczyć do wyjątków.



1 Zaznacz pole wyboru [Użyj Filtru] i kliknij przycisk radiowy [Odrzuć] lub [Zezwól], aby określić zasady [Polityka Domyślna].

[Użyj Filtru]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi ograniczenie komunikacji. Usunięcie zaznaczenia pola wyboru wyłącza to ograniczenie.

[Polityka Domyślna]

Wybór warunku wstępnego w celu udzielenia zezwoleń lub braku zezwoleń na komunikację innych urządzeń z tym urządzeniem.

[Odrzuć]	Wybierz tę opcję, aby przepuszczać pakiety komunikacyjne jedynie z urządzeń o adresach IP wprowadzonych w polu [Adresy Wyjątków] lub do takich urządzeń przesyłane. Komunikacja z innymi urządzeniami jest zabroniona.
[Zezwól]	Wybierz tę opcję, aby blokować pakiety komunikacyjne z urządzeń o adresach IP wprowadzonych w polu [Adresy Wyjątków] lub do takich urządzeń przesyłane. Komunikacja z innymi urządzeniami jest dozwolona.

2 Określ wyjątki adresów.

Wprowadź adres IP (lub zakres adresów IP) w polu tekstowym [Adres do Zarejestrowania] i kliknij przycisk [Dodaj]. WAŻNE:

Sprawdzanie poprawności adresów

Nieprawidłowo wprowadzone adresy IP mogą uniemożliwić dostęp do urządzenia z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika. Konieczne będzie wtedy ustawienie filtra <Adres Filtra IPv4> lub <Adres Filtra IPv6> na wartość <Wyłącz>. **OAdres Filtra IPv4 OAdres Filtra IPv6**

UWAGA:

Forma wprowadzania adresów IP

	Opis	Przykład
Wprowadzanie pojedynczego adresu	IPv4: Oddzielaj numery kropkami.	192.168.0.10
	IPv6: Oddzielaj znaki alfanumeryczne dwukropkami.	fe80::10
Określanie zakresu	Wstaw myślnik między adresami.	192.168.0.10-

adresów		192.168.0.20
Określanie zakresu adresów za pomocą prefiksu	Wprowadź adres, a następnie ukośnik oraz liczbę wskazującą długość prefiksu.	192.168.0.32/27 fe80::1234/64
Jeśli dla funkcji filt Filtrowanie wychodza	ra elementów wychodzących wybrano ustawienie [Odrzuć] cych pakietów multiemisyjnych i emisyjnych nie jest możliwe.	
Usuwanie adresu I Zaznacz adres IP i kl	P z listy wyjątków iknij przycisk [Usuń].	

	Dodaj
m samym czasie, użyj poniższego schematu: xxx. dź adres IP jak poniżej: xxx.xxx.xxx.xxx/xx (długoś	001.001.001-001.001.001.001 ć prefiksu: 0-32)
192 168.222.10	
1946	

3 Kliknij przycisk [OK].

6 Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

UWAGA

Ustawienia filtra adresów IP można włączyć lub wyłączyć za pomocą przycisku 🛞. OAdres Filtra IPv4 OAdres Filtra IPv6

ŁĄCZA

Określanie adresów MAC dla zasad zapory

Określanie adresów MAC dla zasad zapory

Komunikację można ograniczyć na dwa sposoby: zezwalając na komunikację wyłącznie z określonymi adresami MAC lub blokując określone adresy MAC i zezwalając na pozostałą komunikację. Można określić do 32 adresów MAC.

WAŻNE

Funkcja jest niedostępna, gdy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN.

1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

2 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3 Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Zabezpieczeń] ▶ [Filtr Adresu MAC].



4 Kliknij opcję [Edycja...] dla odpowiedniego typu filtru.



[Filtr Ruchu Wychodzącego]

Wybór filtra ogranicza przesył danych z urządzenia na komputer przez określenie adresów MAC.

[Filtr Ruchu Przychodzącego]

Wybór filtra ogranicza odbiór danych z urządzenia na komputer przez określenie adresów MAC.

5 Określ ustawienia filtrowania pakietów.

W pierwszej kolejności należy ustalić warunek wstępny (domyślny zestaw zasad) dotyczący zezwoleń lub braku zezwoleń na komunikację innych urządzeń z tym urządzeniem, a następnie określić, które adresy MAC zaliczyć do wyjątków.



1 Zaznacz pole wyboru [Użyj Filtru] i kliknij przycisk radiowy [Odrzuć] lub [Zezwól], aby określić zasady [Polityka Domyślna].

[Użyj Filtru]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi ograniczenie komunikacji. Usunięcie zaznaczenia pola wyboru wyłącza to ograniczenie.

[Polityka Domyślna]

Wybór warunku wstępnego w celu udzielenia innym urządzeniom zezwoleń lub braku zezwoleń na komunikację z tym urządzeniem.

[Odrzuć]	Wybierz tę opcję, aby przepuszczać pakiety komunikacyjne tylko z urządzeń o adresach MAC wprowadzonych w pozycji [Adresy Wyjątków] lub do takich urządzeń przesyłane. Komunikacja z innymi urządzeniami jest zabroniona.
[Zezwól]	Wybierz tę opcję, aby blokować pakiety komunikacyjne z urządzeń o adresach MAC wprowadzonych w pozycji [Adresy Wyjątków] lub do takich urządzeń przesyłane. Komunikacja z innymi urządzeniami jest dozwolona.

2 Określ wyjątki adresów.

- Wprowadź adres MAC w polu tekstowym [Adres do Zarejestrowania], a następnie kliknij przycisk [Dodaj].
- Nie ma konieczności oddzielania adresów myślnikami lub dwukropkami.
- WAŻNE:

Sprawdzanie poprawności adresów

Nieprawidłowo wprowadzone adresy MAC mogą uniemożliwić dostęp do urządzenia z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika. Konieczne będzie wtedy ustawienie filtra <Filtr Adresu MAC> na wartość <Wyłącz>. **Piltr Adresu MAC**

UWAGA:

Jeśli dla funkcji filtra elementów wychodzących wybrano ustawienie [Odrzuć] Filtrowanie pakietów multiemisyjnych i emisyjnych nie jest możliwe.

Usuwanie adresu MAC z listy wyjątków

Zaznacz adres MAC i kliknij przycisk [Usuń].

	Dodaj
AABBOODDEEEE	
0123456789AB	
Usuń	

- 3 Kliknij przycisk [OK].
- **6** Uruchom ponownie urządzenie.

• Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

UWAGA

Ustawienia filtra adresów IP można włączyć lub wyłączyć za pomocą przycisku 🛞. 🔕 Filtr Adresu MAC

ŁĄCZA

Określanie adresów IP dla zasad zapory

Zmiana numerów portów

Porty pełnią funkcję punktów końcowych w komunikacji z innymi urządzeniami. Standardowe numery portów są zwykle używane do głównych protokołów, jednak urządzenia korzystające z tych numerów portów są podatne na ataki ze względu na powszechność tych numerów. W celu zwiększenia poziomu zabezpieczeń administrator sieci może zmienić numery portów. Zmieniony numer portu powinien zostać udostępniony skomunikowanym urządzeniom np. komputerom i serwerom. Ustawienia numerów portów należy skonfigurować w zależności od środowiska sieciowego.

UWAGA

- 💿 Informacje na temat zmiany numeru portu do serwera proxy znajdują się w sekcji **DUstawienia proxy**.
- Informacje na temat zmiany numeru portu do serwera LDAP znajdują się w sekcji Rejestracja serwera LDAP (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw).

Naciśnij przycisk 🛞.

- 🖌 Za pomocą przycisków 🛦 / 🛡 wybierz opcję <Ustawienia Sieciowe> i naciśnij przycisk 🔤
 - Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk D Cogowanie się na urządzeniu
- 子 Wybierz kolejno <Ustawienia TCP/IP> 🕨 <Ustawienia Numeru Portu>.

🖞 🛛 Wybierz port i naciśnij przycisk 🔤.

Ustawienia Numeru Portu	
LPD	N
RAW	Ì
HTTP	I
P0P3	I
SMTP	I
SNMP	I
Wyszukiwanie WSD	I
Multicast Discovery	

UWAGA:

Więcej informacji o portach

- LPD>/<RAW>/<Wyszukiwanie WSD> OKOnfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD
- HTTP> OWyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP
- <POP3>/<SMTP> (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn) Configuracja zaawansowanych ustawień e-mail
- 🍺 <SNMP> 🜔 Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP
- <Multicast Discovery> OKonfiguracja komunikacji SLP z programem imageWARE

Wprowadź numer portu za pomocą klawiszy numerycznych i naciśnij przycisk <Zastosuj>.

LPD 116	
515	
	(1-65535)
	Zastosuj

Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

ŁĄCZA

Konfiguracja portów drukarki

Ustawienia proxy

Proxy (inaczej serwer proxy z protokołem HTTP) odnosi się do komputera lub oprogramowania przeprowadzającego komunikację z użyciem protokołu HTTP dla innych urządzeń, zwłaszcza w przypadku komunikacji z zasobami spoza sieci np. podczas przeglądania stron internetowych. Urządzenia klienckie łączą się z siecią zewnętrzną za pośrednictwem serwera proxy, a nie komunikują się bezpośrednio z zewnętrznymi zasobami. Ustawienie proxy nie tylko ułatwia zarządzanie ruchem między siecią lokalną i zewnętrzną, ale również blokuje nieupoważniony dostęp i wzmacnia ochronę antywirusową, zwiększając poziom zabezpieczeń. W przypadku korzystania z technologii Google Cloud Print do drukowania za pośrednictwem Internetu można zwiększyć poziom zabezpieczeń, ustawiając serwer proxy. Przed rozpoczęciem konfiguracji upewnij się, że dysponujesz niezbędnymi informacjami na temat ustawień proxy, w tym adresem IP, numerem portu oraz nazwą użytkownika i hasłem potwierdzającym uprawnienia.

- 1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
- 2 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3 Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe] ▶ [Ustawienia TCP/IP].





Kliknij element [Edycja...] znajdujący się w sekcji [Ustawienia Proxy].



5 Zaznacz pole wyboru [Użyj Proxy] i podaj wymagane ustawienia.

C Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sal				P+26× 0 0 8
Fik Edycja Widok Ukbiene Harzedzi	a Porteç			
MEESODC Series / M	FB5D0C Series /			Do Portalu Wyłoguj się
🛞 Ustawienia/Rejestracja			Wiado	mość do Menedzera Systemu
Właściwości = Ustawienka Papieru	Ustawienia Rejestracja Ustawienio Zarzą Ustawienia Prozy	dzania Systemen Ustawienia S	Final lower > Unitawi	enia TCPRP > Edylaj
Regulacija Poziornu Glošnošci / Udzevienia Wytwoližania U Datavienia Zenara	Edytuj Ustawienia Proxy Zmień następujące ustavienia.			
Ustraienia Funkci	zmany sęsą adywne po stylączeniu i	ponownym wsączenu głowneg	o zasiana.	
© Ustawienia Współne				OK Anuly
III Ustawienia Kopiowania	Untradentia Proxy			
D Ustawienia Pakau	UZ UZNI Proxy			
o Ustavieria Skanowania	Adva HTTP Servera Procy			
Ustawienia Wydruku z Nośnika Pamięci	Namer Ports HTTP Servera Proxy:	90		
Ustawienia Drukarki				
D Ustavienia Raportu Wyjściowego	Uzyj Prozy w tej samej domenie			
Ustawieria Zarządzenia Bystemem	Uzyj Uwierzytekiania Provy			
o Zarządzanie Systemem	Nazwa Uzytkownika:			
© Zarządzanie ID Wydziała	C. Date:/Telef.Masia			
Ustavienia Sieciove				
D Ustavienia Zabezpieczeń	Haste			
Ustawienia Zarządzania II Połączeniami / Ustawienia Przekazywania				
Import/Eksport				
o Inicijaj Informacjo o Usbosiemach				
			Copyright CAN	on INC. 2013 All Rights Reserved

[Użyj Proxy]

Zaznacz to pole wyboru, aby użyć serwera proxy podczas komunikacji z serwerem HTTP.

[Adres HTTP Serwera Proxy]

Wprowadź adres serwera proxy. Określ adres IP lub nazwę hosta w zależności od środowiska.

[Numer Portu HTTP Serwera Proxy]

Zmień numer portu urządzenia odpowiednio do potrzeb. Wprowadź numer portu w zakresie 1–65535.

[Użyj Uwierzytelniania Proxy]

Aby włączyć funkcję uwierzytelnienia przez serwer proxy, zaznacz pole wyboru i wprowadź nazwę użytkownika składającą się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Nazwa Użytkownika].

[Ustaw/Zmień Hasło]

Aby ustawić lub zmienić hasło dla uwierzytelnienia proxy, gdy funkcja ta jest włączona, zaznacz pole wyboru i wprowadź hasło składające się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Hasło].

6 Kliknij przycisk [OK].

7 Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

ŁĄCZA

SKorzystanie z technologii Google Cloud Print

Ograniczanie funkcji urządzenia

Niektóre funkcje urządzenia mogą być rzadko używane lub stwarzać ryzyko niewłaściwego użytkowania. Ze względów bezpieczeństwa można ograniczyć zakres możliwości urządzenia, całkowicie lub częściowo wyłączając te funkcje.

Ograniczenie dostępu do książki adresowej i funkcji wysyłania



Ograniczenie dostępu do książki adresowej i funkcji wysyłania (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Ograniczenie funkcji USB



Ograniczenie funkcji USB

Wyłączenie komunikacji HTTP i zdalnego zarządzania



Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP
 Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika

Ograniczenie dostępu do książki adresowej i funkcji wysyłania (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Niektórym przypadkom wycieku poufnych informacji można zapobiec dzięki ograniczeniu dostępnych odbiorców faksów i wiadomości email do pozycji zapisanych w książce adresowej lub na serwerze LDAP bądź dzięki ustawieniu kodu PIN do książki adresowej, który uniemożliwia dodawanie lub edytowanie pozycji w książce przez osoby nieupoważnione. Można również uniknąć wysyłania dokumentów do przypadkowych odbiorców, gdy urządzenie monituje o ponowne wprowadzenie numeru faksu.



Ustawienie kodu PIN do książki adresowej



Dostępna jest funkcja ustawienia kodu PIN do książki adresowej dla operacji dodawania nowych i edycji istniejących kontaktów w książce. Ustawienie kodu PIN do książki adresowej może zmniejszyć ryzyko wysłania dokumentów do przypadkowych odbiorców, ponieważ zmian w książce mogą dokonywać wyłącznie użytkownicy, którzy znają kod PIN.

📘 🛛 Naciśnij przycisk 🛞.

🔰 Za pomocą przycisków 🛦 / 🛡 wybierz opcję <Ustawienia Zarządzania Systemem> i naciśnij przycisk 🔤.

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk (D). Cogowanie się na urządzeniu

子 Wybierz kolejno <Ogranicz Funkcję TX> 🕨 <PIN Książki Adresowej>.

4 Ustawienie kodu PIN do książki adresowej.

Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź numer składający się maksymalnie z siedmiu cyfr i naciśnij przycisk <Zastosuj>.
 Gdy zostanie wyświetlony ekran <PIN (Potwierdź)> wprowadź kod ponownie, aby go potwierdzić.



UWAGA:

- Nie można ustawiać kodów PIN składających się tylko z zer, np. "00" czy "0000000".
- Aby wyłączyć funkcję kodu PIN, naciśnij klawisz ci wykasuj kod (pozostawiając pole tekstowe puste), a następnie naciśnij przycisk <Zastosuj>.

5 Naciśnij przycisk 🛞.

UWAGA

Oprócz ustawienia kodu PIN dla książki adresowej poziom zabezpieczeń można zwiększyć dzięki następującym operacjom:

- Ograniczenie wprowadzania nowych odbiorców Ograniczenie dostępnych odbiorców
- Wyłączenie funkcji wysyłania faksu z komputera OBlokada faksowania z komputera (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

ŁĄCZA

Rejestrowanie w książce adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Rejestrowanie książki adresowej ze Zdalnego interfejsu użytkownika (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

🗘 Konfiguracja podstawowych ustawień e-mail

Konfiguracja folderu udostępnionego jako lokalizacji zapisywania
Ograniczenie dostępnych odbiorców



Ograniczając liczbę numerów faksów, które można wybrać podczas wysyłania dokumentów, do numerów zapisanych w książce adresowej, ostatnio używanych lub możliwych do wyszukania z poziomu serwerów LDAP, zmniejsza się ryzyko wyboru nieprawidłowych odbiorców i zapobiega wyciekowi poufnych informacji. Włączenie tej funkcji uniemożliwia użytkownikom wprowadzenie odbiorców przy użyciu klawiszy numerycznych, dodawanie nowych pozycji do książki adresowej i edytowanie istniejących już wpisów.

1 Naciśnij przycisk 🛞.

- 2 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Ustawienia Zarządzania Systemem> i naciśnij przycisk 🔤.
 - Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk ID. CLogowanie się na urządzeniu
- Wybierz kolejno <Ogranicz Funkcję TX> ► <Ogranicz Nowych Odbiorców>.

4 🛛 Wybierz opcję <Włącz> i naciśnij przycisk 🔤.



(2) < Wyłącz >

Anuluje ograniczenia dla nowych odbiorców. Numery faksów i adresy e-mail można określać, stosując dowolną metodę.

🕕 <Włącz>

Włącza ograniczenia. Zakres dostępnych odbiorców ogranicza się wyłącznie do pozycji z książki adresowej oraz wyszukanych na serwerach LDAP.

) Naciśnij przycisk 🛞.

WAŻNE

Ta funkcja nie ogranicza dostępnych odbiorców podczas faksowania z komputera.

Blokada faksowania z komputera (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

ŁĄCZA

OUstawienie kodu PIN do książki adresowej

OWyłączanie funkcji korzystania z ostatnio wybieranych odbiorców

Wyłączanie funkcji rozsyłania sekwencyjnego (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Blokada faksowania z komputera (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Dostępna jest funkcja blokady faksowania z komputera.



- 1 Naciśnij przycisk 🛞.
- 2 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Ustawienia Zarządzania Systemem> i naciśnij przycisk .

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk D. CLOGOWANIE się na urządzeniu

- 3 Wybierz kolejno <Ogranicz Funkcję TX> ► <Zezwól Sterownikowi Faksu na TX>.
- 4 Wybierz opcję <Wyłącz> i naciśnij przycisk 🔤.

Zezwól Sterownikowi Faksu na TX	- 2
Wyłacz •	ů
Włącz •	-0

(2) < Wyłącz>

Blokuje funkcję faksowania z komputera.

🚯 <Włącz>

Odblokowuje funkcję faksowania z komputera.

5 Naciśnij przycisk 🛞.

ŁĄCZA

OWysyłanie faksów z komputera (Faks PC)

오 Ustawianie funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów do drukowania lub faksowania z komputera

OUstawienie kodu PIN do książki adresowej

Ograniczenie dostępnych odbiorców

Wyłączanie funkcji korzystania z ostatnio wybieranych odbiorców

Istnieje opcja zablokowania możliwości korzystania z ostatnio wybranych odbiorców i ustawień zapisanych w rejestrach transmisji do celów faksowania lub skanowania do wiadomości e-mail lub folderu udostępnionego.



Ograniczenie dostępnych odbiorców

🕲 Wyłączanie funkcji rozsyłania sekwencyjnego (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Określanie ostatnio wybieranych odbiorców (faks)

Określanie ostatnio wybieranych odbiorców

Sprawdzanie odbiorców przed wysłaniem dokumentów

Wpisując numer faksu dwa razy zmniejsza się ryzyko wysłania faksu pod nieprawidłowy numer spowodowane pomyłką podczas jego wprowadzania. Wysyłając poufne dokumenty, należy skorzystać z funkcji opisanych w tej sekcji.

OWyświetlanie ekranu potwierdzenia numeru faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw) OWyświetlanie odbiorców w książce adresowej

Wyświetlanie ekranu potwierdzenia numeru faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Urządzenie można skonfigurować tak, aby wyświetlało monit o ponowne wprowadzenie numeru faksu, jeśli numer został wprowadzony za pomocą klawiszy numerycznych. W ten sposób zmniejsza się ryzyko wysłania faksu pod nieprawidłowy numer spowodowane pomyłką podczas jego wprowadzania.

- 📘 Naciśnij przycisk 🛞.
- 🤰 Za pomocą przycisków 🛦/▼ wybierz opcję <Ustawienia Zarządzania Systemem> i naciśnij przycisk 🔤.
 - Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk ID. OLOGOWANIE się na urządzeniu
- 子 Wybierz kolejno <Ogranicz Funkcję TX> 🕨 <Potwierdź Wprowadzony Numer Faksu>.
- 4 🛛 Wybierz opcję <Włącz> i naciśnij przycisk 🔤.

Potwierdż Wprow. Nr Faksu	
Wyłacz 🕨	
Włącz	

👩 <Wyłącz>

Ekran z monitem o potwierdzenie numeru faksu nie jest wyświetlany.

🚯 <Włącz>

Ekran z monitem o potwierdzenie numeru faksu jest wyświetlany.

5 Naciśnij przycisk 🛞.

Wyświetlanie odbiorców w książce adresowej

Używając numeru wybierania kodowego do określenia odbiorców, należy pamiętać, czyj odbiorca (lub jaka grupa) została przypisana do danego numeru wybierania kodowego. Jeśli nie pamiętasz dokładnie wszystkich numerów, istnieje prawdopodobieństwo, że dokumenty zostaną wysłane do nieodpowiedniego odbiorcy. Można tego uniknąć, konfigurując urządzenie tak, aby wyświetlało szczegóły numeru wybierania kodowego dla określonego odbiorcy, zanim dokumenty zostaną wysłane.



- 🔰 Za pomocą przycisków 🛦/🛡 wybierz opcję <Ustawienia Zarządzania Systemem> i naciśnij przycisk 🔤.
 - Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk ID. Cocomanie się na urządzeniu
- 🕤 Wybierz kolejno <Ogranicz Funkcję TX> 🕨 <Potwierdzenie Wybierania Kodowanego TX>.
- 4 Wybierz opcję <Włącz> i naciśnij przycisk 🔤.

Potw. Wybierania Kodowanego TX	0
Wyłacz	u
Włącz •	

👩 <Wyłącz>

Szczegóły wprowadzonego numeru wybierania kodowego nie są wyświetlane.

🕕 <Włącz>

Szczegóły wprowadzonego numeru wybierania kodowego są wyświetlane.

5 Naciśnij przycisk 🛞.

ŁĄCZA

Zapisywanie odbiorców

OWybór z książki adresowej (faks)

🗘 Wybór z książki adresowej

Rejestrowanie książki adresowej ze Zdalnego interfejsu użytkownika (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Wyłączanie funkcji rozsyłania sekwencyjnego (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Rozsyłanie sekwencyjne to funkcja umożliwiająca wysyłanie faksów do wielu odbiorców z rzędu. W razie potrzeby funkcję tę można wyłączyć.

- 1 Naciśnij przycisk 🛞.
- 🔰 Za pomocą przycisków 🔺/ 🛡 wybierz opcję <Ustawienia Zarządzania Systemem> i naciśnij przycisk 🔤.
 - Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk ID. CLogowanie się na urządzeniu
- 3 Wybierz kolejno <Ogranicz Funkcję TX> ► <Ogranicz Rozgłaszanie Sekwencyjne>.
- 4 Wybierz opcję <Potwierdź Rozgłaszanie Sekwencyjne> lub <Odrzuć Rozgłaszanie Sekwencyjne>, a następnie naciśnij przycisk 🔤.



👩 <Wyłącz>

Włącza funkcję rozsyłania sekwencyjnego.

<Potwierdź Rozgłaszanie Sekwencyjne>

Wyświetla ekran z potwierdzeniem, kiedy faks jest wysyłany z użyciem funkcji rozsyłania sekwencyjnego.

(i) <Odrzuć Rozgłaszanie Sekwencyjne>

Wyłącza funkcję rozsyłania sekwencyjnego.

```
5 Naciśnij przycisk 🛞.
```

ŁĄCZA

Ograniczenie dostępnych odbiorców

OWyłączanie funkcji korzystania z ostatnio wybieranych odbiorców

OWysyłanie faksów do wielu odbiorców jednocześnie (Rozsyłanie sekwencyjne)

Ograniczenie funkcji USB

USB to wygodny sposób podłączania urządzeń zewnętrznych i przechowywania lub przenoszenia danych. USB może jednak również stanowić źródło wycieku informacji w przypadku niewłaściwego zarządzania. Szczególnie uważać należy, korzystając z urządzeń pamięci USB. Sekcja ta opisuje sposoby ograniczania połączeń przez port USB urządzenia oraz przeprowadzania blokady możliwości korzystania z urządzeń pamięci USB.



Ograniczenie połączenia USB z komputerem
 Ograniczenie funkcji skanowania do nośnika pamięci USB
 Ograniczenie funkcji drukowania z nośnika pamięci USB

Ograniczenie połączenia USB z komputerem

Port USB umieszczony z tyłu urządzenia może zostać wyłączony. Po wyłączeniu portu komunikacja urządzenia z komputerem za pośrednictwem kabla USB jest niemożliwa (**Połączanie do komputera**). To ustawienie nie ma wpływu na port USB znajdujący się z przodu urządzenia, który służy do podłączania nośników pamięci USB.

1 Naciśnij przycisk 🛞.

- Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Ustawienia Zarządzania Systemem> i naciśnij przycisk ma.
 - Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk D Cogowanie się na urządzeniu

子 Wybierz opcję <Urządzenie USB Włącz/Wyłącz> i naciśnij przycisk 🔤.

4 Wybierz opcję <Wyłącz> i naciśnij przycisk 🔤.



👩 <Wyłącz>

Wyłącza port USB umieszczony z tyłu urządzenia.

🚯 <Włącz>

Włącza port USB umieszczony z tyłu urządzenia.

Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

Ograniczenie funkcji skanowania do nośnika pamięci USB

Istnieje opcja, która blokuje możliwość przechowywania danych na urządzeniach pamięci USB. Gdy funkcja jest aktywna, nie można zapisać zeskanowanych zestawów danych na urządzeniu pamięci USB. Urządzenia pamięci USB podłącza się do portu USB umieszczonego z przodu urządzenia.



- Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Ustawienia Zarządzania Systemem> i naciśnij przycisk 🔤.
 - Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk D. CLogowanie się na urządzeniu

- 子 Wybierz opcję <Zapisz w Pamięci USB> i naciśnij przycisk 🔤.
- 4 Wybierz opcję <Wyłącz> i naciśnij przycisk 🔤.

Zapisz w Pamieci USB	
Wyłacz •	
Włacz •	

👩 <Wyłącz>

Blokuje zapis danych na urządzeniu pamięci USB. Nie można zapisać zeskanowanych zestawów danych na urządzeniu pamięci USB.

🝈 <Włącz>

Zezwala na zapis danych na urządzeniu pamięci USB.



Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

Ograniczenie funkcji drukowania z nośnika pamięci USB

Istnieje opcja, która blokuje możliwość drukowania danych z urządzenia pamięci USB. Drukowanie danych z urządzenia pamięci USB staje się niemożliwe.

- 1 Naciśnij przycisk 🛞.
- 🔰 Za pomocą przycisków 🛦 / 🛡 wybierz opcję <Ustawienia Zarządzania Systemem> i naciśnij przycisk 🔤.
- Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk D. CLOGOWANIE się na urządzeniu

子 🛛 Wybierz opcję <Wydruk z Nośnika Pamięci Wł/Wył> i naciśnij przycisk 🔤.

4 Wybierz opcję <Wyłącz> i naciśnij przycisk 🔤.



👩 <Wyłącz>

Wyłącza funkcję odczytywania danych z urządzenia pamięci USB. Drukowanie danych z urządzenia pamięci USB staje się niemożliwe.

🝈 <Włącz>

Włącza funkcję drukowania danych zapisanych na nośniku pamięci USB.

Uruchom ponownie urządzenie.

• Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

ŁĄCZA

Skanowanie dokumentów bezpośrednio do nośnika pamięci USB
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie USB)

Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP

Protokół HTTP jest używany do komunikacji poprzez sieć, np. takiej jak podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia za pośrednictwem Zdalnego interfejsu użytkownika. W przypadku korzystania z połączenia USB lub nieużywania protokołu HTTP funkcja HTTP może zostać wyłączona, aby blokować złośliwe ataki z zewnątrz przez nieużywany port HTTP.

WAŻNE

Wyłączenie komunikacji HTTP wyłącza niektóre funkcje sieciowe, takie jak Zdalny interfejs użytkownika, drukowanie WSD i drukowanie z Google Cloud Print.

1 Naciśnij przycisk 🛞.

🔰 Za pomocą przycisków 🔺/ 🛡 wybierz opcję <Ustawienia Sieciowe> i naciśnij przycisk 🔜.

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk D. Cogowanie się na urządzeniu

3 Wybierz kolejno <Ustawienia TCP/IP> ► <Użyj HTTP>.

4 Wybierz opcję <Wyłącz> i naciśnij przycisk 🔤.

Uzyj HTTP	
Wyłacz •	
Włacz •	-0

👩 <Wyłącz>

Wyłącza funkcję komunikacji z użyciem protokołu HTTP.

🚯 <Włącz>

Włącza funkcję komunikacji z użyciem protokołu HTTP.



Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

ŁĄCZA

- Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
- Zmiana numerów portów
- Configuracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD

Corzystanie z technologii Google Cloud Print

Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika

Zdalny interfejs użytkownika to przydatne narzędzie pozwalające określić ustawienia urządzenia za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze. Aby móc korzystać ze Zdalnego interfejsu użytkownika, urządzenie powinno być podłączone do komputera za pośrednictwem sieci. Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera przez kabel USB lub jeżeli nie ma potrzeby korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika, korzystne może być wyłączenie funkcji Zdalnego interfejsu użytkownika. Zmniejsza się wtedy niebezpieczeństwo niepożądanej kontroli urządzenia przez osoby trzecie za pośrednictwem sieci.



- 1 Naciśnij przycisk 🛞.
- 2 🛛 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Ustawienia Zarządzania Systemem> i naciśnij przycisk 🔤.
 - Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk ID. OLogowanie się na urządzeniu
- 子 Wybierz opcję <Zdalny Interfejs Użytkownika Wł/Wył.> i naciśnij przycisk 🔤.

4 Wybierz opcję <Wyłącz> i naciśnij przycisk 🔤.

Zdalny Interf. Użytk. Wł./Wył.	-0
Wyłacz •	
Włącz	-6
	U

🙆 <Wyłącz>

Wyłącza Zdalny interfejs użytkownika.

🚯 <Włącz>

Włącza Zdalny interfejs użytkownika.

- **5** Uruchom ponownie urządzenie.
 - Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

ŁĄCZA

Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP

Wprowadzenie wydajnych funkcji zabezpieczeń

Uprawnieni użytkownicy mogą ponieść nieoczekiwane straty na skutek szkodliwych ataków z zewnątrz np. spoofingu, fałszowania czy przechwytywania danych podczas ich transferu w sieci. Poniższe funkcje zwiększające poziom bezpieczeństwa i poufności są obsługiwane przez urządzenie oraz chronią ważne i wartościowe informacje przed takimi atakami:

Komunikacja szyfrowana z użyciem protokołu SSL

SSL to protokół szyfrowania danych wysyłanych do sieci, stosowany często do komunikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji pocztowej. Protokół SSL zapewnia bezpieczeństwo komunikacji podczas obsługi urządzenia z komputera przy użyciu Zdalnego interfejsu użytkownika. [©] Włączanie szyfrowanej komunikacji SSL dla Zdalnego interfejsu użytkownika



Komunikacja szyfrowana z użyciem protokołu IPSec

Podczas gdy protokół SSL szyfruje tylko dane używane w poszczególnych aplikacjach, np. przeglądarce internetowej lub aplikacji pocztowej, protokół IPSec szyfruje całe pakiety IP (lub ich ładunki). W ten sposób protokół IPSec zapewnia bardziej kompleksowy system zabezpieczeń niż SSL. **©Konfiguracja ustawień protokołu IPSec**



Uwierzytelnianie zgodne ze standardem IEEE 802.1X

IEEE 802.1X to standard i mechanizm blokujący nieupoważniony dostęp do sieci dzięki zbiorowemu zarządzaniu informacjami dotyczącymi uwierzytelniania użytkowników. Każde urządzenie, które próbuje nawiązać połączenie z siecią 802.1X, zostaje poddane procesowi uwierzytelnienia, aby potwierdzić uprawnienia użytkownika. Informacje uwierzytelniające są wysyłane na serwer RADIUS i tam sprawdzane. Serwer zezwala na nawiązanie komunikacji lub odrzuca próbę w zależności od wyniku procesu uwierzytelniania. Jeśli uwierzytelnianie zostanie zakończone niepowodzeniem, przełącznik sieci LAN (lub punkt dostępowy) blokuje dostęp spoza sieci. Urządzenie można podłączyć do sieci 802.1X jako urządzenie klienckie. **©Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X**



ŁĄCZA

Konfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych

Włączanie szyfrowanej komunikacji SSL dla Zdalnego interfejsu użytkownika

Dostępna jest funkcja szyfrowania komunikacji między urządzeniem a przeglądarką internetową na komputerze za pomocą protokołu SSL. SSL to mechanizm szyfrowania danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem sieci. Funkcja szyfrowania SSL musi być włączona, gdy Zdalny interfejs użytkownika jest używany do konfiguracji ustawień IPSec (Metoda Klucza Współdzielonego), uwierzytelniania zgodnego ze standardem IEEE 802.1X (TTLS/PEAP) lub SNMPv3. Aby użyć SSL do Zdalnego interfejsu użytkownika, trzeba zapisać parę kluczy i włączyć funkcję SSL. Przed włączeniem funkcji SSL należy wygenerować lub zainstalować parę kluczy dla protokołu SSL (©Konfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych).



- 1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
- 7 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3 Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe] ▶ [Ustawienia TCP/IP].



4. Kliknij element [Klucz i Certyfikat...] znajdujący się w sekcji [Ustawienia SSL].

			arm newer	Opport		2+80× 0.5
: [dysja	Widok	Unpiew	Nersedzie	Porsog		
				Uexi HTTP:	Where	
				Ustawlenia SSL		
						Klucz i Cetyficat
				Ustavienia Klucza i Cettyfikat	 Ne ustaviono. 	
				Unterviewies, które używa 55	L	
				Zdalny Interfejs Użytkownika i Ustawienia E-Nai Ustawienia Potwierdzenia PIN	W.Wył. Zarzędzania ID Wydziału	
				Ustawienia Prozy		
						Edycja

5 Kliknij opcję [Zapisz Klucz Domyślny] po prawej stronie pary kluczy, której chcesz użyć.

-				
C- 🚱 Maps/(882-868-202-53/m_matri	indiada, sa ja ja			P+86× ∩ 08
Bik Schrige Widok Unbieren Berrede	ia Porsog			
+ WORKINS MEDSODC Series / W	FBSDDC Series J			Do Portaix Wyloguj s
🛞 Ustawienia/Rejestracja				Wiadomolić do Menedžera Systemu
Wałciwości z: Ustawienia Papieru	DitawimiaRejedracja Rucza i Certyfikatu	Uskeeienia Zarządzania Sy	eferner: Udawiecia	Seciown > Ustawienia TCPRP > Ustawienia
D Regular ja Poziorna Gioleoloi / Ustawienia Wytwiellaria	Ustawienia Klucza i O Ustawienia Klucza I (wtyfkatu ortyfikatu		
Ustowienia Funkcii	Zarejestrowano Ki	acz i Certyfikat		
II Ustawionia Współne	Nazwa Klucza	Uzycia Klucza	Certyfikat	
II Ustawienka Kopiowania	hay-asl		6	Zapisz Klusz Domyśliny
D Ustawienta Pakau	-			
II Ustavienia Skanovania				
Ustawienia Wytłruku z Nośnika Pomięci				
D Ustawienia Drukarki				

UWAGA:

Wyświetlanie informacji na temat certyfikatu

Certyfikat można zweryfikować lub sprawdzić jego szczegóły, klikając ikonę certyfikatu lub łącze tekstowe umieszczone pod pozycją [Nazwa Klucza]. **Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych**

6 Włącz szyfrowania SSL dla Zdalnego interfejsu użytkownika.

1 Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Zabezpieczeń] 🕨 [Ustawienia Zdalnego Interfejsu Użytkownika].



2 Kliknij ikonę [Edycja...].



3 Zaznacz pole [Użyj SSL] i kliknij przycisk [OK].

📛 🌀 😢 http://892.858.202.53/m_osc	ulty july teni	P+26× 0 0 8
Pik Edysja Widok Ukbiere Berged	bia Porteg	
MEDSODE Series I N	#F15DDC Secies /	Do Portalu Wyloguj się
🛞 Ustawienia/Rejestracja	Wiad	omolić do Menedzera Systemu
Waliciwolici II: Ustawienia Papieru	Ustaworka/Rejustracja Ustawienia Zarządzania Systemem Ustawienia Zaburgieczni) > 0 Użyśkownika > Bdytuj Ustawienia Zdalnego Interfejsu Użytkownika	hizwiereka Zdale ogo interfeijou
Regulac ja Poziornu Gioleolici / Ustawienia Wytwiellaria	Edytsj Ustawienia Zdolsego laterfejsa Ulytkownika Zmiat zasteni dan ustarijana	
o Ustavienia Zegara Ustavienia Funkcji o Ustavienia Wiscilko	Zmany będą aktywne po Wyłączeniu i ponownym Włączeniu głównego zasilania	OK Anuluj
ti Ustawienia Kopiowania	Ustawienia Zdalwego Interfejsa Užytkownika	
o Ustavienia Skanovania	(E. Ub) SSL * Aby while SSL where domeling as between the case CertyRote as Detawieniant SSL.	
Dstawienia Wytruku z Neśnika Pomięci	E	
Distavienia Drukarki	_	



Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

UWAGA

Korzystanie z panelu sterowania

Komunikację szyfrowaną z użyciem protokołu SSL można włączyć lub wyłączyć za pomocą przycisku 🛞. 📀 Użyj SSL

Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika przy użyciu protokołu SSL

Próba uruchomienia Zdalnego interfejsu użytkownika może spowodować wyświetlenie alarmu zabezpieczeń dotyczącego certyfikatu zabezpieczeń. W takim przypadku sprawdź, czy w polu adresu jest wprowadzony prawidłowy adres URL, a następnie kontynuuj, aby wyświetlić ekran Zdalnego interfejsu użytkownika. **O Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika**

Włączanie szyfrowania SSL na potrzeby funkcji e-mail (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Jeśli serwer SMTP i POP3 obsługują SSL, będzie można włączyć SSL do komunikacji z tymi serwerami (**Skonfiguracja** zaawansowanych ustawień e-mail). Więcej informacji na temat ustawień serwera SMTP i POP3 można uzyskać, kontaktując się z dostawcą usług internetowych lub administratorem sieci.

ŁĄCZA

CGenerowanie par kluczy

OUżywanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych

Configuracja ustawień protokołu IPSec

CKonfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X

OMonitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP

Konfiguracja ustawień protokołu IPSec

Internet Protocol Security (IPSec lub IPsec) to pakiet protokołów do szyfrowania danych transportowanych w sieci, w tym w sieciach internetowych. Podczas gdy protokół SSL szyfruje tylko dane używane w poszczególnych aplikacjach, np. przeglądarce internetowej lub aplikacji pocztowej, protokół IPSec szyfruje całe pakiety IP lub ich ładunki, zapewniając bardziej kompleksowy system zabezpieczeń. Protokół IPSec urządzenia pracuje w trybie transportu, w którym szyfrowane są ładunki pakietów IP. Dzięki tej funkcji urządzenie może bezpośrednio łączyć się z komputerem znajdującym się w tej samej wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Sprawdź wymagania systemowe i odpowiednio skonfiguruj komputer przed przystąpieniem do konfiguracji urządzenia.



Wymagania systemowe 🔽

Obsługiwany przez urządzenie protokół IPSec jest zgodny z normami RFC2401, RFC2402, RFC2406 i RFC4305.

System operacyjny	Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2012			
Tryb połączenia	Tryb transportu			
	IKEv1 (tryb główny)			
Protokół wymiany kluczy	Metoda uwierzytelniania	 Klucz współdzielony Podpis cyfrowy 		
	Algorytm hashowania (i długość klucza)	 HMAC-SHA1-96 HMAC-SHA2 (256 bitów lub 384 bity) 		
	Algorytm szyfrowania (i długość klucza)	 3DES-CBC AES-CBC (128 bitów, 192 bity lub 256 bitów) 		
	Algorytm/grupa wymiany kluczy (i długość klucza)	Diffie-Hellman (DH) Grupa 1 (768 bitów) Grupa 2 (1024 bitów) Grupa 14 (2048 bitów)		
	Algorytm hashowania	HMAC-SHA1-96		
ESP	Algorytm szyfrowania (i długość klucza)	 3DES-CBC AES-CBC (128 bitów, 192 bity lub 256 bitów) 		
	Algorytm hashowania / algorytm szyfrowania (i długość klucza)	AES-GCM (128 bitów, 192 bity lub 256 bitów)		
AH	Algorytm hashowania	HMAC-SHA1-96		

UWAGA

Ograniczenie funkcji protokołu IPSec

- Protokół IPSec obsługuje komunikację do adresów emisji pojedynczej (lub jednego urządzenia).
- Nie jest możliwe jednoczesne używanie protokołu IPSec i DHCPv6.
- Protokół IPSec jest niedostępny w sieciach z maskowaniem NAT lub IP.

Używanie protokołu IPSec z filtrem adresów IP

Ustawienia filtru adresu IP są nadrzędne wobec zasad protokołu IPSec.

Określanie adresów IP dla zasad zapory

Konfiguracja ustawień protokołu IPSec

Przed użyciem protokołu IPSec do szyfrowania komunikacji należy zarejestrować zasady bezpieczeństwa (SP). Zasada bezpieczeństwa składa się z grupy ustawień opisanych poniżej. Można zarejestrować maksymalnie 10 zasad. Po zakończeniu rejestracji zasad należy określić kolejność ich stosowania.

Selektor

Selektor określa warunki dla pakietów IP w celu zastosowania komunikacji z szyfrowaniem IPSec. Dostępne warunki to m.in. adresy IP i numery portów urządzenia oraz urządzeń, z którymi chcesz nawiązać komunikację.

IKE

Protokół IKE służy do konfiguracji wersji IKEv1 używanej do protokołowania wymiany kluczy. Należy zauważyć, że instrukcje różnią się w zależności od wybranej metody uwierzytelniania.

[Metoda Klucza Współdzielonego]

Klucz składający się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych można udostępniać innym urządzeniom. Przed określeniem metody uwierzytelniania włącz szyfrowanie SSL dla Zdalnego interfejsu użytkownika (**Włączanie szyfrowanej komunikacji SSL dla** Zdalnego interfejsu użytkownika).

[Metoda Podpisu Cyfrowego]

To i inne urządzenia uwierzytelniają się wzajemnie poprzez wzajemne weryfikowanie podpisów cyfrowych. Najpierw wygeneruj lub zainstaluj parę kluczy (**Chonfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych**).

AH/ESP

Określ ustawienia protokołu AH/ESP, który jest dodawany do pakietów w trakcie trwania komunikacji z użyciem protokołu IPSec. Protokołów AH i ESP można używać równolegle. Można także włączyć protokół PFS w celu zwiększenia zabezpieczeń.

Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3 Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Zabezpieczeń] ▶ [Ustawienia IPSec].

			0.0
Callon 10 http://102.050.222.53/m.osc	untey hereil		2-86× 0.0
Pik Educia Widok Ulabicne Naczed	bia Porsec		
MEBSODC Series / I	#F1500C Series /	125.	Do Portalu Wyloguj
🛞 Ustawienia/Rejestracja		Wiadomok/ d	o Meneditera Systemu Pom
Walcivolici	Ustawienia/Reientracja Ustawienia Zarządzania	Systement Usbavienia Zabazpieczeń	
to Ustawienia Papieru	Heteraturals Zahorniac ant		
"Regulacja Poziomu Giblinolici /	Constant Constant		
" Ustawienia Wytwiellania	Ustaniesia Zabezpieczeń		
D Ustavienia Zegara	Ustawienia Zdalnogo Interfejou Użytkownika		
Ustawienia Funkcji	Ukbasienia Klucza i Certyfikału		
D Ustawienia Współne	Ustawienia Certyficate: CA		
II Ustawienia Kopiowania	Ustaviania IPSac		
to Ustawienta Pakeu	Pille Advecu IP	Actes IPv4: Filtr Rashu Wychodzącego	
o Ustavienia Skanovania		Adres IPv4, Filtr Rukhu Przychodzącego	
Ustawienia Wydruku z Nośnika Pomięci		Adres IPvil: Filtr Rushu Wychodzajoego Adres IPvil: Filtr Rushu Przychodzajoego	
 Ustawienia Drukańci 	Filtr Adress MAG	Filt Ruchu Wychodzącego Elit Ruchu Brzuchodziework	
E Ustawienia Raportu Wyjściowego	Ognanicz Funkcia TX	The Post of Caponical Page	
Ustawienia Zarządzania Bystamem	_		
o Zarządzanie Systemem	E		
III Zarządzanie ID Wydziała			
o Ustavienia Siecinae			
B Ustavienia Zabezpieczeń			
USERVARIA ZARZACERNA			
to Polaczeniami / Ustavienia			

4 Kliknij ikonę [Edycja...].



5 Zaznacz pole [Użyj IPSec] i kliknij przycisk [OK].

Jeśli chcesz, żeby urządzenie tylko odbierało pakiety, które są zgodne z jedną z zasad bezpieczeństwa zdefiniowanych w kolejnych krokach, odznacz pole wyboru [Odbiór Pakietów Bez Polityki].



6 Kliknij przycisk [Zarejestruj Nową Politykę...].



7 Określ zasady ustawień.

- 1 W polu tekstowym [Nazwa Polityki] wprowadź nazwę zasady składającą się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych.
- 2 Zaznacz pole wyboru [Włącz Politykę].

C- 00 https://1021058.20253/vn.psc	urity_ipenc_regist.html?pid=11		- م	86× 0 08
Bik Stirtje Widok Unbiene Herred	bia Porsog			
MEDSODE Series I	#F8500C Series /		00 P	ortalu Wyłogoj się
🛞 Ustawienia/Rejestracja			Wiadomolić do N	leredzeta Systemu
Właściwości I Ustawienka Papieru	Ustawionia/Rejectracja Usta Zarejestruj Novaj Politykę IP	sieria Zarządzania Systement Sec	Usbavienia Zabazpieczeń > Usbavieni	ia IPSec >
 Regulacja Poziornu Gioleolici / Ustawienta Wytwellania Ustawienia Zegara 	Zarujastruj Nową Polityką	PSec		OK Arulığ
Ustawienia Punkcji	Datastenia Polityki			
 Ustawienia Współne Ustawienia Kopiowania 	Nazwa Polityki	SP01	(Maks. 24 pnaków)	
to Ustawienia Pakeu	Vilacz Politykę			
E Ustavienia Skanovania	Ilstanizzia Selektora			
Ustawienia Wytruku z Neśnika Pomięci	Ustawiosia Adress Lokala	490		
Distawienia Drukarki	Adres Lokalny:	 Wszystkie Adr 	reay IP	
		ABHI PV4		

8 Określ ustawienia selektora.

C- 100 100 100 200 50 m oct.				
Bik Edysja Widok Unbiens Hampte	a Portog			
Uspowiersa Pontoji © Usbanivnika Współna © Usbanivnika Kopiowania © Usbanivnika Parkau © Usbanivnika Skanovania © Usbanivnika Wychuka z Nożinka Pomejo © Usbanivnika Drukaki © Usbanivnika Bachti, Wickierskego	Ustankonia Polityki Nazwa Polityki 12: Wigcz Polityky Ustankonia Schektora Ustankonia Admun Lokalnego Adme Lokalny:	srot * Warptin Adrey P Adres IN4	(lipis 24 znaklur)	
Ustowienia Zarządzania Bystemem		 Adres IPv6 		
2. Zarogitava Systemer 2. Zarogitava Uvytosik Urazekra Stecione Urazekra Satopicani Urazekra Zarogitania Propositi Zarogitania Propositi Zarogitania Propositi Zarogitania Propositi Zarogitania Propositi Zarogitania Propositi Stepent C tropij Informacje o Listonienach	Utanestera Adategi Kalesia Zdahy Adee: Adeey da Recznej Konfigurocji Ne osporaciji vela zanosla Pir bri Vela promosti kojati prilaci Pir bri Vela promosti kojati prilaci Pir bri Pedrac 6-120 Utanesta Problect Utanestera Problect	Wazystein Adversy P Wazystein Adversy P Wazystein Adversy Ped Wazystein Adversy Ped Ustavieren Rigzzei (P-4 Ustavieren Rigzzei (P-6 sennym czalkei, uži) donicizacje soci approxizit adversi (P pia prestaji soci	ton oo oo coo coo coo coo coo coo coo coo	kgolž
	PotLokaky:	 Wiczystkie Porty Pojedyńczy Post 	(1-65535)	
	Pot2dales:	 Wszystkie Porty Pojedyńczy Port 	(1-85535)	J
	Ustraionia IKE			
	Aby sztul (Metode Klusza Wepőrtzielore 1. Jetawienia Zcainego Interfeirs Uzytkov Sanal obrasz erszerek 101 m. Charteline	pp) w (Metodzie Uwierzyfolmania), (). nika) w (Ustawieniach Zabezpieczef w Ustrefera, wsterefeicteref, krefe	(2)(891.) musi by? Wigczone na stronie 1) 1) hudras, drastarena ensual infait, era hanne	

[Adres Lokalny] Kliknij przycisk radiowy odpowiadający adresowi IP urządzenia, aby zastosować zasadę.

[Wszystkie Adresy IP]	Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPSec dla wszystkich pakietów IP.
[Adres IPv4]	Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPSec w przypadku wszystkich pakietów IP wysyłanych na adres IPv4 urządzenia lub z tego adresu.
[Adres IPv6]	Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPSec w przypadku wszystkich pakietów IP wysyłanych na adres IPv6 urządzenia lub z tego adresu.

[Zdalny Adres] Kliknij przycisk radiowy odpowiadający adresowi IP innego urządzenia, aby zastosować zasadę.

[Wszystkie Adresy IP]	Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPSec dla wszystkich pakietów IP.
[Wszystkie Adresy IPv4]	Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPSec w przypadku wszystkich pakietów IP wysyłanych na adresy IPv4 innych urządzeń lub z tych adresów.
[Wszystkie Adresy IPv6]	Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPSec w przypadku wszystkich pakietów IP wysyłanych na adresy IPv6 innych urządzeń lub z tych adresów.
[Ustawienia Ręczne IPv4]	Wybierz tę opcję, aby określić pojedynczy adres IPv4 lub zakres adresów IPv4, dla których chcesz zastosować protokół IPSec. Wprowadź adres IPv4 (lub zakres) w polu tekstowym [Adresy do Ręcznej Konfiguracji].
[Ustawienia Ręczne IPv6]	Wybierz tę opcję, aby określić pojedynczy adres IPv6 lub zakres adresów IPv6, dla których chcesz zastosować protokół IPSec. Wprowadź adres IPv6 (lub zakres) w polu tekstowym [Adresy do Ręcznej Konfiguracji].

[Adresy do Ręcznej Konfiguracji] Jeśli wybrano opcje ustawień [Ustawienia Ręczne IPv4] lub [Ustawienia Ręczne IPv6] dla pozycji [Zdalny Adres], wprowadź adres IP, aby zastosować zasady. Można wprowadzić również zakres adresów, rozdzielając je myślnikami.

UWAGA:

Wprowadzanie adresów IP

	Opis	Przykład
Wprowadzanie pojedynczego adresu	IPv4: Oddzielaj numery kropkami.	192.168.0.10
	IPv6: Oddzielaj znaki alfanumeryczne dwukropkami.	fe80::10
Określanie		

zakresu adresów	Wstaw myślnik między adresami.	192.168.0.10- 192.168.0.20
Określanie zakresu adresów za pomocą prefiksu (tylko w protokole IPv6)	Wprowadź adres, a następnie ukośnik oraz liczbę wskazującą długość prefiksu.	fe80::1234/64

[Ustawienia Podsieci]

W przypadku ręcznego wprowadzania adresów IPv4 można określić zakres, używając maski podsieci. Wprowadź maskę podsieci, oddzielając numery kropkami (przykład:"255.255.255.240").

[Port Lokalny]/[Port Zdalny]

Aby utworzyć osobne zasady dla każdego protokołu, np. HTTP czy SMTP, wprowadź odpowiedni numer portu dla protokołu, aby zdecydować o stosowaniu lub niestosowaniu protokołu IPSec.

WAŻNE:

Protokół IPSec nie jest stosowany wobec następujących pakietów

- Pakiety loopback, multiemisyjny i emisyjny
- Pakiety IKE (przy użyciu UDP na porcie 500)
- Pakiety ICMPv6 pytające o adres sieciowy sąsiada i ogłoszenia adresu sieciowego sąsiada

9 Określ ustawienia protokołu IKE.



[Tryb IKE]

Wyświetlony jest tryb używany do protokołu wymiany kluczy. Urządzenie obsługuje tryb główny, nie obsługuje natomiast trybu agresywnego.

[Metoda Uwierzytelnienia]

Zaznacz opcję [Metoda Klucza Współdzielonego] lub [Metoda Podpisu Cyfrowego], wybierając metodę stosowaną podczas uwierzytelniania urządzenia. Przed wybraniem opcji [Metoda Klucza Współdzielonego] (**Włączanie szyfrowanej komunikacji SSL dla Zdalnego interfejsu użytkownika**) trzeba włączyć szyfrowanie SSL dla Zdalnego interfejsu użytkownika. Przed wybraniem opcji [Metoda Podpisu Cyfrowego] (**Konfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych**) należy wygenerować lub zainstalować parę kluczy.

[Ważne do]

Określ długość trwania sesji dla kojarzenia zabezpieczeń IKE SA (ISAKMP SA). Wprowadź czas w minutach.

[Uwierzytelnienie]/[Szyfrowanie]/[Grupa DH]

Wybierz algorytm z rozwijanej listy. Każdy algorytm jest używany do wymiany kluczy.

[Uwierzytelnienie]	Wybór algorytmu hashowania.
[Szyfrowanie]	Wybór algorytmu szyfrowania.
[Grupa DH]	Wybór grupy Diffie-Hellman, która określa siłę klucza.

Używanie klucza współdzielonego do uwierzytelniania

- 1 Kliknij przycisk radiowy [Metoda Klucza Współdzielonego] w pozycji [Metoda Uwierzytelnienia], a następnie kliknij opcję [Ustawienia Klucza Współdzielonego...].
- 2 Wprowadź klucz współdzielony, składający się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych, i kliknij przycisk [OK].

0			
G () & https://191.006.222.96/m_sec	unity.jpsec.phane_bey.html?picte116644	h00+8/M00+18/M02+38/M03+38/V	104+54/h (0)+58/h (0) P - 🛍 🖥 C × 🛛 🗋 😒 🗵
Elk Edysje Widok Ukbisne Nemeda	da Porsog		
+ Williams ME8500C Series / W	FESCOC Series /		Do Portatu Wyłoguj się
🛞 Ustawienia/Rejestracja			Wiadomość do Menedzera Systema
Walcivolici © Ustawienia Papieru	Ustawienia Rejestracja Ustawier Nową Politykę IPSec > Ustawier	ria Zarządzania Systemom Usławienia na Klucza Współdzielonego) Zabazpieczniń > Ustawierka IPSec > Zamjodruj
 Regulac ja Poziomu Glošnošci / Ustawienia Wytwieliania Ustawienia Zegara 	Ustaninia Klacza Współdzie	lonago	OK WH
Ustawienia Punkcji II. Elotawienia Workina	Unterviewin Klucza Wapółdzie	lonego	
Ustawienia Kepiowania	Rucz Wapürdzielony:	(taks. 24 znaków)
D Ustawienia Pakau	Ξ.		
D Ustavienia Skanovania			
Ustawienia Wytruku z Nośnika Pomięci			
o Ustavienia Drukarki			
2: Ustaviania Raporto Wyjściowego			

3 Określ ustawienia [Ważne do] i [Uwierzytelnienie]/[Szyfrowanie]/[Grupa DH].

Używając pary kluczy i preinstalowanych certyfikatów CA do uwierzytelnienia

- 1 Kliknij przycisk radiowy [Metoda Podpisu Cyfrowego] w pozycji [Metoda Uwierzytelnienia], a następnie kliknij opcję [Klucz i Certyfikat...].
- 2 Kliknij opcję [Zapisz Klucz Domyślny] po prawej stronie pary kluczy, której chcesz użyć.



UWAGA:

Wyświetlanie informacji na temat pary kluczy lub certyfikatu

Certyfikat można zweryfikować lub sprawdzić jego szczegóły, klikając odpowiednie łącze umieszczone pod pozycją [Nazwa Klucza] lub ikonę certyfikatu. **Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych**

3 Określ ustawienia [Ważne do] i [Uwierzytelnienie]/[Szyfrowanie]/[Grupa DH].

Algon BHA1 BHA2 SDES-CBC | AES-CDC Ones DH Grupo J (1024) 💌 min. (1-68635) 600 Warewad2 Roomia MB (1-65535) IX ESP ESP (AES-GCM) At (Stat) SHAT SDES-CBC | AES-CBC Scyltowarie ESP Tryb Polączen Ξ IN INC. 2013 All Rights P

10 Określ ustawienia sieci z protokołem IPSec.

[Użyj PFS]

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć protokół Doskonałe utajnienie przekazywania (PFS) w odniesieniu do kluczy sesji IPSec. Protokół PFS zwiększa poziom zabezpieczeń oraz ilość komunikowanych danych. Upewnij się, że protokół PFS jest włączony dla innych urządzeń.

[Wprowadź Czas]/[Wprowadź Rozmiar]

Ustaw warunki zakończenia sesji w przypadku kojarzenia zabezpieczeń IPSec SA. Kojarzenie zabezpieczeń IPSec SA pełni funkcję tunelu komunikacyjnego. Zaznacz jedno lub dwa pola wyboru według potrzeb. W przypadku zaznaczenia dwóch pól wyboru sesja kojarzenia zabezpieczeń IPSec SA zostaje zakończona, gdy spełniony zostanie jeden z warunków.

[Wprowadź Czas]	Wprowadź czas w minutach, aby określić długość trwania sesji.
[Wprowadź Rozmiar]	Wprowadź rozmiar w megabajtach, aby określić maksymalną ilość danych transportowanych w trakcie jednej sesji.

[Wybierz Algorytm]

Zaznacz pole wyboru [ESP], [ESP (AES-GCM)] i/lub [AH (SHA1)] w zależności od nagłówka protokołu IPSec oraz użytego algorytmu. AES-GCM to algorytm uwierzytelniania i szyfrowania. W przypadku wyboru opcji [ESP] należy wybrać również algorytmy uwierzytelniania i szyfrowania z rozwijanych list [Uwierzytelnienie ESP] i [Szyfrowanie ESP].

[Uwierzytelnienie ESP]	Aby włączyć funkcję uwierzytelniania z użyciem protokołu ESP, wybierz opcję [SHA1] dla algorytmu hashowania. Wybór opcji [Nie Używaj] oznacza wyłączenie funkcji uwierzytelniania z użyciem protokołu ESP.
[Szyfrowanie	Wybór algorytmu szyfrowania z użyciem protokołu ESP. Można wybrać opcję [NULL], aby nie określać
ESP]	algorytmu, lub wybrać opcję [Nie Używaj], aby wyłączyć funkcję szyfrowania z użyciem protokołu ESP.

[Tryb Połączenia]

Zostaje wyświetlony tryb połączenia protokołu IPSec. Urządzenie obsługuje tryb transportu, w którym ładunki pakietów IP są szyfrowane. Tryb tunelu, w którym zawarte są całe pakiety IP (nagłówki i ładunki), nie jest dostępny.

11 Kliknij przycisk [OK].

Aby zarejestrować dodatkową zasadę bezpieczeństwa, wróć do kroku 6.

12 Ustaw kolejność zasad wyszczególnionych na liście w pozycji [Zarejestrowane Polityki IPSec].

Zasady są stosowane w kolejności od pozycji na górze listy do pozycji znajdującej się na samym dole. Kliknij polecenie [W górę] lub [W dół], aby przesuwać zasady w górę lub w dół.



UWAGA:

Edytowanie zasady Kliknij odpowiednie łącze tekstowe znajdujące się pod pozycją [Nazwa Polityki], aby wyświetlić ekran edycji.

Usuwanie zasady

Kliknij przycisk [Usuń] znajdujący się po prawej stronie nazwy zasady, którą chcesz usunąć > kliknij przycisk [OK].

13 Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

UWAGA

Komunikację z użyciem protokołu IPSec można włączyć lub wyłączyć za pomocą przycisku 爾. 오 Użyj IPSec

ŁĄCZA

Configuracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych
Lista zasad IPSec

Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X

Urządzenie można podłączyć do sieci 802.1X jako urządzenie klienckie. Standardowa sieć 802.1X składa się z serwera RADIUS (serwera uwierzytelniania), przełącznika sieci LAN (wystawcy uwierzytelnienia) oraz urządzeń klienckich z oprogramowaniem uwierzytelniającym (suplikantów). Każde urządzenie, które próbuje nawiązać połączenie z siecią 802.1X, zostaje poddane procesowi uwierzytelnienia, aby potwierdzić uprawnienia użytkownika. Informacje uwierzytelniające są wysyłane na serwer RADIUS i tam sprawdzane. Serwer zezwala na nawiązanie komunikacji lub odrzuca próbę w zależności od wyniku procesu uwierzytelniania. Jeśli uwierzytelnianie zostanie zakończone niepowodzeniem, przełącznik sieci LAN (lub punkt dostępowy) blokuje dostęp spoza sieci.



Wybierz metodę uwierzytelniania z poniższej listy. W razie potrzeby zainstaluj lub zarejestruj parę kluczy lub certyfikat CA, zanim przeprowadzisz konfigurację uwierzytelniania zgodnego ze standardem IEEE 802.1X (**Dizywanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych**).

TLS

Urządzenie i serwer uwierzytelniania uwierzytelniają się wzajemnie, sprawdzając poprawność swoich certyfikatów. Para kluczy wystawiona przez urząd certyfikacji (CA) jest wymagana do uwierzytelnienia klienta (podczas uwierzytelniania urządzenia). W przypadku uwierzytelniania serwera oprócz certyfikatu fabrycznie zainstalowanego na urządzeniu można użyć certyfikatu CA zainstalowanego za pośrednictwem Zdalnego interfejsu użytkownika. Metody TLS nie można używać jednocześnie z protokołami TTLS lub PEAP.

TTLS

W tej metodzie uwierzytelniania korzysta się z nazwy użytkownika i hasła do uwierzytelniania urządzenia klienckiego, jak również certyfikatu CA do uwierzytelniania serwera. Protokół MSCHAPv2 lub PAP można wybrać jako protokół wewnętrzny. Protokołów TTLS i PEAP można używać równolegle. Przed określeniem metody uwierzytelniania włącz szyfrowanie SSL dla Zdalnego interfejsu użytkownika (**Włączanie szyfrowanej komunikacji SSL dla Zdalnego interfejsu użytkownika**).

PEAP

Wymagane ustawienia niemal pokrywają się z ustawieniami dla protokołu TTLS. MS-CHAPv2 pełni funkcję protokołu wewnętrznego. Przed określeniem metody uwierzytelniania włącz szyfrowanie SSL dla Zdalnego interfejsu użytkownika (**Włączanie szyfrowanej** komunikacji SSL dla Zdalnego interfejsu użytkownika).

Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

7 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].

💿 🚱 http://102.160.222.56/portal	tes.html	0-86× 0.0
k Styrije Widok Ukbieres Nette	dzia Portog	
Farming,	Nazwa Urządzenia: NE1500C Sories Nazwa Produktu: NE8500C Sories Lokalizacju:	Wyłoguj
Zdalny Interfejs Użytkow	nika: Portal	Wiadomość do Nenecizara Systemu Pomo
	Oxfuthic Artualizonario 03/08 2212 08 32 23 PM	Monitor Stanu/Arukowanie
Podetawowe Informacje o Urzędze	eiu	V
Drukanka: Gotowa do drukowa	Nia.	usawenanojestada (*)
Skater: Octowe do skorow	erie.	
Faiks: Octowe do wysłania	a lub odebrania faksów.	Ksiątka Adresowa
Informacje o błędzie		
Nie ma biędów.		
nformacje o materialach eksploat	scyjnych	

3 Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Sieciowe] > [Ustawienia IEEE 802.1X].



4 Kliknij przycisk [Edycja...].



5 Zaznacz pole wyboru [Użyj IEEE 802.1X], wprowadź nazwę logowania w polu tekstowym [Nazwa Login] i wybierz odpowiednie ustawienia.

-				
C- 🛞 😣 http://382.858.222.53/inj.netv	ol;jeed02,edit/trol	P+86X 0 ℃ 8		
Bik Idycja Widok Ukbiene Namedr	ia Porsog			
1.00.00075 MF2500C Series / M	F1500C Series /	Do Portalo Wyłoguj się		
🛞 Ustawienia/Rejestracja		Wiadomolić do Menedbera Systema		
Waliciwolici © Ustawienia Papieru	Listawionia/Rejestracja Ustawionia Zarzędza Ustawionia IELE 802 1K	ma Systement Usbawena Sieciowo > Usbawenia P.P.P. 602 UK > P.dybą		
Regulacija Poziomu Gibilnošci /	Edytoj Ustawienia IEEE 812.1X	31		
o Ustavienia Zegara	Zmień nasłęcujące ustawienia. Zmień piedz odziwne po Wiejszeniu i porownym Wiejszeniu głownego zasilania. Ale ustawi (Succi Confulut (Uzz) TLS) musi być Wiejszeni. ambiest bie otkari. Ang zmień (Uziawani Kanyu (Uziawa Androna), Stati (Succi Andropa), Stati do stati o stati stati Zakospiszczeń, Uziawania Zdatwogo interfejiu Uzykazwiski.			
Ustawienia Punkcji				
D Ustawienia Współne				
II Ustawienia Kopiowania				
D Ustawienia Pakeu				
D Ustavienia Skanovania		OK Anula		
^D Ustawienia Wydruku z Nośnika Pamięci	Ustraiosia IEEE 802.1X			
D Ustawienia Drukarki	Uzyj EEE 802.1X			
E Ustavienia Raportu Wyjściowego	Nazwa Logirc	example		
Ustavienia Zarządzenia Bystamem	ET DIVITIS			
D Zarządzanie Systemem				
D Zarządzanie ID Wydziała	Nazwa Klucza do Użycia:	Ne ustavione. Klucz i Certy/Hut		
Ustavienia Sieciove	E UNITES			
© Ustavienia Zabezpieczeń		a MONUND-0		
Ustavieria Zarządzania	Long viewariopezicy Protestor TTES:	() PAP		
D Polączeniami / Ustawiania Przekazywania				

[Użyj IEEE 802.1X]

Zaznaczenie tego pola wyboru włącza funkcję uwierzytelniania zgodnego ze standardem IEEE 802.1X.

[Nazwa Login]

Wprowadź nazwę (tożsamość protokołu EAP) składającą się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych, która służy do identyfikacji użytkownika.

Ustawianie protokołu TLS

- **1** Zaznacz pole [Użyj TLS] i kliknij przycisk [Klucz i Certyfikat...].
- 2 Kliknij opcję [Zapisz Klucz Domyślny] po prawej stronie pary kluczy, której chcesz użyć do uwierzytelnienia klienta.

-					
🗲 💮 💀 http://102202220/m.network.inetit2.pdf.jng/htm?04r00.1004r01.0044r02.0004r03.4004r04.0044r03-004					
Bik Şdyrşa Midok Ulubicne Narządz	a Portog				
MEDSODC Series / M	F8500C Series /			Do Portalu: Wyloguj się	
🛞 Ustawienia/Rejestracja				Wiadomość do Menedbera Systema	
Waliciwolici II: Ustawienia Papieru	Ustawienia/Rejentracja Ustawienia IEEE 002.1	Uslawienia Zarządzania Sy K > Ustawienia Klucza i Ce	eternor: Ustawienia 3 Nyfikatu	Sections > Uninversite P.P.P. NO. 1X > Edylog	
Regulacja Poziornu Giolinolici / Ustawienia Wytwiellaria	Ustrašinia Klucza i Contylikatu				
D Ustavienia Zegara	Ustawienia Klucza i (Certyfikatu			
Ustowienia Funkcji Zamijestrowano Klazz i Certyfikat					
D Ustawienia Współne	Nazwa Klucza	Uzycia Klucza	Certyfikat		
 Dstawienia Kopiowania Dstawienia Pakau 	hory-asi	(99L)	6	Zapisz Klucz Domyślity	
	key-psec	[IPSec]	68)	Zapisz Klucz Domyślity	
 Ostaviena Skanovania Ustavienia Wydruku z Nośnika Pomięci 	key-eap-ds			Zapisz Klucz Domyśliny	
o Ustavienia Drukatki	(2)				

UWAGA:

Wyświetlanie informacji na temat pary kluczy lub certyfikatu

Certyfikat można zweryfikować lub sprawdzić jego szczegóły, klikając odpowiednie łącze umieszczone pod pozycją [Nazwa Klucza] lub ikonę certyfikatu. OWERYFIKOWANIE PAR KLUCZY I CERTYFIKATÓW CYFROWYCH

Konfiguracja protokołu TTLS/PEAP

1 Zaznacz pole wyboru [Użyj TTLS] lub [Użyj PEAP].



UWAGA:

Wewnętrzny protokół TTLS

Dostępne są opcje MSCHAPv2 lub PAP. Aby wybrać opcję PAP, kliknij przycisk radiowy [PAP].



2 Kliknij przycisk [Zmień Nazwę Użytkownika/Hasło].

 Aby podać nazwę użytkownika inną niż nazwę logowania, odznacz pole wyboru [Użyj Nazwy Loginu jako Nazwy Użytkownika]. Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz użyć nazwy logowania jako nazwy użytkownika.

o Ustanienia Ziegana Ilu Stanienia Ziegana Ustanienia Prankoj Ilu Ustanienia Wopółne Ilu Ustanienia Kopowania Ilu Ustanienia Pakau Ilu Ustanienia Skanowania	Zmeni zastępujące ustawiesta. Zmany będą okrywne po Trijątezeniu i por Alej ustane (Ducz Cenyfikadą (Uzs) TLS) Jacał drowe zmieni (Ducz Cenyfikadą wstojesta two włan. Alej zenoste (Distawiesta Zdałowya Inte Zabupiaczeń, (Ducz wsta Zdałowya Inte	ovinji Vilezovi glovogo zaklina mali je Vilezova Maktes verzetniknik Arkija byćos doslgova navel jebili kaltasta ji Ling SSL (musihje Wilezova na sinova jukaanses fisjes toljekovida) OK jehnet
Ustawienia Wyóruku z Nośnika Pamieci	Untraixin IEEE 802.1X	
Ustawienia Drukarki	Uzyj EEE 802.1X	
D Ustavienia Raportu Wyjściowego	Nazwa Login:	example
Ustawienia Zarządzania Systemem o Zarządzanie Systemem o Zarządzanie ID Wydziałe	 Uzyj TLS Nazwa Klucza do Uzycia: 	Ne utavione. Klucz i Cartyfiliat
Ustavienia Sectione Ustavienia Zabezpieczeń Ustavienia Zarządzenia Połączeniami / Ustavienia	Ubg TTLS Ubg Wavenpitzny Protokdi TTLS	MSCHAPi/2 ○ PAP
Przekazywania o ImpoleExpert o Impy Informacje o Ustawemach	Iz Uzg PEAP Uzg Nazwy Lopinu jako Nazwy Uzykow Ustawiena Nazwo Użykownika/Yooko Iz Izg Nazwy Użykownika/Yooko	znka Zmoń Nazwa Uzykownka/Hoslo
		Copyright CANCIN INC. 2013 All Rights Reserved

3 Wprowadź nazwy użytkownika/hasło i kliknij przycisk [OK].



[Nazwa Użytkownika]

Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika składającą się z maksymalnie 24 znaków alfanumerycznych.

[Zmień Hasło]

Aby wprowadzić lub zmienić hasło, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić nowe hasło o długości do 24 znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Hasło] oraz [Potwierdź].

6 Kliknij przycisk [OK].



7 Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

UWAGA

Uwierzytelnianie zgodne ze standardem IEEE 802.1X można włączyć lub wyłączyć za pomocą przycisku (@). **OUstawienia IEEE** 802.1X

ŁĄCZA

Skonfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych

Konfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych

Aby zaszyfrować komunikację ze zdalnym urządzeniem, należy najpierw przesłać oraz odebrać za pośrednictwem niezabezpieczonej sieci klucz szyfrujący. Problem ten rozwiązuje szyfrowanie kluczem publicznym. Szyfrowanie kluczem publicznym zapewnia bezpieczną komunikację przez zabezpieczenie ważnych i cennych danych przed atakami, takimi jak fałszowanie, naruszanie integralności czy przechwytywanie danych podczas ich transferu w sieci.

Para kluczy



Para kluczy składa się z klucza publicznego i tajnego. Oba klucze są wymagane do szyfrowania i odszyfrowywania danych. Danych zaszyfrowanych przy użyciu jednego klucza z pary nie można przywrócić do pierwotnej formy bez użycia drugiego klucza. Dzięki temu szyfrowanie kluczem publicznym zapewnia bezpieczne przesyłanie danych w sieci. Maksymalnie można zarejestrować pięć par kluczy (**OUżywanie wygenerowanych prze CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych**). W przypadku komunikacji szyfrowanej SSL dla urządzenia może zostać wygenerowana para kluczy. (**OGenerowanie par kluczy**).

Certyfikat CA



Certyfikaty cyfrowe, takie jak certyfikaty CA, są podobne do innych form identyfikacji np. licencji sterowników. Certyfikat cyfrowy zawiera cyfrowy podpis, który pozwala urządzeniu wykryć wszelkie próby fałszowania czy naruszania integralności danych. Naruszenie certyfikatów cyfrowych z zewnątrz jest więc niesłychanie trudne. Certyfikat cyfrowy z kluczem publicznym urzędu certyfikacji (CA) nazywa się certyfikatem CA. Certyfikaty CA służą do weryfikacji urządzeń, z którymi nawiązana jest komunikacja, i są wykorzystywane w funkcjach takich jak drukowanie za pomocą technologii Google Cloud Print lub uwierzytelnianie zgodne ze standardem IEEE 802.1X. Można zarejestrować maksymalnie 10 certyfikatów CA, w tym pięć fabrycznie zainstalowanych na urządzeniu (**Dużywanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych**).

Wymagania dotyczące kluczy i certyfikatów

Certyfikat znajdujący się w parze kluczy generowanej z użyciem urządzenia jest zgodny ze standardem X.509v3. Instalując parę kluczy lub certyfikat CA z komputera, należy dopilnować, aby instalowane elementy spełniały następujące wymagania:

Format	 Para kluczy: PKCS#12^{*1} Certyfikat CA: X.509v1 lub X.509v3, DER (szyfrowany binarnie)
Rozszerzenie pliku	 Para kluczy: ".p12" lub ".pfx" Certyfikat CA: ".cer"
Algorytm klucza publicznego (i długość klucza)	RSA (512 bitów, 1024 bity, 2048 bitów lub 4096 bitów)
Algorytm podpisu certyfikatu	SHA1-RSA, SHA256-RSA, SHA384-RSA*2, SHA512-RSA*2, MD5-RSA lub MD2-RSA
Algorytm odcisku palca certyfikatu	SHA1

 *1 Wymagania dla certyfikatu w parze kluczy są zgodne z certyfikatami CA.

 $^{
m *2}$ Algorytmy SHA384-RSA i SHA512-RSA są dostępne tylko w przypadku, gdy długość klucza RSA wynosi co najmniej 1024 bity.

UWAGA

Urządzenie nie korzysta z listy odwołania certyfikatu (CRL).

Generowanie par kluczy

Parę kluczy można wygenerować za pomocą urządzenia, jeśli wymaga tego komunikacja szyfrowana z użyciem protokołu SSL. Z szyfrowania SSL można korzystać podczas udzielania dostępu do urządzenia przez Zdalny interfejs użytkownika. Maksymalnie dla urządzenia można zarejestrować pięć par kluczy.

- **1** Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
- 2 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3 Kliknij kolejno elementy [Ustawienia Zabezpieczeń] ▶ [Ustawienia Klucza i Certyfikatu].







UWAGA:

Usuwanie zarejestrowanych par kluczy

- Kliknij przycisk [Usuń] znajdujący się po prawej stronie pary kluczy, którą chcesz usunąć > kliknij przycisk [OK].
- Nie można usunąć pary kluczy, która jest obecnie używana do innych celów, np. gdy elementy "SSL" lub "IEEE 802.1X" są wyświetlane w pozycji [Użycie Klucza]. W takiej sytuacji należy wyłączyć daną funkcję lub zamienić parę kluczy przed jej usunięciem.
- Określ ustawienia klucza i certyfikatu.

C 0 http://182.158.202.53/m_secur	ttyjkey.ceute.html	
Bik Soyda Widok Ukbione Namedzi	a Portog	
Haraberra MF8500C Series / M	FISIDC Series J	Do Portalu Wyłoguj się
🛞 Ustawienia/Rejestracja		Wiadomolić do Menedoeta Systema
Whitewate Untraverse Payers Baguidage Payers Baguidage Payers Distances Wylewatters Untraverse Payers Untraverse Payers	Ditaweek Rayentarga Ostaweek a Zazegizan > Genergi Guiza Genergi Guiza Datawinekii Kharza Natsek Seiza Agangtei Rodasu Datawinekii Cartyfilantu Datawinekii Cartyfilantu Data Ringoczęcie Wiczweise (IRRRINMCD) Data Zakekzenia Wiczweise (IRRRINMCD) WogRiegen Wilgewiddberc: Wicze Ogenizacjii: Admotha Organizacjii Admotha Organizacjii	a Syderner: Universa Zabagerani ri Maserna Kiaca i Ciré Made
	Wapilina Naziva	
	æ	
		Copyright CANON INC. 2013 All Rights Reserved

👩 [Ustawienia Klucza]

[Nazwa Klucza]

Wprowadź nazwę pary kluczy składającą się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych. Wybierz nazwę, którą z łatwością zidentyfikujesz później na liście.

[Algorytm Podpisu]

Wybierz algorytm podpisu z rozwijanej listy.

[Algorytm Klucza]

W celu wygenerowania pary kluczy stosuje się algorytm RSA. Długość klucza należy wybrać z listy rozwijanej. Im dłuższy jest klucz, tym wolniej odbywa się komunikacja. Jednocześnie jednak poziom bezpieczeństwa wzrasta.

UWAGA:

Nie można wybrać klucza o długości [512bit], jeśli dokonano wyboru funkcji skrótu [SHA384] lub [SHA512] dla opcji [Algorytm podpisu].

[] [Ustawienia Certyfikatu]

[Data Rozpoczęcia Ważności (RRRR/MM/DD)]

Wprowadź datę rozpoczęcia ważności certyfikatu w przedziale od 01/01/2000 do 31.12.2037.

[Data Zakończenia Ważności (RRRR/MM/DD)]

Wprowadź datę wygaśnięcia certyfikatu w przedziale od 01/01/2000 do 31.12.2037. Ustawienie daty wcześniejszej niż [Data Rozpoczęcia Ważności (RRRR/MM/DD)] nie jest możliwe.

[Kraj/Region]

Kliknij przycisk radiowy [Wybierz Kraj/Region] i wybierz kraj/region z rozwijanej listy. Można również kliknąć przycisk radiowy [Wprowadź Internetowy Kod Kraju] i wprowadzić kod kraju, np. "US" w przypadku Stanów Zjednoczonych.

[Województwo]/[Miasto]

Wprowadź maksymalnie 24 znaki alfanumeryczne w polach lokalizacji.

[Organizacja]/[Jednostka Organizacji]

Wprowadź nazwę organizacji składającą się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych.

[Wspólna Nazwa]

Wprowadź pospolitą nazwę certyfikatu składająca się maksymalnie z 48 znaków alfanumerycznych. "Nazwa pospolita" jest często skrótowo oznaczana jako "CN".

6 Kliknij przycisk [OK].

Generowanie pary kluczy może trwać około 10–15 minut.

Po zakończeniu generowania klucz zostaje automatycznie zarejestrowany dla urządzenia.

ŁĄCZA

OUżywanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych

SWeryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych

🗘 Włączanie szyfrowanej komunikacji SSL dla Zdalnego interfejsu użytkownika

Configuracja ustawień protokołu IPSec

Używanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych

Pary kluczy i certyfikaty cyfrowe do użytku z urządzeniem można uzyskać od urzędu certyfikacji (CA). Pliki te można przechowywać i zarejestrować je później za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika. Należy dopilnować, aby para kluczy i certyfikat były zgodne z wymaganiami urządzenia (**Wymagania dotyczące kluczy i certyfikatów**). Można zarejestrować maksymalnie pięć par kluczy i 10 certyfikatów CA (w tym pięć zainstalowanych fabrycznie).



1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

7 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3 Kliknij pozycję [Ustawienia Zabezpieczeń] ► [Ustawienia Klucza i Certyfikatu] (w przypadku par kluczy) lub [Ustawienia Certyfikatu CA] (w przypadku certyfikatów CA).



4 Kliknij pozycję [Zarejestruj Klucz i Certyfikat] lub [Zarejestruj Certyfikat CA].



UWAGA:

- Usuwanie zarejestrowanej pary kluczy lub certyfikatu CA
- Kliknij przycisk [Usuń] umieszczony po prawej stronie pary kluczy lub certyfikatu CA, które chcesz usunąć > kliknij przycisk [OK]. Nie można usunąć fabrycznie zainstalowanych certyfikatów CA.
- Nie można usunąć pary kluczy, która jest obecnie używana do innych celów, np. gdy elementy "[SSL]" lub "[IEEE 802.1X]" są

wyświetlane w pozycji [Użycie Klucza]. W takiej sytuacji należy wyłączyć daną funkcję lub zamienić parę kluczy przed jej usunięciem. Nie można usunąć fabrycznie zainstalowanych certyfikatów CA.

Odblokowywanie i blokowanie fabrycznie zainstalowanych certyfikatów CA

Kliknij przycisk [Zablokuj] umieszczony po prawej stronie fabrycznie zainstalowanego certyfikatu CA, który chcesz zablokować. Aby odblokować certyfikat, kliknij przycisk [Odblokuj] umieszczony po prawej stronie danego certyfikatu.

5 Kliknij przycisk [Instaluj...].

C 🚱 🔞 http://882.858.222.53/inj.sec.	rity, Jug, sugjet, total	P+86× ∩ ☆8
Bik Sojrija Widok Unbiere Harzeds	ia Porsog	
MEDSODC Series / M	FESDC Series J	Do Portalu Wyloguj si
🛞 Ustawienia/Rejestracja		Wiadomość do Menedzera Systemu
Walcivolici II Ustawienia Papieru	Ustawienia/Rejestracja Ustawienio Zarządzania Systeme > Zarejestruj Klucz i Centyfikat	m Usbawienia Zabazpieczeń > Usbawienia Klucza i Cerlylikału
Regulacja Poziornu Giolerolici / Ustawienia Wytwiellania	Zanijestnij Klucz i Certyfikat	di seconda d
II Ustavienia Zegara	Zarejestruj Klucz i Certyfikat	
Ustawienia Punkcji	Zainetakwano Klucz i Certyfikat	
II Ustawienia Współne	Instaký	
🗆 Ustawienia Kopiowania	Nazwa Piku	
D Ustawienia Pakasi		
o Ustavienia Skanovania		
Ustawienia Wytłruku z Nośnika Pomięci		
:: Ustawienia Drukatki		
© Ustawienia Raportu Wyjiciowego		

UWAGA:

Usuwanie pary kluczy lub certyfikatu CA

Kliknij przycisk [Usuń] znajdujący się po prawej stronie pliku, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk [OK].

6 Kliknij przycisk [Przeglądaj...], wybierz plik, który chcesz zainstalować i kliknij opcję [Rozpocznij Instalację].

0				
Carlow Leby/ana age the privation	dy, say, including a	2 × 80 × 11 × 12		
Ein Tolds Migon Brancis Paraig	a Portog	De Donardo - Wederard de		
🛞 Ustawienia/Rejestracja		Wiadoność do Menedpera Systemu		
Walcivolici © Ustawienia Papieru	Urbawonia/Rejestracja Urbawanio Zarządza > Zarejestruj Klucz i Cenytkat > Instaluj Kluc	nia Systemeen Ustawienia Zabezpieczeń > Ustawienia Klucza i Dedylikału z i Dedylikał		
Regulacja Poziornu Giolinolici /	Instaluj Klacz i Certyfikat			
 Ustawienia Wytwiellania Ustawienia Zegara 	Podaj licietkę piłku z kłuczem i centyfikatem aby zainstałować. Naciśnij Przeglądaj aby wybrad piłk.			
Ustawienia Punkcji III Ustawienia Współne		Rozpoczną Instalację Anulą		
ID Ustawienia Kopiowania	Wybierz Pik			
© Ustawienia Pakau	Sciecka Dostępu do Pilku:	Przegladaj.		
D Ustavieria Skanovania				
Ustawienia Wydruku z Nośnika Pamięci				
Distavienia Drukarki				
E Ustaviania Raportu Wyjśc owego				

- Na urządzeniu zainstalowano parę kluczy lub certyfikat CA.
- Zarejestruj parę kluczy lub certyfikat CA.

Rejestrowanie pary kluczy

- f 1 Kliknij opcję [Zarejestruj] po prawej stronie pary kluczy, którą chcesz zarejestrować.
- 2 Wprowadź kolejno nazwę pary kluczy i hasło, a następnie kliknij przycisk [OK].

-			- IO 14
C	keyjegjothteriTd-L&Ne-RA	dBS-CLNT.P12	
Bik Sojraja Widok Unbiene Harzeda	da Porsog		
 MEDSODC Series / MEDSODC SE	F8500C Series /		Do Portatu Wyłoguj się
🛞 Ustawienia/Rejestracja		Market	Kadomość do Menedbera Systemu
Waliciwskici II: Ustawienia Papieru	Ustawionia/Rejestracja U > Zarejestruj Klucz i Cenj	htawiwna Zarządzania Systemem Ustowienia Zabezgieczeń dkat > Wprowadż Hasio Klucza Prywatnego	> Ustawienia Klusza i Dertylikału
Constraints of the second			
Ustawienia Funkcji II: Ustawienia Wopółne			OK Anuluj
III Ustawienia Kopiowania	Wprowadž Haslo Klacz	za Prywalnego	
ID Ustawienia Pakau	ac. (ap. yag. ad zierzi 2 - Lidye. Boltic - C.N.1732 D + E + C + C + C + C + C + C + C + C + C		
 Ustawienia Skanowania Ustawienia Wydruku z Nośnika Pomięci 	Hasto	And The States Control	
c: Ustawienia Drukarki	×		

[Nazwa Klucza]

Należy tu wprowadzić wartość pary kluczy do rejestracji składającą się z maksymalnie 24 znaków alfanumerycznych.

[Hasło]

Należy tu wprowadzić hasło klucza prywatnego do pliku wybranego do rejestracji, składające się z maksymalnie 24 znaków alfanumerycznych.

Rejestrowanie certyfikatu CA

Kliknij opcję [Zapisz...] po prawej stronie certyfikatu CA, który chcesz zarejestrować.



ŁĄCZA

CGenerowanie par kluczy

- OWeryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych
- OWłączanie szyfrowanej komunikacji SSL dla Zdalnego interfejsu użytkownika
- OKonfiguracja ustawień protokołu IPSec
- ©Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X

Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych

Po zakończeniu rejestracji par kluczy i certyfikatów CA można wyświetlić szczegółowe informacje lub zweryfikować je pod kątem ważności i podpisu.

- **1** Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
- 2 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3 Kliknij pozycję [Ustawienia Zabezpieczeń] ► [Ustawienia Klucza i Certyfikatu] (w przypadku par kluczy) lub [Ustawienia Certyfikatu CA] (w przypadku certyfikatów CA).



4 Kliknij ikonę odpowiadającą parze kluczy lub certyfikatowi, dla którego chcesz przeprowadzić weryfikację.



Na tym ekranie można przeglądać szczegóły dotyczące certyfikatu.





• Wyniki weryfikacji certyfikatu są wyświetlane w sposób przedstawiony poniżej.



ŁĄCZA

Generowanie par kluczy

OUżywanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych

Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika

Istnieje możliwość sprawdzenia kolejki drukowania lub stanu urządzenia poprzez zdalną obsługę urządzenia z poziomu przeglądarki internetowej. Istnieje również możliwość przeprowadzenia ustawień takich jak rejestracja książki adresowej. Dzięki temu zadania związane z zarządzaniem systemem można łatwo wykonać, nie wstając od biurka.



Funkcje Zdalnego interfejsu użytkownika

Zarządzanie dokumentami i sprawdzanie stanu urządzenia

©Konfiguracja opcji menu ze Zdalnego interfejsu użytkownika

- Zapisywanie/ładowanie zarejestrowanych danych
- Rejestrowanie książki adresowej ze Zdalnego interfejsu użytkownika (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Podstawowe informacje o Zdalnym interfejsie użytkownika

Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
 Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika

Wymagania systemowe

Do korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika wymagane są następujące środowiska systemowe. Dodatkowo należy włączyć w przeglądarce obsługę plików cookie.

Windows

- Windows XP/Vista/7/8
- Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowszy

Macintosh

- Mac OS 10.4.9 lub nowszy (z wyjątkiem Classic environment)
- Safari 3.2.1 lub nowsza

Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

Do zdalnej obsługi niezbędne jest wpisanie adresu IP urządzenia w przeglądarce internetowej i uruchomienie Zdalnego interfejsu użytkownika. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy został ustawiony adres IP urządzenia (Wyświetlanie ustawień sieciowych). W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z administratorem sieci.

1 Uruchom przeglądarkę internetową.

Wprowadź adres "http://(adres IP urządzenia)/" w polu adresu przeglądarki i naciśnij klawisz [ENTER].

ſ						
	(+)0[2	http://19	2.168.0.215/			
	<u>P</u> lik <u>E</u> dycja	<u>W</u> idok	<u>U</u> lubione	<u>N</u> arzędzia	Pomo <u>c</u>	

Jeśli chcesz użyć adresu IPv6, zamknij go w nawiasach (przykład: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/). **UWAGA:**

Jeżeli zostanie wyświetlony alarm zabezpieczeń

Jeżeli komunikacja ze Zdalnym interfejsem użytkownika jest szyfrowana, może zostać wyświetlony alert zabezpieczeń. (©Włączanie szyfrowanej komunikacji SSL dla Zdalnego interfejsu użytkownika). Jeżeli ustawienia certyfikatu oraz ustawienia SSL nie zawierają błędów, można kontynuować przeglądanie witryny.

Zaloguj się w interfejsie Zdalny interfejs użytkownika.

Kiedy funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów jest wyłączona

Wybierz opcję [Tryb Menadżera Systemu] lub [Tryb Użyt. Końc.].

k Edyaje Widok U	labiene Nersedale Porros	۰ در ۱	SAY 1
	Санон	Zaloguj się M1850C Series / M18500C Series /	
a	© Tryb Menadžera Systemu © Menodžera Systemu		
D	FIN Menedders Systems: Tryb Utyr, Kole. Nazwa Uzytkownika:		
		28004.54	
		Copyright CANON INC. 2013 All Rights Reserved	

[Tryb Menadżera Systemu]

Pozwala wykonywać wszystkie operacje i konfigurować wszystkie ustawienia w Zdalnym interfejsie użytkownika. Wprowadź poprawny identyfikator w polu [ID Menedżera Systemu] oraz PIN w polu [PIN Menedżera Systemu] (Ustawianie identyfikatora menedżera systemu). Jeśli wartość w polu [ID Menedżera Systemu] nie została ustalona (domyślne ustawienia fabryczne), nie ma potrzeby uzupełniania pola.

🚯 [Tryb Użyt. Końc.]

Można sprawdzić status dokumentów lub urządzenia, a także zmienić niektóre ustawienia. Jeśli chcesz usunąć drukowane dokumenty, wprowadź nazwę użytkownika dokumentów w polu [Nazwa Użytkownika]. Nazwa użytkownika jest automatycznie ustawiana w celu drukowania dokumentów w oparciu o informacje takie, jak nazwa komputera czy nazwa logowania na komputerze.

Kiedy funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów jest włączona

Wprowadź poprawny identyfikator w [ID Wydziału] oraz PIN w [PIN] (Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów).



4 Kliknij ikonę [Zaloguj się].

Jostanie wyświetlona strona portalu (strona główna). Dekrany zdalnego interfejsu użytkownika

					6
Auto Midel India	an Manadala Barrana			p+ 54x U 5	
Folds Woor Arges	Nazwa U Nazwa U Lokaliza	iraądzenia: NF4500C hoduktu: NF8500C cja:	Series Series	Wyłaguj i	-
Zdalny Interfejs U	żytkownika: Portal			Wiadomość do Manadzara Systemu Porto	e
		Ostative Alfballow	WIG DA 03 2012 05 14 37 AM	Monitor StanuPerukowane	l
odstawowe Informacje o	Ucządzenia				
Stan Urządzenia				Ustawienia Rejestracja	ł.
Diskarka: Golowe de	drukowania.			(*)	
Skarer: O Gotowe de	skanovania.				ľ
Fails: Gotowe do	wyslania lub odebrania fi	iksów.		Kuatka Adressa	l
Informacio o Marteio					
Na mabiadós					1
The second second					
viormacje o materialach e	ksploatacyjnych				
Informacjo o pepierze					
Zródio Papieru	Pezestato Papiera	Rozmiar Papieru	Typ Papiera		
Taca Wielofunkxyjna	Brak Papienu	A4	Zwykły 2 (70-64 g/m2)		
Seufada 1	QК	A4	Zwyldy 2 (70-84 g/m2)		
Szuñada 2	ок	A4	Zwykły 2 (/12-84 g/m2)		
Pranastallo Tonera					
Nazwa Pazysji	Pazostalo Tenena				
Toner Cyjankowy	OK				
Toner Amaryntosy	OK				
Toner Zółty	OK				
Toner Gzamy	OK				
ink Obelugi					
A Los de la coloria					
Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika

W tej części opisano typowe ekrany Zdalnego interfejsu użytkownika.

OStrona portalu (strona główna)

- Ostrona [Monitor Stanu/Anulowanie]
- Ostrona [Ustawienia/Rejestracja]

Strona [Książka adresowa] (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Strona portalu (strona główna)



[[Wyloguj się]

Wylogowanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika. Zostanie wyświetlona strona logowania.

[Wiadomość do Menedżera Systemu]

Wyświetla okno do utworzenia adresu e-mail dla menedżera systemu określonego w [Informacje o Menedżerze Systemu] podlegającego pod [Zarządzanie Systemem].

[Pomoc]

Wyświetla w osobnym oknie ekran Pomocy dla aktualnie wyświetlanej strony.

🚺 Ikona odświeżania

Odświeża stronę wyświetlaną w danym momencie.

🛐 Podstawowe informacje o urządzeniu

Wyświetla bieżący stan urządzenia i informacje o błędach. W przypadku wystąpienia błędu wyświetlana jest strona Informacje o błędzie.

Informacje o materiałach eksploatacyjnych

Wyświetla informacje o papierze oraz pozostałej ilości toneru.

🛜 Łącze pomocy

Wyświetla łącze pomocy określone w części [Informacje o Urządzeniu] w sekcji [Zarządzanie Systemem].

[] [Monitor Stanu/Anulowanie]

Wyświetla stan aktualnie drukowanych dokumentów, historię wydruku, kopiowania oraz wysyłania, a także otrzymane dokumenty. Umożliwia także sprawdzenie stanu urządzenia.

[Ustawienia/Rejestracja]

Wyświetla stronę [Ustawienia/Rejestracja]. Po zalogowaniu się w trybie menedżera systemu można zmienić elementy ustawień i zapisać lub załadować zarejestrowane dane. **©Konfiguracja opcji menu ze Zdalnego interfejsu użytkownika**

[] [Książka Adresowa] (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Wyświetla numery wybierania kodowego oraz listę Ulubione, zapisane w książce adresowej. Rejestracja lub edycja zawartości książki adresowej jest możliwa po zalogowaniu się w trybie menedżera systemu. **©Rejestrowanie książki adresowej ze** Zdalnego interfejsu użytkownika (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Strona [Monitor Stanu/Anulowanie]



[Do Portalu]

Powrót do strony portalu (strony głównej).

🛜 Menu

Po kliknięciu danego elementu zawartość zostaje wyświetlona na właściwej stronie. **©Zarządzanie dokumentami i sprawdzanie** stanu urządzenia

💦 Nawigacja krok po kroku

Wyświetla ciąg stron, które należy otworzyć, aby wyświetlić aktualną stronę. Można sprawdzić, która strona jest aktualnie wyświetlana.

🚺 Ikona odświeżania

Odświeża stronę wyświetlaną w danym momencie.

[Ikona Do góry

Powoduje przewinięcie zawartości okna do góry strony, jeśli jest przewinięta do dołu.

Strona [Ustawienia/Rejestracja]



[] [Do Portalu]

Powrót do strony portalu (strony głównej).

2 Menu

Po kliknięciu danego elementu zawartość zostaje wyświetlona na właściwej stronie. **OKonfiguracja opcji menu ze Zdalnego** interfejsu użytkownika

💦 Nawigacja krok po kroku

Wyświetla ciąg stron, które należy otworzyć, aby wyświetlić aktualną stronę. Można sprawdzić, która strona jest aktualnie wyświetlana.

🚺 Ikona Do góry

Powoduje przewinięcie zawartości okna do góry strony, jeśli jest przewinięta do dołu.

UWAGA

Ust. zarządzania systemem

- Ustawienia [Ustawienia Zarządzania Systemem] można zmieniać tylko po zalogowaniu się w trybie menedżera systemu.
- Po zalogowaniu się w trybie użytkownika końcowego będzie wyświetlana tylko strona [Zarządzanie Systemem].

Strona [Książka adresowa] (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)



[] [Do Portalu]

Wyświetla stronę portalu (stronę główną).

[Ulubione]

Wyświetla listę Ulubione. © Rejestrowanie w książce adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

\left [Wybieranie Kodowane]

Wyświetla listę numerów wybierania kodowego. **© Rejestrowanie w książce adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)**

🔼 Nawigacja krok po kroku

Wyświetla ciąg stron, które należy otworzyć, aby wyświetlić aktualną stronę. Można sprawdzić, która strona jest aktualnie wyświetlana.

뎡 Numer listy

Określa zakres numerów wybierania kodowego wyświetlanych na stronie. Numer listy nie wyświetla się w Ulubionych.

<u>[]</u> Ikona Do góry

Powoduje przewinięcie zawartości okna do góry strony, jeśli jest przewinięta do dołu.

UWAGA

Rejestrowanie/Edycja w książce adresowej

Rejestracja lub edycja zawartości książki adresowej jest również możliwa po zalogowaniu się w trybie menedżera systemu.

Zarządzanie dokumentami i sprawdzanie stanu urządzenia

- Sprawdzanie bieżącego stanu drukowanych dokumentów
- Sprawdzanie historii dokumentów
- OSprawdzanie informacji o błędzie
- OSprawdzanie parametrów urządzenia
- Sprawdzanie informacji o menedżerze systemu
- Sprawdzanie łącznego licznika wydruków

UWAGA

W nazwie pliku dokumentu wyświetlają się jedynie 32 znaki. Do nazwy pliku może zostać dopisana nazwa aplikacji używanej do drukowania.

Sprawdzanie bieżącego stanu drukowanych dokumentów

Wyświetlana jest lista dokumentów aktualnie drukowanych lub oczekujących na wydruk.



Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika (**©Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika**) > [Monitor Stanu/Anulowanie] > [Stan Zadania]

C 🖓 🖓 https://082.058.220.54/j.pl	ist.html				- م	86× 6 0 8
Elk Edycja Widok Ukbiere Nac	opácia Porsog					
MEDDOC Series	I MEBSODC Series J				0	Portalu Wyloguj się
Monitor StanuiAnulowa	nie			Wad	mold do Mened	deta Systemu Pornos
Druku	Monter Stanu/Analo	wanie Drukoj Stan.	Zodoria			
Stan Zaderia	Druku): Stan Zada	nia		Ostatnio Akt	usikonaro 0503	2012 04:12:53 AM
Rejestru Zadań						
Kopowanie wywarzysanie warwęć zastopieczonego wyanaszi o neo Repustru Zadań Stan Zodania Drukowanie						
TX	Numer Zadania	Nazwa Zadania	Stan	Wykonywanie Zadania	Typ Zadania	Czas
D Rejestru Zadań	0006	Stona testova	Wetzymane	Analuj	Drukanka	06/03 2012 04:12:16 /
RX	0007	Shorp lookawa	Occubiancia	Analui	Daiasta	05/03 2012 04 12 19
D Rejestru Zadań						
Il Informacje o błędzie	(x)					
to Funkcje Urządzenia	-					
ti Informacje o Urządzeniu						
ti Sprawdi Licznik						

Zadanie z dokumentem można anulować, klikając przycisk [Anuluj].

UWAGA

- Niezależnie od ustawień Zarządzania identyfikatorami wydziałów wyświetlone zostaną wszystkie dokumenty aktualnie drukowane lub oczekujące na wydruk.
- Jeśli podczas logowania w trybie użytkownika końcowego użytkownik poda swoją nazwę, nazwa użytkownika pojawi się jedynie na wydrukowanych dokumentach.
- Kliknij opcję [Numer Zadania] na dokumentach o wstrzymanym statusie drukowania oraz dokumentach chronionych w celu uzyskania szczegółowych informacji. Można sprawdzić nazwę użytkownika i liczbę stron drukowanego dokumentu.

Sprawdzanie historii dokumentów

Wyświetlana jest lista maksymalnie 128 zadań drukowania, kopiowania, wysłanych faksów/wiadomości e-mail (TX) lub odebranych faksów (RX).



Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika (**©Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika**) > [Monitor Stanu/Anulowanie] > [Rejestru Zadań]

							_
Carlos 10 https://2022.054.004.plat	html					ox 0 x 0	
Pik Edysja Widok Ukbiene Namedzie	Porteg						
MEDSOOC Series / ME	1500C Series /				Do P	ortalu Wylogu	się
Monitor StanuiAnulowanie		1	5	Wiadomo	AC do Menedae	a Systemu Pon	ioc.
Drukuj	Monter Stanu/Anuk	warie Ch	Aug Rejectry Zadarh				_
Stan Zadenia	Druku): Rejentru Z	Cadadi		Ostatnio Aktualu	owano 05/03 201	2 04:00:10 AM	5
B Rejectru Zadań							
Kopiowanie	Rejectr Zadati V	Wydruika					-
D Rejestru Zaclań	Numer Zadania	Wynk	Cras Rospoczącia	Czas zakończenia	Typ Zadania	Nazwa Piku	Na
TX In Relevant Zarlan	0005	OK.	05/03 2012 03:30 00 AM	65/03 2012 03:30-35 AM	Drukarka	TestPage.txt - Notestalok	yè
RX	0004	OK	06/03 2012 03:35:19 AM	05/03 2012 03:36:32 AM	Dukaka	TestPage txt - Noteskilsk	ył
© Rejestru Zadań © Informacje o błędzie	0003	СК	05/03 2012 05:35:15 AM	05/03 2012 03:30 29 AM	Drukarka	TestPage tot - Notesbick	yè
ti Funkcje Urządzenia o Informacie o Urządzenia	0002	ОК	05/03 2012 03:35 11 AM	05/03 2012 03:36 26 AM	Dukaka	TestPage txt - Notesblok	ył
a Spreadt Licznik	0001	CIK.	05/03 2012 03:34 56 AM	06/03 2012 03:30 11 AM	Dukatka	TestPage tot	

Sprawdzanie informacji o błędzie

Jeśli wystąpi błąd, po kliknięciu komunikatu wyświetlonego w części [Informacje o błędzie] na stronie portalu (stronie głównej) zostanie wyświetlona ta strona. OStrona portalu (strona główna)

Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika (**OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika**) > [Monitor Stanu/Anulowanie] > [Informacje o błędzie]

-			
C 🖓 🛞 🕲 http://2022058.222.58/d	_eenor.html		P+86× ∩ 🗘 🖯
Pik Löyge Widok Unbiene N	arzędzia Porwog		
Helderth MEDSODC Service	es / ME8500C Series /		Do Portato Wytoguj się
Monitor StanuiAnulov	vanie		Wiadomość do Nenectera Systemu Portoc
Drukuj	Manter Stan/Andowarie Informati	je a blędzie	
II Stan Zadania	Informacje o blędzie	10	Ostatrio Aktualizonaro (1983 2012 04:07:56 All
© Rejestru Zadań	Westand blad.		
Kopiewanie			
E Rejestru Zaclań	Informacje o błędzie		
TX	Stan		Szczegóły
D Rejestru Zadań		Brak pagiens w szufladzie 1.	A4
RX	-		2wywy 2 (70-84 gm2)
D Rejestru Zadań	1		
B Informacje o błędzie			
ID Funkcje Uvządzenia			
o Informacje o Urządzeniu			
11 Sprawtit Licznik			

Sprawdzanie parametrów urządzenia

Wyświetlane są: maksymalna prędkość wydruku oraz pojemność pamięci funkcji Zabezpieczone drukowanie.

Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika (**OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika**) > [Monitor Stanu/Anulowanie] > [Funkcje Urządzenia]



Sprawdzanie informacji o menedżerze systemu

Wyświetlane są informacje o urządzeniu oraz menedżerze systemu. Informacje te są ustawiane w części [Zarządzanie Systemem] na stronie [Ustawienia/Rejestracja]. **OUstawienia Zarządzania Systemem**



MEDSODC Serie	s / MEBSODC Series /	¢	to Portalia Login Uzytkownika: 7654321 Wyłaj
Monitor StanuiAnulow	anie		Wiadomokć do Menedzera Systemu P
Jruky	Manitor Stanu/Andowarie Informacje o	Urządzeniu	
tt Stan Zadania	Informacje o Urządzeniu		Ostalnio Aktualizonano 54/03 2012 05:24 29 Ad
ti Rejestru Zactań	Podstawowe Informacie o Urządzan	dig .	
D Rejectro Zoriań	Producent	CANON INC.	
x	Narva Urządzenia:	MERSONC Series	
o Reiestru Zadań	Lokalizacja:		
x	Nazwa Produktu:	MF8500C Series	
to Rejustru Zadań	Namer Telefonu:		
o Informacje o błędzie	informacje o Menediterze Systemu		
Funkcje Urządzenia	Nazwa administratora systemu:	Administrator	
Informacje o Urządzeniu	Kavitakt		
Sprawdž Licznik	Adres C-mail:		
	Unani Manadhara Sustamu		
	a		

Sprawdzanie łącznego licznika wydruków

Wyświetlana jest łączna liczba stron wydrukowanych podczas operacji kopiowania, drukowania i odbierania faksów.



Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika (**OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika**) > [Monitor Stanu/Anulowanie] > [Sprawdź Licznik]

Wadoność do Nenectera Systemy Pon ocaste Washington Stora Statu 4 Lącznie 52 142
Olebirik Astaliowenistko 2012 0525.51 AU Lijoznik 10 10 10
Destrie Associationers SAID 2012 05 25 51 AM
Lącznie 82 542
Lącznie 82 542
Łącznie 82 542
62 542
542
Copyright CANON INC. 2013 All Rights Res
Copyright CANON INC. 2013 All Rights Res

ŁĄCZA

Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika

Konfiguracja opcji menu ze Zdalnego interfejsu użytkownika

Za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika można zmieniać różne ustawienia urządzenia. Większość ustawień można konfigurować także w urządzeniu, ale niektóre z nich mogą zostać zmienione tylko za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika.

UWAGA

Ustawienia w części [Ustawienia Zarządzania Systemem] można zmieniać tylko po zalogowaniu się w trybie menedżera systemu.

1 Uruchom interfejs Zdalny interfejs użytkownika. 🗘 Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

2 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3 Kliknij element menu, który chcesz ustawić.



• Więcej informacji na temat menu ustawień można znaleźć w wyszczególnionych poniżej sekcjach

Elementy menu	Odnośniki
Właściwości	
Ustawienia papieru	Określanie formatu i typu papieru
Regulacja poziomu głośności/Ustawienia wyświetlania	© Właściwości
Ustawienia zegara	OUstawienia Zegara
Ustawienia funkcji	
Wspólne ustawienia	OUstawienia wspólne
Ustawienia kopiowania	OUstawienia Kopiowania
Ustawienia faksu	Ustawienia Faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
Ustawienia skanowania	OUstawienia Skanowania

	Ustawienia wydruku z nośnika pamięci	OUstawienia Wydruku z Nośnika Pamięci
	Ustawienia drukarki	OUstawienia drukarki
	Ustawienia Raportu	ODrukowanie raportów i list
U	st. zarządzania systeme	m
	Zarządzanie systemem	OUstawienia Zarządzania Systemem
	Zarządzanie identyfikatorami wydziałów	Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów
	Ustawienia sieci	O Sieć
	Ustawienia zabezpieczeń	©Zabezpieczenia
	Ustawienia zarządzania połączeniami/Ustawienia przekazywania	OUstawienia Zarządzania Systemem
	Import/Export	Zapisywanie/ładowanie zarejestrowanych danych
	Inicjuj informacje o ustawieniach	OInicjuj Menu

ŁĄCZA

Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika

Zapisywanie/ładowanie zarejestrowanych danych

Książkę adresową lub dane opcji menu zarejestrowane w urządzeniu można zapisać na komputerze (eksportować). Dane zapisane na komputerze można zarejestrować w urządzeniu (importować). Odbiorców z książki adresowej można z łatwością kopiować na wiele urządzeń.* Użycie tych funkcji wymaga zalogowania się w trybie menedżera systemu.

* W zależności od modelu importowanie wyeksportowanej z urządzenia książki adresowej może okazać się niemożliwe. W przypadku używania tego samego modelu urządzenia możliwe jest importowanie/eksportowanie opcji menu oraz innych danych za wyjątkiem książki adresowej.

Zapisywanie/ładowanie książki adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw) Zapisywanie/ładowanie ustawień

WAŻNE

Nie należy wyłączać urządzenia do momentu ukończenia eksportu lub importu

Ukończenie tego procesu może zająć kilka minut. Wyłączenie urządzenia podczas wykonywania procesu może spowodować uszkodzenie danych lub urządzenia.

Podczas procesu importu lub eksportu nie należy używać urządzenia

Przed przystąpieniem do importu/eksportu danych należy upewnić się, że żadne zadania drukowania dokumentów nie są aktualnie przetwarzane.

Zapisywanie/ładowanie książki adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Zarejestrowane dane książki adresowej można zapisać na komputerze, natomiast zapisane dane książki adresowej można zarejestrować w urządzeniu. Dane rejestracji wyeksportowane z tego urządzenia mogą być importowane przez inne urządzenia i vice versa*.

 $^{\ast}\,$ W zależności od modelu opcja może być niedostępna.

Zapisywanie książki adresowej
Ładowanie książki adresowej

Zapisywanie książki adresowej

- **1** Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
- 7 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3 Kliknij kolejno elementy [Import/Eksport] ▶ [Książka Adresowa].

-		
C- 🛞 😣 https://282.258.222.58/im.imp	at.html	P+26X ∩ 🕁 🗵
Fik Edysja Widok Ukbione Named	a Porsog	
MEDSODC Series / M	ESDOC Series /	Do Portato Wyłoguj się
🛞 Ustawienia/Rejestracja		Wiadomość do Menedzeta Systemu Pomoc
Waliciwolici	Ustawienia Rejectracja Ustawienia Zarząć	izaria Systemen Inport/Esport
III Ustawienia Papiera	ImportExaport	
Regulacija Poziomu Giblinolici / Ustawienia Wytwiellania	ImportiEksport	
D Ustavienia Zegara	Kaistka Adresowa	
Ustawienia Purkcji	idenu	
D Ustavionia współne		
III Ustawienia Kopiowania	E.	
II Ustawienia Pakeu		
D Ustavienia Skanovania		
Ustawienia Wytłruku z Nośnika Pamięci		
D Ustawienia drukarki		
D Ustavienia Raportu Wyjściowego		
Ustawienia Zarządzania Systemem		
o Zarządzanie Systemem		
III Zarządzanie ID Wydziała		
Ustawienia Sieciowe		
D Ustawienia Zabezpieczeń		
Ustavieria Zarządzania		
Prostazywania		
Import/Exsport		
ti incją Informacje o Usboeieniach		
		Copyright CANON INC. 2013 All Rights Reserved

Jeżeli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu PIN do książki adresowej, wprowadź kod [PIN] i kliknij przycisk [OK].
 Ustawienie kodu PIN do książki adresowej

4 Kliknij ikonę [Rozpocznij eksportowanie].



5 Wykonaj polecenia wyświetlane na ekranie, aby podać lokalizację zapisu eksportowanych danych książki adresowej.

Książka adresowa zostanie zapisana.

WAŻNE

Należy wstrzymać się z użytkowaniem do czasu zakończenia operacji.

Ekran nie zmienia się podczas procesu eksportu. Nie używaj Zdalnego interfejsu użytkownika do momentu pojawienia się na dole ekranu komunikatu [The (file name) download has completed] (Pobieranie pliku (nazwa pliku) zostało ukończone).

Ładowanie książki adresowej

WAŻNE

Aktualnie zarejestrowane dane książki adresowej zostaną zastąpione podczas ładowania danych.

- 1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
- 7 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3 Kliknij kolejno elementy [Import/Eksport] ▶ [Książka Adresowa].



Jeżeli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu PIN do książki adresowej, wprowadź kod [PIN] i kliknij przycisk [OK].
 Ustawienie kodu PIN do książki adresowej

4 Kliknij ikonę [Importuj].



5 Wskaż importowany plik książki adresowej, a następnie kliknij przycisk [Rozpocznij Importowanie].

Aby wskazać plik do importu, kliknij [Przeglądaj...] i wybierz plik lub wprowadź ścieżkę dostępu w [Ścieżka Dostępu do Pliku] (nazwa pliku i miejsce jego zapisu).



6 Kliknij przycisk [OK].

Wskazane dane książki adresowej zostaną zaimportowane do urządzenia.

ŁĄCZA

Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika

- Prejestrowanie książki adresowej ze Zdalnego interfejsu użytkownika (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
- Rejestrowanie w książce adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
- Dista książki adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Zapisywanie/ładowanie ustawień

Dane ustawień lub opcje menu można zapisać na komputerze, natomiast zapisane dane można zarejestrować w urządzeniu. Istnieje możliwość importu wyeksportowanych danych. Jeżeli używany jest ten sam model, dane wyeksportowane z tego urządzenia mogą być importowane przez inne urządzenia i vice versa. Operacje te można wykonać tylko po zalogowaniu się w trybie menedżera systemu.

Zapisywanie ustawień

Ladowanie ustawień

UWAGA

Ustawienia które nie mogą zostać importowane lub eksportowane

Ustawienia	Położenie
<ustawienia Aktualnej Daty/Czasu></ustawienia 	<ustawienia zegara=""> 🕨 <ustawienia czasu="" daty=""></ustawienia></ustawienia>
<przewodnik Ustawień Faksu></przewodnik 	<ustawienia faksu=""></ustawienia>
<ustawienia Klawisza Skrótu></ustawienia 	<ustawienia skanowania=""></ustawienia>
[Ustawienia Drukowania w Chmurze]	[Ustawienia/Rejestracja] 🕨 [Ustawienia Sieciowe]
[Ustawienia Użytkownika 1]/[Ustawienia Użytkownika 2]/[Ustawienia Użytkownika 3]	[Ustawienia/Rejestracja] 🕨 [Ustawienia Sieciowe] 🕨 [Ustawienia SNMP] 🕨 [Ustawienia SNMPv3]
[Ustawienia Kontekstu]	
[Suma Stron ID Wydziału]	[Ustawienia/Rejestracja] 🕨 [Zarządzanie ID Wydziału]
[Ustawienia Klucza i Certyfikatu]	[Ustawienia/Rejestracja] > [Ustawienia Zabezpieczeń]
[Ustawienia Certyfikatu CA]	
<wybierz Kraj/Region></wybierz 	
<ustawienia Przekazywania></ustawienia 	<ustawienia systemem="" zarządzania=""></ustawienia>
<zdalny Interfejs Użytkownika Wł/Wył.></zdalny 	

Zapisywanie ustawień

1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

2 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3 Kliknij kolejno elementy [Import/Eksport] ▶ [Menu].



4 Kliknij ikonę [Rozpocznij eksportowanie].



5 Wykonaj polecenia wyświetlane na ekranie, aby podać lokalizację zapisu eksportowanych danych ustawień.
 • Dane ustawień zostaną zapisane.

WAŻNE

Należy wstrzymać się z użytkowaniem do czasu zakończenia operacji.

Ekran nie zmienia się podczas procesu eksportu. Nie używaj Zdalnego interfejsu użytkownika do momentu pojawienia się na dole ekranu komunikatu [The (file name) download has completed] (Pobieranie pliku (nazwa pliku) zostało ukończone).

1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się w trybie menedżera systemu. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

2 Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].



3 Kliknij kolejno elementy [Import/Eksport] ▶ [Menu].



4 Kliknij ikonę [Importuj].



5 Wskaż importowany plik ustawień, a następnie kliknij przycisk [Rozpocznij Importowanie].

Aby wskazać plik do importu, kliknij [Przeglądaj...] i wybierz plik lub wprowadź ścieżkę dostępu w [Ścieżka Dostępu do Pliku] (nazwa pliku i miejsce jego zapisu).



6 Kliknij przycisk [OK].

Wskazane dane ustawień zostaną zaimportowane do urządzenia.

7 Uruchom ponownie urządzenie.

• Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

ŁĄCZA

Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika
 Lista menu ustawień

Rejestrowanie książki adresowej ze Zdalnego interfejsu użytkownika (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Książkę adresową urządzenia można rejestrować lub edytować za pomocą komputera.

UWAGA

Ustawienia można zmieniać tylko po zalogowaniu się w trybie menedżera systemu.

Uruchom interfejs Zdalny interfejs użytkownika. OUruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

Kliknij ikonę [Książka Adresowa].



UWAGA:

Jeżeli wyświetla się strona z poleceniem wpisania kodu PIN

Książka adresowa jest zabezpieczona kodem PIN. Wprowadź kod [PIN] i kliknij przycisk [OK].



Kliknij ikonę [Wybieranie Kodowane].

Odbiorców można także zapisać w zakładce Ulubione. W takim przypadku kliknij [Ulubione] zamiast [Wybieranie Kodowane]. Rejestrowanie w książce adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

C 0 100/002058.20258/c.od	dreadilatead/html		P+86× ∩ ↔ 8
Bik Sojiqa Widok Ukbiere Barre	edzia Porsog		
MEDSODC Series I	MEESEDC Series J		Do Portala Login Uzytkownika: 7654321 Wyłoguj sie
🗌 Książka Adresowa			Wadoność do Menecizera Systemu Pomoc
D Ulabiene	Krispila Admenia Wyb	ieranie Kodowane	
Wybiesanie Kodowane	Wybieranie Kodowae	ы –	
	Wybieranie Kodow	014	
			Numer Liety: 001-014 x Wyswind
	Liczba Typ	Nazwa	Odbierca
	001 📀	@AD	1234
	002 📀	DGJ	436
	003 👪	T	2odbiorcy
	004 +	Ne zarejestrowany	
	005 +	No zamjestronary	

Δ Kliknij łącze tekstowe pod pozycją [Liczba], [Typ] lub [Nazwa] elementu oznaczonego jako "Niezarejestrowany".

C 🖓 🛞 Maps/(282:268:222:58/a_add	ined id cod 7 th ni		P+86× ∩ Ω		
Bik Edycja Widok Ukbiene Name	dzia Porsog				
ME8500C Series /	MEBSERC Series J		De Pertahu Login Uzytkownika: 7654321 Wytogoj się		
🗌 Książka Adresowa			Wiadoność do Nenedzeca Systemu Portos		
to Uubiene	Kuisilla Admesiva Wybi	eranie Kodowana			
Wybieranie Kodowane	Wybieranie Kodowani				
	Wybieranie Kodow	214			
			Numer Listy: 001-014 w Wyliwind		
	Liczba Typ	Nazwa	Odbiorca		
	001 🗇	@AD	1234		
	012 🗇	DGJ	426		
	003 🏙	т	Jodsiercy		
	004 +	Ne zarejestrowany			
	005 +	No zatejestrosony			
	006 +	Nie zarejestrowany			
	007 •	Ne zarejestrowany			
	005 +	Ne zarejestrovany			
	009 +	Ne zarejestrowany			
	010 +	No zarojestrosomy			
	011 •	Nie zarejestrowany			

UWAGA:

- Aby edytować zarejestrowany element, kliknij odpowiednie łącze tekstowe pod pozycją [Liczba], [Typ] lub [Nazwa].
- Aby usunąć zarejestrowany element, kliknij odpowiedni przycisk [Usuń].

5 Wybierz [Typ Odbiorcy do Zapisania] i kliknij [OK].



6 Określ wymagane ustawienia i kliknij [OK].

C () () () () () () () () () () () () ()	l fac ngist isonPro-22		2-26× 0 0 0
Bik Edycja Widok Unbiene Hana	dale Porteg		
A HAR A HAR AND A HAR A	W 8500, 982497		Do Portato Wytoput s
👷 Ksiązka Adresowa			Transmiss, or Internet a state
o Ulubione	Krispila Adreeva Wybierasie X	Indosoms > Zapisz Nowych Odbiarców > Z	apiaz Nowych Odbiarców: Paka
Wybieranie Kodowane	Zapitz Nowych Odbiorciw: P	aks	3
			OK Anuluj
	Feks		
	Liczha	004	
	Narwa		
	Namer Pakea		
	ECM TX		
	Saybkość:	33 600 8/6 •	
	Dute odlegiość:	Krajove -	
			Consciption Catholic Biol. 2013 All Debits Descent

ŁĄCZA

Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika

Zapisywanie/ładowanie książki adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
 Lista książki adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Lista menu ustawień

To urządzenie oferuje różne zestawy ustawień. Istnieje możliwość ich precyzyjnej konfiguracji. Dostęp do nich można uzyskać, naciskając przycisk 🛞.

WSKAZÓWKI

Ustawienia można wydrukować w formie listy, co pozwala na sprawdzenie ich bieżącego stanu:

CLista danych użytkownika/Lista danych menedżera systemu

Ustawienia Sieciowe

Nenu
Ustawienia Sieciowe
Właściwości
Ustawienia Zegara
Ustawienia wspólne
Ustawienia Kopiowania
Ustawienia Faksu

Wszystkie ustawienia z listy związane z siecią są opatrzone krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku ⁺.

UWAGA

Gwiazdka (*)

- Ustawienia oznaczone symbolem "*1" są dostępne tylko w modelu MF8580Cdw / MF8280Cw.
- Ustawienia oznaczone symbolem "*2" są dostępne tylko w modelu MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn.

Wybierz sieć LAN Przewodową/Bezprzewodową
 Ustawienia Sieci Bezprzewodowej
 Ustawienia TCP/IP
 Ustawienia SNMP
 Ustawienia Portu Dedykowanego
 Czas oczekiwania na połączenie przy uruchomieniu
 Ustawienia Sterownika Ethernet
 Ustawienia IEEE 802.1X

Inicjalizuj Ustawienia Sieciowe

Wybierz sieć LAN Przewodową/Bezprzewodową *1

Przełączając urządzenie z trybu transmisji w bezprzewodowej sieci LAN na tryb transmisji w przewodowej sieci LAN należy sprecyzować te ustawienia. I odwrotnie, przełączając urządzenie z trybu transmisji w sieci przewodowej na tryb transmisji w sieci bezprzewodowej, nie trzeba precyzować tych ustawień (przełączyć można korzystając z ustawień <Ustawienia Sieci Bezprzewodowej>). Wybieranie sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)

Sieć LAN Przewodowa† Sieć LAN Bezprzewodowa

Ustawienia Sieci Bezprzewodowej *1

Są to ustawienia dotyczące podłączenia urządzenia do bezprzewodowej sieci LAN. Obejmują one także wyświetlanie bieżących ustawień oraz włączanie funkcji oszczędzania energii.

Tryb Przycisku WPS

Wybór tego trybu pozwala na automatyczną konfigurację połączenia bezprzewodowego za pomocą przycisku WPS na routerze bezprzewodowym. **OKONFIGURACJA URZĄDZENIA ZA POMOCĄ Trybu przycisku WPS**

Tryb PIN WPS

Wybór tego trybu pozwala na konfigurację połączenia bezprzewodowego poprzez wprowadzenie kodu PIN routera bezprzewodowego. ©Konfiguracja urządzenia za pomocą Trybu PIN WPS

Ustawienia SSID

Wybór tej opcji umożliwia konfigurację połączenia bezprzewodowego poprzez ręczne wprowadzenie informacji, takich jak identyfikator SSID lub klucz sieciowy z poziomu panelu sterowania.

Wybierz Access Point

Lokalizacja dostępnych routerów bezprzewodowej sieci LAN odbywa się automatycznie, dzięki czemu można wybrać je z listy. Konieczne jest ręczne wprowadzenie klucza sieciowego, takiego jak klucz WEP lub PSK. **©Konfiguracja połączenia za pomocą**

Wprowadź ręcznie

Wybór tej opcji umożliwia konfigurację połączenia bezprzewodowego poprzez ręczne wprowadzenie identyfikatora SSID. Użycie tej metody pozwala na szczegółową konfigurację ustawień uwierzytelniania i szyfrowania. **ONAWIĄZYWANIE połączenia z** konfiguracją szczegółowych ustawień



Tryb Oszczędzania Energii 📃

Opcja ta umożliwia określenie, czy urządzenie ma przechodzić do Trybu oszczędzania energii na podstawie sygnałów emitowanych przez router bezprzewodowy.

Wyłącz† Włącz			

1.	(A) > <ustawienia sieciowe=""> ></ustawienia>
	wyswietlonego komunikatu 🕨 🚾 🕨 < Iryb Oszczędzania Energii> 🕨 📷 🕨 Wybierz wartosc < Wyłącz> lub
	<włącz> 🕨 🔤 🕨 🛞</włącz>

Informacje o Sieci Bezprzewodowej

Opcja ta pozwala na wyświetlenie bieżących ustawień bezprzewodowej sieci LAN. OWyświetlanie ustawień sieciowych

Adres MAC
Stan Sieci Bezprzewodowej LAN
Ostatnia Informacja o Błędzie
Kanał
Ustawienia SSID
Ustawienia Zabezpieczeń
Trvb Oszczedzania Energii

Ustawienia TCP/IP

Są to ustawienia związane z używaniem urządzenia w obrębie sieci TCP/IP, takie jak ustawienia adresu IP.

Ustawienia IPv4

Ustawienia związane z korzystaniem z urządzenia w sieci IPv4.

Ustawienia Adresu IP

Konfiguracja adresu IP, który służy do identyfikacji urządzeń, takich jak komputery i drukarki, w obrębie sieci TCP/IP. OUstawianie adresu IPv4

Uzyskaj Automatycznie† Wybierz Protokół Wyłącz DHCP† BOOTP RARP Automatyczne IP Wyłącz Włącz†

Uzyskaj Ręcznie

Adres IP: 0.0.0.0 Maska Podsieci: 0.0.0.0 Adres Bramy: 0.0.0.0

Sprawdź Ustawienia

Uzyskaj Automatycznie Adres IP Maska Podsieci Adres Bramy

Polecenie PING

Zaznaczenie tej opcji, umożliwia sprawdzenie, czy urządzenie jest podłączone do komputera dostępnego w sieci. **©Test** połączenia sieciowego

Ustawienia DNS

Konfiguracja ustawień systemu nazw domen (DNS), który zapewnia nazwę hosta używaną w rozpoznawaniu adresów IP. Configuracja usługi DNS

Ustawienia Serwera DNS

Podstawowy Serwer DNS: 0.0.0.0 Pomocniczy Serwer DNS: 0.0.0.0

Ustawienia Nazwy Hosta DNS/Nazwy Domeny

Nazwa Hosta Nazwa Domeny

Ustawienia Dynamicznej Aktualizacji DNS

Wyłącz[†] Włącz Częstotliwość Dynamicznej Aktualizacji DNS 0 do 24[†] do 48 (godz.)

Ustawienia mDNS

Konfiguracja ustawień związanych z użytkowaniem funkcji usługi DNS bez korzystania z serwerów DNS. **©Konfiguracja usługi** DNS

Wyłącz

Włącz†

Nazwa mDNS

Ustawienia Opcji DHCP

Ustawienia związane z określeniem, czy pozyskiwana ma być nazwa hosta oraz czy włączona ma być funkcja dynamicznej aktualizacji za pośrednictwem protokołu DHCP, gdy jego obsługa jest włączona. **©Konfiguracja usługi DNS**



Ustawienia IPv6

Ustawienia związane z korzystaniem z urządzenia w sieci IPv6.

Użyj IPv6

Włączanie lub wyłączanie obsługi protokołu IPv6 na urządzeniu. Można również wyświetlić bieżące ustawienia. OKonfiguracja adresów IPv6

Wyłącz† Włącz Sprawdź Ustawienia

Ustawienia Adresu Bezstanowego

Włączanie lub wyłączanie korzystania z adresów bezstanowych. SKonfiguracja adresów IPv6

Wyłącz Włącz† Sprawdź Ustawienia

Użyj DHCPv6

Włączanie lub wyłączanie korzystania z adresu stanowego pozyskiwanego za pośrednictwem protokołu DHCPv6. **©Konfiguracja** adresów IPv6

Wyłącz†

Włącz

Sprawdź Ustawienia

Adres Stanowy Długość Prefiksu

Ustawienia DNS

Konfiguracja ustawień systemu nazw domen (DNS), który zapewnia nazwę hosta używaną w rozpoznawaniu adresów IP. Konfiguracja usługi DNS

Ustawienia Nazwy Hosta DNS/Nazwy Domeny Użyj IPv4 Hosta/Domeny Wyłącz Nazwa Hosta Nazwa Domeny Włącz† Ustawienia Dynamicznej Aktualizacji DNS Wyłącz⁺ Włącz Zarej. Adres Wprow. Ręcznie Wyłącz* Włącz Zapisz Adres Stanowy Wyłącz† Włącz Zapisz Adres Bezstanowy Wyłącz* Włacz Częstotliwość Dynamicznej Aktualizacji DNS 0 do 24⁺ do 48 (godz.)

Ustawienia mDNS

Konfiguracja ustawień związanych z użytkowaniem funkcji usługi DNS bez korzystania z serwerów DNS. **() Konfiguracja usługi** DNS

Wyłącz

Włącz⁺ Użyj Nazwy IPv4 dla mDNS Wyłącz Nazwa mDNS Włącz⁺

Ustawienia WINS

Określanie ustawień usługi Windows Internet Name Service (WINS), która zapewnia nazwę NetBIOS używaną do rozpoznawania adresu IP w mieszanym środowisku sieciowym łączącym model NetBIOS i TCP/IP. **OKOnfiguracja usługi WINS**

Rozpoznawanie WINS Wyłącz † Włącz Adres serwera WINS: 0.0.0.0

ID zakresu

Ustawienia Wydruku LPD

Włączanie lub wyłączanie protokołu drukowania LPD, którego można używać na każdej platformie sprzętowej i w każdym systemie operacyjnym. **© Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD**

Wyłącz Włącz†

Ustawienia Wydruku RAW

Włączanie lub wyłączanie dostępnego tylko w systemie Windows protokołu drukowania RAW. SKonfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD

Ustawienia WSD

Włączanie lub wyłączanie funkcji automatycznego przeglądania oraz uzyskiwania informacji na potrzeby drukarki lub skanera za pomocą protokołu WSD dostępnego w systemach Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012. Skonfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD

Jstawienia Wydruku WSD Użyj Wydruku WSD Wyłącz Włącz † Użyj Przeglądania WSD Wyłącz Włącz †	
Jstawienia Skanowania WSD Użyj skanowania WSD Wyłącz† Włącz Wykonaj Skanowanie Komputera Wyłącz† Włącz	
Jżyj Multicast Discovery Wyłącz Włącz†	

Użyj HTTP

Włączanie lub wyłączanie protokołu HTTP niezbędnego do komunikacji z komputerem na przykład w przypadku korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika, drukowania WSD czy drukowania za pomocą Google Cloud Print. **Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP**

Wyłącz Włącz†

Ustawienia Numeru Portu

Zmiana numerów portów dla protokołów w zależności od środowiska sieciowego. SZmiana numerów portów

LPD 1 do 515[†] do 65535 RAW 1 do 9100[†] do 65535 HTTP 1 do 80⁺ do 65535 **POP3***2 1 do 110† do 65535 SMTP*2 1 do 25⁺ do 65535 SNMP 1 do 161† do 65535 Wyszukiwanie WSD 1 do 3702† do 65535 **Multicast Discovery** 1 do 427⁺ do 65535

Rozmiar MTU

Wybór maksymalnego rozmiaru pakietów wysyłanych lub otrzymywanych przez urządzenie. **©Zmiana maksymalnej jednostki** transmisji

1300 1400 1500† Konfiguracja ustawień związanych z monitorowaniem i kontrolowaniem urządzenia z poziomu komputera z zainstalowanym oprogramowaniem kompatybilnym z protokołem SNMP. **OMONITOROWANIE i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP**

Ustawienia SNMPv1 🗾
Włączanie lub wyłączanie protokołu SNMPv1. Włączając protokół SNMPv1, należy wybrać nazwę społeczności i uzyskać dostęp do obiektów bazy informacji zarządzania (MIB).
Wyłącz Włącz†
(ℛ) ▶ <ustawienia sieciowe=""> ▶ ▶ <ustawienia snmp=""> ▶ ▶ <ustawienia snmpv1=""> ▶ ▶ Wybierz wartość <wyłącz> lub <włącz> ▶ ▶ Uruchom ponownie urządzenie</włącz></wyłącz></ustawienia></ustawienia></ustawienia>
Ustawienia SNMPv3 🔽
Włączanie lub wyłączanie protokołu SNMPv3. Do konfiguracji szczegółowych ustawień stosowanych, gdy włączony jest protokół SNMPv3 służy Zdalny interfejs użytkownika.

Włącz	Wyłącz†		
	Włącz		

 🛞 🕨 <ustawienia sieciowe=""> 🕨 🔤 🕨 <ustawienia snmp=""> 🕨 🔤 🕨 <ustawienia snmpv3=""> 🕨 🔤 🕨 Wybierz</ustawienia></ustawienia></ustawienia>
wartość <wyłącz> lub <włącz> 🕨 🚾 🕨 Uruchom ponownie urządzenie</włącz></wyłącz>

Pobieranie Informacji O Zarządzaniu Drukarką Z Hosta 🔽

Włączanie lub wyłączanie monitorowania informacji o zarządzaniu drukarką z poziomu podłączonego do sieci komputera z zainstalowanym oprogramowaniem kompatybilnym z protokołem SNMP.

Wyłącz† Włącz

(ℛ) ► <Ustawienia Sieciowe> ► (∞) ► <Ustawienia SNMP> ► (∞) ► <Pobieranie Informacji O Zarządzaniu Drukarką Z Hosta> ► (∞) ► Wybierz wartość <Wyłącz> lub <Włącz> ► (∞) ► Uruchom ponownie urządzenie

Ustawienia Portu Dedykowanego

Włączenie lub wyłączenie portu dedykowanego. Port dedykowany jest używany, kiedy zadania drukowania, faksowania i skanowania korzystają z narzędzia MF Toolbox oraz podczas przeglądania lub konfiguracji ustawień urządzenia za pośrednictwem sieci.



Czas oczekiwania na połączenie przy uruchomieniu

Określanie czasu oczekiwania na połączenie z siecią. Ustawienie to należy dobrać do środowiska sieciowego. OUSTAWIANIE CZASU OCZEKIWANIA NA POłączenie z siecią

0[†] do 300 (sek.)

Ustawienia Sterownika Ethernet

Ustawienia związane z określaniem trybu komunikacji w sieci Ethernet (półdupleks/dupleks pełny) i rodzaju sieci Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX). Można tu również znaleźć opcję umożliwiającą wyświetlenie adresu MAC urządzenia.

Automatyczne Wykrywanie

Ustawienie to umożliwia określenie, czy tryb komunikacji i typ sieci Ethernet mają zostać wykryte automatycznie czy skonfigurowane ręcznie. **©Konfiguracja ustawień sieci Ethernet**



Adres MAC

Wybór tej opcji pozwala na sprawdzenie adresu MAC urządzenia, który jest numerem unikatowym dla każdego urządzenia komunikacyjnego. **Wyświetlanie adresu MAC**

Ustawienia IEEE 802.1X

Włączenie lub wyłączenie uwierzytelniania IEEE 802.1X. OKOnfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X

Wyłącz* Włącz

(ℛ) ► <Ustawienia Sieciowe> ► (∞) ► <Ustawienia IEEE 802.1X> ► (∞) ► Wybierz wartość <Wyłącz> lub <Włącz> ► (∞) ► Uruchom ponownie urządzenie

Wybór tej opcji umożliwia przywrócenie ustawieniom sieciowym fabrycznych wartości domyślnych. **SInicjuj ustawienia zarządzania** systemem

Właściwości

Nenu
Ustawienia Sieciowe
Właściwości
Ustawienia Zegara
Ustawienia wspólne
Ustawienia Kopiowania
Ustawienia Faksu

Wszystkie ustawienia z listy związane z regulacją poziomu głośności i ustawieniami wyświetlania są opatrzone krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku ⁺.

UWAGA

Gwiazdka (*)

- Ustawienia oznaczone symbolem "*1" są dostępne tylko w modelu MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw.
- Ustawienia oznaczone symbolem "*2" mają inne wartości domyślne w zależności od kraju lub regionu, w którym zakupiono urządzenie.

Regulacja Poziomu Głośności
Ostawienia Wyświetlania

Regulacja Poziomu Głośności

Regulacja głośności dźwięków emitowanych przez urządzenie podczas naciskania przycisków na panelu sterowania lub gdy wystąpi zakleszczenie papieru. **© Regulacja poziomu głośności**

Sygnał Faksu*1

Opcja ta pozwala określić, czy podczas wysyłania faksu emitowany ma być sygnał wybierania. Można również dostosować jego głośność.

Wyłącz

Włącz†

Trzy poziomy

Sygnał Dzwonka*1

Opcja ta pozwala określić, czy podczas odbierania faksu emitowany ma być dźwięk. Można również dostosować jego głośność.

Wyłącz Włącz† Trzy poziomy

7 1 2 7

Sygnał Wykonania TX*1

Opcja ta pozwala określić, czy podczas wysyłania faksu emitowany ma być dźwięk. Można również dostosować jego głośność.

Wyłącz Włącz† Trzy poziomy

Tylko w Przypadku Błędu Trzy poziomy

Sygnał Wykonania RX*1

Opcja ta pozwala określić, czy podczas odbierania faksu emitowany ma być dźwięk. Można również dostosować jego głośność.

Sygnał Wykonania Skanowania*1

Opcja ta pozwala określić, czy po zakończeniu skanowania faksu emitowany ma być dźwięk. Można również dostosować jego głośność.

Wyłącz

Włącz† Trzy poziomy

Tylko w Przypadku Błędu Trzy poziomy

Sygnał Wprowadzania

Opcja ta pozwala określić, czy podczas naciskania przycisków na panelu sterowania emitowane mają być dźwięki.

Wyłącz Włącz†

Sygnał Nieprawidłowego Wyboru

Opcja ta pozwala określić, czy w przypadku wprowadzenia nieprawidłowej wartości ustawienia, np. gdy użytkownik próbuje podać cyfrę poza zakresem wartości danego ustawienia, emitowany ma być dźwięk.

Wyłącz† Włącz

Ton Dostarczenia Materiałów

Opcja ta pozwala określić, czy emitowany ma być dźwięk, gdy jeden z zasobników z tonerem bliski wyczerpania.

Wyłącz† Włącz

Sygnał Ostrzeżenia

Opcja ta pozwala określić, czy w przypadku wystąpienia problemu, np. zakleszczenia papieru lub błędu operacji, emitowany ma być dźwięk.

Wyłącz Włącz†

Sygnał Wykonania Zadania

Opcja ta pozwala określić, czy po zakończeniu kopiowania lub skanowania emitowany ma być dźwięk.

Wyłącz Włącz†

Alarm Oszczędzania Energii

Opcja ta pozwala określić, czy emitowany ma być dźwięk, gdy uruchamiany lub wyłączany jest tryb uśpienia.

Wyłącz† Włącz

Ekran Domyślny po Uruchomieniu/Wznowieniu 🔽

Domyślnie natychmiast po włączeniu urządzenia lub po wykonaniu automatycznego resetowania wyświetlany jest główny ekran kopiowania. Ustawienie to umożliwia zmianę domyślnego ekranu wyświetlanego w opisanych przypadkach na główny ekran innej funkcji.

Faks*1	
Skanowanie	
Wydruk z Nośnika Pamięci	

(ℛ) ► <Właściwości> ► 函 ► <Ustawienia Wyświetlania> ► 函 ► <Ekran Domyślny po Uruchomieniu/Wznowieniu> ► 函 ► Wybierz funkcję, której główny ekran ma być wyświetlany ► 函 ► (ℛ)

Jasność 🔽

Regulacja jasności ekranu w zależności od miejsca instalacji urządzenia.

Pięć poziomów

(𝔅) ► <Właściwości> ► (𝔅) ► <Ustawienia Wyświetlania> ► (𝔅) ► <Jasność> ► (𝔅) ► Za pomocą przycisków
 ► dostosuj jasność ► <Zastosuj> ► (𝔅)

Odwróć Kolory Ekranu 🔁

Wybór opcji <Włącz> umożliwia odwrócenie kolorów wyświetlacza. Opcję <Włącz> należy wybrać, gdy elementy ekranu są słabo widoczne nawet po wykonaniu regulacji jasności w sekcji <Jasność>.





Milimetr/Cal Przełączanie Wprowadzania 🔽

Wybór jednostek miary.

Milimetr† Cal

(ℛ) ► <Właściwości> ► 🔤 ► <Ustawienia Wyświetlania> ► 🔤 ► <Milimetr/Cal Przełączanie Wprowadzania> ►
 (𝔅) ► Wybierz opcję <Milimetr> lub <Cal> ► 💽 ► (ℛ)

Czas Wyświetlania Komunikatu 🔽



Opcja pozwalająca określić język wyświetlania ekranu, raportów i list.

English⁺, French, Spanish, German, Italian, Dutch, Finnish, Portuguese, Norwegian, Swedish, Danish, Slovene, Czech, Hungarian, Russian, Turkish, Greek, Estonian, Romanian, Slovak, Croatian, Bulgarian, Catalan, Polish, Latvian, Lithuanian

🛞 🕨 <Właściwości> 🕨 🔤 🕨 <Ustawienia Wyświetlania> 🕨 🔤 🕨 <Język> 🕨 📷 🕨 Wybierz język 🕨 📾 🕨 🛞

Język Zdalnego Interfejsu Użytkownika*2 🔽

Ustawienie umożliwiające określenie języka Zdalnego interfejsu użytkownika.

English⁺, French, Spanish, German, Italian, Dutch, Finnish, Portuguese, Norwegian, Swedish, Danish, Czech, Hungarian, Russian, Turkish, Polish



Ustawienia Zegara

Menu	
Ustawienia Sieciow	e
Właściwości	
Ustawienia Zegara	
Ustawienia wspólne	
Ustawienia Kopiowa	nia
Ustawienia Faksu	

Wszystkie ustawienia z listy dotyczące zegara są opatrzone krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku ⁺.

UWAGA

Gwiazdka (*)

- Ustawień oznaczonych symbolem "*1" nie można importować ani eksportować za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika.
- Ustawienia oznaczone symbolem "*2" mogą być niedostępne lub mieć inne wartości domyślne w zależności od kraju lub regionu, w którym zakupiono urządzenie.
- Ustawienia oznaczone symbolem "*3" są dostępne tylko w modelu MF8540Cdn / MF8230Cn.

OUstawienia Daty/Czasu

Czas Automatycznego Resetu

- Funkcja po Automatycznym Ponownym Uruchomieniu
- Czas Automatycznego Uśpienia
- QAutomatyczny Czas Offline

Ustawienia Daty/Czasu

Konfiguracja ustawień daty i godziny, takich jak np. format daty czy zegar 12- lub 24-godzinny. Te ustawienia definiują datę i godzinę, które są drukowane na każdym faksie, raporcie i liście.

Format Daty *2

Wybór formatu daty (kolejność wyświetlania roku, miesiąca i dnia).





Format Czasu 🔽

Ustawienie umożliwiające wybór wyświetlania zegara 12- lub 24-godzinnego.

12-godzinny (AM/PM)⁺ 24-godzinny

(A) Stawienia Zegara>	Format Czasu> 🕨 🚾 🕨 Wybierz
odpowiednie ustawienie wyświetlania 🕨 國 🕨 🛞	_

Ustawienie aktualnej daty i godziny. Przyciski ◀/▶ służą do przesuwania kursora, a przyciski ▲/▼ do określania daty i godziny oraz przełączania między ustawieniami <AM>/<PM>.



WAŻNE

Przed określeniem aktualnej daty i godziny należy skonfigurować ustawienie <Strefa Czasu>. Ustawienia bieżącej daty i godziny są automatycznie dostosowywane do zmian wprowadzonych w ustawieniu <Strefa Czasu>.



UWAGA

Ustawień bieżącej daty i godziny nie można zmienić na 1 godzinę po przejściu na czas letni.

Strefa Czasu 🔽

Wybór strefy czasowej. Ustawienia <Ustawienia Aktualnej Daty/Czasu> są automatycznie dostosowywane do zmian wprowadzonych w ustawieniu strefy czasowej.

UTC-12:00 do UTC 0:00⁺ do UTC+12:00

UWAGA

UTC

Uniwersalny czas koordynowany (UTC) to czas wzorcowy, według którego na świecie ustala się czas zegarowy i godziny. Odpowiednie ustawienie strefy czasowej według UTC jest wymagane przy połączeniach internetowych.



Ustawienia Oszczędzania Czas Letni *2 🔽

Włączenie lub wyłączenie czasu letniego. W przypadku włączenia funkcji czasu letniego należy określić początkową i końcową datę obowiązywania czasu letniego.

(ℛ) ▶ <Ustawienia Zegara> ▶ o ▶ <Ustawienia Daty/Czasu> ▶ o ▶ <Ustawienia Oszczędzania Czas Letni> ▶ o ▶ Wybierz miesiąc i dzień ▶ <Zastosuj> ▶ (ℛ)

Czas Automatycznego Resetu

Jeśli przez określony czas nie zostaje naciśnięty żaden klawisz, ekran oraz ustawienia są resetowane i wyświetlony zostaje ekran domyślny (automatyczne resetowanie). Można ustalić przedział czasu, po upływie którego wykonywane jest automatyczne resetowanie. Aby wyłączyć funkcję automatycznego resetowania, należy wybrać wartość <0>. Automatyczne resetowanie nie jest wykonywane w następujących sytuacjach:

- Wyświetlone jest menu ustawień.
- Trwa przetwarzanie danych np. w przypadku wydruku dokumentów czy wysyłania lub odbierania faksów.
- Wyświetlony jest komunikat o błędzie i miga wskaźnik błędu (automatyczne resetowanie jest jednak wykonywane, gdy błąd nie uniemożliwia skorzystania z dowolnej funkcji).

0 (automatyczne resetowanie jest wyłączone)	
1 do 2† do 9 (min.)	

 🛞 🕨 <ustawienia zegara=""> 🕨 🔤 🕨 <czas automatycznego="" resetu=""> 🕨 🔤 🕨 Ustaw czas automatycznego</czas></ustawienia>
resetowania 🕨 <zastosuj> 🕨 🛞</zastosuj>

UWAGA

Ekran wyświetlany po wykonaniu operacji automatycznego resetowania można wybrać za pomocą ustawienia <Funkcja po Automatycznym Ponownym Uruchomieniu>.

Funkcja po Automatycznym Ponownym Uruchomieniu

Można określić, czy po wykonaniu operacji automatycznego resetowania wyświetlony ma zostać ekran domyślny. Jeśli wybrana zostanie opcja <Funkcja Domyślna>, wyświetlony zostaje ekran określony w ustawieniu <Ekran Domyślny po Uruchomieniu/Wznowieniu> (**Ekran Domyślny po Uruchomieniu/Wznowieniu**). Jeśli wybrano opcję <Wybrana Funkcja>, wyświetlony zostaje ekran główny wybranej wcześniej funkcji.

Funkcja Domyślna† Wybrana Funkcja



(ℛ) ► <Ustawienia Zegara> ► 💽 ► <Czas Automatycznego Resetu> ► 💽 ► Zaznacz ustawienie <Funkcja Domyślna> lub <Wybrana Funkcja> ► 💽 ► (ℛ)

Czas Automatycznego Uśpienia

Jeśli przez określony przedział czasu urządzenie nie było używane lub nie były przetwarzane żadne dane, urządzenie przechodzi do trybu uśpienia w celu zmniejszenia zużycia energii (automatyczne uśpienie). Możliwe jest ustawienie przedziału czasu, po upływie którego wykonywane jest automatyczne przejście w tryb uśpienia. Automatyczne uśpienie nie jest uruchamiane, gdy wyświetlone jest menu ustawień. Zalecane jest korzystanie z ustawień fabrycznych pozwalających zaoszczędzić najwięcej energii. **Przechodzenie w tryb** uśpienia

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn 10 ⁺ do 60 (min.)
MF8280Cw / MF8230Cn 20† do 60 (min.)

Automatyczny Czas Offline

Jeśli przez określony czas po wyświetleniu poniższego ekranu (urządzenie znajduje się w trybie online w celu wykonania skanowania) nie zostaje naciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie przełącza się w tryb offline. Istnieje możliwość określenia czasu, po którym urządzenie przechodzi w tryb offline. Urządzenie można również skonfigurować tak, aby pozostawało w trybie online.



Czas automatycznego wyłączenia *3

Ustaw licznik automatycznego wyłączania urządzenia po upływie określonego czasu bezczynności od momentu przejścia urządzenia do trybu uśpienia. ^OUstawianie czasu automatycznego wyłączania (dotyczy tylko modeli MF8540Cdn / MF8230Cn)

0 (automatyczne wyłączanie jest wyłączone) Od 1 do 4⁺ do 8 (godz.)
$\mathbf{\Sigma}$

Ustawienia wspólne

Menu	
Ustawienia	Sieciowe
Właściwości	L
Ustawienia	Zegara
Ustawienia	wspólne
Ustawienia	Kopiowania
Ustawienia	Faksu

Wszystkie ustawienia z listy dotyczące obsługi szuflady na papier oraz metody podawania papieru są opatrzone krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku *.

UWAGA

Gwiazdka (*)

- Ustawienia oznaczone symbolem "*1" są dostępne tylko po zamontowaniu dodatkowej szuflady na papier (szuflada 2).
- Ustawienia oznaczone symbolem "*2" są dostępne tylko w modelu MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw.
- Ustawienia oznaczone symbolem "*3" są dostępne tylko w modelu MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn.

OAutomatyczny Wybór Szuflady Wł./Wył.
OPrzełączanie Metody Podawania Papieru

Automatyczny Wybór Szuflady Wł./Wył.

Włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego wyboru szuflady jako źródła papieru. Jeśli funkcja automatycznego wyboru szuflady została przełączona na wartość <Włącz> na czas drukowania dokumentów, urządzenie zapewnia automatyczny wybór źródła papieru, w którym załadowany został papier o odpowiednim formacie. Ponadto kiedy skończy się papier, ustawienie pozwala na kontynuowanie drukowania dzięki przełączeniu jednego źródła papieru na inne, w którym załadowano papier tego samego formatu. W celu włączenia tej opcji można uruchomić funkcję taką jak kopiowanie lub drukowanie.

Kopiowanie	
Taca Wielofunkcyjna	
Wyłącz†	
Włącz	
Szuflada 1	
Wyłącz	
Włącz†	
Szuflada 2*1	
Wyłącz	
Włącz	
Drukarka	
Szuflada 1	
Wyłącz	
Włącz †	
Szuflada 2 ^{*1}	
Wyłącz	
Włącz+	
Faks ^{*2}	
Taca Wielofunkcyjna	
Wyłącz†	
Włącz	
Szuflada 1	
Wyłącz	
Włącz †	
Szuflada 2 ^{*1}	
Wyłącz	
Włącz +	
Inne	
Taca Wielofunkcyjna	
Wyłącz +	
Włącz	
Szuflada 1	
Wyłącz	
Włącz†	
Szuflada 2*1	
Wyłącz	
Włącz †	
Nana and an a	-





🙆 Funkcje

Wybór funkcji, dla której skonfigurowany ma zostać automatyczny wybór szuflady.

UWAGA:

Aby uzyskać dostęp do funkcji, takich jak drukowanie raportów i list czy drukowanie obrazów z urządzenia pamięci USB, należy wybrać opcję <Inne>.

🚯 Źródła papieru

Wybór źródła papieru, dla którego ma zostać włączona ta funkcja.

UWAGA:

Opcja <Taca Wielofunkcyjna> nie zostanie wyświetlona, jeśli na poprzednim ekranie ((a) wybrano opcję <Drukarka>. Automatyczny wybór szuflady jest zawsze włączony w przypadku drukowania na papierze pobieranym z otworu podawania ręcznego.

🔞 Zmiana ustawień

Aby wyłączyć automatyczny wybór szuflady źródła papieru wybranego na poprzednim ekranie (
), wybierz wartość <Włącz>.

UWAGA:

Należy wybrać wartość <Włącz> dla elementu <Szuflada 1> lub <Szuflada 2>. Jeśli dla obu szuflad wartością ustawienia będzie <Wyłącz>, nie będzie można zakończyć konfiguracji.

Przełączanie Metody Podawania Papieru *3

Ustawienie należy skonfigurować w przypadku druku dokumentów na papierze z logo. Aby drukować na papierze z logo, należy zmienić sposób ułożenia papieru w źródle w zależności czy druk jest jedno- czy dwustronny. Jednak jeśli zmienisz ustawienie na <Priorytet Stron Wydruku>, możesz załadować papier stroną z logo do dołu zarówno w przypadku druku jedno-, jak i dwustronnego. Więcej informacji znajduje się w rozdziale **D**Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru.

 \mathbf{T}



🔞 Źródła papieru

Wybór źródła papieru, dla którego ma zostać zmienione ustawienie.

🚯 < Priorytet Prędkości>

Używając uprzednio zadrukowanego papieru z logo konieczna jest zmiana kierunku ułożenia strony, gdy wykonywane jest drukowanie 1- i 2-stronne.

UWAGA:

Zalecany jest wybór opcji <Priorytet Prędkości>, jeśli strona, która zostanie zadrukowana nie jest istotna.

🕞 < Priorytet Stron Wydruku>

Przewrócenie arkusza na odpowiednią stronę nie jest konieczne, aby wykonać wydruk na określonej stronie arkusza, odpowiednio dla drukowania 1- lub 2-stronnego.

UWAGA:

- Jeśli opcja <Priorytet Stron Wydruku> została skonfigurowana pod źródło papieru, w którym znajduje się papier nieodpowiedni do wykonania wydruku 2-stronnego (**Papier**), do źródła będzie miało zastosowanie ustawienie <Priorytet Prędkości>. W tym wypadku należy załadować papier w sposób odpowiedni dla ustawienia <Priorytet Prędkości> (**Ladowanie uprzednio zadrukowanego papieru**).
- Prędkość drukowania 1-stronnego może być niższa, kiedy wybrana jest opcja <Priorytet Stron Wydruku>.

Ustawienia Kopiowania

Nenu	
Ustawienia	Sieciowe
Właściwości	i
Ustawienia	Zegara
Ustawienia	wspólne
Ustawienia	Kopiowania
Ustawienia	Faksu

Wszystkie ustawienia z listy na temat kopiowania są opatrzone krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku $^{+}$.

UWAGA

Gwiazdka (*)

- Ustawienia oznaczone symbolem "*1" są dostępne tylko w modelu MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn.
- Ustawienia oznaczone symbolem "*2" są dostępne tylko po zamontowaniu dodatkowej szuflady na papier (szuflada 2).

Zmień Ustawienia Domyślne

Istnieje możliwość zmiany domyślnych ustawień fabrycznych dotyczących kopiowania. Wybrane ustawienia stają się domyślnymi ustawieniami funkcji kopiowania. **©Zmiana ustawień domyślnych**

Liczba Kopii 1† do 99 Gęstość Dziewięć poziomów Typ Oryginału Tekst/Fotografia/Mapa (Szybkość) Tekst/Fotografia/Mapa * Tekst/Fotografia/Mapa (Jakość) Wydrukowany obraz Tekst 2-Stronny*1 Wyłącz† 1-Stronny->2-Stronny 2-Stronny->2-Stronny 2-Stronny->1-Stronny Współczynnik Kop. Współczynnik Niestandardowy 100% (1:1)* 400% (Maks.) 200% 141% A5->A4 70% A4->A5 50% 25% (Min.) Papier Taca Wielofunkcyjna Szuflada 1* Szuflada 2*2 N na 1 Wyłącz* 2 na 1 4 na 1 Kopiowanie Karty ID Układanie Wyłącz* Włącz Usuwanie ramki Wyłącz* Włącz Ostrość Siedem poziomów Balans kolorów

Żółty: 17 poziomów Amarantowy: 17 poziomów Cyjankowy: 17 poziomów Czarny: 17 poziomów

Ustawienia Faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Menu
Ustawienia Sieciowe
Właściwości
Ustawienia Zegara
Ustawienia wspólne
Ustawienia Kopiowania
Ustawienia Faksu

Wszystkie ustawienia z listy dotyczące faksowania są opatrzone krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku $^{+}$.

UWAGA

Gwiazdka (*)

- Ustawienia oznaczone "*1" mogą być niedostępne lub mieć różne wartości domyślne w zależności od kraju, w którym jest używane urządzenie.
- Ustawienia oznaczone symbolem "*2" są dostępne tylko w modelach MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn.
- Ustawień oznaczonych symbolem "*3" nie można importować ani eksportować za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika.

OUstawienia Podstawowe
 OUstawienia Funkcji TX
 OUstawienia Funkcji RX
 OUstawienia Drukowania RX
 OPrzewodnik Ustawień Faksu

Ustawienia Podstawowe

Ustawienia podstawowe dotyczą konfiguracji ustawień umożliwiających korzystanie z urządzenia w roli faksu.

Zapisz Numer Telefonu Jednostki

Rejestracja numeru faksu urządzenia. **©Rejestracja numeru faksu i nazwy jednostki**

Wybierz Rodzaj Linii *1

Wybór typu linii telefonicznej używanej do przesyłania faksów. OPodłączanie linii telefonicznej

Pulsacyjnie Tonowo†

Alarm Podniesionej Słuchawki 🛛 🔽

Ustawienie to pozwala zdecydować, czy urządzenie ma emitować sygnał ostrzegawczy, gdy słuchawka telefonu lub dodatkowa słuchawka podłączona do urządzenia nie zostanie odpowiednio odłożona na widełki. Można również dostosować głośność sygnału ostrzegawczego.



Konfiguracja ustawień wysyłania faksów.

Zmień Ustawienia Domyślne

Konfiguracja ustawień używanych do wysyłania faksów. Wybrane ustawienia stają się domyślnymi ustawieniami stosowanymi podczas skanowania dokumentów. **©Zmiana ustawień domyślnych**

Rozdzielczość 200 x 100 dpi (Normalna) † 200 x 200 dpi (Wysoka) 200 x 200 dpi (Fotografia) 200 x 400 dpi (Bardzo wysoka) 400 x 400 dpi (maksymalna)
Gęstość Dziewięć poziomów
2-Stronny Oryginał *2 Wyłącz† Typ Książki Typ Kalendarza
Ostrość Siedem poziomów

Zapisz Nazwę Jednostki (Faks)

Rejestracja nazwy firmy lub imienia i nazwiska. ORejestracja numeru faksu i nazwy jednostki

Zarejestrowane imię i nazwisko jest przesyłane do odbiorcy jako informacje o nadawcy. (DID Terminala TX

ЕСМ ТХ 🔽

Włączanie lub wyłączanie trybu korekcji błędów (ECM). Tryb ECM jest odpowiedzialny za sprawdzanie poprawności danych faksu i korekcję ewentualnych błędów. Informacje na temat zmniejszania liczby błędów w odbieranych faksach znajdują się w części **CECM RX**.

Wyłącz		
Włącz†		

UWAGA

- Tryb ECM musi zostać włączony na obu komunikujących się urządzeniach, ponieważ sprawdzanie błędów jest wykonywane zarówno na urządzeniu wysyłającym dane jak i odbierającym je.
- Nawet po włączeniu trybu ECM mogą występować błędy wynikające ze słabej jakości połączenia telefonicznego.
- Po włączeniu trybu ECM proces przetwarzania danych może ulec wydłużeniu, ponieważ sprawdzanie i poprawianie błędów jest wykonywane w trakcie przesyłania danych.

, m	🛞 🕨 <ustawienia faksu=""> 🕨 🔤</ustawienia>	▶ <ustawienia funkcji="" tx=""> ▶ 💽 ▶ <ecm tx=""> ▶ 國 ▶ <włącz> ▶ 🔤</włącz></ecm></ustawienia>	• 🛞
-----	--	--	-----

Ustaw Długość Pauzy *1 🔽

Na przykład przy wykonywaniu połączenia telefonicznego poprzez wybranie sekwencji "O - (pauza) - (numer telefonu)", w pierwszej kolejności wybierane jest "O", a dopiero po paru sekundach sam numer telefonu. W przypadku wysyłania faksu za granicę należy wybierać odbiorców, wybierając kolejno "(międzynarodowy kod kierunkowy) - (kod kraju) - (kod obszaru) - (numer faksu)". Kolejne numery wprowadzane bez pauz mogą jednak zostać nierozpoznane. W takim przypadku należy dodać pauzę po międzynarodowym kodzie kierunkowym lub numerze faksu. Jeżeli kod lub numer nadal pozostają nierozpoznane, należy zmienić długość pauzy. Instrukcje dotyczące wprowadzania pauzy znajdują się w kroku 3 w części **OWysyłanie faksów**.



Automatyczne Ponowne Wybieranie *1

Konfiguracja ustawień automatycznego ponownego wybierania, funkcji umożliwiającej automatyczne ponowne wybranie numeru faksu po kilku minutach, jeśli pierwsza próba kończy się niepowodzeniem, ponieważ linia jest zajęta. Istnieje możliwość ustawienia liczby ponownych wybrań i przerwy między kolejnymi wybraniami.





Liczba prób ponownego wybierania podejmowanych przez urządzenie. Za pomocą przycisków ▲/▼ lub klawiszy numerycznych należy wprowadzić liczbę, po czym nacisnąć przycisk <Zastosuj>.

🝈 <Przerwa dla Pon. Wyb.>

Długość przerwy między próbami ponownego wybierania. Za pomocą przycisków $\blacktriangle/ \mathbf{\nabla}$ lub klawiszy numerycznych należy wprowadzić liczbę definiującą długość przerwy i nacisnąć przycisk <Zastosuj>.

🕞 <Ponowne Wyb. Gdy Wyst. Błąd>

Opcja ta pozwala określić, czy numer ma zostać ponownie wybrany, jeśli wystąpi błąd transmisji. Użyj opcji ▲/▼, aby wybrać <Wyłącz> lub <Włącz> i naciśnij <Zastosuj>.

ID Terminala TX 🛛 🔽

Konfiguracja ustawień związanych z dodawaniem informacji o nadawcy, takich jak numer faksu i nazwa urządzenia, do nagłówka faksu. Odbiorca może sprawdzić, kto wysłał faks, sprawdzając dodane informacje.

Wyłącz Pozycja Wydruku Wewnętrzny Obszar Obrazu Zewnętrzny Obszar Obrazu Oznacz numer jako Faks† TEL.





👩 <Pozycja Wydruku>

Wybór miejsca, w którym na wysyłanym faksie umieszczona zastanie informacja o identyfikatorze terminalu. Można wybrać opcję <Wewnętrzny Obszar Obrazu>, aby wydrukować tę informację wewnątrz obszaru obrazu lub opcję <Zewnętrzny Obszar Obrazu>, aby wydrukować ją poza jego obrębem.

🚯 <Oznacz numer jako>

Przed numerem faksu zarejestrowanym dla urządzenia dodane zostaje oznaczenie "Faks" lub "TEL." (**Rejestracja** numeru faksu i nazwy jednostki). Aby zasygnalizować, że podany numer jest numerem telefonu, wybierz opcję <TEL.>.

Sprawdź Sygnał Wybierania Przed Wysłaniem *1 🔽

Opcja ta umożliwia określenie, czy przed wybraniem numeru faksu sprawdzany ma być sygnał wybierania.

Wyłącz* Włącz

(ℛ) ► <Ustawienia Faksu> ► (Istawienia Funkcji TX> ► (Istawienia Funkcji TX) + (Istawienia F

Ustawienia Funkcji RX

Konfiguracja ustawień odbierania faksów.

ECM RX

Włączanie lub wyłączanie trybu korekcji błędów (ECM). Tryb ECM jest odpowiedzialny za sprawdzanie poprawności danych faksu i korekcję ewentualnych błędów. Informacje na temat zmniejszania liczby błędów w wysyłanych faksach znajdują się w części **CECM TX**.

Wyłącz Włącz†

UWAGA

- Tryb ECM musi zostać włączony na obu komunikujących się urządzeniach, ponieważ sprawdzanie błędów jest wykonywane zarówno na urządzeniu wysyłającym jak i odbierającym.
- Nawet po włączeniu trybu ECM mogą występować błędy wynikające ze słabej jakości połączenia telefonicznego.
- Po włączeniu trybu ECM proces przetwarzania danych może ulec wydłużeniu, ponieważ sprawdzanie i poprawianie błędów jest wykonywane w trakcie przesyłania danych.



🔞 🕨 <Ustawienia Faksu> 🕨 🔤 🕨 <Ustawienia Funkcji RX> 🕨 🔤 🕨 <ECM RX> 🕨 🔤 🕨 <Włącz> 🕨 🤖 🌘

Dzwonek Połączeń Przychodzących *1

Konfiguracja ustawień dźwięku powiadamiającego o nadchodzących faksach. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy jako tryb odbioru wybrano <Automatycznie> lub <Faks/Tel Automatyczne Przełączanie>. Należy określić liczbę sygnałów nadchodzącego połączenia emitowanych w przypadku odbioru wywołania faksowego. Ustawienie to można również wyłączyć, co oznacza, że wywołanie przychodzące nie jest sygnalizowane.

Wyłącz

Włącz[†] 1 do 2[†] do 99 (razy)

UWAGA

Jeśli używasz tej funkcji w trybie <Automatycznie>, musisz najpierw podłączyć telefon do urządzenia.



Zdalne RX *1

Konfiguracja ustawień odbierania faksu za pomocą podłączonego do urządzenia telefonu (odbiór zdalny). Gdy faks zostaje przesłany do urządzenia, można go odebrać, podnosząc słuchawkę telefonu i wprowadzając określony identyfikator za pomocą telefonu. Dzięki tej funkcji nie trzeba udawać się do miejsca, w którym znajduje się urządzenie. Instrukcje dotyczące używania funkcji odbioru zdalnego znajdują się w części Odbiór faksów za pomocą telefonu (odbiór zdalny).

Wyłącz	
Włącz† 00 do 25† do 99	

(ℛ) ► <Ustawienia Faksu> ► I ► <Ustawienia Funkcji RX> ► I ► <Zdalne RX> ► I ► <Włącz> ► I ► <Włącz> ► I ►
Wprowadź identyfikator umożliwiający odbiór faksu ► <Zastosuj> ► I ④

Przełącz na Automatyczne RX

Konfiguracja ustawień automatycznego odbioru faksu po emitowaniu przez urządzenie sygnału połączenia przez określony czas. Ta funkcja jest dostępna tylko po wybraniu ustawienia <Ręcznie> w trybie odbioru. Użycie tej funkcji pozwala na odbiór faksu, nawet jeśli nikt nie może w danym momencie podnieść słuchawki.

Wyłącz†

Włacz

1 do 15[†] do 99 (sek.)

(ℛ) ► <Ustawienia Faksu> ► 函 ► <Ustawienia Funkcji RX> ► 函 ► <Przełącz na Automatyczne RX> ► 函 ► <Włącz> ► 函 ► Określ, jak długo emitowany ma być sygnał połączenia przychodzącego ► <Zastosuj> ► (ℛ)

Ustawienia Drukowania RX

Konfiguracja ustawień wydruku odebranych faksów.

Drukuj na Obu Stronach *2 🗾

Konfiguracja ustawień wydruku odebranych faksów na obu stronach papieru.

	🛞 🕨 <ustawienia faksu=""> 🕨 🔤 🕨 <ustawienia drukowania="" rx=""> 🕨 🔤 🕨 <drukuj na="" obu="" stronach=""> 🕨 🔤 🕨</drukuj></ustawienia></ustawienia>
	<włącz> 🕨 🐼 🕨 🛞</włącz>

Ogranicz Rozmiar RX

Konfiguracja ustawień pomniejszania rozmiaru odebranego dokumentu. Możliwe jest wybranie współczynnika automatycznego pomniejszenia, dzięki któremu odbierane dokumenty będą pomniejszane do rozmiaru dopasowanego do załadowanego papieru. Można także wybrać współczynnik z listy.

łącz	
ącz*	
Wspołczynnik	
Automatycznie *	
97%	
95%	
90%	
75%	
Kierunek	
Pionowo/Poziomo	
Tylko Pionowo†	





🔞 <Współczynnik>

Opcja <Automatycznie> umożliwia pomniejszenie odbieranych dokumentów do rozmiaru dopasowanego do załadowanego papieru. Opcje <97%>, <95%>, <90%>, <75%> pozwalają na zmniejszenie obrazu zgodnie z wcześniej wybranym współczynnikiem.

🚯 <Kierunek>

Wybór opcji <Pionowo/Poziomo> powoduje zmniejszenie rozmiaru obrazu w pionie i w poziomie. Zaznaczenie opcji <Tylko Pionowo> umożliwia zmniejszenie obrazu tylko w pionie.

Ustawienie umożliwiające określenie, czy w dolnej części odbieranych faksów drukowane mają być informacje o wydruku, takie jak data i godzina odbioru oraz numer strony.

Włącz	
վա	(ℛ) ► <ustawienia faksu=""> ► (Ustawienia Drukowania RX> ► (Stopka Strony RX> ► (Włącz>)</ustawienia>
ontynuuj	Drukowanie Gdy Jest Mało Tonera 🗾

Wyłącz* Włącz

pamięci. Jeśli jednak funkcja ta jest aktywna, urządzenie będzie nadal przeprowadzać wydruki.

WAŻNE

Gdy funkcja ta jest włączona, faksy mogą być wyblakłe lub rozmazane. Ponieważ odebrane dokumenty nie są przechowywane w pamięci, konieczne może wtedy być poproszenie nadawcy o ich ponowne przesłanie.



Przewodnik Ustawień Faksu *3

Wybranie tej opcji powoduje wyświetlanie na ekranie instrukcji dotyczących konfiguracji ustawień np. określania numeru faksu czy typu linii telefonicznej. Skonfiguracja ustawień wstępnych funkcji faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Ustawienia Skanowania

Menu Ustawienia Skanowania Ustawienia Vydruku z Noenika, Ustawienia drukarki Regulacja/Konserwacja Ustawienia Zarzadzania Syste, Inicjuj Menu Wszystkie ustawienia z listy dotyczące skanowania są opatrzone krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku *.

UWAGA

Gwiazdka (*)

- Ustawienia oznaczone symbolem "*1" są dostępne tylko w modelu MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn.
- Ustawień oznaczonych symbolem "*2" nie można importować ani eksportować za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika.

OUstawienia Funkcji TX
 OUstawienia Pamięci USB
 OUstawienia Pliku Wyjściowego Obrazu
 OUstawienia Klawisza Skrótu

Ustawienia Funkcji TX *1

Konfiguracja ustawień związanych z wysyłaniem skanowanych dokumentów w formie wiadomości e-mail lub przechowywaniem ich w folderze udostępnionym. Nazwę nadawcy wiadomości e-mail można zarejestrować.

Zmień Ustawienia Domyślne

Konfiguracja ustawień związanych z wysyłaniem skanowanych dokumentów w formie wiadomości e-mail lub przechowywaniem ich w folderze udostępnionym. Wybrane ustawienia stają się domyślnymi ustawieniami stosowanymi podczas skanowania dokumentów. **Zmiana ustawień domyślnych**

E-Mail

Rozmiar Skanu A4† A5
Format Pliku PDF (Skompresowany) PDF †
Gęstość Dziewięć poziomów
Orientacja Oryginału Pionowo† Poziomo
Typ Oryginału Tekst Tekst/Fotografia † Fotografia
2-Stronny Oryginał Wyłącz† Typ Książki Typ Kalendarza
Ostrość Siedem poziomów
Rozmiar Danych Mały: Priorytet Pamięci Standardowy† Duży: Priorytet Jakości Obrazu
Temat/Komunikat Temat Dołączony obraz†

Komunikat

Odpowiedz Do

Brak† Wybierz z książki adresowej

Priorytet

Mało Standardowy†

Wysoki

Windows (SMB)

Rozmiar Skanu	
A4 T A5	
PDF (Skompresowany)	
PDF [†]	
JPEG	
TIFF	
Gęstość	
Dziewięć poziomów	
Orientacia Orvoinału	
Pionowo†	
Poziomo	
Typ Oryginału	
Tekst	
Tekst/Fotografia †	
Fotografia	
2-Stronny Oryginał	
Wyłącz†	
Typ Ksiązki Typ Kalendarza	
Ostrość	
Siedem poziomów	
Rozmiar Danych	
Mały: Priorytet Pamięci	
Standardowy†	
Duzy: Priorytet Jakosci Obrazu	

Zapisz Nazwę Jednostki (E-Mail) 🗾

Rejestracja nazwy nadawcy wiadomości e-mail. Zarejestrowana nazwa jest wyświetlana w wiadomości razem z adresem e-mail. Jeśli nazwa odbiorcy nie jest zarejestrowana, wyświetlany jest tylko adres e-mail.



Ustawienia Pamięci USB

Skonfiguruj ustawienia używane podczas zapisywania zeskanowanych dokumentów w pamięci urządzenia USB. Wybrane ustawienia stają się domyślnymi ustawieniami stosowanymi podczas skanowania dokumentów. **©Zmiana ustawień domyślnych**

Zmiana ustawień domyślnych

Rozmiar Skanu A4† A5

Format Pliku

PDE (Skompresowany)
PDF+
10FG
TIFF
111
Gestość
Dziewieć poziomów
Orientacja Oryginału
Pionowo [†]
Poziomo
Typ Oryginału
Tekst
Tekst/Fotografia †
Fotografia
2-Stronny Oryginał ^{*1}
Wyłącz +
Typ Książki
Typ Kalendarza
Orthon (d
Ostrosc
Sledem poziomow
Pozmiar Danych
Make Priorytet Pamieci
Standardowyt
Standardowy
Duzy. Thorytet Sakosel Oblazu

Ustawienia Pliku Wyjściowego Obrazu

Konfiguracja ustawień wartości gamma i współczynnika kompresji pliku używanych podczas konwertowania przeskanowanych dokumentów do pliku.

Wartość Gamma YCbCr TX

Istnieje możliwość wyboru wartości gamma stosowanej podczas konwersji zeskanowanych kolorowych dokumentów do określonego formatu pliku. Można określić wartość gamma właściwą dla monitora używanego do przeglądania przekonwertowanych plików. Jasność wyświetlanych plików odpowiada wtedy oryginalnej jasności dokumentów. **OUstawianie wartości gamma**

Gamma 1.0 Gamma 1.4 Gamma 1.8† Gamma 2.2

Poziom Jakości Obrazu PDF (Skompresowany)

Regulacja balansu między rozmiarem danych a jakością obrazu zapewniająca dopasowanie do rodzaju skanowanego dokumentu podczas konwersji zeskanowanych dokumentów do plików w formacie (Compact) PDF. <Priorytet Rozmiaru Danych> zwiększa stopień kompresji i tworzy mniejsze pliki o niższej jakości obrazu. Z drugiej strony stopień kompresji w przypadku formatu <Priorytet Jakości Obrazu> jest niższy niż w przypadku tworzenia większych plików o wyższej jakości obrazu. **©Wybór formatu pliku**

Jakość Obrazu w Tryb. Tekst/Fotogr. lub Fotogr. Priorytet Rozmiaru Danych Normalny † Priorytet Jakości Obrazu Poziom Obrazu w Trybie Tekstowym

Priorytet Rozmiaru Danych Normalny †

Priorytet Jakości Obrazu

Ustawienia Klawisza Skrótu *2

Możliwa jest rejestracja ustawień klawiszy <u>Scan-PCI</u> i <u>Scan-PCI</u>. Ustawienia te obejmują komputer, na którym zapisane mają zostać zeskanowane obrazy, rodzaj skanowania (np. w trybie kolorowym lub czarno-białym) oraz format pliku (np. PDF lub JPEG). Zarejestrowanie ustawień umożliwia zeskanowanie dokumentów i zapisanie ich na wybranym komputerze jedynie poprzez naciśnięcie przycisku. Zarejestrowane ustawienia można wyświetlić, zaznaczając opcję <Potwierdź Odbiorcę>. **Skanowanie z użyciem przycisku [Scan > PC]**

Scan -> PC1 Wyłącz+ Połączenie USB Kolorowe Skanowanie† Cz-B Skanowanie Niestandardowe 1 Niestandardowe 2 Połączenie Sieciowe Kolorowe Skanowanie[†] Cz-B Skanowanie Niestandardowe 1 Niestandardowe 2 Scan -> PC2 Wyłącz† Połączenie USB Kolorowe Skanowanie† Cz-B Skanowanie Niestandardowe 1 Niestandardowe 2 Połączenie Sieciowe Kolorowe Skanowanie† Cz-B Skanowanie Niestandardowe 1 Niestandardowe 2 Potwierdź Odbiorcę Scan -> PC1 Scan -> PC2

Ustawienia Wydruku z Nośnika Pamięci

Nenu Ustawienia Skanowania Ustawienia Mydruku z Noemika., Ustawienia drukarkai Regulacja/Konservacja Ustawienia Zarzadzania Syste., Inicjuj Henu Wszystkie ustawienia z listy dotyczące wydruku z nośnika pamięci są opatrzone krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku ⁺.

UWAGA

Gwiazdka (*)

- Ustawienia oznaczone symbolem "*1" są dostępne tylko po zamontowaniu dodatkowej szuflady na papier (szuflada 2).
- Ustawienia oznaczone symbolem "*2" są dostępne tylko w modelu MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn.

Zmień Ustawienia Domyślne
 Ustawienia Domyślnego Wyświetlacza
 Ustawienia domyślne sortowania plików
 Format Wyświetlania Nazwy Pliku

Zmień Ustawienia Domyślne

Istnieje możliwość sprecyzowania ustawień klawisza USB Print. Wybrane ustawienia stają się domyślnymi ustawieniami funkcji drukowania z urządzenia USB. **©Zmiana ustawień domyślnych wydruku z urządzenia USB**



Ustawienia Domyślnego Wyświetlacza

Ustawienia te pozwalają określić, czy pliki znajdujące się na urządzeniu pamięci USB mają być wyświetlane w formie listy nazw plików czy zapewniających podgląd miniatur.

ł	(ℛ) ▶ <ustawienia nośnika="" pamięci="" wydruku="" z=""> ▶ 函 ▶ <ustawienia domyślnego="" wyświetlacza=""> ▶ 函 ▶ Zaznacz ustawienie <szczegóły> lub <obrazy> ▶ 函 ▶ (ℛ)</obrazy></szczegóły></ustawienia></ustawienia>
Ust. Domysl Szczegóły – Obrazy –	lnego Wyskietlacza b
<mark>∂ <sz< b="">¢</sz<></mark> Wyś	c zegóły> świetlanie nazw plików i dat w formie listy.
🕕 < Ob	razy>

Wyświetlanie miniatur podglądu.

Ustawienia domyślne sortowania plików

Ustawienie umożliwia określenie, czy pliki znajdujące się w pamięci urządzenia USB mają być wyświetlone w kolejności malejącej czy rosnącej według nazw lub dat.

 \mathbf{T}

Nazwa (Rosnąco)† Nazwa (Malejąco) Data/Czas (Rosnąco) Data/Czas (Malejąco)

 \mathbf{U}

(ℛ) ► <Ustawienia Wydruku z Nośnika Pamięci> ► 函 ► <Ustawienia domyślne sortowania plików> ► 函 ► Wybierz kolejność wyświetlania plików ► 函 ► (ℛ)

Format Wyświetlania Nazwy Pliku

Ustawienia umożliwiające określenie, czy wyświetlane mają być pełne czy skrócone nazwy plików znajdujących się w pamięci urządzenia USB.





(ℛ) ► <Ustawienia Wydruku z Nośnika Pamięci> ► 🚾 ► <Format Wyświetlania Nazwy Pliku> ► 🔤 ► Zaznacz ustawienie <Skrócona Nazwa Pliku> lub <Długa Nazwa Pliku> ► 🔤 ► (ℛ)



🔞 <Skrócona Nazwa Pliku>

Skrócenie nazwy plików do tylko ośmiu znaków. Aby rozróżnić pliki o podobnych nazwach, do nazw plików dodawane są liczby, np. "~1" lub "~2".

🍈 <Długa Nazwa Pliku>

Wyświetlanie nazw plików o długości maks. 20 znaków.

UWAGA

Podane powyżej liczby znaków nie obejmują rozszerzenia pliku, takiego jak np. ".jpg".

Ustawienia drukarki

Nenu Ustawienia Skanowania Ustawienia Wydruku z Nośnika, Ustawienia drukarki Regulacja/Konserwacja Ustawienia Zarzadzania Syste, Inicjuj Nenu Wszystkie ustawienia z listy dotyczące drukarki są opatrzone krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku ⁺.

UWAGA

Gwiazdka (*)

Ustawienia oznaczone gwiazdką (*) są dostępne tylko w modelu MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn.

Priorytet ustawień

Ustawienia skonfigurowane w danej aplikacji lub w sterowniku drukarki są nadrzędne w stosunku do tych określonych z poziomu urządzenia. Ustawienia opisane w tej sekcji są szczególnie przydatne w przypadku drukowania w systemach, takich jak UNIX, w których sterowniki drukarki są niedostępne.

Dostępność ustawień

Wszystkie opisane w tej sekcji ustawienia, za wyjątkiem ustawienia <Powiększ Rozmiar Papieru> (**Powiększ Rozmiar** Papieru), są dostępne tylko do drukowania PCL. Konfiguracja tych ustawień, gdy np. drukowanie jest wykonywane za pomocą sterownika drukarki UFRII LT, jest zbędne.

Kopie 2-Stronne Drukowanie Papier Domyślny Powiększ Rozmiar Papieru Jakość Druku Układ Automatyczne Pomijanie Błędu Przekroczenie Czasu Oczekiwania Tryb Koloru Ustawienia Gradacji Rozmiar Wyjściowy Skompresowanego Obrazu PCL

Kopie *

Ustawianie liczby kopii wydruków.



2-Stronne Drukowanie *

Opcja ta pozwala określić, czy wykonany ma zostać wydruk 2-stronny.

Wyłącz† Włącz	
------------------	--



Papier Domyślny *

 $\mathbf{\Sigma}$

Wybór domyślnego ustawienia formatu i rodzaju papieru, na którym wykonywane będą wydruki.

UWAGA

Nie można oddzielnie ustawiać opcji <Domyśl. Rozm. Papieru> i <Domyślny Typ Papieru>. Określ format papieru na ekranie <Domyśl. Rozm. Papieru>, a następnie określ typ papieru na ekranie <Domyślny Typ Papieru>.

Domyślny format papieru

Wybór domyślnego ustawienia formatu, na którym wykonywane będą wydruki.

A4[†] A5 B5 LTR LGL STMT EXEC Nr 10 (COM10) Monarch DL ISO-C5

Domyślny Typ Papieru

Wybór domyślnego ustawienia rodzaju papieru, na którym wykonywane będą wydruki.

Zwykły 1 (60-74 g/m²) Zwykły 2 (70-84 g/m²)† Zwykły 3 (75-90 g/m²) Z Makulatury Kolorowy Gruby 1 (86-119 g/m²) Gruby 2 (120-128 g/m²) Gruby 3 (129-163 g/m²) Powlekany 1 (100-110 g/m²) Powlekany 2 (120-130 g/m²) Powlekany 3 (155-165 g/m²) Powlekany 4 (210-220 g/m²) Folia Przeźroczysta Etykiety Koperta

UWAGA

Jeśli jako format papieru wybrana zostanie koperta (<Nr 10 (COM10)>, <Monarch>, <DL> lub <ISO-C5>) w ustawieniu <Domyśl. Rozm. Papieru> jako rodzaj papieru dostępna będzie tylko opcja <Koperta>.



(ℛ) ► <Ustawienia drukarki> ► 🔤 ► <Papier Domyślny> ► 🔤 ► Wybierz formatu papieru ► 🔤 ► Wybierz rodzaj papieru ► 🔄 ► (ℛ)

Powiększ Rozmiar Papieru

Funkcja ta pozwala zadecydować, czy włączone ma zostać przełączanie drukowania na papierze formatu A4 i Letter, gdy jeden z tych formatów został załadowany, a drugi nie. **©Konfiguracja ustawień drukowania z poziomu urządzenia**

Wyłącz† Włącz	
•	

Jakość Druku *

Konfiguracja ustawień jakości wydruku, takich jak poziom zabarwienia i metody przetwarzania danych obrazu.

Gęstość ∑ Możliwe jest ustawienie poziomu zabarwienia dla każdego koloru. Im wyższa wartość, tym zabarwienie jest ciemniejsze. Żółty 17 poziomów Amarantowy 17 poziomów Cyjankowy 17 poziomów Czarny 17 poziomów



Gęstość Tonera (Dokł. Regul.) 🚬

Regulacja poziomu zabarwienia dla każdego koloru toneru. Istnieje możliwość przeprowadzenia regulacji dla obszarów ciemniejszych (<Wysoki>), obszarów o średnim zabarwieniu (<Średni>) oraz obszarów jaśniejszych (<Mało>).

Żółty			
Wysoki			
17 poziomów			
Średni			
17 poziomów			
Mało			
17 poziomów			
Amarantowy			
Wysoki			
17 poziomów			
Średni			
17 poziomów			
Mało			
17 poziomów			
Cyjankowy			
Wysoki			
17 poziomów			
Średni			
17 poziomów			
Mało			
17 poziomów			
Czarny			
Wysoki			

UWAGA

Ustawienia skonfigurowane w sekcji <Gęstość Tonera (Dokł. Regul.)> są wyłączone, gdy włączone jest ustawienie <Oszczędzanie Tonera>.



Oszczędzanie Tonera 🔽

Ustawienie pozwalające włączyć tryb oszczędnego zużycia toneru.

Wyłącz†	
Włącz	

WAŻNE

Po włączeniu tej opcji cienkie linie i partie dokumentu o niższym poziomie zabarwienia mogą być na wydruku niewyraźne.



Gradacja 🔽

Wybór metody przetwarzania danych zapewniającej odzwierciedlenie gradacji. Wybór opcji <Wysoki 2> umożliwia uzyskanie wydruku o wyższej jakości niż przy ustawieniu <Wysoki 1>.





Tryb Specjalnego Wygładzania 🔽

Aby uzyskać efekt miękkości drukowanych obrazów, należy wybrać tryb wygładzania. Jeśli wyniki wydruku przy ustawieniu <Tryb 1> (domyślne) nie są zadowalające, można wykonać wydruk jeszcze raz z innym ustawieniem.



```
(ℛ) ► <Ustawienia drukarki> ► 
► <Jakość Druku> ► 
Fryb Specjalnego Wygładzania> ► 
Wybierz tryb wygładzania ► 
(ℛ) ►
```

Tryb Specjal	nego Wygładzania	a
Tryb 1		Ā
Tryb 2	•	
Tryb 3	•	C
Tryb 4		
Tryb 5		
Tryb 6	-	e
		Ŏ

👩 <Tryb 1>

Wyraźny wydruk krawędzi tekstu, linii i grafiki o ciemnych kolorach. To ustawienie jest zalecane do wykonywania większości rodzajów wydruków.

🜔 <Tryb 2>

Wyraźny wydruk zarówno krawędzi jak i półtonów wewnątrz obrazu.

<u> (</u> <Tryb 3

Wyraźny wydruk linii i tekstu o ciemnych kolorach na tle półtonu.

👩 <Tryb 4>

Wyraźny wydruk krawędzi obiektów (tekstu, linii, grafiki i zdjęć).

[< Tryb 5 >

Jednolity wydruk obrazów i półtonów.

🕧 <Tryb 6>

Jednolity wydruk całego obrazu.

UWAGA

Gdy włączona jest opcja <Błąd Dyfuzji> w ustawieniu <Półtony> (**Półtony**), tryby <Tryb 1>, <Tryb 2>, <Tryb 3> oraz<Tryb 4> pozwalają na uzyskanie takiego samego rezultatu drukowania jak tryb <Tryb 6>.

Kontrola Linii 🔽

Wybór metody przetwarzania danych zapewniającej odzwierciedlenie linii. Jeśli wybrana jest opcja <Priorytet Rozdzielczości>, linie drukowane są tak samo wyraźnie jak tekst. Jeśli wybrana jest opcja <Priorytet Gradacji>, linie są traktowane jak grafika i są drukowane w podobnych odcieniach i gradacji co obiekty graficzne.

Priorytet Rozdzielczości† Priorytet Gradacji



(ℛ) ► <Ustawienia drukarki> ►
► <Jakość Druku> ►
Kontrola Linii> ►
Wybierz opcję <Priorytet Rozdzielczości> lub <Priorytet Gradacji> ►
(ℛ) ►

Konfiguracja ustawień układu strony, takich jak krawędź bindowania i szerokość marginesów.



 (ℛ) ► <ustawienia drukarki=""> ► 🔤 ► <układ> ► 🤤 ► <miejsce oprawy=""> ► 🔤 ► Wybierz opcję <dług< p=""></dług<></miejsce></układ></ustawienia>
Krawędź> lub <krótka krawędź=""> 🕨 🚾 🕨 🛞</krótka>

Margines na oprawę 🔽

Konfiguracja marginesu bindowania, który zostanie zastosowany razem z pozycją bindowania wybraną w ustawieniu <Miejsce Oprawy>.

Od -50,0 do 0⁺ do +50,0 (mm)

WAŻNE

Jeśli ustawienie spowoduje przemieszczenie drukowanych danych poza obszar drukowania, dane te nie zostaną wydrukowane.



(ℛ) ► <Ustawienia drukarki> ► 🔤 ► <Układ> ► 🔤 ► <Margines na oprawę> ► 🔤 ► Określ margines bindowania ► <Zastosuj> ► (ℛ)

Ustawienie to umożliwia dostosowanie położenia drukowanych danych na stronie poprzez określenie przesunięcia względem krótkiej krawędzi przedniej strony arkusza. Zwiększenie wartości przesunięcia powoduje przesunięcie drukowanych danych w prawo. Zmniejszenie natomiast ich przesunięcie w lewo.

Od -50,0 do 0⁺ do +50,0 (mm)

WAŻNE

Jeśli ustawienie spowoduje przemieszczenie drukowanych danych poza obszar drukowania, dane te nie zostaną wydrukowane.

UWAGA

Ustawienie to można skonfigurować w połączeniu z ustawieniami <Przesunięcie długiej krawędzi (przód)>, <Przesunięcie krótkiej krawędzi (tył)> i <Przesunięcie długiej krawędzi (tył)>. Na przykład skonfigurowanie wszystkich czterech ustawień powoduje przesunięcie drukowanych danych w sposób przedstawiony na poniższych ilustracjach.



 Jeśli ustawienia przesunięcia zostaną skonfigurowane w połączeniu z ustawieniem <Margines na oprawę>, ustalone wartości są sumowane.



Przesunięcie długiej krawędzi (przód) 🔽

Ustawienie to umożliwia dostosowanie położenia drukowanych danych na stronie poprzez określenie przesunięcia względem długiej krawędzi przedniej strony arkusza. Zwiększenie wartości przesunięcia powoduje przesunięcie drukowanych danych w dół. Zmniejszenie natomiast powoduje ich przesunięcie w górę.

Od -50,0 do 0⁺ do +50,0 (mm)

WAŻNE

Jeśli ustawienie spowoduje przemieszczenie drukowanych danych poza obszar drukowania, dane te nie zostaną wydrukowane.

 🛞 🕨 <ustawienia drukarki=""> 🕨 🔤 🕨 <układ> 🕨 🔤 🕨 <przesunięcie (przód)="" długiej="" krawędzi=""> 🕨 🔤 🕨 Określ</przesunięcie></układ></ustawienia>
wartość przesunięcia 🕨 <zastosuj> 🕨 🛞</zastosuj>

Przesunięcie krótkiej krawędzi (tył) 🔽

Ustawienie to umożliwia dostosowanie położenia drukowanych danych na stronie poprzez określenie przesunięcia względem krótkiej krawędzi tylnej strony arkusza. Zwiększenie wartości przesunięcia powoduje przesunięcie drukowanych danych w prawo. Zmniejszenie natomiast ich przesunięcie w lewo.

WAŻNE

Jeśli ustawienie spowoduje przemieszczenie drukowanych danych poza obszar drukowania, dane te nie zostaną wydrukowane.

	🛞 🕨 <ustawienia drukarki=""> 🕨 🔤 🕨 <układ> 🕨 🔤 🕨 <przesunięcie (tył)="" krawędzi="" krótkiej=""> 🕨 🔤 🕨 Określ</przesunięcie></układ></ustawienia>
	wartość przesunięcia 🕨 <zastosuj> 🕨 🛞</zastosuj>

Przesunięcie długiej krawędzi (tył) 🔽

Ustawienie to umożliwia dostosowanie położenia drukowanych danych na stronie poprzez określenie przesunięcia względem długiej krawędzi tylnej strony arkusza. Zwiększenie wartości przesunięcia powoduje przesunięcie drukowanych danych w dół. Zmniejszenie natomiast powoduje ich przesunięcie w górę.

Od -50,0 do 0⁺ do +50,0 (mm)

WAŻNE

Jeśli ustawienie spowoduje przemieszczenie drukowanych danych poza obszar drukowania, dane te nie zostaną wydrukowane.

(ℛ) ▶ <Ustawienia drukarki> ▶ ∞ ▶ <Układ> ▶ ∞ ▶ <Przesunięcie długiej krawędzi (tył)> ▶ ∞ ▶ Określ wartość przesunięcia ▶ <Zastosuj> ▶ < </p>

Automatyczne Pomijanie Błędu *

Ustawienie to umożliwia określenie, czy pojawiające się błędy mają być pomijane w celu kontynuacji drukowania, gdy wystąpi błąd związany z drukowanymi danymi. Jeśli wybrano opcję <Wyłącz>, pomijanie błędów można przeprowadzić z poziomu panelu sterowania.

Wyłącz†		
Włącz		

 $\mathbf{\Sigma}$

UWAGA

- Zastosowanie pomijania błędów powoduje ignorowanie błędów związanych z drukowanymi danymi, dlatego dokumenty mogą nie zostać wydrukowane prawidłowo.
- Błędy można pominąć ręcznie.
 (Monitor stanu) > <Kopiuj/Drukuj Zadanie> > <Stan Zadania> > Wybierz dokument zawierający błędy > <Pomiń Błąd>



(ℛ) ► <Ustawienia drukarki> ► ∞ ► <Automatyczne Pomijanie Błędu> ► ∞ ► Zaznacz ustawienie <Wyłącz> lub <Włącz> ► ∞ ► (ℛ)

Przekroczenie Czasu Oczekiwania *

Konfiguracja czasu, po którym urządzenie usuwa z pamięci niepełne dane do wydruku. Niepełne dane do wydruku są usuwane przez urządzenie, ponieważ mogą one zawierać błędy uniemożliwiające wydrukowanie kolejnego dokumentu.

5 do 15⁺ do 300 (sek.)

UWAGA

Należy ustalić wystarczająco długi przedział czasu, aby możliwe było otrzymanie przez urządzenie wszystkich danych do wydruku z komputera, szczególnie w przypadku wydruku dużych ilości danych. Jeśli określony zostanie zbyt krótki przedział czasu, odebranie wszystkich danych do wydruku we właściwym czasie może być niemożliwe.



Tryb Koloru *

Ustawienie umożliwiające określenie, czy wydruk ma być kolorowy czy czarno-biały. Jeśli wybrana zostanie opcja <Automatyczny (Kolorowy/Czarno-Biały)>, tryb koloru będzie przełączany automatycznie, dzięki czemu strony kolorowe będą drukowane w kolorze, a czarno-białe w trybie czarno-białym.



 $\mathbf{\Sigma}$

Ustawienia Gradacji *

Skonfigurowanie tego ustawienia umożliwia uzyskanie miększej gradacji grafiki i zdjęć. Wybór opcji <Wygładzanie 1> powoduje umiarkowane wygładzenie obrazu. Wybór opcji <Wygładzanie 2> umożliwia zastosowanie silniejszego efektu wygładzania niż wybór opcji <Wygładzanie 1>. Ustawienie to można konfigurować osobno dla obrazów graficznych i zdjęć.

Gradacja Wyłącz† Wygładzanie 1 Wygładzanie 2			
Zastosuj do Grafiki Wyłącz Włącz†			
Zastosuj do Obrazów Wyłącz Włącz†			



Rozmiar Wyjściowy Skompresowanego Obrazu *

Ustawienie to umożliwia określenie sposobu postępowania z danymi do wydruku, które są zbyt duże, aby można je było przechować w pamięci urządzenia. Urządzenie może wykonać wydruk tego typu danych o niższej jakości (<Wydruk Wyjściowy>) lub anulować drukowanie i wyświetlić komunikat o błędzie (<Błąd Wyświetlacza>).

 \mathbf{T}

Wydruk wyjściowy† Wyświetl błąd

(𝔅) ► <Ustawienia drukarki> ► 💽 ► <Rozmiar Wyjściowy Skompresowanego Obrazu> ► 💽 ► Zaznacz ustawienie <Wydruk Wyjściowy> lub <Błąd Wyświetlacza> ► 💽 ► (𝔅)

PCL *

Konfiguracja ustawień drukowania PCL, takich jak układ strony i jakość wydruku.

Oszczędzanie Papieru 🚬

Ustawienie umożliwiające określenie, czy zużycie papieru ma być zmniejszane poprzez pomijanie pustych stron dokumentu. Wybór opcji <Włącz> spowoduje, że puste strony nie będą wyprowadzane z urządzenia. Aby wszystkie dane dokumentu były uwzględniane podczas wydruku, łączenie z umieszczonymi w dokumencie pustymi stronami, należy wybrać opcję <Wyłącz>.

Wyłącz† Włącz



Orientacja 🔽

Dostępne są dwa ustawienia orientacji strony: <Pionowo> (orientacja pionowa) lub <Poziomo> (orientacja pozioma).

Pionowo⁺ Poziomo

 (R) > <ustawienia drukarki=""> > (R) > <pcl> > (R) > <orientacja> > (R) > Wybierz opcję <pionowo> lub</pionowo></orientacja></pcl></ustawienia>	
<poziomo> 🕨 💽 🖗</poziomo>	



Ustawienie umożliwiające określenie rozmiaru czcionki w punktach z dokładnością do 0,25. Ustawienie to można skonfigurować tylko, gdy w ustawieniu <Numer Czcionki> określono proporcjonalną czcionkę skalowalną.

4,00 do 12,00⁺ do 999,75 (punkt)

 🛞 🕨 <ustawienia drukarki=""></ustawienia>	📧 🕨 <pcl> 🕨 💽 🕨 <rozmiar punktu=""> 🕨 💽 🕨 Określ rozmiar punktu 🕨</rozmiar></pcl>
<zastosuj> 🕨 🛞</zastosuj>	

Plamka 🔽

Konfiguracja gęstości czcionki lub cpi (liczby znaków na cal) z dokładnością do 0,01. Ustawienie to można skonfigurować tylko, gdy w ustawieniu <Numer Czcionki> określono skalowalną czcionkę o stałej szerokości lub czcionkę mapy bitowej.



Linie Formularza 📃

Liczba linii drukowanych na jednej stronie w zakresie od 5 do 128. Ustawienie to jest automatycznie dostosowywane do wartości ustawienia <Domyśl. Rozm. Papieru> i <Orientacja>.

5 do 64⁺ do 128 (linie)

Π.	η	
Ľ.		

(ℛ) ► <Ustawienia drukarki> ► ox ► <PCL> ► ox ► <Linie Formularza> ► ox ► Określ liczbę linii ► <Zastosuj> ► (ℛ)

Kod Znaku 🔽

Konfiguracja kodu znaku najlepiej dopasowanego do komputera, z którego przesyłane będą dane. Gdy kod znaku jest zależny od czcionki ustalonej w ustawieniu <Numer Czcionki>, skonfigurowane ustawienie jest ignorowane.

DESKTOP	PC775
ISO11	PC8 [†]
ISO15	PC850
ISO17	PC852
ISO21	PC8DN
ISO4	PC8TK
ISO6	PIFONT
ISO60	PSMATH
ISO69	PSTEXT
ISOL1	ROMAN8
ISOL2	VNINTL
ISOL5	VNMATH
ISOL6	VNUS
LEGAL	WIN30
MATH8	WINBALT
MCTEXT	WINL1
MSPUBL	WINL2
PC1004	WINL5

	.	🛞 🕨 <ustawienia drukarki=""> 🕨</ustawienia>		
--	----------	---	--	--

Papier Niestandardowy 🗾

Umożliwia korzystanie z niestandardowego formatu papieru. Wybór opcji <Włącz> pozwala na ustalenie wymiarów papieru podawanych w sekcji <wymiar X> i <wymiar Y>.

Wyłącz† Włącz	

 (ℛ) ► <ustawienia drukarki=""> ► (𝔤) ► <pcl> ► (𝔤) ► <papier niestandardowy=""> ► (𝔤) ► Wybierz opcję <wyłącz></wyłącz></papier></pcl></ustawienia>
lub <włącz> 🕨 🐼 🕨 🛞</włącz>

Jednostka Miary 🔽

Konfiguracja jednostki miary używanej do określenia niestandardowego formatu papieru.

Milimetry† Cale

Jun	(⊕) ► <ustawienia drukarki=""> ► (□ ► <pcl> ► (□) ► <jednostka miary=""> ► (□) ► Wybierz opcję <milimetry> lub</milimetry></jednostka></pcl></ustawienia>
	<cale> 🕨 🐼 🕨</cale>



<dołącz cr="" do="" lf="">: <tak></tak></dołącz>	<dolącz cr="" do="" lf="">:<nie></nie></dolącz>
Tak Nie†	



Zwiększ Szerokość Wydruku A4 🗾

Ustawienie pozwalające określić, czy obszar wydruku papieru formatu A4 w orientacji pionowej ma zostać powiększony do szerokości tego obszaru w formacie LTR.

Wyłącz1	
Włącz	



Półtony 🔽

Konfiguracja metody przetwarzania danych zapewniającej odzwierciedlenie półtonów. Możliwe jest określenie, czy używane ma być ustawienie <Błąd Dyfuzji> oraz skonfigurowanie ustawień <Rozdzielczość> lub <Gradacja> oddzielne dla tekstu grafiki i obrazów.





🙆 <Błąd Dyfuzji>

Wyraźny wydruk drobnego tekstu i cienkich linii. Jeśli ustawienie ma wartość <Włącz>, skonfigurowane wartości ustawień <Rozdzielczość> i <Gradacja> określone dla elementów <Tekst>, <Grafiki> oraz <Obraz> są wyłączane.



<Rozdzielczość>

Wydruk wyraźnych krawędzi tekstu i cienkich linii.

<Gradacja>

Wydruk grafiki i zdjęć z miękką gradacją.

Profil Źródła RGB 🔽

Ustalanie profilu źródłowego stosowanego do dopasowywania kolorów wydruku danych RGB do tych wyświetlanych na ekranie używanego monitora. Jeśli używany jest wyświetlacz kompatybilny z paletą sRGB wybór opcji <sRGB> spowoduje, że kolory wydruków będą bardzo podobne do tych widocznych na ekranie monitora. Wybór opcji <Gamma 1,5>, <Gamma 1,8> lub <Gamma 2,4> umożliwia odpowiednią regulację wartości gamma. Im wyższa wartość, tym ciemniejsze kolory na wydrukach. Możliwa jest osobna konfiguracja tego ustawienia dla tekstu, grafiki i zdjęć.

Tekst

sRGB⁺ Gamma 1,5 Gamma 1,8 Gamma 2,4

Grafiki sRGB⁺

Gamma 1,5

Gamma 1,8 Gamma 2,4
Obraz sRGB ⁺ Gamma 1,5 Gamma 1,8 Gamma 2,4
UWAGA Ustawienie to jest dostępne tylko po wybraniu opcji <cms> w ustawieniu <cms (dopasowany)="" gamma="">.</cms></cms>
Wybierz <tekst>, <grafiki> Iub <obraz> ▶ Wybierz profil źródła ▶ ★ <pcl> ▶ ★ <profil rgb="" źródła=""> ▶ ★ Wybierz <tekst>, <grafiki> Iub <obraz> ▶ ★ ▶ Wybierz profil źródła ▶ ★</obraz></grafiki></tekst></profil></pcl></obraz></grafiki></tekst>
Profil Wyjściowy 🚬
)kreślanie profilu wydruku dopasowywania kolorów. Zalecane jest używanie ustawienia domyślnego <normalny> w przypadku /ydruku tekstu i danych graficznych i ustawienia <fotografia> do drukowania zdjęć.</fotografia></normalny>
Tekst



UWAGA

Ustawienie to jest dostępne tylko po wybraniu opcji <CMS> w ustawieniu <CMS (Dopasowany)/Gamma>.



Metoda Dopasowania 👱

Wybór metody dopasowania kolorów w celu uzyskania na wydrukach kolorów jak najbardziej zbliżonych do wyświetlonych na ekranie. Możliwa jest osobna konfiguracja tego ustawienia dla tekstu, grafiki i zdjęć.



UWAGA

 $\label{eq:static} Ustawienie to jest dostępne tylko po wybraniu opcji < CMS> w ustawieniu < CMS (Dopasowany)/Gamma>.$

(ℛ) ► <Ustawienia drukarki> ►
► <PCL> ►
► <Metoda Dopasowania> ►
► Wybierz <Tekst>,
<Grafiki> lub <Obraz> ►
► Wybierz metodę dopasowania ►
►
(ℛ) ►



ercepcyjnie>

Dopasowanie kolorów odpowiednie do drukowania zdjęć wymaga wybrania opcji <Fotografia> w ustawieniu <Profil Wyjściowy>.

🚯 <Saturacja>

Dopasowanie kolorów odpowiednie do wydruku grafiki o żywych kolorach np. ilustracji czy diagramów.

🙃 <Kolorometryczny>

Dopasowanie kolorów umożliwiające zminimalizowanie różnic kolorystycznych między oryginałem, np. próbką koloru czy logo, a wydrukiem.

Kompensacja Szarości 🗾

Ustawienie pozwalające określić, czy do wydruku danych w odcieniach szarości (czarno-białych) ma być używany tylko czarny toner. Możliwa jest osobna konfiguracja tego ustawienia dla tekstu, grafiki i zdjęć.



<Kompensacja Szarości>: <Włącz> <Kompensacja Szarości>: <Wyłącz>

Tekst Wyłącz Włącz†			
Grafiki Wyłącz Włącz†			
Obraz Wyłącz Włącz†			





👩 <Wyłącz>

Wydruk danych w odcieniach szarości (czarno-białych) za pomocą żółtego, amarantowego, cyjankowego i czarnego toneru. Odwzorowanie gradacji ciemnych obszarów jest lepsze, niż gdy wybrana jest opcja <Włącz>.

🚯 <Włącz>

Wydruk danych w odcieniach szarości (czarno-białych) za pomocą tylko czarnego toneru, umożliwiający zmniejszenie zużycia toneru.

Wybór CMS (Dopasowanie) 🔽

Dopasowywanie kolorów może być wykonywane z poziomu urządzenia lub komputera (sterownika drukarki). Jeśli wybrana zostanie opcja <Drukarka>, dopasowanie kolorów jest wykonywane przez urządzenie, a jeśli opcja <Host>, wykonuje je komputer lub sterownik drukarki.

Drukarka† Host		



CMS (Dopasowany)/Gamma 🔽

Wybór metody przetwarzania danych do wydruku. Możliwe jest określenie, czy wykonane ma być dopasowanie kolorów czy korekcja gamma. Możliwa jest osobna konfiguracja tego ustawienia dla tekstu, grafiki i zdjęć.





Korekcja Gamma 🔽

Ustawienie umożliwiające określenie wartości korekcji gamma w celu dopasowania jasności wydruków do oryginalnych dokumentów. Jeśli wydruki są ciemniejsze lub jaśniejsze niż oryginały, należy zmienić wartość korekcji gamma. Im wyższa wartość, tym ciemniejsze kolory na wydrukach. Możliwe jest zastosowanie tego ustawienia osobno dla tekstu, grafiki i zdjęć.


2,2
Grafiki
1,0
1,4 *
1.8
2,2
Obraz
1,0
1,4+
1.8
2,2

UWAGA

Ustawienie to jest dostępne tylko po wybraniu opcji <Gamma> w ustawieniu <CMS (Dopasowany)/Gamma>.



Zaawansowane Wygładzanie 🔽

Konfiguracja sposobu wygładzania rozmazanych konturów tekstu i grafiki. Opcja <Wygładzanie 2> nadaje silniejszy efekt wygładzania niż opcja <Wygładzanie 1>. Możliwe jest zastosowanie tego ustawienia osobno dla tekstu i grafiki.





(ℛ) ► <Ustawienia drukarki> ► ∞ ► <PCL> ► ∞ ► <Zaawansowane Wygładzanie> ► ∞ ► Określ ustawienie wygładzania ► ∞ ► (ℛ)

Regulacja/Konserwacja

Nenu
Ustawienia Skanowania
Ustawienia Wydruku z Nośnika,
Ustawienia drukarki
Regulacja/Konserwacja
Ustawienia Zarzadzania Syste.
Inicjuj Menu

Wszystkie ustawienia z listy dotyczące zadań regulacji i konserwacji są opatrzone krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku *.

UWAGA

Gwiazdka (*)

Ustawienia oznaczone gwiazdką (*) są dostępne tylko po zamontowaniu dodatkowej szuflady na papier (szuflada 2).

Automatyczna Regulacja Gradacji
 Ustawienia Automatycznej Korekcji
 Korekcja niedopasowania kolorów wydruku
 Przetwarzanie czarnego tekstu dla koloru
 Przetwarzanie Specjalne
 Wyczyść Moduł Utrwalający
 Wyczyść ITB
 Wyczyść podajnik

Automatyczna Regulacja Gradacji

Regulacja gradacji, poziomu zabarwienia i kolorów wydruków i kopii. 📀 Korekcja gradacji

Pełna Regulacja Szybka Regulacja Dostosuj Kopię Obrazu

Ustawienia Automatycznej Korekcji

Ustawienie umożliwiające określenie, czy po włączeniu urządzenia ma być automatycznie przeprowadzana szybka regulacja gradacji lub automatyczna korekcja przesunięcia kolorów wydruku.



Ustawienie umożliwiające określenie, kiedy wykonywana ma być szybka regulacja gradacji. Jeśli wybrana zostanie opcja <Włącz>, szybka regulacja będzie przeprowadzana automatycznie po włączeniu urządzenia. Jeśli wybrana zostanie opcja <Wyłącz>, szybka regulacja będzie przeprowadzana po zakończeniu pierwszego wydruku od włączeniu urządzenia. Regulację można również przeprowadzić ręcznie (**Szybka regulacja**).

Wyłącz† Włącz

(ℛ) ► <Regulacja/Konserwacja> ►
► <Ustawienia Automatycznej Korekcji> ►
► <Regularne Automatycz.</p>
Dopasowanie Obrazu> ►
► Wybierz wartość <Włącz> lub <Wyłącz> ►
►
(ℛ)

Niezgodność Prawidł. Wydruku Gdy Główne Zasilanie jest Wł. 🔽

Ustawienie umożliwiające określenie, czy po włączeniu urządzenia przeprowadzana ma być korekcja niedopasowania kolorów wydruku. Regulację można również przeprowadzić ręcznie (**Skorekcja niedopasowania kolorów wydruków**).



(ℛ) ▶ <Regulacja/Konserwacja> ▶
 (𝔅) ▶ <Ustawienia Automatycznej Korekcji> ▶
 (𝔅) ▶ <Niezgodność Prawidł.
 (𝔅) 𝔅) 𝔅
 (𝔅) 𝔅

Korekcja niedopasowania kolorów wydruku

Z funkcji tej należy skorzystać, gdy przesunięcie kolorów spowodowało rozmazanie obrazu. Skorekcja niedopasowania kolorów wydruków

Przetwarzanie czarnego tekstu dla koloru

Regulacja wartości progowej pozwalająca określić, czy czarny tekst w kolorowych dokumentach ma być drukowany przy użyciu tylko czarnego toneru czy mieszanki czarnego toneru i kolorowych tonerów. Możliwe jest osobne ustalenie wartości dla podajnika i płyty szklanej. **©Regulacja wartości odwzorowania koloru tekstu w dokumentach kolorowych**

Podajnik Siedem poziomów

Płyta na dokumenty Siedem poziomów

Przetwarzanie Specjalne

Jeśli rezultaty wydruków na specjalnych typach papieru są niezadowalające, można poprawić ich jakość, konfigurując następujące ustawienia.

Przetwarzanie papieru specjalnego

W przypadku drukowania na odwrotnej stronie arkusza, papierze surowym lub kopertach jakość wydruków można poprawić, dostosowując następujące ustawienia.

Ustawienia Ręcznego Podawania Oryginału (Tylko dla 2-Str.) 🗾

Jeśli wydruki wykonane na tylnej stronie zadrukowanego arkusza są za jasne, należy wybrać opcję <Włącz>. Ustawienie to można skonfigurować oddzielnie dla każdego źródła papieru.

```
Taca Wielofunkcyjna

Wyłącz†

Włącz

Szuflada 1

Wyłącz†

Włącz

Szuflada 2*

Wyłącz†

Wyłącz†

Włącz

Wyłącz
```





Ustawienia papieru surowego 🚬

Jeśli wydruki na papierze surowym, szczególnie kolorowych obrazów, są zbyt jasne, należy wybrać opcję <Włącz>. Ustawienia te można skonfigurować oddzielnie dla każdego źródła papieru.





Ochrona przed zablokowaniem koperty 🚬

Jeśli podczas drukowania klapki przylegają do kopert, należy wybrać opcję <Włącz>.

Wyłącz* Włącz	
------------------	--



Wybór koperty 🚬

Ustawienie to należy dostosować, jeśli wydruki na kopertach są blade lub występują problemy z podawaniem kopert.

Koperta 1† Koperta 2



Wybór koperty Koperta 1 Koperta 2 b

🔞 <Koperta 1>

Drukowanie na kopertach z normalnym poziomem utrwalenia toneru.

🚯 <Koperta 2>

Drukowanie na kopertach z wyższym poziomem utrwalenia toneru niż w przypadku opcji <Koperta 1>.

Tryb Specjalny P 🔽

Jeśli zadrukowany papier zwija się, należy wybrać opcję <Włącz>.

Wyłącz* Włącz	
------------------	--

ł	(ℛ) ► <reg< p=""> ► @ ► (ℛ)</reg<>	gulacja/Konserwacja> 🕨 💽 🕨 <przetwarzanie specj.=""> 🕨 💽 🕨 <tryb p="" specjalny=""> 🕨 💽 Vłącz></tryb></przetwarzanie>	
Tryb Sp	ecjalny P		
Wyłacz Włacz			

Wyczyść Moduł Utrwalający

Czyszczenie modułu utrwalającego należy przeprowadzić po wymianie zasobnika z tonerem lub gdy na wydrukach pojawiają się czarne smugi. OMOduł utrwalania

Wyczyść ITB

Czyszczenie paska przenoszącego znajdującego się wewnątrz urządzenia należy przeprowadzić, aby zapobiec pogorszeniu jakości wydruków. **© Pasek przenoszący**

Wyczyść podajnik

Czyszczenie rolek podajnika należy przeprowadzić, jeśli dokumenty brudzą się przy podawaniu ich za pomocą podajnika. OPodajnik

Ustawienia Zarządzania Systemem

Menu Ustawienia Skanovania Ustawienia dydruku z Nożnika, Ustawienia drukarki Regulacja/Konservacja Ustawienia Zarzadzania Syste, Inicjuj Menu

Wszystkie ustawienia z listy związane z ustawieniami zarządzania systemem są opatrzone krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku *.

UWAGA

Gwiazdka (*)

- Ustawienia oznaczone symbolem "*1" są dostępne tylko w modelu MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw.
- Ustawienia oznaczone symbolem "*2" mają inne wartości domyślne w zależności od kraju lub regionu, w którym zakupiono urządzenie.
- Ustawień oznaczonych symbolem "*3" nie można importować ani eksportować za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika.
- Ustawienia oznaczone symbolem "*4" są dostępne tylko w modelu MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw.
- Ustawienia oznaczone symbolem "*5" są dostępne tylko w modelu MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn.

OUstawienia Sieciowe

OUst. Informacji o Menedżerze Systemu OUstawienia Informacji o Urządzeniu

Zarządzanie ID Wydziału Wł./Wył.

- OUstawienia Zabezpieczeń
- OUstawienia Zarządzania Połączeniami
- OWybierz Kraj/Region
- OUstawienia Przekazywania
- Zapisz/Drukuj Podczas Przekazania
- Zdalny Interfejs Użytkownika Wł/Wył.
- Ogranicz Funkcję TX
- Wyświetlanie Rejestru Zadań
- OUrządzenie USB Włącz/Wyłącz
- 🗘 Zapisz w Pamięci USB
- OWydruk z Nośnika Pamięci Wł/Wył
- OProduct Extended Survey Program Wł./Wył.
- 🗘 Drukowanie w Chmurze Wł./Wył.
- 🗘 Ustawienia Zabezpieczonego Wydruku
- OWybór PDL (Plug and Play)
- OAktualizacja Firmware
- Inicjuj Klucz i Certyfikat
- 🗘 Inicjuj Książkę Adresową
- Dinicjuj ustawienia zarządzania systemem

Ustawienia Sieciowe

Patrz OUstawienia Sieciowe.

Ust. Informacji o Menedżerze Systemu

Konfiguracja identyfikatora lub kodu PIN wyłącznie dla administratorów posiadających uprawnienia dostępu do ustawień <Ustawienia Sieciowe> i <Ustawienia Zarządzania Systemem>. Identyfikator odpowiada ustawieniu <ID Menedżera Systemu>, a kod PIN ustawieniu <PIN Menedżera Systemu>. Możliwe jest także zarejestrowanie nazwy administratora. **OUstawianie identyfikatora menedżera** systemu

ID i PIN Menedżera Systemu

Jako identyfikator administratora systemu oraz kod PIN należy wprowadzić numer składający się z maksymalnie siedmiu cyfr.

Nazwa Menedżera Systemu

Należy tu wprowadzić nazwę administratora składającą się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych.

Ustawienia Informacji o Urządzeniu

Należy tu wprowadzić składającą się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych nazwę definiującą urządzenie oraz miejsce instalacji, które pozwolą zidentyfikować urządzenie.



(ℛ) ► <Ustawienia Zarządzania Systemem> ► (ヱ) ► <Ustawienia Informacji o Urządzeniu> ► (ヱ) ► Wybierz pozycję <Nazwa Urządzenia> lub <Położenie> ► (ヱ) ► Wprowadź wartości <Nazwa Urządzenia> lub <Położenie> ((Wprowadzanie tekstu) ► <Zastosuj> ► (ℛ)



ustawienie <Wyłącz> lub <Włącz> 🕨 🐼

Zarządzanie ID Wydziału Wł./Wył.

Ustawienie umożliwiające określenie, czy włączone ma zostać Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, funkcja używająca identyfikatorów w roli kont użytkowników w celu określania uprawnień dostępu i zbierania informacji na temat użytkowania urządzenia. SKonfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów

 $\mathbf{\Sigma}$



🔞 🕨 <Ustawienia Zarządzania Systemem> 🕨 🔤 🕨 <Zarządzanie ID Wydziału Wł./Wył.> 🕨 🔤 🕨 Zaznacz

Ustawienia Zabezpieczeń

Włączanie lub wyłączanie ustawień komunikacji szyfrowanej za pomocą protokołów SSL lub IPSec, a także ustawień filtrowania pakietów na podstawie adresów IP lub MAC.

Użyj SSL 🛛 🔽

Ustawienie pozwalające określić, czy komunikacja ma być szyfrowana za pomocą protokołu SSL. **Włączanie szyfrowanej** komunikacji SSL dla Zdalnego interfejsu użytkownika

Wyłącz†

•	(ℛ) ► <ustawienia systemem="" zarządzania=""> ► Image: Constraint of the system of the system</ustawienia>
Użyj IPSec	
Ustawienie un korzystającej	nożliwiające określenie, czy komunikacja ma być szyfrowana poprzez ustanowienie wirtualnej sieci prywatnej (VPN) z protokołu IPSec. ⓒKonfiguracja ustawień protokołu IPSec
Wyłącz† Włącz	
•	(ℛ) ▶ <ustawienia systemem="" zarządzania=""> ▶</ustawienia>
Adres Filtra	IPv4
Włączanie lub Określanie	wyłączanie ustawień filtrowania pakietów przesyłanych do lub otrzymywanych od urządzeń o określonym adresie IPv4. adresów IP dla zasad zapory
Filtr Ruchu Wyłącz† Włącz	Wychodzącego
Filtr Ruchu Wyłącz† Włącz	Przychodzącego
Ju	 (𝔅) ► <ustawienia systemem="" zarządzania=""> ► Image: Vstawienia Zabezpieczeń> ► Image: ✓ Zaznacz opcję <filtr ruchu="" wychodzącego=""> lub <filtr przychodzącego="" ruchu=""> ► Image: ✓ Wyłącz> lub <włącz> ► Image: ✓ Wyłącz> Iub <włącz> ► Image: ✓ Wyłącz> ► Image: ✓ ✓ Image: ✓ Image: ✓ Image: ✓ Image: <!--</td--></włącz></włącz></włącz></włącz></włącz></włącz></filtr></filtr></ustawienia>

Adres Filtra IPv6 🔄

Włączanie lub wyłączanie ustawień filtrowania pakietów przesyłanych do lub otrzymywanych od urządzeń o określonym adresie IPv6. Określanie adresów IP dla zasad zapory





Filtr Adresu MAC 🗾

Włączanie lub wyłączanie ustawień filtrowania pakietów przesyłanych do lub otrzymywanych od urządzeń o określonym adresie MAC. Określanie adresów MAC dla zasad zapory

Filtr Ruchu Wychodzącego Wyłącz† Włącz

Filtr Ruchu Przychodzącego Wyłącz† Włącz



Ustawienia Zarządzania Połączeniami *1

Konfiguracja ustawień wysyłania lub odbierania faksów.

Ustawienia Faksu

Konfiguracja ustawień prędkość rozpoczęcia komunikacji oraz ustawień klawisza R.

Prędkość Początkowa TX 🗾

Regulacja prędkości rozpoczęcia komunikacji. Ustawienie to należy dostosować, jeśli czas oczekiwania na przesłanie faksu jest zbyt długi ze względu na słabą jakość połączenia telefonicznego.



Szybkość Uruchomienia RX 🗾

Regulacja prędkości rozpoczęcia komunikacji. Ustawienie to należy dostosować, jeśli czas oczekiwania na odebranie faksu jest zbyt długi ze względu na słabą jakość połączenia telefonicznego.

33 600 b/s 14 400 b/s 9 600 b/s 7 200 b/s 4 800 b/s

+ 000 D/S



Ustawienia R-Key 🔀

Jeśli urządzenie jest podłączone do centrali PBX (Private Branch Exchange), konieczne jest ustawienie metody dostępu. Typ PBX można ustawić jako <Prefiks> lub <Odkładanie Słuchawki>. Po zapisaniu numeru dostępu do linii zewnętrznej z przyciskiem R można łatwo uzyskać dostęp do linii zewnętrznej.

PSTN[†]

PBX Prefiks Odkładanie Słuchawki†*2

(@) ► <Ustawienia Zarządzania Systemem> ►
 (Ustawienia Zarządzania Połączeniami> ►
 (Ustawienia Faksu> ►
 (Wybierz <Ustawienia R-Key> ►
 (PBX> ►
 (Wybierz <Prefiks> lub
 (Odkładanie Słuchawki> ►
 (Wprowadź numer linii zewnętrznej, jeśli wybierzesz <Prefiks> ► <Zastosuj> ►



₍₂₎ <PBX>

Wybierz rodzaj używanego PBX. Jeśli wybierzesz < Prefiks>, zarejestruj kod przedrostka na następnym ekranie.

🜔 <Kod>

Wprowadź kod przedrostka, używając klawiszy numerycznych, wybierz opcję <Pauza>, naciśnij 💽, a następnie naciśnij <Zastosuj>. Jeśli nie wprowadzi się pauzy, kod przedrostka nie zostanie zapisany.

Ustawienia Blokady Pamięci

Ustawienie umożliwiające określenie, czy otrzymane faksy powinny być przechowywane czy natychmiast drukowane. Zapisane w pamięci urządzenia dokumenty można wydrukować w dowolnym momencie, zmieniając wartość ustawienia na <Wyłącz>. **Przechowywanie odebranych faksów w pamięci (Odbiór do pamięci)**

Wyłącz†	
Włącz	
PIN Blokady Pamięci	
Wydruk raportu	
Wyłącz	
Włącz†	
Czas Blokady Pamięci	
Wyłącz†	
Włącz	
Czas Uruchomienia Blokady Pamięci	
Czas Wyłączenia Blokady Pamięci	

Wybór kraju lub regionu, w którym używane jest urządzenie. Ustawienie domyślne może się różnić w zależności od ustawienia wybranego podczas wstępnego uruchomienia. OWłączanie urządzenia i konfiguracja ustawień początkowych

Austria (AT)	Holandia (NL)
Białoruś (BY)	Norwegia (NO)
Belgia (BE)	Polska (PL)
Republika Czeska (CZ)	Portugalia (PT)
Dania (DK)	Rosja (RU)
Egipt (EG)	Arabia Saudyjska (SA)
Finlandia (FI)	Słowenia (SI)
Francja (FR)	Afryka Południowa (ZA)
Niemcy (DE)	Hiszpania (ES)
Grecja (GR)	Szwecja (SE)
Wegry (HU)	Szwajcaria (CH)
Irlandia (IE)	Ukraina (UA)
Włochy (IT)	Wielka Brytania (GB) ⁺
Jordania (JO)	Inne
Luksemburg (LU)	



Ustawienia Przekazywania *1 *3

Ustawienie pozwalające określić, czy wszystkie odebrane dokumenty mają być przekazywane do określonego odbiorcy. Odbiorcę można zdefiniować za pomocą numeru faksu lub adresu e-mail, może nim również być miejsce docelowe, takie jak folder udostępniony na komputerze. **OAUTOMATYCZNE Przekazywanie wszystkich odebranych dokumentów**

Wyłącz† Włącz

Zapisz/Drukuj Podczas Przekazania *1

Jeżeli do ustawień <Ustawienia Przekazywania> wybrano wartość <Włącz>, należy przeprowadzić konfigurację ustawień wydruku lub przechowywania w pamięci przekazywanych dalej faksów.

Drukuj obrazy

Ustawienie określające, czy przekazywane dalej faksy mają być drukowane. Urządzenie można skonfigurować tak, aby przekazywane dokumenty były drukowane, tylko jeśli wystąpi błąd. **© Drukowanie przekazywanych dokumentów**

Wyłącz Włącz† Tylko w Przypadku Błędu

Zapisz obr. w pamięci

Ustawienie umożliwiające określenie, czy faksy, które nie zostały pomyślnie przekazane, mają być przechowywane w pamięci. W razie konieczności można później ponownie wysłać lub wydrukować te dokumenty. ODrukowanie / ponowne wysyłanie / usuwanie dokumentów, których nie udało się przekazać

Wyłącz†

Tylko w Przypadku Błędu

Zdalny Interfejs Użytkownika Wł/Wył. *3

Ustawienie pozwalające określić, czy włączona ma być funkcja korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika, elementu, który umożliwia

konfigurację ustawień urządzenia za pomocą przeglądarki internetowej. OWyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika

Wyłącz Włącz†

Ogranicz Funkcję TX *4

Konfiguracja ustawień ograniczania wybranym odbiorcom dostępu do funkcji wysyłania.

PIN Książki Adresowej

Ustawienie umożliwiające ustalenie kodu PIN, którego wprowadzenie będzie wymagane przy dodawaniu nowych wpisów do książki adresowej lub edycji już istniejących. OUSTAWIENIE kodu PIN do książki adresowej

Ogranicz Nowych Odbiorców

Ustawienie pozwalające na ograniczenie numerów faksów i adresów e-mail, które mogą być odbiorcami, do tych już zarejestrowanych w książce adresowej. Ograniczenie dostępnych odbiorców

Wyłącz* Włącz

Zezwól Sterownikowi Faksu na TX *1

Włączenie lub wyłączenie funkcji faks PC (przesyłania faksów z komputera). Słokada faksowania z komputera (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Wyłącz Włącz†

Ogranicz Ponowne Wysyłanie z Rejestru

Ustawienie umożliwiające zablokowanie wybierania odbiorców z dzienników wysłanych zadań. **Wyłączanie funkcji korzystania z** ostatnio wybieranych odbiorców

Wyłącz† Włącz

Potwierdź Wprowadzony Numer Faksu *1

Ustawienie pozwalające określić, czy wymagane ma być dwukrotne wprowadzenie numeru faksu, gdy jest on wpisywany przy użyciu klawiszy numerycznych. **Wyświetlanie ekranu potwierdzenia numeru faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)**

Wyłącz† Włącz

Potwierdzenie Wybierania Kodowanego TX

Ustawienie umożliwiające określenie, czy wyświetlane mają być szczegóły dotyczące wprowadzonego numeru wybierania kodowego wybranego w roli odbiorcy. **OWyświetlanie odbiorców w książce adresowej**

Wyłącz† Włącz

Ogranicz Rozgłaszanie Sekwencyjne *1

Ustawienie pozwalające na zablokowanie rozsyłania sekwencyjnego, funkcji umożliwiającej wysłanie faksów kolejno do wielu odbiorców. **©Wyłączanie funkcji rozsyłania sekwencyjnego (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)**

Wyłącz† Potwierdź Rozgłaszanie Sekwencyjne Odrzuć Rozgłaszanie Sekwencyjne

Wyświetlanie Rejestru Zadań

Ustawienie umożliwiające określenie, czy dzienniki kopiowania, drukowania, faksowania i skanowania mają być wyświetlane zarówno na ekranie jak i w Raporcie zarządzania połączeniami.

Włącz*
Włącz*

•

(ℛ) ► <Ustawienia Zarządzania Systemem> ►
Myłącz> lub <Włącz> ►
Vruchom ponownie urządzenie

Urządzenie USB Włącz/Wyłącz

Włączanie lub wyłączanie obsługi portu USB używanego do nawiązywania połączenia z komputerem. Ograniczenie połączenia USB z komputerem

Wyłącz Włącz†

Zapisz w Pamięci USB

Konfiguracja ustawień zapisywania skanowanych dokumentów w pamięci urządzenia USB. **Ograniczenie funkcji skanowania do** nośnika pamięci USB

Wyłącz Włącz†

Wydruk z Nośnika Pamięci Wł/Wył

Ustawienie określające, czy dozwolone ma być drukowanie danych z podłączonego urządzenia pamięci USB. Ograniczenie funkcji drukowania z nośnika pamięci USB

Wyłącz Włącz†

Product Extended Survey Program Wł./Wył.

Włącz lub wyłącz program Product Extended Survey (program rozszerzonej ankiety urządzenia).

Wyłącz Włącz†

•

(ℛ) ► <Ustawienia Zarządzania Systemem> ► I ► <Product Extended Survey Program Wł./Wył.> ► I ► Zaznacz ustawienie <Wyłącz> lub <Włącz> ► I ► Uruchom ponownie urządzenie

Drukowanie w Chmurze Wł./Wył.

Włącz lub wyłącz obsługę technologii Google Cloud Print. OPrzygotowanie do korzystania z technologii Google Cloud Print

Wyłącz* Włącz

Ustawienia Zabezpieczonego Wydruku *5

Włączanie lub wyłączanie funkcji Zabezpieczonego drukowania. 😳 Drukowanie za pomocą funkcji Zabezpieczone drukowanie

Wyłącz

Włącz[†] Czas Usun. Zabezp. Wydr. 10 do 30[†] do 240 (min.)

Wybór PDL (Plug and Play)

Ustawienie umożliwiające wybór języka opisu strony, dzięki któremu po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą technologii Plug and Play jest ono rozpoznawane jako drukarka obsługująca dany język. Podręcznik instalacji sterownika MF

Sieć

Ustawienie umożliwiające wybór języka opisu strony, dzięki któremu po wykryciu urządzenia w sieci jest ono rozpoznawane jako drukarka obsługująca dany język.

Faks^{*1} UFRII LT⁺ UFRII LT (XPS) PCL5^{*5} PCL6^{*5}

USB

Ustawienie umożliwiające wybór języka opisu strony, dzięki któremu po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą portu USB jest ono rozpoznawane jako drukarka obsługująca dany język.

UFRII LT⁺ UFRII LT (XPS) PCL5^{*5} PCL6^{*5}

(@) > <Ustawienia Zarządzania Systemem> >
 (Wybór PDL (Plug and Play)> >
 (Wybierz opcję
 (Sieć> lub <USB> >
 (Wybierz język opisu strony >
 (Wybierz język opisu strony >



👩 <Faks>

Urządzenie jest wykrywane i podłączane jako faks.

🚯 <UFRII LT>

Urządzenie jest wykrywane i podłączane jako drukarka obsługująca język UFRII LT.

🔞 <UFRII LT (XPS)>

Urządzenie jest wykrywane i podłączane jako drukarka obsługująca język UFRII LT, kompatybilna ze specyfikacją XML Paper Specification (XPS).

🕧 <PCL5>

Urządzenie jest wykrywane i podłączane jako drukarka obsługująca język PCL5.

CL6>

Urządzenie jest wykrywane i podłączane jako drukarka obsługująca język PCL6.

Aktualizacja Firmware *3

Wybierz sposób instalacji oprogramowania sprzętowego w zależności od środowiska urządzenia.

<Z komputera>

Wybierz tę opcję, aby ręcznie zainstalować aktualizację oprogramowania sprzętowego dostępną w witrynie internetowej firmy Canon. Informacje na temat instalowania aktualizacji zawiera instrukcja dostępna w witrynie internetowej. Kiedy urządzenie korzysta z bezprzewodowej sieci LAN, aktualizację można przeprowadzić za pomocą poniższej opcji <Z komputera> lub podłączając je za pomocą kabla USB.

<Przez Internet>

Wybierz tę opcję, aby automatycznie zainstalować aktualizację oprogramowania sprzętowego bez używania komputera. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zainstalować aktualizację. Urządzenie musi być połączone z Internetem.

Z komputera† Przez Internet

Inicjuj Klucz i Certyfikat *3

Wybór tej opcji przywraca ustawieniom [Ustawienia Klucza i Certyfikatu] i [Ustawienia Certyfikatu CA] fabryczne wartości domyślne. **SInicjowanie klucza oraz certyfikatu**

Inicjuj Książkę Adresową *3 *4

Wybór tej opcji przywraca ustawieniom książki adresowej fabryczne wartości domyślne. **DInicjowanie książki adresowej (dotyczy** tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Inicjuj ustawienia zarządzania systemem *3

Wybór tej opcji przywraca ustawieniom zarządzania systemem fabryczne wartości domyślne. Możliwe jest przywrócenie wszystkich ustawień zarządzania systemem jednocześnie. OInicjowanie ustawień zarządzania systemem

Zarejestruj Serwer LDAP*4 Wyświetlanie Rejestru Zadań Urządzenie USB Włącz/Wyłącz Zapisz w Pamięci USB Wydruk z Nośnika Pamięci Wł/Wył Product Extended Survey Program Wł./Wył. Ustawienia Drukowania w Chmurze Ustawienia Zabezpieczonego Wydruku*5 Wybór PDL (Plug and Play)
Wybór PDL (Plug and Play) Inicjuj Wszystko

Inicjuj Menu

Menu Ustawienia Skanowania Ustawienia Wydruku z Nośnika, Ustawienia drukarki Regulacja/Konserwacja Ustawienia Zarzadzania Syste, Inicjuj Menu Wybór tej opcji przywraca podanym poniżej ustawieniom fabryczne wartości domyślne. Możliwe jest przywrócenie wszystkich poniższych ustawień jednocześnie lub osobne zresetowanie poszczególnych ustawień. **©Inicjowanie menu**

UWAGA

Gwiazdka (*)

Ustawienia oznaczone gwiazdką (*) są dostępne tylko w modelach MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw.

Właściwości Ustawienia Zegara Ustawienia wspólne Ustawienia Kopiowania Ustawienia Faksu^{*} Ustawienia Skanowania Ustawienia Wydruku z Nośnika Pamięci Ustawienia drukarki Inicjuj Wszystko

Rozwiązywanie problemów

Gdy wystąpi problem, przed skontaktowaniem się z firmą Canon należy sprawdzić dostępne rozwiązania w tym rozdziale.

Zakleszczenia papieru

W przypadku zakleszczenia dokumentu lub papieru przejdź do sekcji: OUsuwanie zakleszczonego papieru



Wyświetlenie komunikatu lub kodu błędu

Jeśli na ekranie wyświetlony zostaje komunikat lub kod błędu (trzy cyfry), należy zapoznać się z następującymi sekcjami.



W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzieJeśli wyświetlany jest kod błędu

Typowe problemy

Jeśli przypuszczasz, że urządzenie działa nieprawidłowo, przed skontaktowaniem się z firmą Canon zapoznaj się z poniższymi sekcjami.



Typowe problemy
 Problemy z instalacją/ustawieniami
 Problemy z kopiowaniem
 Problemy z drukowaniem
 Problemy z faksem/telefonem (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

■Jakość druku nie jest zadowalająca

Jeśli jakość druku nie jest zadowalająca, zapoznaj się z sekcją 😳 Drukowanie nie przebiega poprawnie.



Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany

Jeśli nie można usunąć błędu, zapoznaj się z sekcją 📀 Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany zawierającą dane kontaktowe.



Usuwanie zakleszczonego papieru

Jeśli w urządzeniu zakleszczy się papier, zostaje wyświetlony ekran <Zacięcie papieru.>. Naciśnij przycisk <Dalej>, aby wyświetlić proste rozwiązania. Jeśli instrukcje wyświetlane na ekranie nie są zrozumiałe, zapoznaj się z poniższymi sekcjami, aby usunąć zakleszczony papier.



MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

- <Usuń oryginał z podajnika.>
 Zakleszczenia papieru w podajniku (MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
- <Otwórz przednią pokrywę.>
- Control prizodniej policy new przedniej części urządzenia
- <Usuń papier z tacy.>
 Zakleszczenia papieru w otworze podawania ręcznego (MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
- <Wyciągnij Szufladę 1.>
 <Wyciągnij Szufladę 2.>
- Zakleszczenia papieru w szufladzie na papier
 <Otwórz tylną pokrywę.>
 Zakleszczenia papieru w tylnej części urządzenia

MF8280Cw / MF8230Cn

- <Usuń oryginał z podajnika.>
 Zakleszczenia papieru w podajniku (MF8280Cw / MF8230Cn)
- <Unieś panel sterowania.>
 Zakleszczenia papieru w przedniej i tylnej części urządzenia
- <Wyciągnij szufladę.>
 <Otwórz pokrywę zakr. papier.>
 Zakleszczenia papieru w otworze podawania ręcznego (MF8280Cw / MF8230Cn)
- «Wyciągnij szufladę.» » «Usuń zacięcie papieru.»
 Zakleszczenia papieru w szufladzie na papier

WAŻNE

Podczas usuwania zakleszczonego papieru nie wolno wyłączać urządzenia

Po wyłączeniu urządzenia dane, które miały zostać wydrukowane, zostają utracone. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku odbioru faksów.

W przypadku rozdarcia papieru

Wyciągnij wszystkie kawałki papieru, aby nie zakleszczyły się ponownie w urządzeniu.

Jeżeli papier zakleszcza się regularnie

- Przed załadowaniem ryzy papieru do urządzenia wyrównaj jej krawędzie na płaskiej powierzchni.
- Sprawdź, czy używany papier jest odpowiedni dla urządzenia.
 - OPapier
- Sprawdź, czy w urządzeniu nie pozostają zakleszczone kawałki papieru.

Nie używaj nadmiernej siły, aby wyciągnąć zakleszczone dokumenty lub papier z urządzenia

Może to prowadzić do uszkodzenia części. Jeśli nie możesz wyciągnąć papieru, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub działem telefonicznej pomocy technicznej Canon.

OJeżeli problem nie może zostać rozwiązany

Zakleszczenia papieru w podajniku (MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Jeśli w podajniku znajdują się dokumenty, najpierw należy je wyjąć. Następnie należy wykonać poniższą procedurę.





2 Przesuń dźwignię, aby odblokować mechanizm.



3 Ostrożnie wyciągnij dokument.



- 2 Wyciągnij dokument zablokowany wewnątrz pokrywy podajnika.
 - 1 Przytrzymaj zielone pokrętło i otwórz pokrywę wewnętrzną.



2 Ostrożnie wyciągnij dokument.



3 Zamknij pokrywę wewnętrzną.



3 Przesuń dźwignię w położenie początkowe i zamknij pokrywę podajnika.

Otwórz pokrywę przednią.



2 Podnieś panel sterowania.



3 Ostrożnie wyciągnij papier.



4 Opuść panel sterowania i pokrywę przednią.

1 Wyciągnij papier zakleszczony w tacy.

Zakleszczenia papieru w otworze podawania ręcznego (MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Jeśli arkusze papieru znajdują się na tacy, najpierw należy je wyjąć. Nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania papieru zakleszczonego w urządzeniu. Jeśli zablokowanego papieru nie można łatwo wyjąć, należy przejść do następnego kroku.

1 Ostrożnie wyciągnij papier. 2 Zamknij tacę.

- 2 Wyciągnij arkusz zakleszczony wewnątrz tacy.
 - 1 Wyciągnij szufladę na papier.



WAŻNE:

Szufladę należy trzymać oburącz i wysuwać ją delikatnie. W przeciwnym wypadku szuflada może upaść i ulec uszkodzeniu, jeśli wysunie się zbyt łatwo.

2 Przytrzymaj zielone pokrętła i wciśnij element przedstawiony na rysunku.



3 Ostrożnie wyciągnij papier.



WAŻNE:

Nie wolno dotykać gumowej podkładki. Dotykanie podkładki może pogorszyć jakość wydruku.



Przytrzymaj zielone uchwyty i wsuń z powrotem na miejsce element przedstawiony na rysunku.
 Wsuwaj element do momentu, aż wskoczy na miejsce.



4 Umieść szufladę z powrotem na miejscu.

5 Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, użyj przycisków ▲/▼, aby wybrać opcję <Tak> i naciśnij przycisk .



Zakleszczenia papieru w szufladzie na papier

1 Wyciągnij szufladę na papier.



WAŻNE:

Szufladę należy trzymać oburącz i wysuwać ją delikatnie. W przeciwnym wypadku szuflada może upaść i ulec uszkodzeniu, jeśli wysunie się zbyt łatwo.



Jeśli zamocowana jest dodatkowa szuflada na papier (szuflada 2), należy ostrożnie wyciągnąć papier w ten sam sposób.



3 Umieść szufladę z powrotem na miejscu.

4 Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, użyj przycisków ▲/▼, aby wybrać opcję <Tak> i naciśnij przycisk w.



Zakleszczenia papieru w tylnej części urządzenia



2 Przesuń w dół zielony uchwyt, pociągając go w swoją stronę i ostrożnie wyjmij papier.



3 Ostrożnie wyciągnij papier.





5 Ostrożnie wyciągnij papier.



6 Zamknij pokrywę tylną.

Zakleszczenia papieru w podajniku (MF8280Cw / MF8230Cn)

Jeśli w podajniku znajdują się dokumenty, najpierw należy je wyjąć. Następnie należy wykonać poniższą procedurę.





2 Ostrożnie wyciągnij dokument.



3 Zamknij pokrywę podajnika.



Zakleszczenia papieru w przedniej i tylnej części urządzenia



2 Ostrożnie wyciągnij papier.



- **3** Opuść panel sterowania.
- **4** Otworzyć pokrywę tylną.







6 Zamknij pokrywę tylną.

Zakleszczenia papieru w otworze podawania ręcznego (MF8280Cw / MF8230Cn)

1 Wyciągnij szufladę na papier.



WAŻNE:

Szufladę należy trzymać oburącz i wysuwać ją delikatnie. W przeciwnym wypadku szuflada może upaść i ulec uszkodzeniu, jeśli wysunie się zbyt łatwo.

2 Otwórz pokrywę.



3 Przytrzymaj zielone pokrętła i wciśnij element przedstawiony na rysunku.



4 Ostrożnie wyciągnij papier.



- 5 Przytrzymaj zielone pokrętła, wsuń z powrotem na miejsce element przedstawiony na rysunku i zamknij pokrywę.
 - Wsuwaj element do momentu, aż wskoczy na miejsce.



- 6 Umieść szufladę z powrotem na miejscu.
- 7 Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, użyj przycisków ▲/▼, aby wybrać opcję <Tak> i naciśnij przycisk m.



W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie

Gdy nie można wysłać faksu lub pamięć urządzenia jest pełna, bądź też występują problemy z obsługą sprzętu, na ekranie zostaje wyświetlony komunikat. Więcej informacji na temat komunikatów znajduje się poniżej.



Urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do sieci.

Sprawdź ustawienia urządzenia i sieci, a następnie połącz ponownie.
 Podłączanie do sieci

Brak papieru

Nie załadowano papieru do szuflady lub otworu podawania ręcznego.

Służy do ładowania papieru.

OŁadowanie papieru

Papier przeznaczony do drukowania raportów i list nie jest załadowany.

Raporty lub listy można drukować na papierze formatu A4 lub Letter. Załaduj papier formatu A4 lub Letter i ustaw jego format. Skonfiguruj również typ papieru, wybierając opcję <Zwykły 1>, <Zwykły 2>, <Zwykły 3>, <Z Makulatury>, <Kolorowy> lub <Cienki> w zależności od załadowanego papieru.

Ladowanie papieru

Określanie formatu i typu papieru

Papier do drukowania odbieranych dokumentów nie jest załadowany.

Odebrane dokumenty można drukować na papierze formatu A4 lub Letter. Załaduj papier formatu A4 lub Letter i ustaw jego format. Skonfiguruj również typ papieru, wybierając opcję <Zwykły 1>, <Zwykły 2>, <Zwykły 3>, <Z Makulatury>, <Kolorowy> lub <Cienki> w zależności od załadowanego papieru.

🗘 Ładowanie papieru

Określanie formatu i typu papieru

UWAGA:

Jeśli odbierane dokumenty drukowane są na papierze o formacie innym niż A4 lub LTR, może brakować niektórych części obrazu lub obraz może zostać podzielony i wydrukowany na kilku arkuszach.

Cyjankowy toner osiągnął datę przydatności do użycia.

Minął okres przydatności do użytku zasobnika z tonerem.

Zaleca się wymianę zasobnika z tonerem.
 Sposób wymiany zasobników z tonerem

Minął okres przydatności do użytku zasobnika z tonerem.

- Jaleca się wymianę zasobnika z tonerem.
 - Osposób wymiany zasobników z tonerem

Czyszczenie nie powiodło się.

Papier zakleszczył się w trakcie czyszczenia.

Wyciągnij zakleszczony papier, ustaw odpowiednio papier i ponownie wykonaj operację czyszczenia.
 Usuwanie zakleszczonego papieru
 Podajnik
 Moduł utrwalania

W zasobniku znajduje się niewystarczająca ilość toneru wymagana do czyszczenia modułu utrwalającego.

Czyszczenie wymaga tonera. Wymień zasobnik z tonerem i ponownie przeprowadź czyszczenie.
 Wymiana zasobników z tonerem

Drukowanie czarno-białe jest ograniczone. Czy chcesz się zalogować?

Opcja drukowania czarno-białego jest wyłączona dla funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.

 Wybierz opcję <Tak> i zaloguj się za pomocą identyfikatora wydziału, w którym druk czarno-biały nie jest wyłączony. Aby uzyskać identyfikator wydziału i kod PIN, skontaktuj się z administratorem.

©Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów

Drukowanie jest ograniczone. Czy chcesz się zalogować?

Drukowanie jest wyłączone dla funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.

Wybierz opcję <Tak> i zaloguj się za pomocą identyfikatora wydziału, w którym drukowanie nie jest wyłączone. Aby uzyskać identyfikator wydziału i kod PIN, skontaktuj się z administratorem.
 Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów

Drukowanie kolorowe jest ograniczone. Czy chcesz się zalogować?

Drukowanie kolorowe jest wyłączone dla funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.

 Wybierz opcję <Tak> i zaloguj się za pomocą identyfikatora wydziału, w którym drukowanie kolorowe nie jest wyłączone. Aby uzyskać identyfikator wydziału i kod PIN, skontaktuj się z administratorem.
 Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów -

 \mathbf{T}

 $\mathbf{\Sigma}$

 $\mathbf{\Sigma}$

Faksowanie jest wyłączone dla funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.

 Wybierz opcję <Tak> i zaloguj się za pomocą identyfikatora wydziału, w którym faksowanie nie jest wyłączone. Aby uzyskać identyfikator wydziału i kod PIN, skontaktuj się z administratorem.

Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów

Klucz WEP nie jest skonfigurowany poprawnie. Sprawdź ustawienia WEP.

Klucz sieciowy (klucz WEP) routera sieci bezprzewodowej został ustawiony nieprawidłowo dla urządzenia.

- Sprawdź klucz sieciowy (klucz WEP) routera i ustaw go ponownie.
- Osprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego
- Configuracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego

ONawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień

Ustawiona metoda uwierzytelniania urządzenia to <Klucz Współdzielony>, ale metoda określona dla routera sieci bezprzewodowej to "system otwarty".

- Podłącz ponownie, wybierając router bezprzewodowy lub ręcznie zmieniając metodę uwierzytelniania WEP na <System Otwarty>.
 - ©Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego
 - ONawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień
- Zmień metodę uwierzytelniania WEP w routerze sieci bezprzewodowej na "klucz dzielony" i połącz ponownie. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące zmiany, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi dołączonymi do urządzeń sieciowych lub skontaktować się z producentem.

Komputer ma ograniczenia.

Skanowanie obsługiwane z użyciem panelu sterowania jest wyłączone dla funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.

Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu, wyświetl ekran edycji odpowiedniego identyfikatora wydziału i zaznacz pole wyboru [Dopuść Zadania Skanowania o Nieznanym ID].
 Blokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału

Koniec Terminu Ważn. Tonera

Minął okres przydatności do użytku zasobnika z tonerem.

Wybierz jedno z ustawień wyświetlanych na ekranie.

UWAGA

- Aby wyświetlić procedurę wymiany, wybierz opcję <Wyświetl Etapy Odzyskiwania> na ekranie.
- Jeśli wybrano opcję <Kontynuuj Drukowanie (Jakość Nie Gwarantowana)>, można kontynuować drukowanie, ale możliwe jest nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Jeśli zasobnik z tonerem zawierający kolor żółty, amarantowy lub błękitny stracił ważność i wybrana zostanie opcja <Kontynuuj Tylko Czarno-Białe Wydruki>, możliwe będzie kontynuowanie drukowania, ale tylko w czerni i bieli.

 $\mathbf{\Sigma}$



Zasobnik z tonerem nie gwarantuje odpowiedniej jakości wydruku ze względu na przekroczony termin ważności

 Wybierz opcję <Tak> i zaloguj się za pomocą identyfikatora wydziału, w którym kopiowanie czarno-białe nie jest wyłączone. Aby uzyskać identyfikator wydziału i kod PIN, skontaktuj się z administratorem.
 Configuracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów

Kopiowanie jest ograniczone. Czy chcesz się zalogować?

Kopiowanie jest wyłączone dla funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.

Wybierz opcję <Tak> i zaloguj się za pomocą identyfikatora wydziału, w którym kopiowanie nie jest wyłączone. Aby uzyskać identyfikator wydziału i kod PIN, skontaktuj się z administratorem.
 Configuracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów

Kopiowanie kolorowe jest ograniczone. Czy chcesz się zalogować?

Kopiowanie kolorowe jest wyłączone dla funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.

Wybierz opcję <Tak> i zaloguj się za pomocą identyfikatora wydziału, w którym kopiowanie kolorowe nie jest wyłączone. Aby uzyskać identyfikator wydziału i kod PIN, skontaktuj się z administratorem.
 Configuracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów

Liczba wprowadzonych znaków jest nieprawidłowa lub użyto niewłaściwych znaków.

 \mathbf{T}

 \mathbf{T}

 \mathbf{T}

Klucz sieciowy (klucz WPA/WPA2-PSK lubr WEP) routera sieci bezprzewodowej został wprowadzony niepoprawnie.

Sprawdź klucz sieciowy (klucz WPA, WPA2-PSK lub WEP) routera i ustaw go ponownie. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące sprawdzania klucza sieciowego, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi dołączonymi do urządzeń sieciowych lub skontaktować się z producentem.

Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego

©Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego

ONawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień

-

Odpowiedni papier korygujący nie został załadowany do szuflady na papier.

- Umieść w szufladzie papier zwykły lub z recyklingu formatu A4 lub Letter.
 - OPełna regulacja

ODostosuj kopię obrazu

Obraz korygujący nie został prawidłowo umieszczony na płycie szklanej.

- Umieść obraz korygujący na płycie szklanej zadrukowaną stroną w kierunku płyty i czarnym paskiem ustawionym w stronę tylnej części urządzenia.
 - 🗘 Pełna regulacja
 - ODostosuj kopię obrazu
- Papier zakleszczył się w trakcie korekty.
- Wyciągnij zakleszczony papier i ponownie przeprowadź korektę.
 Usuwanie zakleszczonego papieru
- W zasobniku znajduje się niewystarczająca ilość toneru.
- Korekty wymagają tonera. Wymień zasobnik z tonerem i ponownie przeprowadź korektę.
 Wymiana zasobników z tonerem

Pasek przenoszący w urządzeniu jest brudny.

Przeprowadź automatyczne czyszczenie paska przenoszącego.
 Pasek przenoszący

N	lie można	odebra	ić faksu.	Upewnij	się,	że fak	s zosta	ł poprawni	ie wys	lany	przez	nadawo	cę.
				- I'' J					- /-	- /			· ·

 \mathbf{T}

Urządzenie odbiorcy nie odpowiedziało w ciągu 35 sekund.

 Należy poprosić wysyłającego o ponowne przesłanie faksu. Jeśli wyemitowany zostanie sygnał, wybierz opcję <Rozpocznij Odbieranie> i naciśnij przycisk a, aby odebrać faks.

Odbieranie faksów

Nie można połączyć przy użyciu sieci bezprzewodowej. Wył. i wł. główne zasilanie, a następnie skonfuguruj ponownie ustawienia.

Nawiązanie łączności nie powiodło się z powodu wystąpienia błędu podczas ustanawiania połączenia z siecią bezprzewodową LAN.

- Zrestartuj urządzenie i ponownie je skonfiguruj.
- Jeżeli problem nie ustąpi nawet po ponownym uruchomieniu urządzenia, sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i gotowe do połączenia się z siecią.

OProblemy z instalacją/ustawieniami

 Jeśli po sprawdzeniu stanu połączenia z bezprzewodową siecią LAN problem nadal występuje, sprawdź ustawienia bezpieczeństwa routera bezprzewodowego.

Nie można połączyć przy użyciu WPS. Poczekaj chwilę, a następnie skonfiguruj ponownie ustawienia.



Nie można połączyć. Sprawdź ustawienia PSK.

Klucz sieciowy (PSK) routera sieci bezprzewodowej został ustawiony nieprawidłowo dla urządzenia.

- Sprawdź klucz sieciowy (PSK) routera i ustaw go ponownie.
 - Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego
 - OKonfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego
 ONawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień
- Jeżeli po zweryfikowaniu klucza sieciowego problem występuje nadal, należy sprawdzić, czy urządzenie zostało poprawnie zainstalowane i czy jest gotowe do podłączenia do sieci.
 - Problemy z instalacją/ustawieniami

Nie można rozpoznać obrazu.

Nie można wyświetlić podglądu wybranego obrazu przy wybieraniu plików do wydrukowania z nośnika pamięci USB.

 Nie można wyświetlić podglądu obrazów z ikoną "?". Podgląd obrazów w formacie JPEG i TIFF jest dostępny, ale występują problemy z wyświetlaniem niektórych z nich.

OWydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie USB)

Nie można użyć druk. w chmurze. (Błąd komunikacji z serwerem).

Funkcja drukowania w chmurze jest niedostępna z powodu błędu.

- Sprawdź, czy urządzenie zostało poprawnie połączone z bezprzewodową lub przewodową siecią LAN.
 Podłączanie za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)
 Podłączanie za pośrednictwem przewodowej sieci LAN
- Port używany do funkcji drukowania w chmurze może być zablokowany przez ustawienia zapory lub inne zabezpieczenia. Sprawdź, czy na komputerze dostępny jest port 5222.
- Jeśli w sieci używany jest serwer proxy, sprawdź, czy ustawienia proxy urządzenia oraz serwera są poprawne.
 Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci.
 Ostawienia proxy

Nie można użyć druk. w chmurze. (Błąd uwierzyt. serwera).

Funkcja drukowanie w chmurze jest niedostępna z powodu nieudanego uwierzytelnienia serwera.

- Upewnij się, że wybrano poprawne ustawienia daty i godziny.
- 🗘 Ustawienia Daty/Czasu
- Sprawdź, czy certyfikat CA nie utracił ważności. Jeśli certyfikat wygasł, zaloguj się do Zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu i zainstaluj certyfikat CA.
 - OWeryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych

OUżywanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych

 $\mathbf{\Xi}$





 $\mathbf{\Xi}$

Funkcja drukowania w chmurze jest niedostępna z powodu błędu.

- Sprawdź, czy używasz prawidłowego konta Google.
- Sprawdź, czy urządzenie zostało odpowiednio zarejestrowane dla technologii Google Cloud Print z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika.

©Rejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print

Nie można wybrać grupy.

Nybrano ustawienie Wybieranie grupow	e po naciśnięciu	przycisku <na th="" v<=""><th>widełkach></th></na>	widełkach>
--------------------------------------	------------------	---	------------

Nie można określić odbiorców dla opcji Wybieranie grupowe po naciśnięciu przycisku <Na widełkach>. Naciśnij przycisk <Zakończ> wyświetlony na ekranie <Podaj odbiorców.> i określ odbiorców, do których przesłane zostaną faksy bez naciskania przycisku <Na widełkach>.

Nie można wydrukować danych RX.

Nie można wydrukować odebranego dokumentu. Możliwe przyczyny:

- Kończy się termin przydatności do użycia zasobnika z tonerem.
- Pokrywa jest otwarta.
- Nie włożono zasobnika z tonerem.
- Brak papieru.
- Zakleszczony papier lub dokument.
- Urządzenie pracuje nieprawidłowo.
- Sprawdź, czy występują opisane powyżej problemy. Jeśli na ekranie wyświetlane są komunikaty podające przyczyny i rozwiązania, sprawdź ich treść.

Nie można wysłać, gdyż wybrano więcej niż jednego odbiorcę.

Funkcja wysyłania faksu do wielu odbiorców jest wyłączona.

Aby określić wielu odbiorców, ustaw wartość opcji <Ogranicz Rozgł. Sekwencyjne> na <Wyłącz> lub <Potwierdź Rozgłaszanie Sekwencyjne>. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.
 Wyłączanie funkcji rozsyłania sekwencyjnego (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Nie można zmienić typu odbiorcy jeżeli został zapisany go do grupy.

 \mathbf{T}

Nie można edytować wybranego odbiorcy, ponieważ zarejestrowano go dla opcji Wybieranie grupowe.

Aby zmienić rodzaj odbiorcy, który jest zarejestrowany w funkcji wybierania grupowego, najpierw usuń zarejestrowanego odbiorcę z funkcji wybierania grupowego. Następnie, zmień rodzaj odbiorcy, a potem ponownie zapisz odbiorcę do wybierania grupowego.

 \geq

Nawiąż połączenie ponownie, zwracając uwagę na limit.
 Konfiguracja urządzenia za pomocą Trybu przycisku WPS
 Konfiguracja urządzenia za pomocą Trybu PIN WPS

Klucz sieciowy lub SSID routera sieci bezprzewodowej został wprowadzony niepoprawnie.

- Sprawdź klucz sieciowy oraz SSID i wprowadź je ponownie.
 - Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego
 Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień

Nie można wykryć routera sieci bezprzewodowej z powodu problemów z ustawieniami sieci.

- Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i gotowe do połączenia się z siecią.
 Problemy z instalacją/ustawieniami
- Jeśli to nie rozwiązuje problemu, sprawdź ustawienia bezpieczeństwa routera sieci bezprzewodowej.

Niezgodn. Rozm. Pap. i Ustawień

 \mathbf{Z}

Ustawienie formatu papieru na panelu sterowania jest niezgodne z formatem załadowanego papieru.

Połącz ustawienia formatu papieru określone w <Ustawienia Papieru> oraz format papieru aktualnie załadowanego. Aby użyć załadowanego papieru

Zmień ustawienie <Ustawienia Papieru>, aby połączyć format załadowanego papieru.

Określanie formatu i typu papieru

UWAGA:

W przypadku drukowania z komputera należy sprawdzić, czy ustawienie formatu papieru w sterowniku drukarki odpowiada formatowi załadowanego papieru.

Aby załadować papier bez zmiany ustawień

Załaduj papier o formacie zgodnym z podanym dla opcji <Ustawienia Papieru>.

Ladowanie papieru

Nośnik pamięci jest ograniczony.

Funkcja drukowania plików jest wyłączona na nośniku pamięci USB.

Ustaw wartość opcji <Wydruk z Nośnika Pamięci Wł/Wył> na <Włącz>.
 Ograniczenie funkcji drukowania z nośnika pamięci USB

Nośnik pamięci USB jest ograniczony.

Funkcja zapisywania zeskanowanych dokumentów na nośniku pamięci USB jest wyłączona.

- W opcji <Zapisz w Pamięci USB> wybierz wartość <Włącz>.
- Ograniczenie funkcji skanowania do nośnika pamięci USB

-

 $\mathbf{\Sigma}$

Pamięć zapełniła się danymi drukowania, ponieważ nie można drukować z powodu błędu.

Anuluj drukowanie dokumentów z błędami lub wydrukuj dokumenty, wybierając opcję <Pomiń Błąd>.
 Anulowanie drukowania

Pamięć jest pełna. Ponownie wprowadź ust. typu oryginału.

Nie można zeskanować dokumentu, ponieważ pamięć została zapełniona podczas kopiowania.

Ustaw wartość opcji <Typ Oryginału> na <Typ oryg.: Tekst/Fotogr./Mapa (Szybkość)> i rozpocznij kopiowanie.
 Określanie typu dokumentu

Pamięć jest zapełniona.

Niewystarczająca ilość dostępnej pamięci uniemożliwia wysłanie lub odebranie faksu lub zeskanowanie dokumentu.

- Jeśli wysyłanie lub drukowanie oczekuje na wykonanie, odczekaj do jego zakończenia.
- Wydrukuj lub usuń odebrane dokumenty, które zostały zapisane w pamięci.
 Przechowywanie odebranych faksów w pamięci (Odbiór do pamięci)
- Podziel dokumenty wielostronicowe na kilka sesji.
- W przypadku wysyłania faksu zmniejsz rozdzielczość skanowanego dokumentu.
 Regulacja rozdzielczości
- W przypadku skanowania zmień format pliku, aby zmniejszyć jego rozmiar.
 Wybór formatu pliku

Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na nośniku pamięci USB uniemożliwia zapisanie zeskanowanego dokumentu.

Usuń niepotrzebne dane, aby zwolnić miejsce na nośniku pamięci USB lub podłącz inny nośnik.
 Skanowanie dokumentów bezpośrednio do nośnika pamięci USB

Pamięć jest zapełniona. Przetw. zadań bezp. wydruku.

Pamięć została zapełniona dokumentami z funkcji Zabezpieczone drukowanie, które nie zostały wydrukowane.

Usuń zabezpieczone dokumenty zapisane w pamięci.
 Drukowanie za pomocą funkcji Zabezpieczone drukowanie

Pamięć pełna. Skanowanie zost. anulowane. Czy chcesz drukować?

Niewystarczająca ilość pamięci uniemożliwia zeskanowanie dokumentu.

Wydrukuj zeskanowane do tego momentu strony lub anuluj skanowanie. Jeśli anulujesz skanowanie, podziel dokument na kilka sekcji i zeskanuj je lub zmień ustawienia skanowania.

Pojemnik z karmazynowym tonerem osiąg. term. przyd. do użycia.

 $\mathbf{\Sigma}$

-



Minął okres przydatności do użytku zasobnika z tonerem.

Zaleca się wymianę zasobnika z tonerem.
 Sposób wymiany zasobników z tonerem

Niski poziom toneru.

- Przygotuj nowy zasobnik z tonerem.
 - Informacje na temat wymiany kaset z tonerem

Przygotuj kasetę z czarnym tonerem.

Niski poziom toneru.

Przygotuj nowy zasobnik z tonerem.
 Informacje na temat wymiany kaset z tonerem

UWAGA

- W przypadku kopiowania lub drukowania nie ma konieczności przerywania tych czynności.
- Jeśli urządzenie wykonuje operację odbioru faksu lub skonfigurowano automatyczne drukowanie raportu, odebrane faksy i raporty zostaną zapisane w pamięci urządzenia, aby ich wydruki nie były wyblakłe. Aby kontynuować drukowanie pomimo niskiego poziomu toneru, nadaj ustawieniu <Kontynuuj Drukowanie Gdy Jest Mało Tonera> wartość <Włącz>.

OKontynuuj Drukowanie Gdy Jest Mało Tonera

Przygotuj kasetę z karmazynowym tonerem.

Niski poziom toneru.

- Przygotuj nowy zasobnik z tonerem.
 - Informacje na temat wymiany kaset z tonerem

Przygotuj kasetę z żółtym tonerem.

Niski poziom toneru.

Przygotuj nowy zasobnik z tonerem.
 Informacje na temat wymiany kaset z tonerem

Skanowanie jest ograniczone. Czy chcesz się zalogować?

Skanowanie jest wyłączone dla funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.

 \mathbf{T}

 \mathbf{T}

 $\mathbf{\Sigma}$

 \mathbf{T}

Wybierz opcję <Tak> i zaloguj się za pomocą identyfikatora wydziału, w którym skanowanie nie jest wyłączone. Aby uzyskać identyfikator wydziału i kod PIN, skontaktuj się z administratorem. Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów

Skanowanie zdalne jest ograniczone.

Skanowanie obsługiwane za pomocą komputera jest wyłączone dla funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.	
 Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu, wyświetl ekran edycji odpowiedniego identyfikatora wydziału i zaznacz pole wyboru [Dopuść Zadania Skanowania o Nieznanym ID]. Blokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału 	
Usuń naklejki/taśmę z kasety z tonerem.	
Na zasobniku w dalszym ciągu znajduje się taśma uszczelniająca. • Wyjmij taśmę uszczelniającą. • Przygotowanie zasobników z tonerem • Sposób wymiany zasobników z tonerem	
Uwierzytelnienie Klucza Współdzielonego nieudane. Sprawdź ustawienia WEP.	

Klucz sieciowy (klucz WEP) routera sieci bezprzewodowej został ustawiony nieprawidłowo dla urządzenia.

- Sprawdź klucz sieciowy (klucz WEP) routera i ustaw go ponownie.
 - Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego
 - Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień
- Podłącz ponownie, wybierając router bezprzewodowy lub ręcznie zmieniając metodę uwierzytelniania WEP na <System</p> Otwarty>.

Skonfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień

Ustawiona metoda uwierzytelniania urządzenia to <Klucz Współdzielony>, ale metoda określona dla routera sieci bezprzewodowej to "system otwarty".

Zmień metodę uwierzytelniania WEP w routerze sieci bezprzewodowej na "klucz dzielony" i połącz ponownie. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące zmiany, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi dołączonymi do urządzeń sieciowych lub skontaktować się z producentem.

Uwierzytelnienie Systemu Otwartego nieudane. Sprawdź ustawienia WEP.

 \mathbf{T}

Ustawiona metoda uwierzytelniania urządzenia to <System Otwarty>, ale metoda określona dla routera sieci bezprzewodowej to "klucz dzielony".

Podłącz ponownie, ręcznie zmieniając metodę uwierzytelnienia WEP na <Klucz Współdzielony>.

Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień

Adres MAC urządzenia jest odrzucany przez filtr adresów MAC ustawiony w routerze sieci bezprzewodowej.

Zmień ustawienia routera, aby dopuszczał adres MAC urządzenia i komputera. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące konfiguracji, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi dołączonymi do urządzeń sieciowych lub skontaktować się z producentem. Aby sprawdzić adres MAC urządzenia, naciśnij przyciski 쪥 🕨 <Ustawienia Sieciowe> 🕨 <Ustawienia Sterownika Ethernet>.
Użyj Zdalnego Interfejsu Użytkowanika aby ustawić niezbędne informacje dla uwierzytelniania.

Ustawienia IEEE 802.1X są nieprawidłowe.

- Sprawdź, czy [Nazwa Login] skonfigurowano prawidłowo.
- Sprawdź, czy wybrano pole wyboru [Użyj TLS], [Użyj TTLS] lub [Użyj PEAP].
- W przypadku korzystania z protokołu TLS sprawdź, czy zarejestrowano parę kluczy.
- W przypadku korzystania z protokołu TTLS lub PEAP, sprawdź, czy nazwa użytkownika i hasło zostały wprowadzone poprawnie.

©Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X

Wprowadzanie i rejestrowanie nowych odbiorców jest ograniczone.

\mathbf{T}

 \mathbf{T}

 \mathbf{T}

Faksy i wiadomości e-mail można wysyłać tylko do odbiorców zapisanych w książce adresowej.

Aby wprowadzić nowego odbiorcę za pomocą panelu sterowania lub dodać go do książki adresowej bądź edytować dane odbiorcy, ustaw wartość opcji <Ogranicz Nowych Odbiorców> na <Wyłącz>. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.

Ograniczenie dostępnych odbiorców

Zacięcie papieru.

Papier zakleszcza się.

Wyciągnij zakleszczony papier lub dokument i wydrukuj go ponownie (drukowanie może wznowić się automatycznie).
 Usuwanie zakleszczonego papieru

Nie można wydrukować dokumentu, korzystając z otworu podawania ręcznego, ponieważ szuflada na papier jest ustawiona nieprawidłowo.

Ustaw odpowiednio szufladę i dociśnij ją zdecydowanie. Aby wznowić drukowanie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie naciśnij przycisk a, gdy na ekranie zostanie wyświetlony komunikat <Czy usunięto cały zakleszczonypapier?>.

Żółty toner osiągnął datę przydatności do użycia.

Minął okres przydatności do użytku zasobnika z tonerem.

Zaleca się wymianę zasobnika z tonerem.
 Sposób wymiany zasobników z tonerem

¥

 $\mathbf{\Sigma}$

 \mathbf{T}

 \mathbf{T}

Jeśli wyświetlany jest kod błędu

Jeśli drukowanie nie przebiega prawidłowo lub nie można wysłać bądź odebrać faksu lub zeskanowanego dokumentu albo gdy występują inne nieprawidłowości w działaniu, błąd ten jest podany w raporcie lub komunikacie na ekranie <Monitor Stanu> w postaci trzycyfrowej liczby (kodu błędu). Zapoznaj się z poniższymi opisami, aby uzyskać informacje na temat przyczyn i rozwiązań dla każdego kodu błędu. Informacje dotyczące drukowania raportu o błędach i danych zawartych w raporcie znajdują się w sekcji **Drukowanie raportów i list**.

03/03/2013 3:45A# FAX		B0101
	Following job ended in error.	
Job Number	4405	
Dept. 10	1234567	
Address	12300000X	
Kase		
Start line	63/63 03:44 AM	
Steets	4	
Result	NG FOIR Rusy/Na Sign	-1



Dokument zakleszcza się w podajniku.

Wyciągnij zakleszczony dokument.

Cakleszczenia papieru w podajniku (MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)
 Cakleszczenia papieru w podajniku (MF8280Cw / MF8230Cn)



Nie można wysłać lub odebrać faksu ze względu na duży rozmiar danych.

- W przypadku wysyłania faksu: zmniejsz rozdzielczość i zeskanuj dokument.
 - 🗘 Regulacja rozdzielczości
- W przypadku odbierania faksu: poproś nadawcę, aby podzielił dokument na kilka części lub zmniejszył rozdzielczość przed wysłaniem.

005

Nie można wysłać faksu, ponieważ urządzenie odbiorcy nie odpowiada w ciągu 35 sekund.

 Faks może nie zostać wysłany, gdy urządzenie odbiorcy jest wyłączone lub linia jest zajęta. Należy poprosić odbiorcę o sprawdzenie urządzenia. W przypadku wysyłania faksu za granicę należy pamiętać o umieszczeniu odstępów w numerze faksu.

OWysyłanie faksów

012

Nie można wysłać faksu, ponieważ w urządzeniu odbiorcy brakuje papieru.

Poproś odbiorcę, aby uzupełnił zapas papieru w urządzeniu.

 \mathbf{T}

 \mathbf{T}

 \mathbf{T}

 \mathbf{T}

Nie można wysłać faksu, ponieważ urządzenie odbiorcy nie odpowiada ze względu na zajętą linię lub z innych powodów.

Faks może nie zostać wysłany, gdy urządzenie odbiorcy jest wyłączone lub linia jest zajęta. Należy poprosić odbiorcę o sprawdzenie urządzenia. W przypadku wysyłania faksu za granicę należy pamiętać o umieszczeniu odstępów w numerze faksu.

OWysyłanie faksów

022

Funkcja wysyłania faksu z komputera jest wyłączona.

Aby wysłać faks z komputera, ustaw wartość opcji <Zezwól Sterownikowi Faksu na TX> na <Włącz>. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.

Blokada faksowania z komputera (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Nie można przekazać faksu, ponieważ wybrany odbiorca został usunięty z książki adresowej.

Zarejestruj odbiorcę, do którego przekazywane są dane. Jeśli dokumenty, których przekazywanie nie powiodło się nadal znajdują się w pamięci, można ponowić przesyłanie.

ORejestrowanie w książce adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Orukowanie / ponowne wysyłanie / usuwanie dokumentów, których nie udało się przekazać

037

Pamięć jest pełna.

- Jeśli wysyłanie lub drukowanie oczekuje na wykonanie, odczekaj do jego zakończenia.
- Wydrukuj lub usuń odebrane dokumenty, które zostały zapisane w pamięci.
 Przechowywanie odebranych faksów w pamięci (Odbiór do pamięci)
- Podziel dokumenty wielostronicowe na kilka sesji.
- W przypadku wysyłania faksu zmniejsz rozdzielczość skanowanego dokumentu.
 Regulacja rozdzielczości

099

Drukowanie, wysyłanie lub odbieranie zostało anulowane.

Ten kod błędu jest wyświetlany w przypadku anulowania operacji, jest to jednak prawidłowe zachowanie. Wydrukuj, wyślij lub odbierz dokument ponownie zgodne z potrzebą.

401

Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na nośniku pamięci USB uniemożliwia zapisanie zeskanowanego dokumentu.

Usuń niepotrzebne dane, aby zwolnić miejsce na nośniku pamięci USB lub podłącz inny nośnik.



Nie udało się zapisać danych, ponieważ pamięć przeznaczona dla obrazów była zapełniona w trakcie wysyłania wiadomości e-mail lub przechowywania w udostępnianym folderze.

 \mathbf{T}

- Jeśli kolejny wysyłany dokument oczekuje w kolejce, odczekaj do zakończenia zadania i wyślij ponownie.
- Przed wysłaniem podziel dokument na kilka części.
- Usuń dokumenty zapisane w pamięci.
- Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

752

Nie można wysłać wiadomości e-mail, ponieważ ustawiono nieprawidłową nazwę serwera SMTP.

- Sprawdź nazwę serwera STMP i popraw dane.
 - OKonfiguracja podstawowych ustawień e-mail
 - Configuracja zaawansowanych ustawień e-mail

Nie można wysłać wiadomości e-mail, ponieważ ustawiono nieprawidłową nazwę domeny.

Sprawdź nazwę domeny i popraw dane.
 Konfiguracja usługi DNS

Nie można wysłać wiadomości e-mail, ponieważ urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do sieci.

Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i połączone z siecią.
 Problemy z instalacją/ustawieniami

 $\mathbf{\Sigma}$

 \mathbf{T}

Zeskanowanych danych nie można przesłać pocztą elektroniczną ani zapisać ich w folderze udostępnionym, ponieważ kabel LAN jest odłączony.

Sprawdź, czy kabel sieciowy LAN został podłączony prawidłowo.
 Podłączanie do sieci przewodowej LAN

755

Nie można przesłać e-mailem zeskanowanych danych ani zapisać ich w folderze udostępnionym, ponieważ TCP/IP nie działa prawidłowo.

Sprawdź pozycję <Ustawienia TCP/IP> i wybierz prawidłowe ustawienia.
 Ustawienia Sieciowe

Adres IP nie został skonfigurowany.

Prawidłowo skonfiguruj adres IP.
 Configuracja adresu IP

Urządzenie nie może komunikować się z urządzeniami w sieci bez opóźnień zaraz po uruchomieniu, ponieważ ustawiono czas oczekiwania dla rozpoczęcia komunikacji.

 Rozpoczęcie komunikacji natychmiast po włączeniu urządzenia nie jest możliwe. Po uruchomieniu urządzenia odczekaj, aż upłynie czas ustawiony w opcji <Czas oczekiwania na połączenie przy uruchomieniu>, a następnie wyślij ponownie.
 Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecia

801

W trakcie komunikacji z serwerem SMTP nawiązanej w celu wysłania wiadomości e-mail wystąpił błąd przekroczenia czasu ze strony serwera.

- Sprawdź, czy serwer SMTP pracuje prawidłowo.
- Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i połączone z siecią.
 Problemy z instalacją/ustawieniami

Podczas komunikacji z serwerem SMTP serwer zwrócił błąd.

Sprawdź, czy ustawienia serwera SMTP są prawidłowe.

Odbiorca nie został ustawiony prawidłowo.

Sprawdź, czy odbiorca został ustawiony prawidłowo.

W trakcie zapisywania zeskanowanego dokumentu w folderze udostępnionym wystąpił błąd folderu.

Sprawdź, czy folder udostępniony i komputer z folderem udostępnionym pracują prawidłowo.

802

 \mathbf{T}

Ustawiono nieprawidłową nazwę serwera SMTP.

- Ustaw prawidłową nazwę serwera SMTP.
 - Konfiguracja podstawowych ustawień e-mail
 Konfiguracja zaawansowanych ustawień e-mail

 \mathbf{T}

 \mathbf{T}

Nie uzyskano uprawnień dostępu do folderu udostępnianego.

Sprawdź, czy nazwa użytkownika i hasło zarejestrowane dla danego odbiorcy są zgodne z kontem użytkownika (nazwą użytkownika i hasłem) zarejestrowanym w folderze udostępnionym. Więcej informacji na temat folderów udostępnionych zawiera Podręcznik konfiguracji wysyłania dostępny na dysku User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika). Więcej informacji o rejestrowaniu odbiorców znajduje się w sekcjach SKOnfiguracja folderu udostępnionego jako lokalizacji zapisywania i Rejestrowanie książki adresowej ze Zdalnego interfejsu użytkownika (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw).

806

Podczas zapisywania danych w folderze udostępnianym wprowadzono nieprawidłową nazwę użytkownika i hasło.

 Zarejestruj konto użytkownika (ta sama nazwa użytkownika i hasło), które zostało zarejestrowane na komputerze, jako odbiorcę w książce adresowej.

©Konfiguracja folderu udostępnionego jako lokalizacji zapisywania

©Rejestrowanie książki adresowej ze Zdalnego interfejsu użytkownika (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Podczas wysyłania wiadomości e-mail określono nieprawidłowego odbiorcę.

Wprowadź poprawny adres e-mail i ponownie wyślij wiadomość. Jeśli użyto odbiorcy zapisanego w książce adresowej, sprawdź, czy użyto poprawnego adresu e-mail.

©Rejestrowanie w książce adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

810

Podczas komunikacji z serwerem POP nawiązanej w celu wysłania wiadomości e-mail wystąpił błąd serwera.

- Sprawdź, czy ustawienia serwera POP są prawidłowe.
- Sprawdź, czy serwer poczty i sieć działają poprawnie. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem sieci.

812

Wprowadzono niepoprawne hasło uwierzytelniania POP.

Wprowadź poprawne hasło. W przypadku wątpliwości dotyczących poprawności hasła POP, sprawdź otrzymaną od dostawcy usługi internetowej dokumentację z ustawieniami lub skontaktuj się z administratorem sieci.

813

 \mathbf{r}

 \mathbf{T}

Wprowadzono niepoprawną nazwę logowania uwierzytelniania POP.

Wprowadź poprawną nazwę logowania.

 \mathbf{T}

 \mathbf{T}

Nie można wydrukować obrazu z nośnika pamięci USB, ponieważ format obrazu jest nieobsługiwany.

Aby można było wydrukować obraz, zapisz go w formacie obsługiwanym przez urządzenie.
 Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie USB)

839

Nazwa użytkownika i hasło do uwierzytelniania SMTP są nieprawidłowe.

Ustaw prawidłowo nazwę użytkownika oraz hasło.
 Konfiguracja podstawowych ustawień e-mail
 Konfiguracja zaawansowanych ustawień e-mail

841

W trakcie wysyłania wiadomości e-mail algorytm szyfrowania znany serwerowi poczty nie jest dostępny.

- Usuń znacznik z pola wyboru [Użyj SSL] dla serwera SMTP i POP.
 Skonfiguracja zaawansowanych ustawień e-mail
- Dodaj pospolity algorytm szyfrowania do ustawień serwera poczty.

844

Komunikacja z serwerem POP szyfrowana z użyciem protokołu SSL zakończyła się niepowodzeniem podczas wysyłania wiadomości e-mail z uwierzytelnianiem POP before SMTP.

- Sprawdź ustawienia komunikacji szyfrowanej z użyciem protokołu SSL na serwerze POP.
- Usuń znacznik z pola wyboru [Użyj SSL] dla serwera POP. Jeśli to nie rozwiąże problemu, usuń znacznik z pola wyboru [Użyj POP przed SMTP] i wybierz ustawienie komunikacji inne niż POP before SMTP.
 Konfiguracja zaawansowanych ustawień e-mail

Podczas weryfikacji certyfikatu serwera SSL w celu komunikacji z serwerem POP wystąpił błąd.

 Korzystając ze Zdalnego interfejsu użytkownika, sprawdź, czy certyfikat CA podpisany certyfikatem serwera SSL po stronie serwera POP jest zarejestrowany dla urządzenia.

Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych

- Sprawdź, czy certyfikat serwera SSL po stronie serwera POP jest ważny.
- Sprawdź, czy certyfikat serwera SSL nie jest serwerem z podpisem własnym.

846

 $\mathbf{\Sigma}$

Nie można wysłać wiadomości e-mail z powodu nieudanej próby uwierzytelnienia POP.

Sprawdź ustawienia i spróbuj ponownie.

Configuracja zaawansowanych ustawień e-mail

 $\mathbf{\Sigma}$

Urządzenie wyłącza się z jakiegoś powodu.

Sprawdź, czy wtyczka jest mocno osadzona w gnieździe zasilający.

853

Nie można wydrukować dokumentu, ponieważ jego rozmiar przekracza możliwości przetwarzania urządzenia.

Urządzenie może nie być w stanie wydrukować dokumentów wielostronicowych. Zmniejsz liczbę stron w jednej serii drukowania lub wykonaj wydruk, gdy żadne zadania nie oczekują w kolejce lub nie jest drukowany żaden dokument. Jeśli to nie rozwiąże problemu, sprawdź dane dokumentu pod kątem nieprawidłowości.

Drukowanie zostało anulowane z poziomu komputera.

Ten błąd może wystąpić, jeśli anulujesz czynność podczas przesyłania danych drukowania z komputera do urządzenia, ale nie jest to zdarzenie nietypowe. Wydrukuj ponownie w razie potrzeby.

Usunięto dokument zabezpieczony, który nie został wydrukowany.

Dokument z funkcji Zabezpieczone drukowanie niewydrukowany w określonym czasie (domyślnie w czasie 30 minut) jest usuwany z pamięci. Ponownie wyślij zabezpieczony dokument i wydrukuj go w określonym czasie.
 Drukowanie za pomocą funkcji Zabezpieczone drukowanie

Podjęto próbę drukowania zabezpieczonego w momencie, gdy funkcja Zabezpieczonego druku była wyłączona.

- Jeśli ustawieniu <Ust. Zabezp. Wydruku> nadano wartość <Wyłącz>, nie można korzystać z funkcji Zabezpieczone drukowanie. Zmień wartość ustawienia na <Włącz> i wydrukuj ponownie.
- Drukowanie za pomocą funkcji Zabezpieczone drukowanie
- Wydrukuj bez korzystania z funkcji Zabezpieczone drukowanie.
 - Orukowanie dokumentu

861

Nie można wydrukować dokumentu, ponieważ użyto sterownika drukarki nieodpowiedniego dla urządzenia.

Wydrukuj ponownie, korzystając ze sterownika drukarki przeznaczonego dla tego urządzenia.
 Drukowanie dokumentu

Nie można wydrukować dokumentu z powodu uszkodzenia danych.

Sprawdź dane dokumentu pod kątem błędów.

863

$\mathbf{\Xi}$

 \mathbf{T}

Podczas drukowania z komputera wystąpił błąd.

 Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie. Po ponownym uruchomieniu spróbuj wydrukować jeszcze raz. Ponownie wyślij dokument.

Typowe problemy

Przed zgłoszeniem problemu związanego z nieprawidłowym działaniem urządzenia, należy zapoznać się z przykładami opisanymi w tym rozdziale. Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub działem telefonicznej pomocy technicznej Canon.

Sprawdź następujące elementy

- → Czy urządzenie jest włączone? Czy przewód zasilający jest podłączony?
 - Jeśli włączone urządzenie nie odpowiada, wyłącz je, sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony i włącz je ponownie.
 Podłączanie przewodu zasilania
- → Czy przewód linii telefonicznej, sieci LAN i kabel USB są podłączone prawidłowo?
 - Sprawdź, czy wymienione przewody zostały poprawnie podłączone. Uważaj, aby nie pomylić portu przewodu telefonicznego z innymi portami.
 - Podłączanie linii telefonicznej
 - Części i ich funkcje
- Czy włączono funkcję trybu uśpienia?
 - Włączone urządzenie nieużywane przez określony czas przechodzi w tryb uśpienia zapewniający oszczędność energii. Korzystanie z urządzenia nie jest wtedy możliwe.
 Naciśnij przycisk (), aby wyjść z trybu uśpienia.

→ Czy na wyświetlaczu pojawia się komunikat?

Komunikat wyświetlany na ekranie urządzenia informuje o wystąpieniu problemu.
 W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie

Jeśli sprawdzenie powyższych punktów nie rozwiązuje problemu

Kliknij łącze, które odpowiada problemowi.

Problemy z instalacją/ustawieniami

Problemy z kopiowaniem

Problemy z drukowaniem

Problemy z faksem/telefonem (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Problemy z instalacją/ustawieniami

Zobacz także rozdział OTypowe problemy.

UWAGA

Ikony w opisie

- Problem z połączeniem z bezprzewodową siecią LAN
- 👖 Problem z połączeniem z przewodową siecią LAN
- Problem z połączeniem USB

Nie można podłączyć urządzenia do komputera jednocześnie za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN, przewodowej sieci LAN i kabla USB. 💿 🚾 😋

Nie można korzystać ze wszystkich trzech rodzajów połączenia jednocześnie. Możliwe są następujące kombinacje: podłączenie za pośrednictwem kabla USB i przewodowej sieci LAN lub podłączenie za pośrednictwem kabla USB i bezprzewodowej sieci LAN.

Zdalny interfejs użytkownika nie jest wyświetlany. 🔊 🜆

Czy ustawieniom <Użyj HTTP> i <Zdalny Interf. Użytk. Wł./Wył.> nadano wartość <Włącz>?

OWyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP

- Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika
- Jeśli urządzenie jest podłączone do przewodowej sieci LAN, sprawdź, czy przewód jest dobrze połączony oraz czy jest adres IP, a następnie ponownie uruchom Zdalny interfejs użytkownika.

OPodłączanie za pośrednictwem przewodowej sieci LAN

- OWyświetlanie ustawień sieciowych
- Jeśli urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, sprawdź, czy ustawienia są prawidłowe, a następnie ponownie uruchom Zdalny interfejs użytkownika.

Podłączanie za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)

Nie można nawiązać połączenia z siecią. 🛛 🚳

- Adres IP może być nieprawidłowy. Ponownie ustaw adres IP.
- 🗘 Konfiguracja adresu IP
- Jeśli połączenie między urządzeniem a komputerem zostało nawiązane za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN, sprawdź, czy urządzenie zostało poprawnie zainstalowane i jest gotowe do nawiązania połączenia z siecią.
 - Urządzenie nie jest w stanie nawiązać połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Nie wiesz, czy ustawiony adres IP jest poprawny. 🔊 📶

Wyświetlanie ustawień sieciowych

Nie można przełączać metody połączenia między przewodową i bezprzewodową siecią LAN. 🛛 📷 😋

Czy na panelu sterowania wybrano także połączenie za pośrednictwem sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN? To ustawienie jest wymagane do odpowiedniego przełączania urządzenia.

OWybieranie sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)

Wysłanie lub odebranie faksu za pośrednictwem linii światłowodowej nie jest możliwe. 🔊 🔄

Urządzenie obsługuje linie analogowe. Urządzenie może pracować nieprawidłowo w przypadku korzystania z linii światłowodowej lub telefonicznej linii IP w zależności od środowiska sieciowego lub podłączonych urządzeń. W takiej sytuacji należy skontaktować się z dostawcą udostępniającym linię światłowodową lub telefon IP.

Nie masz pewności co do identyfikatora SSID lub klucza sieciowego podłączanego do sieci routera bezprzewodowego. Identyfikator SSID nie jest wyświetlany na ekranie.

- Sprawdź, czy identyfikator SSID znajduje się na routerze lub opakowaniu.
- Sprawdź identyfikator SSID lub klucz sieciowy routera bezprzewodowego przy użyciu narzędzia "Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant" (Canon MF/LBP Wireless — asystent instalacji).

OSprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego

Identyfikator SSID podłączanego routera bezprzewodowego nie jest wyświetlany na liście punktów dostępu.

Sprawdź, czy identyfikator SSID jest prawidłowy.

Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego

Jeśli identyfikator SSID routera bezprzewodowego jest ukryty (za pomocą trybu niewidzialności*), skonfiguruj identyfikator SSID routera bezprzewodowego tak, aby był widoczny.

* Tryb wyłączający automatyczne wykrywanie identyfikatora SSID innych urządzeń.

-

Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i gotowe do połączenia się z siecią.

OUrządzenie nie jest w stanie nawiązać połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Urządzenie łączy się z niewybranymi punktami docelowymi (jeśli router dialup jest podłączony do sieci). 💹 🔄

- Jeśli ustawienie routera dialup umożliwia przepuszczanie pakietów multiemisyjnych, ustaw go tak, aby przepuszczanie tych pakietów nie było możliwe. Jeśli ustawienie routera dialup wymusza przepuszczanie pakietów multiemisyjnych, sprawdź, czy ustawienia są poprawne.
- Jeśli serwer DNS znajduje się w sieci zewnętrznej, ustaw podłączany adres IP (nie nazwę hosta), nawet w przypadku podłączania do urządzeń znajdujących się w sieci połączonej z urządzeniem.
- Jeśli serwer DNS znajduje się w sieci połączonej z urządzeniem, a informacje o urządzeniach podłączonych do sieci zewnętrznej są zarejestrowane na serwerze DNS, sprawdź, czy ustawienia są prawidłowe.

Urządzenie nie jest w stanie nawiązać połączenia z bezprzewodową siecią LAN



Sprawdź stan swojego komputera.

- Czy ukończono konfigurację ustawień komputera oraz routera bezprzewodowego?
- Czy kable routera bezprzewodowego (w tym kabel zasilający oraz kabel LAN) zostały poprawnie podłączone?
 Czy router bezprzewodowy jest włączony?
 - Jeśli po sprawdzeniu powyższych elementów problem nadal występuje:
 - Wyłącz urządzenia, a następnie włącz je ponownie.
 - Odczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponownie nawiązać połączenie z siecią.



Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.

Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz je, a później włącz ponownie.



Sprawdź miejsce instalacji urządzenia oraz routera bezprzewodowego.

- Czy urządzenie nie znajduje się w zbyt dużej odległości od routera?
- Czy między urządzeniem a routerem bezprzewodowym nie ma przeszkód, np. ścian?
- Czy w pobliżu urządzenia znajduje się sprzęt emitujący fale radiowe, taki jak kuchenka mikrofalowa lub bezprzewodowy telefon cyfrowy?





Ponownie wykonaj jedną z poniższych czynności konfiguracyjnych.

Konfiguracja urządzenia za pomocą Trybu przycisku WPS
 Konfiguracja urządzenia za pomocą Trybu PIN WPS
 Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego
 Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień

UWAGA

Kiedy konieczne jest ręczne nawiązanie połączenia

Jeśli router bezprzewodowy został skonfigurowany w sposób opisany poniżej, należy ręcznie wprowadzić wszystkie informacje wymagane do ustanowienia połączenia z siecią LAN (**Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień**).

- Włączono funkcję odmowy wszystkich połączeń*.
- Wybrano automatycznie wygenerowany klucz WEP (szesnastkowy).
 - * Funkcja, po włączeniu której router bezprzewodowy odmawia nawiązania połączenia, jeśli dla identyfikatora SSID podłączanego urządzenia wybrano wartość "ANY" lub pustą.

Kiedy konieczna jest zmiana ustawień routera bezprzewodowego

Jeśli router bezprzewodowy skonfigurowano w sposób opisany poniżej, należy zmienić ustawienia routera.

- Skonfigurowane zostało filtrowanie pakietów na podstawie adresów MAC.
- Dla komunikacji bezprzewodowej używany jest wyłącznie standard IEEE 802.11n, wybrano metodę uwierzytelniania WEP lub nadano wartość TKIP metodzie szyfrowania WPA/WPA2.
- Włączony został tryb niewidzialności.

Problemy z kopiowaniem

Zobacz także rozdział **OTypowe problemy**.

Jakość wydruku nie jest zadowalająca. Papier zwija się lub marszczy.

Orukowanie nie przebiega poprawnie

Problemy z drukowaniem

Zobacz także rozdział **OTypowe problemy**.

Jakość wydruku nie jest zadowalająca. Papier zwija się lub marszczy.

Orukowanie nie przebiega poprawnie

Nie można drukować.

Czy sterownik drukarki został poprawnie zainstalowany na komputerze?
 Podręcznik instalacji sterownika MF

Drukowanie przebiega zbyt wolno.*

- Wydrukuj lub usuń dane z pamięci.
 Drukowanie dokumentów zapisanych w pamięci
 - Osprawdzanie/usuwanie dokumentów zapisanych w pamięci
- Zalecane jest wyłączenie funkcji Zabezpieczone drukowanie, jeśli nie jest używana.
 - Zmiana czasu ważności dokumentów chronionych

* W miarę zmniejszania się ilości wolnego miejsca w pamięci urządzenie pracuje coraz wolniej — podobnie jak komputer. Jest to zjawisko normalne.

Nie można drukować z użyciem technologii Google Cloud Print.

©Korzystanie z technologii Google Cloud Print

Problemy z faksem/telefonem (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Zobacz także rozdział **OTypowe problemy**.

Problemy z wysyłaniem

Nie można wysłać faksu.

- Czy zewnętrzna linia telefoniczna jest zajęta? Odczekaj, aż linia się zwolni.
- Czy wystąpił błąd? Wydrukuj i sprawdź Raport Zarządzania Połączeniami.
- QRaport zarządzania połączeniami (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
- Czy linia telefoniczna została prawidłowo ustawiona?
 - OPodłączanie linii telefonicznej
- W przypadku wysyłania faksu za granicę należy pamiętać o umieszczeniu odstępów w numerze faksu.
 - OWysyłanie faksów

Nie można wysłać faksu do odbiorcy wybranego z historii.

- Czy urządzenie zostało w międzyczasie wyłączone? Jeśli tak, historia została usunięta.
- Czy dla opcji <Ogranicz Nowych Odbiorców> wybrano ustawienie <Włącz>? Jeśli tak, historia przed zmianą ustawienia została usunięta.
- Czy ustawieniu <Ogranicz Ponowne Wysyłanie z Rejestru> nadano wartość <Włącz>? Jeśli tak, nie można określić odbiorców w historii.

Wysłanie faksu za pośrednictwem linii światłowodowej nie jest możliwe.

Urządzenie obsługuje linie analogowe. Urządzenie może pracować nieprawidłowo w przypadku korzystania z linii światłowodowej lub telefonicznej linii IP w zależności od środowiska sieciowego lub podłączonych urządzeń. W takiej sytuacji należy skontaktować się z dostawcą udostępniającym linię światłowodową lub telefon IP.

Jakość wysłanego faksu nie jest zadowalająca.

Oczyść płytę szklaną lub podajnik. Jeśli czyszczenie nie rozwiąże problemu, przyczyną może być urządzenie odbiorcy.

Płyta szklana
Podajnik

Problemy z odbieraniem

Jakość odbieranych faksów nie jest zadowalająca. Papier zwija się lub marszczy.

Orukowanie nie przebiega poprawnie

Nie można automatycznie przełączać pomiędzy połączeniami telefonicznymi i faksowymi.

Sprawdź, czy dla trybu odbierania wybrano ustawienie <Faks/Tel Automatyczne Przełączanie>, <Automatyczna Sekretarka> lub <Zmiana Sieci>.

🗘 Wybór trybu odbioru

- Pozostaje niewielka ilość dostępnej pamięci. Wydrukuj lub usuń dane z pamięci.
 - Osprawdzanie/usuwanie dokumentów zapisanych w pamięci

ODrukowanie dokumentów zapisanych w pamięci

Nie można automatycznie odebrać faksu.

- Sprawdź, czy dla trybu odbierania wybrano ustawienie <Faks/Tel Automatyczne Przełączanie>, <Automatycznie>, <Automatyczna Sekretarka> lub <Zmiana Sieci>.
 - 🗘 Wybór trybu odbioru

Pozostaje niewielka ilość dostępnej pamięci. Wydrukuj lub usuń dane z pamięci.

OSprawdzanie/usuwanie dokumentów zapisanych w pamięci

ODrukowanie dokumentów zapisanych w pamięci

Odebranie faksu za pośrednictwem linii światłowodowej nie jest możliwe.

Urządzenie obsługuje linie analogowe. Urządzenie może pracować nieprawidłowo w przypadku korzystania z linii światłowodowej lub telefonicznej linii IP w zależności od środowiska sieciowego lub podłączonych urządzeń. W takiej sytuacji należy skontaktować się z dostawcą udostępniającym linię światłowodową lub telefon IP.

Drukowanie nie przebiega poprawnie

Jeśli jakość wydruku nie jest zadowalająca lub papier zwija się bądź marszczy, należy wypróbować poniższe rozwiązania. Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub działem telefonicznej pomocy technicznej Canon.



 \mathbf{T}

 \mathbf{T}

Jakość wydruku nie jest zadowalająca

Zabrudzenia wewnątrz urządzenia mogą wpływać na jakość wydruków. W pierwszej kolejności należy wyczyścić urządzenie i wykonać czynności konserwacyjne. Czyszczenie urządzenia

Przy dolnej krawędzi wydruków widoczne są smugi



Czy dla drukowanych danych ustawiono marginesy?

Dzieje się tak, jeśli w sterowniku drukarki nie ustawiono marginesów. Margines o wartości 5 mm lub mniejszej przy krawędzi papieru lub o wartości 10 mm bądź mniejszej przy krawędzi kopert nie znajduje się w obszarze wydruku. Należy pamiętać o ustawieniu marginesów drukowanych dokumentów.

Przejdź do karty [Wykończenie] > [Ustawienia zaawansowane] > [Rozszerz obszar drukowania i drukuj] > [Wył.]

Na wydrukach widoczne są białe smugi



- Czy używasz odpowiedniego papieru?
- Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
 Papier

OŁadowanie papieru

Białe smugi na wydrukach



→ Czy poziom toneru nie jest za niski?

Sprawdź pozostałą ilość toneru i wymień zasobnik z tonerem, jeśli to konieczne.
 Wymiana zasobników z tonerem

 \mathbf{T}



- → Czy używasz odpowiedniego papieru?
- Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
 Papier

OŁadowanie papieru

- → Czy poziom toneru nie jest za niski?
- Sprawdź pozostałą ilość toneru i wymień zasobnik z tonerem, jeśli to konieczne.
 Wymiana zasobników z tonerem

Wydruki są wyblakłe



- Czy poziom toneru nie jest za niski?
- Sprawdź pozostałą ilość toneru i wymień zasobnik z tonerem, jeśli to konieczne.
 Wymiana zasobników z tonerem
- Czy używasz odpowiedniego papieru?
- Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim. Ponadto określ właściwy format papieru i wprowadź ustawienia.
 Papier
 Ładowanie papieru

Określanie formatu i typu papieru

- → Czy wydruki są wyblakłe w przypadku drukowania na kopertach?
- Problem możne rozwiązać wybranie opcji <Koperta 2> dla ustawienia <Wybór koperty>.

OPrzetwarzanie Specjalne

Część papieru nie jest zadrukowana



Czy dla drukowanych danych ustawiono marginesy?

 Dzieje się tak, jeśli w sterowniku drukarki nie ustawiono marginesów. Margines o wartości 5 mm lub mniejszej przy krawędzi papieru lub o wartości 10 mm bądź mniejszej przy krawędzi kopert nie znajduje się w obszarze wydruku. Należy pamiętać o ustawieniu marginesów drukowanych dokumentów.

Przejdź do karty [Wykończenie] 🕨 [Ustawienia zaawansowane] 🕨 [Rozszerz obszar drukowania i drukuj] 🕨 [Wył.]

 $\mathbf{\Sigma}$



→ Czy poziom toneru nie jest za niski?

Sprawdź pozostałą ilość toneru i wymień zasobnik z tonerem, jeśli to konieczne.
 Wymiana zasobników z tonerem

Wydruki mają szary odcień



→ Czy poziom toneru nie jest za niski?

Sprawdź pozostałą ilość toneru i wymień zasobnik z tonerem, jeśli to konieczne.
 Wymiana zasobników z tonerem

 \mathbf{T}

Papier marszczy się lub zwija

Papier się marszczy



→ Czy papier jest załadowany prawidłowo?

Papier załadowany nad ogranicznikiem stosu papieru lub ukośnie może się marszczyć.
 ¿Ładowanie papieru

- Czy używany papier wchłonął wilgoć?
- Wymień papier na odpowiedni.
 2 Ładowanie papieru
- Czy używasz odpowiedniego papieru?
- Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
 Papier

Papier się zwija

ABC

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim. Ponadto określ właściwy format papieru i wprowadź ustawienia.
 Papier

Ładowanie papieru

Określanie formatu i typu papieru

 Jeśli załadowanie odpowiedniego papieru nie rozwiązuje problemu, ustaw wartość opcji <Tryb Specjalny P> na <Włącz>.

Przetwarzanie Specjalne

 \mathbf{T}

Papier jest załadowany nieprawidłowo

Wydruki są krzywe



- Czy prowadnice przylegają do krawędzi papieru?
- Wydruki są krzywe, jeśli prowadnice zbyt mocno dociskają krawędzie papieru lub są od nich zbytnio oddalone.
 ¿Ładowanie papieru
- → Czy w otworze podawania ręcznego znajduje się papier?
- Umieść papier w szufladzie na papier.
 Umieszczanie papieru w szufladzie na papier
- Czy drukujesz na zwiniętych kopertach?
- Rozwiń koperty i wydrukuj ponownie.
 ©Ładowanie kopert
- Jeśli urządzenie nie pobiera kopert nawet po rozwinięciu, wybierz ustawienie <Koperta 2> dla opcji <Wybór koperty>, aby rozwiązać problem.

Przetwarzanie Specjalne

Urządzenie nie pobiera papieru lub pobiera więcej niż jeden arkusz naraz



→ Czy papier jest załadowany prawidłowo?

- Przekartkuj dokładnie stos papieru, aby arkusze nie sklejały się ze sobą.
- Sprawdź, czy papier jest załadowany prawidłowo.
 Ładowanie papieru
- Sprawdź, czy w szufladzie znajduje się odpowiednia liczba arkuszy oraz czy załadowano odpowiedni rodzaj papieru.
 Papier

OŁadowanie papieru

Sprawdź, czy nie załadowano razem papieru o różnym formacie i typie.

Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany

Jeśli rozwiązanie problemu na podstawie wskazówek zawartych w tym rozdziale jest niemożliwe, należy się skontaktować z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub z biurem obsługi klientów firmy Canon.

WAŻNE

Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia

Samodzielne naprawy lub demontaż urządzenia może skutkować utratą gwarancji.

Podczas kontaktu z firmą Canon

W przypadku kontaktowania się z firmą Canon należy przygotować następujące informacje:

- Nazwa produktu (MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw / MF8230Cn)
- Miejsce zakupu urządzenia
- Szczegółowy opis problemu (np. jakie czynności wykonano i jaki był ich skutek)
- Numer seryjny (osiem znaków alfanumerycznych umieszczonych na etykiecie z tyłu urządzenia)

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

CATHON FIGURE FIGURE 335 C C A R C C C A R C C C A R C C C A R 000000000000000000000000000000000000

MF8280Cw / MF8230Cn



Konserwacja urządzenia

W tym rozdziale opisano utrzymanie maszyny, czyszczenie oraz inicjowanie ustawień.

Podstawowe czyszczenie OCzyszczenie urządzenia



- Urządzenie jest zabrudzone Obudowa
- 🍵 Na oryginalnych dokumentach lub na wydrukach pojawiają się smugi 📀 Płyta szklana 🛛 📀 Podajnik
- Wydruki są rozmazane OModuł utrwalania
- Jakość druku pogarsza się OPasek przenoszący

Wymiana zasobników z tonerem



- Sprawdzanie poziomu pozostałego toneru OWymiana zasobników z tonerem
- Sposób wymiany zasobników z tonerem Sposób wymiany zasobników z tonerem

Przenoszenie urządzenia



🍵 Przenoszenie urządzenia z powodu konserwacji lub zmiany lokalizacji biura 📀 Przenoszenie urządzenia

Zarządzanie jakością druku OUtrzymanie i poprawa jakości wydruku

- Odcienie kolorów na wydrukach różnią się od oryginału CKorekcja gradacji CRegulacja wartości odwzorowania koloru tekstu w dokumentach kolorowych
- Występuje niedopasowanie kolorów OKorekcja niedopasowania kolorów wydruków ORegulacja wartości odwzorowania koloru tekstu w dokumentach kolorowych

Drukowanie raportów i list

Drukowanie raportów zawierających wyniki transmisji lub zestawień informacji z książki adresowej Drukowanie raportów i list

Sprawdzanie łącznej liczby stron wydrukowanych przez urządzenie

Sprawdzanie łącznej liczby stron wszystkich wydruków OWyświetlanie wartości licznika

Inicjowanie ustawień

Przywracanie ustawień domyślnych OInicjowanie ustawień

Czyszczenie urządzenia

Urządzenie należy regularnie czyścić, aby zapobiec pogorszeniu jakości druku oraz zapewnić bezpieczne i bezproblemowe użytkowanie. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. **©Konserwacja i przeglądy**

Miejsca czyszczenia



- Obudowa urządzenia i otwory wentylacyjne
- 🗘 Obudowa
- 🚯 Rolki wewnątrz podajnika
- Podajnik
- Wewnętrzny moduł utrwalania i pasek przenoszący
- OModuł utrwalania
- Pasek przenoszący
- 6 Płyta szklana i spodnia część podajnika
- 🗘 Płyta szklana

Obudowa

Obudowę urządzenia, zwłaszcza obszary w pobliżu otworów wentylacyjnych, należy regularnie czyścić, aby utrzymać urządzenie w dobrym stanie.

1 Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu z gniazda zasilania.

W momencie wyłączenia urządzenia dane oczekujące na wydruk zostają usunięte. Faksy odebrane za pomocą funkcji Odbiór do pamięci, faksy oczekujące na wysłanie oraz raporty drukowane automatycznie po wysłaniu lub odebraniu faksów nie są usuwane.

2 Wyczyść obudowę urządzenia i otwory wentylacyjne.

- Należy użyć miękkiej, dobrze wykręconej ściereczki, nawilżonej wodą lub wodnym roztworem łagodnego detergentu.
- 💼 Aby zlokalizować otwory wentylacyjne, zapoznaj się z sekcjami 📀 Strona przednia oraz 📀 Strona tylna.



- 3 Odczekaj, aż obudowa urządzenia zupełnie wyschnie.
- 4 Ponownie podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.

Płyta szklana

Płytę szklaną i spodnią część podajnika należy regularnie wycierać z kurzu, aby zapobiec powstawaniu smug na dokumentach i wydrukach.

1 Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu z gniazda zasilania.

W momencie wyłączenia urządzenia dane oczekujące na wydruk zostają usunięte. Faksy odebrane za pomocą funkcji Odbiór do pamięci, faksy oczekujące na wysłanie oraz raporty drukowane automatycznie po wysłaniu lub odebraniu faksów nie są usuwane.

2 Otwórz podajnik.



3 Wyczyść płytę szklaną oraz spodnią część podajnika.

- Do czyszczenia użyj wilgotnej szmatki. Następnie przetrzyj obszar miękką, suchą szmatką.
- Oprócz płyty szklanej i spodniej części podajnika należy także wyczyścić biały pas płyty (a) oraz przezroczysty plastikowy obszar (b).



- **4** Odczekaj, aż czyszczony obszar zupełnie wyschnie.
- **5** Ostrożnie zamknij podajnik.
- 6 Ponownie podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.

Podajnik

Do rolek wewnątrz podajnika mogą przylegać cząstki pyłu oraz proszku grafitowego, co powoduje powstawanie smug na wydrukach. Czyszczenie podajnika należy wykonywać zgodnie z poniższą procedurą. Do czyszczenia podajnika potrzebnych jest dziesięć arkuszy papieru formatu A4 lub Letter. Przed przystąpieniem do poniższej procedury należy umieścić je w podajniku. **Dumieszczanie dokumentów**



- 1 Naciśnij przycisk 🛞.
- 子 Wybierz opcję <Wyczyść podajnik> i naciśnij przycisk 🔤.

4 Naciśnij przycisk 🔤.



 Rozpocznie się czyszczenie. Gdy na wyświetlaczu, po upływie około jednej minuty, pojawi się komunikat <Zakończono.>, naciśnij przycisk (), aby powrócić do ekranu głównego.

Moduł utrwalania

Do modułów utrwalania wewnątrz urządzenia mogą przylegać zanieczyszczenia, powodując powstawanie czarnych smug na wydrukach. Czyszczenie modułu utrwalania należy wykonywać zgodnie z poniższą procedurą. Nie można przeprowadzić czyszczenia modułu utrwalania, jeżeli w urządzeniu znajdują się dokumenty oczekujące na wydruk. Do czyszczenia podajnika potrzebny jest papier formatu A4 lub Letter. Przed przystąpieniem do wykonania poniższej procedury należy umieścić papier w szufladzie na papier lub w otworze podawania ręcznego (Olmieszczanie papieru w szufladzie na papier Olmieszczanie papieru w otworze podawania ręcznego).

UWAGA

Czyszczenie wymaga tonera. Wcześniej należy upewnić się, że w zasobniku znajduje się wystarczająca ilość toneru.

OSprawdzanie poziomu toneru

1 Naciśnij przycisk 🛞.

🔰 Za pomocą przycisków 🔺/🛡 wybierz opcję <Regulacja/Konserwacja> i naciśnij przycisk 🔤.

子 Wybierz opcję <Wyczyść Moduł Utrwalający> i naciśnij przycisk 🔤.

4 Naciśnij przycisk 🔤 .



Rozpocznie się czyszczenie. Gdy na wyświetlaczu, po upływie około jednej minuty, pojawi się komunikat <Zakończono.>, naciśnij przycisk (), aby powrócić do ekranu głównego.

Pasek przenoszący

Do paska przenoszącego wewnątrz urządzenia mogą przylegać zanieczyszczenia, powodując pogorszenie jakości druku. Czyszczenie paska przenoszącego należy wykonywać zgodnie z poniższą procedurą. Nie można przeprowadzić czyszczenia paska przenoszącego, jeżeli w urządzeniu znajdują się dokumenty oczekujące na wydruk.

- 1 Naciśnij przycisk 🛞.
- 子 Wybierz opcję <Wyczyść ITB> i naciśnij przycisk 🔤

4 Naciśnij przycisk 🔤.



Rozpocznie się czyszczenie. Gdy na wyświetlaczu, po upływie około 1–2 minut, pojawi się komunikat <Zakończono.>, naciśnij przycisk (), aby powrócić do ekranu głównego.

Wymiana zasobników z tonerem

Gdy zasobnik z tonerem jest bliski wyczerpania, zostaje wyświetlony komunikat. Dalsze korzystanie z funkcji drukowania, bez podjęcia odpowiednich czynności, spowoduje pogorszenie jakości druku. Pozostały poziom toneru można sprawdzić na wyświetlaczu.

Gdy zostanie wyświetlony komunikat
 Jeśli wydruki są niskiej jakości
 Sprawdzanie poziomu toneru

Gdy zostanie wyświetlony komunikat

Treść wyświetlanego komunikatu zależy od pozostałej ilości toneru. W zależności od wyświetlanego komunikatu należy przygotować zasobnik z tonerem do wymiany lub wymienić zasobnik. Sposób wymiany zasobników z tonerem Informacje na temat wymiany kaset z tonerem

UWAGA

"XXXX" w poniższych opisach oznacza kolor toneru w zasobniku w treści rzeczywistych komunikatów.

<Przygotuj kasetę z XXXX tonerem.>

Ten komunikat informuje użytkownika, że wkrótce należy wymienić zasobnik z tonerem. Przygotuj zasobnik z tonerem na wymianę. Wymień zasobnik z tonerem przed rozpoczęciem drukowania dużej ilości dokumentów, jeśli wyświetlany jest ten komunikat.



UWAGA:

Jeśli wyświetlony zostanie ten komunikat

- W przypadku kopiowania lub drukowania nie ma konieczności przerywania operacji.
- Jeśli komunikat <Przygotuj kasetę z czarnym tonerem.> zostaje wyświetlony, gdy urządzenie wykonuje operację odbioru faksu lub skonfigurowano automatyczne drukowanie raportu, odebrane faksy i raporty zostaną zapisane w pamięci urządzenia, aby ich wydruki nie były wyblakłe. Aby kontynuować drukowanie pomimo niskiego poziomu toneru, nadaj ustawieniu <Kontynuuj Drukowanie Gdy Jest Mało Tonera> wartość <Włącz>. OKONTYNUUJ Drukowanie Gdy Jest Mało Tonera

<Koniec Terminu Ważn. Tonera>

Ten komunikat, który pojawia się w przypadku modeli z kolorowym tonerem, informuje, że zasobnik z tonerem jest pusty. Zalecana jest wymiana zasobnika na nowy. Można kontynuować drukowanie, ale nie ma gwarancji jakości druku.



(2) <Wyświetl Etapy Odzyskiwania>

Wyświetla procedurę wymiany zasobnika z tonerem.

🚯 <Kontynuuj Drukowanie (Jakość Nie Gwarantowana)>

Można kontynuować drukowanie, ale możliwe jest nieprawidłowe działanie urządzenia.

🕞 <Kontynuuj Tylko Czarno-Białe Wydruki>

Można kontynuować drukowanie w trybie czarno-białym, nawet jeśli upłynął termin ważności zasobnika z żółtym, amarantowym lub cyjankowym tonerem.

<Koniec waż. kas. tonera. Zalecana wymiana kasety.>

Ten komunikat, który pojawia się w przypadku modeli z kolorowym tonerem, informuje, że urządzenie może drukować z niższą jakością. Przyczyną może być upłynięcie terminu ważności zasobnika z tonerem, który w dalszym ciągu znajduje się w urządzeniu.

Zalecana jest wymiana zasobnika na nowy.

Aby powrócić do głównego ekranu, naciśnij przycisk <Zamknij>.



WAŻNE

Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec pogorszeniu.

Jeśli wydruki są niskiej jakości

Jeśli na wydrukach zaczynają występować poniższe objawy, jeden z zasobników z tonerem jest bliski wyczerpania. Zasobnik z tonerem, który jest bliski wyczerpania, należy wymienić, nawet jeśli nie pojawia się komunikat.

Sposób wymiany zasobników z tonerem

Pojawiają się białe smugi



Wydruk jest częściowo wyblakły

AB

Puste miejsca na oryginale są szare na wydruku

AB

Nierównomierne zabarwienie

Smugi i odpryski toneru





Sprawdzanie poziomu toneru

W każdej chwili można sprawdzić poziom pozostałego toneru zgodnie z poniższą procedurą. Zaleca się sprawdzać poziom przed rozpoczęciem drukowania dużej ilości dokumentów.



ŁĄCZA

Informacje na temat wymiany kaset z tonerem

Sposób wymiany zasobników z tonerem

Przed wymianą zasobników z tonerem należy zapoznać się ze środkami ostrożności opisanymi w rozdziale **(Konserwacja i przeglądy** i Materiały eksploatacyjne.







MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn



MF8280Cw / MF8230Cn



3 Wyciągnij zasobnik z tonerem z urządzenia ruchem prosto do góry.



4 Wyjmij nowy zasobnik z tonerem z torby ochronnej.



5 Wstrząśnij zasobnik z tonerem 5–6 razy, tak jak pokazano poniżej, aby równomiernie rozprowadzić toner wewnątrz zasobnika, a następnie połóż go na równej powierzchni.

Nie zdejmuj jeszcze osłony zabezpieczającej bęben (



Całkowita długość taśmy uszczelniającej wynosi w przybliżeniu 50 cm.



WAŻNE: Podczas wyciągania taśmy uszczelniającej

Jeśli taśma pozostaje wewnątrz zasobnika z tonerem, jakość wydruku, także faksów, może ulec pogorszeniu. Ponowne wydrukowanie faksu nie jest możliwe, ponieważ funkcja faksu automatycznie usuwa dane po wydrukowaniu.

Taśmy uszczelniającej nie wolno wyciągać pod kątem ani na boki. W przypadku zerwania taśmy wyciągnięcie pozostającej części może okazać się niemożliwe.



 Jeśli taśma zablokuje się podczas wyciągania, nie należy przerywać jej wyjmowania do momentu, aż zostanie całkowicie usunięta z urządzenia.

7 Zdejmij osłonę zabezpieczającą bęben.



g

8 Zainstaluj zasobnik z tonerem.

Zasobniki z tonerem każdego koloru są przypisane do odpowiednich przegród na tacy z zasobnikami, oznaczonych etykietami w danym kolorze (1). Zasobnik z tonerem należy włożyć do przegrody oznaczonej danym kolorem.



Należy unikać kontaktu bębna z ramą tacy z zasobnikami, ponieważ spodnia część zasobnika jest odsłonięta.

Wsuń tacę z zasobnikami z tonerem i zamknij pokrywę przednią.

Bezpośrednio po zamknięciu pokrywy przedniej rozpoczyna się szybka regulacja (Szybka regulacja). Aby zapewnić najwyższą jakość, należy wykonać pełną regulację (Pełna regulacja).

Informacje na temat wymiany kaset z tonerem

W poniższej tabeli przedstawiono średnią wydajność zasobników z tonerem. Kasety z tonerem można zakupić u lokalnego autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Canon. Dla uzyskania optymalnej jakości wydruku zaleca się użycie oryginalnej kasety z tonerem firmy Canon. Informacje na temat najbliższego autoryzowanego sprzedawcy firmy Canon można uzyskać za pośrednictwem biura obsługi klientów firmy Canon. Podczas wykonywania czynności związanych z zasobnikami z tonerem i ich przechowywania należy stosować środki ostrożności (**Omteriały eksploatacyjne**).

* Średnia wydajność została określona na podstawie normy ISO/IEC 19798 (międzynarodowa norma dotycząca "sposobu określenia wydajności zasobnika z tonerem w drukarkach kolorowych i urządzeniach wielofunkcyjnych zawierających moduł drukowania" opracowana przez organizację ISO (International Organization for Standardization — Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna)) przy drukowaniu na papierze formatu A4 i domyślnym poziomie zabarwienia druku.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

Oryginalny zasobnik z tonerem firmy Canon	Średnia wydajność zasobnika z tonerem*
Canon Cartridge 718 Black (czarny)	3400 arkuszy
Canon Cartridge 718 Yellow (żółty) Canon Cartridge 718 Magenta (amarantowy) Canon Cartridge 718 Cyan (cyjankowy)	Y (żółty), M (amarantowy) i C (cyjankowy): 2900 arkuszy

MF8280Cw / MF8230Cn

Oryginalny zasobnik z tonerem firmy Canon	Średnia wydajność zasobnika z tonerem*
Canon Cartridge 731 Black (czarny) Canon Cartridge 731 H Black (czarny)	1400 arkuszy 2400 arkuszy
Canon Cartridge 731 Yellow (żółty) Canon Cartridge 731 Magenta (amarantowy) Canon Cartridge 731 Cyan (cyjankowy)	Y (żółty), M (amarantowy) i C (cyjankowy): 1500 arkuszy

UWAGA

Wymianę zasobników z tonerem należy przeprowadzić na podstawie powyższej tabeli z danymi o ich średniej wydajności. Jednakże w zależności od środowiska instalacyjnego lub rozmiaru albo rodzaju papieru możliwa jest konieczność wymiany zasobnika z tonerem przed upływem szacowanego terminu ważności.

Ustawienie krótszego niż domyślny (4 godziny) automatycznego czasu wyłączenia może spowodować skrócenie okresu
eksploatacji zasobników z tonerem.

Przenoszenie urządzenia

Urządzenie jest ciężkie. Podczas przenoszenia urządzenia należy stosować się do poniższych instrukcji, aby zapobiec obrażeniom. Przed rozpoczęciem wykonywania czynności należy także zapoznać się z informacjami na temat środków ostrożności. **Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa**

Wyłącz urządzenie oraz komputer.

W momencie wyłączenia urządzenia dane oczekujące na wydruk zostają usunięte. Faksy odebrane za pomocą funkcji Odbiór do pamięci, faksy oczekujące na wysłanie oraz raporty drukowane automatycznie po wysłaniu lub odebraniu faksów nie są usuwane.

2 Odłącz od urządzenia przewody i kable w kolejności zgodnej z numeracją podaną na poniższej ilustracji.

Przewody oznaczone "*" mogą nie być podłączone w zależności od danej konfiguracji.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

Wtyczka przewodu zasilającego
 Przewód zasilający
 Kabel USB*
 Kabel sieci LAN*
 Kabel telefoniczny*
 Kabel telefonu zewnętrznego*
 Kabel słuchawki*





3 W wypadku przenoszenia urządzenia na większe odległości należy wyjąć zasobniki z tonerem. Osposób wymiany zasobników z tonerem

4 Wyciągnij szufladę na papier.



WAŻNE:

Szufladę należy trzymać oburącz i wysuwać ją delikatnie. W przeciwnym wypadku szuflada może upaść i ulec uszkodzeniu, jeśli wysunie się zbyt łatwo.



- Zamknij wszystkie otwarte osłony i przenieś urządzenie na nowe miejsce.
- Urządzenie jest ciężkie (ODane techniczne urządzenia). Urządzenie powinny przenosić co najmniej dwie osoby.
- Do podnoszenia urządzenia służą odpowiednie uchwyty. Podczas przenoszenia modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn z zamontowaną opcjonalną szufladą należy ją zostawić i osobno przenieść na nowe miejsce.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn




6 Ostrożnie ustaw urządzenie w nowym miejscu.

Informacje dotyczące instalacji urządzenia w nowej lokalizacji znajdują się w sekcji OPrzygotowanie urządzenia.

Utrzymanie i poprawa jakości wydruku

Jeśli jakość wydruków nie jest zadowalająca, np. jakość obrazu bądź jego odtworzenia jest niska lub kolory nie odpowiadają kolorystyce oryginalnego dokumentu, należy spróbować wykonać regulacje opisane poniżej.

Automatyczna regulacja gradacji

Jeśli zabarwienie lub jasność wydruków różnią się od oryginału, należy wykonać operację <Automatyczna Regulacja Gradacji>, aby poprawić odwzorowanie kolorów. Dostępne są trzy rodzaje regulacji: <Pełna Regulacja>, <Szybka Regulacja> oraz <Dostosuj Kopię Obrazu>. **©Korekcja gradacji**

Korekcja niedopasowania kolorów wydruków

Jeśli kolory na wydrukach są nieostre, należy wykonać operację <Korekcja niedop. kolorów wydr.>. Problem może być spowodowany niedopasowaniem kolorów. OKORCK niedopasowania kolorów wydruków

Przetwarzanie czarnego tekstu dla kolorowego oryginału

Można określić, które zasobniki mają być używane podczas drukowania czarnego tekstu na kolorowych wydrukach. **©Regulacja** wartości odwzorowania koloru tekstu w dokumentach kolorowych

Korekcja gradacji

Gradacja oznacza stopniowe przejście od ciemnych do jasnych odcieni koloru. Im więcej odcieni zawiera gradacja drukowanego koloru, tym bardziej naturalnie wygląda wydruk. Jeśli odwzorowanie kolorów pogarsza się, a zabarwienie lub jasność wydruków znacząco odbiegają od oryginałów, należy przeprowadzić odpowiednią automatyczną regulację. Przed przeprowadzeniem regulacji należy sprawdzić pozostały poziom toneru. Regulacje gradacji wymagają znacznej ilości toneru (**Sprawdzanie poziomu toneru**). Dostępne są trzy rodzaje regulacji: **Pełna regulacja**, **Szybka regulacja** oraz **Dostosuj kopię obrazu**.



Większa liczba odcieni gradacji



UWAGA

Jeśli nie ma wystarczającej ilości tonera, regulacje mogą być nieskuteczne.

Pełna regulacja

Ta regulacja ma na celu poprawę odwzorowania kolorów na wydrukach. Podczas wykonywania pełnej regulacji urządzenie pobiera informacje służące optymalizacji odwzorowania kolorów. Informacje są przechowywane w urządzeniu do momentu przeprowadzenia następnej pełnej regulacji. Podczas pełnej regulacji obraz korygujący zostanie dwukrotnie wydrukowany i zeskanowany. Tego typu regulacji nie można wykonać jednocześnie z niektórymi funkcjami na przykład skanowaniem lub drukowaniem.

UWAGA

Ta regulacja jest niedostępna, jeśli opcja <Kontynuuj Tylko Czarno-Białe Wydruki> zostanie wybrana na ekranie wyświetlającym komunikat <Koniec Terminu Ważn. Tonera>.

- 📘 Naciśnij przycisk 🛞.
- 🔰 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Regulacja/Konserwacja> i naciśnij przycisk 🔤.

3 Wybierz kolejno <Automatyczna Regulacja Gradacji> ► <Pełna Regulacja>.



) Potwierdź, naciskając przycisk 🚾.

Regulacja rozpoczyna się. Po upływie około 1–2 minut wydrukowany zostanie obraz korygujący.



Otwórz podajnik po zniknięciu ekranu wyświetlonego podczas drukowania.

7 Umieść wydrukowany obraz korygujący na płycie szklanej zadrukowaną stroną skierowaną w dół.

Połóż obraz korygujący tak, aby czarny pas był skierowany w stronę tylnej części urządzenia.



8 Ostrożnie zamknij podajnik.

9 Naciśnij przycisk 💿 (Kolor).

Obraz korygujący jest skanowany i rozpoczyna się regulacja. Po pływie około 30 sekund zostanie wydrukowany drugi obraz korygujący.



- 10 Otwórz podajnik, zdejmij pierwszy arkusz korygujący, następnie umieść na płycie szklanej drugi arkusz korygujący zadrukowaną stroną do dołu.
 - Połóż obraz korygujący tak, aby czarny pas był skierowany w stronę tylnej części urządzenia.



11 Ostrożnie zamknij podajnik.

12 Naciśnij przycisk 💿 (Kolor).

Obraz korygujący jest skanowany i rozpoczyna się regulacja. Po upływie około 1–2 minut regulacja jest zakończona.



- 13 Naciśnij przycisk 🛞, aby zamknąć ekran menu.
- 14 Otwórz podajnik i zdejmij drugi obraz korygujący.
- 15 Ostrożnie zamknij podajnik.

UWAGA

Jeśli wyświetlany jest komunikat <Naprawa zakończona niepowodzeniem.>

- Czy w szufladzie na papier znajduje się papier zwykły lub makulaturowy formatu A4 lub Letter?
- Czy obraz korygujący został położony zadrukowaną stroną w dół z czarnym pasem znajdującym się w tylnej stronie urządzenia?
- Czy wystąpiło zakleszczenie papieru?
 Usuwanie zakleszczonego papieru
- Czy w zasobniku znajduje się wystarczająca ilość toneru?
 - OSprawdzanie poziomu toneru

Czy pasek przenoszący w urządzeniu jest brudny?
 Pasek przenoszący

Szybka regulacja

Ta regulacja polega na utrzymaniu zoptymalizowanego stanu uzyskanego w wyniku operacji <Pełna Regulacja>. Tego typu regulacji nie można wykonać jednocześnie z niektórymi funkcjami na przykład skanowaniem lub drukowaniem. Jeśli wynik tej regulacji nie jest zadowalający, należy wykonać operację <Pełna Regulacja>. Regulacja tego typu może być wykonywana automatycznie po wymianie zasobnika z tonerem.

UWAGA

Ta regulacja jest niedostępna, jeśli opcja <Kontynuuj Tylko Czarno-Białe Wydruki> zostanie wybrana na ekranie wyświetlającym komunikat <Koniec Terminu Ważn. Tonera>.

- Naciśnij przycisk 🛞.
- 🖌 Za pomocą przycisków 🔺/ 🛡 wybierz opcję <Regulacja/Konserwacja> i naciśnij przycisk 🔤.

子 Wybierz kolejno <Automatyczna Regulacja Gradacji> 🕨 <Szybka Regulacja>.

4 Naciśnij przycisk 🔜.

Regulacja rozpoczyna się. Po upływie około 1-2 minut regulacja jest zakończona.



Naciśnij przycisk 🛞, aby zamknąć ekran menu.

UWAGA

Można skonfigurować urządzenie tak, aby wykonywało tę regulację automatycznie w momencie włączenia.

OUstawienia Automatycznej Korekcji

Dostosuj kopię obrazu

Ta regulacja ma na celu poprawę wyników kopiowania i drukowania z urządzenia pamięci USB. Podczas korekcji kopii obrazów obraz korygujący zostanie wydrukowany i zeskanowany. Tego typu regulacji nie można wykonać jednocześnie z niektórymi funkcjami na przykład skanowaniem lub drukowaniem.

UWAGA

Ta regulacja jest niedostępna, jeśli opcja <Kontynuuj Tylko Czarno-Białe Wydruki> zostanie wybrana na ekranie wyświetlającym komunikat <Koniec Terminu Ważn. Tonera>.

📘 Naciśnij przycisk 🛞.

🖌 Za pomocą przycisków 🔺/ 🛡 wybierz opcję <Regulacja/Konserwacja> i naciśnij przycisk 🔤.

子 🛛 Wybierz kolejno <Automatyczna Regulacja Gradacji> 🕨 <Dostosuj Kopię Obrazu>.





5 Potwierdź, naciskając przycisk 🔤.

Regulacja rozpoczyna się. Po upływie około 1 minuty wydrukowany zostanie obraz korygujący.



otwórz podajnik po zniknięciu ekranu wyświetlonego podczas drukowania.

Umieść wydrukowany obraz korygujący na płycie szklanej zadrukowaną stroną skierowaną w dół.
 Połóż obraz korygujący tak, aby czarny pas był skierowany w stronę tylnej części urządzenia.



ጸ Ostrożnie zamknij podajnik.

9 Naciśnij przycisk 💿 (Kolor).

Obraz korygujący jest skanowany i rozpoczyna się regulacja. Po upływie około 1–2 minut regulacja jest zakończona.

Krok 2 Skanowanie dopasowanego obrazu	•	Dostosowanie Kopii Obrazu	Zakończono.
ð		Ŏ	

- 10 Naciśnij przycisk (\mathbb{R}) , aby zamknąć ekran menu.
- 11 Otwórz podajnik i zdejmij obraz korygujący.
- 12 Ostrożnie zamknij podajnik.

UWAGA

Jeśli wyświetlany jest komunikat <Naprawa zakończona niepowodzeniem.>

- Czy w szufladzie na papier znajduje się papier zwykły lub makulaturowy formatu A4 lub Letter?
- Czy obraz korygujący został położony zadrukowaną stroną w dół z czarnym pasem znajdującym się w tylnej stronie urządzenia?
- Czy wystąpiło zakleszczenie papieru?
 Usuwanie zakleszczonego papieru
- Czy w zasobniku znajduje się wystarczająca ilość toneru?
- Sprawdzanie poziomu toneru
 Czy pasek przenoszący w urządzeniu jest brudny?
 - Pasek przenoszący

Korekcja niedopasowania kolorów wydruków

Niedopasowanie kolorów wydruków oznacza przesunięcie pozycji kolorów, które może mieć miejsce podczas drukowania przy użyciu kilku zasobników z tonerem. Niedopasowanie kolorów wydruków może spowodować, że wydruki będą nieostre. W przypadku niedopasowania kolorów wydruków należy przeprowadzić poniższą procedurę. Tego typu regulacja jest niekiedy przeprowadzana automatycznie na przykład podczas wymiany zasobników z tonerem.



Gdy nie występuje przesunięcie kolorów



UWAGA

Ta regulacja jest niedostępna, jeśli opcja <Kontynuuj Tylko Czarno-Białe Wydruki> zostanie wybrana na ekranie wyświetlającym komunikat <Koniec Terminu Ważn. Tonera>.

- 1 Naciśnij przycisk 🛞.
- 子 Wybierz opcję <Korekcja niedopasowania kolorów wydruku> i naciśnij przycisk 🔤.

4 Naciśnij przycisk 🔤.

Regulacja rozpoczyna się.



5 Naciśnij przycisk 🛞, aby zamknąć ekran menu.

UWAGA

Można skonfigurować urządzenie tak, aby wykonywało tę regulację automatycznie w momencie włączenia.

OUstawienia Automatycznej Korekcji

Regulacja wartości odwzorowania koloru tekstu w dokumentach kolorowych

Jeśli wyniki kopiowania czarnego lub zbliżonego do czerni tekstu nie są zadowalające, odwzorowanie koloru można poprawić za pomocą tej regulacji. Wartość ustawienia można skonfigurować niezależnie dla podajnika i płyty szklanej.

UWAGA

Ustawienia zostają zastosowane do kopii kolorowych, gdy opcja <Typ Oryginału> ma wartość <Tekst/Fotografia/Mapa> lub <Tekst> (**Określanie typu dokumentu**).



(1) <Tekst kolorowy>

Czarny lub zbliżony do czerni tekst na kopiach w dużym stopniu przypomina ten z oryginału.



() <Tekst czarny>

Poprawa czytelności czarnego tekstu.



Drukowanie raportów i list

Wyniki operacji faksowania oraz ustawienia urządzenia można sprawdzić, drukując raporty i listy.

Raport wyników TX

Sprawdzanie dzienników wysłanych dokumentów. **©Raport wyników TX (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)**

Raport zarządzania połączeniami

Sprawdzanie dzienników wysłanych i odebranych dokumentów. **©Raport zarządzania połączeniami (dotyczy tylko modeli** MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Raport wyników RX

Sprawdzanie dzienników wysłanych faksów. **©Raport Wyników RX (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)**

Raport funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów

Sprawdzanie łącznej liczby wydruków dla każdego identyfikatora <ID Wydziału>. **©Raport funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów**

Lista książki adresowej

Sprawdzanie listy odbiorców zarejestrowanych w książce adresowej. SLista książki adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Lista danych użytkownika/Lista danych menedżera systemu

Sprawdzanie listy ustawień urządzenia (**SLista menu ustawień**) oraz danych zarejestrowanych w urządzeniu. **Lista danych użytkownika/Lista danych menedżera systemu**

Lista zasad IPSec

Sprawdzanie listy nazw zasad oraz danych ustawień IPSec zarejestrowanych w urządzeniu. OLista zasad IPSec

Lista czcionek PCL

Sprawdzanie listy czcionek dostępnych w urządzeniu. OLista Czcionek PCL (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Raport wyników TX (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Dzienniki faksów lub wiadomości e-mail dotyczące wysłanych dokumentów oraz dokumentów zeskanowanych do udostępnionego folderu można sprawdzić, drukując Raport wyników TX. Raport można drukować każdorazowo po zakończeniu transmisji lub tylko w przypadku wystąpienia błędu wysyłania.



Przykład: Wysyłanie faksu

03/2013 1:06AN FAX		2 000
	Raport Wyników TX ###	
,	************************	
	Wysyłanie ukończone.	
Nr Zadania	0001	
Adres	123000000X	
Nazwa		
Czas Rozp.	03/03 01:05 AM	
Dł. rozm.	00°1B	
Ark.		
Wynik		

Przykład: Skanowanie do wiadomości e-mail/udostępnionego folderu

03/03/2013 10:54AN M	8500C Series	£ 0001

	see Raport Wyników TX see	

Nr Zadania	0.022	
ID oddziału	1234567	
Czas Rozp.	03/03 10:54 AM	
Ark.	1	
Wysłane		
CANON	john@example.com	

👩 Wynik

"OK" oznacza, że transmisja zakończyła się powodzeniem, natomiast "NG" i trzy cyfry (kod błędu) oznaczają niepowodzenie transmisji (**©Jeśli wyświetlany jest kod błędu**).

🚯 identyfikator wydziału

Wyświetlanie identyfikatora wydziału, gdy funkcja zarządzania identyfikatorami wydziałów jest włączona.

🜔 Wysłano/Błąd

W przypadku wiadomości e-mail Raport wyników TX zawiera wynik transmisji między urządzeniem a serwerem pocztowym, nie między urządzeniem a adresem odbiorcy. Nawet jeśli transmisja nie powiedzie się, nie zostanie wydrukowany trzycyfrowy kod

błędu. Aby sprawdzić kod błędu, należy wydrukować Raport zarządzania połączeniami (©Raport zarządzania połączeniami (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)).

UWAGA

Aby wydrukować część faksu na raporcie

Jeśli wybrana zostanie opcja <Włącz> lub <Tylko w Przypadku Błędu>, istnieje możliwość umieszczenia części faksu w raporcie. Ustaw wartość opcji <Raport z Obrazem TX> na <Włącz> i naciśnij przycisk 💽.

lyłacz				
itacz				
03/03/2010 1:0	GAM FAX			R 00

		### Raport Wyników TX ###		
		Wysyłanie ukończone.		
	Nr Zadania	0001		
	Adres	123/00000X		
	Nazwa			
	Czas Rozp.	03/03 01:05 AM		
	DI. rozm.	00-10		
	Wynik	ak.		
- XXX	.XX			
~~~~			~~~~	
			~~~~	
XXXXXXX			111111111	
XXX			YTY	
TEL XXXX XX	0123		TEL yyyy yy 9876	
FAX XXXXXX	0124		EVY 3333 33.2019	
VVVVV			~~~~	
		1	****	

Raport zarządzania połączeniami (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Dzienniki faksów lub wiadomości e-mail dotyczące wysłanych dokumentów można sprawdzić, drukując Raport zarządzania połączeniami. Raport można drukować automatycznie co 40 transmisji lub ręcznie.





(a) <Autom. Wydruk (40 Transmisji)>

Wybierz ustawienie <Włącz>, aby drukować raport automatycznie co 40 transmisji lub <Wyłącz>, aby nie drukować raportu automatycznie.

() <Oddzielne TX/RX>

Wybierz ustawienie <Włącz>, aby osobno drukować raporty wysyłania i odbierania lub <Wyłącz>, aby drukować oba raporty wspólnie na jednym arkuszu.

Ręczne drukowanie raportu

(Raport) > <Drukuj Listę> >
> <Raport Zarządzania Połączeniami> >
>
Sprawdź, czy w urządzeniu załadowany jest papier, którego format i rodzaj są wyświetlone na ekranie >

<Tak> >

Przykład:

	*** Raport Zarzą	dz. Połącz.					
Czas Rozp.	Adres	Nr	Tryb k	omunik.	Str.		Wvnik
*03/03 12:21 PM	456	0011	тх		0	NG	00'00
e03/03 12:31 PM	123000000X	5004	Prz. RX	ECH	1	ÔK	00'22
e03/03 12:32 PM	john@example.com	5004	Prz. TX	E-Mail	0	NG	
e03/03 12:36 PM	456XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	5004	Prz. RX	ECH	1	NG	#752 00'00
#03/03 12:35 PM	789XXXXXXXXXX	0012	тх		0	NG	00.00
03/03 12:49 PM	john@example.com	0013	тх	E-Mail	0	NG	#752

👩 Wynik

"OK" oznacza, że transmisja zakończyła się powodzeniem, natomiast "NG" i trzy cyfry (kod błędu) oznaczają niepowodzenie transmisji (**OJeśli wyświetlany jest kod błędu**). W przypadku wiadomości e-mail Raport zarządzania połączeniami zawiera wynik transmisji między urządzeniem a serwerem pocztowym, nie między urządzeniem a adresem odbiorcy.

Raport Wyników RX (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Dzienniki otrzymanych faksów można sprawdzić, drukując Raport wyników RX. Raport można drukować każdorazowo po zakończeniu transmisji lub tylko w przypadku wystąpienia błędu odbierania.

ł	🗍 (Raport) 🕨 <ustawienia raportu=""> 🕨 🔤 🕨 <raport rx="" wyników=""> 🕨 🐼 🕨 Wybierz ustawienie drukowania 🕨 🔤</raport></ustawienia>	
Rapor Wyłac Włacz	cz	
Tylka	o w Przypadku Błędu	

👩 <Wyłącz>

Wybierz, aby Raporty wyników RX nie były drukowane.

🚯 <Włącz>

Wybierz, aby Raport wyników RX był drukowany za każdym razem po odebraniu dokumentu.

🕞 <Tylko w Przypadku Błędu>

Wybierz, aby Raport wyników RX był drukowany, tylko jeśli wystąpi błąd odbierania.

Przykład:

3/03/2013 8:27AN FAX 12300000	XX	£ 000
	••• Raport Wyników RX •••	
Na	stępujące zadanie RX zostało zakończone.	
Nr Zadania	5008	
Adres	456XXXXXXXXX	
Nazwa		
Czas Rozp.	03/03 05:27 AM	
Di com	46'17	

🔞 Wynik

"OK" oznacza, że transmisja zakończyła się powodzeniem, natomiast "NG" i trzy cyfry (kod błędu) oznaczają niepowodzenie transmisji (**©Jeśli wyświetlany jest kod błędu**).

Raport funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów

Gdy włączona jest funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, można sprawdzić łączną liczbę wydruków dla każdego identyfikatora <ID Wydziału>, drukując raport funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów. Kontrola łącznej liczby wydruków pozwala na lepsze zarządzanie zapasami papieru i toneru.



(Raport) > <Drukuj Listę> > m > <Raport Zarządzania ID Wydziału> > m > Sprawdź, czy w urządzeniu załadowany jest papier, którego format i rodzaj są wyświetlone na ekranie > m > <Tak> > m

Przykład:

		Raport Zarz	z. ID Oddz.	•••			
ID addainty	Stron	Stron kopii		Stron wydr.		Stron Skanów	
ito obuziału	CZ-B	Kolor.	CZ-B	Kolor.	CZ-B	Kolor.	
0000001	0	0	0	0	0	0	
0000002	0	0	0	0	0	0	
0000003	0	0	0	0	0	0	
0000004	0	0	0	0	0	0	
Nieznane ID Zad.	0	0	0	0	0	(
Jude BV/Autom can	0	0	0	0	0		

ŁĄCZA

Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów

Lista książki adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Listę odbiorców zarejestrowanych w książce adresowej jako <Wybieranie Kodowane>, <Ulubione> oraz <Wyb. grupowe> można sprawdzić, drukując listę książki adresowej.



(Raport) ► <Drukuj Listę> ► 🔤 ► <Lista Książki Adresowej> ► 🔤 ► Wybierz ustawienia drukowania ► 🔤 ► Sprawdź, czy format i rodzaj papieru wyświetlone na ekranie zgadzają się z papierem załadowanym w urządzeniu ► 🔤 ► <Tak> ►

Przykład: < Wybieranie Kodowane>

03/03/3	2013 6:45AM	MF8500C Series	20001
		ees Lista Wybier. Kodowanego ses	
[#001]	Adres Nazwa Typ Odb.	123XXXXXXX Faks	
[#002]	Adres Nazwa Typ Odb.	45800000000 ABC Company Faks	
[#003]	Adres Nazwa Typ Odb.	799X000000C Grupa 15 Faks	

Przykład: <Ulubione>

03	/03/	2013 6:46AM	KF6500C Series	20001

			*** Ulubione ***	

r	011	Adres	123	
		Nazwa	CANON	
		Typ Odb.	Faks	
É.	021	Adres	Wyb. grupowe	
		Nazwa	SALESDEPT	
r	031	Adres	John@example.com	
		Nazwa	CANON	
		Typ Odb.	E-Mail	

Przykład: <Wyb. grupowe>

03/03/2013 1:25PM MF8500C Series	(d) 000)

Lista (Srup Odbiorców
*************	*****************
I 021 SALESDEPT	
1 031 inhodexample.com	CANON
[a004] inne@crample.com	CLEROIT.
[04]	
fe0011 123	
100021 456	ABC Company
140031 789	Group 15

ŁĄCZA

Rejestrowanie w książce adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
 Rejestrowanie książki adresowej ze Zdalnego interfejsu użytkownika (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Lista danych użytkownika/Lista danych menedżera systemu

Listę elementów ustawień (**Clista menu ustawień**) oraz dane zarejestrowane w urządzeniu, można sprawdzić, drukując listę danych użytkownika lub listę danych menedżera systemu. Obie listy zawierają informacje o formacie i rodzaju papieru zapisane w urządzeniu oraz ustawienia drukowania dla <Raport Wyników TX>, <Raport Zarządzania Połączeniami> i <Raport Wyników RX>.



Przykład:

3/03/2013 6:50AX MF8500C Serie		20001

	### Lista Danych Użytkow. ###	

Wer. kontr. pam. ROM		
Main Controller	01.11 (TYPEB)	
Boot ROM	01.04	
Language	01.36	
ECONT	01.01	
Panel	03.02	
Pojemność pamięci	512NB	
Numer Seryjny	PXF00113	
1. Właściwości		
Regulacja Poziomu Głośności		
Sygnał Faksu	Wacz	
Głośność Faksu	1	
Svonał Dzwonka	Wacz	
Głośność Sygnału Dzw.	1	
Sygnał Wykonania TX	Warr	
Dźwiek Wykonania TX	1	
Wykonania RX	When	
konania RX		

UWAGA

<Lista Danych Użytkownika> nie zawiera list ustawień: <Ustawienia Sieciowe> ani<Ustawienia Zarządzania Systemem>. Aby sprawdzić wszystkie ustawienia, w tym: <Ustawienia Sieciowe> oraz <Ustawienia Zarządzania Systemem>, należy wydrukować listę <Lista Danych Menedżera Systemu>.

ŁĄCZA

Raport wyników TX (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
 Raport zarządzania połączeniami (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
 Raport Wyników RX (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)
 Ładowanie papieru

Lista zasad IPSec

Listę nazw zasad oraz ustawienia IPSec zarejestrowane w urządzeniu można sprawdzić, drukując listę zasad IPSec.

 📳 (Raport) 🕨 <drukuj listę=""> 🕨 📷 🕨 <lista ipsec="" polityki=""> 🕨 📷 🕨 Sprawdź, czy w urządzeniu załadowany jest papier,</lista></drukuj>
którego format i rodzaj są wyświetlone na ekranie 🕨 國 🕨 <tak> 🕨 🔤</tak>

Przykład:

03/2013 9:10PM MF8500C Series	₹0001
*****	***************************************
***	Lista Polityki IPSec ###
Ustawienia IPSec	
Uzyj IPSec	Włacz
Odbiór Pakietów Bez Polityki	Zezwól
Priorytet	1
Ustawienia Polityki	
Nazwa Polityki	example
Włącz Politykę	Włacz
Ustawienia Selektora	
Adres Lokalny	Wszystkie Adresy IP
Zdalny Adres	Wszystkie Adresy IP
Port Lokalny	Wszystkie Porty
Port Zdainy	Wszystkie Porty
Ustawienia IKE	
Tryb IKE	Główna
Metoda Uwierzytelnienia	Metoda Klucza Współdzielonego
Ważność	450 min.
Algorytm Uwierzyt./Szyfrowania	
ierzytelnienie	SHA

ŁĄCZA

©Konfiguracja ustawień protokołu IPSec

Lista Czcionek PCL (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Sprawdzanie listy czcionek dostępnych w urządzeniu.

(Raport) ► <Drukuj Listę> ► 函 ► <Lista Czcionek PCL> ► 函 ► Sprawdź, czy w urządzeniu załadowany jest papier, którego format i rodzaj są wyświetlone na ekranie ► 函 ► <Tak> ► os

Przykład:

				FC		ST PAGE 001
PCL	Inter	nal Fo	nts			
	Font Nam Symbol	ne Spacing	Style	StrokeW	Pitch/Point Typeface	Sample
(000)	Courier	0	a	0	scalable	ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ
[801]	CG Times	1	0	0	scalable 4101	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
[002]	CO Times	Bold 1	0	3	scalable 4101	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
[003]	CG Times	Italic 1	1	0	scalable 4101	ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ
[004]	CG Times	Bold Ital	ic 1	з	scalable 4101	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
[005]	CG Omega	1	0	0	scalable 4113	ORSTUVWXYZ
		nold	0	1	scalat	WW T

Wyświetlanie wartości licznika

Można osobno sprawdzić łączną liczbę stron użytych do wydruków w kolorze oraz w trybie czarno-białym. Wyniki te obejmują faksy, raporty oraz listy, a także kopie i wydruki wykonane z komputerów.



Inicjowanie ustawień

Istnieje możliwość przywrócenia następujących ustawień:

OInicjowanie menu

- OInicjowanie klucza oraz certyfikatu
- Inicjowanie książki adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Inicjowanie ustawień zarządzania systemem

Inicjowanie menu

Ustawienia urządzenia można przywrócić (**CLista menu ustawień**).

UWAGA

Aby zainicjować ustawienia skonfigurowane dla elementu <Ustawienia Sieciowe> oraz <Ustawienia Zarządzania Systemem>, zapoznaj się z sekcją **©Inicjowanie ustawień zarządzania systemem**.



🔞 Inicjowane elementy

Wybierz ustawienie do zainicjowania.

🚯 <Inicjuj Wszystko>

Inicjowanie wszystkich ustawień.

Inicjowanie klucza oraz certyfikatu

Ustawienia par kluczy oraz certyfikatów cyfrowych można przywrócić. Wszystkie pary kluczy zarejestrowane w urządzeniu oraz certyfikaty (z wyjątkiem tych zainstalowanych fabrycznie) zostaną usunięte po zainicjowaniu.

UWAGA

Funkcje, które wymagają par kluczy, takie jak komunikacja szyfrowana SSL oraz TLS uwierzytelniania IEEE 802.1X są niedostępne po zainicjowaniu. Aby korzystać z tych funkcji, należy skonfigurować dla nich pary kluczy i ponownie włączyć funkcje.

👜 🕟 🕨 <Ustawienia Zarządzania Systemem> 🕨 🚾 🕨 <Inicjuj Klucz i Certyfikat> 🕨 📷 🕨 <Tak> 🕨 🐼 🕨

ŁĄCZA

Skonfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych

Inicjowanie książki adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Ustawienia książki adresowej można przywrócić. Wszystkie informacje zarejestrowane w książce adresowej zostaną usunięte po zainicjowaniu.



ŁĄCZA

Rejestrowanie w książce adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)
 Rejestrowanie książki adresowej ze Zdalnego interfejsu użytkownika (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)

Inicjowanie ustawień zarządzania systemem

Ustawienia urządzenia można przywrócić (**CLista menu ustawień**). Zainicjowanie niektórych ustawień wymaga ponownego uruchomienia urządzenia.



Enicjowane elementy

Wybierz ustawienie do zainicjowania.

🚯 <Inicjuj Wszystko>

Inicjowanie wszystkich ustawień.

UWAGA

Aby zainicjować ustawienia dla elementu <Ustawienia Sieciowe>, można także nacisnąć przycisk 🛞 🕨 <Ustawienia Sieciowe> 🕨 <Inicjalizuj Ustawienia Sieciowe> V <Tak> i ponownie uruchomić urządzenie.

Dodatek

Ten rozdział zawiera dane techniczne urządzenia, instrukcje dotyczące korzystania z e-Podręcznika, zrzeczenie odpowiedzialności, informacje o prawach autorskich oraz inne ważne dla klientów informacje.

Wyróżnione funkcje

Zachęcamy do wypróbowania funkcji opisanych w tej części. Funkcje te zostały pogrupowane według czterech kategorii: "Ekologia i niższe koszty", "Większa wydajność", "Opcje cyfrowe" i "Więcej funkcji dodatkowych".

Ekologia i niższe koszty

Ochrona środowiska i budżetu

Papier, toner, energię i pieniądze można oszczędzać na wiele sposobów.



01

Drukowanie dwustronne (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Drukowanie 2-stronne można stosować podczas kopiowania, wysyłania zadań drukowania z komputera, a nawet podczas odbierania faksów. Zmniejszone o połowę zużycie papieru oznacza taką samą redukcję kosztów. Za pomocą przycisku W Copy można jeszcze bardziej oszczędzać papier dzięki jednoczesnemu użyciu funkcji kopiowania 2-stronnego oraz kopiowania wielu stron na jednym arkuszu.



Wykonywanie kopii 2-stronnych: OKopiowanie 2-stronne (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Oszczędność papieru podczas kopiowania: Okorzystanie z przycisku [Kopiowanie z oszczędzaniem papieru] Drukowanie 2-stronnych dokumentów z komputera: OPrzełączanie na drukowanie 1-stronne/2-stronne (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Drukowanie 2-stronne przychodzących faksów: ODrukuj na Obu Stronach



Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu

Aby oszczędzić papier, możesz na jednym arkuszu wydrukować wiele stron, od 2 do 4 stron w przypadku kopii i maksymalnie 16 stron w przypadku druku z komputera. Jeśli używasz urządzenia, które obsługuje funkcję drukowania 2stronnego, za pomocą przycisku możesz jeszcze bardziej oszczędzać papier, dzięki jednoczesnemu użyciu funkcji kopiowania 2-stronnego oraz kopiowania wielu stron na jednym arkuszu.



Kopiowanie wielu stron dokumentu na jednym arkuszu: 🜔 Kopiowanie wielu dokumentów na jednym arkuszu (2 na 1/4 na 1)

Oszczędność papieru podczas kopiowania: OSKorzystanie z przycisku [Kopiowanie z oszczędzaniem papieru] Drukowanie wielu stron dokumentu na jednym arkuszu: ODrukowanie wielu stron na jednym arkuszu

03 Tryb uśpienia

> Oddzielny tryb zasilający urządzenie w czasie, gdy jest ono nieużywane stał się niezbędny w celu oszczędności energii i pieniędzy. Urządzenie przechodzi w tryb uśpienia automatycznie i istnieje możliwość włączenia tego trybu w dowolnym momencie. Aby urządzenie przeszło w tryb uśpienia, naciśnij raz przycisk 🔟. Aby przywrócić urządzenie do normalnego trybu pracy, ponownie naciśnij ten sam przycisk.



Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części OPrzechodzenie w tryb uśpienia.



Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części OWysyłanie faksów z komputera (Faks PC).



Istnieje możliwość zapisania przychodzących faksów w pamięci, a następnie wyświetlenia ich na ekranie przed wydrukiem. A potem wydrukuj, co jest niezbędne, a resztę usuń, oszczędzając w ten sposób papier i toner.



Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części **Przechowywanie odebranych faksów w pamięci** (Odbiór do pamięci).

Większa wydajność



Oto kilka prostych operacji, które mogą usprawnić skomplikowane zadania.



Wybierz z książki adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Wprowadzenie numerów faksu i adresów e-mail w książce adresowej umożliwia pominięcie żmudnego etapu wprowadzania numeru lub adresu za każdym razem, gdy chcesz coś wysłać. Wyświetl adresy, z których korzystasz najczęściej, za pomocą funkcji <Ulubione>, aby szybko i łatwo wysłać dokumenty do osób, które je potrzebują. Dane z książki adresowej można zapisać w komputerze i mieć pewność, że zostanie utworzona kopia zapasowa ważnych danych kontaktowych.



Używanie urządzenia do wprowadzenia adresów w książce adresowej: **©Rejestrowanie w książce adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)** Używanie komputera do wprowadzenia adresów w książce adresowej: **©Rejestrowanie książki adresowej ze Zdalnego interfejsu użytkownika (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)** Wybieranie adresu z książki adresowej jako odbiorcy faksu: **©Wybór z książki adresowej (faks)** Wybieranie adresów z książki adresowej jako odbiorcy wiadomości e-mail: **©Wybór z książki adresowej** Zapisywanie adresów z książki adresowej w komputerze lub eksportowanie adresów z książki adresowej zapisanej w komputerze do urządzenia: **©Zapisywanie/ładowanie książki adresowej (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn / MF8280Cw)**

02

01

Klawisze skrótów do kopiowania i skanowania

Wykorzystaj klawisze skrótów na panelu operacyjnym, dzięki czemu nie będzie potrzeby ponownego wprowadzania tych samych ustawień. Klawisz ropy umożliwia zaoszczędzenie papieru, kopiując od dwóch do czterech stron na jednym arkuszu. Jeśli używasz urządzenia z opcją druku dwustronnego, możesz również kopiować na obu stronach arkusza. W przypadku skanowania użyj klawiszy scan-PCI/ scan-PCZ, aby wprowadzić ulubionych odbiorców, rodzaj skanowania i formaty plików. Po prostu połóż dokument i jednym przyciśnięciem rozpocznij skanowanie.



Oszczędność papieru podczas kopiowania: **Okorzystanie z przycisku [Kopiowanie z oszczędzaniem papieru]** Łatwe skanowanie dokumentów: **Oskanowanie z użyciem przycisku [Scan > PC]**

03

Wydruk obrazów bezpośrednio z pamięci USB

Włóż pamięć USB bezpośrednio do urządzenia i drukuj obrazy w formacie JPEG i TIFF. Przed wydrukiem można przejrzeć obrazy lub wydrukować listę obrazów. Proste i wygodne drukowanie bez połączenia z komputerem.



Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części 😳 Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie USB).



Przekonwertuj dokumenty papierowe do plików w formacie JPEG lub PDF, a następnie zapisz je w pamięci USB, która jest włożona bezpośrednio do urządzenia. Nie ma potrzeby zapisywania plików w komputerze ani używania specjalistycznego oprogramowania. Nagle potrzebujesz pliki z obrazami papierowych dokumentów na spotkanie, które właśnie ma się zacząć? Podejdź do urządzenia, przygotuj pliki PDF i zabierz ze sobą pamięć USB, na której je zapisałeś.



Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w sekcji **Skanowanie dokumentów bezpośrednio do nośnika** pamięci USB.



Zdalny interfejs użytkownika umożliwia zarządzanie funkcjami z komputera bez konieczności podchodzenia do urządzenia. Skonfiguruj ustawienia i monitoruj status urządzenia za pomocą intuicyjnego, prostego w obsłudze interfejsu przeglądarki internetowej. Oszczędź swój czas i energię na inne sprawy niż zajmowanie się urządzeniem.



Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części 📀 Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika.

Opcje cyfrowe

01





Wysyłaj e-mailem zeskanowane dokumenty, nawet nie włączając komputera. Po prostu przekonwertuj zeskanowane dokumenty na załączniki e-mail bezpośrednio w urządzeniu. Jeśli należysz do osób, które wolą wysłać faks niż męczyć się z komputerem, pokochasz tę funkcję.



Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w sekcji **Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail** bezpośrednio z urządzenia (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn).



Powiedzmy, że masz papierową wersję raportu na spotkanie ogólnofirmowe. Zeskanuj go, przekonwertuj i pokaż wszystkim. Plik zostanie zapisany bezpośrednio w folderze udostępnionym w sieci, więc nie ma potrzeby drukowania kopii i przekazywania zainteresowanym. W sytuacji gdy mowa jest o setkach dokumentów, które wszyscy potrzebują, nie ma innej możliwości.



Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w sekcji **Zapisywanie dokumentów bezpośrednio w folderze** udostępnionym (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn).



Co zrobić, jeśli skanujesz całą stronę z gazety, ale potrzebujesz tylko nagłówek i zdjęcie? Skorzystaj z programu ScanGear MF. Możesz wybrać interesujący Cię fragment na podglądzie, a następnie pokazać skanerowi, co ma pominąć. W przeciwnym razie będzie trzeba użyć programu edytującego, aby powycinać wszystkie niepotrzebne elementy.

WAŻNE

Używanie produktu do skanowania, drukowania lub w inny sposób powielania niektórych dokumentów oraz korzystanie z obrazów zeskanowanych, wydrukowanych lub inaczej powielonych może być prawnie zabronione i zagrożone odpowiedzialnością karną i/lub cywilną. W przypadku braku pewności co do legalności używania produktu do skanowania, drukowania lub w inny sposób powielania określonego dokumentu i/lub korzystania z obrazów zeskanowanych, wydrukowanych lub inaczej powielonych, należy wcześniej skontaktować się z radcą prawnym celem zasięgnięcia opinii.



Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w sekcji **©Konfiguracja ustawień skanowania w programie** ScanGear MF.



Możesz przekonwertować zeskanowane dokumenty na standardowe pliki PDF lub zrobić krok dalej i umożliwić przeszukiwanie zeskanowanego dokumentu. Jeśli istnieje możliwość przeszukiwania pliku PDF, można z nim zrobić o wiele więcej. W tym celu zaznacz "PDF" jako rodzaj skanowania podczas skanowania za pomocą programu MF Toolbox.



Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części 📀 Skanowanie z użyciem aplikacji MF Toolbox.



Test zwykle skanowany jest w postaci obrazu, ale można go przekonwertować na tekst, który jest edytowalny. Zaznacz opcję "OCR" jako rodzaj skanowania podczas skanowania za pomocą programu MF Toolbox. Oprogramowanie dołączone do urządzenia przekonwertuje tekst z zeskanowanego obrazu na dane tekstowe, które można edytować za pomocą edytora tekstu.



Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części 📀 Skanowanie z użyciem aplikacji MF Toolbox.



Niektóre aplikacje umożliwiają prosty import zeskanowanych obrazów bezpośrednio do dokumentu, nad którym pracujesz. W tej sposób można pominąć czynności związane z otwieraniem osobnej aplikacji, aby odebrać zeskanowane obrazy, a następnie wyeksportować je do używanej aplikacji.



Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części 📀 Skanowanie z użyciem aplikacji.

Więcej funkcji dodatkowych

Tego właśnie szukasz

Różne opcje zaspokajają wszelkie potrzeby związane z pracą w domu, w biurze, a nawet w drodze.



01

Prosty wydruk za pomocą technologii Google Cloud Print

Połącz się z technologią Google Cloud Print z laptopa lub telefonu, prześlij dane i już masz gotowe wydrukowane dokumenty. Dzięki temu urządzeniu, technologii Google Cloud Print i przenośnemu urządzeniu możesz drukować cokolwiek chcesz i gdziekolwiek chcesz.



Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części OKorzystanie z technologii Google Cloud Print.



Zwykle w momencie drukowania dokumentów z komputera, wydruk natychmiast wychodzi z drukarki. Jednak w przypadku dokumentacji zawierającej informacje poufne nie zawsze jest to wygodne. Wystarczy skorzystać z opcji zabezpieczonego drukowania i nikt nie będzie mógł wydrukować danych dokumentów bez wprowadzenia hasła na panelu operacyjnym urządzenia. Nie pozwól, aby dokumenty poufne leżały na podajniku dostępne dla każdego.



Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części CDrukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie) (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn).



Żadnych przewodów, prosta instalacja, łatwa konserwacja. W przypadku bezprzewodowego routera WPS LAN można pominąć proces ustawień i od razu być gotowym do pracy. Przekonaj się, jak dobrze jest móc korzystać z udogodnień gwarantowanych przez system bezprzewodowy. Kompatybilność z IEEE 802.11b/g/n zapewnia bezproblemową łączność bezprzewodową, a ponadto obsługuje WEP i WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP), które gwarantują większe bezpieczeństwo.



Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części **Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)**.



Już nigdy nie będziesz martwić się o faksy będąc poza biurem. Wybierz odbiorcę, do którego zostanie przekazany faks i odbierz go w dowolnym urządzeniu. Co więcej, odbiorcą do przekazywania faksów może być adres e-mail, do którego masz dostęp z tabletu lub telefonu komórkowego.



Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części OPrzekazywanie odebranych faksów.



Powiększ standardowy wydruk na jednym arkuszu i zrób z niego wyjątkowo duży plakat. Duży plakat drukowany jest na dziewięciu arkuszach. Złóż je w układzie 3x3 i gotowe!



Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w sekcji **ODrukowanie plakatów**.



Czasami dokumenty powinny prezentować się lepiej niż po prostu luźne kartki spięte w lewym górnym rogu. Przygotowanie broszury jest bardzo proste. Sterownik drukarki zajmie się układem stron. A Ty po prostu zegniesz strony i zepniesz je wzdłuż środka.



Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w sekcji ODrukowanie broszury (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn).

Dane techniczne

Ze względu na ciągłe ulepszanie urządzenia jego dane techniczne mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

ODane techniczne urządzenia

Dane techniczne opcjonalnej szuflady na papier (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Dane techniczne dla sieci bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)

🗘 Typ dokumentu

Obszar skanowania

Papier

Parametry kopiowania

Dane techniczne faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

🗘 Dane techniczne skanera

ODane techniczne drukarki

Parametry wysyłania wiadomości e-mail (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

ODane techniczne skanowania do folderów udostępnianych (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Dane techniczne urządzenia

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

Тур	Urządzenie biurkowe
Źródło zasilania*1	od 220 do 240 V, 50/60 Hz (Wymagania dotyczące zasilania zależą od kraju zakupu produktu.)
Pobór mocy	Wartość maksymalna 1200 W lub mniej Średnie zużycie w trybie gotowości Około 25 W Średni pobór w trybie uśpienia Około 1 W Średni pobór w trybie uśpienia (przez łączność bezprzewodową) Około 2 W Gdy główny wyłącznik zasilania jest wyłączony 0,5 W lub mniej
Czas rozgrzewania ^{*2}	23 sekundy lub mniej
Masa ^{*3}	Około 31 kg
Wymiary (szer. x dł. x wys.)	W normalnym stanie 430 x 484 x 479 mm Z zainstalowanym opcjonalnym podajnikiem Cassette Feeding Unit-V1 430 x 484 x 579 mm Z zainstalowaną opcjonalną słuchawką 510 x 484 x 479 mm
Warunki eksploatacji	Temperatura: od 10 do 30 °C Wilgotność: od 20 do 80% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Zgodność kolorów	Pełny kolor
Gradacja	256 kolorów
Akceptowane dokumenty	Obsługiwane typy dokumentów
Dopuszczalny stos papieru	© Papier
Obszar wydruku	©Obszar wydruku
Obszar skanowania	Obszar skanowania

*1 Wartość prądu podana na etykiecie informacyjnej oznacza średnie zużycie prądu.

*2 Czas rozgrzewania to czas od momentu włączenia urządzenia do chwili wyświetlenia ekranu głównego. Czas rozgrzewania może różnić się w zależności od warunków użytkowania i otoczenia urządzenia.

 $^{\ast 3}$ Wartość ta oznacza masę modułu głównego łącznie z zasobnikami z tonerem.

MF8280Cw / MF8230Cn

Тур	Urządzenie biurkowe
Źródło	od 220 do 240 V, 50/60 Hz
zasilania ^{*1}	(Wymagania dotyczące zasilania zależą od kraju zakupu produktu.)
Pobór mocy	Wartość maksymalna 900 W lub mniej Średnie zużycie w trybie gotowości Około 20 W Średni pobór w trybie uśpienia Około 1 W Średni pobór w trybie uśpienia (przez łączność bezprzewodową) Około 2 W Gdy główny wyłącznik zasilania jest wyłączony 0,5 W lub mniej
------------------------------------	--
Czas rozgrzewania* ²	23 sekundy lub mniej
Masa ^{*3}	Około 26 kg
Wymiary (szer. x dł. x wys.)	W normalnym stanie 430 x 484 x 429 mm Z zainstalowaną opcjonalną słuchawką 510 x 484 x 429 mm
Warunki eksploatacji	Temperatura: od 10 do 30 °C Wilgotność: od 20 do 80% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Zgodność kolorów	Pełny kolor
Gradacja	256 kolorów
Akceptowane dokumenty	Obsługiwane typy dokumentów
Dopuszczalny stos papieru	©Papier
Obszar wydruku	Obszar wydruku
Obszar skanowania	Obszar skanowania

 $^{\ast 1}$ Wartość prądu podana na etykiecie informacyjnej oznacza średnie zużycie prądu.

*2 Czas rozgrzewania to czas od momentu włączenia urządzenia do chwili wyświetlenia ekranu głównego. Czas rozgrzewania może różnić się w zależności od warunków użytkowania i otoczenia urządzenia.

 $^{\ast 3}$ Wartość ta oznacza masę modułu głównego łącznie z zasobnikami z tonerem.

Dane techniczne opcjonalnej szuflady na papier (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Podajnik kasetowy Cassette Feeding Unit-V1	
Pojemność szuflady	250 arkuszy (od 60 do 90 g/m²)
Dopuszczalny papier	© Papier
Źródło zasilania	Z modułu głównego
Wymiary (szer. x dł. x wys.)	430 x 454 x 102 mm
Waga	Około 4 kg

Dane techniczne dla sieci bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)

Standard	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Schemat transmisji	System DS-SS, system OFDM
Zakres częstotliwości	od 2 412 do 2 472 MHz
Prędkość transmisji danych	IEEE 802.11g 6/9/12/18/24/36/48/54 Mb/s IEEE 802.11b 1/2/5,5/11 Mb/s IEEE 802.11n SGI niezatwierdzony 20 MHz: 6,5/13/19,5/26/39/52/58,5/65 Mb/s SGI zatwierdzony 20 MHz: 7,2/14,4/21,7/28,9/43,3/57,8/72,2 Mb/s SGI niezatwierdzony 40 MHz: 13,5/27/40,5/81/108/121,5/135 Mb/s SGI zatwierdzony 40 MHz: 15/30/45/60/90/120/150 Mb/s
Tryb łączności	Tryb infrastruktury
Zabezpieczenia	Szyfrowanie WEP, WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP), WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
Metoda połączenia	WPS (Zabezpieczona konfiguracja Wi-Fi), konfiguracja ręczna

Typ dokumentu

■Obsługiwane typy dokumentów

	Płyta szklana	Podajnik
Тур	Papier zwykły/Papier gruby/Papier fotograficzny/Niewielkie dokumenty (np. karty katalogowe)/Specjalne typy papieru (np. kalka techniczna, folia itd.)/Broszura (maksymalnie 20 mm grubości)	Papier zwykły (dokument jednostronicowy, wielostronicowe dokumenty o tym samym formacie, grubości i gramaturze)
Format (szer. x dł.)	do 215,9 x 297 mm	Maksymalny format: 215,9 x 355,6 mm Minimalny format: 139,7 x 128 mm
Waga	do 2 kg	od 50 do 105 g/m²
Pojemność szuflady	1 arkusz	Maksymalnie 50 arkuszy (A4, 80 g/m²)

Obszar skanowania

Zacieniowane obszary w poniższej tabelce reprezentują obszar skanowania dokumentu. Należy upewnić się, że tekst i obrazy stanowiące treść dokumentów znajdują się w obrębie zacieniowanego obszaru. Obszar skanowania różni się w zależności od używanej funkcji oraz od tego, czy dokumenty zostaną umieszczone w podajniku czy na płycie szklanej.

	Płyta szklana	Podajnik
Kopiowanie	3mm 3mm 2mm 2mm UWAGA: Obszar wydruku Obszar wydruku Obszar wydruku	3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm Juma 3mm UWAGA: Obszar skanowania podczas kopiowania może różnić się od obszaru wydruku.
Faks	3 mm 3 mm 1 mm 2 mm	3 mm 3 mm 1 mm 1 mm
Skanowanie	Zapisywanie na komputerze	Zapisywanie na komputerze
	1,5 mm	Można zeskanować cały dokument.
	Zapisywanie na nośniku pamięci BUS / wysyłanie przez e-mail / wysyłanie do serwera plików	Zapisywanie na nośniku pamięci BUS / wysyłanie przez e-mail / wysyłanie do serwera plików
	0,5 mm	
		Można zeskanować cały dokument.

Papier

Obsługiwane formaty papieru

Poniżej wymieniono formaty papieru, które można ładować do szuflady, otworu podawania ręcznego i dodatkowych szuflad na papier.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn A4 (210,0 x 297,0 mm)*1 *2 B5 (182,0 x 257,0 mm)*1 A5 (148,0 x 210,0 mm) Legal (215,9 x 355,6 mm)*1 Letter (215,9 x 279,4 mm)*1 *2 Statement (139,7 x 215,9 mm) Executive (184,0 x 266,7 mm)*1 Officio (215,9 x 317,5 mm) B-officio (215,9 x 355 mm) M-officio (215,9 x 341 mm) Government - Letter (203,2 x 266,7 mm) Government - Legal (203,2 x 330,2 mm) Foolscap (215,9 x 330,2 mm)*1 Koperta COM10 (104,7 x 241,3 mm) Koperta Monarch (98,4 x 190,5 mm)*3 Koperta C5 (162 x 229 mm) Koperta DL (110 x 220 mm) Niestandardowy format papieru*4

 *1 Automatyczne 2-stronne drukowanie jest dostępne bez wymiany papieru.

*2 Urządzenie może drukować otrzymane faksy.

- *3 Koperty Monarch można załadować tylko do otworu podawania ręcznego.
- *4 Papier niestandardowego formatu o szerokości od 100 do 215,9 mm i długości od 148 do 355,6 mm można załadować do szuflady na papier. Papier niestandardowego formatu o szerokości od 76,2 do 215,9 mm i długości od 127 do 355,6 mm można ładować do otworu podawania ręcznego.

MF8280Cw / MF8230Cn

A4 (210,0 x 297,0 mm)*1

- B5 (182,0 x 257,0 mm)
- A5 (148,0 x 210,0 mm)
- Legal (215,9 x 355,6 mm)

Letter (215,9 x 279,4 mm)*1

Statement (139,7 x 215,9 mm)

Executive (184,0 x 266,7 mm)

Officio (215,9 x 317,5 mm)

B-officio (215,9 x 355 mm)

M-officio (215,9 x 341 mm)

Government - Letter (203,2 x 266,7 mm)

Government - Legal (203,2 x 330,2 mm)

Foolscap (215,9 x 330,2 mm)

Koperta COM10 (104,7 x 241,3 mm)

Koperta Monarch (98,4 x 190,5 mm)

Koperta C5 (162 x 229 mm)

Koperta DL (110 x 220 mm)

Niestandardowy format papieru*2

*1 Urządzenie może drukować otrzymane faksy.

*2 Papier niestandardowego formatu o szerokości od 83 do 215,9 mm i długości od 127 do 355,6 mm można załadować do szuflady na papier lub otworu podawania ręcznego.

UWAGA

Domyślnym formatem papieru jest format Letter. Format ten należy zmienić w przypadku używania papieru o innym formacie. Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier

■Typ papieru i dostępna pojemność

W urządzeniu można używać papieru bezchlorowego.

MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn

Typ papieru		Pojemność szuflady na papier	Pojemność otworu podawania ręcznego
Zwykły papier ^{*1}	od 60 do 90 g/m²	250 arkuszy	50 arkuszy
a 1	od 86 do 119 g/m²	200 arkuszy	30 arkuszy
	od 120 do 163 g/m²	150 arkuszy	20 arkuszy
Papier z makulatury ^{*1}	od 60 do 74 g/m²	250 arkuszy	50 arkuszy
Papier kolorowy*1	od 60 do 74 g/m²	250 arkuszy	50 arkuszy
	od 100 do 110 g/m ^{2*2}	50 arkuszy	20 arkuszy
Papier	od 120 do 130 g/m ^{2*2}		
powlekany	od 155 do 165 g/m ^{2*2}		
	od 210 do 220 g/m ²	—	
Folia przeźroczysta*3		—	20 arkuszy
Etykieta		50 arkuszy	20 arkuszy
Koperta		10 arkuszy	5 arkuszy

 *1 Automatyczne 2-stronne drukowanie jest dostępne bez wymiany papieru.

*2 Automatyczne dwustronne drukowanie jest dostępne w przypadku papieru o formacie A4 lub Letter.

 $^{\ast 3}$ Należy używać folii przeznaczonych do drukarek laserowych.

MF8280Cw / MF8230Cn

Typ papieru		Pojemność szuflady na papier	Pojemność otworu podawania ręcznego
Papier zwykły	od 60 do 90 g/m²	150 arkuszy	1 arkusz
Papier gruby	od 85 do 120 g/m ²	120 arkuszy	1 arkusz
	od 121 do 163 g/m ²	100 arkuszy	1 arkusz

Papier z makulatury	od 60 do 74 g/m²	150 arkuszy	1 arkusz
Papier kolorowy	od 60 do 74 g/m²	150 arkuszy	1 arkusz
	od 100 do 110 g/m²	100 arkuszy	1 arkusz
Papier	od 111 do 130 g/m²		
powlekany	od 131 do 160 g/m²		
	od 161 do 220 g/m²	-	
Folia przeźroczysta*1		50 arkuszy	1 arkusz
Etykieta		50 arkuszy	1 arkusz
Karta katalogowa		15 arkuszy	1 arkusz
Koperta		10 arkuszy	1 arkusz

 $^{\ast 1}$ Należy używać folii przeznaczonych do drukarek laserowych.

Typ papieru i ustawienia urządzenia

OŁadowanie papieru

Obszar wydruku

Zacieniowany obszar na poniższym rysunku reprezentuje obszar wydruku.



Parametry kopiowania

Rozdzielczość skanowania	Tekst/Zdjęcie/Mapa (Prędkość) (kolor) 300 x 300 dpi Tekst/Zdjęcie/Mapa, Tekst/Zdjęcie/Mapa (Prędkość) (cz-b) 300 x 600 dpi Tekst/Zdjęcie/Mapa (Jakość), Drukowany obraz, Tekst 600 x 600 dpi
Rozdzielczość wyjściowa	600 x 600 dpi
Współczynnik kopiowania	100% 1:1, 400% Maks., 200%, 141% A5->A4, 70% A4->A5, 50%, 25% Min.
Szybkość kopiowania*1 (Papier zwykły w formacie A4)	MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn Kolor: 20 kopii/min Cz-b: 20 kopii/min MF8280Cw / MF8230Cn Kolor: 14 kopii/min Cz-b: 14 kopii/min
Wydajność kopiowania ciągłego	Maksymalnie 99 kopii
Czas drukowania pierwszej kopii (A4)	MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn Płyta szklana (kolor): 16,2 sekund lub mniej Płyta szklana (cz-b): 15,5 sekund lub mniej Podajnik (kolor): 16,7 sekund lub mniej Podajnik (cz-b): 16,4 sekund lub mniej MF8280Cw / MF8230Cn Płyta szklana (kolor): 19 sekund lub mniej Płyta szklana (cz-b): 19 sekund lub mniej Podajnik (kolor): 19 sekund lub mniej Podajnik (cz-b): 19 sekund lub mniej

*1 Prędkość kopiowania na zwykłym papierze w formacie A4 w przypadku drukowania jednostronnego jest mierzona w trakcie kopiowania ciągłego. Jednak wartość ta może różnić się w zależności od warunków użytkowania i otoczenia urządzenia.

Dane techniczne faksu (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8280Cw)

Używana linia telefoniczna	Publiczna komutowana sieć telefoniczna (PSTN)*1
Tryb łączności	Super G3, G3
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Szybkość modemu	Super G3: 33,6 Kb/s, G3: 14,4 Kb/s z automatyczną redukcją szybkości
Prędkość transmisji	Około 3 sekundy/stronę ^{*2} (ECM-JBIG, transmisja z pamięci z prędkością 33,6 Kb/s)
Wysyłanie z pamięci / odbieranie do pamięci	Maksymalnie około 512 stron ^{*2} (łączna liczba stron wysyłanych/odbieranych) (Maksymalna liczba zadań faksu, które można wysłać z pamięci: 10 zadań/Maksymalna liczba zadań faksu, które można odebrać do pamięci: 90 zadań)
Rozdzielczość faksu	Normalna: 200 x 100 dpi Wysoka: 200 x 200 dpi Fotografia: 200 x 200 dpi Bardzo wysoka: 200 x 400 dpi Ultra-wysoka: 400 x 400 dpi
Wybieranie	Ulubione (19 odbiorców) Wybieranie kodowe (181 odbiorców) Wybieranie grupowe (199 odbiorców) Wybieranie z książki adresowej Wybieranie standardowe (klawiszami numerycznymi) Automatyczne ponawianie wybierania Ręczne ponawianie wybierania Rozsyłanie sekwencyjne (210 odbiorców)
Odbieranie	Automatyczny odbiór Ręczny odbiór Zdalny odbiór za pomocą telefonu (domyślny identyfikator: 25)
Raporty	Wyniki przesyłania Raport zarządzania transmisją (domyślnie automatyczny wydruk po każdych 40 wysłanych faksach) Wyniki RX (odbierania)
Typ telefonu	Słuchawka (opcjonalna)/telefon zewnętrzny/telefon zewnętrzny z wbudowaną funkcją automatycznej sekretarki/modem danych

*1 W zależności od połączenia telefonicznego lub lokalizacji przesyłanie danych może być niemożliwe. W takiej sytuacji należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub z działem telefonicznej pomocy technicznej firmy Canon.

*2 Na podstawie karty standardów ITU-T nr 1 (ITU Telecommunication Standardization Sector), tryb standardowy JBIG.

Dane techniczne skanera

Тур	Skaner kolorowy
Maksymalny obszar skanowania	Płyta szklana: do 216 x 297 mm Podajnik: do 216 x 356 mm
Rozdzielczość skanowania	Rozdzielczość optyczna Płyta szklana: do 600 dpi x 600 dpi Podajnik: do 300 dpi x 300 dpi Rozdzielczość w trybie interpolacji programowej 9600 dpi x 9600 dpi
Szybkość skanowania ^{*1} (A4, 300 dpi x 600 dpi)	Kolor: 10 arkuszy/minutę Czarno-biały: 20 arkuszy/minutę
Interfejs hosta	100BASE-TX 10BASE-T Hi-Speed USB USB IEEE 802.11b/g/n (tryb infrastruktury) ^{*2}
System operacyjny	Windows XP/Vista/7/8
Sterownik	TWAIN WIA 1.0 (Windows XP) WIA 2.0 (Windows Vista/7/8)

*1 Bez uwzględnienia czasu przesyłania danych.

 $^{\ast}{}^{2}$ Tylko w przypadku modelu MF8580Cdw / MF8280Cw.

Dane techniczne drukarki

Metoda drukowania	Technika pośrednia elektrostatyczna (Utrwalanie na żądanie)	
Pojemność szuflady	 MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn Otwór podawania ręcznego: około 50 arkuszy (od 60 do 90 g/m²) Szuflada na papier: około 250 arkuszy (od 60 do 90 g/m²) Podajnik kasetowy Cassette Feeding Unit-V1 (opcjonalny): około 250 arkuszy (od 60 do 90 g/m²) MF8280Cw / MF8230Cn Otwór podawania ręcznego: 1 arkusz Szuflada na papier: około 150 arkuszy (od 60 do 90 g/m²) 	
Pojemność tacy wyprowadzającej ^{*1} (nowy stos papieru w formacie A4)	Około 125 arkuszy (od 60 do 90 g/m²)	
Szybkość drukowania ^{*2} (Papier zwykły w formacie A4)	MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn (drukowanie jednostronne) Kolor: 20 str./min Cz-b 20 str./min MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn (drukowanie dwustronne) Kolor: do 10 str./min, 5 ark./min Cz-b: do 10 str./min, 5 ark./min MF8280Cw / MF8230Cn Kolor: 14 str./min Cz-b: 14 str./min	
Czas pierwszego wydruku ^{*3} (A4)	MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn Kolor: 14,5 sekund lub mniej Cz-b: 14,5 sekund lub mniej MF8280Cw / MF8230Cn Kolor: 18 sekund lub mniej Cz-b: 18 sekund lub mniej	
Rozdzielczość wyjściowa	600 x 600 dpi	
Gradacja	256 kolorów	
Zasobniki z tonerem	Informacje na temat wymiany kaset z tonerem	

 \ast1 Może się różnić w zależności od środowiska instalacji i użytego rodzaju papieru.

*2 Szybkość drukowania na zwykłym papierze w formacie A4 jest mierzona podczas ciągłego drukowania. Jednak wartość ta może różnić się w zależności od warunków użytkowania i otoczenia urządzenia.

 $^{\ast 3}$ Może się różnić w zależności od otoczenia urządzenia.

Parametry wysyłania wiadomości e-mail (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Protokół komunikacyjny ^{*1}	SMTP
Format danych	PDF (kompaktowy), PDF
Rozdzielczość	Tryb czarno-biały PDF: 300 dpi (kompresja MMR) PDF (kompaktowy): tekst 300 dpi, tło 150 dpi Kolor PDF: 200 dpi (kompresja JPEG) PDF (kompaktowy): tekst 300 dpi, tło 150 dpi
Środowisko systemowe	Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2012 Solaris 2.6 lub wersja późniejsza (z Samba 2.2 lub wersją późniejszą) Mac OS X Red Hat Linux 7.2 lub wersja późniejsza (z Samba 2.2 lub wersją późniejszą)
Interfejs	100BASE-TX, 10BASE-T
Tryb koloru	Kolor, Czarno-biały
Wprowadzony obraz	Tekst, Tekst/Fotografia, Fotografia
Format papieru	A4, A5

 *1 Używanie protokołu POP3 jest możliwe tylko wtedy, gdy wysyłanie zostanie poprzedzone uwierzytelnianiem.

Dane techniczne skanowania do folderów udostępnianych (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8550Cdn / MF8540Cdn)

Protokół łączności	SMB (TCP/IP)
Format danych	PDF (kompaktowy), PDF, JPEG, TIFF
Rozdzielczość	Tryb czarno-biały JPEG: 300 dpi TIFF: 300 dpi (kompresja MMR) PDF: 300 dpi (kompresja MMR) PDF (kompaktowy): tekst 300 dpi, tło 150 dpi Kolor JPEG: 300 dpi TIFF: 300 dpi (kompresja JPEG) PDF: 200 dpi (kompresja JPEG) PDF (kompaktowy): tekst 300 dpi, tło 150 dpi
Środowisko systemowe	Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2012 Solaris 2.6 lub wersja późniejsza (z Samba 2.2 lub wersją późniejszą) Mac OS X (Mac OS X 10.7 i 10.8 nie są obsługiwane.) Red Hat Linux 7.2 lub wersja późniejsza (z Samba 2.2 lub wersją późniejszą)
Interfejs	100BASE-TX, 10BASE-T
Tryb koloru	Kolor, Czarno-biały
Wprowadzony obraz	Tekst, Tekst/Fotografia, Fotografia
Format papieru	Α4, Α5

Korzystanie z programu e-Podręcznik

Program e-Podręcznik jest instrukcją obsługi, którą można wyświetlić za pomocą komputera, opisującą wszystkie funkcje urządzenia. Istnieje możliwość wyszukania określonego zastosowania lub wprowadzenia słowa kluczowego w celu błyskawicznego odnalezienia szukanej strony. Z programu e-Podręcznik można korzystać po wcześniejszym zainstalowaniu go na komputerze lub uruchamiając go bezpośrednio z dysku CD-ROM. **OInstalowanie programu e-Podręcznik**

Jak odnaleźć szukany temat

Odpowiednią stronę można odnaleźć na 3 sposoby.

Przeszukiwanie spisu treści

Szukaną stronę można odnaleźć, najpierw wybierając temat na karcie [Spis treści] widocznej po lewej stronie ekranu, a następnie element [Ikona rozdziału] znajdujący się obok tematu.

Strona główna

Strona tematu

Wyszukiwanie słów kluczowych

Można wykonać wyszukiwanie, wpisując szukane wyrażenie np. "faks" lub "bezprzewodowa sieć LAN", w wyniku którego wyświetlone zostają strony zawierające podany zwrot. Odpowiednią stronę można odnaleźć, przeglądając wyniki tej operacji. Można również wpisywać całe wyrażenia, takie jak "podłączanie do sieci". Wyszukiwanie słów kluczowych obsługuje także operator logiczny AND w celu wyszukiwania wielu słów kluczowych.

🜔 Karta Szukaj

Przeszukiwanie mapy witryny

Należy kliknąć element [Mapa witryny] znajdujący się w górnej części ekranu, co spowoduje wyświetlenie listy wszystkich tematów z programu e-Podręcznik. Za pomocą tej listy można odnaleźć szukany temat.

OMapa strony

UWAGA

Wymagania systemowe

Z programu e-Podręcznik można korzystać za pomocą następujących przeglądarek. Zawartość programu e-Podręcznik może nie być wyświetlana poprawnie, jeśli używana będzie przeglądarka, której nie ma na poniższej liście.

Windows: Internet Explorer 7.0/8.0/9.0/10.0, Firefox 10.0.x. ESR/16

Mac OS: Safari 3.x/4.x/5.0/5.1/6.0, Firefox 10.0.x. ESR/16

Informacje o programie e-Podręcznik

Najnowsza wersja programu e-Podręcznik znajduje się na stronie internetowej firmy Canon.

Instalowanie programu e-Podręcznik

Program e-Podręcznik należy zainstalować na komputerze za pomocą dysku CD-ROM dołączonego do urządzenia. Obwoluta CD-ROM zawierającego podręczniki może się różnić w zależności od kraju lub regionu lub od modelu urządzenia.

Za pomocą dysku Multi-lingual User Manual CD (Dysk CD-ROM z wielojęzycznymi podręcznikami użytkownika)

- Umieść płytę Multi-lingual User Manual CD (Dysk CD-ROM z wielojęzycznymi podręcznikami użytkownika) w stacji komputera.
 - Jeśli ekran [Wybierz język] nie zostanie wyświetlony, wyjmij dysk CD-ROM ze stacji i włóż go ponownie lub sprawdź treść sekcji
 Wyświetlanie ekranu [Instalacja z dysku CD-ROM] lub [Wybierz język].
- 2 Wybierz język, a następnie kliknij przycisk [Zainstaluj].



3 Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk [Tak], aby zaakceptować.



UWAGA:

- Rozpocznie się instalacja.
- W przypadku wyświetlenia poniższego ekranu kliknij przycisk [Zakończ]. (Instalacja programu e-Podręcznik może potrwać dłuższą chwilę.)



Za pomocą dysku User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika)

- Umieść płytę User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika) w stacji komputera.
 - Wybierz język i kliknij przycisk [OK], jeżeli wyświetlony zostanie odpowiedni monit.
 - Jeśli ekran [Instalacja z dysku CD-ROM] nie pojawi się, wyjmij płytę z napędu i włóż ją ponownie lub sprawdź w części
 Wyświetlanie ekranu [Instalacja z dysku CD-ROM] lub [Wybierz język].
- 2 Kliknij przycisk [Instalacja niestandardowa].



3 Wybierz [Połączenie USB], a następnie kliknij przycisk [Dalej].

Wybierz typ połączenia	
Wybierz typ połączenia między urządzeniem i i	komputerem.
	Połączenie USB Połącz utzążzenie do komputera za pomocą kabla USB.
	Polgczasti skolowe Polgcz uczystawie do komputera za pośrednictwem sleci. (dla model sieci/wych)
Wstorz	Dalej Anuluj

UWAGA:

Nawet jeśli połączenie zostało nawiązane za pomocą sieci, należy wybrać opcję [Połączenie USB].

4 Odznacz wszystkie pola wyboru z wyjątkiem [Podręczniki] i kliknij przycisk [Zainstaluj].

	Sterownik UF Programy wymagane podczas drukowania dołumentów, skanowania obrazów i wysyłania faksów z komputera.	430 M
	MIT Toethes I Program. Möry umotiwis kälee impertowanie de aplikacji obrache zaskanowanych za pomocą skanera, dołączanie ich do władomości e-mail, zapisywanie ich na dyskach heardych itp.	25 M
8	Prestol Pageklanaper Program ustavający zaządzanie zaskanowanymi dokumentami i zdjęciami. Obsługuje funkcje wyszuktwania, np. wedłu gible błuczowych lub pełnokistowe.	250 M
2	Podyczniki lo są niezbędna, aby w paki konyckić z unądzenia. W przypadłu zakutaliwania podręczników na Podycznik lo są niezbędna, aby w paki konyckić z unądzenia. W przypadłu zakutaliwania podręczników na komputerze możliwe jest kih przeglądanie bez tonieczności korzystania z dysłu CD-ROM.	

5 Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk [Tak], aby zaakceptować.



- Rozpocznie się instalacja.
- Poczekaj chwilę. Proces może potrwać pewien czas.



6 Kliknij przycisk [Zakończ].



7 Kliknij kolejno przyciski [Dalej] ▶ [Zakończ].



Otwieranie programu e-Podręcznik

Kliknij dwukrotnie ikonę [MF8500C_MF8200C Series — e-Podręcznik] na pulpicie. Przed rozpoczęciem korzystania z programu e-Podręcznik należy włączyć w przeglądarce obsługę skryptów w języku Java.



UWAGA

W przypadku wyświetlenia komunikatu o zabezpieczeniach

Kliknij polecenie [Pokaż zawartość].

Program Internet Explorer zablokował tej witrynie sieci Web moż iwość wyświetlania zawartości z błędami certyfikatów zabezpieczeń	<u>P</u> okaż zawartość)×
--	-------------------------	----



3 Kliknij opcję [Wyświetl podręczn.].

Za pomocą dysku User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika)

- 1 Umieść płytę User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika) w stacji komputera.
 - Wybierz język i kliknij przycisk [OK], jeżeli wyświetlony zostanie odpowiedni monit.
 - Jeśli ekran [Instalacja z dysku CD-ROM] nie pojawi się, wyjmij płytę z napędu i włóż ją ponownie lub sprawdź w części OWyświetlanie ekranu [Instalacja z dysku CD-ROM] lub [Wybierz język].
- 2 Kliknij opcję [Podręczniki].
- 3 Kliknij [e-Podręcznik].

Odinstalowywanie programu e-Podręcznik

Program e-Podręcznik można odinstalować z komputera, aby przywrócić go do stanu sprzed instalacji programu e-Podręcznik. Obwoluta CD-ROM zawierającego podręczniki może się różnić w zależności od kraju lub regionu lub od modelu urządzenia.

Za	pomocą dysku Multi-lingual User Manual CD (Dysk CD-ROM z wielojęzycznymi podręcznikami użytkownika)
1	Otwórz program Windows Explorer. Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008
	W menu [Start] wybierz kolejno polecenia [All Programs] (Wszystkie programy) (lub [Programs] (Programy)) > [Accessories] (Akcesoria) > [Windows Explorer] (Eksplorator Windows).
	Windows 8/Server 2012
	Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu i wybierz pozycję [File Explorer] (Eksplorator plików).
2	Wprowadź jedną z poniższych ścieżek w polu adresu i naciśnij klawisz [ENTER]: C:\Documents and Settings\(nazwa użytkownika)\My Documents\Canon\MFP\Manuals
3	Usuń folder [MF8500C_MF8200C Series — e-Podręcznik].
4	Usuń ikonę skrótu [MF8500C_MF8200C Series — e-Podręcznik] na pulpicie.

Za pomocą dysku User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika)

Umieść płytę User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika) w stacji komputera.
 Wybierz język i kliknij przycisk [OK], jeżeli wyświetlony zostanie odpowiedni monit.

2 Kliknij pozycję [Uruchamianie programów].

Canon	Instalacja z dysku CD-ROM
	Instalacja standardowa
	Instaluje standardowe programy wymagane do korzystania z urządzenia.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	Instalacja niestandardowa
	Instaluje wybrane programy.
111.	Uruchamianie programów
	Uruchamia programy związane z funkcjonalnoscią urządzenia bezposrednio z dysku CO-ROM.
	Podręczniki
. I Inter	 Wyświetla podręczniki związane z korzystaniem z urządzenia.
A limit	
A. B.	
· / · ·	Zakończ

UWAGA:

Jeśli powyższy ekran nie zostanie wyświetlony, zapoznaj się z sekcją **OWyświetlanie ekranu [Instalacja z dysku CD-ROM] lub** [Wybierz język]

3 Kliknij przycisk [Rozpocznij] w obszarze [Deinstalator podręczników].



4 Kliknij przycisk [Odinstaluj].



- Rozpocznie się dezinstalacja.
- Poczekaj chwilę. Proces może potrwać pewien czas.





6 Kliknij kolejno przyciski [Wstecz] > [Zakończ].



ALL A

Instaluje vytrane programy Uruchamianie programów Unuchamia programy związane z funkcjonalnością uządzenia bezpośrednic 2 dysku CD ROM. Podręczniki Wyświetla podręczniki związane z kozystariem z urzętzenia.

Zakończ

Układ ekranu programu e-Podręcznik

Okno programu e-Podręcznik jest podzielone na kilka obszarów z różną zawartością.

Strona główna

Wyświetlana podczas uruchomienia programu e-Podręcznik.



👩 Canon

Kliknij, aby powrócić do góry strony.

🚯 Karta [Spis treści]/[Szukaj]

Kliknij, aby przełączyć między widokiem spisu treści a wyszukiwaniem.

🔞 Spis treści

Wyświetlane są tu tytuły rozdziałów (1). Po umieszczeniu kursora myszy na jednym z tytułów po prawej stronie wyświetlane są tematy zawarte w danym rozdziale. Kliknięcie tematu powoduje wyświetlenie strony z jego zawartością.

Spis treści Szukaj	
Wazne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Przygostowanie urządzenia Podstawowe informacje na temat okoługi Kopiowanie	Ekologia i niższe koszty Ochrona środowiska i budżetu Papier, tanyc, energię i pieniądze matrus
Takowanie Takowanie wrządzenia w roli dwiatrki Wyrkowanie wrządzenia w roli Staere Staere Staere Zabezpieczenia Tokowanie wrządzenia w roli Staere Staere Zabezpieczenia Tokaczystanie ze Zdalnogo Starzystanie ze Zdalnogo toka menu ustawied Socretyczywanie problemów Koncerwacja wrządzenia Dodatek	Wyvytanis faksder And/dwarie wystania faksu Odbiaranie Elisolw Röthe ustawienia fotowania Wyvytanie i odbiaranie faksu Röthe ustawienia fotowania Strewdense etani i cosenikka wystanych dodbiarach dobiamentów Zmiana ustawień dowinie dodbiarach dobiamentów Wyvytanie faksdw z komputera (Jaks RC) of 2fedu (exc) moranie sterownika • na moznagosportnej textoniczną • tie mozna dychować dobiarentów of 2fedu (exc) moranie sterownika • na moznagosportnej textoniczną • tie mozna dychować dobiamentów of 2fedu (exc) moranie sterownika • na moznagosportnej textoniczną • tie mozna dychować dobiamentów of adaptiacy (ustadzeni do komputera dobiałącejo w isic) • Jak skanować dobiamenty na konputer

🝈 [Strona główna]

Kliknij, aby powrócić do góry strony.

[Mapa strony]

Kliknięcie tego elementu powoduje wyświetlenie wszystkich tematów z programu e-Podręcznik.

🕧 [Pomoc]

Kliknięcie tego elementu powoduje wyświetlenie instrukcji dotyczących otwierania programu e-Podręcznik, wykonywania wyszukiwania oraz innych informacji.

🕘 [Drukuj]

Kliknij, aby wydrukować wybraną zawartość.

🕕 Wyróżnione funkcje

Zawiera różne praktyczne przykłady korzystania z urządzenia. Kliknij przycisk 1/2/3/1, aby przełączać wyświetlanie praktycznych przykładów według kategorii lub kliknij przesuwający się ekran w celu wyświetlenia szczegółowych informacji na temat każdej kategorii. Przesuwający się ekran można zatrzymać, umieszczając na nim wskaźnik. **OWyróżnione funkcje**

[Szybka pomoc]

Kliknij, aby poznać sposoby rozwiązywania problemów oraz metody konserwacji urządzenia.

🌔 [Uwaga]

Kliknij, aby zapoznać się z ważnymi informacjami, które należy znać podczas używania urządzenia.

() [Adresy biur]

Kliknij, aby wyświetlić informacje kontaktowe, których można użyć do zadania pytań na temat urządzenia.

Wyróżnione funkcje

Zawiera różne praktyczne przykłady korzystania z urządzenia.

Wyrdzhione funkcje Ekologis i nitsze koszty Większa wydajność Opcje cyfrowe Więcej funkcji	Tego właśnie szukasz Róme opcje zaspokajają wszelkie potrzeby związane z pracą w domu, w buzze, a nawet w drodze.
ana technicene Iorzystanie z programu e- Iorzystanie z programu e-	01 J Prosty wydruk za pomocą technologii Google
nne	an O e Zachowanie poufpości wydruków (dotyczy tylko 🕞
	knych miast wychod i z dukaki. Jedna w pzysaku dokumntacji zamirającej informacji pouline nie zawsze jest to wypoche. Wystawczy skarzystać z opyć zabepieconego dukowania in kim biedzie mój wydrukować danych dokumentolio bez wprowadzenia hasła na panelu operacyjnym urządzenia. Nie pozwał, aky dokumenty poułne leżały na podajniu dietępni da kadege.
	Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w częśc Oj rukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczon z drukowanie) (debrzy tułko wodali

<u>()</u> ()

Kliknij, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Ponowne kliknięcie powoduje zamknięcie okna.

00

Kliknij, aby wyświetlić odpowiednią stronę tematu.

Strona tematu

Zawiera informacje na temat konfiguracji i użytkowania urządzenia.



[Spis treści]

Obszar, w którym wyświetlane są ikony i tytuły.

🜔 🔍 🕨

Zmiana szerokości karty [Spis treści].

🕞 [Rozwiń wszystkie]/[Zwiń wszystkie]

Kliknięcie elementu [Rozwiń wszystkie] powoduje wyświetlenie podsekcji wszystkich tematów. Kliknięcie elementu [Zwiń wszystkie] powoduje zamknięcie podsekcji wszystkich tematów.

🚯 Ikony rozdziałów

Kliknięcie ikony rozdziału umożliwia przejście do początku danego rozdziału.

() Strona tematu

Obszar, w którym wyświetlane są tematy zawarte w wybranym rozdziale. Jeśli obok tematu znajduje się znak "+", klikając go można wyświetlić podsekcje tematu. Kliknięcie znaku "-" powoduje zamknięcie rozwiniętego tematu.

🚯 [Drukuj wszystko]

Wszystkie strony wybranego tematu zostają otwarte w oddzielnym oknie. Rozdział można wydrukować w razie potrzeby.

📵 Nawigacja

Element umożliwiający sprawdzenie jaki temat jest obecnie wyświetlany.

0 🔳

Kliknij, aby powrócić do góry strony.

1 < / >

Kliknij, aby wyświetlić poprzedni lub następny temat.

00

Kliknięcie tego elementu powoduje przejście do podanej strony. Aby powrócić do poprzedniej strony, należy kliknąć przycisk Wstecz przeglądarki internetowej.

🚷 🔤

Klikając ten element, można wyświetlić ukryte szczegółowe opisy. Ponowne kliknięcie powoduje zamknięcie szczegółowych opisów.

Karta Szukaj

Karta ta zawiera pole tekstowe umożliwiające wykonanie wyszukiwania i odnalezienie szukanej strony.



[Wprowadź słowa kluczowe]

Wpisz słowo lub słowa kluczowe i kliknij przycisk 🔍 , aby wyświetlić wyniki wyszukiwania w oknie dialogowym (

🚯 [Opcje wyszukiwania]

Kliknij, aby określić warunki wyszukiwania, takie jak zakres wyszukiwania lub wyszukiwanie rozmyte. Aby wyświetlić warunki, kliknij ten przycisk, gdy jest szary. Aby zamknąć ekran, kliknij przycisk, gdy jest pomarańczowy.

🔞 Selektor zakresu wyszukiwania

Określa zakres wyszukiwania. Można zwiększyć wydajność wyszukiwania, zawężając jego zakres. Selektor zakresu wyszukiwania jest szczególnie przydatny, gdy użytkownik jest w stanie określić przybliżoną lokalizację szukanego tematu.

🚯 Selektor opcji wyszukiwania

Zaznacz pole wyboru, aby uwzględniać wielkość liter podczas wyszukiwania.

[Wyszukaj zgodnie z tymi warunkami]

Kliknij, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania zgodnie z warunkami określonymi przy użyciu 🔞 i 🚯.

🚯 Okno dialogowe wyników wyszukiwania

Okno, w którym wyświetlane są wyniki wyszukiwania stron zawierających podane słowa kluczowe. Szukaną stronę należy odnaleźć wśród wyników wyszukiwania i kliknąć temat będący tytułem strony. Jeśli wyniki wyszukiwania nie mieszczą się na jednej stronie, należy kliknąć przycisk // lub numer strony, aby wyświetlić wyniki na poprzedniej lub następnej stronie.

Mapa strony

Wyświetla spis treści programu e-Podręcznik.

	Strona glówna Mapa strony Pomoc Drukuj 🛎	
		C
0	0 1 0	
	🛦 Wažne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 🔍 🔻 Dalej	
	Instalaria	
	žeddo zacilania	
•	Obdusa ustadania	
U	Vosuga u zgozenia Konconecta i przepladu	
	Nurserwacja i przeglądy	
	materiary encouracyjne	
	Przygotowanie urządzenia ▲ Wstecz ▼ Dalej	d
	Sprawdzanie elementów zestawu	
	Rozpakowywanie urzędzenia	
	Przygotowanie zasobników z tonerem	
	Ładowanie papieru	
	Instalacja słuchawki (opcjonalnie) (dotyczy tylko modeli	
	Podłączanie przewodu zasilania	
	Włączanie urządzenia i konfiguracja ustawień początkowych	
	Podłączanie do komputera	
	Podłączanie za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN (dotyczy tylko modeli)	
	Podłączanie za pośrednictwem przewodowej sieci LAN	
	Podłączanie za pomocą złącza USB	
	Konfiguracja ustawień wstępnych funkcji faksu (dotyczy tylko modeli)	
	Wybór odpowiedniego trybu odbioru faksu	
	Rejestracja numeru taksu i nazwy jednostki Mobile kodni odbioni	
	Nybor a year addin a	

🔞 Ikony rozdziałów

Kliknięcie danego elementu powoduje przejście do wybranego rozdziału.

🚯 Tytuł (Temat)

Obszar wyświetlania tytułów i tematów. Kliknięcie tytułu lub tematu umożliwia przejście do odpowiedniej strony.

C 🗈

Kliknij, aby powrócić do góry strony.

(] ▲/▼

Kliknięcie tych ikon powoduje przejście do poprzedniego lub następnego rozdziału.

Przeglądanie programu e-Podręcznik

Symbole

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa, ograniczeń, obsługi urządzenia, przydatne wskazówki oraz inne informacje zostały oznaczone za pomocą podanych poniżej symboli.

	Oznacza, że niestosowanie się do ostrzeżenia może grozić śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na ostrzeżenia.
	Oznacza przestrogę dotyczącą czynności, których nieprawidłowe wykonanie może doprowadzić do obrażeń ciała. W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na przestrogi.
\bigcirc	Wskazuje operację, której nie wolno przeprowadzać. Należy uważnie zapoznać z tymi uwagami i upewnić się, że opisane operacje nie zostaną wykonane.
WAŻNE	Oznacza wymagania lub ograniczenia. Należy zapoznać się z tymi elementami w celu prawidłowego korzystania z urządzenia i uniknięcia uszkodzeń urządzenia oraz mienia.
UWAGA	Oznacza opis czynności lub zawiera dodatkowe objaśnienia dotyczące procedury.
WSKAZÓWKI	Oznacza przydatne funkcje lub wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia.

Klawisze i przyciski opisane w niniejszym podręczniku

Klawisze na panelu sterowania oraz przyciski na ekranie komputera w programie e-Podręcznik zostały oznaczone w następujący sposób:

Тур	Przykład
Klawisze na panelu sterowania	Image: Market of the second second
Ustawienia wyświetlone na panelu sterowania	<ustawienia zegara=""> <podaj odbiorców.=""></podaj></ustawienia>
Przyciski i inne tekstowe elementy interfejsu wyświetlone na ekranie komputera	[Preferences] (Właściwości)

Przyciski 🔺 / 🔻 użyte w tym podręczniku

Przyciski $\bigwedge/ \bigtriangledown$ służą do wyboru odpowiedniego ustawienia. Na danej stronie wyszczególnione jest tylko ich pierwsze użycie. Gdy są używane po raz kolejny, nie jest to odnotowywane w instrukcjach. Na przykład, użycie przycisków $\bigstar/ \blacktriangledown$ jest wyszczególnione w kroku 2, jednak pominięte w 3.

Przykład:

- 1 Naciśnij przycisk 🛞.
- 2 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję <Ustawienia Sieciowe> i naciśnij przycisk 🔤.
- 3 Wybierz kolejno <Ustawienia TCP/IP> ► <Ustawienia IPv4> ► <Ustawienia Adresu IP>.

Ekrany wyświetlane na komputerze użyte w tym podręczniku

O ile nie zaznaczono inaczej, ilustracje użyte w programie e-Podręcznik dotyczą modelu MF8580Cdw. Wygląd ekranów użytych w tym podręczniku może nieznacznie odbiegać od rzeczywistych ekranów w zależności od systemu operacyjnego. Również wygląd okien

sterowników oraz innych aplikacji może różnić się w zależności od wersji używanego oprogramowania.

Rysunki zawarte w tym podręczniku

O ile nie zaznaczono inaczej, rysunki użyte w programie e-Podręcznik dotyczą modelu MF8580Cdw. Jeśli różnice są istotne, przedstawionych jest kilka rysunków oznaczonych nazwami modeli np. "MFXXXX/MFXXXX".

Skróty użyte w tym podręczniku

Poniżej znajduje się lista skrótów nazw produktów zastosowanych w programie e-Podręcznik.

- System operacyjny Microsoft Windows XP -> system Windows XP
- System operacyjny Microsoft Windows Vista -> system Windows Vista
- System operacyjny Microsoft Windows 7 -> system Windows 7
- System operacyjny Microsoft Windows 8 -> system Windows 8
- System operacyjny Microsoft Windows Server 2003 -> system Windows Server 2003
- System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 -> system Windows Server 2008
- System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 -> system Windows Server 2008 R2
- System operacyjny Microsoft Windows Server 2012 -> system Windows Server 2012
- System operacyjny Microsoft Windows -> system Windows

Inne

Ta sekcja opisuje podstawowe czynności w systemie Windows i obejmuje zrzeczenie się odpowiedzialności, informacje o prawach autorskich i inne.

Podstawowe operacje systemu Windows

■Wyświetlanie okna [Computer] (Komputer) lub [My Computer] (Mój komputer)

Windows XP Professional/Server 2003

[Start] > wybierz opcję [My Computer] (Mój komputer).

Windows Vista/7/Server 2008 R2

[Start] > wybierz opcję [Computer] (Komputer).

Windows 8/Server 2012

Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu > wybierz element [File Explorer] (Eksplorator plików) > [Computer] (Komputer).

Wyświetlanie folderu Drukarki

Windows XP Professional/Server 2003

[Start] > wybierz element [Printers and Faxes] (Drukarki i faksy).

Windows XP Home Edition

[Start] > wybierz element [Control Panel] (Panel sterowania) > [Printers and Other Hardware] (Drukarki i inny sprzęt) > [Printers and Faxes] (Drukarki i faksy).

Windows Vista

[Start] > wybierz element [Control Panel] (Panel sterowania) > [Printer] (Drukarka).

Windows 7/Server 2008 R2

[Start] > wybierz element [Devices and Printers] (Urządzenia i drukarki).

Windows Server 2008

[Start] | wybierz element [Control Panel] (Panel sterowania) | kliknij dwukrotnie element [Printers] (Drukarki).

Windows 8/Server 2012

Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu > wybierz element [Control Panel] (Panel sterowania) > [View devices and printers] (Wyświetl urządzenia i drukarki).

Wyświetlanie udostępnionych drukarek w serwerze drukowania

1 Otwórz program Windows Explorer.

Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008

[Start] > wybierz element [All Programs] (Wszystkie programy) (lub [Programs] (Programy)) > [Accessories] (Akcesoria) > [Windows Explorer] (Eksplorator Windows).

Windows 8/Server 2012

Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu > wybierz element [File Explorer] (Eksplorator plików).

Wybierz [Network] (Sieć) lub [My Network Places] (Moje miejsca sieciowe) i kliknij dwukrotnie komputer ustawiony jako serwer drukowania.

- Aby wyświetlić komputery w sieci, może zaistnieć konieczność włączenia opcji odnajdowania sieci lub wyszukiwania komputerów w sieci.
- Sprawdź, czy ikona udostępnionej drukarki jest wyświetlona.



■Wyświetlanie ekranu [Instalacja z dysku CD-ROM] lub [Wybierz język]

Jeśli ekran [Instalacja z dysku CD-ROM] lub [Wybierz język] nie zostanie wyświetlony po umieszczeniu dysku CD-ROM w stacji, należy wykonać poniższą procedurę. Stacja dysku CD-ROM jest oznaczona literą "D:" w tym podręczniku. Oznaczenie stacji dysku CD-ROM może się różnić w zależności od używanego komputera.

Windows XP/Server 2003

- [Start] wybierz element [Run] (Uruchom).
- Wprowadź ciąg "D:\Minst.exe" (w przypadku dysku User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika)) lub "D:\Maninst.exe" (w przypadku dysku Multi-lingual User Manual CD (Dysk CD-ROM z wielojęzycznymi podręcznikami użytkownika)), a następnie kliknij przycisk [OK].

Windows Vista/7/Server 2008

- 1 W menu [Start] w polu [Search programs and files] (Wyszukaj programy i pliki) (lub [Start Search] (Rozpocznij wyszukiwanie)) wprowadź ciąg "D:\Minst.exe" (w przypadku dysku User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika)) lub "D:\Maninst.exe" (w przypadku dysku Multi-lingual User Manual CD (Dysk CD-ROM z wielojęzycznymi podręcznikami użytkownika)).
- 2 Naciśnij klawisz [ENTER].

Windows 8/Server 2012

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu ▶ wybierz polecenie [Run] (Uruchom).
- Wprowadź ciąg "D:\Minst.exe" (w przypadku dysku User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika)) lub "D:\Maninst.exe" (w przypadku dysku Multi-lingual User Manual CD (Dysk CD-ROM z wielojęzycznymi podręcznikami użytkownika)), a następnie kliknij przycisk [OK].

Drukowanie strony testowej w systemie Windows

Drukowanie strony testowej w systemie Windows pozwala sprawdzić poprawne działanie sterownika drukarki.

- Włóż papier formatu A4 do otworu podawania ręcznego. 🔉 Umieszczanie papieru w otworze podawania ręcznego
- Otwórz folder drukarki. OWyświetlanie folderu Drukarki
- 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i kliknij polecenie [Printer Properties] (Właściwości drukarki) lub [Properties] (Właściwości) w menu podręcznym.



4 Wydrukuj stronę testową.

e Kliknij kartę [General] (Ogólne).

Kliknij przycisk [Print Test Page] (Wydrukuj stronę testową), aby wydrukować stronę testową.

Walciwości C	anon N	AFB500 C	Series UFRI	LT							
Oglike Udostęp	nianie	Poty	Zaawansowa	ne Zarządza	nie kolorami	Zabezpieczenia	Ustanie	nia ursądzenia	Poli		
-	Canor	MF850	OC Series UFI	811							
Lokalizacja:											
Komentarz:											
Model:	Canon	MFESO	IC Series UFF	I L T							
Funkcje Kolor: Tak				Dostepny pa	pien						
Dwustronne Zszywanie: N	s Tak Nie			м		*					
Szybkość: 20) stron i	ia minu	te			-					
sassyman	i rozazi	eccesc	roo ab	6							
			Preferencje		įrukuj strer	ne testowe					
						_	_				
							OK	Anuluj		Rosuj	Parnoc

Sprawdzanie architektury bitowej

Aby upewnić się, czy komputer jest wyposażony w 32- czy 64-bitową wersję systemu Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012, należy wykonać poniższą procedurę.



Wyświetlany jest komunikat [64-bit Operating System] (64-bitowy system operacyjny).

Concernence of the second						•	
Strona główna Paniłu stromania Wyświeti podstawowe informacje o tym komputerze Wondow T Połnisional Ochrona systemu Window T Połnisional Copright © 2000 Microsoft Corporation. Witelkie prawa satrzetore. Ochrona systemu System Zakawasowane ustawienia nystemu System Zohocz też Centrum skiji Windows Upłate Istomości wydajnistój i awrętoja Periouniki Duał-Core (FU Ekklor @ 2.2004: 2.40 GH: Zakrady system operacji (Juli Juli Stromaje wydajnistój i awrętoja	🕒 🕞 🖷 🕨 Panel sterowania	 System i zabezpieczenia + Sy 	/stem •	4 9 3	laukoj w Ponelv sterowania	1	
System Endets wydajneści nystemu Windows wymaga odświstenia. Kamyfikacjie Pierkum(R) Duał-Core CPU EX400 @ 2.7054E: 2.09 GHz Zanstatowsze pamięć 200 GB EX400 @ 2.7054E: 2.09 GHz Zanstatowsze pamięć 2.00 GB EX400 @ 2.7054E: 2.09 GHz Zotocz tez Typ systemu E2-bitowy system opracujny Cetrum akcji Windows Updzte Nezwa komputere, domana i utawienia grupy roboczej Istramacji wydajneści i nazętelia Nezwa komputere, domana i utawienia grupy roboczej	Stona główa Panila sterowania 9 Manedor urządoń 9 Udawienia odalne 9 Odnona systemu 9 Zeksanoowane ustawienia 1 geternu	Wytwieti podstawowe informacje o tym komputerze Wingie systemu Windows Windows 7 Pothesional Capyright © 2009 Microsoft Corporation. Witerbie prese astronome.					
Proceson Pertouniki) Dual-Core CPU EX40 & 2.7064c 248 GHz Zainstalovana pamięć (RAM): Zobacz tez Typ systemu IZ-bitowy system operacijny Piero i dotyk: Ub tege kinau no są dodępne urządzenia wejściowe piśra ani wprowadzania dotykowego Windows Update Piero i dotyk: Ubriti Ubriti Story zabeczaj Windows Update Pierowa komputera: domena i ustawienia grupy roboczaj Pierowa komputera: Ubriti Komputer §2/mich ustawienia		System Klasyfikacja:	5,9 Indeks wydajno	sici syste	enu Windows wymaga odświeże	nia.	
Zolscz też Typ systemu 22-bitowy system operacyjny Centrum akcji Windows Update Pierra akomputera, domana i ustawienia grupy robocząj Infermacji wydajnośći i Alexana komputera, domana i ustawienia grupy robocząj Infermacji wydajnośći i Narwa komputera: Uwról Komputer @Zmień ustawienia		Procesori Zainstalowana pamięć (RAM):	2,00 GB	e CPU	E3400 @ 2.70GHz 2.69 GHz		
Window Update Plazua komputez, domana i ustavienia grupy robsczaj Isternacja wydajnośći i Plazua komputez: Uwról - Komputer @Zmień ustawienia Plazua komputez: Uwról - Komputer @Zmień ustawienia	Zobacz też Centrum akcji	Typ systemu: Piëro i dotyle	32-bitowy system ope Ula tego ekranu nie są wprowadzania dotyko	sacyjny dostępi wego	e urządzenia wejściowe pióra ar	•	
narzędzia Naowa komputera: Usefil-Komputer §2mień ustawienia	Windows Update Informacje wydajności i	Nazwa komputera, domena i ustawienia grupy roboczej					
	narzędzia	Nacwa komputera:	User01-Komputer		😽 Zmień ustaw	ienis.	

Wyświetlanie nazwy komputera

Windows XP/Server 2003

- [Start] wybierz element [Control Panel] (Panel sterowania).
- 2 Otwórz ekran [System]. Kliknij kolejno elementy [Performance and Maintenance] (Wydajność i konserwacja) > [System].

- 3 Kliknij kartę [Computer Name] (Nawa komputera) lub [Network ID] (Identyfikator sieciowy).
- 4 Kliknij pozycję [Change] (Zmień) (lub [Properties] (Właściwości)).



Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012

Wyświetl aplet [Control Panel] (Panel sterowania).
 Windows Vista/7/Server 2008
 [Start] ► wybierz opcję [Control Panel] (Panel sterowania).
 Windows 8/Server 2012
 Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu ► wybierz element [Control Panel] (Panel sterowania).

2 Otwórz aplet [System].

Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012

Kliknij aplet [System and Security] (System i zabezpieczenia) (lub [System and Maintenance] (System i konserwacja)) [System]. Windows Server 2008

Kliknij dwukrotnie aplet [System].

Sprawdzanie portu drukarki LPR/RAW

- **Otwórz folder drukarki. O**Wyświetlanie folderu Drukarki
- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i kliknij polecenie [Printer Properties] (Właściwości drukarki) lub [Properties] (Właściwości) w menu podręcznym.



3 Sprawdź ustawienia portu.

- Kliknij kartę [Ports] (Porty).
- Upewnij się, że dla drukarki wybrano prawidłowy port.

j Właściwości: Canon MFRSODC Series UFRE LT					
Doukuj do na wolnym wieć	pnan Poty aswans inon MF8500C Series UFR stepujęcych portów. Doku id wybranych portów.	wane Zaządzanie kolonami Zaber ILT menty będę drukowane w pierwsz	pieczenia Uktowienia urzężsenia (Połki jer		
Port	Opis	Drukarka	*		
COM4: FILE: US8002 US8001 XPSPort CNMF	Port szeregowy Drukuj do pliku Wirtuelny port druker Wirtuelny port druker Port lokalny Canon MENIP Port	Microsoft XPS Document Writer	-		
CHMF	Canon MFNIP Port	Canon MF8500C Series (FAX),			
Dedaj ș Vilecz obs	aort Usuri Augę dwukierunkową orowanie drukarek	port Konfiguruj port.			
			OK Analaj Zostovaj Porec		
Uwaga

Nazwy modeli

MF8580Cdw (F164802) MF8550Cdn (F164802) MF8540Cdn (F164800) MF8280Cw (F164702) MF8230Cn (F164700)

Oprogramowanie i usługi dostarczone przez strony trzecie

Third Party Software

Dyrektywa RTTE

Urządzenie (model F164802/F164702) spełnia wymogi Dyrektywy WE 1999/5/WE i może być używane w krajach Unii Europejskiej. (Dotyczy tylko modeli z funkcją faksu).

(Dotyczy tylko Europy). Canon Inc. / Canon Europa N.V.

Wymagania Dyrektywy WE dotyczącej zgodności elektromagnetycznej

To urządzenie spełnia podstawowe wymagania Dyrektywy WE dotyczącej zgodności elektromagnetycznej. Niniejszym zaświadcza się, że omawiany produkt jest zgodny z wymogami dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej zawartymi w Dyrektywie WE przy nominalnym napięciu sieci zasilającej 230 V, 50 Hz, chociaż znamionowe napięcie zasilające produktu mieści się w przedziale od 220 V do 240 V, 50/60 Hz. Ze względu na wymagania zawarte w Dyrektywie WE dotyczącej zgodności elektromagnetycznej konieczne jest używanie przewodów ekranowanych.

Bezpieczeństwo użytkowania urządzenia laserowego

Promieniowanie laserowe może być niebezpieczne dla organizmu. Z tego powodu promieniowanie laserowe emitowane wewnątrz urządzenia jest odizolowane osłoną ochronną i obudową zewnętrzną. Promieniowanie laserowe nie może wydostać się z urządzenia podczas normalnej eksploatacji urządzenia przez użytkownika.

Niniejsze urządzenie zostało sklasyfikowane jako produkt laserowy Klasy 1 zgodnie z normami IEC 60825-1: 2007, EN60825-1: 2007.

Model o napięciu zasilania 220–240 V

Przedstawiona poniżej etykieta jest przymocowana na zespole skanera laserowego wewnątrz obudowy urządzenia.



Niniejsze urządzenie zostało sklasyfikowane zgodnie z normami IEC 60825-1: 2007, EN60825-1: 2007 i spełnia wymogi określone dla następujących klas:

PRODUKT LASEROWY KLASY 1

LASER KLASSE 1

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

LUOKAN 1 LASER-TUOTE

LASERPRODUKT KLASS 1

A PRZESTROGA

Używanie elementów sterujących i regulujących oraz wykonywanie procedur w sposób inny niż określony w podręcznikach urządzenia może narazić użytkownika na kontakt z niebezpiecznym promieniowaniem.

Dyrektywa WEEE



Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)

Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.

Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.

Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.

W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę <u>www.canon-europe.com/weee</u>, lub <u>www.canon-europe.com/battery</u>.

Międzynarodowy program ENERGY STAR



Jako partner programu ENERGY STAR[®] firma Canon Inc. ustaliła, że niniejszy produkt spełnia wymogi programu ENERGY STAR w zakresie wydajności energetycznej.

Międzynarodowy program ENERGY STAR dotyczący urządzeń biurowych to program propagujący oszczędność energii przy stosowaniu komputerów i innych urządzeń biurowych.

Program wspiera rozwój i rozpowszechnianie produktów wyposażonych w funkcje efektywnie redukujące zużycie energii elektrycznej. Program ma charakter otwarty i mogą w nim dobrowolnie uczestniczyć właściciele firm.

Programem objęte są produkty biurowe, takie jak komputery, monitory, drukarki, faksy i kopiarki. Standardy i logo są ujednolicone dla wszystkich krajów uczestniczących w programie.

Logo IPv6 Ready



Zestawowi protokołów zainstalowanych w urządzeniu przyznano logo IPv6 Ready Phase-1 ustanowione przez konsorcjum IPv6 Forum.

■Informacje prawne dotyczące sieci bezprzewodowej LAN (dotyczy tylko modeli MF8580Cdw / MF8280Cw)

MF8580Cdw / MF8280Cw includes approved Wireless LAN Module (Model name: FM48944).

Regulatory information

Users in the European Union and other European countries

R&TTE Declaration of Conformity (Wireless LAN Module)



Česky [Czech]	Společnost CANON INC. tímto prohlašuje, že zařízení FM48944 je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.		
Dansk [Danish]	Undertegnede CANON INC. erklærer herved, at FM48944 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.		
Deutsch [German]	Hiermit erklärt CANON INC., dass sich das Gerät FM48944 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.		
Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab CANON INC. seadme FM48944 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.		
English	Hereby, CANON INC., declares that FM48944 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.		
Español [Spanish]	Por medio de la presente CANON INC. declara que el FM48944 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.		
Ελληνική [Greek]	Με την παρούσα, η CANON INC., δηλώνει ότι το μοντέλο FM48944 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.		
Français [French]	Par la présente, CANON INC. déclare que l'appareil FM48944 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.		
Italiano [Italian]	Con la presente CANON INC. dichiara che FM48944 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.		
Latviski [Latvian]	Ar šo CANON INC. deklarē, ka FM48944 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.		
Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo bendrovė "CANON INC." deklaruoja, kad FM48944 atitinka pagrindinius Direktyvoje 1999/5/EB išdėstytus reikalavimus ir kitas josnuostatas.		
Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart CANON INC. dat FM48944 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.		
Malti [Maltese]	Hawnhekk, CANON INC., jiddikjara li I-FM48944 jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma' dispożizzjonijiet relevanti oħra tad-Direttiva 1999/5/KE.		
Magyar [Hungarian]	Alulírott CANON INC. nyilatkozom, hogy a FM48944 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.		
Polski [Polish]	Niniejszym CANON INC. oświadcza, że model FM48944 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.		
Português [Portuguese]	Por este documento, a CANON INC. declara que o FM48944 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE.		
Slovenščina [Slovenian]	Družba CANON INC. izjavlja, da je tiskalnik FM48944 skladni z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.		
Slovensky [Slovak]	CANON INC. týmto vyhlasuje, že FM48944 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.		
Suomi [Finnish]	CANON INC. vakuuttaa täten, että FM48944 -laite on direktiivin 1999/5/ EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.		
Svenska [Swedish]	Härmed intygar CANON INC. att denna FM48944 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.		
Română [Romanian]	Prin prezenta, CANON INC., declară faptul că aparatul FM48944 este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante incluse în Directiva 1999/5/CE.		
Български език [Bulgarian]	С настоящето CANON INC. декларира, че FM48944 отговаря на съществените изисквания и другите приложими изисквания на Директива 1999/5/EC.		
Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir CANON INC. því yfir að FM48944 sé í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.		
Norsk [Norwegian]	CANON INC. erklærer herved at utstyret FM48944 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.		
Gaeilge [Irish]	Dearbhaíonn CANON INC. leis seo go gcloíonn FM48944 le ceanglais riachtanacha agus le forálacha ábhartha eile na Treorach 1999/5/CE.		



Česky	* Toto zařízení může být provozováno na území AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Poznámky týkající se použití tohoto produktu.
[Czech]	Francie: Tento produkt nelze používat mimo uzavřené prostory.
Dansk	* Dette produkt må anvendes i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Bemærkninger for anvendelse af dette produkt.
[Danish]	Frankrig: Dette produkt kan ikke anvendes udendøre.
Deutsch	* Dieses Gerät darf in folgenden Ländern betrieben werden AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Hinweise zur Verwendung dieses Produkts.
[German]	Frankreich: Dieses Produkt darf nicht im Freien verwendet werden.
Eesti	* Seda seadet võib kasutada AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Teadaanne selle toote kasutamise kohta.
[Estonian]	Prantsusmaa: seda toodet saab kasutada vaid siseruumides.
English	* This equipment may be operated in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Notice for use of this product. France: This product cannot be used outdoors.
Español	* Este equipo puede ser utilizado en AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Aviso relativo al uso de este producto.
[Spanish]	Francia: este producto no puede utilizarse en exteriores.
Français	* Cet équipement peut être utilisable en AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Avis concernant l'utilisation de ce produit.
[French]	France: Ce produit ne peut pas être utilisé à l'extérieur.
Italiano	* Questo dispositivo può essere utilizzato in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Nota per l'uso del prodotto.
[Italian]	Francia: il prodotto non può essere utilizzato all'aperto.
Latviski	* Šo aprīkojumu drīkst lietot AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Piezīmes par šī izstrādājuma lietošanu.
[Latvian]	Francija: šo izstrādājumu nedrīkst lietot ārpus telpām.
Lietuvių [Lithuanian]	* Šį įrenginį galima eksploatuoti AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Pastaba apie šio produkto naudojimą. Prancūzija: šio produkto negalima naudoti lauke.
Nederlands	* Deze apparatuur kan worden gebruikt in de volgende landen AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Kennisgeving voor gebruik van dit

[Dutch]	product. Frankrijk: dit product kan niet buiten worden gebruikt.		
Suomi	* Laitetta voidaan käyttää seuraavassa maassa AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Huomautuksia tämän tuotteen käytöstä.		
[Finnish]	Ranska: Tuotetta ei saa käyttää ulkoilmassa.		
Malti	* Dan I-apparat jista' jintuza f' AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Avviż għall-użu ta' dan il-prodott.		
[Maltese]	Franza: Dan il-prodott ma jistax jintuża fuq barra.		
Magyar	* Ez a készülék AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK üzemeltethető.* Megjegyzések a termék használatához.		
[Hungarian]	Franciaország: A termék csak beltérben használható.		
Polski	* To urządzenie może być eksploatowane w AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Uwaga dotycząca użytkowania produktu.		
[Polish]	Francja: produktu nie należy używać na zewnątrz.		
Português	* Este equipamento pode ser utilizado em AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Aviso referente ao uso deste produto.		
[Portuguese]	França: Este produto não pode ser usado em áreas externas.		
Slovenščina [Slovenian]	* To opremo je dovoljeno uporabljati v AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Obvestilo glede uporabe tega izdelka. Francija: Tega izdelka ni mogoče uporabiti na odprtem.		
Slovensky	* Toto zariadenie môže byť používané na území AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Upozornenie k používaniu tohto výrobku.		
[Slovak]	Francúzsko: Tento výrobok sa nesmie používať vonku.		
Ελληνική [Greek]	* Το παρόν προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ΑΤ, ΒΕ, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Σημείωση για τη χρήση αυτού του προϊόντος. Γαλλία: Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους.		
Svenska	* Den här utrustningen kanske fungerar i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Meddelande för användning av denna produkt.		
[Swedish]	Frankrike: Denna produkt får inte användas utomhus.		
Română	* Acest echipament poate fi operat in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Notă privind utilizarea acestui produs.		
[Romanian]	Franța: Acest produs nu se va utiliza în exterior.		
Български език [Bulgarian]	* Това оборудване може да се използва в АТ, ВЕ, ВG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Забележка по използването на този продукт. Франция: Този продукт не може да се използва извън територията на фирмата.		
Íslenska	* Viðgerð á þessu tæki má annast á AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Tilkynning vegna notkunar vörunnar.		
[Icelandic]	Frakkland: Þessa vöru má ekki nota utan dyra.		
Norsk	* Dette produktet må anvendes i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Merknad for bruk av dette produktet.		
[Norwegian]	Frankrike: Produktet kan ikke brukes utendørs.		
Gaeilge	* Féadfar an trealamh seo a fheidhmiú in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Fógra maidir le húsáid an táirge seo.		
[Irish]	An Fhrainc: Ní féidir an táirge seo a úsáid amuigh faoin aer.		

Regulatory information for users in Jordan

Contains Wireless LAN Module approved by TRC/SS/2011/32

Regulatory information for users in UAE

TRA REGISTERD No: ER0058948/11

DEALER No: DA0058934/11

Zrzeczenie się odpowiedzialności

- Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- FIRMA CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W STOSUNKU DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW (Z WYJĄTKIEM GWARANCJI UDZIELONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE), M.IN. GWARANCJI DOTYCZĄCEJ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB CHRONIĄCEJ PRZED NARUSZENIEM PRAWA. FIRMA CANON INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE ORAZ ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKŁE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW.

Prawa autorskie

Copyright CANON INC. 2014

Zabronione jest powielanie, transmisja i kopiowanie niniejszej publikacji oraz jej przechowywanie w systemach do wyszukiwania informacji lub tłumaczenie na jakikolwiek język naturalny lub komputerowy w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, elektronicznie, mechanicznie, magnetycznie, optycznie, chemicznie, ręcznie czy inaczej, bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia firmy Canon Inc.

Znaki towarowe

Canon i logo Canon są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Canon Inc. w Stanach Zjednoczonych i mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi także w innych krajach.

Adobe, Acrobat, Reader i Photoshop to zarejestrowane znaki towarowe należące do Adobe Systems Incorporated w USA lub innych krajach.

Apple, Bonjour, Mac OS, Macintosh i OS X są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w USA lub innych krajach.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word, Excel i PowerPoint są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA lub innych krajach.

Ten produkt korzysta z technologii Universal Font Scaling Technology, nazywanej UFST ®, na podstawie licencji udzielonej przez firmę Monotype Imaging, Inc. UFST ® jest znakiem towarowym firmy Monotype Imaging, Inc. zarejestrowanym w Biurze Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych oraz może być zarejestrowany także w innych krajach.

UFST: Copyright © 1989-1996, 1997, 2003, 2004, 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Monotype Imaging Inc.

Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są zastrzeżonym znakami towarowymi, znakami towarowymi lub znakami usługowymi odpowiednich właścicieli.

Kontakt z firmą Canon

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON MARKETING JAPAN INC.

16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

CANON U.S.A., INC.

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON CHINA CO. LTD.

15F Jinbao Building No.89, Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, PRC

CANON SINGAPORE PTE LTD

1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore 098632

CANON AUSTRALIA PTY LTD

1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney NSW 2113, Australia

WITRYNA OGÓLNOŚWIATOWA FIRMY CANON

http://www.canon.com/



MF8580Cdw/MF8550Cdn/MF8540Cdn MF8280Cw/MF8230Cn

Podręcznik instalacji sterownika MF

<u>Przed rozpoczęciem korzystania ze sterownika</u>	3
<u>Informacje o sterownikach i oprogramowaniu</u>	4
<u>Obsługiwane systemy operacyjne</u>	5
<u>Wybór sterownika do zainstalowania</u>	6
<u>Instalowanie sterowników MF i programu MF Toolbox</u>	8
<u>Instalacja za pomocą opcji [Instalacja standardowa] (system Windows)</u>	9
<u>Instalacja za pomocą opcji [Instalacja niestandardowa] (system Windows)</u>	17
<u>Instalowanie oprogramowania (komputery Macintosh)</u>	28
Podłączenie za pomocą kabla USB (tylko w przypadku połączenia USB)	32
<u>Sprawdzanie wyniku instalacji (system Windows)</u>	33
<u>Rejestracja drukarki i faksu (komputery Macintosh)</u>	34
Instalacja najnowszych wersji sterowników pobranych ze strony internetowej firmy Canon	<u>1</u> 42
<u>Instalowanie sterowników MF w środowisku sieciowym WSD (system Windows)</u>	43
Instalowanie sterowników MF	44
Konfigurowanie protokołu WSD	51
<u>Odinstalowywanie oprogramowania</u>	53
<u>Dezinstalacja sterownika drukarki/faksu/skanera (system Windows)</u>	54
<u>Dezinstalacja programu MF Toolbox (system Windows)</u>	56
<u>Dezinstalacja sterowników urządzenia WSD (system Windows)</u>	58
Dezinstalacja Product Extended Survey Program (system Windows)	61
<u>Dezinstalacja oprogramowania (komputery Macintosh)</u>	62
Rozwiązywanie problemów	64
<u>Jak korzystać z pomocy elektronicznej</u>	66
<u>Sprawdzanie ustawień adresu IP</u>	68
<u>Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego (system Windows)</u>	71
<u>Zrzeczenie się odpowiedzialności</u>	72
<u>Copyright</u>	73
Znaki towarowe	74

Przed rozpoczęciem korzystania ze sterownika

Przed instalacją oprogramowania, takiego jak np. sterowniki MF, należy zapoznać się z treścią tego rozdziału.

- "Informacje o sterownikach i oprogramowaniu"
- "Obsługiwane systemy operacyjne"
- "Wybór sterownika do zainstalowania"

Informacje o sterownikach i oprogramowaniu

Sterowniki MF			
Sterownik drukarki	Po zainstalowaniu sterownika drukarki na komputerze za pomocą urządzenia można drukować dokumenty z poziomu różnych aplikacji.		
Sterownik faksu ^{*1}	Po zainstalowaniu sterownika faksu na komputerze można wybrać polecenie "Drukuj" w aplikacji, wybrać sterownik faksu Canon jako drukarkę oraz określić miejsce docelowe i opcje. Sterownik faksu przekształca dane na obraz zgodny ze standardowymi protokołami faksowania, który będzie można wydrukować lub zapisać za pomocą urządzeń faksujących odbiorcy.		
Sterownik skanera	Po zainstalowaniu na komputerze sterownika skanera urządzenie może pełnić funkcję skanera.		
Network Scan Utility	Oprogramowanie użytkowe, które jest niezbędne, aby urządzenie mogło pełnić funkcję skanera sieciowego. Jest instalowane automatycznie razem ze sterownikiem skanera.		
MF Toolbox ^{*2}	Program MF Toolbox zapewnia szereg funkcji, takich jak otwieranie zeskanowanych obrazów, przesyłanie ich pocztą elektroniczną w formie załącznika, zapisywanie ich na dysku twardym itd.		
Oprogramowanie o	lodatkowe		
Presto! PageManager	Ta aplikacja zapewnia różne sposoby zarządzania zeskanowanymi obrazami.		

^{*1} Sterownik faksu może nie być dołączony w zależności od modelu urządzenia.

^{*2} Niektóre funkcje programu MF Toolbox w systemach komputerów Macintosh mogą różnić się od tych dostępnych w systemie Windows. Szczegóły zawiera Mac Scanner Driver Guide.

🗹 UWAGA

W zależności od używanego systemu operacyjnego niektóre funkcje oprogramowania sterownika zawartego na dysku CD-ROM mogą być niedostępne. Najnowszą wersję oprogramowania można znaleźć na stronie internetowej firmy Canon. Zalecane jest sprawdzenie środowiska operacyjnego itd. i pobranie wymaganej wersji odpowiedniego oprogramowania.

Obsługiwane systemy operacyjne

C : Obsługiwane

-----: Nieobsługiwane

	Windows XP	Windows Vista/7/8	Windows Server 2003	Windows Server 2008	Windows Server 2008 R2/Server 2012	Mac OS X (wersja 10.5.8 lub nowsza) ^{*2}
Sterownik drukarki (UFRII LT)	0	0	O *1	O *1	O *1	0
Sterownik drukarki (UFRII LT (XPS))	—	0	—	O *1		_
Sterownik drukarki (PCL5) ^{*2}	0	0	O *1	O *1	O *1	—
Sterownik drukarki (PCL6) ^{*2}	0	0	O *1	O *1	O *1	—
Sterownik faksu ^{*2}	0	0	O *1	O *1	O *1	0
Sterownik skanera	0	0	—	—	—	0
Network Scan Utility	O *1	O *1	—	—	—	—
MF Toolbox	0	0	—	—	—	0
Presto! PageManager	0	0	—	_	_	_

*1 Obsługiwane tylko za pośrednictwem połączenia sieciowego.

*2 Oprogramowanie może nie być dołączone w zależności od jego modelu lub kraju bądź regionu użytkownika.

Wybór sterownika do zainstalowania

Po wybraniu metody połączenia między urządzeniem a komputerem należy wybrać sterownik do zainstalowania.



2

Naciśnij przycisk [\blacktriangle] lub [ψ], aby wybrać opcję <Ustawienia Zarządzania Systemem>, a następnie naciśnij przycisk \Box .



3

Naciśnij przycisk [▲] lub [♥], aby wybrać opcję <Wybór PDL (Plug and Play)>, a następnie naciśnij przycisk .



4

Naciśnij przycisk [▲] lub [♥], aby wybrać opcję <Sieć> lub <USB>, a następnie naciśnij przycisk 🔤.

Wybór PD	L (Plug and	Play)
Sieč		
USB		

5

Naciśnij przycisk [▲] lub [▼], aby wybrać używany sterownik drukarki, a następnie naciśnij przycisk ⊠.

Sieć	USB
Faks	UFRII LT
UFRII LT	UFRII LT (XPS)
UFRII LT (XPS)	PCL5
PCL5	PCL6
PCL6	

Wybieralny język opisu strony

Sieć	Faks UFRII LT UFRII LT (XPS) PCL5 PCL6
USB	UFRII LT UFRII LT (XPS) PCL5 PCL6



Uruchom ponownie urządzenie.

Aby zmiany w konfiguracji ustawień zostały wprowadzone, wymagane jest ponowne uruchomienie urządzenia. Wyłącz urządzenie i odczekaj przynajmniej 10 sekund przed jego ponownym uruchomieniem.

Instalowanie sterowników MF i programu MF Toolbox

W celu korzystania z urządzenia należy zainstalować oprogramowanie.

- "Instalacja za pomocą opcji [Instalacja standardowa] (system Windows)"
- "Instalacja za pomocą opcji [Instalacja niestandardowa] (system Windows)"
- "Instalowanie oprogramowania (komputery Macintosh)"
- "Podłączenie za pomocą kabla USB (tylko w przypadku połączenia USB)"
- "Sprawdzanie wyniku instalacji (system Windows)"
- "Rejestracja drukarki i faksu (komputery Macintosh)"
- Instalacja najnowszych wersji sterowników pobranych ze strony internetowej firmy Canon"

Sposób instalacji różni się w zależności od metody połączenia lub środowiska.

System operacyjny	Metoda połączenia	Sposób instalacji
	Połączenie USB	Instalacia za nomoca oncii [Instalacia standardowa] (system
Windows	Połączenie sieciowe (Środowisko IPv4)	 """" """""""""""""""""""""""""""""
	Połączenie sieciowe (Środowisko IPv6) [*]	"Instalowanie sterowników MF w środowisku sieciowym WSD (system Windows)"
	Połączenie USB	
Macintosh	Połączenie sieciowe	"Instalowanie oprogramowania (komputery Macintosh)"
Instalacja pobranych sterowników		"Instalacja najnowszych wersji sterowników pobranych ze strony internetowej firmy Canon"

- Presto! PageManager nie zostanie zainstalowany, jeśli wybrana zostanie opcja [Instalacja standardowa]. Aby zainstalować oprogramowanie, należy zaznaczyć opcję [Instalacja niestandardowa].
- W przypadku korzystania ze środowiska IPv6 zainstalowanie sterowników lub oprogramowania za pomocą poniższej procedury nie jest możliwe. Aby zainstalować sterowniki MF, zapoznaj się z informacjami z rozdziału "Instalowanie sterowników MF w środowisku sieciowym WSD (system Windows)".
- Korzystanie z funkcji skanowania w środowisku IPv6 może być niemożliwe.

🖱 WAŻNE

Uprawnienia użytkownika logującego się w systemie Windows

Należy zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

Instalacja za pomocą połączenia USB

Po zakończeniu instalacji oprogramowania należy podłączyć kabel USB. Przed podłączeniem kabla USB upewnić się, że urządzenie jest włączone.

Instalacja za pomocą połączenia sieciowego

Przed rozpoczęciem instalacji należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.

- Urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą sieci.
- Urządzenie jest włączone.
- Adresy IP zostały poprawnie skonfigurowane.

Instalacja za pomocą opcji [Instalacja standardowa] (system Windows)

Umieść dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika) w stacji komputera.



2

Kliknij przycisk [Instalacja standardowa].

Canon	Instalacja z dysku CD-ROM
	[Instalacja standardowa]
	Instaluje standardowe programy wymagane do korzystania z urządzenia.
12	Instalacja niestandardowa
	Instaluje wybrane programy:
111	Uruchamianie programów
AND IN THE REAL PROPERTY.	Uruchamia programy związane z funkcjonalnością urządzenia bezpośrednio z dysku CD-BOM
11	Podręczniki Wolaśtka podreczniki zwiazana z krenutaniam z uszadzania
. H Jun	турным розусства сперате с посуланит с осцести.
A. Martin	
A. M. M.	
- (1) - T	Zakończ

Wyświetlone opcje różnią się w zależności od ustawień kraju lub regionu.

🕜 Jeśli powyższy ekran Instalacja z dysku CD-ROM nie zostanie wyświetlony:

Windows XP oraz Server 2003

- 1. W menu [Start] wybierz pozycję [Uruchom].
- 2. Wpisz "D:\MInst.exe", a następnie kliknij przycisk [OK].

Windows Vista, 7 i Server 2008

- 1. W menu [Start] w polu [Rozpocznij wyszukiwanie] lub [Wyszukaj programy i pliki] wpisz "D:\MInst.exe".
- 2. Naciśnij klawisz [Enter] na klawiaturze.

Windows 8 i Server 2012

- 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu i wybierz polecenie [Uruchom].
- 2. Wpisz "D:\MInst.exe", a następnie kliknij przycisk [OK].
 - * Stacja dysku CD-ROM jest oznaczona literą "D:" w tym podręczniku. Oznaczenie stacji dysku CD-ROM może się różnić w zależności od używanego komputera.

Jeśli przed wyświetleniem ekranu Instalacja z dysku CD-ROM zostanie wyświetlony ekran wyboru języka: Wybierz język, a następnie kliknij przycisk [OK].

3

Po wyświetleniu następującego ekranu wybierz połączenie z komputerem.

Połączenie USB:

Wybierz opcję [Połączenie USB] i kliknij przycisk [Dalej].



Połączenie sieciowe:

Wybierz opcję [Połączenie sieciowe] i kliknij przycisk [Dalej].

Wybierz typ połączenia	in man allow an
	 Pelączenie USB Podącz utządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
	Połączenie sieciowe Połącz urządzenie do komputera za pośrednictwem sieci (dla modeli aleciowych)
Wstecz	2 Dalej Analuj

🛛 UWAGA

Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012

Ten ekran nie jest wyświetlany. Przejdź do poniższej procedury.

Kliknij polecenie [Zainstaluj].



5

Przeczytaj tekst umowy licencyjnej, a następnie kliknij przycisk [Tak].

tzed rezpoczące	m instalowania programow dokrac	nne przeczytaj ponizszaj ur	nowę scencyjną.	
MOVIA LICENC	JINA NA OPROGRAMOVNANIE CAN	ION		
VAŽNE				
liniajsza umow zwaną dalej "C Irukowanych m wielchunkcyjnyc	licencyjna (zwana dalej "Umowa non") i określa warunki korzysta steriałów (zwanych dalej "Oprogr h urządzeń peryferyjnych (zwanyc	") stanowi prawnie wiąż nia z programów firmy Cr amowaniem") przeznacz ch dalej "Produktami").	ącą umowąmiędzy użytkowniki anon, w tym odnośnych instruk onych dla określonych koplare	em a firmą Canon Inc. cji lub jakichkolwiek k, drukarek i
RZED ZAINSTA NSZYSTKIMI PE JCENCJOBIOR POMŻSZYMI W POMEWAŻ OPR	OWANIEN OPROGRANOVIANA P Ananii i ograniczeniani zawar a wyraża zgodę na przestrzi Rinkani unowy, nie należy ko ogranowanie dostarczone zi	ROSILIY UWAŻNIE PRZEC TYMI W UMOWIE, KLIKAJ EGANIE WIARUNKÓW NINI IRZYSTAĆ Z OPROGRAM OSTAŁO BEZPŁATNIE.	ZYTAČ NINIEJSZĄ UMOWĘ W C IĄC PRZYCISK LUB INSTALUJĄ(EJSZEJ UMOWY: W PRZYPADKO INVANIA. ZWROTY KIDSZTÓW N	ELU ZAPOZNANIA SIĘ Z COPROGRAMOWANIE, U NE ZGADZANIA SIĘ Z E SĄ PRZEWIDZIANE,
I. UDZIELENIE L irma Canon ud rrzechowywani ylko na komput Komputerem d	CENC.8 iela Licencjobiorcy osobistej, ogr , tačovranie, instalomanie, dostę rrach podłączonych do Produktów celowym"),	aniczonej i niewyłącznej , uruchamianie lub wyśu v bezpośrednio lub za po	icencji na užywanie (termin "uć ietlanie) Oprogramowania wyk srednictwem sieci lokalnej (zw	tywanie" oznacza tutaj czznie z Produktami i anych dalej
by zasikceptowa by odrzucić waru by korzystać z te	warunki tej urnowy, kliknij przycisk niś tej urnowy, kliknij przycisk (Nie). o programu, musisz zaakcepłowa	(Tak). ć warunki umowy.		
Wated		1	Tet	Nie

6 Kliknij przycisk [Dalej].



Zostanie wyświetlony następujący ekran. Kliknij przycisk [Tak].



Połączenie USB:

Przejdź do kroku 9.

Połączenie sieciowe:

I Przejdź do kroku 7.

7

Wybierz instalowane urządzenie.

- (1) Wybierz urządzenie.
- (2) Kliknij przycisk [Dalej].

Sterowniki MF - Kreator Instala	cji			×
Wybierz urządzenie Wybierz urządzenie docelowe	, aby zainstałować sterownił	ki.		
Wybierz urządzenie Potwierdź ustawienia Zainstaluj Zakończ	Z listy urządzeń wybierz u się na lifoie urządzeń, kli urządzenia ręcznie. Lista urządzeń:	urządzenie i kliknij przys knij przycisk (Wyszuka	sisk [Dale]] Jeśliurząc jpoadresie IP] iokred	tzenie nie znajduje I adres IP
	Manua unarheria	Arban MAC	Advan ID	L de alizacia
1	Contraction: Series	2C/9E/FC-4E/DB	192 168.222.213	
	Wyszukjaj według adre	su IP	Zakha	lizuj listę urządzyń)
Op <u>cj</u> a wyszukiwania		< <u>W</u>	stecz Dalej>	Anuluj

😰 W przypadku gdy na ekranie [Lista urządzeń] nie są wyświetlone żadne urządzenia:

Wykonaj następującą procedurę.

- 1. Sprawdź poniższe pozycje.
 - Urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą sieci.
 - Urządzenie jest włączone.
 - Adres IP jest skonfigurowany poprawnie.
 - Komputer i urządzenie znajdują się w tej samej podsieci.
 - Oprogramowanie zabezpieczające zostało zamknięte.
- 2. Kliknij przycisk [Zaktualizuj listę urządzeń].

Jeśli po wykonaniu powyższych operacji nie jest wyświetlane żadne urządzenie, należy wykonać poniższą procedurę.

- 1. Kliknij przycisk [Wyszukaj według adresu IP].
- 2. Wprowadź adres IP instalowanego urządzenia.
 - "Sprawdzanie ustawień adresu IP"
 - Jeśli adres IP urządzenia należy do zakresu od "169.254.1.0 do 169.254.254.255", jest to adres przypisany przez funkcję AutoIP.
 Jeśli dla komputera ustawiono adres IP inny niż adres lokalny, należy dla urządzenia ręcznie ustawić adres IP

w tej samej podsieci co komputer (inny niż adresy lokalne). Umożliwi to instalatorowi wyszukiwanie urządzenia. e-Podręcznik -> "Ustawianie adresu IPv4" Wyszukaj według adresu IP X Adres IP: 192 168 0 54 <u>o</u>k Anului 3. Kliknij przycisk [OK].

Instalacja zostanie rozpoczęta po kliknięciu przycisku [Rozpocznij].

Sterowniki MF - Kreator Instala	cji		Sterowniki MF - Kreator Instala	scji	8
Potwierdž ustawienia Program instalacyjny zainstaluj ustawieniami.	je sterowniki z następującymi		Zainstaluj Trwa instalacja wybranych fu	nkcji programu.	
1, Wybierz urządzenie 2. Potwierdź ustawienia 3. Zainstaluj 4. Zakończ	Potwierdd ustawienia i kilknij [Rozpoczni], aby rozpocząć instalacje, Elementy do zainstalowania Pott CNMFNP_2C9EFC4EDBCE Drukarka:Canon Series UFRII LT Sterownik:Canon UFRII LT XPS Drukarka:Canon UFRII LT XPS Drukarka:Canon Series PCL5c Drukarka:Canon Series PCL5c Drukarka:Canon Series PCL5c Drukarka:Canon Series PCL6 Sterownik:Canon Series PCL6 Sterownik:Canon Series (FAX) Sterownik:Canon Series (FAX)	×	 Wybierz urządzenie Potwierdź ustawienia Zainstałuj Zakończ 	Kreator instalacji instaluje sterowniki MF. Czekaj Stan: Instalowanie sterownika faksu	
	< Wstecz Rozpoczni An	uluj		Anulu	i)

Kliknij przycisk [Zakończ].

Połączenie USB:



@ Następnie zostanie rozpoczęta instalacja programu MF Toolbox.

W systemie Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012 program MF Toolbox nie jest instalowany. Przejdź do kroku 13.

10 Kliknij przycisk [Rozpocznij].



11 Kliknii przycisk IZakońc

Kliknij przycisk [Zakończ].



12

Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, zapoznaj się z zawartymi na nim informacjami, kliknij przycisk [Zgadzam się] lub [Nie zgadzam się], po czym kliknij przycisk [Dalej].

Canon Laser Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program	х
W celu opracowywania i wprowadzania na rynek produktów lepiej spelniających potrzeby klientów firma Canon pr o wysłanie przez internet poniższych informacji dotyczących produktu firmy Canon do firmy Canon lub (w przypad korzystania z produktu na terenie Chin) do prawnie zatwierdzonej firmy badawczej (Shanghai Ducqu Marketing Inc	rosi ku :.).
 Informacje dotyczące drukarki laserowej/skanera/faksu firmy Canon Wersja systemu operacyjnego, język oraz ustawienia ekranu Dzienniki użytkowania oprogramowania i sterownika urządzenia 	ĥ
 Informacje dotyczące drukarki laserowej/faksu firmy Canon Numer identyfikacyjny drukarki, data i godzina instalacji, informacje o zużyciu tonera, liczba wydrukowanych arkuszy oraz informacje o konserwacji 	ш
Ješi użytkowany produkt firmy Canon jest współdzielony, wysłane zostaną wspólne informacje zapisane w tym produkcie. W tej anklecie nie będą gromadzone ani wysyłane żadne inne informacje, w tym żadne informacje osobiste dotyczące użytkownika. Z tego powodu, na podstawie wysłanych nam informacji o użytkowaniu, nie będzie	
Aby zaakceptować powyższe warunki, wybierz opcję [Akceptuj], a następnie kliknij przycisk [Dalej] w celu rozpoczęcia instalacji programu.	
Akceptuj Po zakończeniu instalacji prześlij informacje bez potwierdzania Nie akceptuj	
2 Daiej -	

Jeśli wybrano opcję [Zgadzam się]:

Zainstalowany zostanie Product Extended Survey Program (program umożliwiający uzyskiwanie informacji na temat użytkowania). W ramach Product Extended Survey Program co miesiąc przez dziesięć lat do firmy Canon przesyłane są informacje związane z użytkowaniem urządzenia. Jakiekolwiek inne informacje, w tym dane osobowe, nie są przesyłane.

- Możliwa jest także dezinstalacja Product Extended Survey Program.
- "Dezinstalacja Product Extended Survey Program (system Windows)"

13

Sprawdź, czy aplikacja została zaznaczona [v] w obszarze [Zainstaluj], a następnie kliknij przycisk [Dalej].

Zainstaluj Siknij przycisk (Daleg, aby opuścić program konfiguracyjny:
Sterowniki MF Propramy wymagane podczas drukowania dokumentów, skanowania obrazów i wysykania faksów z komputera.
Mil Toolbox Program, tódy umodłwia katwe importowanie de aplikacji obrazów zeskanowanych za pomocą skanera, dolączanie ich do wiadomości e-mail, zapisywanie ich na dyskach twardych tp.

14

Uruchom ponownie komputer.

- (1) Zaznacz pole wyboru [Uruchom ponownie komputer teraz (zalecane)].
- (2) Kliknij przycisk [Uruchom ponownie].
- Po pojawieniu się tego ekranu wyjmij dysk ze stacji CD-ROM.

Zakończ instalację z dysku CD-ROM		
		Uruchom ponownie

III W przypadku połączenia USB należy poczekać na ponowne uruchomienie komputera.

"Podłączenie za pomocą kabla USB (tylko w przypadku połączenia USB)"

I W przypadku połączenia sieciowego należy sprawdzić poprawność instalacji.

Sprawdzanie wyniku instalacji (system Windows)"

Instalacja za pomocą opcji [Instalacja niestandardowa] (system Windows)

Umieść dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika) w stacji komputera.



2

Kliknij przycisk [Instalacja niestandardowa].

Canon	Instalacja z dysku CD-ROM
	Instalacja standardowa
	Instaluje standardowe programy wymagane do korzystania z urządzenia.
	Instalacja niestandardowa
111	Uruchamianie programów
and a state of the list state of the	Urucnamia programy związane z runkcjonanością urządzenia bezposrednio z dysku CD-ROM.
11	Podręczniki Wyświetla podręczniki związane z korzystaniem z urządzenia.
A. Old	
- 1 ()	Zakończ

Wyświetlone opcje różnią się w zależności od ustawień kraju lub regionu.

🕜 Jeśli powyższy ekran Instalacja z dysku CD-ROM nie zostanie wyświetlony:

Windows XP oraz Server 2003

- 1. W menu [Start] wybierz pozycję [Uruchom].
- 2. Wpisz "D:\MInst.exe", a następnie kliknij przycisk [OK].

Windows Vista, 7 i Server 2008

- 1. W menu [Start] w polu [Rozpocznij wyszukiwanie] lub [Wyszukaj programy i pliki] wpisz "D:\MInst.exe".
- 2. Naciśnij klawisz [Enter] na klawiaturze.

Windows 8 i Server 2012

- 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu i wybierz polecenie [Uruchom].
- 2. Wpisz "D:\MInst.exe", a następnie kliknij przycisk [OK].
 - * Stacja dysku CD-ROM jest oznaczona literą "D:" w tym podręczniku. Oznaczenie stacji dysku CD-ROM może się różnić w zależności od używanego komputera.

Jeśli przed wyświetleniem ekranu Instalacja z dysku CD-ROM zostanie wyświetlony ekran wyboru języka: Wybierz język, a następnie kliknij przycisk [OK].

3

Po wyświetleniu następującego ekranu wybierz rodzaj połączenia z komputerem.

Połączenie USB:

Wybierz opcję [Połączenie USB] i kliknij przycisk [Dalej].



Połączenie sieciowe:

Wybierz opcję [Połączenie sieciowe] i kliknij przycisk [Dalej].

Wybierz typ połączenia
Wybierz typ połączania między urządzeniem i komputerem.
Polączenie USB Podącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
))) ((r,))) ((r Połączenie sieciowe Połącz urządzenie do komputera za pośrednictwem sieci (dla modeli sieciowych)
Wsterz Daity Anuluj

🛛 UWAGA

Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012:

Ten ekran nie jest wyświetlany. Przejdź do poniższej procedury.

Zaznacz pole wyboru znajdujące się obok aplikacji, którą chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk [Zainstaluj].



Wyświetlone opcje różnią się w zależności od ustawień kraju lub regionu.

5

Przeczytaj tekst umowy licencyjnej, a następnie kliknij przycisk [Tak].

man di campa senge ala par la sela la campa da sengen di se da la segue se da la segue se da la segue da la seg	
tale respectively in instalowaria programow deviative practical point	and musual analysis.
JINOVIA LICENCYJNA NA OPROGRAMOVIANIE CANON	
nažne.	
ilnisijsza umowa licencyjna (zwana dalej "Umowq") stanowi prawni zwaną dalej "Canon") i określa warunik korzystania z programów fil ninkowanych malerskiów (zwanych dalej "Oprogramowaniem") prze wielchunkcyjnych urządzeń peryferyjnych (zwanych dalej "Produktan	wiążącą umowąmiędzy użytkownikiem a firmą Canon inc. rmy Canon, w tym odnośnych instrukcji lub jakichkolwiek zasczonych dla określonych kopiarek, drukarek i n ^(*) ,
PRZED ZAINSTALOWANIEM OPROGRAMOWANIA PROSINY UWAŻNIE WSZYSTKIMI PRAWAMI I OGRANICZENIAM ZAWARTYMI W UMOWIE I UCENCJOSIORCA WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓ POMŻSYM WARUNKAMI UMOWY, NIE NALZŻY KORZYSTAĆ Z OPROC POMEWIAŻ OPROGRAMOWANIE DOSTARCZONE ZOSTAŁO BEZPŁATN	PRZECZYTAĆ NINEJSZĄ UMOWĘ W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z LUKAJĄC PRZYCISK LUB INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE, V NINEJSZEJ UMOWY. W PRZYRADOU NE ZGADZANA SIĘ Z SRANOWANIA. ZWROTY KIOSZTÓW NIE SA PRZEWIDZIANE, IE.
 UDZIELENIE LICENCJI Imma Canon udziela Licencjobiorcy osobistej, ograniczonej i niewylą przechowywanie, ładowanie, instalowanie, dostęp, uruchamianie lub ylie na komputerach podłączonych do Produktów bezpośrednio lub Komputerem docelowym"). 	cznej licencji na używanie (termin "używanie" oznacza tutaj wyświetkanie) Oprogramowania wyłącznie z Produktami i za pośrednictwem sieci lokalnej (zwanych dalej
by zaakceptować warunki tej umowy, kliknij przycisk (Tak), by odrzucić warunki tej umowy, kliknij przycisk (Nie).	
by korzystać z tego programu, musisz zaakceptować warunki umowy.	

6 Kliknij przycisk [Dalej].



Zostanie wyświetlony następujący ekran. Kliknij przycisk [Tak].



Połączenie USB:

I Przejdź do kroku 13.

Połączenie sieciowe:

E Przejdź do kroku 7.

7

Wybierz instalowane urządzenie.

- (1) Wybierz urządzenie.
- (2) Kliknij przycisk [Dalej].

Sterowniki MF - Kreator Instal	acji			×
Wybierz urządzenie Wybierz urządzenie docelow	e, aby zainstałować sterowni	ki.		
Wybierz urządzenie Wybierz sterownik Potwierdź ustawienia Zainstałuj	Z listy urządzeń wybierz się na liście urządzeń, kl urządzenia ręcznie. Lista urządzeń:	urządzenie i kliknij przy- knij przycisk (Wyszuka	cisk (Dalej), Jeśli urząd j po adłesie IP) i okreś	tenie nie znajduje I adres IP
5. Ustaw domyślną drukarke	Nazwa urządzenia	Adres MAC	Adres IP	Lokalizacja
 Dukuj stronę testową 1 Zakończ 	Wyszukaj według adre	20:5E FC-4E 0B	192 168 222 213	izuj listę urządzyń)
Op <u>c</u> ja wyszukiwania	,	< <u>w</u>	(stecz Dalej >	Anuluj

W przypadku gdy na ekranie [Lista urządzeń] nie są wyświetlone żadne urządzenia: Wykonaj następującą procedurę.

- 1. Sprawdź poniższe pozycje.
 - Urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą sieci.
 - Urządzenie jest włączone.
 - Adres IP jest skonfigurowany poprawnie.
 - Komputer i urządzenie znajdują się w tej samej podsieci.
 - Oprogramowanie zabezpieczające zostało zamknięte.
- 2. Kliknij przycisk [Zaktualizuj listę urządzeń].

Jeśli po wykonaniu powyższych operacji nie jest wyświetlane żadne urządzenie, należy wykonać poniższą procedurę.

- 1. Kliknij przycisk [Wyszukaj według adresu IP].
- 2. Wprowadź adres IP instalowanego urządzenia.
 - "Sprawdzanie ustawień adresu IP"
 - Jeśli adres IP urządzenia należy do zakresu od "169.254.1.0 do 169.254.254.255", jest to adres przypisany przez funkcję AutoIP.

Jeśli dla komputera ustawiono adres IP inny niż adres lokalny, należy dla urządzenia ręcznie ustawić adres IP w tej samej podsieci co komputer (inny niż adresy lokalne).

Umożliwi to instalatorowi wyszukiwanie urządzenia.

2,	e-Podręcznik ->	"Ustawianie	adresu	IPv4
----	-----------------	-------------	--------	------

≜¢	tres IP:	192	. 168	0	. 54
			<u>o</u> k	A	nuluj

÷

Wybrać żądane funkcje.

- (1) Zaznacz żądaną funkcję (sterownik do zainstalowania).
- (2) Kliknij przycisk [Dalej].

Wybierz sterownik Wybierz sterowniki do za	nstalowania.
 Wybierz urządzenie Wybierz sterownik Potwierdź ustawienia Zaintałuj Ustaw domyślną drukarko Drukuj stronę testową Zakończ 	Urządzenie docelowe Series Sterownik do zainstałowania:
	< <u>W</u> stecz Dalej> Anuluj

[Drukarka]	Wybierz, jeśli chcesz korzystać z funkcji drukowania.
[Faks (dla obsługiwanych modeli)]	Wybierz, jeśli chcesz korzystać z funkcji faksu PC. (Ta funkcja umożliwia wysyłanie faksem dokumentów lub obrazów utworzonych bezpośrednio na komputerze).
[Skaner]	Wybierz, jeśli chcesz korzystać z funkcji skanowania.

Jeśli wyświetlone zostanie inne okno Wybór sterownika, powtarzaj ten krok aż do wyświetlenia okna Potwierdzanie ustawień.

Skonfigurować informacje na temat drukarki i faksu.

- (1) Skonfiguruj ustawienia wszystkich wymaganych opcji.
- (2) Kliknij przycisk [Dalej].

Informacje o drukarce^{*1}



Informacje o faksie^{*2}



- ^{*1} Ekran wyświetlany po wybraniu opcji [Drukarka] w punkcie 8.
- ^{*2} Ekran wyświetlany po wybraniu opcji [Faks (dla obsługiwanych modeli)] w punkcie 8.

[Nazwa drukarki]	Warowodź powo pozwo w obly zmieny pozwa drukoski lub fal			
[Nazwa faksu]	vyprowadz nową nazwę w celu zmlany nazwy drukarki lub faksu.			
[Użyj jako drukarki udostępnionej]				
[Użyj jako faksu udostępnionego]	zaznacz pole wyboru w celu udostępnienia drukarki lub laksu.			
[Nazwa współdzielona]	W razie potrzeby zmień nazwę udziału.			

🖌 UWAGA

W przypadku zaznaczenia pola wyboru [Użyj jako drukarki udostępnionej] lub [Użyj jako faksu udostępnionego]:

Zainstaluj sterownik dodatkowy w sposób opisany poniżej.

- 1. Kliknij przycisk [Sterowniki do dodania].
- 2. Wybierz system operacyjny wyświetlony w obszarze [Sterowniki do dodania].

Sterowniki MF - Kreator Instalacji	
Z poriższej listy wybierz systemy operacyjne dla dodatk alternatywnych), które chcesz zainstalować, aby użytko automatycznie po nawiązaniu połączenia.	owych sterowników (sterowników swnicy tych systemów mogli pobrać sterowniki
Sterowniki do dodania:	
Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Window	vs 7 (wersja 32-bitowa)
	OK Anuluj

- 3. Kliknij przycisk [OK].
- Jeśli na komputerze, na którym jest przeprowadzana instalacja, jest zainstalowany 64-bitowy system operacyjny, instalacja sieciowa na komputerze klienckim z zainstalowanym 32-bitowym systemem operacyjnym wymienionym na poniższej liście nie jest możliwa z powodu ograniczenia systemu Windows.

Windows XP (bez zainstalowanego dodatku SP1 lub innego dodatku Service Pack)

• Windows Server 2003 (bez zainstalowanego dodatku Service Pack)

Jeśli oprogramowanie zostanie pobrane i zainstalowane na jednym z powyższych 32-bitowych systemów operacyjnych, instalacja może zakończyć się niepowodzeniem, a otwarcie okna dialogowego preferencji drukowania może być niemożliwe.

- Jeśli na komputerze, na którym jest przeprowadzana instalacja, jest zainstalowany 32-bitowy system operacyjny wymieniony na poniższej liście, instalacja dodatkowego sterownika dla 64-bitowego systemu operacyjnego nie jest możliwa.
 - Windows XP (bez zainstalowanego dodatku SP1 lub innego dodatku Service Pack)
 - Windows Server 2003 (bez zainstalowanego dodatku Service Pack)

10

Kliknij przycisk [Rozpocznij], aby rozpocząć instalację.

Sterowniki MF - Kreator I	ıstalacji		Sterowniki MF - Kreator Instala	ıcji	23
Potwierdź ustawienia Program instalacyjny za ustawieniami.	nstaluje sterowniki z następującymi		Zainstaluj Trwa instalacja wybranych fu	nkcji programu.	
 Wybierz urządzenie Wybierz sterownik Potwiordź ustawieni Zanitałuj Ustaw domyślną drukań Drukuj stronę testową Zakończ 	Potwierdź ustawienia i kikni [Rozpoczni], aby rozpocząć instalacje. Elementy do zainstalowania: Pot CNMFNP_2C9EC4EDBCE Drukarka:Canon Series UFRII LT Drukarka:Canon UFRII LT XPS Sterownik:Canon UFRII LT XPS Drukarka:Canon Series PCL5c Sterownik:Canon Series PCL5c Drukarka:Canon Series PCL5c Sterownik:Canon Series PCL6 Sterownik:Canon Series PCL6 Faks Canon Series (FAX) Sterownik:Canon Series (FAX) Pot CNMFNPSCAN_2C9EFC4EDBCE Skarec:Canon Series [FAX]	•	 Wybierz urządzenie Wybierz sterownik Potwierdź ustawienia Zainstałuj Ustaw domyślną drukarką Drukuj stronę testową Zakończ 	Kreator instalacji instaluje sterowniki MF. Czekaj Stan: Instalowanie sterownika drukarki	
	< Wstecz Rozpocznij An	uluj		An	uluj

11

Wybierz urządzenie, które chcesz ustawić jako drukarkę domyślną.

- (1) Wybierz urządzenie, które chcesz ustawić jako drukarkę domyślną.
- (2) Kliknij przycisk [Dalej].
- Ten ekran jest wyświetlany wyłącznie w przypadku instalacji sterowników drukarki i faksu.



12 Określ, czy zostanie wydrukowana strona testowa.

- (1) Zaznacz pole wyboru, aby wydrukować stronę testową.
- (2) Kliknij przycisk [Dalej].
- Ten ekran jest wyświetlany wyłącznie w przypadku instalacji sterowników drukarki i faksu.



R

Kliknij przycisk [Zakończ].

Połączenie USB:



I Następnie zostanie rozpoczęta instalacja programu MF Toolbox.

- W poniższych sytuacjach program MF Toolbox nie jest instalowany. Przejdź do kroku 17.
- W przypadku korzystania z systemu operacyjnego Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012
- W przypadku usunięcia zaznaczenia pola wyboru [MF Toolbox] w punkcie 4

Kliknij przycisk [Dalej].



Zostaną wyświetlone ekrany wyboru lokalizacji instalacji programu MF Toolbox oraz lokalizacji dodanego menu uruchamiania. Określ ustawienia na odpowiednich ekranach, a następnie kliknij przycisk [Dalej]. Kliknij przycisk [Rozpocznij] na wyświetlonym ekranie.



MF Toolbox - Kreator instalacji Instalacja programu MF Toolbox została ukończona. Instalacja programu MF Toolbox została ukończona. Instalacja programu MF Toolbox została ukończona.

Rozpocznie się instalacja oprogramowania wybranego poprzez zaznaczenie pola wyboru w kroku 4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

16

Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, zapoznaj się z zawartymi na nim informacjami, kliknij przycisk [Zgadzam się] lub [Nie zgadzam się], po czym kliknij przycisk [Dalej].

Canon Laser Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program	х
W celu opracowywania i wprowadzania na rynek produktów lepiej spełniających potrzeby klientów firma Canon p o wysłanie przez internet poniższych informacji dotyczących produktu firmy Canon do firmy Canon lub (w przypac korzystania z produktu na terenie Chin) do prawnie zatwierdzonej firmy badawczej (Shanghai Duoqu Marketing Inc	rosi Sku t.).
 Informacje dotyczące drukarki laserowej/skanera/faksu firmy Canon Wersja systemu operacyjnego, język oraz ustawienia ekranu Dzienniki użytkowania oprogramowania i sterownika urządzenia 	î
 Informacje dotyczące drukarki laserowejifaksu firmy Canon Numer identyfikacyjny drukarki, data i godzina instalacji, informacje o zużyciu tonera, liczba wydrukowanych arkuszy oraz informacje o konserwacji 	в
Ješi użytkowany produkt firmy Canon jest współdzielony, wysłane zostaną wspólne informacje zapisane w tym produkcie. W tej anklecie nie będą gromadzone ani wysyłane żadne inne informacje, w tym żadne informacje osobiste dotyczące użytkownika. Z tego powodu, na podstawie wysłanych nam informacji o użytkowaniu, nie będzie	
Aby zaakceptować powyższe warunki, wybierz opcję [Akceptu]], a następnie kliknij przycisk [Dale]] w celu rozpoczęcia instalacji programu.	
Po zakończeniu instalacji prześlij informacje bez potwierdzania Nie akceptuj	
2 Dalej :	

Jeśli wybrano opcję [Zgadzam się]:

Zainstalowany zostanie Product Extended Survey Program (program umożliwiający uzyskiwanie informacji na temat użytkowania). W ramach Product Extended Survey Program co miesiąc przez dziesięć lat do firmy Canon przesyłane są informacje związane z użytkowaniem urządzenia. Jakiekolwiek inne informacje, w tym dane osobowe, nie są przesyłane.

- Możliwa jest także dezinstalacja Product Extended Survey Program.
- "Dezinstalacja Product Extended Survey Program (system Windows)"

17

Sprawdź, czy aplikacje zostały zaznaczone [v] w obszarze [Zainstaluj], a następnie kliknij przycisk [Dalej].

Zai	nstaluj
Kilim	ij przycisk (Dalej), aby opuścić program konfiguracyjny:
-	Sterowniki MF Programy wymagane podczas drukowania dokumentów, skanowania obrazów i wysyłania faksów z komputera.
~	W Toelbox Program, tódy umożliwia katwe importowanie do aplikacji obrazów zeskanowanych za pomocą skanera, dołączanie ich do wladomości e-mail, zapisywanie ich na dyskach twardych tp.
~	Prestol PapetManaper Program ulatvlający zarządzanie zeskanowanymi dokumentami i zdjęciami. Obsługuje funkcje wyszuktwania, np. według słów kłaczowych lub pełnoteistowe.
Ľ	Podręczniki Podręczniki te są niezbędne, aby w pełni korzystać z urządzenia. W przypadku zainstałowania podręczników na komputerze możliwe jest ich przeglądanie bez konieczności korzystania z dysłu CD-ROM.
	Даны

Wyświetlone opcje różnią się w zależności od ustawień kraju lub regionu.

18

Uruchom ponownie komputer.

- (1) Zaznacz pole wyboru [Uruchom ponownie komputer teraz (zalecane)].
- (2) Kliknij przycisk [Uruchom ponownie].

Po pojawieniu się tego ekranu wyjmij dysk ze stacji CD-ROM.



III W przypadku połączenia USB należy poczekać na ponowne uruchomienie komputera.

- "Podłączenie za pomocą kabla USB (tylko w przypadku połączenia USB)"
- I W przypadku połączenia sieciowego należy sprawdzić poprawność instalacji.
- Sprawdzanie wyniku instalacji (system Windows)"

Instalowanie oprogramowania (komputery Macintosh)

- Aby nawiązać połączenie USB, należy podłączyć kabel USB po zainstalowaniu oprogramowania.
- Po wykonaniu operacji opisanych w tej sekcji należy przejść do procedur opisanych w rozdziale "Rejestracja drukarki i faksu (komputery Macintosh)".
- Okno instalatora może różnić się w zależności od wersji systemu operacyjnego Mac OS X.
- Należy zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje.

1

Umieść User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika) w stacji komputera.



2

Kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę [Canon_MF_Driver.pkg].

00	CANON_MAC	
~		
Canon_MF_Driver.pkg	Documents	
		1

Kliknij przycisk [Continue] (Kontynuuj).



Przeczytaj tekst umowy licencyjnej i kliknij przycisk [Continue] (Kontynuuj).



3

6

Kliknij przycisk [Agree] (Zgadzam się).



Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Continue] (Kontynuuj).


• Lokalizacji instalacji nie można zmienić.

Kliknij polecenie [Install] (Zainstaluj).

900	😺 Install Canon MF Driver 🛛	
:	Standard Install on "Macintosh HD "	
Introduction		
⊖ License	This will take 57.4 MB of space on your computer.	
Oestination Select	Click Install to perform a standard installation of	
Installation Type	this software on the disk "Macintosh HD ".	
Installation		
Summary		
2 5	Change Install Location	
	Go Back Install	

• Wyświetlony może zostać przycisk [Change Install Location] (Zmień lokalizację instalacji), jednak zmiana lokalizacji instalacji nie jest możliwa.

8

Wprowadź wartości w pola [Name] (Nazwa) oraz [Password] (Hasło) i kliknij przycisk [OK].

Jeśli korzystasz z wersji systemu Mac OS X 10.7.x lub nowszej, kliknij przycisk [Install Software] (Zainstaluj oprogramowanie).



Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Close] (Zamknij).

800	🥪 Install Canon MF Driver 🛛 🖸
	The installation was completed successfully.
⊕ Introduction ⊕ License ⊕ Destination Select	
O Installation Type	Installation Successful
Installation	The software was successfully installed.
e Summary	Follow the instructions in the manual attached to the device or in the [Documents] folder to set the driver.
	Go Back Close

- W przypadku korzystania z połączenia USB przejdź do rozdziału "Podłączenie za pomocą kabla USB (tylko w przypadku połączenia USB)".
- W przypadku korzystania z połączenia sieciowego przejdź do rozdziału "Rejestracja drukarki i faksu (komputery Macintosh)".

Podłączenie za pomocą kabla USB (tylko w przypadku połączenia USB)

Wyciągnij osłonę zabezpieczającą port USB znajdujący się z tyłu urządzenia.

Pociągnij za sznurek, aby zdjąć osłonę, tak jak pokazano na rysunku.



Podłącz kabel USB.

- Podłącz płaską końcówkę (a) do portu USB komputera.
- Podłącz kwadratową końcówkę (b) do portu USB urządzenia.



Valence Series Series

III W przypadku korzystania z systemu Windows należy sprawdzić wynik instalacji.

Sprawdzanie wyniku instalacji (system Windows)"

I W przypadku korzystania z komputera Macintosh należy zarejestrować urządzenie.

Rejestracja drukarki i faksu (komputery Macintosh)"

Sprawdzanie wyniku instalacji (system Windows)

Sprawdź, czy sterowniki MF i programy MF Toolbox oraz e-Podręcznik zostały prawidłowo zainstalowane. Sprawdź, czy poniższe ikony są wyświetlane dla zainstalowanych aplikacji.

🗹 UWAGA

Informacje o wyświetlanych ikonach:

W zależności od systemu operacyjnego dla każdego sterownika może być wyświetlana osobna ikona lub tylko jedna wspólna ikona dla wszystkich sterowników.

Oprogramowanie	Położenie	Ikona
Sterownik drukarki	Folder [Drukarki i faksy], [Drukarki] lub [Urządzenia i drukarki]	Canon Series UFRII LT
Sterownik faksu	Folder [Drukarki i faksy], [Drukarki] lub [Urządzenia i drukarki]	Canon Series (FAX)
Otaraumik akanang	Folder [Skanery i aparaty fotograficzne] lub okno dialogowe [Właściwości:	Połączenie sieciowe
Sterownik skanera	Skanery i aparaty fotograficzne]	Połączenie USB WIA Canon Witherson Series
MF Toolbox	Pulpit	Canon MF Toolbox 4.9
Network Scan Utility	Pasek zadań	<u>à</u>
e-Podręcznik	Pulpit	Series e-Podręcznik

Rejestracja drukarki i faksu (komputery Macintosh)

Aby możliwe było drukowanie i wysyłanie faksów z poziomu komputera Macintosh, konieczna jest rejestracja urządzenia na komputerze Macintosh. Sposób rejestracji różni się w zależności od metody połączenia. Należy wybrać metodę zgodną z danym środowiskiem.

 Aby korzystać z funkcji skanowania za pośrednictwem połączenia sieciowego, konieczne jest zarejestrowanie skanera w programie MF Toolbox. Szczegóły zawiera Mac Scanner Driver Guide.

Metoda połączenia	Metoda rejestracji	
Auto IP (Bonjour)	"Połączenie Bonjour"	
Połączenie TCP/IP	"Połączenie TCP/IP"	
Połączenie USB	"Połączenie USB"	

Połączenie Bonjour

Otwórz okno [Preferencje systemowe] i kliknij pozycję [Drukarka i faks] lub [Drukarka i skaner].



Kliknij ikonę [+].

e 🔿 🔿	Print & Fax
	No printers are available. Click Add (+) to set up a printer.
Default pri Default paper	size: A4

3

Kliknij ikonę [Domyślne], a następnie zaznacz nazwę drukarki, dla której w kolumnie [Rodzaj] lub [Połączenie] wyświetlono informację [Bonjour].

nd
nd
onjour
÷

Na liście rozwijanej [Drukuj używając] zaznacz opcję [Wybierz oprogramowanie drukarki].

5

Z listy sterowników wybierz sterownik odpowiedni do urządzenia, a następnie kliknij przycisk [OK].

Jeśli korzystasz z wersji systemu Mac OS X 10.5.x lub nowszej, kliknięcie przycisku [OK] nie jest wymagane.

6

Kliknij przycisk [Dodaj].

7

Jeśli na ekranie zostanie wyświetlony poniższy ekran, skonfiguruj dodatkowe ustawienia, a następnie kliknij przycisk [Kontynuuj] lub [OK].

Make full ac hardw	sure your printer's options are accurately shown here so you can tak vantage of them. For information on your printer and its optional are, check the documentation that came with it.
Pape	r Source Options: None
⊡Jo	b Accounting
□ Se	cured Print
Fund	tion Version: 1.0 or later
Pape	r Type of Multi-purpose Tray: Plain 1 (60 to 74 g/m2)
Pape	r Type of Drawer 1: Plain 1 (60 to 74 g/m2)
Pape	r Type of Drawer 2: Plain 1 (60 to 74 g/m2)

Sprawdź, czy urządzenie jest wyświetlane w oknie dialogowym [Drukarka i faks] lub [Drukarka i skaner].

80	Print & Fax
Show All	٩
Printers Canon • Idle, Last Used	Print Scan Canon Series Open Print Queue Options & Supplies Location: Kind: Canon Series (US) Status: Idle e this printer on the network Sharing Preferences
+ -	
Default printer:	: Last Printer Used
Default paper size:	US Letter
Click the lock to prevent further changes.	(?)

9

Zamknij okno dialogowe.

Połączenie TCP/IP

Zarejestruj odpowiednio drukarkę i faks, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

• Sterownika faksu nie można używać w środowisku IPv6.

Otwórz okno [Preferencje systemowe] i kliknij pozycję [Drukarka i faks] lub [Drukarka i skaner].

Kliknij ikonę [+].



Kliknij ikonę [IP], a następnie wybierz protokół drukowania z listy rozwijanej [Protokół].

00	Add Printer	0
efault Fax	Aindows	arch
Protocol:	Line Printer Daemon - LPD	
Address:		
	Enter host name or IP address.	
Queue:	Leave blank for default queue.	
Name:	No Selection	
Location:	No Selection	
Print Using:		\$
		(
More Printe	S	Add

4

Wprowadź w pole [Adres] adres IP urządzenia, a następnie wybierz pozycję [Wybierz oprogramowanie drukarki] z listy rozwijanej [Drukuj używając].

00	Add Printer	0
	۹ 🚔 🕙	
Default Fax	IP Windows	Search
Protocol:	Line Printer Daemon - LPD	•
Address:	192.168.222.80	
	Valid and complete address.	
Queue:		
	Leave blank for default queue.	
Name:	192 168 222 80	
Location:		
Print Using:	Generic PCL Laser Printer	:
	The selected printer software isn't from not let you use all the features of your	the manufacturer and may printer.
More Printe	rs)	Add

Z listy sterowników wybierz sterownik odpowiedni do urządzenia, a następnie kliknij przycisk [OK].

Jeśli korzystasz z wersji systemu Mac OS X 10.5.x lub nowszej, kliknięcie przycisku [OK] nie jest wymagane.

6

Kliknij przycisk [Dodaj].

7

Jeśli na ekranie zostanie wyświetlony poniższy ekran, skonfiguruj dodatkowe ustawienia, a następnie kliknij przycisk [Kontynuuj] lub [OK].

Make full ad hardw	sure your printer's opti vantage of them. For i are, check the docume	ons are accurate information on y ntation that cam	ely shown here our printer and re with it.	so you can tak I its optional
Раре	r Source Options: No	ne	•	
⊡Jo	b Accounting			
□ Se	cured Print			
Fund	tion Version: 1.0 or l	ater 😨		
Pape	r Type of Multi-purpos	e Tray: Plain 1	(60 to 74 g/m	2) 🗘
Pape	r Type of Drawer 1: 📑	Plain 1 (60 to 74	g/m2)	•
Pape	r Type of Drawer 2: 🗐	Plain 1 (60 to 74	g/m2)	

8

Sprawdź, czy urządzenie jest wyświetlane w oknie dialogowym [Drukarka i faks] lub [Drukarka i skaner].

0 0	Print & Fax		
Show All		٩	
Printers I die	Open F Options Location: Kind: Canon Status: Idle	rint Queue : & Supplies Series (US) network Sharing Preferences	
Defaul	ault printer: Last Printer Used t paper size: US Letter	•	
Click the lock to prevent furth	ter changes.	(?)	

Zamknij okno dialogowe.

Połączenie USB

Zarejestruj odpowiednio drukarkę i faks, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1

Otwórz okno [Preferencje systemowe] i kliknij pozycję [Drukarka i faks] lub [Drukarka i skaner].

2

Kliknij ikonę [+].

ee Contraction Con	Print & Fax	Q
+-	No printers are a Click Add (+) to set	available. up a printer.
Defau	fault printer: Last Printer Used	•
Click the lock to prevent furt	ther changes.	(?)

Kliknij ikonę [Domyślne], a następnie zaznacz nazwę drukarki, dla której w kolumnie [Rodzaj] lub [Połączenie] wyświetlono informację [USB].

	in the state of some	Carach	
	IP Windows	Search	
rinter Name		A Kind	
anon	Series	Boniour	
anon	Series	USB	
	Series PAA	030	
Name:	No Selection		
Name:	No Selection		
Name: Location:	No Selection		
Name: Location: Brint Using:	No Selection No Selection		
Name: Location: Print Using:	No Selection No Selection		:
Name: Location: Print Using:	No Selection No Selection		\$

4

Na liście rozwijanej [Drukuj używając] zaznacz opcję [Wybierz oprogramowanie drukarki].

5

Z listy sterowników wybierz sterownik odpowiedni do urządzenia, a następnie kliknij przycisk [OK].

Jeśli korzystasz z wersji systemu Mac OS X 10.5.x lub nowszej, kliknięcie przycisku [OK] nie jest wymagane.

6

Kliknij przycisk [Dodaj].

7

Jeśli na ekranie zostanie wyświetlony poniższy ekran, skonfiguruj dodatkowe ustawienia, a następnie kliknij przycisk [Kontynuuj] lub [OK].

Make sure y full advanta hardware, c	our printer ge of them heck the de	's options For infor ocumentat	are accura mation on ion that ca	tely shown your print me with it	here so ter and it	you can tak s optional
Paper Sou	rce Options	None		•		
Job Acc	ounting					
Secured	Print					
Function V	ersion: 🗐	1.0 or later	•			
Paper Typ	e of Multi-p	ourpose Tr	ay: Plain	1 (60 to 7	/4 g/m2)	•
Paper Type	e of Drawer	1: Plain	1 (60 to)	74 g/m2)		•
Paper Typ	e of Drawer	2: Plain	1 (60 to)	74 g/m2)		•

Sprawdź, czy urządzenie jest wyświetlane w oknie dialogowym [Drukarka i faks] lub [Drukarka i skaner].

0 0	Print & Fax		
Show All		Q	
Printers Canon • Idle	Print Canon Open Prin Options & Location: Kind: Canon Status: Idle Share this printer on the ne	Scan Series It Queue Supplies Series (US) twork (Sharing Preferences.	
Default Default pa	printer: Last Printer Used	•	
Click the lock to prevent further c	hanges.		?

Zamknij okno dialogowe.

9

Instalacja najnowszych wersji sterowników pobranych ze strony internetowej firmy Canon

Sekcja ta zawiera ogólny opis sposobu instalacji sterowników/oprogramowania pobranych ze strony internetowej firmy Canon. Opis pobierania sterowników/oprogramowania można znaleźć w dziale pobierania strony internetowej firmy Canon.

Zdekompresuj pobrany plik.

2

Otwórz folder [DRIVERS], a następnie dwukrotnie kliknij plik [Setup] lub [Setup.exe].

Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe [Kontrola konta użytkownika], należy kliknąć przycisk [Tak] lub [Kontynuuj].

3

Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu instalacji należy wykonać poniższą operację.

- I W przypadku systemu Windows:
- "Podłączenie za pomocą kabla USB (tylko w przypadku połączenia USB)"
- "Sprawdzanie wyniku instalacji (system Windows)"
- I W przypadku komputerów Macintosh:
- "Rejestracja drukarki i faksu (komputery Macintosh)"

Instalowanie sterowników MF w środowisku sieciowym WSD (system Windows)

Protokół WSD (Web Services on Devices) umożliwia drukowanie za pomocą komputerów z systemem operacyjnym Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012.

Aby możliwe było korzystanie z protokołu WSD, należy wykonać czynności opisane w sekcjach "Instalowanie sterowników MF" i "Konfigurowanie protokołu WSD":

🖱 WAŻNE

Aby włączyć lub wyłączyć protokół WSD:

Należy użyć panelu sterowania urządzenia.

e-Podręcznik -> "Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD"

Instalowanie sterowników MF

Otwórz folder drukarki.

Windows Vista:

W menu [Start] wybierz pozycję [Panel sterowania], a następnie kliknij opcję [Drukarka].

Windows Server 7/2008

W menu [Start] wybierz polecenie [Urządzenia i drukarki].

Windows Server 8/2012

Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu, wybierz pozycję [Panel sterowania], a następnie kliknij element [Wyświetl urządzenia i drukarki].

2

Kliknij przycisk [Dodaj drukarkę].

	0	1.0.0	
- 1 40	Personal of Departments Laboration	19.95	P
	0	-	
	v (4)	v 4) Passalagi Ungelerai v dah	v 4) Parasalagi Ungelesi (dashati)

3

Kliknij przycisk [Dodaj drukarkę lokalną].

irukarke lokalną			
xcji tylko wtedy, gdy nie korzys Irukarki USB po ich podlęczeni	tasz z drukarki USB z).	8. (System Windows auto	matycznie
rukarkę sieciową, bezp ię żekomputerjest podłączon ona.	rzewodową lu y do sieci albo ze d	b Bluetooth Inkarka Bluetooth lub b	ezprzewodow
	drukanki USB po ich podłęczeni druk <u>k</u> ankę sieciową, bezp ię, że komputer jest podłęczony ione.	drukarki USB po ich podłączeniu). drukarkę sieciową, bezprzewodową lu ie, ze komputer jest podłączony do sieci albo ze d iona.	drukarki USB po ich podłączeniu). drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth iej, ze komputer jest podłączony do sieci albo że drukarka Bluetooth lub b iona.

Sprawdź, czy pozycja [LPT1: (Port drukarki)] jest wyświetlona na liście [Użyj istniejącego portu], a następnie kliknij przycisk [Dalej].

Wybierz port drukarki		
Port drukarki to typ połączenia	które umożliwia komputerowi wymianę inf	ormacji z drukarką.
Utyj istniejącego portu:	LPT1: (Port drukarki)	
Utwórz nowy port:		
Typ portu:	Canon MFNP Port	

5

Kliknij przycisk [Z dysku].

Zainstaluj sterown	iik drukarki		
Wybierz druka	erkų z linty. Klik	nij przycisk Windows Update, aby wyświetlić więcej r	nodeli.
Aby zainstale	wać sterownik :	z instalacyjnego dysku CD, kliknij przycisk Z dysku.	
-			
			_
Producent	*	Drukarki	
Producent Brother	ú	Drukans Brother DCP-116C	
Producent Brother Canon	ġ	Drukano Brother DCP-116C Brother DCP-117C	-
Producent Brother Canon Epson	â	Brother DCP-115C Brother DCP-117C Brother DCP-128C	
Producent Brother Canon Epson Fuji Xerox	- ii	Division IIII Brother DCP-116C IIIII Brother DCP-117C IIIIII DCP-128C IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
Producent Brother Canon Epson Fuji Xerox	i	Dividino	

6

Umieść dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika) w stacji komputera.



W przypadku wyświetlenia poniższego ekranu kliknij przycisk [Zakończ].

Canon	Instalacja z dysku CD-ROM
	Instalacja standardowa
	Instaluje standardowe programy wymagane do korzystania z urządzenia.
	Instaluje wybrane programy.
111.	Uruchamianie programów
TH I	CD-ROM
- I hurt	Wyświetla podręczniki związane z korzystaniem z urządzenia.
A. Mar	
112	Zakończ

Wyświetlone opcje różnią się w zależności od ustawień kraju lub regionu.

Jeśli wyświetli się okno [Autoodtwarzanie]:	
Kliknij przycisk [[], aby zamknąć to okno dialogowe.	

Kliknij przycisk [Przeglądaj].

J	Włóż dysk instalacyjny od producerta i upewnij bie, że wybrana jest poprawna stacje dysków poniżej,	OK Anuluj
	Kopiuj piki producente z:	

8

Otwórz folder, w którym znajdują się pliki sterownika.

Wersje 32-bitowe:

Otwórz folder [DRIVERS] -> [pl_pl] -> [32bit] -> [Driver] znajdujący się na dysku CD-ROM i kliknij opcję [Otwórz].

Wersje 64-bitowe:

Otwórz folder [DRIVERS] -> [pl_pl] -> [x64] -> [Driver] znajdujący się na dysku CD, a następnie kliknij opcję [Otwórz].

Sauke w	anie pliku Driver 🗸	o 🕫 🕫 💷 -		
Nazwa		Data modyfikacji	Тур	Rozn
Pliki znajdu	jące się obecnie na dysku (6)			
CNLBOV		12/10/2012 09:04	Informacje Instala	
Cnnx0_ct	o3_len-G8_mmf11111cxps_pi386	19/09/2012 09:03	Informacje Instala	
CNP50V		12/10/2012 09:24	Informacje Instala	
CNP60V		12/10/2012 09:34	Informacje Instala	
Courpyw	2	12/10/2012 09:44	Informacje Instala	
MF45SC	N	26/09/2012 13:38	Informacje Instala	
· ·				,
<u>N</u> azwa pliku:	CNLBOV		2 Otwó	a
<u>P</u> iki typu:	Informacje Instalatora (*.inf)		* Anul	4

2 W przypadku braku pewności co do wersji używanego systemu operacyjnego:

Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego (system Windows)"

Kliknij przycisk [OK].



10

Zaznacz używany sterownik drukarki i kliknij przycisk [Dalej].

ierz drukarkę z listy. Kliknij	przycisk Windo	ws Update, aby wyświetlić	więcej modeli.
zainstalować sterownik z ir	nstalacyjnego dy	/sku CD, kliknij przycisk Z (dysku.
Series (FAX)			
Series PCL5c			1
Series UFRILLT			-
ownik nie jest podpisany o	cyfrowo!	Windows Update	Z dys <u>k</u> u
and all services and all services to	a starowników ie	et watne	
	ierz drukarkę z listy. Kliknij zainstalować sterownik z i Series (FAX) Series PCLSc Series UFRII LT ownik nie jest podpisany o	ierz drukarkę z listy. Kliknij przycisk Windo zainstalować sterownik z instalacyjnego dy Series (FAX) Series PCL5c Series UFRII LT ownik nie jest podpisany cyfrowo!	ierz drukarkę z listy. Kliknij przycisk Windows Update, aby wyświetlić zainstalować sterownik z instalacyjnego dysku CD, kliknij przycisk Z d Series (FAX) Series PCLSc Series UFRII LT ownik nie jest podpisany cyfrowo! Windows Update

Podaj nazwę drukarki.

(1) Wprowadź inną nazwę, aby zmienić domyślną nazwę drukarki.

Po wyświetleniu opcji [Ustaw jako drukarkę domyślną] należy zdecydować, czy urządzenie ma być używane jako drukarka domyślna (Windows Vista/Server 2008).

(2) Kliknij przycisk [Dalej].

🚱 📻 Dodawanie drukarki	×
Wpisz nazwę drukarki Nazwa drukarki Canon Series UFRII LT	
Drukarka zostanie zainstalowana przy użyciu sterownika Canon Series UFRII LT.	
2 Dalej A	nuluj

Rozpocznie się instalacja. Należy odczekać, aż poniższy ekran zostanie zamknięty.

			×
🍚 👼 Dod	wanie drukarki		
	Trwa instalowanie drukarki		
			_
		<u>D</u> alej Anu	luj

🚰 W przypadku wyświetlenia okna [Kontrola konta użytkownika]:

Kliknij przycisk [Tak] lub [Kontynuuj].

12

Zaznacz opcję [Nie udostępniaj tej drukarki], a następnie kliknij przycisk [Dalej].

Aby ustawić urządzenie jako drukarkę udostępnioną, skonfiguruj powiązane ustawienia po wykonaniu czynności opisanych w sekcji "Konfigurowanie protokołu WSD".

		X
\bigcirc	Dodawanie drukarki	
	Jdostępnianie drukarki eśli chcesz udostępnić tę drukarkę, musisz podać nazwę udziału. Możesz użyć sugerowanej nazwy lu vpisać nową. Nazwa udziału będzie widoczna dla innych użytkowników w sieci.	ıb
0	Nie udostępniaj tej drukarki	
) Udostępniaj tę drukarkę, aby inni użytkownicy w sieci mogli ją znaleźć i używać jej	
	Nagwa udziału:	
	Lokalizacja:	
	Komentarz:	
	2 Dalej Ar	uluj

13

Kliknij przycisk [Zakończ].

- Po wyświetleniu opcji [Ustaw jako drukarkę domyślną] należy zdecydować, czy urządzenie ma być używane jako drukarka domyślna (Windows 7/8/Server 2008 R2/Server 2012).
- ٠

Po wyświetleniu poniższego ekranu należy wyjąć dysk CD-ROM ze stacji.

	x
🕑 👼 Dodawanie drukano	
Pomyślnie dodano drukarkę Canon Series UFRII LT.	
Ugtaw jako drukarkę domysiną	
Aby sprawdzić, czy drukarka działa prawidłowo, lub zapoznać się z informacjami o rozwiązywaniu problemów z drukarką, wydrukuj stronę testową. Drukuj stronę testowa	
Zakończ Anuluj	

Do folderu Drukarki zostanie dodana ikona.



Konfigurowanie protokołu WSD

Otwórz folder sieciowy.

W systemie Windows Vista/Server 2008:

Z menu [Start] wybierz polecenie [Sieć].

Dla systemu Windows 7/Server 2008 R2:

Z menu [Start] wybierz polecenie [Komputer] i kliknij pozycję [Sieć].

Windows Server 8/2012

Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu, wybierz pozycję [Eksplorator plików], a następnie kliknij element [Sieć].

2

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia i w menu kontekstowym wybierz polecenie [Zainstaluj].



Do folderu Drukarki zostanie dodana ikona. Instalacja zakończona.

		0	-	
💭 🖓 + Panel demeania + Sprapti dävigt. + Urapdomia i diukakti	- 19	Aanasing Unphanie Loukork		۶
Dodej urzędzenie – Dodej drukackę		E) •		
Dell Inc. (1)				
NeckelSone (0) Concentration Tage Tage				
Emerator 7				

😰 W przypadku wyświetlenia okna [Kontrola konta użytkownika]:

Kliknij przycisk [Tak] lub [Kontynuuj].

Jeśli ikona dodana w kroku 13 sekcji "Instalowanie sterowników MF" nie jest potrzebna, można ją usunąć, postępując zgodnie z poniższą instrukcją.

- (1) Kliknij ikonę prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu podręcznym wybierz polecenie [Usuń urządzenie] lub [Usuń].
- (2) Kliknij przycisk [Tak].
- (3) Po wyświetleniu okna dialogowego [Kontrola konta użytkownika] kliknij przycisk [Tak] lub [Kontynuuj].

Odinstalowywanie oprogramowania

Jeśli sterowniki lub aplikacje nie będą używane, można je odinstalować, korzystając z poniższej procedury.

- "Dezinstalacja sterownika drukarki/faksu/skanera (system Windows)"
- "Dezinstalacja programu MF Toolbox (system Windows)"
- "Dezinstalacja sterowników urządzenia WSD (system Windows)"
- "Dezinstalacja Product Extended Survey Program (system Windows)"
- "Dezinstalacja oprogramowania (komputery Macintosh)"

🖱 WAŻNE

Przed rozpoczęciem odinstalowywania oprogramowania użytkownik powinien sprawdzić, czy spełniono następujące wymagania:

- Użytkownik ma na komputerze uprawnienia administratora.
- Oprogramowanie instalacyjne jest dostępne (jeśli sterowniki mają zostać ponownie zainstalowane).
- Na pulpicie komputera zamknięto wszystkie aplikacje.

Dezinstalacja sterownika drukarki/faksu/skanera (system Windows)

Otwórz element [Programy i funkcje].

W systemie Windows XP:

W menu [Start] wybierz pozycję [Panel sterowania], a następnie kliknij dwukrotnie pozycję [Dodaj lub usuń programy].

W systemie Windows Vista/7/Server 2003/Server 2008:

- 1. W menu [Start] wybierz pozycję [Panel sterowania].
- 2. Kliknij element [Odinstaluj program] lub kliknij dwukrotnie pozycję [Programy i funkcje].

W systemie Windows 8/Server 1012:

Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu i wybierz element [Programy i funkcje].

2

Wybierz opcję [Canon MF8500C Series] (lub [Canon MF8200C Series]), a następnie naciśnij przycisk [Odinstaluj].

3

Kliknij przycisk [Usuń].



4

Kliknij przycisk [Tak], aby potwierdzić dezinstalację.



Kliknij przycisk [Zakończ] (lub [Uruchom ponownie]).



Dezinstalacja programu MF Toolbox (system Windows)

Otwórz element [Programy i funkcje].

W systemie Windows XP:

W menu [Start] wybierz pozycję [Panel sterowania], a następnie kliknij dwukrotnie pozycję [Dodaj lub usuń programy].

W systemie Windows Vista/7/Server 2003/Server 2008:

- 1. W menu [Start] wybierz pozycję [Panel sterowania].
- 2. Kliknij element [Odinstaluj program] lub kliknij dwukrotnie pozycję [Programy i funkcje].

W systemie Windows 8/Server 1012:

Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu i wybierz element [Programy i funkcje].

2

Zaznacz element [Canon MF Toolbox 4.9], a następnie kliknij przycisk [Odinstaluj].

3

Kliknij przycisk [Usuń].







Dezinstalacja sterowników urządzenia WSD (system Windows)

Wstaw User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).



W przypadku wyświetlenia poniższego ekranu kliknij przycisk [Zakończ].



Wyświetlone opcje różnią się w zależności od ustawień kraju lub regionu.



Otwórz folder na dysku CD-ROM, w którym znajduje się dezinstalator.

Wersja 32-bitowa:

\DRIVERS\pl_pl\32bit\misc\

Wersja 64-bitowa: \DRIVERS\pl_pl\x64\misc\

Kliknij dwukrotnie plik [DelDrv.exe].

Organizuj 💌 🛛 Nagraj r	na dysku CD		1	= • 🔟	4
🔆 Ulubione	Nazwa	Data modyfikacji	Тур	Rozmiar	
📃 Ostatnie miejsca	 Pliki znajdujące się obecnie 	na dysku (9)			
👔 Pobrane	🕌 Ext	25/10/2012 19:45	Folder olików		
Pulpit	🍰 DelDrv	27/09/2012 11:45	Aplikacja	3.087 KB	1
	(g.) DelDry	25/07/2012 15:49	Ustawienia konfig	2.85	1
Eiblioteki	DelDryRes.dll	18/10/2012 00:00	Rozszerzenie aplik	361 KB	
Dokumenty	DiasSetup	04/09/2012 08:35	Aplikacja	4.739 KB	
ar Muzyka	😼 DiasUninst	08/10/2010 21:03	Aplikacja	199 KB	
Uprazy	🚳 IstDrvRes.dll	18/10/2012 00:00	Rozszerzenie aplik	394 KB	
wideo	License	21/10/2010 00:00	Dokument tekstowy	9 KB	
No. of Concession	SetupRes	18/10/2012 00:00	Ustawienia konfig	2 KB	
A Duck lokalow (C)					
Dysk lokalny (C)					
Dusk lokalny (Er)					
Stacia dvsków DVD/					
a sada al sus a res					
Sieć					
T					

W przypadku wyświetlenia okna [Kontrola konta użytkownika]

Kliknij przycisk [Tak] lub [Kontynuuj].

4 Kliknij przycisk [Usuń].



5

Kliknij przycisk [Tak].



6 Kliknij przycisk [Zakończ].



Otwórz program Eksplorator i kliknij pozycję [Sieć].

8

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia i wybierz z menu podręcznego polecenie [Odinstaluj].



W przypadku wyświetlenia okna [Kontrola konta użytkownika]

Kliknij przycisk [Tak] lub [Kontynuuj].

Ikona urządzenia zostanie usunięta z folderu drukarki, a dezinstalacja zostanie zakończona.

Dezinstalacja Product Extended Survey Program (system Windows)

Otwórz element [Programy i funkcje].

W systemie Windows XP:

W menu [Start] wybierz pozycję [Panel sterowania], a następnie kliknij dwukrotnie pozycję [Dodaj lub usuń programy].

Systemy Windows Vista/7:

- 1. W menu [Start] wybierz pozycję [Panel sterowania].
- 2. Kliknij element [Odinstaluj program] lub kliknij dwukrotnie pozycję [Programy i funkcje].

System Windows 8:

Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu i wybierz element [Programy i funkcje].

2

Zaznacz element [Canon Drukarka laserowa/Skaner/Faks Extended Survey Program], a następnie kliknij przycisk [Odinstaluj].

3

Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dezinstalacja oprogramowania (komputery Macintosh)



Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą kabla USB, należy go odłączyć.

Aby odinstalować sterownik skanera lub program MF Toolbox, należy przejść do kroku 4.

2

Otwórz okno [Preferencje systemowe] i kliknij pozycję [Drukarka i faks] lub [Drukarka i skaner].

3

Wybierz urządzenie, a następnie kliknij ikonę [-].

0 0	Print & Fax	
Show All		٩
Printers e Idie, Last Used Canon iR2422 (UF e Idie Canon + Idie	Can Can Can Can Can Can Can Can Can Can	Print Scan on Series pen Print Queue ptions & Supplies n Series (US)
+	□ Share this printer or	n the network (Sharing Preferences)
D	efault printer: Last Printer	Used
Defat	os Letter	•
Click the lock to prevent fur	ther changes.	۲

4

Na pasku menu kliknij kolejno polecenia [ldź] -> [ldź do katalogu].

5

W oknie poniżej usuń pliki lub foldery odpowiadające sterownikowi, który ma zostać odinstalowany.

Aby usunąć pliki lub foldery, przeciągnij je do ikony [Kosz] znajdującej się w Docku.

 Jeśli wyświetlone zostaje okno dialogowe [Uwierzytelnianie], wprowadź nazwę administratora oraz hasło, po czym kliknij przycisk [OK].

Oprogramowanie	Lokalizacja folderu do wprowadzenia	Nazwa pliku lub folderu do usunięcia
	/Library/Printers/Canon/	CUPS_MF_Printer

Sterownik drukarki	/Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/	CNPZBxxxZB.ppd.gz (wartości w miejscu znaków xxx mogą różnić się w zależności od modelu).	
	/Library/Printers/Canon/	CUPSFAX	
Sterownik faksu	/Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/	CNMCxxxFB.ppd.gz (wartości w miejscu znaków xxx mogą różnić się w zależności od modelu).	
Sterownik skanera/MF Toolbox	/Applications/	Canon MF Utilities	
	/Library/Application Support/Canon/	ScanGear MF	
	/Library/Application Support/Canon/	WMCLibrary.framework	
	/Library/Application Support/Canon/	WMCReb.plist	
	/Library/Image Capture/Devices/*	Canon MFScannerxxx.app [*] (wartości w miejscu znaków xxx mogą różnić się w zależności od modelu).	
	/Library/Image Capture/TWAIN Data Sources/	Canon xxx.ds Canon xxx USB.ds (wartości w miejscu znaków xxx mogą różnić się w zależności od modelu).	
	/Library/Printers/Canon/	MFScanner	

* system Mac OS X 10.6 lub nowszy

6

7

Zamknij wszystkie otwarte okna.

Uruchom ponownie komputer.

Rozwiązywanie problemów

Patrz następujące rozdziały:

- "Nie można zainstalować oprogramowania."
- "Aplikacje zainstalowane z dysku User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika) dołączonego do urządzenia, ale nie zostały poprawnie zarejestrowane w programie MF Toolbox."
- "Usuwanie sterowników trwa zbyt długo (Windows XP)."
- "Po usunięciu oprogramowania w menu Start pozostaje folder [Canon]."
- "Korzystanie z oprogramowania po wykonaniu uaktualnienia systemu operacyjnego nie jest możliwe."

Nie można zainstalować oprogramowania.

W przypadku korzystania ze środowiska IPv6 ekran instalacji dysku CD-ROM może nie zostać wyświetlony i instalacja sterowników MF będzie niemożliwa. Zainstaluj sterowniki za pomocą portu WSD.

"Instalowanie sterowników MF w środowisku sieciowym WSD (system Windows)"

% Korzystanie z funkcji skanowania przy użyciu połączenia IPv6 może nie być możliwe.

Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie. Jeśli podczas instalacji wystąpił błąd, należy odinstalować oprogramowanie, uruchomić ponownie komputer i zainstalować je ponownie.

- "Odinstalowywanie oprogramowania"
- "Instalowanie sterowników MF i programu MF Toolbox"

Należy zamknąć wszystkie otwarte aplikacje i zainstalować ponownie oprogramowanie.

Aplikacje zainstalowane z dysku User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika) dołączonego do urządzenia, ale nie zostały poprawnie zarejestrowane w programie MF Toolbox.

Po zainstalowaniu aplikacje są automatycznie rejestrowane w programie MF Toolbox. Jednak nie dzieje się tak, jeżeli aplikacje są instalowane, gdy program MF Toolbox jest otwarty. Aby uzyskać dostęp do tych aplikacji za pomocą programu, należy zapisać je do niego ręcznie.

"Używanie aplikacji MF Toolbox"

Usuwanie sterowników trwa zbyt długo (Windows XP).

Przed usunięciem oprogramowania należy zamknąć wszystkie otwarte aplikacje (w tym program antywirusowy).

Po usunięciu oprogramowania w menu Start pozostaje folder [Canon].

Przed usunięciem sterowników MF urządzenia należy najpierw usunąć program MF Toolbox. Usunięcie sterowników MF w pierwszej kolejności może spowodować, że po odinstalowaniu programu MF Toolbox na komputerze pozostanie folder [Canon].

Aby usunąć folder, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

• W systemie Windows XP

Kliknąć prawym przyciskiem myszy menu [Start] i otworzyć program Windows Explorer. W części [Wszyscy użytkownicy] należy wybrać kolejno pozycje [Menu Start] -> [Programy], a następnie usunąć folder [Canon].

Windows Vista

Kliknąć prawym przyciskiem myszy menu [Start], a następnie wybrać pozycję [Eksploruj wszystkich użytkowników]. Usuń folder [Canon] z katalogu [Programy] w [Menu Start].

• System Windows 7:

Z pozycji [Wszystkie programy] w [Menu Start], usunąć folder [Canon].

Korzystanie z oprogramowania po wykonaniu uaktualnienia systemu operacyjnego nie jest możliwe.

Przed uaktualnieniem systemu operacyjnego komputera należy odinstalować oprogramowanie urządzenia. Po ukończeniu aktualizacji należy ponownie zainstalować oprogramowanie.

- "Odinstalowywanie oprogramowania"
- "Instalowanie sterowników MF i programu MF Toolbox"
- "Instalowanie sterowników MF w środowisku sieciowym WSD (system Windows)"
Jak korzystać z pomocy elektronicznej

Pomoc elektroniczna zawiera informacje na temat wszystkich funkcji i opcji sterownika. Aby szybko uzyskać informacje na temat funkcji i ustawień w trakcie korzystania ze sterownika, należy skorzystać z Pomocy elektronicznej.

System Windows:

Jak wyświetlić ekran Pomoc	 (1) Wybierz pozycję [Plik] -> [Drukuj] na pasku menu aplikacji. (2) Wybierz drukarkę w oknie dialogowym [Drukowanie] w obszarze [Wybierz drukarkę] lub [Nazwa]. (3) Kliknij pozycję [Preferencje] lub [Właściwości]. (4) Kliknij przycisk [Pomoc].
Wyszukiwanie zawartości	Na ekranie Pomoc wybierz kartę [Spis treści], następnie kliknij dwukrotnie żądany tytuł w celu wyświetlenia informacji.

Komputer Macintosh:

(1) Wybierz pozycję [Plik] -> [Drukuj] na pasku menu aplikacji.

	(2) Wybierz drukarkę w obszarze [Drukarka].
	(3) Zmień zawartość wyświetlaną w dolnej części okna dialogowego: można wybrać jedną z opcji [Wykończenie], [Jakość], [Funkcje specjalne] itd.
	(4) Kliknij klawisz ?
Jak wyświetlić ekran Pomoc	<complex-block></complex-block>
Wyszukiwanie zawartości	<complex-block></complex-block>

Sprawdzanie ustawień adresu IP

🖌 UWAGA

Jeśli urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do sieci:

Adres IP jest wyświetlany w postaci "0.0.0.0".

W przypadku określenia czasu nawiązywania połączenia:

Po upływie określonego czasu zostaną wyświetlone: adres IP, maska podsieci oraz adres bramy.

e-Podręcznik -> "Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią"

Jeśli urządzenie jest podłączone do koncentratora przełączającego:

Urządzenie może nie być w stanie nawiązać połączenia z siecią, nawet jeśli ustawienia sieciowe są poprawne. W takim przypadku w ustawieniach czasu uruchamiania urządzenia należy wybrać opcję stanu oczekiwania. • e-Podręcznik -> "Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią"

Zatwierdzanie ustawień adresu IPv4

Naciśnij przycisk 🦳 lub 🛞 (Monitor stanu).

2

Monitor Stanu
Stan Urządzenia
Kopiuj/Drukuj Zadanie
Zadanie TX
Zadanie RX
Błedy przekaz. faksu
Informacje o Sieci

3

Naciśnij przycisk [▲] lub [♥], aby wybrać opcję <lPv4>, a następnie naciśnij przycisk 🔤.



Za pomocą przycisku [▲] lub [▼] wybierz opcję do potwierdzenia, a następnie naciśnij przycisk 🔤.

IPv4	
Adres IP	
Maska Podsieci	
Adres Bramy	
Nazwa Hosta	
Nazwa Domeny	

5

Wyświetl informacje.

	*\$ IP *168.0.225
6 Na	śnij przycisk 🦲 lub 🛞 (Monitor stanu), aby zamknąć ekran.
Za	vierdzanie ustawień adresu IPv6

Naciśnij przycisk	📃 lub 🔿	(Monitor	stanu).
-------------------	---------	----------	---------

2

Naciśnij przycisk [▲] lub [▼], aby wybrać opcję <Informacje o Sieci>, a następnie naciśnij przycisk ⊠.

Monitor Stanu
Stan Urzadzenia
Kopiuj/Drukuj Zadanie
Zadanie TX
Zadanie RX
Błedy przekaz. faksu
Informacje o Sieci

3

Naciśnij przycisk [▲] lub [▼], aby wybrać opcję <lPv6>, a następnie naciśnij przycisk 🔤.

Informacje o Sieci
IPv4
IPv6
Informacje o Sieci Bezprzewod_
Informacje o błedzie IEEE 802_

Za pomocą przycisku [\blacktriangle] lub [$m{v}$] wybierz opcję do potwierdzenia, a następnie naciśnij przycisk $\overline{\mathbf{m}}$.

4

	IPv6			
	Advertisely Long			
	Adres Link-Local			
	Adres Bezstanowy 1			
	Adres Bezstanowy 2			
	Adres Bezstanowy 3			
	Adres Bezstanowy 4			
	Adres Bezstanowy 5			
0				
w,	véwiatl informacia			
	yswieti miormacje.			
[Adres Link-Local		Adres IP	
	Adres Link-Local		Adres IP	
	Adres Link-Local Adres IP	ок	Adres IP fe80:0000:0000:0000:	
	Adres Link-Local Adres IP Džugošć Prefiksu	OK	Adres IP fe80:0000:0000:0000: 0123:4567:89ab:cdef	
	Adres Link-Local Adres IP Džugosć Prefiksu	ОК	Adres IP fe80:0000:0000:0000: 0123:4567:89ab:cdef	
	Adres Link-Local Adres IP Džugodo Prefiksu	ОК	Adres IP fe80:0000:0000:0000: 0123:4567:89ab:cdef	
	Adres Link-Local Adres IP Džugodo Prefiksu	ОК	Adres IP fe80:0000:0000:0000: 0123:4567:89ab:cdef	
	Adres Link-Local Adres IP Džugošć Prefiksu	ОК	Adres IP fe80:0000:0000:0000: 0123:4567:89ab:cdef	
	Adres Link-Local Adres IP Džugošć Prefiksu	ОК	Adres IP fe80:0000:0000:0000: 0123:4567:89ab:cdef	
	Adres Link-Local Adres IP Džugosć Prefiksu	ОК	Adres IP fe80:0000:0000:0000: 0123:4567:89ab:cdef	
6	Adres Link-Local Adres IP Džugošć Prefiksu	OK	Adres IP fe80:0000:0000:0000: 0123:4567:89ab:cdef	
6	Adres Link-Local Adres IP Džugošć Prefiksu	OK	Adres IP fe80:0000:0000:0000: 0123:4567:89ab:cdef	
6 N#	Adres Link-Local Adres IP Džugošć Prefiksu	ub 🍙 (Monitor stanu), aby z	Adres IP fe80:0000:0000:0000: 0123:4567:89ab:cdef	
6 Na	Adres Link-Local Adres IP Džugošć Prefiksu	ub 🛞 (Monitor stanu), aby z	Adres IP fe80:0000:0000:0000: 0123:4567:89ab:cdef	

Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego (system Windows)

Otwórz [Panel sterowania].

Systemy operacyjne Windows Vista/7/Server 2008:

Z menu [Start] wybierz polecenie [Panel sterowania].

Windows 8/Server 2012:

Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu i wybierz polecenie [Panel sterowania].



Otwórz aplet [System].

Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012:

Kliknij element [System i konserwacja] lub [System i zabezpieczenia], a następnie element [System].

Windows Server 2008:

Kliknij aplet [System].



Sprawdź architekturę bitową.

Wersje 32-bitowe:

Wyświetlany jest komunikat [32-bitowy system operacyjny].

Wersje 64-bitowe:

Wyświetlany jest komunikat [64-bitowy system operacyjny].



Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

FIRMA CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W STOSUNKU DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW (Z WYJĄTKIEM GWARANCJI UDZIELONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE), M.IN. GWARANCJI DOTYCZĄCEJ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB CHRONIĄCEJ PRZED NARUSZENIEM PRAWA. FIRMA CANON INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE ORAZ ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKŁE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW.

Copyright

Copyright Canon Inc. 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zabronione jest powielanie, transmisja i kopiowanie niniejszej publikacji oraz jej przechowywanie w systemach do wyszukiwania informacji lub tłumaczenie na jakikolwiek język naturalny lub komputerowy w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, elektronicznie, mechanicznie, magnetycznie, optycznie, chemicznie, ręcznie czy inaczej, bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia firmy Canon Inc.

Znaki towarowe

Canon i logo Canon są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Canon Inc. w Stanach Zjednoczonych i mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi także w innych krajach.

Windows, Windows Vista oraz Windows Server są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA lub innych krajach.

Bonjour, Finder, Macintosh, Mac OS i OS X są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w USA lub innych krajach.

Ten produkt korzysta z technologii Universal Font Scaling Technology, nazywanej UFST ®, na podstawie licencji udzielonej przez firmę Monotype Imaging, Inc. UFST ® jest znakiem towarowym firmy Monotype Imaging, Inc. zarejestrowanym w Biurze Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych oraz może być zarejestrowany także w innych krajach.

Copyright © 1989-1996, 1997, 2003, 2004, 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Monotype Imaging Inc.

Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są zastrzeżonym znakami towarowymi, znakami towarowymi lub znakami usługowymi ich właścicieli.