

GQ GMC-500/GMC-500+ Licznik Geigera Instrukcja obsługi



GQ Electronics LLC

Wersja instrukcji 2.0 Wrz-2020

Instrukcja przetłumaczona przez sklep internetowy

www.bojowy.com

Spis treści

Podręcznik użytkownika	1
Spis treści	2
Przegląd	4
Specyfikacja:	4
Zawartość opakowania:	5
Jak to działa?	5
Uwaga	5
Bezpieczne poziomy promieniowania	5
Konfiguracia sprzetu	6
Oprogramowanie	6
Instalacia sterowników	7
Przycisk S1	8
Przycisk S2	8
Przycisk S3	8
Przycisk S4	0 8
Tryb oszczedzania energii	۰۰۰۰۰۵ م
Myskakujaco okna	0
Croficzpy Interfaie Litytkownika (CLII)	9
Granczny menejs uzytkownika (GUI)	9
	9
Dwa tryby wyswietlania	11
Tryby wyswietiania	12
Tryb wykresu:	12
	12
Iryb duzej czcionki:	13
Opcje użytkownika	15
Ustawianie alarmu	15
Ustawienia daty i godziny	16
Ustawienia zapisu danych	16
Ustawienia progu zapisu danych	17
Dodawanie notatek i danych lokalizacji	17
Wprowadzanie notatek	18
Usuwanie zapisanych danych historycznych	18
Opcje wyświetlacza	18
Obracanie wyświetlacza	
Konfiguracja i testowanie Wi-Fi	19
WiFi adres IP	19
WiFi adres Mac	19
Sprawdzanie siły sygnału Wi-Fi	19
Ustawienia internetowego serwera danych	20
Serwer HTTP	20
Adres URL serwera HTTP	20
ID użytkownika serwera HTTP	20
ID licznika na serwerze HTTP	21
Okres rejestracji danych Wi-Fi	21
Testowanie rejestrtacji danych Wi-Fi	21
Kalibracia licznika	22
Napiecie tuby (dla GMC-500)	
Ustawienia tuby (dla GMC-500+)	23
Ustawienia tuby GMC-500+ c.d	23
Reset do ustawień fabrycznych	24
Batteria	24
Typ haterii	···· 2 ¬ 74
Tryb oszczedzania energii	···· 27 74
Wykrywanie ruchu	···· 27 74
	···· 4 T

Reset licznika zliczeń	
Wyświetlanie danych żyroskopu	25
Szybkość transmisji danych	25
Inwersja wyświetlacza	26
Regulacja kontrastu	
Zliczanie czasowe	
Ustawianie harmonogramu	
Ustawianie czasu trwania zliczania	
Rozpoczęcie zliczania czasowego	27
O urządzeniu	
Informacja o modelu	
Wersja oprogramowania	
Numer seryjny urządzenia	
GQ GMC Data Viewer Software	
Online Geiger Counter World Map	
www.GMCmap.com	
Oprogramowanie	
Protokół automatycznego przesyłania danych	
Zastosowania	
Zastosowanie stacjonarne	
Inne techiczne informacje	34
Port danych	
Port USB	
Czas gromadzenia danych	
Wydłużenie czasu pracy baterii	
Zewnętrzni twórcy oprogramowania	

Przegląd

Cyfrowy licznik Geigera-Mullera GQ GMC-500/GMC-500+ został zaprojektowany jako przenośne i wygodne urządzenie. Może być używany w środowiskach komercyjnych, naukowych, badawczych, w obiektach użyteczności publicznej, uniwersytetach i warsztatach. Urządzenie posiada wbudowany sygnał akustyczny i wizualny dla wykrytego poziomu promieniowania. Może być stosowany do wykrywania i monitorowania promieniowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Posiada funkcję automatycznego zapisu danych. Może stale monitorować poziom promieniowania i rejestrować dane co sekundę w pamięci wewnętrznej urządzenia. Po podłączeniu do komputera oprogramowanie może pobrać dane historyczne poziomu promieniowania, w celu dalszej ich analizy przez użytkownika. GQ GMC-500 posiada wysokokontrastowy, czarno-biały wyświetlacz LCD, jeden przedni wskaźnik LED oraz jeden analogowy port danych. Analogowy port danych.

W GMC-500 zainstalowano moduł Wi-Fi, użytkownik ma możliwość bezprzewodowego rejestrowania danych.

W GMC-500+ zastosowano dodatkową tubę Geigera, w celu dziesięciokrotnego zwiększenia maksymalnego zakresu pomiarowego, względem GMC-500.

Urządzenie wyposażone jest w port USB, wykorzystywany do komunikacji oraz zewnętrznego zasilania/ładowania wewnętrznego akumulatora Li-Ion 3,6/3,7V.

Wewnętrzny akumulator może być ładowany przy użyciu standardowego portu USB komputera lub ładowarki USB. Używając zewnętrznego zasilania, możliwe jest ciągłe monitorowanie danych w trybie stacjonarnym. Korzystając z zasilacza nie trzeba się martwić o stan naładowania baterii czy o możliwość utraty niezapisanych danych.

Na płycie głównej zamontowano również zegar czasu rzeczywistego, w celu rejestracji danych w skali czasu.

W GMC-500+ zainstalowano wiele czujników, zwiększających dokładność w pełnym dostępnym zakresie pomiarowym.

Specyfikacja:

0.00 do ~4250
(0.00 do ~42500 w GMC-500+)
n/h 0.00 do ~425
(0.00 do ~4250 w GMC-500+)
0.25 do 3.5
0.1 do 1.25
0.03 do 3.0
23
10%
0 do 655350
0 do 982980 (GMC-500)+
0.00 do 4250 (42500 w GMC-500+)
0.00 do 425 (4250 w GMC-500+) YYYY-
MM-DD (nieprzerwanie)
HH-MM-SS (nieprzerwanie)
99 lat (maksymalnie)
1 sekunda do 256 dni (programowalne)
0 sekund do 256 dni (programowalne)
β, γ, χ
0.1 ~ 3 MeV
< 3 impulsów/s
3.6-3.7V
LCD dot matrix, z podświetleniem
1Mb
25mW – 125mW (w zależności od mocy dawki)
akumulator 3.7V Li-Ion / zasilanie USB

4

www.bojowy.com - sklep survivalowy

Zawartość opakowania:

- 1. GMC-500/GMC-500+
- 2. przewód USB
- 3. Skrócona instrukcja obsługi
- 4. Link do pobrania oprogramowania SoftGeigerCounter i sterownika USB dla systemu Windows
- 5. Link do pobrania pełnej instrukcji obsługi w języku angielskim, w formacie PDF

Jak to działa?

Licznik Geigera GQ-500/GMC-500+ ma zainstalowane rurki Geigera do wykrywania promieniowania. Gdy promieniowanie przechodzi przez rurkę Geigera, wyzwala impulsy elektryczne, które są zliczane przez procesor urządzenia. Podstawową jednostką zliczania jest CPM (Count Per Minute - Impulsy Na Minutę). Ilość zliczonych CPM wskazuje na poziom promieniowania i może być przeliczona przez urządzenie na inne, często używane jednostki promieniowania, takie jak µSv/h czy mR/h.

Po włączeniu urządzenia i odczekaniu jednej minuty, pokaże ono odczyt promieniowania tła. Odczyt promieniowania tła (w CPM) wskazuje na ilość naturalnego promieniowania, wykrytego w danej minucie pomiaru. Odczyt ten może się zmieniać, w zależności od miejsca przebywania. By otrzymać dokładniejsze i bardziej wiarygodne odczyty, użytkownik może potrzebować średniej wartości z dłuższego pomiaru.

Inteligentny algorytm licznika GMC-500+ zawsze wybiera najbardziej odpowiednią rurkę Geigera do aktualnej wartości mocy promieniowania, tak aby zagwarantować najwyższą dokładność pomiaru.

Uwaga

- 1. Unikaj wykonywania pomiarów przy rozładowującej się baterii może wpłynąć na wynik.
- 2. Unikaj zamoczenia licznika. Używaj szczelnej plastikowej torebki, aby nie zamoczyć urządzenia.
- 3. Unikaj wykonywania pomiarów w bezpośrednim świetle słonecznym.

4. Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z materiałem radioaktywnym. W razie potrzeby użyj szczelnie zamkniętej plastikowej torebki.

- 5. Wyłączaj urządzenie, gdy nie jest używane.
- 6. Po zakończeniu pomiarów, przechowuj urządzenie w suchym miejscu.
- 7. Gdy urządzenie nie jest używane, należy je przechowywać w suchym miejscu lub pudełku, by uniknąć utleniania części mechanicznych urządzenia.

Bezpieczne poziomy promieniowania tła

Sugerowane poziomy odczytu promieniowania tła:

- 1. Bezpieczny poziom. Poniżej 50CPM lub 0.325µSv/h. Nie ma czym się martwić.
- 2. Uwaga. 51CPM 99CPM lub 0.326µSv/h 0.65µSv/h. Należy poszukać przyczyny.

3. **Poziom niebezpieczny.** Powyżej 100CPM lub powyżej 0.65µSv/h. Należy jak najszybciej opuścić dany obszar.

5

Konfiguracja sprzętu

Na froncie urządzenia znajdują się cztery przyciski: S1, S2, S3 i S4 (od lewej do prawej)

1. Włącz urządzenie. Przytrzymanie przycisku S4 (zasilania) przez 3 sekundy, włączy urządzenie. Sprawdź poziom naładowania baterii. Po pierwszym uruchomieniu, należy w pełni naładować baterię, co może potrwać kilka godzin. Sprawdź ikonę baterii na wyświetlaczu, ikona w pełni naładowanej baterii będzie wypełniona stałym kolorem, bez migania.

2. Ustaw czas i datę. Przyciśnij S4, aby wejść do podmenu Main menu->Init Setup->Date/Time w celu ustawienia daty i godziny. Jest to ważne do oznaczania czasu w zapisanych pomiarach historycznych na urządzeniu. Większość danych w urządzeniu jest związana z datą i czasem.

 Ustaw czas wyłączenia podświetlenia wyświetlacza w Main menu->Display Options->Backlight Timer. Użytkownik może włączyć tryb oszczędzania energii z menu Main menu->User Options->Power saving. Jeśli tryb oszczędzania energii jest włączony, wyświetlacz LCD zostanie wyłączony po 30 sekundach od momentu ostatniego wciśnięcia dowolnego przycisku.
Teraz urządzenie jest gotowe do użycia. Powinieneś teraz zobaczyć przyrost CPM na wyświetlaczu, który po minucie ustabilizuje się na poziomie tła naturalnego.

Uwaga: Na wyświetlaczu znajduje się przezroczysta folia ochronna, która może nieco pogarszać czytelność wyświetlacza. W przypadku trudności z odczytem, można ją usunąć.

Oprogramowanie

Przed podłączeniem licznika GMC-500/GMC-500+ do komputera, należy pobrać ze strony http:// www.gqelectronicsllc.com oprogramowanie i zainstalować sterownik USB na komputerze.

- 1. Urządzenie wymaga sterownika USB w celu komunikacji z oprogramowaniem na komputerze. Uruchomienie pliku **GQGMCGeigerCounterUSBDriverV4.exe** zainstaluje sterownik USB.
- 2. GMCDataViewer.exe służy do przeglądania danych historycznych z licznika na komputerze.

6

3. SoftGeigerCounterGMC500.exe jest oprogramowaniem demonstracyjnym licznika GMC-500.

W przypadku pytań technicznych i pomocy technicznej, prosimy o korzystanie z forum pod adresem: http://www.GQElectronicsLLC.com/forum

Aby uzyskać najnowsze oprogramowanie, odwiedź naszą

stronę pobierania:

http://www.gqelectronicsllc.com/comersus/store/download.asp

Sprawdź poprawność instalacji sterownika USB w systemie Windows

Po podłączeniu GMC-500/GMC-500+ do komputera, w menedżerze urządzeń Windows należy sprawdzić, który port COM został przypisany do urządzenia. W poniższym przykładzie Windows przypisał port COM3 do urządzenia GMC-500.



W przypadku oprogramowania do przeglądania lub rejestrowania danych, wybranie COM5 ustanowi połączenie z licznikiem GMC-500 dla powyższego przykładu.

0 5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55(Time)6	Peak
•										Þ	
Play	×.	1	Stop		🗖 Be	ealtime Moi	nitoring				
COM7 opened si GMC-500Re 1.0	uccessfully.)										
GMC-500Re 1.0) detected (on compoi	t 7.							-	
Downlo	ad		GMC-500		•	Сом7	, .	-		Exit	
\$	G	Q Gei	ger Mul	ller C	ounter	Data V	iewer			About	
				V2	2.34						

GQ GMC Klawisze wielofunkcyjne

Poniżej znajduje się objaśnienie klawiszy S1, S2, S3 i S4:





W trybie wertykalnym

W trybie horyzontalnym

Funkcje tych klawiszy są przypisywane dynamicznie w oparciu o kontekst aktualnie wyświetlanego (pod)menu.

Przycisk S1

1. Dostępne są trzy tryby wyświetlania: Tekst, Duża czcionka, Dozymetr, Tryb graficzny i tryb pomiaru jedzenia. Naciśnięcie przycisku S1 powoduje przełączanie między trybami.

- 2. Na ekranie menu, naciśnięcie przycisku S1 spowoduje wyjście z bieżącego menu i powrót o jeden poziom menu wstecz.
- 3 W trybie wprowadzania danych, wciśnięcie S1 powoduje usunięcie ostatniego wprowadzonego znaku.

Przycisk S2

- 1. W trybie tekstowym, wciśnięcie przycisku S2 powoduje zmianę formatu wyświetlanej informacji.
- 2. W trybie graficznym, przycisk S2 powoduje przybliżenie wyświetlanego wykresu.
- 3. W trybie menu, przycisk S2 działa jak przycisk W GÓRĘ, umożliwiając przesuwanie pozycji w menu w górę.
- 4. W trybie menu, gdy otwarte jest okienko komunikatu, przycisk S2 zmienia
- wartość, przechodząc przez zdefiniowane wcześniej wartości.

Przycisk S3

- 1. W trybie tekstowym, wciśnięcie przycisku S3 spowoduje zmianę wyświetlanej daty/czasu.
- 2. W trybie graficznym przycisk S3 powoduje oddalenie wyświetlanego wykresu

3. W trybie menu przycisk S3 pełni funkcję klawisza W DÓŁ, przesuwając pozycje menu w dół.

4. W trybie menu, gdy otwarte jest wyskakujące okienko komunikatu, przycisk S3 zmienia wartość, przechodząc cyklicznie przez predefiniowane wartości.

Przycisk S4

1. Gdy urządzenie jest wyłączone, przycisk S4 służy do jego włączenia, po przytrzymaniu przycisku przez 3 sekundy.

2. Gdy urządzenie jest włączone, przytrzymanie przycisku S4 przez 3 sekundy spowoduje wyłączenie urządzenia.

3. W trybie menu, przycisk S4 jest przyciskiem "Potwierdź", "Wybierz", "Enter".

Tryb oszczędzania energii

Tryb oszczędzania energii jest domyślnie włączony. W tym trybie, wyświetlacz urządzenia wyłącza się po 30 sekundach bezczynności. Wyświetlacz można ponownie włączyć na 30 sekund przyciśnięciem dowolnego przycisku.

8

Wyskakujące okna

Wyskakujące okienka pokazują aktualny status/wartość wybranych funkcji. Aktualny stan/wartość mogą być zmienione tylko wtedy, gdy są wyświetlane w Wyskakującym okienku, aktualnie wyświetlany stan/wartość zostanie zapamiętany, gdy Wyskakujące okienko wyłączy się samoczynnie po 3 sekundach, jeżeli nie został wciśnięty żadny klawisz.

087	-09-2013 4/	
CPM	Text Mode	∕h ∣
Tot		1

Graficzny Interfejs Użytkownika (GUI)

Ikony graficzne:

AUTO	Współczynniki przybliżenia wykresu: 0.5, 1.0, 2.0, AUTO
1	Status baterii
$\overline{\Phi}$	Zapisywanie danych włączone / (Dane historyczne)
Ω.	Alarm włączony
41	Dźwięk włączony
G	Zliczanie czasu. Miga, gdy trwa zliczanie czasu.
Ê.	Połączenie Wi-Fi
X3.0	Aktualny współczynnik powiększenia wykresu
CPM:	Aktualny odczyt CPM
ΨCΡΜ	Historyczny odczyt CPM
Total (Całkowita liczba zliczeń od momentu

włączenia zasilania lub od momentu zresetowania zliczania. www.bojowy.com - sklep survivalowy



Średni CPM z określonego przedziału czasowego



Maksymalne CPM od momentu włączenia urządzenia



Obecny poziom promieniowania jest w normie.



Obecny poziom promieniowania jest zwiększony.



Obecny poziom promieniowania jest wysoki

Dwa tryby wyświetlania

GMC-500 obsługuje dwa formaty wyświetlania, aby dostosować się do preferencji użytkownika: Wertykalny i Horyzontalny.

W trybie horyzontalnym użytkownik może wybrać jeden ekran informacyjny spośród: Tekst, Wykres, Duża czcionka lub Menu. W trybie wertykalnym wyświetlany jest tryb Dużej czcionki.



Tryb wertykalny

Tryb horyzontalny



Tryby horyzontalne

Tryby wyświetlania

Istnieje sześć sposobów wyświetlania informacji: tryb dużej czcionki, tryb dozymetru, tryb tekstowy, tryb wykresu, tryb pomiaru jedzenia/próbki oraz zliczanie czasu.





CPM: 606

Aktualny odczyt poziomu promieniowania w formacie CPM (Counts Per Minute)



CPS (Count Per Second) w ciągu ostatnich 60 sekund.

Tryb tekstowy:

04-06-2017	⊻∆վ⊂⊐
CPM: 232	
Current uSv/h:1.	51
Total Count:232	
Average CPM:232.	00
Maximum_CPM:232	
Elp.: 00 Day 00:0	30:25 ·

04-06-2	017		<u>*14</u>
CPM: 601			
Current.	mR∕h	:0.3	91
<u>T</u> otal Co	ount:	833 -	
Average.	CPM:	833.1	99
Maximum	CPM:	634	
<u>EIP•: 0</u> 6) Day	00:0	1:26

08-09-2013,	15:29:36
-------------	----------

CPM: 554

Current	uSv/h:4.95
Current.	mR/h:0.414

<u>13:49:53</u><u>40</u> CPM:618 Total uSv/h:3.65 Total Count:1123 Average CPM:561.50 Maximum CPM:654 Elp.: 00 Day 00:01:55

13:50:18		<u></u>
CPM: 625		
Total mR/	h:0.453	5
Total Cou	int:1395	5
Average C	:PM:697.	50
<u>Maximum C</u>	PM:654	
Elp.: 00	Day 00:0	12:20

Aktualna data i czas (Naciśnij S3, by przełączyć między datą i czasem). Aktualny odczyt CPM Aktualna moc promieniowania w µSv/h lub w

formacie mR/h

Total Count:10052 Total mR:0.432

Total uSv:4.26

Całkowicza liczba zliczeń.

Całkowica skumulowana dawka promieniowania w mR od momentu włączenia zasilania.

Całkowica skumulowana dawka promieniowania w uSv od momentu włączenia zasilania.

Elp.:00 Day 00:16:34

Maximum CPM:30 Average CPM:28.25 Czas od włączenia zasilania (S2 przełącza wyświetlane informacje) Maksymalne CPM od włączenia zasilania Średnie CPM od włączenia zasilania

Klawisze nawigacji dla obu trybów:

S1: Tryb wyświetlania Tekst/Wykres

S2: μSv/h, mR/h, Całkowita liczba zliczeń, Czas od włączenia urządzenia S3: Wybór wyświetlania daty lub czasu na ekranie tytułowym

S4: Menu

Tryb dużej czcionki:



08-09-2013,15:29:36

Aktualna data i godzina (Przełączane w trybie Tekstowym). Przycisk S2 przełącza między CPM, μSv/h i mR/h.

Klawisze nawigacyjne:

S1: Wybór trybu Tekst/Wykres/Duża czcionka

- S2: Wybór jednostki µSv/h, mR/h, CPM 🧖
- S3: Wybór jednostki µSv/h, mR/h, CPM 🔀
- S4: Menu

UWAGA: Wybór trybu dużej czcionki dostepny jest tylko w oprogramowaniu w wersji 2.20 lub nowszej.

Tryb dozymetru:

Dose(µ5V) 0.0037
Rate(µSv/h) 0.0975
8ye (µSy∕h) 0.1473
Alarm(uSv)0.9999
Flapsed UD,00.01.30
11me Left 0D,06:45:42

Klawisze nawigacyjne:

- S1: Tryb wyboru ekranu
- S2: Wybór µSv/h, mR/h, CPM ←
- S3: Reset dawki
- S4: Menu

Tryb badania żywności/próbek

Time 🛛 🖓 🗺	Tr
Step #1: Select duration: 🖎	pro uż
<u>00</u> minutes ▲: Next ▼: Change time	Pie Na cz
<u>Sample 1 0±≬ @</u> Step #2: Put Device Close To Sample 1 (Back9round) ▲: Start ▼: Use previous data	
<u>Sample 2</u> Step #4: Put Device Close To Sample 2 (Sample)	

Use previous data

0.00 CPM

0.00 µSv/h

#1

0.00

0.00

ወቃሲ 🚥

#2

0.00

0.00

Tryb ten może być stosowany do porównywania promieniowania pomiędzy dwoma próbkami. Może być użyty do porównania promieniowania jedzenia z tłem.

Pierwszym krokiem jest wybór czasu trwania pomiaru. Naciśnięcie przycisku W DÓŁ spowoduje aktualizację czasu, a przycisku S3 - kontynuację zliczania

Sample 1	<u> </u>
Step #3: Colle	cting
data, please	wait.
00:04:57	12

Sample 2	<u> </u>
Step #5: Colle	cting
data, please	wait.
00:04:36	8%

Kroki 2-5 służą do zbierania danych pomiędzy próbkami.

Ekran wyników pojawi się po zakończeniu kroku 5.

Proces zbierania danych można przerwać przez wciśnięcie przycisku S2/Dół

▲: Start

<u>Results</u>

05 mm.

JSV/h

CPM

Jar.

Wyświetlanie menu

Start

Main Menu (menu główne)

Main Menu	业业组合国	<u>Main Menu</u>	<u></u>
→User Option		<u>Tim</u> ed Count	
Display Option		MiFi	
Save Data		Server	
limed Lount		Othons	
Sonuon		Obout	
Init Setup	Y	→Exit	

Klawisze nawigacyjne:

S1: Powrót S2: W górę S3: W dół S4: Wybierz/Enter

User Option (opcje użytkownika)

<u>User Option</u> ±∆⊲⊡ →Speaker Alarm LED Indicator Power Saving Motion Detect Reset Total Count Exit

Klawisze nagigacyjne:

S1: Powrót S2: W górę S3: W dół S4: Wybierz/Enter

Alarm (ustawianie alarmu)

Alarm	<u>404 </u>
→On/Off	
CEM(*)	
uSv	



Aktualnie wybrany jest tryb alarmu CPM Alarm dźwiękowy zostanie uruchomiony, gdy poziom promieiniowania przekroczy ustawiony próg alarmowy. Ustawienia daty i godziny



Klawisze nawigacyjne:

- S1: Powrót/Wyjście
- S2: Zwiększ wartość o 1 (lub trzymaj przycisk W DÓŁ wciśniętym)
- S3: Zmniejsz wartość o 1 (lub trzymaj przycisk W GÓRĘ wciśniętym)
- S4: Wybierz tryb ustawiania pomiędzy: Rok, Miesiąc, Data, Godzina, Minuta i Sekunda. Każde naciśnięcie klawisza zmieni tryb, który ma zostać ustawiony.

UWAGA: Ustawienie daty i czasu jest ważne, wszystkie dane historyczne używają daty i czasu jako odniesienia do znacznika czasu.



UWAGA: należy ustawić również sekundy, aby urządzenie zakończyło konfigurację daty i czasu.

Save Data (Ustawienie zapisywania danych)



⊻ሲብር∎





Wybranie tej pozycji spowoduje włączenie/wyłączenie zapisywania danych w czasie rzeczywistym w następujących trybach:

OFF(wyłączone)-> Every Second (co sekundę) ->Every Minute (co minutę) -> Every Hour (co godzinę) ->Every Second Threshold (próg co sekundę)->Every Minute Threshold (próg co minutę)

UWAGA: Pamięć dla danych historycznych pracuje w trybie cyklicznego zapisu. Po zapełnieniu całej dostępnej pamięci, najstarsze dane zaczną być nadpisywane. Należy starannie dobrać interwał zapisu danych, aby zaoszczędzić miejsce w pamięci.

W trybie oszczędzania progowego, dane będą rejestrowane tylko wtedy, gdy przekroczą wartość progową promieniowania.

Dane nie będą rejestrowane podczas przeglądania danych historycznych w menu Dane historyczne.

Ustawienie progu zapisywania danych



Wybierz jednostkę dla progu, którego chcesz użyć: CPM, uSv lub mR



Dodaj notatkę lub Dodaj swoją lokalizację w celu zapisania danych

Save Data	业面相
Save Mode	
→Note/Location	
Threshold	× .

Użytkownik może dodać do danych historycznych notatkę o długości do 16 znaków, by łatwiej zidentyfikować pomiar lub miejsce pomiaru.

Ta notatka/informacja o lokalizacji zostanie zapisana razem z danymi o promieniowaniu.

Notatka/Dane lokalizacji

Note/Location	400
HOME_	
-	

Kursor wskazuje pozycję aktualnie wprowadzanego znaku.

Klawisze nawigacyjne:

S1: Backspace i kasowanie

S2: Przesuń kursor w prawo €

S3: Przesuń kursor w lewo →

S4: Wyjdź i zapisz

Usuwanie zapisanych danych historycznych



Użyj przycisków S2 i S3 wybierz opcję Yes, aby potwierdzić żądanie. Po około 3 sekundach od potwierdzenia urządzenie rozpocznie wymazywanie zapisanych danych historycznych. Usuwanie może potrwać kilka sekund.

Opcje wyświetlacza

<u>Display Optio, 400</u>	Display Opt 🗤 🗠 🖉 💷
→Backli9ht Timer	Large Font Mode 🔷 🐴
Backlisht Level	Graph Type
Contrast , , ,	Graphic Zoom
Large Lont Mode	Statuş Display
Graph Type	Swivel Display
Graphic Zoom	Reverse Display
Status Visplay 🛛 🛛 🖓	7EXIC

Opcje obracania obrazu na wyświetlaczu



Naciśnięcie przycisku S4 powoduje przełączanie między trybami: Normal -> Swivel (obrócenie) -> Auto Swivel (automatyczny obrót)

W trybie "Auto Swivel" wyświetlacz będzie obracany o 180°, jeżeli urządzenie będzie trzymane

18

"do góry nogami"

Konfiguracja i testowanie sieci Wi-Fi

Testowano pracę Wi-Fi w standardach 802.11 n, 802.11 g/n, 802.11 b/g/n w trybach zabezpieczeń WPA2-PSK (AES), WEP, WPAWPA2-PSK (TKIP/AES) i Otwartym.

Main Menu	业创制	<u> </u>	<u>n d Co</u>
User Option		→W <u>i</u> Fi On∕Off	
Display Option		SSID	
Save Data		Hassword WiEi Signal	
AUIFI		TP Oddress	
Server		Mac Address	
Init Setup	× X	Reset WiFi Module	e 💎

Wybór pozycji Wi-Fi On/Off spowoduje włączenie/wyłączenie połączenia bezprzewodowego.

Wi-Fi. Upewnij się, że SSID i hasło do sieci Wi-Fi zostały ustawione.

Uwaga: Wszystkie ustawienia Wi-Fi można konfigurować z poziomu oprogramowania GQ GMC Data Viewer dla systemu Windows, który pozwala na znacznie szybszą i łatwiejszą konfigurację połączenia.

Adres IP sieci Wi-Fi



Adres Mac sieci Wi-Fi

<u> </u>	nd 🗹	<u> </u>	<u>业</u> 价相 ⊞
WiĘi On∕Off		WiFi On/Off	
- SSID - Passuond			
WiFi Signal		[1 f 13 5f 2e 9	9d•11
IP Address		17 Haaress	
⇒Mac Address,		→Mac Address.	
Reset Will Modul	9 Y	-Reset WiFi Moo	Jule v

Sprawdzanie siły sygnału Wi-Fi

WiFi	<u>404</u>	<u> </u>	<u>+04</u>
Password	×.		5dB 💧 💧
→W1F1 S19nal IP Address	~	IP Excel	llent

Ustawienia internetowego serwera danych

To menu jest przeznaczone głównie dla serwera rejestrującego dane. Dane urządzenia mogą być automatycznie rejestrowane na serwerze poprzez internetowe połączenie do HTTP przez Wi-Fi

Oto domyślna konfiguracja serwera dla strony: www.gmcmapcom

Serwer internetowy

Użytkownik jest w statnie zmienić nazwę serwera, aby wskazać inny serwer HTTP.



Website	<u>+104</u>
www.gmcmap.com	_

Adres URL dla serwera WWW

Domyślny adres URL do odbioru danych z serwera WWW, to log2.asp.

Użytkownik może zmienić adres URL na adres URL określony przez użytkownika. Jednak parametry danych adresu URL mają stały format.

Przykład:

http://www.GMCmap.com/log2.asp?AID=0230111&GID=0034021&CPM=15&ACPM=13.2&uSV =0.075

Server	<u>••04</u>	URL	业加引册
Website		1092.asp_	
User ID	~	_	

ID użytkownika serwera internetowego

Każde przesyłane dane zawierają identyfikator użytkownika. ID użytkownika jest identyfikatorem konta użytkownika z serwera danych. Będzie on wysyłany do serwera razem z danymi do logowania.

Poniżej przykładowy identyfikator użytkownika ze strony: www.gmcmap.com

Server	<u>+04</u>	User ID	业血创📟
URL		002342	
≠user ID Counter ID	~		

ID Licznika Geigera na serwerze internetowym

Każde przesłane dane zawierają unikalny identyfikator licznika Geigera. ID licznika Geigera to unikalny identyfikator w bazie danych serwera danych. Umożliwia on przesyłanie do serwera danych do zapisu.

Poniżej przykładowy ID Licznika Geigera ze strony: www.gmcmap.com

Server	<u>生魚引</u> 💻	Counter ID	ቀንብ 🛲
User ID	A.	7945915797	
→Counter ID		5245215567=	
Period	Υ.		

Okres rejestrowania danych Wi-Fi

Domyślnie okres rejestracji danych wynosi 2 minuty. Dzięki temu urządzenie zapisuje dane na serwerze co dwie minuty.

Użytkownik ma możliwość zmiany okresu wysyłania danych, od 1 minuty do dowolnej ilości minut.

Server :	Łád 🕮	Period	<u>₩04</u>
Counter ID *Period	<u>^</u>	2_	
Test Connection	× 1		

Testowanie rejestracji danych Wi-Fi

Użytkownik może przetestować ustawienia serwera w dowolnym momencie, aby potwierdzić, że ustawienia działają prawidłowo.

Rezultatem będzie albo komunikat Successful (połączenie nawiązane), albo Link Server Failed (błąd połączenia z serwerem).



Uwaga: Wszystkie ustawienia serwera i ich konfiguracja, dostępne są z poziomu oprogramowania GQ GMC Data Viewer dla Windows, który pozwala na szybszą i wygodniejszą konfigurację, niż z poziomu urządzenia.

Kalibracja odczytu

Urządzenie zostało fabrycznie skalibrowane. W większości przypadków ponowna kalibracja nie jest konieczna. Można jednak skalibrować urządzenie samodzielnie za pomocą ustandaryzowanych źródeł promieniowania.

Domyślna fabryczna wartość kalibracji dotyczy pomiarów ogólnych na zewnątrz i wewnątrz.

Kalibracja



Wybierz Calibrate z menu głównego. Do kalibracji przewidziane są trzy punkty.

Calibrate	<u>≁≬¶ 🛲</u>
→Calibrate 1	
Çalibrațe <u>2</u>	
Calibrate 3	

Każdy punkt kalibracji wymaga wprowadzenia dwóch wartości, wartości CPM i wartości w μ Sv/h. Użytkownik może wprowadzić do trzech punktów kalibracyjnych wartości od dużych do bardzo dużych wskazań mocy dawki.

Procedura:

1. Umieść źródło promieniowania w odłegłości ~30mm od geometycznego środka tylnej ścianki urządzenia. W trybie tekstowym lub trybie wykresu odczekaj co najmniej 3 minuty.

2. Zapisz na kartce wartość CPM

3. Wybierz punkt Calibrate na urządzeniu, a następnie wprowadź zarówno zapisaną wartość CPM, jak i znaną fabryczną wartość µSv/h źródła promieniowania.

- 4. Poczekaj na zniknięcie wyskakującego okienka, aby zapisać dane dla tego punktu kalibracji.
- 5. Zacznij od kroku pierwszego, używając innych źródeł promieniowania do kalibracji.





Klawisze nawigacyjne:

- S1: Powrót/Wyjście
- S2: Zwiększ wartość o 10 CPM lub odpowiednio o 0.1µSv/h
- S3: Zmniejsz wartość o 1 CPM lub odpowiednio o 0.01µSv/h
- S4: Przełącz typ danych wejściowych między CPM a µSv/h

Tube Settings (Ustawienia Licznika Geigera) (GMC-500/600/600+)

Menu pozwala zaawansowanemu użytkownikowi na skonfigurowanie napięcia rurki Geigera.

- Tube Settings 💵 💷
→Tube Volta9e
Hish Voltase Diselay
HV Calibration
Enable Dead lime
Tube Dead Time
EXIC

Tube Voltage: od około 3 do 600V, Wartości: 1 do 100, zmiana napięcia nie jest liniowa.

High Voltage Display: Pokazuj napięcie licznika w Trybie Tekstowym wyświetlacza.

HV Calibration: Do regulacji odczytu wysokiego napięcia

Enable Dead Time: Do uwzględniania czasu martwego tuby w obliczeniach Tube Dead Time: Wartość czasu martwego tuby

Tube Settings (Ustawienia Licznika Geigera) (GMC-500+ only)

Menu pozwala zaawansowanemu użytkownikowi na konfigurację konkretnego czujnika. Użytkownik może również zmieniać napięcie obu tub Geigera niezależnie. Funkcje są takie same, jak wymieniono w powyższym punkcie, ale z dodatkową opcją dla drugiej tuby Geigera.

Wybierz Tube Settings, aby zmienić ustawienia tuby w GMC-500+ w Init Setup.



Tube Selection pozwala na ręczny wybór aktywnej tuby Geigera: #1 Tuba o wysokiej czułości, #2 tuba dla wysokiej mocy dawki promieniowania, lub obu na raz.

Tube1, 2 CPM Display umożliwia pokazanie indywidualnych odczytów tub, na ekranie z Dużą Czcionką.

Tube1 Voltage: od około 3 do 600V, Wartości: 1 do 100, zmiana napięcia nie jest tliniowa. Tube2 Voltage: od około 3 do 600V, Wartości: 1 do 100, zmiana napięcia nie jest tliniowa.

Reset do ustawień fabrycznych

<u>Init Setup</u> <u>¥∆¶⊡</u>	<u>Init Setup</u> <u>±∆d⊡</u>
Date/Time	Date/Time
Calibrate	Calibrate
Tube Volta9e	Tube Settings
→Factory Reset	→Factory Reset
Exit	Exit
(GMC-500)	(GMC-500+)

Wybierz Factory Reset, by przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych.

Uwaga: Przywrócenie ustawień usunie wszystkie dane użytkownika i dane historyczne na urządzeniu.



Procedura:

Wybierz w menu opcję Factory Reset i w wyskakującym okienku zmień strzałką opcję z No na Yes. Poczekaj na samoczynne zamknięcie się wyskakującego okienka, by potwierdzić żądanie resetu urządzenia. Naciśnięcie dowolnego przycisku w tym czasie, anuluje żądanie przywrócenie urządzenia. Przywracanie ustawień fabrycznych może zając około 30 sekund.

Bateria

Tę opcję można znaleźć w menu 'Others'. Wyświetla aktualne napięcie akumulatora.

Power Saving (Tryb oszczędzania energii)

User Option 🗚 🖛
Alarm
⇒Power Saving
Notion Detect

Naciśnięcie przycisku S4 w tym podmenu, włącza lub wyłącza tryb oszczędzania energii.

W trybie oszczędzania energii wyświetlacz LCD urządzenia zostanie wyłączony po 30 sekundach od wciśnięcia dowolnego przycisku. Sygnał dźwiękowy nie zostanie wyłączony, o ile został wcześniej wyłączony z poziomu menu.

Podświetlenie wyświetlacza LCD wyłącza się automatycznie.

Wciśnięcie dowolnego przycisku ponownie podświetli wyświetlacz.

Ruch urządzenia nie powoduje wybudzenia urządzenia, jeśli detekcja ruchu jest WYŁĄCZONA.

Motion Detect (Wykrywanie ruchu)

User Option 🗚 🕮
Power Savina
→Motion_Detect
Reset Iotal Count



GMC-500 posiada funkcję wykrywania ruchu. Może ona wykryć ruch urządzenie, obrócenie go do góry nogami, pojedyncze stuknięcie i podwójne stuknięcie. Wyłączenie detekcji ruchu wyłącza wszystkie funkcje związane z ruchem.

Reset Total Count (Reset licznika ilości zliczeń)

<u>User Option业Ad</u> Motion Detect →Reset Total Count Exit	
User Option±∆d	User Option±∆d
Mot	Mot
→Res Yes t	→Res No It

Pozycja menu Reset Total Count pozwala użytkownikowi na wyczyszczenie licznika wszystkich zliczeń wykrytych podczas pracy urządzenia, znajdującego się na ekranie głównym trybu tekstowego. Resetowania używa się przed rozpoczęciem pomiaru w ustalonym czasie.

Gyroscope (Wyświetlanie danych żyroskopu)



Wewnętrzny cyfrowy akcelerometr jest w stanie zapewnić dane żyroskopowe w czasie rzeczywistym. Wyświetla aktualne jednostkowe dane dla osi X, Y, Z i wykryte zdarzenia ruchu, takie jak pojedyncze lub podwójne stuknięcia w urządzenie.

Comport Baud Rate (Szybkość transmisji komunikacyjnej)



Szybkość transmiji portu szeregowe w tym urządzeniu można wybrać z nastepujących wartości: 1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800, 38400, 57600 i 115200 baudów. Przyciśnij przycisk S4 by zmienić prędkość transmisji.

Nowa prędkość transmisji zostanie natychmiast zastosowana i zachowana nawet po wyłączeniu urządzenia.

Reverse Display (Inwersja kolorów wyświetlacza)

Display Option
Swivel Display
PReverse Display
EXIt



Contrast (Regulacja kontrastu)



Użyj przycisków S2 i S3, aby dostosować poziom kontrastu wyświetlacza LCD. Wartość poziomu kontrastu jest zapisywana po wyłączeniu urządzenia.

Timed Count (zliczanie czasowe)

Zliczanie czasowe może być uruchomione z harmonogramu lub bez używania hamonogramu.

Po uruchomieniu zliczania zgodnie z harmonogramem, licznik czasowy zostanie uruchomiony po upływie zaplanowanego czasu. Jest to przydatne, jeśli wiemy, że przyjedziemy w jakieś miejsce o określonym czasie i nie chcemy zliczać wcześniej.

Po uruchomieniu zliczania bez harmonogramu, zliczanie zostanie uruchomione natychmiast po ustawieniu okresu liczenia czasowego.

Zliczanie czasowe można ustawić z poziomu menu:



Set a schedule (Ustaw harmonogram)



Powyższy przykład pokazuje, że harmonogram został ustawiony na 4 minuty.

Klawisze nawigacyjne:

S1: Powrót/Wyjście

- S2: Zwiększenie zaznaczonej wartości
- S3: Zmniejszenie zaznaczonej wartości
- S4: Przesuwanie kursora między wartościami Day, Hour, Minute i Second.

Ustawianie czasu trwania zliczania

Z menu można wybrać 5 wstępnie ustawionych czasów trwania: 1 minuta, 10 minut, 100 minut, 12 godzin and 24 godziny. Można też ustawić własny dowolny czas trwania zliczania (1 sekunda do 256 dni) z menu 'Other duration':



Klawisze nawigacyjne:

- S1: Powrót/Wyjście
- S2: Zwiększenie zaznaczonej wartości
- S3: Zmniejszenie zaznaczonej wartości
- S4: Przesuwanie kursora między wartościami Day, Hour, Minute i Second.

Rozpoczęcie zliczania czasowego

Jeżeli nie ustawiono harmonogramu, to liczenie czasowe rozpoczyna się natychmiast po ustawieniu czasu trwania

Po uruchomieniu zliczania zgodnie z harmonogramem, licznik czasowy zostanie uruchomiony po upływie zaplanowanego czasu. Jest to przydatne, jeśli wiemy, że przyjedziemy w jakieś miejsce o określonym czasie i nie chcemy zliczać wcześniej.

Gdy harmonogram zliczania jest aktywny, na wyświetlaczu pojawi się ikonka zegara na górnym obszarze ikon.



Po rozpoczęciu zliczania czasowego, na ekranie pojawi się komunikat: Timed Count Started.

Timed Count	<u>±∆d⊡</u>
Set Schedule	
i Timed Count i Started!	
1 <mark>2 Hours Count</mark> 24 Hours Count	_
Other duration	\sim

Timed Count ው ከቀጠ ancel Exit

Zliczanie czasowe można anulować w dowolnym momencie.

Teraz można wyjśc z menu i zobaczyć ekran postępu zliczania na ekranie głównym:



About (O urządzeniu)

Ta pozycja menu służy do sprawdzenia informacji o modelu urządzenia, rewizji oprogramowania i do sprawdzenia numeru seryjnego.

Main Menu	<u> </u>	About	Յերվա
<u>Tim</u> ed Count	A	→Model	
WiFi		Revision	
Jerver Ipit Satup		Serial #	
Others		Finanut accure	
→About		LAIG	
Exit.			

Informacja o modelu



Wersja oprogramowania



Numer seryjny urządzenia



GQ GMC Data Viewer Software

(Oprogramowanie do przeglądania danych z urządzenia)

Oprogramowanie GQ MGC Data Viewer jest oprogramowaniem użytkowym, dostepnym do pobrania z oficjalnej strony GQ https://www.gqelectronicsllc.com/comersus/store/ download.asp



Cechy główne:

- Pobieranie danych historycznych z GMC-500
- Monitorowanie w czasie rzeczywistym z wykresem, po podłączeniu do GMC-500
- Zapisywanie danych historycznych w plikach .bin lub .csv
- Synchronizacja daty i czasu GMC-500 z datą i czasem komputera.
- Zdefiniowana przez użytkownika okres automatycznej synchronizacji daty i czasu
- Funkcja GQ Terminal zapewnia szczegółowy interfejs do wykonywania protokołu komunikacyjnego.

Narzędzie do konfiguracji Wi-Fi

Dzięki menu Ustawienia (Settings) oprogramowania Data Viewer, użytkownicy są w stanie szybko i łatwo skonfigurować połączenie Wi-Fi urządzenia i ustawić rejestrację danych na serwerze.

Settings			×		
Date Time Synchronization With PC					
Auto Sync Period: 1 Hou		ours	Sync Date Time Now		
(O for disable auto sync)		to sync)	Get Time From Unit		
Auto detect device when start up software					
Geiger Counter WiFi Data Setup					
SSID:	CenturyLink6993	Password:	11223CBBAA		
Webite:	www.gmcmap.com	URL:	log2.asp		
User ID:	33425	Peroid:	5		
Geiger Counter ID: 456542422					
Read From Geiger Counter Write to Geiger Counter					
	Cancel	ОК			

GQ Terminal

GQ Terminal	×
Comport information: COM7, 115200, n, 8, 1 Reconnect	st
Received in Hex Value:	
47 4D 43 2D 33 32 30 52 65 20 34 2E 30 39	Clear
Received in ASCII text:	
GMC-320Re 4.09	Clear
Last command in hexadecimal been sent to comport 3C 47 45 54 56 45 52 3E 3E	
Command Text Parameters in hexadecimal (E.g. 00 AE F0)	
	>>
Send command with parameters	
Key commands	
Key1 (S1) Key2 (S2) Key3 (S3) Key4 (S4	4)
Calibration	-
Example #1 #2 #3 Read From Unit	
CPM: 60 60 240 1000 Max. 65535 CPM	
uSv: 0.05 0.30 1.20 5.00 Write To Unit	
Exit	

Terminal GQ zapewnia interfejs natychmiastowego dostępu do protokołu komunikacyjnego GMC-500.

Poniżej znajdują się komendy do wysłania w programie za pomocą jednego kliknięcia, pozostałe komendy można wpisać własnoręcznie w polu komend programu:

GETVER, GETSERIAL, GETCPM, KEY0, KEY1, KEY2, KEY3, SPEAKER0, SPEAKER1, ALARM0, ALARM1, GETVOLT, GETGYRO, GETCFG, GETCPS, GETTEMP, HEARTBEAT0, HEARTBEAT1, GETDATETIME, CFGUPDATE, POWEROFF, POWERON, SETDATETIME, FACTORYRESET

Więcej informacji o protokole komunikacyjnym można znaleźć na stronie:

http://www.gqelectronicsllc.com/downloads/download.asp?DownloadID=62

Opcjonalnym oprogramowaniem jest GQ GMC Data Logger PRO. Jest to oprogramowanie ogólne, dla różnych marek i modeli liczników Geigera. Posiada znacznie bardziej zaawansowane funkcje dla wymagających użytkowników.

Zobacz stronę pobierania (Downloads) na powyższej stronie, aby uzyskać wersję demonstracyjną.

Światowa Online mapa liczników Geigera



www.GMCmap.com

"Geiger Counter World Map" jest darmowym serwisem o otwartym protokole. Każdy może z niej korzystać za darmo. Zapewnia bezpłatne miejsce dla wszystkich użytkowników liczników Geigera.

Po rejestracji konta, każdy użytkownik może dodać wiele liczników w różnych lokalizacjach. Wszystkie zarejestrowane liczniki Geigera mają darmową przestrzeń do przechowywania danych historycznych. Użytkownik może pobrać swoje dane historyczne w dowolnym miejscu i czasie. Użytkownik może opublikować swoje dane historyczne innym osobom poprzez ustawienie odpowiednich uprawnień.

Oprogramowanie

GMCmap akceptuje każde oprogramowanie, automatycznie przesyłające dane.

Poniższe programy zostały przetestowane i współpracują z serwisem GMCmap (za darmo).

- 1. GQ Geiger Counter Data Logger PRO (działa ze wszystkimi licznikami Geigera)
- 2. GQ Geiger Counter Data Viewer (współpracuje z GMC-300, GMC-320, GMC-500/GMC-500+)

Oba programy można znaleźc i pobrać ze strony https://www.gqelectronicsllc.com

Seria liczników GMC-500 jest w stanie przesłać dane bezprzewodowo i bez instalowania

dodatkowego oprogramowania.

Protokół automatycznego przesyłania danych

Aby korzystać z automatycznego przesyłania danych, użytkownik musi być zarejestrowany na stronie GMCmap.com, aby uzyskać ważny identyfikator konta użytkownika i identyfikator licznika Geigera. Każdy użytkownik może mieć wiele liczników Geigera w dowolnych lokalizacjach.

Format URL automatycznego przesyłania danych:

http://www.GMCmap.com/log.asp?id=UserAccountID+GeigerCounterID+CPM+ACPM+uSV

Przynajmniej jedna dana z odczytu musi zostać przesłana.

 UserAccountID: identyfikator konta użytkownika. Identyfikator jest przypisywany po rejestracji konta użytkownika.
GeigerCounterID: globalny i unikatowy identyfikator dla każdego zarejestrowanego licznika Geigera 3. CPM: Count Per Minute odczytany z tego licznika Geigera 4. ACPM: Średni Count Per Minute odczytany z tego licznika (opcjonalnie).
uSv: Odczyt µSv/h z tego licznika Geigera (opcjonalnie).

Poniżej przedstawiono poprawne przykłady przekazywania danych:

- 1. http://www.GMCmap.com/log.asp?id=0230111+0034021+15+13.2+0.075
- 2. http://www.GMCmap.com/log.asp?id=0230111+0034021+15+13.2+0
- 3. http://www.GMCmap.com/log.asp?id=0230111+0034021+15+0+0
- 4. http://www.GMCmap.com/log.asp?id=0230111+0034021+0+13.2+0
- 5. http://www.GMCmap.com/log.asp?id=0230111+0034021+0+0+0.075

Wynik zostanie zwrócony natychmiast

Poniżej przedstawiono przykłady zwróconych wyników:

1. OK.

- 2. Error! User is not found. błąd, nie znaleziono użytkownika.
- 3. Error! Geiger Counter is not found. błąd, nie znaleziono licznika Geigera.

4. Warning! The Geiger Counter location changed, please confirm the location. - uwaga,

lokalizacja licznika Geigera uległa zmianie, prosimy o potwierdzenie lokalizacji.

Jeśli zostanie odebrane ostrzeżenie o zmianie lokalizacji, użytkownik musi potwierdzić lokalizację z profilu tego licznika Geigera, lub tworząc nowy licznik Geigera na swoim koncie. W tym przypadku można udostępnić jeden licznik Geigera dwóm lokalizacjom.

Zastosowania

Zastosowanie stacjonarne

Urządzenie posiada na tylnej ściance dwa otwory umożliwiające zawieszenie urządzenia na ścianie, w celu stacjonarnego monitorowania sytuacji radiacyjnej i zastosowań związanych z długotrwałym nadzorem. Po podłączeniu urządzenia do zasilacza(ładowarki) USB, licznik jest w stanie monitorować dane w sposób ciągły, 24/7.



Zastosowanie przenośne

Aby używać urządzenia w samochodzie podczas jazdy, należy użyć samochodowej ładowarki USB do zasilania urządzenia. Umieść urządzenie w miejscu, w którym może ono łatwej i szybciej wykryć promieniowanie, tj. na desce rozdzielczej lub bliżej szyb samochodu. Ze względów bezpieczeństwa konieczne może być przymocowanie urządzenia w odpowiednim miejscu.

Inne techniczne szczegóły, które możesz chcieć poznać

Port danych

Ten model posiada port wyjściowy danych analogowych 3,5mm. Używa satandardowej wttyczki stereo audio Jack 3,5mm. Ten port nie służy do podłączania słuchawek. Sygnał płynący z tego portu jest używany przez oprogramowanie firm trzecich. Port może być też podłączony do innych urządzeń.

Port USB

Port USB jest standardowym portem mini-USB. Służy do przesyłania danych, zewnętrznego zasilania i do podłączenia ładowarki akumulatora.

Czas gromadzenia danych

Dane o promieniowaniu są zbierane przez GMC-500 w sposób ciągły, a w każdej sekundzie mierzone dane są przesyłane do procesora w celu ich przetworzenia.

Wydłużenie czasu pracy baterii

Włącz tryb oszczędzania energii, aby wydłuzyć czas pracy baterii. Wyłącz głośnik jeżeli go nie potrzebujesz. Jeśli w pełni naładowany akumulator wyczerpie się w czasie krótszym niż 5 godzin pracy, należy go wymienić. Należy użyć standardowego akumulatra Li-lon typu 18650 (18 x 65.0 mm)

Urządzenie może działać poprawnie również na zwykłej baterii typu AA, w takim przypadku należy w menu urządzenia ustawić typ baterii na "non-rechargable" - bez możliwości ładowania.

Zewnętrzni twórcy oprogramowania

GMC-500 jest produktym o otwartym protokole. Użytkownicy mogą tworzyć własne oprogramowanie w oparciu o opublikowany protokół GQ-RFC1201. Zachęcamy do dzielenia się swoim oprogramowaniem z innymi użytkownikami. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres: <u>support@ggelectronicsllc.com</u>

Protokół GQ-RFC1201 można znaleźc na stronie:

http://www.gqelectronicsllc.com/comersus/store/download.asp