Instrukcja obsługi



Inwerter solarny off-grid SPF 6000 ES PLUS



Spis treści

Informacje dotyczące niniejszej instrukcji	1
Ważność	1
Zakres	
Grupa docelowa	1
Instrukcje bezpieczeństwa	1
Wprowadzenie	2
Funkcje	2
Przegląd produktu	
Instalacja	4
Rozpakowanie i kontrola	
Przygotowanie	4
Montaż urządzenia	
Podłączenie akumulatora	
Podłączenie akumulatora kwasowo-ołowiowego	6
Podłączenie akumulatora litowego	7
Podłączenie wejścia/wyjścia AC/GEN	
Podłączenie PV	
Połączenie komunikacyjne	12
Sygnał styku bezpotencjałowego	
Operacja	14
Włączanie/wyłączanie zasilania	
Panel obsługi i wyświetlacza	
Ikony wyświetlacza LCD	15
Ustawienia LCD	17
Wyświetlanie informacji	
Opis trybu pracy	
Instrukcja instalacji równoległej	25
Wprowadzenie	
Praca równoległa w jednej fazie	
Praca równoległa w układzie trójfazowym	
Podłączenie PV	
Ustawienia i wyświetlacz LCD	
Kod referencyjny błędu	
Wskaźnik ostrzegawczy	
wyrownanie akumulatora	
Rozwiązywanie problemów	
() ·····-	1

Informacje dotyczące niniejszego podręcznika

Ważność

Niniejsza instrukcja dotyczy następujących urządzeń:

SPF 6000 ES PLUS

Zakres

Niniejsza instrukcja opisuje montaż, instalację, obsługę i rozwiązywanie problemów z tym urządzeniem. Przed instalacją i obsługą należy uważnie przeczytać tę instrukcję.

Grupa docelowa

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla osób wykwalifikowanych i użytkowników końcowych. Zadania, które nie wymagają żadnych szczególnych kwalifikacji,

mogą być również wykonywane przez użytkowników końcowych. Osoby wykwalifikowane muszą posiadać następujące umiejętności:

- Wiedza na temat działania i obsługi falownika
- Szkolenie w zakresie radzenia sobie z zagrożeniami i ryzykiem związanym z instalacją i użytkowaniem urządzeń i instalacji elektrycznych
- Szkolenia w zakresie montażu i uruchamiania urządzeń i instalacji elektrycznych.
- Znajomość obowiązujących norm i dyrektyw.
- Parajomość i przestrzeganie niniejszego dokumentu oraz wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa

Instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE: Ten rozdział zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Przeczytaj i zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

- 1. Proszę dokładnie określić, jaki rodzaj akumulatora Państwo wybierają: litowy czy kwasowo-ołowiowy. Jeżeli wybiorą Państwo niewłaściwy system, system magazynowania energii nie będzie działał prawidłowo.
- 2. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia umieszczone na urządzeniu, bateriach i wszystkich odpowiednich sekcjach niniejszej instrukcji. Firma ma prawo nie zapewnić jakości, jeśli instalacja nie jest zgodna z instrukcjami niniejszej instrukcji i spowoduje uszkodzenie sprzętu.
- 3. Wszystkie czynności związane z obsługą i podłączaniem powinien wykonywać wykwalifikowany inżynier elektryk lub mechanik.
- 4. Cała instalacja elektryczna musi być zgodna z lokalnymi normami bezpieczeństwa elektrycznego.
- 5. Podczas montażu modułów fotowoltaicznych w ciągu dnia instalator powinien osłonić je nieprzezroczystymi materiałami, w przeciwnym razie może wystąpić zagrożenie wysokiego napięcia na zaciskach modułów wystawionych na działanie promieni słonecznych.
- 6.OSTROŻNOŚĆ-Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, ładuj tylko akumulatory ołowiowo-kwasowe o głębokim cyklu ładowania i baterie litowe. Inne rodzaje akumulatorów mogą pęknąć, powodując obrażenia ciała i uszkodzenia.
- 7. Nie rozmontowuj urządzenia. W przypadku konieczności wykonania serwisu lub naprawy oddaj je do wykwalifikowanego serwisu. Nieprawidłowy ponowny montaż może spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- 8. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, odłącz wszystkie przewody przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia. Wyłączenie urządzenia nie zmniejszy tego ryzyka.

9. **NIGDY** naładuj zamarznięty akumulator.

- 10. Aby zapewnić optymalną pracę tego falownika, należy postępować zgodnie z wymaganą specyfikacją, aby wybrać odpowiedni rozmiar kabla. Bardzo ważne jest prawidłowe działanie tego falownika.
- 11. Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z narzędziami metalowymi na lub wokół akumulatorów. Istnieje potencjalne ryzyko upuszczenia narzędzia na iskrę lub zwarcie akumulatorów lub innych części elektrycznych, co może spowodować wybuch.
- 12. Należy ściśle przestrzegać procedury instalacji, gdy chcesz odłączyć zaciski AC lub DC. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z sekcją INSTALACJA w tej instrukcji.
- 13. INSTRUKCJE UZIEMIENIA Ten falownik powinien być podłączony do stałego uziemionego systemu okablowania. Należy przestrzegać lokalnych wymagań i przepisów, aby zainstalować ten falownik.
- 14.**NIGDY**spowodować zwarcie wyjścia AC i wejścia DC. NIE podłączać do sieci, gdy występuje zwarcie wejścia DC.

15. Przed rozpoczęciem eksploatacji należy upewnić się, że falownik jest całkowicie zmontowany.

Wstęp



Hybrydowy system zasilania

To wielofunkcyjny inwerter solarny poza siecią, zintegrowany z regulatorem ładowania słonecznego MPPT, inwerterem sinusoidalnym o wysokiej częstotliwości i modułem funkcji UPS w jednym urządzeniu, który jest idealny do zasilania awaryjnego poza siecią i zastosowań autokonsumpcyjnych. Ten inwerter może pracować z bateriami lub bez nich.

Cały system potrzebuje również innych urządzeń, aby osiągnąć pełną sprawność, takich jak moduły fotowoltaiczne, generator lub sieć energetyczna. Skonsultuj się z integratorem systemu w celu uzyskania innych możliwych architektur systemu w zależności od swoich wymagań. Moduł WiFi/GPRS to urządzenie monitorujące typu plug-and-play, które należy zainstalować na falowniku. Dzięki temu urządzeniu użytkownicy mogą monitorować stan systemu fotowoltaicznego z telefonu komórkowego lub ze strony internetowej w dowolnym czasie i miejscu.

Cechy

- Moc znamionowa 6KW, współczynnik mocy 1
- Zakresy MPPT 120 V~450 V, 500 Voc
- Falownik wysokoczęstotliwościowy o niewielkich rozmiarach i małej wadze
- Czysta fala sinusoidalna na wyjściu prądu przemiennego
- Sieć słoneczna i sieć energetyczna mogą zasilać obciążenia w tym samym czasie
- Z CAN/RS485 do komunikacji BMS
- Z możliwością pracy bez baterii
- Praca równoległa do 6 jednostek (tylko z podłączonym akumulatorem)
- Zdalny monitoring WIFI/GPRS (opcjonalnie)

Przegląd produktu





- 1. Wyświetlacz LCD
- 3. Wskaźnik ładowania
- 5. Przyciski funkcyjne
- 7. Wejście PV1
- 9. Wejście generatora

11. Uziemienie

- 13. Wejście baterii
- 15. Port komunikacyjny WiFi/GPRS
- 17. Port komunikacyjny RS485 (do rozbudowy)
- 19. Porty komunikacji równoległej (PAR-OUT)
- 21. Kontakt suchy

- 2. Wskaźnik stanu
- 4. Wskaźnik usterki
- 6. Wejście PV2
- 8. Wejście prądu przemiennego
- 10. Wyjście prądu przemiennego
- 12. Włącznik/wyłącznik zasilania
- 14. Port komunikacyjny USB
- 16. Wyłącznik obwodu
- 18. Port komunikacyjny BMS (obsługuje protokół CAN/RS485)
- 20. Porty komunikacji równoległej ((PAR-IN)
- 22. Obecne udostępnianie portów

Instalacja

Rozpakowywanie i kontrola

Przed instalacją sprawdź jednostkę. Upewnij się, że nic w opakowaniu nie jest uszkodzone. W opakowaniu powinny znajdować się następujące elementy:

	Lista części		
Przedmiot	Nazwa przedmiotu	Ilość	A B C D E
Α	Jednostka	1	
В	Kabel komunikacyjny	1	
С	Obecny kabel do dzielenia się	1	
D	Kabel komunikacyjny równoległy	1	
mi	Złącze MC4	4	
F	Instrukcja obsługi	1	F G H I J
G	Powłoka ochronna	1	
Н	Zakończenie rurowe	7	User scos-8
Ι	Zacisk typu R	1	
J	Zacisk typu O	2	

Uwaga: Płyta CD z oprogramowaniem nie jest już dostępna. W razie potrzeby należy pobrać ją z oficjalnej strony internetowej www.ginverter.com

Przygotowanie

Przed podłączeniem okablowania należy zdjąć dolną pokrywę, odkręcając cztery śrubki, jak pokazano poniżej.



Montaż urządzenia

Zanim wybierzesz miejsce instalacji, weź pod uwagę następujące kwestie:

- Nie montuj falownika na łatwopalnych materiałach budowlanych. Montuj
- na twardej powierzchni
- Falownik należy zamontować na wysokości oczu, aby umożliwić odczytanie wyświetlacza LCD w każdej chwili.
- Temperatura otoczenia powinna wynosić od 0° C i 55° C do zapewnić optymalne działanie.
- Zalecana pozycja montażu to przyklejenie taśmy do ściany w pionie.
- Pamiętaj o ustawieniu pozostałych przedmiotów i powierzchni tak, jak pokazano na prawym

schemacie, aby zagwarantować odpowiednie odprowadzanie ciepła i zapewnić sobie dość miejsca na odłączanie przewodów.



MADAJE SIĘ WYŁĄCZNIE DO MONTAŻU NA BETONIE LUB INNEJ NIEPALNEJ POWIERZCHNI.



Zainstaluj jednostkę, przykręcając trzy śruby. Zaleca się użycie śrub M4 lub M5.

Podłączenie akumulatora

Podłączenie akumulatora kwasowo-ołowiowego

Użytkownik może wybrać odpowiednią pojemność akumulatora kwasowo-ołowiowego o napięciu znamionowym 48 V. Należy również wybrać typ akumulatora "AGM (domyślny) lub FLD"

OSTROŻNOŚĆ:Ze względów bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, zaleca się zainstalowanie oddzielnego zabezpieczenia nadprądowego DC lub urządzenia rozłączającego między akumulatorem a falownikiem. W niektórych zastosowaniach może nie być wymagane urządzenie rozłączające, jednak nadal wymagane jest zainstalowanie zabezpieczenia nadprądowego. Proszę zapoznać się z typowym natężeniem prądu w poniższej tabeli, aby uzyskać informacje o wymaganym rozmiarze bezpiecznika lub wyłącznika.

Zacisk typu O:

\$635-8

OSTRZEŻENIE!Całość okablowania musi zostać wykonana przez osobę wykwalifikowaną. **OSTRZEŻENIE!**Bardzo ważne dla bezpieczeństwa systemu i wydajnej pracy jest użycie odpowiedniego kabla do podłączenia akumulatora. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użyj odpowiedniego zalecanego rozmiaru kabla i zacisku, jak poniżej.

Zalecany rozmiar kabla akumulatora i zacisku:

Model	Rozmiar przewodu	Wartość momentu obrotowego
SPF 6000 ES PLUS	1 * 2 AWG	2-3 Nm

Uwaga: W przypadku akumulatora kwasowo-ołowiowego zalecany prąd ładowania wynosi 0,2C (pojemność akumulatora C)

Aby podłączyć akumulator, wykonaj poniższe czynności:

- 1. Zamontuj pierścień zaciskowy akumulatora zgodnie z zalecanym rozmiarem kabla akumulatora i zacisku.
- 2. Podłącz wszystkie pakiety baterii zgodnie z wymaganiami jednostki. Zaleca się podłączenie baterii o pojemności co najmniej 200 Ah dla SPF 6000 ES PLUS.
- 3. Pierwszy, przeciągnij kabel akumulatora przez osłonę ochronnąi wtedy jaWłóż zacisk pierścieniowy przewodu akumulatora płasko do złącza akumulatora falownika i upewnij się, że śruby są dokręcone momentem 2 Nm. Upewnij się, że biegunowość zarówno akumulatora, jak i falownika/ładowania jest prawidłowo podłączona, a zaciski pierścieniowe są mocno przykręcone do zacisków akumulatora.Ostatnie, włóż osłonę ochronną.





OSTRZEŻENIE: Ryzyko porażenia prądem

Montaż należy wykonać ostrożnie ze względu na wysokie napięcie akumulatora w układzie szeregowym.

 $\underline{\land}$

OSTROŻNOŚĆ!!Nie umieszczaj niczego pomiędzy płaską częścią zacisku falownika a zaciskiem pierścieniowym. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania. **OSTROŻNOŚĆ!!**Nie należy nakładać substancji antyoksydacyjnej na zaciski przed ich szczelnym

połączeniem.

OSTROŻNOŚĆ!!Przed wykonaniem ostatecznego połączenia prądu stałego lub zamknięciem wyłącznika/rozłącznika prądu stałego należy upewnić się, że biegun dodatni (+) jest podłączony do bieguna dodatniego (+), a biegun ujemny (-) jest podłączony do bieguna ujemnego (-).

Podłączenie baterii litowej

Jeśli wybierzesz baterię litową do SPF 6000 ES PLUS, możesz używać tylko baterii litowej, którą skonfigurowaliśmy. Na baterii litowej znajdują się dwa złącza, port RJ45 BMS i kabel zasilający.

Aby podłączyć baterię litową, należy wykonać poniższe czynności:

1. Zamontuj pierścień zaciskowy akumulatora zgodnie z zalecanym rozmiarem kabla akumulatora i zacisku (tak samo jak w przypadku akumulatora kwasowo-ołowiowego, szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Podłączanie akumulatora kwasowo-ołowiowego).

2. Pierwszy,przeciągnij kabel akumulatora przez osłonę ochronną, a następnie włóż płasko zacisk pierścieniowy przewodu akumulatora do złącza akumulatora falownika i upewnij się, że śruby są dokręcone momentem 2 Nm. Upewnij się, że biegunowość zarówno akumulatora, jak i falownika/ładowania jest prawidłowo podłączona, a zaciski pierścieniowe są mocno przykręcone do akumulatora terminale.Ostatnie,włóż osłonę ochronną.

3. Podłącz koniec RJ45 akumulatora do portu komunikacyjnego BMS (RS485 lub CAN) falownika.



4. Drugi koniec przewodu RJ45 należy podłączyć do portu komunikacyjnego akumulatora (RS485 lub CAN).



Notatka:Jeśli wybierzesz baterię litową, upewnij się, że podłączyłeś kabel komunikacyjny BMS między baterią a falownikiem. Musisz wybrać typ baterii jako "bateria litowa".

Komunikacja i ustawienia baterii litowej

Aby komunikować się z baterią BMS, należy ustawić typ baterii na "LI" w Programie 5. Następnie wyświetlacz LCD przełączy się na Program 36, który służy do ustawienia typu protokołu. W falowniku jest kilka protokołów. Aby wybrać protokół pasujący do BMS, należy uzyskać instrukcje od Growatt.

1. Podłącz koniec RJ45 akumulatora do portu komunikacyjnego BMS falownika

Upewnij się, że port BMS akumulatora litowego jest podłączony do falownika Pin to Pin, a przypisanie pinów portu BMS falownika i pinów portu RS485 pokazano poniżej:

Numer pinu	Port BMS	Port RS485 (do rozszerzenia)
1	RS485B	RS485B
2	RS485A	RS485A
3		
4	KANHA	
5	KANAŁ	
6		
7		
8		



Ustawienia LCD

Aby podłączyć akumulator BMS, należy w programie 05 ustawić typ akumulatora na "LI".

Po ustawieniu "LI" w Programie 05, nastąpi przełączenie na Program 36, aby wybrać protokół komunikacyjny. Możesz wybrać protokół komunikacyjny RS485, który jest od L01 do L50, a także możesz wybrać protokół komunikacyjny CAN, który jest od L51 do L99.



	R\$485	Protokół 1	PECL LOI 036
RS485 Protokół komunikacyjny		Protokół 2	ΡΕΟΟ ΕΟΖ Ο36
	•	•	
36	36	Protokół 50	ΡΕΟΟ Ε5Ο Ο36
	Protokół 51	PECE ES 1 036	
	MÓC Protokół komunikacyjny	Protokół 52	ΡΕΟΟ Ε52 036
		•	•
		Protokół 99	ΡΕCΕ Ε99 Ο36

Notatka:Po ustawieniu typu baterii na Li, opcje ustawień 12, 13, 21 zmienią się, aby wyświetlać procenty. **Notatka:**Gdy typ baterii jest ustawiony jako "LI", maksymalny prąd ładowania nie może być modyfikowany przez użytkownika. Gdy komunikacja zawiedzie, falownik odetnie wyjście.

12	Ustawianie punktu SOC z powrotem na źródło zasilania po wybraniu opcji "Priorytet SBU" lub "Najpierw energia słoneczna" w programie 01	6280 Domyślnie 50%, 6%~959	50 ‰ % Możliwość ustav	0 I2	
13	Ustawienie punktu SOC z powrotem na tryb baterii po wybraniu opcji "Priorytet SBU" lub "Najpierw energia słoneczna" w programie 01	RE 26 Domyślnie 95%, 10%~	95 % 100% Możliwość	ustawienia	

21 Niski stan odcięcia DC SOC Jeżeli w programie 5 wybrano opcję "LI", można skonfigurować ten program CUEU 20* 02 I
--

Notatka:W przypadku pytań dotyczących komunikacji z BMS prosimy o kontakt z firmą Growatt.

Komunikacja z systemem BMS baterii w układzie równoległym

Jeśli trzeba komunikować się z BMS w systemie równoległym, należy upewnić się, że kabel komunikacyjny BMS jest podłączony między akumulatorem a jednym falownikiem systemu równoległego. Zaleca się podłączenie do głównego falownika systemu równoległego.



Podłączenie wejścia/wyjścia AC/GEN

OSTROŻNOŚĆ!!Przed podłączeniem do źródła zasilania prądem zmiennym zainstaluj**oddzielny**Wyłącznik AC pomiędzy falownikiem a źródłem zasilania AC. Zapewni to bezpieczne odłączenie falownika podczas konserwacji i pełną ochronę przed nadmiernym prądem wejściowym AC. Zalecana specyfikacja wyłącznika AC wynosi 50 A dla SPF 6000 ES PLUS.

OSTROŻNOŚĆ!!Tam sątrzybloki zaciskowe z oznaczeniami "AC INPUT", "GEN" i "AC OUTPUT". Proszę NIE

podłączać błędnie złączy wejściowych i wyjściowych.

OSTRZEŻENIE! Całość okablowania musi zostać wykonana przez wykwalifikowany personel.

OSTRZEŻENIE!Dla bezpieczeństwa systemu i jego wydajnej pracy bardzo ważne jest użycie odpowiedniego kabla do podłączenia wejścia prądu przemiennego.IPołączenie GEN. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy użyć odpowiedniego zalecanego rozmiaru kabla, jak poniżej.

Zalecane wymagania dotyczące kabli dla przewodów prądu przemiennego

Model	Miernik	Wartość momentu obrotowego
SPF 6000 ES PLUS	1 * 8 AWG	1,2-1,6 Nm

Aby podłączyć wejście AC/GEN/wyjście AC, należy wykonać poniższe czynności:

1. Przed wykonaniem podłączenia wejścia AC/GEN/wyjścia AC należy najpierw otworzyć zabezpieczenie DC lub rozłącznik.

- 2. Zdejmij tuleję izolacyjną 10 mm dla siedmiu przewodów. Skróć fazę L i przewód neutralny N o 3 mm. Następnie wciśnij zacisk rurowy
- 3. Włóż przewody wejściowe AC zgodnie z biegunowością wskazaną na bloku zaciskowym i dokręć śruby zaciskowe. Najpierw podłącz przewód ochropiny PE.



Neutralny (niebieski)





OSTRZEŻENIE:

Przed próbą podłączenia urządzenia do zasilania prądem zmiennym należy upewnić się, że jest ono odłączone.

 4. Następnie włóż przewody GEN zgodnie z biegunowością wskazaną na listwie zaciskowej i dokręć śruby zaciskowe. L→LINIA (brązowa lub czarna)

N→Neutralny (niebieski)





5. Na koniec podłącz przewody wyjściowe prądu przemiennego zgodnie z biegunowością wskazaną na listwie zaciskowej i dokręć śruby zacisków.

L→LINIA (brązowa lub czarna)

N→Neutralny (niebieski)





6. Upewnij się, że metalowa obudowa falownika jest uziemiona.

→Ziemia (żółto-zielona)







7. Sprawdź, czy przewody są solidnie podłączone.

UWAGA: Ważne

Upewnij się, że przewody AC są podłączone z prawidłową polaryzacją. Jeśli przewody L i N są podłączone odwrotnie, może to spowodować zwarcie w sieci, gdy te falowniki pracują równolegle.

OSTROŻNOŚĆ: Urządzenia takie jak klimatyzator wymagają co najmniej 2~3 minut na ponowne uruchomienie, ponieważ muszą mieć wystarczająco dużo czasu na wyrównanie gazu chłodniczego wewnątrz obwodów. Jeśli wystąpi niedobór mocy i zostanie on przywrócony w krótkim czasie, spowoduje to uszkodzenie podłączonych urządzeń. Aby zapobiec tego rodzaju uszkodzeniom, przed instalacją sprawdź u producenta klimatyzatora, czy jest on wyposażony w funkcję opóźnienia czasowego. W przeciwnym razie ten inwerter solarny poza siecią wywoła błąd przeciążenia i odetnie wyjście, aby chronić urządzenie, ale czasami nadal powoduje wewnętrzne uszkodzenie klimatyzatora.

Podłączenie PV

OSTROŻNOŚĆ: Przed podłączeniem modułów fotowoltaicznych należy je zainstalować **osobno**wyłącznik prądu stałego pomiędzy falownikiem a modułami fotowoltaicznymi.

OSTRZEŻENIE! Całość okablowania musi zostać wykonana przez wykwalifikowany personel.

OSTRZEŻENIE!Bardzo ważne jest, aby dla bezpieczeństwa systemu i wydajnej pracy używać odpowiedniego kabla do podłączenia modułu PV. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy używać odpowiedniego zalecanego rozmiaru kabla, jak poniżej.

Model	Rozmiar przewodu	Wartość momentu obrotowego
SPF 6000 ES PLUS	1 * 12AWG	1,2-1,6 Nm

Wybór modułu fotowoltaicznego:

Wybierając odpowiednie moduły fotowoltaiczne, pamiętaj o uwzględnieniu poniższych parametrów:

1. Napięcie w obwodzie otwartym (Voc) modułów fotowoltaicznych nie przekracza maks. napięcia w obwodzie otwartym inwertera.

2. Napięcie obwodu otwartego (Voc) modułów fotowoltaicznych powinno być wyższe niż napięcie rozruchowe.

MODEL INWERTERA	SPF 6000 ES PLUS
Maksymalne napięcie obwodu otwartego układu fotowoltaicznego	500 V prądu stałego
Napięcie rozruchowe	150 V prądu stałego
Zakres napięcia MPPT układu fotowoltaicznego	120 V prądu stałego – 450 V prądu stałego

Aby podłączyć moduł fotowoltaiczny, należy wykonać poniższe czynności:

1. Zdjąć osłonę izolacyjną na długości 10 mm z przewodów dodatnich i ujemnych.



2. Podłącz dodatni i ujemny przewód panelu fotowoltaicznego do zacisku MC4, następnie podłącz biegun dodatni (+) przewodu połączeniowego do bieguna dodatniego (+) złącza wejściowego PV, podłącz biegun ujemny (-) przewodu połączeniowego do bieguna ujemnego (-) złącza wejściowego PV.





3. Upewnij się, że przewody są solidnie podłączone.

Montaż końcowy

Po podłączeniu całego okablowania załóż z powrotem dolną pokrywę, przykręcając cztery śruby, jak pokazano poniżej.



Połączenie komunikacyjne

Proszę użyć dostarczonego kabla komunikacyjnego, aby połączyć się z falownikiem i komputerem. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie monitorujące. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat działania oprogramowania, sprawdź instrukcję obsługi oprogramowania. Oprogramowanie monitorujące można pobrać z naszej witryny internetowej www.ginverter.com.

Sygnał styku suchego

Na tylnym panelu dostępny jest jeden styk suchy (3A/250VAC). Może on służyć do przesyłania sygnału do urządzenia zewnętrznego, gdy napięcie akumulatora osiągnie poziom ostrzegawczy.

Status jednostki		Port styku suchego:			
					NIE i C
Wyłącz zasilanie		Jednostka jest wyłączona i ż	adne wyjście nie jest zasilane	Zamknąć	Otwarte
		Wyjście jest z	Zamknąć	Otwarte	
Włącz zasilanie	Zestaw programu 01 jako narzędzie przede wszystkim Wyjście jest zasilany z Bateria lub energia słoneczna Program 01 jest ustaw jako SBU lub Najpierw energia słoneczna	Zestaw programu 01	Napięcie akumulatora (SOC)< Niskie DC napięcie ostrzegawcze (SOC) Napięcie akumulatora (SOC) > Wartość	Otwarte	Zamknąć
			ustawiona w programie 13 lub ładowanie akumulatora osiąga fazę podtrzymywania	Zamknąć	Otwarte
		Program 01 jest	Napięcie akumulatora (SOC)< Ustawienie wartość w programie 12	Otwarte	Zamknąć
		Napięcie akumulatora (SOC) > wartość ustawiona w programie 13 lub ładowanie akumulatora osiąga fazę podtrzymywania	Zamknąć	Otwarte	

Działanie

Włączanie/wyłączanie zasilania



Po prawidłowym zainstalowaniu urządzenia i podłączeniu baterii wystarczy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania (znajdujący się na przycisku na obudowie), aby włączyć urządzenie.

Panel obsługi i wyświetlacza

Panel obsługi i wyświetlacza, pokazany na poniższym schemacie, znajduje się na przednim panelu falownika. Zawiera trzy wskaźniki, cztery klawisze funkcyjne i wyświetlacz LCD, wskazujący stan działania i informacje o mocy wejściowej/ wyjściowej.



2. Wskaźnik stanu

3. Wskaźnik ładowania

4. Wskaźnik usterki

5. Przyciski funkcyjne



Wskaźnik LED

Wskaźnik LED			Wiadomości
			Wyjście jest zasilane z sieci w trybie liniowym.
	Zielony	Błyskowy	Wyjście jest zasilane z akumulatora lub z ogniw fotowoltaicznych w trybie akumulatorowym.
		Solidnie na	Akumulator jest w pełni naładowany.
- -	Zielony	Błyskowy	Ładowanie akumulatora.
FAULT Czerwony		Solidnie na	Wystąpiła usterka falownika.
		Błyskowy	W falowniku wystąpił stan ostrzegawczy.

Przyciski funkcyjne

Przycisk	Opis		
ESC	Aby wyjść z trybu ustawień		
W GÓRĘ	Aby przejść do poprzedniego wyboru		
W DÓŁ	Aby przejść do następnego wyboru		
WCHODZIĆ	Aby potwierdzić wybór w trybie ustawień lub wejść do trybu ustawień		



Ikona	Opis						
Informacje o wejściu	cje o wejściu AC						
	Ikona wejścia AC						
	Wskaż moc wejściową prądu przemiennego, napięcie wejściowe prądu przemiennego, częstotliwość wejściową prądu przemiennego, prąd wejściowy prądu przemiennego						
AC BYPASS	Wskaż obciążenia prądu przemiennego w obejściu						
Informacje wejściow	re PV						
PV1	Lewy: Ikona wejścia PV1 Prawidłowy: Ikona wejścia PV2						
	Wskaż moc PV, napięcie PV, prąd PV itp.						
Informacje wyjściow	re						
	Ikona falownika						
	Wskazuje napięcie wyjściowe, prąd wyjściowy, częstotliwość wyjściową, temperaturę falownika						
Załaduj informacje							
	Ikona ładowania						
0.8.8%	Wskaż moc obciążenia, procent mocy obciążenia						
OVER LOAD	Wskazuje, że nastąpiło przeciążenie						
SHORT	Oznacza, że nastąpiło zwarcie						
Informacje o bate	rii						
	Wskazuje poziom naładowania baterii w skali 0-24%, 25-49%, 50-74% i 75-100% w trybie bateryjnym oraz stan ładowania w trybie sieciowym.						
8.8.8×	Wskazuje napięcie akumulatora, procent akumulatora, prąd akumulatora						
SLA	Wskaż baterię SLA						
Li	Wskaż baterię litową						
CHARGING SOL SOL+UTI Only SOL	Określ priorytet źródła ładowania: najpierw energia słoneczna, energia słoneczna i energia użytkowa lub tylko energia słoneczna						
Inne informacje							
SOL.FIRST BAT.FIRST UTI.FIRST	Określ priorytet źródła wyjściowego: najpierw energia słoneczna, najpierw energia użytkowa, tryb SBU lub tryb SUB						
	Wskaż kod ostrzegawczy lub kod błędu						
	Oznacza ostrzeżenie lub usterkę						
Ö	Wskaż, że jest to podczas ustawiania wartości						
	Wskazuje, że alarm jest wyłączony						

W trybie AC ikona baterii będzie pokazywać stan ładowania baterii					
Status	Napięcie akumulatora	Wyświetlacz LCD			
	<2V/ogniwo	4 paski będą migać na zmianę.			
Prąd stały	2 ~ 2,083 V/ogniwo	Dolny pasek będzie włączony, a pozostałe trzy paski będą migać na zmianę.			
tryb / Stały Tryb napięcia	2,083 ~ 2,167 V/ogniwo	Dwa dolne paski będą włączone, a pozostałe dwa będą migać naprzemiennie.			
	> 2,167 V/ogniwo	Trzy dolne paski będą włączone, a górny pasek będzie migał.			
Tryb pływający. Baterie są w pełni naładowane.		Będą włączone 4 paski.			

W trybie bateryjnym ikona baterii będzie pokazywać pojemność baterii						
Procent obciążenia	Napięcie akumulatora	Wyświetlacz LCD				
	< 1,717 V/ogniwo					
	1,717 V/ogniwo ~ 1,8 V/ogniwo					
Obciążenie >50%	1,8 ~ 1,883 V/ogniwo					
	> 1,883 V/ogniwo					
	< 1,817 V/ogniwo					
	1,817 V/ogniwo ~ 1,9 V/ogniwo					
50%> Obciążenie > 20%	1,9 ~ 1,983 V/ogniwo					
	> 1,983					
	< 1,867 V/ogniwo					
	1,867 V/ogniwo ~ 1,95 V/ogniwo					
Obciążenie < 20%	1,95 ~ 2,033 V/ogniwo					
	> 2,033					

Ustawienia LCD

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku ENTER przez 3 sekundy, urządzenie przejdzie w tryb ustawień. Naciśnij przycisk "UP" lub "DOWN", aby wybrać programy ustawień. Następnie naciśnij przycisk "ENTER", aby potwierdzić wybór lub przycisk ESC, aby wyjść.

Program	Opis	Ustawienia opcji				
		Energia słoneczna jest priorytetem w dostarczaniu zasilania do obciążeń.				
		Jeśli energia słoneczna nie wystarczy do zasilenia wszystkich podłączonych obciążeń, obciążenia te				
		zostaną jednocześnie zasilone energią pochodzącą z akumulatorów.				
		Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej dostarcza energię do obciążeń tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:				
		- Energia słoneczna nie jest dostępna				
		- Napięcie akumulatora spada do niskiego poziomu ostrzegawczego lub do punktu				
		ustawionego w programie 12.				
		Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej będzie w pierwszej kolejności dostarczać energię elektryczną do odbiorników.				
		Energia słoneczna i akumulatorowa zapewni zasilanie odbiornikom tylko wtedy, gdy nie				
0.1	Priorytet źródła wyjściowego: Aby	będzie dostępnej energii elektrycznej.				
01	skonfigurować moć obciązenia priorytet źródła	Priorytet SBU				
		Energia słoneczna jest priorytetem w dostarczaniu zasilania do obciążeń.				
		Jeśli energia słoneczna nie wystarczy do zasilenia wszystkich podłączonych obciążeń, akumulator				
		zapewni zasilanie wszystkim obciążeniom w tym samym czasie.				
		Firma użyteczności publicznej dostarcza energię do obciążeń tylko wtedy, gdy napięcie akumulatora				
		spadnie do niskiego poziomu ostrzegawczego lub do punktu ustawionego w programie 12.				
		Priorytet SUB				
		Energia słoneczna jest priorytetem w dostarczaniu zasilania do obciążeń.				
		Jeśli energia słoneczna nie wystarczy do zasilenia wszystkich podłączonych obciążeń, energia słoneczna i				
		energia elektryczna zaczną zasilać obciążenia jednocześnie.				
		Akumulator dostarcza energię do odbiorników tylko wtedy, gdy energia słoneczna jest				
		niewystarczająca i nie ma sieci elektrycznej.				
02	Maksymalny prąd ładowania: ustaw całkowity prąd ładowania dla ładowarek solarnych i sieciowych. (Maksymalny prąd ładowania = prąd ładowania sieciowego + prąd ładowania solarnego)	Domyślnie 60A, 10A~100A ustawialne (Jeśli w Programie 5 wybrano LI, tego programu nie można skonfigurować)				
		Urządzenie (domyślne)				
		UPS				
07	Zakras papiacia uniósiquesta A.C.					
05	Zakres hapięcia wejsciowego AC	Generator (Dozwolone są tylko generatory diesla)				
		Jeśli wybrano tę opcję, dopuszczalny zakres napięcia wejściowego prądu przemiennego będzie wynosić 90~280 V AC. Notatka: Podczas podłączania generatora, powinien on mieć moc nie mniejszą niż 10 kVA (nie mniejszą niż 20 kVA w przypadku trójfazowego układu równoległego), a				
		liczba inwerterów w jednej fazie nie powinna przekraczać 2.				

	- 1	Tryb oszczędzania v SRUE W przypadku wyłączen	vyłączony (domyśl dl S ia tej opcji, niezależni upika pie ukopnie zm	nie)	Czone obciążenie jest n	iskie czy wysokie, stan v	włączania/
04	włącz/wyłącz	Włącz tryb oszcze SRUE Jeśli ta opcja jest włąc	dzania ENR zzona, wyjście falow	nika zostanie wyła	Č - Į ączone, gdy podłączo	ne obciążenie będzie	dość niskie lub
		Walne zgromadzenie (domyślne	, 865	009	<u>o</u> D		
		Zalany	۶Ld	009	<u>0</u>		
		Lit (odpowiedr	ni tylko w prz	ypadku kom	unikacji z BMS _0 _	5)	
05	Typ baterii	Zdefiniowane przez użytkownik 	"Zdefiniowane pr ego można ustawi rzez użytkowni	zez użytkownika' ć w programach ka 2(nadaje si	C , napięcie ładowani 19, 20 i 21. ię do baterii litov	a akumulatora i nap wej bez	pięcie
		komunikacji BM BREE Jeśli wybrano "L odcięcia DC mo: samego napięci akumulatora lite osiągnie to usta	S) USER-Defined 2" żna ustawić w j a w programac owego). Falowr wienie.	r, napięcie ład programach 1 ch 19 i 20 (pur nik zatrzyma ł	owania akumula 9, 20 i 21. Zalec nkt pełnego nap adowanie, gdy r	atora i niskie naj a się ustawienie ięcia ładowania napięcie akumul	bięcie tego atora
06	Automatyczne ponowne uruchomienie w przypadku przeciążenia		nienie (domyślnie)	006		enie	006
07	Automatyczne ponowne uruchomienie w przypadku przekroczenia temperatury	Wyłącz ponowne uruchor	nienie (domyślnie)	ເດີ		enie ENR	ເດິ
	Napięcie wyjściowe * To ustawienie jest dostępne tylko		230	008	220 V]]]] <u> </u>]] 	250	008
08	wtedy, gdy falownik znajduje się w trybie czuwania (wyłączony).	240 V	240	008	208 V	208	008
09	Częstotliwość wyjściowa * To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy falownik znajduje się w trybie czuwania (wyłączony).		SO	009	^{60Hz}	60	009
10	Liczba serii baterie podłączone	(np. pokazujące	, że baterie są	połączone w 4	Ö J III 4 szeregach)		

11	Maksymalny prąd ładowania sieciowego	Domyślnie 30A, 0A~80A Możliwość ustawienia Uwaga: Jeżeli wartość ustawienia w Programie 02 jest mniejsza niż w Programie 11, falownik zastosuje prąd ładowania z Programu 02 dla ładowarki sieciowej.			
12	Ustawienie punktu napięcia z powrotem do źródła sieciowego po wybraniu opcji "Priorytet SBU" lub "Najpierw energia słoneczna" w programie 01	b 2 A C 46.0 v 44.0 v~51,2 V, ustawialne			
13	Ustawienie punktu napięcia z powrotem do trybu akumulatorowego po wybraniu opcji "Priorytet SBU" lub "Najpierw energia słoneczna" w programie 01	A B C <thc< th=""> <thc< th=""> <thc< th=""></thc<></thc<></thc<>			
		Jeśli ten niezależny od sieci falownik solarny pracuje w trybie sieciowym, czuwania lub awarii, źródło ładowania można zaprogramować w następujący sposób:			
		Najpierw energia słoneczna sol Sol Sol <			
14	Priorytet źródła ładowarki: Aby skonfigurować ładowarkę priorytet źródła	Energia słoneczna i użyteczność publiczna soι+υττ Sol+υττ Akumulator będzie ładowany zarówno energią słoneczną, jak i energią elektryczną.			
		Tylko Solar Energia słoneczna będzie jedynym źródłem Z C P C Onty sol O P P O P P O P P O P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P Image: Sol P P			
		Jeśli ten inwerter solarny off grid pracuje w trybie baterii lub oszczędzania energii, tylko energia słoneczna może ładować baterię. Energia słoneczna naładuje baterię, jeśli jest dostępna i wystarczająca.			
15	Sterowanie alarmem	Alarm włączony (domyślnie) Alarm wyłączony 6000000000000000000000000000000000000			
16	Sterowanie podświetleniem				
17	Sygnały dźwiękowe podczas podstawowego źródło jest przerwane				
18	Obejście przeciążenia: Po włączeniu tej opcji urządzenie przełączy się na tryb sieciowy, jeśli w trybie zasilania bateryjnego wystąpi przeciażenie.	Wyłącz pomijanie (domyślnie) Włącz obejście BYP dIS 018 BYP ENR 018			
19	Napięcie ładowania CV. Jeżeli w programie 5 wybrano opcję "zdefiniowane samodzielnie", to program można skonfigurować	Domyślne 56,4 V, 48,0 V~58,4 V ustawialne			
20	Napięcie ładowania pływającego. Jeśli w programie 5 wybrano opcję self- defined, program ten można skonfigurować	F S O O Domyślne 54,0 V, 48,0 V~58,4 V, ustawialne			

			42)2 Î		
21	Niskie napięcie odcięcia DC. Jeśli w programie 5 wybrano self-defined, ten program można skonfigurować. Niskie napięcie odcięcia DC będzie ustalone na wartości ustawionej bez względu na to, jaki procent obciążenia jest podłączony.	Domyślne 42,0 V, 40,0 V~48,0 V Możliwość ustawienia Gdy osiągnięte zostanie niskie napięcie odcięcia DC: 1) Jeśli jedynym dostępnym źródłem zasilania jest zasilanie akumulatorowe, falownik wyłąc 2) Jeśli dostępna jest energia z instalacji fotowoltaicznej i akumulator, falownik będzie ładować akumulato bez zasilania prądem przemiennym. 3) Jeżeli dostępna jest energia fotowoltaiczna, energia z akumulatora i energia z siec falownik przełączy się na tryb sieciowy i dostarczy energię wyjściową do obciążeń, jednocześnie ładując akumulator.					< wyłączy się. umulator z sieci, zeń,
					Déarrachamhar		
			SI 6	650		PRL	ÊSO
		Faza L1:		c	Faza L2:		0
		PFLL	3P	023	PFLL	365	620
	Trvb wviścia AC	Faza L3:			¥		
	* To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, ody falownik znajduje się w	PFLL	383	650			
23	trybie czuwania (wyłączony).	Jeżeli urządzenia używane są równolegle z jedną fazą, w programie 23 należy wybrać opcję "PAL".					
	Notatka: Praca równoległa może odbywać się wyłącznie po podłączeniu akumulatora.	Do obsługi urządzeń trójfazowych wymagane są 3 falowniki, po 1 na każdą fazę. Proszę wybrać "3P1" w programie 23 dla falowników podłączonych do fazy L1, "3P2" w programie 23 dla falowników podłączonych do fazy L2 i "3P3" w programie 23 dla falowników podłączonych do fazy L3.					
		Należy pamiętać o	podłączeniu kab	la prądu wspólne	go do urządzeń zna	jdujących się w tej s	amej fazie.
			NIE podłączaj kabla prądu współdzielonego między jednostkami na różnych fazach. Ponadto funkcja oszczędzania energii zostanie automatycznie wyłączona.				
28	Ustawienie adresu (do rozszerzenia)	RddF		8 50			
		Domyślnie 1, 1~255 M	ożliwość ustawienia	I			
37	Ustawienia czasu rzeczywistegoRok	8I 0S		٥зî	Domyślnie 201	18, zakres 2018~:	2099
38	Ustawienia w czasie rzeczywistymMiesiąc	non	15	038	Domyślnie 01,	zakres 01~12	
39	Ustawienia czasu rzeczywistegoData	489	13	039	Domyślnie 01,	zakres 01~31	
40	Ustawienia czasu rzeczywistegoGodzina	нолс	13	OЧÔ	Domyślnie 00,	zakres 00~23	
41	Ustawienia czasu rzeczywistegoMinuta	a n	50	٥чî	Domyślnie 00,	zakres 00~59	
42	Ustawienia czasu rzeczywistegoDruga	58C	50	OЧŽ	Domyślnie 00,	zakres 00~59	

		Włącz wyró	wnanie ba	terii	•	Wyrównanie bate	erii wyłączone	(domyślnie)
43	Wyrównanie baterii	63	5 0 1	7 O	ЧŽ	69	dl S	CЧĴ
			Jeżeli w programie 05 wybrano opcję "Zalany" lub "Zdefiniowany przez użytkownika", można skonfigurować ten					
		program.			0			
44	Wyrównanie baterii woltaż	640 284° 044						
		Domyślne 58	,4 V, 48,0 V~	58,4 V ι	ustawialne			
		11111						
45	Wyrównany czas pracy akumulatora					Domyślne 60 min,	5 min~900 min N	lożliwość
		ÇQL	S	о г	ιųς	ustawienia		
			U					
						D (1 : 400 :	5 . 000 .	NA 111 //
46	Wyrównany czas rozładowania baterii					Domysinie 120 mir ustawienia	n, 5 min~900 min	Mozliwosc
		FGFl	כן (n n	ЧŜ			
		 89						
47	Intornal un máximonia					Domyślnie 30 dni	, 1 dzień~90 dn	Możliwość
47	Interwar wyrownania					ustawienia		
		69	30)4Ĩ			
		Wyrównanie	aktywowa	ne naty	chmiast	Wyrównanie aktyw	vowane natychmi	astowo wyłączone
		c 0	00	<u> </u>	ů		occ	ouô
	Wyrównanie aktywowane natychmiast	는 거 leśli funkcia wyr	ównywania	iest włac	ici zona w pre	ogramie 43 możn	a skonfigurov	UND wać ten program
48		jeśli w tym prog	ramie wybra	ino "Wł.'	', służy to c	lo aktywacji wyrów	wnywania bat	erii
		natychmiast, a zostanie anulo	na głównej wana do cza	stronie asu nad	LCD pojav ejścia kole	wi się " ". J e śliłwy inego aktywowa	brano "Wył." inego czasu l	, funkcja korekcji korekcji
na		na podstawie ust	awień progra	1 mu 47. V	V tym mom	iencie " " hie będzie	e wyświetlane i	na stronie
		głównej LCD. 0000(domvśln	ie)		Czas t	en pozwala na r	naładowanie	e akumulatora.
		Pozwól urządz	eniu ładowa	ć	Do oz	naczenia okres	su czasu uż	yj 4 cyfr. Dwie
		akumulator pr	zez cały dzie	ń.	górne ładow	gorne cytry oznaczają czas rozpoczęcia ładowania akumulatora przez sieć (zakre		
	Czas ładowania urządzenia	LHL LLL ustawień od 00 do 23), a dwie dolne			olne cyfry			
49					akum	oznaczają czas zakonczenia ładowania akumulatora przez sieć (zakres ustawień od 00		
					do 23). 20 anns is a		ladawania
		0000		OЧŠ	akumu	latora jest dozwo	lone, to okres	od godziny
					23:00 c	do godziny 20:59 r /m okresem jest z	następnego d abronione)	nia, a ładowanie
		0000(domyśln	ie)		Czas te	n pozwala falownik	kowi na zasilen	ie obciążenia.
		Zezwól falownil	kowi na zasila vz cały dzioń	nie	Do oz	naczenia okresu pórne cyfry ozni	u czasu nale	ży użyć 4 cyfr. w którym
		obciązenia prze	z cały uzien.		falowi	nik zaczyna zasi	lać obciążer	ie, zakres
50		OUP	٤Ŀū		ustaw oznac	ień od 00 do 23 zaia czas, w któ	, a dwie dol rvm falowni	ne cyfry k kończv
50	Czas wyjścia prądu przemiennego				zasilai	nie obciążenia, z	zakres ustav	vień od 00 do 23.
) (np.: 23	320 oznacza czas,	w którym falo	ownik może zasilić
		0000		050] obciąż	enie od godziny 2	3:00 do godzi	ny 20:59
					następ falown	nego dhia, a moc ika jest zabronion	wyjsciowa pr na poza tym o	ąau przemiennego kresem)

Wyświetl informacje

Informacje na wyświetlaczu LCD będą przełączane na zmianę poprzez naciskanie klawiszy "UP" lub "DOWN". Wybieralne informacje są przełączane w następującej kolejności: napięcie, częstotliwość, prąd, moc, wersja oprogramowania sprzętowego.







Opis trybu pracy

Tryb czuwania / Tryb oszczędzania energii Notatka:*Tryb czuwania: Falownik nie jest jeszcze włączony, ale w tym czasie może ładować akumulator bez wyjścia prądu przemiennego. * Tryb oszczędzania energii: Jeśli włączona, wyjście falownika będzie obciążenie będzie dość niskie lub nie zostanie wykryte.	yjścia one przez , ale nadal	adowanie z sieci energetycznej i energii ptowoltaicznej. CHARGING I SOL+UTI	Ładowanie przez dostawcę
oszczędzania energii Notatka:*Tryb czuwania: Falownik nie jest jeszcze włączony, ale w tym czasie może ładować akumulator bez wyjścia prądu przemiennego. * Tryb oszczędzania energii: Jeśli włączona, wyjście falownika będzie wyłączone, gdy podłączone obciążenie będzie dość niskie lub nie zostanie wykryte. Tryb błędu Notatka: * Tryb błędu	yjścia one przez , ale nadal Łador		
Notatka:*Tryb czuwania: Falownik nie jest jeszcze Włączony, ale w tym czasie może Brak wy. ładować akumulator bez wyjścia Brak wy. prądu przemiennego. * Tryb oszczędzania energii: Jeśli włączona, wyjście falownika będzie może ładow wyłączone, gdy podłączone baterie. obciążenie będzie dość niskie lub nie zostanie wykryte. Tryb błędu Notatka: * Tryb błędu: Rody ca	yjścia one przez		
Tryb błędu Notatka:	ować	owanie za pomocą energii fotowoltaicznej	Brak ładowania
Tryb błędu Notatka:			
spowodowane wewnętrznym błędem obwodu lub przyczynami zewnętrznymi, takimi jak przegrzanie, zwarcie wyjścia itp.	tac fot owoltaiczna i	idowanie za pośrednictwem sieci energetycznej i energii towoltaicznej	Ładowanie przez dostawcę



Przewodnik po instalacji równoległej

Wstęp

Falownik ten może pracować równolegle w dwóch różnych trybach.

1. Praca równoległa w jednej fazie z maksymalnie 6 jednostkami.

2. Maksymalnie 6 jednostek współpracuje ze sobą, aby obsługiwać sprzęt 3-fazowy. Maksymalnie cztery jednostki obsługują jedną fazę.

Zawartość opakowania

W zestawie równoległym znajdziesz następujące elementy:





Kabel komunikacyjny równoległy

Obecny kabel do dzielenia się

Montaż urządzenia

W przypadku montażu wielu jednostek należy postępować zgodnie z poniższą tabelą.



Notatka: Aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza i odprowadzanie ciepła, należy pozostawić odstęp ok. 20 cm z boku i ok. 50 cm z boku.

nad i pod jednostką. Upewnij się, że każda jednostka jest zainstalowana na tym samym poziomie.

Podłączenie okablowania

Poniżej przedstawiono rozmiar kabla każdego falownika Zalecany rozmiar kabla akumulatora i zacisku dla każdego falownika:

Zacisk typu O:

Model	Rozmiar przewodu	Wartość momentu obrotowego
SPF 6000 ES PLUS	1 * 2 AWG	2-3 Nm

\bigcirc	F
SC35-8	Å

OSTRZEŻENIE:Upewnij się, że długość wszystkich kabli akumulatora jest taka sama. W przeciwnym razie wystąpi różnica napięcia między falownikiem a akumulatorem, co spowoduje, że równoległe falowniki nie będą działać.

Musisz połączyć kable każdego falownika razem. Weźmy na przykład kable akumulatora: Musisz użyć złącza lub szyny zbiorczej jako połączenia, aby połączyć kable akumulatora razem, a następnie podłączyć je do zacisku akumulatora. Rozmiar kabla używanego od złącza do akumulatora powinien być X razy większy od rozmiaru kabla w tabelach powyżej. "X" oznacza liczbę falowników połączonych równolegle.

Proszę postępować zgodnie z tą samą zasadą odnośnie wejścia i wyjścia prądu przemiennego.

Zalecany rozmiar kabla wejściowego i wyjściowego prądu przemiennego dla każdego falownika:

Model	Miernik	Wartość momentu obrotowego
SPF 6000 ES PLUS	1 * 8 AWG	1,2-1,6 Nm

OSTROŻNOŚĆ!!Zainstaluj wyłącznik po stronie akumulatora i wejścia AC. Dzięki temu falownik będzie mógł być bezpiecznie odłączony podczas konserwacji i w pełni chroniony przed nadmiernym prądem akumulatora lub wejścia AC. Zalecana specyfikacja wyłącznika akumulatora dla każdego falownika:

Model	1 jednostka*
SPF 6000 ES PLUS	200A / 60VDC

* Jeśli chcesz użyć tylko jednego wyłącznika po stronie akumulatora dla całego systemu, jego wartość znamionowa powinna być X razy większa od prądu 1 jednostki. "X" oznacza liczbę falowników połączonych równolegle.

Zalecana specyfikacja wyłącznika wejściowego prądu przemiennego z jedną fazą:

Model	2 jednostki	3 jednostki	4 jednostki	5 jednostek	6 jednostek
SPF 6000 ES PLUS	100A/230VAC	150A/230VAC	200A/230VAC	250A/230VAC	300A/230VAC

Uwaga 1: Można użyć wyłącznika 50A dla SPF 6000 ES PLUS tylko dla 1 jednostki, a każdy falownik ma wyłącznik na swoim wejściu prądu przemiennego.

Uwaga 2:W przypadku układu trójfazowego można zastosować wyłącznik 4-biegunowy, którego wartość znamionowa zależy od natężenia prądu

faza, która ma maksymalną liczbę jednostek. Lub możesz skorzystać z sugestii z notatki 1.

Zalecana pojemność baterii

Liczby równoległe falownika	2	3	4	5	6
Pojemność baterii	400AH	600AH	800AH	1000AH	1200AH

OSTRZEŻENIE! Upewnij się, że wszystkie inwertery będą korzystać z tego samego banku baterii. W przeciwnym razie inwertery przełączą się na

tryb błędu.

Praca równoległa w jednej fazie

OSTRZEŻENIE!Wszystkie falowniki muszą być podłączone do tych samych akumulatorów i upewnić się, że każda grupa kabli z

falowników do akumulatorów o tej samej długości.

Dwa inwertery połączone równolegle: **Podłączenie zasilania**



Połączenie komunikacyjne



OSTRZEŻENIE!Upewnij się, że PAR-OUT jednego falownika jest podłączony do PAR-IN innego falownika. Bez względu na to jednofazowego lub trójfazowego równoległego, nie dopuszcza się łączenia PAR-OUT jednego falownika z PAR-OUT innego falownika lub nie wolno łączyć wejścia PAR-IN jednego falownika z wejściem PAR-IN innego falownika. W przeciwnym wypadku komunikacja jest nieprawidłowa. PAR-IN pierwszego falownika i PAR-OUT ostatniego falownika Nie wolno podłączać innych falowników.





Cztery inwertery połączone równolegle:

Podłączenie zasilania



Połączenie komunikacyjne



Pięć inwerterów połączonych równolegle:

Podłączenie zasilania





Sześć inwerterów połączonych równolegle:

Podłączenie zasilania



Połączenie komunikacyjne



Praca równoległa w układzie trójfazowym

OSTRZEŻENIE!Wszystkie falowniki muszą być podłączone do tych samych akumulatorów. Należy upewnić się, że każda grupa kabli od falowników do akumulatorów ma taką samą długość.

Jeden falownik w każdej fazie:

Podłączenie zasilania





Dwa falowniki w jednej fazie i tylko jeden falownik dla pozostałych faz: **Podłączenie zasilania**



Połączenie komunikacyjne



Dwa falowniki w dwóch fazach i tylko jeden falownik dla pozostałej fazy: **Podłączenie zasilania**





Trzy falowniki w jednej fazie i tylko jeden falownik dla pozostałych dwóch faz: **Podłączenie zasilania**



Połączenie komunikacyjne



Dwa inwertery w każdej fazie: **Podłączenie zasilania**





Trzy falowniki w jednej fazie, dwa falowniki w drugiej fazie i jeden falownik dla trzeciej fazy: **Podłączenie zasilania**



Połączenie komunikacyjne



Cztery falowniki w jednej fazie i jeden falownik dla pozostałych dwóch faz:

Podłączenie zasilania



Połączenie komunikacyjne



OSTRZEŻENIE:Nie należy podłączać kabla do podziału prądu między falownikami znajdującymi się w różnych fazach.

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia falowników.

Podłączenie PV

Informacje na temat podłączenia instalacji fotowoltaicznej można znaleźć w instrukcji obsługi pojedynczego urządzenia na stronie 12.

OSTROŻNOŚĆ:Każdy falownik powinien być podłączony do modułów fotowoltaicznych osobno.

Ustawienia i wyświetlacz LCD

Zobacz Program 23 na stronie 20

Równoległe w jednej fazie

Krok 1: Przed uruchomieniem sprawdź następujące wymagania:

- Prawidłowe podłączenie przewodów
- Upewnij się, że wszystkie wyłączniki w przewodach liniowych po stronie obciążenia są otwarte, a wszystkie przewody neutralne każdej jednostki są połączone ze soba.

Krok 2: Włącz każdą jednostkę i ustaw "PAL" w programie ustawień LCD 23 każdej jednostki. Następnie wyłącz wszystkie jednostki. **Notatka**:Konieczne jest wyłączenie przełącznika podczas ustawiania programu LCD. W przeciwnym razie ustawienie nie może zostać zaprogramowane. Krok 3: Włącz każdą jednostkę.



Notatka:Jednostki master i slave są definiowane losowo.

Krok 4: Włącz wszystkie wyłączniki AC przewodów liniowych w wejściu AC. Lepiej jest, aby wszystkie falowniki były podłączone do sieci w tym samym czasie. W przeciwnym razie wyświetli się ostrzeżenie 15.



Krok 5: Jeżeli nie ma już żadnego alarmu o usterce, system równoległy jest w pełni zainstalowany. Krok 6: Proszę włączyć wszystkie wyłączniki przewodów liniowych po stronie obciążenia. Ten system zacznie dostarczać zasilanie do obciążenia.

Równoległy w trójfazowym

Krok 1: Przed uruchomieniem sprawdź następujące wymagania:

- Prawidłowe podłączenie przewodów
- Upewnij się, że wszystkie wyłączniki w przewodach liniowych po stronie obciążenia są otwarte, a wszystkie przewody neutralne każdej jednostki są połączone ze sobą.

Krok 2: Włącz wszystkie jednostki i skonfiguruj program LCD 23 jako P1, P2 i P3 sekwencyjnie. Następnie wyłącz wszystkie jednostki. **Notatka:** Konieczne jest wyłączenie przełącznika podczas ustawiania programu LCD. W przeciwnym razie ustawienie nie może zostać zaprogramowane. Krok 3: Włącz wszystkie jednostki po kolei. Najpierw włącz inwerter HOST, a następnie włącz pozostałe jednostki po kolei.



Krok 4: Włącz wszystkie wyłączniki AC przewodów liniowych w wejściu AC. Jeśli wykryto połączenie AC i trzy fazy są dopasowane do ustawień jednostki, będą działać normalnie. W przeciwnym razie wyświetlą ostrzeżenie 15/16 i nie będą działać w trybie liniowym.



Krok 5: Jeśli nie ma już alarmu o usterce, system obsługujący urządzenia trójfazowe jest w pełni zainstalowany. Krok 6: Proszę włączyć wszystkie wyłączniki przewodów liniowych po stronie obciążenia. Ten system zacznie dostarczać zasilanie do obciążenia.

Uwaga 1:Jeśli w fazie L1 jest tylko jeden falownik, wyświetlacz LCD będzie pokazywał "HST". Jeśli w fazie L1 jest więcej niż jeden falownik, wyświetlacz LCD falownika HOST będzie pokazywał "HST", a pozostałe falowniki fazy L1 będą pokazywać "3P1". **Uwaga 2:**Aby uniknąć przeciążenia, przed włączeniem wyłączników po stronie obciążenia, lepiej najpierw uruchomić cały system.

Uwaga 3:Istnieje czas transferu dla tej operacji. Przerwa w zasilaniu może wystąpić w przypadku urządzeń krytycznych, które nie mogą wytrzymać czasu transferu.

Kod referencyjny błędu

Kod błędu	Zdarzenie usterki	Ikona włączona
01	Wenty/ator jest zablokowany	
02	Nadmierna temperatura	
03	Napięcie akumulatora jest zbyt wysokie]]
04	Napięcie akumulatora jest zbyt niskie	
05	Zwarcie wyjścia	
06	Napięcie wyjściowe jest zbyt wysokie.	
07	Przekroczenie limitu czasu przeciążenia	
08	Napięcie magistrali jest zbyt wysokie	
09	Nieudany miękki start magistrali	
51	Nadmierny prąd lub przepięcie	5
52	Napięcie magistrali jest zbyt niskie	
53	Nieudany miękki start falownika	
55	Zbyt wysokie napięcie stałe na wyjściu AC	
56	Połączenie akumulatora jest otwarte	
57	Czujnik prądu uszkodzony	
58	Napięcie wyjściowe jest zbyt niskie	
60	Ujemny błąd zasilania	60-
61	Napięcie PV jest zbyt wysokie	6 I <u>-</u>
62	Wewnętrzny błąd komunikacji	-53
80	Błąd CAN	
81	Utrata gospodarza	

Wskaźnik ostrzegawczy

Ostrzeżenie Kod	Wydarzenie ostrzegawcze	Alarm dźwiękowy	Ikona błyskowy
01	Wentylator jest zablokowany, gdy falownik jest włączony.	Pisk 3 razy co sekundę	
02	Nadmierna temperatura	Sygnał dźwiękowy co sekundę	02
03	Akumulator jest przeładowany	Sygnał dźwiękowy co sekundę	03
04	Niski poziom baterii	Sygnał dźwiękowy co sekundę	04
07	Przeciążać	Sygnał dźwiękowy co 0,5 sekundy	
10	Obniżenie mocy wyjściowej	Sygnał dźwiękowy dwa razy co 3 sekundy	
12	Ładowarka słoneczna zatrzymuje się z powodu niskiego poziomu naładowania akumulatora	Sygnał dźwiękowy co sekundę	<u>ه</u>
13	Ładowarka słoneczna zatrzymuje się z powodu wysokiego napięcia PV	Sygnał dźwiękowy co sekundę]▲
14	Ładowarka słoneczna zatrzymuje się z powodu przeciążenia	Sygnał dźwiękowy co sekundę	
15	Równoległe wejście sieci użytkowej różne	Sygnał dźwiękowy co sekundę	
16	Błąd fazy wejścia równoległego	Sygnał dźwiękowy co sekundę	ı الم الم
17	Utrata fazy wyjścia równoległego	Sygnał dźwiękowy co sekundę	
18	Buck nad prądem	Sygnał dźwiękowy co sekundę	8
19	Odłączenie akumulatora	Brak sygnału dźwiękowego	19
20	Błąd komunikacji BMS	Sygnał dźwiękowy co sekundę	
21	Niewystarczająca moc PV	Sygnał dźwiękowy co sekundę	2 1
22	Zakaz łączenia równoległego bez baterii	Sygnał dźwiękowy co sekundę	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
25	Pojemność falowników równoległychróżny	Sygnał dźwiękowy co sekundę	25^
33	Utrata komunikacji BMS	Sygnał dźwiękowy co sekundę	
34	Komórka przeciążona napięciem	Sygnał dźwiękowy co sekundę	<u> </u>
35	Komórka pod napięciem	Sygnał dźwiękowy co sekundę	<u> </u>
36	Całkowite przepięcie	Sygnał dźwiękowy co sekundę	<u> </u>
37	Całkowite podnapięcie	Sygnał dźwiękowy co sekundę	
38	Rozładowanie ponad napięcie	Sygnał dźwiękowy co sekundę	
39	Ładowanie za wysokie napięcie	Sygnał dźwiękowy co sekundę	<u> </u>
40	Rozładowanie ponad temperaturę	Sygnał dźwiękowy co sekundę	Ч О ^
41	Ładowanie ponad temperaturę	Sygnał dźwiękowy co sekundę	
42	Mosfet ponad temperaturę	Sygnał dźwiękowy co sekundę	
43	Przegrzanie akumulatora	Sygnał dźwiękowy co sekundę	\ _]^
44	Temperatura akumulatora poniżej	Sygnał dźwiękowy co sekundę	
45	System wyłączony	Sygnał dźwiękowy co sekundę	

Wyrównanie baterii

Funkcja wyrównywania jest dodawana do kontrolera ładowania. Odwraca ona gromadzenie się negatywnych efektów chemicznych, takich jak rozwarstwienie, stan, w którym stężenie kwasu jest większe na dole baterii niż na górze. Wyrównywanie pomaga również usuwać kryształy siarczanu, które mogły nagromadzić się na płytkach. Jeśli nie zostanie to sprawdzone, ten stan, zwany zasiarczeniem, zmniejszy całkowitą pojemność baterii. Dlatego zaleca się okresowe wyrównywanie baterii.

-Jak stosować funkcję korekcji

Najpierw musisz włączyć funkcję wyrównywania baterii w programie monitorującym ustawienia LCD 43. Następnie możesz zastosować tę funkcję w urządzeniu za pomocą jednej z następujących metod:

1. Ustawienie interwału korekcji w programie 47.

2. Aktywne wyrównanie natychmiast w programie 48.

--Kiedy wyrównać

W fazie ładowania podtrzymującego, gdy nadejdzie ustawiony interwał wyrównywania (cykl wyrównywania akumulatora) lub wyrównywanie zostanie natychmiast aktywowane, regulator rozpocznie przechodzenie w fazę wyrównywania.



--Wyrównanie czasu ładowania i czasu oczekiwania

W etapie Equalize kontroler będzie dostarczał energię do ładowania akumulatora tak bardzo, jak to możliwe, aż napięcie akumulatora wzrośnie do napięcia wyrównującego akumulatora. Następnie stosowana jest regulacja stałego napięcia, aby utrzymać napięcie akumulatora na poziomie napięcia wyrównującego akumulatora. Akumulator pozostanie w etapie Equalize, aż do osiągnięcia ustawionego czasu wyrównywania akumulatora.



Jednak w fazie Equalize, gdy czas wyrównania akumulatora wygasł, a napięcie akumulatora nie wzrosło do punktu napięcia wyrównania akumulatora, regulator ładowania wydłuży czas wyrównania akumulatora, aż napięcie akumulatora osiągnie napięcie wyrównania akumulatora. Jeśli napięcie akumulatora jest nadal niższe niż napięcie wyrównania akumulatora po upływie ustawionego czasu wyrównania akumulatora, regulator ładowania zatrzyma wyrównanie i powróci do fazy podtrzymywania.



Specyfikacje

Tabela 1 Specyfikacje trybu liniowego

MODEL INWERTERA	SPF 6000 ES PLUS		
Przebieg napięcia wejściowego	Sinusoidalny (sieć lub generator)		
Nominalne napięcie wejściowe	230 V prądu zmiennego		
Niskie napięcie stratne	170 V prądu zmiennego±7 V (UPS); 90 V prądu przemiennego±7V (sprzęt AGD)		
Niskie napięcie powrotne strat	180 V prądu zmiennego±7 V (UPS); 100 V prądu przemiennego±7V (sprzęt AGD)		
Wysokie napięcie stratne	280 V prądu zmiennego±7V		
Wysokie napięcie powrotne strat	270 V prądu przemiennego±7V		
Maksymalne napięcie wejściowe AC	300 V prądu przemiennego		
Częstotliwość nominalna wejściowa	50Hz / 60Hz (automatyczne wykrywanie)		
Niska częstotliwość strat	40±1 Hz		
Niska częstotliwość zwrotu strat	42±1 Hz		
Wysoka częstotliwość strat	65±1 Hz		
Wysoka częstotliwość zwrotu strat	63±1 Hz		
Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu	Wyłącznik obwodu		
Wydajność (tryb liniowy)	> 95% (obciążenie znamionowe R, akumulator w pełni naładowany)		
Czas transferu	10 ms typowo, 20 ms maks. @ pojedynczy <30ms @ Równoległy		
Obniżenie mocy wyjściowej: Gdy napięcie wejściowe prądu przemiennego spadnie do 170 V, moc wyjściowa ulegnie obniżeniu.	Output Power Rated Power 20% Power 90V 170V 280V Input Voltage		

Tabela 2 Specyfikacje trybu inwertera

MODEL INWERTERA	SPF 6000 ES PLUS	
Moc wyjściowa znamionowa	6KVA/6KW	
Przebieg napięcia wyjściowego	Czysta fala sinusoidalna	
Regulacja napięcia wyjściowego	230 V prądu zmiennego±5%	
Częstotliwość wyjściowa	50Hz	
Prąd wyjściowy znamionowy	27A	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	5 s przy obciążeniu ≥150%; 10 s przy obciążeniu 110%~150%	
Pojemność skokowa	Moc znamionowa 2* przez 5 sekund	
Nominalne napięcie wejściowe DC	48 V prądu stałego	
Napięcie zimnego startu (tryb kwasowo-ołowiowy)	46,0 V prądu stałego	
Zimny start SOC (tryb litowo-jonowy)	Domyślnie 30%, niski próg odcięcia DC SOC +10%	
Niskie napięcie ostrzegawcze DC (tryb kwasowo-ołowiowy)	44,0 V DC przy obciążeniu < 20% 42,8 V DC przy 20%	
Niskie napięcie powrotne DC (tryb kwasowo-ołowiowy)	46,0 V DC przy obciążeniu < 20% 44,8 V DC przy 20% ≤ obciążeniu < 50% 42,4 V DC przy obciążeniu ≥ 50%	
Niskie napięcie odcięcia DC (tryb kwasowo-ołowiowy)	42,0 V prądu stałego przy obciążeniu < 20% 40,8 V DC przy 20% ≤ obciążenie < 50% 38,4 V DC przy obciążeniu ≥ 50%	
Niskie napięcie odcięcia DC (tryb Li)	42,0 V prądu stałego	
Ostrzeżenie o niskim stanie DC SOC (tryb Li)	Niskie odcięcie DC SOC +5%	
Niskie ostrzeżenie DC Powrót SOC (tryb Li)	Niskie odcięcie prądu stałego SOC +10%	
Niskie odcięcie prądu stałego SOC (tryb Li)	Domyślnie 20%, 5%~50% ustawialne	
Wysokie napięcie odzyskiwania DC	56,4 V DC (napięcie ładowania CV)	
Wysokie napięcie odcięcia DC	60,8 V prądu stałego	
Pobór mocy bez obciążenia	<70 W	

Tryb ładowania użytkov	wego			
MODEL INWERTERA		SPF 6000 ES PLUS		
Algorytm ładowani	a	3-krokowy		
Maksymalny prąd łado	wania AC	80Amp (@Vuº=230V prądu zmiennego)		
Ładowanie zbiorcze	Zalana bateria	58,4 V prądu stałego		
Woltaż	Akumulator AGM/żelowy	56,4 V prądu stałego		
Napięcie ładowania pły	wającego	54 V prądu stałego		
Krzywa ładowania	Battery Voltage, per cell Chargin 243Vic (23.8kid) Voltage* 223Vic: Voltage* 223Vic: Voltage* 1 1			
Tryb ładowania słonecz	nego MPPT			
Maksymalna moc układu fotowoltaicz	nego	4000W+4000W		
Maksymalny prąd wejściow	wy PV	16A+16A		
Napięcie rozruchowe		150 V prądu stałego±10 V prądu stałego		
Zakres napięcia MPPT układu fotowoltaicznego		120 V prądu stałego – 450 V prądu stałego		
Maksymalne napięcie obwodu otwartego układu fotowoltaicznego Maksymalny prąd zwrotny falownika do układu		500 V prądu stałego OA		
Maksymalny prąd ładowania PV		100A		
Maksymalny prąd łado (Ładowarka AC Plus Ład	wania dowarka Solarna)	100A		

Tabela 4. Specyfikacje ogólne

MODEL INWERTERA	SPF 6000 ES PLUS	
Certyfikacja bezpieczeństwa	CE	
Zakres temperatur pracy	0°Cdo 55°C	
Temperatura przechowywania	- 15℃~60℃	
Wilgotność	Wilgotność względna od 5% do 95% (bez kondensacji)	
Wysokość	<2000m	
Wymiary (gł.*szer.*wys.), mm	460*395*132	
Masa netto, kg	13,5 kg	

Rozwiązywanie problemów

Problem	LCD/LED/Brzęczyk	Wyjaśnienie	Co robić
Jednostka wyłącza się Automatycznie podczas proces uruchamiania.	LCD/LED i brzęczyk będzie aktywny przez 3 sekundy, a następnie całkowicie wyłączyć.	Napięcie akumulatora jest zbyt niskie. (<1,91 V/ogniwo)	1. Naładuj baterię. 2. Wymień baterię.
Brak odpowiedzi po włącz zasilanie.	Brak wskazówek.	1. Napięcie akumulatora jest zdecydowanie za niskie. (<1,4 V/ogniwo) 2. Polaryzacja akumulatora jest odwrotna.	1. Sprawdź, czy baterie i okablowanie są prawidłowo podłączone. 2. Naładuj akumulator. 3. Wymień baterię.
	Napięcie wejściowe na wyświetlaczu LCD wynosi 0, a zielona dioda LED miga.	Zadziałał bezpiecznik wejściowy.	Sprawdź, czy wyłącznik prądu przemiennego jest wyłączony i czy instalacja elektryczna jest prawidłowo podłączona.
Urządzenie jest podłączone do sieci, ale może pracować na zasilaniu bateryjnym.	Zielona dioda LED miga.	Niewystarczająca jakość zasilania prądem zmiennym (brzeg lub generator)	 Sprawdź, czy przewody prądu przemiennego nie są za cienkie i/lub za długie. Sprawdź, czy generator (jeśli jest zastosowany) działa prawidłowo i czy ustawienia zakresu napięcia wejściowego są prawidłowe. (UPS→Urządzenie)
	Zielona dioda LED miga.	Ustaw "Najpierw bateria" lub "Najpierw energia słoneczna" jako priorytet źródła wyjściowego.	Zmień priorytet źródła wyjściowego na Narzędzie.
Po włączeniu przekaźnik wewnętrzny jest włączanie i wyłączanie wielokrotnie.	Wyświetlacz LCD i diody LED migają	Akumulator jest odłączony.	Sprawdź, czy przewody akumulatora są dobrze podłączone.
	Kod błędu 01	Usterka wentylatora.	1. Sprawdź czy wszystkie wentylatory działają prawidłowo. 2. Wymień wentylator.
	Kod błędu 02	Temperatura wewnętrzna komponentu przekracza 100°C.	 Sprawdź, czy przepływ powietrza przez urządzenie nie jest zablokowany lub czy temperatura otoczenia nie jest zbyt wysoka. Sprawdź, czy wtyczka termistora nie jest luźna.
Brzęczyk wydaje dźwięki		Akumulator jest przeładowany.	Uruchom ponownie urządzenie. Jeśli błąd wystąpi ponownie, zwróć się do centrum napraw.
Ciągły i czerwony Dioda LED jest włączona. (Kod błedu)	Kod biędu U3	Napięcie akumulatora jest zbyt wysokie.	Sprawdź czy specyfikacja i ilość baterii spełniają wymagania.
Brzęczyk wydaje jeden sygnał dźwiękowy CO Sekundę i czerwona dioda LED miga. (Kod ostrzegawczy)	Kod ostrzegawczy 04	Napięcie/SOC akumulatora jest zbyt niskie.	 Zmierz napięcie akumulatora na wejściu DC. Sprawdź stan naładowania baterii na wyświetlaczu LCD, gdy używasz baterii litowo- jonowej Naładuj akumulator.
	Kod błędu 05	Zwarcie wyjścia.	Sprawdź, czy okablowanie jest prawidłowo podłączone i usuń nadmierne obciążenie.
	Kod błędu 06/58	Nieprawidłowe wyjście (napięcie falownika jest wyższe niż 280 V AC lub niższe niż 80 V AC).	 Zmniejsz podłączone obciążenie. Uruchom ponownie urządzenie. Jeżeli błąd wystąpi ponownie, zwróć urządzenie do punktu napraw.
	Kod błędu 07	Falownik jest przeciążony w 110% i czas minął.	Zmniejsz podłączone obciążenie wyłączając część sprzętu.

	Kod błędu 08	Napięcie magistrali jest za wysokie.	 W przypadku podłączenia do akumulatora litowego bez komunikacji należy sprawdzić, czy punkty napięcia programu 19 i 21 nie są zbyt wysokie dla akumulatora litowego. Uruchom ponownie urządzenie. Jeżeli błąd wystąpi ponownie, zwróć urządzenie do punktu napraw.
	Kod błędu 09/53/57	Awaria podzespołów wewnętrznych.	Uruchom ponownie urządzenie. Jeśli błąd wystąpi ponownie, zwróć się do centrum napraw.
	Kod ostrzegawczy 15	Status wejściowy jest inny w systemie równoległym.	Sprawdź, czy przewody wejściowe prądu przemiennego wszystkich falowników są prawidłowo podłączone.
	Kod ostrzegawczy 16	Faza wejściowa jest nieprawidłowa.	Zmień okablowanie fazy wejściowej S i T.
	Kod ostrzegawczy 17	Nieprawidłowa faza wyjściowa w trybie równoległym.	1. Upewnij się, że ustawienia równoległe są takie same (pojedyncze lub równoległe; 3P1, 3P2, 3P3). 2. Upewnij się, że wszystkie falowniki fazowe są włączone.
Brzęczyk wydaje dźwięki	Kod ostrzegawczy 20	Akumulator litowo-jonowy nie może komunikować się z falownikiem.	 Sprawdź, czy linia komunikacyjna jest prawidłowo podłączona między falownikiem a akumulatorem. Sprawdź, czy typ protokołu BMS jest ustawiony prawidłowo.
ciągły i czerwony Dioda LED jest włączona.	Kod błędu 51	Zbyt duże natężenie prądu lub przepięcie.	
(Kod błędu)	Kod błędu 52	Napięcie magistrali jest zbyt niskie.	Uruchom ponownie urządzenie. Jeśli błąd wystąpi ponownie, zwróć się do centrum napraw.
Brzęczyk wydaje jeden sygnał dźwiękowy co sekunde i	Kod błędu 55	Napięcie wyjściowe jest niesymetryczne	
co sekundę i czerwona dioda LED miga. (Kod ostrzegawczy)	Kod błędu 56	Akumulator nie jest dobrze podłączony lub bezpiecznik jest przepalony.	 W przypadku podłączenia do akumulatora litowego bez komunikacji należy sprawdzić, czy punkty napięcia programu 19 i 21 nie są zbyt wysokie dla akumulatora litowego. Jeśli akumulator jest dobrze podłączony, uruchom ponownie urządzenie. Jeśli błąd wystąpi ponownie, wróć do centrum napraw.
	Kod błędu 60	Ujemny błąd zasilania	 Sprawdź, czy wyjście prądu przemiennego jest podłączone do wejścia sieciowego. Sprawdź, czy ustawienia programu 8 są takie same dla wszystkich równoległych falowników Sprawdź, czy kable współdzielące prąd są prawidłowo podłączone w tych samych równoległych fazach. Sprawdź, czy wszystkie przewody neutralne wszystkich jednostek równoległych są połączone ze sobą. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem.
	Kod błędu 80	Błąd CAN	1. Sprawdź, czy kable komunikacji równoległej są dobrze podłączone. 2. Sprawdź, czy ustawienia Programu 23 sa właściwe dla
	Kod błędu 81	Utrata gospodarza	systemu równoległego. 3. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem

Uwaga: Aby ponownie uruchomić falownik, wszystkie źródła zasilania muszą zostać odłączone. Po wyłączeniu światła ekranu LCD, do rozruchu należy używać wyłącznie akumulatora.