Instrukcja obsługi

Sprawdzarka cen 2D quickCHECK T100



Specyfikacja:

- **Typ wyświetlacza:** LED
- Źródło światła: laser 650 nm
- Matryca: 752 x 480 CMOS
- System operacyjny: Android 11
- Moduły bezprzewodowe: WiFi
- Złącza: HDMI/USB*2/AUDIO OUT/RJ45
- Zasilanie: 100V-240V 50/60Hz
- Wilgotność pracy: 15% ~ 80%
- Temperatura pracy: 0°~ 40°C
- Wymiary urządzenia: 10/20 x 19 x 8 cm
- Waga urządzenia: 1,5 kg
- Odczytywane kody 1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codebar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 11, UCC/EAN-128, GS: Databar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey
- Odczytywane kody 2D: PDF417, Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100,140), QR Code, Hanxin code



W skład zestawu wchodzi:

- Sprawdzarka cen quickCHECK T100
- Kabel zasilający
- Kołki, śruby oraz podkładki montażowe
- Antena WiFi



Hardware for business

Uruchomienie urządzenia

W celu uruchomienia urządzenia należy podłączyć znajdujący się w zestawie przewód pod źródło zasilania, a następnie nacisnąć na srebrny przycisk, umieszczony na boku obudowy. Sprawdzarka cen jest gotowa do pracy natychmiast po uruchomieniu.

Poruszanie się po systemie Android

Przechodzenie wstecz

Przechodzenie wstecz pozwala powrócić do poprzednio używanego ekranu. Umożliwia cofnięcie się wstecz kilka razy, aż do ekranu głównego.

W celu cofnięcia się do poprzednich stron, należy:

- Przy nawigacji za pomocą gestów: przesunąć palcem od lewej lub prawej krawędzi ekranu
- Przy nawigacji za pomocą dwóch przycisków: kliknąć w ikonę Wstecz
- Przy nawigacji za pomocą trzech przycisków: kliknąć ikonę Wstecz \lhd

Przechodzenie do ekranu głównego

- Przy nawigacji za pomocą gestów: przesunąć palcem z dołu ekranu w górę
- Przy nawigacji za pomocą dwóch przycisków: kliknąć ikonę Ekran główny
- Przy nawigacji za pomocą trzech przycisków: kliknąć ikonę Ekran główny

Znajdowanie wszystkich otwartych aplikacji

- Przy nawigacji za pomocą gestów: przesunąć palcem w górę, przytrzymać go i puścić
- Przy nawigacji za pomocą dwóch przycisków: przesunąć palcem od dołu do połowy ekranu
- Przy nawigacji za pomocą trzech przycisków: kliknąć ikonę Przegląd [[]



Funkcja ta umożliwia:

- Zamknąć aplikacje w tym celu należy przesunąć obraz aplikacji w górę
- Otworzyć aplikację: w tym celu należy kliknąć jej obraz

Przełączanie się pomiędzy aplikacjami

- **Przy nawigacji za pomocą gestów:** na samym dole ekranu należy przesunąć palcem z lewej do prawej
- Przy nawigacji za pomocą dwóch przycisków: aby przełączać się między dwiema ostatnio używanymi aplikacjami, należy przesunąć palcem w prawo po przycisku ekranu głównego

Wybieranie i przenoszenie elementów

- W celu wybrania elementu lub uruchomienia, wystarczy kliknąć palcem
- W celu wpisania tekstu, należy kliknąć palcem w miejscu, gdzie ma wpisany tekst. Klawiatura zostanie automatycznie wyświetlona na ekranie
- W celu przeciągnięcia elementu , należy przyłożyć w jego miejsce palec, przytrzymać i nie puszczając przesunąć palcem po ekranie, w miejsce gdzie ma zostać element. Można w ten sposób przesuwać aplikacje.
- W celu przesunięcia należy szybko przesunąć palcem po ekranie, bez zatrzymywania.

Zmienianie rozmiaru i kierunku elementów

- W celu zmiany rozmiaru elementu, na przykład przybliżenia danego elementu, należy stuknąć palcem w ekran dwukrotnie
- Do zmiany rozmiaru, na przykład pomniejszenia lub powiększenia można użyć dwóch palców., Aby rozmiar został powiększony, należy umieścić dwa palce na ekranie i przesunąć je w kierunku od siebie. Natomiast, aby pomniejszyć obraz, wystarczy przesunąć dwa palce w kierunku do siebie

