Odbiornik telewizji kablowej HD



Instrukcja obsługi AX C100 HD AX C100s HD

Spis treści

1 O odbiorniku	3
1.1 Główne cechy	3
2 Omówienie	
2.1 Panel przedni	3
2.2 Panel tylny	4
2.3 Pilot zdalnego sterowania	4
3 Instalacja	6
3.1 Wyszukiwanie kanałów	6
3.2 Ustawienia Fabryczne	7
3.3 Wybór obszaru	7
4 Menadżer kanałów	7
4.1 Edycja kanałów	7
4.2 Ulubione	8
4.3 Sortowanie kanałów	8
5 Ustawienia systemowe	8
5.1 System	8
5.2 OSD	9
5.3 Kontrola rodzicielska	10
5.4 Informacje o odbiorniku	.10
6 Ustawienie czasu	10
6.1 Ustawienia timera	10
6.2 Timer zdarzeń	10
6.3. Automatyczne wyłączenie odbiornika	11

7 USB	12
7.1 Menu USB	12
7.1.1 Muzyka	12
7.1.2 Zdjęcia	12
7.1.3 Film	13
7.2 Menadżer USB	13
7.3 Ustawienia sieci	14
7.4 Aplikacja sieciowa	14
8 Podstawowe operacje	
8.1 Audio	
8.2 EPG	14
8.3Napisy	14
8.4 Nagrywanie / Timeshift	
8.4.1 Nagrywanie	15
8.4.2 Timeshift	16
9 Dodatkowe informacje	
9.1 Rozwiązywanie	
problemów	16

1. O odbiorniku

1.1 Główne cechy

DVB-C zgodne(MPEG-II/MPEG-IV/H.264) Auto Search PAL/NTSC True full Color (32 bits) na ekranie (OSD) Menu obsługiwane w wielu językach Obsługa wielu języków audio Wielojęzyczne napisy (subtitle) 7 dniowy Elektroniczny Przewodnik Programów (EPG) Telegazeta za pośrednictwem VBI i OSD. USB 2.0

2. Omówienie produktu

2.1 Panel przedni



1. Przycisk zasilania

Przełącza między trybem pracy i trybem gotowości.

2. Dioda zasilania

Wskaźnik zasilania.

Dioda sygnału
 Pokazuje wskaźnik sygnału.

4. Przycisk w górę / w dół

Zmień kanał w trybie przeglądania i przesuń kursor w górę/w dół w trybie menu.

2.2 Panel tylny



1. CABLE IN

Podłącz kabel sygnałowy.

2.CABLE OUT

Podłącz kolejny odbiornik.

2. COAXIAL

Cyfrowe wyjście audio.

3. TV SCART

Podłącz telewizor za pomocą kabla SCART.

4. HDMI

Podłącz do telewizora za pomocą kabla HDMI.

5.USB2.0

USB 2.0 Host Port.

2.3 Pilot zdalnego sterowania (RCU)

1. POWER: Przycisk zasilania.

2. MUTE: Włącz / wyłącz dźwięk .

3. ►II: Pauza / Przejdź do funkcji Timeshift.

4.: Zatrzymaj funkcję.

5. • : Nagraj program.

6.USB: Wejdź w menu USB.

7. TXT: Wyświetl teletekst.

8. INFO: Wyświetl informacje o programie.

9. SUBTITLE: Wyświetl listę języków napisów.

10. AUDIO: Wyświetl listę audio.

11. FAV : Wyświetl listę ulubionych kanałów

12. Recall: Przejdź do poprzednio odladanych kanałów.

oglądanych kanałów.

13. OK: Potwierdź zaznaczony element menu, otwórz listę programów.

III. I >: Zmień tryb głośności, poruszaj się w górę i w dół w menu.

15. Zmień program, przejdź w górę i dół w menu

16. MENU: Aktywuj główne menu

17. EXIT: Wyjście z wykonywanej operacji.

18. Page+/ - :Strona w górę / w dół w menu

19. ►► / I ◄ : Następny / Poprzedni.

20. \blacktriangleleft / \blacktriangleright : .Szybkie przewijanie do tyłu / do przodu

21.Przyciski numeryczne(0~9): Zmień program lub wpisz numer.

22.EPG: Wyświetl przewodnik po programach.

23.TV/RADIO : Przełącz między TV / RADIO.



3 Instalacja

Powinieneś zainstalować odbiornik po włączeniu zasilania produktu po raz pierwszy po zakupie.

Wskazówka: Domyślne hasło to 0000. Jeśli zapomniałeś hasła, skontaktui sie z lokalnym dystrybutorem produktów.

3.1 Wyszukaj kanały

1. Automatyczne wyszukiwanie: Menu-> Instalacja-> Automatyczne

wyszukiwanie sieci: Wybierz TAK lub NIE

Odbiornik będzie automatycznie wyszukiwać i zapisywać znalezione kanały.

2. Wyszukiwanie ręczne: Menu-> Instalacja-> Szukaj Ręcznie

1.Naciśnij **▲**/**▼**, aby zmienić częstotliwość .

2.Zaznacz transponder i OK.

Naciśnij przycisk

NIEBIESKI, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Wskazówka: Możesz wybrać wiele transponderów do wyszukiwania w tym samym czasie. I możesz wykonywać funkcje Usuń, Dodaj lub Edytuj w tym menu zgodnie z informacjami



3.2 Ustawienia fabryczne

Możesz przywrócić produkt do domyślnych ustawień fabrycznych Menu-> Instalacja-> Domyślne ustawienia fabryczne Wprowadź hasło. Zaznacz wybraną opcję i naciśnij przycisk OK, aby ją uruchomić.

3.3 Konfiguracja obszaru

Menu-> Instalacja-> Konfiguracja obszaru

Tutaj możesz wybrać Polskę lub puste miejsce, a następnie w wyszukiwaniu ręcznym wyświetli się lista TP Polska lub bez listy TP.

4 Menedżer kanałów

4.1 Edycja kanałów

Menu-> Kanał

Manager-> Edytuj kanały. Edytuj kanały pozwala na

przeniesienie, usunięcie, zmianę nazwy,blokowanie / odblokowanie kanał, zamianę kanału na liście kanałów w dogodny sposób.



4.2 Ulubione

Menu-> Menedżer kanałów ->

Edytuj ulubione

Możesz dodawać lub usuwać kanały z ulubionych grup i zmieniać typy.

4.3 Sortuj kanały

Menu-> Menedżer kanałów->

Sortuj kanały.

Możesz tu posortować listę kanałów.

5 Ustawienia systemowe

5.1 System

Menu->Ustawienia systemowe-> System

1. **Język menu:** Ustaw język menu.

2. *Audio1*: Ustaw preferowany język dźwięku.

3. Audio2 Ustaw drugi

preferowany język audio.

4. Język EPG: Ustaw język EPG

5. Automatyczny wybór kanału:

Jeśli ustawisz na ON, na liście kanałów, gdy podświetlisz kanał, zostanie ono automatycznie odtworzone. Jeśli ustawisz OFF, na liście kanałów, gdy podświetlisz kanał, powinieneś nacisnąć przycisk OK, aby go odtworzyć.



 System 	
Menu Language	English
Audio1	English
Audio2	English
EPG Language	English
Auto Channel Selection	Off
Recall List	On
Volume Per Channel	Off
Audio Type	PCM
Auto Subtitle	Off
N.D.S X-TMS	3 S
Support LCN	On
Close	Change Setting
OK Confirm	Move Cursor

6. Recall List: Jeśli ustawisz WŁ. po naciśnięciu przycisku RECALL, wyświetli się lista kanałów, którą oglądałeś poprzednio. Jeśli ustawisz WYŁ., po naciśnięciu RECALL nastąpi powrót do kanału, który oglądałeś ostatni raz.

 Dźwięk kanału: Jeśli ustawisz opcję WŁ., możesz ustawić inną głośność dla każdego kanału. Jeśli ustawisz WYŁ., wszystkie kanały mają tylko jeden wolumin.

8. Typ audio: Jeśli kanał ma jednocześnie język dźwięku cyfrowego i PCM, po wybraniu RAW ustawi cyfrowy język audio jako domyślne wyjście SPDIF, a po wybraniu PCM ustawi język audio PCM na domyślne wyjście SPDIF.

9. *Auto Subtitle:* Jeśli ustawisz WŁ.(ON), kanał może automatycznie wyświetlać język napisów

10. N.D.SX-TMS: czas opóźnienia programu szyfrującego N. D. S.

11. Obsługa LCN: otwarta lista LCN lub nie

5.2 OSD

Menu->Ustawienia systemowe->OSD

1. Przezroczystość OSD: Ustaw przezroczystość wszystkich menu.

2. Przezroczystość TXT: Ustaw przezroczystość txt.

3. Time Out: Ustaw czas

wyświetlania inf. o programie.

4. System telewizyjny: Ustaw wyświetlacz wg proporcji ekranu.

5. Tryb HDMI: Ustaw HDMI w tryb gotowości.

6. Format ekranu TV: Ustaw Tryb systemu TV. SO
 Offic Demonstrate
 You and the second seco

7. Typ listy kanałów: Ustaw typ listy kanałów.

5.3 Kontrola rodzicielska

Menu-> Ustawienia systemowe-> Kontrola rodzicielska Kontrola rodzicielska umożliwia ustawienie limitów dla każdego programu lub zmianę poprzedniego hasła. Możesz również zablokować zmiany za pomocą opcji Blokada instalacji, Edytuj blokadę kanałów, Blokada systemu i Zmień kod PIN.

5.4 Informacje o odbiorniku

W tym menu możesz uzyskać informacje o odbiorniku.

6 Ustawienie czasu

6.1 Ustawienia timera

Menu->Ustawienia czasu->Ustawienia timera W tym menu ustawisz czas systemowy.

 Tryb timera: Ustaw tryb czasu systemowego w trybie ręcznym lub automatycznym.
 Strefa czasomierza: Ustaw strefe czasowa zgodnie

 Strefa czasomierza: Ustaw strefę czasową zgodnie z miastem.

3. Czas letni: Ustaw czas letni WŁ. lub WYŁ.

6.2 Licznik zdarzeń

Menu-> Ustawienia czasu-> Timer wydarzeń

Możesz ustawić 32 zdarzenia timera (odbiornik nagrywa lub odtwarza program automatycznie zgodnie z ustawioną listą zdarzeń timera. Naciśnij NIEBIESKI przycisk, aby ustawić timer.

Naciśnij CZERWONY przycisk, aby usunąć ten timer. Użyj przycisku ŻÓŁTEGO, aby przejść do edycji timera.

Źródło: TV lub radio.

Kanał: naciśnijLEWY lub PRAWY przycisk, aby wyświetlić listę kanałów i naciśnij OK, aby wybrać kanał.

Data: wprowadź datę timera. Start: wpisz czas rozpoczęcia nagrywania.

Stop: wprowadź czas zatrzymania.



Powtórz: wybierz czasy powtarzania timera (jeden raz / codziennie /

jeden tydzień / od poniedziałku do piątku / od soboty do niedzieli).

Nagraj: zaprogramuj nagrywanie.

STB Off: Ustaw WŁ.(ON), odbiornik przejdzie w tryb gotowości, ustaw

WYŁ.(OFF), przejdzie w tryb uśpienia.

6.3. Timer wyłączenia odbiornika

Możesz ustawić czas automatycznego wyłączenia.

1. Przejdź do Menu-> Ustawienia czasu-> SleepTimer

 Naciśnij przycisk ◄/►, aby wybrać opcję lub wprowadź numer w opcji "- Min".

3. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać.

 Uwaga: Czas zostanie wyświetlony na panelu przednim po ustawieniu odbiornika w tryb gotowości.

7 USB

7.1 Menu Rozszerzenia

Menu-> Rozszerzenia-> Menu USB lub naciśnij przycisk USB bezpośrednio w menu USB. Menu USB może odtwarzać wiele rodzajów plików multimedialnych.



7.1.1 Muzyka

Odtwarzanie plików muzycznych jedynie w formacie: MP3, *. Aac, *. Wav, *. mp2, * m4a.

OK:Odtwórz wybrany plik na liście odtwarzania.

- ▲ ▼: Zmień podświetlony element.
- II: Odtwórz wybrany plik na liście odtwarzania lub wstrzymaj.
- Zakończ odtwarzany plik.
- I / I < : Odtwórz następny / poprzedni element.</p>
- ◀ / ► ►: Szybkie przewijanie do tyłu / do przodu
- ◄►: Dostosuj głośność.

EXIT: Wyjdź z trybu odtwarzania i wróć do menu listy plików.

7.1.2 Zdjęcia

Obsługuje obrazy w formacie * .bmp, * .jpg, *. Gifand * .png *. OK: Odtwórz wybrany plik.

▶ | / |◀ ◀: Odtwórz następne / poprzednie zdjęcie.

EXIT: Wyjdź z bieżącego menu.

7.1.3 Movie

Obsługuje format plików filmowych: * .MKV, *. MP4, *. MOV, *. MPG, * .TS, *. DAT, *. VOB, *. FLV, *. AVI, *. M4A, *. M4V, *. MKA . OK: Wyświetl listę odtwarzania lub plik z podświetloną gwiazdką na liście odtwarzania.

▲ ▼: Zmień podświetlony element.

II:Odtwórz wybrany plik na liście odtwarzania lub wstrzymaj.

Zakończ odtwarzany plik.

- ▶ | / |◀ ◀: Odtwórz następny / poprzedni element.
- ✓ / ► ►: .Szybkie przewijanie do tyłu / do przodu
- ◄/►: Dostosuj głośność.

INFO: Wyświetl postęp odtwarzania.

AUDIO: Ustaw język audio.

SUB: Jeśli plik zawiera napisy, naciśnij przycisk SUB, aby edytować napis.

EXIT: Wyjdź z bieżącego menu.

7.2 Menedżer USB

Menu-> Rozszerzenie-> Menedżer USB

W tym menu możesz: Zmienić nazwę / Usunąć folder / Utworzyć foldery i sformatować dysk.



7.3 Ustawienia sieci

Menu-> Rozbudowa-> Ustawienie sieci W tym menu łączysz się bezprzewodowo.

7.4 Aplikacja sieciowa

Menu-> Rozbudowa-> Aplikacja sieciowa

W tym menu możesz zobaczyć YOU TUBE, RSS, link do sieci i tak dalej.

8 Podstawowe operacje

8.1 Audio

Możesz wybrać preferowany język w Audio, jeśli bieżący

program jest dostępny w wielu językach audio.

- 1. Naciśnij przycisk AUDIO.
- 2. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać preferowany język audio.
- Wybierz kierunek dźwięku (lewy, prawy, stereo) za pomocą przycisku ◀ / ►.
- 4. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć.

8.2 EPG

Możesz wyświetlić informacje o kanałach wg czasu i daty.

- 1.1. Naciśnij przycisk EPG.
- 2.2. Naciśnij CZERWONY przycisk, aby przełączyć tryb EPG

między Cotygodniowym EPG i EPG dnia.

8.3 Napisy

Możesz wybrać język podtytułu, jeśli program dostarcza informacji o napisach.

1.1. Naciśnij przycisk SUB.

Wybierz żądany język napisów i naciśnij przycisk OK.
 Napisy będą wyświetlane w wybranym języku u dołu ekranu.

8.4 Nagrywanie / Thimeshift

8.4.1 Recording (Nagrywanie)

Możesz oglądać inny kanał podczas nagrywania kanału. Możesz także wykonywać wiele operacji podczas nagrywania.

1. Start Recording

 1) 1) Możesz nacisnąć przycisk

 , aby rozpocząć nagrywanie podczas oglądania programu.

 2) 2) Jeśli ustawiłeś timer, rozpocznie się automatyczne nagrywanie zgodnie z czasem rozpoczęcia timera.

2. Stop Recording

 1) 1) Możesz nacisnąć przycisk ■, aby zatrzymać nagrywanie. Jeśli nie naciśniesz przycisku ■, nagrywanie zostanie przerwane zgodnie z czasem trwania nagrania.

2)2) Jeśli ustawiłeś timer, zatrzyma on automatyczne nagrywanie zgodnie z czasem zatrzymania timera.

3)3) Jeśli wolne miejsce na dysku USB lub dysku USB jest niewystarczające, nagrywanie zostanie zatrzymane.

3. Oglądaj inny program podczas nagrywania

Jednocześnie można oglądać program tylko z tego samego TP

lub z różnych tunerów za pomocą programu nagrywania.

8.4.2 Timeshift

Timeshift pozwala wstrzymać transmisję na żywo i wrócić do niej później i kontynuować od miejsca, w którym skończyłeś. Funkcja automatycznie zapisuje programy, które oglądasz na urządzeniu USB.

Gdy znajduje się w trybie Timeshift, naciśnij przycisk, aby odtworzyć program, naciśnij przycisk informacji, aby wyświetlić lub ukryć informacje o ponownym wpisaniu, naciśnij ►II może zatrzymać lub uruchomić program, naciśnij ◀ ◀/ ► ► Przycisk umożliwia szybkie przewijanie do tyłu lub do przodu.

9 Dodatkowe informacje

9.1 Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z lokalnym centrum serwisowym przeczytaj uważnie poniższe wskazówki. Jeśli problem będzie nadal występował,skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem produktów lub centrum serwisowym, aby uzyskać dalsze instrukcje.

1. Brak wyświetlanego komunikatu na wyświetlaczu przednim. (Produkt nie zostanie włączony).

- Sprawdź główny kabel zasilający i upewnij się, że jest on podłączony do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
- Sprawdź, czy zasilanie sieciowe jest włączone.
- Podłącz kabel zasilający do innego gniazdka elektrycznego.
- Sprawdź, czy włącznik zasilania znajduje się w pobliżu urządzenia.

2. Brak obrazu

• Upewnij się, że urządzenie jest włączone i działa w trybie pracy.

 Upewnij się, że kabel AV / HDMI / YPbPr jest prawidłowo podłączony do telewizora.

 Upewnij się, że kabel antenowy jest prawidłowo podłączony do produktu.

- · Upewnij się, że aktywowałeś wyszukiwanie kanałów.
- Sprawdź poziom jasności telewizora.

 Sprawdź, czy kanał jest aktualnie nadawany. Skontaktuj się z nadawcą sygnału, aby upewnić się, że kanał działa.

3. Słaba jakość obrazu / dźwięku

 Upewnij się, że w pobliżu urządzenia nie ma telefonu komórkowego ani kuchenki mikrofalowej.

- · Dostosuj kierunek anteny, aby uzyskać lepszy obraz.
- Ustaw menu zasilania anteny w pozycję Wł., jeśli używasz aktywnej anteny, aby poprawić odbiór.

4. Brak lub słaby dźwięk

- · Sprawdź, czy kabel AV / HDMI jest prawidłowo podłączony.
- · Sprawdź poziomy głośności swojego telewizora i produktu.
- · Sprawdź, czy produkt lub telewizor jest wyciszony.
- · Sprawdź typ audio lub opcję ścieżki dźwiękowej.

5. Pilot zdalnego sterowania nie działa

 Górny koniec pilota zdalnego sterowania powinien wskazywać bezpośrednio na osłonę odbiorczej części produktu.

- Wyjmij i włóż ponownie baterie do pilota.
- Wymień baterie w pilocie na nowy zestaw.

6. Nie można połączyć z siecią

- Upewnij się, że Wi-Fi może działać na innym urządzeniu.
- Wprowadź ponownie hasło Wi-Fi.
- Uzyskaj ponownie auto IP.
- Ponownie uruchom odbiornik.

Deklaracja zgodności

Producent deklaruje zgodność tego produktu z następującymi dyrektywami i standardami: Low Voltage Directive 2014/35/EU EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011 EMC directive 2014/30/EU EMC: EN 55013:2013 EN55020:2007/A11:2011 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013