

Instrukcja obsługi

Automatyczny laserowy czytnik
kodów kreskowych HD42A

Specyfikacja:

- **Źródło światła:** 650nm Laser
- **Materiał wykonania:** ABS+PC
- **Metoda skanowania:** ręczne/ automatyczne
- **Potwierdzenie (światło):** dioda LED (czerwona, zielona)
- **Potwierdzenie (dźwięk):** dwa rodzaje emitowanego dźwięku

Specyfikacja pracy:

- **Szerokość odczytu:** 60mm@30mm, 98mm@100mm
- **Szybkość odczytu:** 200 razy/sekunda
- **Dokładność odczytu:** 0.10-0.825mm
- **Współczynnik błędu:** 1/800 milionów
- **Odczytywane kody:** EAN8, EAN13, EAN128 UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jednowymiarowe
- **Interfejs:** USB / PS2 / RS2323
- **Waga:** 115g
- **Temperatura pracy:** 0 do 45 (Celcjusz)
- **Temperatura przechowywania:** -40 do 60 (Celcjusz)
- **Wilgotność pracy:** 5% do 95%
- **Wilgotność przechowywania:** 5% do 95%

Cechy charakterystyczne:

- Interfejs Plug & Play
- Solidna sprawdzona konstrukcja
- Ergonomiczny design
- Odczyt wiodących rodzajów kodów kreskowych

W skład zestawu wchodzi:

- Czytnik
- Kabel USB lub inny wybrany przez klienta (PS2 lub RS232)
- Podstawka



Sterujące kody główne



Przywrócenie do ustawień
fabrycznych



USB HID



Port szeregowy

Tryby skanowania kodów kreskowych



Tryb ciągły



Tryb ręczny



Tryb automatyczny włączony



Tryb automatyczny wyłączony

Opóźnienie skanowania powtarzającego się kodu kreskowego



Opóźnienie włączone



Opóźnienie wyłączone



Opóźnienie włączone
cały czas



500 ms



1000 ms



3000 ms



5000 ms

Ustawienia sygnału dźwiękowego



Sygnał dźwiękowy włączony



Sygnał dźwiękowy wyłączony



Sygnał dźwiękowy podczas
uruchamiania włączony



Sygnał dźwiękowy podczas
uruchamiania wyłączony



Dioda LED informująca o
udanym skanowaniu włączona



Dioda LED informująca o
udanym skanowaniu wyłączona

Ustawienie Prefiksu



Modyfikowanie prefiksu



Prefiks włączony



Prefiks wyłączony

Ustawienie Sufiksu



Modyfikowanie sufiksu



Sufiks włączony



Sufiks wyłączony

Ustawienie znaków końcowych



Znaki końcowe wyłączone



Dodawanie CR



Dodawanie LF



Dodawanie TAB



Dodawanie CRLF

Zapisywanie i anulowanie ustawień



Zapisywanie ustawień



Anulowanie ustawień

Załącznik 1. Kody do ustawienia prefiksu i sufiksu



NULL



SOH



STX



ETX



EOT



ENQ



ACK



BEL



BS



HT



LF



VT



FF



CR



SO



SI



DLE



DC1



DC2



DC3



DC4



NAK



SYN



ETB



CAN



EM



SUB



ESC



FS



GS



RS



US



SP



!



"



#



\$



%



&



,



(



)



*



+



,



-



.



/



0



1



2



3



6



7



8



9



:



;



<



=



>



?



@



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N



O



P



Q



R



S



T



U



V



W



X



Y



Z



[



\



]



^



_



`



a



b



c



d



e



f



g



h



i



j



k



l



m



n



o



p



q



r



s



t



u



v



w



x



y



z



{



|



}



~



DEL



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



INSERT



HOME



Page UP



Page Down



Delete



End