deeper start



Postępuj zgodnie z tym krótkim przewodnikiem, aby zacząć korzystać z Deeper START

Dziękujemy za zakup nowej inteligentnej echosondy DEEPER START. Mamy nadzieję, że Ci się spodoba. Te instrukcje pozwolą Ci przygotować urządzenie i zacząć z niego korzystać, więc poświęć trochę czasu na ich przeczytanie.

Tutaj możesz pobrać i wydrukować <u>instrukcję (PDF)</u>. Ta informacja jest najbardziej aktualna, dlatego niektóra informacja może się nieco różnić od tego, co znajdziesz w pudełku.









W standardowym pakiecie DEEPER START znajdziesz*:

- 1 Deeper START echosondę,
- 1 kabel zasilający do ładowania (adapter nie dołączony),
- 1 zacisk obrotowy do bezpiecznego mocowania echosondy do linki,
- Krótką instrukcję obsługi i dokument dotyczący bezpiecznego użytkowania urządzenia

* Jeśli nabyłeś produkt specjalny, promocyjny lub inny niestandardowy, zawartość opakowania może być inna.



Obudź swój sonar

Podłącz swoją Deeper echosondę do źródła zasilania USB za pomocą dołączonego kabla. Do ładowania użyj standardowej ładowarki do smartfona/tabletu lub podłącz kabel do komputera osobistego lub gniazda USB innego urządzenia.

Po podłączeniu swojego Deeper START do źródła zasilania, urządzenie automatycznie włączy się. Pomarańczowe światło zacznie migać w interwałach, aby pokazać ładowanie echosondy. Szybkość i liczba błysków wskazuje stan baterii:

- Jeden błysk oznacza, że bateria jest wyczerpana, ale ładuje się
- Dwa błyski oznaczają 25% naładowania
- Trzy błyski oznaczają 50% naładowania
- Cztery błyski oznaczają 75% naładowania
- Stałe światło oznacza, że bateria jest w pełni naładowana.





- Jeżeli lampka miga bez przerwy, to występuje problem z ładowaniem
- W takim przypadku wykonaj następujące dwa kroki:
- Sprawdź temperaturę powietrza. Jeżeli temperatura wynosi 0°C (32°F) lub mniej, spróbuj ładować swój Deeper START w warunkach temperatury pokojowej.
- Jeśli nadal widzisz szybko migające światło, skontaktuj się z nami <u>Support</u>.



Pobierz aplikację Deeper

Aplikacja Deeper jest niezbędna. Potrzebujesz jej do kontrolowania echosondy i wyświetlania wszystkich zeskanowanych danych. Nawet jeśli nie masz Deeper echosondy, możesz jej użyć do zaplanowania idealnej wyprawy wędkarskiej - ma ona prognozy brań, mapy do pobrania, których możesz używać w trybie offline i wiele więcej.

Czytaj więcej>

- Pobierz aplikację ze sklepu App Store lub Google Play
- Uruchom aplikację i zarejestruj się
- Obejrzyj prezentację demonstracyjną



Tak inteligentne, że włącza się automatycznie

Nie ma przycisku zasilania na twoim Deeper START: włącza się automatycznie, gdy jest w wodzie lub podłączony do źródła zasilania.

Gdy jest wybrany z wody lub nie jest ładowany, wyłącza się, aby oszczędzać baterię.

Nigdy nie wkładaj urządzenia Deeper do wody po podłączeniu do kabla ładowarki! Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, a wszelkie uszkodzenia nie będą objęte gwarancją.



Połącz swój Deeper START z urządzeniem mobilnym z Androidem

Jeśli używasz smartfona lub tabletu z Androidem, wykonaj następujące czynności:

- Upewnij się, że echosonda jest włączona (podłączona do źródła zasilania lub jest w wodzie);
- Otwórz Ustawienia w urządzeniu mobilnym i włącz połączenie Wi-Fi;
- Jeśli twoje urządzenie mobilne ma funkcję Wi-Fi Direct ADVANCED, włącz ją. Jeśli twój model nie ma tej funkcji, po prostu pomiń ten krok;
- Znajdź swój Deeper START na liście dostępnych sieci Wi-Fi i kliknij go.

Twój Deeper START jest teraz połączony z twoim urządzeniem mobilnym - możesz zobaczyć, że **Internet może nie być dostępny**, lub coś podobnego. Nie martw się, to normalne. Oznacza to po prostu, że połączenie Wi-Fi urządzenia mobilnego jest obecnie używane dla Deeper START, bez Internetu.



Połącz swój Deeper START z iPhonem lub iPadem

Jeśli używasz iPhone'a lub iPada, wykonaj następujące kroki:

- Upewnij się, że echosonda jest włączona (podłączona do źródła zasilania lub jest w wodzie);
- Otwórz Ustawienia na urządzeniu mobilnym, a następnie otwórz Mobile Data i upewnij się, że funkcja Wi-Fi Assist jest wyłączona. Jest to ważne, ponieważ gdy ta funkcja jest aktywna, połączenie z Twoim Deeper START może być niestabilne.
- Następnie otwórz Ustawienia na urządzeniu mobilnym, a następnie Wi-Fi i włącz je.
- Znajdź swój Deeper START na liście dostępnych sieci Wi-Fi i kliknij go.

Twój Deeper START jest teraz połączony z Twoim iPhonem lub iPadem - możesz zobaczyć **Brak połączenia z Internetem**. Nie martw się, to normalne. Oznacza to po prostu, że połączenie Wi-Fi urządzenia mobilnego jest obecnie używane w Deeper START, a nie w Internecie.



Ś

pm(Jun
\mathbb{N}	
\mathbb{N}	
l	



Możesz wypróbować w domu echosondę, ale prawdopodobnie nie zobaczysz dokładne odczyty ryb

Jeśli umieścisz DEEPER w akwarium, kubku, wiadrze, wannie lub podobnym pojemniku w domu, będziesz mógł włączyć urządzenie i połączyć je z urządzeniem mobilnym. Ale najprawdopodobniej urządzenie nie będzie w stanie prawidłowo skanować - prawdopodobnie zobaczysz tylko pusty ekran i komunikat o stanie: **Zbyt płytko lub zbyt głęboko**.

Nie martw się, to normalne. Twój Deeper START to czułe urządzenie sonarowe przeznaczone do skanowania na szeroko otwartych wodach, takich jak rzeki, jeziora i morze. W małych, płytkich i zamkniętych wodach echosonda próbuje skanować, ale otrzymuje zbyt wiele sygnałów z dna i ścian naczynia i nie może dokonać dokładnego odczytu. Po prostu spróbuj w prawdziwym miejscu łowienia, a otrzymasz prawdziwy odczyt!



Nadszedł czas na łowienie ryb

Kiedy widzisz stałe światło na Deeper START (gdy jest podłączony do źródła zasilania), oznacza to, że twoja echosonda jest naładowana i gotowa do pracy. Jeśli pomyślnie połączyłeś go ze swoim smartfonem lub tabletem, jesteś gotowy do użycia go nad wodą.





Zamocuj swój Deeper START ostrożnie i bezpiecznie

Zanim zarzucisz echosondę, bardzo ważne jest, aby upewnić się, że jest prawidłowo przymocowana do linki i wędki. Za każdym razem, gdy mocujemy Deeper START, należy uważać, aby poprawnie go zamocować i sprawdzić te punkty:

1. Czy twoja linka przechodzi prawidłowo przez szczytówkę (ostatnia i najmniejsza przelotka na twojej wędce)? Jeśli linka jest tu zaplątana, linka może się urwać podczas zarzutu i możesz stracić echosondę.

2. Czy używasz dobrej jakości żyłki lub plecionki, która nie jest zużyta lub uszkodzona?

3. Czy zacisk obrotowy jest nieuszkodzony i prawidłowo zamknięty?

Jest to ważne, ponieważ echosonda może zostać utracona, jeśli zacisk nie jest prawidłowo zamknięty.



Włącz urządzenie Deeper do skanowania

Uruchom aplikację Deeper na smartfonie lub tablecie, a następnie umieść echosondę w wodzie blisko siebie (nie dalej niż 2 m). Twój Deeper START automatycznie włącza się i łączy z Twoim urządzeniem mobilnym. <u>_!</u>

Jeśli Deeper START znajduje się w wodzie, ale nie łączy się z urządzeniem mobilnym (w aplikacji Deeper zobaczysz komunikat o stanie Deeper jest odłączony u dołu ekranu), wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz **ustawienia** na urządzeniu mobilnym i upewnij się, że Wi-Fi jest włączone.

2. Upewnij się, że akumulator Deeper START jest naładowany. Gdy wybierasz się na wyprawę wędkarską, możesz podłączyć echosondę do ładowarki samochodowej lub przenośnego power banku i sprawdzić, które światło się wyświetla. Jeśli bateria jest pusta, naładuj ją!

3. Sprawdź temperaturę. Deeper START ma zakres roboczy od 0 ° C do 40 ° C. Należy pamiętać, że temperatura wody i powietrza może być inna, a tutaj temperatura wody jest najważniejsza.

 Upewnij się, że używasz kompatybilnego urządzenia mobilnego i korzystasz z najnowszej wersji aplikacji.
Jeśli urządzenia nadal nie łączą się, skontaktuj się z naszą pomocą techniczną.



Zarzucaj i skanuj!

Zarzuć swój Deeper START w miejsce, które chcesz zeskanować i ściągnij. Gdy ściągasz, spójrz na podwodne skany pokazane na smartfonie lub tablecie.

Podczas zarzucania i ściągania Deeper START, utrzymuj smartfon / tablet w pozycji, w której może on łatwo odbierać sygnał z echosondy. Jeśli smartfon / tablet znajduje się na ziemi lub w kieszeni, połączenie może być niestabilne. Zalecamy użycie <u>Deeper uchwytu do</u> <u>smartfonu</u> z wędką.

Więcej wskazówek na temat łowienia z brzegu i mostów



Złów oznaczoną rybę

Po zeskanowaniu obszaru, znalezieniu miejscówek i namierzeniu ryb, jest to idealny moment, aby je złowić. Ciesz się świetnymi okazami i dziel się wspaniałymi doświadczeniami.



USA +1 904 204 4808 UK +44 3307 771477

support@deeper.eu www.deepersonar.com

• y f @

Jakieś pytania? Jesteśmy gotowi pomóc

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, masz pytania lub chcesz podzielić się swoim doświadczeniem, skontaktuj się z nami w sposób, który najbardziej Ci odpowiada. Możesz znaleźć szczegółowe informacje o różnych sposobach kontaktowania się z nami <u>na stronie pomocy</u> <u>technicznej</u> Twojej strony.

Naprawdę doceniamy wszystkie twoje komentarze i opinie.

Nie zapominaj, że na naszych stronach mediów społecznościowych, takich jak <u>YouTube</u> czy <u>Facebook</u>, znajduje się wiele przydatnych informacji, więc dlaczego ich nie sprawdzić.