

User manual Instrukcja obsługi Bedienungsanleitung Инструкция по эксплуатации Manuale d'uso Manuel de l'Utilisateur Manual de usuario Handleiding Handleiding Naudojimo instrukcija Návod k obsluze Használati utasítás Manual utilizar Eγχειρίδιο χρήστη e Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsvejledning Käyttöopas

Babyline 8.3

Baby video monitor Niania elektroniczna Babyphone mit Kamera Детский видеомонитор Video baby monitor Moniteur vidéo bébé Vigilabebés Videomonitor voor baby's Vaikų vaizdo monitorius Dětská elektronická chůva Baba videomonitor Monitor video pentru bebeluşi Οθόνη μωρού Babyvideomonitor Babymonitor med video Babyvideoovervågning Lastenvideomonitori



www.lionelo.com



















Cameras Fe	eeding	Sound Alarm	Temp.Alarm	Music
Display Red	Cording	Playback	¢¢ o System	Language
Lullabies				6
Soothing Son	1 gs []		3	
Loop Playbac	k 🖸		OFF	





Q	Feeding Sound Alarm Temp Alarm Music	
Display	Recording Playback System Language	
	¥	
Date: <u>2020</u> : <u>09</u> : <u>05</u> Channel: ●		
•••	Cancel Search 44 ••• •• 19800 18800 17600 15000 18000	

10a



- 13 -







♦

Monitor	Capacity 29GB	Available 24GB	Picture Flip
Channe1	14GB	OGB	OFF ON
Channe2	/	/	OFF ON
Channe3	/	/	OFF ON
Channe4	/	/	OFF ON

14







ΕN

Dear Customer!

In case of any questions or comments on the purchased product, please contact us: help@lionelo.com

Producer:

BrandLine Group Sp. z o. o. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

Information about the device

Transmission frequency: Wi-Fi 2.4 GHz Operating temperature: -10 – 50°C Operating environment humidity range: <85%

Important information

- Before using the product, read the instruction manual and keep it for future reference.
- 2. This product is not a toy. Do not let children play with it.
- The product is only suitable for use in dry areas. Do not use it outdoors or on a wet surface.
- 4. Do not touch the product with wet hands.
- If the product does not work as it should or has been dropped or flooded, contact the manufacturer's service department.
- 6. Do not disassemble the product yourself.
- 7. Use only the power adapter included in the set.
- 8. Do not place the product near a stove or other heat sources.
- Installation must be performed only by an adult. Keep smaller pieces of the set away from the child.
- Electronic nannies are not a substitute for proper parental care and attention.
- Do not place the product and its wires in the playpen or within reach of the child. Place them at a distance of at least 1 m.
- 12. Do not place the product near water or a fire source.

- 13. Do not touch the contacts of the plug with sharp or metal objects.
- 14. Do not use the device if the cable or plug is damaged.
- 15. To unplug the device grab the plug, not the cord.
- 16. If the device will not be used for an extended period of time, unplug it from the power supply.
- Attention! Plug on the power supply cord is used as the disconnect device for the camera- during installation, ensure that the socketoutlet is easily accessible.

The set (fig. A)

- 1. Monitor
- 2. Rotating camera
- 3. Camera wall mounting set

List of camera parts (fig. B)

- 1. Lens
- 2. Microphone
- 3. Light sensor
- 4. Reset button
- 5. MicroSD card slot

List of monitor parts (fig. C)

1. Diode

The diode glows green when the device is running and red when it is charging. When fully charged, the diode turns green again.

- Menu button In monitoring mode, press this button to enter the main menu. In the main menu, press the button to go to the previous page.
- Camera switch button Press this button to switch the camera. The status bar shows which camera is currently working.
- Direction buttons
 In the menu, buttons are used to move around the screen. In the

- 4. Power supply x2
- 5. USB-C cable x2 (2.5 m and 1 m)
- 6. Speaker
- 7. Antenna
- 8. Temperature sensor
- 9. USB port

camera preview mode, the direction buttons are used to rotate the camera.

- 5. USB-C port
- 6. OK button

In the main menu, press this button to confirm the selected option or action.

- 7. Brightness and volume settings button
- 8. Two-way audio communication button
- 9. Microphone
- 10. VOX mode button
- **11.** Monitor on/off switch Press and hold to turn the

Press and hold to turn the monitor on or off. Press briefly to activate standby mode.

12. External antenna

Place the antenna up for the best signal.

- 13. Bracket
- 14. Speaker
- 15. MicroSD card port (max. 64 GB)

Monitor icons (fig. D)

- 1. Low battery level
- 2. No signal

- 4. Temperature alarm
- 5. Feeding time alarm
- VOX mode / Audible alarm enabled

Instructions for use

Power supply

- 1. It is recommended to fully charge the monitor before use.
- Connect the plug of the power cord to the monitor and the other end to the power supply. Connect the power supply to the power outlet (fig. 1).

NOTE: Use only the power supply included in the set.

Device operation

NOTE! The monitor and camera are paired by default. No re-pairing is necessary.

- Connect the plug of the power cord to the camera and the other end to the power supply. Connect the power supply to the power outlet (fig. 2). The device will beep.
- Press and hold the switch (11, fig. C) for 3-5 seconds to turn the monitor on. After about 10 seconds, the camera image will be displayed on the monitor.
- Place the camera in a convenient location and point it in the direction you want to monitor.

NOTE

Do not place the camera or wires in the baby's crib or within reach of the baby (min. 1 meter distance) due to the risk of injuring or suffocating the baby. In the event of image or sound interference, place the devices in a different location and make sure they are not near other electrical devices.

Adding a camera

It is possible to pair a total of 4 cameras.

- 1. Press the back button (2, fig. C) to enter the main menu.
- Select the "Cameras" option, then select the channel to which the new camera is to be added (fig. 3a) and press the OK button. The camera was paired with the monitor (fig. 3b).
- 3. If you have problems adding a camera, make sure the camera is connected to a power source. If so, reset the camera by pressing the reset button (5, fig. B), then add the camera manually (see: Adding a Camera) and make sure the camera and monitor are within 2 meters of each other.

Feeding time alarm settings

- 1. In the main menu, select the "Feeding" option (fig. 4).
- Select the time after which the alarm should be triggered (A, fig. 4). Select whether the alarm is to be triggered once or in a loop (B, fig. 4).

3. To turn off the feeding time alarm function, select OFF.

Sound detection

Select "Sound alarm" in the main menu, then choose the sound detection sensitivity level: low, medium or high, or turn off the sound alarm completely by selecting OFF (fig. 5).

- Low level: the device detects the baby's crying.
- Medium level: the device detects a loud voice.
- High level: the device detects normal speech.

If the receiver detects sound above the set volume level, the screen will display the icon (\emptyset , and beep for about 30 seconds. Press any button to turn off the sound alarm.

Sound detection in energy-saving VOX mode

Before enabling VOX mode, sound detection must be enabled (see: Sound detection).

To enable VOX mode, press the VOX button (10, fig. C), an icon will appear in the upper left corner (\mathfrak{D}). The screen in sleep mode will wake up automatically when sound is detected. To turn off VOX mode, press the button again.

Temperature alarm settings

- 1. In the main menu, select "Temperature alarm" (A, fig. 6).
- Select the unit in which the room temperature is to be displayed

 degrees Celsius or Fahrenheit (B, fig. 6).
- If the temperature exceeds or falls below a value in the default range of 18 - 30°C (64 - 86°F), an alarm lasting about 30 seconds will be triggered and an icon will appear on the screen ()).
- 4. To turn off the temperature alarm, select OFF (B, fig. 6).

Melodies

 In the main menu, select "Music" (fig. 7). Select one of the eight available lullabies (A, fig. 7) or nature sounds (B, fig. 7) and press the OK button. It is possible to play a selected melody in continuous mode (C, fig. 7) or all melodies in a loop (D, fig. 7).

The selected melody will play on both the camera and the monitor.

Display settings

- 1. In the main menu, select the "Display" option.
- Select the time after which the display should go into sleep mode (fig. 8): 1 minute, 10 minutes, 30 minutes, or continuously on (fig. 8).

Brightness and volume settings

Press the button (7, fig. C), then adjust the brightness of the screen with the upper and lower direction buttons, and the volume with the right and left buttons.

Two-way audio communication

Press and hold the two-way communication button (8, fig. C) to start audio transmission, release to abort.

Video recording

- Insert the microSD card into the port on the monitor (15, fig. C) or the port on the camera (3, fig. B).
- In the main menu, select the "Recording" option (fig. 9). Make sure the date and time are up to date before recording.

The camera with a microSD card can record 1920*1080 resolution video, which is not playable directly on the monitor.

The monitor with a microSD card can record video at 800^*480 resolution, which can be played directly on the monitor.

Video playback

Select "Playback" from the main menu, then find the video you want to play by selecting the date or channel (fig. 10a). Options available during playback (fig. 10b):

- A. Search
- B. Rewind
- C. Playback / pause

- D. Scroll forward
- E. Full screen

Settings

- In the main menu, select "System" (fig. 11). Available options include date and time settings, reset, advanced settings and system information.
- 2. Select the current date and time and the time format (fig. 12).
- **3.** To return to the factory settings, select "Factory settings" and then OK (fig. 13).
- To enter advanced settings, select "Advanced settings" (fig. 14). You can check the total and remaining capacity of the card, as well as enable or disable image rotation.
- 5. To view device information, select "Version" (fig. 15).

Language selection

English is the device's default language.

In the main menu, select the "Language" option (fig. 16). Select one of the available languages. The device will restart automatically.

Mounting

Drill two holes in the surface where you want to mount the device (fig. 17), and then insert the wall plugs and screws into them (fig. 18). Attach the camera to the screws, hooking them through the holes in the bottom of the device (fig. 19).

Troubleshooting

Problem	Possible solution
Monitor does not display camera image	 Make sure the camera is turned on. Reset the camera by pressing the reset button (5, fig. B), and then add the camera manually (see: Adding a camera).

Audio interference in two- way audio communication	Unwanted sound may occur when using the monitor at a distance of less than 2 meters from the camera. In this event: • Reduce the volume of the monitor. • Increase the distance between the monitor and the camera.
The monitor's battery drains quickly	It is recommended to enable sleep mode (see: Display settings).
The device loses range	Place the antenna (12, fig. C) up to improve signal quality. Indoor use can be disrupted by factors such as thick walls or too many electronic devices.

The photos are for reference only, the actual look of the products may differ from the ones shown in the pictures.

Drogi Kliencie!

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: **help@lionelo.com**

Producent:

BrandLine Group Sp. z o. o. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

Informacje o urządzeniu

Częstotliwość transmisji: Wi-Fi 2,4 Ghz Temperatura pracy: -10 – 50°C Zakres wilgotności środowiska pracy: <85%

Ważne informacje

 Przed użyciem produktu, przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

- 2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwól dzieciom się nim bawić.
- Produkt nadaje się do użytku wyłącznie w suchych miejscach. Nie wolno go używać na zewnątrz lub na mokrej powierzchni.
- 4. Nie dotykaj produktu mokrymi dłońmi.
- Jeśli produkt nie działa tak jak powinien lub został upuszczony bądź zalany, należy skontaktować się z serwisem producenta.
- 6. Nie należy samodzielnie demontować produktu.
- 7. Należy korzystać wyłącznie z zasilacza dołączonego do zestawu.
- Nie wolno umieszczać produktu w pobliżu kuchenki lub innych źródeł ciepła.
- Montaż musi być przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą. Mniejsze elementy zestawu trzymaj z dala od dziecka.
- Niania elektroniczna nie zastępuje odpowiedniej troski i opieki rodzicielskiej.
- Nie umieszczaj produktu i jego przewodów w kojcu lub w zasięgu dłoni dziecka. Umieść je w odległości co najmniej 1 m.
- 12. Nie umieszczaj produktu w pobliżu wody lub źródła ognia.
- 13. Nie dotykaj styków wtyczki ostrymi lub metalowymi przedmiotami.
- 14. Nie używaj urządzenia jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.
- 15. Aby odłączyć urządzenie od prądu chwyć za wtyczkę, nie przewód.
- Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy okres czasu, odłącz je od prądu.
- 17. Uwaga! Wtyczka przewodu zasilającego służy jako urządzenie rozłączające kamerę- w trakcie instalacji należy zapewnić, aby gniazdko było łatwo dostępne.

Zestaw (rys. A)

- 1. Monitor
- 2. Obrotowa kamera
- Zestaw montażowy naścienny kamery
- 4. Zasilacz x2
- Przewód USB-C x2 (2,5 m oraz 1 m)

PL

Lista części kamery (rys. B)

- 1. Obiektyw
- 2. Mikrofon
- 3. Czujnik światła
- Przycisk reset
- 5. Port karty microSD

Lista części monitora (rys. C)

1. Dioda

Dioda świeci na zielono w czasie pracy urządzenia i na czerwono w trakcie ładowania. Po pełnym naładowaniu, dioda ponownie świeci na zielono.

2. Przycisk menu

W trybie monitorowania wciśnij ten przycisk, aby przejść do menu głównego. W menu głównym wciśnij przycisk, aby przejść do poprzedniej strony.

- Przycisk przełączania kamery Wciśnij ten przycisk, aby przełączyć kamerę. Pasek stanu pokazuje, która kamera obecnie pracuje.
- 4. Przyciski kierunku

W menu przyciski służą do poruszania się po ekranie. W trybie podglądu obrazu z kamery strzałki służą do obracania kamerą.

- 5. Port USB-C
- 6. Przycisk OK

W menu głównym wciśnij ten przycisk, aby potwierdzić wybraną opcję lub czynność.

- 7. Przycisk ustawień jasności i głośności
- 8. Przycisk dwukierunkowej komunikacji audio
- 9. Mikrofon
- 10. Przycisk trybu VOX
- Włącznik / wyłącznik monitora

Wciśnij i przytrzymaj aby włączyć lub wyłączyć monitor. Wciśnij krótko aby włączyć tryb czuwania.

- 6. Głośnik
- 7. Antena
- 8. Czujnik temperatury
- 9. Port USB

12. Antena zewnętrzna

Umieść antenę w górze, aby uzyskać najlepszy sygnał.

- 13. Wspornik
- 14. Głośnik
- 15. Port karty microSD (maks. 64 GB)

Ikony monitora (rys. D)

- 1. Niski poziom baterii
- 2. Brak sygnału

- 4. Alarm temperatury
- 5. Alarm pory karmienia
- Włączony tryb VOX / Alarm dźwiękowy

Instrukcja użytkowania

Zasilanie

- 1. Zaleca się pełne naładowanie monitora przed użyciem.
- Podłącz wtyczkę przewodu zasilania do monitora, a drugi koniec do zasilacza. Zasilacz podłącz do gniazda zasilania (rys. 1).

UWAGA: Korzystaj wyłącznie z zasilacza dołączonego do zestawu.

Obsługa urządzenia

UWAGA! Monitor i kamera są domyślnie sparowane. Nie ma konieczności ponownego parowania.

- Podłącz wtyczkę przewodu zasilania do kamery, a drugi koniec do zasilacza. Zasilacz podłącz do gniazda zasilania (rys. 2). Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy.
- Wciśnij i przytrzymaj włącznik (11, rys. C) przez 3-5 sekund aby włączyć monitor. Po ok. 10 sekundach obraz z kamery wyświetli się na monitorze.
- Umieść kamerę w dogodnym miejscu oraz skieruj ją w kierunku, który chcesz monitorować.

UWAGA

Nie umieszczaj kamery lub przewodów w łóżeczku dziecka lub w jego zasięgu (min. 1 metr odległości) ze względu na ryzyko zranienia lub uduszenia dziecka. W przypadku zakłóceń obrazu lub dźwięku należy umieścić urządzenia w innym miejscu oraz upewnić się, że nie znajdują się w pobliżu innych urządzeń elektrycznych.

Dodawanie kamery

Istnieje możliwość sparowania łącznie 4 kamer.

- 1. Wciśnij przycisk wstecz (2, rys. C) aby przejść do menu głównego.
- Wybierz opcję "Kamery", a następnie wybierz kanał, do którego dodana ma zostać nowa kamera (rys. 3a) i wciśnij przycisk OK. Kamera została sparowana z monitorem (rys. 3b).
- 3. W przypadku problemów z dodaniem kamery, sprawdź czy kamera jest podłączona do źródła zasilania. Jeśli tak, zresetuj kamerę wciskając przycisk reset (5, rys. B), a następnie dodaj kamerę ręcznie (patrz: Dodawanie kamery) i upewnij się, że kamera i monitor znajdują się w odległości nie większej niż 2 metry.

Ustawienia alarmu pory karmienia

- 1. W menu głównym wybierz opcję "Karmienie" (rys. 4).
- Wybierz czas, po którym uruchomiony ma zostać alarm (A, rys. 4). Wybierz, czy alarm ma zostać uruchomiony jednorazowo lub w zapętleniu (B, rys. 4).
- 3. Aby wyłączyć funkcję alarmu czasu karmienia, wybierz OFF.

Wykrywanie dźwięku

W menu głównym wybierz opcję "Alarm dźwięku", a następnie wybierz poziom czułości wykrywania dźwięku: niski, średni lub wysoki, lub wyłącz alarm dźwiękowy całkowicie, wybierając OFF (rys. 5).

- Poziom niski: urządzenie wykrywa płacz dziecka.
- Poziom średni: urządzenie wykrywa donośny głos.
- Poziom wysoki: urządzenie wykrywa normalną mowę.

Jeśli odbiornik wykryje dźwięk powyżej ustawionego poziomu głośności, na ekranie pojawi się ikonka (🍂) oraz sygnał dźwiękowy trwający około 30 sekund. Wciśnij dowolny przycisk aby wyłączyć alarm dźwiękowy.

Wykrywanie dźwięku w energooszczędnym trybie VOX

Przed włączeniem trybu VOX należy włączyć wykrywanie dźwięku (patrz: Wykrywanie dźwięku).

Aby włączyć tryb VOX, wciśnij przycisk VOX (10, rys. C), w lewym górnym rogu pojawi się ikonka (🍂). Uśpiony ekran wybudzi się automatycznie przy wykryciu dźwięku. Aby wyłączyć tryb VOX, wciśnij przycisk ponownie.

Ustawienia alarmu temperatury

- 1. W menu głównym wybierz opcję "Alarm temperatury" (A, rys. 6).
- Wybierz jednostkę, w której wyświetlana ma być temperatura pomieszczenia – stopnie Celsjusza lub Fahrenheita (B, rys. 6).
- Jeśli temperatura przekroczy lub spadnie poniżej wartości z domyślnego przedziału 18 - 30°C (64 - 86°F), zostanie uruchomiony alarm trwający ok. 30 sekund, a na ekranie pojawi się ikonka ()).
- 4. Aby wyłączyć alarm temperatury, wybierz OFF (B, rys. 6).

Melodie

- W menu głównym wybierz opcję "Muzyka" (rys. 7). Wybierz jedną z ośmiu dostępnych kołysanek (A, rys. 7) lub dźwięków natury (B, rys. 7) i wciśnij przycisk OK.
- Istnieje możliwość odtwarzania wybranej melodii w trybie ciągłym (C, rys. 7) lub wszystkich melodii w pętli (D, rys. 7).

Wybrana melodia odtworzy się zarówno na kamerze, jak i monitorze.

Ustawienia wyświetlacza

- 1. W menu głównym wybierz opcję "Wyświetlacz".
- Wybierz czas, po jakim wyświetlacz ma przejść w tryb uśpienia (rys. 8): 1 minuta, 10 minut, 30 minut, lub stale włączony (rys. 8).

Ustawienia jasności i głośności

Wciśnij przycisk (7, rys. C), a następnie ustaw jasność ekranu za pomocą górnego i dolnego przycisku kierunku, a głośność – prawego i lewego.

Dwukierunkowa komunikacja audio

Wciśnij i przytrzymaj przycisk dwukierunkowej komunikacji (8, rys. C) aby rozpocząć transmisję audio, puść aby przerwać.

Nagrywanie wideo

- Włóż kartę microSD do portu w monitorze (15, rys C) lub portu w kamerze (3, rys. B).
- W menu głównym wybierz opcję "Nagrywanie" (rys. 9). Upewnij się, że data i godzina są aktualne przed nagrywaniem.
 Kamera z kartą microSD może nagrywać obraz w rozdzielczości 1920*1080, który nie jest możliwy do odtworzenia bezpośrednio na monitorze.

Monitor z kartą microSD może nagrywać obraz w rozdzielczości 800*480, który może być odtwarzany bezpośrednio na monitorze.

Odtwarzanie wideo

W menu głównym wybierz opcję "Odtwarzanie", a następnie znajdź wideo, które chcesz odtworzyć, wybierając datę lub kanał (rys. 10a). Opcje dostępne w trakcie odtwarzania (rys. 10b):

- A. Wyszukiwanie
- B. Przewiń do tyłu

- D. Przewin do przodu
- E. Pełny ekran
- C. Odtwarzanie / pauza

Ustawienia

- W menu głównym wybierz opcję "System" (rys. 11). Dostępne opcje to ustawienia daty i godziny, reset, ustawienia zaawansowane oraz informacje o systemie.
- 2. Wybierz aktualną datę i godzinę oraz format czasu (rys. 12).
- Aby powrócić do ustawień fabrycznych, wybierz "Ustawienia fabryczne", a następnie OK (rys. 13).
- Aby wejść w ustawienia zaawansowane, wybierz "Zaawansowane ustawienia" (rys. 14). Możesz sprawdzić całkowitą oraz pozostałą pojemność karty, a także włączyć lub wyłączyć obrót obrazu.
- 5. Aby wyświetlić informacje o urządzeniu, wybierz "Wersja" (rys. 15).

Wybór języka

Językiem domyślnym urządzenia jest angielski. W menu głównym wybierz opcję "Język" (rys. 16). Wybierz jeden

z dostępnych języków. Urządzenie zrestartuje się automatycznie.

Montaż

W powierzchni, na której chcesz zamontować urządzenie, wywierć dwa otwory (rys. 17), a następnie włóż w nie kołki rozporowe oraz śruby (rys. 18). Zamocuj kamerę na śrubach, zahaczając o nie otworami w dolnej części urządzenia (rys. 19).

Problem	Możliwe rozwiązanie
Monitor nie wyświetla obrazu z kamery	 Upewnij się, że kamera jest włączona. Zresetuj kamerę wciskając przycisk reset (5, rys. B), a następnie dodaj kamerę ręcznie (patrz: Dodawanie kamery).
Zakłócenia dźwięku w dwukierunkowej komuni- kacji audio	Niepożądany dźwięk może pojawić się w przypadku używania monitora w odległości od kamery mniejszej niż 2 metry. W takim przypadku: • Zmniejsz głośność monitora. • Zwiększ dystans pomiędzy monitorem a kamerą.
Bateria monitora szybko się rozładowuje	Zalecane jest włączenie trybu uśpienia (patrz: Ustawienia wyświetlacza).
Urządzenie traci zasięg	Umieść antenę (12, rys. C) w górze, aby poprawić jakość sygnału. Użytkowanie wewnątrz budynku może zostać zakłócone przez czynniki takie jak grube ścia- ny lub zbyt wiele urządzeń elektronicznych .

Rozwiązywanie problemów

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może się różnić od prezentowanego na zdjęciach.

Sehr geehrte Kunden!

Falls Sie Anmerkungen oder Fragen zum gekauften Produkt haben, nehmen Sie mit uns Kontakt auf: **help@lionelo.com**

Hersteller:

BrandLine Group Sp. z o. o. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Gerätedaten

Übertragungsfrequenz: WLAN 2,4 Ghz Betriebstemperatur: -10 – 50°C Luftfeuchtigkeitsbereich für den Betrieb: 85%

Wichtige Information

- Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie die Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.
- 2. Das Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie keine Kinder damit spielen.
- Das Produkt ist nur f
 ür die Verwendung in trockenen Bereichen geeignet. Es darf nicht im Freien oder auf feuchten Oberfl
 ächen verwendet werden.
- 4. Berühren Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen.
- Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, fallen gelassen oder in Kontakt mit Wasser geraten ist, wenden Sie sich an den Kundendienst des Herstellers.
- 6. Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst.
- 7. Verwenden Sie nur das im Set enthaltene Netzteil.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der N\u00e4he eines Herdes oder anderer W\u00e4rmequellen.
- Die Montage darf ausschließlich von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Halten Sie kleinere Teile des Sets von Kindern fern.
- Ein Babyphone ist kein Ersatz f
 ür die richtige elterliche F
 ürsorge und Aufmerksamkeit.
- 11. Legen Sie das Produkt und seine Kabel nicht in das Laufgitter oder

in die Reichweite des Kindes. Stellen Sie es in einem Abstand von mindestens 1 m auf.

- 12. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder einer Feuerquelle auf.
- Berühren Sie die Kontaktelemente des Steckers nicht mit scharfen oder metallischen Gegenständen.
- 14. Verwenden Sie das Gerät nicht wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
- 15. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie am Stecker. nicht am Kabel
- 16. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker.
- 17. Achtung! Der Stecker des Netzkabels dient als Trennvorrichtung für die Kamera - stellen Sie während der Installation sicher, dass die Steckdose leicht zugänglich ist.

Kamera-Set (Abb. A) 2. Drehbare Kamera

1. Monitor

- Netzteil x2
 - 5. USB-C Kabel x2 (2.5 m und 1 m)
- Kamera-Wandmontageset

Liste der Teile der Kamera(Abb, B)

- 1. Linse
- Mikrofon
- Lichtsensor
- Zurücksetzen-Taste or Reset- 8. Temperatursensor Taste
- MicroSD-Kartenslot
- 6. Lautsprecher
- 7. Antenne

 - USB-Anschluss

Liste der Teile des Monitors(Abb. C)

1. Diode

Die Diode leuchtet grün, wenn das Gerät läuft und rot, wenn es geladen wird. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Diode wieder grün.
2. Menü-Taste

Drücken Sie diese Taste im Überwachungsmodus, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie im Hauptmenü die Taste , um zur vorherigen Anzeige zu gelangen.

- Taste zum Umschalten der Kamera Drücken Sie diese Taste, um die Kamera umzuschalten. Die Statusleiste zeigt an, welche Kamera gerade in Betrieb ist.
- Kursortasten Die Tasten im Menü dienen zur Bewegung auf dem Bilschirm. Im Kameravorschaumodus dienen die Richtungstasten zum Drehen der Kamera.
- 5. USB-C Anschluss
- Bestätigungstaste "OK" Drücken Sie im Hauptmenü diese Taste, um die ausgewählte Option oder Aktion zu bestätigen.
- 7. Taste für Helligkeits- und Lautstärkeregelung
- 8. Taste bidirektionale Audiokommunikation
- 9. Mikrofon
- 10. Taste VOX-Modus
- 11. Monitor EIN/AUS

Drücken und halten Sie die Taste, um den Monitor ein- oder auszuschalten. Drücken Sie kurz, um den Standby-Modus zu aktivieren.

12. Außenantenne

Richten Sie die Antenne nach oben aus, um das beste Signal zu erhalten.

- 13. Halterung
- 14. Lautsprecher
- 15. Steckplatz für MicroSD-Karten (max. 64 GB erforderlich)

Monitor-Symbole (Abb. D)

- 1. Niedriger Akkustand
- 2. Kein Signal

- 4. Temperatur-Alarm
- 5. Fütterzeit-Alarm
- VOX-Modus / Akustischer Alarm aktiviert

Bedienungsanleitung Stromversorgung

- Es wird empfohlen, den Monitor vor der Verwendung vollständig aufzuladen.
- Verbinden Sie den Stecker des Netzkabels mit dem Monitor und das andere Ende mit dem Netzgerät. Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an (Abb. 1).

ACHTUNG: Verwenden Sie nur das im Set enthaltene Netzteil.

Bedienung

ACHTUNG! Der Monitor und die Kamera sind standardmäßig gekoppelt. Eine erneute Kopplung ist nicht notwendig.

- Schließen Sie den Stecker des Netzkabels an die Kamera und das andere Ende an die Stromversorgung an. Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an (Abb. 2). Das Gerät gibt einen Signalton ab.
- Drücken Sie den Schalter (11, Abb. C) und halten Sie ihn 3-5 Sekunden lang gedrückt, um den Monitor einzuschalten. Nach etwa 10 Sekunden wird das Kamerabild auf dem Monitor angezeigt.
- Platzieren Sie die Kamera an einem geeigneten Ort und richten Sie sie in die Richtung, die Sie überwachen möchten.

ACHTUNG!

Legen Sie die Kamera oder die Kabel nicht in das Kinderbett oder in Reichweite des Babys (min. 1 Meter Abstand) aufgrund von Verletzungs- oder Erstickungsgefahr für das Kind. Falls Bild- oder Tonstörungen auftreten, stellen Sie das Gerät an einem anderen Ort auf und achten Sie darauf, dass sie sich nicht in der Nähe anderer elektrischer Geräte befinden.

Hinzufügen einer Kamera

Insgesamt können bis zu 4 Kameras gekoppelt werden.

- 1. Drücken Sie die Zurück-Taste (2, Abb. C), um das Hauptmenü aufzurufen.
- Wählen Sie die Option "Kameras", dann den Kanal, zu dem die neue Kamera hinzugefügt werden soll (Abb. 3a) und drücken Sie die OK-Taste.

Die Kamera wurde mit dem Monitor gekoppelt (Abbildung 3b).

3. Wenn Sie Probleme beim Hinzufügen der Kamera haben, überprüfen Sie, ob die Kamera an eine Stromquelle angeschlossen ist. Ist dies der Fall, setzen Sie die Kamera zurück, indem Sie die Reset-Taste (5, Abb. B) drücken, und fügen Sie die Kamera dann manuell hinzu (siehe: Hinzufügen einer Kamera) und stellen Sie sicher, dass sich Kamera und Monitor in einem Abstand von 2 Metern zueinander befinden.

Einstellung von Alarm und Fütterzeit

- 1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option "Füttern" (Abb. 4).
- Wählen Sie die Zeit, nach der der Alarm ausgelöst werden soll (A, Abb. 4). Wählen Sie, ob der Alarm einmalig oder inbestimmten Abständen ausgelöst werden soll (B, Abb. 4).
- Um die Alarmfunktion f
 ür die F
 ütterungszeit zu deaktivieren, w
 ählen Sie OFF.

Tonerkennung

Wählen Sie im Hauptmenü "Tonalarm" und dann die Empfindlichkeitsstufe der Tonerkennung: niedrig, mittel oder hoch, oder schalten Sie den Tonalarm ganz aus, indem Sie OFF wählen (Abb. 5).

- Niedrige Stufe: Das Gerät erkennt das Weinen des Babys.
- Mittlere Stufe: Das Gerät erkennt eine laute Stimme.
- Hohe Stufe: Das Gerät erkennt normale Sprache.

Wenn der Receiver einen Ton erkennt, der über der eingestellten Lautstärke liegt, erscheint das Symbol (**%**) auf dem Bildschirm und es ertönt ca. 30 Sekunden lang ein Signalton. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den akustischen Alarm auszuschalten.

Tonerkennung im energiesparenden VOX-Modus

Bevor Sie den VOX-Modus aktivieren, muss die Tonerkennung aktiviert werden (siehe: Tonerkennung).

Um den VOX-Modus zu aktivieren, drücken Sie auf die Taste VOX

(10, Abb. C), woraufhin das Symbol (2) erscheint. Ein Bildschirm im Ruhemodus schaltet sich automatisch ein, wenn ein Geräusch erkannt wird. Um den VOX-Modus zu deaktivieren, drücken Sie die Taste erneut.

Einstellung des Temperaturalarms

- 1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option "Temperaturalarm" (A, Abb. 6).
- Wählen Sie die Einheit, in der die Raumtemperatur angezeigt werden soll - Grad Celsius oder Fahrenheit (B, Abb. 6).
- Wenn die Temperatur einen Wert im voreingestellten Bereich von 18 -30°C (64 - 86°F) über- oder unterschreitet, ertönt ein ca. 30 Sekunden langer Alarm und auf dem Bildschirm erscheint das Symbol ()).
- 4. Um den Temperaturalarm auszuschalten, wählen Sie OFF (B, Abb. 6).

Melodie

- Wählen Sie im Hauptmenü die Option "Musik" (Abb. 7). Wählen Sie eines der acht verfügbaren Schlaflieder (A, Abb. 7) oder Naturgeräusche (B, Abb. 7) und drücken Sie die Taste OK.
- Es ist möglich, eine ausgewählte Melodie fortlaufend (C, Abb. 7) oder alle Melodien in einer Schleife (D, Abb. 7) abzuspielen.

Die ausgewählte Melodie wird sowohl auf der Kamera als auch auf dem Monitor abgespielt.

Display-Einstellungen

- 1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option "Display".
- Wählen Sie die Zeit, nach der das Display in den Ruhemodus wechseln soll (Abb. 8): 1 Minute, 10 Minuten, 30 Minuten oder dauerhaft eingeschaltet (Abbildung 8).

Helligkeits- und Lautstärkeeinstellungen

Drücken Sie die Taste (7, Abb. C) und stellen Sie dann die Helligkeit des Bildschirms mit den Richtungstasten oben und unten und die Lautstärke mit den Richtungstasten rechts und links ein.

Bidirektionale Audiokommunikation

Halten Sie die Taste für die bidirektionale-Kommunikation (8, Abb. C) gedrückt, um die Audioübertragung zu starten, und lassen Sie sie los, um sie abzubrechen.

Videoaufnahme

- Stecken Sie die microSD-Karte in den Port am Monitor (15, Abb. C) oder in den Port an der Kamera (3, Abb. B).
- Wählen Sie im Hauptmenü die Option "Aufnahme" (Abb. 9). Vergewissern Sie sich vor der Aufnahme, dass Datum und Uhrzeit aktuell sind.

Die Kamera kann mit einer MicroSD-Karte Bilder mit einer Auflösung von 1920*1080 aufnehmen, die nicht direkt auf dem Monitor wiedergegeben werden können.

Ein Monitor mit einer MicroSD-Karte kann Videos mit einer Auflösung von 800*480 aufnehmen, die direkt auf dem Monitor wiedergegeben werden können.

Video-Wiedergabe

Wählen Sie im Hauptmenü die Option "Wiedergabe" und suchen Sie dann das gewünschte Video, indem Sie das Datum oder den Kanal auswählen (Abb. 10a).

Während der Wiedergabe verfügbare Optionen (Abbildung 10b):

A. Suche

D. Vorspulen

B. Zurückspulen

- E. Vollbild
- C. Wiedergabe / Pause

Einstellungen

- Wählen Sie im Hauptmenü "System" (Abb. 11). Folgende Optionen sind verfügbar: Datums- und Zeiteinstellungen, Zurücksetzen, erweiterte Einstellungen und Systeminformationen.
- Wählen Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit sowie das Zeitformat (Abb. 12).

- Um zu den Werkseinstellungen zurückzukehren, wählen Sie "Werkseinstellungen" und dann OK (Abb. 13).
- Um erweiterte Einstellungen vorzunehmen, wählen Sie "Erweiterte Einstellungen" (Abb. 14). Sie können die Gesamtkapazität und die verbleibende Kapazität der Karte überprüfen sowie die Bildrotation aktivieren oder deaktivieren.
- Um Informationen über das Gerät anzuzeigen, wählen Sie "Version" (Abb. 15).

Sprachauswahl

Die Standardsprache des Geräts ist Englisch.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option "Sprache" (Abb. 16). Wählen Sie eine der verfügbaren Sprachen. Das Gerät wird automatisch neu gestartet.

Montage

Bohren Sie zwei Löcher in die Oberfläche, an der Sie das Gerät montieren möchten (Abb. 17) und setzen Sie dann Dübel und Schrauben ein (Abb. 18).

Befestigen Sie die Kamera an den Schrauben, indem Sie sie durch die Löcher an der Unterseite des Geräts führen (Abb. 19).

Problembehebung

Problem	Lösungsmöglichkeiten
Der Monitor zeigt kein Kamerabild an	 Vergewissern Sie sich, dass die Kamera eingeschaltet ist. Setzen Sie die Kamera zurück, indem Sie die Reset-Taste (5, Abb. B) drücken, und fügen Sie die Kamera dann manuell hinzu (siehe: Kamera hinzufügen).

Audio-Interferenzen bei der bidirektionalen Audiokommunikation	 Wenn Sie den Monitor in einem Abstand von weniger als 2 Metern von der Kamera verwenden, können unerwünschte Geräusche auftreten. Gehen Sie wie folgt vor: Verringern Sie die Lautstärke des Monitors. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Monitor und der Kamera.
Monitor-Akku entlädt sich schnelle	Es wird empfohlen, den Ruhemodus einzuschalten (siehe: Einstellungen anzeigen).
Das Gerät verliert die Verbindung	Richten Sie die Antenne (12, Abb. C) nach oben aus, um die Signalqualität zu verbessern. Die Nutzung in Innenräumen kann durch Faktoren wie dicke Wände oder zu viele elektronische Geräte gestört werden.

Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann von den Abbildungen abweichen.

Уважаемый Клиент!

В случае появления вопросов или комментариев к продукту, который Вы приобрели, пожалуйста свяжитесь с нами: help@lionelo.com

Производитель:

BrandLine Group Sp. из о. о. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Познань, Польша

Информация об устройстве

Частота передачи: Wi-Fi 2,4 ГГц Рабочая температура: -10 – 50 ° С Диапазон влажности рабочей среды: <85%

Важная информация

- Перед использованием изделия прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования.
- 2. Этот продукт не игрушка. Не позволяйте своим детям играть с ним.

- Продукт подходит для использования только в сухих местах. Его нельзя использовать на открытом воздухе или на влажных поверхностях.
- 4. Не прикасайтесь к изделию мокрыми руками.
- Если продукт не работает должным образом, его уронили или затопили, обратитесь в сервисный центр производителя.
- 6. Не разбирайте изделие самостоятельно.
- 7. Используйте только прилагаемый адаптер питания.
- Изделие нельзя размещать рядом с плитой или другим источником тепла.
- Установку должен выполнять только взрослый. Держите мелкие детали набора подальше от ребенка.
- Электронная няня не заменяет должной родительской опеки и заботы.
- Не размещайте изделие и его кабели в манеже или в пределах досягаемости рук ребенка. Разместите их на расстоянии не менее 1 м друг от друга.
- 12. Не размещайте изделие рядом с водой или огнем.
- Не прикасайтесь к контактам вилки острыми или металлическими предметами.
- 14. Не используйте устройство, если шнур или вилка повреждены.
- 15. Чтобы отключить прибор от сети, беритесь за вилку, а не за шнур.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, отключите его от источника питания.
- Внимание! Вилка питающего кабеля используется как устройство для отключения камеры - во время установки убедитесь, что розетка легко доступна.

- 44 -

Комплект (рис. А)

- 1. Монитор
- 2. Вращающаяся камера
- Крепление для камеры на стену
- 4. Блок питания х2
- USB-С кабель х2 (2,5 м и 1 м)

Список деталей камеры (рис. В)

- **1.** Линза
- 2. Микрофон
- 3. Датчик света
- 4. Кнопка сброса
- 5. Слот для MicroSD карты

Список деталей монитора (рис. С)

1. Диод

Светодиод горит зеленым, когда устройство работает, и красным, когда заряжается. При полной зарядке светодиод снова загорается зеленым.

2. Кнопка меню

В режиме мониторинга нажмите эту кнопку, чтобы перейти в главное меню. В главном меню нажмите кнопку для перехода на предыдущую страницу.

- Кнопка переключения камеры Нажмите эту кнопку, чтобы переключить камеру. Строка состояния показывает, какая камера работает в данный момент.
- 4. Кнопки направления

В меню кнопки используются для навигации по экрану. В режиме предпросмотра изображения с камеры кнопки направления используются для поворота камеры.

- 5. Порт USB-C
- **6.** Кнопка ОК

В главном меню нажмите эту кнопку, чтобы подтвердить выбранную опцию или действие.

- 7. Кнопка настройки яркости и громкости
- 8. Кнопка двусторонней аудиосвязи
- 9. Микрофон
- 10. Кнопка режима VOX
- Включение/выключение монитора Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить

- 6. Динамик
- 7. Антенна
- 8. Датчик температуры
- USB порт

монитор. Коротко нажмите, чтобы войти в режим ожидания.

12. Внешняя антенна

Поднимите антенну для лучшего сигнала.

- 13. Кронштейн
- 14. Громкоговоритель
- 15. Порт для карты MicroSD (макс. 64 ГБ)

Значки монитора (рис. D)

- Низкий уровень заряда батареи
- 4. Температурная сигнализация
- Сигнализация времени кормления

- 2. Нет сигнала
- Режим VOX / Звуковой сигнал включен

Инструкции по применению

Источник питания

- Перед использованием рекомендуется полностью зарядить монитор.
- Подсоедините вилку шнура питания к монитору, а другой конец к адаптеру питания. Подключите адаптер питания к сетевой розетке (рис. 1).

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только прилагаемый адаптер питания.

Использование устройства

ВНИМАНИЕ! По умолчанию монитор и камера сопряжены. Нет необходимости в сопряжении снова.

- Подключите вилку шнура питания к камере, а другой конец к адаптеру питания. Подключите адаптер питания к сетевой розетке (рис. 2). Устройство подает звуковой сигнал.
- Нажмите и удерживайте выключатель питания (11, рис. С) в течение 3-5 секунд, чтобы включить монитор. Примерно через 10 секунд на мониторе появится изображение с камеры.

 Разместите камеру в удобном месте и направьте ее в нужном направлении.

внимание

Не размещайте камеру или кабели в детской кроватке или в пределах ее досягаемости (минимум на расстоянии 1 метра) из-за риска травмирования или удушения ребенка. Если изображение или звук нарушены, переместите устройства в другое место и убедитесь, что они не находятся рядом с другими электрическими устройствами.

Добавление камеры

Всего может быть сопряжено 4 камеры.

- Нажмите кнопку возврата (2, рис. С), чтобы перейти в главное меню.
- Выберите опцию «Камеры», затем выберите канал, к которому вы хотите добавить новую камеру (рис. За), и нажмите кнопку ОК. Камера была сопряжена с монитором (рис. 3b).
- 3. В случае проблем с добавлением камеры проверьте, подключена ли камера к источнику питания. Если это так, перезагрузите камеру, нажав кнопку сброса (5, рис. В), затем добавьте камеру вручную (см. Добавление камеры) и убедитесь, что камера и монитор находятся в пределах 2 метров.

Настройки сигнала времени кормления

- 1. В главном меню выберите пункт «Кормление» (рис. 4).
- Выберите время, по истечении которого должен сработать будильник (А, рис. 4). Выберите, должна ли тревога срабатывать один раз или циклически (В, рис. 4).
- Чтобы отключить функцию оповещения о времени кормления, выберите OFF.

Обнаружение звука

В главном меню выберите «Звуковой сигнал», а затем выберите уровень чувствительности обнаружения звука: низкий, средний или высокий, либо полностью отключите звуковой сигнал, выбрав ВЫКЛ (рис. 5).

- Низкий уровень: устройство обнаруживает плач ребенка.
- Средний уровень: громкий голос обнаружен устройством.
- Высокий уровень: устройство распознает обычную речь.

Если ресивер обнаружит звук выше установленного уровня громкости, на экране появится значок (**У**) и будет звучать звуковой сигнал в течение примерно 30 секунд. Нажмите любую кнопку, чтобы отключить звуковой сигнал.

Обнаружение звука в энергосберегающем режиме VOX

Перед включением режима VOX необходимо включить детекцию звука (см.: Обнаружение звука).

Для включения режима VOX нажмите кнопку VOX (10, рис. С), в левом верхнем углу появится значок (🏈). Спящий экран автоматически просыпается при обнаружении звука. Чтобы выключить режим VOX, нажмите кнопку еще раз.

Настройки сигнализации температуры

- 1. В главном меню (А, рис. 6) выбрать «Тревога по температуре».
- Выберите единицу измерения температуры в помещении градусы Цельсия или Фаренгейта (В, рис. 6).
- Если температура поднимается выше или ниже значения по умолчанию 18–30 °C (64–86 °F), сработает сигнал тревоги примерно на 30 секунд, и на экране появится значок ()).
- Чтобы выключить аварийный сигнал температуры, выберите OFF (B, рис. 6).

Мелодии

- В главном меню выберите «Музыка» (рис. 7). Выберите одну из восьми доступных колыбельных (А, рис. 7) или звуки природы (В, рис. 7) и нажмите кнопку ОК.
- 2. Вы можете непрерывно воспроизводить выбранную мелодию

(С, рис. 7) или все мелодии в цикле (D, рис. 7). Выбранная мелодия будет воспроизводиться как на камере, так и на мониторе.

Настройки отображения

- 1. Выберите «Дисплей» в главном меню.
- Выберите время, через которое дисплей должен перейти в спящий режим (рис. 8): 1 минута, 10 минут, 30 минут или всегда включен (рис. 8).

Настройки яркости и громкости

Нажмите кнопку (7, рис. С), затем отрегулируйте яркость экрана с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз, а громкость вправо и влево.

Двусторонняя аудиосвязь

Нажмите и удерживайте кнопку двусторонней связи (8, рис. С), чтобы начать передачу звука, отпустите, чтобы остановить.

Запись видео

- Вставьте карту microSD в порт монитора (15, рис. С) или порт камеры (3, рис. В).
- В главном меню выбрать «Запись» (Рис. 9). Перед записью убедитесь, что дата и время установлены правильно.

Камера с картой microSD может записывать изображение в разрешении 1920*1080, которое невозможно воспроизвести прямо на мониторе.

Монитор с картой microSD может записывать изображение с разрешением 800*480, которое можно воспроизводить прямо на мониторе.

Проигрывание видео

Выберите «Воспроизвести» в главном меню, затем найдите видео,

которое хотите воспроизвести, выбрав дату или канал (рис. 10а). Опции, доступные во время воспроизведения (рис. 10b):

А. Поиск

D. Перемотка вперед

В. Перемотка назад

- **Е.** Полный экран
- С. Воспроизведение/Пауза

Настройки

- В главном меню выбрать «Система» (рис. 11). Доступные параметры: настройки даты и времени, сброс, дополнительные настройки и информация о системе.
- Выберите текущую дату и время, а также формат времени (рис. 12).
- Для возврата к заводским настройкам выберите «Заводские настройки», а затем ОК (рис. 13).
- Для входа в расширенные настройки выберите «Дополнительные настройки» (рис. 14). Вы можете проверить общую и оставшуюся емкость карты, а также включить или отключить поворот изображения.
- Для просмотра информации об устройстве выберите «Версия» (рис. 15).

Выбор языка

Язык устройства по умолчанию — английский.

В главном меню выберите «Язык» (рис. 16). Выберите один из доступных языков. Устройство перезапустится автоматически.

Монтаж

В поверхности, на которой вы хотите установить устройство, просверлите два отверстия (рис. 17), а затем вставьте дюбели и шурупы (рис. 18).

Закрепите камеру на шурупах, зацепив их отверстиями в нижней части устройства (рис. 19).

Решение проблем

Проблема	Возможное решение
На монитор не выводится изображение с камеры	 Убедитесь, что камера включена. Сбросьте камеру, нажав кнопку сброса (5, рис. В), а затем добавьте камеру вручную (см. Добавление камеры).
Звуковые помехи при двусторонней аудиосвязи	Нежелательный звук может появиться при использовании монитора на расстоянии менее 2 метров от камеры. В таком случае: • Уменьшите громкость монитора. • Увеличыте расстояние между монитором и камерой.
Батарея монитора быстро разряжается	Батарея монитора быстро разряжается Рекомендуется включить спящий режим (см.: Настройки дисплея).
Устройство теряет радиус действия	Поместите антенну (12, рис. С) вверх, чтобы улучшить качество сигнала. Использование в помещении может быть затруднено такими факторами, как толстые стены или слишком много электронных устройств.

Фотографии носят ознакомительный характер, реальный вид товара может отличаться от представленного на фотографиях.

Gentile Cliente!

In caso di un qualsiasi commento o domanda sul prodotto acquistato, non esitate a contattarci: **help@lionelo.com**

Produttore:

BrandLine Group Sp. z o. o. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

Informazioni sul dispositivo

Frequenza di trasmissione: Wi-Fi 2,4 Ghz Temperatura di funzionamento: -10 – 50°C Intervallo di umidità dell'ambiente di utilizzo: <85%

Informazioni importanti

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere il manuale di istruzioni e conservarlo per la consultazione in futuro.
- Il prodotto non è un giocattolo. Non lasciare che i bambini giochino col dispositivo.
- Il prodotto è adatto per l'uso solo in luoghi asciutti. Non deve essere utilizzato all'aperto o su superfici bagnate.
- 4. Non toccare il prodotto con le mani bagnate.
- Se il prodotto non funziona come dovrebbe o è stato lasciato cadere o è allagato, contattare il servizio di assistenza del produttore.
- 6. Non smontare il prodotto da soli.
- 7. Utilizzare solo l'alimentatore fornito in dotazione.
- 8. Non posizionare il prodotto vicino a stufe o ad altre sorgenti di calore.
- Il montaggio del prodotto deve essere effettuato esclusivamente da un adulto. Tenere gli elementi più piccoli del set lontano dalla portata di bambini.
- **10.** Il baby monitor non sostituisce un'adeguata sorveglianza e cura dei genitori.
- Non posizionare il prodotto e i suoi fili nella culla o alla portata del bambino. Posizionali a una distanza di almeno 1 m.
- 12. Non posizionare il prodotto vicino all'acqua o a sorgenti di fiamma.
- 13. Non toccare i contatti della spina con oggetti appuntiti o metallici.
- Non utilizzare il dispositivo se il cavo di alimentazione o la spina è danneggiata.
- 15. Per scollegare il dispositivo dalla presa, afferrare la spina, non il cavo.
- **16.** Se il dispositivo non verrà utilizzato a lungo, scollegarlo dall'alimentazione.
- 17. Attenzione! La spina del cavo di alimentazione viene utilizzata

come dispositivo di disconnessione per la telecamera - durante l'installazione, assicurarsi che la presa sia facilmente accessibile.

Set (fig. A)

- 1. Monitor
- 2. Telecamera rotante
- Kit di montaggio a muro per telecamera

Elenco delle parti della telecamera (fig. B)

- 1. Lente
- 2. Microfono
- 3. Sensore di luce
- 4. Pulsante di reset
- 5. Slot per scheda MicroSD

Elenco delle parti del monitor (fig. C)

1. Led

Il LED si illumina di verde mentre il dispositivo è in funzione e in rosso durante la ricarica. Quando è completamente carico, il LED si illumina di nuovo di verde.

2. Pulsante Menu

In modalità di monitoraggio, premere questo pulsante per accedere al menu principale. Nel menu principale, premere il pulsante per andare alla pagina precedente.

- Pulsante di commutazione della telecamera Premere questo pulsante per cambiare la telecamera. La barra di stato mostra quale telecamera è attualmente in funzione.
- Pulsanti di direzione Nel menu, i pulsanti vengono utilizzati per spostarsi sullo schermo. Nella modalità di anteprima della fotocamera, i pulsanti di direzione sono utilizzati per ruotare la fotocamera.
- 5. Porta USB-C

IT

- 4. Alimentatore x2
- 5. Cavo USB-C x2 (2,5 m e 1 m)

- 6. Altoparlante
- 7. Antenna
- 8. Sensore di temperatura
- 9. Porta USB

6. Pulsante OK

Nel menu principale, premere questo pulsante per confermare l'opzione o l'azione selezionata.

- 7. Pulsante Luminosità e Volume
- 8. Pulsante comunicazione audio bidirezionale
- 9. Microfono
- 10. Pulsante modalità VOX
- 11. Interruttore ON/OFF del monitor

Tenere premuto per accendere o spegnere il monitor. Premere brevemente per attivare la modalità standby.

12. Antenna esterna

Posizionare l'antenna verso l'alto per ottenere il segnale migliore.

- 13. Staffa
- 14. Altoparlante
- 15. Porta per schede microSD (max. 64 GB)

Icone del monitor (fig. D)

- 1. Livello della batteria basso
- 2. Segnale assente

- Allarme acustico
- 4. Allarme di temperatura
- 3. Modalità VOX abilitata / 5. Allarme orario pappa

Istruzioni per l'uso

Alimentazione

- 1. Si consiglia di caricare completamente il monitor prima dell'uso.
- Collegare il cavo di alimentazione al monitor e collegare l'altra estremità all'adattatore di alimentazione. Collegare l'alimentatore a una presa di corrente (fig. 1).

ATTENZIONE: Utilizzare solo l'alimentatore fornito in dotazione col kit.

Utilizzo del dispositivo

ATTENZIONE! Il monitor e la telecamera sono associati per impostazione predefinita. Non è necessario accoppiarli di nuovo.

1. Collegare la spina del cavo di alimentazione alla telecamera e l'altra

estremità all'alimentatore. Collegare l'alimentatore a una presa di corrente (fig. 2). Il dispositivo emetterà un segnale acustico.

- Per accendere il monitor, tenere premuto per 3-5 sec. l'interruttore (11, fig. C). Dopo circa 10 secondi, l'immagine della telecamera verrà visualizzata sul monitor.
- Posizionare la telecamera in un posto comodo e puntarla nella direzione che si desidera monitorare.

ATTENZIONE

Non posizionare la telecamera o i fili nella culla del bambino o alla sua portata (distanza minima di 1 metro) a causa del rischio di lesioni o strangolamento del bambino. In caso di interferenze video o sonore, posizionare i dispositivi altrove e assicurarsi che non siano vicini ad altre apparecchiature elettriche.

Aggiunta di una telecamera

È possibile accoppiare un totale di 4 telecamere.

- 1. Premere il pulsante Indietro (2, fig. C) per accedere al menu principale.
- Selezionare l'opzione "Telecamere", quindi selezionare il canale cui si desidera aggiungere una nuova telecamera (fig. 3a) e premere il pulsante OK. La telecamera verrà così abbinata al monitor (fig. 3b).
- 3. In caso di problemi con l'aggiunta di una telecamera, verificare che sia collegata a una sorgente di alimentazione. In tal caso, resettare la telecamera premendo il pulsante Reset (5, fig. B), quindi aggiungere la telecamera manualmente (vedi: Aggiunta di una telecamera) e assicurarsi che la telecamera e il monitor si trovino a una distanza non superiore a 2 metri.

Impostazioni dell'allarme promemoria pappa

- 1. Nel menu principale, selezionare l'opzione "Alimentazione" (fig. 4).
- Selezionare l'ora dopo la quale si desidera attivare l'allarme (A, fig. 4). Selezionare se attivare l'allarme una sola volta o in loop (B, fig. 4).
- Per disattivare la funzione di allarme dell'ora di alimentazione, selezionare OFF.

Rilevamento del suono

Nel menu principale, selezionare l'opzione "Allarme suono", quindi selezionare il livello di sensibilità di rilevamento del suono: basso, medio o alto, oppure disattivare completamente l'allarme del suono selezionando OFF (fig. 5).

- Livello basso: il dispositivo rileva il pianto del bambino.
- Livello medio: il dispositivo rileva una voce forte.
- Livello alto: il dispositivo rileva il parlato normale.

Se il ricevitore rileva un suono superiore al livello del volume impostato, sullo schermo verranno visualizzati un'icona (\bigotimes) e un segnale acustico della durata di circa 30 secondi. Premere un pulsante qualsiasi per disattivare l'allarme acustico.

Rilevamento del suono in modalità VOX ad alta efficienza energetica

Prima di poter attivare la modalità VOX è necessario abilitare il rilevamento del suono (vedi: Rilevamento del suono).

Per attivare la modalità VOX, premere il pulsante VOX (10, fig. C), l'icona (); apparirà nell'angolo in alto a sinistra. La schermata di sospensione si riattiva automaticamente quando viene rilevato un suono. Per disattivare la modalità VOX, premere nuovamente il pulsante.

Impostazioni dell'allarme di temperatura

- Nel menu principale, selezionare l'opzione "Allarme di temperatura" (A, fig. 6).
- Selezionare l'unità di misura in cui si desidera visualizzare la temperatura ambiente – gradi Celsius o Fahrenheit (B, fig. 6).
- Se la temperatura supera o scende al di sotto dell'intervallo predefinito di 18 - 30°C (64 - 86°F), verrà attivato un allarme della durata di circa 30 secondi e sullo schermo verrà visualizzata l'icona ().
- 4. Per disattivare l'allarme di temperatura, selezionare OFF (B, fig. 6).

Melodie

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione "Musica" (fig. 7).

Selezionare una delle otto ninne nanne disponibili (A, fig. 7) o suoni naturali (B, fig. 7) e premere il pulsante OK.

 È possibile riprodurre la melodia selezionata in modalità continua (C, fig. 7) o tutte le melodie in loop (D, fig. 7).

La melodia selezionata verrà riprodotta sia sulla telecamera, che sul monitor.

Impostazioni del monitor

- 1. Nel menu principale, selezionare l'opzione "Monitor".
- Selezionare l'ora dopo la quale si desidera che il display entri in modalità di standby (fig. 8): 1 minuto, 10 minuti, 30 minuti o costantemente acceso (fig. 8).

Impostazioni di luminosità e volume

Premere il pulsante (7, fig. C), quindi regolare la luminosità dello schermo utilizzando i pulsanti di direzione superiore e inferiore, e il volume a destra e a sinistra.

Comunicazione audio bidirezionale

Tenere premuto il pulsante di comunicazione bidirezionale (8, fig. C) per avviare la trasmissione audio, lasciare il pulsante per cessare la comunicazione.

Registrazione video

- Inserire la scheda microSD nella porta del monitor (15, fig. C) o nella porta della fotocamera (3, fig. B).
- Nel menu principale, selezionare l'opzione "Registrazione" (fig. 9). Assicurarsi che la data e l'ora siano aggiornate prima della registrazione.

Una telecamera con una scheda microSD può registrare immagini con una risoluzione 1920*1080, che non possono essere riprodotte direttamente sul monitor.

Una telecamera con una scheda microSD può registrare immagini con

una risoluzione 800*480, che possono essere riprodotte direttamente sul monitor.

Riproduzione video

Nel menu principale, selezionare l'opzione "Riproduzione", quindi trovare il video che si desidera riprodurre selezionando la data o il canale (fig. 10a). Opzioni disponibili durante la riproduzione (fig. 10b):

- A. Ricerca
- B. Riavvolgimento

- D. Avanzamento rapido
- E. Schermo intero

C. Riproduci / pausa

Impostazioni

- Nel menu principale, selezionare l'opzione "Sistema" (fig. 11). Le opzioni disponibili sono le impostazioni di data e ora, il ripristino, le impostazioni avanzate e le informazioni di sistema.
- 2. Selezionare la data, l'ora corrente e il formato dell'ora (fig. 12).
- Per tornare alle impostazioni di fabbrica, selezionare "Ripristina le impostazioni di fabbrica", quindi OK (fig. 13).
- Per accedere alle impostazioni avanzate, selezionare "Impostazioni avanzate" (fig. 14). È possibile controllare la capacità totale e residua della scheda e attivare o disattivare la rotazione dell'immagine.
- Per visualizzare le informazioni sul dispositivo, selezionare "Versione" (fig. 15).

Selezione Lingua

La lingua predefinita del dispositivo è l'inglese.

Nel menu principale, selezionare l'opzione "Lingua" (fig. 16). Selezionare una delle lingue disponibili. Il dispositivo si riavvierà automaticamente.

Montaggio

Sulla superficie su cui si desidera montare il dispositivo, praticare due fori (fig. 17), quindi inserire tasselli e viti al loro interno (fig. 18). Montare la telecamera sulle viti, agganciandola mediante i fori presenti

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile soluzione
Il monitor non visualizza l'immagine dalla telecamera	 Assicurarsi che la telecamera sia accesa. Resettare la telecamera premendo il pulsante Reset (5, fig. B), quindi aggiungere la telecamera manualmente (vedi: Aggiunta di una telecamera).
Interferenze audio nella comunicazione audio bidirezionale	 Suoni indesiderati possono essere presenti quando si utilizza il monitor a una distanza inferiore a 2 metri dalla telecamera. In questo caso: Abbassare il volume del monitor. Aumentare la distanza tra il monitor e la telecamera.
La batteria del monitor si scarica rapidamente	Si consiglia di attivare la modalità di standby (vedi: Impostazioni del monitor).
Il dispositivo perde il segnale	Posizionare l'antenna (12, fig. C) verso l'alto per migliorare la qualità del segnale. L'uso all'interno di edifici può essere reso difficile da pareti spesse o troppi dispositivi elettronici.

Le immagini hanno carattere illustrativo, l'aspetto reale dei prodotti può differire da quello presentato nelle immagini.

Cher client!

Si vous avez des questions ou remarques relatives au produit acheté, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : **help@lionelo.com**

Producteur:

BrandLine Group Sp. z o. o. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

Informations sur l'appareil

Fréquence de transmission : Wi-Fi 2,4 Ghz Température de fonctionnement : -10 – 50 °C

Plage d'humidité de l'environnement de fonctionnement : <85 %

Informations importantes

- Avant d'utiliser le produit, lisez le manuel d'instructions et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.
- 2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
- Le produit ne peut être utilisé que dans des endroits secs. Il ne doit pas être utilisé à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- 4. Ne pas toucher le produit avec des mains mouillées.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou a été inondé, contactez le service après-vente du fabricant.
- 6. Ne démontez pas le produit vous-même.
- 7. Utilisez uniquement le bloc d'alimentation inclus dans le kit.
- Ne placez pas le produit à proximité d'une cuisinière ou d'autres sources de chaleur.
- Le montage doit être effectué par un adulte uniquement. Gardez les petites pièces du kit loin de l'enfant.
- 10. Un babyphone ne remplace pas l'attention et les soins des parents.
- Ne placez pas le produit et ses cordons dans le parc pour enfants ou à portée de l'enfant. Placez-les à au moins 1 m de distance.
- 12. Ne placez pas le produit près de l'eau ou d'une source de feu.
- Ne touchez pas les contacts de la fiche avec des objets pointus ou métalliques.
- 14. N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche sont endommagés.
- Pour débrancher l'appareil de l'alimentation électrique, saisissez la fiche et non le câble.
- Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, débranchez-le.
- Attention ! La prise du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion pour la caméra - lors de l'installation, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.

Ensemble (fig. A)

- 1. Moniteur
- 2. Caméra rotative
- Kit de montage mural pour caméra

Liste des pièces de la caméra (fig. B)

- 1. Lentille
- 2. Microphone
- 3. Capteur de lumière
- 4. Bouton de réinitialisation
- 5. Emplacement pour carte MicroSD

Liste des pièces du moniteur (fig. C)

1. Voyant

Le voyant s'allume en vert lorsque l'appareil fonctionne et en rouge lorsqu'il est en charge. Une fois la charge complète, le voyant s'allume à nouveau en vert.

2. Bouton de menu

En mode surveillance, appuyez sur ce bouton pour accéder au menu principal. Dans le menu principal, appuyez sur le bouton pour passer à la page précédente.

- Bouton de commutation de la caméra Appuyez sur ce bouton pour changer de caméra. La barre d'état indique la caméra qui fonctionne actuellement.
- Boutons de direction Dans le menu, les boutons permettent de se déplacer sur l'écran. En mode aperçu de la caméra, les boutons de direction servent à faire pivoter la caméra.
- 5. Port USB-C
- 6. Bouton OK

Dans le menu principal, appuyez sur ce bouton pour confirmer

- 4. Alimentation x2
- 5. Câble USB-C x2 (2,5 m et 1 m)

- 6. Haut-parleur
- 7. Antenne
- 8. Capteur de température
- 9. Port USB

l'option ou l'action sélectionnée.

- 7. Bouton pour le réglage de la luminosité et du volume
- 8. Bouton de communication audio bidirectionnelle
- 9. Microphone
- 10. Bouton de mode VOX
- Interrupteur marche/arrêt du moniteur Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer ou éteindre l'écran. Appuyez brièvement pour activer le mode veille.
- 12. Antenne externe

Placez l'antenne vers le haut pour obtenir le meilleur signal.

- 13. Support
- 14. Enceinte
- 15. Emplacement pour carte microSD (max. 64 GB)

Icônes du moniteur (fig. D)

- Faible niveau de batteries
- 2. Pas de signal
- Mode VOX activé / Alarme l'allaitement sonore

Mode d'emploi

Alimentation

- 1. Il est recommandé de charger complètement le moniteur avant de l'utiliser.
- Connectez la fiche du cordon d'alimentation au moniteur et l'autre extrémité au bloc d'alimentation. Connectez l'alimentation électrique à la prise de courant (fig. 1).

ATTENTION : Utilisez uniquement le bloc d'alimentation inclus dans le kit.

Utilisation de l'appareil

FR

ATTENTION ! L'écran et la caméra sont appariés par défaut. Il n'est pas nécessaire de refaire l'appariement.

- 4. Alarme de température
- Alarme de l'heure de l'allaitement

- Connectez la fiche du cordon d'alimentation à la caméra et l'autre extrémité au bloc d'alimentation. Connectez l'alimentation électrique à la prise de courant (fig. 2). L'appareil émet un bip.
- Appuyez sur l'interrupteur (11, fig. C) et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour allumer le moniteur. Après environ 10 secondes, l'image de la caméra s'affiche sur le moniteur.
- Placez la caméra dans un endroit pratique et orientez-la dans la direction que vous voulez surveiller.

ATTENTION

Ne placez pas la caméra ou les câbles dans le lit du bébé ou à sa portée (min. 1 mètre de distance) en raison du risque de blessure ou de suffocation. En cas d'interférences d'image ou de son, placez les appareils dans un autre endroit et assurez-vous qu'ils ne sont pas à proximité d'autres appareils électriques.

Ajout d'une caméra

Un total de 4 caméras peut être jumelé.

- 1. Appuyez sur le bouton retour (2, fig. C) pour accéder au menu principal.
- Sélectionnez l'option « Caméras », puis sélectionnez la chaîne à laquelle la nouvelle caméra doit être ajoutée (fig. 3a) et appuyez sur la touche OK. La caméra a été couplée au moniteur (fig. 3b).
- 3. Si vous rencontrez des problèmes pour ajouter la caméra, vérifiez que la caméra est connectée à une source d'alimentation. Si c'est le cas, réinitialisez l'appareil en appuyant sur le bouton de réinitialisation (5, fig. B) et ajoutez ensuite la caméra manuellement (voir : Ajout d'une caméra) et assurez-vous que la caméra et le moniteur sont à moins de 2 mètres l'un de l'autre.

Réglage de l'alarme de l'heure de l'allaitement

- 1. Dans le menu principal, sélectionnez l'option « Allaitement » (fig. 4).
- Sélectionnez le temps après lequel l'alarme doit être déclenchée (A, fig. 4). Choisissez si l'alarme doit être déclenchée une fois ou en boucle (B, fig. 4).

 Pour désactiver la fonction d'alarme de l'heure de l'allaitement, sélectionnez OFF.

Détection du son

Sélectionnez « Alarme sonore » dans le menu principal, puis sélectionnez le niveau de sensibilité de la détection sonore : faible, moyen ou élevé, ou désactivez complètement l'alarme sonore en sélectionnant OFF (fig. 5).

- Niveau bas : l'appareil détecte les pleurs du bébé.
- Niveau moyen : l'appareil détecte une voix forte.
- Niveau élevé : l'appareil détecte une conversation normale.

Si le récepteur détecte un son supérieur au niveau de volume réglé, l'écran affiche une icône (**X**) et un bip d'environ 30 secondes. Appuyez sur n'importe quel bouton pour désactiver l'alarme sonore.

Détection du son en mode VOX (économie d'énergie)

Avant d'activer le mode VOX, la détection du son doit être activée (voir : Détection du son).

Pour activer le mode VOX, appuyez sur le bouton VOX (10, fig. C), l'icône apparaît dans le coin supérieur gauche (25). Un écran dormant se réveille automatiquement lorsqu'un son est détecté. Pour désactiver le mode VOX, appuyez à nouveau sur le bouton.

Paramètres de l'alarme de température

- Dans le menu principal, sélectionnez l'option « Alarme de température » (A, fig. 6).
- Sélectionnez l'unité dans laquelle la température ambiante doit être affichée : degrés Celsius ou Fahrenheit (B, fig. 6).
- Si la température dépasse ou descend en dessous d'une valeur comprise dans la plage par défaut de 18 à 30°C (64 à 86°F), une alarme d'environ 30 secondes retentit et l'icône () s'affiche à l'écran.
- 4. Pour désactiver l'alarme de température, sélectionnez OFF (B, fig. 6).

Mélodies

- Dans le menu principal, sélectionnez l'option « Musique » (fig. 7). Sélectionnez l'une des huit berceuses (A, fig. 7) ou sons de la nature (B, fig. 7) disponibles et appuyez sur le bouton OK.
- Il est possible de jouer une mélodie sélectionnée en continu (C, fig. 7) ou toutes les mélodies en boucle (D, fig. 7).

La mélodie sélectionnée est diffusée à la fois sur la caméra et sur le moniteur.

Paramètres d'affichage

- 1. Sélectionnez « Affichage » dans le menu principal.
- Sélectionnez le temps après lequel l'écran doit passer en mode veille (fig. 8) : 1 minute, 10 minutes, 30 minutes, ou en continu (fig. 8).

Réglages de la luminosité et du volume

Appuyez sur le bouton (7, fig. C), puis réglez la luminosité de l'écran à l'aide des boutons de direction haut et bas, et le volume à l'aide des boutons de direction droite et gauche.

Communication audio bidirectionnelle

Maintenez enfoncé le bouton de communication bidirectionnelle (8, Fig. C) pour lancer la transmission audio, relâchez-le pour l'interrompre.

Enregistrement vidéo

- Insérez la carte microSD dans le port du moniteur (15, fig. C) ou dans le port de l'appareil photo (3, fig. B).
- Dans le menu principal, sélectionnez l'option « Enregistrement » (fig. 9). Assurez-vous que la date et l'heure sont à jour avant d'enregistrer. Avec une carte microSD, la caméra peut enregistrer des images à une résolution de 1920*1080, qui ne sont pas lisibles directement sur le moniteur.

Un moniteur équipé d'une carte microSD peut enregistrer des vidéos à une résolution de 800*480, qui peuvent être lues directement sur le moniteur.

Lecture vidéo

Sélectionnez « Lecture » dans le menu principal, puis trouvez la vidéo que vous voulez lire en sélectionnant la date ou la chaîne (fig. 10a). Options disponibles pendant la lecture (fig. 10b) :

A. Recherche

D. Aller vers l'avant

B. Retour en arrière

E. Plein écran

C. Lecture / pause

Paramètres

- Dans le menu principal, sélectionnez l'option « Système » (fig. 11). Les options comprennent les paramètres de date et d'heure, la réinitialisation, les paramètres avancés et les informations système.
- Sélectionnez la date et l'heure actuelles et le format de l'heure (fig. 12).
- Pour revenir aux réglages d'usine, sélectionnez « Réglages d'usine », puis OK (fig. 13).
- Pour accéder aux paramètres avancés, sélectionnez « Paramètres avancés » (fig. 14). Vous pouvez vérifier la capacité totale et restante de la carte, ainsi qu'activer ou désactiver la rotation des images.
- Pour afficher les informations relatives à l'appareil, sélectionnez « Version » (fig. 15).

Choix de la langue

La langue par défaut de l'appareil est l'anglais.

Dans le menu principal, sélectionnez l'option « Langue » (fig. 16). Sélectionnez l'une des langues disponibles. L'appareil redémarre automatiquement.

Installation

Percez deux trous dans la surface où vous souhaitez monter l'appareil (fig. 17), puis insérez les chevilles et les vis (fig. 18).

Fixez la caméra aux vis en les faisant passer par les trous situés dans la partie inférieure de l'appareil (fig. 19).

Résolution des problèmes

Problème	Solution possible
Le moniteur n'affiche pas l'image de la caméra	 Assurez-vous que la caméra est allumée. Réinitialisez la caméra en appuyant sur le bouton de réinitialisation (5, fig. B) et ajoutez ensuite la caméra manuellement (voir : Ajout d'une caméra).
Interférence audio dans les communications audio bidirectionnelles	Un son indésirable peut se produire lorsque vous utilisez le moniteur à une distance in- férieure à 2 mètres de l'appareil. Dans ce cas : • Baissez le volume du moniteur. • Augmentez la distance entre le moniteur et la caméra.
La batterie du moniteur se décharge rapidement	Il est recommandé d'activer le mode veille (voir : Paramètres d'affichage).
L'appareil perd de sa portée	Placez l'antenne (12, fig. C) vers le haut pour améliorer la qualité du signal. L'utilisation en intérieur peut être perturbée par des facteurs tels que des murs épais ou un trop grand nombre d'appareils électroniques.

Les photos sont fournies à titre d'illustration uniquement, l'aspect réel des produits peut différer de celui présenté sur les photos.

ES

¡Apreciado cliente!

Si tienes algún comentario o pregunta sobre algún producto que hayas comprado, por favor contacta con nosotros: **help@lionelo.com Fabricante:** BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

Información del dispositivo

Frecuencia de transmisión: wifi 2,4 Ghz Temperatura de operación: -10 a 50 °C Rango de humedad del entorno de operación: <85 %

Información importante

- Antes de usar el producto, lea el manual de instrucciones y guárdelo para futuras consultas.
- 2. Este producto no es un juguete. No deje que los niños jueguen con él.
- El producto solo es adecuado para su uso en áreas secas. No debe usarse al aire libre ni sobre una superficie húmeda.
- 4. No toque el producto con las manos mojadas.
- Si el producto no funciona como debería o se ha caído o inundado, póngase en contacto con el servicio técnico del fabricante.
- 6. No desmonte el producto por su propia cuenta.
- 7. Utilice solo la fuente de alimentación incluida.
- 8. No coloque el producto cerca de la cocina u otras fuentes de calor.
- Solo un adulto puede realizar el montaje. Mantenga las partes más pequeñas del conjunto lejos del niño.
- **10.** El vigilabebés electrónico no es un sustituto del cuidado y la atención adecuados de los padres.
- No coloque el producto ni sus cables en el parque de bebé o al alcance de la mano de su hijo. Colóquelos a una distancia de al menos 1 m.
- 12. No coloque el producto cerca del agua o una fuente de fuego.
- 13. No toque los contactos del enchufe con objetos afilados o metálicos.
- 14. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
- Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, sostenga el enchufe, no el cable.
- 16. Si el aparato no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, desconéctelo de la fuente de alimentación.
- 17. ¡Atención! El enchufe del cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión para la cámara - durante la instalación, asegúrese de que el enchufe esté fácilmente accesible.

Conjunto (fig. A)

- 1. Monitor
- 2. Cámara rotativa
- Kit de montaje de cámara en pared

Lista de piezas de la cámara (Fig. B)

- 1. Lente
- 2. Micrófono
- 3. Sensor de luz
- 4. Botón de reinicio
- 5. Ranura para tarjeta MicroSD

Lista de piezas del monitor (Fig. C)

1. LED

El LED se ilumina en verde durante la operación y en rojo durante la carga. Una vez terminada la carga, el LED se vuelve verde.

- Botón de menú En el modo de supervisión, pulse este botón para entrar en el menú principal. En el menú principal, pulse el botón para ir a la página anterior.
- Botón de cambio de la cámara Pulse este botón para cambiar la cámara. La barra de estado muestra qué cámara funciona actualmente.
- Botones de dirección En el menú, los botones se utilizan para navegar por la pantalla. En el modo de vista previa de la cámara, los botones de dirección se utilizan para rotar la cámara.
- 5. Puerto USB-C
- 6. Botón OK

En el menú principal, pulse este botón para confirmar la opción o acción seleccionada.

7. Botón de ajuste de brillo y volumen

- **4.** Fuente de alimentación x2
- 5. Cable USB-C x2 (2.5 m y 1 m)

- 6. Altavoz
- 7. Antena
- 8. Sensor de temperatura
- 9. Puerto USB

- 8. Botón de comunicación de audio bidireccional
- 9. Micrófono
- 10. Botón del modo VOX
- Interruptor de encendido / apagado del monitor Pulse y mantenga pulsado para encender o apagar el monitor. Pulse brevemente para activar el modo de espera.
- 12. Antena externa

Coloque la antena arriba para obtener la mejor señal.

- 13. Soporte
- 14. Altavoz
- 15. Puerto de tarjeta MicroSD (máx. 64 GB)

Iconos del monitor (Fig. D)

- 1. Bajo nivel de la batería
- 2. Sin señal
- 3. Modo VOX habilitado / Alarma acústica

Instrucciones de uso

Alimentación

- 1. Se recomienda cargar completamente el monitor antes de su uso.
- Conecte el enchufe del cable de alimentación al monitor y el otro extremo a la fuente de alimentación. Conecte la fuente de alimentación a la toma de corriente (Fig. 1).

ATENCIÓN: Utilice solo la fuente de alimentación incluida.

Operación del dispositivo

¡ATENCIÓN! El monitor y la cámara están emparejados de forma predeterminada. No es necesario volver a emparejarlos.

- Conecte el enchufe del cable de alimentación a la cámara y el otro extremo a la fuente de alimentación. Conecte la fuente de alimentación a la toma de corriente (Fig. 2). El dispositivo emitirá un pitido.
- 2. Pulse y mantenga pulsado el interruptor (11, Fig. C) durante 3

- 4. Alarma de temperatura
- 5. Alarma de hora de alimentación

a 5 segundos para encender el monitor. Después de aprox. 10 segundos, la imagen de la cámara se mostrará en el monitor.

 Coloque la cámara en una ubicación conveniente y apúntela en la dirección que desea supervisar.

ATENCIÓN

No coloque la cámara o los cables dentro de la cuna del niño o a su alcance (mín. 1 metro de distancia) debido al riesgo de lesión o asfixia del niño. En caso de perturbación de la imagen o el sonido, coloque los aparatos en un lugar diferente y asegúrese de que no estén cerca de otros dispositivos eléctricos.

Emparejamiento de una cámara

Se puede emparejar un total de 4 cámaras.

- 1. Pulse el botón de atrás (2, Fig. C) para entrar en el menú principal.
- Seleccione la opción «Cámaras», luego seleccione el canal al que se va a emparejar la nueva cámara (Fig. 3a) y pulse el botón OK. La cámara se ha emparejado con el monitor (Fig. 3b).
- 3. En caso de problemas con el emparejamiento de la cámara, compruebe que la cámara está conectada a la fuente de alimentación. En caso afirmativo, reinicie la cámara pulsando el botón de reinicio (5, Fig. B), a continuación, empareje la cámara manualmente (consulte: Emparejamiento de una cámara) y asegúrese de que la cámara y el monitor estén a menos de 2 metros el uno del otro.

Ajustes de la alarma de hora de alimentación

- 1. En el menú principal, seleccione «Alimentación» (Fig. 4).
- Seleccione el tiempo después del cual se activará la alarma (A, Fig. 4). Seleccione si la alarma debe activarse una vez o en un bucle (B, Fig. 4).
- Para desactivar la función de alarma de hora de alimentación, seleccione OFF.

Detección de sonido

En el menú principal, seleccione «Alarma de sonido» y luego seleccione el nivel de sensibilidad de detección de sonido: bajo, medio o alto, o apague la alarma de sonido completamente seleccionando OFF (Fig. 5).

- Nivel bajo: el aparato detecta a un bebé llorando.
- Nivel medio: el aparato detecta una voz fuerte.
- Nivel alto: el aparato detecta el habla normal.

Si el receptor detecta un sonido por encima del nivel de volumen establecido, aparecerán en la pantalla un icono (2) y una señal acústica que durará unos 30 segundos. Pulse cualquier botón para desactivar la alarma acústica.

Detección de sonido en modo VOX de ahorro de energía

Antes de activar el modo VOX, active la detección de sonido (consulte: Detección de sonido).

Para activar el modo VOX, pulse el botón VOX (10, Fig. C), aparecerá un icono (2) n la esquina superior izquierda. La pantalla inactiva se activará automáticamente cuando se detecte sonido. Para desactivar el modo VOX, pulse el botón de nuevo.

Ajustes de la alarma de temperatura

- 1. En el menú principal, seleccione «Alarma de temperatura» (A, Fig. 6).
- Seleccione la unidad en la que se mostrará la temperatura ambiente: grados Celsius o Fahrenheit (B, Fig. 6).
- Si la temperatura excede o cae por debajo del rango predeterminado de 18 a 30 °C (64 a 86 °F), se activará una alarma durante aproximadamente 30 segundos y aparecerá el icono ()) en la pantalla.
- 4. Para desactivar la alarma de temperatura, seleccione OFF (B, Fig. 6).

Melodías

 En el menú principal, seleccione la opción «Música» (Fig. 7). Seleccione una de las ocho canciones de cuna disponibles (A, Fig. 7) o sonidos de la naturaleza (B, Fig. 7) y pulse el botón OK.
Es posible reproducir la melodía seleccionada en modo continuo (C, Fig. 7) o todas las melodías en el bucle (D, Fig. 7).

La melodía seleccionada se reproducirá tanto en la cámara como en el monitor.

Ajustes de la pantalla

- 1. En el menú principal, seleccione la opción «Pantalla».
- Seleccione el tiempo después del cual la pantalla entre en modo de suspensión (Fig. 8): 1 minuto, 10 minutos, 30 minutos o continuamente encendido (Fig. 8).

Ajuste de brillo y volumen

Pulse el botón (7, Fig. C), luego ajuste el brillo de la pantalla con los botones de dirección superior e inferior, y el volumen con los botones de dirección derecho e izquierdo.

Comunicación de audio bidireccional

Pulse y mantenga pulsado el botón de comunicación bidireccional (8, Fig. C) para iniciar la transmisión de audio, suelte para interrumpir.

Grabación de vídeo

- Inserte la tarjeta microSD en el puerto del monitor (15, Fig. C) o en el puerto de la cámara (3, Fig. B).
- En el menú principal, seleccione la opción «Grabación» (Fig. 9). Asegúrese de que la fecha y la hora estén actualizadas antes de grabar. La cámara con la tarjeta microSD puede grabar una imagen con una resolución de 1920*1080, que no se puede reproducir directamente en el monitor.

Un monitor con una tarjeta microSD puede grabar una imagen de resolución 800*480 que se puede reproducir directamente en el monitor.

Reproducción de vídeo

En el menú principal, seleccione la opción «Reproducir» y, a continuación, busque el vídeo que desea reproducir seleccionando una fecha o un canal (Fig. 10a).

D. Avanzar

E. Pantalla completa

Opciones disponibles durante la reproducción (Fig. 10b):

- A. Búsqueda
- B. Retroceder
- C. Reproducir / Pausar

Ajustes

- En el menú principal, seleccione la opción «Sistema» (Fig. 11). Las opciones incluyen configuración de fecha y hora, reinicio, configuración avanzada e información del sistema.
- 2. Seleccione la fecha y hora actuales y el formato de hora (Fig. 12).
- Para volver a la configuración de fábrica, seleccione «Configuración de fábrica» y luego OK (Fig. 13).
- Para introducir la configuración avanzada, seleccione «Configuración avanzada» (Fig. 14). Puede comprobar la capacidad total y restante de la tarjeta, así como activar o desactivar la rotación de la imagen.
- 5. Para ver la información del aparato, seleccione «Versión» (Fig. 15).

Selección de idioma

El idioma predeterminado del aparato es el inglés.

En el menú principal, seleccione la opción «Idioma» (Fig. 16). Seleccione uno de los idiomas disponibles. El aparato se reiniciará automáticamente.

Instalación

En la superficie en la que desea instalar el aparato, taladre dos orificios (Fig. 17) y luego inserte los pasadores de expansión y los tornillos (Fig. 18). Fije la cámara a los tornillos haciéndolos coincidir con los orificios en la parte inferior del aparato (Fig. 19).

- 74 -

Solución de problemas

Problema	Posible solución
El monitor no muestra la imagen de la cámara.	 Asegúrese de que la cámara esté encendida. Reinicie la cámara pulsando el botón de reinicio (5, Fig. B), a continuación, empareje la cámara manualmente (consulte: Empare- jamiento de una cámara).
Interferencia de audio en la comunicación de audio bidireccional	El sonido no deseado puede aparecer cuando se utiliza el monitor a una distancia de menos de 2 metros de la cámara. En este caso: • Baje el volumen del monitor. • Aumente la distancia entre el monitor y la cámara.
La batería del monitor se descarga rápidamente.	Se recomienda activar el modo de suspensión (consulte: Ajustes de la pantalla).
El aparato pierde la cubertura	Coloque la antena (12, Fig. C) arriba para mejorar la calidad de la señal. El uso en interiores puede verse afectado por factores como paredes gruesas o demasiados dispositivos electrónicos.

Las fotos son para fines ilustrativos, la apariencia real de los productos puede diferir de la presentada en las fotos.

NL

Beste Klant!

Als u opmerkingen of vragen heeft over een gekocht product, neem dan contact met ons op: **help@lionelo.com**

Fabrikant:

BrandLine Group Sp. z o. o. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Informatie over het apparaat

Transmissiefrequentie: Wi-Fi 2,4 Ghz Bedrijfstemperatuur: -10 – 50°C Vochtigheidsbereik van de bedrijfsomgeving: <85%

Belangrijke gegevens

- Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik en bewaar het voor toekomstig gebruik.
- 2. Het product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.
- Het product is alleen geschikt voor gebruik in droge ruimtes. Het mag niet buiten of op natte oppervlakken worden gebruikt.
- 4. Raak het product niet met natte handen aan.
- Als het product niet werkt of is gevallen of nat geworden, moet contact op met de serviceafdeling van de fabrikant worden genomen.
- 6. Demonteer het product niet zelf.
- 7. Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingseenheid.
- Plaats het product niet in de buurt van een kookplaat of andere warmtebronnen.
- 9. De installatie mag alleen door een volwassene worden uitgevoerd. Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- De babyfoon is geen vervanging voor verantwoord toezicht door volwassenen.
- Houd het product en de snoeren buiten het bereik van kinderen houden. Plaats ze op minstens 1 m afstand.
- 12. Plaats het product niet in de buurt van water of een vuurbron.
- **13.** Raak de stekkercontacten niet aan met scherpe of metalen voorwerpen.
- 14. Gebruik het apparaat niet als de kabel of de stekker is beschadigd.
- Om het apparaat van de stroomvoorziening los te koppelen de stekker en niet de kabel trekken.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
- 17. Let op! De stekker van het voedingssnoer wordt gebruikt als het

ontkoppelingsapparaat voor de camera - zorg tijdens de installatie dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.

Set (afb. A)

- 1. Monitor
- 2. Roterende camera

4. Voeding x2

Luidspreker

8. emperatuursensor

7. Antenne

9. USB poort

- 5. USB-C kabel x2 (2,5 m en 1 m)
- 3. Camera muurbevestigingsset

Camera onderdelenlijst (afb. B)

- 1. Lens
- 2. Microfoon
- 3. Lichtsensor
- Reset knop
- 5. MicroSD kaartslot

Scherm onderdelenlijst (afb. C)

1. LED

LED is groen verlicht wanneer het apparaat in werking is en rood wanneer het wordt opgeladen. Nadat hij volledig is opgeladen, licht LED weer groen op.

2. Menu knop

Druk in de bewakingsmodus op deze knop om het hoofdmenu te openen. Druk in het hoofdmenu op de knop om naar het vorige scherm te gaan.

- Camera omschakelingsknop Druk op deze knop om de camera te schakelen. De statusbalk toont welke camera momenteel werkt.
- 4. Richtingsknoppen In het menu worden knoppen gebruikt om over het scherm te

bewegen. In de cameravoorbeeldmodus worden de richtingstoetsen gebruikt om de camera te draaien.

- 5. USB-C port
- 6. OK knop

Druk in het hoofdmenu op deze knop om de geselecteerde optie of actie te bevestigen.

- 7. Knop voor het aanpassen van helderheid en volume
- 8. Knop voor audio tweerichtingsspraak
- 9. Microfoon
- 10. VOX-modus knop
- **11.** Scherm aan/uit schakelaar

Druk en houd ingedrukt om het scherm aan of uit te zetten. Druk kort om de stand-by modus te activeren.

12. Externe antenne

Plaats de antenne boven voor het beste signaal.

- 13. Beugel
- 14. Luidspreker
- 15. MicroSD- kaartsleuf (max. 64 GB)

Menu-iconen van het scherm (afb. D)

1. Batterij bijna leeg

4. Temperatuuralarm

2. Geen signaal

- Voedertijd-alarm
- VOX-modus ingeschakeld / Akoestisch alarm

Gebruiksaanwijzing

Voeding

- Het wordt aangeraden het scherm volledig op te laden alvorens het product te gebruiken.
- Sluit de stekker van het netsnoer aan op het scherm en het andere uiteinde op de voedingseenheid. Sluit de voeding aan op het stopcontact (afb. 1).
- LET OP : Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingseenheid.

Bediening van het apparaat

LET OP! Het scherm en de camera zijn standaard gekoppeld. Ze hoeven niet opnieuw te worden gekoppeld.

- Sluit de stekker van het netsnoer aan op de camera en het andere uiteinde op de voedingseenheid. Sluit de voeding aan op het stopcontact (afb. 2). Het apparaat piept.
- Houd de schakelaar (11, afb. C) 3-5 seconden ingedrukt om het scherm in te schakelen. Na ca. 10 seconden verschijnt het camerabeeld op het scherm.
- Plaats de camera op een geschikte plaatst en richt de cameralens op de omgeving die u wilt zien.

LET OP

Plaats de camera of de kabels niet in de wieg van of binnen het bereik van de baby (minimaal 1 meter afstand) vanwege het risico op letsel of verstikking van de baby. Bij storing van beeld of geluid de apparaten verplaatsen en ervoor zorgen dat ze zich niet in de buurt van andere elektrische apparatuur bevinden.

Camera toevoegen

Er kunnen in totaal 4 camera's worden gekoppeld.

- 1. Druk op de terug (2, afb. C) om naar het hoofdmenu te gaan.
- Selecteer: "Camera's" en vervolgens het kanaal waarop de nieuwe camera moet worden toegevoegd (afb. 3a) en druk op OK. De camera werd aan het scherm gekoppeld (afb. 3b).
- 3. Bij problemen met het aansluiten van de camera de aansluiting op een stroombron controleren. Stel in dat geval de camera opnieuw in door op de resetknop (5, afb. B) te drukken, voeg de camera vervolgens handmatig toe (zie Camera toevoegen) en zorg ervoor dat de camera en het scherm zich binnen een afstand van 2 meter van elkaar bevinden.

Voedertijd-alarm instellen

- 1. Selecteer in het hoofdmenu de optie "Voeden" (afb. 4).
- Selecteer de tijd waarna het alarm wordt geactiveerd (A, afb. 4).
 Selecteer of het alarm eenmalig of in een herhalingscyclus wordt geactiveerd (B, afb. 4).
- Om de functie voor voedertijd alarm uit te schakelen de knop OFF selecteren.

Geluidsdetectie

Selecteer: "Geluidsalarm" in het hoofdmenu en vervolgens gevoeligheidsniveau voor geluidsdetectie: laag, gemiddeld of hoog of schakel het geluidsalarm uit door OFF te selecteren (afb. 5).

- Laag niveau: het apparaat detecteert het huilen van de baby.
- Gemiddeld niveau: het apparaat detecteert een luide stem.
- Hoog niveau: het apparaat detecteert normale spraak.

Als de ontvanger geluid detecteert boven het ingestelde volume, verschijnt een pictogram op het scherm. (\mathfrak{F}) en een pieptoon van ongeveer 30 seconden. Druk op een knop om het geluidsalarm uit te schakelen.

Geluidsdetectie in energiebesparende VOX-modus

Alvorens de VOX-modus te activeren, moet de geluidsdetectie worden geactiveerd (zie: Geluidsdetectie).

Om VOX- modus in te schakelen op VOX drukken (10, afb. C), in de linkerbovenhoek verschijnt een icon (2). Een niet actief scherm wordt automatisch gewekt wanneer er geluid wordt gedetecteerd. Om de VOX-modus uit te schakelen nogmaals op de knop drukken.

Temperatuuralarm instellen

- 1. Selecteer in het hoofdmenu de optie "Temperatuuralarm" (A, afb. 6).
- Selecteer de eenheid waarin de kamertemperatuur wordt getoond

 graden Celsius of Fahrenheit (B, afb. 6).
- Als de temperatuur hoger of lager is dan de waarde binnen het standaardbereik 18 - 30°C (64 - 86°F) wordt een alarm geactiveerd die ca. 30 seconden duurt en op het scherm verschijnt een icoon (```).
- 4. Selecteer OFF (B, afb. 6) om het temperatuuralarm uit te schakelen.

Melodieën

 Selecteer in het hoofdmenu de optie "Muziek" (afb. 7). Selecteer een van de acht beschikbare slaapliedjes of rustgevende natuurgeluiden (B, afb. 7) en druk op de knop OK. Het is mogelijk om een bepaalde melodie continu (C, afb. 7) of alle melodieën in een cyclus (D, afb. 7) af te spelen.

De geselecteerde melodie wordt zowel op de camera als op de monitor afgespeeld.

Display instellen

- 1. Selecteer: "Display" in het hoofdmenu.
- Selecteer de tijd waarna het display in slaapstand moet overgaan (afb. 8): 1 minuut, 10 minuten, 30 minuten of continu aan (afb. 8).

Helderheid en volume instellen

Druk op de knop (7, afb. C) en stel de helderheid van het scherm in met de bovenste en onderste richtingsknoppen en het volume met de rechter en linker richtingsknoppen.

Audio tweerichtingsspraak

Druk en houd de knop voor tweerichtingsspraak (8, afb. C) ingedrukt om de audiotransmissie te starten, laat los om af te breken.

Video opname

- Plaats de microSD-kaart in de poort van het scherm (15, afb. C) of in de poort van de camera (3, afb. B).
- Selecteer in het hoofdmenu de optie "Opnemen" (afb. 9). Zorg ervoor dat de datum en tijd zijn bijgewerkt voordat de opname plaatsvindt.

De camera met een microSD-kaart kan beelden opnemen met een resolutie van 1920*1080, die niet rechtstreeks op de monitor kunnen worden afgespeeld.

Het scherm met een microSD-kaart kan beelden opnemen met een resolutie van 800*480 die direct op het scherm kan worden afgespeeld.

Video afspelen

Selecteer "Afspelen" in het hoofdmenu en zoek vervolgens de video

die u wilt afspelen door de datum of het kanaal te selecteren (afb. 10a). Beschikbare opties tijdens het afspelen (afb. 10b):

- A. Opzoeken
- B. Terug scrollen
- C. Afspelen / pauze

Instellingen

- Selecteer in het hoofdmenu de optie "Systeem" (afb. 11). De opties omvatten datum- en tijdsinstellingen, reset, geavanceerde instellingen en systeeminformatie.
- 2. Selecteer de huidige datum en tijd en het tijdformaat (afb. 12).
- Om naar de fabrieksinstellingen terug te keren "Fabrieksinstellingen" en vervolgens OK selecteren (afb. 13).
- Selecteer "Geavanceerde instellingen" (afb. 14) om geavanceerde instellingen te openen. De gebruikte en resterende capaciteit van de kaart kan worden gecontroleerd en ook beeldrotatie inof uitgeschakeld.
- Om informatie over het apparaat te tonen "Versie" selecteren (afb. 15).

Taalkeuze

De standaardtaal van het apparaat is Engels.

Selecteer in het hoofdmenu de optie "Taal" (afb. 16). Selecteer één van de beschikbare talen. Het apparaat start automatisch opnieuw op.

Montage

Boor twee gaten in het oppervlak waar het apparaat wordt bevestigd (afb. 17) en plaats de muurpluggen en schroeven binnen (afb. 18). Bevestig de camera aan de schroeven door ze door de gaten in de onderkant van het apparaat te haken (afb. 19).

- D. Vooruit scrollen
- E. Volledig scherm

Oplossing van problemen

Probleem	Mogelijke oplossing
Het scherm geeft geen camerabeeld weer	 Zorg ervoor dat de camera is ingeschakeld. Reset de camera door op de resetknop (5, afb. B) te drukken en voeg de camera vervolgens handmatig toe (zie: Camera toevoegen).
Geluidsstoring bij audio tweerichtingsspraak	Ongewenst geluid kan optreden wanneer het scherm wordt gebruikt op een afstand van minder dan 2 meter van de camera. In dat geval: • Verlaag het volume van het scherm. • Vergroot de afstand tussen het scherm en de camera.
De batterij van het scherm loopt snel leeg	Het wordt aangeraden de stand-by modus in te schakelen (zie Display instellen).
Het apparaat verliest verbinding	Plaats de antenne (12, afb. C) boven om de signaalkwaliteit te verbeteren. Het gebruik binnenshuis kan worden verstoord door factoren als dikke muren of te veel elektronische apparaten.

De afbeeldingen dienen alleen ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan van het uiterlijk op de afbeeldingen verschillen.

Gerbiamas Kliente!

Jei turite pastabų ar klausimų apie įsigytą produktą, nedvejodami susisiekite su mumis: **help@lionelo.com**

Gamintojas:

BrandLine Group Sp. z o. o. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznanė, Lenkija

Informacija apie prietaisą

Perdavimo dažnis: Wi-Fi 2,4 Ghz Darbinė temperatūra: -10 – 50°C Darbo aplinkos drėgmės diapazonas: <85%

Svarbi informacija

- Prieš naudodami gaminį, perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.
- 2. Šis gaminys nėra žaislas. Neleiskite vaikams su juo žaisti.
- Produktas tinkamas naudoti tik sausose vietose. Jo negalima naudoti lauke arba ant šlapių paviršių.
- 4. Nelieskite gaminio šlapiomis rankomis.
- Jei gaminys neveikia taip, kaip turėtų, buvo numestas arba apsiliejęs, kreipkitės į gamintojo techninės priežiūros centrą.
- 6. Neardykite gaminio patys.
- 7. Naudokite tik pridedamą maitinimo adapterį.
- 8. Nestatykite gaminio šalia viryklės ar kito šilumos šaltinio.
- Montuoti turi tik suaugęs asmuo. Mažesnes rinkinio dalis laikykite toliau nuo vaiko.
- 10. Elektroninė auklė nepakeičia tinkamos tėvų priežiūros ir globos.
- Nedėkite gaminio ir jo laidų į maniežą arba ten, kur vaikas galėtų juos pasiekti. Padėkite juos bent 1 m atstumu.
- 12. Nestatykite gaminio šalia vandens ar ugnies.
- 13. Nelieskite kištuko kontaktų aštriais ar metaliniais daiktais.
- 14. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas laidas arba kištukas.
- 15. Norėdami atjungti maitinimo laidą, imkite už kištuko, o ne už laido.
- Jei prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- Dėmesio! Maitinimo laido kištukas naudojamas kaip kameros atjungimo įrenginys - įrengimo metu įsitikinkite, kad lizdas lengvai pasiekiamas.

Lęšis

Kameros daliu sarašas (B pav.)

- 2. Mikrofonas
- Šviesos jutiklis

Rinkinys (A pav.) 1 Monitorius

Sukasi kamera.

- 4. Atstatymo mygtukas
- 5. MicroSD kortelės lizdas

Monitoriaus dalių sąrašas (C pav.)

1. Diodas

Diodas šviečia žaliai, kai prietaisas veikia, ir raudonai įkrovimo metu. Visiškai įkrovus diodas vėl užsidega žaliai.

2. Meniu mygtukas

Stebėjimo režimu paspauskite šį mygtuką, kad pereitų į pagrindinį meniu. Pagrindiniame meniu paspauskite mygtuką, kad pereitų į ankstesnį puslapį.

- Kameros perjungimo mygtukas Norėdami perjungti kamerą, paspauskite šį mygtuką. Būsenos juosta rodo, kuri kamera šiuo metu veikia. Kameros peržiūros režime krypties mygtukai naudojami kameros sukimuisi.
- Krypties mygtukai Meniu mygtukai naudojami naršymui ekrane.
- 5. "USB-C" prievadas
- 6. OK mygtukas

Pagrindiniame meniu paspauskite šį mygtuką, kad patvirtintų pasirinktą parinktį arba veiksmą.

- 7. Ryškumo ir garsumo nustatymo mygtukas
- 8. Dvipusio garso ryšio mygtukas
- 9. Mikrofonas

- rinkinys
- 4. Maitinimo šaltinis x2
- 3. Kameros montavimo ant sienos 5. USB-C laidas x2 (2,5 m ir 1 m)
 - 6. Garsiakalbis
 - 7. Antena
 - 8. Temperatūros jutiklis
 - 9. MicroUSB jungtis

- VOX režimo mygtukas
- Monitoriaus įjungimo / išjungimo jungiklis Paspauskite ir palaikykite, kad įjungtų arba išjungtų monitorių. Norėdami įjungti budėjimo režimą, trumpai paspauskite.
- 12. Išorinė antena

Padėkite anteną aukštyn, kad rastų geriausią signalą.

- 13. Laikiklis
- 14. Garsiakalbis
- 15. "microSD" kortelės prievadas (maks. 64 GB)

Monitoriaus piktogramos (D pav.)

- 1. Žemas baterijos lygis
- 2. Nėra signalo
- VOX režimas / Garsinis signalas jjungtas

Naudojimo vadovas Maitinimas

- 1. Prieš naudodami monitorių rekomenduojama visiškai įkrauti.
- Maitinimo laido kištuką prijunkite prie monitoriaus, o kitą galą

 prie maitinimo adapterio. Prijunkite maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo (1 pav.).

DĖMESIO: Naudokite tik pridedamą maitinimo adapterį.

Įrenginio naudojimas

DĖMESIO! Monitorius ir kamera yra suporuoti pagal numatytuosius nustatymus. Nereikia dar kartą poruoti.

- Maitinimo laido kištuką prijunkite prie kameros, o kitą galą prie maitinimo adapterio. Prijunkite maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo (2 pav.). Prietaisas skleis garsinį signalą.
- Paspauskite ir 3-5 sekundes palaikykite maitinimo jungiklį (11, C pav.), kad ijungtų monitorių. Maždaug po 10 sekundžių ekrane pasirodys vaizdas iš kameros.

LT

- Temperatūros garsinis signalas
- Maitinimo laiko garsinis signalas

 Padėkite kamerą patogioje vietoje ir nukreipkite jį ta kryptimi, kuria norite stebėti.

DĖMESIO

Nedėkite kameros ar laidų į vaiko lovelę arba jos zonoje (min. 1 metro atstumu) dėl vaiko sužalojimo ar uždusimo pavojaus. Esant vaizdo ar garso sutrikimams, padėkite prietaisus kitoje vietoje ir įsitikinkite, kad jie nėra arti kitų elektros prietaisų.

Kameros pridėjimas

lš viso galima suporuoti 4 kameras.

- 1. Paspauskite "atgal" mygtuką (2, C pav.), kad pereitų į pagrindinį meniu.
- Pasirinkite "Kameros" parinktį, tada pasirinkite kanalą, prie kurio norite pridėti naują kamerą (3a pav.) ir paspauskite mygtuką "OK". Kamera buvo suporuota su monitoriumi (3b pav.).
- 3. Jei pridedami kamerą kyla problemų, patikrinkite, ar kamera prijungta prie maitinimo šaltinio. Jei taip, nustatykite kamerą iš naujo, paspausdami nustatymo iš naujo mygtuką (5, B pav.) ir pridėkite kamerą rankiniu būdu (žr.: Kameros pridėjimą) ir įsitikinkite, kad kamera ir monitorius yra 2 metrų atstumu.

Maitinimo laiko garsinio signalo nustatymai

- 1. Pagrindiniame meniu pasirinkite "Maitinimas" (4 pav.) parinktį.
- Pasirinkite laiką, po kurio turi įsijungti garsinis signalas (A, 4 pav.). Pasirinkite, ar garsinis signalas turi įsijungti viena karta ar ciklais (B, 4 pav.).
- Norėdami išjungti maitinimo laiko garsinio signalo funkciją, pasirinkite "OFF".

Garso aptikimas

Pagrindiniame meniu pasirinkite "Garsinis signalas", tada pasirinkite garso aptikimo jautrumo lygį: žemą, vidutinį arba aukštą arba visiškai išjunkite garsinį signalą pasirinkdami "OFF" (5 pav.).

- Žemas lygis: prietaisas aptinka kūdikio verksmą.
- Vidutinis lygis: prietaisas aptinka garsų balsą.

• Aukštas lygis: prietaisas aptinka įprastą kalbą.

Jei imtuvas aptiks garsą, viršijantį nustatytą garsumo lygį, ekrane pasirodys piktograma (2); ir maždaug 30 sekundžių trunkantis garsinis signalas. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad išjungtų garsinį signalą.

Garso aptikimas energiją taupančiu VOX režimu

Prieš jjungdami VOX režimą, jjunkite garso aptikimą (žr. Garso aptikimą). Norėdami jjungti VOX režimą, paspauskite VOX mygtuką (10, C pav.), viršutiniame kairiajame kampe pasirodys piktograma () . Miego ekranas automatiškai pabus, kai aptiks garsą. Norėdami išjungti VOX režimą, dar kartą paspauskite mygtuką.

Temperatūros garsinio signalo nustatymai

- Pagrindiniame meniu pasirinkite "Temperatūros garsinis signalas" (A, 6 pav.) parinktį.
- Pasirinkite kambario temperatūros rodymo vienetą Celsijaus arba Farenheito laipsnius (B, 6 pav.).
- Jei temperatūra pakils arba nukris žemiau numatytosios vertės 18-30°C (64-86°F), bus įjungtas maždaug 30 sekundžių trunkantis garsinis signalas ir ekrane pasirodys piktograma ()).
- Norėdami išjungti temperatūros garsinį signalą, pasirinkite "OFF" (B, 6 pav.).

Melodijos

- Pagrindiniame meniu pasirinkite "Muzika" (7 pav.) parinktį. Pasirinkite vieną iš aštuonių galimų lopšinių (A, 7 pav.) arba gamtos garsų (B, 7 pav.) ir paspauskite mygtuka "OK".
- Pasirinktą melodiją galite groti nuolat (C, 7 pav.) arba visas melodijas ciklais (D, 7 pav.).

Pasirinkta melodija gros ir kameroje, ir monitoriuje.

Ekrano nustatymai

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite "Ekranas" parinktį.

 Pasirinkite laiką, po kurio ekranas persijungs į miego režimą (8 pav.): 1 minutė, 10 minučių, 30 minučių arba nuolat įjungtas (8 pav.).

Ryškumo ir garsumo nustatymai

Paspauskite mygtuką (7, C pav.), tada sureguliuokite ekrano ryškumą aukštyn ir žemyn krypties mygtukais bei garsumą dešiniuoju ir kairiuoju mygtukais.

Dvipusis garso ryšys

Paspauskite ir palaikykite dvipusio ryšio mygtuką (8, C pav.), kad pradėtų garso perdavimą, atleiskite, kad sustabdytų.

Vaizdo įrašymas

- Įdėkite "microSD" kortelę į prievadą monitoriuje (15, C pav.) arba prievadą kameroje (3, B pav.).
- Pagrindiniame meniu pasirinkite "Įrašymas" (9 pav.) parinktį. Prieš įrašydami įsitikinkite, kad data ir laikas yra teisingi.

Kamera su "microSD" kortele gali įrašyti vaizdą 1920*1080 skiriamąja geba, kurio neįmanoma atkurti tiesiogiai monitoriuje.

Monitorius su "microSD" kortele gali įrašyti vaizdą 800*480 skiriamąja geba, kurį galima atkurti tiesiogiai monitoriuje.

Vaizdo atkūrimas

Pagrindiniame meniu pasirinkite "Atkūrimas" parinktį, tada suraskite norimą vaizdo įrašą, pasirinkę datą arba kanalą (10a pav.).

Atkūrimo metu galimos parinktys (10b pav.):

A. Paieška

D. Slinkite į priekį

B. Slinkite atgal

E. Pilnas ekranas

C. Atkūrimas / pauzė

Nustatymai

 Pagrindiniame meniu pasirinkite "Sistema" (11 pav.) parinktį. Galimos parinktys yra datos ir laiko nustatymai, nustatymas iš naujo, sudėtingesni nustatymai ir sistemos informacija.

- 2. Pasirinkite esamą datą ir laiką bei laiko formatą (12 pav.).
- Norėdami grįžti į gamyklinius nustatymus, pasirinkite "Gamykliniai nustatymai" parinktį ir tada "OK" (13 pav.).
- Norėdami pasiekti sudėtingesnius nustatymus, pasirinkite "Sudėtingesni nustatymai" (14 pav.) parinktį. Galite patikrinti bendrą ir likusią kortelės talpą, taip pat įjungti arba išjungti vaizdo pasukimą.
- 5. Norėdami peržiūrėti prietaiso informaciją, pasirinkite "Versija" (15 pav.).

Kalbos pasirinkimas

Numatytoji prietaiso kalba yra anglų.

Pagrindiniame meniu pasirinkite "Kalba" (16 pav.) parinktį. Pasirinkite vieną iš prieinamų kalbų. Prietaisas bus paleistas iš naujo automatiškai.

Montavimas

Paviršiuje, kuriame norite montuoti prietaisą, išgręžkite dvi skyles (17 pav.) ir įkiškite fiksavimo kaiščius ir varžtus (18 pav.).

Pritvirtinkite kamerą ant varžtų, sukabindami juos skylutėmis įrenginio apačioje (19 pav.).

Problemų sprendimas

Problema	Galimas sprendimas
Monitorius nerodo vaizdo iš kameros	 Jsitikinkite, kad kamera jjungta. Nustatykite kamera iš naujo, paspausdami nustatymo iš naujo mygtuką (5, B pav.) ir pridėkite kamerą rankiniu būdu (žr.: Kameros pridėjimą).
Garso trukdžiai dvipusio garso ryšio metu	Naudodami monitorių arčiau nei 2 metrų atstumu nuo kamertos, gali atsirasti nepageidaujamas garsas. Tokiu atveju: • Sumažinkite monitoriaus garsumą. • Padidinkite atstumą tarp monitoriaus ir kameros.

Monitoriaus baterija greitai	Rekomenduojama įjungti miego režimą
išsikrauna	(žr. Ekrano nustatymus).
Prietaisas praranda aprėptį	Padėkite anteną (12, C pav.) aukštyn, kad pagerintų signalo kokybę. Naudojimą patalpose gali trikdyti tokie veiksnai kaip storos sienos arba per daug elektroninių prietaisų.

Nuotraukos skirtos tik iliustracijai, tikroji produktų išvaizda gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose.

Vážení zákazníci!

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se zakoupeného výrobku, kontaktujte nás: **help@lionelo.com**

Výrobce:

BrandLine Group Sp. z o. o. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polsko

Informace o zařízení

Přenosová frekvence: Wi-Fi 2,4 Ghz Provozní teplota: -10 – 50 °C Rozsah vlhkosti provozního prostředí: <85 %

Důležité informace

- Před použitím výrobku si přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.
- 2. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si s ním hrály.
- Výrobek používejte pouze na suchých místech. Nepoužívejte venku nebo na mokrém povrchu.
- 4. Nedotýkejte se výrobku mokrýma rukama.
- Pokud výrobek nefunguje správně nebo spadl na zem nebo byl zalitý vodou, kontaktujte servis výrobce.
- 6. Výrobek sami nerozebírejte.

- 7. Používejte pouze dodaný síťový adaptér.
- 8. Výrobek nestavějte do blízkosti sporáku nebo jiných zdrojů tepla.
- Montáž může provést pouze dospělá osoba. Menší prvky sestavy držte mimo dosah dítěte.
- 10. Elektronická chůva nenahrazuje řádnou rodičovskou péči a dohled.
- Neumisťujte výrobek a jeho kabely do ohrádky nebo do dosahu dětských rukou. Umístěte je do vzdálenosti alespoň 1 m.
- 12. Neumisťujte výrobek do blízkosti vody nebo zdroje ohně.
- 13. Nedotýkejte se kontaktů zástrčky ostrými nebo kovovými předměty.
- 14. Pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozeny, zařízení nepoužívejte.
- **15.** Pro odpojení zařízení od napájení uchopte zástrčku, nikoli kabel.
- 16. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte jej od napájení.
- Pozor! Zástrčka napájecího kabelu slouží jako odpojovací zařízení pro kameru - při instalaci se ujistěte, že zásuvka je snadno dostupná.

Jednotka (obr. A)

- 1. Monitor
- 2. Otočná kamera

- 4. Napájecí zdroj x2
- 5. USB-C kabel x2 (2,5 m a 1 m)
- 3. Sada pro montáž kamery na zeď

Seznam součástí kamery (obr. B)

- Čočka
- 2. Mikrofon
- Světelný senzor
- Tlačítko reset
- 5. Slot pro MicroSD kartu
- Seznam součástí monitoru (obr. C)
- 1. LED dioda

LED dioda svítí zeleně, když je zařízení v provozu, a červeně při nabíjení. Po úplném nabití se LED dioda znovu rozsvítí zeleně.

Tlačítko menu

V režimu monitorování stiskněte toto tlačítko pro přechod do hlavního

CS

- Reproduktor
 Anténa
- 8. Teplotní senzor
- 9. USB port

menu. Stisknutím tlačítka v hlavním menu přejdete na předchozí stránku.

- Tlačítko přepínání kamery Stisknutím tohoto tlačítka přepnete kameru. Stavový řádek ukazuje, která kamera právě pracuje.
- Směrová tlačítka V menu slouží tlačítka pro pohyb po obrazovce. V režimu náhledu z kamery tlačítka směru slouží k otočení kamery.
- 5. Port USB-C
- Tlačítko OK Stisknutím tohoto tlačítka v hlavním menu potvrdíte vybranou nabídku nebo akci.
- 7. Tlačítko pro nastavení jasu a hlasitosti
- 8. Tlačítko pro obousměrnou audio komunikaci
- 9. Mikrofon
- 10. Tlačítko režimu VOX
- 11. Přepínač monitoru

Stisknutím a přidržením zapnete nebo vypnete monitor. Krátkým stisknutím přejdete do pohotovostního režimu.

12. Externí anténa

Pro získání nejlepšího signálu umístěte anténu nahoru.

- 13. Konzola
- 14. Reproduktor
- 15. Port pro microSD kartu (max. 64 GB)

Ikony monitoru (obr. D)

- Nízká úroveň nabití baterie
- 2. Žádný signál

- 4. Teplotní alarm
- 5. Alarm doby krmení
- Zapnutý režim VOX / zvukový alarm

Návod k použití

Napájení

1. Před použitím monitor úplně nabijte.

 Připojte zástrčku napájecího kabelu k monitoru a druhý konec k síťovému adaptéru. Síťový adaptér připojte do síťové zásuvky (obr. 1).
 POZOR: Používejte pouze dodaný síťový adaptér.

Provoz zařízení

POZOR! Monitor a kamera jsou ve výchozím nastavení spárovány. Není třeba znovu párovat.

- Připojte zástrčku napájecího kabelu ke kameře a druhý konec k síťovému adaptéru. Síťový adaptér připojte do síťové zásuvky (obr. 2). Zařízení pípne.
- Stisknutím a přidržením přepínače (11, obr. C) po dobu 3–5 sekund zapnete monitor. Asi po 10 sekundách se na monitoru objeví obraz z kamery.
- Kameru postavte na vhodné místo a namiřte ji ve směru, který chcete sledovat.

POZOR

Kameru nebo kabely nedávejte do dětské postýlky nebo v jejím dosahu (min. ve vzdálenosti 1 metru) kvůli nebezpečí poranění nebo udušení dítěte. Pokud je obraz nebo zvuk rušen, přesuňte zařízení na jiné místo a ujistěte se, že v blízkosti nejsou žádná jiná elektrická zařízení.

Přidání kamery

Můžete spárovat celkem 4 kamery.

- 1. Stisknutím tlačítka zpět (2, obr. C) přejděte do hlavního menu.
- Vyberte nabídku "Kamery" a pak vyberte kanál, ke kterému chcete přidat novou kameru (obr. 3a) a stiskněte tlačítko OK. Kamera byla spárována s monitorem (obr. 3b).
- 3. V případě problémů s přidáním kamery zkontrolujte, zda je kamera připojena ke zdroji napájení. Pokud ano, resetujte kameru stisknutím tlačítka reset (5, obr. B) a pak přidejte kameru ručně (viz: Přidání kamery) a ujistěte se, že kamera a monitor jsou ve vzdálenosti do 2 metrů.

Nastavení alarmu doby krmení

- 1. V hlavním menu vyberte nabídku "Krmení" (obr. 4).
- Vyberte čas, po kterém se spustí alarm (A, obr. 4). Vyberte, zda se má alarm spustit jednou nebo ve smyčce (B, obr. 4).
- 3. Chcete-li vypnout funkci alarmu doby krmení, vyberte OFF.

Detekce zvuku

V hlavním menu vyberte nabídku "Zvukový alarm" a pak vyberte úroveň citlivosti detekce zvuku: nízká, střední nebo vysoká, nebo vypněte zvukový alarm úplně, vyberte OFF (obr. 5).

- Nízká úroveň: zařízení detekuje pláč dítěte.
- Střední úroveň: zařízení detekuje hlasitý hlas.
- Vysoká úroveň: zařízení detekuje normální řeč.

Pokud přijímač detekuje zvuk nad nastavenou úroveň hlasitosti, na obrazovce se zobrazí ikona (25) a asi na 30 sekund se ozve pípnutí. Stisknutím libovolného tlačítka vypnete zvukový alarm.

Detekce zvuku v úsporném režimu VOX

Před zapnutím režimu VOX zapněte detekci zvuku (viz: Detekce zvuku). Chcete-li zapnout režim VOX, stiskněte tlačítko VOX (10, obr. C), v levém horním rohu se zobrazí ikona (): Uspaná obrazovka se automaticky probudí při detekci zvuku. Chcete-li režim VOX vypnout, stiskněte znovu tlačítko.

Nastavení teplotního alarmu

- 1. V hlavním menu vyberte nabídku "Teplotní alarm" (A, obr. 6).
- Vyberte jednotku pro zobrazení pokojové teploty stupně Celsia nebo Fahrenheita (B, obr. 6).
- Pokud teplota překročí nebo klesne pod hodnotu z výchozího rozsahu 18–30 °C (64–86 °F), spustí se alarm asi na 30 sekund a na obrazovce se zobrazí ikona ()).
- 4. Chcete-li teplotní alarm vypnout, vyberte OFF (B, obr. 6).

Melodie

- V hlavním menu vyberte nabídku "Hudba" (obr. 7). Vyberte jednu z osmi dostupných ukolébavek (A, obr. 7) nebo zvuky přírody (B, obr. 7) a stiskněte tlačítko OK.
- Můžete přehrávat vybranou melodii v nepřetržitém režimu (C, obr. 7) nebo všechny melodie ve smyčce (D, obr. 7).

Vybraná melodie se přehraje jak na kameře, tak i monitoru.

Nastavení obrazovky

- 1. V hlavním menu vyberte nabídku "Obrazovka".
- Vyberte čas, po kterém obrazovka přejde do režimu spánku (obr. 8): 1 minuta, 10 minut, 30 minut, nebo trvale zapnutá (obr. 8).

Nastavení jasu a hlasitosti

Stiskněte tlačítko (7, obr. C) a pak nastavte jas obrazovky pomocí ovládacích tlačítek nahoru a dolů, a hlasitost pomocí ovládacích tlačítek – vpravo a vlevo.

Obousměrná audio komunikace

Stisknutím a přidržením tlačítka obousměrné komunikace (8, obr. C) spustíte audio přenos, uvolněním jej zastavíte.

Nahrávání videa

- Vložte microSD kartu do portu monitoru (15, obr C) nebo portu kamery (3, obr. B).
- V hlavním menu vyberte nabídku "Záznam" (obr. 9). Před nahráváním se ujistěte, že datum a čas jsou aktuální.

Kamera s microSD kartou může nahrávat obraz v rozlišení 1920*1080, které nelze přehrávat přímo na monitoru.

Monitor s microSD kartou může zaznamenat obraz s rozlišením 800*480, které lze přehrávat přímo na monitoru.

Přehrávání videa

V hlavním menu vyberte nabídku "Přehrávání" a pak najděte video, které chcete přehrát výběrem data nebo kanálu (obr. 10a). Nabídky dostupné při přehrávání (obr. 10b):

A. Hledání

D. Přetáčení dopředu

B. Přetáčení dozadu

E. Celá obrazovka

C. Přehrát/pozastavit

Nastavení

- V hlavním menu vyberte nabídku "Systém" (obr. 11). Dostupné nabídky: nastavení data a času, reset, pokročilá nastavení a informace o systému.
- 2. Vyberte aktuální datum a čas a také formát času (obr. 12).
- Pro návrat k továrnímu nastavení vyberte nabídku "Tovární nastavení" a pak OK (obr. 13).
- Chcete-li vstoupit do pokročilého nastavení, vyberte nabídku "Pokročilá nastavení" (obr. 14). Můžete zkontrolovat celkovou a zbývající kapacitu karty a také zapnout nebo vypnout otáčení obrazovky.
- Chcete-li zobrazit informace o zařízení, vyberte nabídku "Verze" (obr. 15).

Výběr jazyka

Výchozím jazykem zařízení je angličtina.

V hlavním menu vyberte nabídku "Jazyk" (obr. 16). Vyberte jeden z dostupných jazyků. Zařízení se automaticky restartuje.

Montáž

Do povrchu, na který chcete zařízení namontovat, vyvrtejte dva otvory (obr. 17) a pak do nich vložte hmoždinky a šrouby (obr. 18). Kameru připevněte na šrouby, zasuňte je do otvorů na spodní straně kamery (obr. 19).

Řešení problémů

Problém	Možné řešení
Na monitoru se nezobrazuje obraz z kamery	 Ujistěte se, že je kamera zapnutá. Resetujte kameru stisknutím tlačítka reset (5, obr. B) a pak přidejte kameru ručně (viz: Přidání kamery).
Rušení zvuku v obousměrné audio komunikaci	Může se objevit nežádoucí zvuk při po- užívání monitoru ve vzdálenosti kratší než 2 metry od kamery. V takovém případě: • Snižte hlasitost monitoru. • Zvyšte vzdálenost mezi monitorem a kamerou.
Baterie monitoru se rychle vybijí	Zapněte režim spánku (viz: Nastavení obrazovky).
Zařízení ztrácí dosah	Umístěte anténu (12, obr. C) nahoru, aby se zlepšila kvalita signálu. Používání uvnitř budov mohou rušit takové faktory, jako jsou silné stěny nebo příliš mnoho elektronických zařízení.

Fotografie jsou pouze ilustrační, skutečný vzhled výrobku se může lišit od znázorněného na fotografiích.

HU

Kedves Ügyfelünk!

Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a vásárolt termékről, lépjen kapcsolatba velünk: **help@lionelo.com**

Gyártó:

BrandLine Group Sp. z o. o. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lengyelország

Készülékinformáció

Átviteli frekvencia: Wi-Fi 2,4 Ghz



Munkahőmérséklet: -10 – 50°C Üzemi páratartalom: <85%

Fontos információk

- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót és azt őrizze meg későbbi használatra.
- Ez a termék nem játék. Ne engedje, hogy a termékkel gyermekek játszanak.
- A termék kizárólag száraz helyen használható. Nem szabad kültéren vagy nedves felületen használni.
- 4. Ne érintse meg a terméket nedves kézzel.
- Ha a termék nem működik megfelelően, vagy leejtette, esetleg elázott, forduljon a gyártó szervizéhez.
- 6. Nem szabad önállóan szétszerelni a terméket.
- 7. A termék csak a szetthez mellékelt tápegységgel használható.
- 8. Ne helyezze a terméket tűzhely vagy más hőforrás közelébe.
- A termék összeszerelését kizárólag felnőtt személy végezheti. Tartsa távol a gyermektől a szett kisebb elemeit.
- 10. A bébiőr nem helyettesíti a megfelelő szülői gondoskodást és figyelmet.
- Ne helyezze a terméket és annak kábeleit járókába vagy a gyermek számára is elérhető helyre. Helyezze legalább 1 m távolságra a gyermektől.
- 12. Ne helyezze a terméket víz vagy tűzforrás közelébe.
- 13. Ne érintse meg a dugvilla érintkezőit éles vagy fémes tárgyakkal.
- 14. Ne használja a készüléket sérült tápkábellel vagy dugvillával.
- 15. A készülék áramtalanításakor a dugvillánál fogva kell kihúzni a készüléket a dugaljból. Nem szabad a tápkábelnél fogva kihúzni.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati aljzatból.
- Figyelem! A tápellátó kábel dugója a kamera szétkapcsolására szolgál - telepítéskor győződjön meg arról, hogy a konnektor könnyen hozzáférhető.

Szett (A. ábra)

- 1. Monitor
- 2. Forgó kamera
- 3. Kamera falra szerelési készlet

A kamera elemei (B. ábra)

- 1. Lencse
- 2. Mikrofon
- 3. Fényérzékelő
- 4. Visszaállító gomb
- 5. MicroSD kártya foglalat

A monitor elemei (C. ábra)

1. Dióda

Bekapcsolt készülék mellett a dióda zöld színnel, töltéskor piros színnel világít. Ha teljesen feltöltődött, a dióda ismét zöld színnel világít.

2. Menü gomb

Megfigyelési üzemmódban nyomja meg ezt a gombot a főmenü eléréséhez. A főmenüben nyomja meg a gombot az előző oldal eléréséhez.

- Kamera átkapcsoló gomb Nyomja meg ezt a gombot a kamera átkapcsolásához. Az állapotsor jelzi, hogy melyik kamera működik jelenleg.
- 4. Iránygombok

A menüben a gombok a képernyőn való mozgásra szolgálnak. A kamera előnézeti módban az iránygombok a kamera forgatására szolgálnak.

- 5. USB-C foglalat
- 6. OK gomb

A főmenüben nyomja meg ezt a gombot a kiválasztott opció vagy művelet megerősítéséhez.

- 7. Fényerő és hangerő beállítások gomb
- 8. Kétirányú audio kommunikáció gomb
- 9. Mikrofon

- Tápegység x2
- 5. USB-C kábel x2 (2,5 m és 1 m)
- 6. Hangszóró
- 7. Antenna
- 8. Hőmérséklet-érzékelő
- 9. USB port

- 10. VOX üzemmód gomb
- Monitor kapcsológomb Nyomja meg és tartsa lenyomva a monitor be- vagy kikapcsolásához. Nyomja meg röviden a készenléti mód aktiválásához.
- 12. Külső antenna

Emelje fel az antennát a legjobb jel eléréséhez.

- 13. Konzol
- 14. Hangszóró
- 15. MicroSD foglalat (max 64 GB)

A monitoron található ikonok (D. ábra)

- 1. Alacsony töltöttségi szint
- 2. Nincs jel

- Hőmérséklet riasztás
 Ftetési idő riasztás
- VOX üzemmód bekapcsolva / Hangjelzés

Használati útmutató

Tápellátás

- 1. Használat előtt ajánlott teljesen feltölteni a monitort.
- Csatlakoztassa a tápkábel csatlakozóját a monitorhoz, a másik végét a tápegységre. Csatlakoztassa a tápegységet a hálózati aljzatra (1. ábra).

FIGYELEM: Csak a szetthez mellékelt tápegységgel használható.

A készülék használata

FIGYELEM! A monitor és a kamera alapértelmezett beállításként már párosítva van. Nincs szükség újbóli párosításra.

- Csatlakoztassa a tápkábel csatlakozóját a kamerára, a másik végét a tápegységre. Csatlakoztassa a tápegységet a hálózati aljzatra (2. ábra). A készülék hangjelzést bocsát ki.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsológombot (11, C ábra) 3-5 másodpercig a monitor bekapcsolásához. Kb. 10 másodperc elteltéve megjelenik a kamera képe a monitoron.

 Helyezze a kamerát a kívánt helyre és irányítsa a megfigyelni kívánt irányba.

FIGYELEM

Ne tegye a kamerát vagy a kábeleket a babaágyba vagy a gyermek számára elérhető közelségbe (min. 1 méteres távolság) a gyermek sérülésének vagy fulladásának a kockázata miatt. Kép- vagy hangzavar esetén helyezze át a készülékeket egy másik helyre és győződjön meg róla, hogy nincs a közelben másik elektromos készülék.

Kamera hozzáadása

Összesen 4 kamera párosítására van lehetőség.

- 1. Nyomja meg a vissza gombot (2, C ábra) a főmenü eléréséhez.
- Válassza ki a "Kamerák" opciót, majd válassza ki azt a csatornát, amelyhez hozzá szeretné adni az új kamerát (3a. Ábra) és nyomja meg az OK gombot. A kamera és a monitor párosítása megtörtént (3b. ábra).
- 3. Ha probléma jelentkezik a kamera hozzáadásakor, ellenőrizze, hogy a kamera csatlakoztatva van a tápforrásra. Ha igen, indítsa újra a kamerát a reset gomb (5, B ábra) megnyomásával, majd adja hozzá manuálisan a kamerát (lásd: Kamera hozzáadása) és győződjön meg róla, hogy a kamera és a monitor legfeljebb 2 méter távolságra vannak egymástól.

Az etetési idő riasztás beállítása

- 1. Válassza ki a főmenüben az "Etetés" opciót (4. ábra).
- Válassza ki azt az időt, amely letelte után bekapcsol a riasztás (A, 4. ábra). Válassza ki, hogy a riasztás egyszeri vagy végtelenített riasztás legyen (B, 4. ábra).
- Az etetési idő riasztási funkciójának kikapcsolásához válassza az OFF opciót.

Hangérzékelés

Válassza ki a főmenüben a "Hangjelzés" opciót, majd válassza ki a hangérzékelés érzékenységi szintjét: alacsony, közepes vagy magas, vagy kapcsolja ki teljesen a hangjelzést az OFF (5. ábra) kiválasztásával.

- Alacsony szint: a készülék érzékeli a baba sírását.
- Közepes szint: a készülék érzékeli hangos hangot.
- Magas szint: a készülék érzékeli a normál beszédet.

Ha a vevőegység a beállított hangerőszint feletti hangot érzékel, megjelenik a képernyőn az (🍂) ikon és kb. 30 másodpercre megszólal a hangjelzés. Nyomja meg bármelyik gombot a hangjelzés kikapcsolásához.

Hangérzékelés energiatakarékos VOX üzemmódban

A VOX üzemmód aktiválása előtt kapcsolja be a hangérzékelést (lásd: Hangérzékelés).

A VOX üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a VOX gombot (10, C ábra), megjelenik a bal felső sarokban az (🏈) ikon. Az alvó képernyő automatikusan felébred hang észlelésekor. A VOX üzemmód kikapcsolásához nyomja meg újra a gombot.

Hőmérséklet riasztás beállítása

- 1. Válassza ki a főmenüben a "Hőmérséklet riasztás" opciót (A, 6. ábra).
- Válassza ki, milyen mértékegységben legyen megjelenítve a helyiség hőmérséklete - Celsius vagy Fahrenheit (B, 6. ábra).
- Ha a hőmérséklet az alapértelmezett 18 30°C(64 86°F) tartományba eső érték alá esik vagy azt meghaladja, megjelenik a képernyőn az (i) ikon és kb. 30 másodpercre megszólal a hangjelzés.
- A hőmérséklet riasztás kikapcsolásához válassza az OFF (B, 6. ábra) opciót.

Dallamok

- Válassza ki a főmenüben a "Zene" opciót (7. ábra). Válassza ki a nyolc elérhető altatódal (A, 7. ábra) vagy természethang (B, 7. ábra) egyikét és nyomja meg az OK gombot.
- Beállíthatja a kiválasztott dallam folyamatos lejátszását (C, 7. ábra) vagy az összes dallam végtelenített lejátszását (D, 7. ábra).
- A kiválasztott dallam a kamerán és a monitoron is lejátszásra kerül.

Kijelző beállítása

- 1. Válassza ki a főmenüben a "Kijelző" opciót.
- Válassza ki azt az időt, amely letelte után a kijelző alvó üzemmódba kapcsol (8. ábra): 1 perc, 10 perc, 30 perc vagy állandóan bekapcsolva (8. ábra).

Fényerő és hangerő beállítása

Nyomja meg a gombot (7, C ábra), majd állítsa be a képernyő fényerejét a felső és az alsó iránygombokkal, a hangerőt a jobb és bal iránygombokkal.

Kétirányú audio kommunikáció

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kétirányú kommunikáció gombot (8, C ábra) a hangátvitel elindításához, engedje el a hangátvitel megszakításához.

Videófelvétel

- Helyezze be a microSD kártyát a monitor foglalatába (15, C ábra) vagy a kamera foglalatába (3, B ábra).
- Válassza ki a főmenüben a "Felvétel" opciót (9. ábra). A felvétel előtt ellenőrizze a dátum és az idő helyes beállítását.

A microSD kártyával ellátott kamera 1920*1080-as felbontású videót tud rögzíteni, amit nem lehet követlenül a monitoron lejátszani.

A microSD kártyával ellátott monitor 800*480-as felbontású videót tud rögzíteni, amit le lehet játszani követlenül a monitoron.

Videó lejátszás

Válassza a főmenüben a "Lejátszás" opciót, majd keresse ki a lejátszani kívánt videót a dátum vagy a csatorna alapján (10a. ábra).

A lejátszás közben elérhető opciók (10b. ábra):

A. Keresés

D. Előretekerés

B. Hátratekerés

E. Teljes képernyő

C. Lejátszás / pause

Beállítások

- Válassza ki a főmenüben a "Rendszer" opciót (11. ábra). A rendelkezésre álló lehetőségek: dátum- és időbeállítások, reset, speciális beállítások és rendszerinformációk.
- Válassza ki az aktuális dátumot és időt, valamint az időformátumot (12. ábra).
- A gyári beállítások visszaállításához válassza a "Gyári beállítások" opciót, majd az OK-t (13. ábra).
- A speciális beállítások eléréséhez válassza a "Speciális beállítások" lehetőséget (14. ábra). Ellenőrizheti a memóriakártya teljes és szabad tárhelyét, valamint engedélyezheti vagy letilthatja a képforgatást.
- A készülékre vonatkozó információk megjelenítéséhez válassza a "Verzió" opciót (15. ábra).

Nyelvválasztás

A készülék alapértelmezett nyelve az angol.

Válassza ki a főmenüben a "Nyelv" opciót (16. ábra). Válassza ki a rendelkezésre álló nyelvek egyikét. A készülék automatikusan újraindul.

Összerelés

Fúrjon két lyukat a felületbe, ahová rögzítené szeretné a készüléket (17. ábra), majd tegye be a dűbeleket a nyílásba és csavarja be a csavarokat (18. ábra). Rögzítse a kamerát a csavarokra, ehhez akassza fel a készülék alján lévő lyukakra (19. ábra).

Problémamegoldás

Probléma	Lehetséges megoldás
A monitor nem jeleníti meg a kamera képét	 Gyózódjön meg róla, hogy be van kapcsolva a kamera. Indítsa újra a kamerát a reset gomb (5, B ábra) megnyomásával, majd adja hozzá manuálisan a kamerát (lásd: Kamera hozzáadása).

Hangzavar a kétirányú audio kommunikációban	 Akkor keletkezhetnek nemkivánatos hangok, ha monitor és a kamera közötti távolság nem éri el a 2 métert Ebben az esetben: Csökkentse a monitor hangerejét. Növelje a monitor és a kamera közötti távolságot.
Gyorsan lemerül a monitor akkumulátora	Javasoljuk bekapcsolni az alvó üzemmódot (lásd: Kijelző beállítása).
A készülék elveszíti a térerejét	A jelerősség javítása érdekében emelje fel az antennát (12, C ábra). A készülék beltéri használatát olyan tényezők befolyásolhatják, mint a vastag falak vagy a túl sok elektronikus eszköz.

A képek csak tájékoztató jellegűek, a termékek tényleges kinézete eltérhet a képeken látottaktól.

RO

Stimate Client!

Dacă aveți observații sau întrebări cu privire la produsul achiziționat, vă rugăm să ne contactați: **help@lionelo.com**

Producător

BrandLine Group Sp. z o. o. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

Informații cu privire la dispozitiv

Frecvență transmisiune: Wi-Fi 2,4 Ghz Temperatura de lucru: -10 – 50°C Interval umiditate mediu de lucru: <85%

Informații importante

 Înainte de a utiliza produsul, citiți manualul de instrucțiuni și salvațil pentru viitor.

HU | RO

- 2. Acest produs nu este o jucărie. Nu lăsați copiii să se joace cu ea.
- Produsul este potrivit numai pentru utilizare în locuri uscate. Nu trebuie utilizat în aer liber sau pe suprafețe umede.
- 4. Nu atingeți produsul cu mâinile ude.
- Dacă produsul nu funcționează așa cum ar trebui sau a fost abandonat sau inundat, vă rugăm să contactați serviciul producătorului.
- 6. Nu demontați produsul acasă în mod independent.
- 7. Utilizați numai sursa de alimentare furnizată.
- 8. Nu așezați produsul lângă aragaz sau alte surse de căldură.
- Asamblarea trebuie efectuată numai de către un adult. Nu lăsați obiectele mai mici la îndemâna copilului dvs.
- Bona electronică nu este un substitut pentru îngrijirea şi îngrijirea adecvată a părinților.
- Nu așezați produsul și firele electrice ale acestuia în țarcul copilului sau la îndemâna copilului. Așezați-l la o distanță de cel puțin 1 m.
- 12. Nu așezați produsul în apropierea apei sau a unei surse de foc.
- 13. Nu atingeți mufele cu obiecte ascuțite sau metalice.
- Nu utilizați dispozitivul când cablul de alimentare sau stecherul acestuia este deteriorat.
- Dacă doriți sa scoateși aparatul din priză, trageți de stecher, nu de cablu.
- Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Atenție! Ștecherul cablului de alimentare este folosit ca dispozitiv de deconectare pentru cameră - în timpul instalării, asigurați-vă că priza este ușor accesibilă.

Set (fig. A)

- 1. Monitor
- Cameră rotativă

- **4.** Sursă de alimentare x2
- Set de montare a camerei pe perete
- 5. Cablu USB-C x2 (2,5 m și 1 m)

Lista componentelor camerei video video (Fig. B)

- Lentilă
- 2. Microfon
- 3. Senzor de lumină
- 4. Buton de resetare
- 5. Slot pentru card MicroSD

Lista componentelor monitorului (Fig. C)

1. Dioda

Dioda LED este verde când dispozitivul funcționează și roșu când se încarcă. Când este complet încărcat, dioda LED luminează din nou în verde.

2. Butonul Meniu

În modul de monitorizare, apăsați acest buton pentru a accesa meniul principal. În meniul principal, apăsați butonul pentru a merge la pagina anterioară.

- Buton de comutare a camerei video Apăsați acest buton pentru a comuta camera. Bara de stare arată ce cameră funcționează în prezent.
- Butoane de direcție În meniu, butoanele sunt folosite pentru a naviga pe ecran. În modul de previzualizare a camerei, butoanele de direcție sunt folosite pentru a roți camera.
- 5. Port USB-C
- 6. Butonul OK

În meniul principal, apăsați acest buton pentru a confirma opțiunea sau acțiunea selectată.

- 7. Buton pentru setările de luminozitate și volum
- 8. Buton de comunicare audio bidirecțională
- 9. Microfon
- 10. Butonul modului VOX
- Comutator pornit/oprit al monitorului Apăsați lung pentru a porni sau opri monitorul. Apăsați scurt pentru

- 6. Difuzor
- 7. Antenă
- 8. Senzor de temperatură
- 9. Port USB
a intra în modul de așteptare.

Antenă externă

Poziționați antena pentru cel mai bun semnal.

- 13. Paranteză
- 14. Difuzor
- 15. Port card MicroSD (max. 64 GB)

Pictogramele monitorului (fig. D)

- 1. Nivel scăzut al bateriei
- 2. Lipsă semnal

- 4. Alarma de temperatura
- 5. Alarma timp de hrănire
- Modul VOX / Alarmă sonoră activat

Instrucțiuni de utilizare Putere

- 1. Se recomandă să încărcați complet monitorul înainte de utilizare.
- Conectați mufa cablului de alimentare la monitor și celălalt capăt la ştecherul de alimentare. Conectați ştecherul de alimentare la priza de alimentare (Fig. 1).

NOTĂ: Utilizați numai ștecherul de alimentare inclus.

Funcționarea dispozitivului

ATENȚIE! Monitorul și camera sunt asociate implicit. Nu este nevoie să împerechezi din nou.

- Conectați ștecherul cablului de alimentare la cameră și celălalt capăt la ștecherul de alimentare. Conectați ștecherul la priza de alimentare (Fig. 2). Aparatul emite un bip.
- Apăsați şi mențineți apăsat comutatorul de alimentare (11, Fig. C) timp de 3-5 secunde pentru a porni monitorul. După aproximativ 10 secunde, imaginea camerei video va apărea pe monitor.
- Aşezaţi camera într-un loc convenabil şi îndreptaţi-o în direcţia pe care doriţi să o monitorizaţi.

NOTĂ

Nu așezați camera sau cablurile în pătuțul copilului sau în raza de acțiune a acestuia (min. 1 metru distanță) din cauza riscului de rănire sau sufocare a bebelușului. Dacă imaginea sau sunetul sunt perturbate, mutați dispozitivele în alt loc și asigurați-vă că nu sunt aproape de alte dispozitive electrice.

Adăugarea unei camere

Există posibilitste de asociere a 4 camere video.

- 1. Apăsați butonul înapoi (2, fig. C) pentru a accesa meniul principal.
- Selectați opțiunea "Camere", apoi selectați canalul la care doriți să adăugați o cameră nouă (Fig. 3a) și apăsați butonul OK. Camera a fost asociată cu monitorul (Fig. 3b).
- 3. În cazul în care aveți probleme cu adăugarea camerei video, vă rugăm să verificați dacă aceasta este conectată la o sursă de alimentare. Dacă da, resetați camera apăsând butonul de resetare (5, Fig. B), apoi adăugați camera manual (consultați Adăugarea unei camere) și asigurați-vă că camera și monitorul sunt la 2 metri.

Setări de alarmă pentru timpul de hrănire

- 1. În meniul principal, selectați opțiunea "Hrănire" (Fig. 4).
- Selectați timpul după care se va declanșa alarma (A, fig. 4). Selectați dacă alarma trebuie declanșată o dată sau în buclă (B, figura 4).
- Pentru a dezactiva funcția de alarmă pentru timpul de hrănire, selectați OFF.

Detectare sunet

Selectați "Alarma sonoră" în meniul principal, apoi selectați nivelul de sensibilitate de detectare a sunetului: scăzut, mediu sau ridicat, sau dezactivați complet alarma sonoră selectând OFF (Fig. 5).

- Nivel scăzut: dispozitivul detectează plânsul bebelușului.
- Nivel mediu: o voce puternică este detectată de dispozitiv.
- Nivel înalt: dispozitivul detectează vorbirea normală.

Dacă receptorul detectează sunet peste nivelul setat al volumului, pictograma (\mathfrak{F}) va apărea pe ecran și se va auzi un bip timp de aproximativ 30 de secunde. Apăsați orice buton pentru a opri alarma sonoră.

Detectare sunet în modul VOX de economisire a energiei

Înainte de a activa modul VOX, trebuie să activați detectarea sunetului (vezi: Detectarea sunetului).

Pentru a activa modul VOX, apăsați butonul VOX (10, Fig. C), pictograma ($\cancel{}$) va apărea în colțul din stânga sus. Ecranul de dormit se va trezi automat când detectează sunet. Pentru a dezactiva modul VOX, apăsați din nou butonul.

Setare alarmă de temperatură

- 1. În meniul principal, selectați opțiunea "Alarma de temperatură" (A, fig. 6).
- Selectați unitatea pentru afișarea temperaturii camerei video grade Celsius sau Fahrenheit (B, fig. 6).
- Dacă temperatura depăşeşte sau sub valoarea implicită de 18-30 ° C (64-86 ° F), va fi declanşată o alarmă de aproximativ 30 de secunde și pictograma (i) va apărea pe ecran.
- 4. Pentru a dezactiva alarma de temperatură, selectați OFF (B, fig. 6).

Melodii

- Selectați "Muzică" în meniul principal (Fig. 7). Selectați unul dintre cele opt cântece de leagăn disponibile (A, fig. 7) sau sunete ale naturii (B, fig. 7) și apăsați butonul OK.
- Puteți reda melodia selectată continuu (C, fig. 7) sau toate melodiile într-o buclă (D, fig. 7).

Melodia selectată va fi redată atât pe cameră, cât și pe monitor.

Setări afișaj

- 1. În meniul principal selectați "Afișare".
- Selectați timpul după care afișajul trebuie să intre în modul de repaus (fig. 8): 1 minut, 10 minute, 30 de minute sau mereu pornit (fig. 8).

Setare luminozitate și volum

Apăsați butonul (7, Fig. C), apoi reglați luminozitatea ecranului cu butoanele de direcție sus și jos și volumul la dreapta și la stânga.

Comunicare audio bidirecțională

Apăsați și mențineți apăsat butonul de comunicare bidirecțională (8, Fig. C) pentru a porni transmisia audio, eliberați pentru a opri.

Înregistrare video

- Introduceți cardul microSD în portul de pe monitor (15, Fig. C) sau în portul de pe cameră (3, Fig. B).
- Selectați "Înregistrare" în meniul principal (Fig. 9). Asigurați-vă că data și ora sunt corecte înainte de înregistrare.

Camera cu card microSD poate înregistra imaginea la rezoluție 1920 * 1080, ceea ce nu este posibil să fie redat direct pe monitor.

Un monitor cu card microSD poate înregistra o imagine cu o rezoluție de 800 * 480, care poate fi redată direct pe monitor.

Redare video

Selectați "Redare" în meniul principal, apoi găsiți videoclipul pe care doriți să îl redați selectând data sau canalul (Fig. 10a). Optiuni disponibile în timpul redării (Fig.10b):

A. Căutare

D. Detulare înainte

B. Derulează înapoi

E. Ecran complet

C. Redare/Pauză

Setări

- Selectați "Sistem" în meniul principal (Fig. 11). Opțiunile disponibile sunt setările de dată și oră, resetare, setări avansate și informații despre sistem.
- 2. Selectați data și ora curente, precum și formatul orei (Fig. 12).
- Pentru a reveni la setările din fabrică, selectați "Setări din fabrică" și apoi OK (fig. 13).
- 4. Pentru a intra în setările avansate, selectați "Setări avansate" (fig.

14). Puteți verifica capacitatea totală și rămasă a cardului, precum și să activați sau să dezactivați rotația imaginii.

 Pentru a vizualiza informațiile despre dispozitiv, selectați "Versiune" (Fig. 15).

Alegerea limbii

Limba implicită a dispozitivului este engleza.

Selectați "Limba" în meniul principal (Fig. 16). Alegeți una dintre limbile disponibile. Dispozitivul va reporni automat.

Montare

În suprafața în care doriți să montați dispozitivul, faceți două găuri (fig. 17) și apoi introduceți diblurile și șuruburile (fig. 18).

Montați camera cu șuruburi, agățându-le cu orificiile de pe partea inferioară a dispozitivului (fig. 19).

Problemă	Posibilă rezolvare
Monitorul nu afișează imaginea din cameră	 Asigurați-vă că aveți camera pornită. Resetați camera apăsând butonul de resetare (5, fig. B), iar apoi adăugați camera manual (vezi: Adăugare cameră).
Interferențe audio în comunicarea audio bidirecțională	Sunetul nedorit poate apărea atunci când utilizați monitorul la o distanță mai mică de 2 metri de cameră. În acest caz,: • Micșorați volumul monitorului. • Măriți distanța dintre monitor și cameră.
Bateria monitorului se descarcă prea repede	Se recomandă activarea modului snooze (de repaus) (vezi: Setări ecran).

Depanare

Dispozitivul pierde semnalul	Așezați antena (12, fig. C) sus, pentru a îmbunătăți semnalul. Utilizarea în interior poate fi perturbată de factori precum pereții groși sau prea multe dispozitive electronice.
------------------------------	---

Fotografiile sunt în scopuri ilustrative, aspectul real al produselor poate diferi de cel prezentat în imagini.

GR

Αγαπητέ πελάτη!

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε, επικοινωνήστε μαζί μας: help@lionelo.com

Παραγωγός:

BrandLine Group Sp. z o. o. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Πολωνία

Πληροφορίες συσκευής

Συχνότητα μετάδοσης: Wi-Fi 2,4 GHz Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 - 50 ° C Εύρος υγρασίας περιβάλλοντος εργασίας: <85%

Σημαντικές πληροφορίες

- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν μαζί του.
- Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε ξηρούς χώρους. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές επιφάνειες.
- 4. Μην αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
- Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί όπως αναμένεται ή έχει πέσει ή έχει πλημμυρίσει, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.

- 6. Μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας το προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.
- Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε σόμπα ή άλλη πηγή θερμότητας.
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικα. Κρατήστε τα μικρότερα μέρη του σετ μακριά από το μωρό σας.
- Η ηλεκτρονική νταντά δεν υποκαθιστά τη σωστή γονική φροντίδα και φροντίδα.
- 11. Μην τοποθετείτε το προϊόν και τα καλώδιά του στο παρκοκρέβατο ή σε κοντινή απόσταση από το χέρι ενός παιδιού. Τοποθετήστε τα σε απόσταση τουλάχιστον 1 m.
- 12. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε νερό ή φωτιά.
- Μην αγγίζετε τις επαφές του βύσματος με αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα.
- 14. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το βύσμα έχουν υποστεί ζημιά.
- 15. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, πιάστε το φις και όχι το καλώδιο.
- 16. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
- 17. Προσοχή! Το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως συσκευή διακοπής για την κάμερα - κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη.

Σετ (εικ. Α)

- Οθόνη
- 2. Περιστρεφόμενη κάμερα
- Σετ τοποθέτησης κάμερας στον τοίχο
- Λίστα εξαρτημάτων κάμερας (Εικ. Β)
- 1. Φακός
- Μικρόφωνο

- Παροχή ρεύματος x2
- Καλώδιο USB-C x2 (2,5 μ και 1 μ)
- 3. Αισθητήρας φωτός
- Κουμπί επαναφοράς

- 5. Θύρα κάρτας MicroSD
- **6.** Ηχείο

- 8. Αισθητήρας θερμοκρασίας
- **9.** Θύρα USB

7. Κεραία

Λίστα εξαρτημάτων οθόνης (Εικ. C)

1. Δίοδος

Η λυχνία LED είναι πράσινη όταν η συσκευή λειτουργεί και κόκκινη κατά τη φόρτιση. Όταν φορτιστεί πλήρως, το LED ανάβει ξανά με πράσινο χρώμα.

2. Κουμπί μενού

Στη λειτουργία παρακολούθησης, πατήστε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε στο κύριο μενού. Στο κύριο μενού, πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα.

- Κουμπί εναλλαγής κάμερας Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε την κάμερα. Η γραμμή κατάστασης δείχνει ποια κάμερα λειτουργεί αυτήν τη στιγμή.
- 4. Κουμπιά κατεύθυνσης Στο μενού, τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση στην οθόνη. Στη λειτουργία προεπισκόπησης της κάμερας, τα κουμπιά κατεύθυνσης χρησιμοποιούνται για να περιστρέψουν την κάμερα.
- 5. Θύρα USB-C
- 6. Κουμπί ΟΚ

Στο κύριο μενού, πατήστε αυτό το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη επιλογή ή ενέργεια.

- Κουμπί για ρυθμίσεις φωτεινότητας και έντασης
- 8. Κουμπί αμφίδρομης επικοινωνίας ήχου
- 9. Μικρόφωνο
- 10. Κουμπί λειτουργίας VOX
- 11. Διακόπτης on/off της οθόνης

Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη. Πατήστε στιγμιαία για είσοδο σε κατάσταση αναμονής. 12. Εξωτερική κεραία Τοποθετήστε την κεραία επάνω για το καλύτερο σήμα. 13. Στήριγμα 14. Μεγάφωνο

15. Θύρα κάρτας MicroSD (μέγ. 64 GB)

Εικονίδια οθόνης (εικ. D)

- Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας ενερνοποιημένος
- 2. Χωρίς σήμα

- 4. Συνανερμός θερμοκρασίας
- Λειτουργία VOX / Ο 5. Συναγερμός χρόνου σίτισης ηχητικός συναγερμός είναι

Οδηγίες χρήσης Φόρτωση

- Συνιστάται να φορτίζετε πλήρως την οθόνη πριν τη χρήση.
- Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος στην οθόνη και το άλλο άκρο στο τροφοδοτικό. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα (Εικ. 1).
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεγόμενο μετασχηματιστή ρεύματος.

Λειτουργία συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η οθόνη και η κάμερα έχουν αντιστοιχιστεί από προεπιλογή. Δεν χρειάζεται να γίνει ξανά σύζευξη.

- Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας στην κάμερα και το άλλο άκρο στο τροφοδοτικό. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα (Εικ. 2). Η συσκευή εκπέμπει ένα ηγητικό σήμα.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη λειτουργίας (11. Εικ. C) για 3-5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την οθόνη. Μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα, η εικόνα της κάμερας θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Τοποθετήστε την κάμερα σε ένα βολικό σημείο και στρέψτε την προς την κατεύθυνση που θέλετε να παρακολουθήσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην τοποθετείτε την κάμερα ή τα καλώδια στην κούνια του μωρού ή εντός της εμβέλειάς της (τουλάχιστον 1 μέτρο απόσταση) λόγω του κινδύνου τραυματισμού ή ασφυξίας του μωρού. Εάν η εικόνα ή ο ήχος είναι ενοχλημένος, μετακινήστε τις συσκευές σε άλλο μέρος και βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκονται κοντά σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Προσθήκη κάμερας

Μπορούν να συνδυαστούν συνολικά 4 κάμερες.

- Πατήστε το κουμπί πίσω (2, εικ. C) για να μεταβείτε στο κύριο μενού.
- Επιλέξτε την επιλογή "Κάμερες", μετά επιλέξτε το κανάλι στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια νέα κάμερα (Εικ. 3a) και πατήστε το κουμπί ΟΚ. Η κάμερα έχει αντιστοιχιστεί με την οθόνη (Εικ. 3b).
- 3. Σε περίπτωση προβλημάτων με την προσθήκη της κάμερας, ελέγξτε εάν η κάμερα είναι συνδεδεμένη στην πηγή ρεύματος. Εάν ναι, επαναφέρετε την κάμερα πατώντας το κουμπί επαναφοράς (5, Εικ. Β), στη συνέχεια προσθέστε την κάμερα χειροκίνητα (δείτε Προσθήκη κάμερας) και βεβαιωθείτε ότι η κάμερα και η οθόνη βρίσκονται σε απόσταση 2 μέτρων.

Ρυθμίσεις συναγερμού χρόνου τροφοδοσίας

- Επιλέξτε την επιλογή "Τροφοδοσία" στο κύριο μενού (Εικ. 4).
- Επιλέξτε το χρόνο μετά τον οποίο θα χτυπήσει το ξυπνητήρι (Α, εικ. 4). Επιλέξτε εάν ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί μία φορά ή σε βρόχο (Β, εικόνα 4).
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία συναγερμού χρόνου τροφοδοσίας, επιλέξτε OFF.

Ανίχνευση ήχου

Στο κύριο μενού, επιλέξτε "Sound Alarm" και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επίπεδο ευαισθησίας ανίχνευσης ήχου: χαμηλό, μεσαίο ή υψηλό ή απενεργοποιήστε εντελώς τον ηχητικό συναγερμό επιλέγοντας OFF (Εικ. 5).

Χαμηλό επίπεδο: η συσκευή ανιχνεύει το κλάμα του μωρού.

Μεσαίο επίπεδο: Μια δυνατή φωνή ανιχνεύεται από τη συσκευή.

Υψηλό επίπεδο: η συσκευή ανιχνεύει την κανονική ομιλία.
 Εάν ο δέκτης εντοπίσει ήχο πάνω από το καθορισμένο επίπεδο έντασης, το εικονίδιο (25) θα εμφανιστεί στην οθόνη και θα ακουστεί ένα μπιπ για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να απενεργοποιήσετε τον ηχητικό συναγερμό..

Ανίχνευση ήχου σε λειτουργία VOX εξοικονόμησης ενέργειας

Πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOX, πρέπει να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση ήχου (δείτε: Ανίχνευση ήχου).

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOX, πατήστε το κουμπί VOX (10, Εικ. C), το εικονίδιο (25) θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία. Η οθόνη ύπνου θα ξυπνήσει αυτόματα όταν ανιχνεύσει ήχο. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOX, πατήστε ξανά το κουμπί.

Ρυθμίσεις συναγερμού θερμοκρασίας

- Επιλέξτε "Συναγερμός θερμοκρασίας" στο κύριο μενού (Α, εικ. 6).
- Επιλέξτε τη μονάδα για την εμφάνιση της θερμοκρασίας δωματίου
 βαθμοί Κελσίου ή Φαρενάιτ (Β, εικ. 6).
- 3. Εάν η θερμοκρασία πάει πάνω ή κάτω από την προεπιλεγμένη τιμή των 18-30 °C (64-86 °F), θα ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός για περίπου 30 δευτερόλεπτα και το εικονίδιο (***) θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Για να απενεργοποιήσετε το συναγερμό θερμοκρασίας, επιλέξτε OFF (B, εικ. 6).

Μελωδίες

- Επιλέξτε "Music" στο κύριο μενού (Εικ. 7). Επιλέξτε ένα από τα οκτώ διαθέσιμα νανουρίσματα (Α, εικ. 7) ή ήχους της φύσης (Β, εικ. 7) και πατήστε το κουμπί ΟΚ.
- Μπορείτε να αναπαράγετε την επιλεγμένη μελωδία συνεχώς (C, εικ. 7) ή όλες τις μελωδίες σε βρόχο (D, εικ. 7).

Η επιλεγμένη μελωδία θα παίξει τόσο στην κάμερα όσο και στην οθόνη.

Ρυθμίσεις οθόνης

- Επιλέξτε "Εμφάνιση" από το κύριο μενού.
- Επιλέξτε το χρόνο μετά τον οποίο η οθόνη θα μεταβεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (εικ. 8): 1 λεπτό, 10 λεπτά, 30 λεπτά ή πάντα αναμμένη (εικ. 8).

Ρυθμίσεις φωτεινότητας και έντασης ήχου

Πατήστε το κουμπί (7, Εικ. C), στη συνέχεια προσαρμόστε τη φωτεινότητα της οθόνης με τα κουμπιά κατεύθυνσης πάνω και κάτω και την ένταση του ήχου δεξιά και αριστερά.

Αμφίδρομη ηχητική επικοινωνία

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αμφίδρομης επικοινωνίας (8, Εικ. C) για να ξεκινήσει η μετάδοση ήχου, αφήστε το για να σταματήσει.

Εγγραφή βίντεο

- Εισαγάγετε την κάρτα microSD στη θύρα της οθόνης (15, Εικ. C) ή στη θύρα της κάμερας (3, Εικ. Β).
- Επιλέξτε "Εγγραφή" στο κύριο μενού (Εικ. 9). Βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία και η ώρα είναι σωστές πριν την εγγραφή.

Η κάμερα με κάρτα microSD μπορεί να εγγράψει εικόνα σε ανάλυση 1920 * 1080, η οποία δεν είναι δυνατή η απευθείας αναπαραγωγή στην οθόνη.

Μια οθόνη με κάρτα microSD μπορεί να εγγράψει μια εικόνα με ανάλυση 800 * 480, η οποία μπορεί να αναπαραχθεί απευθείας στην οθόνη.

Αναπαραγωγή βίντεο

Στο κύριο μενού, επιλέξτε "Αναπαραγωγή" και, στη συνέχεια, βρείτε το βίντεο που θέλετε να παίξετε επιλέγοντας την ημερομηνία ή το κανάλι (Εικ. 10a).

Διαθέσιμες επιλογές κατά την αναπαραγωγή (Εικ.10b):

- A. Αναζήτηση
- **Β.** Πίσω

- **D.** Γρήγορα εμπρός
- Ε. Πλήρης οθόνη
- C. Αναπαραγωγή / Παύση

Ρυθμίσεις

- Επιλέξτε "System" στο κύριο μενού (Εικ. 11). Οι διαθέσιμες επιλογές είναι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας, επαναφορά, σύνθετες ρυθμίσεις και πληροφορίες συστήματος.
- Επιλέξτε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα καθώς και τη μορφή ώρας (εικ. 12).
- Για να επιστρέψετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, επιλέξτε «Εργοστασιακές ρυθμίσεις» και μετά ΟΚ (εικ. 13).
- 4. Για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις για προχωρημένους, επιλέξτε "Προηγμένες ρυθμίσεις" (εικ. 14). Μπορείτε να ελέγξετε τη συνολική και την υπολειπόμενη χωρητικότητα της κάρτας, καθώς και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την περιστροφή της εικόνας.
- 5. Για να δείτε πληροφορίες συσκευής, επιλέξτε "Έκδοση" (εικ. 15).

Επιλογή γλώσσας

Η προεπιλεγμένη γλώσσα της συσκευής είναι τα Αγγλικά. Επιλέξτε "Γλώσσα" στο κύριο μενού (Εικ. 16). Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες γλώσσες. Η συσκευή θα επανεκκινήσει αυτόματα.

Εγκατάσταση

Στην επιφάνεια στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε τη συσκευή, ανοίξτε δύο τρύπες (Εικ. 17) και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα βύσματα τοίχου και τις βίδες (Εικ. 18).

Στερεώστε την κάμερα στις βίδες, γαντζώνοντάς τις με τις τρύπες στο κάτω μέρος της συσκευής (εικ. 19).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Η οθόνη δεν εμφανίζει την εικόνα από την κάμερα	 Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι ενεργοποιημένη. Επαναφέρετε την κάμερα πατώντας το κουμπί επαναφοράς (5, Εικ. Β) και, στη συνέχεια, προσθέστε την κάμερα χειροκίνητα (δείτε Προσθήκη κάμερας).
Παρεμβολή ήχου σε αμφίδρομη ακουστική επικοινωνία	Μπορεί να εμφανιστεί ανεπιθύμητος ήχος όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη σε απόσταση μικρότερη από 2 μέτρα από την κάμερα. Σε αυτήν την περίπτωση: • Χαμηλώστε την ένταση της οθόνης. • Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της οθόνης και της κάμερας.
Η μπαταρία της οθόνης εξαντλείται γρήγορα	Συνιστάται να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αδράνειας (δείτε: Ρυθμίσεις οθόνης).
Η συσκευή χάνει εμβέλεια	Τοποθετήστε την κεραία (12, Εικ. C) προς τα πάνω για να βελτιώσετε την ποιότητα του σήματος. Η χρήση σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να διαταραγθεί από παράγοντες όπως χοντρούς τοίχους ή πάρα πολλές ηλεκτρονικές συσκευές.

Οι φωτογραφίες είναι μόνο ενδεικτικές, η πραγματική εμφάνιση των προϊόντων μπορεί να διαφέρει από αυτή που παρουσιάζεται στις φωτογραφίες.

SE

Kära Kund!

Kontakta oss på: help@lionelo.com om du har några kommentarer eller frågor om den inköpta produkten.

Tillverkare:

BrandLine Group Sp. z o. o. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

GR | SE

Information om produkten

Sändningsfrekvens: Wi-Fi 2,4 Ghz Arbetstemperatur: -10 – 50°C Arbetsmiljöfuktighet: <85%

Viktig information

- Läs bruksanvisningen innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.
- Den här produkten är inte en leksak. Låt inte barnen leka med produkten.
- Produkten är endast lämplig för användning på torra ytor. Man får inte använda den utomhus eller på fuktig yta.
- 4. Rör inte produkten med blöta händer.
- Om produkten inte fungerar som den ska, eller har tappats eller översvämmats, kontakta tillverkarens servicecenter.
- 6. Ta inte isär produkten själv.
- 7. Använd endast den laddaren som medföljer i förpackningen.
- 8. Placera inte produkten nära spisen eller andra värmekällor.
- Produkten ska monteras av en vuxen. Håll mindre delar borta från barnet.
- 10. Babyvakt ersätter inte omtanke och föräldravård.
- Placera inte produkten och dess sladdar i barnets lekhage eller inom barnets räckhåll. Placera den minst 1 m bort.
- 12. Placera inte nära vatten eller eldkällor.
- 13. Rör inte kontakterna med vassa eller metallföremål.
- 14. Använd inte produkten om sladden eller kontakten är skadade.
- För att koppla bort produkten från elnätet, ta tag i kontakten, inte i sladden.
- Om produkten inte ska användas under längre period, koppla bort den från elnätet.
- Varning! Stickkontakten på nätkabeln används som brytare för kameran - vid installation, se till att uttaget är lättåtkomligt.

Leveransomfattning (fig. A)

- 1. Skärm
- 2. Roterande kamera
- 3. Väggmonteringsset för kamera

Lista över kamerans delar (bild B)

- 1. Lins
- 2. Mikrofon
- 3. Ljussensor
- 4. Återställningsknapp
- 5. Port för microSD-kort

Lista över skärmens delar (bild C)

1. Diod

Diod lyser grönt när enheten arbetar och rött när den laddas. När den är fullladdad, lyser dioden grönt igen.

- Meny-knapp l övervakningsläge, tryck på denna knapp för att gå till huvudmenyn. l huvudmenyn tryck på knappen för att gå till föregående sida.
- Knapp för kamerabyte Tryck på denna knapp för att byta kamera. Statusfältet visar vilken kamera som för närvarande är på.
- 4. Riktnings-knapp

I menyn är knapparna för att navigera på skärmen. I kameraförhandsvisning används pilarna för att rotera kameran.

- 5. USB-C-port
- 6. OK-knapp

I huvudmenyn tryck på denna knapp för att bekräfta det valda alternativet.

- 7. Inställningsknapp för ljusstyrka och volym
- Tvåvägs ljudknapp
- 9. Mikrofon
- 10. Knapp för VOX-läge

- 4. Laddare x2
- 5. USB-C-sladd x2 (2,5m och 1m)
- 6. Högtalare
- 7. Antenn
- 8. Temperatursensor
- 9. USB-port

11. På/Av-knapp för skärmen

Tryck och håll för att sätta på/ stänga av skärmen. Kort tryck för att aktivera standbyläge.

12. Extern antenn

Sätt upp antennen för bästa signal.

- 13. tödprofil
- 14. Högtalare
- 15. Port för microSD-kort (max 64 GB)

Skärmikoner (bild D)

- 1. Låg batterinivå
- 2. Ingen signal

- 4. Temperaturlarm
- 5. Larm för matningstid
- VOX-läge på / Ljudlarm

Användningsanvisning Elförsörjning

- 1. Det rekommenderas att ladda skärmen fullt innan användning.
- Anslut nätsladdens kontakt till skärmen och den andra änden till nätadaptern. Anslut laddaren till kontakten (bild 1).

OBSERVERA: Använd endast den laddaren som medföljer i förpackningen.

Användning av enheten

OBSERVERA! Skärmen och kameran är ihopparade som standard. Det behövs inte att para dem ihop igen.

- Anslut nätsladdens kontakt till kameran och andra änden till nätadaptern. Anslut laddaren till kontakten (bild 2). Enheten kommer att pipa.
- Tryck och håll knappen (11, bild C) i 3-5 sekunder för att sätta på skärmen. Efter ca. 10 sekunder kommer bilden från kameran synas på skärmen.
- Placera kameran i lämplig plats och rikta den mot det håll som du vill övervaka.

OBSERVERA

Placera inte kameran eller dess sladdar i barnets säng eller inom dess räckhåll (min. 1 m borta) pga. risken för skada eller kvävning för barnet. Om bilden eller ljudet störs, flytta enheterna och se till att de inte är nära andra elektriska enheter.

Att lägga till en kamera

Det är möjligt att para ihop endast 4 kameror.

- 1. Tryck på tillbaka-knappen (2, bild C) för att gå till huvudmenyn.
- Välj alternativet "Kameror", välj sedan den kanal som den nya kameran ska läggas till (bild 3a) och tryck på OK-knappen. Kameran har ihopparats med skärmen (bild 3b).
- 3. Om du har problem med att lägga till en kamera, kontrollera om kameran är ansluten till en strömkälla. Om så är fallet, återställ kameran genom att trycka på återställningsknappen (5, Fig. B) och lägg sedan till kameran manuellt (se: Att lägga till en kamera) och dubbelkolla att kameran och skärmen inte är mer än 2 meter borta från varandra.

Inställningar för larm för matningstid

- 1. I huvudmenyn välj alternativet "Matning" (bild 4).
- Välj den tid efter vilken larmet ska utlösas (A, bild 4). Välj om larmet ska utlösas en gång eller i en slinga (B, bild 4).
- 3. För att stänga av larmet för matningstid välj AV.

Ljuddetektering

I huvudmenyn välj alternativet "Ljudlarm" och välj sedan känslighetsnivån för ljuddetektering: låg, medel eller hög, eller inaktivera det ljudlarmet helt genom att välja AV (fig. 5).

- Låg nivå: enheten detekterar när barnet gråter.
- Medel nivå: enheten detekterar hög röst.
- Hög nivå: enheten detekterar ett vanligt samtal.

Om mottagaren detekterar ett ljud över den inställda volymnivån

kommer ikonen (∅€) att visas på skärmen och ett pip höras i cirka 30 sekunder. Tryck på valfri knapp för att stänga av ljudlarmet.

Ljuddetekteringi energisparande VOX-läge

Innan man sätter på VOX-läget bör man sätta på ljuddetektering (se: Ljuddetektering).

För att sätta på VOX-läget tryck på VOX-läget (10, bild C), ikonen (\mathfrak{F}) kommer att visas i det övre vänstra hörnet. Låsskärm kommer att vakna automatiskt när ljud upptäcks. För att sätta på VOX-läget tryck på knappen igen.

Temperaturlarm inställningar

- 1. I huvudmenyn välj alternativet "Temperaturlarm" (A bild 6).
- Välj den måttenhet i vilken rumstemperaturen ska visas Celsius eller Fahrenheit (B, bild 6).
- Om temperaturen överstiger eller faller under standardintervallet 18 - 30°C (64 - 86°F), sätts igång ett larm i cirka 30 sekunder och ikonen ()) visas på skärmen.
- 4. För att stänga av temperaturlarmet välj "AV" (B, bild 6).

Melodier

- I huvudmenyn välj alternativet "Musik" (bild 7). Välj en av åtta tillgängliga väggvisor (A, bild 7) eller naturljud (B, bild 7) och tryck på OK-knappen.
- Det är möjligt att spela den valda melodin kontinuerligt (C, fig. 7) eller alla melodierna i en loop (D, fig. 7).

Den valda melodin kommer att spelas upp på både kameran och skärmen.

Skärminställningar

- 1. I huvudmenyn välj alternativet "Skärm".
- Välj den tid efter vilken skärmen ska gå in i viloläge (bild 8): 1 minut, 10 minuter, 30 minuter, eller hela tiden på (bild 8).

Inställningar ljusstyrka och volym

Tryck på knappen (7, bild C) och justera sedan skärmens ljusstyrka med riktningsknapparna upp och ner, och volymen med höger- och vänsterknapparna.

Tvåvägs ljudkommunikation

Tryck och håll knappen för ljudkommunikation (8, bild C) för att påbörja ljudöverföringen och lossa för att avsluta.

Inspelning av video

- Sätt i microSD-kort i porten på skärmen (15, bild C) eller i porten på kameran (3, bild B).
- I huvudmenyn välj alternativet "Inspelning" (bild 9). Se till att datum och tid stämmer innan du börjar spela in.

Kamra med microSD-kortet kan spela in en bild i upplösningen 1920*1080 som inte går att spela upp direkt på skärmen.

Skärm med microSD-kortet kan spela in en bild i upplösningen 800*480 som går att spela upp direkt på skärmen.

Videouppspelning

l huvudmenyn välj alternativet "Uppspelning" och sedan hitta den video som du önskar spela upp, genom att välja datum eller kanal (bild 10a). Tillgängliga alternativ under uppspelningen (bild 10b):

A. Sök

D. Snabbspola

B. Spola tillbaka

E. Fullskärm

C. Uppspelning/ paus

Inställningar

- I huvudmenyn välj alternativet "System" (bild 11). Tillgängliga alternativ är datum- och tidsinställningar, återställning, avancerade inställningar och systeminformation.
- 2. Sätt på aktuell datum och tid och tidsformat (bild 12).
- 3. För att gå tillbaka till fabriksinställningar välj "Fabriksinställningar"

och sedan "OK" (bild 13).

- För att gå till avancerade inställningarna, välj "Avancerade inställningar" (bild 14). Du kan kontrollera kortets totala och återstående kapacitet och aktivera eller inaktivera bildrotation.
- 5. För att visa upp enhetsinformation välj "Version" (bild 15).

Språk

Standardspråk för produkten är engelska.

I huvudmenyn välj alternativet "Språk" (bild 16). Välj ett av tillgängliga språken. Enheten kommer att startas om automatiskt.

Montering

Borra två hål i ytan där du vill montera enheten (bild 17) och sedan sätt i två plugg och skruvar (bild 18).

Fäst kameran på skruvarna genom att haka fast hålen i botten av enheten (bild 19).

Fel	Möjlig lösning
Skärmen spelar inte upp bilden från kameran	 Se till att kameran är på. Återställ kameran genom att trycka på återställningsknappen (5, bild B) och lägg sedan till kameran manuellt (se: Att lägga till en kamera).
Ljudstörningar i tvåvägs ljudkommunikation	Oönskat ljud kan uppstå när du använder monitorn närmare än 2 meter från kameran. I sådant fall: • Sänk volymen på skärmen. • Öka avståndet mellan skärmen och kameran.
Skärmens batteri laddas ur snabbt	Det rekommenderas att sätta på viloläget (se: Skärminställningar).

Felsökning

Enheten tappar räckvidd	Placera antennen (12, bild C) uppåt för att förbättra signalkvaliteten. Användning inomhus kan störas av bl.a. tjocka väggar eller för många elektroniska enheter.
	Vagbar eller for manga elektromiska enneter.

Foton är endast för referens, det verkliga utseendet på produkten kan skilja sig från det som presenteras på foton.

NO

Kjære kunde!

Hvis du har kommentarer eller spørsmål angående det kjøpte produktet, vennligst kontakt oss: **help@lionelo.com**

Produsent:

BrandLine Group Sp. z o. o. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Enhetsinformasjon

Sendefrekvens: Wi-Fi 2,4 Ghz Driftstemperatur: -10 - 50 ° C Fuktighetsområde for arbeidsmiljø: <85 %

Viktig informasjon

- Før du bruker produktet, vennligst les bruksanvisningen og oppbevar den for fremtidig referanse.
- 2. Dette produktet er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den.
- Produktet er kun egnet for bruk på tørre steder. Den må ikke brukes utendørs eller på et vått underlag.
- 4. Ikke berør produktet med våte hender.
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal, eller har blitt mistet eller oversvømmet, kontakt produsentens servicesenter.
- 6. Ikke demonter produktet selv.
- 7. Bruk kun strømadapteren som følger med i settet.

- 8. Ikke plasser produktet i nærheten av en komfyr eller annen varmekilde.
- Montering må kun utføres av en voksen. Hold mindre deler av settet unna barnet.
- **10.** Babymonitoren er ikke en erstatning for riktig omsorg og foreldreomsorg.
- **11.** Ikke plasser produktet og dets ledninger i lekegrind eller innenfor barnets rekkevidde. Plasser dem minst 1 m fra hverandre.
- 12. Ikke plasser produktet i nærheten av vann eller brannkilder.
- 13. Ikke berør pluggkontaktene med skarpe eller metallgjenstander.
- 14. Ikke bruk enheten hvis ledningen eller støpselet er skadet.
- For å koble apparatet fra strømnettet, ta tak i støpselet, ikke ledningen.
- Hvis enheten ikke skal brukes på en lengre periode, koble den fra strømforsyningen.
- Advarsel! Pluggen på strømforsyningskabelen brukes som frakoblingsenhet for kameraet - under installasjonen, sørg for at stikkontakten er lett tilgjengelig.

Sett (fig. A)

- 1. Overvåk
- 2. Roterende kamera
- 3. Veggmonteringssett for kamera

Deleliste for kamera (fig B)

- 1. Linse
- 2. Mikrofon
- 3. Lyssensor
- 4. Tilbakestill-knapp
- 5. MicroSD-kortport

- 4. Strømadapter x25. USB-C-kabel x2 (2,5 m og 1 m)
- 6. Høyttaler
- 7. Antenne
- 8. Temperatursensor
- 9. USB-port
- Deleliste for skjerm (fig. C)
- 1. LED

LED-lampen lyser grønt når enheten er på og rød når den lader.

Når den er fulladet, lyser LED-en grønt igjen.

2. Menyknapp

I overvåkingsmodus, trykk på denne knappen for å gå til hovedmenyen. I hovedmenyen trykker du på knappen for å gå til forrige side.

- Kamerabytteknapp Trykk på denne knappen for å bytte kamera. Statuslinjen viser hvilket kamera som fungerer for øyeblikket.
- Retningsknapper I menyen brukes knapper for å flytte rundt på skjermen. I kameraets forhåndsvisningsmodus brukes pilene til å rotere kameraet.
- 5. USB-C-port
- 6. OK-knapp

I hovedmenyen trykker du på denne knappen for å bekrefte det valgte alternativet eller handlingen.

- 7. Knapp for lysstyrke og voluminnstillinger
- 8. Toveis lydknapp
- 9. Mikrofon
- 10. VOX-modusknapp
- 11. Monitor av/på-bryter

Trykk og hold for å slå skjermen på eller av. Kort trykk for å aktivere standby-modus.

- 12. Ekstern antenne Plasser antennen opp for best signal.
- 13. Brakett
- 14. Foredragsholder
- 15. MicroSD-kortport (opptil 64 GB)

Skjermikoner (fig. D)

- Lite batteri
- 2. Ingen signal

- 4. Temperaturalarm
- 5. Fôringstidsalarm
- 3. VOX/Audible Alarm-modus aktivert

Instruksjoner for bruk Strøm

- 1. Det anbefales å lade skjermen helt opp før bruk.
- Koble strømledningen til skjermen og den andre enden til strømadapteren. Koble strømforsyningen til strømuttaket (fig. 1).

MERK: Bruk kun strømadapteren som følger med i settet.

Drift av enheten

MERK FØLGENDE! Skjermen og kameraet er paret som standard. Du trenger ikke å pare igjen.

- Koble den ene enden av strømledningen til kameraet og den andre enden til strømadapteren. Koble strømforsyningen til strømuttaket (fig. 2). Enheten vil pipe.
- Trykk og hold inne strømknappen (11, fig. C) i 3-5 sekunder for å slå på skjermen. Etter ca. 10 sekunder vil bildet fra kameraet vises på skjermen.
- Plasser kameraet på et praktisk sted og pek det i retningen du vil overvåke.

MERK FØLGENDE

Ikke plasser kameraet eller kabler i eller innenfor barnesengen (minst 1 meters avstand) på grunn av faren for skade eller kvelning av barnet. Hvis bildet eller lyden blir forstyrret, flytt enhetene og sørg for at de ikke er i nærheten av andre elektriske enheter.

Legger til et kamera

Totalt 4 kameraer kan pares.

- 1. Trykk på tilbakeknappen (2, fig. C) for å gå til hovedmenyen.
- Velg alternativet "Kameraer", velg deretter kanalen som det nye kameraet skal legges til (fig. 3a) og trykk på OK-knappen. Kameraet ble paret med skjermen (fig. 3b).
- 3. Hvis du har problemer med å legge til et kamera, sjekk om kameraet

er koblet til en strømkilde. I så fall tilbakestill kameraet ved å trykke på tilbakestillingsknappen (5, fig. B), legg deretter til kameraet manuelt (se: Legge til et kamera) og pass på at avstanden mellom kameraet og skjermen ikke er mer enn 2 meter.

Innstillinger for spisingsalarm

- 1. I hovedmenyen velger du alternativet "Spising" (fig. 4).
- Velg tiden som alarmen skal utløses etter (A, fig. 4). Velg om alarmen skal utløses én gang eller i en sløyfe (B, Fig. 4).
- 3. For å deaktivere fôringstidsalarmfunksjonen, velg AV.

Lyddeteksjon

I hovedmenyen, velg "Audio Alert" og velg deretter lyddeteksjonsfølsomhetsnivået: lav, middels eller høy, eller deaktiver den hørbare alarmen helt ved å velge AV (fig. 5).

- Lav: Enheten oppdager en baby som gråter.
- Middels nivå: Enheten registrerer en høy stemme.
- Høyt nivå: Enheten oppdager normal tale.

Hvis mottakeren oppdager lyd over det innstilte volumnivået, vil et ikon vises på skjermen (𝒓€) og et pip høres i omtrent 30 sekunder. Trykk på hvilken som helst knapp for å slå av lydalarmen.

Lyddeteksjon i energisparende VOX-modus

Før du slår på VOX-modus, må lyddeteksjon være aktivert (se: Lyddeteksjon).

For å slå på VOX-modus, trykk på VOX-knappen (10, Fig. C), ikonet (\mathfrak{F}) vil vises i øvre venstre hjørne. Soveskjermen våkner automatisk når lyd oppdages. For å slå av VOX-modus, trykk på knappen igjen.

Temperaturalarminnstillinger

- 1. I hovedmenyen velger du "Temperaturalarm" (A, Fig. 6).
- Velg enheten som romtemperaturen skal vises i Celsius eller Fahrenheit (B, fig. 6).

- Hvis temperaturen overskrider eller faller under standardområdet på 18 - 30 ° C (64 - 86 ° F), vil en alarm høres i omtrent 30 sekunder og et ikon ()) vises på skjermen.
- 4. For å deaktivere temperaturalarmen, velg AV (B, fig. 6).

Melodier

- I hovedmenyen velger du alternativet "Musikk" (fig. 7). Velg en av de åtte tilgjengelige vuggevisene (A, fig. 7) eller naturlydene (B, fig. 7) og trykk på OK-knappen.
- Det er mulig å spille den valgte melodien kontinuerlig (C, fig. 7) eller alle melodiene i en loop (D, fig. 7).

Den valgte melodien spilles av både på kameraet og skjermen.

Skjerminnstillinger

- 1. I hovedmenyen velger du "Vis".
- Velg tiden som skjermen skal gå i dvale etter (fig. 8): 1 minutt, 10 minutter, 30 minutter, eller alltid på (fig. 8).

Innstillinger for lysstyrke og volum

Trykk på knappen (7, Fig. C) og juster deretter lysstyrken på skjermen med retningsknappene opp og ned, og volumet med høyre og venstre knapper.

Toveis lydkommunikasjon

Trykk og hold nede toveiskommunikasjonsknappen (8, Fig. C) for å starte lydoverføring, slipp for å stoppe.

Videoopptak

- Sett inn microSD-kortet i porten på skjermen (15, fig. C) eller porten på kameraet (3, fig. B).
- I hovedmenyen velger du alternativet "Opptak" (fig. 9). Sørg for at dato og klokkeslett er oppdatert før opptak.

Kameraet med microSD-kort kan ta opp et bilde i oppløsningen 1920*1080, som ikke er mulig å spille av direkte på skjermen.

En skjerm med et microSD-kort kan ta opp et bilde med en oppløsning på 800*480, som kan spilles av direkte på skjermen.

Videoavspilling

I hovedmenyen velger du "Spill av" og finn deretter videoen du vil spille av ved å velge dato eller kanal (fig. 10a).

Tilgjengelige alternativer under avspilling (fig. 10b):

A. Søk

D. Spol fremover

B. Spol tilbake

E. Fullskjerm

C. Spill av/pause

Innstillinger

- I hovedmenyen velger du alternativet "System" (fig. 11). Alternativene er dato- og klokkeslettinnstillinger, tilbakestilling, avanserte innstillinger og systeminformasjon.
- 2. Velg gjeldende dato og klokkeslett og tidsformat (fig. 12).
- For å gå tilbake til fabrikkinnstillingene, velg "Fabrikkinnstillinger" og deretter OK (fig. 13).
- For å angi avanserte innstillinger, velg "Avanserte innstillinger" (fig. 14). Du kan sjekke den totale og gjenværende kapasiteten til kortet, og aktivere eller deaktivere bilderotering.
- 5. For å se informasjon om enheten, velg "Versjon" (fig. 15).

Språkvalg

Standardspråket på enheten er engelsk.

l hovedmenyen velger du alternativet "Språk" (fig. 16). Velg ett av de tilgjengelige språkene. Enheten starter automatisk på nytt.

Installasjon

Bor to hull i overflaten du vil montere enheten på (fig. 17), sett deretter inn veggplugger og skruer (fig. 18).

Fest kameraet til skruene ved å hekte hullene i bunnen av enheten (fig. 19).

Feilsøking

Problem	Mulig løsning
Skjermen viser ikke bildet fra kameraet	 Sørg for at kameraet er slått på. Tilbakestill kameraet ved å trykke på tilbakestillingsknappen (5, fig. B) og legg deretter til kameraet manuelt (se: Legge til et kamera).
Lydforstyrrelser i toveis lydkommunikasjon	Uønsket lyd kan oppstå når du bruker skjermen nærmere enn 2 meter fra kameraet. I dette tilfellet: • Skru ned volumet på skjermen. • Øk avstanden mellom skjermen og kameraet.
Monitorens batteri tømmes raskt	Det anbefales å aktivere hvilemodus (se: Skjerminnstillinger).
Enheten mister rekkevidde	Plasser antennen (12, fig. C) opp for å forbedre signalkvaliteten. Innendørs bruk kan påvirkes av faktorer som tykke vegger eller for mange elektroniske enheter.

Bildene er kun for illustrasjonsformål, det faktiske utseendet til produktene kan avvike fra det som vises på bildene.

DK

Kære Kunde!

Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til det købte produkt, er du altid velkommen til at kontakte os: **help@lionelo.com**

Producent:

BrandLine Group Sp. z o. o. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Oplysninger om enheden

Transmissionsfrekvens: Wi-Fi 2,4 Ghz Driftstemperatur: -10 – 50°C Luftfugtighed i driftsmiljøet: <85%

Vigtige informationer

- Læse denne brugervejledning, før du tager produktet i brug og gem brugervejledningen til senere brug
- 2. Dette produkt er ikke et legetøj. Lad ikke børn lege med det.
- Produktet er kun egnet til brug i tørre områder. Brug det ikke udendørs eller på en våd overflade.
- 4. Rør ikke ved produktet med våde hænder.
- Hvis produktet ikke fungerer korrekt eller er faldet ned, blevet oversvømmet, kontakt producentens serviceafdeling.
- 6. Du må ikke selv adskille produktet.
- 7. Brug kun den strømforsyningsenhed, der følger i sættet.
- 8. Placer ikke produktet i nærheden af et komfur eller andre varmekilder.
- Montering må kun udføres af en voksen. Hold mindre dele af sættet væk fra barnet.
- Den elektroniske babyalarm er ikke en erstatning for forældrenes omsorg og opmærksomhed.
- Placer ikke produktet og dets ledninger i kravlegården eller inden for barnets rækkevidde. Placer dem mindst 1 m væk.
- 12. Anbring ikke produktet i nærheden af vand eller en ildkilde.
- 13. Rør ikke ved stikpropper med skarpe genstande eller metalgenstande.
- 14. Brug ikke enheden, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
- Tag fat om stikket, ikke i ledningen, for at tage enheden ud af stikkontakten.
- Tag stikket ud af stikkontakten, hvis enheden ikke skal bruges i en længere periode.
- Advarsel! Stikket på strømforsyningsledningen bruges som frakoblingsanordning for kameraet - under installationen, sørg for at stikkontakten er let tilgængelig.

Sæt (Fig. A)

- 1. Skærm
- 2. Roterende kamera
- 3. Vægmonteringssæt til kamera
- Strømforsyning x2
- 5. USB-C-kabel x2 (2,5 m og 1 m)

Oversigt over kameradele (fig. B)

- 1. Objektiv
- 2. Mikrofon
- 3. Lyssensor
- 4. Reset knap
- 5. microSD-kort port

Oversigt over skærmens dele (fig. C)

1. Diode

Dioden lyser grønt, når enheden er i drift, og rødt, når den oplades. Når den er fuldt opladet, lyser dioden grønt igen.

- Menu knap I overvågningstilstand tryk på denne knap for at gå til hovedmenuen. Tryk på knappen i hovedmenuen for at gå til den forrige side.
- Knap til at skifte visning mellem kameraerne Tryk på denne knap for at skifte visningen mellem kameraerne. Statuslinjen viser, hvilket kamera der kører i øjeblikket.
- Retningsknapper I menuen bruges knapperne til at bevæge sig rundt på skærmen. I kamera forhåndsvisning tilstand bruges pilene til at dreje kameraet.
- 5. USB-C port
- 6. OK-Knap

I hovedmenuen tryk på denne knap for at bekræfte den valgte indstilling eller handling.

- 7. Knap til indstilling af lysstyrke og lydstyrke
- 8. Knap til tovejs lydkommunikation
- 9. Mikrofon
- 10. Knap til VOX-tilstand
- Tænd-/Sluk-kontakt til skærmen Tryk og hold nede for at tænde eller slukke for skærmen. Tryk kort på knappen for at tænde for standby-tilstanden.
- 12. Ekstern antenne

Placer antennen opad for at få det bedste signal.

- 6. Højttaler
- 7. Antenne
- 8. Temperatursensor
- 9. USB port

Støtte
 Højttaler

15. microSD-kort port (maks. 64 GB)

Ikoner på skærmen (fig. D)

- 1. Lavt batteri
- 2. Intet signal

Lydalarm

- 4. Temperaturalarm
- 3. Aktiveret VOX-tilstand / 5. Fodringstid alarm

Brugsanvisning Strømforsyning

- 1. Det anbefales at oplade skærmen helt før den tages i brug.
- Tilslut stikket på strømkablet til skærmen og den anden ende til strømforsyningen. Sæt strømforsyningen i stikkontakten (fig. 1).

BEMÆRK: Brug kun den strømforsyningsenhed, der følger i sættet.

Betjening af enheden

BEMÆRK! Skærmen og kameraet er parret som standard. Det er ikke nødvendigt at parre dem igen.

- Tilslut stikket på strømkablet til kameraet og den anden ende til strømforsyningen. Sæt strømforsyningen i stikkontakten (fig. 2). Enheden bipper.
- Tryk på tænd-/sluk-knappen (11, fig. C) og hold den nede i 3-5 sekunder for at tænde for skærmen. Efter ca. 10 sekunder vises kamerabilledet på skærmen.
- Placer kameraet på et passende sted og peg det i den retning, du vil overvåge.

BEMÆRK

Anbring ikke kameraet eller ledningerne i babyens seng eller inden for babyens rækkevidde (min. 1 meters afstand) på grund af risikoen for kvæstelse eller kvælning af barnet. I tilfælde af billed- eller lydforstyrrelser placer enhederne et andet sted og sikr, at de ikke er i nærheden af andet elektrisk udstyr.

Tilføjelse af kamera

Det er muligt at parre i alt 4 kameraer.

- 1. Tryk på tilbage-knappen (2, fig. C) for at gå til hovedmenuen.
- Vælg indstillingen "Kameraer", og vælg derefter den kanal, som det nye kamera skal tilføjes til (fig. 3a), tryk på OK-knappen. Kameraet er nu parret med skærmen (fig. 3b).
- 3. Hvis du har problemer med at tilføje et kamera, kontroller, om kameraet er tilsluttet en strømkilde. Hvis det er tilfældet, nulstil kameraet ved at trykke på reset knappen (5, fig. B), og tilføj derefter kameraet manuelt (se: Tilføjelse af kamera). Sørg for, at kameraet og skærmen er inden for 2 meter fra hinanden.
- 4.

Alarmindstillinger for fodringstid

- 1. Vælg indstillingen "Fodring" i hovedmenuen (fig. 4).
- Vælg tidspunktet, hvor alarmen skal udløses (A, fig. 4). Vælg, om alarmen skal udløses én gang eller i et loop (B, fig. 4).
- 3. Vælg OFF for at deaktivere alarmfunktionen for fodringstid.

Registrering af lyd

Vælg indstillingen "Lydalarm" i hovedmenuen, og vælg derefter følsomhedsniveauet for lyd: lavt, mellem eller højt, eller sluk helt for lydalarmen ved at vælge OFF (fig. 5).

- Lavt niveau: enheden registrerer babyens gråd.
- Mellemniveau: enheden registrerer en høj stemme.
- Højt niveau: enheden registrerer normal tale.

Hvis modtageren registrerer lyd på det indstillede lydstyrkeniveau, vises der et ikon () på skærmen, og der lyder et bip i ca. 30 sekunder. Tryk på en vilkårlig knap for at deaktivere lydalarmen.

Registrering af lyd i energibesparende VOX-tilstand

Før du aktiverer VOX-tilstand, aktiver registrering af lyden (se: Registrering af lyd).

For at aktivere VOX-tilstand tryk på VOX-knappen (10, fig. C), så der vises et ikon (2) i øverste venstre hjørne. Den slumrende skærm vågner automatisk, når der registreres lyd. For at deaktivere VOX-tilstand tryk på knappen igen.

Indstillinger for temperaturalarm

- 1. Vælg indstillingen "Temperaturalarm" i hovedmenuen (A, fig. 6).
- Vælg den enhed, som rumtemperaturen skal vises i grader Celsius eller Fahrenheit (B, fig. 6).
- Hvis temperaturen overstiger eller falder under en værdi i standardområdet 18 - 30°C (64 - 86°F), lyder der en alarm i ca. 30 sekunder, og ikonet (iii) vises på skærmen.
- 4. For at deaktivere temperaturalarmen vælg OFF (B, fig. 6).

Melodier

- Vælg indstillingen "Musik" i hovedmenuen (fig. 7). Vælg en af de otte tilgængelige vuggeviser (A, fig. 7) eller naturlyde (B, fig. 7), og tryk på OK-knappen.
- Det er muligt at afspille den valgte melodi kontinuerligt (C, fig. 7) eller alle melodierne i et loop (D, fig. 7).

Den valgte melodi afspilles både på kameraet og på skærmen.

Indstillinger for display

- 1. Vælg indstillingen "Display" i hovedmenuen.
- Vælg den tid, hvorefter displayet skal gå i slumretilstand (fig. 8): 1 minut, 10 minutter, 30 minutter eller permanent tændt (fig. 8).

Indstilling af lysstyrke og lydstyrke

Tryk på knappen (7, fig. C) og indstil derefter skærmens lysstyrke med de øverste og nederste retningsknapper, og lydstyrken med de højre

Tovejs lydkommunikation

Tryk på knappen til tovejs kommunikation (8, fig. C) og hold den nede for at starte lydtransmissionen, slip for at afbryde.

Videooptagelse

- Indsæt et microSD-kort i porten på skærmen (15, fig. C) eller porten på kameraet (3, fig. B).
- Vælg indstillingen "Optagelse" i hovedmenuen (fig. 9). Sørg for, at dato og klokkeslæt er opdaterede, før du optager.

Kameraet med microSD-kort kan optage video i opløsningen 1920*1080, som ikke kan afspilles direkte på skærmen.

Skærmen med microSD-kort kan optage video i opløsningen 800*480, som kan afspilles direkte på skærmen.

Afspilning af video

Vælg indstillingen "Afspilning" i hovedmenuen, og find derefter den video, du vil afspille, ved at vælge dato eller kanal (fig. 10a). Indstillinger tilgængelige under afspilning (fig. 10b):

A. Søg

D. Spol frem

B. Spol tilbage

E. Fuldskærm

C. Afspil/pause

Indstillinger

- Vælg indstillingen "System" i hovedmenuen (fig. 11). De tilgængelige indstillinger er dato og klokkeslæt, nulstilling, avancerede indstillinger og systeminformation.
- Vælg den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt samt tidsformatet (fig. 12).
- For at vende tilbage til fabriksindstillingerne, vælg "Fabriksindstillinger" og derefter OK (fig. 13).
- 4. Vælg "Avancerede indstillinger" for at få adgang til avancerede

indstillinger (fig. 14). Du kan kontrollere den samlede og resterende kapacitet på kortet og aktivere eller deaktivere billedrotation.

5. Vælg "Version" for at få vist oplysninger om enheden (fig. 15).

Valg af sprog

Enhedens standardsprog er engelsk.

Vælg indstillingen "Sprog" i hovedmenuen (fig. 16). Vælg et af de tilgængelige sprog. Enheden genstarter automatisk.

Montering

Bor to huller i den overflade, hvor du vil montere enheden (fig. 17), og sæt derefter rawlplugs og skruer i dem (fig. 18).

Fastgør kameraet på skruerne ved at hænge det på hullerne i bunden af enheden (fig. 19).

Fejlfinding

Problem	Mulig løsning
Skærmen viser ikke billedet fra kameraet	 Sørg for, at kamera er tændt. Nulstil kameraet ved at trykke på reset knappen (5, fig. B), og tilføj derefter kameraet manuelt (se: Tilføjelse af et kamera).
Lydforstyrrelser i tovejs lydkommunikation	Der kan opstå uønsket lyd, når du bruger skærmen i en afstand på mindre end 2 meter fra kameraet. I dette tilfælde: Skru ned for lyden på skærmen. Øg afstanden mellem skærmen og kameraet.
Skærmens batteri aflades hurtigt	Det anbefales at tænde for slumretilstanden (se: Indstillinger for display).
Enheden mister signal	Placer antennen (12, fig. C) opad for at forbedre signalkvaliteten. Indendørs brug kan påvirkes af faktorer som tykke vægge eller for mange elektroniske enheder.
Billederne er kun til illustrationsformål, og produkternes faktiske udseende kan afvige fra de viste billeder.

FI

Hyvä Asiakkaamme!

Mikäli sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa tähän tuotteeseen liittyen, ota meihin yhteyttä tähän osoitteeseen: **help@lionelo.com**

Valmistaja:

BrandLine Group Sp. z o. o. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Puola

Laitteen tiedot

Lähetystaajuus: Wi-Fi 2.4 Ghz Työlämpötila: - 10 - 50 °C Käyttöympäristön kosteusalue: <85%

Tärkeää tietoa

- Lue käyttööhje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.
- 2. Tämä tuote ei ole lelu. Älä anna lasten leikkiä sillä.
- Tuote soveltuu käytettäväksi vain kuivissa tiloissa. Sitä ei saa käyttää ulkona eikä märillä pinnoilla.
- 4. Älä koske tuotteeseen märillä käsillä.
- Jos tuote ei toimi niin kuin sen pitäisi tai jos se on pudonnut tai joutunut veden alle, ota yhteys valmistajan huoltoon.
- 6. Älä pura tuotetta itse.
- 7. Käytä vain sarjan mukana toimitettua virtalähdettä.
- 8. Älä sijoita tuotetta lieden tai muiden lämmönlähteiden läheisyyteen.
- Asennuksen saa suorittaa vain aikuinen. Pidä pienemmät varusteet poissa lapsen ulottuvilta.
- 10. Sähköinen lastenhoitaja ei korvaa vanhempien huolenpitoa ja huomiota.

- Älä aseta tuotetta ja sen johtoja leikkikehikkoon tai lapsen ulottuville. Aseta ne vähintään 1 metrin päähän toisistaan.
- 12. Älä sijoita tuotetta veden tai tulen lähelle.
- 13. Älä koske pistokkeen koskettimiin terävillä tai metallisilla esineillä.
- 14. Älä käytä laitetta, jos kaapeli tai pistoke on vaurioitunut.
- Jos haluat irrottaa laitteen virtalähteestä, tartu pistokkeeseen, älä kaapeliin.
- 16. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota se pistorasiasta.
- Huomio! Virtajohtimen pistoke toimii kameran katkaisulaitteena asennuksen aikana varmista, että pistorasia on helposti saavutettavissa.

Sarja (kuva A)

- 1. Näyttöpääte
- 2. Pyörivä kamera
- 3. Kameran seinäkiinnityssarja

Luettelo kameran osista (kuva B)

- 1. Objektiivi
- 2. Mikrofoni
- 3. Valoanturi
- 4. Nollaus-painike
- 5. MicroSD-korttipaikka

Luettelo näytön osista (kuva C)

1. LED

LED-valo palaa vihreänä, kun laite on käynnissä, ja punaisena, kun se latautuu. Kun akku on ladattu täyteen, LED-valo palaa jälleen vihreänä.

- Valikko-painike Pääset päävalikkoon painamalla tätä painiketta valvontatilassa. Siirry päävalikossa edelliselle sivulle painamalla -painiketta.
- Kameran vaihtopainike Paina tätä painiketta vaihtaaksesi kameraa. Tilapalkki näyttää, mikä kamera on parhaillaan toiminnassa.

- Virtalähde x2
 USB-C-kaap
- USB-C-kaapeli x2 (2,5 m ja 1 m)
- 6. Kaiutin
- 7. Antenni
- 8. Lämpöanturi
- 9. USB-portti

4. Suunta-painikkeet

Valikossa käytetään painikkeita näytöllä liikkumiseen. Kameranäkymätilassa nuolia käytetään kameran kääntämiseen.

- 5. USB-C-portti
- OK-painike Paina tätä painiketta päävalikossa vahvistaaksesi valitun vaihtoehdon tai toiminnon.
- 7. Painike kirkkaus- ja äänenvoimakkuusasetuksia varten
- 8. Kaksisuuntaisen ääniviestinnän painike
- 9. Mikrofoni
- 10. VOX-tilan painike
- Monitorin päälle/pois-kytkin Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi näytön päälle tai pois päältä. Paina lyhyesti aktivoidaksesi valmiustilan.
- 12. Ulkoinen antenni

Aseta antenni ylöspäin parhaan signaalin saamiseksi.

- 13. Vastin
- 14. Kaiutin
- 15. MicroSD-korttipaikka (enintään 64 GB)

Näytön kuvakkeet (kuva D)

- Akku tyhjä
- 2. Ei signaalia

- 4. Lämpötilahälytys
- 5. Ruokinta-aikahälytys
- VOX-tila käytössä / äänihälytys

Käyttöohjeet

Virransyöttö

- 1. On suositeltavaa ladata näyttö täyteen ennen käyttöä.
- Kytke virtajohdon pistoke monitoriin ja toinen pää virtalähteeseen. Kytke virtalähde pistorasiaan (kuva 1).

HUOMIO: Käytä vain sarjan mukana toimitettua virtalähdettä.

Laitteen käyttö

HUOMIO! Näyttö ja kamera on oletusarvoisesti yhdistetty. Uutta yhdistämistä ei tarvita.

- Kytke virtajohdon pistoke kameraan ja toinen pää virtalähteeseen. Kytke virtalähde pistorasiaan (kuva 2). Laite piippaa.
- Paina kytkintä (11, kuva C) ja pidä sitä painettuna 3–5 sekunnin ajan kytkeäksesi näytön päälle. Noin 10 sekunnin kuluttua kameran kuva näkyy monitorissa.
- Aseta kamera sopivaan paikkaan ja suuntaa se siihen suuntaan, jota haluat valvoa.

HUOMIO

Älä aseta kameraa tai kaapeleita vauvan pinnasänkyyn tai sen ulottuville (vähintään 1 metrin etäisyydellä) lapsen loukkaantumis- tai tukehtumisvaaran vuoksi. Jos kuvaan tai ääneen kohdistuu häiriöitä, sijoita laitteet eri paikkaan ja varmista, että ne eivät ole muiden sähkölaitteiden läheisyydessä.

Kameran lisääminen

Yhteensä 4 kameraa voidaan yhdistää.

- 1. Paina takaisin-painiketta (2, kuva C) päästäksesi päävalikkoon.
- Valitse "Kamerat", valitse kanava, johon uusi kamera lisätään (kuva 3a), ja paina OK-painiketta. Kamera yhdistettiin monitoriin (kuva 3b).
- 3. Jos sinulla on ongelmia kameran lisäämisessä, tarkista, että kamera on kytketty virtalähteeseen. Jos näin on, nollaa kamera painamalla nollauspainiketta (5, kuva B) ja lisää kamera sitten manuaalisesti (ks: Kameran lisääminen) ja varmista, että kamera ja näyttö ovat 2 metrin etäisyydellä toisistaan.

Syöttöajan hälytysasetukset

- 1. Valitse päävalikosta vaihtoehto "Feeding" (syöttö) (kuva 4).
- Valitse aika, jonka jälkeen hälytys laukeaa (A, kuva 4). Valitse, laukaistaanko hälytys kerran vai silmukassa (B, kuva 4).

3. Jos haluat poistaa syöttöaikahälytystoiminnon käytöstä, valitse OFF.

Äänen havaitseminen

Valitse päävalikosta "Äänihälytys" ja valitse sitten äänitunnistuksen herkkyystaso: matala, keskitaso tai korkea, tai kytke äänihälytys kokonaan pois päältä valitsemalla OFF (kuva 5).

- Matala taso: laite havaitsee vauvan itkun.
- Keskitaso: laite havaitsee kovaäänisen äänen.
- Korkea taso: laite havaitsee normaalin puheen.

Jos vastaanotin havaitsee äänen asetetun äänenvoimakkuuden tason yläpuolella, näyttöön ilmestyy kuvake (🎉) ja äänimerkki kuuluu noin 30 sekunnin ajan. Sammuta äänihälytys painamalla mitä tahansa painiketta.

Äänentunnistus energiaa säästävässä VOX-tilassa

Ennen VOX-tilan aktivoimista äänentunnistus on otettava käyttöön (ks. Äänen havaitseminen).

Aktivoi VOX-tila painamalla VOX-painiketta (10, kuva C), jolloin vasemmassa yläkulmassa näkyy kuvake (2). Lepotilassa oleva näyttö herää automaattisesti, kun ääni havaitaan. Voit poistaa VOX-tilan käytöstä painamalla painiketta uudelleen.

Lämpötilan hälytysasetukset

- 1. Valitse päävalikosta vaihtoehto "Lämpötilahälytys" (A, kuva 6).
- Valitse yksikkö, jossa huonelämpötila näytetään Celsius- tai Fahrenheit-asteet (B, kuva 6).
- Jos lämpötila ylittää tai alittaa oletusarvon alueella 18–30°C (64 -86°F), noin 30 sekuntia kestävä hälytys kuuluu ja näytölle ilmestyy kuvake (i).
- Jos haluat kytkeä lämpötilahälytyksen pois päältä, valitse OFF (B, kuva 6).

Melodiat

1. Valitse päävalikosta vaihtoehto "Music" (kuva 7). Valitse yksi

kahdeksasta käytettävissä olevasta kehtolaulusta (A, kuva 7) tai luontoäänestä (B, kuva 7) ja paina OK-painiketta.

 Voit soittaa valittua melodiaa jatkuvasti (C, kuva 7) tai kaikkia melodioita silmukassa (D, kuva 7).

Valittu melodia toistuu sekä kamerassa että monitorissa.

Näytön asetukset

- 1. Valitse päävalikosta "Näyttö".
- Valitse aika, jonka jälkeen näytön on siirryttävä lepotilaan (kuva 8): 1 minuutti, 10 minuuttia, 30 minuuttia tai jatkuvasti päällä (kuva 8).

Kirkkaus- ja äänenvoimakkuusasetukset

Paina painiketta (7, kuva C) ja säädä sitten näytön kirkkautta ylä- ja alasuuntaisilla painikkeilla ja äänenvoimakkuutta oikean- ja vasemmanpuoleisilla painikkeilla.

Kaksisuuntainen ääniviestintä

Paina ja pidä painettuna kaksisuuntaisen viestinnän painiketta (8, kuva C) aloittaaksesi äänilähetyksen, vapauta se keskeyttääksesi.

Videotallennus

- Aseta microSD-kortti monitorin porttiin (15, kuva C) tai kameran porttiin (3, kuva B).
- Valitse päävalikosta vaihtoehto "Tallennus" (kuva 9). Varmista, että päivämäärä ja kellonaika ovat ajan tasalla ennen tallennusta.

Kamera, jossa on microSD-kortti, voi tallentaa kuvia 1920*1080-resoluutiolla, joita ei voi toistaa suoraan näytöllä.

MikroSD-kortilla varustettu näyttö voi tallentaa videota 800*480-resoluutiolla, jota voidaan toistaa suoraan näytöllä.

Videon toisto

Valitse päävalikosta "Toisto" ja etsi sitten toistettava video valitsemalla päivämäärä tai kanava (kuva 10a). Toiston aikana käytettävissä olevat vaihtoehdot (kuva 10b):

- A. Haku
- B. Kelaa taaksepäin

- D. Selaa eteenpäin
- E. Täysi ruutu

C. .Toisto / tauko

Asetukset

- Valitse päävalikosta "System" (Järjestelmä) (kuva 11). Vaihtoehtoihin kuuluvat päivämäärä- ja aika-asetukset, nollaus, lisäasetukset ja järjestelmätiedot.
- Valitse nykyinen päivämäärä ja kellonaika sekä aikaformaatti (kuva 12).
- Voit palata tehdasasetuksiin valitsemalla "Tehdasasetukset" ja sitten OK (kuva 13).
- Jos haluat siirtyä lisäasetuksiin, valitse "Lisäasetukset" (kuva 14). Voit tarkistaa kortin kokonaiskapasiteetin ja jäljellä olevan kapasiteetin sekä ottaa kuvan kiertämisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
- 5. Jos haluat näyttää laitetta koskevia tietoja, valitse "Versio" (kuva 15).

Kielivalikko

Laitteen oletuskieli on englanti.

Valitse päävalikosta vaihtoehto "Language" (kieli) (kuva 16). Valitse jokin käytettävissä olevista kielistä. Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen.

Asennus

Poraa kaksi reikää siihen pintaan, johon haluat asentaa laitteen (kuva 17), ja aseta sitten seinätulpat ja ruuvit (kuva 18).

Kiinnitä kamera ruuveilla koukistamalla ne yksikön pohjassa olevien reikien läpi (kuva 19).

Ongelman ratkaisu

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Näyttö ei näytä kameran kuvaa	 Varmista, että kamera on kytketty päälle. Nollaa kamera painamalla nollauspainiketta (5, kuva B) ja lisää kamera sitten manuaalise- sti (ks. Kameran lisääminen).
Äänihäiriöt kaksisuunta- isessa ääniviestinnässä	Ei-toivottua ääntä voi kuulua, kun näyttöä käytetään alle 2 metrin etäisyydellä kamerasta. Tässä tapauksessa: • Vähennä monitorin äänenvoimakkuutta. • Lisää monitorin ja kameran välistä etäisyyttä.
Monitorin akku tyhjenee nopeasti	On suositeltavaa, että lepotila aktivoidaan (ks. Näyttöasetukset).
Laite menettää kantaman	Aseta antenni (12, kuva C) ylöspäin signaalin laadun parantamiseksi. Sisätilojen käyttöä voivat häiritä esimerkiksi pak- sut seinät tai liian monet elektroniset laitteet .

Kuvat ovat vain havainnollistavia, tuotteiden todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvissa esitetystä.

EN	Frequency: 2.412-2.472 GHz Camera: RF output power: 8.87 dBm Monitor: RF output power: 8.81 dBm
DE	Frequenz: 2,412-2,472 GHz Kamera: RF-Ausgangsleistung: 8,87 dBm Monitor: RF-Ausgangsleistung: 8,81 dBm
PL	Częstotliwość: 2,412-2,472 GHz Moc wyjściowa RF kamery: 8,87 dBm Moc wyjściowa RF monitora: 8,81 dBm
RU	Частота: 2,412-2,472 ГГц Камера: Выходная мощность RF: 8,87 дБм Монитор: Выходная мощность RF: 8,81 дБм

іт	Frequenza: 2,412-2,472 GHz Telecamera: potenza di uscita RF: 8,87 dBm Monitor: potenza di uscita RF: 8,81 dBm
FR	Fréquence : 2,412-2,472 GHz Caméra : puissance de sortie RF : 8,87 dBm Moniteur : puissance de sortie RF : 8,81 dBm
ES	Frecuencia: 2.412-2.472 GHz Cámara: potencia de salida de RF: 8,87 dBm Monitor: potencia de salida de RF: 8,81 dBm
NL	Frequentie: 2.412-2.472 GHz Camera: RF-uitgangsvermogen: 8,87 dBm Monitor: RF-uitgangsvermogen: 8,81 dBm
LT	Dažnis: 2,412-2,472 GHz Kamera: RF išvesties galia: 8,87 dBm Monitorius: RF išvesties galia: 8,81 dBm
CS	Frekvence: 2,412-2,472 GHz Kamera: výkon výstupu RF: 8,87 dBm Monitor: výkon výstupu RF: 8,81 dBm
ΗU	Frekvencia: 2,412-2,472 GHz Kamera: RF kimeneti teljesítmény: 8,87 dBm Monitor: RF kimeneti teljesítmény: 8,81 dBm
RO	Frecvența: 2.412-2.472 GHz Camera: Puterea de ieșire RF: 8,87 dBm Monitor: Puterea de ieșire RF: 8,81 dBm
GR	Συχνότητα: 2.412-2.472 GHz Κάμερα: Ισχύς εξόδου RF: 8,87 dBm Οθόνη: Ισχύς εξόδου RF: 8,81 dBm
SE	Frekvens: 2.412 - 2.472 GHz Kamera: RF-utgångseffekt: 8,87 dBm Monitor: RF-utgångseffekt: 8,81 dBm
NO	Frekvens: 2.412 - 2.472 GHz Kamera: RF-utgangseffekt: 8,87 dBm Monitor: RF-utgangseffekt: 8,81 dBm
DK	Frekvens: 2.412 - 2.472 GHz Kamera: RF-udgangseffekt: 8,87 dBm Monitor: RF-udgangseffekt: 8,81 dBm

FI

(6 🖉

EN: The product complies with the requirements of European Union directives. In accordance with Directive 2012/19/EU, this product is subject to separate collection. The product should not be disposed of with municipal waste as it may pose a risk to the environment and human health. Return the used product to the recycling centre for electrical and electronic equipment.

DE: Das Produkt entspricht den Anforderungen der entsprechenden Richtlinien der Europäischen Union. Gemäß Richtlinie 2012/19/EU unterliegt dieses Produkt der getrennten Sammlung. Das Produkt darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden, da es eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen kann. Das gebrauchte Produkt soll der Recyclinganlage von elektrischen und elektronischen Geräten zugeführt werden.

PL: Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej. Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE, niniejszy produkt podlega zbiórce selektywnej. Produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, gdyż może stanowić on zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Zużyty produkt należy oddać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

RU: Продукт соответствует требованиям директив Европейского Союза. В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС этот продукт подлежит выборочному сбору. Изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, так как оно может представлять угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Использованный продукт следует сдать в пункт утилизации электрических и электронных устройств.

IT: Il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'Unione Europea. In conformità con la direttiva 2012/19/UE, questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata. Il prodotto non deve essere smaltito con i rifuti urbani, in quanto potrebbe rappresentare un rischio per l'ambiente e la salute umana. Il prodotto esausto deve essere restituito ad un punto di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche.

FR : Le produit est conforme aux exigences des directives de l'Union européenne. Conformément à la directive 2012/19/UE, ce produit est soumis à une collecte séparée. Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux, car il peut constituer une menace pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez retourner votre ancien produit à un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques. ES: El producto cumple con los requisitos de las directivas de la Unión Europea. De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE, este producto está sujeto a una recogida separada. El producto no debe eliminarse junto con los residuos municipales, ya que puede suponer un riesgo para el medio ambiente y la salud humana. El producto usado debe devolverse al punto de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

NL: Het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke Europese richtlijnen. In overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EU moet dit product gescheiden worden ingezameld. Het product mag niet met normaal en huishoudelijk afval worden afgevoerd omdat het risico voor de gezondheid van mens of voor het milieu kan vormen. Het afgedankte product moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparaten.

LT: Produktas atitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus. Pagal direktyvą 2012/19/ES, šis produktas renkamas atskirai. Produkto negalima išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis, nes tai gali kelti grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai. Panaudotą produktą reikia pristatyti į elektros ir elektroninių prietaisų perdirbimo punktą.

CS: Výrobek vyhovuje požadavkům směrnic Evropské unie. V souladu se směrnicí 2012/19/EU podléhá tento výrobek třiděnému sběru. Výrobek nevyhazujte s komunálním odpadem, protože může představovat hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví. Použitý výrobek odevzdejte na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

HU: A termék megfelel az Európai Unió irányelvei követelményeinek. A 2012/19/ EU irányelvnek megfelelően ezt a terméket szelektív hulladékgyűjtés keretein belül kell ártalmatlanitani. A terméket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni, mivel veszélyt jelenthet a környezetre és az emberi egészségre. Szolgáltassa be az elhasznált terméket az elektromos és elektronikus berendezések begyűttő pontjába.

RO: Produsul respectă cerințele directivelor Uniunii Europene. În conformitate cu Directiva 2012/19/UE, acest produs face obiectul colectării selective. Produsul nu trebuie eliminat cu deșeuri municipale, deoarece poate prezenta un risc pentru mediu și sănătatea umană. Produsul utilizat trebuie returnat la punctul de reciclare a echipamentelor electrice și electronice.

GR: Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19 / ΕΕ, αυτό το προϊόν υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή. Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα αστικά απόβλητα, καθώς μπορεί να αποτελέσει απειλή για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το χρησιμοποιημένο προϊόν πρέπει να μεταφερθεί σε σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

SE: Produkten uppfyller kraven enligt Europeiska unionens direktiv. Enligt direktivet 2012/19/EU ska produkten källsorteras. Produkten får inte kastas tillsammans med kommunalt avfall eftersom den kan vara farlig för miljön och människor. Förbrukad produkt ska återvinnas som elektrisk och elektronisk utrustning.

NO: Produktet oppfyller kravene i EU-direktiver. I samsvar med direktiv 2012/19/ EU er dette produktet gjenstand for selektiv innsamling. Produktet skal ikke kastes sammen med kommunalt avfall, da det kan utgjøre en trussel mot miljøet og menneskers helse. Det brukte produktet skal bringes til et gjenvinningspunkt for elektriske og elektroniske enheter.

DK: Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiverne. I overensstemmelse med direktiv 2012/19/EU er dette produkt underlagt separat indsamling. Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da det kan udgøre en risiko for miljøet og menneskers sundhed. Det brugte produkt skal afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.

FI: Tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien vaatimukset. Direktiivin 2012/19/ EU mukaisesti tämä tuote kuuluu erilliskeräykseen. Tuotetta ei saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana, koska se voi aiheuttaa riskin ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Palauta käytetty tuote sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukse

EN: Simplified EU declaration of conformity

BrandLine Group Sp. z o. o. hereby declares that the "BABYLINE 8.3" product complies with the directive: 2014/53/EU - RED Directive.2014/30/EU - ROHS Directive. Full content of EU declaration of conformity is available on the following website:

DE: Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

BrandLine Group Sp. z o.o. (GmbH) erklärt hiermit, dass das Produkt "BABYLINE 8.3" der Richtlinie entspricht: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - ROHS Directive. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse erhältlich:

PL: Uproszczona deklaracja zgodności UE

BrandLine Group Sp. z o. o. niniejszym oświadcza, że produkt "BABYLINE 8.3" jest zgodny z dyrektywa: 2014/53/UE - Dyrektywa RED, 2011/65/UE - Dyrektywa RoHS. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

RU: Упрощенная декларация соответствия EC

Brandline Group настоящим заявляет, что продукт "BABYLINE 8.3" соответствует требованиям директивы: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/ EU - RoHS Directive. Полный текст Декларации о соответствии EC / CE доступен по следующему веб-адресу:

IT: EU Dichiarazione di conformità semplificata

Con la presente la BrandLine Group Sp. z o. o. dichiara che il prodotto "BABYLINE 8.3" è conforme alla direttiva: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - ROHS Directive. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo del sito web:

FR: Déclaration de conformité UE simplifiée

BrandLine Group Sp. z o. o. déclare par la présente que le produit "BABYLINE 8.3° est conforme à la directive: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU -RoHS Directive. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante:

ES: Declaración de conformidad simplificada de la UE

BrandLine Group Sp. z o. o. declara que el producto "BABYLINE 8.3" cumple con la directiva: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

NL: Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

BrandLine Group Sp. z o.o. verklaart hierbij dat het product "BABYLINE 8.3" in overeenstemming is met de richtlijn: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/ EU - RoHS Directive. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website:

LT: Supaprastinta ES atitikties deklaracija

"BrandLine Group Sp. z o. o." pareiškia, kad "BABYLINE 8.3" gaminys atitinka direktyvą: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu:

CS: Zjednodušené prohlášení o shodě EU

BrandLine Group Sp. z o. o. tímto prohlašuje, že výrobek "BABYLINE 8.3" vyhovuje směrnici: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

HU: Egyszerűsített EU/EK megfelelőségi nyilatkozat

A BrandLine Group So. z o. o.. ezúton kijelenti, hogy a "BABYLINE 8.3" nevű termék megfelel a következő irányelveknek: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

RO: Declarație de conformitate UE/CE simplificată

BrandLine Group Sp. z o. o. prin prezenta declară că produsul "BABYLINE 8.3"

este conform cu directiva: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

GR: Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

BrandLine Group Sp. z o. o. δια του παρόντος δηλώνει ότι το προϊόν "BABYLINE 8.3" συμμορφώνεται με την οδηγία: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive)Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου:

SE: Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

BrandLine Group Sp. z o. o. förklarar härmed att produkten "BABYLINE 3.2" uppfyller följande direktiv: 2014/53/EU - RED Directive,2014/30/EU - EMC Directive, 2014/35/EU - LVD Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Fullständigt innehåll av EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgängligt på följande webbplats:

NO: Forenklet EU-samsvarserklæring

BrandLine Group Sp. z o. o. erklærer herved at produktet "BABYLINE 3.2" er i samsvar med følgende direktiver: 2014/53/EU - RED Directive,2014/30/EU - EMC Directive,2014/35/EU - LVD Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Fullstendig innhold av EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettside:

DK: Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

BrandLine Group Sp. z o. o. erklærer hermed, at produktet "BABYLINE 3.2" overholder følgende direktiver: 2014/53/EU - RED Directive,2014/30/EU -EMC Directive, 2014/35/EU - LVD Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Det fulde indhold af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængeligt på følgende hjemmeside:

FI: Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusilmoitus

BrandLine Group Sp. z o. o. vakuuttaa täten, että "BABYLINE 3.2" -tuote täyttää seuraavat direktiivit: 2014/53/EU - RED Directive,2014/30/EU - EMC Directive, 2014/35/EU - LVD Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. EU-vaatimustenmukaisuusilmoituksen täydellinen sisältö on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla:

www.lionelo.com/deklaracja_zgodnosci/ BABYLINE_8.3.pdf

Detailed warranty conditions are available on the website: Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website: Szczegółowe warunki gwarancji dostępne sa na stronie: Подробные условия гарантии доступны на сайте: Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web: Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site: Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web: Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website: Išsamias garantijos salygas rasite svetainėje: Podrobné záruční podmínky isou k dispozici na webových stránkách: A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon: Conditii detaliate de garantie sunt disponibile pe site: Οι λεπτομερείς όροι εννύησης είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα: Detalierade garantivillkor finns tillgängliga på hemsidan: Detaljerte garantibetingelser er tilgjengelige på hjemmesiden: Detajerede garantibetingelser kan ses på hjemmesiden: Yksityiskohtaiset takuuehdot on luettavissa verkkosivuilla:

www.lionelo.com

lionelo

www.lionelo.com