

SmartLock RC-KEY ALU



Spis treści

1. Ostrzeżenie	2
2. Parametry szyfratora	2
3. Wyposażenie	2
4. Wizualizacja instalacji	2
5. Instalacja na powierzchni płaskiej (ściana)	3
6. Podłączenie okablowania	3
7. Rejestracja w aplikacji (aplikacja posiada Polską wersję językową)	5
7.1 Rejestracja szyfratora w aplikacji	5
7.2 Zarządzanie przez administratora	6
7.3 Konfiguracja połączenie między bramką BT-WiFi-G2 a aplikacją (Opcja)	8

www.HatPol.pl

biuro@hatpol.pl

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

1. Ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z centralą (podłączenie, serwis) należy zawsze odłączyć zasilanie. Postępuj zgodnie ze wskazówkami niniejszej instrukcji, aby nie doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

2. Parametry szyfratora

Napięcie robocze: 12VDC Komunikacja: Bluetooth 4.1 Prąd spoczynku: 75mA Prąd podczas pracy: 95mA Czytnik zbliżeniowy: Mifare 13,56Mhz Zakres odczytu: 0~2 cm Pojemność kluczy: 20 000szt Przekaźnik: NO,NC,COM Obciążenie przekaźnika: max 1A/30VDC Temperatura robocza: -20°C ~ 60°C Obudowa: Aluminium + hartowane szkło Wymiary: 79 x 125 x 15,5mm Klasa szczelności: IP66 Waga: 390g

3. Wyposażenie

Szyfrator/kontroler z przewodem systemowym– 1szt Uchwyt ścienny – 1szt Śruba uchwytu – 1szt Opakowanie – 1szt

4. Wizualizacja instalacji



5. Instalacja na powierzchni płaskiej (ściana)

- 1 Zainstaluj standardową puszkę fi60
- 2 Przykręć uchwyt do puszki



6. Podłączenie okablowania

Postępując zgodnie z poniższym schematem wykonaj podłączenie okablowani do potrzebnych podzespołów.

<u>Opis przewodów na złączu JST:</u>



<u>Główny schemat instalacji okablowania:</u>



Uwaga! Jak wskazuje przykładowy schemat przewód NC należy użyć do pracy ze zworą elektromagnetyczną, zaś przewód NO należy stosować do obsługi rygli elektrycznych. Nie należy stosować równocześnie zwory oraz rygla. Maksymalne obciążenie styków przekaźnika to 1A/30VDC.

Schemat zastosowania zacisków IN oraz OUT:



Przewód IN służy do podłączenia z czujnikiem otwarcia drzwi, zwarcie wejścia IN do GND w dzienniku zdarzenia na aplikacji TTLock wyświetli komunikat że drzwi zostały zamknięte.

Przewód OUT połączony jest z czujnikiem sabotażowym w obudowie szyfratora, sygnał ten można przekazać do zewnętrznej centrali alarmowej lub innego typu urządzenia pozwalającemu na załączenie alarmu sabotażowego.

Etap końcowy instalacji:

Po wykonaniu odpowiedniego okablowania i prawidłowym połączeniu przewodów oraz izolacji ich, należy przykręcić urządzenie do uchwytu:



7. Rejestracja w aplikacji (aplikacja posiada Polską wersję językową)





7.1 Rejestracja szyfratora w aplikacji

- 1-1. System Android, zeskanuj lewy kod QR jak wyżej i wyszukaj aplikację TTlock
- 1-2. System Apple, zeskanuj prawy kod QR jak powyżej i wyszukaj aplikację TTlock
- 1-3. Możesz także wyszukać aplikację TTLock w sklepie APP store.
- 1-4. Zarejestruj nowe konto (numer telefonu lub e-mail) lub zaloguj się przy użyciu istniejącego konta.
- 1-5. Kliknij "+ Dodaj zamek"
- 1-6. Dotknij przycisków na klawiaturze uruchamiając podświetlanie klawiatury.
- 1-7. Wybierz rodzaj urządzenia, jeśli zamek jest w pobliżu telefonu z aplikacją pojawi się kod zamka,

kliknij po prawej w "+"

- 1-8. Zmień nazwę zamka i ustal własną
- 1-9. Zamek został dodany pomyślnie

Login Reg	gister	\leftarrow Registe	r	Login	Register
		Phone Country/Region Americ	Email an Samoa+1684		
Phone number/Email		Enter your Phone numbe	r	18520265893	0
Password	\bigvee_{r_1}	 Password between 6-20 Confirm Password 	chars	9	
Login		• Verification Code	Get Code	Login	
Forgot Password?				Forgot Password?	1-3
1-1		Register			
			1-2		

Instrukcja szyfratora SmartLock RC-KEY ALU



7.2 Zarządzanie przez administratora

7.2.1 Otwieranie przez Bluetooth

Po zainstalowaniu zamka w aplikacji kliknij na ikonę " 🚺 " tak jak pokazuje poniżej rysunek 2-1, zamek zostanie odblokowany i drzwi można otworzyć. Telefon musi znajdować się do 5 metrów.

7.2.2 Otwieranie zdalne (opcja)

Po potwierdzeniu, że telefon i zamek drzwi są skonfigurowane z Bramką BT-WiFi-G2, kliknij " jak pokazano na rysunku 2-1, aby otworzyć. Zamek możesz otworzyć z dowolnego miejsca w sieci to (jak skonfigurować Bramkę do połączenia z telefonem, patrz krok 7.3)

7.2.3 Zdalna autoryzacja klucza Bluetooth

-9

Kliknij w " send eKey " jak pokazano na rysunku 2-1, dzięki temu możesz wysłać klucz eKey do innych użytkowników TTlock, aby zdalna autoryzacja przebiegła pomyślnie odbiorca wiadomości musi pobrać aplikację i założyć konto \rightarrow wprowadzić konto odbiorcy TTlock, ustawić nazwę i efektywny czas kluczy eKey, jak pokazano na rysunku 2-2 \rightarrow Wyślij \rightarrow teraz konto odbiorcy będzie mieć uprawnienie do otwarcia poprzez Bluetooth.

7.2.4 Otwieranie hasłem administratora

Wybierz "Settings" " jak pokazano na rysunku 2-1 \rightarrow Znajdź funkcję \rightarrow Basics \rightarrow Admin Passcode jak pokazano na rysunku 2-3 \rightarrow naciśnij na pole edycji obok Passcode i wprowadź własny kod otwarcia \rightarrow naciśnij Upload Admin Passcode \rightarrow teraz możesz wybrać kod dostępu na klawiaturze zamka + znak "#" aby otworzyć drzwi.

7.2.5 Dynamiczne otwieranie hasłem

Wybierz " $\overset{\text{Generate}}{\text{Passcode}}$ " " Jak pokazano na rysunku 2-1 \rightarrow rysunek 2-4 pokazuje, że istnieje kilka sposobów generowania haseł, można ustawić efektywny czas, hasło jednorazowe itp. \rightarrow przy każdej z opcji kliknij Generate Passcode \rightarrow Klikając w ikonę w prawym górnym rogu można wysłać hasło np.: poprzez SMS \rightarrow teraz można wybrać kod dostępu na klawiaturze zamka + znak "#" aby otworzyć drzwi.

7.2.6 Zdarzenia z otwarć

Ð

Wybierz " Records " Jak pokazano na rysunku 2-1 \rightarrow rysunek 2-5 przedstawia wizualizację zdarzeń z otwarć, które administrator może zobaczyć po synchronizacji zamka z telefonem. Umieścić palec na czytniku, aby otworzyć drzwi.

7.2.7 Otwieranie kartą (kluczem RFIC)

Wybierz " \sim "jak pokazano na rysunku 2-1 \rightarrow Wybierz" \rightarrow następnie wybierz Add IC Cards \rightarrow ustaw nazwę i efektywny czas dla otwierania poprzez kartę \rightarrow Wybierz przycisk OK. \rightarrow Teraz możesz umieścić kartę na czytniku, aby otworzyć drzwi.

\equiv TTLock \odot	Add	IC Card	\leftarrow	Settings
RC-KEY	Wprowadź nazw Name	ę odbiorcy dla RFIC Please enter a Name	Basics	>
	Permanent	\bigcirc	Unlock Remotely	off >
Q	Start Time	2019-07-12 15:11	\leftarrow	Basics
	End Time	2019-07-12 15:11	Lock Number	H31_ecc6ff
			MAC/ID	D8:E8:EC:FF:C6:ED/1492311
		Next	Battery	— 1 0%
Touch to Unlock, Long Pless to Lock			Validity Period	Permanent
🔁 🗐 🛱 🗮			Name	G <mark>1 ></mark> '
Send eKey Generate eKeys Passcodes Passcode			Lock Group	Ungrouped >
<i>6</i> 🧑 🔊 🌞			Admin Passcode	>)
IC Cards Fingerprints Records Settings			Unlock Notification	
2-1		2-2		2-3

\leftarrow Generate Passcode [2]	C Records Refresh Records	\leftarrow Send eKey
Permanent Timed One-time Erase Custom	Q Search	Timed Permanent One-time Cyclic
-	2019-07-12	Recipient Enter Recipient's Account
This Passcode MUST BE used at least Once, within 24 Hours from Current Time, or it will be SUSPENDED for Security Reasons.	18050066613 11:28:56 unlock with APP success	Name Please Enter a Name for this eKey
Generate		Start Time 2019-07-12 15:10
		End Time 2019-07-12 15:10
		Authorized Admin
		Send
2.4	2.5	2.6
Z-4	2-5	2-6

7.3 Konfiguracja połączenie między bramką BT-WiFi-G2 a aplikacją (Opcja)

Light Status



Pair the Gateway with APP



Instrukcja szyfratora SmartLock RC-KEY ALU



▲ Notice: If times out, please power off and try it again.

Pozbycie się zużytego sprzętu elektronicznego.



Urządzenia oznaczone są zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym , symbolem przekreślonego kosza na odpady. Oznakowanie takie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany w koszu łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go firmom, bądź instytucjom prowadzących zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy czy gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego

przetwarzania i składowania takich urządzeń.

Szanowni Państwo

Dziękujemy za dokonanie zakupu produktów dystrybutora HatPol oraz gratulujemy trafnego wyboru.

WARUNKI GWARANCJI

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesiące dla klientów indywidualnych od daty sprzedaży przez HatPol.

Producent udziela gwarancji na okres 12 miesiące dla firm od daty sprzedaży przez HatPol.

Model urządzenia i nr seryjny	Data sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy

REGULAMIN GWARANCJI

1. Data od której zaczyna się okres gwarancyjny, jest datą wystawienia faktury bądź paragonu.

2. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z instalacją, montażem urządzenia bądź oprogramowania.

3. Reklamowany sprzęt należy zgłosić poprzez formularz na stronie "https://hatpol.pl/rma". Przesyłkę przyjętego do reklamacji sprzętu w obie strony pokrywa firma HatPol, ale pod warunkiem, że cena reklamowanego produktu przekracza 300zł netto a urządzenie nie jest uszkodzone z powodu czynników zewnętrznych tj. zły montaż, wyładowania atmosferyczne itp.

4. Sprzęt zostanie przyjęty do serwisu tylko wtedy, gdy na pudełku w widocznym miejscu znajdować się będzie numer RMA nadany przez serwis HatPol podczas zgłoszenia na hatpol.pl/rma, a w wewnątrz opakowania znajdować się będzie dowód zakupu (faktura, paragon) oraz karta gwarancyjna lub kopie tych dokumentów.

5. Jeżeli sprzęt będzie zapakowany w nieoryginalny karton, bądź źle zapakowany (brak odpowiedniego styropianu, tektury itp.) serwis HatPol nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku złego opakowania (pęknięcia, rysy, otarcia itp.)

6. Serwis HatPol nie uwzględnia uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku transportu z winy przewoźnika bądź przez użytkownika.

7. Dostarczony sprzęt musi posiadać nieuszkodzone plomby gwarancyjne i czytelne numery seryjne.

8. Reklamujący sprzęt musi być dostarczony do serwisu HatPol kompletny np. monitor, panel, zasilacz.

9. Montaż należy wykonywać zgodnie ze schematem i wskazówkami w instrukcji danego sprzętu oraz przez doświadczonego montera z odpowiednią; wiedzą i umiejętnościami.

10. Jeżeli reklamujący sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny, serwisant może obciążyć kosztami sprawdzania oraz przesyłki osobę bądź firmę reklamującą towar.

11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku złego montażu lub niewłaściwej obsługi sprzętu.

12. Koszty odesłania naprawionego na gwarancji sprzętu ponosi firma HatPol.

13. Serwis HatPol nie ma obowiązku informować reklamującego o stanie naprawy sprzętu, klient może sam śledzić stan swojej naprawy na hatpol.pl/rma, tam również może wprowadzać swoje komentarze.

14. Naprawa gwarancyjna będzie trwać 19dni roboczych, jednak z przyczyn niezależnych od HatPol czas naprawy może zostać przedłużony maksymalnie do 3 miesięcy (w praktyce czas reklamacji średnio trwa 3dni robocze).

15. HatPol nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie będą mogły być wykonane z powodu restrykcji importowo-exportowych.

16. Serwis HatPol zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancyjnych w każdej chwili, które będą miały moc działania wstecz.

17. Prawa i obowiązki stron regulują niniejsze warunki gwarancji z którymi klient winien się zapoznać i zatwierdzić własnoręcznym podpisem.

Strony producenta: safeautomation.pl

Strona wyłącznego dystrybutora: <u>www.hatpol.pl</u>

E-mail serwisu: <u>serwis@hatpol.pl</u>

Strona zgłoszeń reklamacji: www.hatpol.pl/rma

Nr. telefonu do serwisu: (18) 414-47-83

