SFIFE Instrukcja APP TUYA K4



Wstęp

Panel zewnętrzny wideodomofonu SAFE jest urządzeniem służącym do kontroli dostępu. Bramofon został wyposażony w czytnik RFID umożliwiający otwarcie za pomocą karty. Dodatkowo odblokowaniem drzwi można zarządzać poprzez bezpłatną aplikację TUYA dostępną na systemy Android i IOS. Aplikacja obsługuje do 500 użytkowników mobilnych i umożliwia zarządzanie 1000 użytkownikami (PIN/karta RFID)

Obsługa aplikacji-

Wyszukaj aplikację Tuya Smart lub Smart Live w Sklepie Play lub App Store. 1. Rejestracja i logowanie

Zarejestruj się za pomocą aktualnego adresu e-mail i ustal hasło do aplikacji.





Aby dokończyć rejestrację wpisz kod weryfikacyjny, który otrzymasz w wiadomości na e-mail.



2. Dodawanie urządzenia

Urządzenie można dodać poprzez opcję "Dodaj urządzenie" lub wybierając "+" w prawym górnym rogu ekranu. Aby, łatwiej było wyszukać urządzenie włącz Bluetooth w swoim telefonie.



Uwaga: aby lepiej zarządzać urządzeniem oraz dostępem domowników wybierz opcję "Create a home"

III = 11 🗟 🚯 🚾	G @ (C ¥ IDI III) 14:36	🔤 🖏 🕾 🚱 🔤
Home Manag	jement	Cancel Create a hom
est	>	Home Name * Enter
Fest 1	>	Home Location Set
est	>	Rooms:
		Living Room
reate a home		 Master Bedroom
Join a home		Second Bedroom
		Dining Room
		Kitchen
		Study Room
		Add Room

3. Zarządzanie użytkownikami

Uwaga: pierwsza osoba, która doda urządzenie otrzymuje status Super Master

Funkcja	Właściciel domu (Super Master)	Administrator	Standardowy członek grupy
Otwarcie drzwi	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{\frac{1}{\sqrt{2}}}$
Zarządzanie członkami		\checkmark	Х
Zarządzanie użytkownikami	\checkmark	\checkmark	Х
Ustawienie użytkownika jako administratora	\checkmark	Х	X
Wyświetlanie wszystkich rekordó	w √	\checkmark	X
Ustawienie czasu przekaźnika	\checkmark	\checkmark	Х

4. Połączenia video



5. Nadzór video





6. Zarządzanie członkami

6.1 Dodawanie członków

(Uwaga: członkowie, którym nadajesz uprawnienia muszą mieć konto w aplikacji)



Uwaga: podczas dodawania Super Master może zdecydować o przyznaniu statusu Administratora lub Zwykłego członka dla użytkowników

6.2 Zarządzanie członkami

Właściciel (Super Master) może ustalać czas (stały lub ograniczony), w którym członkowie będą mogli uzyskać dostęp do otwarcia drzwi.



(Taką samą operację można przeprowadzić dla zwykłego członka grupy)

6.3 Usuwanie użytkowników

				🛛 💭 💭 💭 🕲 📾 📾	14:30 الله الله الله الله الله الله الله الل			<u>چ</u> ، ال [.] «	• •
	Memb	er +		<	Deleten		<	Men	n
	user Name/account						Q user Na	ame/account	
,	Administrator	Ordinary member					Admini	istrator	
	BBB 86-34643 @ 0	• •		BBB 86-346433	564				
			\rightarrow	n Fingerprint		\rightarrow			
				• Ac	bb				
				Code				<u></u>	
				• Ac	bb			6	
				Card				No u	ser
				+ Ac	bb				
				Effective time	Forever >				
				0.0					
				-06)—				

6.4 Dodawanie użytkowników (aplikacja obsługuje możliwość nadania dostępu przez kod PIN/odcisk palca, karty RFID).



Aby dodać użytkowników posługujących się kodem PIN lub kartą RFID, użyj tej samej operacji, jak w przypadku dodawania odcisku palca.





Aby usunąć użytkowników posługujących się kodem PIN lub kartą RFID, użyj tej samej operacji, jak w przypadku usuwania odcisku palca.

7. Nadawanie kodów tymczasowych (tylko dla urządzeń z klawiaturą)

Kod tymczasowy może zostać udostępniony przez komunikator (np. WhatsApp, Skype, Wechat) lub za pomocą wiadomości e-mail. Istnieją dwa rodzaje kodów tymczasowych:

Cykliczne: np. dostęp aktywny od 9:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku w okresie od sierpnia do października.

ᡂ ""III 奈 ♣		™ "îni 'ŝ ●	🛡 司 🔁 🕼 🎕 🖏 58) 14:44		HD)""⊪'?≳●∎⊇⊇ ④	🕅 🐼 🖏 🐻 🛛 14:45
< RFID Video Access	<u>·</u>	< Add tem	porary code Log record		< Ac	d temporary c	ode Log record
		Code type Cyclicity Once	9			232323	
		Please input 6 digitals c	ode		Code name		
Press to unlock		232323	Randomly generated		Effective time Invalid time		
	\rightarrow	Сору		\rightarrow	Repeat		
Access control1 🖊		Effective time	2021/09/03 14:43 >				
Closed	\rightarrow	Ineffective time	2021/10/03 14:43 >	\rightarrow			
•		Repeat					
15:50 Me Remote Unlock Access co		Start time	< 00:80				
		End time	12:00 >		Wechat	Email	Message
Video surveillance		Sun Mon Tue	Wed Thu Fri Sat		D		
A Member manage >					Сору	More	
III Temp			Save			Cancel	

Jednorazowy: kod jest ważny przez 6 godzin od wygenerowania i może być użyty tylko raz.

© "I ເລີ	© [#] I ¹ ?:	፼ ",,,,,' 完, ④ 段 & ¥ 函) 15:32
< RFID Video Access 🗹	< Add temporary code Log record	< Add temporary code Log record
	Code type	
	Cyclicity Once	9283530364
Press to unlock	Code name Guest d	valid for 6 hours and can only be used once Done Share
Access control1 Z Closed		
중		
() 15:50 Me Remote Unlock Access co		
☑ Video surveillance >		
Member manage >	valid for 6 hours and can only be used once	
III Temp() code	Save offline code	
	—09—	

7. Edycja kodów tymczasowych

ه 🌢 🏟 🗐 🗴	D D X X 57 14:48
< Add tempor	ary code mecord
Code type Cyclicity Once	-
Please input 6 digitals code	Randomly generated
Code name	Please
Effective time	2021/09/03 14:47 >
Ineffective time	>
Repeat	
Court	
Save	

W okresie ważności kodu tymczasowego można go edytować lub usunąć.

8. Ustawienia



8.1 Ustawienie zdalnego odblokowania

Domyślnie jest włączone. Po wyłączeniu użytkownicy mobilni nie będą mogli uzyskać dostępu do zamka przez aplikację.

8.2 Dostęp do ustawień

Domyślnie dostęp do ustawień mają wszyscy użytkownicy

8.3 Ustawienia przejścia

Domyślne ustawienie jest publiczne. Każdy z użytkowników mobilnych ma możliwość otwarcia drzwi. Kiedy ta opcja jest wyłączona, można przyznać dostęp konkretnym użytkownikom.

8.4 Automatyczne zamykanie

Domyślnie jest aktywne Automatyczna blokada włączona: tryb impulsowy Automatyczna blokada wyłączona: tryb zatrzaskowy

8.5 Opóźnienie automatycznego zamykania

Domyślne ustawienie to 5 sek. Można je zmienić w zakresie od 0 do 100 sek.

8.6 Alarm

Domyślne ustawienie to 1 minuta. Można je zmienić w zakresie od 1 do 3 min.

8.7 Ustawienie głośności dzwonka

Możliwe jest ustawienie: wyciszenia, niskiej głośności, średniej lub wysokiej.

8.8 Pozostawienie otwartych drzwi

Domyślnie jest wyłączone.

Drzwi pozostaną otwarte po włączeniu.

Możliwe jest ustawienie permanentnego otwarcia drzwi lub dostosować czas otwarcia. Możliwe jest również ustawienie cyklicznego odblokowania w wybranych okresach.

Door keep open > Remote unlock settins Image: Comparison of the setting of t	ଅ"୷ାର < Sett	16:28
Remote unlock settins Image: Constraint of the set of	Door keep open	>
Permission securgs Permission ar> Passage set Automatic lock Auto lock time 5s Alarm time 1 Min 0 s Doorbell volume high	Remote unlock setting	
Automatic lock Image: Constraint of the second se	Passage set	Permission all >
Auto lock time 5s > Alarm time 1 Min 0 s > Doorbell volume Doorbell volume high >	Automatic lock	
Alarm time 1 Min 0 s > Doorbell volume Doorbell volume high >	Auto lock time	5s >
Doorbeil volume boorbeil volume nign >	Alarm time	1 Min 0 s >
	Doorbell volume	Doorbell volume high 2

9. Dziennik (w tym historia otwarć i alarmów)





Uwaga:

Rozłączenie spowoduje jedynie usunięcie urządzenia z aplikacji. Użytkownicy pozostają aktywni. Jeśli Super Master jest rozłączony, pozostali członkowie utracą dostęp do urządzenia w aplikacji.

Odłączenie i skasowanie danych usuwa powiązanie z urządzeniem i reset WIFI. Oznacza to, że z urządzeniem mogą połączyć się nowi użytkownicy.

Metoda 2 do resetowania WIFI *(KOD MASTER)#- domyślny kod master to 1234 9 (KOD MASTER)# (Aby zmienić kod master zapoznaj się z pozostałą częścią instrukcji)