

Instrukcja obsługi

Czytnik kodów bezprzewodowy ze
stacją dokującą HD19I

Specyfikacja:

- **Źródło światła:** 650nm Laser
- **Materiał wykonania:** ABS+PC
- **Metoda skanowania:** ręczne
- **Potwierdzenie (światło):** dioda LED (czerwona, niebieska)
- **Potwierdzenie (dźwięk):** dwa rodzaje emitowanego dźwięku
- **Szerokość odczytu:** 100mm
- **Szybkość odczytu:** 100 razy/sekunda
- **Dokładność odczytu:** 0.10-0.825mm
- **Współczynnik błędu:** 1/50 milionów
- **Pamięć:** do 3000 kodów
- **Zasięg działania bezprzewodowego:** do 500 m na otwartych przestrzeniach
- **Odczytywane kody:** EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jedno-wymiarowe
- **Bateria:** 5V/1200mAh
- **Częstotliwość bezprzewodowa:** 433MHz
- **Interfejs:** USB
- **Waga:** 166g
- **Temperatura pracy:** 0 do 50 (Celcjusz)
- **Temperatura przechowywania:** -40 do 60 (Celcjusz)
- **Wilgotność pracy:** 5% do 85%
- **Wilgotność przechowywania:** 5% do 85%

Cechy charakterystyczne:

- Ładowanie indukcyjne
- Zasięg wynoszący nawet do 500 metrów
- Możliwość zapamiętania do 3000 kodów
- Odczyt wiodących rodzajów kodów kreskowych
- Prosta i nieskomplikowana obsługa oraz konfiguracja

W skład zestawu wchodzi:

- czytnik
- stacja dokująca
- kabel USB
- instrukcja



Kody główne



Wejście w tryb konfiguracji



Przywrócenie do ustawień
fabrycznych



Wyjście z trybu
konfiguracji

Przed ustawieniem jakiegokolwiek funkcji, należy najpierw zeskanować kod „Wejście w tryb konfiguracji”, a po jej ustawieniu, należy odczytać kod „Wyjście z trybu konfiguracji, celem zapisania ustawień.

Tryby przesyłania kodów kreskowych



Tryb rzeczywisty



Tryb bez utraty danych



Sprawdzanie aktywnego trybu



Ilość zapisanych danych w
pamięci



Przesyłanie danych



Usuwanie zapisanych danych

Ustawienia ID kodu kreskowego



Ustawienia kodu ID



Wyświetlanie ID



ID ukryte

Parametry ID



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Ustawienia czasu uśpienia



Otwarcie trybu ustawień
stanu uśpienia



Uśpienie po 20 sekundach



Uśpienie po 30
sekundach



Uśpienie po 60 sekundach



Uśpienie po 2 minutach



Uśpienie po 5 minutach



Uśpienie po 10 minutach



Uśpienie po 20 minutach



Uśpienie po 8 godzinach



Stan uśpienia wyłączony

Skanowanie powtarzającego się kodu kreskowego



Wyłączone



Włączone



Ustawienie czasu przez jaki
powtarzający się kod nie
będzie skanowany

Kody z parametrami



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B



C



D



E



F



Zapisywanie



Resetowanie ustawień

Ustawianie klawiszy funkcyjnych



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



HOME



TAB

Dodawanie Prefiksu i Sufiksu



Dodawanie prefiksu



Wyświetlanie prefiksu



Wyświetlanie prefiksu
wyłączone



Dodawanie sufiksu



Wyświetlanie sufiksu



Wyświetlanie sufiksu
wyłączone