

BEDIENUNGSANLEITUNG WIFI WETTERSTATION

USER MANUAL WIFI WEATHER STATION

INSTRUKCJA OBSŁUGI WIFI STACJA METEOROLOGICZNA

NÁVOD K POUŽITÍ WIFI METEOROLOGICKÁ STANICE

MANUEL D'UTILISATION STATION MÉTÉO CONNECTÉE

ISTRUZIONI PER L'USO STAZIONE METEO WI-FI

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESTACIÓN METEOROLÓGICA WIFI

BRUGSANVISNING

WIFI VEJRSTATION

DE | EN | PL | CZ | FR | IT | ES | DA

SBS-WS-500

INHALT | CONTENT | TREŚĆ | OBSAH | CONTENU | CONTENUTO | CONTENIDO | INDHOLD

- Deutsch
- English 16

3

40

64

77

- Polski 28
- Česky
- Français 52
- Italiano
- Español
- Dansk 88

	PRODUKTNAME	WIFI WETTERSTATION
	PRODUCT NAME	WIFI WEATHER STATION
	NAZWA PRODUKTU	WIFI STACJA METEOROLOGICZNA
	NÁZEV VÝROBKU	WIFI METEOROLOGICKÁ STANICE
	NOM DU PRODUIT	STATION MÉTÉO CONNECTÉE
	NOME DEL PRODOTTO	STAZIONE METEO WI-FI
	NOMBRE DEL PRODUCTO	ESTACIÓN METEOROLÓGICA WIFI
	PRODUKTNAVN	WIFI VEJRSTATION
	MODELL	
	PRODUCT MODEL	
	MODEL PRODUKTU	
	MODEL VÝROBKU	
	MODÈLE	SB2-M2-200
	MODELLO	
	MODELO	
	MODEL	
	HERSTELLER	
	MANUFACTURER	
	PRODUCENT	
	VYROBCE	EXPONDO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
	FABRICANTE	
1	TERMELŐ	
Í	ADRESSE VON IMPORTEUR	
	IMPORTER ADDRESS	
	ADRES IMPORTERA	
	ADRESA DOVOZCE	UL NOWY KISIELIN-INNOWACYINA 7. 66-002 ZIELONA GÓRA I POLAND. EU
	ADRESSE DE L'IMPORTATEUR	
	INDIRIZZO DELL'IMPORTATORE	
	DIRECCIÓN DEL FABRICANTE	
- 1		

BEDIENUNGSANLEITUNG

TECHNISCHE DATEN

Produktname		WIFI WETTERSTATION
Modell		SBS-WS-500
Parameter des	Netzteils	DC 5V 1A
	Messbereich (außen) [°C]	-20÷60
Temperatur	Messbereich (innen) [°C]	-10÷60
	Messgenauigkeit [°C]	±1
	Messbereich [%]	10~99
Feuchtigkeit	Messauflösung [%]	1
	Messgenauigkeit [%]	±5
	Messbereich [mm]	0~9999
Nieder- schlag	Messauflösung [mm]	0,3 (wenn das Volumen des Regens <1000mm) 1 (wenn das Volumen des Regens > 1000mm)
	Messgenauigkeit [%]	10
Windge- schwindig- keit	Messbereich [m / s]	0~50
Atmosphä-	Messbereich [hPa]	300~1,100
rendruck	Messgenauigkeit [hPa]	+/- 5 (700-1100)
Alarmdauer [s]	120
Datenübertrag	jungsbereich [m]	100
Übertragungs	frequenz [mHz]	868,3
IP-	Empfangsgerät	IPX0
Schutzklasse	Sender	IP44
Akkutup	Interner Sender	2xAA
Аккитур	Externer Sender	2xAA
Abmessun-	Empfangsgerät	195x140x20
gen [mm]	Sender	340x295x145

1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

14.01.2021

Diese Anleitung ist als Hilfe für eine sichere und zuverlässige Nutzung gedacht. Das Produkt wurde strikt nach den technischen Vorgaben und unter Verwendung modernster Technologien und Komponenten sowie unter Wahrung der höchsten Qualitätsstandards entworfen und angefertigt.

VOR INBETRIEBNAHME MUSS DIE ANLEITUNG GENAU DURCHGELESEN UND VERSTANDEN WERDEN.

Für einen langen und zuverlässigen Betrieb des Geräts muss auf die richtige Handhabung und Wartung entsprechend den in dieser Anleitung angeführten Vorgaben geachtet werden. Die in dieser Anleitung angegebenen technischen Daten und die Spezifikation sind aktuell. Der Hersteller behält sich das Recht vor, im Rahmen der Verbesserung der Qualität Änderungen vorzunehmen. Unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts und der Geräuschreduzierung wurde das Gerät so entworfen und produziert, dass das infolge der Geräuschemission entstehende Risiko auf dem niedrigsten Niveau gehalten wird.

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

Das Produkt erfüllt die geltenden CE Sicherheitsnormen. Gebrauchsanweisung beachten. X Recyclingprodukt. A ACHTUNG!, WARNUNG! oder HINWEIS!, um auf bestimmte Umstände aufmerksam zu machen (allgemeines Warnzeichen). ACHTUNG! Warnung vor elektrischer A Spannung! Beachten Sie die Warnung, wenn das Gerät über das Stromnetz mit Strom versorgt wird). ACHTUNG! Warnung vor Einzugsgefahr!

DE

HINWEIS! In der vorliegenden Anleitung sind Beispielbilder vorhanden, die vom tatsächlichen Aussehen das Produkt abweichen können.

Die originale Anweisung ist die deutschsprachige Fassung. Sonstige Sprachfassungen sind Übersetzungen aus der deutschen Sprache.

2. NUTZUNGSSICHERHEIT

ACHTUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und alle Anweisungen durch. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu elektrischen Schlägen, Feuer und/oder schweren Verletzungen bis

hin zum Tod führen. Die Begriffe "Gerät" oder "Produkt" in den Warnungen

und Beschreibung des Handbuchs beziehen sich auf WIFI WETTERSTATION.

2.1. ELEKTRISCHE SICHERHEIT

ACHTUNG: Die Prinzipien der "elektrischen Sicherheit" sollten angewendet werden, wenn das Gerät mit Netzstrom versorgt wird.

- Der Gerätestecker muss mit der Steckdose kompatibel sein. Ändern Sie den Stecker in keiner Weise. Originalstecker und passende Steckdosen vermindern das Risiko eines elektrischen Schlags.
- b) Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- c) Verwenden Sie das Kabel nicht in unsachgemäßer Weise. Verwenden Sie es niemals zum Tragen des Geräts oder zum Herausziehen des Steckers. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder geschweißte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.

- d) Es ist verboten, das Gerät zu verwenden, wenn das Netzkabel beschädigt ist oder offensichtliche Gebrauchsspuren aufweist. Ein beschädigtes Netzkabel sollte von einem gualifizierten Elektriker c) oder vom Kundendienst des Herstellers ersetzt werden.
- e) Tauchen Sie Kabel, Stecker bzw. das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen Stromschlag zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen Oberflächen.
- f) Benutzen Sie das Gerät nicht in Räumen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder in unmittelbarer Nähe d) von Wasserbehältern!

2.2. SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

- Reparaturen dürfen nur vom Service des Herstellers a) durchgeführt werden. Führen Sie keine Reparaturen auf eigene Faust durch!
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der f) b) Sicherheitsinformationsaufkleber, Falls die Aufkleber unleserlich sind, sollten diese erneuert werden.
- Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für C) den weiteren Gebrauch auf. Sollte das Gerät an Dritte weitergegeben werden, muss die Gebrauchsanleitung mit ausgehändigt werden.
- Verpackungselemente und kleine Montageteile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewähren.
- Halten Sie das Gerät von Kindern und Tieren fern. e)
- Im Laufe der Nutzung dieses Werkzeugs f) einschließlich anderer Werkzeuge soll man sich nach übrigen Betriebsanweisungen richten.

DE 2.3. PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- Es ist nicht gestattet, das Gerät im Zustand der a) Ermüdung, Krankheit, unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten zu betreiben, wenn das die Fähigkeit das Gerät zu bedienen, einschränkt.
- Das Gerät darf nur von körperlich geeigneten Personen bedient werden, die zu ihrem Benutzen fähig und entsprechend geschult sind und die diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben und im Rahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz geschult wurden.
- Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. c) Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können durch sich bewegende Teile erfasst werden.
- Entfernen Sie alle Einstellwerkzeuge oder Schlüssel, d) bevor Sie das Gerät einschalten. Gegenstände, die in rotierenden Teilen verbleiben, können zu Schäden und Verletzungen führen.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten in der e) Nähe des Geräts unter Aufsicht stehen, um Unfälle zu vermeiden.

2.4. SICHERE ANWENDUNG DES GERÄTS

- Überhitzen Sie das Gerät nicht. Verwenden a) Sie nur geeignete Werkzeuge für die jeweilige Anwendung. Richtig ausgewählte Geräte und der sorgsame Umgang mit ihnen führen zu besseren Arbeitsergebnissen.
- Nicht verwendete Werkzeuge sind außerhalb der Reichweite von Kindern sowie von Personen

aufzubewahren, welche weder das Gerät noch die Anleitung kennen. In den Händen unerfahrener Personen können diese Geräte eine Gefahr darstellen. Halten Sie das Gerät stets in einem einwandfreien Zustand. Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme, ob am Gerät und seinen beweglichen Teilen Schäden vorliegen (defekte Komponenten oder andere Faktoren, die den sicheren Betrieb der Maschine beeinträchtigen könnten). Im Falle eines Schadens muss das Gerät vor Gebrauch in Reparatur gegeben werden.

- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Reparatur und Wartung von Geräten dürfen e) nur von qualifiziertem Fachpersonal und mit Originalersatzteilen durchgeführt werden. Nur so wird die Sicherheit während der Nutzung gewährleistet.
- Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden, damit sich nicht dauerhaft Schmutz festsetzt. q)
 - Das Gerät ist kein Spielzeug. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durch eine erwachsene Person durchgeführt werden..
- h) Geräte von Feuer – und Wärmequellen fernhalten. Überlasten Sie das Gerät nicht. i)
- Achten Sie beim Batteriewechsel auf die i) entsprechende Polarität der Anschlüsse. Achten Sie vor Gebrauch darauf, dass die Messgeräte
- nicht in einer Weise blockiert sind, die die Messergebnisse stören könnte. I)
 - Der Außensender sollte an einem Ort im Freien installiert werden, an dem er den Witterungsbedingungen ausgesetzt ist. Die Installation in der Nähe von Dächern, Wänden oder Bäumen kann zu einer Beeinträchtigung der Messergebnisse führen.
- ACHTUNG! Obwohl das Gerät in Hinblick auf Sicherheit A entworfen wurde und über Schutzmechanismen sowie zusätzlicher Sicherheitselemente verfügt, besteht bei der Bedienung eine geringe Unfalloder Verletzungsgefahr. Es wird empfohlen, bei der Nutzung Vorsicht und Vernunft walten zu lassen.

3. NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Das Gerät ist für meteorologische Messungen Temperatur, Niederschlag, Luftfeuchtigkeit, wie Windgeschwindigkeit, etc. ausgelegt.

Für alle Schäden bei nicht sachgemäßer Verwendung haftet allein der Betreiber.

- ACHTUNG! Die Zeichnung von diesem ACHTUNG: Die Zeichlinding von Produkt befindet sich auf der letzte Seite der Bedienungsanleitung S. 100-101.
- 3.1 GERÄTEBESCHREIBUNG
- 3.1.1. SENDER 1
 - Windrichtungsanzeige
 - Windgeschwindigkeitsmesser Lichtsensor
 - Feuchtigkeits- /Temperaturmesser
- Niederschlagsmesseranzeige
- 6 Wasserwaage
- Solarpanel 7
 - Pin "Ù"
- Batteriefach [RESET] - Taste
- 10. 11.
- LED-Diode

- 3.1.2. EMPFÄNGER
- 1 Außentemperatur 2. Gefühlte Außentemperatur.
- Luftfeuchtiakeit. Windrichtung 3 PM 2,5-Staubkonzentration (optionaler Sensor)
- RF-Signalbalken für PM2,5-Staubkonzentrationen 4 (optionaler Sensor)
- Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangszeit 5
- Wi-Fi-Signalbalken 6.
- Niedriger Batteriestand 7.
- RF-Signalbalken für Außensensor 8.
- 9 Windrichtung/Windgeschwindigkeit/ Windböen
- Innentemperatur 10.
- Datum und Uhrzeit 11.
- 12. Bodenfeuchte (optionaler Sensor)
- Letzter Blitzeinschlag Zeit/Distanz (optionaler 13. Sensor)
- Raumfeuchtigkeit 14
- RF-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssignalbalken 15. für mehrere Kanäle (optionaler Sensor)
- 16. Anzeigemodussymbol für mehrkanaligen Temperaturund Feuchtigkeitssensorzyklus (optionaler Sensor)
- 17. Mehrkanal-Temperatur- und Feuchtigkeitssensor (optionaler Sensor)
- Niederschlag 18. (täglich/einmalig/stündlich/ wöchentlich/monatlich/jährlich)
- 19. Wettervorhersagesymbol
- 20. Relativer/absoluter Druck
- 21. Mondphasensymbol
- 22. UV-Anzeige
- 23. Sonnenstrahlung
- 24 Speicherkarte
- 25. USB-Eingang
- 26. Gerätesteckdose
- 27. Reset-Taste

3.1.3. FUNKTIONSTASTENFELD



Verlaufstaste (Max.- / Min.-Datensatzansicht und Verlaufsmodus)

Einstellungen

3.1.4. TEMPERATURSYMBOL

ŝ



DE

3.2. VORBEREITUNG ZUR VERWENDUNG

3.2.1. AUFBAU DES GERÄTES

HINWEIS: Bevor Sie die Wetterstation am Zielort installieren. konfigurieren Sie das Set und testen Sie dann die korrekte Funktion des Gerätes.

Einsetzen der Batterie

- Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs. 1.
- 2. Setzen Sie die Batterien unter Berücksichtigung der Polarität an ihrem Bestimmungsort ein.
- 3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein. Vorsicht: Wenn Sie die Batterie durch eine neue ersetzen müssen, gehen Sie wie oben beschrieben vor.

Achtung: Wenn keine LED leuchtet, vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt eingelegt sind oder dass der Reset korrekt durchgeführt wurde. Achtung: Wenn die Temperatur unter 0° C liegen kann, wird empfohlen, Lithiumbatterien anstelle von Alkalibatterien zu verwenden.



2

3.

KONFIGURATION DES SETS

- A. Sender
- Nach dem Einlegen der Batterie schaltet sich der Sender für kurze Zeit ein und dies wird durch das LED-Licht angezeigt. Dann erlischt die LED und der Sender wechselt in den normalen Betriebsmodus.
- Der Sender beginnt mit der Suche nach einem Funkzeitsignal. Der korrekte Empfang des Signals wird durch Blinken der Diode und anschließendes Aufleuchten der Diode für einige Sekunden signalisiert.
- 3. Im Normalbetrieb leuchtet die Diode alle 48 Sekunden für einen Moment auf.
- B. Empfänger
- 1. Nach dem Einsetzen der Batterie startet der Empfänger.
- Der Empfänger beginnt mit der Suche nach dem Sendersignal. Das Symbol für den Empfang des Radiosignals wird auf dem Bildschirm angezeigt. Hinweis: Der Vorgang ist automatisch und erfordert kein Eingreifen des Benutzers.
- 3. Wenn das Sendersignal empfangen wird, wechselt der Empfänger in den normalen Betriebsmodus.
- 4. Wenn kein Funksignal vorhanden ist, wiederholt das Gerät die Suche alle 6 Stunden.
- Wenn das Signal verloren geht oder die Messergebnisse nicht angezeigt werden:
- a) Halten Sie die [RESET]-Taste am Sender gedrückt.
- Entfernen Sie die Batterien und legen Sie sie nach ca. zwei Minuten wieder in das Batteriefach des Empfängers ein.

DE

INSTALLATION DES SENDERS A. Montagehalterung



- 1. Packen Sie die Senderkomponenten aus und überprüfen Sie deren Zustand.
- 2. Befestigen Sie die flache Metallstange an der Unterseite des Senders.
- 3. Schieben Sie die "U"-Bolzen in die Löcher der Flachstange und sichern Sie sie mit Muttern.
- B. Windgeschwindigkeitsmesser (Anemometer)



1. Befestigen Sie die Messschalen auf der Welle, sichern Sie sie durch Anziehen der Schraube.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich die Anemometerschalen frei bewegen können. Eine zu enge Montage kann die Messergebnisse beeinträchtigen.

C. Windrichtungsanzeiger (Anemoskop)



Befestigen Sie den Windrichtungsgeber an der Welle, indem Sie ihn bis zum Anschlag auf der gegenüberliegenden Seite des Anemometers schieben und durch Anziehen der Schraube sichern. Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich der Windrichtungsgeber frei bewegen kann. Außeninstallation



- Den Sender mit der Montagehalterung (Pfosten \emptyset =1"÷2" (nicht im Lieferumfang enthalten)) an seinem Bestimmungsort platzieren.
- Bei der Installation des Senders am Zielort ist die Nordrichtung zu berücksichtigen sowie die auf der Senderoberfläche markierte Richtung.
- Richten Sie den Sender mit der auf seiner Oberfläche befindlichen Wasserwaage aus. Hinweis: Eine schlechte Nivellierung des Senders kann die Messergebnisse beeinträchtigen.

INSTALLATION DES EMPFÄNGERS

 Um einen ordnungsgemäßen Empfang des Sendersignals zu gewährleisten, wird empfohlen, den Empfänger auf einer ebenen, vertikalen Fläche zu montieren. Hinweis: Die Entfernung vom Sender, das Vorhandensein von Barrieren (z. B. Wände), elektromagnetischen Wellen und Funkwellen kann die Signalstärke verringern.

3.2.2. ARBEITSPLATZ DES GERÄTES

Der Sender verüfgt über den größten Signalbereich, wenn er vertikal montiert oder aufgehängt wird. Vermeiden Sie ihn flach zu montieren. Der Empfänger sollte nicht in der Nähe von Computermonitoren oder Fernsehgeräten aufgestellt werden. Wenn andere Geräte im gleichen Frequenzband betrieben werden, können Signalprobleme auftreten.

3.3. ARBEIT MIT DEM GERÄT 3.3.1. MEHRKANALSENSOR

Der Mehrkanalsensor ist ein optionaler Sensor, der nicht im Lieferumfang esthalten ist. Drücken Sie im normalen Modus die Taste du mei Messungen zwischen den angeschlossenen Kanälen umzuschalten. Hinweis: Bei einem Mehrkanalsensor können nur die aktuellen Daten jedes Sensors angezeigt werden, es werden keine Daten gespeichert.

3.3.2. MAX/MIN

Max/Mi	n	Hourly 0.00in/h 12/5/2018 AM 4:59
Indoor Temperature 78.4'F 12/5/2018 AM 4:59 77.7'F 12/5/2018 AM 6:19 Outdoor Temperature 140.0'F 12/5/2018 AM 5:03 -40.0'F 12/5/2018 AM 5:30	 Indoor Humidity 65% 12/5/2018 AM 4:59 63% 12/5/2018 AM 5:44 Outdoor Humidity 99% 12/5/2018 AM 5:00 10% 12/5/2018 AM 5:25 	Daily Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59 Weekly Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59 Monthly Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59 U Yearly Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59
Dew Point 125.2°F 12/5/2018 AM 5:00 -39.3°F 12/5/2018 AM 5:32	Feels Like 190.0°F 12/5/2018 AM 524 -40.0°F 12/5/2018 AM 530	Wind 0.0mph 12/5/2018 AM 4:59 Gust 0.0mph 12/5/2018 AM 4:59
ABS Barometer 29.79inHg 12/5/2018 AM 603 29.69inHg 12/5/2018 AM 517	REL Barometer 29,79inHg 12/5/2018 AM 603 29,69inHg 12/5/2018 AM 517	Solar Rad. 0.000w/m ¹ 12/5/2018 AM 4:59 UVI 0 12/5/2018 AM 6:03
• •	∠ ↑	.l. 1. 1. 5

- Durch Drücken der Taste werden der minimale und der maximale Wert angezeigt und zurückgesetzt. Verwenden Sie die Tasten O ofer O um den zu löschenden Min/Max-Wert auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste u und Sie werden aufgefordert, das Löschen zu bestätigen. Zur Bestätigung drücken Sie die Taste O, um die Änderungen abzulehnen, drücken Sie die Taste O tionsfeld zu ändern, drücken Sie
- Um das aktive Optionsfeld zu ändern, drücken Sie
 oder U.
 Durch Drücken der Taste U gelangen Sie in den
- Verlaufsmodus. Durch Drücken der Taste Skehren Sie zum
- normalen Modus zurück.

3.3.3. VERLAUFSMODUS

14.01.2021

	Time	Indoor Temperature (°F)	Indeor Humidity (%)	Outdeor Temperature (°F)	Outdoor Humidity (%)	Dew Point (°F)	Feels Like (1F)	Wind (mph)
2689	12/5/2018 AM 6:40			68.9		47.8	68.9	
2690	12/5/2018 AM 6:45	77.7	65	68.9	47	47.8	68.9	25
2691	12/5/2018 AM 6:50	77.7	65	68.9	47	47.8	68.9	2.2
2692	12/5/2018 AM 2:40	77.9	65	68.9	47	47.8	68.9	25
2693	12/5/2018 AM 245	77.9	65	68.9	47	47.8	68.9	22
2694	12/5/2018 AM 250	77.9	65	68.9	47	47.8	68.9	22
2695	12/5/2018 AM 255	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2696	12/5/2018 AM 3.00	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2697	12/5/2018 AM 3:05	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2698	12/5/2018 AM 310	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2699	12/5/2018 AM 315	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	27
2700	12/5/2018 AM 3:20	77.9	64	68.9	46	47.3	68.9	25
2701	12/5/2018 AM 3:25	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2702	12/5/2018 AM 3:30	781	65	68.9	46	47.3	68.9	2.2
2703	12/5/2018 AM 335	786	65	68.9	46	47.3	68.9	2.2
2704	12/5/2018 AM 3x40	78.6	65	68.9	46	47.3	68.9	22
Ξ		← -	>	$\uparrow \downarrow$	Ŷ	Ŷ	Ś	

- Im normalen Modus gelangen Sie durch zweimaliges Drücken der Taste 🔂 in den Verlaufsmodus. Durch Drücken der Taste 🗐 wird der gesamte
- gespeicherte Verlauf gelöscht.
- Durch Drücken der Taste i wird die ausgewählte Seite des Verlaufs aufgerufen.
 Verwenden Sie die Tasten umesund um sich
- auf der angezeigten Seite nach links und rechts zu bewegen.
- Verwenden Sie die Tasten 👚 und U um sich auf der angezeigten Seite nach oben und unten zu bewegen.
- Durch Drücken der Taste Wird ein Min/Maxoder ein anderer Wert ausgewählt.
- Durch Drücken der Taste 5 kehren Sie zum vorherigen Modus zurück.

3.3.4. DIAGRAMMMODUS



- Drücken Sie im Verlaufsmodus dreimal die Taste ᡝ↓ um in den Diagrammmodus zu gelangen.
- Durch Drücken der Taste 💽 werden die angezeigten Daten um 12/24/48/72 h verschoben.
- Durch Drücken der Taste werden die folgenden Daten nacheinander angezeigt:
- Innen- und Außentemperatur
- > Taupunkt
- » Interne und externe Feuchtigkeit» Windgeschwindigkeit und Windböen
- Windrichtung
- » UVI
- Sonnenstrahlung
- » Niederschlag (stündlich/täglich)
- Druck (relativ und absolut)

3.3.5. DATENMODUS

CHL							
27.1°C							
67%							
Sol CH1				Sol CH5	Sol CH6		Sol CH
0%							
P112.5 CH2 29ug/m ³ Moderate AQI 24H 87 68	Pt125 CH3 31ug/m ⁸ Moderate AQI 24H 91 93	Water CH2 Normal	Water CH4 Normal	Ughtning 20 min ago Dis Cnt 20 km 5			
Ð	Q			Ŷ	\downarrow	ît↓	5

DE

Drücken Sie im normalen Modus viermal die Taste

3.3.6. EINSTELLUNGENA



- Drücken Sie im normalen Modus die Taste 🔯 um zu den Einstellungen zu gelang O oder O um die
- Einheit / den Wert zu ändern.
- Verwenden Sie die Tasten \leftarrow und \rightarrow um den einzustellenden Wert auszuw Verwenden Sie die Tasten 🚹 und 🗸 um sich
- auf der angezeigten Seite nach oben und unten zu bewegen.
- Drücken Sie die Taste ᡝ um den Einstellungsuntermodus aufzurufen
- Durch Drücken der Taste 🅤 kehren Sie zum vorherigen Modus zurück.

Einstelloptionen:

- Einstellung des Zeitformats
- Einstellung des Datumsformats
- Einstellung der Temperatureinheit
- Einstellung der Druckeinheit
- Einstellung der Windgeschwindigkeitseinheit
- Einstellung der Niederschlagseinheit
- Einstellung der Sonnenstrahlungseinheit
- Einstellungen für Mehrkanalsensoren
- Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung
- Einstellung des Breitengrades
- Relative/absolute Druckänderung
- Einstellung der Niederschlagssaison (Standard: Januar)
- Intervalleinstellung (1-240 Minuten)
- Einstellungen des Wetterservers
- Wi-Fi-Verbindung DE
 - Hintergrundeinstellungen

Achtung: In der Option MORE (mehr) können die optionalen Sensoren kalibriert und alle Sensor-IDs konfiguriert werden.

3.3.7. ALARMMODUS

Um in den Alarmmodus zu gelangen, drücken Sie die Taste ind geben Sie die Einstellungen ein, dann drücken Sie die Taste 👸 erneut.



- Verwenden Sie die Tasten 🝳 oder 🭳 um die Einheit / den Wert zu ändern
- Verwenden Sie die Tasten \leftarrow und \rightarrow um den einzustellenden Wert auszuwählen.
- Verwenden Sie die Tasten \Upsilon und 🤳 um sich auf der angezeigten Seite nach oben und unten zu bewegen.
- Drücken Sie die Taste $\uparrow\downarrow$ um den Einstellungsuntermodus aufzurufen.

- Durch Drücken der Taste 🏠, kehren Sie zum vorherigen Modus zurück.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm auszuschalten.

3.3.8. KALIBRIERUNG

- Drücken Sie im Alarmmodus die Taste 🔯 um zu den Kalibrierungseinstellungen zu gelangen.
 - Verwenden Sie die Tasten 🚹 und 🗸 um sich auf der angezeigten Seite nach oben und unten zu bewegen.
- Durch Drücken der Taste \rightarrow wird das positive/ negative Vorzeichen (falls zutreffend) geändert.
- Um den Kalibrierungswert einzustellen, drücken Sie die Taste 🧕 oder 🥥

3.3.9. ZURÜCKSETZEN/ÄNDERN VON DATEN

Drücken Sie in den Kalibrierungseinstellungen die Taste um Daten zurückzusetzen/zu ändern.

Factory					
Re-register Transmitter	Indoor		Clear History		Clear
Re register Transmitter	Outdoor	c	llear Max/Mi	1	Clear
Automatic Clear Max/Min	OFF		Backup data	1	Backup
Reset to Factory	Reset		Abou	t	Display
Language	English				
Q Q		\uparrow	\downarrow	4	Φ

- Verwenden Sie die Tasten 🚹 und 🤳 um sich auf der angezeigten Seite nach oben und unten zu bewegen.
- Verwenden Sie die Tasten 🝳 oder 🭳 um einen Wert zum Zurücksetzen und Bestätigen auszuwählen.

3.4. REINIGUNG UND WARTUNG

- Warten Sie ab, bis die rotierenden Elemente stehen a) bleiben.
- b) Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfläche ausschließlich Mittel ohne ätzende Inhaltsstoffe.
- C) Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschütztem Ort auf.
- In Hinblick auf technische Effizienz und zur d) Vorbeugung vor Schäden sollte das Gerät regelmäßig überprüft werden.
- Zum Reinigen ist ein weicher, feuchter Lappen zu verwenden
- Sie beim Batteriewechsel ein Verwenden Korrosionsschutzmittel.
- Besprühen Sie in einer schneereichen Umgebung die Oberseite der Wetterstation mit einem Vereisungsschutzmittel.
- 3.4.1. REINIGUNG DES NIEDERSCHLAGSMESSERS
- Drehen Sie den Trichter gegen den Uhrzeigersinn. 1 2.
 - Heben Sie den Trichter an.
 - Reinigen Sie den Niederschlagsmessers mit einem weichen, feuchten Tuch. Wenn Insekten entfernt werden müssen, wird empfohlen, vor der Reinigung ein Insektizid zu verwenden.

Δ Setzen Sie den Trichter in seine Ausgangsposition und ziehen Sie ihn im Uhrzeigersinn an.



Weather http Undergound wur

Weather

Weather

Website

(WOW)

Observation

Customized

Website

met

gov

Cloud

https://www. wunder- ground.com	Weather Underground ist ein kostenloser Wetter-Hosting-
	Service, mit dem Sie Wetterstationsdaten in Echtzeit senden und anzeigen lassen können. Auch Diagramme und Indikatoren lassen sich anzeigen sowie Textdaten für detailliertere Analysen importieren. Mobil können die verfügbare iPhone-, iPad- und Android-Anwendunge verwendet werden. Weather Underground ist eine Tochtergesellschaft vo The Weather Channel und IBM.
https:// weather- cloud.net	Weathercloud ist ein soziales Wetter- Netzwerk in Echtzeit, das von Beobachtern aus der ganzen Welt erstellt wurde.
http://wow. metoffice. gov.uk/	WOW ist eine britische Wetterbeobachtungs- website. Mit WOW kann ieder seine Wet-

terdaten von überall

auf der Welt senden.

Hochladen auf Ihre

benutzerdefinierte Site.

wenn das Protokoll mit

Wunderground oder

Ecowitt identisch ist.

Unterstützt das

4. SOFTWARE

BATTERIEN

14.01.2021

Hinweis: Die WIFI-Firmwarenversion 1.4.4 und höher unterstützt die globale Zeitsynchronisation. Zeitzone, Sommerzeit und Datum werden automatisch aus dem Internet aktualisiert, wenn die Basisstation mit dem Internet (WLAN) verbunden ist.

SICHERE ENTSORGUNG VON AKKUMULATOREN UND

Verwenden Sie für das Gerät AA Batterien mit 1,5 V.

Entnehmen Sie verbrauchte Batterien aus dem Gerät.

Führen Sie dazu die gleichen Schritte durch wie beim

Einsetzen der Batterien. Entsorgen Sie leere Batterien bei

4.1. LIVE- VERÖFFENTLICHUNG IM INTERNET

den entsprechenden Abgabestellen.

Ihr Gerät kann Sensordaten an ausgewählte Online-Wetterdienste senden. Unterstützte Dienste sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Hosting	Service	Beschreibung der Website
Ecowitt Weather	https://www. ecowitt.net	Ecowitt ist ein neuer Wetterserver, der viele Sensoren unterstützen kann, die von anderen Diensten nicht unterstützt werden

4.2. ANSCHLUSS DER WETTERSTATIONSKONSOLE AN WLAN

Um Wetterdaten an diese Dienste zu senden, müssen Sie Ihr Gerät über WLAN mit dem Internet verbinden. Die Konsole kann nur über WLAN betrieben werden, wenn das externe Netzteil angeschlossen und der Stecker in die Steckdose eingesteckt ist.

Hinweis: Wenn Sie die Einrichtung des Außensensor-Pakets für den Innenbereich testen, können Sie zwar eine Verbindung mit WLAN herstellen, sollten aber noch keinen der Wetterdienste konfigurieren. Der Grund ist, dass die von den Außensensoren aufgezeichnete Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit an den oder die Wetterdienste gemeldet werden, die Bedingungen in den Innenräumen aber nicht die Außenbedingungen widerspiegeln. Daher

q)

werden sie nicht korrekt sein. Außerdem kann sich während der Einstellung der Regenmesser einschalten und Regen aufzeichnen, obwohl es nicht regnet. Die Konfiguration der WLAN-Verbindung der Wetterstation sollte nach der Installation der Sensoren im Freien erfolgen!

a Übermitteln Sie Ihre Wetterdaten an die Website ecowitt.

Wir empfehlen Ihnen, den Ecowitt-Wetterserver zur Überwachung und Aufzeichnung der Daten Ihrer Sensoren zu verwenden. Die Übertragung aller Sensordaten an den Wetterserver Ecowitt wird unterstützt. Für andere Wetterdienste werden nur Daten übertragen, die von den Servern dieser Dienste unterstützt werden.

1) Aktivieren Sie auf der Upload-Seite von ecowitt.net die ON-Schaltfläche (blau angezeigt) und stellen Sie das Upload-Zeitintervall ein. Klicken Sie "Save" (Speichern) auf der Seite. Kopieren Sie die MAC-Adresse (diese wird später verwendet, um das Gerät zum Server hinzuzufügen). Klicken Sie "Register at Ecowitt.net" (Auf Ecowitt.net registrieren), um Ihren Webbrowser zu öffnen und die Option "Register with Ecowitt.net" zu aktivieren. Wenn Sie das Gerät erfolgreich hinzugefügt und die Daten gesendet haben, aber diese nicht angezeigt werden, klicken Sie auf "Response Time" (Antwortzeit), um den Status der Antwort zurückzusetzen und zu überprüfen.



- Beenden Sie die Registrierung auf Ecowitt, wenn Sie ein Konto und Passwort haben. Klicken Sie "Return to Login" (Zurück zum Login), um sich auf der Website anzumelden.
- 3) Klicken Sie die linke obere Menütaste und wählen Sie "Devices" (Geräte). Klicken Sie "Add Device" (Gerät hinzufügen) und geben Sie alle notwendigen Informationen ein. Klicken Sie "Save" (Speichern). Wenn Sie "Open data" (Daten öffnen) wählen, können Ihre Wetterdaten von anderen Personen eingesehen werden.

Hinweis: Wenn Sie eine Geräteadresse auf der Karte auswählen, warten Sie, bis die Karte erscheint. Hinweis: Bitte stellen Sie die richtige Zeitzone ein, um die korrekte Zeit anzuzeigen. Die Uhrzeit wird automatisch auf die Internetzeit aktualisiert, wenn eine WLAN-Verbindung besteht. Nach der Registrierung können Sie die Daten auf Ihrem Desktop wie unten beschrieben einsehen:



Ecowitt.net ist benutzerfreundlich auf Mobilgeräten. Öffnen Sie einfach den Webbrowser Ihres Mobilgeräts, gehen Sie zu ecowitt.net und setzen Sie ein Lesezeichen für den schnellen Zugriff.

b. Senden Sie Ihre Wetterdaten an Wunderground.com



1)

Geben Sie auf der Upload-Seite von Wunderground. com die Stations-ID und den Stationsschlüssel ein und klicken Sie "Save" (Speichern). Ihre Stations-ID wird der WU-Stations-ID hinzugefügt. Klicken Sie anschließend auf "Weiter". Gehen Sie zum Upload-Bildschirm von Weathercloud.net. Wenn Sie keine Stations-ID und -Schlüssel für Wunderground haben, klicken Sie "Auf Wunderground.com registrieren", um diese Option zu aktivieren.



 Registrieren Sie sich bei Wunderground.com. Geben Sie Ihre gültige E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, um sich zu registrieren und Ihr Weathercloud. com-Konto zu erstellen. Es wird ein Formular zum Ausfüllen angezeigt.

PWS Manager					C
Name:(Required)					
Give Your Dev	ice a N	lame			
Elevation:(Requir	ed)				
1512.46724					
Device Hardware	c(Requir	red)			
Select device	hardw	are			٣
Height Above Gr	ound:				
Ft. Above Gro	und				
Surface Type:					
Select device	surfac	е			٣
Associate Webca	im:				
←	>		٦	:	

 Füllen Sie das Formular aus und schicken Sie es ab. Wenn Sie die Modellnummer Ihrer Wetterstation nicht im Drop-down-Menü finden, wählen Sie "Others" (Andere).



14.01.2021

- 4) Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie eine neue Stations-ID und ein neues Passwort bzw. einen neuen Schlüssel sowie eine E-Mail mit Ihrer Stations-ID und Ihrem Passwort bzw. Schlüssel. Kehren Sie zur Upload-Seite von Wunderground.com zurück, geben Sie Ihre Stations-ID und Ihren Schlüssel ein und klicken Sie "Save" (Speichern). Ihre Stations-ID wird der WU-Stations-ID hinzugefügt.
- c. Laden Sie Ihre Wetterdaten auf Weathercloud.net hoch



 Laden Sie Ihre Wetterdaten auf Weathercloud.net hoch. Geben Sie Ihre Weathercloud-ID und Ihren Schlüssel ein und klicken Sie "Save" (Speichern). Klicken Sie anschließend "Next" (Weiter). Wechseln Sie zum Bildschirm für die Übertragung von Wetterdaten zur Wetterbeobachtungswebsite (WOW). Wenn Sie keine Weathercloud-ID und keinen Schlüssel haben, drücken Sie "Register at Weathercloud.net", um Ihren Webbrowser zu öffnen und die Option "Register at Weathercloud.net" (Registrieren Sie sich auf Weathercloud.net) zu aktivieren.

DE



 Registrieren Sie sich auf Weathercloud.net. Gehen Sie auf Weathercloud.net und geben Sie Ihren Benutzernamen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, um sich zu registrieren. Antworten Sie auf die Bestätigungs-E-Mail von Weathercloud.net (dies kann einige Minuten dauern).



10

3) Sie werden gebeten, ein Gerät hinzuzufügen. Wählen Sie "Create device" (Gerät erstellen) und geben Sie Ihre Stationsinformationen ein. Nachdem Sie Ihre Station registriert haben, achten Sie auf die von Ihnen angegebene Weathercloud-ID und den Schlüssel. Geben Sie diese Werte auf dem Wetterserver in der Gerätekonsole ein.



- d. Laden Sie Ihre Wetterdaten auf WeatherObservationWebsite (WOW) hoch.
- Laden Sie Ihre Wetterdaten auf WOW hoch. Geben Sie Input ID und Weathercloud Key ein und drücken Sie "Save" (Speichern) und dann "Finish" (Beenden). Gehen Sie zum Hauptbildschirm der Geräteliste. Wenn Sie keine WOW-ID und keinen WOW-Schlüssel haben, wählen Sie "Register at WeatherObservationWebsite" (Registrieren Sie sich auf der WeatherObservation-Website), um Ihren Webbrowser zu öffnen und "Register with WOW" (Registrieren Sie sich bei WOW)

	Register for Weather Observations Website
If you do not	already have a Met Office account, please register a new account.
	New Account.
If you alread existing acco	y have an account, please add a Weather Observations Website subscription to you purt.
	Fristen America

zu aktivieren.

2) Registrieren Sie sich auf der WeatherObservationWebsite. Erstellen Sie ein neues Konto. Sie erhalten ein Formular zum Ausfüllen.

Register for	Weather Observations Website
First Name	Last Name
First Name	Last Narro
Username	
Usemane	
Pasaword	Confirm Password
Parent and	Confern Desmand

Das eigentliche Formular ist länger, aber alle Fragen sollten verständlich sein. Füllen Sie das Formular aus und schicken Sie es ab. Sie erhalten in Kürze eine E-Mail mit Anweisungen zur Anmeldung. Warten Sie nun auf die E-Mail und klicken Sie auf den Link in dieser E-Mail, um Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und melden Sie sich auf der Website an. Sobald Sie eingeloggt sind, können Sie eine neue WOW-Site erstellen. Sites sind die Art, wie WOW die von Ihnen bereitgestellten Wetterdaten organisiert. Im Grunde erstellt WOW eine persönliche Website für Ihre Wetterstation. Es gibt zwei mit der Website verbundene Elemente, die Sie benötigen, um das Hochladen von Daten zu ermöglichen:

3)

Site-ID: Dies ist eine zufällig generierte Nummer, die zur Unterscheidung Ihrer Site von einer anderen verwendet wird. Diese Nummer wird (in Klammern) neben oder unter dem Site-Namen auf der Site-Informationsseite angezeigt. Beispiel:

6a571450-df53-e611-9401-0003ff5987fd Authentifizierungsschlüssel: Dies ist eine sechsstellige Zahl, die garantiert, dass die Daten von Ihnen und nicht von einem anderen Benutzer stammen. Beginnen Sie mit der Konfiguration Ihrer neuen Site, indem Sie auf "Enter a Site" klicken:

Met Office WOW WeatherObservationsWebsite Home Enter a Site

Es wird ein Formular angezeigt, in dem Sie den Standort Ihrer Station und verschiedene andere Einstellungen zur Funktionsweise der Site detailliert angeben können. Nach Abschluss der Konfiguration sollte Folgendes angezeigt werden:



stellen sie sicher, dass sie (noch) auf der wOw-website angemeldet sind. Melden Sie sich ggf. an. Klicken Sie nun auf "My sites" in der oberen Navigationsleiste. Wenn Sie nur eine Seite haben, wird diese angezeigt. Wenn Sie mehrere haben, wählen Sie zuerst sie entsprechende Seite. Die Site-ID finden Sie direkt unter der Karte.



Außerdem müssen Sie eine eindeutige sechsstellige PIN einrichten, die Sie geheimhalten sollten. Dies ist der "Authentication Key" (Authentifizierungsschlüssel). Stellen Sie diese Nummer ein, indem Sie auf "Edit Site" (Seite bearbeiten) klicken und Ihre sechsstellige Nummer eingeben:

Authentication Key

123456

Sie benötigen sowohl eine "Site ID" als auch einen Authentifizierungsschlüssel, um den Upload bei WOW auf dem Wetterserver einzurichten.



e. Senden von Wetterdaten an eine benutzerdefinierte Seite



Wenn Sie Daten auf Ihre benutzerdefinierte Site hochladen möchten, wählen Sie die blaue Schaltfläche "Enable" (Aktivieren) und wählen Sie den Protokolltyp. Ihre Site sollte dasselbe Protokoll wie Wunderground oder Ecowitt haben. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein. Klicken Sie "Save" (Speichern).

4.3.REGISTRIERUNG BEI WEATHERUNDERGROUND.COM MIT EINEM PC ODER MAC.

Wenn Sie Wunderground.com während der Verbindung mit dem WLAN nicht weitergehend konfiguriert haben, können Sie dies später tun. Führen Sie die folgenden Aktionen aus:

 Gehen Sie zu Wunderground.com, klicken Sie auf "Join" (Beitreten) (siehe Pfeil oben rechts) und wählen Sie "Sign up for free" (Kostenlos anmelden).

14.01.2021

	Emoi	
	Perceord	
they	Fingel your procentral?	
	lign in	Looking for mostlow
	this	Festival Elizar Elizar Elizar

 Klicken Sie auf "More" (Mehr) und wählen Sie "Add Weather Station" (Wetterstation hinzufügen), um Ihre Station zu registrieren:

WU UNCERTAIN INVESTIGAT Sever Western Hows & Stop. These Activities Activities	More A	Search Locations	• 1 ÷
* Branchise Could Provide Laboration and the Pro	Historical Weather		
Personal Weather Station Network	Personal Weather State	on Helwork	
Doorview Busing Doide Register with WU	Ingkan Yau PWS		3 NY PWS
Step 1: Register Your Station	WU SBOW		
You haven't validated your account. Follow the link in the email you should have received when you registered	Holske Appa	d the cornect en	nai address.
hand the felation strail	Daily Fancast Flyer		
-	Vesther API for Gendig	pe1	
WW WEATHER HADS & Radar Severe Weather News & Blogs Ph	etes & Vidoo - Activi	ties Hore A	
+ Provin AZA NV 725/FRain Provin AZ Second St Uria R	L Ven Nays, CA. Carlog	n Park Historical Weath	
Personal Weather Station Network		Personal Weath	or Station Network
Overview Buying builde Register with WU	6	Register Your P	ws
Step 1: Register Your Station	-	WU STORE	
Type in the address where the weather station will be located. Drag the marker to yo	sur location.	Mobile Apps	
Q. 2541 E Carrelanci Rd Promot. and Am		Deily revecast r	
60 Dology Bitm srolly	- Xiag	weather API for	Developers
E Scorpa ine			

 Klicken Sie auf "Verify Location" (Standort bestätigen) und füllen Sie das Formular aus. Nach dem Absenden des Formulars werden folgende Informationen angezeigt:

DE



Hinweis: Ihre Stations-ID lautet: KSSCCCC ###, wobei K für eine Station in den USA steht (I steht für international), SS ist der Bundesstaat, CCCC die Stadt und ### die Stationsnummer dieser Stadt.

Im obigen Beispiel befindet sich KCALOSAN764 in den USA (K), California (CA), Stadt Los Angeles (LOSAN), Nr. 764.

4.4. REGISTRIERUNG AUF DER KONSOLE Drücken Sie die Taste oder Qum den

Drücken Sie die laste de oder de um den Konfigurationsmodus des Wetterservers aufzurufen. Gerät kann so konfiguriert werden, dass Echtzeitdaten an wunderground.com® gesendet werden. Geben Sie "Station ID" und "Station Key" ein, die Sie von Wunderground.com erhalten haben.



- Drücken Sie die Taste U um den ausgewählten Parameter einzugeben.
- Drücken Sie dann die Taste Q um die Bildschirmtastatur zu aktivieren.
 Verwenden Sie die Tasten
- Verwenden Sie die Tasten ↑ ↓ ← → zum Navigieren auf dem Tastenfeld. Wählen ↓ den entsprechenden Buchstaben a<u>us.</u>
- Durch Drücken der Taste 🕤 kehren Sie zur Konfiguration zurück.

4.5. ANZEIGEN VON DATEN AUF WUNDERGROUND.COM Sie können die Wetterstationsdaten auch über die Website Wunderground.com verfolgen. Verwenden Sie eine URL wie die, unter der Ihre Stations-ID "STATIONID" ersetzt: http://www.wunderground.com/personal-weather-station/ dashboard?ID=STATIONID

Die folgende Seite mit aktuellen als auch historischen Daten wird angezeigt.

DE



Es gibt auch einige sehr nützliche mobile Anwendungen. Die hier angegebenen URLs führen zur Webversion der Seiten dieser Anwendungen. Sie können sie auch direkt in den iOS-App- oder Google-Play-Store finden: WunderStation: iPad-Anwendung zum Anzeigen von

Stationsdaten und -karten

https://itunes.apple.com/us/app/wunderstation-weather-from-your-neighborhood/id906099986



WU Storm: iPad- und iPhone-Anwendung zum Anzeigen von Radarbildern, Windanimationen, Wolkendecken sowie detaillierten Vorhersagen und PWA-Stationsdaten https://itunes.apple.com/us/app/wu-storm/id955957721



Weather Underground: Forecast – eine iOS- und Android-App für Wettervorhersagen:

https://itunes.apple.com/us/app/weather-undergroundforecast/id486154808https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.wunderground.android.weather&hl=en

Current conditions at a glance	Geek out on da	ta	Interactive radar and satellite
••• ₩0 ≤Ω -7 © 150 Frantison Cá	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
Rein V + #************************************	TCOAY		
Definition Definition	Today's Rein Acoum Today's Rein Acoum Thumidity	0.33* 97%	ALC: NO. OF THE
tion the bit the day	Dew Point	58*	A STALLAN W

PWS Weather Station Monitor – Anzeige der Wetterbedingungen in Ihrer Region und sogar in Ihrem eigenen Garten. Verbindet sich mit Wunderground.com https://tunes.apple.com/us/app/pws-weather-stationmonitor/id713705929

14.01.2021



DE



USER MANUAL

TECHNICAL DATA

Product name		WIFI WEATHER STATION
Model		SBS-WS-500
Power supply		DC 5V 1A
	Measurement range (outdoor) [°C]	-20÷60
Temperature	Measurement range (indoor) [°C]	-10÷60
	Measurement accuracy [° C]	±1
	Measurement range [%]	10~99
Humidity	Measurement resolution [%]	1
	Measurement accuracy [%]	±5
	Measurement range [mm]	0~9999
Rainfall	Measurement resolution [mm]	0,3 (if the volume of rain <1000mm) 1 (if the volume of rain >1000mm)
	Measurement accuracy [%]	10
Wind speed	Messbereich [m/s]	0~50
Atmospheric	Measurement range [hPa]	300~1,100
pressure	Measurement accuracy [hPa]	+/- 5 (700-1100)
Alarm duratio	n [s]	120
Data transmis	sion range [m]	100
Transmission f	requency [mHz]	868,3
IP	Transmitter	IPX0
class	Sender	IP44
Pattony type	Transmitter indoor	2xAA
battery type	Transmitter outdoor	2xAA
Dimensions	Receiver	195x140x20
[mm]	Transmitter	340x295x145

DO NOT USE THE DEVICE UNLESS YOU HAVE THOROUGHLY READ AND UNDERSTOOD THIS USER MANUAL.

To increase the product life of the device and to ensure trouble-free operation, use it in accordance with this user manual and regularly perform maintenance tasks. The technical data and specifications in this user manual are up to date. The manufacturer reserves the right to make changes associated with guality improvement. The device is designed to reduce noise emission risks to a minimum, taking into account technological progress and noise reduction opportunities.

LEGEND

CE	The product satisfies the relevant safety standards.
8	Read instructions before use.
X	The product must be recycled.
\triangle	WARNING! or CAUTION! or REMEMBER! Applicable to the given situation (general warning sign).
A	ATTENTION! Electric shock warning! (Use this warning when the unit is powered from the mains).
~	ATTENTIONI Potating parts ontanglement

∕&∖ hazard!

PLEASE NOTE! Drawings in this manual are for ⁄!∖ illustration purposes only and in some details may differ from the actual machine.

The original operation manual is in German. Other language versions are translations from German.

2. USAGE SAFETY

ATTENTION! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury or even death.

The terms "device" or "product" are used in the warnings and instructions to refer to <WIFI WEATHER STATION.

2.1. ELECTRICAL SAFETY

CAUTION: The rules of "electrical safety" should be followed when the device is powered from the mains.

- The plug must fit the socket. Do not modify the a) plug in any way. Using original plugs and matching sockets reduces the risk of electric shock.
- Do not touch the device with wet or damp hands. b) Use the cable only for its designated use. Never use it ()to carry the device or to pull the plug out of a socket. Keep the cable away from heat sources, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.
- d) Do not use the device if the power cord is damaged or shows obvious signs of wear. A damaged power cord should be replaced by a qualified electrician or the manufacturer's service centre.
 - To avoid electric shock, do not immerse the cord, plug or device in water or other liquids. Do not use the device on wet surfaces.

f) Do not use in very humid environments or in the direct vicinity of water tanks.

2.2. SAFETY IN THE WORKPLACE

- Only the manufacturer's service point may repair the a) device. Do not attempt any repairs independently!
- Regularly inspect the condition of the safety labels. If b) the labels are illegible, they must be replaced.
- Please keep this manual available for future c) reference. If this device is passed on to a third party, the manual must be passed on with it.
- d) Keep packaging elements and small assembly parts in a place not available to children.
- e) Keep the device away from children and animals.

2.3. PERSONAL SAFETY

- Do not use the device when tired, ill or under the a) influence of alcohol narcotics or medication which can significantly impair the ability to operate the device.
- b) The device can be handled only by physically fit persons who are capable of handling it, properly trained, familiar with this manual and trained within the scope of occupational health and safety.
- c) Do not wear loose clothing or jewellery. Keep hair, clothes and gloves away from moving parts. Loose clothing, jewellery or long hair may get caught in moving parts.
- Remove all adjusting tools or spanners before d) turning the device on. A tool or spanner left in the revolving part of the device may cause injury.
- The device is not a toy. Children must be supervised e) to ensure that they do not play with the device.

2.4. SAFE DEVICE USE

- Do not overload the device. Use the appropriate a) tools for the given task. A correctly-selected device will perform the task for which it was designed better and in a safer manner.
- h) When not in use, store in a safe place, away from children and people not familiar with the device who have not read the user manual. The device may pose a hazard in the hands of inexperienced users.
- C) Keep the device in perfect technical condition. Before each use check for general damage and especially check for cracked parts or elements and for any other conditions which may impact the safe operation of the device. If damage is discovered, hand over the device for repair before use.
- Keep the device out of the reach of children. d)
- Device repair or maintenance should be carried out e) by qualified persons, only using original spare parts. This will ensure safe use.
- Clean the device regularly to prevent stubborn grime f) from accumulating.
- The device is not a toy. Cleaning and maintenance a) may not be carried out by children without supervision by an adult person.
- h) Keep the device away from sources of fire and heat.
- i) Do not overload the device.

14.01.2021

- i) Keep batteries out of reach of children when not in use.
- k) Before use, make sure that the wind turbine and the rotor are not blocked in any way, which would disturb the measurement results.
- 25. USB port

1. GENERAL DESCRIPTION

The user manual is designed to assist in the safe and trouble-free use of the device. The product is designed and manufactured in accordance with strict technical guidelines, using state-of-the-art technologies and components. Additionally, it is produced in compliance with the most stringent quality standards.

EN

Level Solar panel Pin "U"

Humidity / temperature meter

- 9. Battery compartment
- 10. [RESET] button 11. LED diode
- 3.1.2. RECEIVER

measurement results.

using the device.

unintended use of the device.

Wind direction indicator

Precipitation level meter

Wind speed meter

3.1. DEVICE DESCRIPTION

Light sensor

3.1.1. TRANSMITTER

1

3

8

2

5

3. USE GUIDELINES

Outdoor temperature

Wind chill temperature, humidity, wind direction

The external transmitter should be mounted in

the open air in a place where it can be exposed to

weather conditions. Mounting close to canopies,

walls or trees may result in disturbing the

ATTENTION! Despite the safe design of the device

and its protective features, and despite the use of

additional elements protecting the operator, there

is still a slight risk of accident or injury when using

the device. Stay alert and use common sense when

The device is intended for meteorological measurements,

The user is liable for any damage resulting from

ATTENTION! This product's view can be found on the last pages of the operating instructions (pp. 100-101).

incl. temperatures, rainfall, air humidity, wind speed, etc.

3. PM 2.5 dust concentration (optional sensor) Δ

RF signal bar for PM 2.5 dust concentrations (optional sensor)

- Sunrise / sunset time
- 6 Wi-Fi signal bar
- Low battery indicator
- RF signal bar for outdoor sensor 8. 9
- Wind direction / speed / gusts 10. Indoor temperature
- Date and time 11.
- Ground moisture (optional sensor) 12.
- last lightning strike time / distance (optional 13.
 - sensor)
- 14. Indoor humidity 15.
 - RF temperature and humidity signal bar for several channels (optional sensor)
- Display mode icon for multi-channel temperature 16. and humidity sensor cycle (optional sensor)
- Multi-channel temperature and humidity sensor 17. (optional) 18.
 - Rainfall (daily / occasional / hourly / weekly / monthly/yearly)
- 19. Weather forecast icon
- 20. Relative / absolute pressure 21. Moon phase icon
- UV index
- 22. 23. Sunliaht
- 24. Memory card
- 26. Power socket
- 27. Reset button

3.1.3. FUNCTION BUTTONS PANEL



Button	Description
\bigcirc	Brightness decrease button
(+)	Brightness increase button
lacksquare	Backlight on / off
4	Background change button (light / dark)
\odot	Absolute / relative pressure display button
6	Channel button (change of displayed values: indoor temperature and humidit temperature and humidity of multi- channel sensors and automatic scrolling of these values)
$\uparrow\downarrow$	History button (max / min record view and history mode)

EΝ

Ö

3.1.4. TEMEPERATURE ICONS

Settings



3.2. Preparing for use

ASSEMBLING THE APPLIANCE CAUTION: Before installing the weather station in a target place, configure the set and, afterwards, check if the device is working properly.

Inserting batteries

- 1 Remove the battery compartment cover.
- 2. Insert the batteries into the compartment observing the polarity
- 3. Replace the battery compartment cover. Note: If you need to replace the batteries with new ones, proceed in the same way as above. Note: If none of the LEDs are lit, please make sure the batteries are inserted correctly or the reset was
 - correct Note: If the temperature can drop below 0° C, better use lithium batteries instead of alkaline ones.



CONFIGURING THE SET

- Transmitter Α 1.
 - After installing the batteries, the transmitter will start for a short time and this will be indicated by the LED light. Then the LED will turn off and the transmitter will go into normal operation mode.
- A transmitter will start searching for a radio time 2. signal. If a signal reception is correct, a diode will flash and, afterwards, light for several seconds. 3
- When operating in a standard mode, a diode will light for a moment every 48 sec.

Receiver

Β.

- After the batteries are installed, the receiver will start. 1 2. A receiver will start searching for a transmitter signal. The icon of a radio signal reception will appear on a display.
- 3 When the receiver detects a transmitter signal, it will switch to a standard operation mode. 4
- When no radio signal is detected, the device restart searching every 6 hours.
- 5. If the signal is lost or the measurement results are not displayed:
- press and hold the [RESET] button on the transmitter; a) b) take out the batteries and after about 2 minutes put them back into the battery compartment of the receiver.

TRANSMITTER INSTALLATION Mounting bracket Α.



- 1 Unpack the transmitter components and check their condition.
- 2. Attach a metal flat bar to the bottom of the transmitter.
- Insert the "U" pins into the holes of the flat bar and 3. secure them with the nuts.
- B. Wind speed meter (anemometer)



- Mount the measuring cups on the shaft. Secure by 1. tightening the bolt.
- Note: pay attention that the anemometer cups can move freely. Too tight mount can interfere with measurement results.
- C. Wind direction indicator (anemoscope)



- Mount the weathercock on the shaft by sliding it all 1 the way to the opposite side of the anemometer and secure it by tightening the bolt. Note: make sure that the weathercock can move
- D. Outdoor installation

freelv.

14.01.2021



- 1 Place the transmitter in its final location using the mounting bracket (post $\varphi = 1$ "÷ 2" not included in the set).
- When installing a transmitter in a target place, 2. take account for a north direction and install the transmitter according to the direction which is marked on a transmitter surface.
- 3. Level the transmitter using a level which is placed on its surface. Caution: Poor levelling of the transmitter may disturb measurement results.

RECEIVER INSTALLATION

1. It is recommended to install a receiver on a flat, vertical surface to provide a proper transmitter signal reception. Caution: a distance from a transmitter, the appearance of barriers (e.g. walls), electromagnetic and radio waves may reduce the power of a signal.

3.4.2. APPLIANCE LOCATION

The transmitter achieves the greatest signal range when mounted or suspended vertically. Avoid laying it flat. The receiver must be placed

away from computer monitors or TV sets. If other devices operate in the same frequency band, signal problems may occur.

3.3. DEVICE USE

3.3.1. MULTICHANNEL SENSOR

The multi-channel sensor is an optional sensor. It is not included. In normal mode, press the button to switch measurements between the connected channels. Note: for multi-channel sensor, only the current data of each sensor can be displayed, no data will be saved.

3.3.2. MAX/MIN

Max/Mir	n l	Hourly 0.00in/h 12/5/2018 AM 4:59
Indoor Temperature 78.4'F 12/5/2018 AM 4:59 77.7'F 12/5/2018 AM 6:19	Indoor Humidity 65% 12/5/2018 AM 4:59 63% 12/5/2018 AM 5:44	Daily Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59 Weekly Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59
Outdoor Temperature 140.0°F 12/5/2018 AM 503 -40.0°F 12/5/2018 AM 530	Outdoor Humidity 99% 12/5/2018 AM 5:00 10% 12/5/2018 AM 5:25	Monthly Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59 Yearly Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59
Dew Point 125.2°F 12/5/2018 AM 500 -39.3°F 12/5/2018 AM 532	Feels Like 190.0°F 12/5/2018 AM 5:24 -40.0°F 12/5/2018 AM 5:30	Wind 0.0mph 12/5/2018 AM 4:59 Gust 0.0mph 12/5/2018 AM 4:59
ABS Barometer 29.79irHg 12/5/2018 AM 603 29.69irHg 12/5/2018 AM 517	■ REL Barometer 29.79inHg 12/5/2018 AM 603 29.69inHg 12/5/2018 AM 517	Solar Rad. 0.000w/m ¹ 12/5/2018 AM 4:59 UVI 0 12/5/2018 AM 603
0 0		

EN

- Pressing the $\uparrow \downarrow$ button will display and reset the
- with the or or or button will us play and reset the minimum and maximum values. With the or or or buttons select the min / max value to be deleted. Then press the button, a request to confirm the deletion will be displayed. To confirm, press the button. To reject the changes, press the 🕞 button.
- To change the active option field, press the for \rightarrow
- Pressing the button will enter the history mode.
- Pressing the 🕤 button returns to normal mode.

3.3.3. HISTORY MODE

	Timo	Indoor Temperature (°F)	Indeor Humidity (%)	Outdoor Temperature (°F)	Outdoor Humidity (%)	Dew Point (°F)	Feels Like (1F)	Wind (mph)
2689	12/5/2018 Ald 6:40		65	68.9	47	47.8	68.9	25
2690	12/5/2018 AM 6:45		65	68.9	47	47.8	68.9	25
2691	12/5/2018 AM 6:50	77.7	65	68.9	47	47.8	68.9	2.2
2692	12/5/2018 Al1 2:40	77.9	65	68.9	47	47,8	68.9	25
2693	12/5/2018 Al1 2:45	77.9	65	68.9	47	47.8	68.9	22
2694	12/5/2018 AM 250	77.9	65	68.9	47	47.8	68.9	22
2695	12/5/2018 AM 255	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2696	12/5/2018 AM 3.00	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2697	12/6/2018 AM 3.06	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2698	12/5/2018 AM 310	77,9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2699	12/5/2018 AM 315	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	27
2700	12/5/2018 AM 3:20	77.9	64	68.9	46	47.3	68.9	25
2701	12/5/2018 AM 325	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2702	12/5/2018 AM 3:30	781	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2703	12/5/2018 AM 3.35	786	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2704	12/5/2018 AM 3:40	78.6	65	68.9	46	47.3	68.9	22
		← −	>	$\uparrow \downarrow$	î	Ŷ	Ĵ	

- In normal mode, press the 🔁 button twice to enter the histor<u>y m</u>ode.
- Press the button to clear all saved history. Press the button to enter the selected history page.
- Press the \leftarrow and \rightarrow buttons to move in the left and right direction of the displayed page.
- The **and** buttons allow you to move up and down the displayed. Press the button to select the min / max value or
- another value.
- Press the 🕤 button to return to the previous mode.

3.3.4. THE GRAPH MODE



- In history mode, press the $\uparrow \downarrow$ button three times to enter the graph mode.
- Press the 🕀 button to move the displayed data by 12/24/48/72 h.
- Press the **U** button to display the following data in turn:
- indoor and outdoor temperature
- dew point
- indoor and outdoor humidity
- wind speed and gust
- wind direction
- UVI

EN

- solar radiation precipitation (hourly / daily)
- pressure (relative and absolute)

3.3.5. DATA MODE



In normal mode, press the T button four times to enter data mode.

3.3.6. SETTINGS

	Setup		
Date and Time	Setup	Backlight	Setup
Time Format	am hmmss	Longitude-Latitude	Setup
Date Format	DD-MM-YYYY	Barometer Display	REL
mperature Units	F	Rainfall Season	January
Barometer Units	hpa	Interval	5 Minute
find Speed Units	km/h	Weather Server	Setup
Rainfall Units	mm	Wi-Fi Scan	Setup
Solar Rad. Units	w/m ²	Background	Dark
Channel Sensor	Setup	More	Setup
Q Q	$\leftarrow \rightarrow$	$\uparrow \downarrow$	¢ 5

- In normal mode, press the 🔯 button to enter the settinas.
- You can change the unit / value with the 🔍 or Q buttons.
- You can select the value to be set with the \leftarrow and → buttons
- Use the 1 and J buttons to move up / down the page displayed
- Press the 1 button to enter the setup slave mode.
- Press the 5 button to return to the previous mode.

Setting options:

- Set the time format
- Set the date format
- Set the temperature unit
- Set the pressure unit
- Set the wind speed unit Set the rainfall unit
- Set the solar radiation unit
- Set the multi-channel sensor
- Set the backlight
- Set the latitude
- Change the relative / absolute pressure
- Set the rain season (default: January)
- Set the interval (1-240 minutes)
- Set the weather servers
- Wi-Fi connection
- Background settings >>

Note: having entered the MORE option, it is possible to calibrate the optional sensors and configure all sensor IDs.

3.3.7. ALARM MODE

To enter the alarm mode, press the 🔯 button and enter the settings, then press the K button again.

	A	larm						
Indoor Terr	perature	20.0 °C	0	0.0 °C	0			
Indoor	Humidity	65 %	0	35 %	0			
Outdoor Ten	perature	30.0 °C	9	·10.0 °C	0			
Outdoor	Humidity	75 %	0	45 %	0	Alarm Time	00:00	0
F	eels Like	20.0 °C	9	0.0 °C	0	Wind	0.5 m/s	0
D	ew Point	10.0 °C	0	·10.0 °C	0	Gust	1.0 m/s	0
ABS B	arometer	1040.0 hpa	9	960.0 hpa	0	Hourly Rain	0.0 mm	0
REL B	aromater	1040.0 hpa	0	960.0 hpa	0	Daily Rain	0.0 mm	0
Ð	Q	\leftarrow	\rightarrow	\uparrow		↓ @	5	

- You can select the unit / value with the 💽 or 🤤 buttons. You can select the value to be set with the 🧲 and
- With the and U buttons, you can move up and
- Press the $\uparrow \downarrow$ button to enter the setup slave mode.
- Press the 5, button to return to the previous mode.
- Press any button to turn off the alarm.

3.3.8. CALIBRATION

In the alarm mode, press the 🔯 button to enter the calibration settings.

- The \uparrow and \downarrow buttons allow you to move up and down the page displayed. Pressing the positive /
- negative sign (if applicable).
- To set the calibration value, press the 💽 or 🤤 button.

3.3.9. RESET / CHANGE OF DATA

In the calibration settings, press the 🙆 button to enter the reset / data change.



- ↑ and ↓ buttons allow you to move up and down the page displayed. Use the or buttons to select the value to be
- reset and confirmed.

3.4. CLEANING AND MAINTENANCE

- a) Wait for the rotating elements to stop.
- b) Use only non-corrosive cleaners to clean the surface.
- Store the unit in a dry, cool place, free from moisture c) and direct exposure to sunlight.
- The device must be regularly inspected to check its d) technical efficiency and spot any damage.
- Use a soft, damp cloth for cleaning. e)
- When replacing batteries, use an anti-corrosive f) agent.
- In a snowy environment, spray the top of the weather g) station with anti-icing agent.

3.4.1 CLEANING THE PRECIPITATION METER

- Turn the funnel counterclockwise. 1.
- 2. Lift the funnel.
- Clean the rain meter with a soft, damp cloth. If insects 3 need to be removed, it is recommended to use an insecticide before cleaning.
- 4 Insert the funnel in its original position and tighten it clockwise.

14.01.2021



SAFE REMOVAL OF BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES

1.5V AA batteries are installed in the devices. Remove used batteries from the device using the same procedure by which you installed them. Recycle batteries with the appropriate organisation or company.

4. SOFTWARE

Note: WIFI firmware version 1.4.4 and above support Global Time synchronization. Time zone, DST and date will be automatically updated from the internet when the base station is connected to the internet.

EN

4.1. LIVE ONLINE PUBLISHING

Your console is capable of sending your sensor data to select internet-based weather services. The supported services are shown in the table below:

Hosting	Service	Website Description
Ecowitt Weather	https://www. ecowitt.net	Ecowitt is a new weather server that can host multiple sensors that other servers don't support.
Weather Undergound	https://www. wunder- ground.com	Weather Underground is a free weather hosting service that allows you to send and view your weather station data real-time, view graphs and gauges, import text data for more detailed analysis and use iPhone, iPad and Android applications available at Wunderground.com. Weather Underground is a subsidiary of The Weather Channel and IBM

Weather Cloud	https:// weather- cloud.net	Weathercloud is a real-time weather social network formed by observers from around the world.
Weather Observation Website (WOW)	http://wow. metoffice. gov.uk/	WOW is a UK based weather observation website. WOW allows anyone to submit their own weather data, any- where in the world.
Customized Website		Supports uploading to your customised website, if the website has the same protocol as Wunderground or Ecowitt

4.2. CONNECTING THE WEATHER STATION CONSOLE TO WIFI

To send weather data to these services you must connect your console to the internet via WiFi. The console can only operate using WiFi when the external power adapter is connected and plugged in. Note: If you are testing the setup of the outdoor sensor package indoor, you may want to consider connecting to WiFi, but not yet configuring any of the weather services. The reason is that indoor temperatures and humidity recorded by the outdoor sensors will be reported to the weather service(s) and they will reflect indoor conditions, and not outdoor conditions. Therefore, they will be incorrect. Furthermore, the udometer may be tripped during handling, causing rain to register when it may not actually have been raining. The configuration of the WiFi connection of the weather station should be done after the sensors are installed outdoors!

EN

- a. Upload your weather data to the ecowitt website We recommend using the Ecowitt Weather server to monitor and record your sensors data. The Ecowitt Weather server supports uploading all the sensor's data. For other weather services, only serversupported data will be uploaded.
- On the ecowitt.net uploading page, enable the ON button (displayed blue) and set the uploading interval time. Press Save. Copy the MAC address (will be used to add the device on the server later) Press "Register at Ecowitt.net" to open web browser in order to activate the "Register with Ecowitt.net" option. If you successfully added the device and sent the data, but the data is not displayed, click "Response Time" to reset and check the status of the response.



- Finish the registration on the Ecowitt page. If you have an account and password, press "Return to Login" to login to the website
- 3) Click the upper left menu button and select "Devices". Press "Add Device" and input all the information needed. Click Save. If you tick "Open data", your weather data can be viewed by other people. Note: When selecting the device address on map, please wait till the map is displayed. Note: Please set the correct time zone to get the correct time. The time will be automatically updated according to internet time during WiFi connection. Once registered, select the dashboard to view your data, as shown below:



Ecowitt.net has a responsive design and is mobile friendly. Simply open your mobile devices web browser, browse to ecowitt.net, and bookmark your dashboard for quick access.

b. Upload your weather data to Wunderground.com



 On the Wunderground.com uploading page, input Station ID & Station Key, then press Save. Your station ID will be added to the WU StationID. Then press Next. Jump to the screen for Upload your weather data to Weathercloud.net. If you don't have Wunderground Station ID and Key, press "Register at Wunderground.com" to activate the "Register with Wunderground" option.

station.
· You can delete your account at any time from your
member settings.
The Weather Company needs your email to create your
Weather Underground account.
Email
Password (5-30 characters) Shore
Confirm New Password:
I agree to the Terms of Use
Sign up for free Already have an account? Sign in

 Register at Wunderground.com. Enter your valid email address and password to register and create your weather underground account. You will be presented with a form to fill out.

	C
Name:(Required)	
Give Your Device a Name	
Elevation:(Required)	
1512.46724	
Device Hardware:(Required)	
Select device hardware	*
Height Above Ground:	
Ft. Above Ground	
Surface Type:	
Select device surface	٣
Associate Webcam:	
	:

 Complete and submit the form. If you can't find your weather station model number from the drop-down menu, please select "others".



4) Once registered successfully, you'll receive a new Station ID, password / key and an email about the information of Station ID and Station password / key. Go back to the Wunderground.com uploading page, input Station ID & Station Key, and press Save. Your station ID will be added to the WU Station ID.

EN

c. Upload your weather data to Weathercloud.net



 Upload your weather data to Weathercloud.net. Input Weathercloud ID & Weathercloud Key, press Save. Then press Next. Jump to the screen for Upload your weather data to Weather Observation Website (WOW). If you don't have Weathercloud ID and Key, press "Register at Weathercloud.net" to open your web browser in order to activate the "Register with Weathercloud.net" option.

14.01.2021



EN

 Register at Weathercloud.net. Visit weathercloud.net and enter Username, Email and Password to sign up. Respond to the validation email from Weathercloud (it may take a few minutes).



3) You will be prompted to add a device. Select "Create device" and enter your station's information. After registering your station, take note of the "Weathercloud ID" and "Key" presented to you. Enter these values into the weather server on the device's console.



- d. Upload your weather data WeatherObservationWebsite (WOW)
- Upload your weather data to WOW. Input Weathercloud ID & Weathercloud Key, press Save. Then press Finish. Jump to the Device List home screen. If you don't have a WOW ID and Key, press "Register at WeatherObservationWeb site" to open your web browser in order to activate the "Register with WOW" option.



 Register at WeatherObservationWebsite. Create a new account. You will be presented with a form to fill out.

negister to	r Weather Observations Website	1
First Name	Last Name	
First Name	Last Narro	
Username		
Usemane		
Pasaword	Confirm Pasaword	

3) The actual form is longer, but all questions should be self-explanatory. Complete and submit the form. You will shortly receive an email with instructions on how to login. Now wait for the email and click the link included to confirm your email address.

Follow instructions on the screen and login to the site. Once you are logged in, you will need to create a new WOW site. "Sites" are the means by which WOW organizes weather data you contribute. Basically, WOW builds a personal web site for your weather station. To allow data uploading, you will need two items associated with the web site: Site ID: This is an arbitrary number that is used to distinguish your site from another. This number appears (in brackets) next to or underneath the name of your site on the site information page, for example:

6a571450-df53-e611-9401-0003ff5987fd Authentication Key: This is a 6-digit number that is used to ensure data is coming from you and not another user. Begin setting up a new site by clicking "Enter a Site":



station's location and some other settings related to how you wish the site to operate. After you complete the setup, you should see:



Make sure you are (still) logged in to the WOW site. Login as necessary. Now click on "My Sites" in the navigation bar at the top. If you have only 1 site, you will now be shown its page. If you have multiple sites, you will have to choose the correct one first. On this page, you will find the site ID just below the map:



You will also need to establish a unique 6-digit PIN code that you should keep secret. This is the "Authentication Key." Setup this number by clicking "Edit Site" and fill it with a 6-digit number of your choice:

Authentication Key

123456

14.01.2021

You will need both "Site ID" and "Authentication Key" to setup the upload configuration for WOW in the Weather Server.



Upload your weather data to Customised Website



If you want to upload data to your customised website, select the Enable button (display blue) and select the protocol type. The website should have the same protocol with Wunderground or Ecowitt. Input all the information needed. Press Save.

4.3. REGISTERING WEATHERUNDERGROUND.COM THROUGH THE PC OR MAC

If you have not already done setup for wunderground.com during the WiFi setup, you can do so later. Perform the following steps:

 Visit Wunderground.com and click Join as the right top arrow indicates and select the Sign up for free option:

	WÚ JIERO	Here's Fadar - Seven Weather	Here & Bogs Protoc & V	ideo Activities New V Search1	acatara 🖉 Lagarika Ö
	* Barrow	Units Values form on the state Version of the state <td< th=""><th>2 Select2 Mark Se</th><th>Noys, Circle Groups Parts, Cir</th><th></th></td<>	2 Select2 Mark Se	Noys, Circle Groups Parts, Cir	
	Create an Aco	ount		Member Sign In	0
	Crail			Enoi	
	Steward Journey and	the set of the		Permont	
	Patrickel (1.12-house law		they	lagai yan possenti'	
	Lagree to the flering	e WU spółnes vie smal		_	Looking for readoused
•	Baski - Rose - Spisal Photos - Rott Biop - Rest Conversity	Deservan - EXCyr - AD-WEE Russeler - AD-WEE Russeler - AD-WEE Russeler - Longer Russeler			

 Click More and select Add Weather Station to register your station:

Under Cardina Index Science Mediter Nove & Single Theters & Edge Active	tes Marris	Search Locations	
Brance Call States Court States	Very N Hettorical Weather		
ersonal Weather Station Network	Personal Weather State	en Hielwerk	-
erview Buying Laide Register with MJ	Digidar Val PRS		3 My PW
ep 1: Register Your Station	NRI SALIW		-
a hever's velicited your account. Follow the link in the email you should have received when you registe	Pathie Appa	ed the correct en	mail address.
band validation errail 🛶 🔤	Daily Fancet Rysr		
•	Neather API for Dends	201	
WEATHER Haps & Radar Severe Weather News & Blogs	Photos & Vidoo Activi	tics More A	
★ #Formis, R2A Ministration Ministration NV 725/FRAM Provide Provi	a, R. Ven Nays, CA. Carog	a Part Historical Weat	her
Personal Weather Station Network		Personal Weat	wr Slafon Netw
Overview Duying Duille Register with MU	6	Register Your P	ws
Step 1: Register Your Station	•	WU Store	
Type in the address where the weather station will be located. Drag the marker to	o your location.	Nobile Apps	
Q. 2541 E Camebook Rd Prosent		Deily revecast	
		Weather API to	Developers
Existry Biltmare W	XLag	A 1 2	

EN

 Click "Verify Location" and fill out the form. After submitting the form, you will see the following:



Note: Your station ID will have the form: KSSCCCC###, where K is for USA station (I for international), SS is your state, CCCC is your city and ### is the station number in that city. In the example above, KCALOSAN764 is in the USA (K), State of California (CA), City of Los Angeles (LOSAN) and #764.

4.4. REGISTRATION WITH THE CONSOLE

Press the or or or button to enter the weather server configuration mode. The device can be configured to send data in real time to wunderground.com®. Enter the "Station ID" and "Station Key" obtained from Wunderground.com.

to



- Press the button to enter the selected parameter.
 Press the obstrain to enable the on-screen
- Use the \uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow buttons to navigate the
- keyboard.
 Use the <u>button</u> to select the appropriate letter.
- Press the button to return to configuration.

4.5. VIEWING YOUR DATA ON WUNDERGROUND.COM You can also observe your weather station's data by using the wunderground.com web site. Use below URL, where your station ID replaces the text "STATIONID": http://www.wunderground.com/personal-weather-station/ dashboard?ID=STATIONID

You will see a page like below, where you can see both today's data and historical data:



There are also some very useful mobile apps. The URLs provided here go to the Web version of the application pages. You can also find them directly from the iOS or Google Play stores:

WunderStation: iPad application for viewing your station's data and graphs

https://itunes.apple.com/us/app/wunderstation-weatherfrom-your-neighborhood/id906099986



WU Storm: iPad and iPhone application for viewing radar images, animated wind, cloud coverage and detailed forecast, and PWS station data https://itunes.apple.com/us/app/wu-storm/id955957721

https://turies.appre.com/us/app/wu/storm/us/ssss//21



Weather Underground: Forecast: iOS and Android application for forecasts

https://itunes.apple.com/us/app/weather-undergroundforecast/id486154808https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.wunderground.android.weather&hl=en

Current conditions at a glance	Geek out on data	Interactive radar and satellite
to to to wid xid wid wid of this framework 0 framework this framework 0		
Protecter Cardinals	₩ Today's Rein Acoum 0.3 ₩ Humidity 99	and the second
100 100 100 100 100	🗵 Dew Point S	A STALL W

PWS Weather Station Monitor: View weather conditions in your neighbourhood, or even right in your own backyard. Connects to wunderground.com https://itunes.apple.com/us/app/pws-weather-station-

14.01.2021





monitor/id713705929

INSTRUKCJA OBSŁUGI DANE TECHNICZNE

Nazwa produł	ĸtu	WIFI STACJA METEOROLOGICZNA	
Model		SBS-WS-500	
Parametry zas	ilacza	DC 5V 1A	
	Zakres pomiaru (na zewnątrz) [°C]	-20÷60	
Temperatura	Zakres pomiaru (wewnątrz) [°C]	-10÷60	
	Dokładność pomiaru [°C]	±1	
	Zakres pomiaru	10~99	
Wilgotność	Rozdzielczość pomiaru [%]	1	
	Dokładność pomiaru [%]	±5	
	Zakres pomiaru [mm]	0~9999	
Opady deszczu	Rozdzielczość pomiaru [mm]	0,3 (jeśli objętość deszczu <1,000mm) 1 (jeśli objętość deszczu≥ 1,000mm)	
	Dokładność pomiaru [%]	10	
Prędkość wiatru	Zakres pomiaru [m/s]	0~50	
Ciśnienie	Zakres pomiaru [hPa]	300~1,100	
atmosferyczne	Dokładność pomiaru [hPa]	+/- 5 (700-1100)	
Czas trwania a	alarmu [s]	120	
Zakres transm	isji danych [m]	100	
Częstotliwość	transmisji [mHz]	868,3	
Klasa	Odbiornik	IPX0	
ochrony IP	Nadajnik	IP44	
Typ baterii	Odbiornik	2xAA	
iyp bateni	Nadajnik	2xAA	
Wymiary	Odbiornik	195x140x20	
[mm]	Nadajnik	340x295x145	

1. OGÓLNY OPIS

Instrukcja przeznaczona jest do pomocy w bezpiecznym i niezawodnym użytkowaniu. Produkt jest zaprojektowany i wykonany ściśle według wskazań technicznych przy użyciu najnowszych technologii i komponentów oraz przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRACY NALEŻY DOKŁADNIEPRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ NINIEJSZA INSTRUKCJE.

Dla zapewnienia długiej i niezawodnej pracy urządzenia należy dbać o jego prawidłową obsługę oraz konserwację zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji. Dane techniczne i specyfikacje zawarte w tej instrukcji obsługi są aktualne. Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian związanych z podwyższeniem jakości. Uwzględniając postęp techniczny i możliwość ograniczenia hałasu, urządzenie zaprojektowano i zbudowano tak, aby ryzyko jakie wynika z emisji hałasu ograniczyć do najniższego poziomu.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

C€	Produkt spełnia wymagania odpowiednich norm bezpieczeństwa.
B	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.
X	Produkt podlegający recyklingowi.
	UWAGA! lub OSTRZEŻENIE! lub PAMIĘTAJ! opisująca daną sytuację (ogólny znak ostrzegawczy).
A	UWAGA! Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym! (Do ostrzeżenia należy stosować się, gdy urządzenie zasilane jest z sieci elektrycznej).

UWAGA! Wirujace elementy!

UWAGA! Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi ⚠ mają charakter poglądowy i w niektórych szczegółach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Instrukcją oryginalną jest niemiecka wersja instrukcji. Pozostałe wersje językowe są tłumaczeniami z języka niemieckiego.

2. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

UWAGA! Przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz wszystkie instrukcje. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała lub śmierć.

Termin "urządzenie" lub "produkt" w ostrzeżeniach i w opisie instrukcji odnosi się do WIFI STACJA METEOROLOGICZNA.

2.1. BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

UWAGA: Do zasad "bezpieczeństwa elektrycznego" należy stosować się, gdy urządzenie zasilane jest z sieci elektrycznej.

- Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda. a) Nie modyfikować wtyczki w jakikolwiek sposób. Oryginalne wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia pradem.
- Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi lub b) wilgotnymi rękoma.
 - Nie należy używać przewodu w sposób niewłaściwy. Nigdy nie używać go do przenoszenia urządzenia lub do wyciągania wtyczki z gniazda. Trzymać przewód z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub poplatane przewody zwiekszają ryzyko porażenia pradem.
 - Zabrania się używania urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub nosi wyraźne oznaki zużycia. Uszkodzony przewód zasilający powinien być wymieniony przez wykwalifikowanego elektryka lub serwis producenta

- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, e) nie należy zanurzać kabla, wtyczki ani samego urządzenia w wodzie lub innym płynie. Nie wolno używać urządzenia na mokrych powierzchniach.
- f) Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach o f) bardzo dużej wilgotności / w bezpośrednim pobliżu zbiorników z woda!

2.2. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

- Naprawy urządzenia może wykonać wyłącznie a) serwis producenta. Nie wolno dokonywać napraw samodzielnie!
- b) Należy regularnie sprawdzać stan naklejek z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. W przypadku gdy, naklejki są nieczytelne należy je wymienić.
- Zachować instrukcję użytkowania w celu jej C) późniejszego użycia. W razie, gdyby urządzenie miało zostać przekazane osobom trzecim, to wraz z nim należy przekazać również instrukcję użytkowania.
- Elementy opakowania oraz drobne elementy d) montażowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie trzymać z dala od dzieci i zwierząt. e)

2.3. BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- a) Niedozwolone jest obsługiwanie urządzenia w stanie zmeczenia, choroby, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków, które ograniczają w istotnym stopniu zdolności obsługi urządzenia.
- Urządzenie mogą obsługiwać osoby sprawne b) fizycznie, zdolne do jego obsługi i odpowiednio wyszkolone, które zapoznały się z niniejszą instrukcją oraz zostały przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
- c) Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice utrzymywać z dala od części ruchomych. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać chwycone przez ruchome części.
- d) Należy usunąć wszelkie narzędzia regulujące lub klucze przed właczeniem urządzenia. Narzędzie lub klucz pozostawiony w obracającej się części urzadzenia może spowodować obrażenia ciała.
- e) Urzadzenie nie jest zabawka. Dzieci powinny być pilnowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

2.4. BEZPIECZNE STOSOWANIE URZĄDZENIA

- Nie należy przeciążać urządzenia. Używać narzędzi a) odpowiednich do danego zastosowania. Prawidłowo dobrane urządzenie wykoną lepiei i bezpieczniei prace dla którego zostało zaprojektowane.
- Nieużywane urządzenia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieznających urządzenia lub tej instrukcji obsługi. Urządzenia są niebezpieczne w rekach niedoświadczonych użytkowników.
- Utrzymywać urządzenie w dobrym stanie ctechnicznym. Sprawdzać przed każdą pracą czy nie posiada uszkodzeń ogólnych lub związanych z elementami ruchomymi (pekniecia cześci i elementów lub wszelkie inne warunki, które mogą mieć wpływ na bezpieczne działanie urządzenia). W przypadku uszkodzenia, oddać urządzenie do naprawy przed użyciem.
- Urządzenie należy chronić przed dziećmi. d)
- 14.01.2021

- Naprawa oraz konserwacia urządzeń powinna być e) wykonywana przez wykwalifikowane osoby przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo użytkowania.
- Należy regularnie czyścić urządzenie, aby nie dopuścić do trwałego osadzenia się zanieczyszczeń.
- Urządzenie nie jest zabawką. Czyszczenie i q) konserwacja nie moga być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Trzymać urządzenia z dala od źródeł ognia i ciepła. Nie należy przeciążać urządzenia. i)
- Nieużywane baterie należy przechowywać w miejscu niedostepnym dla dzieci.
- Przed użyciem upewnić się, że wiatrowskaz oraz k) wirnik wiatrowy nie są w żaden sposób zablokowane, co zaburzałoby wyniki pomiarów.
- Nadainik zewnetrzny powinien zostać zamontowany na otwartej przestrzeni w miejscu, gdzie będzie mógł być poddawany działaniom czynników pogodowych. Montaż w pobliżu zadaszeń, murów lub drzew może skutkować zaburzaniem wyników pomiarów.
- UWAGA! Pomimo iż urządzenie zostało zaprojektowane tak aby było bezpieczne, posiadało odpowiednie środki ochrony oraz pomimo użycia dodatkowych elementów zabezpieczających użytkownika, nadal istnieje niewielkie ryzyko wypadku lub odniesienia obrażeń w trakcie pracy z urządzeniem. Zaleca się zachowanie ostrożności i rozsadku podczas jego użytkowania.

3. ZASADY UŻYTKOWANIA

Urządzenie przeznaczone jest do dokonywania pomiarów meteorologicznych, m.in. temperatury, ilości opadów, wilgotności powietrza, prędkości wiatru itp.

PL

Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem ponosi użytkownik.

3.1. OPIS URZADZENIA

UWAGA: Rysunek produktu znajduje się na końcu instrukcji na stronie: 100-101.

- 311 NADA INIK
- Wskaźnik kierunku wiatru 1.
- Miernik predkości wiatru Czuinik światła 3
- Miernik wilgotności/ temperatury 4
- 5. Miernik poziomu opadów atmosferycznych 6 Poziomica
- Panel słoneczny
- 7 8 Sworzeń "U"
- 9. Komora baterii
- 10. Przycisk RESET
- 11. Dioda LED
- 3.1.2. ODBIORNIK
 - Temperatura zewnętrza
- Temperatura zewnętrzna odczuwalna, wilgotność, 2. kierunek wiatru
- Steżenie pyłów PM2,5 (opcjonalny czujnik)
- Pasek sygnału RF dla stężeń pyłów PM2,5 (opcjonalny 4 czuinik)
- Czas wschodu/zachodu słońca
- 6 Pasek sygnału Wi-Fi 7.
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- Pasek sygnału RF dla czujnika zewnętrznego 8
- 9. Kierunek wiatru/prędkość wiatru/ porywy wiatru Temperatura wewnatrz

29

C)

d)

- 11. Data i godzina
- 12.
- Wilgotność gleby (opcjonalny czujnik) 13. Ostatnie uderzenie pioruna-czas/odległość (opcionalny czujnik)
- Wilgotność wewnatrz 14.
- Pasek sygnału RF temperatury i wilgotności dla kilku 15. kanałów (opcionalny czuinik)
- Ikona trybu wyświetlania wielokanałowego 16. cyklu czujnika temperatury i wilgotności (czujnik opcjonalny)
- 17. Wielokanałowy czujnik temperatury i wilgotności (opcionalny czujnik)
- Opady deszczu (codzienne/wydarzenie/w ciągu 18. godziny/tygodniowe/miesięczne/roczne)
- 19. Ikona prognozy pogody
- Ciśnienie względne/bezwzględne 20.
- Ikona fazy księżyca 21.
- Wskaźnik UV 22.
- 23. Promieniowanie słoneczne 24. Karta pamieci
- 25. Weiście USB
- 26. Gniazdo zasilania

PL

- 27. Przycisk reset

3.1.3. PANEL KLAWISZY FUNKCYJNYCH

Θ	•	0	0	۲	¢↓	¢	Ļ

Przycisk	Opis				
\bigcirc	Przycisk zmniejszenia wartości jasności				
+	Przycisk zwiększania wartości jasności				
lacksquare	Włączenie/wyłączenie podświetlania				
	Przycisk zmiany tła (jasne/ciemne)				
\cap	Przycisk wyświetlania ciśnienia bezwzględnego/względnego				
T	Przycisk zmiany kanału (zmiana wyświetlanych wartości: temperatury i wilgotności wewnętrznej, temperatury i wilgotności czujników wielokanałowych; automatycznie wyświetlanie tych wartości)				
$\uparrow \downarrow$	Przycisk historii (widok rekordu max/min oraz tryb historii)				
Ô	Ustawienia				

3.1.4. IKONY TEMEPERATURY

Zakres temperatury [°F]	Kolor	Zakres temperatury [°F]	Kolor
<-10	\bigcirc	50~60	\bigcirc
-10 ~0	Ο	60~70	\bigcirc
0~10	Ο	70~80	\bigcirc
10~20	\bigcirc	80~90	\bigcirc
20~30	0	90~100	\bigcirc
30~40	0	100~110	Ο
40~50	Ο	>110	Ο

3.2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY

3.2.1. MONTAŻ URZADZENIA

Uwaga: Przed montażem stacji meteorologicznej w miejscu docelowym, należy dokonać konfiguracji zestawu a nastepnie przetestować poprawność działania urzadzenia.

Montaż baterii

- Zdjąć pokrywę gniazda baterii. 1.
- Umieścić baterie w miejscu przeznaczenia, zwracając 2 uwagę na ich polaryzację
- 3. Założyć pokrywę gniazda baterii.
 - Uwaga: W przypadku, gdy pojawi się potrzeba wymiany baterii na nowe, należy postępować analogicznie do powyższych czynności. Uwaga: Jeśli żadna dioda LED nie świeci należy
 - upewnić się czy baterie są włożone prawidłowo lub czy nastapił prawidłowy reset. Uwaga: Jeśli temperatura możne wynieść poniżej
 - 0°C zalecane jest używanie baterii litowych zamiast baterii alkalicznych.



Konfiguracja zestawu

- Nadajnik A.
- Po instalacji baterii nadajnik uruchomi się na krótką 1 chwilę i zasygnalizuje to światłem diody. Następnie dioda zgaśnie, a nadajnik przejdzie w normalny tryb pracy.

- Nadajnik rozpocznie poszukiwania radiowego 2. sygnału czasu. Poprawny odbiór sygnału zostanie zasygnalizowany mruganiem diody, a następnie świeceniem diody przez okres kilkunastu sekund.
- 3. W normalnym trybie pracy dioda zapala się na chwile co 48s.
- Β. Odbiornik
- Po instalacji baterii odbiornik uruchomi sie.
- 2. Odbiornik rozpocznie poszukiwanie sygnału nadajnika. Na ekranie pojawi się ikona odbioru sygnału radiowego. Uwaga: proces postępuje automatycznie i nie
- wymaga ingerencji użytkownika. Po wychwyceniu sygnału nadajnika, odbiornik 3. przejdzie w normalny tryb pracy.
- Δ W przypadku braku sygnału radiowego urządzenie ponawia poszukiwanie co 6 godzin.
- 5. W przypadku zgubienia sygnału lub braku wyświetlania wyników pomiarów należy:
- Nacisnać i przytrzymać przycisk [RESET] na nadajniku a)
- Wyciągnać, a następnie po upływie około 2 minut ponownie umieścić baterie w komorze baterii odbiornika.

Montaż nadainika

A. Uchwyt montażowy



- 1 Rozpakować elementy nadajnika i sprawdzić ich stan. Zamocować metalowy płaskownik na spodniej cześci 2. nadainika.
- 3. W otwory płaskownika wsunąć sworznie "U" a następnie zabezpieczyć je nakrętkami.
- Β. Miernik prędkości wiatru (anemometr)
 - Zamocować czasze pomiarowe na trzonku, zabezpieczyć przez dokrecenie śruby. Uwaga: należy zwrócić uwagę, aby czasze anemometru mogły poruszać się swobodnie. Zbyt ciasny montaż może zakłócać wyniki pomiarów.



C. Wskaźnik kierunku wiatru (anemoskop)

14.01.2021

1 Zamocować wiatrowskaz na trzonku nasuwając go do oporu po przeciwnej stronie anemometru, a nastepnie zabezpieczyć przez dokrecenie śruby. Uwaga: należy zwrócić uwagę, aby wiatrowskaz mógł poruszać sie swobodnie.



D. Montaż na zewnatrz



- Umieścić nadajnik w miejscu docelowym przy pomocy uchwytu montażowego (słupek $g=1"\div2"$ (niedołączony do zestawu)).
- 2. Podczas montażu nadajnika w miejscu docelowym należy uwzględnić kierunek północny i zamontować go zgodnie z kierunkiem zaznaczonym na powierzchni nadajnika.
- Wypoziomować nadajnik wykorzystując znajdującą 3. się na jego powierzchni poziomicę. Uwaga: złe wypoziomowanie nadajnika może zakłócić wyniki pomiarów.

PL

Montaż odbiornika

- Aby zapewnić prawidłowy odbiór sygnału nadajnika, 1 zaleca sie montaż odbiornika na płaskiej, pionowej powierzchni.
 - Uwaga: odległość od nadajnika, występowanie barier (np. ścian), fale elektromagnetyczne oraz fale radiowe mogą przyczynić się do redukcji siły sygnału.

3.2.2. UMIEJSCOWIENIE URZADZENIA

Nadajnik osiąga największy zasięg sygnał po zamontowaniu lub zawieszeniu w pionie. Należy unikać kładzenia go na płasko. Odbiornik należy umiejscowić z dala od monitorów komputerowych czy telewizorów. Jeśli w tym samym paśmie czestotliwości działaja inne urządzania moga wystąpić problemy z sygnałem.

3.3. PRACA Z URZADZENIEM

3.3.1. CZUJNIK WIELOKANAŁOWY

Czujnik wielokanałowy jest opcjonalnym czujnikiem, nie wchodzi w skład zestawu. W trybie normalnym należy nacisnąć przycisk 💽 do przełączania pomiarów pomiędzy podłaczonymi kanałami. Uwaga: w przypadku czujnika wielokanałowego mogą być tylko wyświetlane aktualne dane każdego czujnika, żadne dane nie zostaną zapisane.

3.3.2. MAX/MIN

Max/Mi	n j	Hourty 0.00in/h 12/5/2018 AM 4:59
Indoor Temperature 78.4°F 12/5/2018 AM 4:59 77.7°F 12/5/2018 AM 6:19	Indoor Humidity 65% 12/5/2018 AM 4:59 63% 12/5/2018 AM 5:44	Daily Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59 Weekly Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59
Cutdoor Temperature 140.0°F 12/5/2018 AM 5:03 -40.0°F 12/5/2018 AM 5:30	Outdoor Humidity 99% 12/5/2018 AM 500 10% 12/5/2018 AM 525	Monthly Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59 Yearly Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59
Dew Point 125.2'F 12/5/2018 AM 5:00 -39.3'F 12/5/2018 AM 5:32	Feels Like 190.0°F 12/5/2018 AM 5-24 -40.0°F 12/5/2018 AM 5-30	Wind 0.0mph 12/5/2018 AM 4:59 Gust 0.0mph 12/5/2018 AM 4:59
ABS Barometer 29.79inHg 12/5/2018 AM 6:03 29.69inHg 12/5/2018 AM 5:17	REL Barometer 29.79inHg 12/5/2018 AM 6:03 29.69inHg 12/5/2018 AM 5:17	Solar Rad. 0.000w/m ¹ 12/5/2018 AM 4:59 UVI 0 12/5/2018 AM 6:03
ΘQ		↓ ↓↓ ∮

- Naciśnięcie przycisku 1 wyświetli i zresetuje
- wartość minimalną i maksymalną. Za pomocą przycisków 💽 lub 💽 należy wybrać wartość min/max która ma zostać usunięta. Następnie należy nacisnąć przycisk 🔁 co spowoduje wyświetlenie komuniaktu z prośbą o potwierdzenie usunięcia wartości. W celu potwierdzenia należy nacinąć przycisk (), aby odrzucić zmiany należy nacisnąć przycisk Aby zmienić aktywne pole opcji należy nacisnąć
- przycisk 🚹 lub 🤳 .
- Naciśnięcie przycisku 🔨 spowoduje przejścia do trvbu historii.
- Naciśnięcie przycisku 🕤 powraca do trybu normalnego.

3.3.3. TRYB HISTORII

	Time	Indoor Temperature (°F)	Indeor Humidity (%)	Outdoor Temperature (°F)	Outdoor Hunidity (%)	Dew Point (°F)	Feels Like (1F)	Wind (mph)
2689	12/5/2018 AM 6:40			68.9		47.8	68.9	
2690	12/5/2018 AM 6:45	77.7	65	68.9	47	47.8	68.9	25
2691	12/5/2018 AM 6:50	77.7	65	68.9	47	47.8	68.9	22
2692	12/5/2018 AM 2:40	77.9	65	68.9	-47	47.8	68.9	25
2693	12/5/2018 AM 245	77.9	65	68.9	47	47.8	68.9	22
2694	12/5/2018 AM 250	77.9	65	68.9	47	47.8	68.9	22
2695	12/5/2018 AM 255	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2696	12/5/2018 AM 3:00	77.9	65	68.9	-46	47.3	68.9	22
2697	12/5/2018 AM 3:05	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2698	12/5/2018 AM 310	77.9	65	68.9	-46	47.3	68.9	22
2699	12/5/2018 AM 315	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	27
2700	12/5/2018 AM 320	77.9	64	68.9	46	47.3	68.9	25
2701	12/5/2018 AM 3:25	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2702	12/5/2018 AM 3:30	781	65	68.9	46	47.3	68.9	2.2
2703	12/5/2018 AM 335	786	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2704	12/5/2018 AM 3x40	786	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2703 2704	12/5/2018 AM 335 12/5/2018 AH 3:40	786	65 65	68.9 68.9	46	47.3	68.9 68.9	

PL

- W trybie normalnym naciśnięcie dwukrotnie przycisku w spowoduje przejście do trybu historii. Naciśnięcie przycisku 🗐 wyczyści całą zapisaną historie.
- Naciśnięcie przycisku 藚 pozwala na wejście w wybrana strone historii.
- Przyciski \leftarrow i \rightarrow pozwalają poruszać się w lewym i prawym kierunku wyświetlanej strony.
- Przyciski 🏠 i 🔳 pozwalają poruszać się górę i dół wyświetlanej strony.
- Naciśnięcie przycisku pozwala wybrać wartość min/max lub inna wartość.
- Naciśnięcie przycisku 🕤 powraca do poprzedniego trybu.

3.3.4. TRYB WYKRESU



- W trybie historii należy 🚺 trzykrotnie nacisnąć przycisk aby wejść w tryb wykresu.
- Przyciśnięcie przycisku 🕀 spowoduje przesunięcie wyświetlanych danych o 12/24/48/72 h.
- Naciśnięcie przycisku 🕕 wyświetli kolejno następujące dane:

- Temperatura wewnętrzna i zewnętrza
- Punkt rosv
- Wilgotność wewnętrzna i zewnętrza
- Prędkość wiatru i podmuch
- Kierunek wiatru
- UVI
- Promieniowanie słoneczne
- Opady (godzinowe/dzienne)
- Ciśnienie (względne i bezwzględne)

3.3.5. TRYB DANYCH



W trybie normalnym należy czterokrotnie nacisnąć przycisk 🔊 aby wejść w tryb danych.

3.3.6. USTAWIENIA

	Setup		
Date and Time	Setup	Backlight	Setup
Time Format	am hmmess	Longitude-Latitude	Setup
Date Format	DD-MM-YYYY	Barometer Display	REL
emperature Units	۴	Rainfall Season	January
Barometer Units	hpa	Interval	5 Minute
Wind Speed Units	km/h	Weather Server	Setup
Rainfall Units	mm	Wi-Fi Scan	Setup
Solar Rad. Units	w/m ²	Background	Dark
ti Channel Sensor	Setup	More	Setup
<u>ର</u> ପ	$\leftarrow \rightarrow$	$\uparrow \downarrow$	¢ 5

- W trybie normalnym należy nacisnąć przycisk 🕺 aby wejść w ustawienia.
- Za pomoca przycisków 🔍 lub 🍳 możliwa jest zmiana jedostki/ wartości.
- Za pomocą przycisków 🗲 i 🍑 można wybrać wartość do ust<u>awie</u>nia.
- Przyciski 🏠 i 🗸 pozwalają poruszać się w górę i w dół wyświetlanej strony.
- Naciśnięcie przycisku 🔂 pozwala wejść w tryb podrzedny ustawień.
- Naciśnięcie przycisku 🕤 powraca do poprzedniego trybu.
- Opcie ustawień:
 - Ustawianie formatu godziny
 - Ustawianie formatu daty
 - Ustawienie jednostki temperatury
 - Ustawienie jednostki ciśnienia
 - Ustawienie jednostki predkości wiatru
- Ustawienie jednostki opadów
- Ustawianie jednostki promieniowania słonecznego
- Ustawienia czujnika wielokanałowego
- Ustawienia podświetlenia

- Ustawienie szerokości geograficznej
- Zmiana ciśnienia względnego/bezwzględnego
- Ustawienie pory deszczowej (domyślne: styczeń) Ustawienie interwału (1-240 minut)
- Ustawienia serwerów pogodowych
- Połączenie Wi-Fi
- Ustawienia tła

Uwaga: Po wejściu w opcje MORE (Więcej) możliwa jest kalibracja opcjonalnych czujników i konfiguracji wszystkich identyfikatorów czujników.

3.3.7. TRYB ALARMU

Aby wejść do trybu alarmu należy nacisnąć przycisk 🕺 wejść w ustawienia, następnie powtórnie nacisnać przycisk ŝ



- Za pomoca przycisków 🔍 lub 🔍 możliwe jest wybranie jedostki/ wartości
- Za pomocą przycisków 🗲 i 🍑 można wybrać wartość do ustawienia.
- Przyciski \Upsilon i 🕹 pozwalają poruszać się w górę i w dół wyświetlanej strony
- Naciśnięcie przycisku 🔂 pozwala wejść w tryb podrzedny ustawień.
- Naciśnięcie przycisku 🕤, powróci do poprzedniego trvbu.
- W celu wyłączenia alarmu należy nacisnąć dowolny przycisk.

3.3.8. KALIBRACJA

14.01.2021

W trybie alarmu należy nacisnąć przycisk 🙆 aby wejść w ustawienia kalibracii

- Przyciski 🏠 i 👃 pozwalają poruszać się w górę i w dół wyświetlanej strony
- Naciśnięcie przycisku dodatni/ujemny (jeżeli dotyczy).
- W celu ustawienia wartości kalibracji należy nacisnąć przycisk 🧕 lub 🥥

3.3.9. RESETOWANIE/ZMIANA DANYCH

W ustawieniach kalibracji należy nacisnąć przycisk 🔯 aby wejść w resetowanie/zmianę danych.



- Przyciski 🚹 i 🤳 pozwalają poruszać się górę i dół wyświetlanej strony.
- Za pomoca przycisków 🔍 lub 🔍 możliwe jest wybranie wartości do zresetowania i potwierdzenia.

3.4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Odczekać, aż wirujące elementy zatrzymają się. a)
- Do czyszczenia powierzchni należy stosować wyłącznie środki niezawierające substancji żracych.
- c) Urządzenie należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu chronionym przed wilgocią i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
- Należy wykonywać regularne przeglądy urządzenia pod kątem jego sprawności technicznej oraz wszelkich uszkodzeń.
- Do czyszczenia należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki.
- Przy wymianie akumulatorów należy zastosować środek antykorozyjny.
- W środowisku zaśnieżonym spryskać górną część q) stacji pogodowej środkiem zapobiegającym oblodzeniu.

3.4.1. CZYSZCZENIE MIERNIKA OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH

- Obrócić lejek w kierunku przeciwnym do ruchu 1 wskazówek zegara.
- Unieść lejek. 2
- Wyczyścić miernik deszczu przy pomocy miękkiej, wilgotnej ściereczki. W przypadku konieczności usunięcia owadów zaleca się użycie środka owadobójczego przed czyszczeniem.

PL

Osadzić lejek w pierwotnym położeniu i dokrecić zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.



INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO USUNIECIA AKUMULATORÓW I BATERII

W urządzeniach zamontowane są baterie AA 1,5V. Zużyte baterie należy zdemontować z urządzenia postępując analogicznie do ich montażu. Baterie przekazać komórce odpowiedzialnej za utylizację tych materiałów.

4. OPROGRAMOWANIE

UWAGA: oprogramowanie firmowe WIFI w wersji 1.4.4 i wyższej obsługuje synchronizacje czasu globalnego. Strefa czasowa, czas letni i data są automatycznie aktualizowane z Internetu, gdy stacja bazowa jest podłaczona do Internetu (WIFI).

4.1. PUBLIKOWANIE W INTERNECIE NA ŻYWO Twoja konsola może wysyłać dane z czujników do wybranych internetowych serwisów pogodowych.

Obsługiwane serwisy pokazano w poniższej tabeli:

Hosting	Serwis	Opis witryny
Ecowitt Weather	https://www. ecowitt.net	Ecowitt to nowy serwer pogodowy, który może obsługiwać wiele czujników nie obsługiwanych przez inne serwisy.
Weather Undergound	https://www. wunder- ground.com	Weather Underground to bezpłatna usługa hostingu pogody, która umożliwia wysyłanie i wyświetlanie danych stacji pogodowej w czasie rzeczywistym, przeglądanie wykreswów i wskaźników, importowanie danych tekstowych w celu bardziej szczegółowej analizy oraz korzystanie z aplikacji na iPhone, iPad i Android dostępnych na Wunderground.com. Weather Underground jest jednostką zależną The Weather Channel i IBM.
Weather Cloud	https:// weather- cloud.net	Weathercloud jest siecią społecznościową pogodową w czasie rzeczywistym utworzoną przez obserwatorów z całego świata.

http://wow. WOW to brytyjska Observation metoffice. witryna internetowa gov.uk/ poświęcona obserwacji pogody. WOW pozwala każdemu na przesyłanie własnych danych pogodowych z dowolnego miejsca na świecie. Obsługuje przesyłanie Customized do twojej niestandardowej witryny, jeśli ma ona ten sam protokół co Wunderground lub Ecowitt.

Weather

Website

(WOW)

Website

4.2. PODŁACZANIE KONSOLI STACJI POGODOWEJ DO \//I-EI

Aby wysłać dane pogodowe do wymienionych serwisów. musisz podłaczyć swoja konsole do Internetu przez Wi-Fi. Konsola może działać przez Wi-Fi tylko wtedy, gdy zewnętrzny zasilacz jest podłączony, z wtyczką wetkniętą do gniazdka.

Uwaga: jeśli testujesz konfigurację z pakietem czujników zewnętrznych w pomieszczeniu, możesz rozważyć połączenie z Wi-Fi, ale nie konfiguruj jeszcze żadnej z usług pogodowych. Powodem jest to, że podczas przebywania w pomieszczeniu temperatury i wilgotność rejestrowane przez czujnik zewnetrzny i zgłaszane serwisom pogodowym beda odzwierciedlać warunki wewnętrzne, a nie zewnętrzne. Dlatego beda niepoprawne. Co więcej, podczas ustawiania, może się załączyć deszczomierz powodując rejestracje deszczu, gdy w rzeczywistości deszcz nie pada. Konfiguracje połączenia WIFI stacji pogodowej należy przeprowadzić po montażu czujników na zewnatrz!

Prześlij swoje dane pogodowe na stronę ecowitt a. Website.

Zaleca sie korzystanie z serwera pogody Ecowitt Weather w celu monitorowania i rejestrowania danych z twoich czujników. Obsługuje on przesyłanie wszystkich danych z czujników na serwer Ecowitt Weather. W przypadku innych serwisów pogodowych przesyłane będą tylko dane obsługiwane przez serwery tych serwisów.

- Na stronie przesyłania ecowitt.net włącz przycisk 1) ON (wyświetlany na niebiesko) i ustaw odstęp czasu przesyłania. Naciśnij "Save" (Zapisz) na stronie. Skopiuj adres MAC (zostanie później użyty do dodania urządzenia na serwerze). Naciśnij "Register at Ecowitt.net" (Zarejestruj na Ecowitt.net), aby otworzyć przeglądarkę internetową i aktywować opcje "Register with Ecowitt.net". Po pomyślnym dodaniu urządzenia i przesłaniu danych, jeśli dane nie zostały wysłane do serwera, naciśnij "Response Time" (Czas odpowiedzi), aby zresetować i sprawdzić status odpowiedzi.
- 14.01.2021



- 2) Zakończ rejestrację na stronie Ecowitt jeśli masz konto i hasło. Naciśnij "Return to Login" (Zaloguj się ponownie), aby zalogować sie na stronie.
- 3) Naciśnij lewy górny przycisk menu i wybierz "Devices" (Urządzenia). Naciśnij "Add Device" (Dodaj urządzenie) i wprowadź wszystkie potrzebne informacje. Naciśnij "Save" (Zapisz). Jeśli zaznaczysz opcję "Open data", Twoje dane pogodowe mogą być przeglądane przez inne osoby.

Uwaga: Przy wybieraniu adresu urządzenia na mapie, należy poczekać na wyświetlenie sie mapy. Uwaga: Prosze ustawić właściwa strefe czasowa, aby uzyskać prawidłową godzinę. Czas będzie automatycznie aktualizowany do czasu internetowego podczas połączenia z WIFI. Po rejestracji można przejrzeć dane na pulpicie jak niżej:



Ecowitt.net jest przyjazny dla urządzeń mobilnych. Wystarczy otworzyć przeglądarkę internetową urządzenia mobilnego, przejść do ecowitt.net i dodać do zakładek, aby uzyskać szybki dostęp.

b. Prześlij swoje dane pogodowe do Wunderground. com



1) Na stronie przesyłania Wunderground.com, wpisz identyfikator stacji i klucz stacji, a następnie naciśnij "Save" (Zapisz. Twój identyfikator stacji zostanie dodany do WU StationID. Nastepnie naciśnij Dalej. Przejdź do ekranu o przesyłaniu danych pogodowych do Weathercloud.net. Jeśli nie masz identyfikatora i klucza stacji Wunderground, naciśnij "Zarejestruj się na Wunderground.com", aby aktywować tę opcję.



2) Zarejestruj się na Wunderground.com Podaj swój prawidłowy adres e-mail i hasło, aby zarejestrować się i założyć swoje konto pogodowe. Zostanie wyświetlony formularz do wypełnienia.

PL

	C
Name:(Required)	
Give Your Device a Name	
Elevation:(Required)	
1512.46724	
Device Hardware:(Required)	
Select device hardware	
Height Above Ground:	
Ft. Above Ground	
Surface Type:	
Select device surface	
Associate Webcam:	
← → ☆ □	:

Wypełnij i prześlij formularz. Jeśli nie możesz znaleźć 3) numeru modelu swojej stacji pogodowej w menu rozwijanym, wybierz "Others" (Inne).



- Sign up Weathercloud

 Sign up
 Sign

 Join
 Join

 Username
 Email

 Patsword
 Sign up

 Ryticking Rights to zer to up from.

 Sign up
- 4) Po pomyślnej rejestracji otrzymasz nowy identyfikator stacji i hasło / klucz oraz wiadomość e-mail z informacjami o identyfikatorze stacji i haśle / kluczu. Wróć do strony przesyłania Wunderground.com, wprowadź identyfikator stacji i klucz stacji, naciśnij "Save" (Zapisz). Twój identyfikator stacji zostanie dodany do WU StationID.
- c. Prześlij swoje dane pogodowe do Weathercloud.net

PL



Wprowadź identyfikator i klucz Weathercloud, naciśnij "Save" (Zapisz). Następnie naciśnij "Next" (Dalej). Przejdź do ekranu przesyłania danych pogodowych do strony internetowej z obserwacją pogody (WOW). Jeśli nie masz identyfikatora i klucza Weathercloud, naciśnij "Register at Weathercloud.net", aby otworzyć przeglądarkę internetową i aktywować opcję "Register with Weathercloud.net" (Zarejestruj się na Weathercloud.net). Email
 Password
 Sign up
 This website uses cooless to improve you
 researce first more.
 Zarejestruj się na Weathercloud.net. Wejdź na
 weathercloud.net i wprowadź nazwę użytkownika,
 adres e-mail i hasło, aby się zarejestrować. Odpowiedz
 na e-mail potwierdzający z Weathercloud (może to
 potrwać kilka minut).



3) Zostaniesz poproszony o dodanie urządzenia. Wybierz "Create device" (Utwórz urządzenie) i wprowadź informacje o swojej stacji. Po zarejestrowaniu stacji zwróć uwagę na podany ci "Weathercloud ID" i "Key" (identyfikator Weathercloud i klucz). Należy wprowadzić te wartości na serwer pogody na konsoli urządzenia.



- Prześlij swoje dane pogodowe do WeatherObservationWebsite (WOW).
- Prześlij swoje dane pogodowe do WOW Input ID i Weathercloud Key, naciśnij "Save" (Zapisz) a następnie "finisz" (Zakończ). Przejdź do ekranu głównego listy urządzeń. Jeśli nie masz identyfikatora i klucza WOW, naciśnij "Register at WeatherObservationWeb site" (Zarejestruj się na stronie WeatherObservationWebsite), aby otworzyć przeglądarkę internetową i aktywować opcję "Register with WOW" (Zarejestruj się w WOW).

- Explorer for Weather Observations Website
 Arous on rel always have a lob Office account, plasma regime a new account.
 Arous A
- Zarejestruj się na stronie internetowej WeatherObservatioWebsite. Utwórz nowe konto. Otrzymasz formularz do wypełnienia.

Register for	Weather Observations Website
First Name	Last Name
First Name	Last Name
Username	
Usemane	
Pasaword	Confirm Password
Password	Confirm Password

3)

14.01.2021

Rzeczywisty formularz jest dłuższy, ale wszystkie pytania powinny być zrozumiałe. Wypełnij i prześlij formularz. Wkrótce otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcjami logowania. Teraz poczekaj na wiadomość e-mail i kliknij link w tej wiadomości, aby potwierdzić swój adres e-mail. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i zaloguj się na stronie. Po zalogowaniu musisz utworzyć nową witrynę WOW. Witryny (Sites) to sposób, w jaki WOW organizuje dane pogodowe, które przekazujesz. Zasadniczo WOW tworzy osobista witryne internetowa dla twojej stacji pogodowei. Z witryna powiazane sa dwa elementy. których będziesz potrzebować, aby umożliwić przesyłanie danych: Identyfikator witryny (Site ID). Jest to dowolny numer, który służy do odróżnienia twojej witryny od innej. Ten numer pojawia się (w nawiasach) obok lub pod nazwą twojej witryny, na przykład na stronie informacji o witrynie:

6a571450-df53-e611-9401-0003ff5987fd Klucz uwierzytelnienia: jest to 6-cyfrowy numer, który gwarantuje, że dane pochodzą od ciebie a nie od innego użytkownika. Rozpocznij konfigurację nowej witryny, klikając na "Enter a Site" (Wejdź na witrynę):



Zostanie wyświetlony formularz, w którym podasz ze szczegółami lokalizację swojej stacji oraz kilka innych ustawień związanych z tym, jak chcesz, aby strona działała. Po zakończeniu konfiguracji powinieneś zobaczyć:



Upewnij się, że jesteś (nadal) zalogowany na stronie WOW. Zaloguj się w razie potrzeby. Teraz kliknij "Moje witryny" (My Sites) na pasku nawigacyjnym u góry. Jeśli masz tylko 1 witrynę, zostanie wyświetlona jej strona. Jeśli masz wiele, najpierw musisz wybrać właściwą. Na tej stronie znajdziesz identyfikator witryny tuż pod mapą:



← Site ID

Konieczne będzie również ustanowienie unikalnego 6-cyfrowego kodu PIN, który należy zachować w tajemnicy. Jest to "Authentication Key" (Klucz uwierzytelnienia). Ustaw ten numer, klikając "Edit Site") (Edytuj witrynę) i wpisz wybrany 6-cyfrowy numer: PL

Authentication Key

123456

Będziesz potrzebował zarówno "Site ID" (identyfikator witryny) jak i "Authentication Key" (klucz uwierzytelniający), aby skonfigurować przesyłanie do WOW na serwerze pogodowym.



e. Wysyłanie danych pogodowych do strony niestandardowej



Jeśli chcesz przesłać dane do swojej witryny niestandardowej, wybierz przycisk "Enable" (Załącz) (niebieski) i wybierz typ protokołu. Strona internetowa powinna mieć ten sam protokół co Wunderground lub Ecowitt. Wprowadź wszystkie potrzebne informacje. Naciśnij "Save" (Zapisz".

4.3. REJESTRACJA W WEATHERUNDERGROUND.COM ZA POMOCA KOMPUTERA PC LUB MAC.

Jeśli nie skonfigurowałeś witryny wunderground.com podczas konfiguracji Wi-Fi, możesz to zrobić później. Wykonaj następujące czynności:

Wejdź na Wunderground.com, kliknij "Join" (Dołącz), 1 jak wskazuje prawa górna strzałka, i wybierz opcje "Sign up for free" (Zarejestruj się za darmo):

PL

	* BreitfommetOuth Wishyfomige Poemuld intenid intenid intenid	ys.Cir. Groge Rels.Cir	1
	Create an Account	Member Sign In	
	trui	Enai	
	Semant Investors and Intersteils	Personal	
	Patricial (Liniteration) Chara	Finget your procented?	
		Sign in	Looking for reactionsk?
	Tagare to the Tennes of Tennes Tagare to the Tennes of Tennes Tennes		
0	Receit - Pres		
	· Spilled Photos · AD PREE functions		

2 Kliknij "More" (Więcej) i wybierz "Add Weather Station" (Dodaj stację pogodową), aby zarejestrować swoją stację:



Kliknij "Verify Location" (Zweryfikuj lokalizację) 3. i wypełnij formularz. Po przesłaniu formularza zobaczysz następujące informacje:



Uwaga: Twój identyfikator stacji będzie miał postać: KSSCCCC ###, gdzie K oznacza stację w USA (I oznacza miedzynarodowe). SS to twói stan. CCCC to twoie miasto, a ### to numer stacji w tym mieście.

W powyższym przykładzie, KCALOSAN764 znajduje się w USA (K), stanie Arizona (AZ), mieście Phoenix (PHOEN), nr # 424.

4.4. REJESTRACJA NA KONSCLI Należy nacisnąć przycisk 🖸 lub 🖸 aby przejść do trybu konfiguracji serwera pogody. Urządzenie można skonfigurować do wysyłania danych w czasie rzeczywistym do wunderground.com®. Należy wpisać "Station ID" i "Station Key" uzyskane z Wunderground.com.



- Nacisnąć przycisk 🤳 aby wejść w wybrany parametr
- Następnie nacisnąć przycisk 🧕 w celu włączenia klawiatury ekranowei
- Przyciskami ↑ \downarrow 🗲 → należy poruszać się po klawiaturze. Przyciskiem 🜙 należy wybrać odpowiednią litere.
- Naciskając przycisk 🕤 powraca się do konfiguracji.

4.5. WYŚWIETLANIE DANYCH NA WUNDERGROUND.COM Możesz również obserwować dane stacji pogodowej, korzystając ze strony internetowej wunderground.com. Użyj adresu URL takiego jak ten, w którym twój identyfikator stacji zastąpi tekst "STATIONID":

http://www.wunderground.com/personal-weather-station/ dashboard?ID=STATIONID

Wyświetli się strona jak niżej, na której możesz zobaczyć zarówno dzisiejsze dane jak i dane historyczne:

Ind Darwin (+9:30 Zone) Test Station IDARWIN13 About this PWS Report Comments recast for Darwin, AU = -12.460 120.841 = 66 ft PWS Data PWS Widgets WunderStation Current Conditions Station reported 0 second ag Satalita Weber 78.4°F (12.1)* Feels Like 78.4 1 Des Point: Humidity: Precip Rater 66% 0.00 in/hr 0 w/r Precip Accurr 0.00 in 29.50 in Soil Temp OWarring Gibboux | 50% Illur story for Darwin. [IDARWIN13] < Previous Next > Daily Merks View Summary July 6, 2018 02.4 1 77.4 9 79.9 1 12 meh Dew Point Wind Gust West Humidite Wind Direction Discolina 29.67 in

Istnieje również kilka bardzo przydatnych aplikacji mobilnych. Podane tutaj adresy URL prowadza do internetowej wersji stron tych aplikacji. Możesz je również znaleźć bezpośrednio w sklepach z iOS lub Google Play: WunderStation: aplikacja na iPada do przeglądania danych i wykresów stacji

https://itunes.apple.com/us/app/wunderstation-weatherfrom-vour-neighborhood/id906099986



WU Storm: aplikacja na iPad i iPhone do przeglądania zdjęć radarowych, animacji wiatru, zachmurzenia i szczegółowej prognozy oraz danych stacji PWA

https://itunes.apple.com/us/app/wu-storm/id955957721



14.01.2021

Weather Underground: Forecast - aplikacja na iOS i Androida do prognoz:

https://itunes.apple.com/us/app/weather-undergroundforecast/id486154808https://plav.google.com/store/apps/ details?id=com.wunderground.android.weather&hl=en



PWS Weather Station Monitor - przegladanie warunków pogodowych panujących w twojej okolicy, a nawet na własnym podwórku. Łączy się z wunderground.com https://itunes.apple.com/us/app/pws-weather-stationmonitor/id713705929







PL

.

NÁVOD K OBSLUZE TECHNICKÉ ÚDAJE

Název výrobk	u	WIFI METEOROLOGICKÁ STANICE	
Model		SBS-WS-500	
Parametry nap	pájení	DC 5V 1A	
	Rozsah měření (vně) [°C]	-20÷60	
Teplota	Rozsah měření (uvnitř) [°C]	-10÷60	
	Přesnost měření [°C]	±1	
	Rozsah měření [%]	10~99	
Vhlkost	Rozlišení měření [%]	1	
	Přesnost měření [%]	±5	
	Rozsah měření [mm]	0~9999	
Srážky	Rozlišení měření [mm]	0,3 (Pokud je objem deště <1000mm) 1 (Pokud je objem deště >1000mm)	
	Přesnost měření [%]	10	
Rychlost větru	Rozsah měření [m/s]	0~50	
Atmosferic-	Rozsah měření [hPa]	300~1,100	
ký tlak	Přesnost měření [hPa]	+/- 5 (700-1100)	
Doba trvání al	armu [s]	120	
Rozsah přenos	su dat [m]	100	
Přenosová fre	kvence [mHz]	868,3	
Třída	Přijímač	IPX0	
ochrany IP	Vysílač	IP44	
Typ bateria	Interní vysílač	2xAA	
Typ batene	Venkovní vysílač	2xAA	
Rozměry	Přijímač	195x140x20	
[mm]	Vysílač	340x295x145	

1. VŠEOBECNÝ POPIS

Návod slouží jako nápověda pro bezpečné a spolehlivé používání výrobku. Výrobek je navržen a vyroben přesně podle technických údajů za použití nejnovějších technologií a komponentů a za dodržení nejvyšších jakostních norem.

PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A UJISTĚTE SE, ŽE JSTE POCHOPILI **VŠECHNY POKYNY.**

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

CE	Výrobek splňuje požadavky příslušných bezpečnostních norem.
8	Před použitím výrobku se seznamte s návodem.
X	Recyklovatelný výrobek.
	UPOZORNĚNÍ! nebo VAROVÁNÍ! nebo PAMATUJTE! popisující danou situaci (všeobecná výstražná značka).
Â	VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! (Dodržujte varování, když je zařízení napájeno ze sítě).
	VAROVÁNÍ! Rotující díly!

POZOR! Obrázky v tomto návodu jsou ilustrační. ⁄!_ V některých detailech se od skutečného vzhledu stroie mohou lišit.

Originálním návodem je německá verze návodu. Ostatní jazykové verze jsou překladem z německého jazyka.

2. BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ

POZNÁMKA! Přečtěte si tento návod včetně všech bezpečnostních pokynů. Nedodržování návodu a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru anebo těžkému úrazu či smrti.

Pojem "zařízení" nebo "výrobek" v bezpečnostních pokynech a návodu se vztahuje na WIFI METEOROLOGICKÁ STANICE.

2.1. ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Poznámka: Pokud je zařízení napájeno ze sítě, je třeba dodržovat pravidla "elektrické bezpečnosti.

- Daná zásuvka musí být se zástrčkou zařízení a) kompatibilní. Zástrčku žádným způsobem neupravujte. Originální zástrčky a příslušné zásuvky snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení se nedotýkejte mokrýma nebo vlhkýma b) rukama. C)
 - Napájecí kabel nepoužívejte na jiné účely, než na které je určen. Nikdy jej nepoužívejte k přenášení zařízení nebo k vytahování zástrčky ze síťové zásuvky. Držte jej mímo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo rotujících dílů. Poškozené nebo zamotané elektrické napájecí kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 - Je zakázáno používat zařízení, pokud je napájecí kabel poškozený nebo má zjevné známky opotřebení. Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn kvalifikovaným elektrikářem nebo v servisním středisku výrobce.
 - Aby nedošlo k zasažení elektrickým proudem. nesmíte kabel, zástrčku ani samotné zařízení ponořovat do vody nebo jiné tekutiny. Je zakázáno používat zařízení na mokrém povrchu.

f) Zařízení nepoužívejte v prostředí s velmi vysokou vlhkostí / v přímé blízkosti nádrží s vodou!

2.2. BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI

- Opravy zařízení může provádět pouze servis výrobce. a) Opravy neprovádějte sami!
- Je třeba pravidelně kontrolovat stav etiket s b) bezpečnostními informacemi. V případě, že jsou nečitelné, je třeba etikety vyměnit.)
- Návod k obsluze uschovejte za účelem jeho cpozdějšího použití. V případě předánání zařízení třetím osobám musí být spolu se zařízením předán rovněž návod k obsluze.
- Obalový materiál a drobné montážní prvky d) uchovávejte na místě nedostupném pro děti.
- Zařízení mějte v dostatečné vzdálenosti od dětí a e) zvířat.

2.3. OSOBNÍ BEZPEČNOST

- a) Zařízení nepoužívejte, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků, které významně snižují schopnost zařízení ovládat.
- b) S výrobkem mohou pracovat pouze fyzicky zdravé osoby, které jsou schopné ho obsluhovat. Musejí být náležitě proškolené z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a seznámené s tímto návodem.
- cNenoste volné oblečení nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte v bezpečné vzdálenosti od rotujících dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou zachytit rotující díly.
- d) Odstraňte veškeré seřizovací nástroje nebo klíče před zapnutím zařízení. Nástroje nebo klíče ponechané v rotujících dílech zařízení mohou způsobit vážný úraz.
- Zařízení není hračka. Dohlížejte na děti, aby si nehrály e) se zařízením.

2.4. BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

- a) Zařízení nepřetěžujte. Pro daný úkol používejte vždy správný typ nářadí. Správně zvolené nářadí lépe a bezpečněji provede práci, pro kterou bylo navrženo.
- b) Nepoužívaná zařízení uchovávejte mimo dosah dětí a osob, které nejsou seznámeny se zařízením nebo návodem k obsluze. Zařízení jsou nebezpečná v rukou nezkušených uživatelů.
- Zařízení udržujte v dobrém technickém stavu. c) Kontroluite před každou prací jeho celkový stav j iednotlivé díly a ujistěte se, že je vše v dobrém stavu. a uživateli tak při práci se zařízením nehrozí žádné nebezpečí. V případě, že zjistíte poškození, nechte zařízení opravit.
- Udržuite zařízení mimo dosah dětí. d)
- Opravu a údržbu zařízení by měly provádět e) pouze kvalifikované osoby za výhradního použití originálních náhradních dílů. Zajistí to bezpečné používání zařízení.
- Pravidelně čistěte zařízení, aby nedošlo k trvalému f) usazovaní nečistot.
- q) Zařízení není hračka. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu dospělé osoby.
- h) Udržujte zařízení mimo zdroje ohně a tepla.
- Zařízení nepřetěžujte. i)

14.01.2021

- Během výměny baterie je třeba dát pozor na polaritu j) spojů.
- k) Před použitím se ujistěte, že měřidla nejsou žádným způsobem blokována, což by mohlo narušit výsledky měření.

- Externí vysílač by měl být namontován v otevřeném prostoru na místě, kde může být vystaven povětrnostním podmínkám. Instalace v blízkosti střech, stěn nebo stromů může mít za následek zkreslení výsledků měření.
- POZNÁMKA! I když zařízení bylo navrženo tak, aby \triangle bylo bezpečné, tedy má vhodné bezpečnostní prvky, tak i přes použití dodatečné ochrany uživatelem při práci se zařízením nadále existuje malé riziko úrazu nebo poranění. Doporučuje se zachovat opatrnost a zdravý rozum při jeho používání.

3 ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ

D)

Přístroj je určen pro meteorologická měření, např. teplota, srážky, vlhkost vzduchu, rychlost větru atd.

Odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku použití zařízení v rozporu s určením nese uživatel.

- POZNÁMKA! Nákres tohoto produktu naleznete na konci návodu na str. 100-101.
- 3.1. 3.1. POPIS ZAŘÍZENÍ
- 3.1.1. VYSÍLAČ
- Ukazatel směru větru
- Měřič rychlosti větru
- Světelný senzor 3.
- Měřič vĺhkosti / teploty Λ
- Měřič úrovně srážek 5.
- 6. Vodováha
- Solární panel
- "U" svorka
- 9 Přihrádka na baterie
- 10. Tlačítko [RESET]
- 11. LED dioda
- 3.1.2. PŘIJÍMAČ
- Venkovní teplota 1.
- 2. Pocitová venkovní teplota, vlhkost, směr větru
- Koncentrace pylu PM 2.5 (volitelný senzor) 3
- Ukazatel RF signálu pro koncentrace pylu PM 2,5 (volitelný senzor)
- Čas východu / západu slunce
- Signální lišta Wi-Fi 6.
- 7. Indikátor vybité baterie
- Ukazatel RF signálu pro venkovní čidlo 8
- Směr větru / rychlost větru / poryvy větru 9.
- 10. Vnitřní teplota
- 11. Datum a čas
- 12. Vlhkost půdy (volitelné čidlo) 13.
 - Poslední úder blesku čas / vzdálenost (volitelný sensor) Vnitřní vlhkost
- 14.
- Teplotní a vlhkostní ukazatel RF signálu pro několik 15. kanálů (volitelný senzor)
- lkona pro režim zobrazení vícekanálového cyklu 16. senzoru teploty a vlhkosti (volitelný senzor)
- Vícekanálový senzor teploty a vlhkosti (volitelný 17. senzor)
- Srážky (denní / událost / hodinové / týdenní / 18. měsíční / roční)
- Ikona předpovědi počasí 19 Relativní / absolutní tlak
- 20. Ikona fáze měsíce 21.
- UV Index
- 22. 23. Sluneční světlo
- 24. Paměťová karta
- 25. USP vstup
- 26. Zásuvka
- 27. Tlačítko reset

e)

CZ

3.1.3. PANEL FUNKČNÍCH KLÁVES



Tlačítko	Popis
\bigcirc	Tlačítko snížení jasu
+	Tlačítko zvýšení jasu
lacksquare	Zapnutí / vypnutí podsvícení
Z	Tlačítko pro změnu pozadí (světlé, tmavé)
Э	Tlačítko pro zobrazení absolutního/ relativního tlaku
T	Tlačítko pro změnu kanálu (změna zobra- zených hodnot: vnitřní teplota a vlhkost, teplota a vlhkost vícekanálových senzorů; automatické zobrazení těchto hodnot)
$\uparrow \downarrow$	Tlačítko historie (zobrazení záznamu max./min. a režim historie)
Ő	Nastavení

CZ

3.1.4. IKONY TEPLOTY



3.2. PŘÍPRAVA K PRÁCI

3.2.1. MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ POZNÁMKA: Před montáží meteorologické stanice na místo určení nastavte přístroj a otestujte správnost jeho

provozu.

Montáž baterií

- Sejměte kryt prostoru baterií.
- Vložte baterie na místo určení a dodržujte jejich 2. správnou polaritu
- 3. Nasaďte kryt prostoru baterií.
 - Pozor: Pokud potřebujete vyměnit baterie za nové, postupujte analogickým způsobem jako u výše uvedené činnosti. Poznámka: Pokud nesvítí žádná z LED diod,
 - zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně nebo zda byl správně proveden reset.

Poznámka: Pokud teplota může klesnout pod 0 ° C, doporučuje se místo alkalitkých baterií použít lithiové baterie.



NASTAVENÍ KONFIGURACE

- Vvsílač A. Po instalaci baterií se vysílač na krátkou dobu zapne, což bude indikováno LED diodou. Poté LED dioda zhasne a vysílač přejde do normálního provozního režimu.
- 2. Vysílač začne hledat rádiový časový signál. Správný příjem signálu bude signalizován blikáním diody a poté diodovým osvětlením po dobu několika sekund. 3 V normálním provozním režimu se kontrolka krátce rozsvítí každých 48s.
- Β. Přiiímač 1.
- Po instalaci baterie se přijímač zapne 2. Přijímač začne hledat signál vysílače. Na obrazovce se zobrazí ikona příimu rádia. Poznámka: proces probíhá automaticky a nevyžaduje zásah uživatele. 3. Po zachycení signálu vysílače přejde přijímač do
- normálního provozního režimu. 4.
- V případě chybějícího rádiového signálu přístroj každých 6 hodin opakuje vyhledávání. V případě ztráty signálu nebo když se výsledky 5.
- měření nezobrazují, postupujte následovně:
- Stiskněte a podržte tlačítko [RESET] na vysílači a) b)
- Vytáhněte baterie a asi po 2 minutách je vložte zpět do prostoru pro baterie v přijímači.

MONTÁŽ VYSÍLAČE Montážní držák Α



- Rozbalte komponenty vysílače a zkontrolujte jejich 1.
- stay. 2. Připevněte plochý kovový díl ke spodní části vysílače.
- Vložte šrouby tvaru "U" do otvorů plochého dílu a 3.
- poté je zajistěte maticemi. Β. Rychlost větru (anemometr)



- Namontujte anemometrické misky na hřídel a 1 zajistěte je dotažením šroubu. Pozor: Věnujte pozornost tomu, aby se anemometrické misky mohly volně pohybovať. Příliš těsná montáž může ovlivnit výsledky měření.
- C. Ukazatel směru větru (anemoskop)



- 1 Namontuite korouhvičku na hřídel zasunutím na opačnou stranu anemometru. V momentě, když při zasouvání korouhvičky ucítíte odpor, utáhněte , korouhvičku šroubem.
 - Pozor: Ujistěte se, že se korouhvička může volně pohybovat.
- D. Venkovní instalace

14.01.2021



- 1. Umístěte vysílač na požadované místo pomocí montážní konzoly (sloupek $\phi = 1" \div 2"$ (není součástí balení)).
- Při montáži vysílače na místo určení je třeba vzít 2. v úvahu směr na sever a namontovat jej ve směru vyznačeném na povrchu vysílače.
- Vyrovnejte vysílač pomocí vodováhy nacházející 3. se na jeho povrchu. Poznámka: špatné vyrovnání vysílače může rušit výsledky měření.

MONTÁŽ PŘUÍMAČE

Pro zajištění správného příjmu signálu vysílače doporučujeme namontovat přijímač na rovný, svislý povrch. Poznámka: vzdálenost od vysílače, přítomnost bariér (např. stěn), elektromagnetické vlny a rádiové vlny mohou přispět ke snížení síly signálu.

3.2.2. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Vysílač dosahuje největšího rozsahu signálu při svislé montáži nebo zavěšení. Nepokládejte jej vodorovně. Přijímač musí být umístěn daleko od počítačových monitorů nebo televizorů. Pokud jiná zařízení pracují ve stejném frekvenčním pásmu, mohou nastat problémy se signálem.

3.3. PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM 3.3.1. VÍCEKANÁLOVÝ SENZOR

Vícekanálový snímač je volitelný snímač, není součástí balení. V normálním režimu stisknutím tlačítka 💽 přepínáte měření mezi připojenými kanály. Poznámka: u vícekanálového senzoru lze zobrazit pouze aktuální data každého senzoru, žádná data se neuloží.

3.3.2. MAX/MIN

Max/Mir	Hourty 0.00in/h 12/5/2018 AM 4:59		
Indoor Temperature 78.4'F 12/5/2018 AM 4:59 77.7'F 12/5/2018 AM 6:19	Indoor Humidity 65% 12/5/2018 AM 4:59 63% 12/5/2018 AM 5:44	Daily Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59 Weekly Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59	
Outdoor Temperature 140.0°F 12/5/2018 AM 503 -40.0°F 12/5/2018 AM 530	Outdoor Humidity 99% 12/5/2018 AM 5:00 10% 12/5/2018 AM 5:25	Monthly Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59 Yearly Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59	
Dew Point 125.2°F 12/5/2018 AM 5:00 -39.3°F 12/5/2018 AM 5:32	Feels Like 190.0°F 12/5/2018 AM 524 -40.0°F 12/5/2018 AM 530	Wind 0.0mph 12/5/2018 AM 4:59 Gust 0.0mph 12/5/2018 AM 4:59	
ABS Barometer 29,79inHg 12/5/2018 AM 603 29,69inHg 12/5/2018 AM 517	REL Barometer 29,79inHg 12/5/2018 AM 6:03 29,69inHg 12/5/2018 AM 5:17	Solar Rad. 0.0000w/m ¹ 12/5/2018 AM 4:59 UVI 0 12/5/2018 AM 6:03	
A A			

CZ

- Stisknutím tlačítka Se zobrazí a vynulují minimální a maximální hodnoty. Tlačítkem Onebo O vyberte min. / max. hodnotu, která má být vymazána. Poté stiskněte tlačítko Z které zobrazí zprávu s požadavkem na potvrzetní odstranění hodnoty. Pro potvrzení stiskněte tlačítko pro odmítnutí změn stiskněte tlačítko .
 Chcete-li změnit <u>akti</u>vní pole možností, stiskněte
- tlačítko ↑ nebo 🤳
- Stisknutim tlačítka přejdete do režimu historie. Stisknutím tlačítka se vrátíte do normálního režimu.

3.3.3. REŽIM HISTORIE

	Time	Indoor Temperature (°F)	Indeor Humidity (%)	Outdeor Temperature (°F)	Outdoor Humidity (%)	Dew Point (°F)	Feels Like (1F)	Wind (mph)
2689	12/5/2018 AM 6:40			68.9		47.8	68.9	25
2690	12/5/2018 AM 6:45			68.9	47	47.8	68.9	25
2691	12/5/2018 AM 6:50		65	68.9	47	47.8	68.9	2.2
2692	12/5/2018 Al1 2:40	77.9	65	68.9	47	47.8	68.9	25
2693	12/5/2018 AM 2:45	77.9	65	68.9	47	47.8	68.9	22
2694	12/5/2018 AM 250	77.9	65	68.9	47	47.8	68.9	22
2695	12/5/2018 AM 255	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2696	12/5/2018 AM 3.00	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2697	12/5/2018 AM 3:05	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2698	12/5/2018 AM 310	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2699	12/5/2018 AM 315	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	27
2700	12/5/2018 AM 3:20	77.9	64	68.9	46	47.3	68.9	25
2701	12/5/2018 AM 325	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2702	12/5/2018 AM 3:30	781	65	68.9	46	47.3	68.9	2.2
2703	12/5/2018 AM 3:35	786	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2704	12/5/2018 AM 3:40	786	65	68.9	46	47.3	68.9	22
		← →	>	∧ ↓	Ŷ	Ŷ	Ĵ	

- V normálním režimu přepnete dvakrát stisknutím tlačitka 🔂 do režimu historie. Stisknutim tlačitka 🗐 vymažete veškerou uloženou
- historii.
- Stisknutím tlačítka 런 ůžete vstoupit na vybranou stránku <u>histo</u>rie.
- Tlačítka 🗲 and 🌙 umožňují pohybovat se vlevo a vpravo od zobrazené stránky.
- Tlačítka 🚹 a 🤳 umožňují pohybu nahoru a dolů po zobrazené stránce
- Stisknutím tlačítka 🔂 můžete vybrat minimální / maximální hodnotu nebo jinou hodnotu.
- Stisknutím tlačítka 🕤 se vrátíte do předchozího režimu.

3.3.4. REŽIM VÝPISU



V režimu historie stiskněte tlačítko 🐴 pro vstup do režimu výpisu.

CZ

- Stisknutím tlačítka 🕕 přesunete zobrazená data o 12/24/48/72 h.
- Stisknutím tlačítka 😈 se postupně zobrazí následující data:
- Vnitřní a venkovní teplota
- Rosný bod
- Vnitřní a venkovní vlhkost
- Rychlost a poryvy větru
- Směr větru
- UVI
- Sluneční záření
- Srážky (hodinové / denní)
- Tlak (relativní / absolutní) »

3.3.5. REŽIM DAT



V normálním režimu stiskněte čtyřikrát tlačítko 📊 pro vstup do režimu dat.

3.3.6. NASTAVENÍ

Se	etup				
Date and Time	Setup		Backlight	S	etup
Time Format	am hmmess	Lon	gitude-Latitude	s	etup
Date Format	DD-MM-YYYY	Ban	ometer Display	1	REL
nperature Units	F	F	Rainfall Season	Ja	nuary
arometer Units	hpa		Interval	51	Virute
nd Speed Units	km/h	v	Veather Server	S	etup
Rainfall Units	mm		Wi-Fi Scan	S	etup
iolar Rad. Units	w/m ⁱ		Background	(Dark
Channel Sensor	Setup		More	S	etup
a a	←	$\rightarrow \uparrow$	Ŷ	Ö	5

- V normálním režimu stiskněte tlačítko 🔯 pro vstup
- do nastavení. Pomocí tlačítek 🔍 nebo 🍳 je možné změnit jednotku / hodnotu.
 - Pomocí tlačítek 🗲 a 🔿 můžete vybrat hodnotu, kterou chcete nastavit
 - Tlačítka 🚹 a 🤳 umožňují pohyb nahoru a dolů na zobrazené stránce.
 - Stisknutím tlačítka 📢 můžete vstoupit do dílčího režimu nastavení.
 - Stisknutím tlačítka 🕤 se vrátíte do předchozího režimu

Možnosti nastavení:

- Nastavení formátu hodin
- Nastavení formátu data
- Nastavení jednotky teploty
- Nastavení jednotky tlaku
- Nastavení jednotky rychlosti větru Nastavení jednotky srážek
- Nastavení jednotky slunečního záření
- Nastavení vícekanálového senzoru
- Nastavení podsvětlení
- Nastavení zeměpisné šířky
- Změna relativního / absolutního tlaku
- Nastavení období dešťů (výchozí: leden)
- Nastavení intervalu (1-240 minut)
- Nastavení meteorologického serveru
- Wi-Fi připojení »
- Nastavení pozadí

Poznámka: Po zadání možnosti MORE (více) je možné kalibrovat volitelné senzory a nakonfigurovat všechna ID senzorů.

3.3.7. REŽIM ALARMU

Chcete-li vstoupit do režimu alarmu, stiskněte tlačítko 🥨 a vstupte do nastavení, poté znovu stiskněte tlačítko 📸



- Pomocí tlačítek 🔍 nebo 🔍 můžete zvolit iednotku/hodnotu.
- Pomocí tlačítek 🗲 a můžete vybrat hodnotu, kterou chcete nastavit.
- Tlačítka ↑ a 🤳 umožňují pohyb nahoru a dolů po zobrazené stránce.
- Stisknutím tlačítka 🔂 umožňují pohyb nahoru a dolů po zobrazené stránce.
- Stisknutím tlačítka 5, můžete vstoupit do dílčího režimu nastavení.
- Stisknutím libovolného tlačítka vypnete alarm.

3.3.8. KALIBRACE

V režimu alarmu stiskněte tlačítko 🙆 pro vstup do nastavení kalibrace

- Tlačítka 🚹 a 👃 umožňují pohyb nahoru a dolů po zobrazené stránce.
- Stisknutím tlačítka -> změníte kladné / záporné znaménko (je-li k dispozici).
- Chcete-li nastavit kalibrační hodnotu, stiskněte tlačítko 💽 nebo 💽.

3.3.9. RESET / ZMĚNA ÚDAJŮ

V nastavení kalibrace stiskněte tlačítko 👸 pro zadání resetu / změnv dat.



Tlačítka ↑ a 🤳 umožňují pohyb nahoru a dolů po zobrazené stránce Pomocí tlačítek 🔍 nebo 🝳 je možné zvolit

hodnotu, která má být resetována a potvrzena.

3.4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Počkejte, až se rotující prvky zastaví. a)
- K čištění povrchu zařízení používejte výhradně b) prostředky neobsahující žíravé látky.
- Zařízení skladujte na suchém a chladném místě, cchráněném proti vlhkosti a přímému slunečnímu svitu.
- Pravidelně provádějte revize zařízení a kontrolujte, d) zda je technicky způsobilé a není poškozeno.
- K čištění používejte měkký, vlhký hadřík. e)
- f) Při výměně baterií použijte antikorozní prostředek.
- V zasněženém prostředí nastříkejte horní část q) meteorologické stanice proti námraze.

3.4.1. ČIŠTĚNÍ MĚŘIČE SRÁŽEK

- 1. Otočte trychtýřem proti směru hodinových ručiček.
- Zvedněte trychtýř. 2.

14.01.2021

- 3. Vyčistěte srážkoměr měkkým navlhčeným hadříkem. Pokud nastane potřeba odstranit ze srážkoměru
- hmyz, doporučuje se před čištěním použít insekticid.
- Vložte trychtýř do původní polohy a utáhněte jej ve Δ směru hodinových ručiček.



NÁVOD K BEZPEČNÉMU ODSTRANĚNÍ AKUMULÁTORŮ A BATERIÍ.

V zařízení se používají baterie AA 1,5 V. Vybité baterie ze zařízení vyjměte, postupujte v opačném pořadí než při jejich vkládání. Pro zajištění vhodné likvidace baterie vyhledejte příslušné místo/obchod, kde je můžete odevzdat.

4. SOFTWARE

Poznámka: Firmware WIFI verze 1.4.4 a vvšší podporuje globální synchronizaci času. Časové pásmo, letní čas a datum se automaticky aktualizují, když se základní stanice připojí k internetu (WIFI).

CZ

4.1. ZVEŘEJŇOVÁNÍ DAT NA INTERNETU V REÁLNÉM ČASE Vaše zařízení může odesílat data senzorů na vybrané meteorologické weby. Podporované služby jsou uvedeny v následující tabulce:

Hosting	Webové stránky	Popis webových stránek
Ecowitt Weather	https://www. ecowitt.net	Ecowitt je nový meteorologický server, který podporuje mnoho senzorů nepodporovaných jinými webovými stránkami.
Weather Undergound	https://www. wunder- ground.com	Weather Underground je bezplatná služba hostingu počasí, která umožňuje odesílat a zobrazovat data metestanice v reálném čase, prohlížet mapy a indikátory, importovat textová data pro podrobnější analýzu a používat aplikace iPhone, iPad a Android dostupné na Wunderground.com. Weather Underground je dceřinou společností The Weather Channel a IBM.

Weather Cloud	https:// weather- cloud.net	Weathercloud je sociální síť počasí v reálním čase vytvořená sledovateli počasí z celého světa.
Weather Observati- on Website (WOW)	http://wow. metoffice. gov.uk/	WOW je britský web pro sledování počasí. WOW umožňuje poslat svá vlastní data o počasí komukoliv a odkudkoliv na světě.
Customized Website		Podporuje nahrávání na váš vlastní web, pokud má stejný protokol jako Wunderground nebo Ecowitt.

4.2. PŘIPOJENÍ KONZOLE METEOROLOGICKÉ STANICE K WI-FI

Chcete-li posílat údaje o počasí na výše uvedené webové stránky, je třeba připojit meteostanici k internetu prostřednictvím Wi-Fi. Může pracovat přes Wi-Fi pouze tehdy, je-li připojen externí zdroj napájení a zástrčka je zapojena do zásuvky.

Poznámka: Pokud testujete konfiguraci pomocí balíčku externích čidel v místnosti, můžete zvážit připojení k síti Wi-Fi, ale ještě nekonfigurujte žádnou z meteorologických služeb. Důvodem je, že údaje o teplotě a vlhkosti zaznamenané venkovním čidlem v místnosti by byly odeslány na webové stránky o počasí, a tedy by reflektovaly podmínky v interiéru a ne venku. Proto nebudou správné. A co víc, během nastavování se může zapnout měření srážek a zaznamenat déšť, i když ve skutečnosti neprší. Konfigurace WIFI připojení meteorologické stanice by

- proto měla být provedena až po instalaci čidel venku!
 a. Odešlete data o počasí na ecowitt Website. Ke sledování a zaznamenávání dat zaznamenaných čidly se doporučuje používat server Ecowitt Weather.
- čidly se doporučuje používat server Ecowitt Weather. Podporuje odesílání všech senzorových dat na server Ecowitt Weather. U ostatních meteorologických webových stránek budou zasílána pouze data podporovaná servery těchto stránek.
 Na stránce ecowitt.net klikněte na tlačítko ON
- Na strance ecowitt.net kliknete na tlacitko UN (označeno modré) a nastavte interval odesílání dat. Na stránce stiskněte "Save" (Uložit). Zkopírujte MAC adresu (bude použita později pro přidání zařízení na server). Kliknutím na "Register at Ecowitt.net" otevřete webový prohlížeč a aktivujte možnost "Register with Ecowitt.net". Po bylo zařízení úspěšně přidáno a data odeslána, ale nezobrazují se, klikněte pro resetování a kontrolu odezvy na "Response Time" (Doba odezvy).



- Pokud máte účet a heslo, dokončete registraci na Ecowittu. Klikněte na "Return to Login" (Návrat k přihlášení) a přihlaste se na webu.
- 3) Klikněte na tlačítko vlevo nahoře a vyberte položku "Devices" (Zařízení). Stiskněte "Add Device" (Přídat zařízení) a zadejte všechny potřebné informace. Stiskněte "Save" (Uložit). Pokud zaškrtnete možnost "Open data" (Zpřístupnit data), vaše data o počasí si budou moci prohlížet další lidé.

Poznámka: Při výběru adresy zařízení na mapě nejprve vyčkejte, než se mapa zobrazí.

Poznámka: Nastavte správné časové pásmo, aby se zobrazil správný čas. Po připojení k Wi-Fi bude čas automaticky aktualizován na internetový čas. Po registraci si můžete zobrazit data na ploše, jak je uvedeno níže:



Ecowitt.net má uživatelsky příjemnou verzi pro mobilní zařízení. Stačí otevřít webový prohlížeč svého mobilního zařízení, přejít na web ecowitt.net a uložit jej do záložek pro rychlý přístup.

b. Nahrajte svá data o počasí na Wunderground.com



 Na stránce pro nahrávání dat Wunderground.com zadejte identifikátor a klíč stanice, poté stiskněte "Save" (Uložit). Vaše ID stanice bude přidáno do WU StationIDI. Poté klikněte na "Next" (Dále). Přejděte na obrazovku pro zasílání údajů o počasí na Weathercloud.net. Pokud nemáte ID stanice Wunderground a klíč, tuto možnost aktivujete stisknutím "Register at Wunderground.com" (Registrovat na webu Wunderground.com).

station.
 You can delete your account at any time from your member settings.
The Weather Company needs your email to create your
Weather Underground account.
Email
Password (5-30 characters) Shore
Confirm New Password:
I agree to the Terms of Use
Sign up for free
Already have an account? Sign in

 Zaregistrujte se na adrese Wunderground.com. Pro registraci a nastavení uživatelského účtu zadejte svou platnou e-mailovou adresu a heslo. Zobrazí se formulář k vyplnění.

	C
Name:(Required)	
Give Your Device a Name	
Elevation:(Required)	
1512.46724	
Device Hardware:(Required)	
Select device hardware	*
Height Above Ground:	
Ft. Above Ground	
Surface Type:	
Select device surface	×
Associate Webcam:	
← → ∩ □	

14.01.2021

 Vyplňte a odešlete formulář. Pokud nemůžete najít číslo modelu své meteorologické stanice v rozbalovací nabídce, vyberte možnost "Others" (Ostatní).



4) Po úspěšné registraci obdržíte nové ID stanice a nové heslo / klíč a e-mail s informacemi o ID stanici a heslu / klíči. Vratte se na stránku pro nahrávání dat na Wunderground.com, zadejte ID a klíč stanice, stiskněte "Save" (Uložit). ID vaší stanice bude přidáno do WU StationID.

CZ

c. Nahrajte svá data o počasí na Weathercloud.net



 Nahrajte své údaje o počasí na Weathercloud.net. Zadejte své ID a klíč a stiskněte "Save" (Uložit). Poté stiskněte tlačítko "Next" (Dále). Přejděte na obrazovku přenosu dat o počasí na webové stránky pro sledování počasí (WOW). Pokud nemáte ID a klíč Weathercloud, otevřete webový prohlížeč kliknutím na "Register at Weathercloud.net" a aktivujte možnost "Register with Weathercloud.net" (Zaregistrovat se na Weathercloud. net).

CZ



CZ

2) Zaregistrujte se na Weathercloud.net. Pro registraci přejděte na adresu Weathercloud.net a zadejte své uživatelské jméno, e-mailovou adresu a heslo. Odpovězte na potvrzovací e-mail od Weathercloud (může to trvat několik minut).



3) Budete vyzváni přidat zařízení. Vyberte "Create device" (Vytvořit zařízení) a zadeite informace o své stanici. Po registraci stanice věnujte pozornost "Weathercloud ID" a "Key" (ID Weathercloud a klíč). Zadejte tyto hodnoty na meteorologickém serveru v konzole zařízení.



- d. Odešlete data 0 počasí na web WeatherObservationWebsite (WOW).
- 1) Nahraite své údaje o počasí do WOW Input ID a Weathercloud Key, stiskněte "Save" (Uložit) a pak "Finish" (Dokončit). Přejděte na hlavní obrazovku se seznamem zařízení. Pokud nemáte WOW ID a klíč, otevřete webový prohlížeč kliknutím na "Register at WeatherObservationWebsite" (Registrovat se na webu WeatherObservationWeb) a aktivujte možnost "Register with WOW" (Registrovat se na WOW).



Zaregistruite se na webu WeatherObservationWebsite. Vytvořte nový účet. Obdržíte formulář k vyplnění.

Hegister for	r Weather Observations Website	
First Name	Last Name	
First Name	Last Name	
Jeername		
Usemane		
Pasaword	Confirm Password	

3) Skutečná podoba formuláře je delší, ale všechny otázky jsou srozumitelné. Formulář vyplňte a odešlete. Brzy obdržíte e-mail s pokyny pro přihlášení. Vyčkejte tedy na e-mail a kliknutím na odkaz v e-mailu potvrďte svou e-mailovou adresu. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přihlaste se na web. Po přihlášení musíte vytvořit nový web WOW. Weby (Sites) isou způsob, jakým WOW organizuje data o počasí, které poskytujete. WOW v podstatě vytvoří osobní web pro vaši meteorologickou stanici. S vaším webem jsou spojeny dvě položky, které budete potřebovat pro přenos dat:

ID webu (Site ID). Toto je libovolné číslo, které se používá k rozlišení vašeho webu od jiného. Toto číslo se zobrazí (v závorkách) vedle nebo pod názvem vašeho webu, například na stránce i informacemi o webu: 6a571450-df53-e611-9401-0003ff5987fd

Ověřovací klíč: Jedná se o šestimístné číslo, které zaručuje, že data pocházejí od vás, nikoliv od jiného uživatele. Začněte nastavovat nový web kliknutím na "Enter a Site" (Zadat web):



Zobrazí se formulář, ve kterém podrobně uvedete polohu vaší stanice a několik dalších nastavení souvisejících s tím, jak chcete, aby web fungoval. Po dokončení konfigurace byste měli vidět:



Ujistěte se, že jste (stále) přihlášeni k webu WOW. V případě potřeby se přihlaste. Nyní klikněte na "Moje stránky" (My Sites) na navigační liště v horní části. Pokud máte pouze 1 web, zobrazí se stránka. Pokud jich máte více, musíte si nejprve vybrat ten správný. Na této stránce najdete ID webu těsně pod mapou:



Budete také muset vytvořit jedinečný šestimístný kód PIN, tzv. "Authentication Key" (Ověřovací klíč), který musíte udržovat v tajnosti. Nastavte toto číslo kliknutím na tlačítko "Edit Site" (Upravit web) a zadejte 6místné číslo podle vašeho výběru:

Authentication Key

123456

e.

14.01.2021

Ke konfiguraci nahrávání do WOW na meteorologickém serveru budete potřebovat "Site ID" (ID webu) i "Authentication Key" (Ověřovací klíč).



Odesílání dat o počasí na vlastní stránku

5	Setup		
Wunderground	ww	w.Wunderground.com	
Station ID			
Station Key			
Weatherclould	ww	w.Weathercloud.net	
Station ID			
Station Key			
wow	www.Weat	nerObservationsWebsite.com	
Station ID			
Station Key			
Ecowitt		www.ecowitt.net	
Interval	1 Minute	MAC: B4E620:07:25:73	
Customized	Setup		
Q Q		↑ ↓	ć

Pokud chcete odesílat data na svůj vlastní web, vyberte "Enable" (Povolit) (modré) a vyberte typ protokolu. Web by měl mít stejný protokol jako Wunderground nebo Ecowitt. Zadejte všechny potřebné informace. Stiskněte "Save" (Uložit).

4.3. REGISTRACE NA WEATHERUNDERGROUND.COM POMOCÍ PC NEBO MAC.

Pokud jste během nastavení Wi-Fi nenastavili wunderground.com, můžete to udělat později. Postupujte takto:

Přejděte na web Wunderground.com, klikněte na 1. "Join" (Přidat se), jak ukazuje šipka vpravo nahoře, a vyberte "Sign up for free" (Zaregistrovat se zdarma).

Create an Acc	sunt		Member Sign In	
trai			Eroi	
Stemene Inventors and in	ters etc.		Personal	
Passaded (1.10-boar law		they	Fingel your processed?	
Lagree to the fleve	e WJ update vie smal			Looking for receiped
and the second s	Designed a Parties			

2 Klikněte na "More" (Více) a vyberte "Add Weather Station" (Přidat meteorologickou stanici) pro registraci své stanice:

Understanding interstituter Seven Wester News & Stops Techn & Edge Activities	Mare A	Search Locations	. 1 0
Bertalent Class Provide Trademark and an Postick Science Unit. P. 1975			
ersonal Weather Station Network		Reburk	
inorview Buying Builds Register with MJ	Dispicar Vala PWS		NY PWS
tep 1: Register Your Station			
to haven't validated your account. Follow the link in the emailyou should have received when you registered		d the correct error	il address.
band vo Kation avail 🛶 🛃			
•	Nexther API for Develope	n .	
LILIN WEATHER Hars & Baller Severe Weather News & Block Phe	stes & Video - Activiti	s Hore A	

CZ



3. Klikněte na "Verify Location" (Ověřit polohu) a vyplňte formulář. Po odeslání formuláře se zobrazí následující informace:

Congratulations. Your station is now registered with Wunderground!
You are almost done. Now go to your weather station software and add the following:
Your Station ID:
KAZPHOEN424
Your Station Key/Password:
mdreeley

Poznámka: ID vaší stanice bude KSSCCCC ###, kde K je americká stanice (I je mezinárodní), SS je váš stát, CCCC je vaše město a ### je číslo stanice v tomto městě. Ve výše uvedeném příkladu se KAZPHOE424 nachází v USA (K), ve státě Arizona (AZ), ve městě Phoenix (PHOEN), č. # 424

4.4. REGISTRACE NA KONZOLI Stisknutím tlačítka Q nebo Q přejděte do režimu konfigurace serveru počasí. Zařízení lze nakonfigurovat pro odesílání dat v reálném čase na wunderground. com ®. Zadejte "Station ID" a "Station Key" získané z webu Wunderground.com.



- Stisknutím tlačítka 丈 zadeite vybraný parametr. Poté stisknutím tlačítka 🝳 aktivujte klávesnici na
- . obrazovce.
- Pomocí tlačítek $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$ se pohybujte po . klávesnici.
- Pomocí tlačítka vyberte příslušné písmeno. Stisknutím tlačítka S se vrátíte do konfigurace. .
- •

4.5. PROHLÍŽENÍ DAT NA WUNDERGROUND.COM Data meteorologické stanice můžete sledovat také pomocí webových stránek wunderground.com. Použijte adresu URL, jako je adresa, kde vaše ID stanice nahradí "STATIONID":

http://www.wunderground.com/personal-weather-station/ dashboard?ID=STATIONID

Zobrazí se následující stránka, kde si můžete prohlédnout aktuální i historická data:

CZ

Pracinitatio

0 in

I+I Darwin (+9:30 Zone) Test Station IDARWIN13 About this PWS Report Comment Forecast for Darwin, AU = -12460 130.841 = 66 ft PWS Data PWS Widgets WunderStation Satalite We Current Conditions Station 78.4 ℃ 12.1 Wind from ENE Gusts 12.5 mph Feels Like 78.4 Dev Points 0.0 . • w/m² Soil Temp 29.90 Les Gas Waving Gibberg | 50% II ory for Darwin, [IDARWIN13] Weathe < Previou Daily Mede - View Next > ~ 6 ~ 2018 Summary July 6, 2018 02.4 * 77.4 1 79.9 ^(f) 70.1 ^(f) 12 mph Des Point 73.0 1 61.6 T Wind Gust Harrielty Wind Directi West

Existují také některé velmi užitečné mobilní aplikace. Zde uvedené adresy URL vedou k webové verzi těchto stránek těchto aplikací. Najdete je také přímo v obchodech iOS nebo Google Play:

Pressure

29.67 in

WunderStation: iPad aplikace pro prohlížení dat stanic a grafů

https://itunes.apple.com/us/app/wunderstation-weatherfrom-your-neighborhood/id906099986



WU Storm: Aplikace iPad a iPhone pro prohlížení radarových obrázků, větrných animací, oblačnosti a podrobných předpovědí a dat PWA stanice https://itunes.apple.com/us/app/wu-storm/id955957721



Weather Underground: Forecast - aplikace pro iOS a Android pro předpovědi počasí:

https://itunes.apple.com/us/app/weather-undergroundforecast/id486154808https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.wunderground.android.weather&hl=en

Current conditions at a glance	Geek out on data	Interactive radar and satellite
·	·	·
wi are	wó ⊴, √⊕	
C *Sen Francisco, CA a	C flat of contract.	anna an
Gar I Ser Transier Transier		
Ran ∠ ±		
100% 114 0 wsw	TCOAY	
ROMELANI (L)	4754.5	Sec. 1. As
This will continue.	Today's Rain Acoum. 0.33*	and the second second
One Hor Somes	Humidhy 97%	The way at some me
the the the the the	E Deal Horiz 58*	11 1887

PWS Weather Station Monitor – zobrazení povětrnostních podmínek ve vaší oblasti a dokonce i přímo na vaší zahradě. . Připojuje se k wunderground.com https://itunes.apple.com/us/app/pws-weather-station-

monitor/id713705929

0.03 (Today) 54.1 51.3 90 -29.96 0.00 4 5 6 7 8 9 10 11 2 1 2 3 4 5 9 7 8 9 10 11 ٠



MANUEL D'UTILISATION

1		110020		
Nom du prod		uit	STATION MÉTÉO CONNECTÉE	
	Modèle		SBS-WS-500	
	Paramètres du de la batterie	chargeur	DC 5V 1A	
Température	Plage de mesure (à l'extérieur) [°C]	-20÷60		
	Température	Plage de mesure (à l'intérieur) [°C]	-10÷60	
		Précision de mesure [°C]	±1	
		Plage de mesure [%]	10~99	
	Humidité	Résolution de mesure [%]	1	
		Précision de mesure [%]	±5	
		Plage de mesure [mm]	0~9999	
	Précipita- tions	Résolution de mesure [mm]	0,3 (si le volume de pluie <1000mm) 1 (si le volume de pluie >1000mm)	
		Précision de mesure [%]	10	
Vitesse du vent		Plage de mesure [m/s]	0~50	
	Pression	Plage de mesure [hPa]	300~1,100	
rique		Précision de mesure [hPa]	+/- 5 (700-1100)	
	Durée de l'ala	rme [s]	120	
	Plage de trans données [m]	mission de	100	
	Fréquence de [mHz]	transmission	868,3	
	Classe de	Récepteur IPX0	IPX0	
	protection IP	Émetteur	IP44	
	Type de	Émetteur interne	2xAA	
	batterie	Émetteur extérieur	2xAA	
	Dimensions	Récepteur	195x140x20	
	[mm]	Émetteur	340x295x145	

FR

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE

L'objectif du présent manuel est de favoriser une utilisation sécuritaire et fiable de l'appareil. Le produit a été conçu et fabriqué en respectant étroitement les directives techniques applicables et en utilisant les technologies et composants les plus modernes. Il est conforme aux normes de qualité les plus élevées.

LISEZ ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MANUEL ET ASSUREZ-VOUS DE BIEN LE COMPRENDRE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Afin de garantir le fonctionnement fiable et durable de l'appareil, il est nécessaire d'utiliser et d'entretenir ce dernier conformément aux consignes figurant dans le présent manuel. Les caractéristiques et les spécifications contenues dans ce document sont à jour. Le fabricant se réserve le droit de procéder à des modifications à des fins d'amélioration du produit. L'appareil a été mis au point et fabriqué en tenant compte des progrès techniques et de la réduction de bruit afin de réduire au maximum les risques liés aux émissions sonores.

SYMBOLES

Le produit est conforme aux normes de sécurit en vigueur.
Respectez les consignes du manuel.
Collecte séparée.
ATTENTION ! , AVERTISSEMENT ! et REMARQU attirent l'attention sur des circonstances spécifiques (symboles d'avertissement généraux).
ATTENTION ! Mise en garde liée à la tension électrique ! (Respectez l'avertissement quand l'appareil est alimenté par le réseau).
ATTENTION ! Mise en garde liée au risque d'entraînement !

REMARQUE! Les illustrations contenues dans le présent manuel sont fournies à titre explicatif. Votre appareil peut ne pas être identique.

La version originale de ce manuel a été rédigée en allemand. Toutes les autres versions sont des traductions de l'allemand.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION! Veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des consignes de sécurité peut entraîner des chocs électriques, un incendie, des blessures graves ou la mort.

Les notions d'« appareil », de « machine » et de « produit » figurant dans les descriptions et les consignes du manuel se rapportent à/au STATION MÉTÉO CONNECTÉE.

2.1. SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- a) La fiche de l'appareil doit être compatible avec la prise électrique. Ne modifiez d'aucune façon la fiche électrique. L'utilisation de la fiche originale et d'une prise électrique adaptée diminue les risques de chocs électriques.
- b) Ne touchez pas l'appareil lorsque vos mains sont humides ou mouillées.

- N'utilisez pas le câble d'une manière différant de son usage prévu. Ne vous en servez jamais pour porter l'appareil. Ne tirez pas sur le câble pour débrancher l'appareil. Tenez le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives et des pièces mobiles. Les câbles endommagés ou soudés augmentent le risque de chocs électriques.
- d) Il est interdit d'utiliser l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé ou s'il présente des signes visibles d'usure. Le câble d'alimentation endommagé doit être remplacé par un électricien qualifié ou le centre de service du fabricant.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas le côble, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces humides.
- f) N'utilisez pas l'appareil dans des pièces où le taux d'humidité est très élevé, ni à proximité immédiate de récipients d'eau !

2.2. SÉCURITÉ AU POSTE DE TRAVAIL

- a) Seul le service du fabricant peut effectuer des réparations. Ne tentez aucune réparation par vousmême !
- b) Vérifiez régulièrement l'état des autocollants portant des informations de sécurité. S'ils deviennent illisibles, remplacez-les.
- c) Conservez le manuel d'utilisation afin de pouvoir le consulter ultérieurement. En cas de cession de l'appareil à un tiers, l'appareil doit impérativement être accompagné du manuel d'utilisation.
- d) Tenez les éléments d'emballage et les pièces de l) fixation de petit format hors de portée des enfants.
- e) Tenez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux.

2.3. SÉCURITÉ DES PERSONNES

- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué, malade, sous l'effet de drogues ou de médicaments et que cela pourrait altérer votre capacité à utiliser l'appareil.
- b) Seules des personnes aptes physiquement à se servir de l'appareil, qui ont suivi une formation appropriée et ont lu ce manuel d'utilisation peuvent utiliser le produit. En outre, ces personnes doivent connaître les exigences liées à la santé et à la sécurité au travail.
- c) Ne portez ni vêtements amples ni bijoux. Tenez vos cheveux, vos vêtements et vos gants à l'écart des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles.
- Avant de démarrer l'appareil, enlevez tous les outils de réglage et toutes les clés utilisées. La présence d'objet au niveau des pièces en rotation peut causer des dommages et des blessures.
- e) Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent demeurer sous la supervision d'un adulte afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

2.4. UTILISATION SÉCURITAIRE DE L'APPAREIL

14.01.2021

- a) Ne faites pas surchauffer l'appareil. Utilisez les outils appropriés pour l'usage que vous en faites. Le choix d'appareils appropriés et l'utilisation soigneuse de ceux-ci produisent de meilleurs résultats.
- b) Les outils qui ne sont pas en cours d'utilisation doivent être mis hors de portée des enfants et des personnes qui ne connaissent ni l'appareil, ni le

manuel d'utilisation s'y rapportant. Entre les mains de personnes inexpérimentées, ce genre d'appareils peut représenter un danger.

- Maintenez l'appareil en parfait état de marche. Avant chaque utilisation, vérifiez l'absence de dommages en général et au niveau des pièces mobiles (assurezvous qu'aucune pièce ni composant n'est cassé et vérifiez que rien ne compromet le fonctionnement sécuritaire de l'appareil). En cas de dommages, l'appareil doit impérativement être envoyé en réparation avant d'être utilisé de nouveau.
- d) Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- e) La réparation et l'entretien des appareils doivent être effectués uniquement par un personnel qualifié, à l'aide de pièces de rechange d'origine. Cela garantit la sécurité d'utilisation.
- f) Nettoyez régulièrement l'appareil pour en prévenir l'encrassement.
- g) Cet appareil n'est pas un jouet. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils se trouvent sous la supervision d'un adulte responsable.
- h) Gardez le produit à l'écart des sources de feu et de chaleur.
 -) Ne surchargez pas l'appareil.
 - Lors du remplacement de la batterie, faites attention de respecter la polarité.
- k) Avant toute utilisation, assurez-vous que les dispositifs de mesure ne sont pas bloqués d'une manière qui pourrait interférer avec les résultats de mesure.
 - L'émetteur extérieur doit être installé à l'air libre dans un endroit où il peut être exposé aux variations météorologiques. L'installation à proximité d'auvents, de murs ou d'arbres peut entraîner des perturbations des résultats de mesure.

FR

ATTENTION! Bien que l'appareil ait été conçu en accordant une attention spéciale à la sécurité et qu'il comporte des dispositifs de protection, ainsi que des caractéristiques de sécurité supplémentaires, il n'est pas possible d'exclure entièrement tout risque de blessure lors de son utilisation. Nous recommandons de faire preuve de prudence et de bon sens lorsque vous utilisez l'appareil.

3. CONDITIONS D'UTILISATION

L'appareil est conçu pour les mesures météorologiques telles que la température, la pluviométrie, l'humidité, la vitesse du vent, etc

L'utilisateur porte l'entière responsabilité pour l'ensemble des dommages attribuables à un usage inapproprié.

3.1. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

ATTENTION! Le plan de ce produit se trouve à la dernière page du manuel d'utilisation, p. 100-101.

- 3.1.1. ÉMETTEUR
- Indicateur de direction du vent
- Compteur de vitesse du vent
 Capteur de lumière
- 4. Compteur d'humidité / température
- 5. Indicateur de niveau de précipitations
- Niveau
- Panneau solaire
- 8. Boulon "U"
- Compartiment à piles
- 10. Bouton [RESET]
- 11. Diode LED

6.

- 3.1.2. RÉCEPTEUR
- Température extérieure 1
- 2 Température extérieure ressentie, humidité, direction du vent
- 3. Concentration en poussières PM 2,5 (capteur optionnel)
- Barre de signal RF pour les concentrations de 4 poussières PM2,5 (capteur optionnel)
- Heure du lever/coucher du soleil 5
- Barre de signal Wi-Fi 6
- Indicateur de batterie faible 7.
- 8. Barre de signal RF pour capteur externe
- Direction du vent / vitesse du vent / rafales 9. 10 Température intérieure
- 11. Date et heure
- Humidité du sol (capteur optionnel) 12.
- Dernier coup de foudre temps/distance (capteur 13.
- optionnel) . Humidité à l'intérieur 14
- 15.
- Barre de signal RF de température et d'humidité pour plusieurs canaux (capteur optionnel) 16. Icône de mode d'affichage pour le cycle de capteur
- de température et d'humidité multicanal (capteur optionnel)
- 17. Capteur de température et d'humidité multicanal (capteur optionnel)
- 18. Pluie (quotidienne/événement/événement/en une heure/hebdomadaire/mensuelle/annuelle)
- Icône de prévision météorologique 19.
- 20. Pression relative/absolu
- 21. Icône de la phase lunaire Indicateur UV 22.

- Rayonnement solaire 23. Carte mémoire
- 24. 25. Entrée USB
- Prise d'alimentation secteur 26
- 27. Bouton de réinitialisation

3.1.3. PANNEAU DE TOUCHES DE FONCTION

Θ	•	0	Z	ņ	Ð	t↓	0
						-	
é	Ġ	Ġ	ė	ė	Ġ	(i	(i

Bouton	Description
\bigcirc	Bouton de réduction de la luminosité
(+)	Bouton d'augmentation de la valeur de luminosité
lacksquare	Mise en marche/arrêt du rétro-éclairage
N	Bouton de changement de l'arrière-plan (clair/foncé)
C	Bouton d'affichage de la pression abso- lue/relative
Ð	Bouton de canal (il permet de modifier les valeurs affichées : température et humi- dité intérieures, température et humidité des capteurs multicanaux et de faire défiler ces valeurs automatiquement)

\rightarrow	Mode historique (Vue d'enregistrement Max/Min Et Mode Historique)
Õ	Paramètres

3.1.4. ICÔNES DE TEMPÉRATURE



- 3.2. Préparation à l'utilisation
- 3.2.1. MONTAGE DE L'APPAREIL

REMARQUE : Avant d'installer la station météorologique à l'endroit de votre choix, configurez l'ensemble et testez le bon fonctionnement de l'appareil.

Installation des piles

- Retirez le couvercle du compartiment à piles. 1.
- Placez les piles à leur emplacement tout en 2. respectant leur polarité.
- 3. Replacez le couvercle du compartiment à piles. Attention: Si vous devez remplacer les piles par des nouvelles, procédez comme ci-dessus. Remarque : Si aucun témoin n'est allumé, assurez
 - vous que les piles sont correctement insérées ou que la réinitialisation est correcte.

Remargue : si la température peut être inférieure à 0°C, il est recommandé d'utiliser des piles au lithium au lieu de piles alcalines.



CONFIGURATION DU KIT

- A. Émetteur
- 1. Après l'installation des piles, l'émetteur s'allume pendant un court instant et le signal par le voyant. Ensuite, le voyant s'éteint et l'émetteur passe en mode de fonctionnement normal.
- 2. Vysílač začne hledat rádiový časový signál. Správný příjem signálu bude signalizován blikáním diody a poté diodovým osvětlením po dobu několika sekund.
- 3. V normálním provozním režimu se kontrolka krátce rozsvítí každých 48s.
- B. Récepteur
- 1. Après l'installation de la batterie, le récepteur se met en marche.
- 2. Le récepteur commence à rechercher le signal de l'émetteur L'icône de la réception du signal radio apparaîtra à l'écran. Remarque : le processus se déroule automatiquement et ne nécessite aucune intervention de l'utilisateur.
- 3. Lorsque le signal de l'émetteur est capté, le récepteur passe en fonctionnement normal.
- 4 S'il n'y a pas de signal radio, l'appareil répétera la recherche toutes les 6 heures.
- 5. Si le signal est perdu ou si les résultats des mesures ne s'affichent pas, il faut:
- a) Appuyez sur le bouton [RESET] de l'émetteur et maintenez-le enfoncé.
- b) Retirez et, au bout de 2 minutes environ, replacez les piles dans le compartiment à piles du récepteur.

INSTALLATION DU RÉCEPTEUR

A. Support de montage



- Déballez les composants de l'émetteur et vérifiez leur état
- 2. Fixez la barre plate en métal sur la partie inférieure de l'émetteur.
- 3. Insérez les boulons en "U" dans les trous de la barre plate, puis fixez-les avec des écrous. В
- Compteur de vitesse du vent (anémomètre)



1. Fixez l'anémomètre à godets sur la tige, fixez-le en serrant la vis.

Attention: Veillez à ce que les godets de l'anémomètre puissent se déplacer librement. Un assemblage trop serré peut interférer les résultats de mesure.

C. Indicateur de direction du vent (anémoscope)

14.01.2021



Fixez la girouette sur la tige en la faisant glisser jusqu'à résistance sur le côté opposé de l'anémomètre, puis fixez-la en serrant la vis.

Remarque: Assurez-vous que la girouette peut bouger librement. Installation en extérieur

D.



- Placez l'émetteur à son emplacement final à l'aide du support de fixation (poteau $\varphi = 1'' \div 2''$ (non fourni)).
- 2. Při montáži vysílače na místo určení je třeba vzít v úvahu směr na sever a namontovat jej ve směru
- vyznačeném na povrchu vysílače. Vyrovnejte vysílač pomocí vodováhy nacházející 3. se na jeho povrchu. Poznámka: špatné vyrovnání vysílače může rušit výsledky měření.

FR

INSTALLATION DU RÉCEPTEUR

Pour assurer une bonne réception du signal 1. de l'émetteur, il est recommandé d'installer le récepteur sur une surface plane et verticale. Remarque : la distance par rapport à l'émetteur, la présence d'obstacle (par ex. murs), d'ondes électromagnétiques et d'ondes radio peuvent réduire la puissance du signal.

3.2.2. CHOIX DE L'EMPLACEMENT DE L'APPAREIL

L'émetteur atteint la plus grande portée de signal lorsqu'il est monté ou suspendu verticalement. Évitez de le poser à plat. Placez le récepteur loin des écrans d'ordinateur ou de télévision. Si d'autres appareils fonctionnent dans la même bande de fréquences, des problèmes de signal risquent d'apparaître.

3.3. UTILISATION DE L'APPAREIL 3.3.1. CAPTEUR MULTICANAL

Le capteur multicanal est un capteur optionnel, non inclus. En mode normal, appuyez sur le bouton pour basculer les valeurs mesurées entre les canaux connectés. Remarqu : dans le cas d'un capteur multicanal, seules les données actuelles de chaque capteur peuvent être affichées, aucune donnée ne sera enregistrée.

55

3.3.2. MAX/MIN

Max/Mi	n	Hourty 0.00in/h 12/5/2018 AM 4:59
Indoor Temperature 78.4'F 12/5/2018 AM 4:59 77.7'F 12/5/2018 AM 6:19	 Indoor Humidity 65% 12/5/2018 AM 4:59 63% 12/5/2018 AM 5:44 	Daily Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59 Weekly Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59
Outdoor Temperature 140.0°F 12/5/2018 AM 5/03 -40.0°F 12/5/2018 AM 5/30	Outdoor Humidity 99% 12/5/2018 AM 5:00 10% 12/5/2018 AM 5:25	Monthly Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59 Yearty Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59
Dew Point 125.2°F 12/5/2018 AM 500 -39.3°F 12/5/2018 AM 532	Feels Like 190.0°F 12/5/2018 AM 524 -40.0°F 12/5/2018 AM 530	Wind 0.0mph 12/5/2018 AM 4:59 Gust 0.0mph 12/5/2018 AM 4:59
ABS Barometer 29.79inHg 12/5/2018 AM 6/03 29.69inHg 12/5/2018 AM 517	REL Barometer 29,79inHg 12/5/2018 AM 6:03 29,69inHg 12/5/2018 AM 5:17	Solar Rad. 0.000w/m* 12/5/2018 AM 4:59 UVI 0 12/5/2018 AM 6:03
QQ	$\leftarrow \uparrow$	↓ ↑↓ €

- Appuyez sur le bouton 🚺 pour afficher et réinitialiser la valeur minimale et maximale. Utilisez les boutons **Q** ou **Q** pour sélectionner
- la valeur min/max à supprimer. Ensuite, appuyez sur le bouton 🛃 suite à quoi vous serez demandé de confirmer la suppression. Pour valider, appuyez sur le 🗩, pour rejeter les modifications appuyez sur 🕒
- Pour modifier le champ d'option actif, appuyez s ↑ ou ↓.
- Pour passer en mode Historique, appuyez sur le bouton $\uparrow\downarrow$.
- Pour revenir au mode normal, appuyez sur le bouton Ċ

3.3.3. MODE HISTORIQUE

FR

	Time	Indoor Temperature (°F)	Indicor Humidity (%)	Outdoor Temperature (°F)	Outdoor Humidity (%)	Point (°F)	Feels Like (1F)	Wind (mph)
2689	12/5/2018 AM 6:40	77.7	65	68.9	47	47.8	68.9	25
2690	12/5/2018 AM 6:45	77.7	65	68.9	47	47.8	68.9	25
2691	12/5/2018 AM 6:50		65	68.9	47	47.8	68.9	
2692	12/5/2018 AM 2:40	77.9	65	68.9	47	47.8	68.9	25
2693	12/5/2018 AM 245	77.9	65	68.9	47	47.8	68.9	22
2694	12/5/2018 AM 250	77.9	65	68.9	47	47.8	68.9	22
2695	12/5/2018 AM 255	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2696	12/5/2018 AM 3.00	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2697	12/5/2018 AM 3/05	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2698	12/5/2018 AM 310	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2699	12/5/2018 AM 315	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	27
2700	12/5/2018 AM 320	77.9	64	68.9	46	47.3	68.9	25
2701	12/5/2018 AM 3:25	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2702	12/5/2018 AM 3:30	781	65	68.9	46	47.3	68.9	
2703	12/5/2018 AM 3:35	786	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2704	12/5/2018 AM 3x40	786	65	68.9	46	47.3	68.9	22

- En mode normal, appuyez deux fois sur le bouton Appuyez sur le bouton 🗐 pour effacer tout
- l'historique sauvegardé.
- Appuyez sur le bouton 📄 pour accéder à la page sélectionnée de l'historique
- Appuyez sur les boutons \leftarrow et \rightarrow pour vous déplacer dans les directions gauche et droite de la page affichée.
- Utilisez les boutons 个 et 🤳 pour vous déplacer vers le haut et vers le bas de la page affichée. Appuyez sur le bouton pour sélectionner une
- valeur min/max ou autre.
- Appuyez sur le bouton 🔄 pour revenir au mode précédent.

3.3.4. MODE GRAPHIQUE



- En mode historique, appuyez trois fois sur le bouton ↑↓ pour passer en mode <u>graph</u>ique.
- Appuyez sur le bouton 🕞 pour reporter les données affichées de 12/24/48/72 h.
- Appuyez sur le bouton pour afficher les données suivantes :
- Température intérieure et extérieure
- Point de rosée
- Humidité intérieure et extérieure
- Vitesse du vent et rafales
- Direction du vent
- Ravonnement solaire
- Précipitations (horaires/quotidiennes)
- Pression (relative et absolue)

3.3.5. MODE DES DONNEES

				CH6		CHS
						27.3*C
						66%
						Sol CH3
						32%
P1125 CH2 29ug/m³ Moderate ACI 24H 87 68	Pt125 CH3 3tug/m ¹ Moderate AQI 24H 91 93		Ughtning 20 min ago Dis Cnt 20 km 5			
Ð	Q		Ŷ	\downarrow	↑↓	5

En mode normal, appuyez quatre fois sur le bouton pour entrer en mode des données.

3.3.6. PARAMETRES

S	etup		
Date and Time	Setup	Backlight	Setup
Time Format	am hmmess	Longitude-Latitude	Setup
Date Format	DD-MM-YYYY	Barometer Display	REL
Temperature Units	۴	Rainfall Season	January
Barometer Units	hpa	Interval	5 Minute
Wind Speed Units	km/h	Weather Server	Setup
Rainfall Units	mm	Wi-Fi Scan	Setup
Solar Rad. Units	w/m ²	Background	Dark
Multi Channel Sensor	Setup	More	Setup
Ð Q	$\leftarrow \rightarrow$	$\uparrow \downarrow$	¢ 5

- En mode normal, appuyez sur le bouton 🔯 pour
- accéder aux paramètre o ou o pour modifier l'unité/la valeur.
- Utilisez les boutons \leftarrow et \rightarrow pour sélectionner la valeur à définir.
- Utilisez les boutons ↑ et 🤳 pour vous déplacer
- vers le haut et vers le bas de la page affichée. Appuyez sur le bouton 🔨 pour entrer dans le sousmode des paramètres.
- Appuyez sur le bouton 5 pour revenir au mode précédent.

Options de paramètres :

- Configuration du format de l'heure
- Configuration du format de la date
- Configuration de l'unité de température

- Configuration de l'unité de pression
- Configuration de l'unité de vitesse du vent
- Configuration des unités de précipitations
- Configuration de l'unité du rayonnement solaire
- Configuration du capteur multicanal
- Configuration du rétro-éclairage
- Configuration de la latitude
- Modification de la pression relative/absolu Configuration de la saison des pluies (par défaut :
- ianvier)
- Configuration de l'intervalle (1-240 minutes)
- Configuration du serveur météo
- Connexion Wi-Fi
- Configuration de l'arrière-plan

Remarque : en accédant à MORE (Plus) , il est possible de calibrer les capteurs optionnels et de configurer tous les ID de capteurs.

3.3.7. MODE D'ALARME

Pour entrer en mode alarme, appuyez sur le bouton 🔯 et accédez aux paramètres, puis appuyez à nouveau sur le bouton 👸



- Utilisez les boutons 🖸 ou 🤤 pour sélectionner l'unité/la valeur
- Utilisez les boutons \leftarrow et \rightarrow pour sélectionner la valeur à définir.
- Utilisez les boutons i \uparrow et \downarrow et pour vous déplacer vers le haut et vers le bas de la page affichée.
- Appuyez sur le bouton 🔂 pour entrer dans le sousmode de réglage
- Appuyez sur 5, pour revenir au mode précédent.
- Pour éteindre l'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton.

3.3.8. CALIBRAGE

En mode alarme, appuyez sur le bouton 🔞 pour accéder au mode calibrage.

- Appuyez sur les boutons \uparrow et \downarrow pour vous déplacer vers le haut et vers le bas de la page affichée.
- Appuyez sur les boutons \rightarrow pour changer le signe positif/négatif (le cas échéant
- Appuyez sur les boutons 💽 ou 💽. pour définir la valeur de calibrage.

3.3.9. LA RÉINITIALISATION/MODIFICATION DES DONNÉES

Dans les paramètres de calibrage, appuyez sur le bouton Dour accéder au mode de réinitialisation/modification des données

14.01.2021



- Appuyez sur les boutons 🚹 et 🤳 pour vous déplacer vers le haut et vers le bas de la page affichée.
- Utilisez les boutons 🔍 ou 🔍 pour sélectionner la valeur à réinitialiser et à valider.

3.4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Attendre que les éléments en rotation s'arrêtent. a)
- Pour nettoyer les différentes surfaces, n'utilisez que b) des produits sans agents corrosifs.
- Conservez l'appareil dans un endroit propre, frais et csec, à l'abri de l'humidité et des rayons directs du soleil.
- Contrôlez régulièrement l'appareil pour vous assurer d) qu'il fonctionne correctement et ne présente aucun dommage.
- Il est conseillé de laver l'appareil uniquement avec un e) chiffon mou et humide.
- Lors du remplacement des batteries, utilisez un agent anti-corrosif. Dans un environnement enneigé, vaporisez le dessus q) de la station météo avec un agent antigivrage.

- 3.4.1 NETTOYAGE DU COMPTEUR DE PRÉCIPITATIONS
- Tournez l'entonnoir dans le sens antihoraire. 1. 2 Soulevez l'entonnoir
- 3. Nettoyez le compteur de précipitations avec un chiffon doux et humide. Si les insectes doivent être éliminés, il est recommandé d'utiliser un insecticide avant le nettoyage.
- Insérez l'entonnoir dans sa position d'origine et serrez dans le sens des aiguilles d'une montre.



»

»

RECYCLAGE SÉCURITAIRE DES ACCUMULATEURS ET DES PILES

Les piles suivantes sont utilisées dans l'appareil : AA 1,5 V. Retirez les batteries usagées en suivant la même procédure que lors de l'insertion. Pour la mise au rebut, rapportez les batteries dans un endroit chargé du recyclage des vieilles piles / remettez-les à une entreprise compétente.

LOGICIEL

FR

Remarque : La version 1.4.4 et les versions ultérieures du microprogramme WIFI gèrent la synchronisation de l'heure globale. Le fuseau horaire, l'heure d'été et la date sont automatiquement mis à jour à partir d'Internet lorsque la station de base est connectée à Internet (WIFI).

4.1. PUBLICATION EN DIRECT SUR INTERNET Votre console peut envoyer les données des capteurs à certains services météorologiques en ligne. Les services pris en charge sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

léberge- nent	Service	Description de la page
cowitt Veather	https://www. ecowitt.net	Ecowitt est un nouveau serveur météorologique prenant en charge de nombreux capteurs qui ne le sont pas par d'autres services.
Veather Indergound	https://www. wunder- ground.com	Weather Underground est un service d'hébergement météorologique gratuit qui permet de transmettre et d'afficher en temps réel des données provenant de stations météorologiques, de visualiser des graphiques et des indicateurs, de télécharger des données textuelles pour une analyse détaillée ainsi que d'utiliser les applications iPhone, iPad et Android disponibles sur Wunderground.com. Weather Underground est une filiale de The Weather Channel et d'IBM

Weather Cloud	https:// weather- cloud.net	WeatherCloud est un réseau social météorologique en temps réel créé par des observateurs du monde entier.
Weather Observation Website (WOW)	http://wow. metoffice. gov.uk/	WOW est un site Web d'observation météorologique basé au Royaume-Uni. WOW permet à chaque personne d'envoyer ses propres données mé- téorologiques depuis n'importe quel endroit dans le monde.
Customized Website		Prise en charge du transfert vers votre site Web personnalisé

si celui-ci a le même protocole que Wunderground ou Ecowitt.

4.2. CONNEXION DE LA CONSOLE DE LA STATION MÉTÉOROLOGIQUE AU RÉSEAU WI-FI

Pour envoyer des données météorologiques aux services mentionnés ci-dessus, vous devez connecter votre console à Internet via le Wi-Fi. La console ne peut fonctionner par Wi-Fi que si son bloc d'alimentation est branché et sa fiche insérée dans une prise de courant.

Remarque : Si vous testez la configuration avec un ensemble de capteurs pour l'extérieur dans des espaces fermés, vous pouvez envisager de vous connecter au Wi-Fi, mais ne configurez encore aucun service météorologique. Dans les espaces fermés, les températures et l'humidité enregistrées par les capteurs externes, qui seraient communiquées aux services météorologiques, reflètent les conditions intérieures et non extérieures. Les données relevées sont donc erronées. De plus, lors du réglage, le pluviomètre peut s'allumer et détecter de la pluie alors qu'il n'y en a pas. Pour ces raisons, la configuration de la connexion WIFI de la station météorologique doit se faire après l'installation des capteurs à l'extérieur !

a. Envoyez vos données météorologiques au site ecowitt.

Nous vous recommandons d'utiliser le serveur météorologique Ecowitt Weather pour surveiller et enregistrer les données fournies par vos capteurs. Il prend en charge le transfert de toutes les données depuis les capteurs vers le serveur météorologique Ecowitt Weather. Pour les autres services météorologiques, seules les données prises en charge par les serveurs de ces services seront envovées.

1) Sur la page de transfert de ecowitt.net, cliquez sur « ON » (affiché en bleu) et réglez l'intervalle de transfert. Appuyez sur le bouton « Save » (Sauvegarder) qui se trouve sur la page. Copiez l'adresse MAC (qui sera utilisée plus tard pour ajouter l'appareil au serveur).

Cliquez sur « Register at Ecowitt.net » (S'inscrire sur Ecowitt.net) pour ouvrir votre navigateur Web et pour activer l'option « Register with Ecowitt.net ». Si les données n'ont pas été envoyées au serveur après que vous avez ajouté l'appareil et téléversé les données avec succès, appuyez sur « Response Time » (Temps de réponse) pour réinitialiser et pour vérifier l'état de la réponse.



- 2) Quittez la procédure d'inscription à Ecowitt après avoir ouvert un compte et défini un mot de passe. Appuvez sur « Return to Login » (Retour à la connexion) pour vous connecter au site.
- Cliquez sur le bouton menu en haut à gauche et 3) sélectionnez « Devices » (Appareils). Appuyez sur « Add Device » (Ajouter un appareil) et saisissez toutes les informations nécessaires. Appuvez sur « Save » (Sauvegarder). Si vous sélectionnez l'option « Open data » (Données publiques), vos données météorologiques seront disponibles pour les autres. Remargue : Lorsque vous sélectionnez une adresse d'appareil sur la carte, patientez jusqu'à ce que la carte s'affiche.

Remarque : Veuillez régler le fuseau horaire correct pour obtenir l'heure exacte. L'heure sera automatiquement mise à jour en fonction de l'heure sur Internet au moment de la connexion au réseau WI-FI. Après l'inscription, vous pouvez consulter les données sur votre bureau comme indiqué cidessous :



Ecowitt.net est compatible avec les téléphones portables. Il suffit d'ouvrir le navigateur Web de votre appareil mobile, d'aller sur ecowitt.net et d'ajouter le site à vos favoris pour obtenir un accès rapide.

b. Envoyez vos données météorologiques à Wunderground.com

14.01.2021



1)

Entrez l'identifiant de la station et la clé de la station sur la page de transfert Wunderground. com, et appuvez sur « Save » (Sauvegarder). Votre identifiant de station sera ajouté à WU StationID. Ensuite, cliquez sur « Next » (Suivant). Allez à l'écran de transfert de données météorologiques Weathercloud.net. Si vous n'avez pas d'identifiant et de clé de station Wunderground, appuyez sur « S'Inscrire sur Wunderground.com » pour activer cette option.

FR

 You can delete your account at any time from y 	
	our
member settings.	
The Weather Company needs your email to create	your
Weather Underground account.	
Email	
Password (5-30 characters)	Show
Connirm New Password.	
I agree to the Terms of Use	
Sign up for free	
Already have an account? Sign in	
Terms of Use Drivery Deliny	

Inscrivez-vous sur Wunderground.com. Entrez 2) une adresse courriel et un mot de passe valides pour vous inscrire et créer un compte. Vous verrez apparaître un formulaire que vous devez remplir.

	0
Name:(Required)	
Give Your Device a Name	
Elevation:(Required)	
1512.46724	
Device Hardware:(Required)	
Select device hardware	*
Height Above Ground:	
Ft. Above Ground	
Surface Type:	
Select device surface	Ŧ
Associate Webcam:	
$\leftarrow \rightarrow \land \Box$:

 Remplissez et envoyez le formulaire. Si vous n'arrivez pas à trouver le numéro de modèle de votre station météorologique dans le menu déroulant, sélectionnez « Others » (Autres).

Congratulations station is now r Underground.	s! Your personal weather registered with Weather
Enter the informatic software.	on below to your weather station
Your PWS Station ID: Station Key:	KNDELLEND LyGhgorg

FR



- Après une inscription réussie, vous recevrez un nouvel identifiant de station et un mot de passe / une clé ainsi qu'un courriel contenant votre identifiant de station et votre mot de passe / clé. Retournez à la page de téléversement Wunderground.com, entrez votre identifiant de station et la clé de votre station, puis appuyez sur « Save » (Sauvegarder). Votre identifiant de station sera ajouté à WU StationID.
- : Envoyez vos données météorologiques à Weathercloud.net.



 Envoyez vos données météorologiques à Weathercloud.net Entrez votre identifiant et votre dé WeatherCloud puis appuyez sur « Save » (Sauvegarder). Ensuite, appuyez sur « Next » (Suivant). Allez à l'écran de transfert des données météorologiques sur le site d'observation météorologique (WOW). Si vous n'avez pas d'identifiant et de clé WeatherCloud, appuyez sur « Register at Weathercloud.net » (S'inscrire sur Weathercloud.net) pour ouvrir votre navigateur Web et pour activer l'obtion «Register with Weathercloud.net».

Sign up - Weatherd	oud		0
<u>ل</u>		0	Sign in
Joi Weathe	n rclo	ud	\$2
Username			1
Email			
Password			
By clicking Sign up, you	agree to our Ti	erros.	
Sign	hb		
This website uses cookies t	o improve y	our	

 Inscrivez-vous sur Weathercloud.net. Entrez sur weathercloud.net et saisissez votre nom d'utilisateur, votre adresse courriel et votre mot de passe pour vous inscrire. Répondez au courriel de confirmation de Weathercloud.net (cela peut prendre quelques minutes).



3) Vous recevrez une demande d'ajout d'un appareil. Sélectionnez « Create device » (Créer un appareil) et saisissez les informations relatives à votre station. Après avoir enregistré la station, faites attention au « WeatherCloud ID » et à la « Key » définis. Saisissez ces valeurs sur le serveur météo de la console de l'appareil.



- d. Envoyez vos données météorologiques au site WeatherObservationWebsite (WOW).
- Envoyez vos données météorologiques à WOW. Inscrivez I/ID et la clé WOW dans les champs appropriés, puis appuyez sur « Save » (Sauvegarder) et « Finish » (Terminer). Allez à l'écran principal où s'affiche la liste des appareils. Si vous n'avez pas d'identifiant et de clé WOW, appuyez sur « Register at WeatherObservationWebsite » (S'inscrire sur WeatherObservationWebsite) pour ouvrir votre navigateur Web et activer l'option.

Re	gister for Weather Observations Website
f you do not ain	eady have a Met Office account, please register a new account.
	New Account.
f you already he wisting account	we an account, please add a Weather Observations Website subscription to your t.
f you already he wisting account	we an account, please add a Weather Observations Website subscription to your t. Existing Account.

 Inscrivez-vous sur le site WeatherObservatioWebsite. Créez un nouveau compte. Vous recevrez un formulaire que vous devez remplir.

Register for	Weather Observations Website
First Name	Last Name
First Name	Last Name
Username	
Usemane	
Pasaword	Confirm Passrword
Property and	Confirm Research

3) Le formulaire réel est plus long, mais toutes les questions devraient être compréhensibles. Remplissez le formulaire et envoyez-le. Vous recevrez un courriel avec les consignes de connexion. Attendez ce message et cliquez sur le lien qui y figure pour confirmer votre adresse courriel. Suivez les consignes affichées à l'écran et connectez-vous sur le site. Une fois que vous êtes connectée, vous devez créer un nouveau site WOW. Les sites (Sites) sont le moyen par lequel WOW organise les données météorologiques que vous fournissez. Essentiellement, WOW crée un site Web personnel pour votre station météorologique. Deux éléments liés au site Web sont nécessaires pour permettre le transfert de données :

Identifiant du site (Site ID) : il s'agit de n'importe quel numéro qui sert à différencier votre site Web d'un autre. Ce numéro apparaît (entre parenthèses) à côté ou sous le nom de votre site Web, sur la page avec les informations concernant le site, par exemple : 6a571450-df53-e611-9401-0003ff5987fd

Clé d'authentification : il s'agit d'un numéro à 6 chiffres qui garantit que les données proviennent de vous et non d'un autre utilisateur. Commencez à configurer votre nouveau site Web site en cliquant sur « Enter a Site » (Créer un site) :

14.01.2021

WOW WeatherObservationsWebsite Home Enter a Site Vous verrez apparaître un formulaire, où vous devez préciser la localisation de votre station et quelques autres paramètres liés au fonctionnement du site. Une fois la

configuration terminée, vous verrez apparaitre le contenu



Assurez-vous que vous êtes (toujours) connecté-e sur WOW. Connectez-vous si nécessaire. Cliquez maintenant sur « My Sites » (Mes sites) sur la barre de navigation en haut de la page. Si vous n'avez qu'un seul site, il sera affiché. Si vous en avez plusieurs, vous devez d'abord en choisir un. Sur cette page, vous trouverez l'identifiant du site juste en dessous de la carte :

FR



Invite User

Site ID

Vous devrez également définir un code PIN unique à 6 chiffres, que vous devrez garder secret. Il s'agit de « Authentication Key » (Clé d'authentification). Définissez ce code en cliquant sur « Edit Site » (Modifier le site) et entrez le numéro à 6 chiffres que vous avez établi :

Authentication Key

123456

Vous aurez besoin à la fois d'un « Site ID » (Identifiant du site) et d'une « Authentication Key » (Clé d'authentification) pour configurer le chargement de donnés vers le serveur météorologique dans WOW.



e. Transfert de données météorologiques vers un site personnalisée



Si vous souhaitez envoyer des données à un site personnalisé, cliquez sur le bouton « Enable » (Activer) (bleu) et sélectionnez le type de protocole. Le site Web doit avoir le même protocole que celui de Wunderground ou celui de Ecowitt. Saisissez toutes les informations nécessaires. Appuyez sur « Save » (Sauvegarder).

4.3. INSCRIPTION SUR WEATHERUNDERGROUND.COM À L'AIDE D'UN ORDINATEUR (PC OU MAC). Si vous n'avez pas configuré le site Wunderground.com lors de l'établissement de la connexion au réseau Wi-Fi, vous pouvez le faire plus tard. Suivez ces étapes :

Allez sur Wunderground.com, cliquez sur « Join » 1) (Joindre), comme indiqué par la flèche en haut à droite sur l'illustration ci-dessous, et sélectionnez « Sign up for free » (S'inscrire gratuitement).

Create an Acc	ount	Member Sign In	•
Edemante Inumbers and	des etc.	Period	
Patronical (1.10-shows in-		Fingel your percentent?	
Lagree to the flow	s er ter vis+ ve WU apchete vis smal		Looking for resolousky
Bask - Free	Promium - EXC/yr		

2. Cliquez sur « More » (Plus) et sélectionnez « Add Weather Station » (Ajouter une station météorologique) pour enregistrer votre station :

WUNDERCORD Next Inter Sever Nexter Next Stop Point Little Activities	How A Search Locations 🔶 🕹 🌣
An Press, A.S. Statement Classic Control Statements and Annual Statements and An	Mattorical Meditor
Personal Weather Station Network	Personal Moder Station Reiverk
Everyiew Buying Bailds Register with WU	INGREE VOLUTIONS - 3 NY FINS
Step 1: Register Your Station	MRJ SASHK
You haven't welcated your account. Follow the link in the email you should have received when you registered	Mobile Apps d the correct email address.
Nend vs ficialis ervali	Doily Farecast Flyer
•	Nextive AR for Developers



3. Cliquez sur « Verify Location » (Vérifier la localisation) et remplissez le formulaire. Après avoir envoyé le formulaire, vous verrez apparaître les informations suivantes



Remarque : votre identifiant de station apparaîtra comme: KSSCCCC ###, où « K » représente une station aux États-Unis (« I » signifie - international), SS est votre État, CCCC est votre ville, et #### est le numéro de la station dans cette ville.

Dans l'exemple ci-dessus, le KCALOSAN764 est situé aux États-Unis (K), dans l'État de Californie (CA), dans la ville de Los Angeles (LOSAN), no 764.

4.4. ENREGISTREMENT SUR LA CONSOLE

Appuyez sur 🝳 ou 🝳 pour accéder au mode de configuration du serveur météo. L'appareil peut être configuré pour envoyer des données en temps réel à wunderground.com®. Saisissez « Station ID » et « Station Key » obtenus auprès de Wunderground.com.



- Appuyez sur le bouton 🤳 pour accéder au paramètre choisi.
- Appuyez ensuite sur le bouton 🧕 pour activer le clavier à l'écran. Utilisez les boutons $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$ sur le clavier
- pour vous déplacer. Sélectionnez la lettre appropriée à l'aide du bouton
- Appuyez z sur le bouton 🕤 pour revenir à la
- configuration.

4.5. AFFICHAGE DES DONNEES SUR WUNDERGROUND. COM

Vous pouvez également consulter les données de la station météorologique sur Wunderground.com. Utilisez une adresse URL comme celle-ci, en remplaçant le texte « STATIONID » par votre identifiant de station :

http://www.Wunderground.com/personal-weatherstation/dashboard?ID=STATIONID

Vous verrez apparaître une page comme celle qui suit, où vous pourrez trouver à la fois les données actuelles et historiques :



Il existe également quelques applications mobiles très utiles. Les URL ci-dessous mènent à la version Web de ces applications. Vous pouvez également les trouver directement dans les boutiques iOS ou Google Play : WunderStation : application iPad pour la visualisation des données et des graphiques de la station https://itunes.apple.com/us/app/wunderstation-weatherfrom-your-neighborhood/id906099986



WU Storm : application pour iPad et iPhone permettant de visualiser des photos radar, des animations du vent, la couverture nuageuse et des prévisions détaillées ainsi que des données PWA

https://itunes.apple.com/us/app/wu-storm/id955957721



14.01.2021

Weather Underground : Forecast - application iOS et Android de prévisions météorologiques : https://itunes.apple.com/us/app/weather-undergroundforecast/id486154808https://plav.google.com/store/apps/



PWS Weather Station Monitor - observation des conditions météorologiques dans votre région et même chez vous. Cette application se connecte à Wunderground.com https://itunes.apple.com/us/app/pws-weather-stationmonitor/id713705929

FR





.

ISTRUZIONI PER L'USO

DATI TECNICI

IT

Nome del pro	dotto	STAZIONE METEO WI-FI		
Modello		SBS-WS-500		
Parametri alim	nentatore	DC 5V 1A		
	Range di misura (esterna) [°C]	-20÷60		
Temperatura	Range di misura (interna) [°C]	-10÷60		
	Precisione di misura [°C]	±1		
	Range di misura [%]	10~99		
Umidità	Risoluzione di misura [%]	1		
	Precisione di misura [%]	±5		
	Range di misura [mm]	0~9999		
Precipita- zioni	Risoluzione di misura [mm]	0,3(se volume di pioggia<1000mm) 1 (se volume di pioggia>1000mm)		
	Precisione di misura [%]	10		
Velocità del vento	Range di misura [m/s]	0~50		
Pressione	Range di misura [hPa]	300~1,100		
atmosferica	Precisione di misura [hPa]	+/- 5 (700-1100)		
Durata allarme	e [s]	120		
Distanza di tra	asmissione dati [m]	100		
Frequenza di t	trasmissione [mHz]	868,3		
Classe di	Ricevitore	IPX0		
IP	Trasmettitore	IP44		
Тіро	Trasmettitore interno	2xAA		
batterie	Trasmettitore da esterno	2xAA		
Dimensioni	Ricevitore	195x140x20		
[mm]	Trasmettitore	340x295x145		

1 DESCRIZIONE GENERALE

Oueste istruzioni sono intese come ausilio per un uso sicuro e affidabile. Il prodotto è stato rigorosamente progettato e realizzato secondo le direttive tecniche e l'utilizzo delle tecnologie e componenti più moderne e seguendo gli standard di qualità più elevati.

PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE È NECESSARIO AVER LETTO E COMPRESO LE ISTRUZIONI D'USO.

Per un funzionamento duraturo e affidabile del dispositivo assicurarsi di maneggiarlo e curarne la manutenzione secondo le disposizioni presentate in questo manuale. I dati e le specifiche tecniche indicati in questo manuale sono attuali. Il fornitore si riserva il diritto di apportare delle migliorie nel contesto del miglioramento dei propri prodotti. L'apparecchiatura è stata progettata e realizzata tenendo in considerazione il progresso tecnico e la riduzione di rumore, in maniera tale da mantenere al minimo i possibili rischi derivanti dalle emissioni di rumore.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

CE	Il prodotto soddisfa le attuali norme di sicurezza.
E	Leggere attentamente le istruzioni.
X	Prodotto riciclabile.
	ATTENZIONE o AVVERTENZA! o NOTA! per richiamare l'attenzione su determinate circostanze (indicazioni generali di avvertenza).
A	ATTENZIONE! Pericolo di tensione elettrica! (Attenersi alle indicazioni di avvertimento quando il dispositivo è alimentato a elettricità).
ß	ATTENZIONE! Pericolo di risucchio!
Il manua altre ling	VVERTENZA! Le immagini in questo manuale sono uramente dimostrative per cui i singoli dettagli ossono differire dall'aspetto reale dell'apparecchio. le originale è stato scritto in tedesco. Le versioni in jue sono traduzioni dalla lingua tedesca.
2. SICUP	REZZA NELL'IMPIEGO
	ITTENZIONE! Leggere le istruzioni d'uso e di icurezza. Non prestare attenzione alle avvertenze alle istruzioni può condurre a shock elettrici, cendi, gravi lesioni o addirittura al decesso.

Il termine "apparecchio" o "prodotto" nelle avvertenze e descrizioni contenute nel manuale si riferisce alla/al STAZIONE METEO WI-FL.

2.1. SICUREZZA ELETTRICA

NOTA: Le regole di "sicurezza elettrica" devono essere applicate quando il dispositivo è alimentato dalla rete elettrica.

- La spina del dispositivo deve essere compatibile con la presa. Non cambiare la spina per alcun motivo. Le spine e le prese originali riducono il rischio di scosse elettriche.
- b) Non toccare l'apparecchio con mani umide o bagnate.
- Non utilizzare il cavo in modo improprio. Non c) utilizzarlo mai per trasportare l'apparecchio o rimuovere la spina. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, oli, bordi appuntiti e da parti in movimento. I cavi danneggiati o saldati aumentano il rischio di scosse elettriche. d)
 - Si sconsiglia l'uso dell' apparecchio gualora il cavo di alimentazione sia danneggiato o presenti segni di usura. Il cavo di alimentazione danneggiato deve

essere sostituito da un elettricista qualificato o dal servizio di assistenza del fabbricante.

- e) Per evitare scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o il dispositivo in acqua o altri liquidi. Non utilizzare il dispositivo su superfici bagnate.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti con umidità f) molto elevata / nelle immediate vicinanze di contenitori d'acqua!

2.2. SICUREZZA SUL LAVORO

- Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente a) dal servizio assistenza del produttore. Non eseguire le riparazioni da soli!
- b) Controllare regolarmente lo stato delle etichette informative di sicurezza. Se le etichette non sono ben leggibili, devono essere sostituite.
- Conservare le istruzioni d'uso per uso futuro. Nel C) caso in cui il dispositivo venisse affidato a terzi, consegnare anche gueste istruzioni.
- d) Tenere gli elementi di imballaggio e le piccole parti di assemblaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini e e) degli animali.

2.3. SICUREZZA PERSONALE

- a) Non è consentito l'uso del dispositivo in uno stato di affaticamento, malattia, sotto l'influenza di alcol, droghe o farmaci, se questi limitano la capacità di utilizzare il dispositivo.
- Il dispositivo può essere usato solo da persone con capacità fisiche adequate che sono state adequatamente istruite e che hanno letto queste istruzioni, le hanno capite e hanno appreso le norme di sicurezza e di protezione sul posto di lavoro.
- C) Non indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere capelli, indumenti e guanti Iontano da parti in movimento. Vestiti sciolti, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
- Rimuovere tutti ali strumenti di regolazione o chiavi prima di accendere il dispositivo. Gli oggetti che rimangono nelle parti rotanti possono condurre a danni e lesioni.
- e) Questo dispositivo non è un giocattolo. I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con il prodotto.

2.4. USO SICURO DEL DISPOSITIVO

- Non far surriscaldare il dispositivo. Utilizzare a) strumenti appropriati. Dispositivi scelti correttamente e un attento utilizzo degli stessi portano a risultati mialiori.
- Gli strumenti inutilizzati devono essere tenuti fuori b) dalla portata dei bambini e delle persone che non hanno familiarità con il dispositivo e le istruzioni d'uso. Nelle mani di persone inesperte, questo dispositivo può rappresentare un pericolo.
- C) Mantenere il dispositivo in perfette condizioni. Prima di ogni utilizzo, verificare che non vi siano danni generali o danni alle parti mobili (frattura di parti e componenti o altre condizioni che potrebbero compromettere il funzionamento sicuro del prodotto). In caso di danni, l'unità deve essere riparata prima dell'uso.
- d) Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- e) La riparazione e la manutenzione dell'attrezzatura

14.01.2021

devono essere eseguite esclusivamente da personale

specializzato qualificato e con pezzi di ricambio originali. Ciò garantisce la sicurezza durante l'uso. Pulire regolarmente l'apparecchio in modo da evitare l'accumulo di sporcizia.

- Questo apparecchio non è un giocattolo! La pulizia q) e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini a meno che non siano sotto la supervisione di un adulto.
- h) Tenere dispositivi lontano da fonti di fuoco e calore.
- Non sovraccaricare il dispositivo. i)
- Durante la sostituzione della batteria, assicurarsi che i collegamenti siano correttamente polarizzati.
- Prima dell'uso assicurarsi che i misuratori non siano bloccati in nessun modo, il che potrebbe compromettere i risulati delle misurazioni.
- Il trasmettitore esterno deve essere installato all'aperto, in un luogo dove potrà essere sottoposto all'effetto delle condizioni meteorologiche. L'installazione in prossimità di coperture, muri o alberi potrebbe compromettere i risultati delle misurazioni.
- ATTENZIONE! Anche se l'apparecchiatura è ATTENZIONE! Anche se rapparecentatione stata progettata per essere sicura, sono presenti degli ulteriori meccanismi di sicurezza. Malgrado l'applicazione di queste misure supplementari di sicurezza sussiste comunque il rischio di ferirsi. Si raccomanda inoltre di usare cautela e buon senso.

3. CONDIZIONI D'USO

L'apparecchio è destinato a effettuare misurazioni meteorologiche, come temperatura, quantità di precipitazioni, umidità dell'aria, velocità del vento, ecc. L'operatore è responsabile di tutti i danni derivanti da un uso improprio.

IT

ATTENZIONE: L'esploso di questo prodotto si trova nell'ultima pagina del manuale d'uso, p. 100-101.

- 3.1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO
- 3.1.1. TRASMETTITORE
- Banderuola 1.
- 2. Anemometro
- 3 Sensore di illuminamento
- Termoigrometro Δ Pluviometro 5
- Livella a bolla d'aria 6
- Pannello solare 7
- 8 Perno a "U"
- 9 Vano batterie
- 10. Pulsante [RESET]
- 11 Diodo LED

3.1.2. RICEVITORE

- 1. Temperatura esterna
- Temperatura esterna percepita, umidità, direzione 2. del vento
- 3. Concentrazione di polveri sottili PM 2,5 (sensore onzionale) 4.
 - Barra di segnale RF per il rilevamento di polveri sottili PM 2.5
- Alba / tramonto 5.
- Barra di segnale WI-FI 6.
- 7 Indicatore di batteria scarica
- Barra di segnale RF per il sensore esterno Direzione del vento/ Velocità del vento/ raffiche 9
- Temperatura interna
- 10.
- 11. Data e ora

- Umidità terreno (sensore opzionale) 12.
- 13. Ultimo fulmine - tempo/distanza (sensore opzionale)
- 14. Umidità interna
- 15. Barra di segnale RF della temperatura Icona della modalità di visualizzazione del sensore 16. multicanale temperatura e umidità
- (sensore opzionale) Sensore multicanale temperatura e umidità 17 (sensore opzionale)
- 18. Le precipitazioni (giornaliere/evento/in 1 ora/ settimanli/mensili/annuali)
- Icona previsioni tempo 19
- Pressione relativa/assoluta 20.
- 21. Icona fasi lunari
- 22. Indice UV
- Radiazione solare 23 Scheda di memoria
- 24
- 25. Ingresso USB 26.
- Presa di alimentazione Pulsante reset
- 27

3.1.3. PANNELLO TASTI FUNZIONE



Pulsante per diminuire la luminosità

Pulsante per aumentare la luminosità

lacksquare	Accensione/spegnimento della retroillu- minazione
4	Pulsante per cambio sfondo (chiaro/ scuro)
\bigcirc	Pulsante per visualizzazione pressione assoluta/relativa
	Pulsante di cambio canale (modifica dei valori visualizzati: temperatura e umidità

interna, temperatura e umidità dei senso-62 ri multicanali; visualizzazione automatica di questi valori) Pulsante cronologia (visualizzazione $\uparrow\downarrow$ record max/min e modalità cronologia) ŝ

Impostazioni

3.1.4. ICONE DI TEMPERATURA

Campo di temperatura [°F]	Colore	Campo di temperatura [°F]	Colore	
<-10	\bigcirc	50~60	\bigcirc	
-10~0	Ο	60~70	\bigcirc	
0~10	Ο	70~80	\bigcirc	
10~20	\bigcirc	80~90	\bigcirc	
20~30	0	90~100	\bigcirc	
30~40	\bigcirc	100~110	\bigcirc	
40~50	0	>110	Ο	

3.2. PREPARAZIONE AL FUNZIONAMENTO MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO NOTA

Prima di installare la stazione meteorologica nel luogo di destinazione finale, configurare il set e controllare il corretto funzionamento dell'apparecchio.

Montaggio della batteria

- Rimuovere il coperchio del vano batterie. 1.
- 2. Collocare le batterie con la polarità corretta 3.
 - Riposizionare il coperchio del vano batterie. Nota: Per sostituire la batteria con una nuova. procedere come indicato sopra.

Nota: se nessun LED si accende, assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente o che il reset sia stato eseguito correttamente.

Nota: In caso se la temperatura potrebbe essere inferiore a 0°C, si raccomanda di utilizzare batterie al litio al posto delle batterie alcaline.



CONFIGURAZIONE DEL SET

- A. Trasmettitore
- Dopo aver montato la batteria, il trasmettitore si avvierà per un breve periodo di tempo e la luce a LED si accenderà. In seguito il LED si spegne e il trasmettitore passa al funzionamento regolare.

- 2. Il trasmettitore inizierà una ricerca del segnale radio orario. Quando la ricezione del segnale è corretta, il diodo LED lampeggerà e in seguito si illuminerà per una decina di secondi.
- 3. In modalità di funzionamento normale il diodo LED si illumina per un breve periodo di tempo a intervalli di 48s.
- B. Ricevitore
- Dopo aver installato la batteria, il ricevitore si avvierà. 1.
- Il ricevitore inizierà una ricerca del segnale del 2. trasmettitore. Sul display apparirà l'icona di ricezione del segnale radio. Nota: il processo avviene in modo automatico e non richiede nessun intervento da parte dell'utente.
- Dopo l'acqusizione del segnale del trasmettitore, 3. il ricevitore passa in modalità di funzionamento normale.
- Nel caso della mancanza del segnale radio, Δ l'apparecchio riprende la ricerca ogni 6 ore.
- In caso di perdita di segnale o di mancata 5. visualizzazione dei risultati di misure, occorre:
- Premere e tenere premuto il pulsante [RESET] sul a) trasmettitore.
- Rimuovere e poi, dopo circa 2 minuti, reinserire le b) batterie nel vano batterie del ricevitore.

MONTAGGIO DEL TRASMETTITORE

A. Staffa di montaggio



- 1 Disimballare i componenti del trasmettitore e verificarne le condizioni.
- 2. Fissare la barra piatta metallica sul fondo del trasmettitore.
- 3 Inserire i perni a "U" nei fori della barra piatta e fissarli con i dadi.
- Misuratore della velocità del vento (anemometro) B



- Fissare le coppette di misura sull'asse e assicurarle 1 serrando la vite.
- Nota: Assicurarsi che le coppette dell'anemometro possano muoversi liberamente. Un montaggio troppo stretto può influire sui risultati della misurazione.

14.01.2021

C. Indicatore di direzione del vento (anemoscopio)



- Fissare la banderuola sull'asse scorrendola fino al limite massimo sul lato opposto dell'anemometro e fissarla stringendo la vite. Nota: assicurarsi che la banderuola possa muoversi liberamente.
- Installazione all'esterno D.



- posizionare il trasmettitore alla sua destinazione 1 utilizzando la staffa di montaggio (palo ø=1"÷2"). (non inclusa in dotazione).
- Durante il montaggio del trasmettitore nel luogo 2. di destinazione finale, tenere conto della direzione nord e montarlo secondo la direzione indicata nella parte superiore.

IT

3. Allineare il trasmettitore utilizzando la livella a bolla d'aria integrata. Nota: l'allineamento non corretto del trasmettitore potrebbe compromettere i risultati delle misurazioni

MONTAGGIO DEL RICEVITORE

Per assicurare una corretta ricezione del segnale del trasmettitore, si consiglia di montare il ricevitore su una superficie piana e verticale. Nota: la distanza dal trasmettitore, la presenza di ostacoli (p.es. pareti), onde elettromagnetiche e onde radio potrebbero rendere più debole il segnale.

POSIZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO

Il trasmettitore raggiunge il massimo campo di segnale se montato o sospeso verticalmente. Evitare di lasciarlo steso a terra. Il ricevitore deve essere posizionato lontano dai monitor dei computer o dalle TV. Se altri dispositivi operano nella stessa banda di frequenza, possono verificarsi problemi di segnale.

3.3. LAVORARE CON IL DISPOSITIVO 3.3.1. SENSORE MULTICANALE

Il sensore multicanale è un sensore opzionale, non incluso nel kit. In modalità normale, premere il pulsante (), per commutare le misurazioni tra i canali collegati. Nota: Con un sensore multicanale è possibile visualizzare solo i dati attuali di ogni sensore, ma i dati non verranno salvati.

Max/M	Max/Min				
Indoor Temperature 78.4'F 12/5/2018 AM 4:59 77.7'F 12/5/2018 AM 6:19	Indoor Humidity 65% 12/5/2018 AM 4:59 63% 12/5/2018 AM 5:44	Daily Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59 Weekly Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59			
Outdoor Temperature 140.0'F 12/5/2018 AM 5-03 -40.0'F 12/5/2018 AM 5-30	Outdoor Humidity 99% 12/5/2018 AM 5:00 10% 12/5/2018 AM 5:25	Monthly Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59 Yearly Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59			
Dew Point 125.2'F 12/5/2018 AM 500 -39.3'F 12/5/2018 AM 532	Feels Like 190.0°F 12/5/2018 AM 524 -40.0°F 12/5/2018 AM 530	Wind 0.0mph 12/5/2018 AM 4:59 Gust 0.0mph 12/5/2018 AM 4:59			
ABS Barometer 29.79inHg 12/5/2018 AM 603 29.69inHg 12/5/2018 AM 517	REL Barometer 29.79inHg 12/5/2018 AM 6:03 29.69inHg 12/5/2018 AM 5:17	Solar Rad. 0.000w/m* 12/5/2018 AM 4:59 UVI 0 12/5/2018 AM 6:03			
Q Q	↓ ↑	↓ ↑↓ ∽			

- Premendo il tasto 1 viene visualizzato e azzerato il 🔹 🔹 valore minimo e mas
- Con i tasti 🧕 o 🥥 selezionare il valore min/ max da cancellare. Succesivamente premere il tasto quindi apparirà un messaggio con la richiesta di confema della cancellazione del valore. Per confermare premere il ta<u>sto</u> (), per rifiutare le modifiche premere il tasto Per modificare il campo di opzione attivo, premere il
- tasto ↑ o 🤳
- Premendo il tasto ↑↓ si passa alla modalità cronologia.
- si ritorna alla modalità Premendo il tasto 🕤 normale.

3.3.3. MODALITÀ CRONOLOGIA

		(17)	(%)	(°F)	(%)	(°F)	(TF)	(uibu)
2689	12/5/2018 AM 6:40			68.9		47.8	68.9	
2690	12/5/2018 AM 6:45	77.7	65	68.9	47	47.8	68.9	25
2691	12/5/2018 AM 6:50		65	68.9	47	47.8	68.9	2.2
2692	12/5/2018 AM 2:40	77.9	65	68.9	47	47.8	68.9	25
2693	12/5/2018 AM 245	77.9	65	68.9	47	47.8	68.9	22
2694	12/5/2018 AM 250	77.9	65	68.9	47	47.8	68.9	22
2695	12/5/2018 AM 255	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2696	12/5/2018 AM 3:00	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2697	12/5/2018 AM 3/05	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2698	12/5/2018 AM 310	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2699	12/5/2018 AM 315	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	27
2700	12/5/2018 AM 3:20	77.9	64	68.9	46	47.3	68.9	25
2701	12/5/2018 AM 3:25	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2702	12/5/2018 AM 3:30	781	65	68.9	46	47.3	68.9	2.2
2703	12/5/2018 AM 3:35	786	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2704	12/5/2018 AM 3:40	786	65	68.9	46	47.3	68.9	22

- In modalità normale, premendo due volte il tasto ↑↓ si passa alla m<u>oda</u>lità cronologia.
- Premendo il tasto 🗐 si cancella l'intera cronologia salvata
- Premendo il tasto 📄 si accede alla pagina selezionata della cronologia.
- l tasti \leftarrow e \rightarrow consentono lo scorrimento a sinistra e a destra della pagina visualizzata.
- I tasti 🕇 e 🤳 consentono lo scorrimento verso l'alto e verso il basso della pagina visualizzata. Premendo il tasto 🔂 è possibile selezionare un
- valore min/max o un altro valore.
- Premendo il tasto 🕤 si ritorna alla modalità precedente.

3.3.4. MODALITÀ GRAFICO



- In modalità cronologia, premere il tasto ঝ tre volte per entrare in modalità grafico.
 - Premendo il tasto 🕀 i dati visualizzati si spostano di 12/24/48/72 h.
 - Premendo il tasto 🗸 vengono visualizzati in sequenza i sequenti dati:
- Temperatura interna ed esterna
- Punto di rugiada
- Umidità interna ed esterna Velocità del vento e raffiche
- Direzione del vento
- UVI
- Radiazione solare
- Precipitazioni (orarie/giornaliere)
- Pressione (relativa e assoluta)

3.3.5. MODALITÀ DATI

CHI							CHS
27.1°C							27.3*C
67%							66%
Sol CH1				Sol CH5	Sol CH6		Sol CH3
0%							32%
PH2.5 CH2 29ug/m ³ Moderate AQI 24H 87 68	Ptt25 CH3 3Lug/m ⁸ Moderate AQI 24H 91 93	Water CH2 Normal	Water CH4 Normal	Ughtning 20 min ago Dis Cnt 20 km 6			
Q	Q			Ŷ	\downarrow	î¢	5

Una volta nella modalità normale premere il tasto nu quattro volte Per entrare nella modalità dati.

3.3.6. IMPOSTAZIONI

		Setup		
aht Setup	Backlight	Setup	Date and Time	
ude Setup	Longitude-Latitude	am hmmss	Time Format	
ay REL	Barometer Display	DD-MM-YYYY	Date Format	
ion January	Rainfall Season	F	emperature Units	
val 5 Minute	Interval	hpa	Barometer Units	
ver Setup	Weather Server	km/h	Wind Speed Units	
an Setup	WFFi Scan	mm	Rainfall Units	
ind Dark	Background	w/m ^e	Solar Rad. Units	
ore Setup	More	Setup	ti Channel Sensor	
å ú	^ ↓	$\leftarrow \rightarrow$	ΘΘ	

- In modalità normale, premere il tasto 🔯 per accedere alle imp
- Utilizzare i tasti Q e Q per modificare l'unità/ valore
 - Utilizzare i tasti 🗲 e 🍑 per selezionare il valore da impostare
- I tasti 🕇 e 🤳 consentono di spostarsi verso l'alto e verso il basso della pagina visualizzata.
- Premere il tasto 🕕 per accedere alla sottomodalità di impostazione.
- Premere il tasto 5 per accedere alla sottomodalità di impostazione.

Opzioni delle impostazioni:

- Impostazione del formato dell'ora
- Impostazione del formato della data
- Impostazione dell'unità di temperatura
- Impostazione dell'unità di pressione
- Impostazione dell'unità di misura della velocità del vento
- Impostazione dell'unità di precipitazione
- Impostazione dell'unità solare
- Impostazioni del sensore multicanale
- Impostazioni della retroilluminazione
- Impostazione della latitudine
- Cambio della pressione relativa/assoluta
- Impostazione della stagione delle piogge (impostazione predefinita: gennaio) Impostazione dell'intervallo (1-240 minuti)
- Impostazioni dei server meteo Connessione Wi-Fi
- Impostazioni di sfondo

Nota: Accedendo nell'opzione MORE (altro), è possibile calibrare i sensori opzionali e configurare tutti gli ID dei sensori.

3.3.7. MODALITÀ ALLARME

14.01.2021

Per entrare nella modalità di allarme, premere il tasto 👸 e accedere alle impostazioni, guindi premere di nuovo tasto 👸



- Con i tasti 🔍 oder 🔍 è possibile selezionare unità/valore.
- Con i tasti \leftarrow e \rightarrow è possibile selezionare il valore da impostar
- I tasti 🚹 e 🗸 consentono di spostarsi verso l'alto e verso il basso della pagina visualizzata.
- Premendo il tasto 🔁 si accede alla sottomodalità di impostazioni.
 - Premendo il tasto 5, si ritorna alla modalità precedente.

Per disattivare l'allarme, premere un pulsante qualsiasi.

3.3.8. CALIBRAZIONE

In modalità allarme, premere il tasto 🔞 per accedere alle impostazioni di calibrazione.

- l tasti 🔶 e 🗸 consentono di spostarsi verso l'alto e verso il basso della pagina visualizzata.
- Premendo il pulsante 🔿 si modifica il valore positivo/negativo (se applicabile).
- Per impostare il valore di calibrazione, premere il tasto 💽 o 🥥

3.3.9. RESET/MODIFICA DEI DATI

Nelle impostazioni di calibrazione, premere il tasto 🔞 per accedere ai dati di reset/modifica dei dati.

Factory	Factory					
Reregister Transmitter	Indoor			Clear History		Clear
Re register Transmitter	Outdoor			Clear Max/Mir	•	Clear
Automatic Clear Max/Min	OFF			Backup data		Backup
Reset to Factory	Reset			About	t	Display
Language	English					

Pulsanti 🕇 e 🗸 consentono di spostarsi verso l'alto e vericei basso della pagina visualizzata. Con i tasti lo lo selezionare il valore da resettare e confermare.

IT

- **3.4. PULIZIA E MANUTENZIONE**
- Attendere che le parti rotanti si arrestino. a)
- b) Per pulire la superficie utilizzare solo detergenti senza ingredienti corrosivi.
- C) Tenere l'apparecchio in un luogo asciutto, fresco, protetto dall'umidità e dalla luce diretta del sole.
- Effettuare controlli regolari del dispositivo per mantenerlo efficiente e privo di danni.
- Per la pulizia utilizzare un panno morbido e umido. e) Alla sostituzione delle batterie usare un anticorrosivo. f)
- In un ambiente nevoso spruzzare la parte superiore g)
- della stazione meteorologica con un antigelo.

3.4.1. PULIZIA DEL PLUVIOMETRO

- Ruotare l'imbuto in senso antiorario. 1.
- 2. Sollevare l'imbuto.
- Pulire il pluviometro con un panno morbido e 3 umido. Per rimuovere eventuali insetti, si consiglia di utilizzare un prodotto insetticida prima della pulizia.
- Posizionare l'imbuto nella sua posizione iniziale e serrare in senso orario.



SMALTIMENTO SICURO DELLE BATTERIE E DELLE PILE Nel dispositivo vengono utilizzate le seguenti batterie: AA 1.5V. Rimuovere le batterie usate dal dispositivo seguendo la stessa procedura utilizzata per l'installazione. Per lo smaltimento consegnare le batterie all'organizzazione/ azienda competente.

SOFTWARE

IT

Nota: il firmware WIFI versione 1.4.4 e superiore supporta la sincronizzazione temporale globale. Quando la stazione base è collegata a Internet (Wi-fi), il fuso orario, l'ora legale e la data vengono aggiornati automaticamente da Internet.

4.1. WEBCASTING IN DIRETTA

La console può inviare i dati dei sensori a servizi meteo online selezionati. I servizi supportati sono riportati nella tabella sequente:

Hosting	Sito web	Descrizione sito
Ecowitt Weather	https://www. ecowitt.net	Ecowitt è un nuovo server meteo in grado di gestire più sensori non supportati da altri server.
Weather Undergound	https://www. wunder- ground.com	Weather Underground è un servizio di hosting meteo gratuito che consente di inviare e visualizzare in tempo reale i dati delle stazioni meteo, visualizzare grafici e indicatori, importare dati testuali per analisi più dettagliate e utilizzare le app per iPhone, iPad e Android disponibili su Wunderground.com. Weather Underground è una filiazione di The Weather Channel e IBM.

Weather Cloud	https:// weather- cloud.net	Weathercloud è un social network meteorologico in tempo reale creato da osservatori di tutto il mondo.
Weather Observation Website (WOW)	http://wow. metoffice. gov.uk/	WOW è un sito web bri- tannico di osservazione meteorologica. WOW permette a tutti di cari- care i propri dati meteo da qualsiasi parte del mondo.
Customized Website		Supporta il caricamen- to sul sito web perso- nalizzato dell'utente, a condizione che questo abbia lo stesso proto- collo di Wunderground o Ecowitt.

4.2. COLLEGAMENTO DELLA CONSOLE DELLA STAZIONE METEO AL WI-FI

Per inviare i dati meteo a guesti servizi, è necessario collegare la console a Internet via Wi-Fi. La console può funzionare via Wi-Fi solo se l'alimentatore esterno è collegato, con la spina inserita in una presa di corrente. Nota: se si sta testando una configurazione con un pacchetto di sensori esterni all'interno, è possibile generare una connessione al Wi-Fi, ma non bisogna configurare ancora nessuno dei servizi meteo. La ragione è la seguente: le temperature e l'umidità registrate dal sensore esterno e comunicate ai servizi meteorologici rifletteranno le condizioni interne e non esterne. Pertanto, non saranno corrette. Inoltre, durante l'impostazione, il pluviometro può accendersi, facendo sì che la pioggia venga registrata quando non sta effettivamente piovendo. La configurazione del collegamento Wi-fi della stazione meteorologica deve essere effettuata dopo l'installazione dei sensori all'esterno!

- Inviare i dati meteo al sito Ecowitt Weather a.
 - Si consiglia di utilizzare il server meteo Ecowitt Weather per monitorare e registrare i dati provenienti dai sensori. Esso supporta il trasferimento di tutti i dati dei sensori al Server Ecowitt Weather. Per gli altri servizi meteorologici saranno trasmessi solo i dati supportati dai server di questi servizi.
 - Sulla pagina upload di ecowitt.net, premere il pulsante ON (visualizzato in blu) e impostare l'intervallo di tempo di upload. Premere il tasto "Save" (Salva) sulla pagina. Copiare l'indirizzo MAC (verrà utilizzato in seguito per aggiungere il dispositivo al server). Premere "Register at Ecowitt. net". (Registrati sul Ecowitt.net) per aprire il browser e attivare l'opzione "Register with Ecowitt.net". Dopo aver aggiunto con successo il dispositivo e caricato i dati, se i dati non sono stati caricati sul server, premere "Response Time" (Tempo di risposta) per resettare e controllare lo stato della risposta.



- 2) Completare la registrazione sul sito web di Ecowitt se si ha un account e una password. Premere "Return to login" (Effettuare nuovamente il login) per accedere al sito.
- 3) Premere il tasto del menu in alto a sinistra e selezionare "Devices" (Dispositivi). Premere "Add Device" (Aggiungi dispositivo) e inserire tutte le informazioni necessarie. Premere "Save" (Salva). Selezionando "Open data", i dati meteo potranno essere visualizzati da altri utenti.

Nota: guando si sceglie l'indirizzo di un dispositivo sulla mappa, attendere fino a quando non appare la mappa.

Nota: impostare il fuso orario corretto per ottenere l'ora esatta. L'orario sarà automaticamente aggiornato a quello di internet non appena ci si connette al WiFi. Dopo la registrazione, è possibile visualizzare i dati sul desktop come di seguito:



Ecowitt.net è utilizzabile su dispositivi mobili. Basta aprire il browser del dispositivo mobile, andare su ecowitt.net e aggiungere a scorciatoja app per un accesso rapido.

Caricare i dati meteorologici su Wunderground.com



14.01.2021

1) Nella pagina di caricamento di Wunderground.com, inserire l'ID della stazione e il tasto della stazione, quindi premre "Save" (Salva). L'ID stazione sarà aggiunto al WU StationID. Successivamente premere Avanti. Andare alla schermata di caricamento di Weathercloud.net. Se non si dispone di un codice identificativo e chiave della stazione Wunderground premere "Registrati su Wunderground.com" per attivare questa opzione.



Registrazione su Wunderground.com. Inserire 2) l'indirizzo e-mail valido e la password per registrarsi e creare un account meteo. Verrà visualizzato un modulo da compilare.

IT



3) Compilare e inviare il modulo. Se non si trova il numero di modello della stazione meteorologica nel menu a discesa, selezionare "Others" (Altro),



- 4) Dopo aver effettuato con successo la registrazione, si otterrà un nuovo ID della stazione, una nuova password/chiave e un'e-mail con le informazioni relative all'ID della stazione e alla password/chiave. Tornare alla pagina di caricamento di Wunderground. com, inserire l'ID della stazione e il tasto, premere "Salva". L'ID della stazione sarà aggiunto al WU StationID.
- c. Caricare i dati meteo su Weathercloud.net.

IT





2)

Registrarsi su Weathercloud.net. Andare su weathercloud.net e inserire il nome utente, l'indirizzo email e la password per registrarsi e quindi rispondere all'e-mail di conferma da Weathercloud (potrebbe richiedere qualche minuto).



3) Verrà chiesto di aggiungere il dispositivo. Selezionare "Create device" (Crea un dispositivo) e inserire le informazioni della propria stazione. Dopo aver registrato la stazione, prestare attenzione al "Weathercloud ID" e alla chiave forniti. Inserire questi valori sul server meteo sulla console del dispositivo.



- d. Caricare i dati meteo su WeatherObservationWebsite (WOW).
- Caricare i dati meteo nel WOW. Inserire l'ID e la chiave Weathercloud, premere "Save" (Salva) e poi "Finish" (Fine). Andare alla schermata principale dell'elenco dei dispositivi. Se non si dispone di un ID WOW e di una chiave WOW, premere "Register at WeatherObservationWeb". (Effettuare la registrazione su WeatherObservationWebsite) per aprire il browser e attivare "Register with WOW" (Registrarsi con WOW).

- Explorer for Weather Observations Website
 Register for Weather Observations Website

 Fyou do not already have a lade Office account, please register a new account.
 Nam Account

 Type atready news an account, please add a Weather Observations Website subscription is your
 ending account.
 County Account

 Type sametry access services using http://benvices.weithfing.gov.dx or http://benvices.weit
 - Occorre registrarsi sul sito web di WeatherObservationsWebsite. Creare un nuovo account. Si riceverà un modulo da compilare.

Register for	r Weather Observations Website
First Name	Last Name
First Name	Last Name
Username	
Usemane	
Pasaword	Confirm Password
Password	Confirm Password

3) Il modulo reale è più lungo, ma tutte le domande dovrebbero essere comprensibili. Compilare e inviare il modulo. Riceverai presto un'e-mail con le istruzioni per il login. Aspettare l'e-mail e cliccare sul link nell'e-mail per confermare l'indirizzo e-mail. Seguire le istruzioni a video e accedere al sito. Una volta effettuato il login, è necessario creare un nuovo sito WOW. Siti (Sites) è il modo in cui WOW organizza i dati meteorologici forniti dall'utente. In sostanza, WOW crea un sito web personale per la tua stazione meteorologica. Ci sono due elementi collegati al sito web di cui avrai bisogno per consentire il caricamento dei dati: l'ID del sito (Site ID). Questo è un numero qualsiasi che viene utilizzato per distinguere il tuo sito web da un altro. Questo numero appare (tra parentesi) accanto o sotto il nome del tuo sito, ad esempio in una pagina di informazioni sul sito.

6a571450-df53-e611-9401-0003ff5987fd Chiave di autenticazione: è un numero a sei cifre che garantisce che i dati provengono da te e non da un altro utente. Inizia a configurare il tuo nuovo sito cliccando su "Enter a Site" (Entra sul sito):



Verrà mostrato un modulo in cui si specificherà la posizione della stazione e alcune altre impostazioni relative a come si desidera che il sito funzioni. Al termine della configurazione, dovresti vedere il seguente messaggio:



14.01.2021

Assicurati di essere (ancora) connesso alla pagina WOW. Effettua il login se necessario. Ora clicca su "My Sites" (I miei siti) sulla barra di navigazione in alto. Se hai solo un sito, verrà visualizzata la sua pagina. Se ne hai molti, dovrai prima scegliere quello corretto. In questa pagina troverai l'ID del sito appena sotto la mappa:



Sarà inoltre necessario stabilire un PIN unico a sei cifre, che dovrà essere tenuto segreto. Questa è la "Authentication Key" (Chiave di autenticazione). Imposta questo numero cliccando su "Edit Site" (Modifica sito) e inserisci il numero a 6 cifre desiderato:

Authentication Key

123456

Avrai bisogno sia di un "Site ID" (codice identificativo del sito) sia di "Authentication Key" (chiave di autenticazione) per configurare l'upload su WOW sul server meteo.

IT



Invio dei dati meteo ad una pagina personalizzata



Se vuoi inviare i dati al tuo sito web personalizzato. seleziona il pulsante blu "Enable" (Abilita) e seleziona il tipo di protocollo. Il sito web dovrebbe avere lo stesso protocollo di Wunderground o Ecowitt. Inserisci tutte le informazioni necessarie e premi "Save" (Salva).

4.3. Registrazione su WeatherUnderground.com tramite computer PC o Mac. Se non hai configurato il sito wunderground.com durante la configurazione del Wi-Fi. puoi farlo dopo. Procedere come segue:

1. Andare su Wunderground.com, cliccare su "Join" (Unisciti), come indicato dalla freccia in alto a destra, e selezionare "Sign up for free" (Registrati gratuitamente):



Clicca "More" (più) e scegli "Add Weather Station" 2. (Aggiungi stazione meteo), per registrare la tua stazione:

IT

Personal Weather Station Ne

Diserview Busing Bailds Register with WU

- C

Stars 1: Desciptor Vision Station



3. Clicca "Verify Location" (Verifica posizione) e compila il modulo. Dopo aver mandato il modulo vedrai le sequenti informazioni:

Congratulations. Your station is now registered with Wunderground! You are almost done. Now go to your weather station software and add the following: Your Station ID KAZPHOEN424 Your Station Key/Password mdreelev

Nota: l'ID della tua stazione apparirà nel seguente modo: KSSCCCC ###, dove K significa una stazione negli USA (I significa internazionale), SS è il tuo stato, CCCC è la tua città, e #### è il numero della stazione in guesta città. Nell'esempio sopra riportato, KCALOSAN764 si trova negli USA (K), nello stato dell' Arizona (AZ), nella città di Phoenix (PHOEN), numero # 424.

4.4. REGISTRAZIONE SULLA CONSOLE Premere O o per entrare nella modalità di configurazione del server meteo. Il dispositivo può essere configurato per inviare dati in tempo reale al sito wunderground.com®. Inserire "Station ID" e "Station Key" ottenuti dal Wunderground.com.



selezionato. Premere il tasto 💽 per attivare la tastiera su schermo.

.

- Utilizzare i tasti $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$ per navigare sulla tastiera. Selezionare la lettera con il tasto 4. Premendo il tasto 5 si ritorna alla configurazione.

4.5. VISUALIZZAZIONE DEI DATI SU WUNDERGROUND. COM

I dati delle stazioni meteo possono essere visualizzati anche su wunderground.com. Utilizza un URL come quello in cui la tua stazione ID sostituisce "STATIONID":

http://www.wunderground.com/personal-weather-station/ dashboard?ID=STATIONID

Vedrai una pagina come guella gui sotto, dove potrai vedere sia i dati odierni che quelli storici:



02.4 1 77.4 9 79.9 1 12 meh Dew Point 64.6 7 70.1 1 Wind Gust Humidite 79% 63% 70% Wind Directio West 0 in Pressure 29.67 in 29.59

Ci sono anche alcune applicazioni mobili molto utili. Gli URL qui riportati portano alla versione web di queste applicazioni. Potrai anche trovarli direttamente nei negozi iOS o Google Play:

WunderStation: app per iPad per visualizzazione dati e grafici della stazione

https://itunes.apple.com/us/app/wunderstation-weatherfrom-your-neighborhood/id906099986



WU Storm: app per iPad e per iPhone per visualizzazione

foto radar, movimenti del vento, nuvolosità e previsioni

https://itunes.apple.com/us/app/wu-storm/id955957721

dettagliate e dati della stazione PWA



IT





Weather Underground: Forecast - app per iOS e Android per le previsioni:

https://itunes.apple.com/us/app/weather-undergroundforecast/id486154808https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.wunderground.android.weather&hl=en



PWS Weather Station Monitor - visualizzazioni delle condizioni meteorologiche nella tua zona o anche nel tuo giardino. Si collega a wunderground.com

https://itunes.apple.com/us/app/pws-weather-stationmonitor/id713705929

2021

14.01.2

75

74

MANUAL DE INSTRUCCIONES DATOS TÉCNICOS

ESTACIÓN METEOROLÓGICA Nombre del producto WIFI Modelo SBS-WS-500 Parámetros de la fuente de DC 5V 1A alimentación Rango de medición (en el -20÷60 exterior) [°C] Rango de Temperatura medición (en -10÷60 interiores) [°C] Precisión de ±1 medición [°C] Rango de 10~99 medición [%] Resolución de Humedad 1 medición [%] Precisión de ±5 medición [%] Rango de medi-0~9999 ción [mm] 0.3 (si el volumen de lluvia <1000mm) Resolución de Lluvia 1 (si el volumen de medición [mm] lluvia >1000mm) Precisión de 10 medición [%] Velocidad Rango de 0~50 del viento medición [m/s] Rango de 300~1100 medición [hPa] Presión atmosférica Precisión de +/- 5 (700-1100) medición [hPa] Duración de la alarma [s] 120 Rango de transmisión de datos 100 [m] Frecuencia de transmisión [mHz] 868,3 Clase de Receptor IPX0 protección Emisor IP44 ID 2xAA Emisor interno Tipo de batería Emisor externo 2xAA Receptor 195x140x20 Dimensiones [mm] 340x295x145 Emisor

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Este manual ha sido elaborado para favorecer un empleo seguro y fiable. El producto ha sido estrictamente diseñado y fabricado conforme a las especificaciones técnicas y para ello se han utilizado las últimas tecnologías y componentes, manteniendo los más altos estándares de calidad.

ANTES DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, LEA LAS INSTRUCCIONES MINUCIOSAMENTE Y ASEGÚRESE DE COMPRENDERLAS.

Para garantizar un funcionamiento duradero y fiable del aparato, el maneio y mantenimiento deben llevarse a cabo de acuerdo con las instrucciones de este manual. Los datos técnicos y las especificaciones de este manual están actualizados. El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones para mejorar la calidad. Teniendo en cuenta los avances técnicos en materia de reducción del ruido, el equipo ha sido diseñado y fabricado para mantener el riesgo de emisiones sonoras al nivel más bajo posible.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

CE	El producto cumple con las normas de seguridad vigentes.
B	Respetar las instrucciones de uso.
X	Producto reciclable.
	¡ATENCIÓN!, ¡ADVERTENCIA! o ¡NOTA! para llamar la atención sobre ciertas circunstancias (señal general de advertencia).
Â	¡ATENCIÓN! ¡Advertencia de tensión eléctrica! (Aténgase a la advertencia cuando el dispositivo se alimente mediante la red eléctrica).
	¡ATENCIÓN! ¡Advertencia de atrapamiento de manos!

¡ADVERTENCIA! En este manual se incluyen fotos ilustrativas, que podrían no coincidir exactamente con la apariencia real del dispositivo.

El texto en alemán corresponde a la versión original. Los textos en otras lenguas son traducciones del original en alemán.

2. SEGURIDAD

¡ATENCIÓN! Lea todas las instrucciones A e indicaciones de seguridad. La inobservancia de las advertencias e instrucciones al respecto puede provocar descargas eléctricas, incendios, lesiones graves e incluso la muerte.

Conceptos como "aparato" o "producto" en las advertencias v descripciones de este manual se refieren a < ESTACIÓN METEOROLÓGICA WIFI>.

2.1. Seguridad eléctrica

ATENCIÓN: Las reglas de "seguridad eléctrica" deben seguirse cuando el dispositivo se alimenta de la red eléctrica. a)

- La clavija del aparato debe ser compatible con el enchufe. No cambie la claviia baio ningún concepto. Las clavijas originales y los enchufes apropiados disminuyen el riesgo de descarga eléctrica.
- b) No toque el dispositivo con las manos mojadas o húmedas.

- c) No utilice el cable de manera inadecuada. Nunca tire de él para desplazar el aparato o para desconectarlo del enchufe. Por favor, mantenga el cable aleiado de bordes afilados, aceite, calor o aparatos en movimiento. Los cables dañados o soldados aumentan el riesgo de descargas eléctricas.
- d) No utilice el dispositivo si el cable de alimentación se encuentra dañado o presenta signos evidentes de desgaste. Los cables dañados deben ser reemplazados por un electricista o por el servicio del fabricante.
- e) Para evitar electrocutarse, no se debe sumergir el cable, los enchufes ni el propio aparato en agua o en cualquier otro fluido. No utilizar el aparato en superficies mojadas.
- f) ¡No utilizar el aparato en locales con humedad muy elevada / en las inmediaciones de depósitos de aqua!

2.2. SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO

- a) Las reparaciones solo pueden ser realizadas por el servicio técnico del fabricante. ¡No realice reparaciones por su cuenta!
- b) Compruebe regularmente el estado de las etiquetas de información de seguridad. Si las pegatinas fueran ilegibles, habrán de ser reemplazadas.
- ()Conserve el manual de instrucciones para futuras consultas. Este manual debe ser entregado a toda persona que vava a hacer uso del dispositivo.
- d) Los elementos de embalaje y pequeñas piezas de k) montaje deben mantenerse alejados del alcance de los niños
- Mantenga el equipo alejado de niños y animales. e)

2.3. SEGURIDAD PERSONAL

- No está permitido utilizar el aparato en estado de a) fatiga, enfermedad, bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos, ya que estos limitan la capacidad de maneio del aparato.
- b) El producto solamente puede utilizarse por personas con la forma física adecuada para el trabajo, con el equipo de protección personal apropiado, que hayan leído atentamente y comprendido este manual de instrucciones y que cumplan con la normativa en materia de seguridad y salud para el trabaio correspondiente.
- No utilice ropa holgada o adornos tales como jovas. cMantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa holgada, las joyas o el cabello largo pueden guedar atrapados en las piezas móviles.
- d) Antes de encender el equipo, aleje todas las herramientas o destornilladores utilizados para su ajuste. Los objetos que permanezcan sobre piezas rotatorias podrían ocasionar desperfectos y lesiones.
- Este aparato no es un juquete. Debe controlar que e) los niños no jueguen con él.

2.4. MANEJO SEGURO DEL APARATO

14.01.2021

a) No permita que el aparato se sobrecaliente. Utilice las herramientas apropiadas para cada trabajo. Debe seleccionarse el aparato adecuado para cada aplicación y utilizarse conforme al fin para el que ha sido diseñado, para conseguir así los mejores resultados.

- h) Mantenga las herramientas fuera del alcance de los niños y de las personas que no estén familiarizadas con el equipo en sí o no havan recibido las instrucciones pertinentes al respecto. En manos de personas inexpertas este equipo puede representar un peliaro. c)
 - Mantenga el aparato en perfecto estado de funcionamiento. Antes de cada trabajo, compruébelo en busca de daños generales o de piezas móviles (fractura de piezas y componentes u otras condiciones que puedan perjudicar el funcionamiento seguro de la máguina). En caso de daños, el aparato debe ser reparado antes de volver a ponerse en funcionamiento.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
- La reparación y el mantenimiento de los equipos e) solo pueden ser realizados por personal cualificado y siempre empleando piezas de repuesto originales. Esto garantiza la seguridad durante el uso.
- Limpie regularmente el dispositivo para evitar que la suciedad se incruste permanentemente.
- q) Este aparato no es un juquete. La limpieza y el mantenimiento no deben ser llevados a cabo por niños que no estén bajo la supervisión de adultos. h) Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de fuego
- o calor. No permita que el aparato se sobrecarque.
- Al cambiar la pila, preste atención a que los polos de las conexiones sean los adecuados.
- Antes de usar, asegúrese de que los medidores no estén bloqueados de ninguna manera, para que no perturben los resultados de la medición.
 - El transmisor externo debe montarse en un espacio abierto en un lugar donde pueda estar expuesto a las condiciones climáticas. La instalación cerca de techos, paredes o árboles puede provocar la distorsión de los resultados de medición.

ES

- Aunque en la fabricación de este aparato se ha prestado gran importancia a la seguridad, dispone de ciertos mecanismos de protección extras. A pesar del uso de elementos de seguridad adicionales, existe el riesgo de lesiones durante el funcionamiento, por lo gue se recomienda proceder con precaución y sentido común.
- 3. Instrucciones de uso

El dispositivo está diseñado para mediciones meteorológicas, incluvendo la temperatura, las precipitaciones, la humedad del aire, la velocidad del viento, etc

El usuario es responsable de los daños derivados de un uso inadecuado del aparato.

A **¡ATENCIÓN!** La ilustración de este producto se encuentra en la última página de las instrucciones p. 100-101.

3.1. DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- 311 EMISOR
- Indicador de la dirección del viento 1
- 2 Medidor de la velocidad del viento
- Sensor de luz
- Medidor de humedad/temperatura
- Medidor de nivel de precipitación
- Nivel 6. 7
- Panel solar
- 8. Pivote "U"

- 9. Compartimento de las pilas
- 10. Botón [RESET]
- 11. Diodo LED

3.1.2. RECEPTOR

- 1. Temperatura exterior
- 2. Sensación térmica exterior, humedad, dirección del viento
- Concentración de partículas PM 2,5 (sensor opcional)
 Banda de señal RF para las concentraciones de
- partículas PM 2,5 (sensor opcional) 5. Hora de salida / puesta del sol
- 6. Banda de señal Wi-Fi
- 7. Indicador del nivel de carga bajo de las pilas
- 8. Banda de señal RF para el sensor externo
- 9. Dirección del viento / velocidad del viento / ráfagas de viento
- 10. Temperatura interior
- 11. Fecha y hora
- 12. Humedad del suelo (sensor opcional)
- 13. Último impacto de un rato tiempo/distancia (sensor opcional)
- 14. Humedad interior
- 15. Banda de señal RF de temperatura y humedad para varios canales (sensor opcional)
- Icono del modo de visualización del ciclo multicanal del sensor de temperatura y humedad (sensor opcional)
- 17. Sensor multicanal de temperatura y humedad (sensor opcional)
- Pluviosidad (diaria / evento / por hora / semanal / mensual / anual)
- 19. Icono de pronóstico meteorológico

ES

- 20. Presión relativa/absoluta
- 21. Icono de fase de la luna
- 22. Indicador UV
- 23. Radiación solar
- 24. Tarjeta de memoria
- 25. Puerto USB
- 26. Conector de red
- 27. Botón de reinicio

3.1.3. PANEL DE TECLAS DE FUNCIÓN





Botón de cambio de canal (cambio de los valores mostrados: temperatura y hume- dad interiores, temperatura y humedad de los sensores multicanal; estos valores se muestran automáticamente)
Botón de historial (vista de récord máxi-

$\uparrow \downarrow$	Botón de historial (vista de récord máxi- mo/mínimo y modo de historial)
ĝ	Ajustes

3.1.4. ICONOS DE TEMPERATURA

6



3.2. Preparación para la puesta en marcha MONTAJE DE LA MÁQUINA

¡ATENCIÓN! Antes de montar la estación meteorológica en el destino, configure el equipo y luego compruebe si funciona correctamente.

Instalación de las baterías

- 1. Retire la tapa de la ranura de la batería.
- Observe la polaridad cuando coloque las baterías en el compartimiento.
 Yuelva a colocar la tapa
 - Vuelva a colocar la tapa.
 - Atención: Si es necesario reemplazar la batería por una nueva, proceda de igual forma que se indica en los pasos anteriores.

Atención: Si no se ilumina ningún diodo LED, asegúrese de que las pilas se hayan introducido adecuadamente o de haber reiniciado correctamente. Atención: Si la temperatura puede bajar de los 0 °C, recomendamos usar pilas de litio en vez de pilas alcalinas.



CONFIGURACIÓN DEL CONJUNTO

- A. Emisor
- Una vez instalada la batería, por un corto tiempo arrancará el transmisor, lo cual será indicado por el diodo. Después, el diodo se apagará y el transmisor pasará al modo de funcionamiento normal.
 El transmisor comenzará a buscar una señal de radio.
- Él transmisor comenzará a buscar una señal de radio. La recepción correcta de la señal se indicará mediante el parpadeo del diodo y luego la iluminación del diodo durante un período de varios segundos.
- 3. En el modo de funcionamiento normal, el diodo se enciende por un corto tiempo cada 48 segundos.
- B. Receptor
- Después de instalar la batería, el receptor se iniciará.
 El receptor comenzará a buscar la señal del
- El receptor comenzara a buscar la senal del transmisor. El icono de recepción de radio aparecerá en la pantalla. Nota: el proceso se realiza automáticamente y no requiere la intervención del usuario.
- Después de captar la señal del transmisor, el receptor entrará en el modo de funcionamiento normal.
- En ausencia de una señal de radio, el dispositivo vuelve a buscar cada 6 horas.
- Si se pierde la señal o si no se muestran los resultados de las mediciones:
- a) Mantenga presionado el botón [RESET] en el transmisor
- Retiré las baterías y, después de aproximadamente 2 minutos, colóquelas nuevamente en el compartimiento de baterías del receptor.

MONTAJE DEL TRANSMISOR

A. Soporte de montaje



- 1. Desembale los componentes del transmisor y compruebe su estado.
- 2. Coloque una barra plana de metal en la parte inferior del transmisor.
- Inserte los pernos en "U" en los agujeros de la barra plana y, a continuación, asegúrelos con las tuercas.
 Medidor de velocidad del viento (anemómetro)



 Instale los segmentos de medición en el mástil, asegúrelos apretando el tornillo.
 Atención: preste atención a que los segmentos del anemómetro puedan moverse libremente. Un montaje demasiado apretado puede alterar los resultados de la medición.

C. Indicador de la dirección del viento (anemoscopio)



- Instale el indicador sobre el mástil poniéndolo hasta el tope, hacia el lado opuesto del anemómetro, y luego asegúrelo apretando el tornillo. Atención: Asegúrese de que el indicador pueda moverse libremente.
- D. Instalación en el exterior



ES

- 1. Coloque el transmisor en su ubicación final, usando el soporte de montaje (poste $\emptyset = 1$ "÷ 2" (no incluido)).
- Al montar el transmisor en el destino, la dirección norte debe tenerse en cuenta y montarse en la dirección indicada en la superficie del transmisor.
- Nivele el transmisor usando el nivel en su superficie. Nota: una mala nivelación del transmisor puede alterar los resultados de la medición

MONTAJE DEL RECEPTOR

 Para garantizar la correcta recepción de la señal del transmisor, se recomienda montar el receptor en una superficie plana y vertical. Nota: la distancia desde el transmisor, la presencia de barreras (por ejemplo, paredes), las ondas electromagnéticas y las ondas de radio pueden contribuir a la reducción de la intensidad de la señal.

PREPARACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA

La señal del emisor tiene el mayor alcance si este se instala o se cuelga en horizontal. Evite posarlo en horizontal. Coloque el receptor lejos de pantallas de ordenador o televisiones. Si hay otros aparatos funcionando en la misma banda de frecuencias, pueden producirse problemas de señal.

3.3. MANEJO DEL APARATO 3.3.1. SENSOR MULTICANAL

El sensor multicanal es un sensor opcional que no se incluye en el kit. En el modo normal, pulse el botón para conmutar las mediciones entre los canales conectados. Atención: en caso de usar el sensor multicanal, solo se pueden mostrar los datos actuales de cada sensor, ya que no se quardan los datos.

3.3.2. MAX/MIN

Max/Mi	n	Hourty 0.00in/h 12/5/2018 AM 4:59
Indoor Temperature 78.4'F 12/5/2018 AM 4:59 77.7'F 12/5/2018 AM 6:19	Indoor Humidity 65% 12/5/2018 AM 4 63% 12/5/2018 AM 5	■ Daly Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59 ■ Weekly Rain 5:44 0.00in 12/5/2018 AM 4:59
Outdoor Temperature 140.0°F 12/5/2018 AM 5/03 -40.0°F 12/5/2018 AM 5/30	Outdoor Humidity 99% 12/5/2018 AM 5 10% 12/5/2018 AM 5	Monthiy Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59 Yearly Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59
Dew Point 125.2°F 12/5/2018 AM 500 -39.3°F 12/5/2018 AM 532	Feels Like 190.0°F 12/5/2018 AN -40.0°F 12/5/2018 AN	M 524 M 524 M 530 M 525/2018 AM 4:59 Gust 0.0mph 12/5/2018 AM 4:59
ABS Barometer 29.79inHg 12/5/2018 AM 603 29.69inHg 12/5/2018 AM 517	REL Barometer 29.79inHg 12/5/2018 / 29.69inHg 12/5/2018 /	AM 603 AM 517 0 12/5/2018 AM 4:59 UVI 0 12/5/2018 AM 603
Q Q	· ب	$\uparrow \downarrow \uparrow \backsim$

- Pulse el botón 1 para mostrar y restablecer el valor mínimo v máxim
- Use los botones 💽 o 🧕 para seleccionar el valor mínimo/máximo que se deba borrar. A continuación, pulse el botón 🔁 Entonces aparecerá un mensaje que pedirá que confirme la eliminación del valor. Para confirmar, pulse el botón 🕀, y para rechazar el cambio pulse el botón
- Para cambiar el campo de opciones activo, pulse el Si pulsa el botón ↑↓ pasará al modo de historial. Si pulsa el botón ↑↓ pasará al modo de historial.

3.3.3. MODO DE HISTORIAL



- En el modo normal, si pulsa dos veces el botón 1 pasará al modo de historial.
- Si pulsa el botón 🗐 borrará todo el historial quardado.
- Pulsar el botón 藚 permite entrar en la página del historial que des
- Los botones \leftarrow y \rightarrow permiten moverse a la izquierda y a la derecha de la página mostrada.
- Los botones 🚹 y 🤳 permiten moverse hacia arriba y hacia above en la página mostrada. . Pulsar el botón permite elegir el valor mínimo/
- máximo u otro valor.
- Si pulsa el botón 🔄 volverá al modo anterior.

3.3.4. MODO DE GRÁFICA



- En el modo de historial, pulse tres veces el botón 🔨 para entrar en el modo de gráfica.
 - Si pulsa el botón 🕢 moverá los datos mostrados 12/24/48/72 h.
 - Si pulsa el botón 🗸 se mostrarán sucesivamente los siguientes datos:
- Temperatura interior y exterior
- Punto de rocío
- Humedad interior y exterior
- Velocidad del viento v ráfagas
- Dirección del viento
- UVI
- Radiación solar
- Precipitaciones (por hora/día) Presión (relativa y absoluta)

OHI							CHS	
271°C							27.3°O	
67%							66%	
Sel CH1							Sol CH3	
0%							32%	
Ph125 CH2 29ug/m ⁸ Moderate AQI 24H 87 68	Ph125 CH3 31ug/m ¹ Moderate AQI 24H 91 93			Ughtning 20 min ago Dis Cnt 20 km 5				
⊙								
• En el modo normal, pulse cuatro veces el botón 젞								

ara entrar en el modo de datos

3.3.6. AJUSTES

		Setup				
Setup	Backlight		Setup	nd Time	Date a	
Setup	ude-Latitude	SS	am h.mm	Format	Time	
REL	neter Display	ΥΥY	DD-MM-YY	Format	Date	
January	nfall Season		۴	re Units	emperatu	
5 Minute	Interval		hpa	er Units	Baromet	
Setup	ather Server		km/h	ed Units	Wind Spec	
Setup	Wi-Fi Scan		mm	all Units	Rainfa	
Dark	Background		w/m	ad. Units	Solar Ra	
Setup	More		Setup	Sensor	ti Channel	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	.l.	->	←	Θ	æ	

- En el modo normal, pulse el botón 🔯 para entrar en los ajustes. Los botones 🛛 o 🖸 permiten cambiar las
- unidades / los valores
  - Los botones  $\leftarrow$  i  $\rightarrow$  permiten elegir el valor para ajustar.
- Los botones ↑ y 🤳 permiten moverse hacia arriba y hacia abajo en la página mostrada. Pulsar el botón 🔂 permite entrar en el modo
- secundario de los ajustes. Si pulsa el botón 🕤 volverá al modo anterior.

#### Opciones de ajustes:

- Ajuste de formato de hora
- Aiuste de formato de fecha
- Ajuste de unidad de temperatura
- Ajuste de unidad de presión
- Ajuste de unidad de velocidad del viento
- Aiuste de unidad de precipitaciones
- Aiuste de unidad de radiación solar
- Ajustes del sensor multicanal
- Ajustes de la retroiluminación
- Ajuste de latitud
- Cambio de presión relativa/absoluta
- Ajuste de la estación húmeda
- (predeterminado: enero)
- Ajuste de intervalo (1-240 minutos)
- Ajustes de los servidores meteorológicos
- Conexión Wi-Fi
- Ajustes de fondo

Atención: Después de entrar en la opción MORE (más), puede calibrar los sensores opcionales y configurar todos los identificadores de los sensores.

#### 3.3.7. MODO DE ALARMA

Para entrar en el modo de alarma, pulse el botón 🐼 y entre en los ajustes. Después, vuelva a pulsar el botón 👸



- los valores.
- Los botones  $\leftarrow$  i  $\rightarrow$  permiten elegir el valor para
- ajustar. Los botones 🚹 y 🤳 permiten moverse hacia
- arriba y hacia abajo en la página mostrada..

14.01.2021

- Pulsar el botón 🚺 permite entrar en el modo secundario de los ajustes.
- Si pulsa el botón 5, volverá al modo anterior.
- Pulse cualquier botón para desactivar la alarma.

### 3.3.8. CALIBRACIÓN

En el modo de alarma, pulse el botón 👸 para entrar en los ajustes de calibración.

- Los botones  $\uparrow$  y  $\downarrow$  permiten moverse hacia arriba y hacia abajo en la página mostrada.
- Pulsar el botón  $\rightarrow$  hace que cambie el signo positivo/negativo (si aplica).
  - Para configurar los valores de calibración, pulse el botón Q o Q

#### 3.3.9. REINICIO/CAMBIO DE DATOS

En los ajustes de calibración, pulse el botón 🛞 para entrar en el reinicio/cambio de datos.



- Los botones 个 y 🤳 permiten moverse hacia arriba y hacia abajo en la página mostrada. Los botones **Q** o **O** permiten elegir los valores
  - para reiniciar y confirmar el reinicio.

ES

**3.4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO** 

- Espere a que los elementos giratorios se detengan. a)
- Para limpiar la superficie, utilice solo productos que b) no contengan sustancias corrosivas.
- Guarde el aparato en un lugar seco, fresco y c) protegido de la humedad y la radiación solar directa. En lo que respecta a la eficiencia técnica y posibles d)
- daños, el dispositivo debe ser revisado regularmente. e) Para su limpieza utilizar un paño húmedo v suave.
- Mientras reemplaza las baterías, use un producto f) anticorrosivo.
- g) Si hay nieve, rocíe la parte superior de la estación meteorológica con un agente anticongelante.

#### 3.4.1. LIMPIEZA DEL MEDIDOR DE PRECIPITACIONES

- Gire el embudo en el sentido contrario a las agujas 1. del reloj. 2.
- Levante el embudo.
- Limpie el pluviómetro con un paño suave y húmedo. 3. Si es necesario eliminar los insectos, antes de limpiar se recomienda usar un insecticida.
- Inserte el embudo en su posición original y apriételo en el sentido de las agujas del reloj.



ES



ELIMINACIÓN SEGURA DE ACUMULADORES Y BATERÍAS En el aparato se utilizan baterías AA 1,5V. Retire las baterías usadas de la unidad siguiendo el mismo procedimiento que para la instalación. Para deshacerse de las baterías, entréguelas en una instalación/empresa acreditada para el reciclaje.

#### 4. OPCIONES DEL SISTEMA

ES

Nota: la versión de firmware WIFI 1.4.4 y superiores admiten la sincronización de hora global. La zona horaria, el horario de verano y la fecha se actualizan automáticamente desde Internet cuando la estación está conectada a Internet (WIFI).

#### 4.1. PUBLICACIÓN EN TIEMPO REAL EN INTERNET

Su consola puede enviar datos del sensor a los servicios 4.2. ENVIAR SUS DATOS METEOROLÓGICOS AL SITIO WEB meteorológicos de Internet seleccionados. Los servicios compatibles se muestran en la siguiente tabla:

Hosting	Servicio	Descripción del sitio
Ecowitt Weather	https://www. ecowitt.net	Ecowitt es un nuevo servidor meteorológico. Puede admitir muchos sensores no admitidos por otros servicios.
Weather Undergound	https://www. wunder- ground.com	Weather Underground es un servicio gratuito de alojamiento meteorológico que le permite enviar y mostrar datos de estaciones meteorológicas en tiempo real, ver gráficos e indicadores, importar datos de texto para un análisis más detallado y usar las aplicaciones para iPhone, iPad y Android disponibles en Wunderground.com. Weather Underground es una filial de The Weather Channel e IBM.

Weather Cloud	https:// weather- cloud.net	Weathercloud es una red social meteorológica en tiempo real creada por observadores de todo el mundo.
Weather Observation Website (WOW)	http://wow. metoffice. gov.uk/	WOW es un sitio web británico de observa- ción del clima. WOW permite a cualquier persona enviar sus propios datos meteoro- lógicos desde cualquier parte del mundo.
Customized		Admite la conexión con

Website

Admite la conexión con su sitio personalizado, si tiene el mismo protocolo que Wunderground o Ecowitt.

DF FCOWITT

Se recomienda usar el servidor Ecowitt Weather para monitorear y registrar datos de sus sensores. Permite el envío de todos los datos del sensor al servidor meteorológico Ecowitt. En el caso de otros servicios meteorológicos, solo se enviarán los datos admitidos por los servidores de estos servicios.

1) En la página de transmisión de ecowitt.net, active el botón ON (que se muestra en azul) y configure el intervalo de tiempo de carga. Presione "Save" (Guardar) en la página. Copie la dirección MAC (se usará más tarde para agregar el dispositivo al servidor). Haga clic en "Register at Ecowitt.net" (Registrarse en Ecowitt.net) para abrir su navegador web y activar la opción "Register with Ecowitt.net". Después de configurar con éxito el dispositivo y el envío de datos, si los datos no se han enviado al servidor, presione "Response Time" (Tiempo de respuesta) para resetear y verificar el estado de la respuesta.

ecowitt ×	Add Device
e Dashboard	Device Name
Camera	Device Location
	Device Type Salact 💌
Alerts	Timizcos Asa + Stanghal +
Units	мас
Weather Map	Public Data 🧧
a Languages	Cancel

- 2) Finalice el registro en el sitio Ecowitt si tiene una cuenta y contraseña. Presione "Return to Login" (Volver al inicio de sesión) para iniciar sesión en el sitio.
- 3) Pulse el botón de menú superior izquierdo y seleccione "Devices" (Dispositivos). Seleccione "Add Device" (Agregar dispositivo) e introduzca toda la información necesaria. Presione "Save" (Guardar). Si marca la opción "Open data" (Datos abiertos), otras personas podrán ver sus datos meteorológicos. Nota: Al seleccionar la dirección del dispositivo en el mapa, debe esperar a que se muestre el mapa. Nota: Configure la zona horaria para obtener la hora correcta. La hora se actualizará automáticamente a la hora de Internet cuando esté conectado a WIFI. Después del registro, puede ver los datos en el escritorio del siguiente modo:



Ecowitt.net es sencillo de usar para dispositivos móviles. Simplemente, abra el navegador web de su dispositivo móvil, vava a ecowitt.net v añádalo a sus marcadores para acceder rápidamente.

b Enviar sus datos meteorológicos al sitio web Wunderground.com



14.01.2021

En la página de transmisión de Wunderground. 1) com, introduzca la ID de la estación y la clave de la estación, luego presione "Save" (Guardar). Su ID de estación se agregará a WU StationID. Luego presione "Next" (Siguiente). Vaya a la pantalla para enviar datos meteorológicos a Weathercloud.net. Si no tiene una identificación y clave de estación Wunderground, pulse "Register at Wunderground. com" (Registrarse en Wunderground.com) para realizar el registro.



2) Registrese en Wunderground.com. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña correctos para registrarse y configurar su cuenta meteorológica. Se mostrará un formulario a cumplimentar.

←	$\rightarrow$		٦	:	
Associate We	ebcam:				
Select dev	ice surfa	ice			٣
Surface Type	c				
Ft. Above	Ground				
Height Above	Ground:				
Select dev	ice hard	ware			Ŧ
Device Hardv	vare:(Requ	uired)			
1512.4672	24				
Elevation:(Re	quired)				
Give Your	Device a	Name			
Name:(Requi	red)				
					C,
					$\cap$

3) Complete y envíe el formulario. Si no puede encontrar el número de modelo de su estación meteorológica, seleccione "Others" (Otros) en el menú desplegable.



- 4) Después de registrarse con éxito, recibirá una nueva ID de estación y contraseña/clave, y un correo electrónico con información sobre la ID de estación y contraseña/clave. Vuelva a la página de transmisión de Wunderground.com, introduzca la ID de estación y la clave de estación, pulse "Save" (Guardar). Su ID de estación se agregará a WU StationID.
- c. Enviar sus datos meteorológicos al sitio web Weathercloud.net



ES

 Transmita sus datos meteorológicos a Weathercloud. net. Introduzca su ID y clave de Weathercloud, pulse "Save" (Guardar). A continuación, pulse "Next" (Siguiente). Vaya a la pantalla de transferencia de datos meteorológicos en el sitio web de observación meteorológica (WOW). Si no tiene una ID y clave de Weathercloud, pulse "Register at Weathercloud. net" (Registrarse en Weathercloud.net) para abrir un navegador web y activar la opción "Register with Weathercloud.net" (Registrarse con Weathercloud.net).



 Registrese en Weathercloud.net. Vaya a weathercloud. net e introduzca su nombre de usuario, dirección de correo electrónico y contraseña para registrarse. Responda al correo electrónico de confirmación de Weathercloud (esto puede llevar varios minutos).



3) Se le pedirá que agregue un dispositivo. Seleccione "Create device" (Crear dispositivo) e introduzca información sobre su estación. Después de registrar la estación, preste atención a la "Weathercloud ID" y la "Key" (ID y clave de Weathercloud) que se le proporcionó. Introduzca estos valores en el servidor meteorológico en la consola del aparato.



- d. Enviar sus datos meteorológicos a WeatherObservationWebsite (WOW).
  - Transfiera sus datos meteorológicos a WOW. Introduzca la ID y Weathercloud Key, pulse "Save" (Guardar) y luego "Finish" (Finalizar). Vaya a la pantalla principal de la lista de dispositivos. Si no tiene una identificación y clave WOW, pulse "Register at WeatherObservationWeb site" (Registrarse en el sitio WeatherObservationWeb) para abrir un navegador web y activar la opción "Register with WOW" (Registrarse con WOW).



Regístrese en el sitio web WeatherObservatioWebsite. Cree una nueva cuenta. Recibirá un formulario para rellenar.

Register for	Weather Observations Website
First Name	Last Name
First Name	Last Narro
Username	
Usemane	
Pasaword	Confirm Password
Passaged	Confirm Password

3) El formulario real es más largo, todas las preguntas deben responderse. Complete y envíe el formulario. En breve recibirá un correo electrónico con instrucciones de inicio de sesión. Cuando lo reciba, haga clic en el enlace del email para confirmar su dirección de correo electrónico. Siga las instrucciones en pantalla e inicie sesión en el sitio. Después de iniciar sesión, debe crear un nuevo sitio WOW. Sitios (Sites) es la forma en que WOW organiza los datos meteorológicos que usted proporciona, Básicamente, WOW crea un sitio web personal para su estación meteorológica. Hav dos elementos asociados con su sitio que necesitará para habilitar la transferencia de datos: ID del sitio (Site ID). Este el código que se utiliza para distinguir su sitio de otro. Este número aparece (entre paréntesis) al lado o debajo del nombre de su sitio, por ejemplo, en la página de información del sitio:

6a571450-df53-e611-9401-0003ff5987fd Clave de autenticación: es un número de 6 dígitos que garantiza que los datos provienen de usted y no de otro usuario. Comience a configurar un nuevo sitio haciendo clic en "Enter a Site" (lngresar a un sitio): Ihrer neuen Site, indem Sie auf "Enter a Site" klicken:



Aparecerá un formulario en el que proporcionará en detalle la ubicación de su estación y otras configuraciones relacionadas con cómo desea que funcione el sitio. Después de completar la configuración, debería ver:



Asegúrese de tener la sesión iniciada en el sitio web de WOW. Inicie sesión si es necesario. Ahora haga clic en "My Sites" (Mis sitios) en la barra de navegación de la parte superior. Si solo tiene 1 sitio, se mostrará la página. Si tiene varios, primero debe elegir el correcto. En esta página encontrará la ID del sitio justo debajo del mapa:

Edit Site Invite User



También deberá establecer un PIN único de 6 dígitos, que debe mantener en secreto. Esta es la "Authentication Key" (Clave de autenticación). Establezca este número haciendo clic en "Edit Site" (Editar sitio) e introduzca el número de 6 dígitos que elija:

#### Authentication Key



Necesitará tanto "Site ID" (ID de sitio) como "Authentication Key" (Clave de autenticación) para configurar la transmisión a WOW en el servidor meteorológico.



ES

e. Envío de datos meteorológicos a una página personalizada



Si desea enviar datos a su sitio personalizado, seleccione "Enable" (Activar) (en color azul) y seleccione el tipo de protocolo. El sitio web debe tener el mismo protocolo que Wunderground o Ecowitt. Introduzca toda la información necesaria. Pulse "Save" (Guardar).

84

1)

4.3. REGISTRO EN WEATHERUNDERGROUND.COM USANDO UN ORDENADOR O MAC.

Si no configuró el sitio wunderground.com durante la configuración de Wi-Fi, puede hacerlo posteriormente. Siga estos pasos:

 Vaya a Wunderground.com, haga clic en "Join" (Unirse) como indica la flecha superior derecha y seleccione "Sign up for free" (Regístrese gratis):

* Breast Alt State Outs State State	Have & Bogs Profes &	Non Achilles Non V Swatch Lacato	ns 🕒 kepalata C
Create an Account		Member Sign In	0
Identified Interiors includes and I		Remod	
Petityadrel (1.30-brans terrs)	they	Fingel your processed?	
Lagree to the tienes of tervice I includ like to receive WU appliate via small			Looking for revolution?
2         Rahl I Pres         Press Mark I & Korpe           - Spicad Phatos         - Ad Press Tradicites         - Ad Press Tradicites           - Prot Stripp         - Ad Press Tradicites         - Ad Press Tradicites           - Prot Stripp         - Address Tradicites         - Address Tradicites			

 Haga clic en "More" (Más) y seleccione "Add Weather Station" (Agregar estación meteorológica) para registrar su estación:

 Haga clic en "Verify Location" (Verificar localización) y rellene el formulario. Después de enviar el formulario, verá la siguiente información:

Congratulations. Your station is now registered with Wunderground
You are almost done. Now go to your weather station software and add the following:
Your Station ID:
KAZPHOEN424
Your Station Key/Password:
mdreeley

Nota: El ID de su estación tendrá el formato: KSSCCCC ###, donde K es la estación de EE.UU. (I es internacional), SS es su estado, CCCC es su ciudad y ### es el número de estación en esta ciudad. En el ejemplo anterior, KAZPHOEN424 se encuentra en los EE.UU. (K), Arizona (AZ), ciudad de Phoenix (PHOEN), n.º 424.

4.4. REGISTRO E<u>N LA</u> CO<u>NSO</u>LA

ES

Pulse el botón ( ) o ( ) para entrar en el modo de configuración del servidor meteorológico. El aparato se puede configurar para enviar datos en tiempo real a wunderground.com®. Escriba la "Station ID" y la "Station Key" obtenidas de Wunderground.com.



- Pulse el botón ↓ para entrar en el parámetro seleccionado.
- A continuación, pulse el botón Q para activar el teclado de la pantalla. Use los botones ↑ ↓ ← → para desplazarse
- por el teclado. Use el botón Z para elegir la letra adecuada.
- Si pulsa el botón 🦕 volverá a la configuración.

4.5. VER DATOS EN WUNDERGROUND.COM

También puede seguir los datos de la estación meteorológica utilizando el sitio web wunderground.com. Use una URL como la siguiente, reemplazando el texto "STATIONID" por su ID de estación:

 $\label{eq:http://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=STATIONID$ 

Se mostrará una página como la siguiente, donde podrá ver tanto los datos actuales como los históricos:



También existen algunas aplicaciones móviles muy útiles. Las URL proporcionadas aquí conducen a la versión web de estas aplicaciones. También puede encontrarlas directamente en las tiendas iOS o Google Play: WunderStation: aplicación de iPad para ver datos y gráficos de estaciones

https://itunes.apple.com/us/app/wunderstation-weatherfrom-your-neighborhood/id906099986



WU Storm: aplicación para iPad y iPhone que permite ver imágenes de radar, animación de viento, cobertura de nubes, así como pronósticos detallados y datos de estaciones PWA

https://itunes.apple.com/us/app/wu-storm/id955957721



PWS Weather Station Monitor - permite ver las condiciones climáticas que prevalecen en su área e incluso en su propio terreno. Se conecta a wunderground.com https://itunes.apple.com/us/app/pws-weather-station-

monitor/id713705929



ES



Weather Underground: Forecast - aplicación para iOS y Android que ofrece pronósticos:

https://itunes.apple.com/us/app/weather-undergroundforecast/id486154808https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.wunderground.android.weather&hl=en





## BRUGSANVISNING

#### TEKNISKE DATA

Produktnavn	WIFI VEJRSTATION			
Model	SBS-WS-500			
Strømkilde		DC 5V 1A		
	Måleområde (udendørs) [°C]	-20÷60		
Temperatur	Måleområde (indendørs) [°C]	-10÷60		
	Målenøjagtighed [°C]	±1		
	Måleområde [%]	10~99		
Fugtighed	Måleopløsning [%]	1		
	Målenøjagtighed [%]	±5		
	Måleområde [mm]	0~9999		
Nedbør	Måleopløsning [mm]	0,3 (hvis regnmængden er <1000 mm) 1 (hvis regnmængden er >1000 mm)		
	Målenøjagtighed [%]	10		
Vindhastig- hed	Måleområde [m/s]	0~50		
Atmosfærisk	Måleområde [hPa]	300~1,100		
tryk	Målenøjagtighed [hPa]	+/- 5 (700-1100)		
Alarmens vari	ghed [s]	120		
Rækkevidde fo sion [m]	or datatransmis-	100		
Transmissions	frekvens [mHz]	868,3		
IP-beskyt-	Modtager	IPX0		
telsesklasse	Sender	IP44		
Batteritype	Sender indendørs	2xAA		
	Sender udendørs	2xAA		
Dimensions	Modtager	195x140x20		
[mm	Sender	340x295x145		

#### 1. GENEREL BESKRIVELSE

Brugervejledningen er designet til at hjælpe med sikker og problemfri brug af enheden. Produktet er designet og fremstillet i overensstemmelse med strenge tekniske retningslinjer ved hjælp af de mest avancerede teknologier og komponenter. Derudover er det produceret i overensstemmelse med de strengeste kvalitetsstandarder.

#### BRUG IKKE ENHEDEN, MEDMINDRE DU HAR LÆST OG FORSTÅET DENNE **BRUGERVEJLEDNING GRUNDIGT.**

For at øge enhedens levetid og sikre problemfri drift skal du bruge den i overensstemmelse med denne brugervejledning og regelmæssigt udføre vedligeholdelsesopgaver. De tekniske data og specifikationer i denne brugervejledning er opdaterede. Producenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i forbindelse med kvalitetsforbedringer. Enheden er designet til at reducere risikoen for støiemission til et minimum under hensyntagen til teknologiske fremskridt og muligheder for støjreduktion.

#### LEGENDE

CE	Produktet opfylder de relevante sikkerhedsstandarder.
8	Læs instruktionerne før brug.
X	Produktet skal genanvendes.
$\triangle$	ADVARSEL! eller FORSIGTIG! eller HUSK! Gæld for den givne situation (generelt advarselsskil
Â	OBS! Advarsel om elektrisk stød! (Brug denne advarsel, når enheden får strøm fra lysnettet).
ß	OBS! Roterende dele, fare for at blive viklet in

OBS! Tegningerne i denne manual er kun til /!\ illustration, og nogle detalier kan afvige fra det faktiske produkt.

Den originale betjeningsvejledning er skrevet på tysk. Andre sprogversioner er oversættelser fra tysk.

#### 2. SIKKERHED VED BRUG

OBS! Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle  $\triangle$ instruktioner. Hvis advarslerne og instruktionerne ikke følges, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade eller endda død.

Udtrykkene "enhed" eller "produkt" bruges i advarslerne og instruktionerne til at henvise til WIFI WEATHER STATION.

#### 2.1. ELEKTRISK SIKKERHED

FORSIGTIG: Reglerne for "elektrisk sikkerhed" skal følges, når enheden får strøm fra lysnettet.

- a) Stikket skal passe til stikkontakten. Du må ikke ændre stikket på nogen måde. Brug af originale stik og matchende stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk stød.
- Rør ikke ved apparatet med våde eller fugtige b) hænder.

- c) Brug kun kablet til det formål, det er beregnet til. Brug den aldrig til at bære apparatet eller til at trække stikket ud af en stikkontakt. Hold kablet væk fra varmekilder, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele. Beskadigede eller sammenfiltrede kabler øger risikoen for elektrisk stød.
- d) Brug ikke apparatet, hvis netledningen er beskadiget d) eller viser tydelige tegn på slitage. En beskadiget netledning skal udskiftes af en kvalificeret elektriker eller producentens servicecenter.
- e) For at undgå elektrisk stød må ledningen, stikket eller apparatet ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Brug ikke apparatet på våde overflader.
- Må ikke bruges i meget fugtige omgivelser eller i f) umiddelbar nærhed af vandtanke.

#### 2.2. SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

- Det er kun producentens serviceværksted, der må a) reparere apparatet. Forsøg ikke at reparere på egen hånd!
- h) Kontrollér regelmæssigt sikkerhedsmærkaternes tilstand. Hvis etiketterne er ulæselige, skal de udskiftes.
- Opbevar venligst denne manual til fremtidig brug. c) Hvis denne enhed overdrages til en tredjepart, skal manualen overdrages sammen med den.
- Opbevar emballageelementer oq små d) monteringsdele på et sted, hvor børn ikke har adgang.
- e) Hold apparatet væk fra børn og kæledyr.

#### 2.3. PERSONLIG SIKKERHED

- Brug ikke apparatet, hvis du er træt, syg eller under a) indflydelse af alkohol, narkotika eller medicin, som kan forringe evnen til at betjene apparatet betydeligt.
- b) Enheden må kun håndteres af fysisk egnede personer, der er i stand til at håndtere den, korrekt uddannet, bekendt med denne manual og uddannet inden for rammerne af sundhed og sikkerhed på arbeidspladsen.
- Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår, tøj C) og handsker væk fra bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan komme i klemme i bevægelige dele.
- Fjern alt justeringsværktøj og alle skruenøgler, før d) du tænder for apparatet. Værktøi eller nøgler, der efterlades i den roterende del af apparatet, kan forårsage personskade.
- Enheden er ikke et stykke legetøj. Børn skal være e) under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.

#### 2.4. SIKKER BRUG AF UDSTYR

14.01.2021

- Maskinen skal være placeret på et stabilt underlag. a) Brug de rigtige værktøjer til den givne opgave. En korrekt valgt enhed vil udføre den opgave, den er designet til, bedre og på en mere sikker måde.
- b) Når apparatet ikke er i brug, skal det opbevares på et sikkert sted, væk fra børn og personer, der ikke er fortrolige med apparatet, og som ikke har læst brugervejledningen. Enheden kan udgøre en fare i hænderne på uerfarne brugere.

- c) Hold enheden i perfekt teknisk stand. Før hver brug skal du kontrollere for generelle skader og især kontrollere for revnede dele eller elementer og for andre forhold, der kan påvirke den sikre drift af enheden. Hvis du opdager skader, skal du aflevere enheden til reparation før brug.
  - Opbevar enheden utilgængeligt for børn.
- Reparation eller vedligeholdelse af enheden skal e) udføres af kvalificerede personer, og der må kun bruges originale reservedele. Dette vil sikre sikker brug.
- f) Rengør enheden regelmæssigt for at forhindre, at der samler sig fastgroet snavs.
- Enheden er ikke et stykke legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn af en voksen person.
- Hold enheden væk fra ild- og varmekilder.
- Maskinen skal være placeret på et stabilt underlag. i)
- **OBS!** På trods af enhedens sikre design og dens beskyttelsesfunktioner, og på trods af brugen af ekstra elementer, der beskytter operatøren, er der stadig en lille risiko for ulykke eller skade, når enheden bruges. Vær opmærksom og brug din sunde fornuft, når du bruger enheden.

#### 3. BRUG RETNINGSLINJER

Enheden er beregnet til meteorologiske målinger, inkl. temperaturer, nedbør, luftfugtighed, vindhastighed osv. Brugeren er ansvarlig for enhver skade, der opstår som følge af utilsigtet brug af enheden.

ADVARSEL! Illustrationen af dette produkt findes på sidste side i vejledningen s. 100-101.

DA

**3.1. BESKRIVELSE AF ENHEDEN** 

- 3.1.1. TRANSMITTER
- 1. Indikator for vindretning
- 2. Vindhastighedsmåler
- 3. Lyssensor
- 4. Fugtigheds-/temperaturmåler
- 5. Nedbørsmåler
- 6. Niveau
- 7. Solpanel
- 8. Stift "U"
- 9. Batterirum
- 10. [RESET]-knap 11. LED-diode
- 3.1.2. MODTAGER
- 1. Udetemperatur
  - Vindafkølingstemperatur, luftfugtighed, vindretning
- PM 2.5-støvkoncentration (valgfri sensor)
- RF-signalbjælke til PM 2,5-støvkoncentrationer 4. (valgfri sensor)
  - Tidspunkt for solopgang/solnedgang Wi-Fi-signalbjælke
- Indikator for lavt batteri
- RF-signalbjælke til udendørs sensor 8 Vindretning / hastighed / vindstød
- 10. Temperaturen inde i rummet
- Dato og klokkeslæt 11
- Jordfugtighed (valgfri sensor) 12
- 13. sidste lynnedslag - tid/afstand (valgfri sensor)

DA

- 14. Indendørs luftfugtighed
- 15. RF-temperatur- og fugtighedssignalbjælke til flere kanaler (valgfri sensor)
- 16. Ikon for visningstilstand for multikanals temperaturog fugtighedssensorcyklus (valgfri sensor)
- Flerkanals temperatur- og fugtighedssensor 17. (ekstraudstvr)
- Nedbør (dagligt / lejlighedsvis / hver time / ugentligt 18. / månedligt / årligt)
- Ikon for vejrudsigt 19.
- 20. Relativt / absolut tryk 21. Ikon for månefase
- UV-indeks 22.
- 23. Sollys

DA

- 24.
- Hukommelseskort 25. USB-indgang
- Stikkontakt til strømtilslutning 26
- 27. Reset-knap

#### 3.1.3. FUNKTIONSKNAPPER PANEL



Knap	Beskrivelse af apparatet
$\bigcirc$	Knap til reduktion af lysstyrke
(+)	Knap til forøgelse af lysstyrke
lacksquare	Baggrundsbelysning tændt/slukket
	Knap til ændring af baggrund (lys/mørk)
$\cap$	Knap til visning af absolut/relativt tryk
3	Kanalknap (ændring af viste værdier: indendørs temperatur og luftfugtighed, temperatur og luftfugtighed for multi- kanalsensorer og automatisk rulning af disse værdier)
$\uparrow \downarrow$	Historik-knap (visning af maks./min. optagelser og historiktilstand)
Ô	Indstillinger

#### 3.1.4. IKONER FOR TEMPERATUR

Temperatur- område [° F]	Farve	Tempera- turområde [° F]	Farve
<-10	$\bigcirc$	50~60	$\bigcirc$
-10~0	Ο	60~70	$\bigcirc$
0~10	Ο	70~80	$\bigcirc$
10~20	$\bigcirc$	80~90	$\bigcirc$
20~30	0	90~100	$\bigcirc$
30~40	0	100~110	Ο
40~50	Ο	>110	0

#### 3.2. KLARGØRING TIL BRUG

SAMLING AF APPARATET

FORSIGTIG: Før vejrstationen installeres på et bestemt sted, skal den konfigureres, og bagefter skal det kontrolleres, om enheden fungerer korrekt.

#### Isætning af batterier

- 1 Fjern dækslet til batterirummet.
- 2 Indsæt batterierne i rummet under iagttagelse af polariteten.
- 3. . Sæt dækslet til batterirummet på igen. Bemærk: Hvis du har brug for at udskifte batterierne med nye, skal du gøre det på samme måde som ovenfor
  - Bemærk: Hvis ingen af lysdioderne lyser, skal du kontrollere, at batterierne er sat korrekt i, eller at nulstillingen var korrekt.
  - Bemærk: Hvis temperaturen kan falde til under 0° C, er det bedre at bruge litiumbatterier i stedet for alkaliske batterier.



#### KONFIGURERING AF SÆTTET

- Α Sender
- Når batterierne er sat i, starter senderen i et kort 1 øjeblik, hvilket indikeres af LED-lyset. Derefter slukkes LED'en, og senderen går i normal driftstilstand.
- 2. En sender vil begynde at søge efter et radiotidssignal. Hvis signalet modtages korrekt, vil en diode blinke og derefter lyse i flere sekunder.
- I standardtilstand vil en diode lyse et øjeblik hvert 48. 3. sekund.

#### Β. Modtager

- Når batterierne er sat i, starter modtageren. 1
- 2. En modtager vil begynde at søge efter et sendersignal. Ikonet for modtagelse af et radiosignal vises på et displav.
- Når modtageren registrerer et sendersignal, skifter 3. den til standarddriftstilstand.
- Når der ikke registreres noget radiosignal, genstarter 4 enheden søgningen hver 6. time.
- 5. Hvis signalet går tabt, eller hvis måleresultaterne ikke vises:
- Tryk på [RESET]-knappen på senderen, og hold den a) nede:
- Tag batterierne ud, og sæt dem tilbage i b) batterirummet på modtageren efter ca. 2 minutter.
- INSTALLATION AF TRANSMITTER

#### A. Monteringsbeslag



- 1. Pak transmitterens komponenter ud, og kontroller deres tilstand.
- 2. Fastgør en flad metalstang til bunden af senderen. Sæt "U"-stifterne i hullerne på fladjernet, og fastgør 3.
- dem med møtrikkerne.
- Vindhastighedsmåler (anemometer) B.



Monter målebægrene på akslen. Fastgør ved at spænde bolten.

Bemærk: Vær opmærksom på, at vindmålerkopperne kan bevæge sig frit. For stram montering kan forstyrre måleresultaterne.

Indikator for vindretning (anemoskop)



- Monter vejrhanen på akslen ved at skubbe den hele vejen til den modsatte side af vindmåleren, og fastgør den ved at spænde bolten. Bemærk: Sørg for, at vejrhanen kan bevæge sig frit.
- D. Udendørs installation

C.



DA

- 1. Placer transmitteren på dens endelige placering ved hjælp af monteringsbeslaget (stolpe  $\phi = 1" \div 2"$  ikke inkluderet i sættet).
- Når du installerer en sender på et målsted, skal 2. du tage højde for en nordlig retning og installere senderen i henhold til den retning, der er markeret på en senderoverflade.
- 3. Niveller senderen med et vaterpas, som placeres på dens overflade. Forsigtig: Dårlig nivellering af transmitteren kan forstyrre måleresultaterne.

#### INSTALLATION AF MODTAGER

Det anbefales at installere en modtager på en flad, 1. lodret overflade for at sikre en korrekt modtagelse af sendersignalet. Forsigtig: afstand fra en sender, barrierer (f.eks. vægge), elektromagnetiske bølger og radiobølger kan reducere signalets styrke.

#### 3.4.2. APPARATETS PLACERING

Senderen opnår den største signalrækkevidde, når den er monteret eller ophængt lodret. Undgå at lægge den fladt. Modtageren skal placeres

væk fra computerskærme eller tv-apparater. Hvis andre enheder arbejder på samme frekvensbånd, kan der opstå signalproblemer.



#### 3.3. BRUG AF ENHED 3.3.1. MULTIKANAL-SENSOR

Multikanalsensoren er en valgfri sensor. Det er ikke inkluderet. I normal tilstand skal du trykke på knappen 👰 for at skifte måling mellem de tilsluttede kanaler. Bemærk: For multikanalsensorer kan kun de aktuelle data for hver sensor vises, ingen data gemmes.

#### 3.3.2. MAX/MIN

Max/Mi	n	Hourly 0.00in/h 12/5/2018 AM 4:59			
Indoor Temperature 78.4'F 12/5/2018 AM 4:59 77.7'F 12/5/2018 AM 6:19	Indoor Humidity 65% 12/5/2018 AM 4:59 63% 12/5/2018 AM 5:44	Daily Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59 Weekly Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59			
Outdoor Temperature 140.0°F 12/5/2018 AM 5/03 -40.0°F 12/5/2018 AM 5/30	Outdoor Humidity 99% 12/5/2018 AM 5:00 10% 12/5/2018 AM 5:25	Monthly Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59 Yearty Rain 0.00in 12/5/2018 AM 4:59			
Dew Point 125.2°F 12/5/2018 AM 5:00 -39.3°F 12/5/2018 AM 5:32	Feels Like 190.0°F 12/5/2018 AM 5-24 -40.0°F 12/5/2018 AM 5-30	Wind 0.0mph 12/5/2018 AM 4:59 Gust 0.0mph 12/5/2018 AM 4:59			
ABS Barometer 29,79inHg 12/5/2018 AM 603 29,69inHg 12/5/2018 AM 517	REL Barometer 29,79inHg 12/5/2018 AM 6403 29,69inHg 12/5/2018 AM 517	Solar Rad. 0.000w/m*12/5/2018 AM 4:5 UVI 0 12/5/2018 AM 603			
O O	⊿ ↑	_ ∧ ∽			

- Ved at trykke på knappen 🔂 vises og nulstilles
- minimums- og maksimumsværdierne. Med knapperne 💽 eller 💽 vælges den min/max-værdi, der skal slettes. Tryk derefter på knappen vises. Tryk på knappen ⊕, for at bekræfte sletningen knappen 🕞 for at afvise ændringerne.
- Tryk på knappen 🏫 eller 🗸 for at ændre det aktive valgfelt.

DA

Ved at trykke på knappen 🕤 vender man tilbage til no

#### 3.3.3. HI

	Time	Temperature (°F)	Humidity (%)	Temperature (°F)	Humidity	Point (°F)	Like (1F)	Wind (mph)
2689	12/5/2018 AM 6:40	77.7	65	68.9	47	47.8	68.9	25
2690	12/5/2018 AM 6:45	77.7	65	68.9	47	47.8	68.9	25
2691	12/5/2018 AM 6:50	77.7	65	68.9	47	47.8	68.9	2.2
2692	12/5/2018 AM 2:40	77.9	65	68.9	47	47.8	68.9	25
2693	12/5/2018 AM 245	77.9	65	68.9	47	47.8	68.9	22
2694	12/5/2018 AM 250	77.9	65	68.9	47	47.8	68.9	22
2695	12/5/2018 AM 255	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2696	12/5/2018 AM 3.00	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2697	12/6/2018 AM 306	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2698	12/5/2018 AM 310	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2699	12/5/2018 AM 315	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	2.7
2700	12/5/2018 AM 3:20	77.9	64	68.9	46	47.3	68.9	25
2701	12/5/2018 AM 3:25	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2702	12/5/2018 AM 3:30	781	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2703	12/5/2018 AM 3:35	78.6	65	68.9	46	47.3	68.9	22
2704	12/5/2018 AM 340	786	65	68.9	46	473	68.9	22

- I normal tilstand skal du trykke to gange på knappen for at åbne historiktilstanden. Tryk på knappen 🗐 for at slette al gemt historik.
- Tryk på knappen 📄 for at åbne den valgte historikside.
- Tryk på knapperne  $\leftarrow$  og  $\rightarrow$  for at bevæge dig i venstre og højre retning på den viste side.
- Med knapperne \Upsilon og 🤳 kan du bevæge dig op og ned på den viste side
- Tryk på knappen 🔂 for at vælge min/max-værdien eller en anden værd
- Tryk på knappen 5 for at vende tilbage til den forrige tilstand.

#### 3.3.4. GRAFIKTILSTAND



- I historiktilstand skal du trykke tre gange på knappen ↑↓ for at gå ind i graftilstand.
  - Tryk på knappen 💽 for at flytte de viste data med 12/24/48/72 timer.
  - Tryk på knappen 🚽 for at få vist følgende data efter tur:
- indendørs og udendørs temperatur

- UVI
- solstråling
- Nedbør (time/døgn)
- tryk (relativt og absolut)

#### 3.3.5. DATA-MODUS

CHL							CHS
27.1°C							27.3*O
67%							66%
Sol CH1				Sol CH5	Sol CH6		Sol CH8
0%							32%
Ph125 CH2 29ug/m ³ Moderate AQI 24H 87 68	Pt125 CH3 3tug/m ⁸ Moderate AQI 24H 91 93	Water CH2 Normal	Water CH4 Normal	Ughtning 20 min ago Dis Cnt 20 km 5			
Ð	Q			Ŷ	$\downarrow$	↑↓	5

I normal tilstand skal du trykke fire gange på . knappen 🕕 for at gå i datatilstand.

#### 3.3.6. INDSTILLINGER

S	etup		
Date and Time	Setup	Backlight	Setup
Time Format	am hmmess	Longitude-Latitude	Setup
Date Format	DD-MM-YYYY	Barometer Display	REL
Temperature Units	۴	Rainfall Season	January
Barometer Units	hpa	Interval	5 Minute
Wind Speed Units	km/h	Weather Server	Setup
Rainfall Units	mm	WrFi Scan	Setup
Solar Rad. Units	w/m ⁱ	Background	Dark
iti Channel Sensor	Setup	More	Setup
	4	↑ 1	~ ~

- I normal tilstand skal du trykke på knappen 🔯 for at gå ind i indstillingerne.
- Du kan ændre enheden/værdien med knapperne 🝳 eller 🧕
- Du kan vælge den værdi, der skal indstilles, med knapperne  $\leftarrow$  og  $\rightarrow$ .
- Brug knapperne ↑ og 🦊 til at flytte op/ned på den viste side.
- Tryk på knappen 1 for at gå ind i setup slavetilstand.
- Tryk på knappen 🕤 for at vende tilbage til den forrige tilstand.

#### Indstillingsmuligheder:

- Indstil tidsformatet
- Indstil datoformatet
- Indstil temperaturenheden
- Indstil trykenheden
- Indstil enheden for vindhastighed
- Indstil nedbørenheden
- Indstil enheden for solstråling
- Indstil multikanalsensoren
- Indstil baggrundsbelysningen
- Indstil breddegrad
- Ændring af det relative/absolutte tryk
- Indstil regnsæsonen (standard: januar)
- Indstil intervallet (1-240 minutter)
- Indstil veirserverne
- Wi-Fi-forbindelse
- Baggrundsindstillinger

Bemærk: Når du har valgt indstillingen MERE, er det muligt at kalibrere de valgfrie sensorer og konfigurere alle sensor-ID'er.

#### 3.3.7. ALARMTILSTAND

14.01.2021

For at gå i alarmtilstand skal du trykke på knappen 🔯 og indtaste indstillingerne, og derefter trykke på knappen 👸 igen.



- Du kan vælge enhed/værdi med knapperne eller Q
- Du kan vælge den værdi, der skal indstilles, med knapperne  $\overleftarrow{}$  og  $\overrightarrow{}$ .
- Med knapperne 🚹 og 🤳 kan du bevæge dig op og ned på den vist
- Tryk på knappen 🔂 for at vende tilbage til den forrige tilstand.
- Tryk på knappen 🄄 for at vende tilbage til den forrige tilstand.
- Tryk på en vilkårlig knap for at slukke for alarmen.

#### 3.3.8. KALIBRERING

Tryk på knappen 🔯 i alarmtilstand for at åbne kalibreringsindstillingerne

- Med knapperne 🏫 og 🤳 kan du bevæge dig op og ned på den viste side.
- Ved at trykke på knappen → ændres det positive/ negative fortegn (hvis relevant
- Tryk på knappen 🧕 eller 🧕 for at indstille kalibreringsværdien.

#### 3.3.9. NULSTILLING/ÆNDRING AF DATA

I kalibreringsindstillingerne skal du trykke på knappen for at gå til nulstilling/ændring af data.



- Med knapperne ↑ og 🤳 kan du bevæge dig op og ned på den viste side.
  - Brug knapperne 💽 eller 💽 til at vælge den værdi, der skal nulstilles, og bekræft

DA

3.4. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Vent på, at de roterende elementer stopper. a) Brug kun ikke-ætsende rengøringsmidler til at b) rengøre overfladen.
- Opbevar enheden på et tørt, køligt sted, fri for fugt og direkte sollys.
- Enheden skal inspiceres regelmæssigt for at d) kontrollere dens tekniske effektivitet og opdage eventuelle skader.
- e) Brug en blød og fugtig klud til rengøring.
- f) Brug et anti-korrosionsmiddel, når du udskifter batterier
- I snedækkede omgivelser kan du spraye toppen af a) vejrstationen med anti-isningsmiddel.

#### 3.4.1 RENGØRING AF NEDBØRSMÅLEREN

- Drei tragten mod uret. 1.
- 2. Løft tragten.
- 3. Rengør regnmåleren med en blød, fugtig klud. Hvis det er nødvendigt at fjerne insekter, anbefales det at bruge et insektmiddel før rengøringen.
- 4. Sæt tragten i sin oprindelige position, og stram den med uret.



Tryk på knappen  $\uparrow \downarrow$  for a<u>t då</u> ind i historiktilstand.

ormal tilst	and.						-	
STORIETII	STAND							s
Time	Indoor Temperature (°F)	Indeor Humidity (%)	Outdoor Temperature (°F)	Outdoor Humidity (%)	Dew Point (°F)	Feels Like (1F)	Wind (mph)	
2/5/2018 AM 6:40	77.7	65	68.9	47	47.8	68.9	25	PT
2/5/2018 AM 6:45	77.7	65	68.9	47	47.8	68.9	25	2
2/5/2018 AM 6:50	77.7	65	68.9	47	47.8	68.9	22	
2/5/2018 AM 2:40	77.9	65	68.9	47	47.8	68.9	25	87
2/5/2018 AM 2:45	77.9	65	68.9	47	47.8	68.9	22	
2/5/2018 AM 250	77.9	65	68.9	47	47.8	68.9	22	
2/5/2018 AM 255	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22	
2/5/2018 AM 3.00	77.9	65	68.9	46	47.3	68.9	22	
								a 👘 👘

dugpunkt indendørs og udendørs luftfugtighed vindhastighed og vindstød vindretning



SIKKER FJERNELSE AF BATTERIER OG GENOPLADELIGE BATTERIER

1,5 V AA-batterier er installeret i enhederne. Tag de brugte batterier ud af enheden på samme måde, som du installerede dem. Genbrug batterier hos den relevante organisation eller virksomhed.

#### 4. COMPUTERPROGRAM

Bemærk: WIFI-firmwareversion 1.4.4 og derover understøtter global tidssynkronisering. Tidszone, DST og dato opdateres automatisk fra internettet, når basestationen er forbundet til internettet.

#### 4.1. LIVE ONLINE UDGIVELSE

Din konsol er i stand til at sende dine sensordata til udvalgte internetbaserede vejrtjenester. De understøttede tjenester er vist i tabellen nedenfor:

	Hosting	Service	Beskrivelse af hjemmesiden
DA	Ecowitt Vejret	https://www. ecowitt.net	Ecowitt er en ny vejrserver, der kan rumme flere sensorer, som andre servere ikke understøtter.
	Vejret under jorden	https://www. wunder- ground.com	Weather Underground er en gratis vejrhostingtjeneste, der giver dig mulighed for at sende og se dine vejrstationsdata i realtid, se grafer og målere, importere tekstdata til mere detaljeret analyse og bruge iPhone-, iPad- og Android-applikationer, der er tilgængelige på Wunderground.com. Weather Underground er et datterselskab af The Weather Channel og IBM.

Vejrskyen	https:// weather- cloud.net	Weathercloud er et socialt vejrnetværk i realtid dannet af observatører fra hele verden.
Hjemmeside til observa- tion af vejret (WOW)	http://wow. metoffice. gov.uk/	WOW er en britisk vejrobservationshjem- meside. WOW giver alle mulighed for at indsende deres egne vejrdata, hvor som helst i verden.
Skræddersy- et hjemme- side		Understøtter upload til din skræddersyede hjemmeside, hvis hjemmesiden har samme protokol som

Wunderground eller

Ecowitt.

4.2. TILSLUTNING AF VEJRSTATIONENS KONSOL TIL WIFI For at sende vejrdata til disse tjenester skal du forbinde din konsol til internettet via WiFi. Konsollen kan kun fungere via WiFi, når den eksterne strømadapter er tilsluttet og sat i. Bemærk: Hvis du tester opsætningen af den udendørs sensorpakke indendørs, kan du overveje at oprette forbindelse til WiFi, men endnu ikke konfigurere nogen af vejrtjenesterne. Årsagen er, at indendørstemperaturer og luftfugtighed, der registreres af udendørssensorerne, rapporteres til vejrtjenesten(erne), og de vil afspejle indendørs forhold og ikke udendørs forhold. Derfor vil de være forkerte. Desuden kan udometret blive udløst under håndteringen, så der registreres regn, selvom det måske ikke har regnet. Konfigurationen af vejrstationens WiFi-forbindelse skal foretages, når sensorerne er installeret udendørs!

- Upload dine vejrdata til ecowitt-hjemmesiden a. Vi anbefaler, at du bruger Ecowitt Weather-serveren til at overvåge og registrere dine sensordata. Ecowitt Weather-serveren understøtter upload af alle sensorens data. For andre vejrtjenester vil kun serverunderstøttede data blive uploadet.
- 1) På ecowitt.net uploading-siden skal du aktivere ON-knappen (vises blåt) og indstille uploadingens intervaltid. Tryk på Gem. Kopier MAC-adressen (vil blive brugt til at tilføje enheden på serveren senere) Tryk på "Register at Ecowitt.net" for at åbne webbrowseren og aktivere "Register with Ecowitt. net". Hvis du har tilføjet enheden og sendt dataene, men dataene ikke vises, skal du klikke på "Svartid" for at nulstille og kontrollere status for svaret.



- 2) Afslut registreringen på Ecowitt-siden. Hvis du har en konto og et password, skal du trykke på "Return to Login" for at logge ind på hiemmesiden.
- 3) Klik på menuknappen øverst til venstre, og vælg "Devices". Tryk på "Add Device", og indtast alle de nødvendige oplysninger. Klik på Gem. Hvis du markerer "Open data", kan dine vejrdata ses af andre.

Bemærk: Når du vælger enhedens adresse på kortet, skal du vente, til kortet vises. Bemærk: Indstil venligst den korrekte tidszone for at få det korrekte klokkeslæt. Klokkeslættet opdateres automatisk i henhold til internettiden under WiFi-forbindelsen. Når du er registreret, skal du vælge dashboardet for at se dine data, som vist nedenfor:



Ecowitt.net har et responsivt design og er mobilvenligt Du skal blot åbne din mobile enheds webbrowser, browse til ecowitt.net og bogmærke dit dashboard for hurtig adgang.

#### b. Upload dine veirdata til Wunderground.com



14.01.2021

1) På Wunderground.com's uploadside skal du indtaste stations-ID og stationsnøgle og derefter trykke på Gem. Dit stations-ID vil blive føjet til WU StationID. Tryk derefter på Næste. Hop til skærmen for Upload dine vejrdata til Weathercloud.net. Hvis du ikke har Wunderground Station ID og Key, skal du trykke på "Register at Wunderground.com" for at aktivere muligheden "Register with Wunderground".



2) Registrer dig på Wunderground.com. Indtast din gyldige e-mailadresse og adgangskode for at registrere dig og oprette din Weather Undergroundkonto. Du vil blive præsenteret for en formular, som du skal udfylde.

				C
Name:(Require	ed)			
Give Your D	evice a	Name		
Elevation:(Req	uired)			
1512.46724	1			
Device Hardwa	are:(Requ	uired)		
Select devie	ce hard	ware		Ŧ
Height Above	Ground:			
Ft. Above G	round			
Surface Type:				
Select devie	ce surfa	ice		٣
Associate Wel	cam:			
←	$\rightarrow$	$\hat{\Omega}$	:	

Udfyld og indsend formularen. Hvis du ikke kan 3) finde din vejrstations modelnummer i drop-downmenuen, skal du vælge "andre".



 Når registreringen er gennemført, modtager du et nyt stations-id, en adgangskode/nøgle og en e-mail med oplysninger om stations-id og adgangskode/nøgle. Gå tilbage til uploadsiden på Wunderground.com, indtast stations-ID og stationsnøgle, og tryk på Gem. Dit stations-ID vil blive tilføjet til WU-stations-ID'et.
 Upload dine veirdata til Weathercloud.net



 Upload dine vejrdata til Weathercloud.net. Indtast Weathercloud ID & Weathercloud Key, og tryk på Gem. Tryk derefter på Næste. Gå til skærmen for Upload dine vejrdata til Weather Observation Website (WOW). Hvis du ikke har Weathercloud ID og Key, skal du trykke på "Register at Weathercloud.net" for at åbne din webbrowser og aktivere muligheden "Register with

Sign up - Weathercloud
 Sign up - Weathercloud
 Sign in
 Join
 Join
 Weathercloud
 Username
 Email
 Password
 Bytaking tignup you ages to an time:
 Sign up
 This website use cookies to improve your excerners. Read more.

Weathercloud.net".

DA

 Registrer dig på Weathercloud.net. Besøg weathercloud. net, og indtast brugernavn, e-mail og adgangskode for at tilmelde dig. Svar på valideringsmailen fra Weathercloud (det kan tage et par minutter).



3) Du vil blive bedt om at tilføje en enhed. Vælg "Opret enhed", og indtast din stations oplysninger. Når du har registreret din station, skal du notere dig det "Weathercloud ID" og den "Key", du får udleveret. Indtast disse værdier i vejrserveren på enhedens konsol.



- d. Upload dine vejrdata til WeatherObservationWebsite (WOW)
- Upload dine vejrdata til WOW. Indtast Weathercloud ID & Weathercloud Key, og tryk på Gem. Tryk derefter på Finish. Gå til startskærmen Enhedsliste. Hvis du ikke har et WOW-id og en nøgle, skal du trykke på "Register at WeatherObservationWeb site" for at åbne din webbrowser og aktivere muligheden "Register with WOW".



Registrer dig på WeatherObservationWebsite. Opret en ny konto. Du vil blive præsenteret for en formular, som du skal udfylde.

Register for	Weather Observations Website
First Name	Last Name
First Name	Last Name
Username	
Usemane	
Pasaword	Confirm Password
Password	Confirm Password

3) Selve formularen er længere, men alle spørgsmål burde være selvforklarende. Udfyld og indsend formularen. Du vil snart modtage en e-mail med instruktioner om, hvordan du logger ind. Vent nu på e-mailen, og klik på det medfølgende link for at bekræfte din e-mailadresse.

Følg instruktionerne på skærmen, og log ind på siden. Når du er logget ind, skal du oprette en ny WOW-side. "Sites" er den måde, hvorpå WOW organiserer de vejrdata, du bidrager med. I bund og grund bygger WOW en personlig hjemmeside til din vejrstation. For at kunne uploade data skal du bruge to elementer, der er knyttet til webstedet: Site ID: Dette er et vilkårligt nummer, der bruges til at skelne dit site fra et andet. Dette nummer vises (i parentes) ved siden af eller under navnet på din hjemmeside på siden med hjemmesideoplysninger, for eksempel: 6a571450-df53-e611-9401-0003ff5987fd

Godkendelsesnøgle: Dette er et 6-cifret tal, der bruges til at sikre, at data kommer fra dig og ikke en anden bruger. Begynd at oprette en ny side ved at klikke på "Indtast en side":





Sørg for, at du (stadig) er logget ind på WOW-siden. Log ind efter behov. Klik nu på "My Sites" i navigationslinjen øverst. Hvis du kun har 1 hjemmeside, vil du nu få vist dens side. Hvis du har flere sider, skal du først vælge den rigtige. På denne side finder du webstedets ID lige under kortet:





Du skal også oprette en unik 6-cifret PIN-kode, som du skal holde hemmelig. Dette er "autentificeringsnæglen". Indstil dette nummer ved at klikke på "Edit Site" og udfyld det med et 6-cifret nummer efter eget valg:

#### Authentication Key

123456

e.

Du skal bruge både "Site ID" og "Authentication Key" for at opsætte uploadkonfigurationen for WOW i vejrserveren.



DA





Hvis du vil uploade data til din skræddersyede hjemmeside, skal du vælge knappen Aktiver (vises blåt) og vælge protokoltype. Hjemmesiden skal have samme protokol som Wunderground eller Ecowitt. Indtast alle de nødvendige oplysninger. Tryk på Gem.

97

4.3. REGISTRERING AF WEATHERUNDERGROUND.COM VIA PC ELLER MAC

Hvis du ikke allerede har konfigureret wunderground.com under WiFi-opsætningen, kan du gøre det senere. Følg disse trin:

 Besøg Wunderground.com, og klik på Join, som pilen øverst til højre viser, og vælg Sign up for free:



 Klik på Mere, og vælg Tilføj vejrstation for at registrere din station:



Personal Weather Station Network

Overview Buying builde Register with WU

Step 1: Register Your Station

#### Klik på "Bekræft placering", og udfyld formularen. Når du har indsendt formularen, vil du se følgende:

Congratulations. Your station is now registered with Wunderground! You are almost done. Now go to your weather station software and add the following: Your Station ID:

> KAZPHOEN424 Your Station Key/Password: mdreeley

Bemærk: Dit stations-ID vil have formen: KSSCCCC###, hvor K står for USA-station (I for international), SS er din stat, CCCC er din by, og ### er stationsnummeret i den pågældende by.

l eksemplet ovenfor er KCALOSAN764 i USA (K), staten Californien (CA), byen Los Angeles (LOSAN) og #764.

4.4. REGISTRERIN<u>G M</u>ED K<u>ONS</u>OLLEN

Tryk på knappen 💽 eller 💽 for at gå ind i vejrserverens konfigurationstilstand. Enheden kan konfigureres til at sende data i realtid til wunderground.com®. Indtast "Station ID" og "Station Key", som du har fået fra Wunderground.com.



- Tryk på knappen ↓ for at indtaste den valgte parameter.
- Tryk på knappen Q for at aktivere skærmtastaturet. Brug knapperne på A J C A til at navigere på tastaturet. Brug knappen Z til at vælge det relevante bogstav.
- Tryk på knappen 🕤 for at vende tilbage til konfigurationen.

4.5. VISNING AF DINE DATA PÅ WUNDERGROUND.COM Du kan også se din vejrstations data ved at bruge websitet wunderground.com. Brug nedenstående URL, hvor dit stations-ID erstatter teksten "STATIONID": http://www.wunderground.com/personal-weather-station/

dashboard?ID=STATIONID

Du vil se en side som nedenfor, hvor du kan se både dagens data og historiske data:



Der findes også nogle meget nyttige mobilapps. De URL'er, der er angivet her, går til webversionen af applikationssiderne. Du kan også finde dem direkte i iOSeller Google Play-butikkerne:

WunderStation: iPad-applikation til visning af din stations data og grafer

https://itunes.apple.com/us/app/wunderstation-weatherfrom-your-neighborhood/id906099986



WU Storm: iPad- og iPhone-applikation til visning af radarbilleder, animeret vind, skydækning og detaljeret prognose samt PWS-stationsdata. https://tunes.apple.com/us/app/wu-storm/id955957721



Weather Underground: Forecast: iOS- og Androidapplikation til prognoser

https://itunes.apple.com/us/app/weather-undergroundforecast/id486154808https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.wunderground.android.weather&hl=en



PWS Vejrstation Monitor: Se vejrforholdene i dit nabolag, eller endda lige i din egen baghave. Opretter forbindelse til wunderground.com

https://itunes.apple.com/us/app/pws-weather-stationmonitor/id713705929



DA



PRODUKTZEICHNUNGEN | PRODUCT'S VIEW | RYSUNKI PRODUKTU | NÁKRESY PRODUKTU | SCHÉMAS DU PRODUIT LE ILLUSTRAZIONI DI PRODOTTO | LAS ILUSTRACIONES DE PRODUCTO





#### NAMEPLATE TRANSLATIONS

#### Product Name: WiFi-Weather Station Product Name: WiFi-Weather Station Transmitter Indoor Model: SBS-WS-500 Power: 2 x 1.5V AA Batteries Frequency: 868,3MHz







# Product Name: WiFi-Weather Station Receiver Model: SBS-WS-500 B Power: 5V DC | 1A R Frequency: 868,3MHz Production Year: Importer: expondo Polska sp. z o.o. sp. k X.S. ul. Nowy Kisielin-Innowacyjna 7, 66-002 Zielona Góra | Poland, EU

	0	0	6	4	6	6
DE	Produktname	Modell	Leistung	Frequenz	Produktionsjahr	Importeur
EN	Product Name	Model	Power	Frequency	Production year	Importer
PL	Nazwa produktu	Model	Мос	Częstotliwość	Rok produkcji	Importer
CZ	Název výrobku	Model	Jmenovitý výkon	Frekvence	Rok výroby	Dovozce
FR	Nom du produit	Modèle	Puissance	Fréquence	Année de production	Importateur
IT	Nome del prodotto	Modello	Potenza	Frequenza	Anno di produzione	Importatore
ES	Nombre del producto	Modelo	Potencia	Frecuencia	Año de producción	Importador

# NOTES/NOTIZEN



#### **Umwelt – und Entsorgungshinweise**

#### Hersteller an Verbraucher

#### Sehr geehrte Damen und Herren,

gebrauchte Elektro – und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben [1] nicht zum unsortierten Siedlungsabfall gegeben werden, sondern müssen getrennt erfasst werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz. Sorgen Sie dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr weiter nutzen wollen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben.



In Deutschland sind Sie gesetzlich **[2]** verpflichtet, ein Altgerät einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die öffentlich – rechtlichen Entsorgungsträger (Kommunen) haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen Altgeräte aus privaten Haushalten ihres Gebietes für Sie kostenfrei entgegengenommen werden. Möglicherweise holen die rechtlichen Entsorgungsträger die Altgeräte auch bei den privaten Haushalten ab.

Bitte informieren Sie sich über Ihren lokalen Abfallkalender oder bei Ihrer Stadt – oder Gemeindeverwaltung über die in Ihrem Gebiet zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten.

[1] RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES ÜBER ELEKTRO – UND ELEKTRONIK – ALTGERÄTE

[2] Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro – und Elektronikgeräten (Elektro – und Elektronikgerätegesetz – ElektroG).

#### Utylizacja produktu

Produkty elektryczne i elektroniczne po zakończeniu okresu eksploatacji wymagają segregacji i oddania ich do wyznaczonego punktu odbioru. Nie wolno wyrzucać produktów elektrycznych razem z odpadami gospodarstwa domowego. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE obowiązującą w Unii Europejskiej, urządzenia elektryczne i elektroniczne wymagają segregacji i utylizacji w wyznaczonych miejscach. Dbając o prawidłową utylizację, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko, człowieka i otoczenie. Zgodnie z krajowym prawodawstwem, nieprawidłowe usuwanie odpadów elektrycznych i elektronicznych może być karane!

For the disposal of the device please consider and act according to the national and local rules and regulations.

#### CONTACT

expondo Polska sp. z o.o. sp. k.

ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna 7 66-002 Zielona Góra | Poland, EU

e-mail: info@expondo.de

# expondo.de