Bezpečnostní kamera Innotronik ICS-R7

Návod k obsluze

Popis výrobku



Obsah balení



Instalace

1. Před použitím výrobku se ujistěte, zda napětí síti odpovídá požadavkům zařízení, jinak hrozí, že nesprávné napětí může poškodit zařízení a ohrozit vaše bezpečí.

- 2. Před instalací se ujistěte, že je odpojené napájení.
- 3. Přístroj se při práci může zahřívat, nedotýkejte se přístroje po delším používání.
- 4. Funkce kamery, prosím, používejte pouze k legálním účelům.

Instalace kamery ICS-R7 je velmi snadná. Stačí kameru zašroubovat namísto žárovky lampy do patice E27 a zapnout vypínač. Vyčkejte cca 15s na hlasové hlášení kamery, že je připravena k párování s aplikací. Stáhněte aplikaci a spárujte s mobilem dle návodu níže.



První kroky

Stáhněte a nainstalujte program iCSee do vašeho telefonu nebo tabletu. Můžete použít QR kódy níže



Spárování kamery v aplikaci iCSee

- Spusťte aplikaci
- Pro registraci stiskněte "Sign Up"
- Vyplňte Vaši emailovou adresu, na kterou vzápětí obdržíte číselný kód. Stiskněte "Next Step"

Log In						
Username	UserName/Ema	il				
Password	Password	0				
Z Save PW		🗹 Auto Legin				
Login						
Local Login						
Sign Up	Fo	rget Password				
Quick Login						
🗞 f						

<	
Ema	il
Please i	nput the correct email address
	Next Step
< Mol	bile phone
Click "nex	t step" to agree registration service

Vyplňte verifikační kód a stiskněte "Next Step"Zvolte si jméno a heslo a potvrďte "Complete"





- Stiskněte "Login" a přihlaste se do aplikace zvoleným jménem a heslem
 V aplikaci klepněte na "+" pro přidání kamery a vyberte "WiFi Camera"

📶 T-Mobile CZ 奈	11:53	27 %	at l	T-Mobile CZ 🗢	11:53	27 % 💽
	Smart Device			<	Add Device)
				WiFi Camer		Gamera
	•			VIOT Statio	n	DVR/NVR
Click	<pre>"+" button to add device</pre>			From sharin	ıg	
Device	Mobile Storage	A Me		Other pairing	network and ac	lding methods

- V aplikaci se zobrazí pokyny k zapnutí kamery. Potvrď te tlačítkem "Next Step"



- Zapněte kameru (rozsviťe) a vyčkejte cca 15 sekund – kamera hlásí "System starting up - Wait to be configured". Pokud neslyšíte hlášení, stiskněte a podržte 5s na kameře tlačítko "RESET". V aplikaci potvrďte tlačítkem "Next Step"

- Vyberte vaši WiFi síť a zadejte heslo. Potvrď te tlačítkem "Confirm"



Zobrazí se instrukce pro umístění zobrazeného QR kódu. Potvrďte tlačítkem "Next Step".
Následně se v aplikaci zobrazí velký QR kód. Obrazovku mobilního telefonu umístěte cca 25 cm od objektivu kamery a počkejte na hlášení, potvrzující úspěšné přečtení QR kódu.
Nastavte heslo pro přístup ke kameře (8-64 znaků). Potvrďte tlačítkem "Confirm"



 Zvolte název dle polohy kamery z nabídky nebo zadejte svůj název kamery a uložte tlačítkem "Save"

- Poté zvolte, zda chcete stálý záznam na SD kartu (Regular) nebo záznam pouze při alarmu

■ T-Mobile CZ 令 12:33 63 % ■	III T-Mobile CZ 🗢 18:51	80 % 🔲
< Modify the device name	< Config Guide	
	Select record storage metho	d
	Local Storage	
	when memory card is full, auto delete older loop record video	videos ,
Give the device a name		
Living Bedroom Guest Study	Regular(Continuous record)	
	Alarm(Only record alarm video)	
Doorway corridor Garage Balcony		
	Cloud Storage	
Detsky pokoj	After device is added, buy cloud storage to restorage for alarm recordings	ealize cloud
Save		

Možnosti instalace kamery



Ovládání aplikace iCSee

Pozn.:

Umístění ovládacích prvků se může mírně lišit v závislosti na verzi aplikace

Úvodní obrazovka



Živý náhled



Pozn:

Pro hlasovou komunikaci zapněte mikrofon a na následující obrazovce stiskněte a držte tlačítko se symbolem mikrofonu. Hlasitost můžete měnit v "Základním nastavení" - viz dále.

Zapnutím funkce AUTOTRACKING dojde automaticky k vypnutí detekce osob. Znovu zapnout ji můžete v menu "Smart alarm" v Nastavení.

Režim otáčení obrazu



Nastavení



Základní nastavení

Změna hesla

Kapacita úložiště

Kvalita a parametry záznamu

Parametry a nastavení alarmu

Nastavení parametrů sítě

Objednávka cloudového úložiště

Další nastavení

Informace o kameře a verzi firmware

Základní nastavení



Potvrdit a uložit nastavení Název kamery Otočení obrazu Zrcadlení obrazu Nastavení jazyka Rychlost rotace kamery Obrácená horizontální rotace Hlasitost reproduktoru kamery

Pozn.:

Vždy klepněte na "Save", aby došlo k uložení provedených změn.

Upozornění

- Kamera je citlivé elektronické zařízení, zabraňte pádu a mechanickému poškození.
- Kamera není vodotěsná a není určena pro venkovní provoz

©2022 TRX Energy s.r.o. Zákaz kopírování a šíření textu bez souhlasu autora.