



Satmetr cyfrowy 1 HD V2

instrukcja obsługi

Spis treści

1. Wstęp	
1.1 Instrukcje bezpieczeństwa	
1.2 Zakres dostawy	
2. Nazwy i kluczowe przypisania	04
3. Krótki przewodnik	
3.1 Instrukcje szybkiego pomiaru	06
3.2 Wyświetlanie detekcji satelitów	07
4. Menu główne	
4.1 Menu główne	08
4.2 Analiza widma	
4.3 Analiza konstelacji	10
4.4 Wyszukiwanie SAT	
4.5 Ustawienie satelity	
4.6 Obliczanie kątów	18
4.7 Dane pomiarowe	
4.8 Ustawienia systemowe	
4.9 USB	
5. Edytuj listę kanałów	21
6. Dane techniczne	

ogólna charakterystyka

Satelitarne urządzenie pomiarowe do pomiaru sygnałów DVB-S/-S2

Zaprogramowana lista satelitów i transponderów

- 3,5-calowy wyświetlacz TFT LCD o rozdzielczości 640 x 480 pikseli
- Kompatybilny z Unicable (EN 50494 / EN 50607)
- Analiza konstelacji i widma

Obraz telewizyjny na żywo do bezpośredniego przeglądania

- Automatyczne wykrywanie satelitów (NIT)
- Oddzielny 4-cyfrowy wyświetlacz poziomu sygnału
- Automatyczne obliczanie kąta obrotu i pochylenia anteny
- \bullet Wyświetla siłę/jakość sygnału, dBµV, C/N, BER, FEC, MER
- Zintegrowany akumulator zapewniający czas pracy do 3 godzin
- Aktualizacje oprogramowania sprzętowego i zarządzanie listą kanałów poprzez połączenie USB 2.0
- Funkcja ładowania za pomocą dołączonego zasilacza lub ładowarki samochodowej
- Przejrzyste i intuicyjne menu
- Kontrola TP dla łatwej oceny poziomów
- ${\boldsymbol \cdot}$ Zapisywanie danych pomiarowych i przesyłanie ich do komputera PC poprzez USB

NIEMIECKI

1. Wstęp

1.1 Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Nieprawidłowa lub niewłaściwa obsługa spowoduje unieważnienie roszczeń gwarancyjnych.

Podłączenie sieciowe:	Przed ładowaniem urządzenia należy sprawdzić prawidłowe napięcie robocze przyłącza sieciowego. Napięcie robocze urządzenia to AC 100~240V, 50/60Hz / DC 12V, 2A.
Przeciążać:	Nie przeciążaj gniazdka ściennego, przedłużacza ani zasilacza. Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego ani nie trzymaj go mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Płyn:	Urządzenie nie może być narażone na działanie kapiącej, bryzgającej wody lub innych cieczy.
Ciepło:	Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła, takich jak grzejnik.
Ryzyko zadławienia:	Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią lub innymi częściami opakowania, gdyż istnieje ryzyko uduszenia.
Czyszczenie:	Urządzenie należy czyścić miękką ściereczką.
Otwieranie urządzenia:	Nie otwieraj obudowy. Skontaktuj się z wykwalifikowanymi osobami i licencjonowanemu personelowi serwisu w celu naprawy urządzenia lub skontaktuj się ze sprzedawcą.

1.2 Zakres dostawy

• Satelitarne urządzenie pomiarowe Digital 1 HD

• Adapter kabla AV

• Zasilanie 230/12V

- Pokrowiec ochronny z paskiem do noszenia
- Adapter ładowarki samochodowej 12 V
- Instrukcja obsługi
- Kabel przejściowy 12 V



2. Nazwy i kluczowe przypisania

1. RF IN	Wejście sygnału satelitarnego
	(bezpośrednie połączenie z anteną poprzez kabel koncentryczny)
2.wyświetlacz LCD	Wyświetla menu ustawień / obraz telewizyjny
3. WYJŚCIE DC 12 V	Wyjście do zasilania prądem stałym dla innych urządzeń Włącznik
4. MOC	zasilania do włączania i wyłączania urządzenia Wejście do zasilania
5.Wejście prądu stałego 12 V	prądem stałym do ładowania urządzenia Wyświetlacz 22k
6. 22 tys	
7. 13 V	Wyświetlacz 13 V świeci się przy transponderach pionowych
8. 18 V	Wyświetlacz 18 V świeci się przy transponderach poziomych
9. ZAMEK	Zapala się po znalezieniu satelity
10. SERIA	Świeci się, gdy urządzenie się ładuje. Świeci
11. MOC	się, gdy urządzenie jest gotowe do użycia
12. nawigacja	pkPoruszanie się po menu / zmiana wartości Do Poruszanie się po menu / zmiana wartości
13. OK	W menu potwierdź swój wybór za pomocą OK / Otwiera listę programów w trybie TV
14.WYŚWIETLACZ	4-cyfrowy wyświetlacz pokazuje poziom sygnału satelitarnego
15. F1	Włącza lub wyłącza monitor LCD (tylko w trybie TV) / Dalsze funkcje są wyświetlane w odpowiednim menu
16. F2	Przełącza do ustawień języka audio (tylko w trybie TV) / Dalsze funkcje są wyświetlane w odpowiednim menu
17. F3	Przełączanie pomiędzy trybem TV i radiem (tylko w trybie TV) Dalsze funkcje są wyświetlane w odpowiednim menu
18. NIEMY	Przełącza głośność na wyciszenie
19. MENU	Użyj Menu, aby wejść do menu lub wyjść z niego. Użyj
20. WYJŚCIE	Wyjdź, aby opuścić menu
21.Klawiatura numeryczna	Do wprowadzania numerów i wybierania programów
22.INFORMACJE	Pokazuje aktualne informacje ze stacji podczas odtwarzania obrazu telewizvinego
23. AV	Przełącza na odtwarzanie zewnętrzne poprzez wyjście AV.
24. SOBOTA	Wyświetla aktualna listę satelitów
25. SZUKAJ	Przełącza w tryb wyszukiwania podczas odtwarzania telewizora Złącze USB do
26. USB	aktualizacji oprogramowania sprzętowego / zarządzania listą kanałów Wejście
27. WEJ. AV	audio/wideo dla zewnętrznych urządzeń odtwarzających Złącze HDMI dla
28. WYJŚCIE DV	zewnętrznego telewizora

Uwaga: należy zwrócić uwagę na instrukcje wyświetlane na ekranie. Niektóre klawisze są przypisane wielokrotnie w zależności od menu i mają różne funkcje

NIEMIECKI

3.1 Instrukcje szybkiego pomiaru



- 1. Podłącz antenę do wejścia LNB urządzenia pomiarowego.
- 2. Włącz urządzenie pomiarowe, wyświetli się menu główne.



 Naciśnij EXIT, aby przejść do trybu obrazu telewizyjnego na żywo i wybierz żądany program (np. Das Erste na Astrze 19,2° East). Naciśnij przycisk SAT, aby wybrać innego satelitę.

Sate	elitten Erkennung	18v 22k 🛄
Satellit LNB Type LO.LOW LO.HIGH	▲ ASTRA 1KR/1L ► Universal 09750 10600 11838	LOCK ^{PWR:} 60.7 dBuV 19.2° E
Symolrate Polarität Suche	27500 Hor OK	C/N: 14.1 dB BER: 9.64 E- FEC: 3/4
Stärke Qualität		81 % 53 %
OK Sat Liste	EXITExit (F2)Hinzuf	SATLNB speich

- Naciśnij przycisk SZUKAJ, aby wejść w tryb wyszukiwania (wykrywanie satelitów).
- Teraz obróć antenę satelitarną poziomo/pionowo, aż wybrany satelita zostanie zalogowany (BLOKADA) i osiągniesz maksymalną wartość.

3.2 Przeglądanie detekcji satelitów

satelita	Pokazuje aktualnego satelitę. Użyć tegoDoPrzyciski do zmiany satelity. Za pomocą OK przejdziesz do listy satelitów. Wybierz za pomocąpkaby wybrać żądany i zatwierdzić OK.
Typ LNB	Pokazuje bieżący typ LNB. Użyć tegoDoPrzyciski do zmiany typu LNB. Za pomocą OK przejdziesz do listy LNB. Wybierz za pomocąpkWybierz żądany typ i potwierdź OK.
LO. NISKA/NISKA. WYSOKI	Wprowadź ręcznie częstotliwość LNB. Typ LNB musi być ustawiony na indywidualny (dostosowany).
częstotliwość	Pokazuje aktualny transponder. Wprowadź transponder za pomocą klawiszy numerycznych lub naciśnij OK, aby wybrać transponder z wstępnie zainstalowanej listy.
Szybkość symbolu	Jeśli wpiszesz transponder ręcznie, musisz odpowiednio dostosować szybkość symbolu.
biegunowość	Pokazuje polaryzację wybranego transpondera Pozioma (Hor) lub pionowa (Ver).
Szukaj	Przy poprzednich ustawieniach możesz teraz wyszukać żądany transponder. Znalezione kanały są automatycznie zapisywane na liście satelitów.
Wytrzymałość	Pokazuje aktualną siłę wybranego satelity. Pokazuje
Jakość	aktualną jakość wybranego satelity. Wyświetlany po
ZAMEK	znalezieniu ustawionego satelity. Pokazuje aktualną
PWR	wartość dBµV.
C/N	Wyświetla aktualną wartość C/N.
BER	Pokazuje aktualną wartość BER.
FEC	Wyświetla aktualną wartość FEC.
MER	Wyświetla aktualną wartość MER.

Uwaga:Podczas wykrywania satelitów naciśnij klawisz F1, aby wyświetlić siłę i jakość sygnału na dużym ekranie.

4.1 Menu główne

Menu składa się z 8 podmenu:

- Analiza widma
- Analiza konstelacji

• Wyszukiwanie SAT

- Ustawienia satelity
- Obliczanie kąta
- Dane pomiarowe
- Ustawienia systemowe
- USB



Użyć tegoDoprzyciski lubpkKlawisze umożliwiające poruszanie się po menu. Za pomocą przycisku OK można przejść do odpowiedniego podmenu. Aby powrócić do menu głównego użyj MENU.

4. Menu główne

4.2 Analiza widma



- 1. Pokazuje aktualne napięcie na konwerterach LNB. Wartości to: 13V, 18V lub WYŁ.
- 2. Wyświetla aktualny stan 22 K (- K = wyłączone / 22 K = włączone).
- 3. Pokazuje zakres poziomu mocy (0~100).
- 4. Pokazuje aktualną częstotliwość. Przełącz za pomocąDoKlucze.
- 5. Pokazuje częstotliwość początkową widma.
- 6. Pokazuje graficzny zakres widma.
- 7. Pokazuje aktualną częstotliwość. Przełącz za pomocąDoKlucze.
- 8. Pokazuje częstotliwość końcową widma.
- 9. Pokazuje wartość poziomu mocy napięcia LNB w dBµV.
- 10. (F1) Zmień zakres MHz (200 MHz / 400 MHz / Pełne widmo)
- 11. (F2) Otwiera menu LNB w celu dokonania ustawień typu LNB.
- 12. (F3) Przełącza z poziomu na pion i odwrotnie.
- 13. (SAT) Zatrzymuje bieżącą analizę widma.
- 14. (OK) Przełącza do trybu wyszukiwania

4. Menu główne

4.3 Analiza konstelacji

W menu konstelacji masz dwie możliwości przeprowadzenia analizy:

- Analizuj według częstotliwości
- Analizuj poprzez program

Konstellation Analyse	
Analysieren durch Frequenz	
Analysieren durch Programm	
OK Bestätigen Exit Exit	

Analiza według częstotliwości

Konst	ellation Ana	alyse 🎟
Satellit	ASTRA	1KR/1L 🕨
Frequenz	11-	836
Symolrate	27	500
Pol	н	lor
Suche	C	ж
_	-	
OK Sat Liste	Exit	

satelita	Pokazuje aktualnego satelitę. Zmień satelitę za pomocąDoKlucze.
częstotliwość	Pokazuje odpowiednią częstotliwość. Zmień częstotliwość za pomocąDoKlucze.
Szybkość symbolu	Pokazuje odpowiednią szybkość symbolu.
polaryzacja	Pokazuje odpowiednią polaryzację (Hor/Ver).
Szukaj	Naciśnij OK, aby rozpocząć wyszukiwanie z wybraną częstotliwością.

Analiza według częstotliwości

Konstellati	ion Analyse 🚥
CH: MOD DVB-S2/8PS 10832/ H /22000 MER 15.1 dB	
C/N: FEC: BER: 15.4 d 2/3 9.99 E-8 Qualität 55% Stärke 79%	
(EXIT)	Exit GAT Speichern

Za pomocą "Analizy według częstotliwości" wybierane są wstępnie ustawione transpondery.

Analizuj według programu



W przypadku opcji "Analiza według programu" wybierane są wstępnie ustawione kanały.

Uwaga:

W widoku konstelacji użyj klawiszy nawigacyjnych, aby zmienić częstotliwość lub przedział programu.

Aktualny widok można zapisać w pamięci USB za pomocą przycisku SAT, pod warunkiem, że włożono odpowiednią pamięć USB.

4. Menu główne

4.4 Wyszukiwanie SAT

W trybie wykrywania satelitów możesz wyszukiwać zaprogramowane satelity lub transpondery. Ponadto wstępnie ustawione wartości można zmieniać i dodawać inne.

Sate	elitten Erkennung	18v	
Satellit LNB Type LO.LOW LO.HIGH Frequenz Symolrate Polarität Suche	▲ ASTRA 1KR/1L > Universal 09750 10600 11303 22000 Hor OK	LC PWR: g unbe C/N: BER: FEC:	DCK 55.0 dBuV ekannt 12.8 dB 9.99 E- 2/3
Stärke Qualität			77 % 51 %
OK Sat Liste	EXITExit F2 Hinzufü	SATMe	nu speic

satelita	Wybierz żądanego satelitę. Do zmiany użyj przycisków nawigacyjnych.
Typ LNB	Ustaw typ LNB. Do zmiany użyj przycisków nawigacyjnych. (Uniwersalny = standardowy)
NISKI.NISKI	Pokazuje NISKĄ częstotliwość LNB.
WYSOKI	Pokazuje WYSOKĄ częstotliwość LNB.
częstotliwość	Pokazuje odpowiednią częstotliwość. Wprowadź częstotliwość za pomocą przycisków numerycznych lub naciśnij OK, aby wejść do listy transponderów.
Szybkość symbolu	Pokazuje odpowiednią szybkość symbolu. Zmień szybkość symbolu za pomocą klawiszy numerycznych.
biegunowość	Pokazuje odpowiednią polaryzację (Hor/Ver). Zmień polaryzację za pomocąDoKlucze.
Szukaj	Rozpoczyna proces wyszukiwania.

1. Naciśnij klawisz F2, aby dodać nowy transponder do wybranego satelity.

2. Naciśnij przycisk SAT, aby zapisać ustawienia.

4.5 Ustawienia satelitów

Menu ustawień satelity podzielone jest na trzy podmenu:

- Edytuj satelitę
- Regulacja anteny

Automatyczne skanowanie

Satelliten Einstellung Satellit bearbeiten Antennen Einstellung Auto Scan

Edytuj satelitę:

Uwaga:

Użyć tegoDoPrzyciski do przełączania pomiędzy satelitami i transponderami.

Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz satelitę i naciśnij OK. W poniższym menu możesz zmienić nazwę, długość geograficzną i kierunek. Naciśnij OK, aby wybrać "Nazwa", a następnie przypisz nową nazwę do bloku liter. Możesz ponownie wprowadzić długość geograficzną za pomocą klawiszy numerycznych. Możesz udać się na zachód lub wschód zDo Zmień przyciski.

01 ASTRA 1KR/1L	0
02 Eutelsat Hot	10729 V 22000
03 ASTRA 3B	10743 H 22000
	10758 V 22000
JU4 ASTRA ZAIZEIZE	10773 H 22000
005 Astra4 (Siri	10788 V 22000
006 THOR_5/6_INT	10902 H 22000
007 AMOS 2/3	10803 H 22000
008 HELLAS SAT 2	10817 V 22000
	10832 H 22000

Sate	ellit bearbeiten
Name	ASTRA 1KR/1L 🖷
Längengra	19.2
Standort	East
ОК	Abbruch

Następnie wyjdź z menu za pomocą OK. Po dokonaniu zmian zostaniesz zapytany, czy chcesz zapisać ustawienia. Potwierdź OK lub anuluj proces.

4. Menu główne

Dodaj satelitę:

- Naciśnij klawisz F2, aby dodać nowego satelitę. Również tutaj wprowadź odpowiednie dane zgodnie z opisem w sekcji "Edytuj satelitę".
- 2. Teraz wprowadź odpowiednie dane dla LNB.
- 3. Następnie potwierdź swoje wpisy, klikając "Gotowe". Nowy satelita jest teraz zapisany na liście.

J02 E	LNB Type 🗸	Universal 🕨	100
003 A	LO.LOW	9750	00
004 A	LO.HIGH	10600	100
005 A	LNB power	AUTO	00
006 Т	22KHz	AUTO	100
007 A	Abbrech	Fertig	00
008 H	ELLAS SAT 2	10832 H 2	2000

<u>Usuń satelitę:</u>

Jeżeli chcesz usunąć satelitę z listy naciśnij klawisz F3. Zostaniesz zapytany, czy naprawdę chcesz usunąć satelitę. Potwierdź OK lub anuluj proces.

Satellit bear	peiten	
001 ASTRA 1KR/1L	10729 1/ 2	2000
002 Eutelsat Hot	10723 V 2	2000
003 AS ACHTUNG	3	2000
004 ASMöchten Sie diesen S	atelliten lösc	2000
hen?		2000
	Abbruch	2000
006 THOR_5/6_INT	10803 H 2	2000
007 AMOS 2/3	10817 V 2	2000
008 HELLAS SAT 2	10000 4 2	2000
	10832 H 2	2000
(OK) Bestätige	EXIT E	Exit

Zapisz ustawienia:

Jeżeli dokonałeś zmian w liście satelitów lub liście transponderów, możesz zapisać ustawienia naciskając klawisz F4.

Uwaga: Zmiana listy transponderów odbywa się analogicznie jak listy satelitów.

Ustawienie anteny:

Wprowadź dane zgodnie z istniejącym systemem.

Anteni	nen Ein	stellung	•••••
Satellit	< /	STRA 1KR/1L	•
LNB Type		Universal	
LO.LOW		9750	
LO.HIGH		10600	
22KHz		AUTO	
LNB power		AUTO	
Type wechseln		DISEQC1.0	
Input wechseln		1	
Motor		Fixed	
OK) Sat Liste	EXITEXI	t SAT Speic	hern

satelita	Wybierz żądanego satelitę. Do zmiany użyj przycisków nawigacyjnych.
Typ LNB	Ustaw typ LNB. Do zmiany użyj przycisków nawigacyjnych. (Uniwersalny = standardowy)
NISKI.NISKI	Pokazuje NISKĄ częstotliwość LNB.
WYSOKI	Pokazuje WYSOKĄ częstotliwość LNB.
22 tys	Do zmiany użyj przycisków nawigacyjnych. Wybierz pomiędzy AUTO (domyślnie), WŁ., WYŁ.
Moc LNB	Ustawianie zasilania LNB. Do zmiany użyj przycisków nawigacyjnych. Wybierz pomiędzy 13 V / 18 V / WYŁ. / AUTO (domyślnie).
Zmień typ	Wybierz opcję Brak (standard), DiSEqC 1.0 / 1.1 lub Unicable:
	Dla Systemy Unicable (EN50494) wybierać SCR_Port_A i przypisz odpowiednią częstotliwość środkową z systemu Unicable w obszarze "Kanał IF".
	Przykład: IF Kanał 1 -> Częstotliwość: 1210 MHz IF Kanał 2 -> Częstotliwość: 1420 MHz IF Kanał 3 -> Częstotliwość: MHz
	W przypadku Unicable (EN50494) możliwe są maksymalnie 4
	częstotliwości. Naciśnij przycisk SAT, aby zapisać zmiany.

	Dla System Unicable 2e (EN50607) wybierać SCD2_Port_A i przypisz odpowiednią częstotliwość środkową z systemu Unicable w obszarze "Kanał IF".
	Przykład: IF Kanał 1 -> Częstotliwość: 1210 MHz IF Kanał 2 -> Częstotliwość: 1420 MHz IF Kanał 3 -> Częstotliwość: MHz
	Dzięki Unicable (EN50607) możliwe są do 24
	częstotliwości. Naciśnij przycisk SAT, aby zapisać zmiany.
	Uwaga: W przypadku korzystania ze specjalnych gniazd antenowych może zaistnieć konieczność podłączenia kolejnego odbiornika w celu stabilizacji napięcia.
Zmień dane wejściowe	Wybierz odpowiednie wejście DiSEqC (Brak, 1-4). Wybierz
silnik	pomiędzy anteną stałą, DiSEqC 1.2 lub USALS.

<u>Ustawienia silnika:</u>

Naciśnij OK, jeśli używasz systemu ze sterowaniem silnikiem (DiSEqC 1.2) i również to skonfigurowałeś.

POSITION	ER SET-UP 🛛 📟
Satellit	ASTRA 1KR/1L
Transponder	10729/V/22000 >
Bewegen	<-Stopp->
Mittelstellung	ок
gesetzte Begrenz	Abgeschaltet
Speichern	ок
Stärke de starke Qualität	80 % 56 %
	ExITExit

satelita	Pokazuje aktualnego satelitę.
Transponder	Pokazuje aktualny transponder. Do zmiany użyj przycisków nawigacyjnych.
Przenosić	wciśnijTprzycisk, aby stopniowo obracać silnik w kierunku wschodnim. wciśnijtyprzycisk, aby stopniowo obracać silnik w kierunku zachodnim. Jeśli przytrzymasz przyciski, silnik będzie się stale obracał w odpowiednim kierunku.

4. Menu główne

Pozycja środkowa	Naciśnij OK, aby wycentrować antenę.
limit	Ustaw tutaj maksymalny limit obrotu anteny. Wybierz pomiędzy Zachodem, Wschodem lub wyłączonym.
Ratować	Naciśnij OK, aby zapisać bieżącą pozycję.

Jeśli chcesz sterować systemem za pomocą USALS, musisz tutaj dokonać następujących ustawień.

Długość geograficzna	Wprowadź długość geograficzną za pomocą klawiszy
Pozycja (bez)	numerycznych. Użyj klawiszy nawigacyjnych i wybierz Zachód lub
Szerokość	Wschód. Wprowadź szerokość geograficzną za pomocą klawiszy
Pozycja (N/S)	numerycznych. Użyj przycisków nawigacyjnych i wybierz Północ
Na pozycję	lub Południe. Naciśnij OK, aby przejść do wybranej pozycji.

Automatyczne skanowanie:

Wprowadź dane zgodnie z istniejącym systemem.

	Auto Suche	13v	
Satellit	ASTRA 1KR/1L		
Motor	Fixed		
Transponder	10729/V/22000	60	.2
Suchmodus	All channels	c	dBuV
Suche	Satellite		
Stärke			80 %
Qualität			56 %
OKSa	t Liste Exr	Exit	

satelita	Wybierz za pomocąDoNaciśnij żądanego satelitę. Ta funkcja
silnik	jest domyślnie wyłączona w trybie automatycznym. Wybierz
Transponder	za pomocąDoNaciśnij żądany transponder. Wybierz żądany
Tryb szukania	tryb wyszukiwania (darmowe/wszystkie kanały)
Szukaj	Wybierz, czy chcesz przeszukać całego satelitę, czy tylko konkretny transponder. Alternatywnie możesz użyć Blindscan do wyszukiwania transponderów, które nie są zapisane na liście.

NIEMIECKI

4.6 Obliczanie kątów

W tym menu możesz obliczyć dokładny kąt ustawienia lustra.

V	/inkelberechnung	•••••
Satellit	▲ ASTRA 1KR/1L ▶	4
Längengrad	10.1°	
Standort	East	
Breitengrad	50.2°	o
Hemisphäre	North	
Kalkulation	ок	6 3
Azimut Höhenwin Pol.	0 0	the state
OKSat	Liste EXIT	Exit

satelita	Wybierz za pomocąDoNaciśnij żądanego satelitę.
Długość geograficzna	Naciśnij OK, aby zmienić długość geograficzną. Aby zmienić wartość, użyj klawiszy nawigacyjnych.
Lokalizacja	Wybierz za pomocąDoPrzyciski Wschód lub Zachód.
Szerokość	Naciśnij OK, aby zmienić szerokość geograficzną. Aby zmienić wartość, użyj klawiszy nawigacyjnych.
półkula	Wybierz za pomocąDoPrzyciski północ lub
obliczenie	południe. Oblicza kąt satelity.

4.7 Dane pomiarowe

W tym menu możesz wyświetlić zapisane wartości dla odpowiednich kategorii

Speiche	erdaten ansehen 🛛 💷
Spektrum	
Konstellation	
SAT-Suche	
OK Bestätigen	EXTExit

NIEMIECKI

4. Menu główne

4.8 Ustawienia systemowe

W tym menu możesz dokonać podstawowych ustawień

System E	Einstellung	
Sprache wählen	Deutsch	•
Werkseinstellung	ок	
Zeitzone	GMT +0	
Lock Alarm	Aus	
Tasten Ton	Aus	
Automatische Abschal tung	15 Mins	
SW Ver	3.9.7	
	EXITExit	

Język	Wybierz żądany język menu za pomocąDoKlucze.	
Ustawienia Fabryczne	Aby ustawić urządzenie w stanie fabrycznym, potwierdź przyciskiem OK. NIEBEZPIECZEŃSTWO: Wszystkie wprowadzone dane zostaną usunięte!	
Strefa czasowa	Ustaw odpowiednią strefę czasową.	
Zablokuj alarm	Włącza alarm dźwiękowy w przypadku znalezienia	
Klawisze brzmią	satelity. Włącz lub wyłącz dźwięki klawiszy.	
Automatyczne wyłączenie	Ustaw minuty, po których urządzenie automatycznie przejdzie w tryb czuwania.	
Wersja SW	Pokazuje aktualną wersję oprogramowania urządzenia.	

4. Menu główne

4,9 USB

W tym menu możesz przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego, importować i eksportować listy satelitów lub programów.

Aktualizacja oprogramowania:

Zawsze możesz znaleźć najnowsze oprogramowanie sprzętowe dla urządzenia na naszej stronie głównej: **www.megasat.tv**

Skopiuj to<u>rozpakowany</u> Zapisz na odpowiedniej pamięci USB i włóż ją do gniazda USB.

USB Service	
O officience a la superior de	
Software Opgrade	
Satelliten importieren über USB	
Satelliten auf USB exportieren	
Programme von USB importieren	
Programme auf USB exportieren	
Daten auf USB exportieren	
OK Bestätigen Exit	

1. Wybierz pozycję "Aktualizacja oprogramowania" i zatwierdź OK.

2. Wybierz odpowiedni plik i potwierdź OK.

3. Proces aktualizacji zostanie teraz przeprowadzony. Następnie urządzenie uruchomi się ponownie.

Importuj listę satelitów:

Wybierz "Importuj listę satelitów" z USB, aby zastąpić listę satelitów na urządzeniu. **Niebezpieczeństwo:**Wszystkie ustawienia satelitarne zostaną nadpisane!

Eksportuj listę satelitów:

Wybierz "Eksportuj listę satelitów" na USB, aby zapisać listę satelitów z urządzenia na pendrive'ie USB.

Importuj listę kanałów:

Wybierz "Importuj listę kanałów" z USB, aby zastąpić listę kanałów w urządzeniu. **Niebezpieczeństwo:**Wszystkie ustawienia kanałów zostaną nadpisane!

Eksportuj listę kanałów:

Wybierz "Eksportuj listę kanałów" do USB, aby zapisać listę kanałów z urządzenia na nośniku USB.

Eksportuj dane pomiarowe:

Wybierz opcję "Eksportuj dane pomiarowe do USB", aby zapisać zapisane dane z urządzenia na pamięci USB.

5. Edytuj listę kanałów

W normalnym trybie odtwarzania naciśnij przycisk OK, aby przejść do listy kanałów. Jeśli jesteś w menu głównym, możesz je opuścić za pomocą EXIT.

Wybierz kanał:

- Wybierz kanał za pomocą przycisków nawigacyjnych. Naciśnij OK, aby przełączyć na wybrany kanał.
- 2. Naciśnij F1, aby wyszukać kanał.

3. Naciśnij SAT, aby wybrać innego satelitę.

Edytuj kanał:

Naciśnij klawisz F3, aby edytować kanał.

Przenieś kanał:

Wybierz kanał za pomocą klawiszy nawigacyjnych i naciśnij klawisz F1, aby go podświetlić. Wybierz żądaną pozycję i potwierdź OK, aby przenieść kanał do tej pozycji.

<u>Zablokuj kanał:</u>

Wybierz kanał za pomocą klawiszy nawigacyjnych i naciśnij klawisz F2, aby go zablokować. Kanał wymaga teraz odblokowania hasła (domyślnie: 000000).

<u>Usuń kanał:</u>

Wybierz kanał za pomocą klawiszy nawigacyjnych i naciśnij klawisz F3, aby go usunąć. Potwierdź usunięcie przyciskiem OK lub anuluj proces.

Naciśnij EXIT, aby wyjść i zapisać listę kanałów.

Uwaga:

Aby edytować je w ten sam sposób, przejdź do trybu radiowego (klawisz F3).





6. Dane techniczne

demodulacja QPSK QPSK, 8QPSK, 16APSK, 32APSK sysketk todu 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 sysketk todu	Typ odbioru	DVB-S	DVB-S2
systexic kodu 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 systexic kodu I - 45 Mb/s Zakres częstotłiwości 950-2150 MHz Napięcie konwertera 18 V. 13 V. auto. wykączone Poziomy wejściowe/wyjściowe 35-90 dBµV Impedancja wejściowa 75 Ω DiSEqC 1,0 / 1,1 / 1,2 / USALS Kompatybiny z Unicable tak (EN 50494 / EN 50607) Wykrywanie satelitów (NIT) Tak vykrywanie satelitów (NIT) Tak Kotorola TP Tak rezolucja 640×480 pikseli otrac twienspryne tywo Tak Wyświetłacz LED 4-cyfrowy wyświetłacz poziomu sygnału głośnik zintegrowany Tryb szukania Automatyczne, ręczne, skanowanie w ciemno Analizator Kolstowy wyświetkacz structure Połaczywać Siła/jakość sygnału, dBµV, C/N, BER, FEC, MER Li-ion (7,4 V / 3000 mAh) do 3 godzin pracy / 3 godziny kadowania Godzin pracy / 3 godziny kadowania Port USB Zarzędzej istemi kanałow / akutatizajemi operaneowania / danymi pomiarowymi Wyjście 12 V Tak	demodulacja	QPSK	QPSK, 8QPSK, 16APSK, 32APSK
systekdc symbolu1 ~ 45 Mb/sZakres częstotliwości950 · 2150 MHzNapięcie konwertera18 V, 13 V, auto, wyłączonePoziomy wejściowe/wyjściowe35 · 90 dBµVImpedancja wejściowa75 ΩDiSEqC1,0 / 1,1 / 1,2 / USALSKompatybilny z UnicableKolorowy wyświetłacz TFT LCD o przetamej 35 cała (8,9 cm).Kontrola TPTakrezolucja640x480 pikselicorac temetograw tows75 ΩWyświetłacz LED4-cyfrowy wyświetłacz poziomu sygnaługłośnikzintegrowanyTryb SzukaniaAutomatyczne, ręczne, skanowanie w ciemnoAnalizatorKonstelacja i widmoAzymut / Elewacja / PochylenieAutomatyczne, obliczanie kątówPokazywaćSiła/jakość sygnału, dBµV, C/N, BER, FEC, MERPort USBZarzędzą istami kanałów / akualizajami oprogramowania / darymi pomiarowymiWyjście HDMITakWyjście 12 VTakZintegrowany obliornikTakPrzycisk zasilaniaAutomatyczne, ręczne, skanowania / darymi pomiarowymiWyjście HDMIKanałówWyjście HDMITakWyjście HDMITakWyjście 12 VTakZintegrowany obliornikTakPrzycisk zasilaniaAc 100 - 240 V / Dc 12 V, 2 AWymiary (szer./wys./gl.)95 x 205 x 41 mmWaga425 g	Szybkość kodu	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
Zakres częstotliwości950 - 2150 MHzNapięcie konwertera18 V, 13 V, auto, wyłączonePoziomy wejściowe/wyjściowe35 - 90 dBµVImpedancja wejściowa75 ΩDiSEqC1,0 / 1,1 / 1,2 / USALSKompatybilny z Unicabletak (EN 50494 / EN 50607)Wykrywanie satelitów (NIT)TakwyświetłaczKolorowy wyświetłacz TFT LCD o przekątnej 3.5 cala (8,9 cm).Kontrola TPTakrezolucja640x480 pikseliorecz teknoczyny w tyw14-cyfrowy wyświetłacz poziomu sygnaługłośnikzintegrowanyTryb SzukaniaAutomatyczne, ręczne, skanowanie w ciemnoAnalizatorKonstelacja i widmoAzymut / Elewacja / PochylenieAutomatyczne obliczanie kątówPockazywaćSiła/jakość sygnału, dBµV, C/N, BER, FEC, MERPort USBZarządzą Istami kanałów / akualizajami oprogramowania / darymi pomiarowymiWyjście HDMITakWyjście 12 VTakZintegrowany odbiornikTakPrzycisk zasilaniaAutomatyczne obliczanie kątówPort USBZarządzą Istami kanałów / akualizajami oprogramowania / darymi pomiarowymiWyjście HDMITakWyjście 12 VTakZintegrowany odbiornikTakPrzycisk zasilaniaAc 100 - 240 V / Dc 12 V, 2 AWymiary (szer./wys./gł.)95 x 205 x 41 mmWaga425 g	Szybkość symbolu	1	~ 45 Mb/s
Napięcie konvertera18 V, 13 V, auto, wyłączonePoziomy wejściowe/wyjściowe35 - 90 dBµVImpedancja wejściowa75 ΩDiSEqC1,0 / 1,1 / 1,2 / USALSKomparybilny z Unicabletak (EN 50494 / EN 50607)Wykrywanie satelitów (NIT)TakwyświetlaczKolorowy wyświetlacz TFI LCD o przekątnej 35 cala (8,9 cm).Kontrola TPG40x480 pikselirezolucja640x480 pikselioterz telewzjaryma zweTakWyświetlacz LED4-cyfrowy wyświetlacz poziomu sygnaługłośnikzintegrowanyTryb szukaniaAutomatyczne, ręczne, skanowanie w ciennoAnalizatorKonstelacja i widmoAzymut / Elewacja / PochylenieAutomatyczne, rejzne, skanowanie w ciennoPockazywaćSiła/jakość sygnału, dBµV, C/N, BER, FEC, MERPort USBZarzędzą listami kanałów / aktualizacjami oprogramowania / darymi pomiarowymiWyjście I 2 VTakWyjście I 2 VTakZintegrowany odbiornikTakPrzycisk zasilaniaTakYwyjskieji zasilaniaTakYwyjskieji zasilaniaTakYwyjskieji zasilaniaTakYwyjskieji zasilaniaTakYwyjskieji zasilaniaYou TakYwyjskieji zasilaniaTakYwyjskieji zasilaniaTakYwyjskieji zasilaniaYou TakYwymiary (szer./wys./gł.)95 x 205 x 41 mmWaga425 g	Zakres częstotliwości	950) - 2150 MHz
Poziomy wejściowe/wyjściowe35 - 90 dBμVImpedancja wejściowa75 ΩDiSEqC1,0 / 1,1 / 1,2 / USALSKomparybilny z Unicabletak (EN 50494 / EN 50607)Wykrywanie satelitów (NIT)TakwyświetlaczKolorowy wyświetlacz TFLCD o przekątnej 3.5 cala (8.9 cm).Kontrola TPTakrezolucja640x480 pikselioterz teienzigny na tyweTakWyświetlacz LED4-cyfrowy wyświetlacz poziomu sygnaługłośnikzintegrowanyTryb szukaniaAutomatyczne, ręczne, skanowanie w ciemnoAnalizatorKonstelacja i widmoAzymut / Elewacja / PochylenieAutomatyczne, regzne, skanowanie w ciemnoPockazywaćSiła/jakość sygnału, dBµV, C/N, BER, FEC, MERPicze biterigodzin pracy / 3 godziny ładowaniaPort USBZarzędzaj listami kanałów / aktualizacjami oprogramowania / darymi pomiarowymiWyjście I 2 VTakVyjście I 2 VTakZintegrowany odbiornikTakPrzycisk zasilaniaTakYzycisk zasilaniaTakYzycisk zasilaniaTakYzycisk zasilaniaTakYzycisk zasilaniaYzycisk - 41 mmWaga425g	Napięcie konwertera	18 V, 13	3 V, auto, wyłączone
Impedancja wejściowa75 ΩDiSEqC1,0 / 1,1 / 1,2 / USALSKompatybilny z Unicabletak (EN 50494 / EN 50607)Wykrywanie satelitów (NIT)TakwyświetlaczKolorowy wyświetlacz TFT LCD o przekąmej 3.5 cala (8.9 cm).Kontrola TPTakrezolucja640x480 pikselioberaztekangyra zywoTakWyświetlacz LED4-cyfrowy wyświetlacz poziomu sygnaługłośnikzintegrowanyTryb szukaniaAutomatyczne, ręczne, skanowanie w ciemnoAnalizatorKonstelacja i widmoAzymut / Elewacja / PochylenieAutomatyczne obliczanie kątówPokazywaćSiła/jakość sygnału, dBµV, C/N, BER, FEC, MERPrzecka bateriSiła/jakość sygnału, dBµV, C/N, BER, FEC, MERWyjście HDMITakWyjście 12 VZarządzaj itstami kanałów / aktualizajami oprogramowania / danymi pomiarowymiWyjście 12 VTakZintegrowany obbiornikTakPrzycisk zasilaniaTakWyjście 12 VTakZintegrowany obbiornikTakWyjście 22 VAct 100 ~ 240 V / DC 12 V, 2 AWymiary (szer./wys./gł.)95 x 205 x 41 mmWaga425g	Poziomy wejściowe/wyjściowe	3	5 - 90 dBµV
DiSEqC1,0 / 1,1 / 1,2 / USALSKompatybilny z Unicabletak (EN 50494 / EN 50607)Wykrywanie satelitów (NIT)TakwyświetlaczKolorowy wyświetlacz TFT LCD o przektanej 3.5 cala (8.9 cm).Kontrola TPTakrezolucja640x480 pikseliobraz tłówizypy ra tywoTakWyświetlacz LED4-cyfrowy wyświetlacz poziomu sygnaługłośnikzintegrowanyTryb szukaniaAutomatyczne, ręczne, skanowanie w ciemnoAnalizatorKonstelacja i widmoAzymut / Elewacja / PochylenieAutomatyczne obliczanie kątówPokazywaćSiła/jakość sygnału, dBµV, C/N, BER, FEC, MERPrzezła tłeffZarządzaj listami kanałów / aktualizajami oprogramowania / danymi pomiarowymiWyjście HDMITakWyjście 12 VTakWyjście 12 VTakZintegrowany obliornikTakPrzycisk zasilaniaTakYujście 12 VTakWyjście 12 VTakWyjście 12 VTakWyjście 12 VTakWyjście 12 VTakWyjście 22 VYak<	Impedancja wejściowa		75 Ω
Kompatybilny z Unicabletak (EN 50494 / EN 50607)Wykrywanie satelitów (NIT)TakwyświetlaczKolorowy wyświetlacz TFT LCD o przekątnej 3.5 cala (8.9 cm).Kontrola TPTakrezolucja640x480 pikseliobraz telewicyjny ra żwoTakWyświetlacz LED4-cyfrowy wyświetlacz poziomu sygnaługłośnikzintegrowanyTryb szukaniaAutomatyczne, ręczne, skanowanie w ciemnoAnalizatorKonstelacja i widmoAzymut / Elewacja / PochylenieAutomatyczne obliczanie kątówPockazywaćSiła/jakość sygnału, dBµV, C/N, BER, FEC, MERPacza bateriLi-Ion (7,4 V / 3000 mAh) do 3 godzin pracy / 3 godziny ładowaniaPort USBZarządzaj listami kanatów / aktualizajami oprogramowania / danmi pomiarowymiWyjście HDMITakWyjście 12 VTakZintegrowany odbiornikTakPrzycisk zasilaniaTakYzycisk zasilaniaTakYzycisk zasilaniaSiła / Ac 100 ~ 240 V / DC 12 V, 2 AWymiary (szer./wys./gł.)95 x 205 x 41 mmWaga425 g	DiSEqC	1,0 / 1	,1 / 1,2 / USALS
Wykrywanie satelitów (NIT)TakwyświetlaczKolorowy wyświetlacz TTT LCD o przekątnej 3.5 cala (8.9 cm).Kontrola TPTakrezolucja640x480 pikseliobraz tetiwitym ra tywoTakWyświetlacz LED4-cyfrowy wyświetlacz poziomu sygnaługłośnikzintegrowanyTryb szukaniaAutomatyczne, ręczne, skanowanie w ciemnoAnalizatorKonstelacja i widmoAzymut / Elewacja / PochylenieAutomatyczne obliczanie kątówPokazywaćSiła/jakość sygnału, dBµV, C/N, BER, FEC, MERLi-Ion (7,4 V / 3000 mAh) do 3 godzin pracy / 3 godziny ładowaniaPort USBzarządzaj listami kanałów / aktualizacjami oprogramowania / darymi pomiarowymiWyjście HDMITakWyjście 12 VTakZintegrowany odbiornikTakPrzycisk zasilaniaAcc 100 ~ 240 V / DC 12 V, 2 AWymiary (szer./wys./gł.)95 x 205 x 41 mmWaga425g	Kompatybilny z Unicable	tak (EN	50494 / EN 50607)
wyświetiaczKolorowy wyświetiacz TFT LCD o przekątnej 3.5 cala (8.9 cm).Kontrola TPTakrezolucja640x480 pikseliobraz telewistymy na żywoTakWyświetiacz LED4-cyfrowy wyświetiacz poziomu sygnaługłośnikzintegrowanyTryb szukaniaAutomatyczne, ręczne, skanowanie w ciemnoAnalizatorKonstelacja i widmoAzymut / Elewacja / PochylenieAutomatyczne obliczanie kątówPokazywaćSiła/jakość sygnału, dBµV, C/N, BER, FEC, MERPacta baterigodzin pracy / 3 godziny ładowaniaPort USBZarządzaj listami kanałów / aktualizacjami oprogramowania / danymi pomiarowymiWyjście 12 VTakWyjście 12 VTakZintegrowany odbiornikTakPrzycisk zasilaniaTakZasilaczAC 100 ~ 240 V / DC 12 V, 2 AWymiary (szer./wys./gł.)95 x 205 x 41 mmWaga425g	Wykrywanie satelitów (NIT)		Tak
Kontrola TPTakrezolucja640x480 pikselioberaz televitnjim na živoG40x480 pikseliWjświetlacz LED4-cyfrowy wyświetlacz poziomu sygnaługłośnikzintegrowanyTryb szukaniaAutomatyczne, reczne, skanowanie w ciemnoAnalizatorKonstelacja i widmoAzymut / Elewacja / PochylenieAutomatyczne obliczanie kątówPokazywaćSiła/jakość sygnału, dBµV, C/N, BER, FEC, MERPercta tateriigłożni pracy / 3 godziny ładowaniaPort USBZarządzaj listami kanałów / aktualizacjami oprogramowania / danymi pomiarowymiWyjście HDMITakWyjście 12 VTakZintegrowany odbiornikTakPrzycisk zasilaniaAC 100 ~ 240 V / DC 12 V, 2 AWymiary (szer./wys./gł.)95 x 205 x 41 mmWaga425g	wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz T	IFT LCD o przekątnej 3,5 cala (8,9 cm).
rezolucja640x480 pikseliobraz televizijny na zyvoTakWyświetłacz LED4-cyfrowy wyświetłacz poziomu sygnaługłośnikzintegrowanyTryb szukaniaAutomatyczne, ręczne, skanowanie w ciemnoAnalizatorKonstelacja i widmoAzymut / Elewacja / PochylenieAutomatyczne obliczanie kątówPokazywaćSiła/jakość sygnału, dBµV, C/N, BER, FEC, MERPacta bateriiLi-Ion (7,4 V / 3000 mAh) do 3 godzin pracy / 3 godziny ładowaniaPort USBZarządzaj listami kanałów / aktualizacjami oprogramowania / danymi pomiarowymiWyjście HDMITakWyjście 12 VTakZintegrowany odbiornikTakPrzycisk zasilaniaAC 100 ~ 240 V / DC 12 V, 2 AWymiary (szer./wys./gł.)95 x 205 x 41 mmWaga425g	Kontrola TP	Tak	
Observe televeriging var a yearoTakWyświetlacz LED4-cyfrowy wyświetlacz poziomu sygnaługłośnikzintegrowanyTryb szukaniaAutomatyczne, ręczne, skanowanie w ciemnoAnalizatorKonstelacja i widmoAzymut / Elewacja / PochylenieAutomatyczne obliczanie kątówPokazywaćSiła/jakość sygnału, dBµV, C/N, BER, FEC, MERPacka bateriiLi-Ion (7,4 V / 3000 mAh) do 3 godzin pracy / 3 godziny ładowaniaPort USBZarządzaj listami kanałów / aktualizacjami oprogramowania / danymi pomiarowymiWyjście HDMITakWyjście 12 VTakZintegrowany obbiornikTakPrzycisk zasilaniaCAC 100 ~ 240 V / DC 12 V, 2 AWymiary (szer./wys./gł.)95 x 205 x 41 mmWaga425g	rezolucja	640x480 pikseli	
Wyświetłacz LED4-cyfrowy wyświetłacz poziomu sygnaługłośnikzintegrowanyTryb szukaniaAutomatyczne, ręczne, skanowanie w ciemnoAnalizatorKonstelacja i widmoAzymut / Elewacja / PochylenieAutomatyczne obliczanie kątówPokazywaćSiła/jakość sygnału, dBµV, C/N, BER, FEC, MERPiecka bateriiCui-Ion (7,4 V / 3000 mAh) do 3 godzin pracy / 3 godziny ładowaniaPort USBZarządzaj listami kanałów / aktualizacjami oprogramowania / danymi pomlarowymiWyjście HDMITakWejście AVTakWyjście 12 VTakZintegrowany odbiornikTakPrzycisk zasilaniaTakZasilaczAC 100 ~ 240 V / DC 12 V, 2 AWymiary (szer./wys./gł.)95 x 205 x 41 mmWaga425g	Obraz telewizyjny na żywo	Tak	
głośnikzintegrowanyTryb szukaniaAutomatyczne, ręczne, skanowanie w ciemnoAnalizatorKonstelacja i widmoAzymut / Elewacja / PochylenieAutomatyczne obliczanie kątówPokazywaćSiła/jakość sygnału, dBµV, C/N, BER, FEC, MERPaceka bateriiLi-Ion (7,4 V / 3000 mAh) do 3 godzin pracy / 3 godziny ładowaniaPort USBZarządzaj listami kanałów / aktualizacjami oprogramowania / danymi pomiarowymiWyjście HDMITakWejście AVTakWyjście 12 VTakZintegrowany odbiornikTakPrzycisk zasilaniaTakWymiary (szer./wys./gł.)95 x 205 x 41 mmWaga425g	Wyświetlacz LED	4-cyfrowy wyświetlacz poziomu sygnału	
Tryb szukaniaAutomatyczne, ręczne, skanowanie w ciemnoAnalizatorKonstelacja i widmoAzymut / Elewacja / PochylenieAutomatyczne obliczanie kątówPokazywaćSiła/jakość sygnału, dBµV, C/N, BER, FEC, MERPacka bateriiLi-Ion (7,4 V / 3000 mAh) do 3 godzin pracy / 3 godziny ładowaniaPort USBZarządzaj listami kanałów / aktualizacjami oprogramowania / danymi pomiarowymiWyjście HDMITakWejście AVTakWyjście 12 VTakZintegrowany odbiornikTakPrzycisk zasilaniaAC 100 ~ 240 V / DC 12 V, 2 AWymiary (szer./wys./gł.)95 x 205 x 41 mmWaga425g	głośnik	zintegrowany	
AnalizatorKonstelacja i widmoAzymut / Elewacja / PochylenieAutomatyczne obliczanie kątówPokazywaćSiła/jakość sygnału, dBµV, C/N, BER, FEC, MERPacka bateriiLi-Ion (7,4 V / 3000 mAh) do 3 godzin pracy / 3 godziny ładowaniaPort USBZarządzaj listami kanałów / aktualizacjami oprogramowania / danymi pomiarowymiWyjście HDMITakWejście AVTakWyjście 12 VTakZintegrowany odbiornikTakPrzycisk zasilaniaAc 100 ~ 240 V / DC 12 V, 2 AWymiary (szer./wys./gł.)95 x 205 x 41 mmWaga425g	Tryb szukania	Automatyczne, ręczne, skanowanie w ciemno	
Azymut / Elewacja / PochylenieAutomatyczne obliczanie kątówPokazywaćSiła/jakość sygnału, dBµV, C/N, BER, FEC, MERPacka bateriiLi-Ion (7,4 V / 3000 mAh) do 3 godzin pracy / 3 godziny ładowaniaPort USBZarządzaj listami kanałów / aktualizacjami oprogramowania / danymi pomiarowymiWyjście HDMITakWejście AVTakWyjście 12 VTakZintegrowany odbiornikTakPrzycisk zasilaniaTakZasilaczAC 100 ~ 240 V / DC 12 V, 2 AWymiary (szer./wys./gł.)95 x 205 x 41 mmWaga425g	Analizator	Konstelacja i widmo	
PokazywaćSiła/jakość sygnału, dBµV, C/N, BER, FEC, MERPacka bateriiLi-Ion (7,4 V / 3000 mAh) do 3 godzin pracy / 3 godziny ładowaniaPort USBZarządzaj listami kanałów / aktualizacjami oprogramowania / danymi pomiarowymiWyjście HDMITakWejście AVTakWyjście 12 VTakZintegrowany odbiornikTakPrzycisk zasilaniaCasilaczWymiary (szer./wys./gł.)95 x 205 x 41 mmWaga425g	Azymut / Elewacja / Pochylenie	Automatyczne obliczanie kątów	
Packka bateriiLi-Ion (7,4 V / 3000 mAh) do 3 godzin pracy / 3 godziny ładowaniaPort USBZarządzaj listami kanałów / aktualizacjami oprogramowania / danymi pomiarowymiWyjście HDMITakWejście AVTakWyjście 12 VTakZintegrowany odbiornikTakPrzycisk zasilaniaTakZasilaczAC 100 ~ 240 V / DC 12 V, 2 AWymiary (szer./wys./gł.)95 x 205 x 41 mmWaga425g	Pokazywać	Siła/jakość sygnału, dBµV, C/N, BER, FEC, MER	
Port USBZarządzaj listami kanałów / aktualizacjami oprogramowania / danymi pomiarowymiWyjście HDMITakWejście AVTakWyjście 12 VTakZintegrowany odbiornikTakPrzycisk zasilaniaTakZasilaczAC 100 ~ 240 V / DC 12 V, 2 AWymiary (szer./wys./gł.)95 x 205 x 41 mmWaga425g	Paczka baterii	Li-Ion (7,	4 V / 3000 mAh) do 3 3 godziny ładowania
Wyjście HDMI Tak Wejście AV Tak Wyjście 12 V Tak Zintegrowany odbiornik Tak Przycisk zasilania Tak Zasilacz AC 100 ~ 240 V / DC 12 V, 2 A Wymiary (szer./wys./gł.) 95 x 205 x 41 mm Waga 425g	Port USB		
Wejście AVTakWyjście 12 VTakZintegrowany odbiornikTakPrzycisk zasilaniaTakZasilaczAC 100 ~ 240 V / DC 12 V, 2 AWymiary (szer./wys./gł.)95 x 205 x 41 mmWaga425g	Wviście HDMI		
Wyjście 12 VTakZintegrowany odbiornikTakPrzycisk zasilaniaTakZasilaczAC 100 ~ 240 V / DC 12 V, 2 AWymiary (szer./wys./gł.)95 x 205 x 41 mmWaga425g	Weiście AV	Tak	
Zintegrowany odbiornik Tak Przycisk zasilania Tak Zasilacz AC 100 ~ 240 V / DC 12 V, 2 A Wymiary (szer./wys./gł.) 95 x 205 x 41 mm Waga 425g	Wyjście 12 V	Tak	
Przycisk zasilaniaTakZasilaczAC 100 ~ 240 V / DC 12 V, 2 AWymiary (szer./wys./gł.)95 x 205 x 41 mmWaga425g	Zintegrowany odbiornik		Tak
Zasilacz AC 100 ~ 240 V / DC 12 V, 2 A Wymiary (szer./wys./gł.) 95 x 205 x 41 mm Waga 425g	Przycisk zasilania	Tak	
Wymiary (szer./wys./gł.)95 x 205 x 41 mmWaga425g	Zasilacz	AC 100 ~ 2	240 V / DC 12 V, 2 A
Waga 425g	Wymiary (szer./wys./gł.)	95 x	205 x 41 mm
	Waga		425g

Uwaga:

Waga i wymiary nie są wartościami absolutnie dokładnymi. Dane techniczne mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Informacje o zgodności

Firma Megasat Werke GmbH niniejszym oświadcza, że poniższe urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy 2014/30/UE i 2014/35/UE oraz Dyrektywy o urządzeniach radiowych 2014/53/UE:

Satelitarne urządzenie pomiarowe Megasat Digital 1 HD V2(Przedmiot nr. 2600011)

Deklarację zgodności tych produktów posiada firma: Megasat Werke GmbH, Brückenstraße 2a, D-97618 Niederlauer

Deklarację zgodności można pobrać na naszej stronie internetowej: www.megasat.tv/support/downloads

REJESTRACJA PRODUKTU

Rejestrując swój produkt Megasat, będziesz mieć dostęp do naszych automatycznych powiadomień e-mail. Jeśli Twój produkt wymaga nowego oprogramowania sprzętowego, zostaniesz o tym powiadomiony e-mailem.

Aby się zarejestrować, odwiedź naszą stronę główną www.megasat.tv

Formularz można znaleźć pod adresem Wsparcie A Rejestracja produktu





Wersja: 2.0 (kwiecień 2024) // Zmiany techniczne, błędy drukarskie i błędy zastrzeżone. Megasat Works GmbH | Brückenstraße 2a | D-97618 Niederlauer | www.megasat.tv | info@megasat.tv





Satmetr cyfrowy 1 HD

Instrukcja obsługi

1. Wstęp	
1.1 Instrukcje bezpieczeństwa03	
1.2 Dostawa ()3
2. Oznaczenia i klucze04	-
3. Krótki przewodnik	
3.1 Instrukcje dotyczące szybkich pomiarów06	ō
3.2 Wyświetlanie detekcji satelitów	07
4. Menu główne	
4.1 Menu główne00	8
4.2 Analiza widma09	
4.3 Analiza konstelacji 1	0
4.4 Wyszukiwanie SAT 12	
4.5 Ustawienia satelity13	5
4.6 Obliczanie kąta18	
4.7 Dane pomiarowe 1	8
4.8 Ustawienia systemowe	
4.9 USB	0
5. Edytuj listę kanałów 21	
6.Specyfikacje	

Główne cechy

- Miernik satelitarny sygnałów DVB-S/-S2
- Zaprogramowana lista satelitów i transponderów
- 3,5-calowy wyświetlacz TFT LCD o rozdzielczości 640 x 480 pikseli
- Gotowość do Unicable (EN 50494 / EN 50607)
- Analiza konstelacji i widma

Obraz telewizyjny na żywo do bezpośredniego sprawdzania

- Automatyczne wykrywanie satelitów (NIT)
- Oddzielny 4-cyfrowy wyświetlacz poziomu sygnału
- Automatyczne obliczanie kąta obrotu i pochylenia anteny
- \bullet Wyświetlanie siły/jakości sygnału, dBµV, C/N, BER, FEC, MER
- Zintegrowany akumulator działający do 3 godzin. czas operacyjny
- Aktualizacje oprogramowania sprzętowego i zarządzanie listą kanałów poprzez port USB 2.0
- Ładowanie za pomocą dołączonego zasilacza lub ładowarki samochodowej
- Przejrzyste i intuicyjne menu
- Kontrola TP dla łatwej oceny poziomów

 \bullet Przechowywanie danych pomiarowych i przesyłanie ich do komputera PC poprzez USB

1.1 Instrukcje bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. W przypadku nieprawidłowej lub niewłaściwej obsługi gwarancja traci ważność.

Zasilacz:	Przed ładowaniem urządzenia należy sprawdzić prawidłowe napięcie robocze w gniazdku. Napięcie robocze urządzenia to AC 100~240V, 50/60Hz / DC 12V, 2A.
Przeciążać:	Nie przeciążaj gniazdka ściennego, przedłużacza ani zasilacza, nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego ani nie dotykaj go mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Płyn:	Unikaj kapania, rozpryskiwania lub innych płynów na urządzenie
Ciepło:	Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła, takich jak ogrzewanie.
Ryzyko uduszenia:	Nie pozwalaj dzieciom bawić się foliami lub innymi elementami opakowania, istnieje ryzyko uduszenia.
Czyszczenie:	Urządzenie należy czyścić miękką szmatką.
Nieosłonięty:	Nie zdejmować pokrywy. Skontaktuj się z wykwalifikowanym i licencjonowanym personelem serwisowym w celu naprawy amplitunera lub skontaktuj się ze sprzedawcą.

1.2 Dostawa

- Satmetr cyfrowy 1 HD
- Zasilanie 230/12V
- Adapter ładowarki samochodowej 12 V
- Kabel przejściowy 12 V

- Kabel adaptera AV
- Pokrowiec ochronny z paskiem do noszenia
- Instrukcja obsługi



2. Oznaczenia i klucze

1. RF IN	Wejście sygnału satelitarnego
	(bezpośrednie połączenie z anteną poprzez kabel koncentryczny)
2.wyświetlacz LCD	Wyświetla menu ustawień / obraz telewizyjny. Wyjście do
3. WYJŚCIE DC 12 V	zasilania prądem stałym dla innych urządzeń. Włączanie i
4. MOC	wyłączanie zasilania
5.Wejście prądu stałego 12 V	Wejście dla zasilacza DC do ładowania urządzenia z
6. 22 tys	wyświetlaczem 22k
7. 13 V	Kontrolki 13 V w transponderach pionowych
8. 18 V	Kontrolki 18 V w transponderach poziomych
9. ZAMEK	Świecą po znalezieniu satelity
10. SERIA	Świeci się, gdy urządzenie się ładuje. Świeci
11. MOC	się, gdy urządzenie jest gotowe
12. nawigacja	pkNawigacja po menu / zmiana wartości Do Nawigacja po menu / zmiana wartości
13. OK	W menu naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. / Otwiera listę kanałów w trybie TV
14.WYŚWIETLACZ	4-cyfrowy wyświetlacz pokazuje poziom sygnału satelity
15. F1	Włączanie/wyłączanie ekranu LCD (tylko w menu odtwarzania
	wideo) / Inne funkcje są wyświetlane w odpowiednim menu
16. F2	Wejdź do menu ustawień języka audio (tylko w menu odtwarzania wideo) /
	Inne funkcje są wyświetlane w odpowiednim menu
17. F3	Przełączanie między listą kanałów telewizyjnych i radiowych (tylko w menu
	odtwarzania wideo) / Inne funkcje są wyświetlane w odpowiednim menu
18. NIEMY	Wycisza głośność. Wejdź
19. MENU	do menu lub opuść je.
20. WYJŚCIE	Wyjdź z menu
21.Klawiatura numeryczna	Do wprowadzania cyfr lub wyboru programu
22.INFORMACJE	Wyświetla aktualne informacje o kanale podczas odtwarzania na telewizorze
23. AV	Przełącza na odtwarzanie zewnętrzne poprzez wyjście AV.
24. SOBOTA	Wyświetla aktualną listę satelitów
25. SZUKAJ	Zmiany w trybie wyszukiwania podczas odtwarzania TV
26. USB	Port USB do aktualizacji oprogramowania sprzętowego / zarządzania listą
27. WEJ. AV	kanałów Wejście audio / wideo dla zewnętrznych urządzeń odtwarzających
28. WYJŚCIE DV	Złącze HDMI do zewnętrznego telewizora

Uwaga: należy zwrócić uwagę na instrukcje wyświetlane na ekranie. W zależności od menu, niektórym przyciskom przypisano wiele funkcji i mają różne funkcje

3.1 Instrukcje szybkiego pomiaru



1. Podłącz antenę do wejścia LNB miernika satelitarnego.

2. Włącz Satmetr, po czym pojawi się menu główne.



3. Naciśnij EXIT, aby wejść do trybu Live TV i wybrać żądany program (np. Das Erste na Astrze 19,2° East). Naciśnij przycisk SAT, aby wybrać innego satelitę.

Sate	elitten Erkennung	18v 22k 💷
Satellit LNB Type LO.LOW LO.HIGH Frequenz Symolrate Polarität	▲ ASTRA 1KR/1L > Universal 09750 10600 11836 27500 Hor	LOCK PWR: 60.7 dBuV 19.2° E C/N: 14.1 dB BER: 8.84 E-
Suche	ок	FEC: 3/4
Stärke		81 %
Qualität		53 %
OK Sat Liste	EXITExit F2 Hinzufü	SATLNB speich

- Naciśnij przycisk SZUKAJ, aby wejść w tryb wyszukiwania (wykrywanie satelity).
- Teraz obróć antenę satelitarną w poziomie i w pionie, aż wybrany satelita zostanie zablokowany i osiągniesz maksymalną wartość.

3. Krótki przewodnik

3.2 Wyświetlanie wykrywania satelitów

satelita	Wyświetla bieżącego satelitę. Użyjpkklawisze do zmiany satelity. Naciśnij OK, aby wejść do listy satelitów. UżyjDo przyciski do wyboru i kliknij OK.
Typ LNB	Wyświetla bieżący typ LNB. UżyjDoklawisze umożliwiające zmianę typu LNB. Naciśnij OK, aby wejść na listę LNB. Użyj pk aby wybrać typ i kliknąć OK.
LO. NISKA/NISKA. WYSOKI	Wprowadź ręcznie częstotliwość LNB. Typ LNB należy tutaj ustawić indywidualnie (dostosować).
Częstotliwość	Wyświetla aktualny transponder. Użyj klawiszy numerycznych, aby wprowadzić transponder lub naciśnij OK, aby wybrać transponder z fabrycznie załadowanej listy.
Ikona stawki	Jeśli wpiszesz transponder ręcznie, musisz tutaj odpowiednio dostosować szybkość symbolu.
Biegunowość	Wyświetla polaryzację wybranego transpondera na poziomą (Hor) lub pionową (Ver).
Szukaj	Przy poprzednich ustawieniach możesz teraz wyszukać żądany transponder. Kanały są automatycznie zapisywane na liście satelitów.
Wytrzymałość	Wyświetla aktualną siłę wybranego satelity. Wyświetla
Jakość	aktualną jakość wybranego satelity. Wyświetlany po
ZAMEK	znalezieniu zaprogramowanego satelity.
PWR	Wyświetla aktualną wartość dBµV.
C/N	Wyświetla aktualną wartość C/N.
BER	Wyświetla aktualną wartość BER.
FEC	Wyświetla aktualną wartość FEC.
MER	Wyświetla aktualną wartość MER.

Stopień:

Podczas wykrywania satelitów naciśnij klawisz F1, aby wyświetlić siłę i jakość sygnału na dużym ekranie.

4.1 Menu główne

Menu składa się z 8 podmenu:

- Analiza widma
- Analiza konstelacji
- Wyszukiwanie SAT
- Ustawienia satelity
- Obliczanie kąta
- Dane pomiarowe
- Ustawienia systemowe
- USB



UżyjpkLubDoprzyciski umożliwiające poruszanie się po menu. Naciśnij OK, aby wejść do podmenu. Za pomocą MENU wracamy do menu głównego.

4.2 Analiza widma



- 1. Wyświetla aktualne napięcie LNB. Wartości to: 13V, 18V lub WYŁ.
- 2. Wyświetla aktualny stan 22 K (- K = wyłączony / K 22 = włączony).
- 3. Wyświetla zakres poziomów mocy (0 ~ 100).
- 4. Wyświetla aktualną częstotliwość. Zmień za pomocąDoKlucze.
- 5. Pokazuje początkową częstotliwość widma.
- 6. Wyświetla graficzną część widma.
- 7. Wyświetla aktualną częstotliwość. Zmień za pomocąDoKlucze.
- 8. Wyświetla końcową częstotliwość widma.
- 9. Pokazuje wartość poziomu mocy napięcia LNB w dBµV.
- 10. (F1) Zmień zakres MHz (200 MHz / 400 MHz / Pełny zakres)
- 11. (F2) Otwiera menu Ustawienia LNB w celu ustalenia typu LNB.
- 12. (F3) Przełącza z poziomu na pion i odwrotnie.
- 13. (SAT) Zatrzymuje bieżącą analizę widma.
- 14. (OK) Przełącza do trybu wyszukiwania

4.3 Analiza konstelacji

W menu Konstelacja dostępne są dwie opcje przeprowadzenia analizy:

- Analizuj według częstotliwości
- Analizuj według programu

Konstellation Analyse	
Analysieren durch Frequenz	
Analysieren durch Programm	
OK Bestätigen Exit	

Analizuj według częstotliwości

Frequenz	11926
Symolrate	27500
Pol	Hor
Suche	ок

- satelita Wyświetla bieżącego satelitę. Zmień satelitę za pomocąDoKlucze. Wyświetla
- Częstotliwość aktualną częstotliwość. Zmień częstotliwość za pomocąDoKlucze. Wyświetla
- Ikona stawki odpowiednią szybkość symbolu.
- polaryzacja Wyświetla odpowiednią polaryzację (poziom/pion). Naciśnij OK, aby
- **Szukaj** rozpocząć wyszukiwanie z wybraną częstotliwością.

Konstellati	ion Analyse 🛛 📟
CH: MOD DVB-S2/8PS 10832/ H /22000 MER 15.1 dB	
C/N: FEC: BER: 15.4 d 2/3 9.99 E-8 Qualitat 55% Stärke 79%	
EXIT)	Exit SAT Speichern

Analizuj według częstotliwości

W "Analiza według częstotliwości" wybiera się wstępnie ustawiony transponder.

Analizuj według programu

		Q	
MOD DVB-S2/8PS	_		
MER 10.1 dB		and a set of the set o	
C/N: FEC: BER	-8	in a subset	
Qualität 47	%		
Stärke	%	÷.	

W "Analiza według programu" wybierane są zaprogramowane kanały.

Stopień:

W widoku konstelacji użyj klawiszy nawigacyjnych do zmiany częstotliwości lub pozycji kanału.

Za pomocą przycisku SAT bieżący widok można zapisać w pamięci USB, jeśli włożono odpowiednią pamięć USB.

4.Menu główne

4.4 Wyszukiwanie SAT

W trybie wykrywania satelitów można wyszukiwać zaprogramowane satelity lub transpondery. Ponadto wstępnie ustawione wartości można zmieniać i dodawać dodatkowe wartości.

Sate	litten Erkennung	18v •••••
Satellit LNB Type LO.LOW LO.HIGH Frequenz Symolrate Polarität Suche	▲ ASTRA 1KR/1L ► Universal 09750 10600 11303 22000 Hor OK	LOCK PWR: 55.0 dBuV unbekannt C/N: 12.8 dB BER: 9.99 E- FEC: 2/3
Stärke Qualität		77 % 51 %
OK Sat Liste	EXITExit F2 Hinzufü	SAT Menu speic

satelita	Wybierz żądanego satelitę. Do zmiany użyj przycisków nawigacyjnych.
Typ LNB	Ustaw typ LNB. Do zmiany użyj przycisków nawigacyjnych. (Uniwersalny = standardowy)
NISKI.NISKI	Wyświetla NISKĄ częstotliwość LNB.
WYSOKI	Wyświetla WYSOKĄ częstotliwość LNB.
Częstotliwość	Wyświetla odpowiednią częstotliwość. Wprowadź częstotliwość za pomocą przycisków numerycznych lub naciśnij OK, aby wejść do listy transponderów.
Ikona stawki	Wyświetla odpowiednią szybkość symbolu. Zmień szybkość symbolu za pomocą klawiszy numerycznych.
Biegunowość	Wyświetla odpowiednią polaryzację (Hor / Ver). Zmień polaryzację za pomocąDoKlucze.
Szukaj	Rozpoczyna proces wyszukiwania.

1. Naciśnij klawisz F2, aby dodać nowy transponder dla wybranego satelity

2. Naciśnij przycisk SAT, aby zapisać ustawienia.

4.5 Ustawienia satelitów

Menu Ustawienia satelity jest podzielone na trzy podmenu:

- Edytuj satelitę
- Konfiguracja anteny

Automatyczne skanowanie

Satelliten	Einstellung	
Satellit bearbeiten		
Antennen Einstellung		
Auto Scan		
(OK) Bestätigen	EXIT Exit	

Edytuj satelitę:

stopień: UżyjDoklawisze do przełączania pomiędzy satelitami i transponderami.

Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz satelitę i naciśnij OK. W poniższym menu możesz zmienić nazwę, długość i kierunek. Naciśnij na "Nazwa" OK, a następnie przypisz do bloku literowego nową nazwę. Długość geograficzną można wprowadzić ponownie za pomocą klawiszy numerycznych. Kierunek zachód lub wschód, możesz to zmienić DoKlucze.

10729 V 22000 10743 H 22000
10743 H 22000
10743 H 22000
CONTRACTOR OF A DESCRIPTION OF A DESCRIP
10758 V 22000
10773 H 22000
10788 V 22000
10803 1 22000
108031122000
10817 V 22000
10832 H 22000
AT Lö Satt Speiche

Sate	ellit bearbeiten
Name	ASTRA 1KR/1L 🖷
Längengra	19.2
Standort	East
ОК	Abbruch

Następnie wyjdź z menu naciskając OK. Jeśli dokonałeś jakichkolwiek zmian, zostaniesz zapytany, czy chcesz zapisać ustawienia. Potwierdź OK lub anuluj operację.

4.Menu główne

Dodaj satelitę:

- Naciśnij przycisk F2, aby dodać nowego satelitę. Wprowadź także odpowiednie dane zgodnie z opisem w "Edycja satelity".
- 2. Teraz wprowadź odpowiednie dane dla LNB.
- Następnie potwierdź swoje wpisy przyciskiem "Zakończ". Nowy satelita zostanie zapisany na liście.

001 A	STDA 1KD/11		
002 E	LNB Type	d Universal	00
003 A	LO.LOW	9750	100
004 A	LO.HIGH	10600	00
005 A	LNB power	AUTO	100
т әос	22KHz	AUTO	100
007 A	Abbrech	Fertig	00
008 H	ELLAS SAT 2	10832 H 22	2000
		577 5	·

Usuń satelitę:

Aby usunąć satelitę z listy, naciśnij klawisz F3. Zostaniesz zapytany, czy chcesz usunąć satelitę. Potwierdź OK lub anuluj operację.

Satellit bear	beiten 🎹
001 ASTRA 1KR/1L	10729 V 22000
002 Eutelsat Hot	10728 V 22000
003 AS ACHTUN	G 2000
004 AcMöchten Sie diesen S	Satelliton Jaco
hen?	2000
005 As	2000
	Abbruch 2000
000 HIGK_0/0_INT	10803 H 22000
007 AMOS 2/3	10817 V 22000
008 HELLAS SAT 2	10832 H 22000
	•
OK Bestätige	ExITExit

Zapisz ustawienia:

Jeżeli dokonałeś zmian w liście satelitów lub liście transponderów, możesz zapisać ustawienia naciskając klawisz F4.

Stopień:

Zmiany na liście transponderów przebiegają analogicznie jak w przypadku listy satelitów.

<u>Ustawienia anteny:</u>

Wprowadź dane zgodnie z istniejącym systemem.

Antennen Einstellung 🚥				
Satellit	 AS 	TRA 1KR/1L	•	
LNB Type		Universal		
LO.LOW		9750		
LO.HIGH		10600		
22KHz		AUTO		
LNB power		AUTO		
Type wechseln		DISEQC1.0		
Input wechseln		1		
Motor		Fixed		
OK Sat Liste	Exit	SAT Speich	nern	

Satelita	Wybierz żądanego satelitę. Do zmiany użyj przycisków nawigacyjnych.	
Typ LNB	Ustaw typ LNB. Do zmiany użyj przycisków nawigacyjnych. (Uniwersalny = standardowy)	
NISKI.NISKI	Wyświetla NISKĄ częstotliwość LNB.	
WYSOKI	Wyświetla WYSOKĄ częstotliwość LNB.	
22 tys	Do zmiany użyj przycisków nawigacyjnych. Wybierz pomiędzy AUTO (domyślnie), WŁ., WYŁ.	
Moc LNB	Ustawianie zasilania LNB. Do zmiany użyj przycisków nawigacyjnych. Wybierz pomiędzy 13 V / 18 V / WYŁ. / AUTO (domyślnie).	
Zmień typ	Wybierz pomiędzy NO (domyślnie), DiSEqC 1.0 / 1.1 lub Unicable	
Zmień dane wejściowe	Wybierz odpowiednie wejście DiSEqC (Brak, 1-4)	
silnik	Wybierz pomiędzy anteną stałą, DiSEqC 1.2 lub USALS.	
	Dla Systemy Unicable (EN50494) , wybierać SCR_Port_A i przypisz odpowiednią częstotliwość środkową "IF Channel" z systemu Unicable.	
	Przykład: IF Kanał 1 -> Częstotliwość: 1210 MHz IF Kanał 2 -> Częstotliwość: 1420 MHz IF Kanał 3 -> Częstotliwość: MHz	
	W przypadku Unicable (EN50494) możliwe są maksymalnie 4	
	częstotliwości. Naciśnij przycisk SAT, aby zapisać zmiany.	

Dla**Systemy Unicable 2 (EN50607)**, wybierać**SCD2_Port_A**i przypisz odpowiednią częstotliwość środkową "IF Channel" z systemu Unicable.

Przykład: IF Kanał 1 -> Częstotliwość: 1210 MHz IF Kanał 2 -> Częstotliwość: 1420 MHz IF Kanał 3 -> Częstotliwość: MHz

Dzięki Unicable (EN50607) możliwe są do 24 częstotliwości.

Naciśnij przycisk SAT, aby zapisać zmiany.

Uwaga: W przypadku korzystania ze specjalnych gniazd antenowych może zaistnieć konieczność podłączenia dodatkowego odbiornika w celu stabilizacji napięcia.

<u>Ustawienia silnika:</u>

Naciśnij OK, jeśli obsługujesz system za pomocą sterownika silnika (DiSEqC 1.2), a te również zostały dostosowane.

POSITIONER SET-UP		
Satellit	ASTRA 1KR/1L	
Transponder	10729/V/22000 >	
Bewegen	<-Stopp->	
Mittelstellung	ок	
gesetzte Begrenz	Abgeschaltet	
Speichern	ок	
Stärke	80 %	
Qualität	56 %	
	EXIT Exit	

Satelita	Wyświetla bieżącego satelitę.
Transponder	Wyświetla aktualny transponder. Do zmiany użyj przycisków nawigacyjnych.
Przenosić	wciśnijTprzycisk, aby stopniowo obrócić silnik na wschód. wciśnijtyprzycisk, aby stopniowo obrócić silnik w kierunku zachodnim. Po przytrzymaniu klawiszy silnik obraca się stale w odpowiednim kierunku.
Pozycja środkowa	Naciśnij OK, aby obrócić antenę do pozycji środkowej.
limit	Można ustawić maksymalny limit obrotu anteny. Wybierz pomiędzy Zachodem, Wschodem lub wyłączonym.
Ratować	Naciśnij OK, aby zapisać swoją aktualną lokalizację.

4.Menu główne

Jeśli chcesz sterować systemem za pomocą USALS, musisz tutaj dokonać następujących ustawień.

Stopień długości geograficznejWprowadź długość geograficzną za pomocą klawiszy numerycznych.

Pozycja (W/E)	Użyj klawiszy nawigacyjnych i wybierz Zachód lub Wschód. Użyj
Stopień szerokości geograficznej	klawiszy nawigacyjnych i wybierz Zachód lub Wschód.
Pozycja (N/S)	Użyj klawiszy nawigacyjnych i wybierz Północ lub Południe.
Przejdź do pozycji	Naciśnij OK, aby przejść do wybranej pozycji.

Automatyczne skanowanie:

Wprowadź dane zgodnie z istniejącym systemem.

	Auto Suche	13v •••••
Satellit	ASTRA 1KR/1L	►
Motor	Fixed	F VV K.
Transponder	10729/V/22000	60.2
Suchmodus	All channels	dBuV
Suche	Satellite	
Stärke		80 %
Qualität		56 %
OK Sat	Liste EX)) Exit

Satelita	UżyjDoprzyciski wyboru satelity.
silnik	Ta funkcja jest domyślnie wyłączona w trybie automatycznym.
Transponder	UżyjDoprzyciski wyboru transpondera. Wybierz żądany tryb
Tryb szukania	wyszukiwania (Darmowe / wszystkie kanały)
Szukaj	Wybierz, czy chcesz przeskanować całego satelitę, czy tylko określony transponder. Alternatywnie możesz użyć funkcji Blind Scan, aby wyszukać transpondery, które nie są zapisane na liście.

4.6 Oblicz kąt

W tym menu możesz obliczyć dokładny kąt anteny.

W	inkelberechnung	••••
Satellit	▲ ASTRA 1KR/1L ▶	4
Längengrad	10.1°	- ÷
Standort	East	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Breitengrad	50.2°	0
Hemisphäre	North	
Kalkulation	ок	K 1 7
Azimut Höhenwin Pol.	0 0 0	the start
OK) Sat	Liste EXIT E	Exit

Satelita UżyjDoprzyciski wyboru satelity.

Stopień długości geograficznej Naciśnij OK, aby zmienić długość geograficzną. Użyj przycisków nawigacyjnych aby zmienić wartość.

Lokalizacja	UżyjDoaby wybrać wschód lub zachód.
Stopień szerokości geograficznej	Naciśnij OK, aby zmienić szerokość geograficzną. Aby zmienić wartość, użyj przycisków nawigacyjnych.
Półkula	UżyjDoaby wybrać Północ lub Południe.
Obliczenie	Oblicz kąt satelity.

4.7 Dane pomiarowe

W tym menu możesz wyświetlić zapisane wartości odpowiednich kategorii.

Speicherdaten anseh	en 🚥
Spektrum	
Konstellation	
SAT-Suche	
OK Bestätigen Exit	

4.8 Ustawienia systemu

W tym menu możesz skonfigurować podstawowe ustawienia

System Einstellung 🏧		
Sprache wählen 🛛 🔺	Deutsch	•
Werkseinstellung	ок	
Zeitzone	GMT +0	
Lock Alarm	Aus	
Tasten Ton	Aus	
Automatische Abschal tung	15 Mins	
SW Ver	3.9.7	
	EXITEXIT	

Język	Wybierz żądany język menu za pomocąDoKlucze.
Ustawienia Fabryczne	Naciśnij OK, aby przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych. OSTROŻNOŚĆ: Wszystkie wprowadzone dane zostaną tutaj usunięte!
Strefa czasowa	Ustaw odpowiednią strefę czasową.
Zablokuj alarm	Po znalezieniu satelity rozlegnie się alarm dźwiękowy.
Dzwięk klawiszy	Włącz lub wyłącz dźwięki klawiszy.
Automatyczne wyłączenie	Ustaw minuty po automatycznym przełączeniu urządzenia w tryb gotowości.
Wersja SW	Pokazuje aktualną wersję oprogramowania urządzenia.

4.Menu główne

4,9 USB

W tym menu możesz przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego, importować lub eksportować listy satelitów i kanałów.

Aktualizacja oprogramowania:

Najnowsze oprogramowanie urządzenia zawsze znajdziesz na naszej stronie głównej: www.megasat.tv

Skopiuj rozpakowany plik na odpowiedni dysk USB i podłącz go do gniazda USB.

1. Wybierz "Aktualizacja oprogramowania" i naciśnij OK.

2. Wybierz odpowiedni plik i kliknij OK.

3. Zostanie przeprowadzony proces aktualizacji. Następnie urządzenie uruchomi się ponownie.

Importuj listę satelitów:

Wybierz opcję "Importuj listę satelitów" z USB, aby nadpisać listę satelitów na urządzeniu. **Stopień:** Wszystkie ustawienia satelitarne zostaną nadpisane!

Eksportuj listę satelitów:

Wybierz "Eksportuj listę satelitów" do USB, aby utworzyć kopię zapasową listy satelitów z urządzenia na dysku USB.

Importuj listę kanałów:

Wybierz "Importuj listę kanałów" z USB, aby zastąpić listę kanałów na urządzeniu. **Stopień:** Wszystkie ustawienia kanałów zostaną nadpisane!

Eksportuj listę kanałów:

Wybierz "Eksportuj listę kanałów" do USB, aby zapisać listę kanałów z urządzenia na dysku USB.

Eksportuj dane pomiarowe:

Wybierz opcję "Eksportuj dane pomiarowe do USB", aby zapisać zapisane dane z urządzenia na pamięci USB.

USB Se	ervice 🚥
Software Upgrade	
Satelliten importieren ül	ber USB
Satelliten auf USB expo	rtieren
Programme von USB im	portieren
Programme auf USB exp	portieren
Daten auf USB exportie	ren
OK Bestätigen	EXIT Exit

5. Edytuj listę kanałów

W normalnym trybie odtwarzania naciśnij przycisk OK, aby przejść do listy kanałów. Jeżeli jesteś w menu głównym, możesz je opuścić za pomocą EXIT.

Wybierz kanał:

- Wybierz kanał za pomocą przycisków nawigacyjnych. Naciśnij OK, aby przełączyć na wybrany kanał.
- 2. Naciśnij F1, aby wyszukać kanał.
- 3. Naciśnij SAT, aby wybrać innego satelitę.



Edytuj kanał:

Naciśnij klawisz F3, aby edytować kanał.

Przenieś kanał:

Wybierz kanał za pomocą przycisków nawigacyjnych i naciśnij klawisz F1, aby go podświetlić. Wybierz żądaną pozycję i naciśnij OK, aby przenieść kanał do tego punktu.

A CARLES			
Programm bearbeiten			
ALLE TV			
0001 Das Erste 0002 ZDF 0003 DMAX 0004 KiKA HD 0005 TELE 5 0006 Das Erste 0007 RTL Televi 0008 SAT.1	Sat. ASTRA 1KR/ Freq. 11836 Sym. 27500 Pol. : H		
(F1) Verschi(F2) Sperr (F3)	Lösch SATSat.		

Zablokuj kanał:

Wybierz kanał za pomocą przycisków nawigacyjnych i naciśnij klawisz F2, aby go zablokować. Kanał wymaga teraz hasła, aby można było go odblokować (domyślnie: 000000).

Usuń kanał:

Wybierz kanał za pomocą przycisków nawigacyjnych i naciśnij klawisz F3, aby go usunąć. Potwierdź usunięcie przyciskiem OK lub anuluj operację.

Naciśnij EXIT, aby zapisać i opuścić listę kanałów.

Stopień:

Przejdź do trybu radia (klawisz F3), aby edytować go w ten sam sposób.

6.Specyfikacje

Tryb odbioru	DVB-S	DVB-S2	
demodulacja	QPSK	QPSK, 8QPSK, 16APSK, 32APSK	
Szybkość kodu	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10	
Ikona stawki	1 ~ 45 Mb/s		
Zakres częstotliwości	950 - 2150 MHz		
Napięcie konwertera	18 V, 13 V, auto, wyłączone		
Poziomy wejściowe/wyjściowe	35 - 90 dBµV		
Impedancja wejściowa	75 Ω		
DiSEqC	1,0 / 1,1 / 1,2 / USALS		
Unicable gotowy	tak (EN 50494 / EN 50607)		
Wykrywanie satelitów (NIT)	Tak		
Dwyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz TFT LCD o przekątnej 3,5 cala (8,9 cm).		
rezolucja	640x480 pikseli		
Obraz telewizyjny na żywo	Tak		
Wyświetlacz LED	4-cyfrowy wyświetlacz poziomu sygnału		
Kontrola TP	Tak		
Głośnik	zintegrowany		
Tryb szukania	Automatyczne, ręczne, skanowanie w ciemno		
Analizator	Konstelacja i widmo		
Azymut / Elewacja / Pochylenie	Automatyczne obliczanie kąta		
pokazywać	Siła/jakość sygnału, dBµV, C/N, BER, FEC, MER		
Paczka baterii	Li-ion (7,4 V / 3000 mAh) do 3 godz. operacja / 3 godz. czas ładowania		
Port USB	Zarządzaj listami kanałów/aktualizacjami oprogramowania sprzętowego		
Wyjście HDMI	Tak		
Wejście AV	Tak		
Wyjście 12 V	Tak		
Zintegrowany odbiornik	Tak		
Przycisk zasilania	Tak		
Zasilacz	AC 100 ~ 240 V / DC 12 V, 2 A		
Wymiary (szer./wys./gł.)	95 x 205 x 41 mm		
Waga	425g		

Stopień:

Waga i wymiary nie są wartościami absolutnie dokładnymi. Dane techniczne mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Informacje o zgodności

Niniejszym oświadczam firmie Megasat Werke GmbH, że następujące urządzenia są zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy 2014/30/UE i 2014/35/UE oraz Dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE:

Satelitarne urządzenie pomiarowe Megasat Digital 1 HD V2(Nr art. 2600011)

Deklaracja zgodności tego produktu znajduje się w firmie: Megasat Werke GmbH, Brückenstraße 2a, D-97618 Niederlauer

Deklarację zgodności można pobrać z naszej strony internetowej: www.megasat.tv/downloads

REJESTRACJA PRODUKTU

Rejestracja produktu Megasat zapewnia dostęp do naszych automatycznych powiadomień e-mail. Jeśli Twój produkt wymaga nowego oprogramowania sprzętowego, zostaniesz o tym poinformowany e-mailem.

Aby się zarejestrować, odwiedź naszą stronę główną www.megasat.tv

Formularz znajdziesz wWsparcieARejestracja produktu





Wersja: 2.0 (kwiecień 2024) // Zmiany techniczne, błędy drukarskie i pomyłki zastrzeżone. Megasat Works GmbH | Brückenstraße 2a | D-97618 Niederlauer | www.megasat.tv | info@megasat.tv