



www.galmet.com.pl

#### Opis urządzenia i kontrolek



- 1. Kontrolki informacyjne
- 2. Antena Wifi
- 3. Wejście zasilacza sieciowego
- 4. Port RJ-12
- 5. Port RJ-45
- 6. USB 2.0
- 7. Karta MicroSD



#### Sposób zdejmowania pokrywy urządzenia



#### Konfiguracja modułu Sinum Lite

Załóż konto użytkownika na Sinum Cloud. Wejdź na stronę www.sinum.tech i załóż konto.	<complex-block></complex-block>
Aktywuj konto Cloud klikając w link otrzymany na skrzynkę mailową.	<image/>

3.	Wyjmij urządzenie z pudełka, wkręć antenę Wi-fi. Podłącz pompę ciepła Prima używając portów H1 i H2 w panelu sterownika pompy ciepła. Do podłączenia użyj przewodu 2 x 0,5 mm² typu skrętka. Po podłączeniu zasilacz centrali podłącz do zasilania.	Podłączenie modułu Sinum do sterownika pompy ciepła Prima (wejścia Z/A oraz 2/B).
4.	Zaczekaj, aż zapali się dioda informująca o poprawnym działaniu urządzenia. Centralę możesz podłączyć przez Wi-fi- patrz punkt 4. lub poprzez przewód Ethernet- patrz punkt 5.	Dioda informująca o poprawnym działaniu urządzenia.

5.	W przypadku podłączenia bezprzewodowego, przejdź w tryb AccessPoint, zdejmując górną część obudowy i wciśnij jednorazowo przycisk z tyłu urządzenia. Aktywny tryb AccessPoint sygnalizowany będzie jednostajnym miganiem kontrolki Wi-fi.	MODE
	Konfiguracja - WiFi	<ol> <li>W przypadku braku połączenia przewodowego, aby połączyć centralę siecią WiFi, przejdź w tryb AccessPoint, zdejmując górną część obudow i wciskajac jednorazowo przyvisk z tyłu urządzenia</li> </ol>
		<ol> <li>Aktywny tryb AccessPoint sygnalizowany jest jednostajnym miganien kontrolki połaczenia WiFi.</li> </ol>
		3. W telefonie lub komputerze włącz wyszukiwanie sieci WiFi.
6.		<ol> <li>Połącz się z siecią bezprzewodową o nazwie "ap_sinum" lub zeskanuj kod QR, dzięki któremu połączysz się z tą siecią.</li> </ol>
		5. Po połączeniu pojawi się lista dostępnych sieci WiFi, która jest pobierana jednorazowo przy uruchomieniu Centrali w trybie AccessPoint. Aby odświeżyć listę sieci należy ponownie uruchomić urządzenie w trybie AccessPoint. Opcjonalnie możesz wpisać adres "4.3.2.1" w przeglądarce.
		6. Wybierz sieć, z którą ma połączyć się Centrala Sinum.
		7. Przełącz komputer/telefon na tą samą sieć WiFi z którą połączona jest Twoja Centrala Sinum.
		8. Uruchom przeglądarkę internetową* i przejdź na stronę pod adresem https://search.sinum.tech Na tej stronie należy pobrać aplikację do wyszukiwania Central na Windows/iOS/Linux, dzięki temu możesz odnaleźć Centralę bez dostępu do internetu. Alternatywnie możesz pobrać aplikację Sinum na telefon, by wyszukać Centralę Sinum w sie lokalnej.
		9. Po wyszukaniu Centrali Sinum kliknij GO.

7.	Konfiguracja - przewód Ethernet	<ol> <li>Przewodem ethernet połącz Centralę Sinum z urządzeniem sieciowym (router, switch).</li> <li>Uruchom przeglądarkę internetową i przejdź na stronę pod adresem https://search.sinum.tech Na tej stronie należy pobrać aplikację do wyszukiwania centralek na Windows/iOS/Linux, dzięki temu możesz odnaleźć Centralę bez dostępu do internetu. Alternatywnie możesz pobrać aplikację Sinum na telefon, by wyszukać Centralę Sinum w sieci lokalnej.</li> <li>Z listy urządzeń wybierz nową Centralę Sinum i kliknij GO.</li> </ol>
8.	Wyszukaj centralę postępując zgodnie z instrukcją.	Będąc na stronie https://search.sinum.tech pobierz aplikację Sinum Find dla swojego systemu operacyjnego. SinumFind Pobierz aplikację i znajdź Centralki Sinum w sieci lokalnej.
9.	Zaloguj się na konto administratora na Sinum Local. Zwróć uwagę, że logując się w Sinum Local używasz danych: Nazwa użytkownika: <b>admin</b> Hasło: <b>admin</b> Ustaw odpowiednio datę i czas, zweryfikuj czy dostępne są aktualizacje.	Zaloguj się przez konto lokalne do swojej     Zaloguj się przez konto lokalne do swojej       Vie masz konta? Musisz poprosić o założenie konta     Troje hasło       przez Administratora centrali.     Image hasło       Polski +     Zaloguj się
10.	Przejdź do centrali Sinum Local w zakładkę Ustawienia > Profil > Dane w sekcji konto Cloud kliknij połącz.	Sinum Local       Image: Contribut Antibuliz/CLX     Profil       Image: Contribut Antibuliz/CLX     Profil       Image: Contribut Antibuliz/CLX     Dane kontra lokalnego     Konto Cloud       Image: Contribut Antibuliz/CLX     Zadout Antibuliz/CLX     Zadout Antibuliz/CLX       Image: Contribut Antibuliz/CLX     Image: Contribut Antibuliz/CLX     Zadout Antibuliz/CLX       Image: Contribut Antibuliz/CLX     Image: Contribut Antibuliz/CLX

11.	Zaloguj się na konto Cloud. Następnie otrzymasz informację z prośbą o dodanie Centrali Sinum do Cloud. Utwórz nazwę centrali.	Sinum Cloud     Sinum Clo
12.	Będąc zalogowanym w Sinum Cloud możesz udostępnić centralę dla instalatora.	Będąc załogowanym w Sinum Cloud na liście central, naciśnij ikonkę poniżej: Wiew w sinum Cloud na liście central, naciśnij ikonkę poniżej: Następnie kliknij "Udostępnij" Zmień nazwę i opis Udostępnij Przekaż własność centrali W zakładce "INSTALATORZY" kliknij guzik "Dodaj użytkownika" W zakładce "INSTALATORZY" kliknij guzik "Dodaj użytkownika" M zakładce "INSTALATORZY" kliknij guzik "Dodaj użytkownika" Nie udostępniasz jeszcze centrali Sinum Możesz to zmienić, klikając Dodaj Dodaj użytkownika Należy podać adres mailowy użyty przez instalatora podczas rejestracji w Sinum Cloud. Koje załces e-mail osoby, której chcesz nadać dostęp roja Roja Użytkownik vowelsk/@domena.pl Roja

13.	Pamiętaj również o zezwoleniu dostępu dla instalatora w zakładce "Tryb dostępu serwisowego".	Połącz z Google Home       Image: Comparison of the servisor of the se
13.	Pamiętaj o włączeniu powiadomień na koncie Sinum Cloud.	Będąc załogowanym na Sinum Cloud wciśnij ikonkę dzwonka 🌲, a następnie ikonkę ustawień 🚱 W sekcji urządzenia wirtualne zaznacz interesujące Cię powiadomienia: w sekcji urządzenia wirtualne zaznacz interesujące Cię powiadomienia: c w comercial c



"Galmet Sp. z o.o." Sp. K. 48-100 Głubczyce, Raciborska 36 tel.: +48 77 403 45 00 fax: +48 77 403 45 99

serwis: +48 77 403 45 30 serwis@galmet.com.pl

pomoc techniczna: pon-pt 8:00-20:00 +48 77 403 45 60 pompyciepla@galmet.com.pl

03/06/2024 © "Galmet Sp. z o.o." Sp. K.