

komputer/laptop do tego samego routera

- 3. Początkowy adres IP kamery to: 192.168.1.108
- 4. Zmienić adres IP komputera na adres z podsieci 192.168.1.1 np.: 192.168.1.100

(jeżeli nie znamy adresacji podsieci wpisujemy w wierszu poleceń CMD: ipconfig) Informacja dotycząca domyślnej podsieci będzie potrzebna w punkcie 8





- 5. Przy pomocy przeglądarki Internet Explorer należy połączyć się z kamerą na adres: **192.168.1.108**
- 6. Należy wybrać region, strefę czasową, utworzyć hasło i włączyć P2P

Country/Region Setting			
Region Language Video Standard	English PAL N		
		iext	

Ustawienia strefy czasowej		
Format daty Strefa czasowa Bieżący czas Zostanie zmodyfikowane	Rok-Miesiąc-Dzień       [UTC-01 00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, St.       2021-06-09       14 : 39 : 34       pako 2021-06-09 13:39:34	
	Dalej	

Inicjalizacja urządz. Nazwa użytkow.	admin	
Hasio Potwierdź hasio I Adres Email	Minimulta długość baste to 8 znaków       Stabe     Strednit     Sine       Użyj hasta o długości od 8 do 32 znaków, może to być kombinacja tter, cyfr i symboli z co najmniej dwoma ich rodzajami (nie używaj specjalnych symboli, takich jak **; & )     A by zreset. hasto, wprowadź je poprawnie lub zaklual, na czas.	
	Dalej	

P2P ∑ P2P Aby pomio Cl w zdalnym zarządzaniu urządzeniem, zostanie wiączone P2P. Po wiączeniu P2P I połączeniu z Internetem, musimy zebrać dane dot. adresu IP, adresu MAC, nazvy urządzenia, SN urządzenia ikd Wszystkie zebrane informacje są wykorzystywane tylko w celu zdalnego dostępu. Jeśli nie zgadzasz się na wiączenie P2P, odznacz pole.	
Dalej	

7. Należy przejść do zakładki: konfiguracja - > sieć - > TCP/IP

200			Na ż	ywo	Odtwarzanie	Konfig.	Alarm	Wyloguj się
Kamera	TCP/IP							
Sieć								
> тсрлр	Nazwa hosta	IPC						
> Port	Karta sieciowa	Linia(Domyśl)						
> PPPoE	Trvb	Statyczny O DHCP						
> DDNS	Adres MAC	6c 1c 71 03 59	69					
> SMTP(e-mail)	Wareia ID							
> UPnP	Adree ID	102 169 1 109						
> Bonjour	Aules in	192 . 106 . T . 106						
> Multicast	Maska podsieci	200.200.200.0						
> Auto rejestracja	Brama domysina	192.108.1.1						
> 802.1x	Preferowany DNS	8.8.8.8						
> QoS	Alternatywny DNS	8.8.4.4						
> Platforma dostępu	Vłącz ARP/Ping, aby	v ustawić usługę adresu IP						
Zdarzenie		Domyśl Odśwież	Zapisz					
Sustem		·,						
Informacia								
- informacje								

 Należy zmienić adres IP kamery na adres z podsieci generowanej przez router, np.: 192.168.10.65 (to przykładowy adres, każdy router pracuje na innej podsieci) lub wybrać opcję DHCP

25							
			Na żywo	Odtwarzanie	Konfig.	Alarm	Wyloguj się
▶ Kamera	TCP/IP						
⊤ Sieć							
> TCP/IP	Nazwa hosta	IPC					
> Port	Karta sieciowa	Linia(Domyśl)					
> PPPoE	Tryb	Statyczny  DHCP					
> DDNS	Adres MAC	6c . 1c . 71 . 03 . 58 . ce					
> SMTP(e-mail)	Wersia IP	IPv4					
> UPnP	Adres IP	192. 168. 10. 65					
> Bonjour	Maska podsieci	255. 255. 255. 0					
> Municast	Brama domyślna	192 168 10 1					
> Auto rejestracja	Preferowany DNS	8 8 8 8					
> 005	Alternatywny DNS	8 8 4 4					
> Platforma dostepu	Włacz ARP/Ping aby	ustawić usłune adresu IP					
Zdarzenie	( miles in mile, ab)						
Pamięć		Domyśl Odśwież	Zapisz				
▶ System							
Informacje							

- 9. Wprowadzone zmiany należy zapisać
- 10. Na telefon należy pobrać aplikację DMSS i założyć konto
- 11. Po zalogowaniu do aplikacji w prawym górnym rogu wybieramy opcję: dodaj > skan S/N
- 12. Należy przy pomocy aplikacji zeskanować kod QR wyświetlony przez przeglądarkę w zakładce: **platforma dostępu** lub kod QR znajdujący się na obudowie kamery

Lys .					Na żywo	Odtwarzanie	Konfig.	Alarm	Wyloguj się
▶ Kamera	P2P	ONVIF	RTMP						
V Sieć									
> TCP/IP	Vłącz								
> Port	Po włączeni	u tej funkcji i ustanowieniu	połączenia z Internet	em będziemy zbierać					
> PPPoE	informacje d	otyczące urządzenia, takie	jak adres IP, adres N	/IAC, nazwa i numer					
> DDNS	seryjny. Zeb	rane informacje są używan	e tylko do celów zwia	zanych ze zdalnym					
> SMTP(e-mail)	dostępem do wyczyść pol	o urządzenia. Jeżeli nie wy e wyboru	razasz zgody na włąc	zenie tej tunkcji,					
> UPnP	,,								
> Bonjour	Stan	Online							
> Multicast	S/N	7C0F588PAGB2	9E4						
> Auto rejestracja	Kod QR								
> 802.1x		2012							
> QoS									
> Platforma dostępu									
> Zdarzenie		Domyśl	Odśwież	Zapisz					
Pamięć									
▶ System									
Informacje									

13. Należy wybrać: kamera przewodowa

- 14. Należy wpisać nazwę urządzenia oraz hasło do kamery
- 15. Na komputerze należy ustawić domyślny adres IP

