

OGÓLNA INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ ipomiar.pl

KROK 1. ZASILANIE I POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

- 1. Przesuń włącznik zasilania w pozycję **ON** lub odkręć obudowę i włącz urządzenie.
- 2. Dioda D1 zacznie migać, co oznacza tryp AP (ACCESPOINT).
- 3. Urządzenie pojawi się w spisie dostępnych sieci WiFi (**iPomiar-xxxx**, gdzie x oznacza kolejne cyfry indywidualnego numeru urządzenia).



4. Połącz się z siecią **iPomiar-xxxx** (gdzie x oznacza kolejne cyfry indywidualnego numeru urządzenia podanego na naklejce z boku lub z tyłu urządzenia).



KROK 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO SIECI WiFi

- 1. Uruchom przeglądarkę, następnie w pasku adresu wpisz 192.168.4.1
- 2. Kliknij **KONFIGURACJA WiFi**, następnie wybierz sieć (posiadającą dostęp do Internetu), dzięki której połączysz urządzenie z serwerem ipomiar.pl
- 3. Po wybraniu sieci oraz wpisaniu hasła (hasło do sieci WiFi podłączonej do Internetu)



ipomiar.pl

ul. Powstańców Śląskich 64 42-700 Lubliniec NIP 5751801022

kliknij ZAPISZ

- +48 34 39 30 015
- ➡ +48 601 913 288 info@ipomiar.pl https://oferta.ipomiar.pl/



KROK 3. TWORZENIE KONTA I DODAWANIE URZĄDZENIA W SERWISIE ipomiar.pl

- 1. Otwórz stronę **ipomiar.pl** i kliknij **Logowanie**
- 2. Załóż nowe konto klikając **REJESTRACJA**, następnie zaloguj się do panelu klienta.
- 3. Kliknij DODAJ URZĄDZENIE (w lewym, dolnym rogu ekranu).
- 4. Uzupełnij dane urządzenia.

KLUCZ - kod z naklejki umieszczonej z boku lub z tyłu urządzenia **NAZWA** - nazwa robocza urządzenia (np. Serwerownia)

KROK 4. USTAWIENIA

1. USTAWIENIA ALARMU GÓRNEGO I DOLNEGO

- kliknij w panelu na wybrane urządzenie, następnie USTAWIENIA
- kliknij przycisk SENSORY
- suwakami ustaw zakres alarmowy

2. OFFSETY

- do aktualnych wartości pomiarowych możesz dodać korektę czujnika



3. KONWERSJA JEDNOSTEK

 możesz przeliczać wartości sygnału czujnika na dowolne jednostki (np. 0 - 10 V -> 0 - 200 cm)

4. PRÓBKOWANIE

- możesz zmieniać częstotliwość pomiaru przez urządzenie. Zmiana zostanie wdrożona przy najbliższym odczycie lub po kliknięciu przycisku **RESET** na urządzeniu.

5. PUBLIKOWANIE DANYCH - WIDGET

- możesz odostępnić mierzone parametry przy pomocy linku, nie wymagającego logowania do portalu.
- zaznacz PUBLIKUJ DANE w panelu ustawień
- na stronie głównej urządzenia pojawi się przycisk WIDGET, który przekieruje Cię do osobnego linku z danymi pomiarowymi



ipomiar.pl

ul. Powstańców Śląskich 64 42-700 Lubliniec NIP 5751801022 ↓ +48 34 39 30 015
 ➡ +48 601 913 288
 info@ipomiar.pl
 https://oferta.ipomiar.pl/

Zareje	struj urządzenie	×
Klucz		
ABCxx	xx	
Nazwa		
Serwe	rownia	
	reiestrui urządzenie	



KROK 5. RAPORTOWANIE

1. RAPORT Z DANEGO OKRESU

- możesz pobrać raport z pomiarów z danego okresu
- określ datę a następnie pobierz plik w formacie .pdf lub .xlsx

		☐ 2023-02-06 ×						2023	obierz 🔝 🕝 Status 🔷	
		<			luty 202		23			
		pon	wto	Śro	czw	pią	sob	nie	Data	Pomiar [°C]
4		30	31	1	2	3	4	5	2023-02-06 13:37:42	19.8
2		- 6	7	8	9	10 17	11 18	12	2023-02-06 13:36:41	19.8
0	`	20	21	22	23	24	25	26	2023-02-06 13:35:41	19.8
6	and the second s	27	28	1	2	3	4	5	2023-02-06 13:34:41	19.8
4		`	Z	_					2023-02-06 13:33:40	19.8
2				~	a a a				2023-02-06 13:32:40	19.8

2. RAPORTY OKRESOWE (DZIEŃ, TYDZIEŃ, MIESIĄC)

- kliknij przycisk POWIADOMIENIA w lewym górnym rogu
- E-MAIL raport będzie generowany automatycznie w formacie .pdf lub .xlsx i przesyłany na adres e-mail podany przy rejestracji urządzenia. Możesz dodać kolejne adresy klikając LISTA ADRESÓW.
- **SMS** zarejestrój swój numer telefonu, poprzez wiadomość SMS otrzymasz powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmu
- APLIKACJA powiadomienia możesz także uruchomić w aplikacji ipomiar.pl.
 Do pobrania ze sklepu Google Play lub App Store.



KROK 6. RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

- 1. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do zasilania.
- 2. Kliknij kolejno klawisze **RESET** i **DEFAULT**.
- 3. Urządzenie przejdzie w tryb **ACCESPOINT** zielona dioda wewnątrz urządzenia zacznie migać.

Îpomiar.pl

ul. Powstańców Śląskich 64 42-700 Lubliniec NIP 5751801022 ↓ +48 34 39 30 015
 ⋈ +48 601 913 288
 info@ipomiar.pl
 https://oferta.ipomiar.pl/



FAQ - PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Przy rejestracji urządzenia pojawia się napis URZĄDZENIE JEST JUŻ ZAREJESTRO-WANE.

Prosimy się z nami skontakować: +48 34 39 30 015 lub +48 601 913 288, info@ipomiar.pl

2. Rejestrator nie przesyła sygnału.

Proszę sprawdzić zasilanie urządzenia. Prawdopodobnie bateria się rozładowała.

3. Urządzenie nie pobiera informacji o temperaturze.

Sprawdź czy kabel czujnika nie jest odłączony.

4. Urządzenie nie przesyła danych do serwera ipomiar.pl.

Sprawdź poprawność połączenia z siecią Internet (ustawienia routera i Firewall, zasięg sieci). Jeśli rejestrator dalej nie działa wykonaj RESET do ustawień fabrycznych (patrz Krok. 5), następnie podłącz urządzenie według instrukcji.

5. Co to jest API?

Dzięki API możesz udostępnić dane pomiarowe do zewnetrznego systemu.

6. Co to jest WIDGET?

Widget pozwala na publikowanie danych pomiarowych przy pomocy linku, nie wymagającego logowania do portalu (patrz Krok. 4.)

7. Czy muszę dodawać lokalizację urządzenia?

Możesz dodać lokalizację swojego urządzenia poprzez wpisanie współrzędnych. Pamiętaj aby zaznaczyć PUBLIKUJ DANE (w prawym górnym rogu w zakładce). Pomiar pojawi się na publicznej mapie pod adresem **https://ipomiar.pl/map** (dotyczy urządzeń Breath BOX).

8. Czy mogę zmienić pakiet dostępu do serwisu ipomiar.pl?

Możesz to zrobić w każdej chwili. W celu zmiany pakietu skontaktuj się z nami: +48 34 39 30 015 lub +48 601 913 288, info@ipomiar.pl

9. Czy mogę zwiększyć ilość SMSów alarmowych?

Pakiet Premium zawiera 100 SMSów alarmowych, jeśli chcesz zwiększyć ich ilość prosimy o kontakt +48 34 39 30 015 lub +48 601 913 288, info@ipomiar.pl

ipomiar.pl

ul. Powstańców Śląskich 64 42-700 Lubliniec NIP 5751801022 ↓48 34 39 30 015
 ★48 601 913 288 info@ipomiar.pl https://oferta.ipomiar.pl/