Skrócona instrukcja szybkiego uruchomienia EBYTE NA111





1. Przegląd produktu

NA111 to serwer portu szeregowego, który konwertuje dane portu szeregowego na dane Ethernet. Posiada wiele trybów bramy Modbus i trybów bramy IoT MQTTC/HTTPC, dzięki czemu nadaje się do różnych urządzeń portu szeregowego/PLC. Produkt jest wyposażony w interfejs RJ45 i zacisk Phoenix 3*3,81 mm do montażu na szynie prowadzącej. Przyjmuje standardy projektowania przemysłowego, aby zapewnić niezawodność sprzętu.

2. Cechy produktu

- RJ45 obsługuje interfejs Ethernet 10M;
- Obsługa wielu trybów pracy (serwer TCP, klient TCP, serwer UDP, klient UDP,
- (protokół HTTPC, protokół MQTTC);
- Narzędzia konfiguracji wsparcia, strony internetowe i polecenia AT;
- Tryb serwera obsługuje połączenia wielogniazdowe;
- Obsługa wielu szybkości transmisji;
- Obsługa funkcji DHCP;
- Obsługiwany jest system DNS (rozpoznawanie nazw domen) oraz serwer rozpoznawania nazw domen można dostosować;
- Obsługa wielu bramek Modbus (prosta konwersja protokołu, tryb wielu hostów, bramka pamięci masowej, bramka konfigurowalna);
- Obsługa szybkiego dostępu do chmury Alibaba Cloud, chmury Baidu Cloud, OneNET, chmury Huawei i wersji
- Standardowe serwery MQTT;
- Obsługa protokołu HTTP (żądanie GET/POST);
- Obsługa wirtualnego portu szeregowego;
- Obsługa funkcji ponownego uruchomienia po upływie limitu czasu i możliwość dostosowania czasu ponownego uruchomienia;
- Obsługa funkcji krótkiego połączenia i dostosowywanie krótkiego interwału połączenia;
- Obsługa funkcji pakietu heartbeat i pakietu rejestracyjnego;
- Obsługa funkcji czyszczenia pamięci podręcznej portu szeregowego;
- Obsługa dostępu do Internetu i sieci LAN;
- Obsługa przywracania ustawień fabrycznych sprzętu;
- Obsługa funkcji aktualizacji online.

Produkt		Tryb pracy	Napięcie robocze	Rozmiar (mm)
NS1	6-drożny	Server TCP	3.0∼5,5 V (prąd stały)	17×19×4
NT1		Klient TCP Serwer UDP		
NT1-B	6-drożny	Klient UDP Klient MQTT	3.0∼5,5 V (prąd stały)	35×22×30
NA111	6-drożny	Klient HTTP	8∼28 V (prąd stały)	110×66×30
NB114	6-drożny		8∼28 V (prad stały)	102×84×25



3. Parametry techniczne:

Nazwa	Objaśnienie		
Napięcie robocze	8~28V prądu stałego(NA111)/85~265 V prądu przemiennego (NA111-A)		
	Port szeregowy (RS485, 3 × 3,81 mm zacisk Phoenix)		
Interfejs	Interfejs sieciowy (RJ45)		
Tryb pracy	Serwer TCP (domyślny), Klient TCP, Serwer UDP, Klient UDP, Klient HTTP, Klient MQTT		
Gniazdo połączenie	Serwer TCP obsługuje połączenia klienckie 6-drożne		
Protokół sieciowy	TCP/UDP,MQTT,HTTP,IPv4,DHCP,Serwer DNS		
Nabycie własności intelektualnej metoda	Statyczny adres IP (domyślny), DHCP		
Domena DNS Rozpoznawanie nazw	wsparcie		
Nazwa domeny serwer rozdzielczości	114.114.114 (można dostosować)		
Rozmieszczenie metoda	Strona internetowa, narzędzie do konfiguracji parametrów, polecenie AT		
Adres IP	192.168.3.7 (można dostosować)		
Nazwa użytkownika	Administrator (można dostosować)		
Hasło	Administrator (można dostosować)		
Port lokalny	8887 (można dostosować)		
Maska podsieci	255.255.255.0 (można dostosować)		
Wejście	192 168 3 1 (można dostosować)		
Pamięć podręczna portu szeregowego	1024 bajtów		
Opakowanie mechanizm	512 bajtów		
Szybkość transmisji szeregowej	1200~230400 bps (domyślnie 115200)		
Bity danych	5. 6, 7, 8 (domyślne)		
Bit stopu	1 (domyślnie), 2		
Sprawdź bit	Brak (domyślne), Nieparzyste, Parzyste		
Kontrola przepływu	BRAK (domyślne), RTS/CTS, DSR/DTR, XON/XOFF		
Rozmiar produktu	110×66×30 (Długość × szerokość × wysokość)		
Waga produktu	80a ± 5a(NA111) .90a + 5a(NA111-A)		
Temperatura i wilgotność pracy	- 40~+85°C,5%~95% RH (bez kondensacji)		
Parametry przechowywania	-40~+105°C,5%~95% RH (bez kondensacji)		



4. Metoda instalacji

Sprzęt montowany jest za pomocą szyny prowadzącej.



(((***))) EBYTE



5. Przygotowanie do użycia

Przed użyciem serwera szeregowego (zwanego dalej "urządzeniem") konieczne jest przygotowanie kabla sieciowego, komputera, konwertera USB na szeregowy i innych odpowiednich materiałów pomocniczych. Szczegóły są następujące:



6. Podłączenie urządzenia

Schemat podłączenia zasilania NA111 (prąd stały 8~28 V, + (dodatni, czerwony), - (ujemny, czarny)):



Port szeregowy i port sieciowy oraz okablowanie:

Zastosowano standardowy port sieciowy RJ45 10M, kontrolka M1 urządzenia zawsze świeci po prawidłowym podłączeniu; Interfejs RS485 (3 × 3,81 mm złącze Phoenix), urządzenie A podłączone jest do złącza A konwertera USB na RS485, urządzenie B podłączone jest do złącza B konwertera USB na RS485 (w przypadku dłuższych odległości należy użyć standardowego skrętkowego kabla ekranowanego RS485), a uziemienie konwertera podłączone jest do złącza G urządzenia (opcjonalnie).





7. Opis elementów

L.P.		Nazwa	Funkcja	Objaśnienie
1		MOC	Wskaźnik zasilania	Włącz: niebieskie światło jest zawsze włączone. Wyłącz: lampa jest wyłączona.
2	Data Transceiver 1 • Power 2 • Txo 3 • RxD 4 • M0 5 • M1	TXD	Port szeregowy przenoszenie wskaźnik	3 sekundy przed włączeniem: miga. Podczas oczekiwania na kabel sieciowy: zawsze włączone. Dane są wysyłane: czerwone światło miga. Brak transmisji danych: światło jest wyłączone.
3	6 O Restore 7	RXD	Port szeregowy otrzymujący wskaźnik	3 sekundy przed włączeniem: miga. Podczas oczekiwania na kabel sieciowy: zawsze włączone. Odbiór danych jest możliwy: zielone światło miga. Brak odbioru danych: światło jest wyłączone.
4	(8) G A B F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	MO	Wskaźnik łącza	 3 sekundy przed włączeniem: miga. Podczas oczekiwania na kabel sieciowy: zawsze włączone. Połączenie sieciowe: zielone światło jest zawsze włączone. Rozłączenie sieci: światło wyłączone. Tryb UDP: zielone światło jest zawsze włączone.
5		M1	Wskaźnik STANU	Połączenie kablem sieciowym: żółte światło świeci się stale. Kabel sieciowy jest odłączony: światło jest wyłączone.
6		Resetowanie	Przycisk	Przywrócić ustawienia domyślne, naciśnij i przytrzymaj, aż kontrolki POWER, TXD, RXD i M0 zaczną świecić światłem ciągłym, a następnie zwolnij.
7		RJ45	Sieć TCP/IP	Interfejs sieciowy 10M
8		RS485	Interfejs RS485	A łączy się z A, a B łączy się z B.
9		Zasilanie		8-28 V DC

[Uwaga] Gdy kabel sieciowy nie jest podłączony, przyciski POWER, TXD, RXD i M0 są włączone, przycisk M1 jest wyłączony, a urządzenie znajduje się w trybie czuwania.



8. Ustawnie karty sieciowej w komputerze

Aby uniknąć błędów wyszukiwania na serwerze i braku możliwości otwierania stron WWW oraz innych problemów podczas samego procesu aplikacji, zaleca się najpierw sprawdzić odpowiednie ustawienia komputera.

- Wyłącz zaporę sieciową i oprogramowanie antywirusowe na komputerze;
- Skonfiguruj kartę sieciową podłączoną do urządzenia;
- Komputer musi być skonfigurowany jako statyczny adres IP, adres karty sieciowej komputera oraz adres konwertera powinny mieć ten sam początek (na przykład 192.168.3. xxx), czyli jeśli domyślny adres konwertera NA111 to 192.168.3.7 to w konfiguracji karty sieciowej należy ustawić adres o tym samym segmencie sieci, czyli np. **192.168.3**.4 (ostatnia cyfra tego adresu musi być inna niż ostatnia cyfra adresu konwertera).

Połączenia sieciowe	Właściwości: Połączenie lokalne Właściwości: Dołączenie lokalne Właściwości: Distalaći Listawatera u uprzii 4 (TCD //D. //)	~
– 🗦 🕤 🛧 😰 > Panel sterowania → Sieć i Internet → Połączenia si	Sieć Udostępnianie Własciwości, motokof incernecowy w wejsji w (c.P.mw) Owie Połącz, używając: Ogólne	~
Drganizuj Wyłącz to urządzenie sieciowe Diagnozuj to połączenie sieci bu Połączenie lokalne Połączenie sieci bu Sieć niezidentyfikowana GornaWidok17 Realtek PC Wyłącz Stan Diagnozuj Połączenie sieci bu wyłącz Stan Diagnozuj Połączenia mostkowe Utwórz skrót Usuń Zmień nazwę	Image: Sealed PCIe GBE Family Controller Image: Sealed PCIe GBE Family Controller	kać sisz

Parametry domyślne konwertera NA111:

projekt	Parametry domyślne
Adres IP	192.168.3.7
Domyślny port lokalny	8887
Maska podsieci	255.255.255.0
Brama domyślna	192.168.3.1
Domyślny tryb pracy	Serwer TCP
Szybkość transmisji	
szeregowej	115200
Parametry portu	
szeregowego	8 / none / 1

9. Konfiguracja urządzenia poprzez wbudowany serwer WWW

Urządzenie ma wbudowany serwer WWW, dzięki któremu użytkownicy mogą wygodnie ustawiać i wyszukiwać parametry poprzez strony WWW.

Port serwera WWW można dostosować (2-65535), domyślnie: 80

Metoda działania (przykładem jest wersja Microsoft Edge 94.0.992.50, zaleca się korzystanie z przeglądarki jądra Google, przeglądarka jądra IE nie jest obsługiwana):

1.Krok 1: Otwórz przeglądarkę, wpisz adres IP urządzenia w pasku adresu, na przykład 192.168.3.7 (adres IP i komputer muszą zachować ten sam segment sieciowy).

Wpisz domyślny adres konwertera do przeglądarki internetowej:

SB	e			9 (10)	<u> </u>	.	Pa	0
÷	\rightarrow	G	0	192.1	68.3.7			
-		-	-			•	-	

Uzupełnij nazwę użytkownika oraz hasło:

Please login	
Username	admin
Password	admin
login	

Uruchomi się poniższe środowisko konfiguracji NA111:

Device info					
Device model	NA111	Device SN	S4200388S	ustaw język	English 🗸
Version	9013-2-16	Username	admin	Password	L *****
Network parameter					
DHCP	disable 🗸 🗸	Work mode	TCP server 🗸	MAC	54-14-A7-DC-80-A5
Local IP	192.168.3.7	Local port	502	Web port	t 80
subnet mask	255.255.255.0	Getway	192.168.3.1	DNS server	114.114.114.114
Target IP	192.168.3.3			Target port	t 8888
Serial parameter					
Baud rate	9600 🗸	Data bit	8 🗸	Parity	NONE
Stop bit	1 *	Flow	NONE		
MODBUS paramet	er				
MODBUS TCP to RTU	Open 🗸	address filter	1 0:close,range:1-255	Mosbus	instructions
Modbus mode	Simple 🗸	MODBUS polling interval	500 Range:0-65535ms		add clear
Modbus timeout	1000 Range:0-65535ms	Modbus keep time	10 Range:0-255s	spare space 49 01 03 00 00 00 0A	X
Instruction format: "XX X Must add a space between	X XX XX XX XX";"XX"is a 2-d each hex, up to 50 instructions o	ligit hex number. can be configured			
Advanced					
Outage reconnect time	10 Off:0;Range:10-255s	Reconnection times	0 Range:0-255	Network error check time	1800 Off:0;Range:180-65535s
Short connection	0 Off:0;Range:2-255s	NET connected clear cache	Enable 🗸		
Registration mode	Disable 🗸	Custom registration	register message		Hex
Network keepalive cycle	0 Off:0;Range:1-65535s	Network keepalive content	keepalive message		Hex
UART keepalive cycle	0 Off:0;Range:1-65535s	UART keepalive content	keepalive message		Hex
	Reboot	s	ubmit	Restore	



10. Ustawienie bramy Modbus

Konwersja protokołu Modbus RTU i Modbus TCP



Prosta konwersja protokołu może działać w dowolnym trybie (klient TCP, serwer TCP, klient UDP, serwer UDP, klient MQTT, klient HTTP). Bez względu na tryb, w którym działa, może być tylko jedna stacja główna Modbus.

Po skonfigurowaniu karty sieciowej należy uruchomić serwer www z przeglądarki i ustawić parametry wg poniższego rysunku. Dla komunikacji ModBus należy wpisać w oknie "Local port" wartość 502

Network parameter		
DHCP disable 🗸	Work mode TCP server	MAC 54-14-A7-DC-80-A5
Local IP 192.168.3.7	Local port 502	Web port 80
subnet mask 255.255.255.0	Getway 192.168.3.1	DNS server 114.114.114.114
Target IP 192.168.3.3		Target port 8888

Następnie definiujemy parametry komunikacji RS485, są to parametry (ręcznie lub domyślnie ustawione) w urządzeniu z którym chcemy się skomunikować.

UWAGA! wpisane na serwerze WWW wartości: "Baud rate", Data bit" "Parity" oraz "Stop bit" muszą być identyczne jak te zdefiniowane w urządzeniu ModBus RS-485

Serial parameter		
Baud rate 9600 🗸	Data bit 8 🗸 🗸 🗸	Parity NONE
Stop bit 1	Flow NONE -]

Aktywujemy "MODBUS TCP to RTU" oraz wpisujemy adres urządzenia RTU "address filter" (jeśli nie wpiszemy żadnej wartości konwerter będzie komunikował się z wszystkimi urządzeniami RTU:

MODBUS parameter		
MODBUS TCP to RTU Open	address filter 1 0:close,range:1-255	Mosbus instructions
Modbus mode Simple 🗸	MODBUS polling interval Range:0-65535ms	add clear
		spare space 49
Modbus timeout Range:0-65535ms	Modbus keep time Range:0-255s	01 03 00 00 00 0A X
Instruction format: "XX XX XX XX XX XX";"XX"is a 2-6 Must add a space between each hex, up to 50 instructions		

Zapisujemy wprowadzone dane klikając na:

submit

11. Testowanie komunikacji ModBus

Działanie komunikacji ModBus możemy przetestować za pomocą dowolnego programu debugowania. W instrukcji posłużono się programem "Radzio Modbus Master Simulator"

Najpierw należy skonfigurować parametry komunikacji TCP z konwerterem:

Wybieramy "Protocol" Modbus TCP, wpisujemy "IP address" konwertera oraz "TCP port" wg. ustawień na serwerze WWW konwertera.

Connection settings	×
Protocol C Modbus RTU G Modbus TCP Modbus RTU over TCP/IP	Addressing convention Register address (starting from 0) Register number (starting from 1)
Modbus RTU Port COM2 Bitrate 9600 Parity NONE Stop bits 1	DTR RTS © Active © Active C Inactive C Inactive C On TX
Modbus TCP IP address : 192.168.3.7 TCP port : 502	General Timeout (ms) 500 Delay between polls (ms) 100 Cancel

Następnie wpisujemy "Device ID" (adres urządzenia), kolejno "Adress" (początkowy numer zakresu rejestrów, które chcemy odczytać/wysterować), "Length" (koniec zakresu rejestrów, które chcemy odczytać/wysterować), należy wybrać zakres mieszczący się w rejestrach obsługiwanych przez urządzenie, w naszym przypadku zakres ten wynosi 9, powyżej tej wartości wymiana danych zatrzymuje

się. Uruchamiamy przycisk conect *i* sprawdzamy odczyty, migające diody TXD i RXD na konwerterze oznaczają prawidłową komunikację.

🙆 Radzio! Modbus Master Simulator			
File Edit Connection Setup Window Help			
🗅 😅 % 🖻 🛍 🔁 🗃 🔟 🖋 🗶 🔄			
		Usplay options	ASCII display
Device ID 1 Holding registers 👻 🚺 Decima		Decimal O 32bit float	
Address Length Length C Hausdaring		C Integer C 32bit sw. float	1 char/reg
Adures	s 1 Lengui 6	C Rissey C 64bit rivat	C 2 char/reg
		O Binary O 64bit sw. hoat	C 2 char/reg sw
	Allas 40000		
+1	104		
+2	U		
+3	U		
+4	U		
+5	1		
+6	U		
+7	0		
+8	0		
+9	0		
+10	0		