# www.cablematic.com





# Pantalla luminosa VISUALIZADOR LED

Manual de uso

### Mandos



- 1. Visualizador LED
- 2. Cable de conexión de PC
- 3. Soporte de pared (2)
- 4. Enchufe
- 5. Alimentación
- 6. Tecla SPA (Espacios/teclas direccionales)
- 7. Tecla NEXT (siguiente elección/tecla direccional)
- 8. Tecla  $\rightarrow$  (Hacia adelante/tecla direccional)
- 9. Tecla PREV (elección anterior/tecla direccional)
- 10. Tecla DEL (borrar el último ingreso/teclo direccional)
- 11. Tecla ENTER (confirmar)
- 12. Tecla RUN (ON/OFF) (Transmitir.encender-Apagar)
- 13. Tecla CLR (Borrar)
- 14. Tecla CPW (COL) (Contraseña/Color)
- 15. Tecla PROG (FONT) (Programar/Tipo de fuente)
- 16. Tecla TIME (SPE) (tiempo/velocidad)
- 17. Tecla ESC (SYM) (Abandonar menú/Símbolo)
- 18. Tecla MET (PAU) (Método/Pausa)
- 19. Teclas alfanuméricas
- 20. Tecla INS (Función insertar/tecla direccional)
- 21. Tecla CAP (Mayúscula/Minúscula)
- 22. Tecla ← (Hacia atrás/tecla direccional)
- 23. Teclas alfanuméricas
- 24. Tecla ALT (Tecla bloqueo mayúscula)

- a. Enchufe PC-Cable de conexión
- b. Tornillo
- c. Enchufe alimentación de energía
- Sin figura:
- 2 baterías LR3/R3/AAA

### Puesta en marcha

### **!ATENCIÓN!**

Verifique si la conexión eléctrica corresponde a las indicaciones de tensión en el cartel de tipo.

- Para fijar el artefacto en un cierto lugar permanentemente, utilice los soportes de pared adjuntos. Los soportes de pared se pueden fijar con tornillos y tacos a la pared.
- Para ajustar los soportes de pared en el artefacto utilice los tornillos con arandela y arandela elástica/de resorte, que se pasan por los soportes y atornillan en los orificios para los tornillos que están ubicados lateralmente en el artefacto.
- · Se puede ajustar la inclinación del visualizador LED girándolo.
- Introduzca el conector del cable de red en el conector (c) del artefacto.
- Inserte la enchufe de alimentacion en un tomacorriente de facil acceso. El artefacto está encendido y da una senal acustica. El visualizador LED muestra un aviso de bienvenida.
- El artefacto se puede apagar tirando del enchufe o pulsando la tecla **ALT** + tecla **RUN** (**ON/OFF**). Para apagar totalemente el artefacto desenchufelo del tomacorriente de la pared.
- No fije la alimentación con clavos, tornillos o similares, déjelo colgar suelto o suspendalo de algún sitio. Coloque la alimentación sobre una base plana y no cerca de liquidos o químicos.
- · Al pulsar cualquier tecla del control remoto se emite una señal acústica.

### Pida ayuda a un especialista si se le complica mucho el proceso de montaje.

### Advertencia:

El artefacto se puede accionar a través del control remoto o el software adjuntado y el cable de conexión de ORDENADOR.

A continuación se describe primero la operación a través del control remoto y luego con la PC.

### Control remoto – Generalidades

### Indicaciones:

El artefacto puede almacenar hasta 100 mensajes en archivos nuerados (*00* a *99*). A estos se puede acceder luego cómoda y fácilmente. El número de memoria *00* es un mensaje predefinido y solo se puede acceder a él pero no cambiarlo.

### Ingresar un mensaje simple con el control remoto :

**Advertenci:** Si una palabra está subrayada hay que ingresarla con ayuda del control remoto. La clave predefinida es *000*. Con la teclas alfanuméricas se pueden ingresar numeros y letras. Manteniendo pulsada la tecla **ALT** y a la vez las teclas alfanuméricas se pueden ingresar los simbolos representado sobre las teclas o ejecutar las funciones de teclas.

- Pulse la tecla **PROG.** En el visualizador LED aparece *PASSWORD:\*\*\**. Introduzca la clave *000*. No es mostrado en el visualizador LED. Pulse a continuacion la tecla **ENT**.
- En el visualizador LED aparece OPEN:??.

• Ingrese ahora el número de 2 dígitos deseado bajo la cual desea guardar el mensaje. Como ejemplo ingrese *01* y pulse luego la tecla ENT para confirmar.

- En el visualizador LED aparece ahora [CYCLIC]. [CYCLIC] es el ajuste predeterminado y significa que la indicacion del mensaje recorre aleatoriamente todos los colores, animaciones etc. disponibles.
- Con las teclas del alfabeto del control remoto ingrese ahora el mensaje BIENVENIDO. En el visualizador LED aparece BIENVENIDO. Puede elegir entre mayúsculas y minúsculas, pulsando la tecla CAP antes de ingresar la letra. Si se ha

pulsado la tecla **CAP** todas las siguientes letras se mostraran en mayúscula o minúscula. Volviendo a pulsar la tecla Cap se vuelve a cambiar posición. Si desea borrar lo ingresado pulse la tecla **DEL**. La tecla **DEL** también se puede utilizar par borrar graficos, fechas insertados etc. (se describe a continuación) de la programación de mensajes.

- Pulse la tecla roja RUN para finalizar el modo de ajuste. En el visualizador LED aparece SAVE? (Y/N). Pulse la tecla Y (Y=Yes=Sí) en el control remoto, para guardar el mensaje bajo el número de memoria fijado previamente. Si no desea guardar el mensaje pulse la tecla N (N=No), y el artefacto muestra el mensaje estándar.
- Despues de haber pulsado la tecla Y, se muestra el mensaje en el visualizador LED. El mensaje está guardado en la memoria bajo el número 01.

### Control remoto – Hora, fecha, gráfico & símbolo

### Ingresar un mensaje con hora, fecha, simbolo, grafico y figura o comic con el control remoto:

- Pulse la tecla **PROG**, para ir al modo de programación. En el visualizador LED aparece *PASSWORD:\*\*\**. Ingrese *000*, y pulse la tecla **ENT** para confirmar.
- En el visualizador LED se muestra OPEN:?? Ingrese 01 y pulse luego la tecla ENT.
- · En el visualizador LED aparece [CYCLIC].
- Como siguiente pulse la tecla **CPW**, en el visualizador LED aparece *UNUSE PASS*. Pulse la tecla **ENT**, para desactivar la función de clave. En el visualizador LED aparece **[CYCLIC]**.

Advertencia: En los siguientes ejemplos se presupone que la clave ha sido desactivada.

- · Introduzca ahora el texto del mensaje: ESTA ES UNA PRUEBA
- Pulse luego la tecla TIME y en el visualizador LED aparece SET TIME.
- Pulse la tecla PREV cuatro veces, hasta que en el visualizador LED aparezca ADD TIME. Para confirmar pulse la tecla

ENT. Ahora se ha agragado la indicación de hora.

Pulse nuevamente la tecla TIME. Pulse la tecla PREV tres veces, hasta que en el visualizador LED aparezca

ADD DATE. Confirme pulsando la tecla ENT. Ahora se ha agregado la fecha.

### Ajustar la hora y la fecha con el control remoto:

- Pulse la tecla PROG. En el visualizador LED aparece OPEN:??.
- Ingrese 01 o algún otro espacio de memoria libre y pulse la tecla ENT. En el visualizador LED aparece [CYCLIC].
- Pulse la tecla TIME, para ir a la función de hora. El visualizador LED muestra SET TIME.
- Pulse la tecla **ENT** y la hora momentánea 00:00:00 en horas:minutos:segundos es mostrada en el visualizador LED.
- Con la tecla →, o la tecla ← puede elegir hora, minuto y segundo y cambiar con ayuda de la tecla PREV, o de la tecla
   NEXT. El número elegido es resaltado.

• Pulsando la tecla **ENT** se confirma la nueva hora. Pulse nuevamente la tecla **TIME**, seguido de la tecla **NEXT**. En el visualizador LED aparece *SET DATE*.

- Pulse la tecla ENT y en el visualizador LED aparece la fecha actual con día de la semana. Con la tecla →, o la tecla
- ← se puede seleccionar el orden del dia de la semana, año, mes y fecha, y cambiar con la tecla **PREV** o la tecla **NEXT**.
- Pulsando la tecla ENT se confirma el ingreso y se abandona el modo de ingreso.
- Lo siguiente es agregar un símbolo. Para ello pulse la tecla SYM y en el visualizador LED aparece [-> <-].
- Pulse ahora la tecla **PREV** o la tecla **NEXT** hasta que se muestre el símbolo  $\rightarrow$  en el visualizador LED.
- Ahora hay que elegir el gráfico. Para ello mantenga pulsada la tecla ALT y pulse adicionalmente la tecla 1. Pulsando la tecla ALT y la tecla 1 la tecla 1 se transforma en GRA. La función gráfico se activa. En el visualizador LED aparece GET GRAPH.
- Confirme con la tecla ENT. En el indicador aparece [GRAPH A]. Los gráficos se pueden determinar con las teclas PREV y NEXT p.ej. [GRAPH H].

- Ahora se elige un simbolo especial. Pulse la tecla \$ (con ayuda de la tecla ALT).
- En el visualizador LED aparece \$.
- Pulsando repetidamente la tecla **PREV** o la tecla **NEXT** se llega al simbolo  $\neq$ .
- Pulse ahora la tecla **PHR** (Tecla **ALT** + tecla **2**) para elegir una de las animaciones guardadas. En el indicador LCD se muestra **ANIM 1**.
- · Con ayuda de la tecla PREV o de la tecla NEXT seleccione ANIM 8.
- Pulse la tecla roja **RUN** para finalizar el modo de ajuste.
- En el visualizador LED se muestra *SAVE?(Y/N)*. Pulse la tecla *Y* para guardar el mensaje bajo el numero de memoria 01 previamente ingresado.
- El mensaje es mostrado en el visualizador LED.

### Indicaciones:

- www.cablematic.com
- Si el artefacto está encendido entonces pulse la tecla RUN y luego ENT para acceder directamente a los mensajes guardados y mostrarlos.
- Puede agregar un espacio de línea pulsando la tecla ENT. Esto produce el efecto de que la indicación se muestra como linea separad en el visualizador LED. Considere para ello la elección del modo de indicación correcto (p.ej. [CYCLIC]) como se describe a continuación.
- Una señal acústica suena cuando se programa el artefacto a través del control remoto. La señal del control remoto fue recibida y comprendida.
- El color estándar de fuente es rojo claro y el tamano de fuente estándar es 7x6.
- Tiene la opción de guardar su mensaje después di finalizar el ingreso. Si no lo hace el mensaje se borra automáticamente al abandonar el modo de ingreso.

• El VISUALIZADOR LED inicia automáticamente con el modo de indicación *CYCLIC*. Esto significa que todos los colores y todos los modos de indicación posibles se eligen aleatoriamente.

- Si desea utilizar signos internacionales primero tiene que ingresar los signos correspondientes en inglés y luego selección el signo deseado con ayuda de la tecla PREV o la tecla NEXT. Ingrese p.ej. a y pulse la tecla NEXT. Los signos internacionales (ä, á, etc.) se muestran sucesivamente. Para signos internacionales que no tienen una correspondencia en signos ingleses ingrese un espacio pulsando la tecla SPA. Luego puede hojear por todos los signos disponibles y seleccionar el signo deseado con ayuda de la tecla PREV o la tecla NEXT.
- Si se encuentra en un submenú (p.ej. GET GRAPH) puede abandonarlo pulsando la tecla **ESC** sin tener que hacer alguna modificación.
- Si a continuación desea insertar texto o gráficos/métodos de indicación en el mensaje existente entonces mueva el lugar de insertar (p.ej. entre dos letras) hacia el borde derecho. Ingrese ahora el texto nuevo o el gráfico. Si desea sobreescribir el texto existente, active la tecla INS.

### Control remoto – Funciones de almacenamiento

### Con el contro remoto elaborar o borrar mensajes bajo distintos numeros de memoria:

Para cambiar o elaborar un mensaje con el control remoto siga por favor los pasos indicados abajo. Si ya existiera un mensaje antes elaborado entonces se muestra *OLD [CYCLIC]*, u *OLD [otro modo de indicación]* en el VISUALIZADOR LED.

- Pulse la tecla **PROG**, para ir al modo de programacion. En el visualizador LED aparece OPEN:??.
- Ingrese 01 y pulse la tecla ENT. En el visualizador LED aparece OLD [CYCLIC].
- · Ahora puede cambiar un mensaje ya existente o ingresar un mensaje según los pasos antes aprendidos.
- Puede elaborar mensajes bajo los números de memoria 01 a 99.

- Después de haber finalizado la elaboración o el cambio de mensajes confirme con la tecla roja RUN. En el visualizador LED aparece SAVE? (Y/N).
- Pulse la tecla Y para guardar el mensaje y mostrar en el VISUALIZADOR LED.

Bajo ciertas condiciones se desea borrar uno o varios mensajes. Esto se puede hacer de la siguiente manera:

- Estando en el modo de programación pulse la tecla CLR.
- Con ayuda de la tecla **PREV** o la tecla **NEXT** puede hojear por las diversas funciones de eliminación:

Visualizador LED	Función
DEL ALL	Borrar todos los mensajes guardados
DEL FILE??	Borra un mensaje bajo el numero de memoria a ser ingresado
DEL MSG	Borra el mensaje abierto en ese momento
DEL ON/OFF	Apaga la funcion de encendido y apagado automatico.
DEL ALARM	Apaga la funcion de alarma
Confirme con <b>ENT</b> .	www.cablematic.com

### Control remoto – Indicación, fuente & color

### Con el control remoto cambiar los metodos de indicación, fuente y color:

El método de indicación el modo en que aparece el mensaje en el VISUALIZADOR LED. Se puede cambiar el tamaño etc. de la fuente. Se pueden elegir 2 colores distintos en la indicación, rojo y rojo claro.

- Pulse la tecla **PROG**, para ir al modo de programación. En el visualizador LED aparece OPEN:??.
- Ingrese 01 y confirme con la tecla ENT. El visualizador LED indica [CYCLIC].
- Pulse la tecla MET para elegir un metodo de indicación. En el visualizador LED aparece [CYCLIC] [CYCLIC].
- · Con la tecla PREV o la tecla NEXT puede hojear por los diversos modos de indicación. Elija el método de indicación IMMED (indicación inmediata).
- A continuación presione la tecla COL (tecla ALT + tecla CPW) para elegir el color. Con ayuda de la tecla PREV o de la tecla **NEXT** seleccione [RED]. En este artefacto hay dos tonos de color rojo (rojo y rojo claro). Estos se muestran ambos como [RED] en el visualizador LED. Debe reconocer el cambio de color en el visualizador LED.
- A continuación presione la tecla FONT (tecla ALT + tecla PROG), para elegir la fuente. Elija el tamaño de fuente [5x6].
- Ingrese ahora el mensaje BIENVENIDO.
- Pulse la tecla RUN y en el VISUALIZADOR LED aparece SAVE? (Y/N). Confirme con la tecla Y.
- El mensaje es mostrado en el visualizador LED y está guardado bajo el número de memoria 01.

Advertencia importante: Los modos de indicacion solo pueden ser utilizados si por linea no se ingresan más letras que las que el aparato puede mostrar (resolución largo: 80 pixels). De lo contrario se muestra el mensaje de derecha a izquierda. Pulsando la tecla ENT se puede dividir el mensaje en varias secciones y asignar un método de indicación a cada sección.

### Control remoto – ajustes de indicador

### Con el control remoto se puede insertar una señal acústica, cambiar la velocidad o insertar una pausa:

Tres senales acústicas distintas están a disposición para agregara a los mensajes. La velocidad de indicación también se puede seleccionar y se puede insertar pausas.

- Pulse la tecla PROG, para ir al modo de edición. En el visualizador LED aparece OPEN:??.
- Ingrese 01 y pulse la tecla ENT para confirmar. El visualizador LED indica [CYCLIC].
- Pulse la tecla BEEP (tecla ALT + tecla 3) y con la tecla PREV o con la tecla NEXT elija la señal acústica [BEEP 1].

- Pulse la tecla SPE y seleccione la velocidad de indicación [SPEED 3], con ayuda de la tecla PREV o con la tecla NEXT.
- Luego pulse la tecla PAU (tecla ALT + tecla MET) para determinar el largo de la pausa [PAUSE 5].
- Ingrese ahora el mensaje BIENVENIDO.

• Pulse la tecla **RUN** y en el VISUALIZADOR LED aparece **SAVE? (Y/N)**. Pulse la tecla **Y** para guardar y en el VISUALIZADOR LED aparece el mensaje ingresado.

### Control remoto – Orden de mansajes

### Con el control remoto se puede programar el orden de los mensajes:

El artefacto se puede programar con un orden de diversos mensajes. Se accede ellos por sus números de memoria y se muestran en un orden definido por usted para luego desaparecer nuevamente en el momento definido.

**Advertencia:** Mostrar o hacer que desaparezcan mensajes en un cierto momento requiere de una alimentación de energía constante del artefacto. De lo contrario el reloj incorporado puede volverse inexacto y hay que volverlo a ajustar.

 Prepare los siguientes mensajes para mostar y guardelos bajo el numero de memoria indicado respectivamente en la memoria:

10 Bienvenido a Gabel-Deli

11 El menu del dia es escalope de cerdo con

12 Patatas fritas y ensalada.

13 La bebida del dia es

14 Spezi.

Desea mostrar este mensaje de lunes a viernes de 10:00 horas a 13:00 horas. Para mostrar todo el mensaje el orden de la programación contendría la siguiente línea: 10 - 11 - 12 - 13 - 14

- Pulse la tecla **PROG** y en el VISUALIZADOR LED aparece OPEN:??.
- Pulse la tecla S (para el orden de programación) y en el VISUALIZADOR LED aparece OPEN- S0.
- Ingrese 1 en el indicador aparece S1 y confirme con la tecla ENT.
- En el visualizador LED aparece DAY 0 1 2 3 4 5 6 (0=Domingo, 6=Sabado).
- Pulse la tecla → y el fondo del número 1 se ve rojo. Con la tecla PREV o la tecla NEXT puede ahora activar el día. Si un día está activado el fondo y la cifra se vuelven rojos. Si se abandona la cifra activada esta será resaltada. Repita estos pasos ahora hasta que los números (días) 1, 2, 3, 4 y 5 esten todos activados. Para desactivar vuelva a pulsar la tecla PREV o NEXT.
- Pulse la tecla S para ingresar el tiempo de inicio. En el VISUALIZADOR LED aparece START 00:00 (horas:minutos).
- Determine Ia hora con las teclas **PREV** y **NEXT**. Para ir a la siguiente posición pulse la tecla  $\rightarrow$ .
- Fije la hora de inicio a las 10:00 horas.
- Pulse luego la tecla **S** nuevamente para fijar la hora de detención.
- Fije la hora de detencion con el mismo procedimiento que para fijar la hora de incio en 13:00 horas.
- · Luego pulse la tecla ENT para confirmar el ingreso de la hora. En el visualizador LED aparece [S 1].
- Ingrese ahora los números de memoria 10 11 12 13 14 de los mensajes preparados antes.
- Presione la tecla RUN. En el visualizador LED aparece SAVE? (Y/N).
- Pulse Y. La programación está guardada y el mensaje se muestra en el orden programado.

La programación de un orden tiene la ventaja de que si es necesario cambiar una parte del mensaje no es necesario borrar todo el mensaje. Es suficiente entonces si el texto del mensaje es cambiado bajo el nuevo numero de memoria respectivo.

### Control remoto – Gráficos & logos

Elaborar gráficos y logos propios con el control remoto:

Existe la opción de elaborar graficos y logos propios con el control remoto.

- Pulse la tecla PROG. En el visualizador LED aparece OPEN:??.
- · Ingrese 01 y pulse la tecla ENT. En el visualizador LED aparece [CYCLIC].
- Pulse ahora la tecla **GRA (1)** (tecla **ALT** + tecla **1**) para acceder al modo de gráficos. En el visualizador LED aparece *GET GRAPH*.
- · Con la tecla **PREV** o tecla **NEXT** se puede elegir entre *EDIT GRAPH* o *MAKE GRAPH*.
- En el modo *EDIT GRAPH* se pueden seleccionar gráficos existentes, cambiarlos y guardarlos en un nuevo espacio de la memoria.
- En el modo *MAKE GRAPH* puede diseñar graficos propios etc. y luego guardarlos. Al inicio el VISUALIZADOR LED está vacío salvo por un punto de color, el cursor.
- Presione la tecla ENT. En el indicador aparece NUMBER A.
- Elija uno de los espacios de la memoria A-H con las teclas **PREV** y **NEXT**.
- Pulse la tecla ENT, para confirmar el ingreso. En el visualizador LED aparece STORE A. Confirme con la tecla ENT.
- Para diseñar o cambiar un gráfico o un logo utilice las teclas direccionales INS (20), PREV, DEL, ←, →, NEXT, O y

SPA. Estas teclas mueven el cursor en las direcciones abajo indicadas:

FGH ∿ û ∅ J L ⇔ ⇒ NOP ∅ ↓ ∿

- Para escribir pulse la tecla CAP, para mover el cursor sin escribir desactive la tecla CAP.
- Manteniendo pulsadas las teclas direccionales se dibuja una línea.
- Pulse la tecla ENT para finalizar la función de gráficos y para guardar la imagen cambiada o diseñada por usted.

### Con el control remoto insertar un grafico o un logo

- Se encuentra en el modo de programación y ya ha ingresado un texto y desea ahora agregar un grafico.
- Pulse ahora la tecla **GRA (1)** (tecla **ALT** + tecla **1**). En el visualizador LED aparece GET GRAPH.
- · Pulse la tecla ENT y accede a la selección de graficos. En el visualizador LED aparece [GRAPH A].
- · Con la tecla **PREV** o la tecla **NEXT** puede hojear por la seleccion de gráficos (véase vista completa anexo).

• Ahora puede bien sea agregar mas texto o pulsando la tecla **RUN** abandonar el modo de programacion y guardar el mensaje.

### Control remoto – Extras de tiempo

### Otras funciones de tiempo

La función de tiempo puede producirse al final del ingreso de un mensaje.

• Presione la tecla **TIME**.

SET TIME

- $\boldsymbol{\cdot}$  Con la tecla PREV o la tecla NEXT puede hojear por la seleccion.
- $\boldsymbol{\cdot}$  Si ha encontrado la funcion deseada confirme pulsando la tecla  $\boldsymbol{\mathsf{ENT}}.$

Fijar la hora

Las siguientes funciones están a disposición:

SET DATE	Fijar la fecha
ALARMA	Ajustar la alarma y su intervalo
HOUR ALARM	Apaga/enciende la alarma por hora
12H MODE	Cuando está seleccionado la hora es mostrada en el formato de 12 horas (En la
	programación ingresar la hora siempre en el formato de 24 horas)
24H MODE	Si está seleccionado se muestra la hora en el formato de 24 horas
ADD TIME	Agrega la indicación de hora a un mensaje
ADD DATE	Agrega la indicación de fecha a un mensaje
OFF TIME	Apaga el VISUALIZADOR LED a la hora programada
ON TIME	Enciende el VISUALIZADOR LED a la hora programada (el artefacto debe apagarse
	previamente con el control remoto)

• Para apagar la función de alarma, véase Control remoto-funciones de memoria.

Advertencia: Si elige la funcion *ALARM* en el VISUALIZADOR LED aparece C: 000 M: 000. C, seguido de un número de 3 cifras que indica cuantas veces está activada la alarma (p.ej. C: 187 = la alarma está activada 187 veces). M, seguido de un número de 3 cifras muestra cuan largo es el intervalo entre cada señal de alarma (p.ej. M: 001 = el intervalo entre las señales de alarma es 1 minuto). La indicación C: 123 M: 012 significa entonces que hay 123 señales de alarma a un intervalo de 12 minutos cada vez. Puede adecuar estos ingresos a sus exigencias (máx. M: 255, C: 255). Considere que solo puede activas o cambiar las funciones de tiempo si el VISUALIZADOR LED está encendido.

### Software – conexión de PC & Instalación

### Operación por software de PC

A continuación se describe la operacion y programacion del VISUALIZADOR LED por el software de PC.

### Software

El software se encuentra en el CD-ROM de instalacion adjunto. Se soportan los siguientes sistemas operativos Windows: 2000, XP, Vsita, 7 o mas alto.

- 1. Para la instalacion del software el VISUALIZADOR LED no debe estar conectado con el PC.
- 2. Cierre todos los programas activos en el PC.
- 3. Introduzca el CD-ROM de instalacion en la unidad CD-ROM de su PC.
- 4.
- a. Haga clic sobre el boton Start.

b. Seleccione el punto de programa **Ejecutar**... Se abre una ventana de dialogo.

c. Haga clic sobre el botón Buscar.... Seleccione su unidad de CD-ROM y abra luego la carpeta 7x80. Seleccione editor.exe El archivo editor.exe aparece en la ventana de busqueda. Haga clic en Abrir. Observacion: También se puede ingresar el nombre del archivo directamente en la linea de comandos: D:\7x80\editor.exe. <<D>> es la letra estándar para las unidades CD-ROM. Ingrese la letra correspondiente si su unidad CD-ROM tiene asignada otra letra.
d. Haga clic en OK.

e. Se recomienda copiar la carpeta de software **7x80** en su disco duro, de modo que para futuros cambios no tenga que insertar el CD-ROM.

f. Para las siguientes programaciones hay que acceder a **editor.exe** para abrir el programa.

### Conectar con el VISUALIZADOR LED

- Apague tanto el PC como el VISUALIZADOR LED antes de conectar el PC con el VISUALIZADOR LED.
- Conecte el conector RS232 con un puerto COM libre del PC.
- Introduzca el enchufe Western en el conector PC-cable de conexión (a) del VISUALIZADOR LED
- · Conecte ahora la alimentación con un tomacorriente adecuado y encienda el artefacto.
- Encienda también su PC.

### Software – Operación

### Uso del software de PC

- Asegúrese de que el VISUALIZADOR LED esté encendido.
- Abra el programa haciendo doble clic sobre editor.exe.
- · Aparece la siguiente ventana:

C Single Color	C Double Color
lease input the width of the Moving-Sign(L	JNIT:pixel)
Send option	
f c The number of Moving-Sign inter conn	ected is 16
The number of Moving-Sign inter-conn	ected is 128

- Asegurese de que las indicaciones concuerden con las de la imagen (Color: 

   Single Color, Unit: píxel 80, Send
   Option: 
   The number of Moving-Sign inter-connected is 128).
- Haga clic en **OK** y así accederá a la ventana principal.



El cuadro inferior le debe ayudar a hacerse una visión general de la ventana principal y sus funciones.

Letra	Nombre	Sub-grupo	Descripción		
		Clear	Borrar el contenido en el campo de edicion de indicación		
А	Archivo	Open	Abrir archivo (*.sdv)		
		Save	Guardar archivo momentaneo para reeditar		

		Save As	Guardar archivo como nuevo archive		
		Exit	Cerrar el programa		
		Send	Send edit area's content: Tranmitir el archivo Nuevo al		
B Moving Sign		VISUALIZADOR LED			
		Send Disk File: Tranmitir el archive *.sdv guardado al			
	Moving Sign		VISUALIZADOR LED		
		Execution lattice	Elaborar máx. 8 gráficos definidos por el usuario (7x80)		
		Special Function	Opciones Auto On/Off, alarma, opciones de hora		
		Moving Sign Option	Opciones del aparato		
		Test Moving Sign	Enviar señal de prueba al artefacto		

С	Nuevo	Borrar el contenido en el campo de edición de texto
D	Abrir	Abrir archivo (*.sdv)
E	Guardar	Guardar archivo momentáneo para reeditar (*.sdv)
F	Grafico	Elaborar max. 8 graficos 7x 80 (A x L) pixel
G	Color	Rojo, rojo claro
н	Enviar	Transferir archivo al aparato
I	Tipo de fuente	7 distintos tipos de fuente
J	Campo de indicación	Editar mensaje

**Control de function VISUALIZADOR LED:** Haciendo clic en **Moving Sign -> Test Moving-Sign** se enciende todas las luces del VISUALIZADOR LED.Asi se vuelven visible las luces del VISUALIZADOR LED defectuosas.

### Software – Texto, fecha, hora, símbolo, gráfico, signos especiales & guarder

Elaborar y guardar un mensaje simple con texto, fecha, hora, simbolo, grafico, signos especiales y caricatura

• Debe tener abierta la ventana principal.

### Texto

• Elabore el siguiente mensaje:



### www.cablematic.com

Ingrese el texto según la imagen.

### Hora

Para ingresar la hora pulse el botón derecho del ratón. Se abre un menú. Elija

Add Time. La indicación de hora se inserta como en la imagen.

### Fecha

• Ingrese la fecha de la misma manera. Pulse el botón derecho del ratón, del menú elija *Add Date*, la fecha se inserta.

### Simbolo

Please selecting the Symbol to be insert	
7*7 GW 777 🖽 🧰 667	
· 제 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(D -D -D -A) A) A-	
43 3 4 4 4 4 4	
V 5 1 1 1 7	
Inset	Close

- Ahora ingrese un simbolo. Pulsando el boton derecho del raton se abre el menu. Elija Insert pre-defined symbol. Una ventana nueva se abre.
- Elija un simbolo haciendo clic. Para insertarlo haga clic en Insert. Luego haga clic en Close para cerrar la ventana.

### Gráficos prealmacenados

• Ahora elija el grafico. Pulsando el botón derecho del ratón accede al menú. Elija *Insert pre-defined graphic.* 

- · De la ventana nueva abierta elija un gráfico.
- Haga clic a continuación sobre **Insert** para insertar un grafico en el mensaje.
  Haga clic en **Close** para cerrar la ventana.



				ç
ê				Å
É				ù
				f
				õ
				ę
				П
				δ



### Simbolos especiales

• Agregue ahora símbolos especiales. Pulse el botón derecho del ratón y del menú elija *Insert special characters*. Una ventana nueva se abre.

• Elija un símbolo especial y haga clic en **Insert** para agregarlo al mensaje. Haga clic en **Close** para cerrar la ventana.

### Caricatura

• Ahora ingrese una caricatura. Pulse el botón derecho del raton y elija del menú *Insert Cartoon*.

• Elija una caricatura del menú y haga clic luego en \ **OK**. La ventana se cierra automáticamente y la caricatura se inserta en el mensaje.



### Guardar, abrir, nuevo mensaje

Para poder volver a acceder mas tarde al mensaje haga clic en **File -> Save** y guarde el mensaje con un nombre de archivo. Si desea guardar el mensaje bajo otro nombre de archivo haga clic en **File -> Save As...** y guarde el mensaje nuevamente. Para poder acceder nuevamente al mensaje, haga clic en **File -> Open** y abra asi su mensaje guardado. Para abrir o guardar puede utilizar también las dos teclas [III] (guardar) y [III] (abrir).

Para elaborar un mensaje nuevo haga clicl en **File ->Clear** o en la tecla **D**. Los mensajes en el campo de indicación se borra (!Atención a la pregunta de seguridad!)

### Software – Transferir avisos al visualizador LED

Despues de editar el mensaje haga clic en e o abra Moving-Sign -> Send
 Send edit area's content. Si desea enviar un mensaje guardado haga clic sobre Send disk file... Considere que si otro mensaje está abierto el momentáneo se borraría cuando se envía. Elija el archivo deseado (\*.sdv Format) y haga clic en Open.

Communication Mode © 232	
ease input the address of Moving Sign that will receive meson (If have more than one address please	ge.
Please select the COMport-	×
Send list DOM port COMP. to Decistr.	had the line
20M port.COM2.to Deaddr.	DalEcontist
	Change
Clear the old measurements is earlier result measures.	

• Aparece una nueva ventana y se deben hacer ajustes. Tiene que efectuar estos ajustes solo una vez. Luego se utilizan automáticamente.

• Dependiendo de cual COM-Port utilice tiene que cambiar el ajuste Please select the COM-Port.

• Pulse luego Add To List. Sus ajustes se adoptan en la lista de transmisión (Send list). Si desea borrar un ajuste de la lista de transmisión entonces haga clic en Del From List. Si desea cambiar una inserción de la lista haga clic en Change.

- Haga clic en OK, para guardar e iniciar la transmisión hacia el VISUALIZADOR LED
- Después de la transmisión exitosa suena una señal acústica breve y el mensaje es mostrado.

### Software – Número de memoria & visualización

### Dividir un mensaje en varios numeros de memoria

· Se puede guardar y dividir un mensaje en varios numeros de memoria distintos.

Moving-Sig File Moving-Sig	n çn	
₽1   □	ii 🖬 🦚	
Font 746 (D	roteult) 💌 Color Bright Red	<b></b>
FILE 01	Willkommen 🕈	
FILE 02	zu 🕈	
FILE 03		

- Para crear distintos números de memoria, p.ej. FILE 02 y FILE 03 pulse las teclas Strg+Entrada en su teclado después de ingresar el texto.
- Escriba Bienvenido y pulse a continuación las teclas **Strg+Entrada**.
- En la nueva linea aparece FILE 02 y puede ingresar texto nuevo. Después del ingreso pulse nuevamente **Strg+Entrada**.
- Bajo File 03 puede ingresar más texto. Acceso a esta memoria véase Software Sincronizacion de PC & programación.

### Cambiar tipo de visualización, fuente y color

- En el campo de ingreso de texto pulse el boton derecho del ratón. Del menú elija Insert
- Moving Method y luego Immediate (visualizacion inmediata).
- Haga clic en **OK** y la ventana se cierra.

A considerar: Para poder activar Moving Method la linea de texto correspondiente no
puede sobrepasar el largo de 80 pixel.

• En la ventana principal elija entonces otro tamaño de fuente. Haga clic en el cuadro al lado de **Font** y elija *5\*6 Short*.

• Elija ahora otro color de fuente. En el recuadro al lado de **Color** puede elegir entre los colores rojo *claro* (Bright Red) y rojo (Red).

- Ingrese el texto Bienvenido (véase imagen) y pulse la tecla de entrada de su teclado para ir a la siguiente linea.
- Elija nuevamente otro tamano de fuente. El tamano de fuente debe ser 7\*6.
- Fije también otro color.
- Escriba ahora el texto Casa.



Moving-Sign File Moving-Sig	n n					
••   D	🖻 🖬 🧃	9)				
Font 7*6 (D	efault)	Color	Red		•	
FILE 01	[Method 2]			zu		-
	Haus	e <b>t</b>				_

• Haga clic luego en Send y confirme el ajuste con OK. El mensaje es transmitido al VISUALIZADOR LED y mostrado.

### Software – Señales acusticas, velocidad & pausa

### Insertar una señal acustica, una pausa y fijar la velocidad de visualización.

### Tono

- En el campo de ingreso de texto pulse el boton derecho del ratón y elija del menú Insert Beep.
- En la ventana nueva haga clic sobre Beep one.
- Haga clic en **OK** y la ventana se cierra.

### Velocidad

- · Pulse el botón derecho del ratón y elija del menú Insert Speed.
- En la ventana nueva haga clic sobre Speed 3 (Default).
- Haga clic en **OK** y la ventana se cierra.

## www.cablematic.com

### Pausa

- Pulse el boton derecho del raton y elija del menu Insert Pause.
- En la ventana nueva haga clic sobre Pause 5 seconds. Las pausas se dividen como sigue.

Pausa 1	2 segundos
Pausa 2	3 segundos
Pausa 3	4 segundos
Pausa 4	6 segundos
Pausa 5	10 segundos
Pausa 6	20 segundos
Pausa 7	30 segundos
Pausa 8	60 segundos

- Haga clic en **OK** y la ventana se cierra.
- Pulse la tecla de entrada de su teclado e ingrese texto.
- Si se hicieron todos los ajustes exitosamente, entonces el campo de ingreso se ve tal como se ve abajo.
- Pulse <sup>#+</sup>, confirme los ajustes de la siguiente ventana con **OK** y el mensaje se transmite al VISUALIZADOR LED y se muestra.
- El mensaje emite ahora una señal acústica a intervalos programados. La velocidad de visualizacion es normal y se intercala una pausa de 10 segundos antes de mostrar nuevamente el mensaje.







Moving-Sign	
Font 7*6 (Default) Color Bright Red	
[Method 2] [Beep 1] [Speed 3] [Pause 5]	
Willkommen	

### Software - Sincronización de PC & Programación

### Sincronizar la hora, fecha y el dia de la semana del VISUALIZADOR LED con la PC.

- Se puede sincronizar la hora, fecha y semana con el reloj interno del PC.
- Haga clic sobre Moving-Sign para abrir el menú. Elija
- Special Function.
- Aparece la ventana Setting special function. Haga clic en Set Time.
- Elija si desea que la hora se mostrada en formato de 12 *(12-Hour)* o 24 horas *(24-Hour)*.

• Haga clic luego en **Setting** y confirme el ajuste con **OK**. Los ajustes se sincronizan ahora automaticamente con la PC.

• Haga clic en **OK** para cerrar la ventana.

### Programar mensajes según números de memoria

Cree un mensaje según el siguiente modelo.

Moving-Sign			
File Moving-Sign			
H D 🗳 🖬 🏟			
Font 7*6 (Defoult)	Color Bright Red	•	
FILE 01 Willko	ommen 🕈		<b>^</b>
FILE 02 ZU 💾			
FILE 03 Hause			

• La opción de programar mensajes segun numero de memoria permite mostrar diferentes partes de un mensaje a una hora determinada por usted etc..

• Del menú Moving-Sign elija Special Function. Se abre la ventana Setting special function.

Special file name: elija aquí 0. Se pueden elegir en total hasta 10 archivos de secuencia diferentes.
 Start time: Fije aquí 8 hour 20 Minute (8:20 horas). A esa hora empieza el aparato a mostrar el mensaje.

End time: Aquí puede fijar cuando se debe detener la visualización del mensaje. Fije 17 hour 00 Minute (17 horas).

Run date: Marque aquí *Mond y Tuesd*. El mensaje será mostrado solo el lunes y martes.

Setting file name: Aquí marque el numero de memoria del mensaje que desea mostrar. Marque File *01* y

File *03*. Se muestran solo los archivos 01 (Bienvenido) y 03 (casa).



tting special fu	ncien		
Special File Ala	n   Hourly Alam	Auto Dri Auto Off Set Ti	
Adjust diristidata	and week of the l	Moving älgra	
	C 12Hour		
	@ 24Hour		
		Setting	
		DK	

• Haga clic en **Setting**, luego en **OK** para transmitir los ajustes al VISUALIZADOR LED Luego haga clic en **OK** para cerrar la ventana.

## www.cablematic.com

### Software – crear gráficos & logos

### Crear gráficos y logos propios

• En la ventana principal haga clic sobre el grafico Piktogramm <sup>10</sup> para crear o editar su grafico o su logo. Puede acceder a la ventana también a través del menu **Moving -Sign -> Execution Lattice**. La ventana *The Graphics of user-defined - 7\*80* se abre.

• La cantidad máxima de graficos y logos que se pueden guardar en el VISUALIZADOR LED es 8 – de gráfico A hasta gráfico H (véase anexo – vista general).



- Deje el color en la paleta de colores (L) en rojo, ya que este aparato solo muestra el color rojo.
- En el campo enrejado (K) se pueden crear gráficos o logos propios. Un cuadrado en el campo enrejado corresponde a una luz VISUALIZADOR LED (píxel) en el VISUALIZADOR LED
- En la previsualización (M) puede ver una vista previa en miniatura del grafico creado por usted.
- · El campo ISN (O) indica cual gráfico esta editando en ese momento.
- Total (P) es la cantidad total de los gráficos y logos creados por usted mismo.
- Mueva el puntero del ratón hacia el campo enrejado. Pulse el boton izquierdo del raton para llenar el cuadrado. Se llena
  con el color seleccionado. Ahora puede llenar campo tras campo los cuadrados o mantenga pulsada la tecla izquierda
  del ratón y mueva el ratón. Así se produce una linea continua. Esta también se puede trazar en diagonal.
- Para borrar un punto mueva el puntero del ratón hacia el cuadrado correspondiente y pulse el botón derecho del ratón.
   Si desea borrar campos mas grandes mantenga pulsada la tecla derecha del raton y mueva el puntero del rato sobre los puntos a ser borrados.
- En Preview (M), vista previa, puede ver continuamente el aspecto actual del grafico.



The graphics of user-defined-7*80
File Lattice
Color:
Preview:
ISN:0001 (Total 0001 lattice)

• Bajo el menú File encuentra:

Save As	El grafico mostrado bajo otro número ISN (guardar número de memoria)
Create Sending list	Descrito a continuación
Exit	Abandonar el menú de gráfico

• Bajo el menú Lattice encuentra:

Create a new lattice	Crear un gráfico nuevo y guardar bajo otro número ISN
Editing old lattice	Ingrese un número ISN con el gráfico creado para reeditarlo
Clear current lattice	Borrar número ISN con grafico incluido

- Cree un grafico o logo propio.
- Cuando haya terminado su gráfico elija del menú File la opción Create Sending List con la que puede determinar cual gráfico o cual logo se enviará al VISUALIZADOR LED
- La ventana Create the sending list of graphics by user defined se abre.



• Haga doble clic sobre su grafico para copiarlo en la lista Current graphic List.





- Haga clic sobre **Save** para guardar la lista de gráficos en su ordenador.
- Para crear una nueva lista de graficos haga clic en New.
- Para agregar un grafico guardado a una lista haga clic en Browse... y abra el grafico deseado.
- Con Clear puede borrar la lista de graficos.
- Haga clic en **Send** para transmitir el grafico al VISUALIZADOR LED El grafico transmitido es marcado con una flecha verde. Luego pulse **Close** para cerrar la ventana.
- Con **Delete** se puede borrar el grafico seleccionado de la lista.
- · Su grafico o logo se encuentra ahora en la memoria del VISUALIZADOR LED

### Visualizar un grafico o logo propio

- En la ventana principal del programa de edición pulse el botón derecho del ratón.
- Elija User-defined graphic y luego Insert user-defined graphic para insertar su grafico/logo propio.
- Aparece una nueva ventana.

Bitmap by user	x
Please Selecting the bitmap to be inserted	
FILMININEW'S	
Insert	Clos

- · Haciendo clic elija el grafico/logo deseado, haga clic en Insert y luego en Close. Regresa a la ventana principal.
- El grafico ha sido agregado a su mensaje.

Fie N	ving-Sid Aoving-Si	in gn					
1+1	D	ß		<b>4</b> D)			
Font	7*6 (0	)efault	)	•	Color	Bright Red	-
FIL	E 01		ŀ	INE	45		

- Puede aquí continuar editando el mensaje como lo desee.
- Haga clic en 🖭 y confirme con **OK**. Su grafico/logo se transmite al VISUALIZADOR LED y se visualiza.

### Indicaciones

- Agrupe los gráficos que requiere para su mensaje de la lista *All graphics by user defined* y guárdelos en su ordenador.
   En una lista de gráficos (*Current graphic List*) puede guardar maximo 8 gráficos. Cuando abre el menú *Insert user-defined graphic* solo se muestran los 8 gráficos.
- Seleccionando *Change graphic set* pueden cargar otros gráficos guardados en la lista (*Insert userdefined graphic*) y luego insertar en el mensaje.

### Software – Extras

#### Mas funciones de tiempo

• Abra la ventana Setting special function seleccionandola del menu Moving-Sign.



- Elija Alarm.
  - Alarm times: The interval of alarm:
- La alarma se activa 10 veces. El intervalo entre las senales de alarma es 1 minuto.

Puede elegir e insertar los valores de acuerdo a sus necesidades. Haga clic en **Setting** para transmitir los ajustes al VISUALIZADOR LED Haga clic en **OK** para cerrar la ventan o haga ajustes adicionales.

10

1

- · Elija Hourly Alarm.
- Marque la casilla haciendo clic Set the hourly alarm On. Cada hora se emite la señal de alarma. Para borrar la marca también haga clic en la casilla. Haciendo clic en Setting se transmiten los ajustes al VISUALIZADOR LED Un clic en OK cierra la ventana.
- Elija Auto On.
- Aquí puede determinar cuando se enciende automáticamente el VISUALIZADOR LED En el ejemplo el VISUALIZADOR LED se enciende a las 8 horas (08 Hour 00 Minute 00 Second). Puede fijar hora (Hour), minuto (Minute) y segundo (Second). Haga clic en Setting, luego en OK para transmitir los ajustes al VISUALIZADOR LED Un clic en OK cierra la ventana.
- · Elija Auto Off.

Apondico - Vista gonoral

 La función Auto Off apaga el VISUALIZADOR LED a una cierta hora automaticamente. Puede fijar cualquier hora. Se puede fijar hora (Hour), minuto (Minute) y segundo (Second). Haga clic en Setting, para transmitir los ajustes al VISUALIZADOR LED Haga clic en OK para cerrar la ventana.

**Advertencia:** Solo puede hacer estos ajustes si el VISUALIZADOR LED está funcionando.

Función	Descripción	Denominación/Visualizador
Tipo de visualizacion	periodic	[CYCLIC]
(Method)	inmediatamente	[IMMED]
	Mostrar por la derecha	[OPEN ←]
	Mostrar por la izquierda	[OPEN →]
	Mostrar centrado	[OPEN <>]
	Mostrar hacia el centro	[OPEN ><]
	Ocultar desde el centro	[COVER <>]
	Ocultar por la derecha	[COVER ←]
	Ocultar por la izquierda	[COVER →]
	Ocultar hacia el centro	[COVER ><]
www.cabler	natic.com	

pecial File	Alain	Hourly Alarm	Auto O	n Auk	OH Set	Time
	Alarm	timex				
	10	_				
	Thein	terval of alarn:				
	1	ninute			i i	
				ening	1	
			_		_	

×
×

Setting special function	×
Special File   Alam   Hourly Alam   Auto On   Auto Off   Set Time	
Place of the time that the Meving Sign turn off automatically.	
The new CO V ninute CO V second	
Setting	
OK	

	Desplazar hacia arriba	[SCROLL ↑]
	Desplazar hacia abajo	[SCROLL ↓]
	Entrelazar hacia el centro	[INTER ><]
	Entrelazar, ocultar	[INCOVER]
	Ocultar hacia arriba	[COVER 个]
	Ocultar hacia abajo	[COVER ↓]
	Leer linea	[SCANLN]
	Explotar	[EXPLODE]
	Estilo "Pac Man"	[PACMAN]
	Caer & ampliar	[FALL]
	Tipo disparo	[SHOOT]
	parpadeando	[FLASH]
	fortuito	[RANDOM]
	deslizante	[SLIDEIN]
	automatico (solo en el Software	[AUTO]
	'Moving-Sign' disponible)	
Función	Descripción	Denominación/Visualizador
Color	rojo	[RED]
	Rojo claro	[RED] *
	Rojo claro * El color de los puntos no se cambia s	[RED] * ino solo la claridad.
Fuente (Font)	Rojo claro * El color de los puntos no se cambia s 5x6 Short (corto)	[RED] * ino solo la claridad. [5x6]
Fuente (Font)	Rojo claro * El color de los puntos no se cambia s 5x6 Short (corto) 5x11 Short & Wide (corto & ancho)	[RED] * ino solo la claridad. [5x6] [5x11]
Fuente (Font)	Rojo claro * El color de los puntos no se cambia s 5x6 Short (corto) 5x11 Short & Wide (corto & ancho) 7x6 Default (Estándar)	[RED] * ino solo la claridad. [5x6] [5x11] [7x6]
Fuente (Font)	Rojo claro * El color de los puntos no se cambia s 5x6 Short (corto) 5x11 Short & Wide (corto & ancho) 7x6 Default (Estándar) 7x11 Wide (ancho)	[RED] * ino solo la claridad. [5x6] [5x11] [7x6] [7x11]
Fuente (Font)	Rojo claro * El color de los puntos no se cambia s 5x6 Short (corto) 5x11 Short & Wide (corto & ancho) 7x6 Default (Estándar) 7x11 Wide (ancho) 7x9	[RED] * ino solo la claridad. [5x6] [5x11] [7x6] [7x11] [7x9]
Fuente (Font)	Rojo claro * El color de los puntos no se cambia s 5x6 Short (corto) 5x11 Short & Wide (corto & ancho) 7x6 Default (Estándar) 7x11 Wide (ancho) 7x9 7x17 Extra Wide (extra ancho)	[RED] * ino solo la claridad. [5x6] [5x11] [7x6] [7x11] [7x9] [7x17]
Fuente (Font)	Rojo claro * El color de los puntos no se cambia s 5x6 Short (corto) 5x11 Short & Wide (corto & ancho) 7x6 Default (Estándar) 7x11 Wide (ancho) 7x9 7x17 Extra Wide (extra ancho) Small Font (pequeño)	[RED] * ino solo la claridad. [5x6] [5x11] [7x6] [7x11] [7x9] [7x17] [Small]
Fuente (Font) Velocidad - (Speed)	<ul> <li>Rojo claro</li> <li>* El color de los puntos no se cambia s</li> <li>5x6 Short (corto)</li> <li>5x11 Short &amp; Wide (corto &amp; ancho)</li> <li>7x6 Default (Estándar)</li> <li>7x11 Wide (ancho)</li> <li>7x9</li> <li>7x17 Extra Wide (extra ancho)</li> <li>Small Font (pequeño)</li> <li>Speed 1 (el mas rápido)</li> </ul>	[RED] * ino solo la claridad. [5x6] [5x11] [7x6] [7x11] [7x9] [7x17] [Small] [SPEED 1]
Fuente (Font) Velocidad - (Speed)	<ul> <li>Rojo claro</li> <li>* El color de los puntos no se cambia s</li> <li>5x6 Short (corto)</li> <li>5x11 Short &amp; Wide (corto &amp; ancho)</li> <li>7x6 Default (Estándar)</li> <li>7x11 Wide (ancho)</li> <li>7x9</li> <li>7x17 Extra Wide (extra ancho)</li> <li>Small Font (pequeño)</li> <li>Speed 1 (el mas rápido)</li> <li>Speed 2</li> </ul>	[RED] * ino solo la claridad. [5x6] [5x11] [7x6] [7x11] [7x9] [7x17] [Small] [SPEED 1] [SPEED 2]
Fuente (Font) Velocidad - (Speed)	<ul> <li>Rojo claro</li> <li>* El color de los puntos no se cambia s</li> <li>5x6 Short (corto)</li> <li>5x11 Short &amp; Wide (corto &amp; ancho)</li> <li>7x6 Default (Estándar)</li> <li>7x11 Wide (ancho)</li> <li>7x9</li> <li>7x17 Extra Wide (extra ancho)</li> <li>Small Font (pequeño)</li> <li>Speed 1 (el mas rápido)</li> <li>Speed 2</li> <li>Speed 3 (Ajuste básico)</li> </ul>	[RED] * ino solo la claridad. [5x6] [5x11] [7x6] [7x11] [7x9] [7x17] [Small] [SPEED 1] [SPEED 2] [SPEED 3]
Fuente (Font) Velocidad - (Speed)	<ul> <li>Rojo claro</li> <li>* El color de los puntos no se cambia s</li> <li>5x6 Short (corto)</li> <li>5x11 Short &amp; Wide (corto &amp; ancho)</li> <li>7x6 Default (Estándar)</li> <li>7x11 Wide (ancho)</li> <li>7x9</li> <li>7x17 Extra Wide (extra ancho)</li> <li>Small Font (pequeño)</li> <li>Speed 1 (el mas rápido)</li> <li>Speed 2</li> <li>Speed 3 (Ajuste básico)</li> <li>Speed 4</li> </ul>	[RED] * ino solo la claridad. [5x6] [5x11] [7x6] [7x11] [7x9] [7x17] [Small] [SPEED 1] [SPEED 2] [SPEED 3] [SPEED 4]
Fuente (Font) Velocidad - (Speed)	<ul> <li>Rojo claro</li> <li>* El color de los puntos no se cambia s</li> <li>5x6 Short (corto)</li> <li>5x11 Short &amp; Wide (corto &amp; ancho)</li> <li>7x6 Default (Estándar)</li> <li>7x11 Wide (ancho)</li> <li>7x9</li> <li>7x17 Extra Wide (extra ancho)</li> <li>Small Font (pequeño)</li> <li>Speed 1 (el mas rápido)</li> <li>Speed 2</li> <li>Speed 3 (Ajuste básico)</li> <li>Speed 4</li> <li>Speed 5</li> </ul>	[RED] * ino solo la claridad. [5x6] [5x11] [7x6] [7x11] [7x9] [7x17] [Small] [SPEED 1] [SPEED 2] [SPEED 3] [SPEED 4] [SPEED 5]
Fuente (Font) Velocidad - (Speed)	<ul> <li>Rojo claro</li> <li>* El color de los puntos no se cambia s</li> <li>5x6 Short (corto)</li> <li>5x11 Short &amp; Wide (corto &amp; ancho)</li> <li>7x6 Default (Estándar)</li> <li>7x11 Wide (ancho)</li> <li>7x9</li> <li>7x17 Extra Wide (extra ancho)</li> <li>Small Font (pequeño)</li> <li>Speed 1 (el mas rápido)</li> <li>Speed 2</li> <li>Speed 3 (Ajuste básico)</li> <li>Speed 4</li> <li>Speed 5</li> <li>Speed 6</li> </ul>	[RED] * ino solo la claridad. [5x6] [5x11] [7x6] [7x13] [7x17] [7x9] [7x17] [Small] [SPEED 1] [SPEED 2] [SPEED 2] [SPEED 3] [SPEED 4] [SPEED 5] [SPEED 6]
Fuente (Font) Velocidad - (Speed)	<ul> <li>Rojo claro</li> <li>* El color de los puntos no se cambia s</li> <li>5x6 Short (corto)</li> <li>5x11 Short &amp; Wide (corto &amp; ancho)</li> <li>7x6 Default (Estándar)</li> <li>7x11 Wide (ancho)</li> <li>7x9</li> <li>7x17 Extra Wide (extra ancho)</li> <li>Small Font (pequeño)</li> <li>Speed 1 (el mas rápido)</li> <li>Speed 2</li> <li>Speed 3 (Ajuste básico)</li> <li>Speed 4</li> <li>Speed 5</li> <li>Speed 6</li> <li>Speed 7</li> </ul>	[RED] * ino solo la claridad. [5x6] [5x11] [7x6] [7x11] [7x9] [7x17] [7x17] [Small] [SPEED 1] [SPEED 2] [SPEED 2] [SPEED 2] [SPEED 3] [SPEED 5] [SPEED 5] [SPEED 6] [SPEED 7]
Fuente (Font) Velocidad - (Speed)	<ul> <li>Rojo claro</li> <li>* El color de los puntos no se cambia s</li> <li>5x6 Short (corto)</li> <li>5x11 Short &amp; Wide (corto &amp; ancho)</li> <li>7x6 Default (Estándar)</li> <li>7x11 Wide (ancho)</li> <li>7x9</li> <li>7x17 Extra Wide (extra ancho)</li> <li>Small Font (pequeño)</li> <li>Speed 1 (el mas rápido)</li> <li>Speed 2</li> <li>Speed 3 (Ajuste básico)</li> <li>Speed 4</li> <li>Speed 5</li> <li>Speed 6</li> <li>Speed 7</li> <li>Speed 8 (el mas lento)</li> </ul>	[RED] * ino solo la claridad. [5x6] [5x11] [7x6] [7x11] [7x9] [7x17] [Small] [SPEED 1] [SPEED 2] [SPEED 2] [SPEED 3] [SPEED 3] [SPEED 4] [SPEED 5] [SPEED 6] [SPEED 7] [SPEED 8]

Descripción

Denominación/Visualizador



[GRAPH A] (modificable) [GRAPH B] (modificable) [GRAPH C] (modificable) [GRAPH D] (modificable) [GRAPH E] (modificable) [GRAPH G] (modificable) [GRAPH H] (modificable)

	City (Ciudad)	[GRAPH I] (no modificable)
	Vessel (Juego de te/cafe)	[GRAPH K] (no modificable)
	lel (leléfono)	[GRAPH L] (no modificable)
	Nature (Naturaleza)	[GRAPH M] (no modificable)
	Ship (Barco)	[GRAPH N] (no modificable)
	Swim (Nadador)	[GRAPH O] (no modificable)
	Cat (Gato)	[GRAPH P] (no modificable)
Caricaturas (Phrase)	MERRY X'MAS	[ANIM 1]
	HAPPY NEW YEAR	[ANIM 2]
	4TH JULY	[ANIM 3]
	HAPPY EASTER	[ANIM 4]
	HAPPY HALLOWEEN	[ANIM 5]
	DON'T DRINK & DRIVE	[ANIM 6]
	NO SMOKING	[ANIM 7]
	WELCOME	[ANIM 8]
Pausa	Pausa por 2 segundos	[PAUSE 1]
Pausa	Pausa por 2 segundos Pausa por 3 segundos	[PAUSE 1] [PAUSE 2]
Pausa	Pausa por 2 segundos Pausa por 3 segundos Pausa por 4 segundos	[PAUSE 1] [PAUSE 2] [PAUSE 3]
Pausa	Pausa por 2 segundos Pausa por 3 segundos Pausa por 4 segundos Pausa por 6 segundos	[PAUSE 1] [PAUSE 2] [PAUSE 3] [PAUSE 4]
Pausa	Pausa por 2 segundos Pausa por 3 segundos Pausa por 4 segundos Pausa por 6 segundos Pausa por 10 segundos	[PAUSE 1] [PAUSE 2] [PAUSE 3] [PAUSE 4] [PAUSE 5]
Pausa	Pausa por 2 segundos Pausa por 3 segundos Pausa por 4 segundos Pausa por 6 segundos Pausa por 10 segundos Pausa por 20 segundos	[PAUSE 1] [PAUSE 2] [PAUSE 3] [PAUSE 4] [PAUSE 5] [PAUSE 6]
Pausa	Pausa por 2 segundos Pausa por 3 segundos Pausa por 4 segundos Pausa por 6 segundos Pausa por 10 segundos Pausa por 20 segundos Pausa por 30 segundos	[PAUSE 1] [PAUSE 2] [PAUSE 3] [PAUSE 4] [PAUSE 5] [PAUSE 6] [PAUSE 7]
Pausa	Pausa por 2 segundos Pausa por 3 segundos Pausa por 4 segundos Pausa por 6 segundos Pausa por 10 segundos Pausa por 20 segundos Pausa por 30 segundos Pausa por 60 segundos	[PAUSE 1] [PAUSE 2] [PAUSE 3] [PAUSE 4] [PAUSE 5] [PAUSE 6] [PAUSE 7] [PAUSE 8]
Pausa	Pausa por 2 segundos Pausa por 3 segundos Pausa por 4 segundos Pausa por 6 segundos Pausa por 10 segundos Pausa por 20 segundos Pausa por 30 segundos Pausa por 60 segundos	[PAUSE 1] [PAUSE 2] [PAUSE 3] [PAUSE 4] [PAUSE 5] [PAUSE 6] [PAUSE 7] [PAUSE 8]
Pausa	Pausa por 2 segundos Pausa por 3 segundos Pausa por 4 segundos Pausa por 6 segundos Pausa por 10 segundos Pausa por 20 segundos Pausa por 30 segundos Pausa por 60 segundos	[PAUSE 1] [PAUSE 2] [PAUSE 3] [PAUSE 4] [PAUSE 5] [PAUSE 6] [PAUSE 7] [PAUSE 8]
Pausa Función Internacional Signos	Pausa por 2 segundos Pausa por 3 segundos Pausa por 4 segundos Pausa por 6 segundos Pausa por 10 segundos Pausa por 20 segundos Pausa por 30 segundos Pausa por 60 segundos <b>Descripción</b> A	[PAUSE 1] [PAUSE 2] [PAUSE 3] [PAUSE 4] [PAUSE 5] [PAUSE 6] [PAUSE 7] [PAUSE 8] <b>Denominación/Visualizador</b> Ä, Å, Æ
Pausa Función Internacional Signos	Pausa por 2 segundos Pausa por 3 segundos Pausa por 4 segundos Pausa por 6 segundos Pausa por 10 segundos Pausa por 20 segundos Pausa por 30 segundos Pausa por 60 segundos Descripción A C	[PAUSE 1] [PAUSE 2] [PAUSE 3] [PAUSE 4] [PAUSE 5] [PAUSE 6] [PAUSE 7] [PAUSE 8] Denominación/Visualizador Ä, Å, Æ Ç, Ć
Pausa Función Internacional Signos	Pausa por 2 segundos Pausa por 3 segundos Pausa por 4 segundos Pausa por 6 segundos Pausa por 10 segundos Pausa por 20 segundos Pausa por 30 segundos Pausa por 60 segundos <b>Descripción</b> A C E	[PAUSE 1] [PAUSE 2] [PAUSE 3] [PAUSE 4] [PAUSE 5] [PAUSE 6] [PAUSE 7] [PAUSE 8] <b>Denominación/Visualizador</b> Ä, Å, Æ Ç, Ć Ė, Ę
Pausa Función Internacional Signos	Pausa por 2 segundos Pausa por 3 segundos Pausa por 4 segundos Pausa por 6 segundos Pausa por 10 segundos Pausa por 20 segundos Pausa por 30 segundos Pausa por 60 segundos Descripción A C E N	[PAUSE 1] [PAUSE 2] [PAUSE 3] [PAUSE 4] [PAUSE 5] [PAUSE 6] [PAUSE 7] [PAUSE 8] <b>Denominación/Visualizador</b> Ä, Å, Æ Ç, Ć É, Ę Ň

0



S	Ś
U	Ü
Z	Ż, Ź
а	â, ä, à, å, æ, <u>a</u> , ą, á, ạ
с	ç
e	é, ê, ë, è, ę
1	ï, î, ì, í
n	ñ, ń
0	ô, ö, ò, ó, <u>o</u>
t	Ł
u	ü, û, ù, ú
у	Ϋ́
Barra espaciadora	α, β, π, Σ, σ, μ, τ, φ, θ, Ω, ∞, δ, ο, Γ
?	ċ
\$	¢, £, ¥, Pt, €, f

### Lista de los símbolos disponibles

Advertencia: Durante la programación aparece el simbolo entre paréntesis [].

Sol	Nubes	Lluvia
Reloj	Teléfono	Vasos
Llave de agua	Cohete	Extraterrestre
Llave	Jersey	Helicoptero
Auto	Tanque	Casa
Jarra de té	Árboles	Pato
Motocicleta	Bicicleta	Corona
Corazón	Flecha hacia la derecha	Flecha hacia la izquierda
Flecha abajo a la izquierda	Flecha abajo a la derecha	Vaso
Silla	Zapato	Vaso para Martini

### Cambiar clave

Para cambiar la clave del VISUALIZADOR LED se necesita el control remoto. Prosiga como sigue:

- Presione la tecla PROG. En el visualizador LED aparece OPEN:??.
- Ingrese 00 y confirme con la tecla ENT. En el visualizador LED aparece OLD [CYCLIC].
- Mantenga pulsada las teclas ALT y  $\rightarrow$  (avance rápido) hasta llegar al final del mensaje.
- Pulse la tecla CPW, para ir al modo de clave. En el visualizador LED aparece UNUSE PASS.
- Presione la tecla NEXT. En el visualizador LED aparece USE PASS (utilizar clave).
- Presione nuevamente la tecla **NEXT**. En el visualizador LED aparece *RES PASS* (Restablecer clave).
- Presione otra vez la tecla NEXT. En el visualizador LED aparece CHANGE:\*\*\* (Cambiar clave).
- Ingrese una clave de 3 caracteres segun la muestra AAA, y pulse la tecla ENT para confirmar.
- En el visualizador LED aparece AGAIN:\*\*\*. Tiene que volver a ingresar la clave para confirmar.
- Confirme con la tecla ENT.

• El VISUALIZADOR LED se encuentra nuevamente en la función de programación de mensajes. Su nueva clave ha sido guardada.

• !Atencion! Si por algún motivo olvida su clave haga que el comerciante la restablezca.

Solucion de problemas		
Falla	Proposición	
Ninguna visualizacion	Verifique si el enchufe está bien conectado con el conector del VISUALIZADOR LED.	
	Verifique si el adaptador de red está bien conectado al tomacorriente.	
	Verifique si la función automatica de apagado y encendido está activa y/o bien ajustada.	
No hay reaccion al	Verifique si las baterías todavía están buenas, en caso cámbielas.	
control remoto	Verifique si las baterías están bien colocadas con la polación correcta.	
	Verifique si hay algún impedimento entre el control remoto y el VISUALIZADOR LED que	
	pueda interferir la señal.	
No hay visualizacion pero	Verifique si la funcion automatica de apagado y encendido está activa y/o bien ajustada.	
si reaccion al control remoto	Verifique si los contenidos de los mensajes están bien ingresados. Si no está seguro	
	puede pulsar la tecla CLR en el modo de programación y con la tecla PREV o la tecla	
	NEXT elegir la función DEL ALL (borrar todo). Esto borra todos los archivos y coloca el	
	VISUALIZADOR LED nuevamente en el estado de fábrica.	

Si los problemas no se pueden solucionar contacte por favor al comerciante.

