

**Digital Timer Controller** 

EZM-3735 77x35 DIN Size



### C€ EÆ

### EZM-3735 77 x 35 DIN Size Digital Timer Controller

- 4 Digits Display
- Operation with One Set value
- Single Contact Output for Timing control ( ON /OFF )
- External Start and Pause Input
- Start and Stop Possibility by front Panel
- Pause possibility by front Panel
- Set value high limit boundaries
- Display can be adjusted to show Second, Minute and Hour
- Programmable Time Bases (Second, Minute, Hour)
- Adjustable internal buzzer according to Timer Stop status.
- Password protection for programming section
- Having CE mark according to European Norms

#### 1.Preface

EZM-3735 Programmable Timer can be used in package machines, production and quality control rollers, and can be adapted easily to all mechanical construction and automation system. Some application fields which they are used are below:

> Application Fields Package machines, Quality Control rollers, Filling Systems, Tool Benchs, Building Automation. Production bands

#### 1.1 Environmental Ratings



Operating Temperature : 0 to 50 °C



Max. Operating Humidity : 90% Rh (non-condensing)



Altitude

: Up to 2000 m.



Forbidden Conditions: Corrosive atmosphere Explosive atmosphere Home applications (The unit is only for industrial applications)

#### **1.2 General Specifications**



#### 1.3 Installation

A visual inspection of this product for possible damage occurred during shipment is recommended before installation. It is your responsibility to ensure that qualified mechanical and electrical technicians install this product.

If there is danger of serious accident resulting from a failure or defect in this unit, power off the system and separate the electrical connection of the device from the system.

The unit is normally supplied without a power supply switch or a fuse. Use power switch and fuse as required.

Be sure to use the rated power supply voltage to protect the unit against damage and to prevent failure.

Keep the power off until all of the wiring is completed so that electric shock and trouble with the unit can be prevented.

Never attempt to disassemble, modify or repair this unit. Tampering with the unit may results in malfunction, electric shock or fire.

Do not use the unit in combustible or explosive gaseous atmospheres.

During putting equipment in hole on the metal panel while mechanical installation some metal burrs can cause injury on hands, you must be careful.

Montage of the product on a system must be done with it's fixing clamps. Do not do the montage of the device with inappropriate fixing clamp. Be sure that device will not fall while doing the montage.

It is your responsibility if this equipment is used in a manner not specified in this instruction manual.

#### 1.4 Warranty

EMKO Elektronik warrants that the equipment delivered is free from defects in material and workmanship. This warranty is provided for a period of two years. The warranty period starts from the delivery date. This warranty is in force if duty and responsibilities which are determined in warranty document and instruction manual performs by the customer completely.

#### 1.5 Maintenance

Repairs should only be performed by trained and specialized personnel. Cut power to the device before accessing internal parts.

Do not clean the case with hydrocarbon-based solvents (Petrol, Trichlorethylene etc.). Use of these solvents can reduce the mechanical reliability of the device. Use a cloth dampened in ethyl alcohol or water to clean the external plastic case.

#### 1.6 Manufacturer Company

#### Manufacturer Information:

Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Karanfil Sk. No:6 16369 BURSA/TURKEY Phone : +90 224 261 1900 Fax : +90 224 261 1912 **Repair and maintenance service information:** Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Karanfil Sk. No:6 16369 BURSA/TURKEY Phone : +90 224 261 1900

Fax : +90 224 261 1912

#### 2. General Description



#### 2.1 Front View and Dimensions of EZM-3735 Digital Timer



#### 2.2 Panel Cut-Out



# **ENGLISH**

4

#### 2.3 Panel Mounting



1-Before mounting the device in your panel, make sure that the cut-out is of the right size.

2-Insert the device through the cut-out. If the mounting clamps are on the unit, put out them before inserting the unit to the panel.



3- Insert the mounting clamps to the fixing sockets that located left and right sides of device and make the unit completely immobile within the panel

#### 2.4 Removing from the Panel



1-Pull mounting clamps from left and right fixing sockets.

2-Pull the unit through the front side of the panel

Æ

Before starting to remove the unit from panel, power off the unit and the related system.

#### 4. Electrical Wiring Diagram



#### 4.1 Supply Voltage Input Connection of the Device



230V~ (±%15) 50/60Hz, 115V~ (±%15) 50/60Hz, 24V~ (±%15) 50/60Hz, 10...30 V== 1.5 W Make sure that the power supply voltage is the same indicated on the instrument.

Switch on the power supply only after that all the electrical connections have been completed.

Supply voltage range must be determined in order. While installing the unit, supply voltage range must be controlled and appropriate supply voltage must be applied to the unit.

There is no power supply switch on the device. So a power supply switch must be added to the supply voltage input.

Power switch must be two poled for seperating phase and neutral, On/Off condition of power supply switch is very important in electrical connection.

External fuse that on  $\sim\!\!\!\!\!\!\!$  power supply inputs must be on phase connection.

External fuse that on \_\_\_\_power supply inputs must be on (+) connection.

Must be determined in order.

Note-1 : External fuse is recommended.

#### 4.2 Device Label and Connection Diagram

230V~ CONNECTION DIAGRAM



## ENGLISH

#### 5.Front Panel Definition and Accessing to the Menus



#### **BUTTON DEFINITIONS**

#### 1. Increment Button and Start Button :

\*\* It is used to increase the value in the Set screen and Programming mode.

\*\* It is used for Start the Timer in the Main Screen.

#### 2. Decrement, Silencing Buzzer and Stop Button :

\*\* It is used to decrease the value in the Set screen and Programming mode.

\*\* It is used to silence the buzzer.

\*\* It is used for Stop the Timer in the Main Screen.

#### 3. Pause Button :

\*\* While digital timer is running if Pause button is pressed or external pause input is activated, timer stops running.After that if the pause button is pressed again or external pause input is deactivated, timer starts running again.

#### 4. Enter Button:

\*\* In the main operation screen; if this button pressed, set value will be displayed. Value can be changed using increment and decrement buttons. When Set button pressed again, value is saved and returns back to main operating screen.

\*\* To access the programming screen; in the main operation screen, press this button for 5 seconds.

\*\* It is used to saving value in the Set screen and programming screen.

#### LED DEFINITIONS

#### 5. Output led :

\*\* This led indicates that Output is active.

#### 6.Hour led :

\*\* Indicates that device is in Hour mode.

#### 7.Minute led :

\*\* Indicates that device is in Minute mode.

#### 8.Second led :

\*\* Indicates that device is in Second mode.

#### 9.Pause led:

\*\* This led indicates that Pause is active.

#### 10.Set led :

\*\* Indicates that device is in Set value changing mode.

#### 11.Program led :

\*\*Blinks in programming mode .

#### 6. Changing and Saving Timing Set Value



When Enter button pressed "S" led will be active and temperature set value will be displayed.



SET Value Screen



Timer set value can be changed with increment and decrement buttons.

Main Operation Screen



When Enter button pressed Timing set value can be saved. "S" will be inactive and goes back to main operation screen.

#### Timer set value parameter (Default=01:00)

Timer set value, can be programmed between minimum Timer set value 00:01 and UPL maximum set limit.

#### 6.1 Programming Mode Parameter List

#### Filter Time of Digital Inputs (Default = 100) SEF It is used for protection against the electrical contact debounce or the signal that is less than the determined pulse time 250 msec. It can be adjusted from 2 to Lunt Time Unit and Scale Selection Parameter ( Default = 1 ) Hour/Minute hoUr It can be adjusted from 000 1 to 9959 11 in Minute /Second It can be adjusted from 000 1 to 9959 Second /10 Milisecond It can be adjusted from 000 1 to 9999 SEc Start Type Selection Parameter ( Default = [: 3P0] ) Sere <u> Е УРТ</u> Start / Stop buttons can be used to run or stop the timer. Start / Stop buttons can be used to run or stop the timer. External Start Input can be used to run or stop the timer. <u> 297 -</u> External Start Input can only be used to run the timer. In order to stop the timer the Stop button must be used. For detailed information refer to graphics. outf Output Functions (Default = $\rho F F$ ) 0-0 if ON is selected timer runs by start and relay contact is closed. When time is over, relay contact opens. oFF if OFF is selected timer runs by start. When time is over, relay contact is closed.

#### Buzzer Function Selection Parameter (Default = 0) if this parameter is selected 0. Buzzer is inactive. Adjustable 16 different buzzer sounds. It can be adjusted from 0 to 16. Buzzer is active during this time (Default = - - -) bon Buzzer stays active during this time. It can be adjusted from 1 to 99 seconds When this parameter is 1, if decrement button is pressed, - - is observed. In this condition buzzer is active till buzzer Stop button is pressed. drEc Data Record (Default = 1) Timer count value is saved to memory when power is disconnected and restored on power up.

Timer count value is not saved to memory when power is disconnected. When power up. Set value is shown on the screen.



#### Output Relay On Delay Time (Default = 0)

It determines how long output relay will be active. If it is 0000 second, then it operates indefinitely. It can be adjusted from 0000 to 5359 minute/second. This parameter is active only if out F = oFF.



Maximum Set Value Parameter (Default = 01:00) Maximum set value for set time value It can be adjusted from [2021] to [3999]. (If time value is monitored in miliseconds.) [58 c It can be adjusted from 0001 to 9959. (If time value is monitored in Hours hour or Minutes. dEct Timer Counting Direction ( Default = 1 ) Timer upcount. 0 to Set value. Timer Downcount, Set value to 0. Button Protection Parameter (Default = 0) PrE



Button protection is not active.

Buttom protection is active for Timer set value.

Programming Section Access Password (Default = 0) 289

It is used for accessing to the programming section. It can be adjusted from 0 to 9999. If it is selected 0, password will not be asked.

#### 6.3 Operation Graphics of ESM-3735 Digital Timer

1.Control diagram using Start / Stop buttons.

1.1 If Start type <u>Strt</u> is selected as <u>ESPD</u>.

- 1.1.1 If downcount  $\overline{\partial E_{c} t} = 1$  and  $\overline{\partial u t} F$  is  $\overline{\partial f} = 0$  the control diagram is shown in Figure 1.1
- 1.1.2 If downcount  $\partial E_{c} E = 1$  and  $\partial U E F$  is  $\partial F F$

the control diagram is shown in Figure 1.2



10

2.Control diagram using Start / Stop buttons.

2.1 If Start type 52-2 is selected as 292 i.	
2.1.1 If Downcount @Ect=1 and outFis or a	the control diagram is shown in Figure 2.1
2.2.2 If Downcount dEct=1 and out is off	the control diagram is shown in Figure 2.2
Power	Power
Output	Output
Pause	Pause
Start	Start
Set	Set Screen
Figure 2.1	Figure 2.2
Figure 2.1 1.4 If Start type 52-2 is selected as 292.	Figure 2.2
Figure 2.1           1.4 If Start type [ξε_r]; is selected as [εyp];           1.4.1 If Upcount [gε_c];	Figure 2.2 the control diagram is shown in Figure 2.3
Figure 2.1           1.4 If Start type [5±-c] is selected as [597].           1.4.1 If Upcount [5±c2] =0 and [5±c2] is [5-7].           1.4.2 If Upcount [5±c2] =0 and [5±c2] is [575].	Figure 2.2 the control diagram is shown in Figure 2.3 the control diagram is shown in Figure 2.4
Figure 2.1           1.4 If Starttype 5£rE is selected as £973.           1.4.1 If Upcount £5£E = 0 and 50257 is 570           1.4.2 If Upcount £5£E = 0 and 50257 is 575           Power	Figure 2.2 the control diagram is shown in Figure 2.3 the control diagram is shown in Figure 2.4 Power
Figure 2.1           1.4 If Start type [5±-c] is selected as [:397].           1.4.1 If Upcount [25±2] =0 and [20±5] is [2-7].           1.4.2 If Upcount [25±2] =0 and [20±5] is [255].           Power           Output	Figure 2.2 the control diagram is shown in Figure 2.3 the control diagram is shown in Figure 2.4 Power Output
Figure 2.1           1.4 If Start type [5±-c] is selected as [:397].           1.4.1 If Upcount [25±2] =0 and [20±5] is [2-7].           1.4.2 If Upcount [25±2] =0 and [20±5] is [255].           Power           Output           Pause	Figure 2.2 the control diagram is shown in Figure 2.3 the control diagram is shown in Figure 2.4 Power Output Pause
Figure 2.1           1.4 If Starttype [5:r]: is selected as [297].           1.4.1 If Upcount [25:c]: = 0 and [20:c]? is [2:r].           1.4.2 If Upcount [25:c]: = 0 and [20:c]? is [2:r].           Power           Output           Pause           Start	Figure 2.2 the control diagram is shown in Figure 2.3 the control diagram is shown in Figure 2.4 Power Output Pause Start
Figure 2.1           1.4 If Starttype [5:-]: is selected as [37].           1.4.1 If Upcount [2::]: = 0 and [0::]: [0::]           1.4.2 If Upcount [2::]: = 0 and [0::]: [0::]           Power           Output           Pause           Start           Start	Figure 2.2 the control diagram is shown in Figure 2.3 the control diagram is shown in Figure 2.4 Power Output Pause Start Cutput Output
Figure 2.1         1.4 If Starttype 52-2 is selected as 527 3.         1.4.1 If Upcount 252 = 0 and 5027 is 57         1.4.2 If Upcount 252 = 0 and 5027 is 57         Power         Output         Pause         Start         Start         Start         Start         Start         Stop         Button	Figure 2.2  the control diagram is shown in Figure 2.3 the control diagram is shown in Figure 2.4  Power Output Pause Start Cutput Start Cutput Start Cutput
Figure 2.1         1.4 If Start type 5£-£ is selected as £97.         1.4.1 If Upcount ££c£ =0 and \$	Figure 2.2  1 the control diagram is shown in Figure 2.3 the control diagram is shown in Figure 2.4  Power Output Pause Start Stop Button

Figure 2.3

Figure 2.4

#### 3. Control diagram using External Digital Start Input.



**ENGLISH** 

12

4. Control diagram using External Digital Start Input.

4.1 If Start type 5278 is selected as 8	<u>983</u> .
4.1.1 If Downcount dEcと=1 and outFi	is <u>orn</u> the control diagram is shown in Figure 4.1
4.1.2 If Downcount <u>dEct</u> =1 and <u>outF</u> i	is oFF the control diagram is shown in Figure 4.2
Power	Power
Pause	Pause
Start 🗆	Start 🗆
Input	Input
Stop	
Button	
Set	Set
Screen	
Figure 4.1	Figure 4.2
<b>Figure 4.1</b> 4.2.1 If Upcount [25.2] =0 and [20.2]	Screen Figure 4.2 is p-n the control diagram is shown in Figure 4.3
Figure 4.1           4.2.1 If Upcount <u>ØEcb</u> =0 and <u>ØUcb</u> 4.2.2 If Upcount <u>ØEcb</u> =0 and <u>ØUcb</u>	Figure 4.2 Figure 4.2 is <u>e-n</u> the control diagram is shown in Figure 4.3 is <u>bFF</u> the control diagram is shown in Figure 4.4
Figure 4.1 4.2.1 If Upcount $\overrightarrow{pEcc} = 0$ and $\overrightarrow{pucF}$ 4.2.2 If Upcount $\overrightarrow{pEcc} = 0$ and $\overrightarrow{pucF}$	Figure 4.2 is $\rho - \rho$ the control diagram is shown in Figure 4.3 is $\rho F$ the control diagram is shown in Figure 4.4
Figure 4.1           4.2.1 If Upcount         ØEccb         =0 and ouch           4.2.2 If Upcount         ØEccb         =0 and ouch           Power	Screen       Figure 4.2       is p-n       the control diagram is shown in Figure 4.3       is pFF       the control diagram is shown in Figure 4.4       Power
Figure 4.1           4.2.1 If Upcount         \$\vec{vec}{\vec{vec}}\$ =0 and \$\vec{vec}{\vec{vec}}\$           4.2.2 If Upcount         \$\vec{vec}{\vec{vec}}\$ =0 and \$\vec{vec}{\vec{vec}}\$           Power         \$\vec{vec}{\vec{vec}}\$           Output         \$\vec{vec}{\vec{vec}}\$	Screen     Figure 4.2       is p-n     the control diagram is shown in Figure 4.3       is pFF     the control diagram is shown in Figure 4.4       Power
Figure 4.1           4.2.1 If Upcount         \$\vec{vec}{\vec{vec}{\vec{vec}{vec}}}\$ = 0 and \$\vec{vec{vec}{vec{vec}}}\$           4.2.2 If Upcount         \$\vec{vec{vec}{vec{vec}}}\$ = 0 and \$\vec{vec{vec{vec}{vec}}}\$           Power         \$\vec{vec{vec{vec}{vec{vec}}}\$           Output         \$\vec{vec{vec{vec}{vec{vec}}}\$           Pause         \$\vec{vec{vec{vec{vec}{vec{vec}}}\$	Figure 4.2  Figure 4.2  is or n the control diagram is shown in Figure 4.3  is or n the control diagram is shown in Figure 4.4  Power Output Pause Pause
Figure 4.1           4.2.1 If Upcount         \$\vec{vec}{\vec{vec}}\$ =0 and \$\vec{vec}{\vec{vec}}\$           4.2.2 If Upcount         \$\vec{vec}{\vec{vec}}\$ =0 and \$\vec{vec}{\vec{vec}}\$           Power         \$\vec{vec}{\vec{vec}}\$           Output         \$\vec{vec}{\vec{vec}}\$           Pause         \$\vec{vec}{\vec{vec}}\$	Figure 4.2 is product the control diagram is shown in Figure 4.3 is product the control diagram is shown in Figure 4.4 Power Output Pause
Figure 4.1       Figure 4.1       4.2.21f Upcount $vector = 0$ and $vector = 0$ Power       Output       Pause       Start	Figure 4.2  Figure 4.2  is p-n the control diagram is shown in Figure 4.3  is pF the control diagram is shown in Figure 4.4  Power  Output  Pause  Start  Ind
Figure 4.1           4.2.1 If Upcount         ØEccl         =0 and oucl?           4.2.2 If Upcount         ØEccl         =0 and oucl?           Power         Output	Figure 4.2  Figure 4.4  Figure
Figure 4.1           4.2.1 If Upcount         ØEccl         =0 and @ucl?           4.2.2 If Upcount         ØEccl         =0 and @ucl?           Power	Screen       Figure 4.2       is p-n       the control diagram is shown in Figure 4.3       is pFF       the control diagram is shown in Figure 4.4       Power       Output       Pause       Start       Input       Stop       Button
Figure 4.1           4.2.1 If Upcount         If Eccle = 0 and Duck           4.2.2 If Upcount         If Eccle = 0 and Duck           Power         Output           Pause         Imput           Start         Imput           Input         Imput           Button         Imput	Figure 4.2 Figure 4.2 is or the control diagram is shown in Figure 4.3 is or the control diagram is shown in Figure 4.4 Power Output Pause Start Input Stop Button
Figure 4.1           4.2.1 If Upcount         \$\vec{vec}{\vec{vec}{\vec{vec}{vec}}}\$ = 0 and \$\vec{vec{vec}{vec{vec}}}\$           4.2.2 If Upcount         \$\vec{vec{vec}{vec{vec}}}\$ = 0 and \$\vec{vec{vec}{vec{vec}}}\$           Power         \$\vec{vec{vec}{vec{vec}}}\$           Output         \$\vec{vec{vec}{vec{vec}}}\$           Pause         \$\vec{vec{vec}{vec{vec}}}\$           Start         \$\vec{vec{vec}{vec{vec}}}\$           Button         \$\vec{vec{vec}{vec{vec}}}\$	Figure 4.2 Figure 4.2 is original the control diagram is shown in Figure 4.3 is original the control diagram is shown in Figure 4.4 Power Output Pause Start Input Stop Button Set Screen
Figure 4.1           4.2.1 If Upcount         \$\vec{vEcc}\$ =0 and \$\vec{vucE}\$           4.2.2 If Upcount         \$\vec{vEcc}\$ =0 and \$\vec{vucE}\$           Power         \$\vec{vec}\$           Output         \$\vec{vec}\$           Pause         \$\vec{vec}\$           Start         \$\vec{vec}\$           Input         \$\vec{vec}\$           Stop         \$\vec{vec}\$           Stop         \$\vec{vec}\$	Figure 4.2 is product the control diagram is shown in Figure 4.3 is product the control diagram is shown in Figure 4.4 Power Output Pause Start Input Stop Button Set Screen

ENGLISH

Figure 4.3

Figure 4.4

#### 6.5 Entering To The Programming Mode, Changing and Saving Parameter

Main Operation Screen





PAUSE ٠. SEMIC

EZM-3735

When Enter button is pressed for 5 seconds, "P" led starts to blink. If programming mode entering password is different from 0. programming mode entering screen P - 5 will be observed.



Programming Mode Entering Screen

Press Enter button for accessing to the password entering screen.



Password Entering Screen

Enter programming mode accessing password with increment and decrement buttons.

value. Press increment button for accessing to the next parameter, press decrement button for



Password Entering Screen Press OK button for entering the password.

Note2: If programming mode accessing password is 0, only three parameters are accessible, and the parameter values can be changed.

**Programming Screen** 



accessing to the previous parameter.



Filter Time of Start Input

Change the value with increment and decrement buttons.



Press OK button for saving the parameter.

Press increment button for accessing to the next parameter, press decrement button for accessing to the previous parameter



If no operation is performed in programming mode for 20 seconds, device turns to main operation screen automatically ..

7. Specifications	
Device Type Housing&Mounting	: Digital Timer : 76mm x 34.5mm x 71mm plastic housing for panel Mounting. Panel cut-out is 71x29mm.
Protection Class Weight Environmental Ratings	: Ip65 at front, Ip20 at rear. : Approximately 0.20 Kg. : Standard, indoor at an altitude of less than 2000 meters with none condensing humidity.
Storage / Operating Temperature Storage / Operating Humidity Installation Overvoltage Category Pollution Degree	: -40 °C to +80 °C / -30 °C to +80 °C : 90 % max. (None condensing) : Fixed installation : II. : II, office or workplace, none conductive pollution
Operating Conditions	: Continuous
Supply Voltage and Power	: 230V~ ( ±%15) 50/60Hz - 1.5VA : 115V~ ( ±%15) 50/60Hz - 1.5VA : 24V~ ( ±%15) 50/60Hz - 1.5VA
Time Accuracy	: within ±%1 error
Digital Start and Pause Inputs Control Form	: Mechanical contact : ON / OFF
Relay Output	: 16(8) A@250 V ~ for Resistive load (Output Relay) (Electrical life : 100.000 switching at full load)
Display LED	: 14 mm Red 4 digits LED Display : S (Green), P (Green), h (Red), m(Red),s (Red), Output (Red)
Internal Buzzer Approvals	:≥83dB :C€,EHI

#### 8.Ordering Information

	EZM-3735 (77x35 DIN Sizes)
Α	Supply Voltage
3	24V∼ ( ±%15) 50/60Hz - 1.5VA
4	115V~ ( ±%15) 50/60Hz - 1.5VA
5	230V~ ( ±%15) 50/60Hz - 1.5VA
8	10 - 30 V
Е	Output
1	Relay Output (16(8) A@250 V ~,at resistive Load, 1 NO+NC )
FG	Input
07	Digital Input
н	Input
07	Digital Input

All order information of EZM-3735 Digital Timer are given on the table at above. User may form appropriate device configuration from information and codes that at the table and convert it to the ordering codes. Firstly, supply voltage then other specifications must be determined. Please fill the order code blanks according to your needs.

Please contact us, if your needs are out of the standards.

 $\Rightarrow$  Vac. — ⇒Vdc ⇒Vdc or Vac can be applied



Thank you very much for your preference to Set in the use Emko Elektronik products, please visit our Your Technology Partner web page to download detailed user manual. www.emkoelektronik.com.tr



## CE ERE

### EZM-3735 77 x 35 DIN-Größe Digitaltimer-Steuerung

- 4-stellige Anzeige
- Betrieb mit einem Sollwert
- Einzelkontaktausgang für Zeitsteuerung (EIN/AUS)
- Externe Start- und Pauseneingabe
- Start- und Stoppmöglichkeit über Bedienfeld
- Pausenfunktion über Bedienfeld
- Obere Sollwertbegrenzung
- Anzeige kann eingestellt werden, damit Sekunden, Minuten und Stunden angezeigt werden
- Programmierbare Zeitbasen (Sekunde, Minute, Stunde)
- Einstellbarer interner Summer gemäß Timer-Stopp-Status.
- Passwortschutz für Programmierbereich
- CE-Kennzeichnung gemäß Europäischen Normen

**⊜EMKO** 

EZM-3735 77x35 DIN-Größe Digitaltimer-Steuerung

#### 1. Einleitung

Der EZM-3735 Programmierbare Timer kann für Verpackungsmaschinen, Produktions- und Qualitätskontrollrollen verwendet werden und ist leicht an alle mechanischen Konstruktionsund Automatisierungssysteme anzupassen.

> Anwendungsbereiche Verpackungsmaschinen, Qualitätskontrollrollen, Abfüllanlagen, Werkbänke, Gebäudeautomation, Produktionsbänder.

#### 1.1 Umgebungsbedingte Leistungsfähigkeit



Betriebstemperatur :

: 0 bis 50 °C



Max. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb : 90% Rh (nicht kondensierend)



Höhe

: Bis zu 2000 m.

Verbotene Bedingungen:

Korrosive Atmosphäre

Explosionsfähige Atmosphäre

Heimbereich (Das Gerät ist nur für industrielle Anwendungen)

#### 1.2 Allgemeine Spezifikationen



## DEUTCH

#### 1.3 Installation

Eine Sichtprüfung dieses Produkts auf mögliche Transportschäden wird vor der Installation empfohlen. Es liegt in Ihrer Verantwortung dafür zu sorgen, dass qualifizierte Maschinenbauund Elektrotechniker dieses Produkt installieren.

Bei Gefahr eines schweren Unfalls durch Ausfall oder Defekt dieser Einheit, schalten Sie das System aus und trennen Sie die elektrische Verbindung des Geräts vom System.

Die Einheit wird normalerweise ohne Stromschalter oder Sicherung geliefert. Verwenden Sie Netzschalter und Sicherung nach Bedarf.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Nennversorgungsspannung verwenden, um die Einheit vor Schäden zu schützen und einen Ausfall zu verhindern.

Lassen Sie den Strom abgeschaltet, bis die gesamte Verkabelung abgeschlossen ist, damit Stromschläge und Probleme mit dem Gerät verhindert werden können.

Versuchen Sie niemals die Einheit zu zerlegen, zu verändern oder zu reparieren.

Die Manipulierung des Geräts kann zu Fehlfunktion, Stromschlag oder Brand führen.

Verwenden Sie die Einheit nicht in brennbaren oder explosionsgefährdeten gashaltigen Atmosphären.

Beim Einsetzen des Geräts in die Öffnung der Metallplatte während der mechanischen Installation, können Metallgrate Verletzungen an den Händen verursachen. Seien Sie vorsichtig.

Die Montage des Produkts in einem System muss mit dessen Befestigungsklammern erfolgen. Führen Sie die Montage des Geräts nicht mit ungeeigneten Befestigungsklammern durch. Achten Sie darauf, dass das Gerätt während der Montage nicht herunterfällt.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, wenn das Gerät auf eine nicht in dieser Bedienungsanleitung vorgeschriebenen Art und Weise benutzt wird.

#### 1.4 Garantie

EMKO Elektronik garantiert, dass das gelieferte Gerät keinerlei Material- oder Verarbeitungsmängel aufweist. Diese Garantie beschränkt sich auf einen Zeitraum von zwei Jahren. Die Garantiezeitbeginnt mit dem Lieferdatum. Diese Garantie ist gültig, wenn die im Garantieschein und in der Bedienungsanleitung festgelegten Pflichten und Verantwortlichkeiten vollständig durch den Kunden erfülltwerden.

#### 1.5 Wartung

Reparaturen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie Innenteile manipulieren. Reinigen Sie das Gehäuse nicht mit Kohlenwasserstoff-Lösemitteln (Benzin, Trichloräthylen usw.). Die Verwendung dieser Lösemittelkann die mechanische Zuverlässigkeit des Geräts beeinträchtigen. Verwenden Sie ein mit Ethylalkohol oder Wasser angefeuchtetes Tuch, um das externe Kunststoffdehäuse zu reinigen.

#### 1.6 Herstellerfirma

#### Herstellerangaben:

Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Karanfil Sk. No:6 16369 BURSA/TURKEY Telefon : +90 224 261 1900 Fax : +90 224 261 1912 **Reparatur und Wartungsservice:** Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Karanfil Sk. No:6 16369 BURSA /TURKEY Telefon : +90 224 261 1900

Fax : +90 224 261 1912

#### 2. Allgemeine Beschreibung



2.1 Frontansicht und Abmessungen des EZM-3735 Digitaltimers



#### 2.2 Tafelausschnitt







1-Bevor Sie das Gerät in Ihre Tafel einbauen, stellen 3-Stecken Sie die Befestigungsklammern in die Sie sicher, dass der Ausschnitt die richtige Größe hat. Befestigungsbuchsen an der linken und rechten 2-Setzen Sie das Gerät durch den Ausschnitt ein. Seite des Geräts und fixieren Sie das Gerät Wenn die Befestigungsklammern an der Einheit sind, vollständig an der Tafel, bis es einrastet. ziehen Sie sie heraus, bevor Sie die Einheit in die Tafel einführen.

#### 2.4 Ausbauen aus der Tafel



1-Ziehen Sie Befestigungsklammern aus der linken und rechten Befestigungsbuchse heraus.

2-Ziehen Sie die Einheit durch die Vorderseite des Panels heraus



Bevor Sie die Einheit aus der Tafel entnehmen, schalten Sie die Einheit und das verbundene System aus.

#### 4. Elektrisches Anschlussschema



## DEUTCH

#### 4.1 Versorgungsspannungseingangsanschluss des Geräts



Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung der auf dem Gerät angezeigten entspricht. Schalten Sie die Stromversorgung erst ein, nachdem alle elektrischen Anschlüsse vorgenommen wurden.

Der Versorgungsspannungsbereich muss der Reihenfolge nach bestimmt werden. Während der Installation des Geräts muss die Versorgungsspannung kontrolliert werden; es muss die geeignete Versorgungsspannung am Gerät angeleatt werden.

Es gibt keinen Stromversorgungsschalter am Gerät. Ein Stromversorgungsschalter muss dem

Versorgungsspannungseingang hinzugefügt werden. Der Stromschalter muss zweipolig sein, um Phase und Neutralleiter zu trennen. Der Ein/Aus-Zustand des Stromversorgungsschalters ist bei elektrischen Verbindungen sehr wichtig.

Externe Sicherung, die bei $\sim\,$  Stromversorgungseingang auf Phasenverbindung sein muss.

10...30 V=== 1,5W Externe Sicherung, die bei === Stromversorgungseingang Muss der Reihenfolge nach bestimmt werden. auf (+) Verbindung sein muss.

Hinweis-1: Externe Sicherung wird empfohlen.

#### 4.2 Gerätelabel und Verbindungsschema

 $230 \, V \sim VERBINDUNGSSCHEMA$ 

24 V~ (±%15) 50/60 Hz.

10...30 V-1.5 W



#### 5. Bedienfelddefinition und Menü-Zugriff



#### TASTENDEFINITIONEN

#### 1. Aufwärtstaste und Starttaste

\*\* Wird verwendet, um den Wert im Einstellbildschirm und im Programmiermodus zu erhöhen.

\*\* Wird zum Starten des Timers im Hauptbildschirm verwendet.

#### 2. Abwärtstaste, Stummschalten des Summers und Stopptaste:

\*\* Wird verwendet, um den Wert im Einstellbildschirm und im Programmiermodus zu verringern.

\*\* Wird verwendet, um den Summer stummzuschalten.

\*\* Wird zum Starten des Timers im Hauptbildschirm verwendet.

#### 3.Pause-Taste:

\*\* Während der digitale Timer läuft, wird bei Betätigung der Pause-Taste oder Aktivierung der externen Pauseneingabe der Timer angehalten. Bei erneuter Betätigung der Pause-Taste oder Deaktivierung der externen Pauseneingabe beginnt der Timer wieder zu laufen.

#### 4.Enter-Taste:

\*\* Im Hauptbetriebsbildschirm; bei Betätigung dieser Taste wird der Sollwert angezeigt. Der Wert kann mit den Aufwärts- und Abwärtstasten geändert werden. Bei erneuter Betätigung der Einstelltaste wird der Wert gespeichert und man gelangt zurück zum Hauptbetriebsbildschirm.
\*\* Für den Zugriff auf den Programmierbildschirm; im Hauptbetriebsbildschirm, drücken Sie

diese Taste für 5 Sekunden.

\*\*Wird verwendet, um den Wert im Einstellbildschirm und im Programmierbildschirm zu speichern.

#### LED-DEFINITIONEN

#### 5. Ausgangs-LED:

\*\* Diese LED zeigt an, dass der Ausgang aktiv ist.

#### 6. Stunden-LED:

- \*\* Zeigt an, dass das Gerät im Stundenmodus ist.
- 7. Minuten-LED:
- \*\* Zeigt an, dass das Gerät im Minutenmodus ist.

#### 8. Sekunden-LED:

\*\* Zeigt an, dass das Gerät im Sekundenmodus ist.

#### 9. Pause-LED:

\*\* Diese LED zeigt an, dass die Pause aktiv ist.

#### 10. Einstell-LED:

\*\* Zeigt an, dass das Gerät im Sollwert-Änderungsmodus ist.

#### 11. Programm-LED:

\*\* Blinkt im Programmiermodus.

#### 6. Ändern und Speichern des Timing-Sollwerts



When Enter button pressed "S" led will be active and temperature set value will be displayed.



OFF

Bei Betätigung der Eingabetaste kann der Timing-Sollwert gespeichert werden.

#### Timer-Sollwertparameter (Standard = 01:00)

Timer-Sollwert kann zwischen dem minimalen Timer-Sollwert 00:01 und dem UPL maximalen Grenzwert programmiert werden.

#### 6.1 Programmiermodus-Parameterliste

#### Filterzeit der Digitaleingänge (Standard = 100) SEF Zum Schutz gegen elektrische Kontaktentprellung oder Signal, dass es unter der bestimmten Impuls-Zeit liegt. 7 bis Kann von 250 ms angepasst werden. Zeiteinheit und Skalenauswahlparameter (Standard = 1) Lunt Stunde/Minut hoUr Kann von 0001 bis 9959 eingestellt werden. 10 ... Minute/Sekunde Kann von 000 / bis 9959 eingestellt werden. Sekunde/10 Millisekunden SEc. Kann von [] [] i bis [9999] eingestellt werden. ISErE Starttyp-Auswahlparameter (Standard = E 990) Start-/Stopp-Tasten können verwendet werden, um den Timer zu starten oder zu stoppen. ĻЧΡ Start-/Stopp-Tasten können verwendet werden, um den Timer zu starten oder zu stoppen. Externe Starteingabe kann verwendet werden, um den Timer zu starten oder zu stoppen, yp: Externe Starteingabe kann nur verwendet werden, um den Timer zu starten. Zum Stoppen des Timers muss die Stopp-Taste verwendet werden. Detaillierte Angaben finden Sie in den Grafiken. loutFl Ausgabefunktionen (Standard = oFF) Wenn EIN ausgewählt wird, läuft der Timer beim Start und der Relaiskontakt ist 0-0 geschlossen. Nach Ablauf der Zeit öffnet sich der Relaiskontakt.

schließt sich der Relaiskontakt.

Wenn AUS ausgewählt wird, läuft der Timer beim Start, Nach Ablauf der Zeit

Sollwert-Bildschirm



Timer-Sollwert kann mit den Aufwärts- und Abwärtstasten geändert werden.

Hauptbetriebsbildschirm



"S" wird inaktiv und man gelangt zurück zum Hauptbetriebsbildschirm.

8

#### Summerfunktion-Auswahlparameter (Standard = 0) ылЯ

Wenn dieser Parameter 0 ist, ist der Summer inaktiv, 16 verschiedene Summertöne einstellbar. Kann von 0 bis 16 eingestellt werden.



Summer ist während dieser Zeit aktiv (Standard = - - -)

Summer bleibt während dieser Zeit aktiv. Kann von 1 bis 99 eingestellt werden- Wenn dieser Parameter 1 ist, wird beim Betätigen der Abwärtstaste - - - angezeigt. In diesem Zustand ist der Summer aktiv, bis die Summer-Stopptaste gedrückt wird.



#### Datensatz (Standard = 1)



Timerzählwert wird bei Unterbrechung der Stromversorgunggespeichert und beim Einschalten wiederhergestellt.



Timerzählwert wird bei Unterbrechung der Stromversorgung nicht gespeichert. Beim Einschalten wird der Sollwert auf dem Bildschirm angezeigt.



Ausgangsrelais mit Einschaltverzögerungszeit (Standard = 0)Hiermit wird bestimmt, wie lange das Ausgangsrelais aktiv sein wird. Wenn es 0000 Sekunden sind, dann arbeitet es auf unbestimmte Zeit. Kann von 00000 bis 5959 Minute/Sekunde eingestellt werden. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn  $\overline{aut F} = \overline{aFF}$ .



PrE

ogg

#### Maximaler Sollwertparameter (Standard = 01:00)

Maximaler Sollwert für Sollzeitwert. Kann von 2001 bis 9999 eingestellt werden. (Wenn der Zeitwert in Millisekunden überwacht wird, 52c ])

Kann von [000 /] bis [9959] eingestellt werden. (Wenn der Zeitwert in Stunden halle oder Minuten überwacht wird.



Timer Aufwärtszählen. 0 bis Sollwert.



#### Tastenschutzparameter (Standard = 0)

Tastenschutz ist nicht aktiv.

Tastenschutz ist für Timer-Sollwert aktiv.

#### Zugangspasswort für den Programmierbereich (Standard = 0)

Es wird für den Zugriff auf den Programmierbereich verwendet. Es kann von 0 bis 9999 eingestellt werden. Wenn 0 ausgewählt ist, wird nicht nach einem Passwort gefragt.

#### 6.3 Betriebsgrafiken des ESM-3735 Digitaltimers

1. Regelschema mit Start-/Stopptasten.

1.1 Wenn Starttyp 52 r E als 2990 ausgewählt ist.

1.1.1 Wenn Abwärtszählen  $d\mathcal{E}c\mathcal{E} = 1$  und  $\omega \mathcal{E}\mathcal{F}[\rho - n]$  ist, wird das Regelschema in Abbildung 1.1 gezeigt.

1.1.2 Wenn Abwärtszählen  $\frac{\partial \mathcal{E}c \mathcal{E}}{\partial \mathcal{E}} = 1$  und  $\frac{\partial \mathcal{E}F}{\partial \mathcal{F}}$  ist, wird das Regelschema in Abbildung 1.2 gezeigt.



Abbildung 1.1

Abbildung 1.2

1.2 Wenn Starttyp 52 r b als 2990 ausgewählt ist.

1.2.1 Wenn Aufwärtszählen <u>ビをと</u>= 0 und <u>しょとり</u> - n ist, wird das Regelschema in Abbildung 1.3 gezeigt. 1.2.2 Wenn Aufwärtszählen <u>ビをと</u>= 0 und <u>しょとり</u> テチ ist, wird das Regelschema in Abbildung 1.4 gezeigt.



Abbildung 1.3

Abbildung 1.4

2. Regelschema mit Start-/Stopptasten.

2.1 Wenn Starttyp

2.1.1 Wenn Abwärtszählen  $\underline{\partial \mathcal{E}c \mathcal{E}} = 1$  und  $\underline{\partial \mathcal{E}F} \underline{\partial c \cdot n}$  ist, wird das Regelschema in Abbildung 2.1 gezeigt.

2.2.2 Wenn Abwärtszählen  $\forall EcE = 1$  und  $\forall eEE = 1$  ist, wird das Regelschema in Abbildung 2.2 gezeigt.

Strom	Ļ	Strom		
Leistung		Leistung		
Pause		Pause		
Start- taste Stopp- taste		_ Start taste Stopp- taste		
Einstell- bildschirm		Einstell- bildschirm		
Abbildung 2.1			Abbildung 2.2	
ا.4 Wenn Starttyp <u>5 المح</u> als	s <u>E 3P 1</u> ausgewäh	It ist.		
1.4.1 Wenn Aufwärtszählen	<u> ぎをと</u> き 0 und <u>しっと デ</u>	o - n ist, wird das R	egelschema in Abb	ildung 2.3 gezeigt.
1.4.2 Wenn Autwartszahlen	<u> /とこと</u> ]=0 und( <u>00とと</u> )	bFF_] ist, wird das R	egelschema in Abbi	ldung 2.4 gezeigt.
Strom		Strom		L
		Leistung		
Pause		Pause	1	
Start-	Л	Start-	лп	Π
taste		taste		
tasteSt		taste		
Einstell- bildschirm		Einstell- bildschirm	Ч./	
Abbildung 2.3	3		Abbildung 2.4	

#### 3. Regelschema mit Externer Digitaler Starteingabe verwendet.

3.1 Wenn Starttyp <u>52-2</u> als <u>292</u> ausgewählt ist.

3.1.1 Wenn Abwärtszählen  $d\underline{\mathcal{E}c\underline{\mathcal{E}}} = 1$  und  $\underline{ou\underline{\mathcal{E}F}}$  ist, wird das Regelschema in Abbildung 3.1 gezeigt.

3.1.2 Wenn Abwärtszählen  $\underline{\mathscr{GEc}} = 1$  und  $\underline{\mathscr{GEF}}$  ist, wird das Regelschema in Abbildung 3.2 gezeigt.



#### Abbildung 3.1

#### Abbildung 3.2

3.2.1 Wenn Aufwärtszählen <u>dɛc</u> = 0 und <u>bub</u> <u>b</u> <u>o</u> ist, wird das Regelschema in Abbildung 3.3 gezeigt.



12

#### 4. Regelschema mit Externer Digitaler Starteingabe verwendet.

4.1 Wenn Starttyp <u>Strt</u> als <u>typ3</u> ausgewählt ist.

4.1.1 Wenn Abwärtszählen dEct = 1 und out f o-n ist, wird das Regelschema in Abbildung 4.1 gezeigt.

4.1.2 Wenn Abwärtszählen  $\partial E_{c c b} = 1$  und  $\partial e_{c c b}$  ist, wird das Regelschema in Abbildung 4.2 gezeigt.

Strom	Strom
Leistung	
Pause	Pause
Start-	Start-
eingabe	eingabe
Stopp-	Stopp-
taste	taste
Einstell- bildschirm	Einstell- bildschirm
Abbildung 4.1	Abbildung 4.2

4.2.1 Wenn Aufwärtszählen  $\partial \mathcal{E}_{c} \mathcal{E} = 0$  und  $\partial \mathcal{E}_{c} \mathcal{E} = 0$  ist, wird das Regelschema in Abbildung 4.3 gezeigt.

4.2.2 Wenn Aufwärtszählen  $\underline{\partial E_{c} \underline{k}} = 0$  und  $\underline{\partial \partial k} \underline{k} \underline{\partial F}$  ist, wird das Regelschema in Abbildung 4.4 gezeigt.

Strom	Strom
Leistung	Leistung
Pause	Pause
Start-  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Start- eingabe Stopp- taste
Einstell- bildschim	Einstell- bildschirm

Abbildung 4.3

Abbildung 4.4

DEUTCH

13

## DEUTCH

#### 6.5 Aufrufen des Programmiermodus, Ändern und Speichern von Parametern

Hauptbetriebsbildschirm







Wenn die Enter-Taste für 5 Sekunden gedrückt wird, beginnt die "P"-LED zu blinken. Wenn das Passwort zum Aufrufen des Programmiermodus ungleich 0 ist, erscheint der Bildschirm zum Aufrufen des Programmiermodus [?\_\_\_]

Hinweis 1: Wenn das Zugangspasswort für den Programmiermodus 0 ist, wird der Temperatureinheitsbildschirm [<u>5:F</u>]anstelle des Programmierbildschirms [<u>7: [</u>] angezeigt.

Programmiermodus Aufrufbildschirm

Enter-Taste drücken, um auf den Passwort-Eingabebildschirm zuzugreifen.



Passwort-Eingabebildschirm

Programmiermodus-Zugangspasswort mit Aufwärts- und Abwärtstasten eingeben.



Passwort-Eingabebildschirm OK-Taste zur Eingabe des Passworts drücken

Hinweis 2: Wenn das Zugangspasswort für den Programmiermodus 0 ist, sind nur drei Parameter zugänglich und die Parameterwerte können geändert werden.

Programmierbildschirm



Enter-Taste drücken, um auf den Parameterwert zuzugreifen. Aufwärtstaste für den Zugriff auf den nächsten Parameter drücken, Abwärtstaste für den Zugriff auf den vorherigen Parameter drücken.



Filterzeit des Starteingangs OK-Taste zur Speicherung des Parameters drücken.



Filterzeit des Starteingangs Wert mit Aufwärts- und Abwärtstaste ändern.



Aufwärtstaste für den Zugriff auf den nächsten Parameter drücken, Abwärtstaste für den Zugriff auf den vorherigen Parameter drücken.



Wenn im Programmiermodus für 20 Sekunden kein Vorgang durchgeführt wird, schaltet das Gerät automatisch zum Hauptbildschirm zurück.

7. Spezifikationen	
Gerätetyp Gehäuse und Montage	: Digitaltimer : 76mm x 34,5mm x 71mm Kunststoffgehäuse für Tafeleinbau Tafelausschnitt ist 71x29mm.
Schutzklasse	: IP65 frontseitig, IP20 rückseitig.
Gewicht	: Ca. 0,20 Kg.
Umgebungsbedingte Leistungsfäl	nigkeit: Standard, in Innenräumen unterhalb einer Meereshöhe von 2000 Metern bei nicht-kondensierender Luftfeuchtigkeit.
Lagerungs- / Betriebstemperatur	: -40 °C bis +80 °C / -30 °C bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung /	
Betrieb	: 90 % max. (nicht kondensierend)
Installation	: Festeinbau
Überspannungskategorie	: II.
Verschmutzungsgrad	: II, Büro oder Arbeitsplatz, nicht leitfähige Verschmutzung
Betriebsbedingungen	: Dauerbetrieb
Versorgungsspannung	
und Stromversorgung	: 230 V~ ( ±%15) 50/60 Hz - 1,5 VA
	: 115 V~ ( ±%15) 50/60 Hz - 1,5 VA
	: 24 V~ ( ±%15) 50/60 Hz - 1.5 VA
Genauigkeit	: ± 1 % vom Endwert
Digitale Start- und Pauseneingabe	n: Mechanischer Kontakt
Steuerungsform	: ON / OFF (EIN/AUS)
Relaisausgang	: 16(8) A @ 250 V für ohmsche Last (Ausgangsrelais)
0 0	(Elektrische Lebensdauer: 100.000 Umschalten bei Volllast)
Anzeige	: 14 mm Rot 4-stellige LED-Anzeige
LED	S (Grün), P (Grün), h (Rot), m (Rot), s (Rot),
	Ausgang (Red)
Interner Summer	>83 dB
Zulassungen	

#### 8. Bestellinformationen

	EZM-3735 (77x35 DIN Größen) A BC D E / FG HI / U V W Z 0 0 1 / 07 07 / 1 0 0 0
Α	Versorgungsspannung
3	24 V~ ( ±%15) 50/60 Hz - 1,5 VA
4	115 V~ ( ±%15) 50/60 Hz - 1,5 VA
5	230 V~ ( ±%15) 50/60 Hz - 1,5 VA
8	10 - 30 V
Е	Ausgang
1	Polaisausgang (16/8) A @ 250 V boi obmschor Last 1 NO+NC)
FG	Eingang
<b>FG</b> 07	Eingang       Digitaler Eingang
<b>FG</b> 07 <b>HI</b>	Eingang       Digitaler Eingang       Eingang

Alle Bestellinformationen des EZM-3735 Digitaltimers sind auf der obigen Tabelle angegeben. Der Benutzer kann die geeignete Gerätekonfiguration anhand der Informationen und Codes aus der Tabelle zusammenstellen und sie in Bestellnummernkonvertieren. Zuerst muss man die Versorgungsspannung bestimmen, und anschließend die anderen Spezifikationen. Bitte füllen Sie die Felder für die Bestellnummern gemäß Ihren Bedürfnissen aus. Bitte kontaktieren Sie uns, falls Ihre Bedürfnisse vom Standard abweichen.



EMKO Vielen Dank, dass Sie sich für Emko Elektronik Produkte entschieden haben. Bilte besuchen Sie unsere Webseile, um die detaillierte Bedienungsanleitung herunterzuladen.



## C€ ER[

### EZM-3735 Taille DIN77 x 35 Minuterie numérique

- Affichage à 4 chiffres
- Fonctionnement avec une valeur de consigne
- Sortie à contact unique pour contrôler le temps (ON /OFF)
- Entrée Start et Stop externe
- Possibilité de démarrer et d'arrêter à partir du panneau avant
- Possibilité de suspendre à partir du panneau avant
- Limite maximale de la valeur de consigne
- L'affichage peut être réglé pour afficher Seconde, minute et heure
- Bases de temps programmables (seconde, minute, heure)
- Avertisseur interne réglable selon l'état d'arrêt de la minuterie.
- Protection par mot de passe pour la section de programmation
- Possède le marquage CE selon les normes européennes

#### 1. Préface

La minuterie programmable EZM-3735 peut être utilisée dans les machines d'emballage et les rouleaux de contrôle de la qualité et de production, et peut être facilement adaptée à tous les systèmes de construction mécanique et d'automatisation.

> Domaines d'applications Machines d'emballage, Rouleaux de contrôle de qualité, Systèmes de remplissage, Bancs d'outils, Automatisation de bâtiment, Groupes de production

#### 1.1 Évaluations environnementales



Température de fonctionnement : 0 à 50°C

Humidité max. de fonctionnement : 90% Hr (sans condensation)



Altitude

: Jusqu'à 2000 m.



Conditions interdites : Atmosphère corrosive

Atmosphère explosive

Applications intérieures

(L'appareil est conçu uniquement pour les applications industrielles)

#### 1.2 Caractéristiques générales



#### 1.3 Installation

Une inspection visuelle de ce produit pour détecter d'éventuels dommages survenus durant la livraison est recommandée avant l'installation. Il est de votre responsabilité de vous assurer que les techniciens mécaniques et électriques qualifiés installent ce produit.

En cas de danger d'accident grave résultant d'une défaillance ou d'un défaut dans l'appareil, mettez le système hors tension et déconnectez le raccordement électrique de l'appareil du système.

L'appareil est normalement fourni sans interrupteur d'alimentation ni fusible.

Veillez à utiliser la tension nominale d'alimentation pour protéger l'appareil contre les dommages et pour éviter toute défaillance.

Gardez l'appareil hors tension jusqu'à ce que tout le câblage soit terminé afin d'éviter tout choc électrique et tout problème dans l'appareil.

Ne tentez jamais de démonter, modifier ou réparer cet appareil. Toute tentative d'ouverture de ce produit peut provoquer une panne, un choc électrique, un incendie.

N'utilisez pas l'appareil dans les atmosphères gazeuses, inflammables ou explosives.

Pendant l'installation mécanique, prenez les précautions nécessaires pour ne pas vous blesser sur les bords irréguliers de l'orifice dans le panneau métallique.

Le montage du produit sur un système doit être fait avec ses pinces de fixation. N'effectuez pas le montage de l'appareil avec la pince de fixation inappropriée. Assurez-vous que le produit ne tombera pas pendant le montage.

Il vous incombe de vérifier que ce produit est toujours installé et utilisé conformément à son manuel d'utilisation.

#### 1.4 Garantie

EMKO Elektronik garantit que le matériel livré est exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie est valide pendant deux ans. La période de garantie commence à partir de la date de livraison. Cette garantie reste valide si les conditions et les responsabilités stipulées dans la garantie et le manuel d'utilisation sont intégralement respectées par le client.

#### 1.5 Maintenance

Les opérations de maintenance et de réparation doivent uniquement être confiées à un technicien spécialisé. Coupez l'alimentation de l'appareil avant d'accéder aux composants. Ne nettoyez pas le boîtier avec des solvants à base d'hydrocarbures (essence, trichloréthylène, etc.). L'utilisation de ces solvants peut réduire la fiabilité mécanique du produit. Utilisez un chiffon imbibé d'alcool éthylique ou d'eau pour nettoyer le boîtier en plastique.

#### 1.6 Société du fabricant

Informations sur le fabricant : Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Karanfil Sk. No: 6 16369 BURSA/TURQUIE Téléphone : +90 224 261 1900 Fax : +90 224 261 1912 Informations sur le service de réparation et de maintenance : Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Karanfil Sk. No: 6 16369 BURSA /TURQUIE Téléphone : +90 224 261 1912

#### 2. Description générale



#### 2.1 Vue de face et dimensions de la minuterie numérique EZM-3735



#### 2.2 Découpe du panneau



#### 2.3 Montage sur panneau



1-Avant de monter l'appareil dans votre panneau, assurez-vous que la découpe a la taille appropriée.

2-Insérez l'appareil à travers la découpe. Si les pinces de fixation sont sur l'appareil, enlevez-les avant d'insérer l'appareil dans le panneau.



3-Insérez les brides de fixation dans les prises de fixation situées à droite et à gauche du produit et immobilisez complètement l'appareil dans le panneau.

#### 2.4 Retrait du panneau



1-Tirez les pinces de fixation des prises de fixation gauche et droite.

2-Tirez l'appareil à travers la face avant du panneau.

 $\triangle$ 

Avant de commencer à retirer l'unité du panneau, éteignez l'appareil et le système connexe.

#### 4. Schéma de câblage électrique



#### 4.1 Connexion de l'entrée de la tension d'alimentation de l'appareil



Assurez-vous que la tension d'alimentation est la même que celle indiquée sur l'appareil.

Mettez l'appareil sous tension uniquement après que toutes les connexions électriques ont été achevées.

La plage de la tension d'alimentation doit être déterminée dans l'ordre. Lors de l'installation de l'appareil, la plage de tension d'alimentation doit être contrôlée et la tension d'alimentation appropriée doit être appliquée à l'appareil.

Il n'y a pas d'interrupteur d'alimentation sur l'appareil. Ainsi donc, un interrupteur d'alimentation doit être ajouté à l'entrée de tension d'alimentation.

L'interrupteur d'alimentation électrique doit être bipolaire pour séparer la phase et le neutre. L'état ON/OFF de l'interrupteur d'alimentation est très important dans la connexion électrique.

Le fusible externe qui régule les entrées d'alimentation  $\sim$  doit être connecté à la phase. Le fusible externe qui régule les entrées d'alimentation = doit être connecté à (+).

Doit être déterminé dans l'ordre.

24 V~ (±%15) 50/60 Hz.

10...30 V-1.5 W

Remarque-1 : Un fusible externe est recommandé.

#### 4.2 Étiquette de l'appareil et schéma de connexion

SCHÉMA DE CÂBLAGE DE 230 V $\sim$ 



## FRANCE

#### 5. Définition du panneau avant et accès aux menus



#### DEFINITIONS DES TOUCHES

#### 1. Touche d'incrémentation et touche Start :

\*\* Elle est utilisée pour augmenter la valeur à l'écran Set et dans le mode de programmation.

\*\* Elle est utilisée pour démarrer la minuterie à l'écran principal.

#### 2. Touche de décrémentation, de désactivation de l'avertisseur et Stop :

\*\* Elle est utilisée pour diminuer la valeur à l'écran Set et dans le mode de programmation.

\*\* Elle est utilisée pour désactiver l'avertisseur.

\*\* Elle est utilisée pour arrêter la minuterie à l'écran principal.

#### 3. Touche Pause :

\*\* Pendant que la minuterie numérique est en marche, si la touche Pause est appuyée ou l'entrée externe Pause est activé, la minuterie arrête de fonctionner. Ensuite, si la touche Pause est à nouveau appuyée ou si l'entrée externe Pause est désactivée, la minuterie recommence à fonctionner.

#### 4. Touche Enter:

\*\* Sur l'écran principal; si cette touche est enfoncée, la valeur de consigne sera affichée. La valeur peut être modifiée à l'aide des touches d'incrémentation et de décrémentation. resque le boton Setest à nouveau appuyé, la valeur est sauvegardée et l'appareil affiche l'écran principal.

\*\* Pour accéder à l'écran de programmation ; dans l'écran principal, appuyez sur cette touche pendant 5 secondes.

\*\* Elle est utilisée pour sauvegarder la valeur à l'écran Set et à l'écran de programmation.

#### DÉFINITIONS DES DEL

#### 5. DEL Sortie :

\*\* Cette DEL indique que Sortie est active.

#### 6. DEL Heure :

\*\* Indique que l'appareil est en mode Heure.

#### 7. DEL Minute :

\*\* Indique que l'appareil est en mode Minute.

#### 8. DEL Seconde :

\*\* Indique que l'appareil est en mode Seconde.

#### 9. DEL Pause :

\*\* Cette DEL indique que Pause est active.

#### 10. DEL Set :

\*\* Indique que l'appareil est en mode de changement de valeur de consigne..

#### 11. DEL Programme :

\*\* Clignote en mode de programmation.

#### 6. Modification et enregistrement de la valeur temps de consigne

Écran principal de l'opération



Lorsque la touche Enter est appuyée, la DEL « S » s'allume et la température de consigne s'affiche.



Lorsque la touche Enter est appuvée, la valeur

temps de consigne peut être sauvegardée.

Écran Valeur de consigne



La valeur temps de consigne peut être modifiée à l'aide des touches d'incrémentation et de décrémentation.

#### Écran principal de l'opération



« S » sera inactif et affichera à nouveau l'écran principal.

#### Paramètre Valeur de consigne de la minuterie (par défaut = 01:00)

La valeur de consigne de la minuterie peut être programmée entre la valeur de consigne minuterie 00:01 et [] PL limite maximale de consigne.

#### 6.1 Liste des paramètres du mode de programmation



#### Paramètre de sélection de la fonction d'avertisseur (par défaut = 0)

Si le paramètre sélectionné est 0, l'avertisseur sera inactif. 16 différents sons d'avertissement. Elle peutêtre définie de 0 à 16.



L'avertisseur reste actif pendant cette période (par défaut =[---])

L'avertisseur reste actif pendant cette période. Il peut être réglé de 1 à 99 secondes. Lorsque ce paramètre est égal à 1, si la touche de décrémentation est appuyée, [---] est affiché. Dans cette condition, l'avertisseur reste actif jusqu'à ce que la touche de désactivation de l'avertisseur soit appuyée.



#### Fiche de données (par défaut = 1 )

La valeur de comptage de la minuterie est sauvegardée dans la mémoire lorsque l'alimentation est coupée et elle est restaurée à la remise sous tension.



La valeur de comptage de la minuterie n'est pas sauvegardée dans la mémoire lorsque l'alimentation est coupée. Lorsque l'appareil est remis sous tension, la valeur de consigne est affichée.



#### Délai de mise en marche du relais de sortie (par défaut = 0)

II détermine la durée pendant laquelle relais de sortie sera active. Si la durée est de 0000 secondes, alors il fonctionnera indéfiniment. Elle peut être définie de  $\boxed{DDD}$  à  $\boxed{SSS}$  minute/seconde. Ce paramètre n'est actif que si  $\int_{DL} E n = \frac{1}{2} F E^{-1}$ .



#### Paramètre Valeur de consigne mavimale (par défaut = 01:00) Valeur de consigne maximale pour la valeur temps définie.

Elle peut être définie de [1,1,1] à [2,3,9]. (Si la valeur temps est contrôlée en milisecondes.) $[5 \in C$ 

Elle peut êtr<u>e définie</u> de []]. à []]. (Si la valeur temps est contrôlée en heures [] ou minutes []. . . ])

dEct	Direction	ı de comptage de la minuterie (par défaut = 1)
	0	Comptage de la minuterie. De 0 à la valeur de consigne.
		Décomptage de la minuterie. De la valeur de consigne à 0.
$\rho_{ck}$	Paramèt	re du menu Protection (par défaut = 0)
	0	Le menu Protection est activé.
		Le menu Protection est activé pour la valeur de consigne de la minuterie.
nnr	Mot de pa	asse pour accéder à la section de programmation (Valeur par défaut = 0 )

Le mot de passe est utilisé pour avoir accès à la section de programmation. Il peut être défini de 0 à 9999. Si 0 est sélectionné, aucun mot de passe ne sera demandé.

6.3 Graph	iques de l'opéra	tion de la r	minuterie numéri	que ESM-3735	
1. Schéma	de commande ave	c les touche	s Start / Stop		
1.1 Si le typ	e de démarrage \Bigg	r ک est séle	ctionné comme 占	IPO .	
1.1.1 Si le de	écomptage est dE	と = 1 et que	e outf est orn .	, le schéma de commande se	ra celui
1 1 2 Si lo de	gure 1.1		butfl oct bee	lo cohómo do commondo co	vra oolui
illustré à la fig	gure 1.2			, le schema de commande se	a celui
Alimen			Alimen		7
tation			tation	_	-
Sortie		ļ	Sortie		
Pause			Pause		
	_	_			
Bouton Start			Bouton		
Bouton		п	Bouton	П	
Stop		L	Stop		-
Écran			Écran		_
Set			Set		
	Figure 1.1	-		Figure 1.2	
1.2 Si le typ	be de démarrage 🛽	१८८४ estsél	ectionné comme 占	уРО	
1.2.1 Si le c illustré à la f	comptage est dEc	= 0 et que	outf est orn	, le schéma de commande s	era celui
1.2.2 Si le d	comptage est dEct	= 0 et que	outf est off	, le schéma de commande s	era celui
Alimen	igure 1.4		Alimen		7
tation			tation		··· <b>L</b> ··· ··
Sortie			Sortie		
	_			_	
Pause			Pause		
		· · · ·			
Bouton	Π	Π	Bouton	П	
Bouton Start	Π	Π	Bouton Start	Ω	
Bouton Start Bouton Stop	Π	Π	Bouton Start Bouton Stop	<u> </u>	
Bouton Start Bouton Stop	η		Bouton Start Bouton Stop		

FRANCE

Figure 1.3

Figure 1.4

10

2. Schéma de commande avec les touch	nes Start / Stop.
2.1 Si le type de démarrage <u>52 r 8</u> est sé	electionné comme <u>ESP</u> .
2.1.1 Si le décomptage est $\overline{\partial \mathcal{E}_{cc}}$ = 1 et q illustré à la figure 2.1 2.2.2 Si le décomptage est $\overline{\partial \mathcal{E}_{cc}}$ = 1 et c illustré à la figure 2.2	ue معند المعنية , le schéma de commande sera celui que معند المعنية , le schéma de commande sera celui
Alimen	Alimen
tation	tation
Sortie	Sortie
Pause	Pause
Bouton	
Bautan	
Stop	Stop
Écran	Écran 🔍 🛛 🔪
Set	Set
Figure 2.1	Figure 2.2
Figure 2.1 1.4 Si le type de démarrage <u>फिल्ल</u> est s	Figure 2.2 électionné comme 눈 명기
<b>Figure 2.1</b> <b>1.4 Si le type de démarrage</b> <u>5 ⊱ - </u> E est s 1.4.1 Si le comptage est <u>2 € - E</u> = 0 et que Ilustré à la figure 2.3	Figure 2.2 électionné comme [모양]. e 고난위 est 고-^ , le schéma de commande sera celui
Figure 2.1 1.4 Si le type de démarrage $[5\underline{b},\underline{c}\underline{c}]$ est s 1.4.1 Si le comptage est $[2\underline{b},\underline{c}\underline{c}] = 0$ et qui llustré à la figure 2.3 1.4.2 Si le comptage est $[2\underline{b},\underline{c}\underline{c}\underline{c}] = 0$ et qui llustré à la figure 2.4	Figure 2.2           électionné comme [ yp ]           e           outf est orn           , le schéma de commande sera celui           e           outf est orn           , le schéma de commande sera celui
Figure 2.1 1.4 Si le type de démarrage 5±/-≿ est s 1.4.1 Si le comptage est 5€/2 € 0 et qui Ilustré à la figure 2.3 1.4.2 Si le comptage est 5€/2 € = 0 et qui Ilustré à la figure 2.4 Alimen	Figure 2.2 électionné comme [59]. e outf est orn, le schéma de commande sera celui e outf est off, le schéma de commande sera celui Alimen
Figure 2.1 1.4 Si le type de démarrage $5\underline{t} \land \underline{t}$ est s 1.4.1 Si le comptage est $\overline{v}\underline{f}\underline{c}\underline{c}\underline{b} = 0$ et qu' lustré à la figure 2.3 1.4.2 Si le comptage est $\overline{v}\underline{f}\underline{c}\underline{c}\underline{b} = 0$ et qu' llustré à la figure 2.4 Alimentiation	Figure 2.2           électionné comme [yg].           e outř est orn, le schéma de commande sera celui           e outř est off, le schéma de commande sera celui           Alimen           tation
Figure 2.1         1.4 Si le type de démarrage 5± / 2 est s         1.4.1 Si le comptage est 12 / 2 est s         1.4.1 Si le comptage est 12 / 2 est s         1.4.2 Si le comptage est 12 / 2 est s         1.4.2 Si le comptage est 12 / 2 est s         1.4.2 Si le comptage est 12 / 2 est s         1.4.2 Si le comptage est 12 / 2 est s         1.4.2 Si le comptage est 12 / 2 est s         1.4.2 Si le comptage est 12 / 2 est s         1.4.2 Si le comptage est 12 / 2 est s         1.4.2 Si le comptage est 12 / 2 est s         1.4.2 Si le comptage est 12 / 2 est s         1.4.2 Si le comptage est 12 / 2 est s         1.4.2 Si le comptage est 12 / 2 est s         1.4.2 Si le comptage est 12 / 2 est s         1.4.2 Si le comptage est 12 / 2 est s         2.4 / 2 est s         Aliment 12 / 2 est s         Sortie	Figure 2.2         électionné comme [y9].         e outř est orn, le schéma de commande sera celui         e outř est orn, le schéma de commande sera celui         Alimen         tation         Sortie
Figure 2.1 1.4 Si le type de démarrage $5\underline{b} c \cdot \underline{b}$ est s 1.4.1 Si le comptage est $5\underline{b} c \cdot \underline{b}$ = 0 et que llustré à la figure 2.3 1.4.2 Si le comptage est $5\underline{c} c \cdot \underline{b}$ = 0 et que llustré à la figure 2.4 Alimen Sortie	Figure 2.2         électionné comme [yp].         e outr est orn, le schéma de commande sera celui         e outr est orn, le schéma de commande sera celui         Alimen         tation         Sortie
Figure 2.1         1.4 Si le type de démarrage 5± c ≥ est st         1.4.1 Si le comptage est 0± c ≥ e 0 et que         Ilustré à la figure 2.4         Alimen         Alimen         tation         Sortie         Pause	Figure 2.2         électionné comme [y9].         e outř est orn, le schéma de commande sera celui         e outř est ořř, le schéma de commande sera celui         Alimen         tation         Sortie         Pause
Figure 2.1         1.4 Si le type de démarrage 5±2 est s         1.4.1 Si le comptage est 5±-2 e 0 et quillustré à la figure 2.3         1.4.2 Si le comptage est 5±-2 e 0 et quillustré à la figure 2.4         Alimen tation         Sortie         Pause	Figure 2.2         électionné comme [59].         e outf est orn, le schéma de commande sera celui         e outf est off, le schéma de commande sera celui         Alimen         tation         Sortie         Pause
Figure 2.1 1.4 Si le type de démarrage $5 \le r \ge 1$ est s 1.4.1 Si le comptage est $8 \le r \ge 1$ et qui lustré à la figure 2.3 1.4.2 Si le comptage est $8 \le r \ge 1$ e 0 et qui llustré à la figure 2.4 Aliment Sortie	Figure 2.2 électionné comme [29]. e out f est orn, le schéma de commande sera celui e out f est off, le schéma de commande sera celui Alimen tation Sortie Pause
Figure 2.1         1.4 Si le type de démarrage 5±r± est st         1.4 1 Si le comptage est       0€c±) = 0 et que         Ilustré à la figure 2.3         1.4.2 Si le comptage est         JEc±) = 0 et que         Ilustré à la figure 2.4         Alimen         tation         Sortie         Pause         Bouton         State	Figure 2.2       électionné comme EYP.       e outre est orn, le schéma de commande sera celui       e outre est off, le schéma de commande sera celui       Alimen       tation       Sortie       Pause       State
Figure 2.1 1.4 Si le type de démarrage <u>Stark</u> est s 1.4.1 Si le comptage est <u>Stark</u> = 0 et que llustré à la figure 2.3 1.4.2 Si le comptage est <u>Stark</u> = 0 et que llustré à la figure 2.4 Aliment tation Sortie Pause Bouton	Figure 2.2 électionné comme [59]. e outf est orn , le schéma de commande sera celui e outf est off , le schéma de commande sera celui Alimen tation Sortie Pause Bouton
Figure 2.1         1.4 Si le type de démarrage 5±2 est s         1.4.1 Si le comptage est 5±-2 = 0 et qui         Ilustré à la figure 2.3       1.4.2 Si le comptage est 5±-2 = 0 et qui         Ilustré à la figure 2.4       Alimen         Alimen       1.1         Pause       1.1         Bouton       1.1         Start       1.1         Start       1.1	Figure 2.2 électionné comme [29]. e @u£f est @rn , le schéma de commande sera celui e @u£f est @FF , le schéma de commande sera celui Alimen tation Sortie Pause Bouton
Figure 2.1         1.4. Si le type de démarrage 5± / 2 est s         1.4.1 Si le comptage est 52 e 0 et quillustré à la figure 2.3         1.4.2 Si le comptage est 52 e 0 et quillustré à la figure 2.4         Alimentitation         Sortie         Pause         Bouton         Start         Bouton         Start	Figure 2.2         électionné comme [yp].         e [ut]         e [utf] est [orn], le schéma de commande sera celui         e [utf] est [orn], le schéma de commande sera celui         Alimen         tation         Sortie         Pause         Bouton         Start         Bouton         Stop
Figure 2.1         1.4 Si le type de démarrage 5± r ≥ est st         1.4.1 Si le comptage est 2€ c ≥ = 0 et que         Illustré à la figure 2.3         1.4.2 Si le comptage est 2€ c ≥ = 0 et que         Illustré à la figure 2.4         Alimentation         Sortie         Pause         Bouton       Station         Stop         Bouton       Stop         Écran	Figure 2.2 électionné comme [29]. e out f est orn , le schéma de commande sera celui e out f est of f , le schéma de commande sera celui Alimen tation Sortie Pause Bouton Start Bouton
Figure 2.1 1.4 Si le type de démarrage <u>Stark</u> est s 1.4 Si le comptage est <u>Stark</u> = 0 et que llustré à la figure 2.3 1.4.2 Si le comptage est <u>Stark</u> = 0 et que llustré à la figure 2.4 Aliment tation Sorte Pause Bouton Start Bouton Stop Écran Set	Figure 2.2 électionné comme [59]. e outf est orn , le schéma de commande sera celui e outf est orf , le schéma de commande sera celui Alimen tation Sortie Pause Bouton Start Bouton

Figure 2.3

Figure 2.4

3. Schéma de commande externe avec	entrée Start numérique externe
3.1.1 Sile décomptage est 25-2 = 1 et	que <u>put</u> él est <u>pro</u> le schéma de commande sera celui
illustré à la figure 3.1	
3.1.2 Si le décomptage est dEct = 1 et	que out f est off , le schéma de commande sera celui
illustré à la figure 3.2	
Alimen	Alimen
tation	tation
Sortie	Sortie
Pause	Pause
Entrée	Entrée
Start	
Écran Set	Écran Set
Figure 3.1	Figure 3.2
3.2.1 Si le comptage est dEcE = 0 et qu	ue out f est o-n, le schéma de commande sera celui
illustré à la figure 3.3	
3.2.2 Si le comptage est <u>BECE</u> = 0 et q	ue buch est broken , le schema de commande sera celui
Alimen	Alimen
tation	tation
Sortie	Sortie
Pause	Pause
Entráe	Entrée
Start	Start
Éama	Éama
Set	Set
Figure 3.3	Figure 3.4

#### 4. Schéma de commande externe avec entrée Start numérique externe

4.1 Si le type de démarrage 52 r 2 est sélectionné comme 2923.

4.1.1 Si le décomptage est dEct = 1 et que out F est o-n, le schéma de commande sera celui illustré à la figure 4.1

4.1.2 Si le décomptage est  $\underline{\mathscr{GEcL}}$  = 1 et que  $\underline{\mathscr{GULF}}$  est  $\underline{\mathscr{GFF}}$ , le schéma de commande sera celui illustré à la figure 4.2

Alimen	Alimen
tation	tation
Sortie	Sortie
Pause	Pause
Entrée	Entrée 🗌 🗍
Start	Start
Bouton	Bouton
Stop	Stop
Écran Set	Écran Set
Figure 4.1	Figure 4.2

4.2.1 Si le comptage est dEcE = 0 et que out F est on le schéma de commande sera celui illustré à la figure 4.3

4.2.2 Si le comptage  $\rho FF$  est = 0 et que  $\rho FF$  est  $\sigma Ecc$  le schéma de commande sera celui illustré à la figure 4.4

Alimen			Alimen
tation			tation
Sortie			Sortie
Pause			Pause
Entrée Start	_Π	_Π	Entrée
Bouton		п	Bouton 🗌 🗌
Stop			Stop
Écran Set			Écran Set

Figure 4.3

Figure 4.4

#### 6.5 Accès au mode de programmation, modification et enregistrement des paramètres

Écran principal de l'opération



Lorsque la touche Enter est appuvée

pendant 5 secondes, le vovant "P"

commence à clignoter. Si le mot de

passe pour accéder au mode de

programmation est différent de 0.

l'écran d'accès au mode de

programmation Pr [] est affiché.



Remarque 1 : Si le mot de passe pour accéder au mode de programmation  $r \leq t^2$  est 0, l'écran Unité de température [ $P - t_{i}$ ] est affiché à la place de l'écran de programmation.

#### Écran d'accès au mode de programmation

EZM-3735

**BEWKO** 

Appuyez sur la touche Enter pour accéder à l'écran de saisie du mot de passe.



Écran de saisie du mot de passe

Entrez le mot de passe d'accès au mode de programmation à l'aide des touches d'incrémentation et de décrémentation.



Écran de saisie du mot de passe Appuyez sur la touche OK pour entrer le mot de passe.

Remarque 2 : Si le mot de passe pour accéder au mode de programmation est 0, seuls trois paramètres seront accessibles et les valeurs de paramètres pourront être modifiées.

#### Écran de programmation



Appuyez sur la touche Enter pour accéder à la valeur du paramètre. Appuyez sur la touche d'incrémentation pour accéder au paramètre suivant, appuyez sur la touche de décrémentation pour accéder au paramètre précédent.



Temps de filtrage de l'entrée Start

Appuyez sur la touche OK pour sauvegarder le paramètre.



Temps de filtrage de l'entrée Start

Modifiez la valeur à l'aide des touches d'incrémentation et de décrémentation.



Temps de filtrage de l'entrée Start

Appuyez sur la touche d'incrémentation pour accéder au paramètre suivant, appuyez sur la touche de décrémentation pour accéder au paramètre précédent.



Si aucune opération n'est effectuée en mode de programmation pendant 20 secondes, le dispositif affichera l'écran principal d'opération automatiquement.

7. Caractéristiques	
Type de dispositif	: Minuterie numérique
Boitier et montage	: Boitier en plastique de 76mm x 34,5mm x 71mm pour montage sur panneau. La découpe du panneau est de 71x29 mm.
Classe de protection	: Ip65 à l'avant, Ip20 à l'arrière.
Folds	: Environ 0,20 kg. : Standard, à l'intérieur, à une altitude de moins de
	2000 mètres sans condensation d'humidité.
Température de stockage/	
fonctionnement	: -40 °C à +80 °C / -30 °C à +80 °C
Humidité de stockage/	
fonctionnement	: 90 % max. (Aucune condensation)
Installation	: Installation fixe
Categorie de surtension	i II. - II. haan aa laad da karaan ilaan karaa ahaa da karaa ahaa karaa
Degre de pollution	: II, bureau ou lieu de travail, pollution non-conductrice
lension et alimentation	: 230 V~ (±%15) 50/60 Hz - 1,5 VA
	: 115 V~ ( ±%15) 50/60 Hz - 1,5 VA
	: 24 V~ ( ±%15) 50/60 Hz - 1,5 VA
Précision du temps	: marge d'erreur de ±%1
Entrées Start et Pause numériques	: Contact mécanique
Forme de contrôle	: ON / OFF
Sortie relais	: 16(8) A @ 250 V ~ pour charge résistive (Relais de sortie)
	(Durée de vie électriq.: 100.000 commutations à pleine charge)
Affichage	: Affichage DEL rouge de14 mm à 4 chiffres
DEL	: S (vert), P (vert), h (rouge), m (rouge), s (rouge), sortie (rouge)
Avertisseur interne	:≥83 dB
Approbations	$\mathbf{C} \in \mathbf{F}$

#### 8. Informations de commande

	EZM-3735 (Tailles DIN 77x35)         A BC D E / FG HI / U V W Z           0         0         1         / 07 07         1         0         0
Α	Tension d'alimentation
3	24 V~ ( ±%15) 50/60 Hz - 1,5 VA
4	115 V~ ( ±%15) 50/60 Hz - 1,5 VA
5	230 V~ ( ±%15) 50/60 Hz - 1,5 VA
8	10 - 30 V
L	
Е	Sortie
<b>E</b>	Sortie Sortie relais (16(8) A @ 250 V, sur charge résistive, 1 NO+NC)
<b>E</b> 1 <b>FG</b>	Sortie Sortie relais (16(8) A @ 250 V, sur charge résistive, 1 NO+NC) Entrée
E 1 FG 07	Sortie Sortie relais (16(8) A @ 250 V, sur charge résistive, 1 NO+NC) Entrée Entrée numérique
E 1 FG 07 HI	Sortie Sortie relais (16(8) A @ 250 V, sur charge résistive, 1 NO+NC) Entrée Entrée numérique Entrée

Toutes les informations de commande de la minuterie numérique EZM-3735 sont indiquées dans le tableau ci-dessus. L'utilisateur peut configurer le produit de manière appropriée en utilisant les informations et codes dans le tableau et en les convertissant aux codes de commande. Tout d'abord, la tension d'alimentation, puis d'autres spécifications doivent être déterminées. Veuillez remplir les blancs de code de commande en fonction de vos besoins. Veuillez nous contacter, si vos besoins sont en dehors des normes.



Nous vous remercions d'avoir choisi les produits Emko Elektronik. Vous pouvez télécharger le Votre partenaire technologique manuel d'utilisation détaillé sur notre site internet.

www.emkoelektronik.com.tr

Controlador de Temporizador Digital

EZM-3735 Tamaño DIN 77 x 35



## C€ ER[

### EZM-3735 Tamaño DIN 77 x 35 Controlador de Temporizador Digital

- Pantalla de 4 dígitos
- Funcionamiento con Un Valor Ajustado
- Salida de Contacto Único para control de Temporización (ON /OFF)
- Entrada de Arranque y Pausa Externa
- Posibilidad de Arranque y Parada por Panel frontal
- Posibilidad de Pausa por Panel frontal
- Límites Elevados para el Valor Ajustado
- La pantalla puede ajustarse para mostrar Segundo, Minuto y Hora
- Bases de Tiempos Programables (Segundo, Minuto, Hora)
   Alarma sonora interna ajustable según el estado de
- Parada del Temporizador
- Protección por contraseña para la sección de programación
- Marca CE según normas europeas

#### 1. Prefacio

El Temporizador Programable EZM-3735 se puede utilizar en máquinas empaquetadoras, rodillos de control de calidad y producción, y puede adaptarse fácilmente a todos los sistemas de construcción mecánica y automatización. Otros campos de aplicación en los que se utilizan son:

> Campos de aplicación Máquinas empaquetadoras, Rodillos de control de calidad, Sistemas de llenado, Bancos de herramientas, Automatización de edificios, Cintas de producción.

#### 1.1 Calificaciones ambientales



Humedad de funcionamiento máx.: 90% de humedad relativa (sin condensación)



Altitud

: hasta 2000 m



Condiciones prohibidas: Atmósfera corrosiva Atmósfera explosiva Aplicaciones domésticas (La unidad solo está destinada a aplicaciones industriales)

Temperatura de funcionamiento : de 0 a 50 °C

#### 1.2 Especificaciones generales



ESPAÑOL

#### 1.3 Instalación

Se recomienda una inspección visual de este producto antes de instalarse para detectar posibles daños ocasionados durante el envío. Es su responsabilidad asegurarse de que este producto sea instalado por técnicos mecánicos y eléctricos cualificados.

Si hay peligro de accidentes graves resultantes de un fallo o defecto en esta unidad, apague el sistema y retire la conexión eléctrica del dispositivo del sistema.

La unidad se suele suministrar sin un conmutador de fuente de alimentación ni un fusible. Se necesita el uso de un fusible o un conmutador de alimentación.

Asegúrese de utilizar la tensión de alimentación nominal para proteger la unidad contra daños y evitar fallos.

Mantenga la alimentación apagada hasta finalizar todo el cableado para evitar descargas eléctricas y problemas con la unidad.

No intente nunca desmontar, modificar ni reparar esta unidad. Las alteraciones de la unidad pueden dar lugar a un funcionamiento incorrecto, descargas eléctricas o incendios.

No se debe usar la unidad en atmósferas gaseosas explosivas o inflamables.

Al colocar el equipo en el orificio del panel de metal durante la instalación mecánica, algunas rebabas de metal pueden provocar daños en las manos, por ello debe tener cuidado.

El montaje del producto en un sistema se debe realizar con sus bridas de fijación. No realice el montaje del dispositivo con una brida de fijación inadecuada. Asegúrese de que el dispositivo no se caiga al realizar el montaje.

Es responsabilidad suya si este equipo se utiliza de una forma no especificada en este manual de instrucciones.

#### 1.4 Garantía

EMKO Elektronik garantiza que el equipo suministrado no presenta ningún defecto en el material ni en la fabricación. Esta garantía tiene una duración de dos años. Este periodo de garantía comienza a partir de la fecha de entrega. Esta garantía es vigente si el cliente desempeña completamente las tareas y responsabilidades que se determinan en el documento de la garantía y en el manual de instrucciones.

#### 1.5 Mantenimiento

Las reparaciones solamente las debe realizar el personal formado y especializado. Corte la corriente del dispositivo antes de acceder a las piezas internas.

No limpie la carcasa con disolventes con base de hidrocarburo (gasolina, tricloroetileno, etc.). El uso de dichos disolventes puede reducir la fiabilidad mecánica del dispositivo. Utilicu u paño humedecido en alcohol etilico o agua para limpiar la carcasa de plástico externa.

#### 1.6 Empresa fabricante

#### Información del fabricante:

Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Karanfil Sk. No:6 16369 BURSA/TURKEY Teléfono : +90 224 261 1900 Fax : +90 224 261 1912 Información de reparación y mantenimiento: Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Karanfil Sk. No:6 16369 BURSA /TURKEY Teléfono : +90 224 261 1900 Fax : +90 224 261 1912

#### 2. Descripción general



#### 2.1 Vista frontal y dimensiones del temporizador digital EZM-3735



#### 2.2 Encastre del panel



#### 2.3 Montaje del panel



1-Antes de montar el dispositivo en su panel, asegúrese de que el encastre es del tamaño adecuado.

2-Inserte el dispositivo a través del encastre. Si las bridas de montaje se encuentran en la unidad, extráigalas antes de introducir la unidad en el panel.



3-Inserte las bridas de montaje en las tomas de fijación localizadas a la izquierda y a la derecha del dispositivo y asegúrese de inmovilizar completamente la unidad en el panel.

#### 2.4 Eliminación del panel



1-Tire de las bridas de fijación de las tomas de fijación de la derecha e izquierda.

2-Extraiga la unidad por la parte delantera del panel.

Antes de eliminar la unidad del panel, desactive la unidad y el sistema relacionado.

#### 4. Diagrama de cableado eléctrico



#### 4.1 Conexión de la entrada de la tensión de alimentación del dispositivo

Conexión de la entrada de tensión de alimentación /



Tensión de alimentación 230 V $\sim$  (±%15) 50/60 Hz, 115 V $\sim$ (±%15) 50/60 Hz, 24 V $\sim$  (±%15) 50/60 Hz, 10...30 V $\longrightarrow$  1,5 W

Se debe determinar en el pedido.

Nota-1: Se recomienda el fusible externo.

Asegúrese de que la tensión de alimentación es la misma que la indicada de tensión de alimentación en el instrumento. Encienda la fuente de alimentación solo después de haber completado todas las conexiones eléctricas. El intervalo de tensión de alimentación se debe determinar en el pedido. Al instalar la unidad, el intervalo de la tensión de alimentación debe ser controlado y se debe aplicar la tensión de alimentación adecuada a la unidad. El control evita daños en la unidad y el sistema y posibles accidentes como resultado de una tensión de alimentación incorrecta.

No hay un fusible ni un commutador de fuente de alimentación en el dispositivo. Así que, se deben añadir un fusible y un commutador de fuente de alimentación a la entrada de tensión de alimentación. El fusible y el commutador de alimentación se deben colocar en un lugar fácilmente accesible para el susario.

El commutador de la fuente de alimentación debe tener dos polaridades para separar la fase y el neutro. El estado Encendido/Apagado del commutador de la fuente de alimentación es muy importante durante la conexión eléctrica. El estado Encendido/Apagado del commutador de la fuente de alimentación debe estar indicado para evitar una conexión incorrecta.

El fusible externo de estar en la conexión de fase en la entrada de alimentación  $\sim$ .

El fusible externo debe estar en la conexión de la línea (+) en la entrada de alimentación ===.

#### 4.2 Definición del panel frontal y acceso a los menús

#### DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE 230 V $\sim$



#### 5. Definición del panel frontal y acceso a los menús



#### DEFINICIONES DE LOS BOTONES

#### 1. Botón de incremento y botón de Arranque:

\*\* Se utiliza para aumentar el valor en el modo de programación y la pantalla de ajuste.

\*\* Se utiliza para iniciar el temporizador en la pantalla principal.

#### 2. Botón de disminución, silenciar alarma sonora y parada:

\*\* Se utiliza para disminuir el valor en el modo de programación y la pantalla de ajuste.

\*\* Se utiliza para silenciar la alarma sonora.

\*\* Se utiliza para detener el temporizador en la pantalla principal.

#### 3. Botón de Pausa:

\*\* Mientras se ejecuta el temporizador digital, si se pulsa el botón de Pausa o se activa la entrada de pausa externa, el temporizador deja de funcionar. Después de es, si se vuelve a pulsar el botón de pausa o la entrada de pausa externa se desactiva, el temporizador empieza a funcionar de nuevo.

#### 4. Botón Enter (Intro):

\*\* En la pantalla principal de operaciones; si se pulsa este botón, se mostrará el valor definido. El valor puede cambiar con los botones de aumento y disminución. Si se vuelve a pulsar el botón Set (Ajuste), el valor se guarda y vuelve a la pantalla principal de funcionamiento.

\*\* Para acceder a la pantalla de programación; en la pantalla principal de operaciones, pulse este botón durante 5 segundos.

\*\* Se utiliza para aumentar el valor en el modo de programación y la pantalla de ajuste.

#### DEFINICIONES LED

#### 5. Led de salida:

\*\* Este led indica que la Salida está activada.

#### 6. Led de hora:

\*\* Indica que el dispositivo está en el modo de Hora.

#### 7. Led de minuto:

\*\* Indica que el dispositivo está en el modo de Minuto.

#### 8. Led de segundo:

\*\* Indica que el dispositivo está en el modo de Segundo.

#### 9. Led de pausa:

\*\* Este led indica que la Pausa está activada.

#### 10. Led de ajuste:

\*\* Indica que el dispositivo está en el modo de cambio del valor definido.

#### 11. Led de programa:

\*\* Parpadea en el modo de programación.

#### 6. Cambiar y guardar el valor establecido de tiempo

Pantalla principal de operaciones



Cuando se pulsa el botón Enter (Intro), el led "S" se activará y se mostrará el valor definido de la temperatura.



Cuando se pulsa el botón Enter (Intro), se puede guardar el valor definido de tiempo.

Pantalla del valor DEFINIDO



El valor definido del temporizador se puede cambiar con los botones de incremento y disminución.

#### Pantalla principal de operaciones



"S" se activará y vuelve a la pantalla principal de operaciones.

#### Parámetro del valor definido de tiempo (Predeterminado = 01:00)

Valor definido de temporizador, se puede programa entre el valor mínimo definido del temporizador 00:01 y el límite máximo definido [] P ].

#### 6.1 Lista de parámetros de modos de programación



# ESPAÑOL

	Parámetro de selección de la función de la alarma sonora (Predeterminado = 0)
6ur	Si este parámetro de seleccion de la latina sonora (redeterminado – o) Si este parámetro se selecciona en 0, la alarma sonora se desactiva. 16 sonidos de la
bon	La alarma sonora está activada durante este tiempo (Predeterminado = []) La alarma sonora está activada durante este tiempo. Se puede ajustar de 1 a 99 segundos cuando este parámetro es 1, si se pulsa el botón de disminución, se observa []. En esta condición, la alarma sonora está activada hasta que se pulsa el botón de parada de la alarma sonora.
	Registro de datos (Predeterminado = 1)
orcc	El valor de recuento del temporizador se guarda en la memoria cuando la alimentación está desconectada y se restaura en el arranque.
	El valor de recuento del temporizador no se guarda en la memoria cuando la alimentación está desconectada.
ουζζ	<b>Tiempo de espera de activación del relé de salida (Predeterminado = 1)</b> Determina el tiempo en el que se activará el relé de <u>salida</u> . <u>Si es 0000</u> segundos, entonces funciona de forma indefinida. Se puede ajustar de <u>(DOD)</u> a <u>(SSS)</u> minutos/segundos. Este parámetro se activa solamente si <u>ou EF</u> = <u>oFF</u> .
	Parámetro del valor máximo definido (Predeterminado = 01:00)
υΓι	Valor máximo definido para el valor de tiempo definido. Se puede ajustar de [][[]] a][][][]. (Si el valor de tiempo se controla en milisegundos[[][[].].)
	Se puede ajustar de [707] a [3959]. (Si el valor de tiempo se controla en Horas [70] r o [7]
dEct	Dirección de recuento del temporizador (Predeterminado = 1)
	Conteo ascendente del temporizador. De 0 al valor definido.
	Conteo descendente del temporizador. Del valor definido a 0.
Pet	Parámetro de protección del botón (Predeterminado = 0)
	La protección del botón no está activada.
	La protección del botón está activada para el valor definido del temporizador.
P85	Contraseña de acceso de la sección de programación (Predeterminado = 0) Se utiliza para acceder a la sección de programación. Se puede ajustar de 0 a 9999.

Si se selecciona 0, la contraseña no se solicitará.

ESPAÑOL

#### 6.3 Gráficos de funcionamiento del temporizador digital ESM-3735

1. Diagrama de control con los botones de Arranque/Parada.

1.1 Si el tipo de arranque <u>Strt</u> se selecciona como <u>E SPO</u>.

1.1.1 Si Conteo Descendente  $d\overline{\ell c c} = 1 y_{out} F$  es  $\overline{\rho - n}$ , el diagrama de control se muestra la figura 1.1.

1.1.2 Si Conteo Descendente  $d \in c = 1$  y  $o \in F$  es  $o \in F$ , el diagrama de control se muestra la figura 1.2.



Figura 1.1

Figura 1.2

1.2 Si el tipo de arranque <u>Start</u> se selecciona como <u>E 920</u>.

1.2.1 Si Conteo Ascendente  $\overline{\rho_{EcL}} = 0$  y  $\overline{\rho_{\nu L}F}$  es  $\overline{\rho_{-n}}$ , el diagrama de control se muestra la figura 1.3.

1.2.2 Si Conteo Ascendente  $\beta \xi_{c} \xi = 0$  y  $\beta \omega \xi F$  es  $\beta F$ , el diagrama de control se muestra la figura 1.4.

Potencia		Potencia	
Salida		Salida	
Pausa		Pausa	1
Entrada de	Π	Entrada de Arrangue	Π
Botón de Parada	Π	Botón de Parada	Π
Pantalla de Ajuste		Pantalla de Ajuste	

Figura 1.3

Figura 1.4

2. Diagrama de control con los botones de Arranque/Parada.

2.1Si el tipo de arranque <u>Strt</u> se seleccion	na como <u>E 92 1</u> .
2.1.1 Si Conteo Descendente $d \mathcal{E} c \mathcal{E} = 1 y \rho_{u \mathcal{E}}$	es e-n, el diagrama de control se muestra la figura 2.1.
2.2.2 Si Conteo Descendente $dEcE$ = 1 y out	$\overline{F}$ es $\overline{\rho F F}$ , el diagrama de control se muestra la figura 2.2.
Potencia	Potencia
Salida	Salida
Pausa	Pausa
Entrada de	Entrada de 🗍 👘 🗍
Arranque	Arranque
Botón de Derede	Botón de Rarada
Pantalla	Pantalla
de Aiuste	de Ajuste
Figura 2.1	Figura 2.2
Figura 2.1       1.4 Si el tipo de arranque 52-25 se seleccion	<b>Figura 2.2</b> na como <u>৮ এল ।</u> .
Figura 2.1 1.4 Si el tipo de arranque [∠t-t] se seleccion 1.4.1 Si Conteo Ascendente [∠t-t] = 0 y [∞⊥t]	Figura 2.2 na como 동안가. es 호-^ , el diagrama de control se muestra la figura 2.3.
Figura 2.1 1.4 Si el tipo de arranque <u>Strt</u> se seleccion 1.4.1 Si Conteo Ascendente <u>UEct</u> = 0 y <u>out</u> 1.4.2 Si Conteo Ascendente <u>UEct</u> = 0 y <u>out</u>	Figure 2.2           na como [ 'JP'].           es [], el diagrama de control se muestra la figura 2.3.           es [-F], el diagrama de control se muestra la figura 2.4.
Figura 2.1         1.4 Si el tipo de arranque [5t-t] se seleccion         1.4.1 Si Conteo Ascendente [5t-t] = 0 y [out]         1.4.2 Si Conteo Ascendente [5t-t] = 0 y [out]	Figure 2.2         na como [: 3/P].         es [a-n], el diagrama de control se muestra la figura 2.3.         es [5/F], el diagrama de control se muestra la figura 2.4.
Figura 2.1         1.4 Si el tipo de arranque [5L-1] se seleccion         1.4.1 Si Conteo Ascendente [25ct] = 0 y [out]         1.4.2 Si Conteo Ascendente [25ct] = 0 y [out]         Potencia	Figure 2.2         na como [: 97].         es [2-n], el diagrama de control se muestra la figura 2.3.         es [2F], el diagrama de control se muestra la figura 2.4.         Potencia
Figura 2.1         1.4 Si el tipo de arranque Stert se seleccion         1.4.1 Si Conteo Ascendente Stert = 0 y Sout 1         1.4.2 Si Conteo Ascendente Stert = 0 y Sout 1         Potencia         Salida	Figura 2.2         na como [:92].         es [:], el diagrama de control se muestra la figura 2.3.         es [:-F], el diagrama de control se muestra la figura 2.4.         Potencia         Salida
Figura 2.1         1.4 Si el tipo de arranque [5:-]: se seleccion         1.4.1 Si Conteo Ascendente [5:-]: = 0 y [out 7]         1.4.2 Si Conteo Ascendente [5:-]: = 0 y [out 7]         Potencia         Salida         Pausa	Figura 2.2         na como [:9].         es orn, el diagrama de control se muestra la figura 2.3.         es orF, el diagrama de control se muestra la figura 2.4.         Potencia         Salida         Pausa
Figura 2.1         1.4 Si el tipo de arranque [5:-]: se seleccion         1.4.1 Si Conteo Ascendente [5:-2]: = 0 y out?         1.4.2 Si Conteo Ascendente [5:-2]: = 0 y out?         Potencia         Salida         Pausa	Figura 2.2         na como [½?].         es [], el diagrama de control se muestra la figura 2.3.         es [FF], el diagrama de control se muestra la figura 2.4.         Potencia         Salida         Pausa
Figura 2.1         1.4 Si el tipo de arranque [5:-]: se seleccion         1.4.1 Si Conteo Ascendente [5:-]: = 0 y out?         1.4.2 Si Conteo Ascendente [5:-]: = 0 y out?         Potencia         Salida         Pausa         Entrada de	Figura 2.2         na como [97].         es [], el diagrama de control se muestra la figura 2.3.         es [FF], el diagrama de control se muestra la figura 2.4.         Potencia         Salida         Pausa         Entrada de []
Figura 2.1         1.4 Si el tipo de arranque [5][]] is seleccion         1.4.1 Si Conteo Ascendente [5][]] is 0 yout5         1.4.2 Si Conteo Ascendente [5][]] is 0 yout5         Potencia         Salida         Pausa         Entrada de         Arranque	Figura 2.2 na como [SP]. es [], el diagrama de control se muestra la figura 2.3. es [FF], el diagrama de control se muestra la figura 2.4. Potencia Salida Pausa Entrada de
Figura 2.1         1.4 Si el tipo de arranque [52-2] se seleccion         1.4.1 Si Conteo Ascendente [22-2] = 0 y out?         1.4.2 Si Conteo Ascendente [22-2] = 0 y out?         Potencia         Salida         Pausa         Entrada de         Arranque         Botón de	Figura 2.2         na como [ y ?].         es [ - n], el diagrama de control se muestra la figura 2.3.         es [ - F ?], el diagrama de control se muestra la figura 2.4.         Potencia         Salida         Pausa         Entrada de         Arranque         Botón de
Figura 2.1         1.4 Si el tipo de arranque [5]:-[]: se seleccion         1.4.1 Si Conteo Ascendente [2]:-[]: e 0 y out?         1.4.2 Si Conteo Ascendente [2]:-[]: e 0 y out?         Potencia         Salida         Pausa         Entrada de         Arranque         Botón de         Parada	Figura 2.2         na como [JP].         es [m], el diagrama de control se muestra la figura 2.3.         es [FF], el diagrama de control se muestra la figura 2.4.         Potencia         Salida         Pausa         Entrada de         Arranque         Botón de         Parada
Figura 2.1         1.4 Si el tipo de arranque [5:-]: se seleccion         1.4.1 Si Conteo Ascendente [5:-]: = 0 y out?         1.4.2 Si Conteo Ascendente [5:-]: = 0 y out?         Potencia         Salida         Pausa         Entrada de         Arranque         Botón de         Parada         Bantella	Figura 2.2 na como [92]. es [
Figura 2.1 1.4 Si el tipo de arranque [5:-?] se seleccion 1.4.1 Si Conteo Ascendente [2::2] = 0 y out? 1.4.2 Si Conteo Ascendente [2::2] = 0 y out? Potencia Salida Pausa Entrada de Arranque Botón de Parada Pantalla de Ajuste	Figura 2.2 na como [92]. es [

Figura 2.3

Figura 2.4

11

ESPAÑOL



Figura 3.3

Figura 3.4

12

ESPAÑOL

4. Diagrama de control	utilizando la Entrada de Arranque Dig	jitai Externa.
4.1 Si el tipo de arranqu	ie <u>55 r 5</u> se selecciona como <u>E 92</u> 3.	
4.1.1 Si Conteo Descend	lente <u>dEct</u> = 1 y <u>out F</u> es <u>o-n</u> , el diag	rama de control se muestra la figura 4.1
4.1.2 Si Conteo Descend	lente 🖉 🗄 = 1 y 👦 🖉 es 🗗 F , el diag	rama de control se muestra la figura 4.2
Potencia	Potencia	
Salida	Salida	
Pausa	Pausa	
Entrada de	Entrada de 🔲	
Arranque Rotén do	Arranque Retén de	
Parada	Parada	
Pantalla	Pantalla	
de Ajuste	de Ajuste	
Figura	•. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Figura 4.2
4.2.1 Si Conteo Ascende	nte <u>d£c£</u> = 0 y <u>ou£</u> F es <u>o - n</u> , el diagra	ama de control se muestra la figura 4.3.
4.2.2 Si Conteo Ascende	nte 🖉 🗧 c y 👦 🖉 es 🗗 F , el diagra	ama de control se muestra la figura 4.4.
Potencia	Potencia	
Salida	Salida	
Pausa 📃	Pausa	_₽
Entrada de	Entrada de	
Arranque Botón de	Arranque Botón de	
Parada	Parada	

Pantalla de Ajuste

ESPAÑOL

Figura 4.3

Pantalla de Ajuste

Figura 4.4

#### 6.5 Acceder al Modo de Programación, Cambiar y Guardar Parámetros

Pantalla principal de operaciones





Cuando se pulsa el botón Enter (Intro) durante 5 segundos, el led "P" empieza a parpadear. Si el acceso al modo de programación es diferente a 0, se observará la pantalla de accesos

al modo de programación 🛛 – 🗔 .



#### Pantalla de acceso al modo de programación

Pulse el botón Enter (Intro) para acceder a la pantalla de introducción de la contraseña.



Pantalla de introducción de contraseña

Introduzca la contraseña de acceso al modo de programación con los botones de aumento y disminución.



Pantalla de introducción de contraseña Pulse el botón OK para introducir la contraseña.

Nota 2: Si la contraseña de acceso al modo de programación is 0, solo son accesibles los tres parámetros, y los valores del parámetro se pueden cambiar.

#### Pantalla de programación







Pulse el botón Enter (Intro) para acceder al valor del parámetro. Pulse el botón de incremento para acceder al siguiente parámetro, pulse el botón de decremento para acceder al parámetro anterior.



Tiempo de Filtrado Entrada de Arranque Pulse el botón OK (Aceptar) para guardar el parámetro.



Cambie el valor con los botones incremento y disminución.



Entrada de Arranque

Pulse el botón de incremento para acceder al siguiente parámetro, pulse el botón de decremento para acceder al parámetro anterior.



Si no se realiza ninguna operación en el modo de programación durante 20 segundos, el dispositivo vuelve a la pantalla de operaciones de forma automática.

7. Especificaciones	
Tipo de dispositivo Montaie y carcasa	: Temporizador digital
Montaje y carcasa	para el montaie del panel. El hueco del panel de 71 x 29 mm.
Tipo de protección	: lp65 en la parte delantera, lp20 en la parte trasera.
Peso	: Aproximadamente 0,20 kg.
Calificaciones ambientales	: Estándar, interior a una altitud de menos de 2000 metros sin condensación de humedad.
Almacenamiento/Temper. de funcio	on.: de -40°C a +80°C/de -30°C a +80°C
Almacenamiento/Humed. de funcio	on.: 90 % máx. (sin condensación)
Instalación	: Instalación fija
Categoría de sobretensión	: II.
Grado de contaminación	: II, oficina o lugar de trabajo, sin contaminación conductiva
Condiciones de funcionamiento	: Funcionamiento continuo
Tensión de alimentación y potencia	a : 230 V~ ( ±%15) 50/60 Hz - 1,5 VA
	: 115 V~ ( ±%15) 50/60 Hz - 1,5 VA
	: 24 V~ ( ±%15) 50/60 Hz - 1,5 VA
Precisión Temporal	: dentro de ± 1 % de error
Entradas de arranque y pausa digi	t.: Contacto mecánico
Forma de control	: ON / OFF
Salida de Relé	: 16(8) A @ 250 V ~ para la carga resistiva (Relé de salida)
	(Vida eléctrica: 100.000 activaciones a carga completa)
Pantalla	: Pantalla LED 14 mm roja de 4 dígitos
LED	: S (Verde), P (Verde), h (Rojo), m (Rojo), s (Rojo), Salida (Rojo)
Alarma sonora interna	:≥83 dB
Aprobaciones	CE ERI

#### 8. Información para pedidos

	EZM-3735 (Tamaño DIN 77 x 35)
Α	Tensión de alimentación
3	24 V~ (±%15) 50/60 Hz - 1, 5 VA
4	115 V~ ( ±%15) 50/60 Hz - 1,5 VA
5	230 V~ ( ±%15) 50/60 Hz - 1,5 VA
8	10 - 30 V
_	
E	Salida
<b>E</b>	Salida Salida de relé (16(8) A @ 250 V~, en la carga resistiva, 1 NO+NC)
E 1 FG	Salida Salida de relé (16(8) A @ 250 V~, en la carga resistiva, 1 NO+NC) Entrada
E 1 FG 07	Salida Salida de relé (16(8) A @ 250 V~, en la carga resistiva, 1 NO+NC) Entrada Entrada digital
E 1 FG 07 HI	Salida         Salida de relé (16(8) A @ 250 V~, en la carga resistiva, 1 NO+NC)         Entrada         Entrada digital         Entrada

Toda la información de pedidos del temporizador digital EZM-3735 se proporciona en la tabla anterior. El usuario puede crear la configuración adecuada del dispositivo a partir de la información y los códigos que aparecen en la tabla y aplicarlos en los códigos de pedidos. En primer lugar, se debe determinar la tensión de alimentación y, a continuación, las demás especificaciones. Rellene los espacios de los códigos de pedidos en función de sus necesidades.

Póngase en contacto con nosotros, si sus necesidades están fuera de las normas.

 $\begin{array}{ll} \sim & \Rightarrow \mathsf{Vac}, \\ \hline & \Rightarrow \forall \mathsf{Vdc}, \\ \hline & \eqsim & \Rightarrow \mathsf{Se} \text{ pueden} \\ \mathsf{aplicar} \mathsf{Vdc} \mathsf{y} \mathsf{Vac} \end{array}$ 



Muchas gracias por haber elegido productos Emko Elektronik, visite nuestra página web para descargar el manual de usuario detallado. www.emkoelektronik.com.tr