# Manual de Configuración GRANDSTREAM GXP





#### Este documento describe los paso a seguir para configurar un terminal GRANDSTREAM GXP

# PARÁMETROS NECESARIOS

Para configurar nuestro terminal necesitaremos:

- Un terminal Grandstream
- La dirección IP del terminal
- La IP del servidor Centralita Cloud
- Datos del Usuario SIP. (Nombre, número de extensión y password).

## CONFIGURACIÓN PASSWORD DEL TERMINAL

El terminal por defecto tiene usuario y contraseña que son

usuario: **admin** 

#### contraseña: **admin**

Para cambiar la contraseña deberemos de abrir el navegador e introducir la dirección IP del terminal. Entraremos en el panel web del terminal.

Grandstream GXP1628					Ad	min Cerrar sesió	n ( Reiniciar	Factory Reset	Español 🔹
Gändstream	Estado	Cuentas	Ajustes	Red	Mantenim	iento Ag	enda telefo	ónica	
2									Versión 1.0.1.14
Estado	Estado d	e la cue	enta						
Estado de la cuenta									
Estado de la Red	Cuenta	ID Usu	ario SIP	Servido	r SIP	Registrar S	P		
Información del sistema	Cuenta 1	1002-1	234	cloudpby	c.adamo.es	NO			
	Cuenta 2					NO			
					Copyright © Gra	indstream Netwo	orks, Inc. 201	5. Todos los dere	chos reservados.



Grandstream GXP1628			Admin Cerra	eset Español 🔻		
Grandstream	Estado Cuentas	Ajustes	Red	Mantenimiento	Agenda telefónica	
						Versión 1.0.1.14
Mantenimiento	Acceso Web					
ACTUALIZACIÓN Y	Contraseña de usuario					
APROVISIONAMIENTO Syslog	Nueva Contraseñ	a		Ð		
Lenguaje	Confirmar contraseñ	a		۲		
TR-069 Seguridad	CONTRASEÑA DE AMINISTRA	ADOR				
	Contraseña actua	al		٩		
	Nueva Contraseñ	a		Ð		
	Confirmar contraseñ	a		۹		
		Guardar				
				Copyright © Grandstream	Networks, Inc. 2015. Todos los	derechos reservados.

Nos dirigimos a la pestaña Mantenimiento --> Acceso Web

Rellenamos los campos con los datos deseados y guardamos los cambios.

# CONFIGURACIÓN WEB DEL TERMINAL

En primer lugar abrimos el navegador, en la barra de dirección introducimos la dirección IP del terminal Grandstream, introducimos usuario y contraseña y accederemos a la Web del terminal. (Necesitamos estar registrado con el usuario **Admin**).

Grandstream GXP1628					A	dmin Cerra	r sesión   Reinicia	Factory Reset	Español 🔹
O.									
<b>Andstream</b>	Estado	Cuentas	Ajustes	Red	Mantenim	niento	Agenda telef	ónica	
2									Versión 1.0.1.14
Estado	Estado d	e la cue	enta						
Estado de la Red	Cuenta	ID Usu	iario SIP	Servido	SIP	Regist	trar SIP		
Información del sistema	Cuenta 1	1002-1	234	cloudpby	.adamo.es	NO			
	Cuenta 2					NO			
						_			
					Copyright © Gr	andstream	Networks, Inc. 201	5. Todos los dere	chos reservados.

Una vez hemos accedido al panel Web de nuestro terminal con el usuario **Admin** nos dirigimos a la pestaña **Cuentas --> Cuenta 1 --> Configuraciones generales**.



Cuenta Activa
<br/>
Sí
Nombre Cuenta
<br/>
"Nombre"
Servidor SIP
<br/>
dirección proxy de la
<br/>
Centralita Cloud"
<br/>
ID Usuario SIP
<br/>
Usuario SIP
<br/>
ID Autenticado SIP
<br/>
Clave Autenticada
<br/>
Contraseña SIP
<br/>
Nombre
"Nombre"

Guardaremos y aplicaremos los cambios 'Guardar y aplicar' que está en la parte inferior de la web.



Todavía nos queda un apartado por configurar para terminal la configuración del terminal. Para ello nos dirigimos a la pestaña **Cuentas** --> **Cuenta 1** --> **Ajustes de red**.

Grandstream GXP1628	Admin Cerrar sesión   Reiniciar   Factory Reset Español	
Gindsfream Estado Cuentas	ijustes Red Mantenimiento Agenda telefónica	NAT Traversa
2	Versión 1.0.1.14	Keep-Alive
Cuentas Ajustes de red		
Cuenta 1 - Configuraciones generales Modo DNS	Un registro •	Para finalizar la configuración
Ajustes de red IP Primaria		de la web del terminal
Configuraciones SIP 🔶 IP Backup 1		auardaremos v aplicaremos
Configuraciones de Audio IP Backup 2		los cambios <b>'Guardar v</b>
Configuraciones de llamadas NAT Traversa	Keep-Alive T	aplicar' que está en la parte
Cuenta 2 + Proxy-Requerido		<b>uplical</b> que esta entra parte
	Guardar Guardar y aplicar Reiniciar	inferior de la web.
	Copyright © Grandstream Networks, Inc. 2015. Todos los derechos reservados.	

#### COMPROBAR CONFIGURACIÓN

Para comprobar la configuración del Terminal Grandstream y verificar que está registrado con el servidor Centralita Cloud deberemos de abrir el navegador e introducir la dirección IP del terminal. Accedemos con el usuario **User** o **Admin**.

Grandstream GXP1628			Adı	nin Cerrar sesión   Reiniciar   Factory Reset 🛛	Español 🔹		
Grändstream	Estado	Cuentas Ajustes	Red Mantenimi	ento Agenda telefónica			
2				١	/ersión 1.0.1.14		
Estado	Estado de	e la cuenta					
Estado de la cuenta							
Estado de la Red	Cuenta	ID Usuario SIP	Servidor SIP	Registrar SIP			
Información del sistema	Cuenta 1	1002-1234	cloudpbx02.adamo.es	SI			
	Cuenta 2			NO			
Copyright © Grandstream Networks, Inc. 2015. Todos los derechos reservados.							

### SERVICIO DE CONSULTAS TÉCNICAS

En caso de duda sobre la configuración de su terminal, puede ponerse en contacto con nuestro Departamento Técnico a través de:

- Le 1902 789 890 (sin coste desde red fija de Adamo)
- 🞽 cliente@adamo.es