DEUTSCHE GEBRAUCHSANWEISUNG

DASLIGHT and DASLIGHT Logo sind registrierte Marken und Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Garantie und beschränkte Haftung

Im Allgemeinen ist der Hersteller nicht für Produktbeschädigungen oder Verlust von Daten verantworlich, verursacht durch Naturkatastrophen, Feuer, statische Entladung, Mißbrauch, Überspannung, Vernachlässigung, ungeeignete Handhabung oder Installation, unerlaubte Reparatur, Änderung oder Unfall.

Der Hersteller ist nicht für irgendwelche speziellen, zufälligen oder Folgeschäden verantwortlich, selbst wenn von der Möglichkeit davon im voraus informiert wird. Ausserdem ist folgendes von der Garantie ausgeschlossen:

- Beschädigungen oder Probleme, die sich aus Mißbrauch, Unfall, Änderung oder falschem elektrischem Strom oder Spannung ergeben.
- Any products tempered-with.
- Any products without a serial number label.
- Consumable items delivered with or in the equipment.

Warnings and Safety Instructions:

Caution

Disconnect the power supply (/ USB) cable before opening the unit.

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. Use of this product is for personal use only. Copying CDs or loading pictures files for sale or other business purposes is or may be a violation of copyright law. Copyrighted material, works of art, and/or presentations may require prior authorization. Please be aware of all such applicable laws concerning the recording and use of such in your country and jurisdiction.

Copyright Notice:

This document may not, in whole or part, be copied, photocopied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or machine-readable from without prior consent, in writing, from DASLIGHT. Specifications are subject to change without notification. Errors and omissions accepted. Images and illustrations may not always match DASLIGHT contents. All rights reserved.

This software is registered at **Agence pour la Protection des Programmes**, 119, avenue de Flandre, 75019 Paris, France. In France, it is protected by an **Intellectual Property Code** and abroad by international legislation and Copyright Acts. Violation of any rights is considered as an infringement of a patent and is consequently punishable by law in France.(Art. L. 335-2 in French Intellectual Property Law)

The APP is commissioned by the property owner to take legal action against any unauthorized copy or use. This software shall not be duplicated, adapted or altered, nor shall the literature associated with the product even if such actions are required to actually use it in compliance with its intended purpose. The author is entitled to correct errors and to decide on the specific legal steps to be taken against any of the afore-mentioned offences. The code of this software shall not be reproduced or cracked even if such action is indispensable to obtain the data required to make the software inter-operational with other software programs. Such data can be obtained from the copyright-holder under the provisions described in his / her catalogue. The end-user is only allowed to save a copy of this software and is responsible for the physical safety of it.

We shall not be held responsible for any error or omission in this user manual and any consequential damages.

INHALTSVERZEICHNIS:

PRÄSENTATION	4
Die DMX Lighting Control Software, die selbst für Anfänger geeigne	et ist
	4
Gebrauchsanleitung	4
In der Gebrauchsanleitung verwendete Außerungen	4
Das Packet enthalt	4
Mindestanforderungen	5
USB DRIVER UND SOFTWARE INSTALLATION	5
USB / DMX und Stand-Alone USB / DMX Interfaces	5
USB Installation	5
Software Installation vom Set-Up-Fenster	7
Software Installation von der CDRom	7
SCHNELLE SHOW-GESTALTUNG	8
Setup Seite	9
Einfügende Geräte	9
Konventionelles Licht einfügen	10
Geräte löschen	10
Scene Page	11
Szenen-Optionen (Programme)	12
Step-Optionen (Szenen)	13
Der Gebrauch von Schritten	13
Fade-Time und Wartezeit	14
Kreieren eines Zyklus (Sequenzen)	14
	13 16
Live Page Ontionen	10
$\Delta I I T O / I T P / H T P Optionen$	//
l ive Effekte	18
Einen Effekt kreieren	19
Den Inhalt eines effects editieren	19
Einen Effekt speichern	20
Einen Effekt löschen	21
Effekt-Optionen	21
Sound to light, scene audio BPM sync	22
Manual Sound To Light, Manual Audio BPM Sync	22
Virtuelle Szenen und virtuelle Auslösung	23

Live-Szene Optionen	23
STAND ALONE MODE UND STAND ALONE INTERFACE	24
Stand Alone Mode	24
Externe Kontakte im Stand Alone Interface	25
TRICKS & TIPS	27
Vorbeugende Maßnahmen	27
3-PIN XLR	27
Kanaleinstellungen in der Setup Page	27
Gruppenkonfiguration	29
Shortcuts in der Setup Page	30
Das Pan & Tilt Fenster	30
Kreation von geometrischen Figuren	31
Kanalmodifikation im Cursor-Window	32
Cursor Window Optionen	32
Hauptmethode	33
Shortcut-Tastatur Methode	33
Voreinstellungsmethode	33
Shift und Fx Gruppenmethode	34
Wie man Geräte-Adressen modifiziert	34
MENU OPTIONS	35
Pan & Tilt Shortcut und Szenen-Button Priorität	35
Live Only Funktion	35
Speichern Sie Ihre Show automatisch	36
FORTGESCHRITTENE SHORTCUTS	36
SCANLIBRARY EDITOR	39
EASY VIEW 3D SOFTWARE	39

PRÄSENTATION

Die DMX Lighting Control Software, die selbst für Anfänger geeignet ist

Diese Software wurde für Benutzer entwickelt, für die ein einfacher Gebrauch, optimale Power und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis am wichtigsten ist. Es wurde programmiert, um beste Arbeitsbedingungen anzubieten und Shows mit Leichtigkeit entwerfen zu können. Für diejenigen, die ohne Computer arbeiten wollen, ist es ebenso im Stand-Alone-Mode verfügbar.

Wegen seiner einfachen Bedienung kombiniert mit dem sehr guten Preis bietet es viele Vorteile...

<u>Gebrauchsanleitung</u>

Speziell für alle Benutzer geschrieben, beschreibt dieses Handbuch alle Funktionen der Software von A bis Z. Es soll alle Ihre Fragen betreffs der Bedienung beantworten und es wird Ihnen helfen, exzellente Fähigkeiten dank seiner Tips und Tricks, sowie fortgeschrittener Shortcuts zu erwerben.

Die schrittweise Erklärung wird es Ihnen ermöglichen, in nur kürzester Zeit die Software vollständig nutzen zu können! Diese Software wurde hergestellt, so dass Sie die Software auch ohne Gebrauchsanleitung betreiben können.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

In der Gebrauchsanleitung verwendete Äußerungen

Wörter wie Szene, Programm und Sequenz werden hauptsächlich in technischen Beschreibungen oder Spezifizierungen von traditionellen Konsolen verwendet.

Equivalenz-Index

KONSOLE	SOFTWARE
SZENE	SCHRITT
PROGRAMM	SZENE
SEQUENZ	ZYCLUS

Das Packet enthält

- Eine mehrsprachige Gebrauchsanleitung
- Eine Software-Installations-CDROM.
- Einen USB-DMX 512 Out Interface mit 3 XLR Pin
- Ein USB Wire

<u>Mindestanforderungen</u>

- Laptop oder Desktop PC mit einem freien USB Anschluß
- Windows 98, ME, 2000, XP oder eine ähnliche Version
- 800x600 Screen Resolution (1024x768 werden empfohlen)
- 64 MB Speicherplatz (256MB werden empfohlen)
- Clock Frequency: 300 MHz (800 MHz warden empfohlen)
- 8 MB Videospeicher (64MB werden empfohlen)
- DirectX 9 oder eine aktuellere Version

USB DRIVER UND SOFTWARE INSTALLATION

Die USB Standards definieren genauso einen neuen Typ der Serienkommunikation wie einen neuen Anschlußtyp. Es wurde 1997 eingeführt und hat sich seit 1999 ausgebreitet. Es bietet viele Vorteile gegenüber früheren Standards. Zum Beispiel erlaubt es Ihnen anhand eines Verbindungskabels einige Geräte anzuschließen und mehrere von ihnen zu verbinden. **Plug and Play** wurde ebenso ermöglicht.

Unser USB-DMX Interface ist eine Weltneuheit. Die USB Protokoll-Spezifizierungen und DMX 512 für Ausgänge werden hoch geachtet. Es wird direct durch einen USB Anschluß betrieben und kontrolliert alle 512 potentiellen Kanäle der DMX Line.

USB / DMX und Stand-Alone USB / DMX Interfaces

Die Interfaces nutzen das DMX 512 Protokoll, um Lichtgeräte zu lenken. Dieses Protokoll ist universal und bietet viele Vorteile, spezifischer als wenn es viel Informationsmaterial durch ein einziges Kabel befördert. Interfaces haben einen 3-Pin XLR-Typ Ausgang.

Der Stand-Alone USB / DMX 512 ist mit einem internen Speicher ausgestattet, welcher es dem Benutzer ermöglicht ohne einen PC im Stand-Alone-Mode zu arbeiten, im Fall eines PC-Ausfalls oder bei spezifischem Gebrauch.

USB Installation

Das USB Interface ist voreingestellt und betriebsbereit. Wenn Sie es zum ersten Mal benutzen, ist es notwendig, den USB Treiber zu installieren. Tatsächlich werden die notwendigen Dateien, um das Interface zu nutzen, bei der Erstanwendung in Ihren PC installiert, egal ob Sie einen Laptop oder einen Computer benutzen.

Um das USB Interface zu installieren, verbinden Sie es einfach mit Ihrem PC, selbst wenn es eingeschaltet ist. Ihr Computer wir jedes neues Gerät automatisch finden und Sie werden dazu aufgefordert, den Treiber zu laden (mit einem Windows-Assistenten).

Wenn Sie Windows XP benutzen, wird dieser Assistant angezeigt:

Assistent für das Suchen neuer Hardware	
Willkommen Willkommen Midesem Assistenten können Sie Software für die folgende fadwarekomponente installieren: Inteligent Usb Dmx Interface OUT Economy Millkommen Millkommen Millkommen Midesem Assistenten können Sie Software für die folgende fadwarekomponente installieren: Inteligent Usb Dmx Interface OUT Economy Millkommen Milligent Usb Dmx Interface OUT Economy Milligent Usb Dmx Interface OUT Economy	Werfen Sie die CDRom in Ihren PC ein und klicken Sie auf "Next". Windows wird den passenden Treiber automatisch finden.
Har dwareinstallation Die Software, die für diese Hardware installiert wird: Intelligent Usb Dmx Interface OUT Economy hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilität mit Windows XP überprüft. (Warum ist dieser Test wichtig?) Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die korrekte Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeinträchtigen. Microsoft empfiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen und sich mit dem Hardwarehersteller für Software, die den Windows-Logo-Test bestanden hat, in Verbindung zu setzen. Installation fortsetzen	Obwohl Microsoft diesen Treiber nicht numerisch registriert, existiert keine Gefahr der Interface und Windows Contention. Klicken Sie auf " Continue " und installieren Sie den Treiber.
	1
Assistent fur das Suchen neuer Hardware Fertigstellen des Assistenten Die Software für die folgende Hardware wurde installiert: Intelligent Usb Dmx Interface OUT Economy Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.	Jetzt sind Sie dran! Ihr USB-DMX ist nun betriebsbereit! Wenn dieses Fenster nicht erscheint oder falls andere Probleme auftreten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
< <u>Zurück</u> Fertig stellen Abbrechen	

Interface Name im Windows-Device-Manager.

Intelligent USB DMX Interface OUT

Interface mit Stand-Alone-Mode

Intelligent USB DMX Interface OUT Economy

Normaler Interface

Software Installation vom Set-Up-Fenster

Werfen Sie die CDRom ein. Die **CD-Rom Set-Up** Dialog-Box erscheint automatisch auf dem Bildschirm.

Egal, welches Betriebssystem Sie nutzen, vorm Setting-Up der Software auf Ihren Computer muss zuerst die DAS-OCX Software installiert werden. Um das zu machen, klicken Sie einfach auf "DAS-OCX", um die Installation zu starten.



DAS OCX ist kein Softwareprogramm als solches und kann nicht installiert werden. Betrachten Sie es einfach als ein Plug-In Gerät, der den Gebrauch von Microsoft Active-X Technologie – Features der Software ermöglicht.

Sobald DAS-OCX installiert wurde, führen Sie die Software Installation ein. Klicken Sie auf den Software-Icon, um die Softwareinstallation zu starten.

Sobald die Installation beendet ist, können Sie die Software einfach starten, indem Sie auf den Windows "**Start**" Button klicken. Wählen Sie **Software** im dem Startprogramm **Start** und klicken Sie auf den Software Icon.

Software Installation von der CDRom

Die Software-Programme sollen manuell installiert warden, falls das **CdRom Set-up** Window nach dem Einwerfen der CDRom zu scheitern scheint. Um das zu machen, starten Sie vom Windows-Browser, um auf den Inhalt zuzugreifen. Dann öffnen Sie das **DAS-OCX** Verzeichnis und doppelklicken auf **DAS-OCX.EXE**, um die Installation zu starten.

Sobald **DAS-OCX** installiert wurde, setzen Sie fort und installieren Sie die Software. Öffnen Sie das **Software** und **Disk1** Verzeichnis in der CDRom und doppelklicken Sie auf **Setup.exe**, um die Installation zu starten.

SCHNELLE SHOW-GESTALTUNG

Diese Software ist hauptsächlich aus 3 aktiven Seiten zusammengesetzt. Jede Seite entspricht einem unentbehrlichen Schritt, wenn immer Sie eine Show schaffen wollen. Diese Schritte können wie folgt zusammen gefasst warden:

- Setting Up Work-Space und Geräte (Setup) 1)
- Eine Show und Szenen teilweise programmieren und schaffen (Scene) 2)
- Live retuschieren, verbessern und testen (Live) 3)

Sie warden die Tool-Optionen an der Oberseite des Fensters finden. Diese Optionen sind ständig aufrufbar. Sie können:

- ein neues Projekt kreieren (CTRL + N).
- ein bereits existierendes Projekt öffnen (CTRL + O).
- ein aktuelles Projekt speichern (CTRL + S).
- das Fader Window zeigen
- das Gruppen-Konfigurations Window zeigen
- den 3D Easy View Viewer zeigen
- den Audio Analysis BPM Kalkulator starten
- die Scanlibrary Software starten



<u>Setup Seite</u>

Die **Setup** Seite ermöglicht es Ihnen, die Software zu konfigurieren und die für eine Show erforderlichen Lichter zu nutzen. Sie können von mehr als 1000 Lichtern wählen, eine von 512 DMX-Adresse zuteilen, einen Fade-Effekt aktivieren oder ausschalten und Tasten-Shortcuts nutzen, um die DMX Kanäle zu kontrollieren.

Die Software benutzt die SSL Datenbank, welche zur Zeit die beste Wahl ist. Der ScanLibrary Editor **4)** ermöglicht es Ihnen in ein paar Minuten Ihre eigene Datenbank zu schaffen und der Datenaustausch ist möglich. (Schlagen Sie betreffs der Software-Funktionen in der Onlinegebrauchsanweisung von **ScanLibrary** nach).

Einfügende Geräte

Klicken Sie, um vernünftige Geräteknöpfe einzufügen **6)**. (Scanner, Lyre, Color Changer ...). Dann können Sie die vom Window angezeigte Datenbank, die Sie benötigen, auswählen.

Nachdem Sie ein Gerät aus Ihrer Datenbank gewählt haben, wird eine Dialogbox erscheinen und wird Sie dazu veranlassen , einige Dateien einzugeben:

- DMX Addressen der Geräte starten
- Anzahl der Geräte hinzufügen
- Tasten-Shortcuts, um Ihr Licht zu bewegen (Pan-Tilt), DMX Kanäle
- Index-Nummer. Bei Nichterscheinenveranlasst die Software 1, was heißt, dass das erste Licht der Nummer 1, das folgende Licht der Nummer 2, etc. zugeteilt wird

Fûge intelligentes Licht ein (Scanli 🔀				
ScanLibrary\moving head.ssl				
Startadresse DMX	100			
Anzahl der Geräte	1			
Endadresse DMX	117			
Matrix Lin	e Column			
In Ordnung	Beenden 🚿			
Shortcut				
Bezeichnungs Index (1. Nr.:)	1			

Typ in der Information erforderlich und bestätigt.

Sie werden sehen, dass die Referenzen Ihrer Movinglights auf der Parameter-Seite **9)** erscheinen. Nach dem Doppelklick auf eines Ihrer Geräte erscheint eine detaillierte Beschreibung der DMX Kanäle.

Um Ihre Lichter und Geräte zu prüfen, benutzen Sie den Cursor 5). Gehen Sie zu den Cursor Window Optionen Kapitel, um eine detaillierte Beschreibung von der Arbeitsweise zu haben. Um optimale Resultate zu erlangen, schlagen Sie im Channel Setting In Set-up Page Kapitel nach.

Konventionelles Licht einfügen

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, ein oder mehrere DMX Kanäle einzufügen (einen Power-Block, eine Rauchmaschine). Klicken Sie auf den mittleren Button **7**).

Von der Dialog-Box angezeigt, können Sie folgende Optionen wählen:

- DMX-Addressen des konventionellen Lichts starten
- Geräteanzahl
- Kanal-Namen, um zu ihnen zugeteilt zu sein
- Index Nummer, um die Start-Index-Nummer Ihrer Geräte zu wählen Bei Nichterscheinen zeigt die Box 1.

Fiige konventionelles Lic	ht ein 🛛 🔀			
Text Info bei dem hinzufügen von knventionellem Licht				
Startadresse DMX	100			
Anzahl der Geräte	10			
Endadresse DMX	109			
Matrix Lin	e Column			
In Ordnung 🛛 Beenden 🧑				
Kanalbezeichnung Bezeichnungs Index (1. Nr.:)	MOTOR			

Typ in der Information erforderlich und bestätigt (OK)

<u>Geräte löschen</u>

Diese Funktion wird dazu verwendet, um ein vernünftiges Gerät oder ein Basic DMX Light vom Parameter-Window 9) zu löschen. Nachdem Sie das Licht gewählt haben, Rechtsklick 8) und bestätigen (OK).



Es ist nur betriebsbereit, wenn ein Gerät an seiner Quelle 9) gewählt wird. Sie müssen bestätigen

Sie müssen bestätigen.

Scene Page

Die **Scene** Page ermöglicht es Ihnen, Szenen in kürzester Zeit zu schaffen. Das graphische Interface wurde hergestellt, um so viele Optionen wie möglich anzubieten und ist äußerst einfach im Gebrauch.

Sie können ohne Nachzudenken eine unbeschränkte Anzahl an Szenen kreieren! In jeder Szene ermöglicht Ihnen die Software eine Anzahl an Schritten zu programmieren. Jede von ihnen besitzt eine Fade Time und eine Wartezeit, welche gesetzt werden kann. Indem Sie mehrere Schritte in Reihenfolge schaffen, bilden Sie eine dynamische Szene und sind sogar imstande, eine Anzahl von Loops und danach den nächsten Szenentyp zu setzen oder nicht. Natürlich ist die Anzahl der Shows unbegrenzt: alles, was Sie tun müssen, ist, jede Show in einer spezielle Datei zu sichern.



Sie sind nur einige Klicke davon entfernt, Szenen für Ihre Show zu kreieren. Dank dem Step-To-Step Design und ergonomischer Features ist die Software auch für Anfänger geeignet!

Szenen-Optionen (Programme)

Die **Scene** Page ist in zwei Sektionen geteilt:

- Links 1), die Szenenliste (Programme).
- Rechts **2)**, die **Schrittliste** (Szenen), die dem Inhalt der Szene entspricht oder alle Schritte einer Szene warden durch gehen.

In der Szenenliste zeigt eine Liste 1) alle Szenen. In der Toolbar, die unter 3) aufrufbar ist, können Sie:

- Eine neue Szene schaffen. Bei Nichterscheinen ist eine Szene in nur einem Schritt kreiiert, wenn alle Kanäle auf Null sind.
- Eine Szene **kopieren**. Bei Nichterscheinen wird die aktuelle Szene kopiert.
- Eine Szene umbenennen
- Eine Szene löschen

Dank der Szenen-Tools, die sich an der Oberseite von **5)** befinden, können Sie:

- **Die aktuelle Szenenposition wechseln**, das ermöglicht Ihnen zum Beispiel Szene 5 in Position 1 zu stellen
- Zu einer Szene einen **Keyboard Key** bestimmen, was Ihnen ermöglicht, sie live mit Ihrem Keyboard aufzurufen. 2 verschieden Szenen konnen nicht den gleichen Shortcut haben.
- Zu einer virtuellen Szene einen virtuellen Shortcut bestimmen, das ermöglicht Ihnen virtuelle Szenen live mit einem Keyboard Key zu triggern. Mehrere Szenen können den gleichen Shortcut haben und gleichzeitig oder wechselweise ausgelöst werden.
- Die Anzahl von Loops in einer Szene wechseln. Bei Nichterscheinen, loopen die Szenen immer. Sie können eine Set-Anzahl von Loops angeben, in welchem Fall sich entscheidet, ob Sie automatisch weiter gehen woollen zur nächsten Szene. (Diese Optionen werden immer dazu benutzt, um Zyklen zu kreieren)
- Automatisch zur nächsten Szene oder einer beliebig anderen Szene gehen
- Szenen von einem anderen Projekt aufrufen, existierende Projekte öffnen und die ausgewählten Szenen in das aktuelle Projekt einfügen
- Vorprogrammierte und geometrische Szenen kreieren, eine Dialog-Box erscheint, Sie werden dazu aufgefordert, auszuwählen, aus welchen Geräte die Szenen geschaffen werden und welcher Szenentyp oder geometrischen Typ erzeugt wird
- Eine Szene in Echtzeit-Simulation **spielen**

Die Szenen-Display Area 1) bietet die folgenden Informationen:

- Szenen-Name
- Shortcuts, die Szene kann mit dem entsprechendem Key ausgelöst werden

- Input Port Number. Die Szene kann mit einer internen Verbindung ausgelöst warden. Das funktioniert nur, wenn eine Stand Alone USB Box angeschlossen ist
- Loop(s), die Anzahl von Zeiten, wann eine Szene gespielt wird, 0-255 oder immer loop
- Next, um automatisch zu der nächsten Szene zu gehen oder nach einer gewissen Anzahl an Loops zurück zu der ausgewählten Szene gehen
- Time, die Dauer einer Szene wird von den aktuellen Schritten kalkuliert
- Total time, die Dauer einer Szene inclusive der Loops

Step-Optionen (Szenen)

In diesem Gebiet **2)** zeigt eine Liste all die möglichen Schritte einer von Ihnen ausgewählten Szene. Dank der Step-Optionen **4)** können Sie:

- Einen neuen Schritt kreieren, ein neuer Schritt wird zur Liste hinzugefügt. Bei Nichterscheinen ist der kreierte Schritt eine Kopie des gewählten Schritts. (CTRL + A)
- Den aktuellen Schritt kopieren. Eine Kopie aller DMX Kanäle des gewählten Schrittes wurde gemacht.
- Den aktuellen Schritt beenden. Alle aktuellen Kanäle werden durch die Kanäle der gerade kopierten Schritte ersetzt
- Einen Schritt löschen. Um den ausgewählten Schritt zu löschen

Dank der möglichen Tools an der Oberseite der Area 6), können Sie:

- die Fade-Time modifizieren
- die Warte-Zeit modifizieren

Folgende Informationen können in der Step-Display-Area gefunden warden:

- Step-Number.
- Fade-Time Schrittwert
- Warte-Zeit Schrittwert

Es ist möglich, gleichzeitig verschiedene Schritte auszuwählen und ihnen den gleichen DMX Wert zu zuzuweisen. (**Step Multi-Selection**):

• Halten Sie den **CTRL** Key gedrückt, klicken Sie auf die Schritte und wechseln Sie die Kanal-Werte.

Der Gebrauch von Schritten

Jede Szene enthält eine Anzahl an Schritten, die chronologisch und in Reihenfolge gespielt warden. Ein Schritt kann bis zu 512 DMX Level von 0 bis 255 haben. Jeder Kanal hat einen unterschiedlichen Wert. Jeder Schritt repräsentiert einen bestimmten DMX Status jedes Kanals, verbunden mit Fade-Time und Wartezeit. Zum Beispiel, müssen Sie 3 Schritte benutzen und die Fade-Time zwischen jedem Schritt aufführen, wenn Sie Ihre Lichter tringular bewegen sollen. Nur ein Schritt ist notwendig, um eine bewegungslose Szene zu schaffen.

Alle Kanäale können vom Cursor-Window 7) gewechselt warden.



Änderungen warden im aktuellen Schritt gespeichert. Es gibt viele Wege, um Schritte zu programmieren, schauen Sie dazu im Cursor Window Optionen Kapitel.

Nachdem Sie Ihren Kanälen die DMX-Werte zugeteilt haben ist es möglich die Fade-Time und Wartezeit für alle Ihre Schritte zu ändern.

Fade-Time und Wartezeit

- Fade-Time entspricht der Übertragungszeit vom vorherigen zum folgenden Schritt. Die Bewegungsgeschwindigkeit hängt von der Fade-Time ab.
- Wartezeit wird am Ende jedes Schrittes gelegt. Sie entspricht der Zeit, wie lange ein Schritt gehalten wird und der Break-Time am Ende jedes Schrittes.



Die Zeitgenauigkeit entspricht 4/100 Sek. Die Werte werden in der Text-Area an der Oberseite des Dialogfeldes angezeigt. Durch Klicken auf die Pfeile oben an der rechten Ecke können Sie Zeiteinstellungen modifizieren:

- Rechtszeigende Pfeile entsprechen Zehntel und Hundertstel von Sekunden
- Mittlere Pfeile entsprechen den Sekunden
- Linkszeigende Pfeile entsprechen den Minuten

Eine Zeiteinstellung kann den folgen Schritten zugeteilt werden:

- Der aktuelle Schritt ist der ausgewählte Schritt oder der erste Schritt, den Sie gewählt haben
- Ausgewählte Schritte sind alle aktuell gewählten Schritte
- Alle Schritte sind alle aktuellen Schritte in der Szene

Kreieren eines Zyklus (Sequenzen)

Ein Zyklus (Kreislauf) ist eine Reihe von Szenen, die ohne Unterbrechung in Reihenfolge gespielt werden. Es ermöglicht dem Benutzer mehrere Szenen zu spielen, ohne sie manuell ausgelöst zu haben.

Jede Szene kann wiederkommen oder einer ausgewählten Szene folgen, dadurch sind Reihenfolgen in jeder Ordnung möglich. Zum Beispiel, wenn Sie immer dieselbe Szene am Ende Ihres Kreislaufes haben wollen. Am Ende eines Zyklus, kann die Schlußszene:

- Wieder und wieder gespielt werden
- Nach Vollendeung der Loops am letzten Schritt in der aktuellen Szene stoppen
- Zu jeder anderen Szene zurückkehren

Name	Shortcut	Ein.	Mi	MID	Schleife	Nextes	Zeit	Gesamtzeit
(1) Neue Szene		× Keine	Keine	Note 0	Endlos Schleife		00m01s00	
(2) Neue Szene 1		x Keine	Keine	Note 0	Endlos Schleife		00m01s00	
(3) Neue Szene 2	а	Keine	Keine	Note 0	1 Schleife	Nächster auto	00m01s00	00m01s00
(4) Neue Szene 3		Keine	Keine	Note 0	1 Schleife	Nächster auto	00m01s00	00m01s00
(5) Neue Szene 4		Keine	Keine	Note 0	1 Schleife	Nächster auto	00m01s00	00m01s00
(6) Neue Szene 5 👘		Keine	Keine	Note 0	Endlos Schleife		00m01s00	
(7) Neue Szene 6		v Keine	Keine	Note 0	Endlos Schleife		00m01s00	
(8) Neue Szene 7		v Keine	Keine	Note 0	Endlos Schleife		00m01s00	
(9) Neue Szene 8 👘	z	Keine	Keine	Note 0	1 Schleife	Nächster auto	00m01s00	00m01s00
(10) Neue Szene 9		Keine	Keine	Note 0	1 Schleife	Nächster auto	00m01s00	00m01s00
(11) Neue Szene 10		Keine	Keine	Note 0	1 Schleife	Neue Szene	00m01s00	00m01s00
(12) Neue Szene 11	е	Keine	Keine	Note 0	Endlos Schleife		00m01s00	
(13) Neue Szene 12		v Keine	Keine	Note 0	Endlos Schleife		00m01s00	
(14) Neue Szene 13		v Keine	Keine	Note 0	Endlos Schleife		00m07s00	
(15) Neue Szene 1		¥ Kein	🗾 Kein 👱	Note 💌	1 Schleife 🛛 💌	NEIN 🖃)0m07s40	00m07s40

Liste aller Szenen

- 4 Farben werden Sie durch diesen Prozess führen.
 - Eine Szene am Anfang eines Zyklus ist durch die Farbe grün gekennzeichnet.
 - Zwischenszenen sind durch die Farbe gelb gekennzeichnet.
 - Eine Szene am Ende eines Zyklus ist durch ihre rote Farbe gekennzeichnet.
 - Übergangsszenen (am Anfang und Ende) sind blau.



Nur eine Reihenfolge kann zu einer bestimmten Zeit gespielt werden.

Szenenmodifikation und Kreation

Um eine Szene zu schaffen:

- Wählen Sie die Szene aus, die modifiziert oder kreiert werden soll.
- Wählen Sie den Schritt oder das Programm aus, das geändert warden soll.
- Wechseln die Kanalwerte im Cursor-Window.
- Kreieren Sie einen neuen Schritt oder wählen Sie den nächsten aus.
- Wechseln die Kanalwerte im Cursor-Window.
- Wiederholen Sie diese 2 Schritte so oft wie notwendig.
- Wenden Sie Ihre Fade-Time und Wartezeit an Ihren Schritten an.
- Beziehen Sie die aktuelle Szene in den Zyklus ein.
- Speichern Sie das Programm.

Live warden all die vorprogrammierten Szenen als ein virtueller Button gezeigt.

<u>Live Page</u>

Die **Live** Page repräsentiert Ihre virtuelle Konsole. Alle Buttons, die genutzt werden, um die Show zu spielen, werden auf dem Bildschirm gezeigt. Sie können Ihre Szenen spielen, die Szenengeschwindigkeit modifizieren, Effekte und eine unbegrenzte Anzahl an Zyklen spielen.



Jederzeit können Sie sich dazu entscheiden einige Kanäle manuell im HTP-Mode (das höchste Level hat Priorität) oder im LTP-Mode (der Cursor hat Priorität) zu kontrollieren.

Wenn Sie Ihre Lichter mit einem Computer, nicht im Stand-Alone-Mode, kontrollieren wollen, dann können Sie Szenen und Effekte mit Ihrer Maus oder der Tastatur auslösen, während sie die Kanäle visualisieren. Der Stand Alone Interface kann die Szenen und Effekte mit einer spezifischen Fernbedienung auslösen. Schlagen Sie dazu im Kapitel **Interner Kontakt des Stand Alone Interface** nach.

Ebenso ist es möglich, die Tastatur-Shortcuts von Web-HTML-Links zu simulieren, um Ihre Szenen und Programme von einer Website oder Power Point aus auszulösen. Für weitere Informationen oder Vorschläge fragen Sie bitte Ihren Händler oder downloaden Sie sich das Tool vom Internet.

Live Page Optionen

In der Live Page können Sie sehen:

- Die Szene-Buttons 1)
- Die Effekt-Buttons 2)
- Die Szene-Option Buttons 3)
- Die Effekt-Option Buttons 4)

Jeder Szenen-Button ist rot und entspricht einer Szene, die auf der Szene Page programmiert wurde. Jeder Button repräsentiert eine Szene, die mit Maus, Tastatur oder extern aktiviert warden kann. Wenn der Button gedrückt wird, wird die Szene aktiviert. Sie können nur eine normale Szene zu einer bestimmten Zeit aktivieren.

Die Option-Buttons in 3) werden wie folgt geordnet:

- Switch in der normalen Szene / virtuellen Szene. Um den normalen Szenen-Modus (roter Button) oder den virtuellen Szenen-Modus (blauer Button) zu aktivieren.
- Freeze, ermöglicht eine Pause, die aktuelle Szenenbewegung stoppt unmittelbar.
- Fade zwischen jeder Szene, während dem Szenenübergang, welcher die Fade-Time des ersten Schrittes für die folgende Szene nimmt.
- Play cycle aktiviert einen Zyklus und einen Übergang von einer Szene zur nächsten. Dieser Modus kann nur bei Szenen verwendet werden. die eine Next Option haben.
- **Previous** Button, um zur vorherigen Szene zu gehen.
- Next Button, um zur nächsten Szene zu gehen.



Falls der Play Zyklus nicht aktiviert ist, wird die aktuelle Szene an ihrem letzten Schritt nach Beendigung ihrer Loops stoppen.

Sie können einen kleineren Bildschirm gegen einen schwarzen Hintergrund sehen 3), um die Daten der Szene zu visualisieren:

- Scene Time (Szenendauer) und Scene Remaining Time. Die Dauer der Schritte. Loops hängt der Anzahl von und der Szenengeschwindigkeit ab.
- Anzahl der Loops / verbleibenden Loops in der aktuellen Szene.
- Geschwindigkeit der Szene.



Um die Daten auf dem Displayer zu ändern, klicken Sie einfach auf den beschreibenden datenbezogenen Text.

Um die Szenengeschwindigkeit zu ändetn, erinnern Sie sich bitte daran, die Default-Geschwindigkeit im Displayer auszuschalten.

<u>AUTO / LTP / HTP Optionen</u>

Im Cursor-Window 6) können Sie einen Auto Button sehen, um Ihre Kanäle manuell zu kontrollieren.



Klicken Sie einfach auf den Auto Button. Drei Modes können benutzt werden:

- AUTO: der Kanal arbeitet automatisch an der aktuellen Szene. Der manuelle Cursor ist ausgeschaltet und es ist nicht möglich, den Wert zu ändern.
- LTP: der Kanal ist im Latest Takes Priority Mode, das Level ist das des Cursors. Die aktuelle Szene hat keinen Effekt im Kanal.
- HTP: der Kana list im Highest Takes Priority Mode, das Level ist am höchsten zwischen Cursor-Level und aktuellem Szenen-Level.

Live Effekte

In der Live Page ist ein Gebiet **2)** für Effekt-Button reserviert. Bei Nichterscheinen und Öffnen eines neuen Projektes gibt es keine Effekte.

- Sie können eine unbegrenzte Anzahl von ihnen kreieren und aktivieren.
- Ein Effekt kann 1 DMX-Level pro Kanal enthalten.
- Ein Effekt kann eine Szene starten, eine WAV oder MP3 Datei oder eine AUDIO CD spielen.

Wenn Sie einen Effekt anklicken, können Sie ihn aktivieren und unmittelbar seinen Inhalt starten.

Jeder Effekt ist nur im HTP oder LTP Mode aktiv.

Es gibt 4 Buttons, die Sie nutzen können, um mit Live Effekten zu arbeiten 4):

- New, um einen neuen zu kreieren.
- Edit, um einen bereits existierenden Effekt zu editieren und seine DMX Parameter zu ändern.
- Options, um Effekt-Parameter zu editieren und zu ändern.
- **Delete**, um einen Effekt zu löschen.



<u>Einen Effekt kreieren</u>

Klicken Sie auf **New**, um das Dialogfeld anzuzeigen.

Neuer Effekt	
📃 Live Schieb	eregler einbeziehen
Effekt einbe	ziehen
Effekt Liste	Leerer Effekt
Name	effet
In Ordnur	ng Drdnung + Opt Beenden

- Live Faders eingeschlossen, die Kanäle im manuellen HTP & LTP Mode sin dim Effekt eingeschlossen.
- Effekt eingeschlossen, wählt den erforderlichen Effekt von einer Effektliste.
- Name, Sie können den neuen effect benennen.
- **OK**, der Effekt ist geschaffen und editiert; ein neues Cursor-Feld wird an der Unterseite Ihres Bildschirms angezeigt.
- **OK + Option**, der erforderliche Effekt ist nun kreiert und ein Dialogfeld wird angezeigt, um seine fortgeschrittenen Optionen zu kontrollieren.

Den Inhalt eines effects editieren

Nachdem Sie auf **Edit** geklickt haben, fordert ein Dialogfeld Sie dazu auf einen verfügbaren Effekt von der Liste zu wählen.

Klicken Sie auf **OK**, dann erscheint ein neues Cursor-Window an der Unterseite Ihres Bildschirms.

Bei Nichterscheinen sind alle Kanäle auf **OFF**, aber Sie können alle Kanal-DMX-Level in HTP und LTP Mode wechseln, indem Sie einfach auf eines klicken.

🗖 Ändern 🛛 🛃	8
Effekt Liste	
color effect	
gobo1 Gobo2 Iris	
strobo	
In Ordnung Beenden	

Wenn das neue Cursor-Window erscheint, sind alle Kanäle im **OFF** Mode. Klicken Sie auf den **OFF** Button, um einen Kanal in LTP zu schalten. Wählen Sie den DMX-Wert mit dem Cursor oder den Voreinstellungen. Wiederholen Sie den Vorgang für alle erforderlichen Kanäle.



Drücken Sie auf einen Group Key und wählen Sie ein DMX Level, um Level und Zustand in eine andere Kanalvorrichtung in die Gruppe zu kopieren. Während dem Editieren, können Sie entscheiden, ob Sie einen Effekt aktivieren oder nicht.

- Wenn der Effekt aktiv ist während Sie ihn editieren, Sie den Kanälen einige Werte zuteilen und die Änderungen unmittelbar gesehen werden können, ist der Button grau.
- Wenn der Effekt nicht aktiv ist während Sie ihn editieren, Sie den Kanälen einige Werte zuteilen und die Änderungen nicht unmittelbar gesehen werden können, ist der Button weiß.

Sobald Sie einen Effekt kreiert haben, können Sie ihn editieren oder seine fortschrittlichen Optionen ändern, ohne die Buttons der Live Page zu nutzen. Benutzen Sie einfach die direkten Tastatur-Keys, die in der Software vorhanden sind. Ein Index kann im Abschnitt **Tricks & Tips** befragt werden. Sie können auch den Rechtsklick benutzen, um Effektoptionen anzuzeigen. Die **Invert State** Option kehrt den Button State um.

Sie können eine unbeschränkte Anzahl an Effekten gleichzeitig spielen. Einige von ihnen können automatisch ausgeschaltet werden, wenn es einen weiteren aktiven Effekt auf dem gleichen Kanal gibt. Wenn Sie einen Effekt zum ersten Mal editieren, sind die Kanäle auf OFF geschaltet. Wenn der Effekt nicht aktiv ist, wenn Sie ihn editieren, dann ist der Button weiß. Wenn der Effekt aktiv ist, wenn Sie ihn editieren, dann ist der Button grau.

Nur Kanal-Level in HTP oder LTP können modifiziert oder mit dem Effekt gespeichert werden.

Tastatur-Shortcuts, Voreinstellungen und Gruppen arbeiten in diesem Mode.

Einen Effekt speichern

Klicken Sie auf den rotten Button mit einem Kreuz darauf, um das neue Cursor-Window zu schließen und den Effekt zu speichern.

Durch Drücken von **ESC** auf der Tastatur können Sie ebenso Ihren Effekt schließen und speichern.



Einen Effekt löschen

Nachdem Sie auf **Delete** geklickt haben, werden Sie von einem Dialogfeld dazu veranlasst, den Effekt, der gelöscht werden soll, von der Liste der existierenden Effekte auszuwählen. Dann müssen Sie das Löschen bestätigen: der Effekt wird dauerhaft gelöscht.

Effekt-Optionen

Nachdem Sie auf **Options** geklickt haben, warden Sie von einem Dialogfeld aufgefordert, einen Effekt zu wählen: jetzt können Sie die fortgeschrittenen Optionen dieses Effektes modifizieren.

Nach der Bestätigung erscheint das **Effect Options** Window.

Hier	die	Funktionen,	die	Sie
nutze	en kö	önnen:		

Effekt optione	n	
Name	effect	
Shortcut	b 🔀 Kurzwahlta	iste
Farbe	Farbe 1	~
🔲 Blitz Modus	ngskontakte Kein	e 💌
-Multimedia		
🔽 Audio Wie	dergabe	
💿 File	D:\MP3\Rock\Money fo	
◯ CD trac	k CD track 1	
Szene starten		
Szene	Neue Szene 4	~
In Ordnu	ng Vrdnung + Änd Beer	ıden

- Name, um den Effektnamen zu ändern.
- Shortcut, um einen Keyboard-Key zuzuteilen, um Effekte auszulösen.
- **Color**, um sichtbare Effektfarben auszuwählen. Sie können abhängig von ihrer Farbe Effektgruppen kreieren.
- Flash Mode: der Effekt-Button wird automatisch frei gegeben.
- Input Ports: Hardware Ports, um Effekte von internen Ports auf Stand Alone auszulösen (mit einer Fernbedienung). Diese Option ist nur möglich, wenn ein Stand Alone Interface angeschlossen ist.
- **Multimedia**, um eine WAV oder MP3-Datei von einem Browser zu wählen oder um eine der CD Audio-Tracks im Laufwerk zu wählen. Die audio-Datei wird gespielt sobald der Effekt ausgelöst wird.
- Start a scene, die gewählte Szene wird ausgelöst sobald der Effekt startet.

Sound to light, scene audio BPM sync.

Ihre Szenen können für automatische Szenen und Schrittauslösung von Music-Track BPM in BPM-Mode gesetzt werden. Klicken Sie auf den BPM-Button 7), der sich unterhalb der Menüs befindet, um Audio Analysis zu starten. Dieses Tool wird automatisch BPMs für Sie kalkulieren, abhängig vom Musiktempo, und danach ein Tonlevel auf Ihren Computer mastern.

💾 Audio analy	sis	_ 🗆 🔀
BPM Audio analys Manual Learning	is 20 Press to learn BF	
<u> </u> .	BPM 20 I	
		Фнито

Rechtsklick auf den Szene-Button, um in BPM-Mode zu schalten. Wenn Sie eine externe Soundquelle nutzen, wird empfohlen, immer Ihren PC Recording Track zu kontrollieren. In Ihrem Windows-Mixer muss der Mikrofon-Track ausgeschaltet sein wenn eine RCA-Verbindung zu Ihrer Computer Soundkonsole hergestellt wird.

Um Ihren Computer zu verbessern, sollte Audio Analysis als Background Task betrieben werden.

Manual Sound To Light, Manual Audio BPM Sync.

Sie können ebenso Ihre Schritte und Szenen manuell auslösen:

- Im Audio Analysis Tool wählen Sie Manual Mode und BPM Geschwindigkeit (Min: 20 BPM; Max: 400 BPM).
- Im Audio Analysis wählen Sie Learning Mode. Klicken Sie sieben Mal auf den Button, um die BPM Geschwindigkeit als Referenz zu speichern. Die Zeit zwischen jedem Schritt muss gleich sein.
- Schließen Sie das Audio Analysis Tool and setzen Sie Ihre Szene in BPM oder BPM With Fade Mode. Drücken Sie den TAB Key, um manuell zum nächsten Schritt zu gehen.

Virtuelle Szenen und virtuelle Auslösung

Szenen werden immer in Reihenfolge abgespielt, wie es dem Stand Alone Mode entspricht. Es ist möglich, mehrere (virtuelle) Szenen gleichzeitig mit dieser Software abzuspielen.

Im Live Mode, klicken Sie auf den Switch The Virtual Scene Mode / Normal Mode Button 3), um die virtuelle Auslösung zu aktivieren und klicken Sie auf den erforderlichen Szene-Button, um es virtuell auszulösen, der Szene-Button wird blau angezeigt. ALT + Click kann direct einen Szene-Button im virtuellen Mode auslösen.



Virtuelle Szenen warden in HTP abgespielt, achten Sie deshalb bitte besonders auf die möglichen Kanal-Contentions und Prioritäten. Eine Szene im Always-Loop wird immer im virtuellen Mode loopen.

Der Button einer virtuellen Szene wird in blau gezeigt.

Live-Szene Optionen

Neue	Szen	Play mode	ene
10	Û.	🗹 Auto	
Neue	Szen	BPM on step	ene
10	₽	💯 🛛 BPM mit Überblendung	
Neue	Szen	BPM on scene	ene
10	₽	Virtuelle Szene	
Neue	Szen	HTP Modus	ene
6		🔲 🗹 🛛 Auto Freigabe	
Neue	Szen	🔟 Halt bei letztem Schritt	ene
Ċ		🔤 Endlos Schleife	

Rechtsklick auf den Szene-Button. Dann erscheint ein Menü:

- **AUTO:** die Szene wird bei Nichterscheinen normal abgespielt. •
- BPM: Audio Analysis löst die Szeneschritte aus. Die Fade-Time wird nicht in Betracht gezogen und Sie können direct zum nächsten Schritt gehen.
- Fade: Audio Analysis löst abhängig von der BPM With BPM-Kalkulation die Szeneschritte aus. Die Fade-Time wird nicht in Betracht gezogen und Sie können direct zum nächsten Schritt gehen.
- Auto Release: Bei Nichterscheinen gibt die Szene automatisch nach dem Abspielen der Loops den virtuellen Button frei.
- Stop On The Last Step, die virtuelle Szene stoppt beim letzten Schritt, nachdem die Loops abgespielt wurden.
- Always Loop, die virtuelle Szene loopt weiter.

Nun wissen Sie alles über die Funktionen der Software, um Ihre eigene Show zu kreieren.

STAND ALONE MODE UND STAND ALONE INTERFACE

Stand Alone Mode

Wenn Sie ein Stand Alone Feld haben, dann können Sie sein internen Speicher nutzen, um Ihre Szenen ohne Computer abzuspielen. Nachdem Sie Ihre Szenen programmiert haben, ermöglicht Ihnen der Stand Alone Mode Szenen in das Feld downzuloaden:

Stand Alone Interface Features :

- 248 DMX Kanalausgänge
- 15,000 interne Schritt-Speicherkapazität
- 9 oder 12-V DC externe Stromverbindung
- USB / externe Energieversorgung
- 2 Button, um Ihre Szenen auszusuchen
- HE10 Verbindung für direkte Auslösung

Der Stand Alone Mode ist im Menü Option der Software zu finden.



Das Stand Alone Window ist aus 2 Fenstern zusammen gesetzt: das erste **1**) zeigt die Szenen, die noch aufrufbar sind und das zweite **2**) zeigt die Szenen, die in den Speicher downgeloaded werden müssen.

- pt	Stand Alone												
							3)						
	Name	Sc	N	An.	Zeit	Port	<u> </u>	Name	Sc	N.,	An	Zeit	Port
	Neue Szene 3	1	>	1	00m01s00	0	>	Neue Szene	00		1	00m01s00	0
	Neue Szene 5	00		1	00m01s00	0		Neue Szene 1	00		1	00m01s00	0
	Neue Szene 6	00		1	00m01s00	0	<	Neue Szene 2	1	>	1	00m01s00	0
	Neue Szene 7	00		1	00m01s00	0		Neue Szene 4	1	>	1	00m01s00	0
	Neue Szene 8	1	>	1	00m01s00	0	Reset	Neue Szene 9	1	>	1	00m01s00	0
	Neue Szene 10	1	>	1	00m01s00	0							
	Neue Szene 11	00		_ <u>_</u>	UUmU1sUU	U				-			
	Neue Szene 12	00	1)	1	UUmU1sUU	U				Z			
	Neue Szene 13	00	·/	4	00m07800	0				_	·		
	Neue Szene 14	00		I	00m01s00	U							
	<					>		<					>
	Jützliche Anzahl vo	n DMX k	Canälen					Anotion	•			ABEAU	
								Ansteg	,	49		Abiali	
1	248	<u>×</u> J								-			
		2001	-										
	chritte gesamt : 5/	/221											
							6)						
	Schreibe in der	n Speiche	er		USB Speicher lä	ischen		Test				n Ordnung	

- Insertion Button 3), um Ihre Szenen zu 2) zu bewegen
- Delete Button 3), um eine Szene aus dem Fenster 2) zu löschen
- Move The Scene Position 4), um die aktuelle Szenenposition zu ändern
- Select The Number Of DMX Channels 5) im Stand Alone Mode benutzen
- Write In Memory 6), um den Interface-Speicher zu laden
- Empty Memory 6).
- Test, um den Speicher des Stand Alone Mode zu testen
- **OK**, um das Stand Alone Window zu speichern und zu schließen

Im Fenster 2) wird die abgespielte Ordnung geachtet.

Nachdem Sie Ihre Szenen gewählt haben, können Sie Ihren Speicherplatz optimieren.Dieser Schritt kann sich als sehr wichtig erweisen, wenn Sie lange Szenen abspielen wollen. Die Optimierung reduziert den Speicherplatz und hängt von der Anzahl der Kanäle ab, die aktuell genutzt werden. Wählen Sie **Useful Number Of DMX Channels** im Menü **5)** der nächste Wert, der höher als der des zuletzt verwendeten Kanals ist.

Sobald der Speicher optimiert wurde:

- Downloaden Sie Ihre Szenen vom rechten Fenster in das Stand Alone Interface. Klicken Sie auf Write memory und warten Sie auf die Bestätigung.
- Trennen Sie das Stand Alone Interface von Ihrem Computer.
- Sie benötigen eine 9 oder 12-Volt DC Stromversorgung.
- Bewegen Sie den Power-Button (nach unten) zur Stand Alone Position.
- Wählen Sie Ihre Szene, indem Sie die Buttons an der Oberseite des Feldes benutzen.



Ihr USB/DMX Stand Alone Interface sollte angeschlossen sein, wenn Sie den Stand Alone Mode aktivieren wollen.

Sie können mit dem Stand Alone Interface Szenen in Reihenfolge abspielen und die Szenen-Ordnung 2) wird immer geachtet.

Eine Reihenfolge im Stand Alone Mode: Szenen können loopen und automatisch zur nächsten springen.

Der Stand Alone Mode benötigt eine 9 oder 12-Volt DC Stromversorgung.

Externe Kontakte im Stand Alone Interface

Das Stand Alone Interface kann 248 Kanäle in direkter Reihenfolge kontrollieren und 8 Szenen direkt mit seinem externen Anschluß auslösen.

Wenn Sie einen HE10 externen Anschluß benutzen, können Sie eine einfache 8-Botton Fernbedienung anschließen. (Dispatching...)



Hier ist eine vereinfachte Anschlußdarstellung des externen Anschlußes, welche Ihnen ermöglicht, die Szenen mit einem externen Button zu aktivieren.



Auslösung durch direkten Kontakt ist nur im Stand Alone USB / DMX Interface möglich. Die Auslösung kann sogar ausgeführt werden, wenn die Software verwendet wird.

Aufgrund des sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnisses und seiner bemerkenswerten Stand Alone Performances und der kleinen Größe, qualifiziert sich unser Produkt überall ideal: Läden, Restaurants, Hotels, Discos, Clubs, architektonische Beleuchtung, Parks oder Ausstellungen...

DINGE UND SCHLAUHEIT

In diesem Kapitel warden Sie wertvolle Informationen und Hinweise finden, um mit allen fortgeschrittenen Optionen der Software vertraut zu werden und eine Show sicher und schnell zu kreieren:

- Wie Sie die fortgeschrittenen Optionen, die in der **Setup** Page gelistet sind, nutzen.
- Wie Sie Gruppen und Shortcut-Keys und die Optionen der Shortcut-Keys nutzen.
- Beschreibung der Software-Menüs und der möglichen Software-Funktionen.
- Beschreibung und Gebrauch des Cursor-Windows und der Voreinstellungen.

Vorbeugende Maßnahmen

Bitte lesen Sie folgende vorbeugende Maßnahmen genau:

- 1. Platzieren Sie einen DMX Insulator zwischen Interface und DMX Geräte (zum Beispiel Botex DD2), um beide vor jeglicher Einmischung und Überspannung zu schützen.
- Wir empfehelen Ihnen ein Ersatzlaufwerk RS485 Driver IC. Dieses ist ein 8-Pin Electronic IC Komponent, welcher in die Interface-Box gesetzt wurde, um die DMX 512 Line zu treiben. Es ist erhältlich unter folgenden Referenzen: ADM485JN, SP485ECP, 75176...
- 3. Kreieren Sie unabhängige Szenen, um den Einfluss jeglichen potentiellen Computerfehlers zu vermindern. In diesem Fall verbinden Sie Interface mit einer externen Stromversorgung.
- 4. Wie auch bei jedem anderen DMX Controller, behalten Sie immer ein unabhängiges Backup-System im Lager, da dieses die einzige Möglichkeit ist, bei auftretenden Problemen auf der sicheren Seite zu sein.
- 5. Speichern Sie all Ihre Szenenprogramme und behalten Sie sicherheitshalber eine CDRom Software Version: eine ganze Show wiederherzustellen dauert nur einige Minuten!

<u>3-PIN XLR</u>

Interfaces haben einen 3-Pin XLR-Typ-Anschluß . Falls Sie 5-Pin XLR verwenden, ist ein XLR3/XLR5 Adaptor notwendig. Danach stellen Sie sicher, dass die Verbindung den USITT Standards entspricht (Pin 1 zu Pin 1, Pin 2 zu Pin2...).

Kanaleinstellungen in der Setup Page

Mit nur wenigen Mausklicks stellen Sie all Ihre Kanäle ein. Die Software gibt Ihnen immer die entsprechende DMX-Adresse mit einem 10-Bit-Selektor. In der Setup Page können Sie folgende Funktionen nutzen:

Gerätebezeichnung	
m01	
00 ↑ 1234567890 Adresse : 1	
😼 Überblendung bei den Rä	Fade
Key a	
📀 Kanal Einstellungen	
Gruppen Konfiguration	

- Fixture Name: Ändern Sie den Namen des Lichts oder Kanals.
- No Fade On Wheels: Löschen Sie automatisch Fadetime On Wheels, den Shutter oder unbekannte Kanäle in einem Gerät.
- Fade (Cut Mode): Aktivieren Sie die Fadetime auf einem Gerät oder schalten Sie sie aus. Falls diese Option nicht aktiviert ist, wird der Kanal keinen Fadetime-Übergang berücksichtigen und nach Beendigung der Fadetime so schnell wie möglich im nächsten Wert positioniert sein.
- **Shortcuts**: Sie können den Kanälen Keys zuteilen, um Levels zu setzen, indem Sie gleichzeitig die Maus und den Key betätigen. Für weitere Informationen schlagen Sie **Shortcuts In Setup Page** nach.
- Kanaleinstellungen:

Kanal Einstellungen 🛛 🔀
Kurzwahltaste
(a)
🔀 Hinzufügen 🔃 Löschen
Vertausche XY
Invertiere PAN (-X-)
In Ordnung Beenden

Klicken Sie auf **Channels Setting**, um Shortcuts und Motion Inversion Paramter zuzuteilen. Folgende Funktionen sind möglich:

- Add, die Kanäle können mit einem Shortcut Key kontrolliert werden. Sie können mehrere Kanäle gruppieren. Im Live können Sie die gruppierten Kanäle zusammen bewegen.
- Delete, löschen Sie alle Shortcuts.
- Swap X und Y, kehren Sie Ihre Maus-Pan-and-Tilt-Position um.
- Invert, kehren Sie Pan-und-Tilt Ihrer Geräte um.
- **Gruppenkonfiguration**: Um 12 Gerätegruppen zu kreieren und zu modifizieren.

Gruppenkonfiguration

Um das Programmieren zu vereinfachen, ist es möglich 12 Gerätegruppen durch Benutzen der Tasten F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 zu kreieren. Diese Gruppenkonfiguration ermöglicht Ihnen Keyboard Keys (von F1 bis F12) genauso wie **SHIFT** zu benutzen und die gleichen **Voreinstellungen** mehrerer Lichter von der gleichen Datenbank zuzuteilen. In der **Setup** Page müssen Sie nur die erforderlichen Geräte zu wählen und dann den Key der entsprechenden Gruppe betätigen. Zum Beispiel, F2, um ein Gerät in die Gruppennummer 2 einzusetzen. Bei zweimaligem Klicken erscheint die Gruppennummer.

Klicken Sie auch auf den **Groups Configuration** Button:



Dann erscheint ein Index-Register:

🕼 Gruppen Konfiguration											×
Gerätebezeichnung 1-18 <a>''m01''- moving head 19-36 <z>''m02''- moving head 37-54 <e>''m03''- moving head 55-72 <r> <r> ''m04''- moving head 73-75 <>''101''- led - Matrix 1 76-78 <>''102''- led - Matrix 1 79-81 <>''103''- led - Matrix 1 82-84 <>''104''- led - Matrix 1 85-87 <>''105''- led - Matrix 1 91-93 <>''106''- led - Matrix 1 91-93 <>''106''- led - Matrix 1 91-93 <>''107''- led - Matrix 1 97-99 <>''109''- led - Matrix 1 97-99 <>''109''- led - Matrix 1 97-99 <>''109''- led - Matrix 1 100 - '''' Nachdem Sie eine Gruppe erstellt zuweisen. Der DMX Wert wird be</r></r></e></z>	F1 F2 V V V V V V V V V	F3	F4	F5	F6 F F F	7 F8	F9	F10	F11		
						ln O	rdnung		Beend	len	
Ein Gerät kann ir	n mehro	eren	Grup	pen	sein). 					



Ein Gerat kann in mehreren Gruppen sein. Sie können Gruppenanordnungen zu jeder Zeit visualisieren und modifizieren, klicken Sie einfach auf den Gruppen-Icon in der Option-Bar.

Shortcuts in der Setup Page

In der **Setup** Page wird ein Shortcut den Pan & Tilt Kanälen Ihrer Geräte zugeteilt, wenn Sie ein Gerät einsetzen. Diese Shortcuts sind sehr nützlich für Pan & Tilt Bewegungen und schnelle Cursor-Bewegungen.

- Halten Sie den Geräte Shortcut gedrückt und betätigen Sie die Maus. Das Gerät Pan & Tilt wird in Übereinstimmung mit Ihrer Mausposition reagieren.
- Halten Sie den **ALT** Key und die Geräte-Shortcuts gedrückt. Der Cursor bewegt sich und der erste Gerätekanal erscheint auf der linken Seite.
- Klicken Sie im **Setup** auf den **Shortcut** Button und wählen Sie einen Keyboard Key um den Kanal-Shortcut zu ändern.

Wenn Sie ein Gerät an seiner Quelle wählen anstatt einen seiner Kanäle zu wählen, handelt der Shortcut bei Nichterscheinen auf dem PAN und TILT.



Sie können mehreren Kanälen ähnliche Shortcuts zuteilen, um Gerätegruppen zu kreieren.

Halten Sie ALT und eine Shortcut-Taste gedrückt, um das Cursor Window selbst zu bewegen.

Alle Shortcut-Tasten werden unter dem Cursor angezeigt.

Das Pan & Tilt Fenster

Es gibt zwei Möglichkeiten, um Pan & Tilt Bewegungen Ihrer Geräte zu wechseln. Die erste ist das Nutzen von Shortcut-Tasten. Die zweite ist das Nutzen von spezifischen Pan & Tilt Voreinstellungen. Rechtsklick auf den Pan & Tilt Kanalicon, um das **Pan & Tilt Window** zu zeigen:

Pan & Tilt Fenster	
	Mausklick Sperren PAN/TILT Entsperren Pan sperren Tilt sperren Ort Mittelpunkt Absolu / relatif Genauigkeit
х=66; Y=98; µх=128; µY=128	

In der Movement Area wird die Geräteposition angezeigt:

- **Rechtsklick** in die Movement Area, um Ihre Geräte von ihrer aktuellen Position zu bewegen.
- Linksklick in die Movement Area, um Ihr Gerät auf die Mausposition zu bewegen.
- Halten Sie die Maus gedrückt, um die Bewegung zu halten.
- Lock, der Mausbutton ist bei Bewegung "auto-held". Klicken Sie noch einmal, um den Button aufzuschließen.
- Unlock, sie können Pan & Tilt gleichzeitig nutzen.
- Lock Pan, die schnelle Bewegung funktioniert nur auf Tilt.
- Lock Tilt, die schnelle Bewegung funktioniert nur auf Pan.
- Center, um Ihre Geräte zu zentrieren.
- Precision, um die Genauigkeit der Bewegungsgeschwindigkeit zu wählen.

Die Lock Checkbox wird bei Schließen des Fensters gespeichert.

Kreation von geometrischen Figuren

Dank der Gerätebewegung kann diese Software ganz leicht geometrische Figuren kreieren. Jede Figur wird schrittweise geschaffen, der Bildschirm oder die Movement Area wird als Zeichnungsgebiet genutzt und Ihre Maus als Pen-Device. Die Maus befestigt die Hauptpunkte der Figuren, die auf dem Bildschirm oder in der Movement Area gezeichnet wurden. Wenn Sie wollen, dass Ihr Licht um 8 Punkte rotiert:

- Kreieren Sie eine neue Szene und wählen Sie den ersten Schritt.
- Wählen Sie die Originalposition des Kreises oder der Figur.
- Kreieren Sie einen Schritt (CTRL + A) oder wählen Sie den nächsten Schritt.
- Wählen Sie die zweite Position des Kreises oder der Figur.
- Kreieren Sie einen neuen Schritt (CTRL + A) oder wählen Sie den nächsten Schritt.
- Wiederholen Sie das bis zum achten oder letzten Schritt und wählen Sie die Fadetimes.



Dreieck (3 Schritte 3 Punkte), Rechteck (4 Schritte, 4 Punkte), Stern (10 Schritte, 10 Punkte), Sonne (16 Schritte, 16 Punkte), usw...



Diese Methode funktioniert mit Pan & Tilt Shortcuts und auch mit Pan & Tilt Window (Linksklick).

Kanalmodifikation im Cursor-Window

Ein Schritt kann 512 DMX Level (von 0 bis 255) enthalten, zum Beispiel einen verschiedenen Wert für jeden der 512 Kanäle. Kanäle können an der Unterseite des Bildschirms vom Cursor Window Kanal definiert werden und verschiedene Programmiermethoden können genutzt werden, um Kanal-Level zu einzustellen.



Durch gute Eingaben der allgemeinen Prozedur werden Sie beträchtliche Zeiten erreichen, wenn Sie Ihre Szenen programmieren.

Cursor Window Optionen

Das Cursor-Window befindet sich an der Unterseite Ihres Bildschirms und es repräsentiert die 512 DMX Tracks, versorgt durch das Interface. Sie können es wieder nach Größen ordnen, bewegen oder schließen. Links gibt es 4 Option-Buttons.

Sie können:

- Den Display der Cursor-Werte stornieren.
- Die Cursor-Werte in DMX Werte umwandeln.
- Die Cursor-Werte in **Prozentsatz** umwandeln. (%)

Der letzte Button schaltet die Cursorbewegung **Fade Rendering** aus oder aktiviert sie:

- Sobald sie aktiviert ist, bewegen sich die Cursor sofort in Cut und die Fadetime wird nicht berücksichtigt.
- Sobald sie ausgeschaltet ist, bewegen sich die Cursor schrittweise in **Fade** und die Fadetime wird berücksichtigt.

Im Live sind 3 Modes möglich: AUTO, HTP und LTP

Für weitere Informationen, schlagen Sie bitte im Kapitel "**AUTO / HTP / LTP Optionen**" nach.



Wenn Ihre Computer-Performance nachlässt, wird empfohlen den Fade Rendering Button zu aktivieren, um Leistung für mehr Funktionen frei zu geben.



Hauptmethode

- Setzen Sie Ihre Maus auf einen DMX Kanal, durch Klicken kann ein DMX Track einem Level zugeteilt werden.
- Wenn Sie den Button gedrückt halten, können Sie ein Track-Level einstellen.
- Klicken Sie auf den Pfeil an der Oberseite und der Unterseite des Pitches, um einen Kanalwert genauer zu modifizieren.
- Nutzen Sie das Scrollrad der Maus. (+10 oder 10 DMX).
- Wählen Sie Ihren Kanal und benutzen Sie + oder Keyboard Keys für maximale Genauigkeit.

Shortcut-Tastatur Methode

In der **Setup** Page können Sie einen Keyboard Key einem Gerät oder einem Kanal zuteilen, um direkten Anschluss zu haben.

- Halten Sie die Taste gedrückt und betätigen Sie die Maus.
- Wenn die Taste freigegeben wird, wurde das erforderliche Level zugeteilt.

Eine einzige Taste kann ein Kanalset gleichzeitig kontrollieren.

Voreinstellungsmethode

Eine Voreinstellung ist eine DMX-Level-Voreinstellung, die irgendeinem Wert zwischen 0 und 255 und einem bestimmten Lichteffekt (z.Bsp. Gobos, Colors...) entspricht. Voreinstellungen sind in der SSL Datenbank aufrufbar. Jede Voreinstellung ist von der **ScanLibrary** programmiert.

Voreinstellungen sin dimmer im Cursor-Window aufrufbar.

- Rechtsklick auf den Kanal-Icon (Oberseite des Cursors), um ein Beschreibungsfenster anzuzeigen, welches alle möglichen Voreinstellungen enthält.
- Linksklick, um die Voreinstellungen zu wählen. Das Level wurde direkt gesetzt.

Das Voreinstellungsfenster zeigt folgende Informationen an:

- Voreinstellungs Icon
- Voreinstellungs -DMX Wert
- Voreinstellungs Name





Um die Voreinstellungmethode zu nutzen, müssen Ihre Datenbänke konsistent sein. Lesen Sie die technischen Features Ihrer Geräte, um Ihre Datenbänke zu konfigurieren.

Die RGB, CMY und Pan & Tilt Kanäle haben ihre eigene Voreinstellung in einer aktiven Window-Form.

Shift und Fx Gruppenmethode

Es ermöglicht Ihnen, mehrere Kanäle der selben Datenbank gleichzeitig den gleichen Wert zuzuteilen:

- Halten Sie die SHIFT oder FX Taste gedrückt.
- Ändern Sie Ihren Kanalwert oder wählen Sie eine Voreinstellung.



Die Kanäle sollten von der selben SSL Datenbank kommen. Diese Methode arbeitet mit der Voreinstellungsmethode und Fx Gruppen-Keys.

Wie man Geräte-Adressen modifiziert

Im **Setup** können Geräteadressen modifiziert werden. Bereits existierende Szenen berücksichtigen die neuen Adressen. Im **9)** Rechtsklick auf das Gerät und wählen Sie **Change Address** im Menü. Dann wählen Sie die neue Adresse Ihres Geräts.

<u>i</u> <u>£</u>	37-54 <e>"m03"- movi</e>	na beed - (F1 F2)
± 1	55-72 <r>"m04"- (</r>	Invertiere PAN (-X-)
	73-75 <>"101"- led	Invertiere TILT (-Y-)
• †	76-78 <>"102"- lec 🗖	Vertausche PAN <-> TILT
⊡ • ‡	79-81 <>"l03"- lec 🖀	Ausgewähltes Gerät entfernen
	82-84 <>"104"- led	Change address
🗉 · · 韋 -	85-87 <>"105"- led	
• •	88-90 <>"106"- lea 🏂	Keine Überblendung bei den Rädern
• †	91-93 <>"l07"- leq 🗹	Fade
• • †	94-96 <>"l08"- lec 🧾	Color Picker
<u>i</u> 🛓	97-99 <>"109"- led - (F	2) - Matrix 1

Pan & Tilt Shortcut und Szenen-Button Priorität

Mit dieser Software können Sie den Keyboard-Shortcuts folgende Tools zuteilen:

- Die Pan & Tilt Bewegung, kreiert in der **Setup** Page
- Die DMX Kanäle, kreiert in der Setup Page
- Die Szenen, kreiert in der Scene Page
- Die Effekte, kreiert in der **Live** Page

Unter **Live** können eine Szene, ein Effekt und ein Kanal manchmal den gleichen Shortcut Key benutzen, was Kontroversen zwischen HTP / LTP Kanälen und Szenenauslösung erzeugt. Sie müssen die **Priority Keyboard** Option im **Live** Menu benutzen, um dieses Problem zu lösen.

Live	Sprache ? HILFE ?		
	Play Zyklus.		
	Freeze		
	Fade		
	Virtueller Szenen Modus		
	Prio 🕨	×	Kanäle
	Oberfläche laden		Felder
	Standart Oberfläche laden		

- Wenn Sie Channels wählen, wird der Shortcut die Kanäle kontrollieren.
- Wenn Sie **Buttons** wählen, wird der Shortcut die Szene kontrollieren.

Live Only Funktion

Durch Aktivieren von Live only im Software - Windows – Menü wird die Software nur im Live Mode gespannt. Der Benutzer hat keinen Zugang zu den Scene und Setup Pages oder kann die gespeiherten Szenen nicht ändern. Es ist noch möglich, zusätzliche Effekte zu kreieren.



Speichern Sie Ihre Show automatisch

Um Programmierungen sicherer zu machen, sichert eine Softwarefunktion diese regelmäßig.

- Diese Option ist im File Menü aktiviert.
- Speichern Sie jede Minute.
- Es wird nicht gespeichert, wenn keine neue Programmierung veranlasst wurde.



⚠

Sobald die Programmierung beendet ist, gibt es keinen Grund, diese Option aktiviert zu lassen.

FORTGESCHRITTENE SHORTCUTS

Diese Tabelle zeigt Ihnen alle Software Shortcuts und ihre Funktion.

PAGE	SHORTCUT	FUNKTION	Beschreibung		
	CTRL + N	Ein neues Projekt kreieren.	Kreieren Sie ein neues Projekt, um eine neue Show zu programmieren.		
	CTRL + O	Ein Projekt öffnen.	Ein existierendes Projekt öffnen.		
	CTRL + S	Speichern	Das aktuelle Projekt speichern.		
SETUP SCENE LIVE	Q.W.E.R.T.Y	Kanal-Shortcuts (Set-Up). Auslösung der Szenen und Effekte über Shortcuts (Szene/Live).	Eine Shortcut-Taste zuteilen, um die Kanäle zu nutzen und zu managen. Einen Shortcut zuteilen, um Szenen und Effekte auszulösen.		
	Tasten + und -	+ 1 oder – 1 DMX.	Nachdem Sie einen Kanal gewählt haben, senken oder steigern Sie den DMX-Wert des Kanals.		
	SHIFT + Preset	Gleiche Voreinstellungen für alles.	Halten Sie die SHIFT Taste gedrückt und wählen Sie die Voreinstellung, dann werden Sie allen Lichtern der gleichen Datenbank das voreingestellte DMX Referenzlevel zuteilen.		
SETUP <mark>SCENE</mark>	ALT + Kanal - Shortcuts	Automatische Cursor-Anpassung.	Halten Sie ALT gedrückt und wählen Sie eine Kanal-Shortcut-Taste, dann bewegt sich das Cursor Window und die Gerätekanäle werden automatisch angezeigt.		
SCENE LIVE	F1 bis F12 + Preset / Pan & Tilt	Preset Group Level. Pan & Tilt Gruppenbewegung	Halten Sie die Fx Taste gedrückt und wählen Sie eine Voreinstellung, dann werden Sie allen Lichtern der gleichen Datenbank das voreingestellte DMX Referenzlevel zuteilen. Arbeitet mit PAN & TILT.		
SETUP	F1 F12	Persönliche Gruppen-Shortcuts	Teilen einer Gruppennummer ein Licht oder einen Kanal zu. Sie können bis zu 12 Gruppen kreieren.		
SCENE	Pfeil nach unten	Nächster Schritt	Gehen Sie zum nächsten Schritt (vom aktuellen Schritt).		
	Pfeil nach oben	Vorheriger Schritt	Gehen Sie zum vorherigen Schritt (vom aktuellen Schritt).		

	CTRL + Step	Schritt - Multi-Auswahl	Halten Sie die CTRL Taste gedrückt und klicken Sie auf mehrere Schritte, dann können Sie alle von ihnen auswählen und ihnen den gleichen DMX Wert zuteilen.
	CTRL + A	Einen neuen Schritt kreieren	Um einen neuen Schritt zu kreieren, während Sie Ihr PAN & TILT editieren und bewegen.
	CTRL + Linksklick + Effekt	Effekt Edition	Editiert Effekt und zeigt DMX Cursor Editing Window.
	ALT + Linksklick + Effekt	Fortgeschrittene Effektoptionen	Zeigt das fortgeschrittene Effekt-Option-Window.
	Rechtsklick + Effekt	Effektfarben und optionen	Zeigt das Effektfarben-Window und Optionen. 15 DMX-Effektefarben sind möglich.
LIVE	Rechtsklick + Szene	Fortgeschrittene Szeneoptionen	Zeigt das fortgeschrittene Szene-Option-Window. Sie können ein Szene-Mode wählen: Normal, BPM, BPM mit Fade und Sie können den virtuellen Szene-Mode wählen: Auto Release, Stop On The Last Step, Always Loop.
	ТАВ	Szene in manuellen BPM	Manuelle Auslösung jedes Szeneschrittes. Ihre Szene muss im BPM Mode sein.
	ALT + Szene	Virtuelle Szenenauslösung	Löst Ihre virtuelle Szene in HTP aus.
LIVE (während Sie einen Effekt editieren)	F1 bis F12 + Preset	Gruppenkanäle ON	Während der Effekteditierung schalten Sie den ersten Lichtkanal der Gruppe in LTP Mode, halten Sie die Fx Taste gedrückt und wählen Sie die erforderliche Voreinstellung. Alle Lichter der Gruppe werden dann im LTP Mode positioniert und erhalten den DMX - Wert.
	ESC	Einen Effekt speichern.	Speichern Sie den editierten Effekt und schließen Sie das Effekt-Editing-Window.

SCANLIBRARY EDITOR

Scanlibrary Editor ermöglicht Ihnen ein neues Gerät in Ihrer Datenbank zu modifizieren oder hinzuzufügen. Nur eine sorgfältig aufgebaute Datenbank kann wirklich zuverlässig sein, wenn Sie Ihr Gerät benutzen. Bitte folgen Sie dieser Anleitung:

- Öffnen Sie Scanlibrary in den Software-Optionen.
- New im Folder Menü.
- Wählen Sie einige Kanäle und klicken Sie auf Create.
- Wählen Sie einen Kanaltyp (8-Bit Pan / Tilt, 16-Bit, RGB, CMY, ...)
- Geben Sie den Namen jedes Kanals ein. Max. 6 Buchstaben.
- Geben Sie f
 ür jeden Kanal die Voreinstellung ein, indem Sie auf New klicken (z. Bsp. ist es f
 ür den Gobo-Kanal notwendig, so viele verschiedene Voreinstellungen zu kreieren wie verschieden existierende Gobos).

Für jede neue Voreinstellung, geben Sie Information in das Dialogfeld von oben nach unten:

- Wählen Sie den Effekttyp.
- Wählen Sie den erforderlichen Icon.
- Geben Sie den Namen der Voreinstellung ein (es ist ratsam 6 Buchstaben zu benutzen).
- Geben Sie die niedrigsten und höchsten DMX-Level ein.
- Geben Sie Default DMX-Level ein.

EASY VIEW 3D SOFTWARE

Easy View Software bietet eine 3D Echtzeit-Visualisierung einer Bühne. Es ermöglicht Ihnen, Lichtbewegungen, Farben und auch Haupeffekten (Iris, Strobe, Dimmer, Shutter...) zu folgen. Der Beam jedes traditionellen Gerätes (PAR...) kann ebenso visualisiert werden. Mit Easy View können Sie 3D-Objekte einfügen und Ihre Bühne oder Disco realistisch rekonstruieren. Die möglichen Funktionen in Easy View sind:

- Eine Szene aufnehmen.
- Always On Top Easy View Window.
- Performances. Um 3D-Display zu optimieren.
- **Camera**. Um einen Betrachtungswinkel auszusuchen, zu zoomen, rotieren und speichern.
- Stage. Um Objekte und Gerätepositionen anzuordnen.

Umso sorgfältiger Sie die Gerätedatenbänke aufbauen, desto bessere Resultate werden Sie in Zeiten von 3D-Repräsentation erreichen.



Falls Sie Hilfe mit Easy View und Scanlibrary benötigen, erhalten Sie detaillierte Unterstützung in der Online-Bedienungsanleitung, der CDRom oder auf unserer Website.