DVC2 User Manual

Français

SUNLITE is a trademark of Bruno Nicolaudie.

WINDOWS is a trademark of the MICROSOFT CORPORATION.

All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher.

Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks. While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document. © 1989-2012 Nicolaudie

Table of contents

1.Driver et installation	
2.Mode PARAMETRAGE	
3.Le mode EDITEUR	
4.Mode LIVE	
5.Déclenchements	
6.Les menus du logiciel	
7.Le mode autonome	
8.Gestion des interfaces	
9.Support technique	

1.Driver et installation

Contenu du coffret

1 CD-ROM avec les outils de contrôle d 1 CD-ROM avec les outils de contrôle d 1 Interface USB/DMX 1 câble USB 2.0 de connexion

Configuration requise

- Microsoft Windows XP, VISTA.
- Microsoft DIRECTX 9 ou ultérieur.
- Processeur de 500 Mhz (1,5 Ghz).
- 256 Mo de mémoire vive (512 Mo).
- 150 Mo d
 espace disque disponible.
- Lecteur de CD-ROM.
- 1 ou 2 ports USB 2.0.
- Résolution de 1024x768.
- Carte vidéo compatible DirectX 9.
- Mémoire vidéo de 128 Mo (256 Mo).

Installation et mise à jour du driver

Nos interfaces USB-DMX respectent complètement les spécifications USB 2.0 et DMX 512 (1990). Elles sont directement alimentées par le port USB 2.0 et pilotent les 512 circuits disponibles sur une ligne DMX.

Référez vous au manuel d'utilisateur HARDWARE pour une installation standard des drivers. Pour installer manuellement ou mettre à jour le driver, vous devez utiliser le GESTIONNAIRE DE PERIPHERIQUES de Windows :

Branchez votre interface sur le port USB 2.0.

Cliquez sur le menu DÉMARRER de Windows, sélectionnez le menu PANNEAU DE CONFIGURATION, double-cliquez sur l'icône SYSTÈME, sélectionnez l'onglet MATÉRIEL et enfin cliquez sur le bouton GESTIONNAIRE DE PÉRIPHÉRIQUES. La fenêtre suivante apparaît et dans l'arborescence (Contrôleurs de bus USB) vous devez voir l'interface connectée.

priétés syst	ème			?
Restauration of	lu système	Mises à joi	ur automatiques	À distance
Général	Nom de l'	ordinateur	Matériel	Avancé
Gestionnaire c Sector Le (périj Ges l'un	e périphériques àestionnaire de p bhériques matérii tionnaire de périj de ces périphérii	périphérieus s els instants su phériques pou ques.	iffiche la liste de tou r votre ordinateur. U r modifier les proprié	s les tilisez le tés de
		Ge	stionnaire de périph	ériques
Pilotes La s insta défii Upo	ignature des pilo allés avec Windo nir la manière doi late pour obtenir	otes certifie ows. Windows se nt Windows se les pilotes.	impatibilité des pilo Update vous perme connecte à Windo	etes et de ws
	Signat <u>u</u> re du pi	lote	Windows Updat	e
Profils matériel	s profils matériels [,] registrer plusieur	vous offrent la s configuration	possibilité de définir 1s matérielles.	et
			<u>P</u> rofils matériels	
		ОК	Annuler	Appliqu

Liste des cartes détectées par le gestionnaire de périphérique

- Intelligent Usb Dmx Interface OUT Economy.
- Intelligent Usb Dmx Interface OUT.
- Intelligent Usb Dmx Interface (Usb powerd 2006).
- Intelligent Usb Dmx Interface (Stand Alone 2006).
- Intelligent Usb Dmx Interface (Low cost U6).
- UNKNOW DEVICE ou PÉRIPHÉRIQUE INCONNU signifie que l'interface a un problème.
- USB DEVICE ou SIUDI-DMX OUT ou SIUDI EC signifie que les drivers doivent être installés.



Suivez les instructions de l'AIDE A LA MISE A JOUR DE MATERIEL et choisissez l'option INSTALLER A PARTIR D'UN EMPLACEMENT SPECIFIQUE. L'emplacement peut être un répertoire sur votre disque dur ou sur le CD d'installation du logiciel.

Liste des fichiers disponibles :

SIUDI5.INF pour les nouvelles interfaces avec 2 XLR IN et OUT ou 1 XLR OUT.

SIUDI.INF pour les anciennes interfaces avec une seule XLR.

Après installation, vérifiez que vous ayez le fichier suivant : SIUDI5.DAT dans le répertoire suivant : C:WINDOWSsystem32SiudiLoad.

Installation et mise à jour du Logiciel

Pour une installation standard et complète, vous pouvez utiliser le CD-ROM d'installation et suivre les instructions.

Si le CD-ROM ne se lance pas ou pour une installation manuelle du logiciel, vous pouvez utiliser le fichier _INSTALL.EXE qui se trouve sur le CD-ROM ou en téléchargement sur le site web.

Pour une mise à jour du logiciel, vous pouvez utiliser le fichier _UPDATE.EXE qui se trouve sur le CD-ROM ou en téléchargement sur le site web.

2.Mode PARAMETRAGE

Le logiciel est composé essentiellement de 3 modes. Chacun correspond à une étape indispensable de la conduite lumière d'un spectacle. On peut résumer ces étapes par :

- PARAMÉTRAGE : Configuration de l'espace de travail et des appareils.
- ÉDITEUR : Programmation du spectacle et construction des scènes.
- LIVE : Restitution, rattrapages, améliorations du show en direct.



Le mode Paramétrage

Le mode PARAMÉTRAGE permet de configurer le logiciel pour les éclairages que vous voulez utiliser. Il est possible de choisir parmi plus de 4000 librairies d'éclairages différents, d'allouer une adresse sur 512 circuits DMX et parmi 6 univers différents, d'activer ou non un fondu sur un circuit ou d'inverser les mouvements des appareils. Ce mode permet aussi de tester le bon fonctionnement de vos appareils, ce qui est la base d'une bonne programmation.

Le logiciel utilise les librairies de type SSL qui représente le meilleur choix actuel et une garantie d'évolution future. Il peut arriver qu'une librairie ne soit pas disponible dans la base de donnée. Avec l'outil ScanLibrary (livré avec le votre logiciel de contrôle), la création de votre propre librairie ne prendra que quelques minutes. (Voir le manuel Scanlibrary).

Nouveau projet

Pour votre première utilisation, il est préférable de créer un nouveau projet. Allez dans le menu FICHIER et NOUVEAU ou alors cliquez sur les icônes suivants pour CRÉER et sauver un projet.

Pour la meilleure exploitation du logiciel, vous devez impérativement utiliser les librairies SSL. Le logiciel se chargera de créer les fenêtres de contrôle correspondantes aux fonctions et effets des appareils. Cliquez sur le bouton PATCHE UN PROJECTEUR pour insérer des appareils :



La fenêtre GESTION DU PATCH apparaît, sélectionnez dans la liste la librairie désirée. Les librairies sont classées par constructeurs et par types d
_appareils. Les appareils traditionnels (PAR64, LED...) se trouvent dans le répertoire _GENERIC.

Sous la liste des librairies figurent les réglages :

- Univers : Univers DMX.
- Adresse : Adresse de départ DMX de l'appareil.
- Matrice : Option de Matrice, cochez si vous souhaitez créer une matrice.
- Nombre : Nombre de projecteurs requis.
- Bouton Patch : Pour envoyer l'appareil(s) dans la grille DMX située à droite.

Pour patcher simplement un appareil sur la grille DMX, sélectionnez un appareil dans l'arborescence et déplacez le sur la grille DMX jusqu'à l'adresse désirée (glisser/déposer).

Il est possible depuis le menu (clic droit sur un appareil de la grille DMX) de :

- Copier/coller un ou plusieurs appareils.

- Supprimer un ou plusieurs appareils.

Une fois les appareils patchés sur la grille à votre convenance, validez en cliquant OK. Le logiciel va maintenant créer les fenêtres de contrôle associées aux appareils. Ces fenêtres de contrôle apparaissent en bas de l'écran.

Gestion du patch				x
Projecteurs +		Pa	ıtch	🗈 🖺 🗙
generic	Univers DMX 1 Univ	ers DMX 2 Univers DMX	3 Univers DMX 4 Univers D	MX 5 Univers D 4 🕨
color changer	1 SCANNER	14 15		28 29
decoupe	SCANNER	42 43	CANNER 56 57	MO
image projector		74 75		92 93
laser		110 111		128
led par 64	MOVING HEAD		148 147	
moving head	MOV	/ING HEAD	140 147	MOVING HEAD
	164 165	MOVING HEAD	182 183	MOVING H
g par 56	EAD 200	201 202 203 204 205 206 207 208	209 SCANNER	222 223
i rgb	SCANNER	236 237	SCANNER	250 251 s
🛐 rgby 4 color	CANNER 264	265 266 267 268 269 270 271 272	273 274 275 276 277 278 279 280 281	282 283 284 285 286 287 288
spot 575	289 290 291 292 293 294 295 296	297 298 299 300 301 302 303 304	305 306 307 308 309 310 311 312 313	314 315 316 317 318 319 320
	321 322 323 324 325 328 327 328	329 330 331 332 333 334 335 338	337 338 339 340 341 342 343 344 345	348 347 348 349 350 351 352
moving head.ssl	252 254 255 258 257 250 250 280	281 282 282 284 285 288 287 280	289 270 271 272 272 274 275 278 277	270 270 200 201 202 202 204
Univers Univers DMX 1				
Adresse	385 386 387 388 389 390 391 392	393 394 395 396 397 398 399 400	401 402 403 404 405 406 407 408 409	410 411 412 413 414 415 416
93	417 418 419 420 421 422 423 424	425 426 427 428 429 430 431 432	433 434 435 438 437 438 439 440 441	442 443 444 445 448 447 448
	4 0 451 452 453 454 455 458	457 458 459 460 461 462 463 464	485 488 487 488 170 471 472 473	474 475 476 477 478 479 480
	482 483 484 485 486 487 488	489 490 491 492 493 494 495 496	497 498 499 500 501 3 504 505	506 507 508 509 510 511 512
Patch			0	< Annuler

Suppression et mise à jour des appareils

Pour supprimer et mettre à jour vos appareils, vous devez utiliser la fenêtre GESTION DU PATCH. Supprimez ou modifiez la position des appareils dans la grille DMX.

Les résultats seront automatiquement appliqués après la confirmation et la fermeture de la fenêtre. La suppression d'appareil(s) dans la fenêtre GESTION DU PATCH n'entraîne pas la perte du contenu des scènes (encodage avec des pas). En revanche, toute modification d'adresse dans la fenêtre GESTION DU PATCH entraîne automatiquement la modification du contenu des scènes, l'encodage est reporté à la nouvelle adresse. Cette option est très pratique et évite un ré-encodage et une éventuelle programmation du projet.

Configuration des appareils

En quelques clics de souris vous allez configurer vos circuits d'éclairage.

Après sélection d'un appareil dans la zone d'affichage d'un univers, vous pouvez agir sur les paramètres suivants :

- Renommer un appareil, un simple double sur la cellule suffit.
- Inverser le mouvement Pan.
- Inverser le mouvement Tilt.
- Échanger les axes Pan et Tilt.
- Activer ou non l'exécutions des temps de fondu sur les circuits.

Si l'option Fondu sur le circuit est inactive, le circuit ne tient pas compte des transitions progressives de niveau DMX lors des fondus.

La transition qui s'effectue dans une scène entre 2 pas sera directe pour ce circuit donné (voir le mode Editor). Au lieu d'évoluer progressivement, pour ce circuit donné, le niveau DMX viendra directement à la

valeur DMX du pas suivant à la fin du temps de fondu.

Le bouton 'ROUES SANS FONDUS' est un permet d'annuler simultanément le fondu sur les circuits de types : roue de couleur, rue de gobo, shutter, prism et effets.



Afficheur d'adressage DMX par 9 ou 10 Bits

Pour les appareils ne possédant pas d'afficheur digital, le codage de l'adresse DMX se fait via un dipswitch 9 ou 10Bits (série de 9 ou 10 petits leviers). L_afficheur montre comment positionner les leviers sur les appareils afin de coder l'adresse DMX.

Par défaut un représentation 10 bits est affichée automatiquement lors de la sélection de l□appareil. Certains appareils ne possèdent que 9 bits pour coder leur adresse. Dans ce cas activez l'option 9 bits (cliquez dessus) pour voir apparaître le bon codage.

Introduction aux fenêtres de contrôle

Il est indispensable de pouvoir bien contrôler les appareils.

Le logiciel met à votre disposition plusieurs options d'affichage des fenêtres de contrôle. A vous de trouver la plus adaptée à votre programmation.

Par défaut, Les fenêtres de contrôle apparaissent dans la partie inférieure de l'écran. Les boutons suivants permettent de passer d□une configuration d'affichage à une autre.



Fenêtre de contrôle Générale (Mode standard 512)

Par défaut elle contient toujours 512 curseurs symbolisant les 512 circuits d'un univers DMX. Chaque circuit peut prendre un niveau qui varie de 0 à 255.

Cette fenêtre est toujours affichée et donne accès aux 512 circuits sans avoir forcément patché d'appareil.

Cette fenêtre est utile pour de simples tests rapides ou pour visualiser plus précisément le niveau DMX d'un circuit.

Voici les options d'affichage disponibles (photos option fenêtre générale)

- Afficher les niveaux des circuits en pourcentage ou en numérique DMX.
- Afficher seulement les circuits patchés (appartenant à un appareil).
- Choisir l'univers DMX à afficher.
- Changer la priorité d'un ou plusieurs circuits.
- Démarrer le générateur de scène et d'effets préprogrammés.

Fenêtre de control des appareils (à partir d'une librairie)

Suite au patch d'une nouvelle librairie d'appareil (via la fenêtre Gestion du Patch), une nouvelle fenêtre de contrôle s'ajoute par dessus la fenêtre GENERAL. Cette fenêtre de contrôle est dédiée à cette famille d'appareils. Pour chaque nouveau type différent d'appareil patché, une nouvelle fenêtre de contrôle dédiée est crée et ajoutée. Ces fenêtres sont très utiles lorsque le nombre d'appareil à contrôler est important.

Une fenêtre de contrôle est scindée en deux zones :

- La zone de gauche contient les curseurs symbolisant les circuits DMX utilisés par l'appareil.

- La zone de droite contient la fenêtre de groupe, elle regroupe les appareils de la famille représentés sous forme d'icônes.

Voici les options d'affichage disponibles (à gauche) :

- Afficher les niveaux des circuits en pourcentage ou en numérique.
- Afficher ou non la zone des groupes.
- Passer en mode curseurs ou en mode palette de presets.
- Démarrer le générateur de scènes et d'effets préprogrammés.



Fenêtre des groupes

Cette fenêtre permet de désigner le(s) appareil(s) que vous allez contrôler.

Chaque icône dans cette zone symbolise un appareil.

Cliquez dessus pour les sélectionner ou non. Les appareils sélectionnés s Les niveaux dmx que vous ajusterez dans la zone des curseurs (à gauche) ne sont appliqués qu'aux appareils déjà sélectionnés dans la zone de groupe.

Si vous patchez de nouveaux appareils appartenant à une famille existante, ils seront ajoutés automatiquement dans la fenêtre de groupe.

Les boutons dans la colonne de gauche ont les fonctions suivantes :

- Basculer du mode sélection au mode déplacement graphique des icônes.

- Changer la taille des icônes
- Supprimer la sélection
- Sélectionner tous les appareils
- Inverser la sélection
- Sélectionner 1 appareil sur 2
- Décaler la sélection à droite
- Décaler la sélection à gauche
- Fermer le faisceau
- Ouvrir le faisceau
- Appareils en position centre (Pan et Tilt à 50%)
- Les boutons de la partie supérieure ont les fonctions suivantes :
- Autoriser ou non l
 appel de plusieurs groupes simultanément
- Enregistrer une sélection d'appareils dans un groupe (12 groupes possibles)
- Rappeler les groupes de 1 à 12 (affectés aux touches clavier F1 à F12)
- Relâcher tous les nivaux forcés (actions) sur les appareils sélectionnés (Live)
- Relâcher tous les nivaux forcés (actions) sur les tous appareils (Live)

- Relâcher tous les nivaux forcés (actions) sur toutes les fenêtres de contrôle (Live)

Enregistrer un groupe

Sélectionnez les appareils dans la fenêtre des groupes, puis cliquez sur le bouton d'enregistrement (représenté par une disquette bleue). Cliquez ensuite sur le bouton du groupe désiré (ou pressez la touche clavier F1 à F12).

Votre groupe est alors automatiquement enregistré. Vous pourrez le rappeler à tout moment en cliquant dessus ou avec les touches F1 à F12 de votre clavier.

Affichage et utilisation du Mode Curseurs

Les curseurs affichés représentent les circuits disponibles des appareils sélectionnés. Vous pouvez ainsi contrôlez les appareils de votre choix.

Il faut obligatoirement sélectionner un ou plusieurs appareils dans la fenêtre des groupes pour pouvoir les contrôler. Si rien n'est sélectionné, l'utilisation des curseurs n'aura aucun effet.

Avec un clic droit sur la partie supérieure des curseurs, vous affichez la liste des presets disponible pour ce circuit (Exemple: liste des gobos).

Un clic gauche sur un élément de la liste sélectionne le preset en envoi le niveau DMX associé sur le circuit. Les listes des presets est également disponible sur les curseurs la fenêtre de contrôle générale.

Affichage et utilisation du mode palette de presets

Ce mode graphique offre un accès quasi instantané aux différentes fonctions des appareils. Vos librairies doivent être réalisées avec le plus grand soin pour une exploitation optimal de cet outil. En sélectionnant ce mode, il apparaît alors 5 catégories de classement :

- Pan/Tilt.

- Gobo.
- Couleur.
- Faisceau.
- Autres.

Chaque catégorie affiche les circuits et les presets associés.

Il faut obligatoirement sélectionner un ou plusieurs appareils dans la fenêtre des groupes pour pouvoir les contrôler. Si rien n
est sélectionné, l
utilisation des palettes n
aucun effet.

A chaque preset est associé un curseur permettant d

affiner le niveau DMX.

Pour appeler un preset, cliquez dessus, un second clic annule le preset et envoi le niveau zéro.

MOVIN	MOVING HEAD						
	Pan / Tilt Gobo	Color Light be	am Other		📮 🛃 F1 F2 F3 F4 (F5 F6 F7 F8 F9) F10 F11 F12 🧏 💥 💥
P ™ P ™ P ™ F X	Pan / Tilty Gobo	Color Light be	Ann Other Gobo 2 Cobo 2 Cob	RotGobo	F1 F2 F3 F4 F4 F1 F2 F3 F4 F1 F1 F2 F3 F1 F1	F5 F6 F7 F8 F9	
्रात्ताः						A 147 U 001	A 129 U 001
/舞(peneral Watrix 1		SCANNER MO		AK 04		

Sélection et position Pan et Tilt

Pour donner une position à un appareil il faut utiliser la fenêtre des groupes et les circuits Pan et Tilt de la fenêtre de contrôle.

Sélectionnez les appareils dans la fenêtre des groupes. Modifiez la valeurs des circuits Pan et Tilt ou utiliser la fonction Pan et Tilt dans le mode Palette de preset.

La position courante des appareils est affichée et vous pouvez les déplacer avec la souris ou un joystick USB. Un clic droit dans la zone amène l'appareil à la position de la souris. Un clic gauche déplace l'appareil à partir de sa position courante. Vous pouvez utiliser le bouton CENTRE pour un positionnement rapide.

Кеу	z
Invert Pan	Invert Tilt
Swap Pan/Tilt	

Avantages de la fenêtre de contrôle

Grâce à ses différents modes et à la représentation graphique des appareils dans la fenêtre des groupes, il est très facile et très rapide de contrôler les éclairages. Un simple clic suffit pour prendre le contrôle. Vous en avez besoins dans chaque mode du logiciel, PARAMETRAGE pour tester le bon fonctionnement des appareils, EDITEUR pour encoder rapidement et simplement les pas de vos scènes et LIVE pour prendre le contrôle de vos appareils instantanément pendant la restitution.

A partir du moment où votre patch est correct, vous pouvez prendre le contrôle et vérifier l'état de fonctionnement des appareils. Les faisceaux des appareils doivent être ouverts grâce aux fonctions suivantes : DIMMER, SHUTTER, IRIS et ZOOM. Il y a dans la fenêtre de contrôle des boutons d'accès direct pour allumer les lampes, ouvrir les faisceaux et de mettre les appareils en position centrale. Si tout fonctionne correctement, vous pouvez commencer la programmation (encodage) des pas et des

scènes en sélectionnant le mode EDITEUR.

3.Le mode EDITEUR

Le mode EDITEUR

Il permet de créer des scènes et des programmes rapidement et de façon intuitive. Ce mode est très important car s]est ici que sera enregistré toute votre programmation pas a pas. L'interface graphique est étudiée pour offrir le plus d'options possibles tout en conservant un fonctionnement vraiment simple. A gauche de l'écran se trouvent les scènes et les options de scènes. A droite de l'écran se trouve la liste des pas et les options des pas. A la création d'un nouveau projet la liste des scènes et des pas sont vides.



Scènes / Pas

Une Scène (Programme) peut être compose d'un seul ou de plusieurs Pas. Une scène de plusieurs pas, constitue une scène dynamique. Chaque pas est une mémoire stockant 512 niveaux DMX avec un temps de fondu et un temps d'attente. Les Pas mémorisent les valeurs DMX automatiquement. Les temps peuvent aller de 0,04 seconde a 44 minutes et on une précision de 0,04 secondes (25 hertz). La durée d'une scène correspond la somme de tous ses pas. Les Scènes ont des options supplémentaires de boucles, de déclenchements, de transitions et de fondus.

Options des scènes :

- Nouvelle scène.
- Supprimer les scènes sélectionnées.
- Insérer des scènes d
 un autre projet. Les anciens projets sont sauvegardés au format .DLM et les

nouveaux projets au format .DVC).

- Dupliquer la scène sélectionnée.
- Créer un nouveau groupe et faciliter le classement des scènes.
- Supprimer les groupes sélectionnés.
- Jouer les scènes sélectionnées.
- Stopper les scènes sélectionnées.
- Afficheur de temps de la scène sélectionnée.

Options des pas :

- Ajouter un pas.
- Sélectionner tous les pas de la liste.
- Supprimer les pas sélectionnés.
- Copier les pas sélectionnés.
- Coller tous les pas copier précédemment à la suite du pas courant.
- Changer les temps de fondu et d'attente des pas sélectionnés.

Comment créer une scène

A partir des options des scènes, Ajoutez une nouvelle scène. Sélectionnez le premier pas de la scène. Ensuite utilisez les fenêtres de control pour y modifiez les valeurs Dmx des appareils en fonction de l'effet désiré. Choisissez le temps de fondu et d'attente du pas courant.

Pour continuer la programmation de la scène, ajoutez un autre pas (à partir de la barre d'outils des pas), modifiez à nouveau les valeurs DMX des appareils et choisissez les nouveaux temps de fondu et d'attente.

Répétez ces opérations jusqu'à l'obtention de votre scène finale.

Notes :

Une scène peut contenir 1 ou plusieurs pas.

Par défaut une scène boucle toujours.

La durée d]une scène est la somme des temps de tous ses pas.

Il est possible de jouer plusieurs scènes et de programmer en même temps sur une autre scène. Une scène démarre à partir du pas sélectionné. Lors de l□arrêt de la scène, le dernier pas joué sera automatiquement sélectionné.

Modification des paramètres d]une scène

Les scènes et les pas ont différents paramètres ajustables. Ils sont accessibles via les cellules dont se compose la ligne de la scène, et sont affichés sous forme de colonnes. Chaque colonne représente une option ou un paramètre différent de la scène.

Pour modifier les paramètres des scènes ou des pas, double cliquez sur l'information et la cellule à modifier. Il est alors possible de modifier le texte ou d'utiliser un menu déroulant donnant les options possibles.

Ę		🖹 🖡 🖣		2	× 🖢	•								00m03s40
5	\geq	🗈 Nom 🔪	😡 Rac	📰 Port	雀 Midi	👧 Entrée	📿 Boucles 💊	🗐 Sauter	🚽 Exit Mode	📑 Release	👌 Temps	Temps total	🍋 Temps de mo	🎽 Temps de descente
Ŧ	LED													
	Sca	nner												
		Scan White	a	Non	None [0*0*0]	None [0.0.0]	Boucle toujours	Non	Pause	Off	00m01s00		00m00s00	00m00s00
		Tilt with phasing	s	Non	None [0*0*0]	None [0.0.0]	Boucle toujours	Non	Auto-relâche	Off	00m03s96		00m00s00	00m00s00
		Generated Scene (1)	f	Non	None [0*0*0]	None [0.0.0]	Boucle toujours	Non	Auto-relâche	Off	00m03s96		00m00s00	00m00s00
		Dimmer effect 1	d	Non	None [0*0*0]	None [0.0.0]	Boucle toujours	Non	Auto-relâche	Off	00m03s96		00m00s00	00m00s00
		Dimmer effect 2	g	Non	None [0*0*0]	None [0.0.0]	Boucle toujours	Non	Auto-relâche	Off	00m03s96		00m00s00	00m00s00

Les fonctions sont les suivantes pour les scènes :

- Activer ou non la sortie DMX de la scène (vous pouvez créer alors des scènes sans perturber le show).

- Activer ou non le FONDU entre scène.
- Changer le NOM de la scène.

- Affecter des RACCOURSIS pour le déclenchement des scènes par clavier. (5 raccourcis maximum par scène).

- Affecter un PORT pour le déclenchement des scènes pas contact externe HE10 (voir mode autonome).

- Affecter un evenement MIDI, pour le déclenchement MIDI. Les événements Midi sont détectés automatiquement. La première valeur, correspond au canal (16 canaux maximum), la seconde à la note (127 notes maximum).

- Choisir le nombre de BOUCLES de la scène pour sa répétition.
- Choisir de SAUTER automatiquement à la scène suivante ou à la scène de son choix.
- Choisir le MODE D

 ARRET de la scène en fin de boucle.
- Choisir le type de RELACHEMENT des autres scènes lors du déclenchement de la scène.
- Afficher le TEMPS d'une boucle de la scène.
- Afficher le TEMPS TOTAL de la scène.
- Definir un temps de montée et un temps de descente pour la scène. Pour le mode LIVE uniquement.

Déplacer et poser (drag and drop)

Pour les SCÈNES et les PAS vous pouvez les déplacer avec la souris. Sélectionnez une scène, gardez le clic de la souris enfonce, déplacez votre scène dans la liste, relâchez votre clic.

Multi sélection et contrôle

Grâce aux touches SHIFT et CTRL (control) du clavier vous pouvez sélectionner plusieurs scènes ou plusieurs pas. Vous devez garder la touche enfoncée.

SHIFT : tous entre le premier et le dernier clic est sélectionné.

CTRL : uniquement pour sélectionner les élément cliqués.

Toutes les actions des fenêtres de contrôles sont automatiquement appliquées aux pas sélectionnés. Il en est de même pour les options de Scène.

	🖡 🕵 🔖	fi 🖪 🖉
D	X Temps de fo	Temps d'atte
1	00m00s04	00m00s00
2	00m00s36	00m00s00
3	00m00s12	00m00s00
4	00m00s36	00m00s00
5	00m00s12	00m00s00
6	00m00s36	00m00s00
7	00m00s12	00m00s00
8	00m00s44	00m00s00
9	00m00s08	00m00s00
10	00m00s40	00m00s00
11	00m00s08	00m00s00
12	00m00s40	00m00s00
13	00m00s08	00m00s00
14	00m00s40	00m00s00
15	00m00s08	00m00s00
16	00m00s52	00m00s00

Priorités de déclenchement entre les scènes

Le logiciel permet de déclencher plusieurs scènes simultanément. En programmant vos scènes il faut tenir compte de certaines règles afin d'éviter d'éventuels conflits lors du déclenchement de vos scènes en mode LIVE.

Dans tous les cas, la dernière scène déclenchée aura la priorité seulement sur les canaux qui ont été programmes dans EDITEUR. Un canal programmé peut alors devenir prioritaire. Dans uns scène un circuit devient prioritaire si au moins un des pas de la scène a un niveau DMX différent de zéro (non nul). Si le canal a tous ses niveaux DMX à Zéro sur chaque pas de la scène, alors le logiciel ne jouera jamais ce canal et le circuit sera considéré comme inexistant, la scène n□aura aucune influence sur ce circuit lorsqu elle sera jouée.

Générateur de Scène

Le logiciel dispose doun GÉNÉRATEUR DE SCENES. Cet outil puissant permet de générer rapidement tous les pas d'une scène complexe et créer des effets visuels impressionnants.

Pour démarrer le Générateur de Scène, cliquez sur l'icône de la barre d'outil du logiciel.



Un assistant vous permet de choisir les appareils sur lesquels vous souhaitez créer une scène ou un effet.

Générateur	de scènes		and disconsistent	×
🖉 Proj	ecteurs 🚦 M	latrice		
🕤 🧰 No	m	🕚 Univ	ers @ Adre	sse 🔺
🗹 🕀 🚞	LED			
🗹 🛨 🚞	SCANNER			=
🗹 🛨 🚞	MOVING HEAD			
🗹 🛨 🚞	PAR 64			
 Image: Construction Image: Construction<	ed			
-	🚞 Matrice 1			
	— 🧼 led	U04	@020	
	— 🧼 led	U04	@023	
	— 🧼 led	U04	@026	
	— 🧼 led	U04	@029	
	- lod	1104	@027	
			Générateur de scènes	Fermer

Sélectionnez vos appareils et confirmez pour démarrer le Générateur de Scène. Vous pouvez aussi le démarrer directement à partir de la fenêtre de contrôle.



Dans ce cas le générateur prendra en compte tous les appareils sélectionnes dans la fenêtre de groupe. Le générateur de scène va prendre la priorité sur les scènes jouées, ainsi vous pouvez directement voir le rendu de votre scène et changer ses paramètres en temps réel. Il suffit de confirmer et générer la scène des que le résultat vous satisfait.

Générer une scène avec un effet sur les canaux

Il est possible d'associer un signal sur le circuit de votre choix et de générer la scène automatiquement. Vous pouvez choisir facilement la durée du signal et modifier ses paramètres.



Générer une scène avec un mouvement

Créez le mouvement suivant la forme, la position et la taille souhaitée et générez la scène automatiquement.

Remarques importantes :

Vous devez toujours générer les pas d□une scène, grâce au bouton GÉNÉRER de la barre d□outils du générateur.

Lors de la création des scènes, les modifications apportées avec les fenêtres de contrôles sont visibles mais ne sont pas prisent en compte lors de la génération des scènes.

Vous devez utilisez l'option d'ouverture des faisceau puis générer la scène pour que la scène soit générée en faisceau ouvert. Suite à la génération, vous pouvez apporter des modifications directement sur pas de la scène.

Le générateur peut être utilise à tous moment et dans chaque mode du logiciel.

Les scènes générées sont ajoutées dans la liste des scènes du mode EDITEUR.



Conclusion

Grâce au mode ÉDITEUR, les scènes personnalisées se créent pas a pas et facilement, il est aussi possible d'utiliser le GÉNÉRATEUR DE SCENES pour réaliser des scènes complexes rapidement et avec un rendu impressionnant. Lorsque toutes vos scènes sont programmées, vous pouvez passer en mode LIVE pour le déclenchement des scènes et la mise en route du spectacle.

4.Mode LIVE

Mode LIVE

La page Live représente votre console virtuelle. Tous les boutons et contrôles nécessaires à lexécution de votre spectacle sont présents à leécran. Vous pouvez jouer vos scènes et cycles, modifier la vitesse des scènes, jouer des fichiers audio, créer et jouer un nombre illimité de boutons deffets et prendre le control de vos appareils simplement et rapidement.



Contrôle LIVE

En LIVE chaque scène créée avec le mode ÉDITEUR est affichée sous forme de bouton ON/OFF. Il suffit de cliquer dessus pour les déclencher.

A tout moment, vous avez la possibilité de prendre le contrôle manuel de vos appareils grâce aux fenêtres de control et de groupe. Choisissez la fenetre de contrôle de la famille d_{appareil} que vous souhaitez contrôler. Sélectionnez des appareils dans la fenêtre de groupe et de modifier les valeurs sur les canaux DMX. Pour annuler la prise en main 'Live' que vous venez de faire, vous disposez de trois

boutons prévus a cet effet (Dans la barre d'outil située en haut de la zone de groupe).

Grâce à ces trois boutons, vous pouvez annulez les actions manuelles :

- Pour tous les appareils sélectionnés de la famille.
- Pour tous les appareils de la famille.
- Pour tous les appareils de toutes les familles confondues.

Déclencher une scène ou un effet

Les scènes et les effets sont déclenchés lorsque la couleur du bouton est orange. Un simple clic avec la souris permet de jouer ou d]arrêter la scène. Si vous avez choisi de contrôler vos appareils avec votre ordinateur et non à partir du mode autonome, vous pouvez déclencher les scènes avec la souris, le clavier, un écran tactile, un événement MIDI, une entrée DMX, un Logiciel compatible, un lien HTML ou le connecteur HE10. L[interface autonome, permet de déclencher les scènes et les effets matériellement à partir d]une télécommande à contacts. (Voir le chapitre sur Les contacts internes de l[interface autonome)

Il est possible de déclencher plusieurs scènes simultanément avec les raccourcis claviers, les événements MIDI, les entrées DMX et HE10.

Options du mode Live

La barre d
outils LIVE se trouve en haut de votre écran.

Elle permet les fonctions suivantes :

- Afficher les groupes de scène.
- Agrandir ou diminuer la taille des boutons scènes.
- Faire une pause générale sur le show. Toutes les scènes courantes s'arrêtent instantanément.
- Sauter aux scènes précédente.
- Sauter aux scènes suivantes.

- Activer ou non les sauts automatiques aux scènes suivantes. Ce mode est utilisable uniquement avec les scènes pouvant passer automatiquement à une scène suivantes.

- Activer ou non le mode fondu entre scène. Il permet de prendre en compte, lors d
une transition, le temps de fondu du premier pas de la scène suivante.

La barre d]outil des boutons d]effets permet les fonctions suivantes :

- Editer le contenu de l□effet.

Options	Langue	?	
-	11 🖆	. Х	👗 🖑

Les boutons d leffet

Le mode LIVE permet de créer des boutons additionnels. Ces boutons se déclenchent directement et envois des valeurs DMX instantanément. Les effets sont utilisés pour des actions rapides et directes, par exemple lorsque vous désirez envoyer la même couleur (rouge) sur tous vos appareils de type différent. Un bouton d]effet peut aussi déclencher des fichiers audio. Notes :

Par défaut à louverture d'un nouveau projet aucun effet n'est présent. Il suffit de cliquer sur l'effet pour loactiver ou loarrêter. Un effet peut aussi déclencher une scène et jouer un fichier audio (WAV, MP3, CD AUDIO, etc]). Vous pouvez aussi lui affecter un raccourcis clavier ou un événement midi pour le déclencher.

Créer et programmer un EFFET

Dans la barre d
outil effets, cliquez sur l
icône NOUVEL EFFET. Une fenêtre de dialogue apparaît et vous demande les informations suivantes :

- Nom de l∏effet.

- Créer un EFFET VIDE, aucun circuit DMX n□est affecté.

- Créer un effet et INCLURE LES CURSEURS ACTIFS pour copier l

létat des canaux utilisés ultérieurement dans les fenêtre de contrôle.

- Créer un effet et inclure l□état des circuits d□un effet existant.

Apres la validation de la fenêtre de dialogue, un bouton d live à droite des scènes. Une nouvelle fenêtre apparaît en même temps et permet de modifier (EDITER) les paramètres, les options et le contenu de l effet.

Options et paramètres des effets

Suite à la création d[]un effet la fenêtre de dialogue apparaît. L[]option d[]edition est également disponible dans la barre d[]outil LIVE, cliquez sur l[]icône EDITE UN EFFET. Une première fenêtre de dialogue permet de choisir dans une liste l[]effet à éditer. Ensuite la fenêtre de dialogue PROPRIETES DE L[]EFFET apparaît et propose les fonctions suivantes :

- Nom de l∏effet

- Passer en MODE FUGITIF. Effet de flash, le bouton est relâché automatiquement quand l□action de déclenchement est relâchée.

- Affecter un RACCOURCI clavier.

- Affecter un événement MIDI.
- Affecter un PORT HE10 et contacts mécaniques.
- Jouer un fichier AUDIO à partir du disque dur.
- Jouer et jouer un fichier AUDIO à partir d[]un CD.
- Déclencher une SCENE automatiquement.

Notes :

Il est possible d□ouvrir la fenêtre d□édition directement avec un clic droit sur le bouton d□effet.

Lorsque la fenêtre est ouverte, toutes les actions effectuées sur les fenêtres de contrôles sont prisent en compte et seront enregistrées à la fermeture de la fenêtre.

Un effet est actif instantanément, il permet des actions rapides et ciblées sur l
ensemble des appareils. Pas exemple un coup de flash ou alors envoyer une même couleur sur l
ensemble des appareils de type différent.

Les formats AUDIO dépendent des CODECs installés sur votre PC.

Ef	ffect Properties	X
		Général
	All Blue	
		Déclenchement
	Mode fugitif	
	Raccourcis	df
	Midi	Non [0*0*0]
	Port	Port 3 🔹
		Multimédia
	Jouer de l'audio	
	© Fichier	
	Piste CD	Piste CD 1
		Démarre une scène
	Actif	
	Non	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		OK Annuler Appliquer

Modifier et éditer le contenu d[]un effet

Un effet peut enregistrer des niveaux DMX sur tous les circuits et peut les restituer instantanément par un simple clic sur le bouton de l

effet.

Lorsque la fenêtre des propriétés est ouverte, toutes les actions effectuées sur les fenêtres de contrôles sont prisent en compte et sont mémorisées à la fermeture. Il suffit doutiliser les curseurs, les palettes de preset et les groupes et pour modifier le niveau DMX de loeffet. Vous pouvez activer ou non loeffet durant sont édition, ce qui permet de voir sont rendu visuel directement.

Si l
effet est actif le bouton est de couleur orange.

Si l[]effet n[]est actif pas enfoncé e bouton est bleu. Note :

Un effet peut être actif pendant son édition, il suffit de l□activer pendant que la fenêtre des propriétés est ouverte.

Un effet peut être modifié directement quand il est actif et que la fenêtre des propriétés est ouverte. Un effet peut être modifié directement quand il est inactif et que la fenêtre des propriétés est ouverte. Les canaux modifiés sont directement mis en priorité de type LTP.

Il est possible de jouer une multitude d'effets en même temps. Un effet peut se désactiver automatiquement lorsqu[]il agit sur les mêmes circuits d[]autre effet.

Supprimer un effet

Dans la barre doutil Effets, cliquer sur le bouton SUPPRIME UN EFFET, une fenêtre de dialogue vous demande de choisir un effet parmi une liste. En validant, vous supprimez définitivement votre effet. Vous pouvez aussi détruire loffet avec un clic droit sur le bouton.

Options ON / LTP / AUTO / MIDI / IN des canaux

Dans la fenêtre des curseurs on aperçoit au pied de chaque curseur un bouton Auto.

Avec un clic droit sur le bouton AUTO, 5 modes sont possibles :

- AUTO : le circuit suit la scène, on ne peut pas modifier sa valeur.

- HTP : Highest Takes Priority, la plus haute valeur DMX, entre le niveau fixe manuellement sur le curseur et les scènes ou les effets, prend la priorité.

- LTP : Latest Takes Priority, le curseur prend la priorité sur les scènes.

- IN : Entrée DMX, le curseur et les niveaux reçues sur l
entrée DMX IN de l
interface prennent la priorité sur les scènes.

- MIDI : le curseur et les niveaux reçues sur le canal MIDI prennent la priorité sur les scènes.

Ouput Mode Setting	
Mo	ode
Auto LTP	
DMX	input
DMX universe 1 001	Straight patch
Out	puts
Last DMX level	255 👻
First DMX level	000 👻
Universe Auto	•
9+51+217+259	
ex: 5+6+7+8+9 = 5.	9 = 5+6+7.9
OK	Cancel Apply

Audio BPM sur les scènes

Vous pouvez synchroniser vos scènes sur un rythme BPM (Beat Par Minute). La scène va alors suivre le rythme imposer par le calculateur de BPM AUDIO ANALYSIS. Chaque Beat fait avancer la scene d[]un pas et passe au pas suivant.

Cliquez sur le bouton BPM situé dans la barre doutil pour démarrer Audio Analysis. Cet outil calcule automatiquement le Beat en fonction du rythme la musique et du niveau sonore de votre ordinateur. Faites un clic droit au dessus du bouton de la scène la passer en mode BPM. Avec une source audio externe, vérifiez toujours la voie doerregistrement PC : dans le mixer audio de Windows, la piste microphone doit obligatoirement être désactivée. Il est préférable de mettre en miniature Audio Analysis pour améliorer les performances de lordinateur.

Audio Analysis permet 3 type de BPM : Automatique, Manuel et Mémorisé.

Les scènes peuvent être jouées suivant les modes suivants :

- TEMPS, la scène se joue normalement, c□est le mode par défaut.

- BPM, avec Audio Analysis, on passe directement au pas suivant.

- BPM avec fondu, avec Audio Analysis, on passe directement au pas suivant mais en respectant les temps de fondu entre pas.

- Scène sur le BPM, au premier coup de Beat la scène est jouée entièrement en respectant le temps, à la fin de la première boucle la scène attend le prochain Beat pour redémarrer.



Relation des scènes entre Editeur et Live

Il est possible d
lutiliser le mode Editeur sans perturber le show. Il existe une relation entre les scènes jouées en Live et les scènes jouées dans le mode Editeur. Toutes scènes déclenchées ou arrêtées en live le seront aussi dans le mode Editeur. De même toutes scènes déclenchées ou arrêtées dans le mode Editeur le seront aussi en Live.

Grâce à la possibilité de jouer une multitude de scènes et la relation entre les 2 modes, vous pouvez jouer plusieurs scènes tout en travaillant en même temps sur une nouvelle scène.

Un mode PAS DE SIGNAL DMX existe pour chaque scène, il permet de créer et ajouter de nouvelles scènes sans perturber le spectacle.

Prise de control instantanée des appareils

Le logiciel dispose de plusieurs fenêtres de contrôle comme il a été indiqué dans la première partie du manuel. En les utilisant, vous pouvez prendre la main sur vos appareils à tout moment. Les scènes déclenchées sont toujours jouées mais le control Live prend la priorité sur les scènes. Vous pouvez annulez simplement les actions Live effectuées et redonner la priorité aux scènes.

Cette possibilité est vraiment très pratique lorsqu
li est nécessaire de corriger un appareil ou de pouvoir réagir rapidement et simplement à un événement inattendu du spectacle.



5.Déclenchements

Déclenchements

Le logiciel permet plusieurs types de déclenchement possible. Un bon déclenchement au bon moment est très important pour le succès de votre spectacle. Il est important de bien les connaître et de les maîtriser. Les déclenchements sont actifs en mode live uniquement et en mode autonome pour les déclenchements physiques.

La souris, déclenchement standard

L[utilisation de la souris vous permet d]accéder à toutes les fonctions du logiciel et aussi de déclencher les scènes et les effets. Un simple clic sur les boutons affichés en mode live permet d]activer ou d]arrêter les boutons (scène ou effet). La souris permet des déclenchements standard, il est recommandé d]utiliser les raccourcis clavier pour des déclenchements plus rapides ou plus brefs.

Les raccourcis claviers, déclenchements rapides

Une simple touche du clavier peut jouer et arrêter une scène et un effet. Vous pouvez déclencher les deux types de boutons avec le même raccourci du clavier. Pour les scènes, la touche du clavier est définie dans le mode ÉDITEUR. Une colonne est dédiée dans la liste des scènes. Pour les effets, la touche est définie lors de l<u>l</u>édition de l<u>l</u>effet, une zone de saisie y est dédiée.

Une scène ou un effet peut avoir 5 touches au maximum. Il est possible d
utiliser le même raccourci pour plusieurs boutons et ainsi de tous les déclencher en même temps avec une simple action. Le déclenchement par raccourcis clavier permet des actions très rapides et est vraiment utile pour du direct (Live).

Le HE10, déclenchements physiques

Certaines de nos interfaces DMX disposent doun port HE10 ou de ports de contact. Un simple contact physique entre loun de ces ports et la masse de la carte électronique permet de réaliser des déclenchements. Ces déclenchements fonctionnent en mode PC et sont actifs en mode Live. Ils peuvent également être réalisés en mode autonome (sans PC). La communication externe grâce au port HE10 vous permettra de réaliser des commandes externes simples pour des déclenchements très spécifiques. Reportez-vous au chapitre MODE AUTONOME pour plus doexplications sur le port HE10.

Le déclenchement horaire

Vous pouvez déclencher jusqu'à 20 scènes au maximum à partir doune heure donnée et suivant un calendrier annuel. Ce déclenchement est valable uniquement en mode autonome avec lointerface autonome de 512 canaux. Les emplois du temps sont paramétrables à partir de la fenêtre AUTONOME. Une interface avec le mode autonome doit être branchée pour accéder aux fonctions horaires.

Le DMX IN, déclenchements avec une console DMX

Certaines de nos interfaces DMX disposent doune entrée DMX IN. Un connecteur XLR male (DMX-IN) est alors présent sur la carte électronique. Le DMX-IN permet de recevoir un signal DMX provenant de toutes autres sources DMX (contrôleur). Ainsi il est très facile doutiliser une simple console DMX traditionnelle pour ajouter certaines commandes manuelles au logiciel et au déclenchement. Cette configuration peut être utile pour les théâtres et pour la gestion des gradateurs.

Grâce aux niveaux reçus via le DMX IN, il est possible de définir des niveaux de déclenchement et les scènes et les effets peuvent être déclenchés par DMX-IN.

Pour les scènes, en mode EDITEUR, une colonne DMX IN permet d_affecter l_entrée et le niveau de déclenchement. Si votre console est branchée, suite à un double clic dans la case dédiée, le logiciel trouvera et enregistrera directement le canal DMX par une simple action sur le canal de la console. Le déclenchement DMX IN mémorisé se compose de :

- L[]univers DMX, le circuit et le niveau DMX

- Le format est le suivant [Univers. Circuit. Niveau]

Toutes les valeurs sont modifiables manuellement avec votre clavier.

Pour les effets, vous pouvez enregistrer une valeur DMX IN de déclenchement lors de l
édition du bouton d
effet. Une case dédiée vous permettra de saisir les valeurs DMX IN manuellement ou automatiquement.

MIDI, déclenchements par commandes MIDI

Il est possible doutiliser la communication MIDI du PC pour déclencher des boutons de scènes ou doeffets en mode Live. Votre ordinateur doit impérativement disposer doune interface midi active. Pour les scènes, en mode Editeur, un double clic dans la colonne dédiée permet doaffecter automatiquement les valeurs midi, le canal midi et la note midi.

Le logiciel peut reconnaître les évènements Midi suivants :

Note MIDI:

Canal midi et Note midi au format [Canal # Note]

Contrôle MIDI :

Événement Contrôle Change :

Canal midi , Control ID et Control Value [Canal . CtrlID . CtrlValue]

Événement Program Change :

Canal midi et Control ID [Canal . CtrlID]

Pour les effets, il est possible de saisir et modifier les valeurs midi lors de l<u></u>édition de l<u>effet</u>. Une case dédiée pourra saisir automatiquement ou manuellement les valeurs MIDI suivant les même formats.

DaslightVirtialScreen.dll, déclenchement par logiciel

Nous offrons un kit de programmation donnant le pouvoir à n'importe quel autre logiciel, de communiquer avec notre logiciel de contrôle DMX. Pour ce faire un fichier DLL donne accès aux listes des scènes et effets et permet d'envoyer des commandes de déclenchements.

Adressez vous aux différents éditeurs de logiciels pour connaître la compatibilité de leurs produits avec notre logiciel.

Grâce à ce fichier DLL, il est possible de communiquer avec tous les types de logiciels (Audio, Mixage, vidéo, multimédia, etc])

Contrôle MIDI et DMX IN

Avec les communications MIDI et/ou DMX IN actives sur votre PC,

si vous disposez d'une entrée midi sur votre PC et d'un clavier ou contrôleur MIDI, ou bien d'une Interface DMX avec entrée DMX et d'une console DMX; alors vous pouvez affecter certaines fonctions du logiciel à votre console.

Dans les fenêtres de contrôle, les curseurs disposent d]un bouton de priorité ON/AUTO situé en dessous

du curseur.

Suite à un clic droit sur le bouton, une liste s

affiche et propose de mettre le curseur suivant les modes suivants : ON/AUTO, LTP, HTP, DMX IN, MIDI. La s

election de DMX IN ou MIDI ouvre la fen

etre de contrôle suivante.

Ouput Mode Setting
Mode
Auto LTP HTP IN MIDI
Entrée DMX
Univers DMX 1 Patch droit
001
Sorties
Valeur DMX de fin 255 👻
Valeur DMX de début
Univers Auto 👻
9+23+37+51+217+231+245+259
ex: 5+6+7+8+9 = 5.9 = 5+6+7.9
OK Annuler Appliquer

Pour le mode DMX IN et MIDI, il est possible d
utiliser les fonctions suivantes :

- Entrée DMX / MIDI.
- Saisir la valeur de référence.
- Faire un patch droit.
- Choisir les paramètres des sorties DMX de l
 interface.
- Choisir la valeur DMX de fin pour le niveau maximum de sortie.
- Choisir la valeur DMX de début pour le niveau minimum de sortie.
- L[]univers de sortie.
- Choisir les sorties DMX associées au canal de la console.

Vous pouvez aussi gérer la vitesse des scènes en mode Live. Un clic droit sur un bouton de scène ouvre un menu. Sélectionnez loption MIDI CONTROL pour choisir le canal midi qui commandera le curseur de vitesse.



6.Les menus du logiciel

Les menus du logiciel

Le logiciel propose plusieurs menus en haut et à gauche de l
écran. Vous y trouverez des fonctions utiles et importantes.

Fichier Fenêtre Effet Outils Options Langue ?

Le menu FICHIER

- NOUVEAU, pour créer un nouveau projet.
- OUVRIR, pour ouvrir un projet existant.
- ENREGISTRER, pour sauver votre travail dans le fichier courant.
- ENREGISTRER SOUS, pour sauver votre projet sous un autre fichier .DVC.
- QUITTER, pour fermer le logiciel, une demande de sauvegarde est alors proposée.

Le menu FENÊTRE

LIVE, pour verrouiller le logiciel en mode Live. L
 Live. L
 Live. peut plus accéder aux modes

 Paramétrage et Editeur et ne peux plus faire de modifications sur les scènes du projet. Le logiciel est
 ainsi sécurisé et l
 Live. peut seulement déclencher des scènes, déclencher des effets et prendre le
 control des appareils.

- REORGANISE LA POSITION DES FENETRES, pour remettre les fenêtres de contrôle dans leurs positions initiales.

Le menu EFFET

Ce menu est fonctionnel uniquement en mode Live.

- SUPPRIME UN EFFET, pour détruire un bouton d]effet.

- EDITE UN EFFET, pour modifier le contenu DMX et les paramètres de l

effet, une fenêtre de dialogue s

affiche.

Le menu OUTILS

 MODE AUTONOME, vous ouvrez la fenêtre dédiée au mode autonome pour programmer un show dans une interface. Dans cette fenêtre, les scènes créées s
 afficherons uniquement si une interface dotée du mode autonome a été détectée.

 - INTERFACES, vous accédez au gestionnaire d
 interface pour y configurer les interfaces détectées. Vous pouvez modifier le type de signal DMX (entrée ou sortie) utilisées par les cartes électroniques et leur affecter un univers DMX particulier.

- GÉNÉRATEUR DE SCENES, vous accédez au générateur de scènes automatiques. Cette fonction très puissante vous permet de créer des scènes complexes simplement et très rapidement.

- IMPORTER SCENES, Vous ajoutez les scènes d

un projet différent (.DLM et .DVC). Les scènes et les pas seront ajoutés automatiquement à la liste et respecterons strictement les valeurs DMX et adresses DMX de l

autre projet. Vous pouvez utiliser le Patch Manageur pour modifier l

adresse DMX du contenu des

scènes.



Le menu OPTIONS

 DESACTIVE L[AUTOMATION DES CURSEURS, désactivés par défaut, les curseurs des fenêtres de contrôle se déplacent pour montrer l'évolution du niveau DMX sur les circuits. Le déplacement des curseurs est visible uniquement dans la fenêtre générale et dans les fenêtres des groupes ayant la zone de groupes désactivée. Pour améliorer les performances, désactivez l'option.

- FAISCEAUX ON, activé par défaut, à la création d'une nouvelle scène, les appareils sélectionnés dans la fenêtre de contrôle en cours d'utilisation seront placé en position centre (Pan et Tilt à 50%) avec les faisceaux ouverts. Cette option s'appuie sur les librairies de projecteurs (SSL), ce qui nécessite une conception soignée et exacte des librairies que vous utilisez. Cela vous fera gagner un temps précieux car vos appareils seront prêts à la programmation. Les faisceaux et la position des appareils seront modifiés seulement si leurs icônes respectifs sont sélectionnés dans la fenêtre des groupes. L[option est active uniquement pour les appareils de la fenêtre de contrôle en cours d[]utilisation. Avec l[]option désactivée, les nouvelles scènes créées auront tous leurs niveaux DMX à zéro. Il vous faudra alors allumer les appareils manuellement.

 ENTRÉE DMX, vous activez ou non les fonctions DMX IN disponibles à l
 entrée DMX des interfaces. Pour améliorer les performances, désactivez l'option si vous n'utilisez pas le DMX-IN

- ACTIVER MIDI, vous activez ou non les fonctions MIDI (déclenchement, time code et contrôle). Pour améliorer les performances, désactivez l'option si vous n'utilisez pas le DMX-IN

- SAUVEGARDE AUTOMATIQUE, une sauvegarde est effectuée chaque minute.

- DÉMARRER LA VISUALISATION 3D, le logiciel de simulation 3D s
ouvre et vous permet de réaliser votre projet en 3D.

- DEMARRE L_{ANALYSE} AUDIO, cet outil permet d_{analyser} la source audio et de calculer le Beat par Minute. Les scènes en Live possèdent toutes une option BPM.



Le menu LANGUE

Vous pouvez choisir le langage utiliser par le logiciel à tous moment.

Le menu ?

Il propose loption A PROPOS DE qui rappel loimage de démarrage du logiciel. Vous pouvez y lire la date de la version du logiciel ainsi que le mode avec lequel le logiciel a démarré.

Le mode DEMO indique qu la carte électronique n la été détectée, sinon le logiciel affichera le type de carte actuellement connecté.

7.Le mode autonome

Le mode autonome ou mode mémoire

Avec une interface autonome, il est possible de jouer et restituer des scènes sans ordinateur. La fenêtre MODE AUTONOME permet de transférer des scènes dans une interface, d
organiser la mémoire interne des interfaces et de gérer les déclenchements des scènes.

Pour accéder au mode autonome il suffit d
aller dans le Menu OUTILS puis de choisir MODE AUTONOME.

Stand Alone Programming									
512 Circuits 🔹	DVC2 G	GOLD - 2937	753600 🔻		ers 2 💌	X			
🛅 Nom		Dort	📿 Boud	les 📑 S	Sauter 🛛 🔪 🤇	🌛 🛱 Pas 👘			
White LED	No	ne	Always loo	p None	🗆 🗖 1				
LED5	No	ne	Always loo	p None		LO =			
LED6	No	ne	Always loo	op None		12			
LED7	No	ne	Always loo	p None		40			
LED8	No	ne	Always loo	op None		40			
LED9	No	ne	Always loo	p None		56			
LED10	No	ne	Always loo	p None	🗖 🗖 8	34			
Dimmer effect 2	No	ne	Always loo	p None		.7			
Iris effect	No	ne	Always loo	p None	2 🗆 🗆	50 🔻			
Stand Alone Mer	nory Ma	Р							
🛸 📂 🖄 🖛 🔿	- Ing Ing	ię 👹) 👟 📃	mbre de pas :	0/227				
001 LED2 002	LED3	003	LED4	004 Scan W	hite 005 Tilt with	n phasi 🔺			
<i>•</i>		Ø		0	<i></i>				
00	œ		8		∞	8			
006 Generated Sc 007 Dir	nmer effect 1	O	08	009	01(0			
00	0					-			
					ОК	Annuler			

La fenêtre du mode autonome permet de:

- Choisir le nombre de circuit DMX. Les circuits au-delà de la limite ne seront pas utilisés. Le nombre maximum est de 512 circuits par univers. Plus le nombre de circuit est important, plus la capacité de stockage sera réduite.

- Choisir l
 interface USB/DMX à programmer.
- Choisir I univers DMX à utiliser.
- Activer le temps de fondu entre scène.
- Gérer les déclenchements horaires des scènes (20 maximums)
- Affecter un déclenchement via les ports HE10.

- Définir le nombre de boucles pour chaque scène.
- Définir le saut de scène suite au nombre de boucle.
- Ajouter ou supprimer les scènes en mémoire.
- Changer la position des scènes en mémoire.
- Ecrire et transférer les scènes en mémoire.
- Lire le contenu de la mémoire.
- Supprimer tous le contenu de la mémoire.
- Régler l[horloge interne de l[]interface.
- Tester le bon fonctionnement du mode autonome.
- Visualiser la capacité mémoire de l
 interface.
- La fenêtre du mode autonome est divisée en deux parties:
- La partie supérieure avec toutes les scènes créées ultérieurement dans le mode ÉDITEUR.

La partie inférieure (Stand Alone Memory Map) qui affiche l

état de la mémoire interne de l'interface.

Propriétés des scènes pour le mode autonome

Pour accéder aux propriétés d[]une scène, vous avez trois possibilités :

- Cliquer sur l□icône en haut à droite.
- Si la scène est dans la partie supérieure, vous pouvez cliquer dans la colonne TEMPS.
- Si votre scène est dans la partie inférieure, vous pouvez cliquer sur l□icône dédié.
- La fenêtre des propriétés est divisée en trois parties:

- La partie GENERAL, pour modifier le nombre de BOUCLES et le SAUT des scènes. Si vous choisissez un nombre de boucle, vous pouvez indiquer ce que doit faire l<u></u>interface ensuite.

- La partie DECLENCHEMENT, pour le déclenchement par simples contacts grâce aux ports HE10.
- La partie DATE et TEMPS, pour les déclenchement horaire de vos scènes.



Ecriture en mémoire

Pour ajouter une ou plusieurs scènes dans la mémoire interne de votre interface, il suffit de sélectionner les scènes et de cliquer sur le bouton INSERER ou de faire un cliquer-glisser de la scène sélectionnée vers la partie inférieure (Stand Alone Memory Map) en choisissant un emplacement libre. Ensuite, il suffit d[]utiliser la fonction ECRIRE LA MEMOIRE AUTONOME DE I[]INTERFACE située dans la barre d[]outils.

Iris effect		N	one	Always	s loop	None	
Stand Alon	e Mer	nory Ma	ар				
📚 🤌 🔊	(= =)	ing ing	Ķ	👸 👟	Total of	steps : 68/172	8
001 LED2	002	LED	003	LED4	004	Scan White	005T
00		00		0		00	

Après avoir choisi les paramètres de vos scènes et leur position en mémoire, vous pouvez optimiser l'espace de la mémoire. L'optimisation permet de réduire la taille de la mémoire nécessaire. Choisissez dans le menu déroulant le nombre utile de canaux DMX, c[]est à dire la valeur supérieure la plus proche au dernier circuit utilisé sur l[]ensemble de vos scènes. Une fois la mémoire optimisée, vous pouvez télécharger vos scènes dans votre boîtier autonome et tester :

- Cliquez sur le bouton ÉCRIRE EN MÉMOIRE et attendre la fin du téléchargement.

- Débranchez le boîtier de votre ordinateur.

- Branchez une alimentation de 9 volts en courant continu.

- Mettez le sélecteur d
]alimentation du boîtier en position ext (basse).

- Sélectionnez la scène que vous désirez jouer à l□aide des boutons (+ et -)situés sur le dessus du boîtier.

Notes :

- Vous devez obligatoirement avoir une interface USB/DMX avec un mode autonome branchée pour activer les fonctions autonomes du logiciel.

- Vous pouvez choisir l
interface à programmer car il est possible de brancher jusqu'à 6 interfaces et ainsi gérer au total 3072 circuits.

- L'écriture des scènes en mémoire va remplacer le contenu existant de la mémoire. Faite attention de ne pas perdre ce contenu.

Le mode autonome ne permet de jouer qu
 une seule scène à la fois. L
 ordre d
 exécution des scènes correspond aux positions attribuées aux scènes dans la partie inférieure de la fenêtre autonome (memory map) et aussi aux sauts des scènes.

- Apres la mise sous tension de l
interface, la première scène de la liste est jouée automatiquement.

Les contacts externes de l interface autonome

Une interface avec mode autonome peut contrôler 512 canaux en accès séquentiel et déclencher 8 scènes directement grâce à son connecteur externe HE10. Le HE10 permet le branchement d[]une commande simple de 8 boutons (contacts secs).

Voici le schéma de câblage du module externe qui permet d'activer des scènes via les boutons d Intélécommande.

Il est aussi possible de récupérer les fonctions suivantes à partir du connecteur HE10 interne de l Initerface.

Pin1: Ground Pin2: Ground Pin3: DMX + Pin4: Button -Pin5: DMX -Pin6: Button + Pin7: +3V3 Pin8: 'DMX' Led Pin9: V. EXT Pin 10: '#' Led



	Port I	Port 2	Port 3	Port 4	Port 5	Porto	Port /	Port 8
	1	2	4	8	16	32	64	128
Address 1	ON							
Address 2		ON						
Address 3	ON	ON						
Address 4			ON					
Address 254		ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Address 255	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON

Caractéristiques du boîtier autonome

- Restitution jusqu
]à 512 canaux DMX (60 canaux pour la version Eco).
- Capacité de 16000 scènes ou pas (230 scènes avec 512 canaux, 50 scènes avec 60 canaux)
- Connecteur d'alimentation externe (9 / 12 V, 500 mA)
- Sélecteur d]alimentation USB / Externe.
- 2 boutons de sélection des scènes + et -.
- 1 bouton de gestion du dimmer sur certains canaux.
- Connecteur HE10 pour les déclenchements de scène par contacts.
- Connecteur HE10 interne pour les fonctions de l□interface.

8.Gestion des interfaces

Gestion des interfaces

Grâce à la fenêtre de gestion des interfaces, il est possible d⊡affecter un univers DMX quelconque aux sorties d⊡une interface et de commuter les entrées DMX en sorties DMX.

Le logiciel peut gérer jusqu'à 6 univers DMX, soit 6x512 ou 3072 circuits DMX. Les interfaces peuvent gérer au moins 512 circuits en sortie. Certains modèles gèrent 512 circuits DMX supplémentaires en entrée. Cette entrée DMX peut être convertie en sortie DMX très simplement.

C[]est le cas de l[]interface avec un mode autonome, 2 XLR et une horloge interne. Cette interface peut gérer 2 x 512 canaux en sortie, soit 1024 canaux DMX.

Ainsi, 3 interfaces branchées sur 3 ports USB2.0 peuvent donner 3x1024, soit 3072 canaux DMX en sortie.

Pour ouvrir la fenêtre de gestion des interfaces, sélectionnez le menu OUTILS puis Inoption INTERFACE.

Hardware Explorer 🛛									
Interface									
÷		S\N	Ref.	•	Q				
⇔ 0	DVC2 GOLD	293752480	134	🖃 2 Out - 1 In					
				— 🚱 Ouput 1	Universe 1				
				🖵 🚱 Ouput 2	Universe 2				
$\leftarrow 1$	DVC2 GOLD	293752480	134	🖃 2 Out - 1 In					
				— 🚵 Ouput 1	Universe 3				
				🖵 🚱 Ouput 2	Universe 4				
⇔2	DVC2 GOLD	293752482	134	🖃 2 Out - 1 In					
				— 🚵 Ouput 1	Universe 5				
				🖵 🚱 Ouput 2	👻 verse 6				
				Input 1 Ouput 2					
				Ouput 2					
					OK Cancel	Apply			

Vous avez accès aux informations suivantes :

- Type de communication avec le PC (USB ou Ethernet)
- Type d□interface
- Numéro de série de la carte
- Version du firmware de la carte électronique
- Les entrée et sortie DMX
- Les univers DMX utilisés

Pour commuter une entrée en sortie DMX, cliquez sur la cellule de l
entrée DMX (Input) et choisissez le mode entrée (input) ou le mode sortie (output). Ensuite, vous devez affecter l
univers que vous souhaitez lui associer.

9.Support technique

Pour plus d
information vous pouvez visitez les liens suivants : Site web : www.daslight.com Forum (anglais) : www.daslight.com/support Vous pouvez nous contacter par email ou par téléphone aux contacts suivants. Pour toutes les questions techniques ou commerciales : daslight@daslight.com Pour reporter une erreur ou un bug dans le logiciel uniquement : support@daslight.com Téléphone : +33 (0)616 427 588 (France et Europe) +86 20 8364 1823 (Chine, Asie et moyen orient) +1 407 452 2593 (USA et Amériques) Fax : +33 (0) 467 603 152 (France et Europe) +86 20 6110 1770 (Chine, Asie et moyen orient) +1 407 352 7242 (USA et Amériques)