

株式会社エーピーコミュニケーションズ

NEEDLEWORK Version 2 アップデートマニュアル (Version 2.0.0以下 → 2.1.2)

1.5版





З

はじめに
バージョンの確認手順
アップデート手順
お問い合わせ先



本資料は、ポリシーテスト自動化アプライアンス「NEEDLEWORK(ニードルワーク)」の アップデート手順を記述いたします。

本資料は、機器本体、管理コンソール、アップデータ(※)のアップデート手順について記述しています。



※アップデータはNEEDLEWORKのファームウェア管理を行う機能です



本資料の対象バージョンは以下になります。

現在お使いの「NEEDLEWORK」のバージョン確認手順は、 "2. バージョンの確認手順'をご参照下さい。

■管理コンソール

Version 2.0.0以下から2.1.2へのアップデート

■機器本体

Version 2.0.0以下から2.1.1へのアップデート

■アップデータ Version 1.0.0から2.0.1へのアップデート

2.バージョンの確認手順(管理コンソール)

現在お使いの「NEEDLEWORK」のバージョン確認手順は以下になります。

■管理コンソール

管理コンソールを起動し、画面右下のVersion表記を確認します。
 ※下記画面ではVersion 2.0.1

Scenario		
CSV Import	CSV Export	
	Browse	Export Test Results
ALL POLICIES 0 / 0 Display All Policies O Filter by Pass O Filter by Pass O	DROP 0 / 0 Filter by Drop O	CROR / MISMATCH 0 Filter by Error ©
Policy Table		
	First, Please import a CSV file.	

2.バージョンの確認手順(機器本体)

■機器本体

1. 「NEEDLEWORK」機器本体と、管理コンソールをインストールしたPCを接続します。 接続方法は下記URLから「操作マニュアル Version 2.0版」をダウンロードしてご確認下さい。

https://support.needlework.jp/manual

 管理コンソールを起動後、左メニューから「Firmware update」を選択し、 画面上に表示されるCurrent version表記を確認します。
 ※下記画面ではVersion 2.0.0

5 steps to update the firmware.
The update is required reachability to the Internet(TCP:80/UDP:53). Also, does not support access through a proxy server.
 Set the default gateway and DNS server. Set the IP address to the interface. Connect the "NeedleWork" to your network.
4. Click "Check for updates".
5. When the new version is found, click "Update".
Check for undates

3. アップデート手順(アップデートの流れ)

アップデートは以下の流れで実施して下さい。



3. アップデート手順(①機器本体-1オンライン)

■注意事項

- ・アップデート中に本製品と管理コンソールの接続を切断しないで下さい
- ・アップデート中に本製品とLANを切断しないで下さい
- ・アップデート中に本製品の電源を切断しないで下さい

「NEEDLEWORK」機器本体は、インターネット上の Updateサーバから最新 OSをダウンロードします。 「NEEDLEWORK」機器本体を、社内 LAN等のインターネットへ接続可能な セグメントへ接続してアップデートを実施します。



3. アップデート手順(①機器本体-2オンライン)

- 1. 管理コンソールを起動後、左メニューから「Settings」を選択します。
- テスト用ポート(ETH0、ETH1、ETH2)のいずれかに、 IPアドレス(社内LAN等のIPアドレス)を設定します。
 ※本手順ではETH0を利用します



APC 3. アップデート手順(①機器本体-3オンライン)

 Settings」画面下のDefault Gateway、DNS Server項目に、 "項番2"で設定したIPアドレス(セグメント)のDefault Gateway、 名前解決可能なDNS ServerのIPアドレスを設定します。 ※アップデート時に名前解決を行います ※本手順では、Default Gateway: 10.0.0.254、DNS: 8.8.8.8を設定します

Default Gateway - Gateway is initialized at restart.	DNS Server	
IP Address	IP Address	
10.0.0.254	8,8.8,8	

4. ETHOを社内LAN等(スイッチ、ルータ)にUTPケーブルで接続します。

3. アップデート手順(①機器本体-4オンライン)

5. 管理コンソールの左メニューから「Firmware update」を選択します。 "Check for updates"をクリックし、"Version 2.0x was found.Please update."の メッセージが表示されたら、"Update"をクリックします。



3. アップデート手順(①機器本体-5オンライン)

6. アップデートが開始され、しばらくするどUpdate successful(Version 2.10)"とされます。 ※表示されれば、正常にアップデートが完了しています

0	Firmware update Current version: 2.1.0			
۰	5 steps to update the firmware.			
۲	The update is required reachability to the Internet(TCP:80/UDP:53). Also, does not support access through a proxy server.			
8	 Set the default gateway and DNS server. Set the IP address to the interface. 			
۵	 Connect the "NeedleWork" to your network. Click "Check for updates". 			
₽	5. When the new version is found, click "Update".			
8	Check for updates Update Update successful(Version 2.10)			

- 7. "2. バージョンの確認手順"に記載の手順で、 Version 2.1.0にアップデートされてることを確認して下さい。
- 8. アップデート後は、項番3で設定したPアドレスを削除して下さい。

3. アップデート手順(①機器本体-6オンライン)

アップデートが正常に行えない場合

- 「NEEDLEWORK」機器本体がインターネットに通信(TCP 80,UDP 53)できていることを、
 ゲートウェイのトラフィックログ等で確認して下さい。
- ・「NEEDLEWORK」機器本体とUTPケーブルを接続している接続ポートが、 項番2で設定したインタフェースになっていることを確認して下さい。

3. アップデート手順(②管理コンソール)

1. 以下のURLの「管理コンソール」項目よりファイル ZIPファイル)をダウンロードします。

https://support.needlework.jp/download

2. ダウンロードしたZIPファイルを解凍することで、最新のバージョンが利用できます。

3. "2. バージョンの確認手順'に記載の手順で、 Version 2.1.2にアップデートされてることを確認して下さい。

3. アップデート手順(③アップデータ)

1. 以下のURLの「アップデータ」項目より対象のファイル(ZIPファイル)をダウンロードします。

https://support.needlework.jp/download

2. ダウンロードしたZIP(Version2.0.0)ファイルを"Firmware Update"画面の、 "Updater"フォームから機器本体に送信します。

0	Firmware Update	
۰	NEEDLEWORK OS Current version: 2.1.0	
۲		Browse Update
B		
L Ţ	Updater Current version: 1.0.0	
≓		Browse Update
₽		

3. アップデートが成功すると、"Updater"フォームが非表示になります。

3. アップデート手順(④機器本体オフライン)

1. 管理コンソール (Version 2.1.2)を起動し、NEEDLEWORK OSフォームのBrowseをクリックし、 ダウンロードしたZIPファイル (Version 2.1.1)を選択します。

0	Firmware Update
٥	NEEDLEWORK OS Current version: 2,1,0
۲	Browse Update
8	
£	
1	
8	

2. Updateをクリックすると、アップデートが開始されます。

- 3. アップデートが完了すると、「Update successful(version 2.1.1)」というメッセージが表示されます。
- 4. 管理コンソール (Version 2.1.2)を閉じます。

3. アップデート手順(⑤アップデータ)

1. 以下のURLの「アップデータ」項目より対象のファイル(ZIPファイル)をダウンロードします。

http://www.ap-com.co.jp/ja/needlework/support/download.html

2. ダウンロードしたZIP(Version2.0.1)ファイルを"Firmware Update"画面の、

" °	Firmware Update	
۰	NEEDLEWORK OS Current version: 2.1.0	
۲		Browse Update
B		
±	Updater Current version: 1.0.0	
₽		Browse Update

3. アップデートが成功すると、"Updater"フォームが非表示になります。



株式会社エーピーコミュニケーションズ 先進サービス開発事業部

NEEDLEWORK担当

TEL: 03-5297-8011 E-mail: <u>needlework@ap-com.co.jp</u>

お問い合わせの際は、NEEDLEWORK機器本体のシリアル番号もメールに記載願います。 シリアル番号は、機器本体の裏面に記載されているアルファベットDG」が含まれる英数字です。

