# **Brukerveiledning Radiobjella**

**Telespor AS** 

Velkommen	3
Radiobjella	5
Pakkens innhold	5
Innlogging i brukerportal	6
Registrering av enheter i ordremottak.	7
Oppstart	8
Besetning	9
Besetningsliste	9
Besetningskart	12
Registrere individ	14
Innstillinger	15
Historikk	17
Enheter	18
Enhetsliste	18
Enhetssiden	20
Datalogg	22
Registrere enheter	23
Ordremottak	24
Support	25
Ny forsendelse	25
Supportforsendelser	26
Konto	27
Brukerinstillinger	27
Ofte stilte spørsmål	28
Gode rutiner ved endt beitesesong.	29
Kontakt oss	30

#### Velkommen

#### Velkommen som bruker av Radiobjella.

Vi ønsker deg velkommen som bruker av Telespors radiobjeller for sporing av husdyr som beiter fritt på utmarksområder. Har din kommune kartlagt de gode og mindre gode beiteområdene (beite kart) kan du følge med på om dyrene dine utnytter de beste beiteområdene.

Tar du deg tid til å studere brukermanualen og lærer deg hvordan radiobjella fungerer, får du større glede av dette verktøyet.

#### Gå til de ulike seksjonene i brukermanualen

For raskt å komme til de ulike temaene i brukermanualen klikker du på temaet i innholdsfortegnelsen og blir da automatisk ført til dette temaet.

#### Lykke til!

Vi har mange som har gitt oss tilbakemeldinger om at radiobjella har betydd en ny hverdag og gjort tilsyn, gjeting og sanking enkelt og tidsbesparende. Betryggelsen av å vite hvor dyrene er gir en god følelse for de fleste og sparer mange for unødige bekymringer.

Det er en stor betryggelse og få en alarm eller melding om noe skulle være galt eller være i gjerde.

Det å sette seg godt inn i hvordan meldingene trigges i kombinasjon med egen forståelse av terreng, dyrene dine sin adferd, vær og øvrige klimatiske forhold, gir det beste grunnlaget for å tolke situasjonen og foreta de riktige aksjonene.

Dyrevelferd står høyt hos de aller fleste. Med radiobjellene vil du kunne drive målrettet tilsyn og bruke tiden du ellers må bruke til å lete opp dyrene, til å observere og å være sammen med dem i utmarka. Er du klar for årets sesong?

# Sett deg spesielt godt inn i hvordan de ulike varslings- og alarmfunksjonene virker

Du kan lage en felles innstilling for alle dyrene i besetningen og i tillegg ha individuelle innstillinger for hvert dyr. Ofte er det lurt å starte med lik innstilling for alle dyrene og så gjøre individuelle innstillinger underveis i beitesesongen, spesielt om det oppstår situasjoner som krever annen oppfølging.

### Radiobjella

### Pakkens innhold

I pakken du nå har mottatt vil du finne følgende:

- Radiobjella
- Batteri
- Avstandsstykke
- Fraktseddel eller ordrebekreftelse

# Innlogging i brukerportal

Innlogging i brukerportal.

Brukerportal

Innloggingen til brukerportalen skjer ved å åpne adressen <u>www.telespor.org</u> i en nettleser.

Vi anbefaler å benytte en nettleser som er oppdatert til siste versjon.

Link til brukerportalen finnes også på vår hjemmeside <u>www.telespor.no</u>.

Brukernavn/passord sendes i en egen mail fra oss(om man er organisert i beitelag kan beitelagsleder også ha tilgang til din profil.)

Skriv inn brukernavn i og passord. Trykk så logg inn for å fortsette inn i brukerportalen.

Har du glemt passord, kan du trykke på Glemt Passord?.



#### Registrering av enheter i ordremottak.

Registrering av alle enheter i ordre - ordremottak.

Før du kan ta i bruk dine radiobjeller, må de registreres inn i brukerportalen.

Ta et ordremottak. Dette kan gjøres ved å gå inn på meny under **Enheter** og **Ordremottak**. Her taster du inn ditt **ordrenummer** og **kundenummer**.

Dette kan du finne på din pakkseddel eller faktura. Hvis ordremottak ikke lar seg gjøre kan enhetene også legges inn under **Registrere enheter**.

Se video under:

For manuell registrering av enheter benytt Enheter - Registrere.

Her kan du så skrive inn **serienummeret** til enheten din. Serienummeret er normalt gravert inn på ene enden av enheten.

Det er viktig at korrekt nummer registreres, da en feilregistrering vil føre til at terminalen ikke fungerer. Når nummeret er skrevet inn, trykker du **Registrer** og Telespornummeret vil lastes inn i våre systemer. Det vil så dukke oppe med statuts "**Klar**" i listen over registrerte enheter og vil være klar til å knyttes til et individ.

Vær oppmerksom på følgende i forbindelse med manuell registrering av enheter: Enheter som tidligere er registrert på andre brukere kan ikke registreres inn på ny bruker før de er frikoblet fra individ hos tidligere bruker.

Hvis en enhet er registret med beitelag som eier og registreres inn manuelt hos en bruker, vil den bli knyttet opp i mot bruker og kobling mot beitelag blir automatisk fjernet. For å beholde knyttning til beitelaget må den overføres til bruker i systemet av beitelagsleder.

Meld fra til Telespor på post@telespor.no eller din egen Beitelagsleder hvis du har enheter registrert som ikke tilhører deg, eller hvis man ønsker å si opp aktive abonnementer.

#### Oppstart

#### Oppstart av nye enheter:

1. Registrer enheter i brukerportal på <u>telespor.org</u>. Dette kan gjøres i menyen under **Enheter** og **Ordremottak**. Her taster du inn kundenummer og ordrenummer som skal stå på pakkseddelen din. Dersom dette ikke fungerer eller du mangler dette, kan enhetene også registreres manuelt under **Registrere enheter**.

**2.** Registrere individ. Dette gjøres under **Besetning - Registrere individ**. Her legger du inn individnummer på de registrerte enhetene.

Gå til **Besetning - Registrere** for å knytte individer til enhetene dine. I kolonnen **Individnummer** fyller du inn ønsket individ nummer/navn (dette kan endres senere) og deretter klikker du i tilsvarende felt i kolonnen **Telespornummer**. Du vil da få frem en liste av tilgjengelige enheter som du kan knytte til dette dyret (se under). Trykk så på ønsket enhet (den du peker på får gul bakgrunn) og verifiser at korrekt nummer dukker opp i feltet. Det kan registreres opptil ti dyr samtidig. Trykk så **Lagre** for å fullføre registreringen.

Registrere indi	vid
Opprett individ nun Finner du ikke Teles	mer eller navn på individ og koble individ sammen med dine registrerte telespornummer. por-nummeret, kan du registrere enhet <u>her.</u>
Individnummer	Telespornummer           2120398 [LTE]           2120400 [LTE]           2120409 [LTE]           2120409 [LTE]           2120418 [LTE]           2120411 [LTE]

**3.** Sette i batteri og ta enhetene utendørs. Det er viktig at enhetene er utendørs når de skal ta posisjon ellers vil de ikke klare å få kontakt med GPS-satellitter.

Etter at dette er gjort kan du velge sendeintervall. For å gjøre dette på alle enheter samtidig kan du gjøre det under **Besetning** - **Innstillinger**. Vi anbefaler å ha rapport hver 6. time gjennom hele beitesesongen. Dersom du har et dyr du ønsker å ha ekstra god kontroll på kan du endre sendeintervall for kun denne enheten inne på besetningslisten.

Husk å sjekke ut appen vår som du kan finne inne på appstore. Foreløpig er det ikke mulig å gjøre endringer i appen, men det er et fint verktøy for å raskt sjekke ut varsler og posisjon på dyrene dine.

#### Besetning

#### Besetningsliste

For å få fram en liste over registrerte individer, velg **Besetningliste** i hovedmenyen. Hvordan registrere individer finner du under "Oppstart".

Innholdet i denne listen er:

Individnr: Brukerens egendefinerte navn eller nummer på individet.

Individnr 🔺
٩
HCB1
HCB2
HCB3

#### Telespornr:

Enhetens unike serienummer.

Telespornr 🖨	
9	
2207522	
2208101	
2209328	

**Type:** Enhetstype (LTE eller GSM).



#### Alarmer:

Viser hvilke alarmer som er aktivert på enheten.

Alarmer	
smbcpfi	[endre]
smbcpfi	[endre]
smbcpfi	[endre]

Posisjon:

#### Posisjon

59°49′55.7″N 010°26′23.4″E 59°49′55.9″N 010°26′23.5″E 59°49′55.8″N 010°26′23.5″E

Posisjonstid:

Angir tidspunktet til den siste gyldige posisjonen

Posisjon, tid 🖨
12.10.2022, 10:50
12.10.2022, 10:57
12.10.2022, 03:53

#### Måletidspunkt:

Angir tidspunktet til siste mottatte melding fra enheten

Måletidspunkt 🗢
12.10.2022, 10:50
12.10.2022, 10:57
12.10.2022, 03:53

#### **Oppdatering:**

Enhetens oppdateringsfrekvens.

Oppdatering
Hver 8. time [endre]
Hver 8. time [endre]
Hver 8. time [endre]

#### Batteri:

Enhetens batterispenning angitt i Volt (angir ikke hvor mye strøm som er igjen på batteri) Batterispenning (V) \$

3,4	
3,5	
3,6	

**Firmware:** Enhetens programvareversjon

Firmware 🖨
117
117
117

**Gult flagg:** Flagget vil vises etter bruker har gjort en endring i konfigurasjonen som krever at oppdatert informasjon må sendes tilbake til enheten. Flagget vil være synlig helt til enheten har vært i kontakt med serveren og vil indikere at enheten ikke er oppdatert med siste konfigurasjon. **Grønt flagg:** Flagget vil vises når man har valgt "Egendefinert" på noen av innstillingene til enkelt individer. Dette betyr at individet har en **egendefinert** konfigurasjon og vil således ikke følge besetningskonfigurasjonen.

Feltene "individnr" og "Telespornr" er søkbare. Skriv inn navnet/nummeret du vil søke etter i søkefeltet til den aktuelle kolonnen og trykk på enter.

Individer kan **slettes** ved å merke av de aktuelle individene (boksen til venstre for Individnr) og trykke på **Slett valgte individ**.

HCB1	2207522	LTE
HCB2	2208101	LTE
HCB3	2209328	LTE
HCB4	2210245	LTE

Slett valgte individ

### Besetningskart

Under besetning finner du besetningskart.

Her finner du informasjon om posisjon til individene dine.

Vær oppmerksom på at enhetene **MÅ** ha fått individnummer og være satt til **Aktiv** for å være synlig i kartet.

Dette inneholder kartsiden:

- **Navigasjon** i kartet gjøres ved å **klikke og dra** med muspeker i kartet, scroll for å zoome inn eller ut i kartet. Kontrollene kan også benyttes til å zoome inn eller ut. Når kartsiden åpnes for første gang justeres zoom-nivået automatisk slik at alle dyr er inkludert

- Aktive individer merket med symboler, forklaring på de forskjellige symbolene finner du under "Tegnforklaring kart"

- Oppdater individer i kart oppdater individene dine i kartet om de skulle ligge etter dagens dato.



- **Oppfrisk bakgrunnskart** skulle du oppleve at kartet ditt ikke blir lastet inn, kan du oppfriske bakgrunnskart.



- Utskrift av kart ønsker du å printe/skrive ut kart kan dette gjøres her.



- **Tegnforklaring kart** om du lurer på hva de ulike symbolene i kartet ditt betyr, finner du nødvendig informasjon her.



#### Tegnforklaring kart



### **Registrere individ**

Registrere individ. Dette gjøres under **Besetning - Registrere individ**. Her legger du inn individnummer på de registrerte enhetene.

Gå til **Besetning - Registrere** for å knytte individer til enhetene dine. I kolonnen **Individnummer** fyller du inn ønsket individ nummer/navn (dette kan endres senere) og deretter klikker du i tilsvarende felt i kolonnen **Telespornummer**. Du vil da få frem en liste av tilgjengelige enheter som du kan knytte til dette dyret (se under). Trykk så på ønsket enhet (den du peker på får gul bakgrunn) og verifiser at korrekt nummer dukker opp i feltet. Det kan registreres opptil ti dyr samtidig. Trykk så **Lagre** for å fullføre registreringen.

Registrere indi	vid
Opprett individ nur Finner du ikke Teles	nmer eller navn på individ og koble individ sammen med dine registrerte telespornummer. spor-nummeret, kan du registrere enhet <u>her.</u>
Individnummer	Telespornummer
	2120398 [LTE] 2120400 [LTE] 2120409 [LTE] 2120418 [LTE] 2120411 [LTE]

### Innstillinger

Innstillingene for varsling kan enten settes for hele besetningen eller for vært individ. For å endre innstillingene for hele besetningen, gå til **Besetning** Innstillinger. For endre innstillingene for et gitt individ, gå til **Besetning** I **Liste** og trykk på individnummeret til det ønskede individet for å gå til individsiden. Vær oppmerksom på at noen innstillinger ikke kan settes fra besetningssiden og kan kun endres på individet. Husk også at endringer i besetningsinnstillingene ikke vil påvirke individer som har denne innstillingen satt som "Egendefinert" på individssiden. Sjekk derfor om disse har korrekte innstillinger etter at besetningsinnstillingene har blitt oppdatert.

Innstillinger		
Generelt Varsling Samlingspunktvarsling Varslingsmotta	ker	
Konfigurering av besetning		
Id	1524741	
Туре	STOCK_DEFAULT	
Rapporteringsintervall	Hvert 5. minutt 🗸	🗹 Egendefinert 🕜
Maksimalt antall rapporter uten dekning	3	Egendefinert
Timer uten bevegelse før varsling	3	Egendefinert
Minimumsforflytting (m) før varsling	25	Egendefinert
Antall rapporter i beregning av minimumsforflytning	2	Egendefinert
Lyttevarighet etter UHF-medaljonger	Ingen lytting 🗸	Egendefinert
Ventetid mellom UHF lyttinger	Ingen lytting 🛛 🗸	Egendefinert
Lagre endringene < Gå tilbake uten å lagre		

Ved å trykke på knappen **Generelt** kan man endre parameterene som avgjør når et varsel skal sendes. For å endre innstillingen må boksen "**Egendefinert**" merkes av.

- 1. Maksimalt antall rapporter uten dekning: Denne innstillingen avgjør hvor mange forventede rapporter som skal utebli før det sendes et varsel om at enheten er utenfor kontakt.
- 2. **Minimum batterinivå**: Beskriver grensen for hvor lav spenningen må være før det sendes et varsel om lav batterispenning. OBS: Denne innstillingen kan kun endres fra individsiden.
- 3. **Timer uten bevegelse før varsling**: Beskriver hvor lenge enheten må ligge i ro før et varsel genereres. Denne kan settes fra 1 time til 12 timer.
- 4. Minimumsforflytning før varsling: Her kan man endre hvor mye enheten minimalt må forflytte seg. Dersom enheten forflytter seg mindre enn denne distansen (m), vil et varsel genereres. Vær oppmerksom at tøft terreng med utfordrende satellitt dekning vil ha en større unøyaktighet på GPS og følgelig kan det være fordelaktig å øke denne innstillingen.
- 5. Antall rapporter i beregning av minimumsforflytning: I dette feltet kan brukeren angi hvor mange rapporter som skal inkluderes i beregning av hvor langt enheten har forflyttet seg. Det vil legges til 1 til tallet spesifisert i dette feltet, dvs at dersom innstillingen er 2, vil de 3 siste rapportene inkluderes i beregningen. Dersom enheten står på en hyppig oppdateringsfrekvens, kan det være fordelaktig å øke denne innstillingen, da individet vil forflytte seg kortere mellom hver rapport. For rapporteringsfrekvenser over 6 timer anbefales en en innstilling på 1 eller 2 for at varselet skal generes så raskt som mulig.
- 6. Benyttes kun ved bruk av UHF medaljonger i kombinasjon med GSM enheter i besetningen eller det er plassert ut POI'er i beiteområdet, Lyttervarighet settes til 8 sek og ventetid mellom hver lytting skal være en halv time.

Varsling	Samlingspunktvarsling	Varslingsmottaker	
ingsinns	stillinger		
	1524741		
	STOCK_DEFAULT		
alarmer	Bevegelsessensor i     Manglende rapport     Lav batterlspenning     Manglende rapport     Varsling på minimu     Både bevegelsesser     Samlingspunktvarsl	enhet fra medaljonger fra enhet msforflytting sorvarsling og minimumsforflytting samtidig ing	Egendefinert
	alarmer	annung georarung ingsinnstillinger 1524741 STOCK, DEFAULT alarmer Bevegelsessensor i Manglende rapport Varsing på minimu Både bevegelsesser Samlingspunktvars Samlingspunktvar	annung gebrukken anng versing gebrukken ingsinnstillinger 1524741 STOCK, DEFAULT alarmer Bevegelsessensor i enhet Manglende rapport fra medaljonger Lav batterispenning Manglende rapport fra enhet Varsing på minimumsforflytting samtidig Både bevegelsessensorvarsing og minimumsforflytting samtidig

Ved å trykke på knappen Varsling kan man velge hvilke varsler som skal være aktive og hvor de

skal sendes. I ruten aktiverer man varslinger ved å merke av i boksen ved siden av det aktuelle varselet. Husk at boksen "**Egendefinert**" må være merket av dersom man skal endre disse innstillingene. Hvert varsel kan sendes til enten WEB (Varslingslisten på forsiden), E-post, SMS eller en kombinasjon av disse. For hvert aktive varsel vil det dukke opp en seksjon hvor man kan krysse av hvor man ønsker at varselet skal sendes. Trykk **Lagre** for å lagre eventuelle endringer.

Innstillir	nger		
Generelt	Varsling	Samlingspunktvarsling	Varslingsmottaker
Varsli	ngsmot	taker	
E-post Mobiltel	efon		
Oppda	ter kontak	tinformasjon	
🗆 Anne	n varsling	smottaker	
Lagre endr	ingene	< Gå tilbake uten å lagre	

Sjekk at rett e-post eller mobiltelefonnummer vises under **Varslingsmottaker**. For å endre mottakere av eventuelle varslinger, gå til **Besetning - Innstillinger** og velg **Varslingsmottaker**. Telesporsystemet benytter som standard kontaktinformasjonen (under brukerinnstillinger) som e-post og sms-mottaker. Dersom man ønsker å sette andre mottakere for disse varslene, må man merke av boksen **Annen varslingsmottaker**. Man kan da skrive inn alternative mottakere i boksene.

# Historikk

Her vises generell historikk som er blitt utført av deg som bruker på tidligere enheter. Her kan du bla søke opp individnr og finne siste posisjon.

	Individnr 🔺	Aktiv	Siste posisjon	Siste posisjonstid 🖨
	٩	~		
	00021	Slettet	59°49'10.6"N 008°40'03.6"E	17.09.2018, 04:40
	1	Aktiv	59°37'17.6"N 008°56'10.1"E	12.10.2022, 12:16
	10	Slettet	59°37′17.3″N 008°56′08.4″E	28.09.2022, 13:15
	10035	Slettet	59°49'05.1"N 008°41'03.0"E	02.09.2018, 21:24
	11	Slettet	59°37'17.0"N 008°56'09.7"E	28.09.2022, 13:11
	12	Slettet	59°37'20.6"N 008°56'18.4"E	28.09.2022, 12:53
	13	Slettet	59°37'17.4"N 008°56'04.8"E	28.09.2022, 13:20
	14	Slettet	59°49'39.1"N 008°40'03.3"E	11.07.2022, 12:03
	15	Slettet	59°37'16.7"N 008°56'07.0"E	28.09.2022, 12:59
	16	Slettet	59°37'17.3"N 008°56'06.7"E	28.09.2022, 13:00
	17	Slettet	59°37'16.6"N 008°56'04.5"E	28.09.2022, 13:00
	18	Slettet	59°37′17.5″N 008°56′09.3″E	28.09.2022, 13:05
	19	Slettet	59°37'17.7"N 008°56'03.3"E	28.09.2022, 13:05
	20	Slettet	59°37'17.1"N 008°56'06.3"E	28.09.2022, 13:14
	21	Slettet	59°37′16.5″N 008°56′07.5″E	28.09.2022, 13:16
	22	Slettet	59°37′16.9″N 008°56′11.9″E	28.09.2022, 13:21
	23	Slettet	59°37'17.2"N 008°56'08.7"E	28.09.2022, 13:08
	24	Slettet	59°37′17.5″N 008°56′07.9″E	28.09.2022, 13:01
	25	Slettet	59°37'16.4"N 008°56'07.6"E	28.09.2022, 13:06
	26	Slettet	59°37'17.0"N 008°56'06.3"E	28.09.2022, 12:57
<	< 1 2	3 4 > >>	Go to page 1	
	6	6 individer fu	nnet, viser 20, fra 1 til 20. Side 1	/ 4

#### Besetningshistorikk

#### Enheter

#### Enhetsliste

Velg **Enhetsliste** i hovedmenyen for å åpne enhetslisten. Dette er en liste over alle enheter som din bruker har registrert hos Telespor.



- Status angir hvilken status enheten befinner seg i. Dersom status er "Klar" er den registrert og kan knyttes til et individ. Statusen "Aktiv" angir at enheten er knyttet til et individ og klar til bruk. Dersom status er "Support" er kunden klargjort den for behandling hos Telespor. Brukeren har ikke tilgang til enheten så lenge den er i tilstanden support. Status "mistet" kan bruker selv kan legge inn og fjerne for å holde oversikt over enheter og fjerner individer fra kart.
- 2. **Telespornr** viser serienummerene på enhetene du har registrert. Disse kan sorteres i synkende/stigende rekkefølge, samt man kan søke etter unike nummer i søkefeltet. Dersom man trykker på serienummeret kommer man til enhetsiden.
- 3. Individnr. viser individnavnene til aktive enheter. Også denne kolonnen kan sorteres i stigende/ synkende rekkefølge og man kan søke etter individnavn i søkefeltet. Trykker man på et individnavn, blir man sendt videre til individsiden.
- 4. Firmware viser hvilken Firmware enhetene har.

filter	clear								
Status 🖨	Telespornr 🔺	Eier 🖨	Individnr 🗢	UHF-noder	Måletidspunkt 🖨	Posisjonstid 🖨	Posisjon	Sendeintervall	Programvare 🖨
~	٩	٩	٩						٩

### Enhetssiden

Enhetssiden til enheten gir en del basisinformasjon om enheten.

Denne finner du ved å trykke inn på telespornr til valgt enhet.

relespondinien	2000
Eier:	
Bruker	
Individ:	900:
Туре:	LTE
Status: Enhet mistet	Aktiv
Status: Enhet mistet Data Konfig Varsli	ger Notes
Status: Enhet mistet Data Konfig Varsli Siste måletidspur	Aktiv ger Notes tt: 01.10.2022, 15:05
Status: Enhet mistet Data Konfig Varsli Siste måletidspur Siste posisjonstid	Aktiv ger Notes t: 01.10.2022, 15:05 0110.2022, 15:05
Status: Enhet mistet Data Konfig Varsli Siste måletidspur Siste posisjonstid Siste posisjon:	Aktiv  ger Notes  t: 01.10.2022, 15:05 01.10.2022, 15:05 68*5201.7*N 018*0106.6*E

- 1. Data viser siste måling- og posisjonsdata.
- 2. **Konfig** viser hvilke konfigurasjonsparametere som ble sendt til klaven sist gang den var i kontakt med serveren.
- 3. **Varslinger** gir en oversikt over hvilke varslingstilstander enheten befinner seg i. Dette er uavhengig av hvilke varsler som er aktivert på individet.
- 4. Notes gir en kort historikk om enheten.

Data	Konfig	Varslinger	Notes
Si	ste måle	tidspunkt:	12.10.2022, 09:45
Si	ste posis	jonstid:	12.10.2022, 09:45
Si	ste posis	jon:	69°15′54.4″N 023°40′58.7″E
A	ntall rap	oorter:	322
lbake			
Data	Konfig	Varslinger	Notes
	2. Opp 3. Alarr 4. Følso	dateringsfrek n bevegelses omhet bevege	vens Hver 12. time sensor (timer) 3 elsessensor 16
	JHF		
	1 Lytte	frekvens I IHF	Ingen sending
	2. Lytte	lengde UHF	N/A
	3. Lytte	r etter UHF k	laver
ilbake			
ata	Konfig	Varslinger	Notes
Var	slingssta	atus Lav b	patterispenning



# Datalogg

Her inne finner du mer oversiktlig og detaljert informasjon om enhetene dine.

Måletidspunkt	Sekvensnr	TelesporNr	Individnr	Posisjon, gyldig	Posisjon	Posisjon, tid	Varslingsstatus	Temperatur	Batterispenning (V)	Software	Feltstyrke	Net
12.10.2022, 12:16:48	40	2120504	1	Gyldig	59°37'17.6'N 008°56'10.1'E	12.10.2022, 12:16:46		9	3,5	117	96	720
12.10.2022, 12:11:49	39	2120504	1	Gyldig	59°37'20.0"N 008°56'08.7"E	12.10.2022, 12:11:47		9	3,5	117	96	720
12.10.2022, 12:06:38	38	2120504	1	Gyldig	59°37'18.7"N 008°56'10.4"E	12.10.2022, 12:06:36		8	3,5	117	96	720
12.10.2022, 12:01:47	37	2120504	1	Gyldig	59°37'20.1"N 008°56'08.8"E	12.10.2022, 12:01:45		8	3,5	117	96	720
12.10.2022, 11:56:44	36	2120504	1	Gyldig	59°37'18.5"N 008°56'10.0"E	12.10.2022, 11:56:42		7	3,5	117	96	720
12.10.2022, 11:51:42	35	2120504	1	Gyldig	59°37'18.0"N 008°56'10.4"E	12.10.2022, 11:51:40		7	3,5	117	96	720
12.10.2022, 11:46:42	34	2120504	1	Gyldig	59°37'17.5"N 008°56'11.0"E	12.10.2022, 11:46:40		6	3,5	117	96	720
12.10.2022, 11:41:38	33	2120504	1	Gyldig	59°37'17.2"N 008°56'11.5"E	12.10.2022, 11:41:36		6	3,5	117	96	720
12.10.2022, 11:36:48	32	2120504	1	Gyldig	59°37'16.5"N 008°56'12.0"E	12.10.2022. 11:36:46		6	3.5	117	96	720
12.10.2022, 11:31:34	31	2120504	1	Gyldig	59°37'16.8"N 008°56'11.7"E	12.10.2022, 11:31:32		5	3.5	117	96	720
12.10.2022. 11:26:44	30	2120504	1	Gyldig	59°37'17.7"N 008°56'10.6"E	12.10.2022, 11:26:42		5	3.5	117	96	720
12.10.2022, 11:21:44	29	2120504	1	Gyldig	59°37'17.3"N 008°56'10.9"E	12.10.2022, 11:21:42		4	3.5	117	96	720
12.10.2022, 11:16:39	28	2120504	1	Gyldig	59°37'17.4"N 008°56'10.6"E	12.10.2022, 11:16:37		4	3.5	117	96	720
12.10.2022. 11:11:38	27	2120504	1	Gyldig	59°37'17.6"N 008°56'10.6"E	12.10.2022. 11:11:36		4	3.5	117	96	720
12.10.2022. 11:06:47	26	2120504	1	Gyldig	59°37'17.0"N 008°56'11.2"E	12.10.2022. 11:06:45		3	3.5	117	95	720
12.10.2022. 11:01:42	25	2120504	1	Gyldig	59°37'16.7"N 008°56'11.4"E	12.10.2022. 11:01:40		3	3.5	117	95	720
12.10.2022. 10:56:36	24	2120504	1	Gyldig	59°37'17.0"N 008°56'11.4"E	12.10.2022. 10:56:34		3	3.5	117	95	720
12.10.2022. 10:51:46	23	2120504	1	Gyldig	59°37'17.4"N 008°56'11.0"E	12.10.2022. 10:51:44		3	3.5	117	95	720
12.10.2022. 10:46:39	22	2120504	1	Gyldig	59°37'17.2"N 008°56'10.9"E	12.10.2022. 10:46:37		2	3.5	117	95	720
12.10.2022. 10:41:46	21	2120504	1	Gyldig	59°37'17.1"N 008°56'10.4"E	12.10.2022.10:41:44		2	3.5	117	95	720

La oss gå igjennom hva de enkelte boksene forteller deg.

Måletidspunkt: Angir tidspunktet til siste mottatte melding fra enheten

Sekvensnr: Enhetens oppdateringsfrekvens

TelesporNr: Enhetens unike serienummer.

Individnr: Brukerens egendefinerte navn eller nummer på individet.

Posisjon, gyldig: Angir om siste posisjon er gyldig eller ikke.

Posisjon: Enhetens siste gyldige posisjon.

Posisjons, tid: Angir tidspunktet til den siste gyldige posisjonen.

Temperatur: Forteller om temperatur i lufta.

**Batterispenning**: Enhetens batterispenning angitt i Volt (angir ikke hvor mye strøm som er igjen på batteri)

Software: Enhetens programvareversjon.

Feltstyrke: Angir dekningsgrad.

Network: Forteller om hvilket nettverk sist posisjon er sendt på.

#### **Registrere enheter**

For manuell registrering av enheter benytt **Enheter- Registrere**. Her kan du så skrive inn **Telespornummer** til enheten din. Serienummeret er normalt gravert inn på siden av terminalen og finnes også på en merkelapp under terminalen. Sjekk gjerne at nummeret på merkelappen samsvarer med nummeret som er ingravert. Det er viktig at korrekt nummer registreres, da en feilregistrering vil føre til at terminalen ikke fungerer. Når nummeret er skrevet inn, trykker du **Registrer** og Telespornummeret vil lastes inn i våre systemer. Det vil så dukke oppe med statuts "Klar" i listen over registrerte enheter og vil være klar til å knyttes til et individ.

Se også video under:

Vær oppmerksom på følgende i forbindelse med manuell registrering av enheter: Enheter som tidligere er registrert på andre brukere kan ikke registreres inn på ny bruker før de er frikoblet fra individ hos tidligere bruker.

Hvis en enhet er registret med beitelag som eier registreres inn manuelt hos en bruker, vil den bli knyttet opp i mot bruker og kobling mot beitelag blir automatisk fjernet. For å beholde knyttning til beitelaget må den overføres til bruker i systemet av beitelagsleder.

Meld fra til Telespor på post@telespor.no eller din egen Beitelagsleder hvis du har enheter registrert som ikke tilhører deg, eller hvis man ønsker å si opp aktive abonnementer.

### Ordremottak

Registrering av alle enheter i ordre - ordremottak.

Ta et ordremottak. Dette kan gjøres ved å gå inn på meny under **Enheter** og **Ordremottak**. Her taster du inn ditt **ordrenummer** og **kundenummer**.

Dette kan du finne på din pakkseddel eller faktura. Hvis ordremottak ikke lar seg gjøre kan enhetene også legges inn under **Registrere enheter**.

Se video under:

### Support

#### Ny forsendelse

Har du enheter som skal sendes inn til support, kan du opprette dette selv inne under **Support** og **Ny forsendelse**.

Enhetsnummer		
Beskrivelse		
Legg til		
Ferdig!		
Enheter til s	upport	

Skriv inn **Enhetsnummer/serienummer** til enhetene som trenger service. Etterfulgt av en kort beskrivelse om hva dette gjelder.

Trykk så på **Legg til.** Har du flere enn èn enhet som skal sendes inn, legger du til enkelt til flere. Etter dette er fullført, trykker du så på **Ferdig!**.

# Supportforsendelser

Her finner du kort historikk over hvilke enheter du har opprettet supportsaker på.

#### Supportsaker

Support-id -	# enheter	Dato opprettet \$	Dato inn 🖨	Dato ut 🖨
No Records I	Found			
<< < >	>>	Go to page 1		
			_	
	0 found, sho	owing 0, from 0 to 0, 1	Page 0/0	

### Konto

### Brukerinstillinger

Brukerinnstillinger

nnholdet på	oversiktssiden (kryss av)	
Status for bese	tningen 🗹 Varslinger 🗹 Søk etter indiv	id eller enhet
Brukerinnsti	llinger	
Språkinnstilling:	Velg en	~
Tidssone:	Velg en	*
Bakgrunnskart:	Statens Kartverk (topo4) 🗸	
○ 10 ● 20 ○ 5 Koordinatsys	o stem	
Pruk av IIHE	lammanadar	UCIT 1999
	lammenoder	
Bruk av UHF fo	or a koble sammen mor og lam	
KML eksport		
Tillat KML okcr	oort til Norgeskart-app/eksterne program	https://www.telespor.org/kml/0e87adc5-54c8-4366-b4b2-156d084c4997.kml

Innholdet på oversiktssiden (Kryss av): Her velger du hva du ønsker av informasjon under Oversikt.

Brukerinnstillinger: Valg av språk, tidssone og ønsket bakgrunnskart inne i Besetningskartet ditt.

Linjer pr side i listevisning (velg antall): Velg antall linjer med enheter du ønsker å se inne på Enhetsliste f.eks.

Koordinatsystem: Velg hvilket format du ønsker å se koordinatene dine i.

### Ofte stilte spørsmål

Hvor lang levetid har terminalene?

Terminalene har en beregnet levetid på 3-5 år avhengig av bruk og vedlikehold.

Enheten har ikke rapportert på flere dager.

Dette skyldes som oftest at enheten befinner seg i et område med dårlig dekning. Når mobildekningen ikke er god nok, vil ikke enheten få kontakt med serveren og istedet lagre opp til 50 posisjoner internt. Disse vil så sendes inn så snart enheten har sendetidspunkt innenfor dekningsområdet igjen.

Enheten leverer et høyt antall ugyldige posisjoner.

For å beregne en gyldig posisjon er enheten avhengig av god sikt til horisonten. Dersom enheten beveger seg i et område med begrenset sikt til horisonten (fjell, klipper, store steiner) kan enheten miste kontakten med GPS-satelittene. GPS-dekningen kan også variere i løpet av dagen. Når terminaler som får et høyt antall ugyldige posisjoner kan dette skyldes uheldige posisjoner av enheten, enheten kan ha sklidd ned på siden eller under halsen til dyret og får ikke kontakt med sattelittene.

Enheten endrer ikke oppdateringsfrekvensen.

En endring av oppdateringsfrekvensen trer først i i kraft når enheten er i kontakt med serveren. Hvis oppdateringsfrekvensen ikke endrer seg, skyldes dette antakeligvis at enheten enda ikke har rapportert til server og mottatt oppdatert konfigurasjon. Oppdateringsfrekvensen vil derfor endre seg ved neste mottatte melding. Ved endring av instillinger vil det vises et gult flagg bak enhet i besettningsliste, denne forsvinner når enheten er oppdatert med de siste instillingene som du har lagt inn.

#### Falske alarmer?

Det må først og fremst presiseres at Telespor ikke varsler at et dyr er dødt, men om terminalen ikke har beveget seg eller ikke innenfor en gitt tidsperiode. Noen dyr vil derfor generere "falske" alarmer siden de ligger rolig lengre enn den angitte tidsperioden. For at beveglesessensoren ikke skal forstyrres av vær og vind, må sensitiviteten stilles såpass høyt at dyret må bevege seg en del før bevegelse registreres. Vi har også observert at sensitiviteten kan endre seg noe over tid. Fra sesongen 2011 (Fra og med t elespor ID 80 000) introduserte vi en oppgradert bevegelsessenor som har bedre egenskaper for å detektere bevegelse.

Dersom du sliter med at dine dyr genererer mange varsler selv om alt ellers virker å være normalt, kan du forsøke å øke innstillingen som sier hvor lenge dyret må ha ligget i ro før alarmen sendes.

Når det gjelder beveglesesalarmen er det generelt sett fornuftig å kontrollere denne opp mot kartet og se hvor mye dyret har beveget seg. Dersom man får to alarmer etter hverandre og dyret har beveget seg svært lite, kan man med stor sikkerhet si at en unormal situasjon har oppstått.

#### Gode rutiner ved endt beitesesong.

For de som driver sesongbasert ber om at dere følger disse stegene når dere skal legge fra dere radiobjellene for i år.

**1. Skru ut batterier.** Ved å skru ut batteriene unngår man unødig slitasje på komponenter. Det hindrer også at dere blir fakturert for årsabonnement dersom enhetene er i bruk lengere enn den tiden som er inkludert.

**2. Viktig med god regngjøring.** Rengjør godt både lokk, o-ring og gjengene på enheten. Ligger det smuss og skitt her, kan dette medføre til uheldig fukt etc i enhetene.

**3. Skru på batterilokk igjen etter at batteriene er tatt ut.** Dette hindrer fukt i å komme inn i enheten. Når enheten ikke er i bruk bør den lagres på et sted som er tørt og romtemperert.

**4. Ikke kast batterier i restavfall.** Brukte batterier kan leveres inn i dagligvarebutikker eller på gjenbruksstasjoner.

Vi ønsker dere en fortsatt fin høst, og håper vi sees igjen til våren.

#### Kontakt oss

Under finner du kontaktinformasjon for Telespor AS. Da vi i sesongen kan oppleve stor pågang av hendvendelser ber vi om at e-post fortrinnsvis benyttes.

E-post addresse:

post@telespor.no

Telefon:

+47 90 47 46 00 Mandag-fredag Kl. 08.00-16.00 OBS: Vi kan ikke motta SMS.

Postaddresse:

Telespor AS Bleikerveien 17 1387 Asker

Retur av terminaler:

Bruk vårt returskjema som finnes på www.telespor.no for å klargjøre enhetene før innsending.

Ta altid ut batterier og batterilokk, samt skru av baklokk før innsending til oss, børst av smuss og rengjør enhet før innsending.

Hjemmeside:

www.telespor.no