Dell Drahtloses Headset WL3024

Benutzerhandbuch



Regulierungsmodell: HS2403/UD2403

Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

HINWEIS: Das Symbol HINWEIS weist auf eine wichtige Information zum Gebrauch hin.

 \triangle VORSICHTSHINWEIS: Das Symbol VORSICHTSHINWEIS weist auf mögliche Schäden an der Hardware oder Datenverluste hin, wenn die Anweisungen nicht beachtet werden.

A WARNUNG: Das Symbol WARNUNG weist auf mögliche Sachschäden, Körperverletzungen oder Todesfälle hin.

Urheberrecht $\textcircled{\mbox{\scriptsize C}}$ 2023 Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Dell Technologies, Dell und andere Marken sind Marken der Dell Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. Andere Marken können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

August 2023 Rev. A00

Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung	1
Eigenschaften	2
Headset	2
Zubehör	3
Spezifikationen	4
Aufladen des Headsets	5
Batterielebensdauer	6
Ein- und Ausschalten des Headsets	7
Anschließen des Headsets an das Gerät	8
Verbinden Ihres Dell drahtlosen Headsets mit Dell Pair	9
Anschließen des Headsets an das Gerät über den drahtlosen USB- Audioempfänger	11
Anschließen des Headsets an das Gerät über Bluetooth	12
Konfigurieren des Headsets auf dem Computer	13
Verwendung des Headsets Einstellen des Headsets	15 15
Stummschalten oder Aufheben der Stummschaltung des Mikrofons	16
Teams, Lautstärke und Multimedia-Taste	16
LED-Status des Audioempfängers	17
Auswechseln der Ohrpolster	19
Position des Zulassungsetiketts	19

Update der Firmware	.20
Manuelles Update der Headset-Firmware	.20
Manuelles Update der Firmware des drahtlosen USB-Audioempfängers	;20
Dell Peripherie-Manager	.22
Was ist Dell Peripherie-Manager	.22
Installieren von Dell Peripherie-Manager unter Windows	.22
Fehlerbehebung	.23
Garantiehinweise	.28
Beschränkte Garantie und Rückkehrpolitik	.28
Für US-Kunden	.28
Für europäische, nahöstliche und afrikanische Kunden	.28
Für Nicht-US-Kunden	28
Sicherheitshinweise	.30

Produktbeschreibung



5. Typ-C Ladekabel

6. Weiche Tragetasche

HINWEIS: Laden Sie das Headset vor dem ersten Einschalten auf.

HINWEIS: Die mit Ihrem Headset gelieferten Dokumente können je nach Region variieren.

HINWEIS: Die weiche Tragetasche schützt das Headset und bewahrt es vor Staub.



- 5. Multimedia
- 7. USB-C-Ladeanschluss
- 9. Besetzt-Leuchte-LED

- 6. Lautstärke (-)
- 8. Power-LED
- 10. Besetzt-Leuchte-LED

Zubehör



1. Typ-C Ladekabel

2. USB-C drahtloser Audioempfänger

3. USB-A-Adapter

Spezifikationen

Spezifikationen	Wert
Gewicht des Headsets	Ca. 181 g
Abmessungen des Headsets	Länge: 190,54 mm (7,50 Zoll) Breite: 67,53 mm (2,66 Zoll) Höhe: 181,72 mm (7,15 Zoll)
Mikrofone	Rauschunterdrückende Mikrofone
Lautsprecher	28 mm
Maximale Eingangsleistung des Lautsprechers	30 mW
Frequenzbereich des Lautsprechers	20 Hz-20 kHz
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Lagertemperatur	-5°C bis 45°C (23°F bis 113°F)
Betriebsfeuchtigkeit	5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Kompatibles Zubehör (Separat verkauft)

Zubehör Beschreibung	Produktname und Modellnummer
Kompatibles Ersatzohrpolster	Dell drahtloses Headset Ohrpolster – HE424
Drahtloser Audioempfänger	Dell drahtloser Audioempfänger – HR024

Aufladen des Headsets

Zum Aufladen des Headsets schließen Sie das USB-C-Ladekabel an den USB-C-Anschluss Ihres Headsets an und verbinden Sie dann das andere Ende des USB-C-Anschlusses mit dem Computer.



- HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die Batterie bei der ersten Verwendung vollständig aufgeladen ist.
- HINWEIS: Schalten Sie den Netzschalter aus, wenn Sie das Headset nicht benutzen, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

Batterielebensdauer

Die Batterie des Headsets hält bis zu 30 Stunden Audiowiedergabe und 25 Stunden Gesprächszeit aus (bei ausgeschalteten Besetzt-Leuchten). Es sollte weniger als 2,5 Stunden dauern, die Batterie auf 100 % oder die maximale Kapazität aufzuladen.

Wenn das Headset ausgeschaltet ist und geladen wird, zeigen die Besetzt-Leuchte-LED und die Power-LED den Batteriestatus an.



Batteriestatus

Status	Power-LED	Besetzt-Leuchte-LED
Batterieaufladung	Statisch weiß	Statisch weiß
Vollständig geladen	Erlischt (Wenn die Batterie vollständig geladen ist, leuchtet die LED bis zu 3 Sekunden lang auf und erlischt dann.)	Erlischt (Wenn die Batterie vollständig geladen ist, leuchtet die LED bis zu 3 Sekunden lang auf und erlischt dann.)

Ein- und Ausschalten des Headsets

Sie müssen das Headset vor der Verwendung aufladen.

Drücken Sie die Power-Taste, um das Headset ein- oder auszuschalten.



Anschließen des Headsets an das Gerät

Systemanforderungen

• Windows 10, 64-bit, Windows 11, 64-bit, MacOS, Android und IOS.



Verbinden Ihres Dell drahtlosen Headsets mit Dell Pair

Dell Pair unterstützt Folgendes:

- Erkennung von Dell-Peripheriegeräten wie drahtlosem Headset, Maus und Tastatur.
- Nahtlose Kopplung von Geräten über Bluetooth.

Download und Installation

Dell Pair ist auf bestimmten Dell Computern vorinstalliert. Weitere Informationen über die Liste der mit Dell Pair kompatiblen Geräte finden Sie unter www.dell.com/support/kbdoc/000201693.

Wenn die Modellnummer des Laptops unterstützt wird und Dell Pair nicht verfügbar ist, können Sie die Anwendung manuell herunterladen und installieren.

- 1. Gehen Sie auf www.dell.com/support.
- 2. Geben Sie im Feld **Suchunterstützung (Search support)** das Service-Tag Ihres Computers ein und klicken Sie dann auf **Suchen (Search)**.
- 3. Laden Sie im Abschnitt **Treiber & Downloads (Drivers & Downloads)** die ausführbare Datei von Dell Pair herunter.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Nach Abschluss der Installation ist **Dell Pair** im Windows-Startmenü verfügbar.

Schritte zur Kopplung über Dell Pair

1. Stellen Sie Ihr drahtloses Headset neben den Computer, und drücken Sie die Power-Taste, um das Headset einzuschalten.





2. Drücken und halten Sie die Power-Taste 3 Sekunden. Achten Sie darauf, dass die LED blau blinkt, um anzuzeigen, dass die Bluetooth-Kopplung eingeleitet wurde.



3. Dell Pair benachrichtigt Sie, wenn ein unterstütztes Gerät eingeschaltet wird. Klicken Sie auf **Koppeln (Pair)**, um eine nahtlose Bluetooth-Kopplung mit dem Gerät zu starten.



4. Nach erfolgreicher Kopplung ist das drahtlose Headset einsatzbereit.

Anschließen des Headsets an das Gerät über den drahtlosen USB-Audioempfänger

1.Stecken Sie den USB-C Audioempfänger in den USB-C-Anschluss des Computers. Für den Anschluss an den USB-A-Anschluss wird alternativ auch ein USB-A-Adapter mitgeliefert.



2. Drücken Sie die Power-Taste, um das Headset einzuschalten und automatisch mit dem drahtlosen Audioempfänger zu koppeln.



3. Das blaue LED-Licht zeigt an, dass das Headset eingeschaltet ist.



Anschließen des Headsets an das Gerät über Bluetooth

1. Schalten Sie Bluetooth in Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop ein, bevor Sie das Headset über Bluetooth verbinden.





2. Drücken und halten Sie die Power-Taste 3 Sekunden, um mit der Kopplung zu beginnen. Das blaue LED-Licht blinkt, um anzuzeigen, dass der Paarungsmodus aktiviert ist.



3. Verbinden Sie das Headset mit einem Smartphone, Tablet oder Laptop. Die statische blaue LED beleuchtet 3 Sekunden lang, bevor sie langsam zu blauem Blinken wechselt.





Konfigurieren des Headsets auf dem Computer

Um Ihr Headset auf dem Computer zu verwenden, wählen Sie in den **Windows-Audio-Einstellungen (Windows Audio)** standardmäßig das Wiedergabegerät und das Aufzeichnungsgerät aus.

1.Klicken Sie in der Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Symbol Lautsprecher und dann auf **Ton (Sound)**. Das Ton-Dialogfeld wird angezeigt.



- 2. Klicken Sie auf die **Wiedergaberegister (Playback)** und stellen Sie Folgendes ein:
 - Das Dell Headset WL3024 als Standard Wiedergabegerät.
 - Das Dell Headset WL3024 als Standard Kommunikationsgerät.



 Klicken Sie auf die Aufnahme-Registerkarte (Recording) und legen Sie das Dell Headset WL3024 als Standardgerät fest. Stellen Sie die Lautstärke des Headset-Mikrofons und die PC-Tonlautstärke entsprechend ein.

Sound X
Playback Recording Sounds Communications
Select a recording device below to modify its settings:
Headset Dell Headset WL3024 Hands-Free AG Audio Default Device
<u>C</u> onfigure <u>S</u> et Default <u>P</u> roperties
OK Cancel Apply

4. Klicken Sie auf die Kommunikation-Registerkarte (Communications), wählen Sie Nichts tun (Do nothing) und klicken Sie dann auf OK.



Verwendung des Headsets

Einstellen des Headsets

Stellen Sie den Kopfbügel und die Ohrpolster ein, um die optimale Passform für Ihren Kopf zu finden. Die Ohrmuscheln können um 90 Grad nach vorne und hinten gedreht werden.



Bügelmikrofon ist um 260° drehbar.

Stummschalten oder Aufheben der Stummschaltung des Mikrofons

- 1. Klappen Sie das Bügelmikrofon nach unten, um die Stummschaltung aufzuheben. Die Anweisungen **Mikrofon ein (mic on)** und **Mikrofon aus** (mic off) sind zu hören, um den Status des Mikrofons anzuzeigen.
- Drücken Sie die Stummschalttaste an den Ohrmuscheln, um das Mikrofon stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben, wenn das Bügelmikrofon ausgeschaltet ist.



Teams, Lautstärke und Multimedia-Taste

Teams

Wenn Teams aktiv oder angemeldet ist, drücken Sie die Teams Taste, um sie aufzurufen und in den Vordergrund zu bringen.

Wenn Sie während eines **Teams**-Anrufs lange auf die **Teams** Taste drücken, hören Sie einen einzelnen Piepton, der anzeigt, dass der Teilnehmer seine Hand in dem Team-Anruf heben kann.

Lautstärke (+) und Lautstärke (-)

1.Drücken und halten Sie die Taste, um die Lautstärke kontinuierlich zu ändern.

- Halten Sie die Taste eine Sekunde lang gedrückt für kontinuierliche Volumenänderung.

2. Wenn die maximale oder minimale Lautstärke erreicht ist, hören Sie einen doppelten Piepton.

Multimedia-Taste

Status	Aktion	Ergebnis
Eingehender Anruf	Einzelnes Drücken Langes Drücken	Anruf annehmen, Anruf abweisen
Während eines Anrufs	Doppelklick	Anruf beenden
Nicht im Gespräch	Einzelnes kurzes Drücken Langes Drücken für 2 Sekunden	Sprachassistent abspielen/pausieren



LED-Status des Audioempfängers

Status	Audioempfänger LED
Kein Headset angeschlossen	Blinkt mittler blau
Audioempfänger im Kopplungsmodus	Blinkt schnell blau
Headset angeschlossen, keine Teams	Statisch blau
Team-Benachrichtigung	Blinkt schnell violett 3 Mal
Headset angeschlossen, mit Teams	Statisch violett
Während eines Anrufs, die Stummschaltung des Mikrofons wieder aufgehoben	Statisch grün
Während eines Anrufs, Mikrofon stummgeschaltet	Statisch rot

Auswechseln der Ohrpolster

HINWEIS: Kompatibles Ersatzohrpolster-Modell: **Dell drahtloses Headset Ohrpolster – HE424** kann bei Dell.com erworben werden.

Um das Ohrpolster zu entfernen, halten Sie die Ohrmuschel fest und ziehen Sie dann das Ohrpolster vom Headset ab.



Beachten Sie, dass die linken und rechten Ohrpolster identisch sind. Damit sie in die Ohrmuschel passen, befindet sich oberhalb des Ohrpolsters eine Kerbe, die mit dem Boden der Ohrmuschel übereinstimmt; die Form kann nach dem Einsetzen angepasst werden.



Position des Zulassungsetiketts

Es gibt zwei Zulassungsetiketten. Auf jeder Seite der Lautsprecherabdeckung unter den Ohrpolstern befindet sich ein Zulassungsetikett. Entfernen Sie die Ohrstöpsel, um ihre Position zu ermitteln.

HINWEIS: Das folgende Bild ist eine exemplarische Abbildung, die nur zeigt, wo sich das Zulassungsetikett befinden. Suchen Sie das Ohrpolster Ihres Geräts, um die zutreffenden Zulassungsetiketten oder Logos zu finden.



Update der Firmware

Für optimale Leistung wird empfohlen, die Firmware für drahtlosen USB-Audioempfänger und Headset zu aktualisieren.

Manuelles Update der Headset-Firmware

- 1. Gehen Sie auf http://www.dell.com/support und suchen Sie nach **Dell Headset** WL3024.
- 2. Laden Sie auf der Registerkarte **Treiber & Downloads (Drivers & Downloads)** das **Dell Headset WL3024 Headset-Firmware-Update-Tool** herunter.
- 3. Schließen Sie Ihr Headset über das USB-Kabel an Ihren Computer an.
- 4. Öffnen Sie das heruntergeladene Dell Headset WL3024 Headset-Firmware-Update-Tool.
- 5. Klicken Sie auf die **Update** Taste. Sobald das Update der Firmware abgeschlossen ist, wird das **Update abgeschlossen**! Die **OK**-Meldung wird angezeigt.
- 6. Schließen Sie das Fenster.
- HINWEIS: Wenn Sie das USB-Kabel vom Computer abziehen, das Headset-Firmware-Update-Tool schließen oder den Computer während eines Firmware-Updates herunterfahren, wird das Headset beschädigt.

Manuelles Update der Firmware des drahtlosen USB-Audioempfängers

- 1. Gehen Sie auf http://www.dell.com/support und suchen Sie nach **Dell Headset WL3024**.
- 2. Laden Sie auf der Registerkarte Treiber & Downloads (Drivers & Downloads) das Dell Headset WL3024 Audioempfänger-Firmware-Update-Tool herunter.
- 3. Schließen Sie Ihren Audioempfänger an den Computer an.
- 4. Öffnen Sie das heruntergeladene Dell Headset WL3024 Audioempfänger-Firmware-Update-Tool.
- Klicken Sie auf die Taste Update des Audioempfänger (Update audio receiver). Sobald das Update der Firmware abgeschlossen ist, wird das Update abgeschlossen! Die OK-Meldung wird angezeigt.
- 6. Schließen Sie das Fenster.
- HINWEIS: Wenn Sie den drahtlosen USB-Audioempfänger trennen, die Software für das Firmware-Update-Tool schließen oder den Computer während eines Firmware-Updates herunterfahren, wird der drahtlose USB-Audioempfänger beschädigt.

Dell Peripherie-Manager

Was ist Dell Peripherie-Manager?

- Die Anwendung Dell Peripherie-Manager unterstützt Sie bei der Verwaltung und Einrichtung verschiedener Dell-Peripheriegeräte, die an Ihren Windows OS-Computer angeschlossen sind.
- Es ermöglicht dem Benutzer, Änderungen an den Audio- und Geräteeinstellungen vorzunehmen und zusätzliche Anpassungen vorzunehmen, wie z. B. Audiomodus, Mikrofon, Mithörton, Audioausgang, Besetzt-Leuchte.
- Sie können auch den Status des Headsets überprüfen, einschließlich des Batteriestatus und angeschlossene Geräte.

Installieren von Dell Peripherie-Manager unter Windows

- Wenn Sie das Gerät/Peripheriegerät zum ersten Mal an Ihren Computer anschließen, wird eine Aufforderung zur Installation angezeigt, und Sie können wählen, ob Sie die Software herunterladen oder die Installation ablehnen möchten.
- HINWEIS: Wenn Dell Peripherie-Manager nicht innerhalb weniger Minuten angezeigt wird, können Sie manuell über Windows Update nach Updates suchen oder die Anwendung Dell Peripherie-Manager unter www.dell.com/support/dpem herunterladen.

Fehlerbehebung

Probleme

Lösungsmöglichkeiten

Die Dell Pair- Windows 10 (Version 19041) ist die älteste Version, Benachrichtigung die Dell Pair unterstützt. wird nicht geöffnet, • Bluetooth Version 5.0 oder höher ist verfügbar. wenn ein Bluetooth wird vom Computer unterstützt. Es ist • Bluetooth-Gerät bereits in den Windows-Einstellungen aktiviert. zum ersten Mal • Das Bluetooth-Gerät unterstützt die Erkennung eingeschaltet wird durch Dell Pair. Wenn sich das Bluetooth-Gerät innerhalb des Erkennungsbereichs des Computers befindet und es sich bei dem angeschlossenen Peripheriegerät um eine Maus oder eine Tastatur handelt, nehmen Sie das Gerät in die Hand und bringen Sie es näher an den PC. • Prüfen Sie, ob der Computer und die Bluetooth-Geräte über eine genügende Batteriekapazität für den Betrieb verfügen. Das Bluetooth-Gerät muss auf die neueste Firmware aktualisiert werden. • Der Bluetooth-Controller des Computers ist von Intel. Schalten Sie das Bluetooth-Gerät aus und wieder. ein. Fahren Sie mit den folgenden Schritten fort, um die Dell Pair meldet • Verbindung über Dell Pair wiederherzustellen: einen Kopplungsfehler Wenn sich ein Bluetooth-Gerät in der Nähe des 1. Computers oder im Paarungsmodus befindet, oder wenn Dell Pair UI beim Kopplungsprozess hilft. Warten Sie, bis sich das Koppelung-Fehlerfenster 2. automatisch auflöst, und entfernen Sie dann das Bluetooth-Gerät vom Computer. 3. Bringen Sie das Bluetooth-Gerät näher an den Computer heran. 4. Stellen Sie sicher, dass sich das Bluetooth-Gerät im Paarungsmodus befindet und die Koppelung-LED blinkt.

Probleme	Lösungsmöglichkeiten
Headset verfügt über keinen Ton	 Vergewissern Sie sich, dass das Headset eingeschaltet und über den drahtlosen Audioempfänger oder über Bluetooth verbunden ist.
	 Stellen Sie sicher, dass Sie das Headset mit Inline- Audioanschluss nicht während des Ladevorgangs verwenden.
	 Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke des Computers und des Mediaplayers nicht stummgeschaltet ist, während der Audioplayer die Musik abspielt.
	 Klicken Sie auf das Lautstärkesymbol auf Ihrem Computer und stellen Sie die Lautstärke in der Lautstärkeleiste ein.
	 Prüfen Sie die Wiedergabeeinstellung am Computer und stellen Sie sicher, dass das Standardgerät auf ein Dell Headset WL3024 eingestellt ist.
	 Halten Sie das Headset innerhalb der Reichweite (30 m) des drahtlosen Audioempfängers oder der angeschlossenen mobilen Geräte (falls über den drahtlosen Audioempfänger oder Bluetooth verbunden).
	 Prüfen Sie, ob die drahtlose Verbindung funktioniert
	 Prüfen Sie, ob das Headset mit dem drahtlosen Audioempfänger (empfohlener Modus) an Ihrem Computer verbunden ist.
Audio funktioniert nicht	 Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon richtig positioniert ist.
	 Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon nicht stummgeschaltet ist. Drücken Sie die Mikrofon- Stummschalttaste (Mic mute) nach dem Absenken des Bügelmikrofons
	 Prüfen Sie die Wiedergabeeinstellung am Computer und stellen Sie sicher, dass das Standardgerät auf ein Dell Headset WL3024 eingestellt ist.

Probleme	Lösungsmöglichkeiten
	 Halten Sie das Headset innerhalb der Reichweite (30 m) des drahtlosen Audioempfängers oder der angeschlossenen mobilen Geräte (falls über den drahtlosen Audioempfänger oder Bluetooth verbunden).
Anormaler Ton wird aus dem Headset gehört	 Prüfen Sie, ob das Headset durch etwas behindert wird. Stellen Sie die Lautstärke lauter oder leiser und prüfen Sie, ob sich der abnormale Ton ändert. Halten Sie das Headset innerhalb der Reichweite (30 m) des drahtlosen Audioempfängers oder der angeschlossenen mobilen Geräte (falls über den drahtlosen Audioempfänger oder Bluetooth verbunden).
Unausgewogener Klang im Headset	 Prüfen Sie, ob die Lautstärkebalance des Computers richtig eingestellt ist. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Headset-Symbol. Wählen Sie Wiedergabegeräte (Playback devices). Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Standardwiedergabegeräte (Playback devices) und wählen Sie Eigenschaften (Properties). Wählen Sie Levels und klicken Sie auf Balance.
Headset-Lichter leuchten nicht	Prüfen Sie, ob das Headset eingeschaltet ist.
Drahtlose Reichweite ist zu gering	 Stellen Sie sicher, dass keine metallischen oder elektronischen Gegenstände den drahtlosen Audioempfänger oder die angeschlossenen Geräte blockieren oder abdecken. Schließen Sie den drahtlosen Audioempfänger an den USB-Anschluss an der Seite Ihres Computers an. Stellen Sie sicher, dass kein anderes USB-Gerät neben dem drahtlosen Audioempfänger angeschlossen ist.
Medientaste oder Lautstärkeregler funktionieren nicht	 Die Medientaste (Wiedergabe oder Pause) und die Lautstärkeregler-Taste funktionieren, wenn das Medium aktiv im Hintergrund abgespielt wird.

Probleme	Lösungsmöglichkeiten	
Headset-Tasten funktionieren nicht	 Prüfen Sie den Verbindungsmodus des Headsets - Audioempfänger oder Bluetooth. Stellen Sie eine Verbindung über den Audioempfänger her, da die Tasten des Headsets bei einer Verbindung über Bluetooth nicht funktionieren. 	
Ungleichgewicht oder Mono-Sound während des Kanaltests	 Stellen Sie sicher, dass Sie während des Kanaltests nicht im Gespräch sind. Führen Sie während des Kanaltests keine Aufnahmeanwendung aus. 	
Stummschalttaste wird nicht zwischen dem System und dem Headset synchronisiert	 Prüfen Sie den Verbindungsmodus des Headsets - Audioempfänger oder Bluetooth. Stellen Sie eine Verbindung über den Audioempfänger her, da die Stummschalttaste des Headsets bei einer Verbindung über Bluetooth nicht mit dem System synchronisiert wird. 	
Beim manuellen Verbinden über Bluetooth werden mehrere Geräte gefunden:	 Wählen Sie das Dell WL3024 Headset unter den gefundenen Geräten aus und stellen Sie manuell eine Bluetooth-Verbindung her. 	

Garantiehinweise

Beschränkte Hardware und Rückkehrpolitik

Für das Dell UC drahtlose Headset WL3024 gilt eine 3-jährige beschränkte Hardware-Garantie. Wenn es zusammen mit einem Dell-System gekauft wird, gilt die Systemgarantie.

Für US-Kunden:

Der Kauf und Ihre Nutzung dieses Produkts unterliegen der Endbenutzervereinbarung von Dell, die Sie unter https://www.dell.com/terms finden. Dieses Dokument enthält eine bindende Schlichtungsklausel.

Für europäische, nahöstliche und afrikanische Kunden:

Die mit dem Dell-Logo gekennzeichneten Produkte, die verkauft und verwendet werden, unterliegen den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen eines von Ihnen abgeschlossenen Einzelhandel-Verkaufsvertrages (der zwischen Ihnen und dem Einzelhändler gilt) und den Vertragsbedingungen von Dell für Endverbraucher. Dell kann auch eine zusätzliche Hardware-Garantie gewähren - alle Einzelheiten des Dell Endkundenvertrags und der Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.dell.com. Wählen Sie Ihr Land aus der Liste unten auf der "Home"-Seite aus und klicken Sie dann auf den Link "Geschäftsbedingungen" für die Endkundenbedingungen oder den Link "Support" für die Garantiebedingungen.

Für Nicht-US-Kunden:

Die mit dem Dell-Logo gekennzeichneten Produkte, die verkauft und verwendet werden, unterliegen den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen eines von Ihnen abgeschlossenen Einzelhandel-Verkaufsvertrages (der zwischen Ihnen und dem Einzelhändler gilt) und den Garantiebedingungen von Dell. Dell kann auch eine zusätzliche Hardware-Garantie gewähren - alle Einzelheiten der Dell Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.dell.com/terms. Wählen Sie Ihr Land aus der Liste unten auf der "Home"-Seite aus und klicken Sie dann auf den Link "Geschäftsbedingungen" oder den Link "Support" für die Garantiebedingungen.

Sicherheitshinweise

Halten Sie die Lautstärke während des Gebrauchs auf einem optimalen Niveau. Hören Sie nicht für längere Zeit bei hoher Lautstärke. Längeres Hören bei hoher Lautstärke kann einen hohen Schalldruck verursachen und das Risiko von Gehörschäden erhöhen.