M4U ダイレクトモニタリングセットアップ

ここでは M4U の AUDIO OUT に接続したヘッドホンで付属マイクの音声を聞く方法について 説明します。

ご使用のパソコンの OS に応じて下記の手順をご参照ください。

- Windows をご使用の場合
 パソコン画面の表示は、パソコンや OS のバージョンによって表現が異なることがあります。
- 1. Windows [スタート] メニューから、「Windows システムツール」をクリックし、「コント ロールパネル」を開きます。
- 「ハードウェアとサウンド」をクリックします。
 コンピューターの設定を調整します

表示方法: カテゴリ 🔻



3. 「サウンド」をクリックします。



4. 「再生」のタブをクリックし、「再生デバイス」から「MARANTZ M4U」を選択し、「規 定値に設定」ボタンをクリックします。

🎯 サウンド	×	Ś
再生録音	サウンド 通信	
下の再生デバイ	(スを選択してこの設定を支売してください	
	ℓピーカー MARANTZ M4U 隼備完了	
	ipeakers Aealtek(R) Audio 既定のデバイス	
構成(C)	展定値に設定(S) ↓ プロパティ(P)	
	OK キャンセル 適用(A)	

5. 「プロパティ」をクリックします。

サウンド				×
月生 録:	音 サウンド 通信			
下の再生デ	バイスを選択してその設	定を変更してくださ	い:	
	スピーカー MARANTZ M4U 既定のデバイス			
	Speakers Realtek(R) Audio 準備完了			
構成(_)	既定値	に設定(S) 、	プロパティ(P)
	[OK	キャンセル	適用(A)

6. 「レベル」タブをクリックし、下図の青丸のアイコンをクリックしてミュートを解除しま す。

◙ スピーカーのブロパティ	×	🕅 スピーカーのプロパティ	×
全般 レベル Enhancements 詳細 立体音響		全般 レベル Enhancements 詳細 立体音響	
スピーカー 50 (1) /(ランス(B)		スピーカー 50 ()) パランス(B)	
₹12		₹12	
OK キャンセル 適用(A))	OK キャンセル 適	用(A)

「マイク」 と 「スピーカー」 のレベルを調整し、「OK」をクリックします。
 ※実際にヘッドホンの音を聞きながら調整して下さい。

◙ スピーナ	カーのプロ,	パティ					Х
全般	レベル	Enhancements	詳細	立体音響			
- スピーカ]—		I	100	())	パランス(B)	
710				100	())		-
			_				
			ОК		キャンセル	適用(A	A)

● Mac をご使用の場合

※ パソコン画面の表示は、パソコンや OS のバージョンによって表現が異なることがあります。

1. デスクトップ画面の「移動」→「ユーティリティ」をクリックします。

🗯 Finde	er ファイル	編集 表示	移動 ウインドウ へ	ルプ
			戻る 進む 起動ディスクを選択	¥[೫] ሰዝ†
			릗 最近使った項目	ኇቘዸ
			四 書類	<mark><mark>ሰ</mark> ዙዐ</mark>
			🔜 デスクトップ	企業D
			🔮 ダウンロード	₹₩L
			企 ホーム	<mark>ି</mark> ଞ⊬
			💷 コンピュータ	<mark>ି</mark> ଞ℃
÷			(a) AirDrop	ሰ жR
			🚱 ネットワーク	企 ജκ
			iCloud Drive	ዕዝበ
			A.アプリケーション	<u> </u>
			🎇 ユーティリティ	☆業U
			最近使ったフォルダ	•
and a state		-	フォルダへ移動	企業G

 「オーディオ装置」に表示されているオーディオ装置の一覧から、「MARANTZ M4U」を 選択し、ウィンドウ下部の歯車マーク ③ をクリックします。

	オーディオ装置			
内蔵マイク ○ 入力2 / 出力0 内蔵出力 入力0 / 出力2 → MARANTZ M4U 入力1 / 出力2	MARANTZ M4U クロックのソース: デフォルト 入力 出力 ソース: デフォルト フォーマット: 48,000 Hz ◇ 2 cl	フ h 16ビット整券	t	2
	チャンネルの音量	位	dB	消音
	▼マスターストリーム			
	マスター			
	Front Left	0.95	-1.0	
	Front Right	—● = 0.95	-1.0	
+ - 🐼		スピーカ	ーを構成	ŧ





4. ウィンドウ右側の 「入力」 ボタンをクリックし、「Thru」 にチェックを入れ、マイクの 音量を調整します。

5. ウィンドウ右側の「出力」ボタンをクリックし、出力の音量を調整します。
 ※実際にヘッドホンの音を聞きながら調整して下さい。

	オーディオ装置	
内蔵マイク 入力2/出力0 内蔵出力 入力0/出力2 か0/出力2 MARANTZ M4U 入力1/出力2 ○ ● ● ●	MARANTZ M4U クロックのソース: デフォルト 入力 出力 ソース: デフォルト フォーマット: 48,000 Hz ◇ 2 ch 16	?) Gビット整数
(チャンネルの音量 ▼マスターストリー/ マスター ● Front Left Front Right	值 dB 消音 - 0.95 -1.0 - 0.95 -10
+ - *		スピーカーを構成

以上が M4U の AUDIO IN に接続した付属マイクの音声をヘッドホンで聞く方法です。