

V-40HD のシステム・プログラムを最新の状態にしてお使いください。 システム・プログラムのバージョンアップ情報は、ローランドのホー ムページ (http://www.roland.co.jp/solution/) をご覧ください。



取扱説明書

ときの各種設定について解説しています。

Roland

 ・取扱説明書(本書) 最初に読んでください。使いかたの基本操作を説明しています。

 ・ PDFマニュアル(Webからダウンロード) ・ リモート・コントロール・ガイド 本機を MIDI および RS-232C 機器からリモート・コントロールする

PDF マニュアルの入手方法
 1. パソコンなどで下記の URL を入力します。
 http://www.roland.co.jp/manuals/

•

2. 製品名「V-40HD」を選んでください。

© 2012 ローランド株式会社 本書の一部、もしくは全部を無断で複写・転載することを禁じます。

本機を正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上のご注意」と「使用上のご注意」(P.5)をよくお読みください。 また、本機の優れた機能を十分ご理解いただくためにも、取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書は必要なときにす ぐに見ることができるよう、手元に置いてください。

火災・感電・傷害を防止するには

図記号の例

▲警告と▲注意の意味について

安全上のご注意





З



コードやケーブルは煩雑にならないように配線 する

ほこりがたまると、絶縁不良を起こして火災の原因にな



- 接続したコードやケーブル類は、煩雑にならないように 配慮してください。特に、コードやケーブル類は、お子 様の手が届かないように配慮してください。
- 上に乗ったり、重いものを置いたりしない 本機の上に乗ったり、機器の上に重いものを置いたりし
-

濡れた手で AC アダプターを抜き差ししない

濡れた手で AC アダプターのプラグを持って、機器本体 やコンセントに抜き差ししないでください。

移動するときはすべての接続をはずす

本機を移動するときは、AC アダプターをコンセントか ら抜き、外部機器との接続をはずしてください。



ります。

ないでください。

使用上のご注意

電源について

- 本機を、インバーター制御の製品やモーターを使った電気製品(冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、エアコンなど)と同じコンセントに接続しないでください。電気製品の使用状況によっては、電源ノイズによって本機が誤動作したり雑音が発生したりすることがあります。電源コンセントを分けることが難しい場合は、電源ノイズ・フィルターを取り付けてください。
- AC アダブターは長時間使用すると多少発熱しますが、故障では ありません。
- 接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の 電源を切ってください。
- 以下のすべての状態が 240 分以上続いた場合、AUTO OFF 機能がはたらき、本機の電源が自動的に切れます。
 - 本体の操作が行われない。(リモート・コントロールによる操作 も含む)
 - ビデオの入力がない。
 - -48dBu 以上のオーディオの入力がない。
 - ※System メニューの [AUTO OFF] を [OFF] にすると、AUTO OFF 機能がはたらかないように設定できます。「メニュー操作」 (P.44) および「System メニュー」(P.49) をご参照 ください。
 - ※電源が切れると編集中の設定は失われます。残しておきたい設 定はあらかじめ保存しておいてください。

設置について

- 本機の近くにパワー・アンプなどの大型トランスを持つ機器があると、ハム(うなり)を誘導することがあります。この場合は、本機との間隔や方向を変えてください。
- 本機をテレビやラジオの近くで動作させると、テレビ画面に色ム ラが出たりラジオから雑音が出たりすることがあります。この場 合は、本機を遠ざけて使用してください。
- 本機の近くで携帯電話などの無線機器を使用すると、着信時や発信時、通話時に本機から雑音が出ることがあります。この場合は、 無線機器を本機から遠ざけるか、電源を切ってください。
- 直射日光の当たる場所や発熱する機器の近く、閉め切った車内などに放置しないでください。変形、変色することがあります。
- 極端に温湿度の違う場所に移動すると、内部に水滴がつく(結露 する)ことがあります。そのまま使用すると故障の原因になりま す。数時間放置して、結露がなくなってから使用してください。
- 設置条件(設置面の材質、温度など)によっては、本機のゴム足が設置した台などの表面を変色または変質させることがあります。ゴム足の下にフェルトなどの布を敷くと、安心してお使いいただけます。この場合、本機が滑って動いたりしないことを確認してからお使いください。
- 本機の上に水の入った容器、殺虫剤、香水、アルコール類、マニキュ ア、スプレー缶などを置かないでください。また、表面に付着し た液体は、速やかに乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

お手入れについて

- 通常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、固く絞った布で 汚れを拭き取ってください。汚れが激しいときは、中性洗剤を含 んだ布で汚れを拭き取ってから、柔らかい布で乾拭きしてください。。
- 変色や変形の原因となる、ベンジン、シンナー、アルコール類は 使用しないでください。

修理について

- お客様が本機または AC アダプターを分解、改造された場合、以後の性能について保証できなくなります。また、修理をお断りする場合もあります。
- 修理に出される場合、記憶した内容が失われることがあります。 大切な記憶内容は USB メモリーに保存するか、記憶内容をメモ しておいてください。修理するときには記憶内容の保存に細心の 注意を払っておりますが、メモリー部の故障などで記憶内容が復 元できない場合もあります。失われた記録内容の修復に関しまし ては、補償も含めご容赦願います。
- 当社では、本機の補修用性能部品(製品の機能を維持するために 必要な部品)を、製造打切後6年間保有しています。この部品保 有期間を修理可能の期間とさせていただきます。なお、保有期間 を過ぎた後でも、故障箇所によっては修理可能の場合があります ので、お買い上げ店、またはローランドお客様相談センターにご 相談ください。

その他の注意について

- 記憶した内容は、機器の故障や誤った操作などによって失われる ことがあります。失っても困らないように、大切な記憶内容はメ モしておいてください。
- 本体メモリー、USB メモリーの失われた記憶内容の修復に関しましては、補償を含めご容赦願います。
- 故障の原因になりますので、ボタン、つまみ、入出力端子などに 過度の力を加えないでください。
- ケーブルを抜くときは、ショートや断線を防ぐため、プラグ部分 を持って引き抜いてください。
- 本機とオーディオ機器を接続して使用する場合、周囲に迷惑がかからないように、音量に十分注意してください。
- 輸送や引っ越しをするときは、本機が入っていた箱と緩衝材、または同等品で梱包してください。
- 本機が入っていた梱包箱や緩衝材を廃棄するときは、各地域のゴミの分別基準に従ってください。

※他社製の接続ケーブルを使用する場合、仕様についてはケーブルのメーカーにお問い合わせください。

USB メモリーをお使いになる前に

- USB メモリーは、確実に奥まで差し込んでください。
- USB メモリーの端子の部分に触れたり、汚したりしないでください。
- USB メモリーは精密な電子部品で作られています。取り扱いについては次の点に注意してください。
 - 静電気による破損を防ぐため、取り扱う前に身体に帯電している 静電気を放電しておく。
 - 端子部に手や金属で触れない。
 - 曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない。
 - 直射日光の当たる場所や、閉め切った自動車の中などに放置しない。
 - 水に濡らさない。
 - 分解や改造をしない。

知的財産権について

- Roland は、日本国およびその他の国におけるローランド株式会社の登録商標または商標です。
- MIDI は社団法人音楽電子事業協会(AMEI)の登録商標です。
- 文中記載の会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。
- 第三者の著作物(音楽作品、映像作品、放送、実演、その他)の 一部または全部を、権利者に無断で録音、録画、複製あるいは改変し、配布、販売、貸与、上演、放送などを行うことは法律で禁じられています。
- 第三者の著作権を侵害する恐れのある用途に、本製品を使用しないでください。お客様が本製品を用いて他者の著作権を侵害しても、当社は一切責任を負いません。
- ●本製品は技術的保護手段による制約の一部または全部を受けずに 録画、録音あるいは複製を行うことができます。これは本製品が 映像制作や音楽制作を目的としており、他者の著作権を侵害しな い作品(自作映像作品など)の録画、録音あるいは複製まで、制 約を受けることがないよう設計されているためです。
- MMP (Moore Microprocessor Portfolio) はマイクロプロセッ サーのアーキテクチャーに関る TPL (Technology Properties Limited) 社の特許ポートフォリオです。当社は、TPL 社よりラ イセンスを得ています。

以下のものが同梱されています。すべてそろっているかご確認ください。同梱物に不足があった場合には、お買い上げ店 までご連絡ください。

V-40HD 本体



AC アダプターおよび電源ケーブル



RCA - BNC 変換プラグ(4本)



取扱説明書



ローランド ユーザー登録カード



保証書



本書掲載のディスプレイ/画面について

本書では、ディスプレイ/画面を使用して機能説明をしていますが、工場出荷時の設定と本文中のディスプレイ/画面上の設定は一致していません。あらかじめご了承ください。

安全上のご注意	3
使用上のご注意	5
同梱物を確認する	7
プレビュー・モニターについて	
モニターを接続する	10
プレビュー・モニターの表示について	10
メニュー表示について	11
電源について	
AC アダプターを接続する	
電源を入れる/切る	13
各部の名称と機能	14
トップ・パネル	14
リア・パネル	16
外部機器を接続する	17
信号の流れ	
ビデオのソース機器を接続する	19
オーディオのソース機器を接続する	21
各チャンネルでビデオ・ソースを共有する	21
出力機器を接続する	22
プロジェクターや録画用の機器を接続する	
タリー対応機器を接続する	
入出力フォーマットについて	
入力可能なフォーマット	23
メニューで OUTPUT 1/2 の出力フォーマットを設定する	23
ボタン操作で OUTPUT 1/2 の出力フォーマットを切り替える	24
各端子から出力可能なフォーマット	24
HDCP 信号を入力する	
基本的な操作	
現在選ばれているチャンネルを確認する	27
PGM/PST モードで映像を切り替える	27
ボタン操作で切り替える	
ビデオ・フェーダーの操作で映像を切り替える	
A/B モードで切り替える	
操作モードを変える	
A/B モードで切り替える	
最終出力にフェードをかける	32

映像を合成する	33
ピクチャー・イン・ピクチャーで合成する	
DSK で合成する	34
オーディオに関する機能	36
オーディオのソースを選ぶ	
オーディオの出力レベルを調整する	
ビデオとオーディオのタイミングを合わせる(リップ・シンク)	37
ビデオの切り替えにオーディオの出力を連動する(オーディオ・フォロー)	37
その他の機能について	38
映像を拡大縮小する	
設定を保存する/呼び出す	
USB メモリーを使う	40
プレビューのラベルを変える	42
工場出荷時の状態に戻す	43
メニュー操作とメニューの一覧	44
メニュー操作	
メニューの一覧	45
資料	
主な仕様	
リモート・コントロールについて	
盗難防止用ロックについて	52
寸法図	52
故障かな?と思ったら	53
索引	55

プレビュー・モニターについて

モニターを接続する

V-40HD を操作するには、モニターを接続する必要があります。PVW OUT 端子に HDMI 入力に対応したモニターを接続してください。



ご注意!

モニター出力の解像度およびリフレッシュ・レートは、1920×1080/60Hz(プログレッシブ)に固定されています。この解像度/ リフレッシュ・レートに対応したモニター機器を接続してください。また、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 信号に対応したモニター機器を接続してください。HDCP 信号に対応していないモニターを接続すると、メニューは表示されますが、 映像はすべてブルー画面になります。

プレビュー・モニターの表示について

プレビュー・モニターの表示内容は、トップ・パネルの PVW(プレビュー)セレクターで選びます。

PVW		
PST	PGM	DSK
	PVW PST	PVW PST PGM

表示内容は以下の4つから選ぶことができます。

INPUT	入力されるソース映像を4分割画面で表示します。(この設定の場合は表示フレーム・レートが下がります)
PST	スタンバイしているチャンネルの映像が表示されます。
PGM	現在出力されているチャンネルの映像が表示されます。
DSK	DSK 合成の状態をプレビュー表示します。このモードで抜け具合の調整を行います。



- [INPUT] を選んでいる場合、プログラム出力されているチャンネルの周囲には、赤い枠が表示されます。スタンバイ中のチャンネルの周囲には、緑色の枠が表示されます。
- ・ プレビュー・モニターには、入力されるソース映像をそのまま表示します。色調整やスケーリングなどの設定は反映されません。

ご注意!

[INPUT] を選んでいる場合、フレーム・レートが 5fps 程度に下がります。[INPUT] 以外を選んでいる場合は、フレーム・レートが下 がることはありません。

また、ソースの信号がインターレースの場合、表示される映像が1ライン分上下に動きます。

(XE)

[CH 1] ~ [CH 4] の文字列を任意の文字列に変更することができます。「プレビューのラベルを変える」(P.42)をご参照ください。

SD ソースを入力した場合

ソースが SD の場合、画面全体には表示されません。以下のように表示されます。



メニュー表示について

トップ・パネルの [MENU] ボタンを押すと、プレビュー・モニターにメニューが表示されます。メニュー表示を消すには、 トップ・パネルの [EXIT] ボタンまたは [MENU] ボタンを押します。



参照 メニュー操作およびメニューの各項目については、「メニュー操作とメニューの一覧」(P.44)をご参照ください。

AC アダプターを接続する

下図のように AC アダプターを接続します。AC アダプターは、インジケーター(図参照)のある面が上になるように設置してください。AC アダプターをコンセントに接続すると、インジケーターが点灯します。



電源についてのご注意

設置条件によっては、本機や本機に接続した機器の金属部に触れると、ピリピリとした感じがする場合があります。これ は人体にまったく害のない極めて微量の帯電によるものですが、気になる方は接地端子(図参照)を使って外部のアース か大地に接地してお使いください。このとき、わずかにハム(うなり)が混じる場合があります。なお、接続方法がわか らないときはローランドお客様相談センターにご相談ください。



接続してはいけないところ

- ・ 水道管(感電の原因になります)
- ・ ガス管(爆発や引火の原因になります)
- ・ 電話線のアースや避雷針(落雷のとき危険です)

設置上のご注意

V-40HD を設置するときは、通風口をふさいだり、通風口のそばに物を置いたりしないでください。V-40HD 内部の温度が上昇し、熱によって故障する恐れがあります。



電源を入れる/切る

正しく接続したら、必ず次の手順で電源を入れてください。手順を間違えると、誤動作をしたり故障したりすることがあ ります。

※本機は回路保護のため、電源をオンにしてからしばらくは動作しません。

電源を入れる

1. 周辺機器と接続する

ビデオ・カメラなどの機器と接続します。V-40HD を含め、すべての機器の電源を切った状態で接続してください。

2. V-40HD の電源を入れる

電源ケーブルがしっかりと差し込まれていることを確認し、リア・パネルの [POWER] ボタンを押します。トップ・パネルのボタンやインジケーターが点滅し、V-40HD が起動します。

(XE)

V-40HDの起動時には、バンク1のメモリー番号1(P.39)に保存してあった設定が読み込まれた状態になっています。



3. ソース機器の電源を入れる

ビデオ・カメラなど、V-40HD に接続したソース機器の電源を入れます。

4. 出力機器の電源を入れる

プロジェクターなど、V-40HD に接続した出力機器の電源を入れます。

電源を切る

1. 出力機器の電源を切る

プロジェクターなど、V-40HD に接続した出力機器の電源を切ります。

2. V-40HD の電源を切る

リア・パネルにある [POWER] スイッチを OFF にし、V-40HD の電源を切ります。

3. ソース機器の電源を切る

ビデオ・カメラなど、V-40HD に接続したソース機器の電源を切ります。

ご注意!

プレビュー・モニターのメニュー表示部に「Processing...」などのメッセージが表示されている間は電源を切らないでください。設定 内容の保存に失敗する可能性があります。

AUTO OFF について

以下のすべての状態が 240 分以上続いた場合、AUTO OFF 機能がはたらき、V-40HD の電源が自動的に切れます。

- 本体の操作が行われない。(リモート・コントロールによる操作も含む)
- ビデオの入力がない。
- ・ -48dBu 以上のオーディオの入力がない。

ご注意!

電源が切れると編集中の設定は失われます。残しておきたい設定はあらかじめ保存しておいてください。

(XE)

System メニューの [AUTO OFF] を [OFF] にすると、AUTO OFF 機能がはたらかないように設定できます。「メニュー操作」(P.44) および「SYSTEM メニュー」(P.49)をご参照ください。

各部の名称と機能

トップ・パネル



1. MEMORY ボタン

現在の設定を記憶します。また、記憶してあった設定を呼び出します。(P.39)

2. PVW (プレビュー) セレクター

リア・パネルの [PVW OUT] 端子から出力する映像を選びます。

3. OUTPUT セレクター

[FORMAT] ボタンで OUTPUT 1/2 の出力フォーマットを切り替えることができます。 ※PVW OUT のフォーマットは切り替わりません。

4. AUDIO インジケーター

オーディオの出力レベルを表示します。

5. HDCP インジケーター

HDCP 信号に関する設定(P.25)により、以下のように動作します。

- ・ 点灯 出力先の機器として、HDCP 信号対応の機器が接続されている場合。
- ・ 点滅 出力先の機器が接続されていない場合や、HDCP に非対応の機器が接続されている場合。
- 消灯 V-40HD の HDCP 信号入出力モードがオフになっている場合。

6. OUTPUT FADE ボタン

最終出力にフェードをかけます。フェード中はボタンが点滅します。完全にフェード・アウトするとボタンが点灯し、完全にフェード・インするとボタンが消灯します。(P.32)

※工場出荷時の設定では、0.5 秒で黒にフェードします。メニュー操作(P.44)により、フェード時間とフェード色を変えることが できます。

7. SCALING セクション

画面の拡大/縮小や表示位置の調整を行います。ピクチャー・イン・ピクチャーをかけている場合は、子画面の大きさ/ 表示位置の調整を行います。

8. TRANSITION ダイヤルおよびインジケーター

ダイヤル操作で切替時間(トランジション・タイム)を調整します。

※工場出荷時の設定では秒単位で表示されます。メニュー操作(P.44)により、他の単位(フレーム、秒 + フレーム)を選ぶことが できます。

9. インプット・セレクター

A-BUS/PGM 側と B-BUS/PST 側に各 5 個のボタンがあり、出力映像とスタンバイ映像を選びます。

A-BUS/PGM	PGM/PST モード(P.27)で切り替える場合、現在出力しているチャンネルのボタンが赤く点灯します。 A/B モード(P.30)で切り替える場合、A バスのチャンネルを選びます。
B-BUS/PST	PGM/PST モードで切り替える場合、次に出力したい(スタンバイさせる)チャンネルを選びます。 A/B モードで切り替える場合、B バスのチャンネルを選びます。

HDMI、RGB/COMPONENT および COMPOSITE ボタンの操作により、各チャンネルにソースの割り当て(P.18) を行うことができます。これらのボタンの点灯色および消灯は以下のように切り替わります。

赤	工場出荷時の状態。出力されている側の1~4を押してからソース割り当てを行うモードになっています。
緑	スタンバイ側の1~4を押してからソース割り当てを行うモードになっています。
オレンジ	ソース共有(P.21)を行っている場合にオレンジに点灯します。
消灯	HDMI、RGB/COMPONENT および COMPOSITE ボタンでのソース割り当てができないモードです。

[INPUT STATUS] インジケーターは、割り当てと入力が一致した場合に点灯します。割り当てと入力が異なる場合は点灯しません。

10. PinP セレクター

1~4のどれかのボタンを押すと、ピクチャー・イン・ピクチャーがかかります。

11. WIPE PATTERN セレクター

映像を切り替えるときの効果を選びます。

※メニュー操作により、WIPE 1/2のボタンに他のワイプ・パターンを割り当てることもできます。

12. AUTO ボタン

現在スタンバイしているチャンネルを出力します。[TRANSITION] ダイヤルで設定している時間に従い、[WIPE PATTERN] ボタンで選んでいる効果がかかります。

13. ビデオ・フェーダー

手動操作で切り替えるときに使います。手動で切り替える場合、[TRANSITION]ダイヤルの設定に関わらず、ビデオ・フェーダーの動かし方によって効果のかかり方が変わります。

14. SETUP セクション

メニュー画面を表示して V-40HD の設定を変えるときに使います。(P.44)

15. DSK セクション

DSK 合成を行うとき、このセクションの [AUTO] ボタンを押すことで DSK のソース(前面の映像)を出したり消した りします。また、[KEY LEVEL] ダイヤルを回すことで抜け具合を調整します。(P.35)

※工場出荷時の設定では、黒の背景が抜けます。メニュー操作(P.44)により、設定を変えることができます。

リア・パネル



1. TALLY 端子

タリー表示機能を備えた機器を接続します。(P.22)

2. INPUT 端子 1 ~ 4

ビデオのソース機器を接続します。1~4のそれぞれに以下の接続端子があり、ボタンおよびメニュー操作で有効な端子 を選びます。

※工場出荷時の設定では、各チャンネルとも HDMI 入力が有効になっています。

- COMPOSITE
- ビデオ・カメラや DVD プレイヤーなどのコンポジット出力を接続します。
- RGB/COMPONENT

パソコンなどのアナログ RGB 出力を接続します。コンポーネントから 15 ピン・ミニ D-sub タイプへの変換ケーブルを使うと、 Y/Pb/Pr のコンポーネント出力を持つ機器を接続することもできます。

• HDMI

ビデオ・カメラなどの HDMI 出力を接続します。BD プレイヤーなど、HDCP のかかった信号を出力する機器を接続する場合は、「HDCP 信号を入力する」(P.25)をご参照ください。

3. DC IN 端子

付属のACアダプターを接続します。(P.12)

4. RS-232C 端子

外部機器からのリモート・コントロールを受ける場合に使用します。 「リモート・コントロールについて」(P.52)をご参照ください。

5. MIDI 端子

MIDI 機器(MIDI VISUAL CONTROL 対応機器など)からのリモート・コントロールを受ける場合や、他の機器のリモート・コントロールを行う場合に使用します。

「リモート・コントロールについて」(P.52)をご参照ください。

6. AUDIO INPUT 端子

V-40HD では、HDMI 端子からビデオとオーディオを一緒に出力することができます。この端子には、アナログ・オーディオのソース機器を接続します。

7. USB MEMORY 端子

USB メモリーを接続し、内蔵メモリーの保存内容をコピーする場合に使います。 ※本体の電源を入れたまま、USB メモリーの抜き差しをしないでください。本体や USB メモリー内のデータが失われる可能性があります。 ※USB メモリーは挿入方向や表裏に注意して、確実に奥まで差し込んでください。また無理な挿入はしないでください。

8. OUTPUT 2 端子

- プロジェクターや録画用の機器などを接続します。RGB/COMPONENT と HDMI の出力端子があります。

9. PVW OUT 端子

プレビュー出力用のモニターを接続します。(P.10)

10. OUTPUT 1 端子

プロジェクターや録画用の機器などを接続します。RGB/COMPONENT と HDMI のほか、COMPOSITE の出力端子もあります。

以下のように外部機器を接続します。具体的な接続方法については、次ページ以降をご参照ください。 ※他の機器と接続するときは、誤動作やテレビ・モニターなどの破損を防ぐため、必ずすべての機器の電源を切ってください。



入出力可能な信号フォーマットについては、「入出力フォーマットについて」(P.23)をご参照ください。

信号の流れ

V-40HD の内部では、以下のように信号が流れます。

ビデオ信号



外部機器を接続する



※HDMIのオーディオを入力する場合は、各チャンネルに HDMI 入力を割り当ててください。

ビデオのソース機器を接続する

(XE)

各チャンネルへのソースの割り当ては、以下のようなボタン操作ではなくメニューから行うこともできます。Input メニュー(P.45)で [Ch.1] ~ [Ch.4] を選び、それぞれに割り当てるソースを選びます。

HDMI で接続する

INPUT 1~4の HDMI 端子にビデオ・カメラなど、HDMI 出力を持つ機器を接続します。



1 チャンネルに HDMI 入力を割り当てる場合は、[A-BUS/PGM] の [1] を押してから [HDMI] ボタンを押してください。 V-40HD が HDMI 入力を認識すると、1 チャンネルの [INPUT STATUS] インジケーターが点灯します。



(XE)

DVI 出力を持つ機器を接続する場合は、DVI から HDMI への変換ケーブルを使って、INPUT 1~4の HDMI 端子に接続します。

RGB で接続する

INPUT 1~4の RGB/COMPONENT 端子にパソコンなどの RGB 出力を持つ機器を接続します。



4 チャンネルに RGB 入力を割り当てる場合は、[A-BUS/PGM] の [4] を押してから [RGB/COMPONENT] ボタンを押してください。V-40HD が RGB 入力を認識すると、4 チャンネルの [INPUT STATUS] インジケーターが点灯します。



コンポーネントで接続する

INPUT 1 ~ 4 の RGB/COMPONENT 端子にビデオ・カメラなど、コンポーネント出力を持つ機器を接続します。この とき、コンポーネントから15ピン・ミニ D-sub タイプへの変換ケーブルを使用します。



2 チャンネルにコンポーネント入力を割り当てる場合は、[A-BUS/PGM] の [2] を押してから [RGB/COMPONENT] ボタンを押してください。V-40HD がコンポーネント入力を認識すると、2 チャンネルの [INPUT STATUS] インジケー ターが点灯します。



コンポジットで接続する

Γ

INPUT 1~4のCOMPOSITE端子にビデオ・カメラやDVD プレイヤーなど、コンポジット出力を持つ機器を接続します。 **RCA ピン・タイプの出力端子を持つ機器を接続する場合は、BNC タイプへの変換プラグ(付属)を使用してください。



3 チャンネルにコンポジット入力を割り当てる場合は、[A-BUS/PGM] の [3] を押してから [COMPOSITE] ボタンを押 してください。V-40HD がコンポジット入力を認識すると、3 チャンネルの [INPUT STATUS] インジケーターが点灯 します。



(XE)

工場出荷時の設定では、現在出力されているバスの [1] ~ [4] で入力ソースの割り当て操作を行います。モードを切り替えることにより、 スタンバイ側で操作を行うようにすることができます。また、[HDMI] ボタン/ [RGB/COMPONENT] ボタン/ [COMPOSITE] ボタ ンの操作を無効(OFF)にすることもできます。System メニュー(P.49)の [Source Assign Mode] で切り替えてください。

オーディオのソース機器を接続する

AUDIO INPUT 端子にオーディオ・ミキサーなどのオーディオ・ソースを接続することができます。この端子への入力は、 V-40HD のビデオ・ミックスの結果と一緒に OUTPUT 1/2 および PVW OUT の HDMI 端子から出力されます。 ※抵抗入りの接続ケーブルを使用すると、[AUDIO INPUT] 端子に接続した機器の音量が小さくなることがあります。抵抗の入っていな い接続ケーブルを使用してください。



(XE)

本機はバランス(TRS)タイプの端子を装備しており、次のように配線されています。接続する機器の配線をご確認のうえ、接続してください。



(XE)

メニュー操作により、オーディオのレベルを調整(P.36)したり、タイミングを遅らせてビデオと合わせる(P.37)ことができます。

各チャンネルでビデオ・ソースを共有する

1 ~ 4 チャンネルは、ソースを共有することができます。この機能を使うと、1 チャンネルの映像を2~4 チャンネル に割り振ることができます。共有すると、ひとつのソースが複数の入力チャンネルに割り当てられます。共有するには、 Input メニュー(P.45)の入力フォーマット表示部分で [Shared Input] を選びます。

※各チャンネルで共有を行えるのは、ひとつ前のチャンネルのソースです。つまり、1 チャンネルのソースを 2 ~ 4 チャンネルで共有 する場合、2 ~ 4 の各チャンネルに対して [Shared Input] を選ぶ必要があります。



ご注意!

オーディオ・ソースの共有はできません。

出力機器を接続する

V-40HDから出力できる信号フォーマットについては、「入出力フォーマットについて」(P.23)をご参照ください。

プロジェクターや録画用の機器を接続する

出力先の機器の入力端子にあわせ、OUTPUT 1/2の端子に接続します。 ※OUTPUT 1 と 2 の出力フォーマットは共通です。



ヒント

VC-30HD を経由して HDMI 出力を HDD レコーダーや BD レコーダーなどの i.LINK 入力に接続することができます。

(XE)

OUTPUT 1 と 2 では、出力するバスを個別に選ぶことができます。「Output メニュー」(P.46)をご参照ください。

ご注意!

- ・ OUTPUT 1/2の HDMI 端子または PVW OUT 端子に HDMI 出力の機器を接続すると、本体の電源が入らないことがあります。
- ・ HDCP が ON になっている(P.25)場合、HDMI 端子からのみの出力となります。他の端子からの出力は止まります。

タリー対応機器を接続する

V-40HD には、D-Sub 15 ピンの TALLY 端子が装備されています。タリー入力のあるテレビ・モニターと接続すると、 モニターのタリー・ランプを点灯させることができます。チャンネル選択の状況により、ランプが点灯/消灯するため、 現在使用中のチャンネルをモニターで確認することができます。

V-40HDの TALLY 端子の仕様は以下のとおりです。

- 15 ピン・ミニ D-sub タイプ
- 最大入力: 12V/200mA
- オープン・コレクター・タイプ

V-40HDの TALLY 端子には、以下のチャンネルが割り当てられています。



チャンネル
PGM Ch.1
PST Ch.1
NC
GND
PGM Ch.4
PGM Ch.2
PST Ch.2
NC
GND
PST Ch.4
PGM Ch.3
PST Ch.3
NC
GND
NC

入力可能なフォーマット

V-40HDのINPUT 1~4には異なるフォーマットの信号を入力することができます。 INPUT 1~4の各端子には、以下のフォーマットの信号を入力することができます。入力フォーマットは自動的に識別 されます。

Frame Rate	59.94Hz	50Hz
COMPOSITE	NTSC	PAL
COMPONENT	480/59,94i, 480/59.94p, 720/59.94p, 1080/59.94i, 1080/59.94p	576/50i, 576/50p, 720/50p, 1080/50i, 1080/50p
RGB	640 × 480/60Hz, 800 × 600/60Hz, 1024×768/60Hz, 1280×768/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1366 × 768/60Hz, 1400 × 1050/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1920 × 1200/60Hz (Reduced Blanking)	
	480/59,94i, 480/59.94p, 720/59.94p, 1080/59.94i, 1080/59.94p	576/50i, 576/50p, 720/50p, 1080/50i, 1080/50p
HDMI	640 × 480/60Hz, 800 × 600/60Hz, 1024×768/60Hz, 1280×768/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1366 × 768/60Hz, 1400 × 1050/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1920 × 1200/60Hz (Reduced Blanking)	

※HDMI 音声の入力フォーマットはリニア PCM、24 ビット/48kHz、2ch です。

メニューで OUTPUT 1/2 の出力フォーマットを設定する

メニュー操作で OUTPUT 1/2 の出力フォーマットを設定することができます。

※OUTPUT 1の COMPOSITE 端子から出力できるフォーマットは NTSC または PAL です。OUTPUT 1と2の RGB/ COMPONENT 端子および HDMI 端子からの出力フォーマットは共通になります。

1. Output メニューを開く

[MENU] ボタンを押してメニューを開きます。[CURSOR] ボタンを押して [Output] を選び、[ENTER] ボタンを押して Output メニューを開きます。

Setup	
Input	Enter
Output	Enter
Transition PinP DSK Audio System	Enter Enter Enter Enter Enter Enter

2. 出力フォーマットを設定する

[VALUE] ダイヤルを回して出力フォーマットを設定します。

Output	
OUTPUT1/2 Format HDMI,RGB/Compone	ent 1080fl
(19)	20X1080@59.94i)
Composite	NTSC(480i4:3)
PVW Out Format	1080p
OUTPUT1 OUTPUT2	Enter Enter

OUTPUT 1/2 に対し、個別の各種設定を行うことができます。Output メニュー(P.46)をご参照ください。

ご注意!

以下の出力フォーマット選んだ場合、RGB/COMPONENT 端子からは出力されなくなります。

- 480/59.94i (NTSC)
- 576/50i (PAL)
- 1080/59.94i
- 1080/50i

⁽XE)

ボタン操作で OUTPUT 1/2 の出力フォーマットを切り替える

トップ・パネルの OUTPUT セレクターで出力フォーマットを切り替えることができます。[FORMAT] ボタンを押し、 点灯しているインジケーターを切り替えます。



工場出荷時の設定では以下の信号が出力されます。前項の設定によって、出力される信号フォーマットが変わります。

Frame Rate	59.94Hz	50Hz
SD	NTSC	PAL
HD	1080/59.94i	1080/50i
RGB	1024 × 768/60Hz	1024 × 768/75Hz

各端子から出力可能なフォーマット

V-40HD の各出力端子からは、以下のフォーマットで出力することができます。Output メニュー(P.46)をご参照ください。

OUTPUT 1/2

Frame Rate	59.94Hz	50Hz
COMPOSITE (* 1) (* 2)	NTSC	PAL
COMPONENT (* 2)	480/59.94p, 720/59.94p, 1080/59.94p	576/50p, 720/50p, 1080/50p
RGB (* 2)	640 × 480/60Hz, 800 × 600/60Hz, 1024 × 768/60Hz, 1280 × 768/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1366 × 768/60Hz, 1400 × 1050/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1920 × 1200/60Hz (Reduced Blanking)	640 × 480/75Hz, 800 × 600/75Hz, 1024 × 768/75Hz, 1280 × 768/75Hz, 1280 × 1024/75Hz, 1366 × 768/75Hz, 1400 × 1050/75Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1920 × 1200/60Hz (Reduced Blanking)
	480/59,94i, 480/59.94p, 720/59.94p, 1080/59.94i, 1080/59.94p	576/50i, 576/50p, 720/50p, 1080/50i, 1080/50p
HDMI	640 × 480/60Hz, 800 × 600/60Hz, 1024 × 768/60Hz, 1280 × 768/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1366 × 768/60Hz, 1400 × 1050/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1920 × 1200/60Hz (Reduced Blanking)	640 × 480/75Hz, 800 × 600/75Hz, 1024 × 768/75Hz, 1280 × 768/75Hz, 1280 × 1024/75Hz, 1366 × 768/75Hz, 1400 × 1050/75Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1920 × 1200/60Hz (Reduced Blanking)

* 1:OUTPUT 1 のみ

* 2: HDCP がオンのとき(P.25)は出力されません。

PVW OUT

Frame Rate	59.94Hz	50Hz
HDMI	1920 × 1	080/60Hz

※OUTPUT 1/2 および PVW OUT の HDMI 音声の出力フォーマットはリニア PCM、24 ビット/48kHz、2ch です。

HDCP 信号を入力する

工場出荷時の設定では、V-40HDのHDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)設定はオフになっています。 したがって、BDプレイヤーなどから HDCP のかかった信号を入力することができません。HDCP のかかった信号を入 力する場合は、以下の手順に従って設定を変更してください。

※HDCP とは、ビデオの再生機器からディスプレイなどの表示機器にデジタル信号を送る際、その経路を暗号化し、コンテンツが不正にコピーされるのを防止するための著作権保護技術です。

1. SYSTEM メニューを開く

[MENU] ボタンを押してメニューを開きます。[CURSOR] ボタンを操作して [System] を選び、[ENTER] ボタンを押 して System メニューを開きます。





2. 設定を変える

[CURSOR] ボタンを押して [HDCP] を選びます。[VALUE] ダイヤルを回して [OFF] から [ON] に切り替えます。確認 画面が表示されますので、[ENTER] ボタンを押します。



3. メニューを閉じる

[EXIT] ボタンを何度か押してメニューを閉じます。

ご注意!

上記の設定変更を行った場合、OUTPUT 1/2 の COMPOSITE 端子、RGB/COMPONENT 端子からは出力されなくなります。 ただし、HDMI 端子からは HDCP がかかった信号が出力されます。



HDCP インジケーターについて

トップ	・パネルの [HDCP] インジケーターは以下のように動作します。
点灯	HDCP 設定をオンにして OUTPUT 1/2 および PVW OUT のいずれかの HDMI 端子に HDCP 対応機器を接続している。
点滅	HDCP 設定オンにしたが、OUTPUT 1/2 および PVW OUT のどの HDMI 端子にも HDCP 対応機器を接続していない。 または、 接続された機器のどれかが HDCP に対応していない。
消灯	HDCP 設定オフ。

※上記動作は入力に関係なく行われます。

HDCP 対応機器の確認について

ソース機器/出力先の機器に関する HDCP 対応状況を見ることができます。Input メニューまたは Output メニューで 以下のように表示されます。

Input	ENTER	Output	
Ch.1	HDCP 1920x1080@59.94i	OUTPUT1/2 Format HDMI,RGB/Component	1080i
Ch.2	1024x 768@60.00p RGB/Component	Composite NTS PVW Out Format	C(480i4:3) 1080p
Ch.3	(HDCP) 1920x1080@59.94p HDMI	OUTPUT1 HBCP OUTPUT2 HBCP	Enter Enter
Ch.4	1280x 720@59.94p HDMI	PVW Output mor	Enter Enter
Background	R: 16 G: 16 B: 16		



本機を使用すると、極めて速いスピードで映像切り替えが可能です。そのような映像を見ると、体調によっては頭痛をも よおしたり気分が悪くなったりする可能性があります。本機を用いてこのような健康を害する恐れのある映像を制作/上 映しないでください。あなた自身もしくはほかの視聴者の健康が害されても、弊社は一切の責任を負いません。

現在選ばれているチャンネルを確認する

切替操作を行う前に、現在選ばれているチャンネルを確認します。V-40HDの電源を入れた直後には、MEMORYの1-1(バンク1の1番)が選ばれています。1-1に保存されているパネルの状態でチャンネルが選ばれています。 *MEMORY ボタンへの保存については「設定を保存する/呼び出す」(P.39)をご参照ください。

プレビュー・モニターの [INPUT] モードでは、現在出力されている映像の周囲に赤い枠が、スタンバイされている映像の周囲に緑の枠が表示されます。

インプット・セレクターの [A-BUS/PGM] では、現在出力されているチャンネルのボタンが赤く点灯します。[B-BUS/ PST] では、現在スタンバイされているチャンネルのボタンが緑に点灯します。



PGM/PST モードで映像を切り替える

工場出荷時の設定では、V-40HD の操作モードは PGM/PST モードになっています。他に A/B モード(P.30)を選ぶこともできます。

ボタン操作で切り替える

[AUTO] ボタンの操作で映像を切り替えます。[TRANSITION] で設定した時間に従い、[WIPE PATTERN] ボタンで選んだ効果がかかります。

1. ビデオ・フェーダーをいっぱいに倒す

ビデオ・フェーダーを前後のどちらかいっぱいに倒しておきます。



2. 切替効果を選ぶ

[WIPE PATTERN] ボタンを操作して、かけたい切替効果を選びます。 ※[CUT] を選ぶと切替効果はかからず、映像がカットで切り替わります。



3. 効果の時間を設定する

[TRANSITION] のダイヤルを操作して、切替効果のかかる時間を設定します。



4. 次に出力したい映像を選ぶ

インプット・セレクターの [B-BUS/PST] 側で、次に出力したい(スタンバイさせる)映像のチャンネルを選びます。押したボタンのインジケーターが緑色に点灯します。プレビュー・モニターの [INPUT] モードでは、選んだチャンネルの映像の周囲に緑色の枠が表示されます。



5. 選んでいた映像を出力する

[AUTO] ボタンを押します。最終出力が手順 4. で選んでいたチャンネルの映像に切り替わります。 ※[WIPE PATTERN] で [CUT] 以外を選んでいる場合、切替効果の効果のかかっている間は [AUTO] ボタンのインジケーターが点滅し ます。



完全に切り替わると、インプット・セレクターの [A-BUS/PGM] 側では、手順 4. で選んでいたチャンネルが赤く点灯します。また、プレビュー・モニターの [INPUT] モードでは、そのチャンネルの映像の周囲に赤い枠が表示されます。 このとき、[AUTO] ボタンを押す前に出力されていたチャンネルが、スタンバイのチャンネルに変わります。 切り替わっている途中(切替効果がかかっている間)は、[AUTO] ボタンのインジケーターが点滅します。

出力映像をダイレクトに切り替える

[A-BUS/PGM] 側のボタンを押すことで出力映像をダイレクトに切り替えることもできます。ただし、この操作を行う場合、以下の条件で PST 出力に黒い映像が入ります。

- ・ DSK(P.34)で合成を行っているときに切替操作を行った場合。
- ・ プレビュー・モニターの表示モードで [DSK] を選び、OUTPUT 1 または 2 の出力ソースとして [PST] を選んだ場合。
- ・ OUTPUT 1 または 2 の出力ソースとして [DSK] を選んだ場合。

ビデオ・フェーダーの操作で映像を切り替える

[AUTO] ボタンの操作では [TRANSITION] の時間設定に従って切替効果がかかりますが、ビデオ・フェーダーを操作して切り替えると、切替時間を手動でコントロールすることができます。

1. ビデオ・フェーダーをいっぱいに倒す

切替操作を行う前に、ビデオ・フェーダーを前後のどちらかいっぱいに倒します。



2. 切替効果を選ぶ

[WIPE PATTERN] ボタンを操作して、かけたい切替効果を選びます。 ※[CUT] を選ぶとビデオ・フェーダーの中立地点で切り替わります。

3. 次に出力したいチャンネルを選ぶ

インプット・セレクターの [B-BUS/PST] 側で、次に出力したい(スタンバイさせる)映像のチャンネルを選びます。

4. 出力映像を切り替える

ビデオ・フェーダーを手順 1. とは反対の方向に動かします。動かしきると、最終出力が手順 3. で選んでいたチャンネルの映像に切り替わります。



A/B モードで切り替える

操作モードを変える

※メニュー操作については「メニュー操作とメニューの一覧」(P.44)もご参照ください。

1. System メニューを開く

[MENU] ボタンを押してメニューを開きます。[CURSOR] ボタンを操作して [System] を選び、[ENTER] ボタンを押 して System メニューを開きます。



2. [Panel Mode] を選ぶ

[CURSOR] ボタンを押して [Panel Mode] を選びます。

System	▶
HDCP	ON
<u>Frame Rate</u>	<u>59.94Hz</u>
Panel Mode	PGM-PST
Source Assign Mode PGM	Select
NTSC Setup Level	OIRE
Field Sync Processing	ON
AUTO OFF	ON
Memory Switch Fade	ON
Memory Protect	0FF
Recall Lock	0FF
Auto Memory	0FF
MIDI	Enter
Output Fade	Enter
PVW Label	Enter

3. [A/B Mode] を選ぶ

[VALUE] ダイヤルを回して [A/B] を選びます。

4. メニューを閉じる

[EXIT] ボタンを何度か押してメニューを閉じます。

A/B モードで切り替える

1. A バス/ B バスの映像を選ぶ

A バスおよび B バスのチャンネルを選びます。チャンネルを選ぶと、ボタンのインジケーターが赤または緑に点灯します。



2. 切替効果を選ぶ

[WIPE PATTERN] ボタンを操作して、かけたい切替効果を選びます。

3. ビデオ・フェーダーを動かす

ビデオ・フェーダーを動かします。奥に動かすと A バスの映像、手前に動かすと B バスの映像が表示されます。 ※手順 2. で [CUT] を選んだ場合、ビデオ・フェーダーの中立地点で A バス/ B バスの映像が切り替わります。 ※A バスと B バスに同じチャンネルを選んでいる場合、ビデオ・フェーダーを動かしても映像は切り替わりません。

ご注意!

ビデオ・フェーダーがいっぱいに倒れていない状態で反対側のバスのチャンネルを切り替えると、プレビュー・モニターへの出力映像が 乱れる場合があります。表示しているバスの反対側で入力チャンネルを変える場合は、ビデオ・フェーダーがいっぱいに倒れていること を確認してください。

インジケーターの色について

インプット・セレクターのボタンを押すと、赤または緑にインジケーター が点灯します。ビデオ・フェーダーの位置によって、色が変化します。ビデオ・フェーダーが完全に倒された側(100% 出力中)が赤で点灯し、反対側(スタンバイ中、 全く出力されていない)が緑に点灯します。どちらかに完全に倒れておらず、どちらからも出力されている場合、両方が 赤で点灯します。



(XE)

ただし、ピクチャー・イン・ピクチャー(P.33)で合成を行っている場合は、子画面のチャンネルはオレンジで点灯します。

最終出力にフェードをかける

[OUTPUT FADE] ボタンの操作により、V-40HD の最終出力にフェードをかけることができます。フェードをかけると、 出力映像が徐々に消えたり(フェード・アウト)、徐々に出たり(フェード・イン)します。



1. フェード・アウトする

[OUTPUT FADE] ボタンを押すと、フェード・アウトが始まります。フェード中は、ボタンのインジケーターが点滅します。 完全にフェード・アウトするとインジケーターは点灯に変わります。

2. フェード・インする

もう一度 [OUTPUT FADE] ボタンを押すと、フェード・インが始まります。完全にフェード・インするとインジケーター は消灯します。

(XE)

工場出荷時の設定では、フェード時間は 0.5 秒、フェード色は黒に設定されています。メニュー操作により設定を変えたい場合は、「メニュー操作とメニューの一覧」(P.44)をご参照ください。

ピクチャー・イン・ピクチャーで合成する

背景の映像に子画面を合成します。以下の手順は PGM/PST モードでの合成方法です。



1. 背景のチャンネルを選ぶ

インプット・セレクターの [A-BUS/PGM] 側のボタン(1 ~ 4)を使い、背景になる映像のチャンネルを選びます。 ※背景を単色にしたい場合は、[BACKGROUND] を選びます。工場出荷時の設定では黒になります。



2. 子画面のチャンネルを選ぶ

インプット・セレクターの [B-BUS/PST] 側のボタン(1~4)を使い、子画面表示する映像のチャンネルを選びます。



3. 合成結果をプレビュー表示する

PinP セレクターのボタンのどれか (1 ~ 4)を押して点灯させます。押すとボタンが緑色に点灯し、合成結果がプレビュー 表示できるようになります。PVW セレクターで [PST] を選ぶと、プレビュー・モニターに合成結果がプレビュー表示さ れます。

※この時点では、合成結果はプレビュー・モニターのみに出力されます。最終出力には反映されません。



4. 大きさと位置を調整する

SCALING セクションの [CONTROL] ボタンを押して、[PinP] インジケーターを点灯させます。[POSITION] スティックと [SIZE] ダイヤルを使って、子画面の表示位置と大きさを調整します。

※[INPUT] と [OUTPUT] については、「映像を拡大/縮小する」(P.38)をご参照ください。



5. 合成結果を出力する

[AUTO] ボタンを押すと、合成結果が出力されます。このとき、押されていた PinP セレクター・ボタンの色が赤に変わります。

※もう一度 [AUTO] ボタンを押すと、子画面が消えます。



EVR

ビデオ・フェーダーを動かすことでも、子画面を出したり消したりすることができます。

(XE)

A/B モードで合成する場合、PinP セレクター・ボタンを押した時点で出力中の映像が背景になります。反対側のバスで子画面の映像を 選び、ビデオ・フェーダーまたは [AUTO] ボタンを操作すると子画面の表示/非表示を行うことができます。

DSK で合成する

上流側(アップ・ストリーム)で映像の切替やピクチャー・イン・ピクチャーによる合成を行い、その結果に対して下流側(ダウン・ストリーム)でロゴやテキストを合成することができます。この機能により、ロゴ/テキストを出したままにして、 バックグラウンドで映像の切替やピクチャー・イン・ピクチャーによる合成を行うことができます。



工場出荷時の設定では、4 チャンネルの映像が DSK 合成で前面に表示されるようになっています。工場出荷時の設定の ままで使う場合は、ロゴやテキストは 4 チャンネルに入力してください。設定を変える場合は「メニュー操作とメニュー の一覧」(P.44)をご参照ください。また、工場出荷時の状態では、DSK の抜き色は黒に設定されています。こちら もメニュー操作により変えることができます。

DSK 合成を行う場合は、DSK セクションのボタンとダイヤルを使います。

1. 背景を選ぶ

背景の映像をインプット・セレクターの [A-BUS/PGM] 側のボタンを使って選びます。

2. プレビュー・モニターを DSK モードにする

PVW セレクターで [DSK] を選び、DSK 合成のプレビューを表示するモードにします。

3. 抜け具合を調整する

プレビュー表示を見ながら DSK セクションの [KEY LEVEL] ダイヤルを回して抜け具合を調整します。



4. 合成結果を出力する

DSK セクションの [AUTO] ボタンを押します。ボタンのインジケーターが点灯し、ロゴ/テキストの合成結果が出力されます。



5. ロゴ/テキストを消す

もう一度 DSK セクションの [AUTO] ボタンを押します。ボタンのインジケーターが消灯し、出力からロゴ/テキストが 消えます。

DSK の抜き色を青/緑に変更した場合

DSKの抜き色を青や緑に設定した場合、以下の設定項目が加わります。これらの項目は抜き色が黒/白の場合には設定できません。

- Y Level 抜き色の輝度を設定します。
- Pb Level 抜き色の Pb レベルを設定します。
- Pr Level 抜き色の Pr レベルを設定します。
- ・ Gain エッジのぼかし度合いを設定します。

DSK			
PGM Output Trantision			OFF Cut
Туре	Chroma	1	(Blue)
Y Level			200
Pb Level			130
Pr Level			125
Gain			4
Source Channel			4

ご注意!

抜き色を青または緑にした場合、前面の映像のフェード・イン/アウトはできなくなります。[AUTO] ボタンを押すと、カットで表示/ 非表示が切り替わります。

DSK 合成中の注意事項

DSK 合成中に以下の操作を行うと、出力に黒い映像が入ります。

- ・ ピクチャー・イン・ピクチャーと DSK の同時使用中に子画面/背景を切り替える。
- ・ DSK でロゴ/テキストを表示し、切替効果をかけている間にソースのチャンネルを変える。

オーディオに関する機能

オーディオのソースを選ぶ

OUTPUT 1/2 に出力するオーディオのソースを選ぶことができます。Audio メニュー(P.48)の [HDMI Output] で以下から選びます。

Ch.1 HDMI Audio	HDMI オーディオの Ch 1 のみを出力します。
Ch.2 HDMI Audio	HDMI オーディオの Ch 2 のみを出力します。
Ch.3 HDMI Audio	HDMI オーディオの Ch 3 のみを出力します。
Ch.4 HDMI Audio	HDMI オーディオの Ch 4 のみを出力します。
Audio In	工場出荷時の設定。リア・パネルの [AUDIO IN] 端子への入力を出力します。
Mixer	上記すべてのソースのミックス結果を出力します。

×E)

オーディオのソースとして [Mixer] を選んだ場合のみ、各ソースのボリューム調整画面に行くことができます。

オーディオの出力レベルを調整する

オーディオ・ミキサーなどのオーディオ・ソースからの入力を、HDMI 端子からビデオと一緒に出力するとき、以下の手順で出力レベルを調整することができます。

1. Audio メニューを開く

[MENU] ボタンを押してメニューを開きます。[CURSOR] ボタンを押して [Audio] を選び、[ENTER] ボタンを押して Audio メニューを開きます。

2. Main Volume を選ぶ

[CURSOR] ボタンを押して [Main Volume] を選びます。

AUDIO	
HDMT Output	<u>Audio In</u>
Main Volume	+OdB
HDMI Audio Delay Audio In Delay Volume Control Audio Follow	1.0f 1.0f OFF Enter

3. 出力レベルを調整する

[VALUE] ダイヤルを回して出力レベルを調整します。出力先の機器のスピーカーやレベル・メーターで、出力レベルの 変化を確認してください。

※トップ・パネルの AUDIO インジケーターでもレベルを確認することができます。

4. メニューを閉じる

[EXIT] ボタンを何度か押してメニューを閉じます。

(XE)

[Volume Control] を [ON] にすると、トップ・パネルの [VALUE] ダイヤルで [Main Volume] を調整することができます。ただし、 メニューの表示中は調整を行えませんので、[VALUE] ダイヤルを使って調整する場合は、メニューを閉じてください。

ビデオとオーディオのタイミングを合わせる(リップ・シンク)

以下の手順でオーディオ出力にディレイをかけて、ビデオとのタイミングを合わせることができます。

1. Audio メニューを開く

[MENU] ボタンを押してメニューを開きます。[CURSOR] ボタンを押して [Audio] を選び、[ENTER] ボタンを押して Audio メニューを開きます。

2. ディレイ項目を選ぶ

[CURSOR] ボタンを押して以下の2つからディレイ量を調整する項目を選びます。

HDMI Audio Delay	HDMI から入力されるオーディオのディレイ量を調整します。
Audio In Delay	AUDIO IN 端子から入力されるアナログ・オーディオのディレイ量を調整します。

AUDIO		AUDIO	
HDMI Output Main Volume	Audio In +OdB	HDMI Output Main Volume	Audio In +OdB
HDMI Audio Delay	1.0f	HDMI Audio Delay	<u>1.0f</u>
Audio In Delay	1.0f	Audio In Delay	1.0f
Volume Control	OFF	Volume Control	OFF
Audio Follow	Enter	Audio Follow	Enter

※工場出荷時の設定では、映像の入力から出力までにかかる時間にあわせ、ディレイ量は 1.0 フレームになっています。

3. タイミングを調整する

[VALUE] ダイヤルを回してディレイ量を調整します。出力先の機器の画面/スピーカーでビデオとオーディオのタイミングを確認してください。

4. メニューを閉じる

[EXIT] ボタンを何度か押してメニューを閉じます。

ビデオの切り替えにオーディオの出力を連動する(オーディオ・フォロー)

以下の手順でビデオの切り替えに連動させて、オーディオを出力することができます。

1. Audio メニューを開く

[MENU] ボタンを押してメニューを開きます。[CURSOR] ボタンを押して [Audio] を選び、[ENTER] ボタンを押して Audio メニューを開きます。

2. オーディオ・フォロー項目を選ぶ

[CURSOR] ボタンを押して [Audio Follow] を選び、[ENTER] ボタンを押してオーディオ・フォローの詳細設定画面を 開きます。

3. チャンネルを選ぶ

[CURSOR] ボタンを押してオーディオ・フォローしたいチャンネルを選び、[VALUE] ダイヤルを回して [ON] にします。

4. メニューを閉じる

[EXIT] ボタンを何度か押してメニューを閉じます。

EVE

Audio Input 端子から入力されるオーディオを映像の切り替えに連動させて出力することもできます。その場合は、手順3で [Audio In Audio Follow] を選び、連動させるチャンネルを [Ch.1] ~ [Ch.4]、[BG] (Background) から選びます。

(メモ)

オーディオ・フォロー機能をオンにすると、[HDMI Output]の設定が自動的に [Mixer] に切り替わります。

映像を拡大縮小する

SCALING セクションの [SIZE] ダイヤルを使うことで、映像を拡大縮小することができます。また、[POSITION] スティックを使うことで、表示位置を変えることができます。 ※拡大/縮小の範囲は 10%~ 1000%です。

ソースの映像を拡大/縮小する

- 1. 拡大/縮小したい映像のチャンネルをスタンバイさせる 拡大/縮小したい映像のチャンネルを選んでスタンバイさせます。
- 選んだチャンネルの映像をプレビュー表示する
 PVW セレクターで [PST] を選び、プレビュー・モニターに手順 1. で選んだチャンネルの映像を表示します。



3. 拡大/縮小の対象を選ぶ

SCALING セクションの [CONTROL] ボタンを押し、[INPUT] インジケーターを点灯させます。



4. 拡大/縮小と表示位置の調整を行う

SCALING セクションの [SIZE] ダイヤルと [POSITION] スティックを操作し、プレビュー・モニターに表示されている 映像の拡大/縮小と表示位置の調整を行います。



(XE)

Input メニューの [Zoom] および [Position] の値を変更することでも拡大/縮小や表示位置の調整を行うことができます。また、Input メニューでは映像のクロップやアスペクト比の変更を行うこともできます。

5. 拡大/縮小した映像を出力する

[AUTO] ボタンやビデオ・フェーダーの操作で、プレビューしていた映像のチャンネルを出力します。

現在出力している映像を拡大/縮小する

現在出力している映像を拡大/縮小する場合には、SCALING セクションの [CONTROL] ボタンで [OUTPUT] インジケー ターを点灯させます。ソース映像に対して行ったのと同様の操作で、最終出力映像の拡大/縮小や表示位置の調整を行う ことができます。

(XE)

Output メニューの [Zoom] および [Position] の値を変更することでも拡大/縮小や表示位置の調整を行うことができます。また、 Output メニューでは縦方向/横方向の拡大/縮小を個別に行うこともできます。

現在の設定を内部メモリーに保存する

[MEMORY]の各ボタンを操作することで、V-40HDの内部メモリーに現在の設定を保存することができます。内部メモリーには 1~5のバンクがあり、各バンクに 5個、最大 25個の設定を保存することができます。

ご注意!

System メニューの [Memory Protect] が [ON] になっていると、保存操作を行うことができません。[Memory Protect] を選び、設定を [OFF] にしてください。

1. 保存したい状態にする

ボタンやダイヤルを操作し、V-40HDのパネルを保存したい状態にします。

2. 保存スタンバイ状態にする

[STORE] ボタンを押し、保存スタンバイ状態にします。このとき、最後に選ばれていた番号のボタンが点滅します。



3. 保存先のバンクを選ぶ

[BANK] ボタンを押します。現在選ばれているバンクのボタンが点灯します。続いて [1] ~ [5] の中から保存先のバンクを選びます。



4. 保存先の番号を選ぶ

[1]~[5]の中から保存先のメモリー番号を選びます。選んでいたバンクの中の選んだメモリー番号に設定が保存されます。



保存した設定を呼び出す

V-40HD の起動時には、バンク1のメモリー番号1に保存してあった設定が読み込まれた状態になっています。保存した設定を呼び出す場合は、まず [BANK] ボタンを押してバンクを選びます。続いてメモリー番号のボタンを押すと、 V-40HD のパネルは保存時の状態になります。

(LYN

- System メニューの [Auto Memory] を [ON] にしておくと、現在の設定が自動的にバンク1のメモリー番号1に保存されます。保存されるタイミングは、[MENU] ボタンまたは [CURSOR] ボタンを操作したときです。クロス・ポイントやビデオ・フェーダーなどの操作では保存されません。
- ・ System メニューの [Recall Lock] を [ON] にすると、[MEMORY]の[1]~[5] ボタンを押しても設定の呼び出しができなくなります。
- System メニューの [Memory Switch Fade] を [ON] にしておくと、保存した設定を呼び出すとき、自動的にアウトプット・フェードがかかります。呼び出しが終わり、設定が切り替わった後にアウトプット・フェードが解除されます。

ご注意!

ー部の項目の設定は、MEMORY ボタン(1-1 ~ 5-5)には保存されず、内部メモリーへの一括保存となります。一括保存される項目 (P.49) については、MEMORY ボタンを利用して複数の設定を保存することはできません。

USB メモリーを使う

USB メモリーの接続とフォーマット

USB MEMORY 端子に USB メモリーを接続します。

ご注意!

USB メモリーを使う場合は、以下の点にご注意ください。

- ・ USB メモリーは挿入方向や表裏に注意し、確実に奥まで差し込んでください。また無理な挿入はしないでください。
- 一般的に市販されている USB メモリーでの動作テストは行っておりますが、全ての USB メモリーの動作を保証するものではありません。USB メモリーのメーカーや種類によっては、正しく動作しないものがあります。

1. USB メモリーを接続する

リア・パネルの USB MEMORY 端子に USB メモリーを接続します。

2. System メニューを開く

[MENU] ボタンを押してメニューを開きます。[CURSOR] ボタンを押して [System] を選び、[ENTER] ボタンを押し て System メニューを開きます。



3. フォーマット・メニューを選ぶ

[CURSOR] ボタンを押して [USB Memory] の中にある [Format] を選び、[ENTER] ボタンを押します。

System	■ENTER
LICP Nomerty	
<u>Parameter</u>	Fnter_
Format	Execute

4. USB メモリーをフォーマットする

手順 3. で [ENTER] ボタンを押すと、[Push ENTER to execute] のメッセージが表示されます。フォーマットを実行 する場合は [ENTER] ボタンを押します。 ※フォーマットを実行すると、USB メモリーに保存されていた内容はすべて消えます。

※フォーマット中は [Processing.] のメッセージが表示されます。フォーマット中は絶対電源を切らないでください。

5. メニューを閉じる

[EXIT] ボタンを何度か押してメニューを閉じます。

ご注意!

V-40HD でフォーマットされていない USB メモリーは認識されませんのでご注意ください。

設定を USB メモリーにコピーする

フォーマット済みの USB メモリーに、V-40HD の内部メモリーに保存した内容をコピーすることができます。このとき、 メモリーの 1-1 から 5-5 までの内容と本体に一括保存された内容とを一緒にコピーします。

1. System メニューを開く

[MENU] ボタンを押してメニューを開きます。[CURSOR] ボタンを押して [System] を選び、[ENTER] ボタンを押し て System メニューを開きます。

2. 保存メニューを選ぶ

[CURSOR] ボタンを押して [USB Memory] の中にある [Parameter] を選び、[ENTER] ボタンを押します。操作を選 ぶ画面に切り替わります。

System	<
USB_Memory	
Parameter	Enter
Format	Execute

3. 新規保存メニューを選ぶ

[CURSOR] ボタンを押して [Save As] を選び、[ENTER] ボタンを押します。ファイル名を編集する画面に切り替わります。

Usb Memory ► Parameter	
Load Save	Enter Enter
Save As	Enter
Delete	Enter

4. ファイル名を編集する

[CURSOR] ボタンでカーソル位置を左右に動かし、[VALUE] ダイヤルを回して文字列を変えます。 ※ファイルの拡張子は [VO4] になります。パソコンでファイル名を編集した場合、小文字は大文字に変換されて表示されます。

Save	File M	lame
	"[EW_FILE.VO4"
	Up Down Left Right Value Enter Exit	<pre>: Insert : Delete : Cursor Left : Cursor Right : Character Select : Execute : Cancel</pre>

5. USB メモリーに保存する

ファイル名を決めて [ENTER] ボタンを押すと、[Push ENTER to execute] のメッセージが表示されます。保存する場合は [ENTER] ボタンを押します。

※保存中は [Processing.] のメッセージが表示されます。保存中は絶対電源を切らないでください。

6. メニューを閉じる

[EXIT] ボタンを何度か押してメニューを閉じます。

プレビューのラベルを変える

プレビュー・モニターに表示されているチャンネル名などの文字列を、任意の文字列に変えることができます。最大で8 文字まで表示することができます。

1. System メニューを開く

[MENU] ボタンを押してメニューを開きます。[CURSOR] ボタンを押して [System] を選び、[ENTER] ボタンを押し て System メニューを開きます。

2. 文字列を変えたいラベルを選ぶ

[CURSOR] ボタンで [PVW Label] を選び、[ENTER] ボタンを押して開きます。文字列を変えたいラベルを [CURSOR] ボタンで選びます。[ENTER] ボタンを押すと、文字列を変える画面に切り替わります。

System	•
HDCP Frame Rate 5 Panel Mode P Source Assign Mode PGM NTSC Setup Level Field Sync Processing AUTO OFF Memory Switch Fade Memory Protect Recall Lock Auto Memory	ON 9.94Hz GM-PST Select OIRE ON ON OFF OFF
MIDI	Enter
PVW Label	Enter

×E)

[PVW Label] の中にある [Indicate] の設定を [OFF] にすると、ラベル表示を消すことができます。

3. 文字列を変える

[CURSOR] ボタンでカーソル位置を左右に動かし、[VALUE] ダイヤルを回して文字列を変えます。



4. メニューを閉じる

[ENTER] ボタンを押した後、[EXIT] ボタンを何度か押してメニューを閉じます。

ご注意!

編集途中の文字列は、プレビュー・モニターの表示には反映されません。メニューを閉じると表示に反映されます。

工場出荷時の状態に戻す

各種設定を工場出荷時の状態に戻します。手順どおりに操作しても、取扱説明書に記載されている内容と違う動作をする ときは、ファクトリー・リセットを実行してください。

※ファクトリー・リセットを実行すると、それまでに保存した設定内容はすべて失われます。MEMORY に保存した内容もすべて失われますのでご注意ください。

1. System メニューを開く

[MENU] ボタンを押してメニューを開きます。[CURSOR] ボタンを押して [System] を選び、[ENTER] ボタンを押し て System メニューを開きます。

2. ファクトリー・リセット・メニューを選ぶ

[CURSOR] ボタンを押して [Factory Reset] を選び、[ENTER] ボタンを押します。[Push ENTER to execute] のメッ セージが表示されます。

※目的のメニューが表示されていない場合は、左右の [CURSOR] ボタンを押してページを切り替えてください。

System	◄ ENTER
USB Memory Parameter Format	Enter Execute
LED Dimmer Video Fader Calibrate Menu Background Menu Position Test Pattern	7 Execute 4 Left 0FF
Factory Reset	Execute
V-40HD Ver	sion 1.05

3. ファクトリー・リセットを実行する

[ENTER] ボタンを押すと、ファクトリー・リセットが実行されます。 ※ファクトリー・リセットを実行中は [Processing.] のメッセージが表示されます。実行中は絶対電源を切らないでください。

4. メニューを閉じる

[EXIT] ボタンを何度か押してメニューを閉じます。

ヒント

WIPE PATTERN の [1]、 [MIX] および PinP の [3] を押しながら電源を入れると、TRANSITION インジケーターに「Fr」と表示され、 工場出荷時の状態で起動します。

メニュー操作とメニューの一覧

メニュー操作

V-40HD の各種設定は、プレビュー・モニターに表示されるメニュー画面で行います。メニューの操作は以下の流れで行います。

※メニューの各項目については、次ページ以降をご参照ください。

1. メニュー画面を開く

SETUP セクションの [MENU] ボタンを押し、メニュー画面を開きます。最初に第一階層のメニューが表示されます。



Input	ソースの割り当てなど、入力の設定を変えます。
Output	出力フォーマットの設定などを変えます。
Transition	切替効果の設定を変えます。
PinP	ピクチャー・イン・ピクチャーの設定を変えます。
DSK	DSK 合成の設定を変えます。
Audio	オーディオの設定を変えます。
System	V-40HD のシステム設定を変えます。

2. 目的のメニューを選ぶ

上下の [CURSOR] ボタンを押し、第一階層の中から目的のメニューを選びます。



3. 目的の項目を選ぶ

上下の [CURSOR] ボタンを押し、目的の項目を選びます。

※項目が複数ページに渡って表示されている場合は、画面の上部に三角形のマークが表示されます。このマークが表示されている場合は、 左右の [CURSOR] ボタンを押して、表示するページを切り替えます。



4. 設定画面に進む

画面の上部に [ENTER] が表示されている場合、[ENTER] ボタンを押してその項目の詳細設定画面に進むことができます。

ENTER

5. 設定値を変える

設定値の表示が反転している場合、[VALUE]ダイヤルを回して設定値を変えることができます。



※[ENTER] ボタンを押しながら [VALUE] ダイヤルを回すと、設定値を 10 個づつ飛ばしながら送る/戻すことができます。 ※[ENTER] ボタンを押しながら [EXIT] ボタンを押すと、その項目を工場出荷時の設定値に戻すことができます。

※[ENTER] ボタンを押しながら [EXIT] ボタンを 3 秒以上押すと、現在表示されているすべての項目を工場出荷時の設定値に戻すこと ができます。ただし、表示されていない項目の設定値は戻りません。

6. メニューを閉じる

[EXIT] ボタンを押すと、一つ前の階層に戻ることができます。設定が終わったら、何度か [EXIT] ボタンを押してメニューを閉じます。

ご注意!

設定値は [MEMORY] ボタンに保存しないと内部メモリーに書き込まれません。「設定を保存する/呼び出す」(P.39)を参照し、電源を切る前に保存するようにしてください。

メニューの一覧

(XE)

表示/設定値の[]で囲まれている値は工場出荷時の設定です。[ENTER]ボタンを押しながら[EXIT]ボタンを押すと、工場出荷時の設定に戻すことができます。

Input メニュー

Ch.1 ~ Ch.4	No Signal, 720x480@59.94Hz ~ 1920x1200@60.00Hz	現在入力されている信号フォーマットを表示します。
	[HDMI]、RGB/Component、Composite、	現在選ばれている入力端子を表示します。[ENTER] で各チャ
	Shared Input	ンネルの詳細設定画面に切り替わります。
Background	R16: G16:B16	[ENTER] でバックグラウンド・カラーに関する詳細設定画面 に切り替わります。

CH.1 ~ CH.4 の詳細設定

※ソースとしてコンポジットを選んでいる場合、Color Space と Flicker Filter の設定を行うことはできません。

Color Space	[Auto]、RGB(0-255)、RGB(16-235)、 YCC(SD)、YCC(HD)	カラー・スペースを選びます。 ・ Auto 入力信号に応じて自動的に設定が変わります。 ・ RGB(0-255) スーパー・ブラック/スーパー・ホワイトまで出力します。 ・ RGB(16-235) スーパー・ブラック/スーパー・ホワイトを出力しないよ うにします。 ・ YCC(SD) 色信号の量を半分にします。 ・ YCC(HD)
		色信号をフルに出力します。
Flicker Filter	[OFF]、ON	フリッカー・フィルターの有効/無効を選びます。 ※フリッカー・フィルターとは、走査線間の輝度差によって 生じるちらつきを抑える機能です

	以下の項目でスケ-	ーリングに関する設定を行います。	
	Zoom	10%~[100%]~1000%	拡大/縮小率を設定します。
Scaling	Туре	[Full]、Letterbox、Crop、 Dot by Dot、Manual	スケーリング・タイプを選びます。 ・Full アスペクト比を保持せず、入力される映像全体を出力画面 全体にあわせて表示します。 ・Letterbox アスペクト比を保持し、出力画面に入力される映像全体を 表示します。 ・Crop アスペクト比を保持し、入力される映像を出力画面全体に 表示します。 ・Dot by Dot スケーリングを行いません。 ・Manual 以下の Manual 設定に従ってスケーリングします。

[Manual] の場合、以下の設定を行うことができます。

Manual Size H	-2000~[0]~+2000	横幅を設定します。
Manual Size V	-2000~[0]~+2000	縦幅を設定します。
Position H	-1920~[0]~+1920	横位置を設定します。
Position V	-1200~[0]~+1200	縦位置を設定します。

※入出力フォーマット等の条件により、設定値の範囲は変化します。上記は最小/最大値です。

	以下の項目で色補正	Eに関する設定を行います。	
	Brightness	-64~[0]~+63	明るさを調整します。
	Contrast	-64~[0]~+63	コントラストを調整します。
Color Correction	Saturation	-64~[0]~+63	彩度を調整します。
	Red	-64~[0]~+63	赤レベルを調整します
	Green	-64~[0]~+63	緑レベルを調整します。
	Blue	-64~[0]~+63	青レベルを調整します。

※ソースとして RGB/COMPONENT を選んでいる場合に限り、以下の項目を設定することができます。

Sampling	以下の項目でサンプリングに関する設定を行います。	
Auto Sampling	Execute	ENTER で自動調整を実行します。
Position H	-1920 ~ [0] ~ +1920	横位置を設定します。
Position V	-1200 ~ [0] ~ +1200	縦位置を設定します。
Frequency	-128~[0]~+127	Frequency を調整します。
Phase	-128~[0]~+127	Phase を調整します。

Background の詳細設定

Color Setting	以下の項目で Background の色に関する設定を行います。	
Red	0~[16]~255	赤レベルを設定します。
Green	0~[16]~255	緑レベルを設定します。
Blue	0~[16]~255	青レベルを設定します。

Output メニュー

Output1/2 Format				
HDMI, RGB/ Component	480i4:3/576i4:3、480i16:9/576i16:9、 480p4:3/576p4:3、480p16:9/576p16:9、 720P、[1080i]、1080P、VGA、SVGA、XGA、 WXGA、FWXGA、SXGA、SXGA+、UXGA、 WUXGA	OUTPUT 1/2(HDMI および RGB/Component) の出力 フォーマットを選択します。		
Composite	[480i4:3/576i4:3]、480i16:9/576i16:9	Composite 出力フォーマットを選択します。		
PVW Out Format	1080P	PVW OUT 出力フォーマットを表示します。(変更不可)		
Output 1	[ENTER] で Output 1 の詳細設定画面に進みます。	[ENTER] で Output 1 の詳細設定画面に進みます。		
Output2	[ENTER] で Output 2 の詳細設定画面に進みます。			
Composite	[ENTER] で Composite の詳細設定画面に進みます。			
PVW Output	[ENTER] で PVW Outの詳細設定画面に進みます。			

Output 1/2の詳細設定

Color Space	[Auto]、RGB(0- YCC(422)、YCC	255)、RGB(16-235)、 C(444)	カラースペースを ※出力フォーマッ	選択します。 トが 480i/576i の場合、RGB は選べません。
Bus Assign	[PGM]、PST、C	SK Source	出力するバスを選	択します。
DVI-D/HDMI Signal	DVI-D、[HDMI]		HDMI 端子の出力	モードを選択します。
Tearing filter	[OFF], ON		ティアリングフィ. フレーム遅延しま	ルターを設定します。ON にすると、出力が 1 す。
	Zoom	$50\% \sim (100\%) \sim 200\%$	26	縮小/拡大素を設定します
	Type			和「シュンイーを設定しるす。 クロッピング形式を選びます。
	Size H	-1920~[0]~+1920		横方向のサイズを設定します。
Scaling	Size V	-1200~[0]~+1200		縦方向のサイズを設定します。
	Position H	-175~[0]~+175		横位置を設定します。
	Position V	-1200~[0]~+1200		縦位置を設定します。
	Brightness $-64 \sim [0] \sim +63$			明るさを調整します。
	Contrast	$-64 \sim [0] \sim +63$		コントラストを調整します。
Color Correction	Saturation	-64~[0]~+63		彩度を調整します。
	Red	-64~[0]~+63		赤レベルを調整します。
	Green	-64~[0]~+63		緑レベルを調整します。
	Blue	-64~[0]~+63		青レベルを調整します。

	Zoom	50%~[100%]	縮小/拡大率を設定します。
	Туре	[Full]、Letterbox、Crop、Manual	クロッピング形式を選びます。
Socling	Size H	-1000~[0]~+1000	横方向のサイズを設定します。
Scaling	Size V	-540~[0]~+540	縦方向のサイズを設定します。
	Position H	-200~[0]~+200	横位置を設定します。
	Position V	-150~[0]~+150	縦位置を設定します。
	Brightness	-64~[0]~+63	明るさを調整します。
Color Correction	Contrast	-64~[0]~+63	コントラストを調整します。
	Saturation	-64~[0]~+63	彩度を調整します。
	Red	-64~[0]~+63	赤レベルを調整します。
	Green	-64~[0]~+63	緑レベルを調整します。
	Blue	-64~[0]~+63	青レベルを調整します。

Composite の詳細設定

PVW Out の詳細設定

DVI-D/HDMI Signal	DVI-D、[HDMI]	PVW OUT の出力モードを選択します。
-------------------	--------------	-----------------------

Transition メニュー

Time	0.0s ~ [1.0s] ~ 10.0s、0s00f ~ 10s00f、 0f ~ 300f	トランジション・タイムを設定します。
Unit	[Seconds]、Seconds.Frames、Frames	トランジション・タイムの単位を選びます。
Wipe Pattern	1, 2, CUT, MIX	ワイプ・パターンを選びます。

Wipe Pattern 1/2の詳細設定

Pattern	Horizontal、Vertical、Horizontal Open、 Vertical Open、Upper Left、Upper Right、 Lower Left、Lower Right、Box	ワイプ・パターンを選びます。
Direction	[Normal]、Reverse、N/R	ワイプ方向を選びます。

PinP メニュー

Status [OFF]、PVW、PGM	 PinP 合成の出力状態を以下から選びます。 • OFF:使用しない • PVW:プレビューに表示する • PGM:最終出力に表示する
----------------------	--

Position 1 ~ 4の詳細設定

PinPの[1]~[4] ボタンに関する設定を行います。

Size	10%~[30%]~+100%	子画面のサイズを設定します。
Position H	-100%~+100%	子画面の横位置を設定します。
Position V	-100%~+100%	子画面の縦位置を設定します。
Cropping Type	[Original]、4:3、5:4、16:9、Manual	子画面をクロッピングするときのタイプを選びます。

Manual の場合、以下の設定を行うことができます。

Manual Cropping H	-2000 ~ [0] ~ +2000	横方向のクロッピング幅を設定します	
Manual Cropping V	-2000 ~ [0] ~ +2000	縦方向のクロッピング幅を設定します。	
View	子画面に表示する画像の拡大/縮小や位置設定を行います。		
Size	[100%] ~ 1000%	拡大/縮小率を設定します。	
Position H	-1920~[0]~+1920	横方向の表示位置を設定します。	
Position V	-1200~[0]~+1200	縦方向の表示位置を設定します。	

DSK X=-

PGM Output	[OFF],ON	DSK を最終出力する/しないを設定します。
Transition	CUT、[MIX]	前面の映像を出し方/消し方を選びます。
Туре	Luminance 1 (White), [Luminance 2 (Black)], Chroma 1 (Blue), Chroma 2 (Green)	キー合成のタイプ(抜き色)を選びます。
Level	0~15	Luminance 1/2 を選んだ場合の透過度を設定します。
Y Level	0~255	Chroma 1/2 を選んだ場合の抜き色の輝度を設定します。
Pb Level	0~255	Chroma 1/2を選んだ場合の抜き色のPbレベルを設定します。
Pr Level	0~255	Chroma 1/2 を選んだ場合の抜き色の Pr レベルを設定します。
Gain	0~9	Chroma 1/2 を選んだ場合のエッジのぼかし度合いを設定し ます。
Source Channel	1~[4]	DSK 合成で上に重なる映像のチャンネルを選びます。

Audio メニュー

HDMI Output	Ch.1 HDMI Audio, Ch.2 HDMI Audio, Ch.3 HDMI Audio, Ch.4 HDMI Audio, [Audio In], Mixer	出力するオーディオのソースを選びます。
Main Volume	Mute、-48dB \sim [OdB] \sim +6dB	オーディオ出力のボリュームを調整します。
Mixer	[ENTER] でミキサーに関する詳細設定画面に切り替わります。	
HDMI Audio Delay	0.0~[1.0]~ 12.0 (0.1 フレーム単位)	HDMI オーディオ入力のディレイ量を設定します。
Audio In Delay	0.0~[1.0]~12.0 (0.1 フレーム単位)	アナログ・オーディオ入力のディレイ量を設定します。
Volume Control	[OFF]、ON	ON にした場合、[VALUE] ダイヤルでボリューム調整を行え ます(メニューが表示されていないときのみ)。
Audio Follow	[ENTER] でオーディオ・フォローに関する詳細設定画面に切り替わります。	

Mixer の詳細設定

Ch.1 HDMI Audio Volume	Mute、-48dB \sim [OdB] \sim +6dB	HDMI Ch1 のボリュームを調整します。
Ch.2 HDMI Audio Volume	Mute、-48dB \sim [OdB] \sim +6dB	HDMI Ch2 のボリュームを調整します。
Ch.3 HDMI Audio Volume	Mute、-48dB \sim [OdB] \sim +6dB	HDMI Ch3 のボリュームを調整します。
Ch.4 HDMI Audio Volume	Mute、-48dB \sim [OdB] \sim +6dB	HDMI Ch4 のボリュームを調整します。
Audio In Volume	Mute、-48dB \sim [OdB] \sim +6dB	アナログ・オーディオ入力のボリュームを調整します。

Audio Follow の詳細設定

Ch.1 HDMI Audio Follow	[OFF]、ON	HDMI Ch1 でオーディオ・フォローする/しないを設定します。
Ch.2 HDMI Audio Follow	[OFF]、ON	HDMI Ch2 でオーディオ・フォローする/しないを設定します。
Ch.3 HDMI Audio Follow	[OFF]、ON	HDMI Ch3 でオーディオ・フォローする/しないを設定します。
Ch.4 HDMI Audio Follow	[OFF]、ON	HDMI Ch4 でオーディオ・フォローする/しないを設定します。
Audio In Audio Follow	[OFF]、Ch.1 ~ Ch.4、BG	ビデオ入力のどのチャンネルと連動してオーディオ・フォローす るかを設定します。

System XII-

ご注意!

表の中でグレーで表示されている項目の設定は、MEMORY ボタン(1-1 ~ 5-5)には保存されません。これらの設定は一括保存となりますので、MEMORY ボタンを利用して複数の設定を保存することはできません。これらの設定はメニューを閉じたときに保存されますので、メニューを表示したままで電源を切らないでください。

HDCP	[OFF]、ON	HDCP の無効/有効を選びます。[ON] を選ぶと確認画面が表示されます。
Frame Rate	[59.94Hz]、50Hz	システム・フレーム・レートを選びます。
Panel Mode	A/B、[PGM-PST]	操作モードを選びます。
Source Assign Mode	OFF、[PGM Select]、PST Select	入力ソース割り当てボタンの動作モードを切り替えます。(P.18)
NTSC Setup Level	[OIRE]、7.5IRE	NTSC のセットアップ・レベルを選びます。
Field Sync Processing	OFF、[ON]	ON にすると、インターレース入力と OUTPUT1 のフィールドが同 期します。
AUTO OFF	OFF, [ON]	オート・オフを設定します。ON だと 240 分後に電源が切れます。
Memory Switch Fade	OFF、[ON]	メモリー読み出し時に自動的にアウトプット・フェードする/しない を選びます。
Memory Protect	[OFF]、ON	MEMORY ボタンへの保存操作の有効/無効を選びます。
Recall Lock	[OFF]、ON	MEMORY ボタンの呼び出し操作の有効/無効を選びます。
Auto Memory	[OFF]、ON	現在の設定を内部メモリーに自動保存する/しないを選びます。[ON] を選ぶと、現在の設定がバンク1のメモリー番号1に自動的に保存 されます。
MIDI	[ENTER] で MIDI に関する詳細設定画面に切り替わります。	
Output Fade	[ENTER] でアウトプット・フェードに関する詳細設定画面に切り替わります。	
PVW Label		
	USB メモリーに関する設定を行います。	
USB Memory	Parameter	[ENTER] でUSB メモリーへの保存/読み込みに関するパラメーター 設定を行うことができます。
	Format	[ENTER] で USB メモリーのフォーマット画面に切り替わります。
LED Dimmer	0~[7]	トップ・パネル LED の明るさを調節します。
Video Fader Calibrate		
Menu Background	0~[4]~7	メニューの背景の透明度を設定します。
Menu Position	[Left]、Right	メニューの表示位置を切り替えます。[MENU] ボタンを押しながら左 右の [CURSOR] ボタンを押すことでも切り替えることができます。
Test Pattern	[OFF]、Color Bar 75%、 Color Bar 100%、Ramp、Step、Hatch	テストパターン出力のオン/オフと出力するパターンを選びます。
Factory Reset	V-40HDの設定を工場出荷時の状態に戻しま	す。[ENTER] で確認画面が表示されます。

MIDI の詳細設定

Status	OFF、[Native]、V-LINK Master、 V-LINK Slave、MVC Slave	V-40HD の MIDI リモート・コントロール・モードを選びます。 ※ [V-LINK Slave] および [MVC Slave] は、接続した MIDI 機器か らの V-LINK ON / MVC ON の受信時に表示されます。
Through Output	[OFF]、ON	MIDI OUT/THRU 端子の動作を選びます。
Channel	[1]~16	Native で使用する MIDI チャンネルを選びます。

アウトプット・フェードの詳細設定

Time	0.0s~[0.5s]~10.0s	フェードする時間を設定します。
Audio Control	OFF、[ON]	オーディオ・ボリュームを連動させる/させないを選びます。
Color Setting	以下の項目でアウトプット・フェードの色に関	する設定を行います。
Red	0~[16]~255	赤レベルを設定します。
Green	0~[16]~255	緑レベルを設定します。
Blue	0~[16]~255	青レベルを設定します。

PVW ラベルの編集

Indicate	OFF、[ON]	赤/緑の枠とラベルを表示する/しないを選びます。
PST	[""PST""]	[ENTER] で PST 表示時のラベル入力画面を表示します。
PGM	[""PGM""]	[ENTER] で PGM 表示時のラベル入力画面を表示します。
DSK	[""DSK""]	[ENTER] で DSK 表示時のラベル入力画面を表示します。
Ch.1		
HDMI	["CH1 HDMI"]	[ENTER] でチャンネル1 HDMI のラベル入力画面を表示します。
RGB/Component	["CH1 RGB "]	[ENTER] でチャンネル1 RGB のラベル入力画面を表示します。
Composite	["CH1 CMP "]	[ENTER] でチャンネル1 COMPOSITE のラベル入力画面を表示します。
Ch.2		
HDMI	["CH2 HDMI"]	[ENTER] でチャンネル 2 HDMI のラベル入力画面を表示します。
RGB/Component	["CH2 RGB "]	[ENTER] でチャンネル 2 RGB のラベル入力画面を表示します。
Composite	["CH2 CMP "]	[ENTER] でチャンネル 2 COMPOSITE のラベル入力画面を表示します。
Shared Input	["CH2 SHR "]	[ENTER] でチャンネル 2 Shared Input のラベル入力画面を表示します。
Ch.3		
HDMI	["CH3 HDMI"]	[ENTER] でチャンネル 3 HDMI のラベル入力画面を表示します。
RGB/Component	["CH3 RGB "]	[ENTER] でチャンネル 3 RGB のラベル入力画面を表示します。
Composite	["CH3 CMP "]	[ENTER] でチャンネル 3 COMPOSITE のラベル入力画面を表示します。
Shared Input	["CH3 SHR "]	[ENTER] でチャンネル 3 Shared Input のラベル入力画面を表示します。
Ch.4		
HDMI	["CH4 HDMI"]	[ENTER] でチャンネル 4 HDMI のラベル入力画面を表示します。
RGB/Component	["CH4 RGB "]	[ENTER] でチャンネル 4 RGB のラベル入力画面を表示します。
Composite	["CH4 CMP "]	[ENTER] でチャンネル 4 COMPOSITE のラベル入力画面を表示します。
Shared Input	["CH4 SHR "]	[ENTER] でチャンネル 4 Shared Input のラベル入力画面を表示します。

USB メモリーのパラメーター設定

Load	[ENTER] で読み込みファイル選択画面を表示します。
Save	[ENTER] で上書きファイル選択画面を表示します。
Save As	[ENTER] で新規保存ファイル名の入力画面を表示します。
Delete	[ENTER] で削除ファイル選択画面を表示します。

USB メモリーのフォーマット

Format Push Enter to Execute.

e. [ENTER] でフォーマットを開始します。

ビデオ・フェーダーの校正

Set at upper position and push ENTER.	[ENTER] で上位置の校正を開始します。
Set at lower position and push ENTER.	[ENTER] で下位置の校正を開始します。

ファクトリー・リセット

Factory Reset	Push Enter to Execute.	[ENTER] でファクトリー・リセットを開始します。
---------------	------------------------	-----------------------------



主な仕様

信号処理

映像	4:4:4 (Y/Pb/Pr)、10ビット ※出力処理は 4:2:2、8ビット。
音声	サンプリング・レート:24 ビット/ 48kHz、2ch

入出力フォーマット

「入出力フォーマットについて」(P.23)をご参照ください。

入力端子

映像	HDMI	Type A(19ピン)×4(INPUT 1~4)
	RGB / コンポーネント	15 ピン・ミニ D-sub タイプ× 4(INPUT 1 ~ 4)
	コンポジット	BNC タイプ× 4(INPUT 1 ~ 4)
音声	TRS 標準タイプ(バランス/アンバランス)×1 ペア(AUDIO INPUT)	

出力端子

	HDMI	Type A(19ピン)× 2(OUTPUT 1/2)
最終出力	RGB / コンポーネント	15 ピン・ミニ D-sub タイプ× 2(OUTPUT 1/2)
	コンポジット	BNC タイプ× 1(OUTPUT 1)
プレビュー出力	HDMI	Type A(19ピン)× 1

その他の端子

タリー	15 ピン・ミニ D-sub タイプ× 1(最大入力:12V/200mA、オープン・コレクター・タイプ)
MIDI	5ピンDIN タイプ×2(IN、OUT/THRU)
RS-232C	9ピン D-sub タイプ×1
USB	A タイプ×1(ホスト、USB メモリー用)

信号レベル/インピーダンス

RGB / コンポーネント	信号レベル	0.7Vp-p (H、V:5V TTL)
	インピーダンス	75 Ω
コンポジット	信号レベル	1.0Vp-p(輝度信号)、0.286Vp-p(NTSC 色差信号)、0.3Vp-p(PAL 色差信号)
	インピーダンス	75 Ω
アナログ音声	規定入力レベル	+ 4dBu
	最大入力レベル	+22dBu
	インピーダンス	15k Ω

エフェクト

切替	ミックス、カット、ワイプ(9 種類)
合成	ピクチャー・イン・ピクチャー、DSK(ルミナンス・キー/クロマ・キー)
音声	ディレイ (0.0~12.0フレーム)
その他	アウトプット・フェード(映像/音声)

その他

電源	AC アダプター (DC 12V)
消費電流	2.6A
外形寸法	317(幅)× 266(奥行き)× 108(高さ)mm
質量	3.4kg(AC アダプターを除く)
付属品	AC アダプター(4 ピン XLR タイプ接続端子)、電源コード、RCA-BNC 変換プラグX 4 個、取扱説明書、 ローランド ユーザー登録カード、保証書

%0dBu = 0.775Vrms

※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

リモート・コントロールについて

MIDI および RS-232C

V-40HD は MIDI および RS-232C でのリモート・コントロールに対応しており、外部機器からリモート・コントロー ルすることができます。リモート・コントロールを行う場合は、以下のローランド・ホームページから「リモート・コン トロール・ガイド」をダウンロードしてご参照ください。

http://www.roland.co.jp/manuals/

MIDI VISUAL CONTROL



V-40HD は MIDI VISUAL CONTROL 対応機器からのリモート・コントロールに対応しています。MIDI VISUAL CONTROL とは、MIDI を使用して音楽にあわせた映像演出を行うための機能です。

盗難防止用ロックについて

市販の盗難防止用セキュリティー・ワイヤーなどを接続することができます。





寸法図



故障かな?と思ったら

電源が入らない

OUTPUT 1/2の HDMI 端子または PVW OUT 端子に機器が正しく接続されていますか? OUTPUT 1/2の HDMI 端子または PVW OUT 端子に HDMI 出力の機器を接続すると、本体の電源が入らないことがあ ります。

プレビュー・モニターに何も表示されない

接続しているモニターは 1920 × 1080/60Hz(プログレッシブ)の解像度/リフレッシュ・レートに対応していますか? 対応していないモニターには表示されません。また、HDCP 信号に対応したモニター機器でないと表示されません。 HDMI - DVI 変換ケーブルを使って接続する場合は、Output メニューの PVW Output を DVI-D に設定してください。

コンポジット入力が出力されない

コンポジットがソースとして割り当てられていますか? 工場出荷時の状態では、HDMI 入力が割り当てられています。コンポジット入力に割り当てを切り替える必要があります (P.20)。 フレーム・レートは合っていますか? 本体のフレーム・レートと入力信号のフレーム・レート(NTSC/PAL)が合っていないと、出力されません。

アナログ RGB 入力が出力されない

RGB がソースとして割り当てられていますか? 工場出荷時の状態では、HDMI 入力が割り当てられています。アナログ RGB 入力に割り当てを切り替える必要があります。 (P.19) ※変換ケーブルを使用してアナログ・コンポーネントを接続する場合も同様の操作が必要です。 入力のリフレッシュ・レートは 60Hz 以下になっていますか? 60Hz を超えるリフレッシュ・レートで入力すると、信号が認識されません。

HDMI 入力が出力されない

HDMI がソースとして割り当てられていますか? 正しく割り当てられていないと、信号を認識することができません。 入力している信号に HDCP がかかっていませんか? HDCP のかかった信号を入力する場合は、HDCP 設定をオンにしてください。

出力の色がおかしい

カラー・スペースが正しく設定されていますか?

・ Input メニューの各チャンネルで正しく設定してください。

• Output メニューのカラー・スペースを正しく設定してください。

OUTPUT FORAMT の設定は、接続しているモニターが対応していますか?

OUTPUT 1/2の RGB COMPONENT 端子から出力されない

HDCP 信号を入力する設定になっていませんか? System メニューの [HDCP] が [ON] になっていると、RGB/COMPONENT 端子からの出力は止まります。 **ただし、HDMI 出力は継続されます。 出力フォーマットでインターレースのフォーマットを選んでいませんか? RGB/COMPONENT 端子から出力する場合には、プログレッシブまたは RGB のフォーマットを選んでください。

OUTPUT 1の COMPOSITE 端子から出力されない

HDCP 信号を入力する設定になっていませんか? System メニューの [HDCP] が [ON] になっていると、RGB/COMPONENT と同様に OUTPUT 1 の COMPOSITE 端子からの出力も止まります。

DSK での合成ができない

DSK メニューの [Source Channel] で指定しているチャンネルにロゴやテキストは入力されていますか? DSK メニューの [TYPE] や [Level] もソースに合わせて適切な値に調整してください。

DSK 合成でロゴ/テキストをフェード・イン/アウトできない

切替効果でカットを選んでいませんか?

DSKの[Type]で[Chroma 1]または[Chroma 2]を選んでいませんか? この場合は、フェード・イン/アウトではなく、カット・イン/アウトになります。

OUTPUT1/2に接続した機器からオーディオが出力されない。

Audio メニューの [HDMI Output] で正しくソース選択が行われていますか? [Main Volume] は小さくなっていませんか? 接続しているモニターの音量は小さくなっていませんか? ソース機器/出力機器はリニア PCM に対応していますか?

AUDIO INPUT に接続した機器の音量が小さい。

抵抗入りの接続ケーブルを使用していませんか? 抵抗の入っていない接続ケーブルをご使用ください。

ビデオとオーディオのタイミングが合っていない。

Audio メニューの [HDMI Audio Delay] と [Audio In Delay] を調整してください。

USB メモリーが使えない

V-40HD で USB メモリーをフォーマットしていますか?

本製品でフォーマットしていない USB メモリーを使うことはできません。また、一般的に市販されている USB メモリー での動作テストは行っておりますが、全ての USB メモリーの動作を保証するものではありません。USB メモリーのメー カーや種類によっては、正しく動作しないものがあります。

ビデオ・フェーダーを動かしても完全に切り替わらない

ビデオ・フェーダーのキャリブレーション(校正)を行ってください。ビデオ・フェーダーを前後のどちらかに一杯に動かし、 System メニューから [Video Fader Calibrate] を選んで実行してください。

パネルのインジケーターが明るすぎる/暗すぎる

ディマー調整を行ってください。System メニューの [LED Dimmer] の設定値を上げ下げしてください。

プレビュー・モニターにラベルが表示されない

ラベルを表示しない設定になっていませんか? System メニューの [PVW Label] を選んで詳細設定画面に入り、[Indicate] の設定を [ON] にしてください。

MEMORY ボタンに保存できない

メモリー・プロテクトがオンになっていませんか? System メニューの [Memory Protect] を選び、設定を [OFF] にしてください。

最終出力にフェードがかからない

フェード時間がゼロになっていませんか?

System メニューの [Output Fade] を選んで詳細設定画面に入り、[Time] の設定を行ってください。この設定が [O.Os] になっていると、フェードはかかりません。

出力に黒い映像が入る

[A-BUS/PGM] 側のボタンを押すことで出力映像をダイレクトに切り替える場合、以下の条件で PST 出力に黒い映像が入ります。

- DSK で合成を行っているときに切替操作を行った場合。
- ・ プレビュー・モニターの表示モードで [DSK] を選び、OUTPUT 1 または 2 の出力ソースとして [PST] を選んだ場合。
- OUTPUT 1 または2の出力ソースとして [DSK Source] を選んだ場合。

DSK 合成中に以下の操作を行うと、出力に黒い映像が入ります。

- ・ピクチャー・イン・ピクチャーとDSKの同時使用中に子画面/背景を切り替える。
- ・DSK でロゴ/テキストを表示し、切替効果をかけている間にソースのチャンネルを変える。

アルファベット

Α	
A/B	30 21 28 13
B BANK	39
D DSK 15,	34
H HDCP HDMI.	25 19
KEY LEVEL	35
M MEMORY	39 52 52 36
O OUTPUT OUTPUT FADE	14 32
P PinP	33 38 14
R RGB	19 52
SSCALING	34 44 21 38 39
TALLY	22
	28

かな

お	

オーディオ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21、	42
オーディオ・フォロー		37
Z		
コンポーネント		20
コンポジット		20
そ		
ソース		18
С		
ピクチャー・イン・ピクチャー		33
ビデオ・フェーダー		15
131		
ファクトリー・リセット		43
フェード・アウト		32
フェード・イン		32
フォーマット		23
5		
ラベル		42
b		
リップ・シンク		37

お問い合わせの窓口

● 製品に関するお問い合わせ先

ローランドお客様相談センター 050-3101-2555

電話受付時間: 月曜日~金曜日 10:00~17:30 (弊社規定の休日を除く) ※IP電話からおかけになって繋がらない場合には、お手数ですが、電話番号の前に"0000" (ゼロ4回)をつけてNTTの一般回線からおかけいただくか、携帯電話をご利用ください。 ※上記窓口の名称、電話番号等は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

最新サポート情報
 製品情報、イベント/キャンペーン情報、サポートに関する情報など
 ローランド・ホームページ http://www.roland.co.jp/

'13.04.01 現在 (Roland)

