

韌體更新程序

所需設備

- 投影機 型號: DLA-NX9、DLA-N7、DLA-N5W、DLA-N5B
- PC
 可連網之個人電腦或筆記型電腦,用來從官網下載最新韌體以及更新程序
 之壓縮檔。
- USB 隨身碟 (1 GB 以上 FAT32 格式)。必須確認隨身碟內無任何其他檔案。

韌體更新程序

- 1. 下載最新韌體檔案
- 2. 確認投影機目前韌體版本
- 3. 執行韌體更新
- 4. 執行韌體更新後確認投影機是否已更新為最新韌體版本

下載最新韌體檔案

- 使用 PC 從官網下載最新韌體壓縮檔 檔案名稱:jkcpj201801v****.zip
 *[****] 代表韌體版本
- 2. 解壓縮檔案,並複製 "UD_B2A1" 檔案夾到 USB 隨身碟
 * 請確認檔案確實複製存於 USB 隨身碟內,並請勿更改檔名,否則會導 致更新失敗。

確認投影機目前韌體版本 \cup SETTING LENS *如果投影機已是最新韌體,更新不會啟動 INPUT 遙控器 MEMORY CONTROL HIDE INFO. ٨ 197° -------YW. 6 T Input ОК Source 2160p 60 Resolution 3840 x 2160 Color Space 確認投影機目前韌體版本 Colorimetry HDR 開啟投影機 1. Max CLL/Max FALL 1000 / 400 nits Light Source Time 2. 如上圖,按下遙控器 [INFO] 按鍵 Soft Ver. 3. 或您可以按下遙控器 [Menu] 按鍵, 往右選擇最後一欄 0 如右圖

*目前的韌體版本會顯示在最下方 Soft Ver. 欄位

執行韌體更新



當韌體更新完成後,投影機會自動關機,機體上的3個LED燈會全部熄滅。 請先移除 USB 隨身碟,然後按遙控器任何一鍵,即可離開待機模式,按 [ON] 鍵開機。 或者亦可直接按機體後方 [POWER] 開機鍵開機。

執行韌體更新後確認投影機是否已更新為最新韌體版本

投影機開機後請確認投影機是否已更新為最新韌體版本



如上圖,按下遙控器 [INFO] 按鍵
 或您可以按下遙控器 [Menu] 按鍵,
 往右選擇最後一欄 ● 如右圖



*目前的韌體版本會顯示在最下方 Soft Ver. 欄位,請檢查是否已經是最新韌體版本。

韌體更新期間 ,	機體上	:3	頁 LED	燈顯示方式
-----------------	-----	----	-------	-------

 "STANDBY/ON", "LIGHT"和"WARNING"按順序亮起 WARNING LIGHT STANDBY/ON (紅色) (橙色) (綠色) 按順序亮起 *3 個 LED 燈按順序亮起的時序,會隨著韌體更新的時程加快 	韌體更新資料依序寫入
"STANDBY/ON"和"WARNING"與"LIGHT"交替閃爍 UNARNING LIGHT STANDBY/ON (紅色) (綠色) (綠色) 文替閃爍	USB 隨身碟正在讀取中
"STANDBY/ON", "LIGHT"和"WARNING" 同時閃爍 口 口 口 口 U U WARNING LIGHT STANDBY/ON (紅色) (橙色) (綠色) 同時閃爍	韌體更新失敗 請洽詢授權經銷商 或羽傑貿易服務信箱 <u>service@jw-t.com</u> <u>LINE 官方帳號 -客戶服務</u>

故障排除

如果韌體更新超過預估時間很久後仍未完成,則有可能是更新失敗,

請洽授權經銷商或直接與羽傑貿易服務信箱聯絡

當下列訊息出現時…

The USB flash drive is not inserted or cannot be recognized.	請檢查 USB 隨身碟是否正確 插入服務端子 請檢查 USB 隨身碟是否為 FAT32 格式
The folder or file cannot be found.	請檢查所下載的韌體更新檔案 是否正確存於 USB 隨身碟內 請檢查 USB 隨身碟內的韌體更 新檔案名稱是否正確未經修改

JVC