zenwire

MasterBlade YK312-7
Golarka do Głowy i Brody



Instrukcja Obsługi

Środki ostrożności i bezpieczeństwa:

1. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem – do golenia głowy, twarzy i zarostu.
2. Nie stosuj na skórze podrażnionej, uszkodzonej, z ranami lub stanami zapalnymi – może to pogorszyć stan skóry.
3. Nie dociskaj urządzenia zbyt mocno do skóry – zwiększa to ryzyko podrażnień i mikrourazów.
4. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci – nie jest to produkt przeznaczony do zabawy.
5. Nie używaj urządzenia w pobliżu ani w obecności zwierząt – może to spowodować stres lub urazy.
6. Po każdym użyciu dokładnie oczyść głowice i usuń włosy – zapobiega to rozwojowi bakterii i spadkowi wydajności.
7. Używaj wyłącznie oryginalnych lub kompatybilnych końcówek oraz akcesoriów zalecanych przez producenta.
8. Nie rozkręcaj, nie naprawiaj samodzielnie ani nie modyfikuj urządzenia.
9. W przypadku przegrzewania, nietypowego zapachu lub dźwięków natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i zaprzestań użytkowania.
10. Ładuj urządzenie wyłącznie przy użyciu dołączonego kabla USB lub źródła zasilania o parametrach 5V.
11. Nie używaj urządzenia podczas ładowania.
12. Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych.
13. Nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie, nie myj pod bieżącą wodą ani nie używaj pod prysznicem.
14. Nie pozostawiaj urządzenia całkowicie rozładowanego przez długi czas – może to skrócić żywotność baterii.
15. Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur, ognia ani bezpośredniego źródła ciepła – może to uszkodzić baterię.
16. Głowica golarki, ostrza oraz wszystkie końcówki stanowią elementy eksploatacyjne, które ulegają naturalnemu zużyciu w trakcie użytkowania. Ich stopniowe zużycie nie stanowi wady produktu.
17. W celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia oraz utrzymania optymalnej jakości golenia, zaleca się ich regularną kontrolę i okresową wymianę. Zużycie elementów eksploatacyjnych nie podlega reklamacji.
18. W razie konieczności zakupu nowej głowicy, ostrzy lub końcówek, należy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą produktu w celu uzyskania informacji na temat ich zakupu.
19. Wyłącznie głowice i części zamienne autoryzowane przez producenta Zenwire są oficjalnie dopuszczone do użytku i zalecane przez sprzedawcę. Używanie nieoryginalnych lub nieautoryzowanych części może wpłynąć na działanie urządzenia oraz odrzuceniem gwarancji.

Elementy zestawu:



1. Golarka elektryczna
2. Trymer do nosa i uszu
3. Osłona ochronna głowicy
4. Precyzyjny trymer do włosów (końcówka tnąca)
5. Szczoteczka do czyszczenia
6. Kabel USB-C do ładowania
7. Nasadki x3 (3 / 6 / 9 mm)
8. Gniazdo ładowania

Ładowanie

1. Wyłącz urządzenie przed rozpoczęciem ładowania.
2. Czas pełnego ładowania: ok. 2 godziny.
3. Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do zasilania dłużej niż 24 godziny.
4. Podłącz kabel do gniazda ładowania.
5. Podłącz do źródła zasilania.
6. Wskaźnik ładowania się zaświeci.
7. Po naładowaniu odłącz kabel.

Jak używać

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby uruchomić urządzenie.
2. Przesuwaj głowicę po skórze szybkimi ruchami w liniach prostych i kolistych

Czyszczenie i konserwacja

1. Aby zapewnić higienę, czyść urządzenie po każdym użyciu.
2. Zdejmij głowicę golącą.
3. Delikatnie otwórz ostrza i obróć je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
4. Opłucz elementy pod bieżącą wodą.
5. Dokładnie wysusz wszystkie części.
6. Zamontuj ponownie głowicę i usuń nadmiar wody.
7. Nie wycieraj ostrzy ręcznikiem papierowym – może to je uszkodzić.
8. Pozostaw urządzenie do całkowitego wyschnięcia.
9. Do czyszczenia używaj dołączonej szczoteczki.

Montaż głowicy

1. Wyjmij zespół głowicy z opakowania.
2. Dopasuj rowki i dociśnij głowicę do urządzenia.
3. Usłyszysz kliknięcie oznaczające prawidłowy montaż.

Wymiana głowicy

1. Wyłącz urządzenie przed wymianą końcówki.
2. Delikatnie zdejmij aktualną głowicę.
3. Dopasuj nową głowicę do gniazda w urządzeniu.
4. Dociśnij, aż usłyszysz „kliknięcie” – oznacza to prawidłowy montaż.

Montaż nasadek (3 / 6 / 9 mm)

1. Wybierz odpowiednią długość nasadki (3 mm, 6 mm lub 9 mm).
2. Nałóż nasadkę na głowicę trymera.
3. Dociśnij delikatnie, aż się zatrzaśnie.
4. Upewnij się, że nasadka jest dobrze zamocowana przed użyciem.

E-mail: sklep@zenwire.eu
Producent: Zenwire Sp. Z.o.o. Kołobrzeska 4,
Poznań 60-418, Produkcja w PRC.



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie ślrodowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów, w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

CE RoHS

zenwire

MasterBlade YK312-7
Head & Beard Shaver



User Manual

Safety Precautions and Warnings:

1. Use the device only as intended – for shaving the head and facial hair.
2. Do not use on irritated, damaged, or wounded skin.
3. Do not press too hard against the skin – this may cause irritation or micro-cuts.
4. Keep out of reach of children – not a toy.
5. Do not use near or around animals – may cause stress or injury.
6. Clean the device after each use to prevent hair buildup and bacteria.
7. Use only original or manufacturer-approved attachments and accessories.
8. Do not disassemble, repair, or modify the device.
9. Stop using immediately if damaged or malfunctioning.
10. Charge only with the included USB cable or a 5V power source.
11. Do not use while charging unless explicitly allowed.
12. Store in a dry place, away from moisture and direct sunlight.
13. Do not leave the device completely discharged for a long time – this may shorten the battery life.
14. Do not immerse in water or use under running water unless specified.
15. Do not expose to high temperatures, fire, or direct heat sources.
16. The shaving head, blades, and all attachments are consumable parts subject to natural wear during use. This wear does not constitute a product defect.
17.To ensure proper operation and optimal shaving performance, regular inspection and periodic replacement are recommended. Wear and tear of consumable parts are not covered under warranty or claims.
18. If you need to purchase a new shaving head, blades, or attachments, please contact the manufacturer or seller for information on availability.
19. Only shaving heads and spare parts authorized by Zenwire are officially approved and recommended for use. The use of non-original or unauthorized parts may affect the device's performance and may void the warranty.

Product Components:



1. Electric shaver
2. Nose & ear trimmer
3. Protective blade cover
4. Precision hair trimmer (clipper head)
5. Cleaning brush
6. USB-C charging cable
7. Guide Combs x3 (3 / 6 / 9 mm)
8. Charging port

Charging:

1. Turn off the device before charging.
2. Full charging time: approx. 2 hours.
3. Do not leave connected to power for more than 24 hours.
4. Connect the cable to the charging port.
5. Plug into a power source.
6. The charging indicator will light up.
7. Disconnect after charging is complete.

How to Use

1. Press the ON/OFF button to turn on the device.
2. Move the shaver head across the skin using quick, straight and circular motions.

Cleaning & Maintenance

1. To ensure hygiene, clean the device after each use.
2. Remove the shaving head.
3. Gently open the blades and rotate them counterclockwise.
4. Rinse the parts under running water.
5. Dry all components thoroughly.
6. Reassemble the head and remove excess water.
7. Do not wipe the blades with paper towels – this may damage them.
8. Let the device dry completely.
9. Use the included brush for cleaning.

Head Assembly

1. Remove the head assembly from the packaging.
2. Align the grooves and press the head onto the device.
3. You will hear a click indicating proper installation.

Changing the Head

1. Turn off the device before changing attachments.
2. Gently pull off the current head.
3. Align the new head with the slot on the device.
4. Push until you hear a “click” – this means it is securely attached.

Attaching Guide Combs (3 / 6 / 9 mm)

1. Choose the desired comb size (3 mm, 6 mm or 9 mm).
2. Place the comb onto the clipper head.
3. Press gently until it clicks into place.
4. Make sure the comb is firmly attached before use.

E-mail: sklep@zenwire.eu
Manufacturer: Zenwire Sp.Z.o.o. Kołobrzeska 4,
Poznań 60-418, Made in PRC.



The symbol shown on products or accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. Proper handling for disposal, reuse, or recycling involves taking the device to a specialized collection point where it will be accepted free of charge. In some countries, the product can be returned to the local distributor when purchasing another device. Proper disposal of the device allows for the conservation of valuable resources and prevents negative impacts on health and the environment, which could be endangered by improper waste handling. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste is subject to penalties provided by relevant local regulations.

Business users in the European Union

If you need to dispose of electrical or electronic devices, please contact your nearest point of sale or supplier for addilional information.

Disposal of waste outside the European Union

This symbol is only va lid in the European Union. If you need to dispose of Ihis product, please contact local authorities or the seller for information on the correct method of disposal.

CE RoHS