48mm 48mm 48mm 48mm 48mm 48mm 48mm 48mm 48mm 48mm

140mm

MANTA

Głośnik Bluetooth
Bluetooth Speaker
SPK01GO

INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER'S MANUAL
MANUAL DE USUARIO
NAVODILA ZA UPORABO

Instrukcją oryginalną jest instrukcja angielska.
Pozostałe języki są tłumaczone z wersji oryginalnej.

PL – SPK01GO

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z dołączonymi do produktu instrukcjami.
2. Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami.
3. Należy dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji.
4. Nie należy stosować urządzenia w pobliżu wody, w miejscach bardzo zakurzonych, w miejscach narażonych na silne wibracje.
5. Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
6. Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia. Montaż należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta.
7. Głośnik należy umieścić na równej, płaskiej powierzchni. Głośnik umieszczony na pochyłej powierzchni może się przewrócić lub spaść, powodując obrażenia lub awarie.
8. Głośnika nie należy umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece ani innych urządzeń (w tym wzmacniaczy), które wytwarzają ciepło.
9. Należy zabezpieczyć przewód zasilania przed zagięciem lub ściśnięciem; dotyczy to zwłaszcza miejsc podłączania do wtyczki i okolic wylotu z urządzenia. Jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, nie należy prowadzić przewodów zasilających pod dywanami, nie umieszczać na nich ciężkich przedmiotów.
10. Należy stosować tylko urządzenia dodatkowe/akcesoria wskazane przez producenta.
11. Odłączyć urządzenie, jeśli występuje burza z wyładowaniami atmosferycznymi lub jeśli nie będzie ono używane przez dłuższy czas. Odłączając przewód zasilający z gniazda prądu przemiennego, nigdy nie ciągnąć za przewód. Gdy użytkownik nie planuje korzystać z głośnika przez dłuższy okres, należy odłączyć wtyczkę z gniazda zasilania prądem przemiennym.
12. Wszelkie czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanym serwisantom. Serwis jest wymagany w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia, na przykład gdy: przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone; do wnętrza urządzenia dostał się płyn lub wpadł przedmiot na głośnik; urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci; urządzenie nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone.
13. Nawet jeśli głośnik nie będzie używany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować do pełna co najmniej raz na 30 dni, aby zachować jego wydajność.
14. Nie używać ani nie przechowywać głośnika w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach (poniżej 5°C oraz powyżej 35°C). Jeśli głośnik będzie używany lub pozostawiony w temperaturze poza powyższym zakresem, głośnik może się uszkodzić.
15. Gdy woda dostanie się do urządzenia, natychmiast odłączyć je od źródła zasilania prądem przemiennym i skonsultować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

UWAGA

- Należy się upewnić, że źródło zasilania jest prawidłowe.
- Nie wolno dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami podczas podłączania przewodu do gniazdka lub jego odłączania.
- Uszkodzony przewód zasilający stanowi duże zagrożenie porażenia prądem lub pożaru; nigdy nie należy stosować uszkodzonego przewodu.
- Ten produkt (wraz z osprzętem) wyposażony jest w magnes(y) mogący(e) zakłócać pracę rozruszników serca lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które korzystają ze wspomnianych urządzeń medycznych. Jeżeli stosowane są wspomniane urządzenia medyczne, przed przystąpieniem do użytkowania tego produktu należy zasięgnąć porady lekarskiej.
- **Nie umieszczać produktu w sąsiedztwie urządzeń medycznych.**

PL – SPK01GO

CECHY PRODUKTU

1. Międzynarodowy zaawansowany bezprzewodowy chip dekodera dźwięku, wspierający wszystkie urządzenia bezprzewodowe.
2. Funkcja FM pozwalająca automatycznie wyszukiwać stacje radiowe.
3. Głośnik Hi-Fi zapewniający czysty i wyraźny dźwięk.
4. Wsparcie kart Micro SD i pamięci USB.
5. Zasięg bezprzewodowego połączenia wynoszący 10 metrów.
6. Wejście LINE IN pozwalające na użytkowanie jako głośnika komputerowego. Może bezpośrednio łączyć się z urządzeniami zewnętrznymi, na przykład tabletem, komputerem telewizorem, telefonami komórkowymi.
7. Funkcja TWS.

FUNKCJE PRZYCISKÓW



1. Naciśnij dłużej przycisk zasilania aby włączyć/wyłączyć lub krótko aby zmienić tryb.
2. Naciśnij krótko aby odtworzyć poprzedni utwór lub naciśnij dłużej aby zmniejszyć głośność.
3. Naciśnij krótko aby odtwarzać/wstrzymywać muzykę. Naciśnij aby odebrać rozmowę lub dłużej aby odrzucić połączenie (w trybie Bluetooth).
4. Naciśnij krótko aby odtworzyć następny utwór lub naciśnij dłużej aby zwiększyć głośność.

PL – SPK01GO

5. Gniazdo USB.
6. Gniazdo karty pamięci MicroSD.
7. Gniazdo AUX dla urządzenia zewnętrznego.
8. Gniazdo ładowania USB Typ C.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

1. Podłącz przewód do ładowania do zasilacza DC 5V oraz do portu ładowania głośnika, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka ściennego.

2. Wskaźnik ładowania LED zaświeci się na czerwono, wskazując ładowanie głośnika. Wskaźnik ładowania LED zmieni kolor na zielony po zakończeniu ładowania (około 2-3 godziny).

POŁĄCZENIE BLUETOOTH

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż diody LED zaczną migać na niebiesko i rozłącznie się sygnał dźwiękowy wskazujący, że głośnik jest włączony i znajduje się w trybie parowania Bluetooth.

2. Upewnij się, że funkcja Bluetooth w urządzeniu jest włączona i przejdź do menu ustawień Bluetooth w urządzeniu. Wybierz „SPK01GO" z menu ustawień Bluetooth, aby sparować urządzenie.

UWAGA: jeśli telefon poprosi o kod połączenia, wprowadź „0000" i potwierdź go. Po pomyślnym sparowaniu głośnik wyda natychmiastowy dźwięk, a dioda LED przestanie migać i pozostanie niebieska.

POŁĄCZENIE TWS

Jeśli kupisz drugi głośnik SPK01GO, możesz go sparować w TWS, aby uzyskać optymalny dźwięk stereo, wykonując następujące czynności:

1. Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do żadnego głośnika. Włącz oba głośniki SPK01GO. Kliknij dwukrotnie

PL – SPK01GO

przycisk „+" na dowolnym głośniku, który będzie działał jako głośnik główny i wyszukaj drugi SPK01GO w urządzeniu mobilnym w trybie Bluetooth, aby uzyskać sparowanie. Rozlega się sygnał dźwiękowy wskazujący, że są w stanie parowania bliźniaczego.

2. Poczekaj kilka sekund, aż głośnik zasygnalizuje kolejny słyszalny wysoki sygnał dźwiękowy, wskazujący, że głośniki są teraz sparowane z TWS.

3. Po sparowaniu głośników możesz przeglądać i łączyć się z głośnikami Bluetooth z urządzenia.

POŁĄCZENIE AUX

1. Podłącz kabel AUX-IN 3,5 mm do portu AUX-IN w głośniku i do portu AUX-IN urządzenia.

UWAGA: jeśli przewód AUX-IN jest podłączony, głośnik automatycznie przełączy się w tryb AUX-IN. Słychać dźwięk wskazujący zmianę trybu.

2. Diody LED będą się świecić, podczas gdy możesz sterować funkcjami muzycznymi (odtwarzanie / pauza, pomijanie, poprzednia itp.) Tylko z urządzenia. Na głośniku możesz tylko sterować głośnością, odtwarzać / wyciszać.

Radio FM
Podłącz kabel AUX do głośnika przed słuchaniem radia FM aby poprawić jakość sygnału. Naciśnij krótko przycisk zasilania aby wybrać tryb Radia. Następnie naciśnij przycisk odtwarzania ►, aby wyszukać automatycznie dostępne stacje radiowe. Przyciskami + lub – możesz przełączyć zapamiętane stacje.

EN – SPK01GO

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please read the instructions included with the product before using the product.
2. Read all warnings carefully.
3. Follow all instructions carefully.
4. Do not use the device near water, in very dusty places, in places subject to strong vibrations.
5. Clean the device with a dry cloth only.
6. Do not cover the ventilation openings of the device. Installation should be carried out in accordance with the manufacturer's instructions.
7. Place the speaker on an even, flat surface. If placed on an inclined surface, the speaker may tip over or fall, causing injury or malfunction.
8. Do not place the speaker near any heat sources such as radiators, heaters, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power cord from being kinked or pinched; this applies in particular to the point of connection to the plug and the vicinity of the exit from the device. As with all electrical appliances, do not run power cords under carpets or place heavy objects on them.
10. Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Unplug the device if there is a lightning storm or if it will not be used for an extended period of time. When unplugging the power cord from the AC outlet, never pull on the cord. When you do not plan to use the speaker for an extended period of time, disconnect the plug from the AC power outlet.
12. Refer all service activities to qualified service technicians. Service is required if the appliance has been damaged in any way, for example if: the power cord or plug is damaged; liquid has spilled into the device or an object has fallen onto the speaker; the device has been exposed to rain or moisture; the device is not working properly or has been dropped.
13. Even if the speaker will not be used for a long time, the battery should be fully charged at least once every 30 days to maintain its performance.
14. Do not use or store the speaker in very low or very high temperatures (below 5°C and above 35°C). If the speaker is used or left outside the above range, the speaker may be damaged.
15. If water enters the device, immediately disconnect it from the AC power source and consult an authorized service center.

ATTENTION

- Make sure the power source is correct.
- Do not touch the power cord or plug with wet hands when plugging the cord into or unplugging it.
- A damaged power cord poses a high risk of electric shock or fire; never use a damaged cord.
- This product (including its hardware) contains magnet(s) that may interfere with pacemakers or other medical devices. Should not be placed product in the vicinity of people who use these medical devices. If these medical devices are used, consult a physician before using this product.

Do not place the product near medical devices.

EN – SPK01GO

PRODUCT FEATURES

1. International advanced Wireless audio decoder chip, support all wireless devices.
2. With FM function, can search radio station broadcast automatically.
3. With Hi-Fi speaker, to make sure the clear and bright sound.
4. Support Micro SD card and USB card.
5. The wireless working distance is 10 m.
6. With LINE IN slot, to provide you with computer speaker function. Can directly connect the outside devices, for example, tablet PC/TV/cell phones.
7. TWS Function.

BUTTON FUNCTIONS



1. Power Button, Tap & hold for Power ON/OFF, Tap to change modes.
2. Tap for previouos song. Tap and hold for turn down the volume.
3. Tap for play/pause music. Tap to answer phone call, tap & hold to reject call.
4. Tap for next song, tap & hold for increase the volume.
5. USB slot.
6. TF card slot.
7. AUX in connection.
8. DC 5V USB Type C.

EN – SPK01GO

CHARGING

1. Connect the DC 5V Adaptor into the charging port and then plug the adaptor into a wall outlet.

2. The LED charging indicator will illuminate Red to indicate the speaker is charging. The LED charging indicator will turn to green once charging is Completed (about 2-3 hours).

BLUETOOTH FUNCTION

1. Press and hold the power button until the LED lights are flashing blue and there is an audible sound to indicate the speaker is Power on and in Bluetooth pairing mode.

2. Make sure your device's Bluetooth is activated and go to your device's Bluetooth Settings Menu. Selected "SPK01GO" from the Bluetooth Settings Menu to pair your device.

NOTE: if your phone asks for connecting code, please enter "0000" and confim it. After successful pairing, the speaker will make a prompt sound and the LED light will stop flashing and stay blue.

TWS CONNECTING

If you purchase an another Bluetooth Speaker SPK01GO, you may pair in TWS for optimal stereo sound by following steps:

1. Make sure your device is not connected to either speaker. Turn on both speakers. Double click "+" button on any speaker it will work as main speaker and search for second SPK01GO in mobile device in Bluetooth mode to get pairing. There is an audible sound to indicate they are in twin pairing status.

2. Wait a few seconds until the speaker prompt another audible high pitched beep sound, indicating the speakers now are TWS paired.

3. After pairing the speakers together, you can browse and connect to the Bluetooth speakers from your device.

EN – SPK01GO

AUX-IN FUNCTION

1. Connect the 3.5mm AUX-IN cable into the AUX-IN port on the bottom of the speaker and into your device's AUX-IN port.

NOTE: if the AUX-IN cord is connected, the speaker will automatically turn ino AUX-IN mode. There is an audible sound to indicate mode change.

2. The LED grow lights will illuminate while you can control your music functions (play/pause, skip, previous, etc) from the device only. On the speaker you can only control the volume, play/mute.

FM radio
Connect AUX cable with speaker before listening to FM radio to improve the signal quality. Short press the power button to select Radio mode. Then press the play button ► to automatically search for available radio stations. Use the + or - buttons to switch between stored stations.

ES – SPK01GO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea las instrucciones incluidas con el producto antes de usarlo.
2. Lea atentamente todas las advertencias.
3. Siga todas las instrucciones cuidadosamente.
4. No utilice el dispositivo cerca del agua, en lugares muy polvorientos, en lugares sujetos a fuertes vibraciones.
5. Limpie el dispositivo solo con un paño seco.
6. No cubra las aberturas de ventilación del dispositivo. La instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
7. Coloque el altavoz sobre una superficie plana y nivelada. Si se coloca sobre una superficie inclinada, el altavoz puede volcarse o caerse, causando lesiones o fallas en el funcionamiento.
8. No coloque el altavoz cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que producen calor.
9. Proteja el cable de alimentación para que no se doble ni se pellizque; esto se aplica en particular al punto de conexión al enchufe y la proximidad de la salida del dispositivo. Al igual que con todos los aparatos eléctricos, no pase los cables de alimentación por debajo de las alfombras ni coloque objetos pesados sobre ellos.
10. Utilice únicamente aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.
11. Desenchufe el dispositivo si hay una tormenta eléctrica o si no se utilizará durante un período prolongado de tiempo. Cuando desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA, nunca tire del cable. Cuando no piense utilizar el altavoz durante un período de tiempo prolongado, desconecte el enchufe de la toma de corriente de CA.
12. Remita todas las actividades de servicio a técnicos de servicio calificados. Se requiere servicio si el electrodoméstico se ha dañado de alguna manera, por ejemplo si: el cable de alimentación o el enchufe están dañados; se ha derramado líquido en el dispositivo o ha caído un objeto sobre el altavoz; el dispositivo ha estado expuesto a la lluvia o la humedad; el dispositivo no funciona correctamente o se ha caído.
13. Aunque no vaya a utilizar el altavoz durante mucho tiempo, la batería debe cargarse por completo al menos una vez cada 30 días para mantener su rendimiento.
14. No utilice ni guarde el altavoz a temperaturas muy bajas o muy altas (por debajo de 5 °C y por encima de 35 °C). Si el altavoz se usa o se deja fuera del rango anterior, el altavoz puede dañarse.
15. Si entra agua en el dispositivo, desconéctelo inmediatamente de la fuente de alimentación de CA y consulte a un centro de servicio autorizado.

ATENCIÓN

- Asegúrese de que la fuente de alimentación sea la correcta.
- No toque el cable de alimentación ni el enchufe con las manos mojadas al enchufar o desenchufar el cable.
- Un cable de alimentación dañado presenta un alto riesgo de descarga eléctrica o incendio; nunca use un cable dañado.
- Este producto (incluido su hardware) contiene imanes que pueden interferir con marcapasos u otros dispositivos médicos. No debe colocarse el producto cerca de personas que utilicen estos dispositivos médicos. Si se utilizan estos dispositivos médicos, consulte a un médico antes de usar este producto.
- **No coloque el producto cerca de dispositivos médicos.**

正面

140mm

ES – SPK01GO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Chip internacional, avanzado, para decodificador de sonido y soporte de todos los dispositivos inalámbricos.
2. La función FM permite la búsqueda automática de emisoras de radio.
3. El altavoz Hi-Fi garantiza un sonido limpio y definido.
4. Soporte para tarjeta Micro SD y memoria USB.
5. Alcance de conexión inalámbrica de hasta 10 metros.
6. La entrada LINE IN permite utilizar el dispositivo como altavoz de ordenador. Puede conectarse con dispositivos externos, por ejemplo tabletas, ordenadores, televisores, teléfonos móviles.
7. Función TWS.

FUNCIONES DE LOS BOTONES



1. Botón de encendido, toque y mantenga presionado para encender / apagar, toque para cambiar los modos.
2. Toque para la canción anterior, toque y mantenga presionado para bajar el volumen.
3. Toque para reproducir / pausar música. Toque para responder la llamada telefónica, toque y mantenga presionado para rechazar la llamada.
4. Toque para la siguiente canción, toque y mantenga presionado para aumentar el volumen.

ES – SPK01GO

5. Puerto USB.
6. Ranura para tarjetas TF.
7. Puerto AUX.
8. Ranura de carga DC 5V USB tipo C.

CARGANDO

1. Conecte el adaptador DC 5V en el puerto de carga y luego enchufe el adaptador en una toma de corriente.

2. El indicador de carga LED se iluminará en rojo para indicar que el altavoz se está cargando. El indicador de carga LED se volverá verde una vez que se complete la carga (aproximadamente 2-3 horas).

FUNCIÓN BLUETOOTH

1. Mantenga presionado el botón de encendido hasta que las luces LED parpadeen en azul y haya un sonido audible para indicar que el altavoz está encendido y en modo de emparejamiento Bluetooth.

2. Asegúrese de que el Bluetooth de su dispositivo esté activado y vaya al menú de configuración de Bluetooth de su dispositivo. Seleccionado "SPK01GO" en el menú de configuración de Bluetooth para emparejar su dispositivo.

NOTA: si su teléfono le solicita un código de conexión, ingrese "0000" y confírmelo. Después de un emparejamiento exitoso, el altavoz emitirá un sonido rápido y la luz LED dejará de parpadear y permanecerá azul.

EMPAREJAMIENTO TWS

Si compra otro altavoz Bluetooth SPK01GO, puede emparejar TWS para obtener un sonido estéreo óptimo siguiendo estos pasos:

1. Asegúrese de que su dispositivo no esté conectado a ninguno de los altavoces. Encienda ambos altavoces. Haga doble clic en el botón "+" en cualquier altavoz; funcionará como altavoz principal y buscará el segundo SPK01GO

ES – SPK01GO

en el dispositivo móvil en modo Bluetooth para emparejarlo. Hay un sonido audible para indicar que están en estado de emparejamiento gemelo.

2. Espere unos segundos hasta que el altavoz indique otro pitido audible de tono alto, lo que indica que los altavoces ahora están emparejados con TWS.

3. Después de emparejar los altavoces, puede navegar y conectarse a los altavoces Bluetooth desde su dispositivo.

FUNCIÓN AUX-IN

1. onecte el cable AUX-IN de 3,5 mm en el puerto AUX-IN en la parte inferior del altavoz y en el puerto AUX-IN de su dispositivo.

NOTA: si el cable AUX-IN está conectado, el altavoz cambiará automáticamente al modo AUX-IN. Hay un sonido audible para indicar el cambio de modo.

2. Las luces LED de crecimiento se iluminarán mientras usted puede controlar sus funciones de música (reproducir / pausar, saltar, anterior, etc.) solo desde el dispositivo. En el altavoz solo puede controlar el volumen, reproducir / silenciar.

Radio FM
Conecte el cable AUX con el altavoz antes de escuchar la radio FM para mejorar la calidad de la señal. Presione brevemente el botón de encendido para seleccionar el modo Radio. Luego presione el botón de reproducción ► para buscar automáticamente las estaciones de radio disponibles. Use los botones + o - para cambiar entre las estaciones almacenadas.

SI – SPK01GO

VARNOSTNA NAVODILA

2. Pred uporabo izdelka preberite navodila, ki so priložena izdelku.
3. Pozorno preberite vsa opozorila.
4. Natančno upoštevajte vsa navodila.
5. Naprave ne uporabljate v bližini vode, na zelo prašnih mestih, na mestih, ki so izpostavljena močnim vibracijam.
6. Napravo čistite samo s suho krpo.
7. Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin naprave. Namestitev je treba izvesti v skladu z navodili proizvajalca.
8. Postavite zvočnik na ravno in suho površino. Če zvočnik postavite na nagnjeno površino, se lahko prevrne ali pade, kar povzroči poškodbe ali okvare.
9. Zvočnika ne postavljajte v bližino virov toplote, kot so radiatorji, grelniki, peči ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
10. Napajalni kabel zaščitite pred pregibanjem ali stisnjenjem; to še posebej velja za točko priključka na vtič in bližino izhoda iz naprave. Tako kot pri vseh električnih napravah napajalnih kablov ne popeščite pod preproge in nanje ne postavljajte težkih predmetov.
11. Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih določi proizvajalec.
12. Izključite napravo, če je nevihta ali če je ne boste uporabljali dlje časa. Ko izključujete napajalni kabel iz električne vtičnice, nikoli ne vlecite za kabel. Če zvočnika dlje časa ne nameravate uporabljati, izvlecite vtič iz električne vtičnice.
13. Vse servisne dejavnosti prepustite kvalificiranim servisnim tehnikom. Servis je potreben, če je bila naprava kakor koli poškodovana, na primer če: je napajalni kabel ali vtič poškodovan; se je v napravo razlila tekočina ali pa je na zvočnik padel predmet; naprava je bila izpostavljena dežju ali vlagi; naprava ne deluje pravilno ali je padla.
14. Tudi če zvočnika dlje časa ne boste uporabljali, je treba baterijo popolnoma napolniti vsaj enkrat na 30 dni, da ohranite njeno delovanje.
15. Zvočnika ne uporabljajte in ne shranjujte pri zelo nizkih ali zelo visokih temperaturah (pod 5°C in nad 35°C). Če zvočnik uporabljate ali pustite zunaj zgornjega obsega, se lahko poškoduje.
16. Če voda pride v napravo, jo takoj izključite iz vira izmeničnega toka in se posvetujte s pooblaščenim servisnim centrom.

POZOR

- Preverite, ali je vir napajanja pravilen.
- Ne dotikajte se napajalnega kabla ali vtiča z mokrimi rokami, ko vtikate ali odklapljate kabel.
- Poškodovan električni kabel predstavlja visoko tveganje elektrošoga udara ali požara; nikoli ne uporabljajte poškodovanega kabla.
- Ta izdelek (vključno s strojno opremo) vsebuje magnete, ki lahko motijo srčne spodbujevalnike ali druge medicinske naprave. Izdelka ne smete postavljati v bližino ljudi, ki uporabljajo te medicinske pripomočke. Če uporabljate te medicinske pripomočke, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom.

Izdelka ne postavljajte v bližino medicinskih naprav.

SI – SPK01GO

FUNKCIJE



1. Gumb za vklop/izklop, tapnite za spremembo načina.
2. Tapnite za prejšnjo skladbo. Tapnite in držite za zniževanje glasnosti.
3. Tapnite za predvajanje/pavzo. Tapnite za sprejem telefonskega klica, tapnite in držite za zavrnitev vhodnega klica. V primeru daljšega držanja gumba, modra LED lučka prične utripati, s čimer zvočnik nakaže, da je potrebna ponovna povezava.
4. Tapnite za naslednjo skladbo. Tapnite in držite za zvišanje glasnosti.
5. USB reža.
6. Reža za TF kartico.
7. AUX in.
8. DC 5V vhod za napajanje USB tipa C.

SI – SPK01GO

POLNJENJE

1. Vstavite priključek DC adapterja v vhod za polnjenje, nato pa napajalnik vstavite v električno vtičnico.

2. Med polnjenjem LED lučka sveti rdeče. LED lučka zasveti zeleno, ko je baterija napolnjena (2-3 ure).

OPOZORILO: vgrajene baterije ni možno zamenjati. Ne odstranjujte ali menjajte baterije, naprave ne mečite v gospodinjske smeti in je ne sežigajte. Za odstranjevanje baterij in naprave upoštevajte lokalne zakone.

BLUETOOTH DELOVANJE

1. Pritisnite in držite gumb za vklop, dokler LED lučka ne prične utripati modro in zvočnik odda zvočno opozorilo, da je zvočnik vklopljen ter pripravljen na Bluetooth seznanitev.

2. Preverite, da ima vaša naprava vklopljeno funkcijo Bluetooth. V Bluetooth nastavitvah vaše naprave izberite napravo SPK01GO in povežite napravi.

OPOMBA: v kolikor telefon zahteva geslo za povezovanje, vnesite '0000' in potrdite.

3. Po uspešnem povezovanju bo zvočnik oddal tzvočni signal, LED lučka preneha utripati in sveti modro.

OPOMBA: čas povezovanja je lahko odvisen od modela pametnega telefona. V kolikor telefon uspešno povežete z zvočnikom enkrat, si zvočnik zapomni povezavo in se poveže avtomatsko s telefonom, ko sta obe napravi vklopljeni.

SI – SPK01GO

DELOVANJE TWS

V kolikor imate na voljo dva zvočnik SPK01GO, ju lahko seznanite za optimalno stereo predvajanje:

1. Preverite, da vaša zunanja naprava (pametni telefon) ni povezana z nobenim zvočnikom. Vklopite oba zvočnika. Dvakrat pritisnite gumb + na kateremkoli zvočniku; ta zvočnik bo deloval kot glavni zvočnik, ki bo poiskal povezavo z drugim zvočnikom. Ko se oba zvočnika uspešno povežeta, zvočnik odda glasovni signal.

2. Počakajte nekaj sekund, dokler zvočnik ne odda še en zvočni signal.

3. Po uspešni povezavi zvočnikov lahko pametni telefon povežete z zvočnikom.

DELOVANJE AUX IN

1. 3.5mm kabel zunanje naprave vstavite v AUX vhod na dnu zvočnika ter v zunanjo napravo.

OPOMBA: po povezavi zvočnika z AUX napravo, se zvočnik samodejno prestavi v način AUX. Po spremembi načina zvočnik odda zvočni signal.

2. LED lučka sveti med tem, ko lahko upravljate funkcije iz zunanje naprave (predvajanje, pavza, preskakovanje skladb, prejšnja ali naslednja skladba…). Na zvočniku lahko v tem načinu upravljate samo z glasnostjo in predvajanje/nemo.

OPOMBA: v kolikor se na zvočniku ne izvaja nobena funkcija več kot 15 minut, se zvočnik samodejno izklopi za ohranitev baterije. Ejema obstaja, kadar zvočnik predvaja glasbo; v tem primeru se zvočnik ne izklopi.

FM radio
Povežite AUX kabel z zvočnikom, preden poslušate FM radio, da izboljšate kakovost signala. Na kratko pritisnite gumb za vklop, da izberete način Radio. Nato pritisnite gumb ► za predvajanje, da samodejno poiščete razpoložljive radijske postaje. Za preklapljanje med shranjenimi postajami uporabite gumba + ali -.

SPK01GO

PL

Moc	10W (RMS)
Odtwarzanie	MP3, WAV, APE, FLAC
Bluetooth	5.0 + TWS
Gniazda	USB, SD, AUX-in
Funkcje	Wbudowany mikrofon Funkcja zestawu głośnomowiącego Radio FM TWS
Zasilanie	5V DC Wbudowana bateria
Wymiary	90x90x40mm
Zakres częstotliwości nadajnika BT	2400 MHz – 2500 Mhz
Moc nadajnika Bluetooth	≤ 2 dBm

EN

Power output	10W (RMS)
Playback	MP3, WAV, APE, FLAC
Bluetooth	5.0 + TWS
Connectivity	USB, SD, AUX-in
Features	Built in microphone Hands free set FM Radio TWS
Power supply	5V DC Built-in battery
Sizes	90x90x40mm
Bluetooth transmitter frequency range	2400 MHz – 2500 Mhz
Bluetooth® transmitter power	≤ 2 dBm

SPK01GO

ES

Potencia de salida	10W (RMS)
Formato de archivos USB	MP3, WAV, APE, FLAC
Versión Bluetooth	5.0 + TWS
Entrada digital	USB, SD, AUX-in
Las funciones	Built in microphone Hands free set FM Radio TWS
Fuente de alimentación	Built-in battery 5V DC
Respuesta de frecuencia	90x90x40mm
Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth	2400 MHz – 2500 Mhz
Potencia del transmisor Bluetooth	≤ 2 dBm

SI

Moč	10W (RMS)
Format predvajanja	MP3, WAV, APE, FLAC
Bluetooth	5.0 + TWS
Priključki	USB, SD, AUX-in
Dodatna funkcija	Vgrajen mikrofon Prostoročno delovanje FM Radio TWS
Napajanje	5V DC 1A Vgrajena baterija
Dimenzije	90x90x40mm
Frekvenčno območje Bluetooth oddajnika:	2400 MHz – 2500 Mhz
Moč oddajnika Bluetooth	≤ 2 dBm

MANTA

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji produktu bez uprzedzenia.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 123 96 60 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Prawidłowa utylizacja urządzenia.

To oznaczenie informuje, że produktu nie należy utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych w całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć ewentualnych szkód dla środowiska i człowieka spowodowanych niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy poddawać je odpowiedzialnemu odzyskowi w celu zadbania o zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców materiałowych. Aby zwrócić wykorzystane urządzenie, należy skorzystać z odpowiednich systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. W takim punkcie istnieje możliwość poddania wyrobu odzyskowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, zdjęć oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiekolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Manta S.A. niniejszym oświadcza, że urządzenie SPK01GO jest zgodne z dyrektywami RED 2014/53/EU, ROHS 2011/65/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności dostępny pod adresem www.manta.com.pl

MANTA S.A. hereby declares that appliance SPK01GO is compliant with Directives RED 2014/53/EU, ROHS 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.manta.com.pl

Made in P.R.C
FOR Manta S.A.

背面

48mm 48mm 48mm 48mm 48mm 48mm 48mm 48mm 48mm 48mm

size：480*140mm