Antysmogowa skrzynka filtracyjna iZZi SF

160

200

Rysunki techniczne

160

200

Zakres dostawy

Opcja

przeciwpyłkowy
Filtr F7

Sposoby montażu filtrów ze względu na umiejscowienie skrzynki:

1. Na czerpni

2. Na nawiewie

* - opcja

Sposoby montażu filtrów ze względu na kierunek przepływu powietrza

Montaż LEWY

Montaż PRAWY

Filtry należy zamontować tak aby kierunek strzałek na etykiecie filtru był zgodny z kierunkiem przepływu powietrza przez skrzynkę

* - opcja

Bardzo ważne jest uwzględnienie dodatkowego oporu powietrza generowanego przez skrzynkę filtracyjną oraz zamontowane w niej filtry. Jeżeli rekuperator nie posiada automatycznej regulacji przepływu powietrza, to należy ręcznie przeprowadzić regulację nawiewu względem wyciągu w instalacji wentylacyjnej.

UWAGA! Zamontowanie skrzynki filtracyjnej w instalacjach wyposażonych w urządzenia posiadające czujniki ciśnienia i nie dostosowane fabrycznie do montażu dodatkowych filtrów może powodować wyświetlanie się komunikatów o przekroczonej wartości oporów. W takiej sytuacji należy zmniejszyć wydajność wentylacji.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i kolorystycznych opisywanych produktów.