PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI UR193
Cechy produktu:
Materiał - ABS PC ; Wejście - 5V 1A ; Pojemność zbiornika - 300ml ; Czas ładowania - 3-5g
Sposób użytkowania:
Włóż w środek pokrętła na górze uchwytu irygatora wodnego odpowiednią końcówkę. Naciśnij mocno, aż końcówka zaskoczy na swoim miejscu. Aby zdjąć końcówkę z rękojeści, naciśnij przycisk wysuwania końcówki i wyciągnij końcówkę z rękojeści. Możesz dostosować ustawienie ciśnienia irygatora wodnego, naciskając przycisk trybu na uchwycie. Zacznij od najniższego ustawienia i zwiększaj je według własnych upodobań. Pamiętaj, aby wylać wodę ze zbiornika i włączyć urządzenie na 2–3 sekundy, aby spuścić wodę po użyciu. W przeciwnym razie w pozostałej wodzie mogą gromadzić się bakterie.
Ostrzeżenia:
Nie umieszczaj ładowarki ani nie zanurzaj ładowarki w wodzie lub innym płynie. Przed pierwszym użyciem i przez cały okres użytkowania produktu należy sprawdzić przewód ładowarki pod kątem uszkodzeń. Trzymaj ładowarkę i przewód z dala od nagrzanych powierzchni. Napełnij zbiornik wyłącznie wodą lub innym roztworem zalecanym przez dentystów. Przed użyciem tego produktu należy zdjąć biżuterię z jamy ustnej. Nie stosować, jeśli masz otwartą ranę na języku lub w jamie ustnej. W razie potrzeby wytrzyj obudowę, miękką szmatką i łagodnym, nieściernym środkiem czyszczącym Zbiornik można umyć wodą z mydłem Zmyć brud od wewnątrz za pomocą szczotki lub podobnego przedmiotu i wytrzeć szmatką Wysuszyć zbiornik, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas. Nadmierne ciepło spowoduje zatrzymanie maszyny podczas użytkowania. Wyłącz maszynę, ostudź przez 2 godziny i uruchom ponownie. Nie podłączaj tego urządzenia do sieci o napięciu innym niż napięcie określone na urządzeniu lub ładowarce. Nie używaj tego produktu, jeśli ma uszkodzoną kartę lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli został upuszczony lub uszkodzony lub wrzucony do wody.Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

EN: UR193 USER MANUAL
Product Features:
Material - ABS PC; Input - 5V 1A; Tank capacity - 300ml; Charging time - 3-5g
How to use:
Insert the appropriate tip into the center of the knob on the top of the water flosser handle. Press firmly until the tip snaps into place. To remove the tip from the handle, press the tip extension button and pull the tip out of the handle. You can adjust the water flosser pressure setting by pressing the mode button on the handle. Start at the lowest setting and increase it to your own preference. Remember to pour out the water from the tank and turn on the device for 2-3 seconds to drain the water after use. Otherwise, bacteria may accumulate in the remaining water.
Warnings:
Do not place the charger or immerse the charger in water or other liquid. Before first use and throughout the life of the product, check the charger cord for damage. Keep the charger and cord away from heated surfaces. Fill the tank only with water or other solutions recommended by dentists. Remove any jewelry from your mouth before using this product. Do not use if you have an open wound on your tongue or in your mouth. If necessary, wipe the housing. with a soft cloth and a mild, non-abrasive cleaner. The tank can be washed with soap and water. Brush off dirt from the inside with a brush or similar and wipe with a cloth. Dry the tank if it is not used for a long time. Excessive heat will cause the machine to stop during use. Switch off the machine, let it cool for 2 hours and restart. Do not connect this appliance to a mains voltage other than the voltage specified on the appliance or charger. Do not use this product if it has a damaged card or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Information for users on disposal of electrical and electronic devices (for households) The symbol shown on products or in the documentation accompanying them indicates that non-functional electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. The correct procedure for the disposal of electrical or electronic devices, recycling, reuse or recovery of components is to hand the device over to a specialised collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, the product can be returned to the local distributor when purchasing another device. Correct disposal of the device allows you to save valuable resources and avoid negative impacts on health and the environment, which may be endangered by inappropriate waste handling. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from your local authorities. Incorrect disposal of waste is subject to penalties according to the relevant local regulations. Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic devices, please contact your nearest point of sale or supplier, who will provide you with further information. Disposal of waste in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you wish to dispose of this product, please contact your local authorities or your retailer for information on the correct procedure

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

CZ: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UR193
Vlastnosti produktu:
Materiál - ABS PC; Vstup - 5V 1A ; Kapacita nádrže - 300ml; Doba nabíjení - 3-5g
Jak používat:
Vložte příslušnou špičku do středu knofliku na horní části rukojeti vodní vaty. Pevně zatlačte, dokud hrot nezapadne na místo. Chcete-li odstranit hrot z rukojeti, stiskněte tlačítko pro vysunutí hrotu a vytáhněte hrot z rukojeti. Nastavení tlaku vodní dýně můžete upravit stisknutím tlačítka režimu na rukojeti. Začněte s nejnižším nastavením a zvyšte jej podle svých představ. Nezapomeňte vylít vodu z nádržky a zapnout zařízení na 2-3 sekundy, aby se voda po použití vypustila. V opačném případě se mohou ve zbývající vodě hromadit bakterie.
Upozornění:
Nepokládejte nabíječku ani ji neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Před prvním použitím a po celou dobu životnosti výrobku zkontrolujte kabel nabíječky, zda není poškozený. Udržujte nabíječku a kabel mimo dosah horkých povrchů. Nádržku plňte pouze vodou nebo jiným roztokem doporučeným zubními lékaři. Před použitím tohoto produktu odstraňte z úst veškeré šperky. Nepoužívejte, pokud máte otevřenou ránu na jazyku nebo ústech. V případě potřeby pouzdro otřete. měkkým hadříkem a jemným, neabrazivním čisticím prostředkem Nádrž lze omýt mýdlovou vodou používán po dlouhou dobu. Nadměrné teplo způsobí zastavení stroje během používání. Vypněte stroj, nechte jej 2 hodiny vychladnout a znovu jej zapněte. Nepřipojujte toto zařízení k jinému síťovému napětí, než je napětí uvedené na zařízení nebo nabíječce. Tento produkt nepoužívejte, pokud má poškozenou kartu nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud upadl nebo byl poškozen, nebo pokud byl vhozen do vody, děti by měly být pod dohledem, aby si s nimi nehrály spotřebič.
Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti) Symbol uvedený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správnou likvidací zařízení ušetříte cenné zdroje a zabráníte negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace. Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o informace, jak jej správně zlikvidovat.

Dovozce: Reto MB Sp. z o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polsko

FR: MANUEL D'UTILISATION UR193
Caractéristiques du produit :
Matériau : PC ABS ; Entrée - 5V 1A ; Capacité du réservoir : 300 ml ; Temps de charge - 3-5g
Comment utiliser :
Insérez l'embout approprié au centre du bouton sur le dessus de la poignée de l'hydropulseur. Appuyez fermement jusqu'à ce que la pointe s'enclenche. Pour retirer la pointe de la poignée, appuyez sur le bouton d'éjection de la pointe et retirez la pointe de la poignée. Vous pouvez régler le réglage de la pression de l'hydropulseur en appuyant sur le bouton de mode sur la poignée. Commencez par le réglage le plus bas et augmentez-le à votre guise. Assurez-vous de vider l'eau du réservoir et d'allumer l'appareil pendant 2 à 3 secondes pour vider l'eau après utilisation. Sinon, des bactéries pourraient s'accumuler dans l'eau restante.
Avertissements :
Ne placez pas le chargeur et ne le plongez pas dans l'eau ou tout autre liquide. Avant la première utilisation et tout au long de la durée de vie du produit, vérifiez que le câble du chargeur n'est pas endommagé. Gardez le chargeur et le câble éloignés des surfaces chauffées. Remplissez le réservoir uniquement avec de l'eau ou une autre solution recommandée par les dentistes. Avant d'utiliser ce produit, retirez tout bijou de votre bouche. Ne pas utiliser si vous avez une plaie ouverte sur la langue ou la bouche. Essuyez le boîtier si nécessaire. avec un chiffon doux et un produit de nettoyage doux et non abrasif. Le réservoir peut être lavé avec de l'eau savonneuse. Lavez la saleté de l'intérieur avec une brosse ou un objet similaire et essuyez-la avec un chiffon si ce n'est pas le cas. utilisé depuis longtemps. Une chaleur excessive entraînera l'arrêt de la machine pendant l'utilisation. Éteignez la machine, laissez-la refroidir pendant 2 heures et redémarrez-la. Ne connectez pas cet appareil à une tension secteur autre que la tension spécifiée sur l'appareil ou le chargeur. N'utilisez pas ce produit si sa carte ou sa fiche est endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il a été jeté dans l'eau. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec. l'appareil.
Informations destinées aux utilisateurs sur l'élimination des appareils électriques et électroniques (valable pour les ménages) Le symbole figurant sur les produits ou sur la documentation qui y est joint indique que les appareils électriques ou électroniques défectueux ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. La bonne marche à suivre lorsqu'il est nécessaire de mettre au rebut des appareils électriques ou électroniques, de les éliminer, de les réutiliser ou de récupérer des composants est de déposer l'appareil dans un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez retourner le produit à votre distributeur local lors de l'achat d'un autre appareil. En jetant votre appareil correctement, vous économisez des ressources précieuses et évitez les impacts négatifs sur la santé et l'environnement qui pourraient être menacés en raison d'une gestion inappropriée des déchets. Les détails de votre point de collecte le plus proche peuvent être obtenus auprès de votre autorité locale. Une élimination inappropriée des déchets peut entraîner des sanctions prévues par les réglementations locales en vigueur. Utilisateurs dans les pays de l'Union Européenne : Si vous devez vous débarrasser d'équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter votre point de vente ou fournisseur le plus proche qui vous fournira de plus amples informations. Élimination des déchets dans les pays hors de l'Union européenne : Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des informations sur la manière de vous en débarrasser correctement.

Importateur : Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Pologne

ES: MANUAL DE USUARIO UR193
Características del producto:
Material: ABS y PC; Entrada: 5V 1A; Capacidad del tanque: 300 ml; Tiempo de carga: 3-5 g
Cómo utilizar:
Inserte la punta adecuada en el centro de la perilla en la parte superior del mango del irrigador dental. Presione firmemente hasta que la punta encaje en su lugar. Para quitar la punta del mango, presione el botón de expulsión de la punta y saque la punta del mango. Puede ajustar la configuración de presión del irrigador dental presionando el botón de modo en el mango. Comience con la configuración más baja y auméntela a su gusto. Asegúrese de vaciar el agua del tanque y encender el dispositivo durante 2-3 segundos para drenar el agua después de su uso. De lo contrario, se pueden acumular bacterias en el agua restante.
Advertencias:
No coloque el cargador ni lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido. Antes del primer uso y durante toda la vida útil del producto, verifique que el cable del cargador no esté dañado. Mantenga el cargador y el cable alejados de superficies calientes. Llene el tanque únicamente con agua u otra solución recomendada por los dentistas. Antes de usar este producto, quítese las joyas de la boca. No lo use si tiene una herida abierta en la lengua o la boca. Limpia el estuche si es necesario. con un paño suave y un agente de limpieza suave y no abrasivo. El tanque se puede lavar con agua y jabón. Lave la suciedad del interior con un cepillo o un objeto similar y seque el tanque si no. utilizado durante mucho tiempo. El calor excesivo hará que la máquina se detenga durante el uso. Apague la máquina, déjela enfriar durante 2 horas y reiniciela. No conecte este dispositivo a un voltaje de red diferente al voltaje especificado en el dispositivo o cargador. No utilice este producto si tiene una tarjeta o un enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha arrojado al agua. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con él. el aparato.
Información para los usuarios sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (se aplica a los hogares) El símbolo que aparece en los productos o en la documentación adjunta a ellos informa que los aparatos eléctricos o electrónicos defectuosos no se pueden eliminar con la basura doméstica. Lo correcto cuando es necesario deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, deshacerse de ellos, reutilizarlos o recuperar componentes es llevar el dispositivo a un punto de recogida especializado, donde será aceptado sin coste alguno. En algunos países, puedes devolver el producto a tu distribuidor local al comprar otro dispositivo. Al desechar tu dispositivo correctamente, ahorras recursos valiosos y evitas impactos negativos en la salud y el medio ambiente que pueden estar en riesgo debido a un manejo inadecuado de los residuos. Los detalles de su punto de recogida más cercano se pueden obtener de su autoridad local. La eliminación inadecuada de residuos puede dar lugar a sanciones previstas en las normativas locales pertinentes. Usuarios de países de la Unión Europea: Si necesita deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, póngase en contacto con su punto de venta o proveedor más cercano, quien le proporcionará más información. Eliminación de residuos en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si necesita deshacerse de este producto, comuníquese con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener información sobre cómo deshacerse de él correctamente.

Importador: Reto MB Sp. z o.o. z o., st. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

NL: GEBRUIKERSHANDLEIDING UR193
Producteigenschappen:
Materiaal - ABS-PC; Ingang - 5V 1A; Tankinhoud - 300 ml; Oplaadtijd - 3-5 g
Hoe te gebruiken:
Steek de juiste punt in het midden van de knop bovenop het handvat van de waterflosser. Druk stevig totdat de punt op zijn plaats klikt. Om de tip van het handvat te verwijderen, drukt u op de tipuitwerpknop en trekt u de tip uit het handvat. Je kunt de drukinstelling van de waterflosser aanpassen door op de modusknop op het handvat te drukken. Begin met de laagste stand en verhoog deze naar wens. Zorg ervoor dat u het water uit de tank giet en het apparaat 2-3 seconden inschakelt om het water na gebruik af te tappen. Anders kunnen bacteriën zich ophopen in het resterende water.
Waarschuwingen:
Plaats de oplader niet en dompel de oplader niet onder in water of een andere vloeistof. Controleer vóór het eerste gebruik en gedurende de hele levensduur van het product de oplaadkabel op beschadigingen. Houd de oplader en de kabel uit de buurt van verwarmde oppervlakken. Vul de tank alleen met water of een andere oplossing die door tandartsen wordt aanbevolen. Verwijder alle sieraden uit uw mond voordat u dit product gebruikt. Niet gebruiken als u een open wond op uw tong of mond heeft. Veeg de behuizing indien nodig schoon. met een zachte doek en een mild, niet-schurend reinigingsmiddel. De tank kan worden gewassen met een sopje. Was het vuil van binnenuit met een borstel of iets dergelijks en droog de tank af als dit niet het geval is lange tijd gebruikt. Overmatige hitte zorgt ervoor dat de machine tijdens gebruik stopt. Schakel de machine uit, laat hem 2 uur afkoelen en start hem opnieuw op. Sluit dit apparaat niet aan op een andere netspanning dan de spanning die op het apparaat of de oplader staat aangegeven. Gebruik dit product niet als de kaart of stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd is, of als het in het water is gegooid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze er niet mee spelen het apparaat.
Informatie voor gebruikers over het weggooien van elektrische en elektronische apparaten (van toepassing op huishoudens) Het symbool op de producten of de bijbehorende documentatie geeft aan dat defecte elektrische of elektronische apparaten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Wanneer het nodig is om elektrische of elektronische apparaten weg te gooien, weg te gooien, te hergebruiken of onderdelen terug te winnen, is het de juiste handelwijze om het apparaat naar een gespecialiseerd inzamelpunt te brengen, waar het gratis wordt aanvaard. In sommige landen kunt u het product retourneren aan uw plaatselijke distributeur als u een ander apparaat aanschaft. Door uw apparaat op de juiste manier weg te gooien, bespaart u waardevolle hulpbronnen en vermijdt u negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu die mogelijk gevaar lopen als gevolg van onjuiste afvalverwerking. Informatie over uw dichtstbijzijnde inzamelpunt kunt u opvragen bij uw plaatselijke overheid. Onjuiste afvalverwerking kan leiden tot boetes zoals voorzien in de relevante lokale regelgeving. Gebruikers in landen van de Europese Unie: Als u elektrische of elektronische apparatuur moet weggooien, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde verkooppunt of leverancier, die u meer informatie zal geven. Afvalverwerking in landen buiten de Europese Unie: Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer voor informatie over hoe u het op de juiste manier kunt weggooien.

Importeur: Reto MB Sp. z o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

DE: BENUTZERHANDBUCH UR193
Produktmerkmale:
Material: ABS-PC; Eingang - 5V 1A; Tankinhalt: 300 ml; Ladezeit – 3–5 g
Anwendung:
Führen Sie die entsprechende Spitze in die Mitte des Knopfes oben am Griff der Munddusche ein. Drücken Sie fest, bis die Spitze einrastet. Um die Spitze vom Griff zu entfernen, drücken Sie die Spitzenauswurftaste und ziehen Sie die Spitze aus dem Griff. Sie können die Druckeinstellung der Munddusche anpassen, indem Sie die Modustaste am Griff drücken. Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung und erhöhen Sie diese nach Ihren Wünschen. Gießen Sie unbedingt das Wasser aus dem Tank aus und schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch 2-3 Sekunden lang ein, um das Wasser abzulassen. Andernfalls kann es zu einer Ansammlung von Bakterien im Restwasser kommen.
Warnungen:
Platzieren Sie das Ladegerät nicht und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Überprüfen Sie das Ladekabel vor dem ersten Gebrauch und während der gesamten Lebensdauer des Produkts auf Beschädigungen. Halten Sie das Ladegerät und das Kabel von heißen Oberflächen fern. Füllen Sie den Tank nur mit Wasser oder einer anderen von Zahnärzten empfohlenen Lösung. Entfernen Sie jeglichen Schmuck aus Ihrem Mund, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Nicht anwenden, wenn Sie eine offene Wunde an der Zunge oder im Mund haben. Wischen Sie das Gehäuse bei Bedarf ab. Mit einem weichen Tuch und einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel kann der Tank mit einer Bürste oder einem ähnlichen Gegenstand abgewaschen werden. Trocknen Sie den Tank anschließend ab Lange Zeit verwendet. Übermäßige Hitze führt dazu, dass die Maschine während des Betriebs stoppt. Schalten Sie die Maschine aus, lassen Sie sie 2 Stunden abkühlen und starten Sie sie erneut. Schließen Sie dieses Gerät nicht an eine andere Netzspannung als die auf dem Gerät oder Ladegerät angegebene Spannung an. Benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn es eine beschädigte Karte oder einen beschädigten Stecker hat, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser geworfen wurde, um sicherzustellen, dass Kinder nicht damit spielen das Gerät.
Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte) Das auf den Produkten bzw. den beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer spezialisierten Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein könnten. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird. Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

SK: UŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA UR193
Vlastnosti produktu:
Materiál - ABS PC; Vstup - 5V 1A ; Kapacita nádrže - 300 ml; Doba nabíjania - 3-5g
Ako používať:
Vložte príslušný hrot do stredu gombíka na vrchnej časti rukoväte vodnej vaty. Pevne zatlačte, kým hrot nezapadne na miesto. Ak chcete odstrániť hrot z rukoväte, stlačte tlačidlo na vysunutie hrotu a vytiahnite hrot z rukoväte. Stlačením tlačidla režimu na rukoväti môžete upraviť nastavenie tlaku vodnej dúšky. Začnite s najnižším nastavením a zvýšte ho podľa svojich predstáv. Nezabudnite vyliať vodu z nádržky a zapnite zariadenie na 2-3 sekundy, aby sa voda po použití vypustila. V opačnom prípade sa vo zvyšnej vode môžu nahromadiť baktérie.
varovania:
Neumiestňujte nabíjačku ani ju neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Pred prvým použitím a počas životnosti výrobku skontrolujte kábel nabíjačky, či nie je poškodený. Nabíjačku a kábel uchovávajte mimo horúcich povrchov. Nádržku naplňte iba vodou alebo iným roztokom odporúčaným zubnými lekármi. Pred použitím tohto produktu si odstráňte z úst všetky šperky. Nepoužívajte, ak máte otvorenú ranu na jazyku alebo ústach. V prípade potreby kryt utrite. mäkkou handričkou a jemným, neabrazívnym čistiacim prostriedkom Nádrž je možné umyť mydlovou vodou. Umyte nečistoty zvnútra kefou alebo podobným predmetom a utrite ju handričkou používaná dlhodobo. Nadmerné teplo spôsobí zastavenie stroja počas používania. Vypnite stroj, nechajte ho 2 hodiny vychladnúť a reštartujte ho. Nepripájajte toto zariadenie k inému sieťovému napätiu, ako je napätie uvedené na zariadení alebo nabíjačke. Tento produkt nepoužívajte, ak má poškodenú kartu alebo zástrčku, ak nefunguje správne, ak spadol alebo bol poškodený, alebo ak bol hodený do vody, deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s nimi nehrali spotrebič.
Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odovzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správnou likvidáciou zariadenia ušetríte cenné zdroje a vyhnete sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môžu byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne informácie o tom, ako ho správne zlikvidovať.

Dovozca: Reto MB Sp. z o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poľsko

SV: ANVÄNDARMANUAL UR193
Produktegenskaper:
Material - ABS PC; Ingång - 5V 1A; Tankkapacitet - 300ml; Laddningstid - 3-5g
Hur man använder:
Sätt in lämplig spets i mitten av vredet på toppen av vattentrådshandtaget. Tryck tills spetsen klickar på plats. För att ta bort spetsen från handtaget, tryck på spetsutmatningsknappen och dra ut spetsen ur handtaget. Du kan justera tryckinställningen för vattentråden genom att trycka på lägesknappen på handtaget. Börja med den lägsta inställningen och öka den efter eget tycke. Se till att hälla ut vattnet från tanken och slå på enheten i 2-3 sekunder för att tömma vattnet efter användning. Annars kan bakterier ansamlas i det återstående vattnet.
Varningar:
Placera inte laddaren och sänk inte ner laddaren i vatten eller någon annan vätska. Före första användningen och under produktens hela livslängd, kontrollera att laddarkabeln inte är skadad. Håll laddaren och kabeln borta från uppvärmda ytor. Fyll endast tanken med vatten eller annan lösning som rekommenderas av tandläkare. Innan du använder denna produkt, ta bort alla smycken från munnen. Använd inte om du har ett öppet sår på tungan eller munnen. Torka av fodralet om det behövs. med en mjuk trasa och ett milt, icke-slipande rengöringsmedel. Tanken kan tvättas med tvålvatten med en borste eller liknande och torka av tanken om den inte är det använd under lång tid. Överdriven värme gör att maskinen stannar under användning. Stäng av maskinen, låt den svalna i 2 timmar och starta om den. Anslut inte denna enhet till en annan nätspänning än den spänning som anges på enheten eller laddaren. Använd inte denna produkt om den har ett skadat kort eller kontakt, om den inte fungerar som den ska, om den har tappats eller skadats eller om den har kastats i vatten. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
Information till användare om kassering av elektriska och elektroniska apparater (gäller hushåll) Symbolen som visas på produkterna eller den dokumentation som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas tillsammans med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Genom att kassera din enhet på rätt sätt sparar du värdefulla resurser och undviker negativa effekter på hälsa och miljö som kan vara i fara på grund av olämplig avfallshantering. Uppgifter om din närmaste insamlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, vänligen kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kan ge ytterligare information. Avfallshantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för information om hur du kasserar den på rätt sätt.

Importör: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

IT: MANUALE D'USO UR193
Caratteristiche del prodotto:
Materiale: policarbonato ABS; Ingresso: 5 V 1 A; Capacità del serbatoio: 300 ml; Tempo di ricarica: 3-5 g
Come usare:
Inserisci la punta appropriata al centro della manopola sulla parte superiore del manico dell'idropulsore. Premere con decisione finché la punta non scatta in posizione. Per rimuovere la punta dall'impugnatura, premere il pulsante di espulsione della punta ed estrarre la punta dall'impugnatura. È possibile regolare l'impostazione della pressione dell'idropulsore premendo il pulsante di modalità sull'impugnatura. Inizia con l'impostazione più bassa e aumentala a tuo piacimento. Assicurati di versare l'acqua dal serbatoio e di accendere il dispositivo per 2-3 secondi per scaricare l'acqua dopo l'uso. Altrimenti i batteri potrebbero accumularsi nell'acqua rimanente.
Avvertenze:
Non posizionare il caricabatterie né immergerlo in acqua o in qualsiasi altro liquido. Prima del primo utilizzo e per tutta la durata del prodotto, controllare che il cavo del caricabatterie non sia danneggiato. Tenere il caricabatterie e il cavo lontano da superfici riscaldate. Riempire il serbatoio solo con acqua o altra soluzione consigliata dai dentisti. Prima di utilizzare questo prodotto, rimuovere eventuali gioielli dalla bocca. Non usare se hai una ferita aperta sulla lingua o sulla bocca. Se necessario, pulisci la custodia. con un panno morbido e un detergente delicato e non abrasivo. Il serbatoio può essere lavato con acqua saponata. Lavare lo sporco dall'interno con una spazzola o un oggetto simile e, in caso contrario, asciugarlo con un panno usato per molto tempo. Il calore eccessivo causerà l'arresto della macchina durante l'uso. Spegnere la macchina, lasciarla raffreddare per 2 ore e riavviarla. Non collegare questo dispositivo a una tensione di rete diversa da quella specificata sul dispositivo o sul caricabatterie. Non utilizzare questo prodotto se la scheda o la spina sono danneggiate, se non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato o se è stato gettato in acqua. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non ci giochino l'apparecchio.
Informazioni per gli utenti sullo smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici (vale per i nuclei domestici) Il simbolo riportato sui prodotti o sulla documentazione ad essi allegata informa che i dispositivi elettrici o elettronici difettosi non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La procedura corretta quando è necessario smaltire dispositivi elettrici o elettronici, smaltirli, riutilizzarli o recuperare componenti è portare il dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi è possibile restituire il prodotto al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Smaltendo correttamente il tuo dispositivo risparmierai risorse preziose ed eviterai impatti negativi sulla salute e sull'ambiente che potrebbero essere a rischio a causa di una gestione inadeguata dei rifiuti. I dettagli del punto di raccolta più vicino possono essere ottenuti dalla vostra autorità locale. Lo smaltimento improprio dei rifiuti può comportare sanzioni previste dalle normative locali pertinenti. Utenti nei paesi dell'Unione Europea: se è necessario smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, contattare il punto vendita o il fornitore più vicino che fornirà ulteriori informazioni. Smaltimento dei rifiuti nei paesi al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se è necessario smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore per informazioni su come smaltirlo correttamente.

Importatore: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia