PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI E642

Opis produktu: Zasilacz uniwersalny; materiał: PVC; w zestawie: 6 adapterów: 2,5 * 0,7 mm 3,0 * 1,1 mm 3,5 * 1,35 mm 4,0 * 1,7 mm 5,0 * 2,1 mm 5,5 * 2,5 mm; wejście (wejście): 100-240V; wyjście (wyjście): 30W wielofunkcyjne z 6 adapterami: 3V4.5V5V6V7.5V9V12V; wyjście USB 5V2.1A

Sposób użytkowania:

Podłącz wtyk kabla do urządzenia, które chcesz naładować. Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego. Włącz ładowane urządzenie.

Ostrzeżenia:

Nie należy przykrywać produktu podczas pracy urządzenia. Jeśli nie używasz produktu, odłącz od sieci. Nie otwieraj obudowy urządzenia. Nie używaj, jeżeli produkt jest uszkodzony. Utrzymuj produkt w czystości. Przed czyszczeniem odłącz produkt od zasilania. Czyść urządzenie suchą szmatką. Nie należy używać do czyszczenia wybielaczy, detergentów, ostrych przedmiotów. Nie narażaj na zbyt niskie lub wysokie temperatury. Nie używaj i nie przechowuj produktu w pobliżu źródeł ciepła i ognia. Chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chroń urządzenie przed wilgocią i zabrudzeniami. Nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy. Chroń przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie należy zginać przewodów oraz ciągnąć za sam przewód. Produkt powinien być używany tylko w suchych pomieszczeniach zamkniętych. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń przed dziećmi. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punkt zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

EN: USER'S MANUAL E642

Product description: Universal power supply; material: PVC; included: 6 adapters: 2.5 * 0.7 mm 3.0 * 1.1 mm 3.5 * 1.35 mm 4.0 * 1.7 mm 5.0 * 2.1 mm 5.5 * 2.5mm; input (input): 100-240V; output (output): 30W multi-function with 6 adapters: 3V4.5V5V6V7.5V9V12V; USB output 5V2.1A

Way of usage:

Connect the cable plug to the device you want to charge. Plug the device into a power socket. Turn on the device being charged.

Warnings:

Do not cover the product while the device is operating. If you are not using the product, disconnect from the network. Do not open the device casing. Do not use if the product is damaged. Keep the product clean. Before cleaning, disconnect the product from the power supply. Clean the device with a dry cloth. Do not use bleach, detergents or sharp objects for cleaning. Do not expose to excessively low or high temperatures. Do not use or store the product near sources of heat or fire. Protect from direct sunlight. Protect the device against moisture and dirt. Do not immerse in water or other liquid. Protect against mechanical damage. Do not bend the cables or pull the cable itself. The product should only be used in dry indoor rooms. Use the product as intended. The product is not a toy. Keep out of reach of children. Information for users on disposal of electrical and electronic devices (applies to households) The symbol shown on the products or the documentation attached to them informs that faulty electrical or electronic devices cannot be disposed of with household waste. The correct course of action when it is necessary to dispose of electrical or electronic devices, dispose of them, reuse them or recover components is to take the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can return the product to your local distributor when purchasing another device. By disposing of your device correctly, you can save valuable resources and avoid negative impacts on health and the environment that may be at risk due to inappropriate waste handling. Details of your nearest collection point can be obtained from your local authority. Improper waste disposal may result in penalties provided for in relevant local regulations. Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or supplier who will provide further information. Waste disposal in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for instructions on how to dispose of it.

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

CZ: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA E642

Popis produktu: Univerzální napájecí zdroj; materiál: PVC; součástí balení: 6 adaptérů: 2,5 * 0,7 mm 3,0 * 1,1 mm 3,5 * 1,35 mm 4,0 * 1,7 mm 5,0 * 2,1 mm 5,5 * 2,5 mm; vstup (vstup): 100-240V; výstup (výstup): 30W multifunkční s 6 adaptéry: 3V4.5V5V6V7.5V9V12V; USB výstup 5V2.1A

Způsob použití:

Připojte zástrčku kabelu k zařízení, které chcete nabíjet. Zapojte zařízení do elektrické zásuvky. Zapněte nabíjené zařízení.

Upozornění:

Nezakrývejte výrobek, když je zařízení v provozu. Pokud produkt nepoužíváte, odpojte se od sítě. Neotevírejte kryt zařízení. Nepoužívejte, pokud je výrobek poškozen. Udržujte výrobek čistý. Před čištěním odpojte produkt od napájení. Zařízení čistěte suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte bělidla, čisticí prostředky ani ostré předměty. Nevystavujte příliš nízkým nebo vysokým teplotám. Nepoužívejte ani neskladujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla nebo ohně. Chraňte před přímým slunečním zářením. Chraňte přístroj před vlhkostí a nečistotami. Neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Chraňte před mechanickým poškozením. Neohýbejte kabely ani netahejte za samotný kabel. Výrobek by měl být používán pouze v suchých vnitřních místnostech. Používejte výrobek podle určení. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí. Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti) Symbol uvedený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že zaváď a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace. Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o pokyny, jak jej zlikvidovat.

Dovozce: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polsko

FR: MANUEL D'UTILISATION E642

Description du produit : Alimentation universelle ; matériau : PVC ; inclus : 6 adaptateurs : 2,5 * 0,7 mm 3,0 * 1,1 mm 3,5 * 1,35 mm 4,0 * 1,7 mm 5,0 * 2,1 mm 5,5 * 2,5 mm ; entrée (entrée) : 100-240 V ; sortie (sortie) : 30 W multifonction avec 6 adaptateurs : 3V4.5V5V6V7.5V9V12V ; Sortie USB 5V2.1A

Mode d'utilisation :

Connectez la fiche du câble à l'appareil que vous souhaitez charger. Branchez l'appareil sur une prise de courant. Allumez l'appareil en cours de chargement.

Avertissements:

Ne couvrez pas le produit pendant son fonctionnement. Si vous n'utilisez pas le produit, déconnectez-vous du réseau. N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Ne pas utiliser si le produit est endommagé. Gardez le produit propre. Avant le nettoyage, débranchez le produit de l'alimentation électrique. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec. N'utilisez pas d'eau de Javel, de détergents ou d'objets pointus pour le nettoyage. Ne pas exposer à des températures excessivement basses ou élevées. N'utilisez pas et ne stockez pas le produit à proximité de sources de chaleur ou de feu. Protéger de la lumière directe du soleil. Protégez l'appareil de l'humidité et de la saleté. Ne pas plonger dans l'eau ou tout autre liquide. Protéger contre les dommages mécaniques. Ne pliez pas les câbles et ne tirez pas sur le câble lui-même. Le produit ne doit être utilisé que dans des pièces intérieures sèches. Utilisez le produit comme prévu. Le produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. Informations destinées aux utilisateurs sur l'élimination des appareils électriques et électroniques (valable pour les ménages) Le symbole figurant sur les produits ou sur la documentation qui y est jointe indique que les appareils électriques ou électroniques défectueux ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. La bonne marche à suivre lorsqu'il est nécessaire de mettre au rebut des appareils électriques ou électroniques, de les éliminer, de les réutiliser ou de récupérer des composants est de déposer l'appareil dans un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez retourner le produit à votre distributeur local lors de l'achat d'un autre appareil. En jetant votre appareil correctement, vous pouvez économiser des ressources précieuses et éviter les impacts négatifs sur la santé et l'environnement qui pourraient être menacés en raison d'une gestion inappropriée des déchets. Les détails de votre point de collecte le plus proche peuvent être obtenus auprès de votre autorité locale. Une élimination inappropriée des déchets peut entraîner des sanctions prévues par les réglementations locales en vigueur. Utilisateurs dans les pays de l'Union européenne : Si vous devez vous débarrasser d'équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter votre point de vente ou fournisseur le plus proche qui vous fournira de plus amples informations. Élimination des déchets dans les pays hors de l'Union européenne : Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des instructions sur la façon de vous en débarrasser.

Importateur : Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Pologne

ES: MANUAL DE USUARIO E642

Descripción del producto: Fuente de alimentación universal; material: PVC; incluido: 6 adaptadores: 2,5 * 0,7 mm 3,0 * 1,1 mm 3,5 * 1,35 mm 4,0 * 1,7 mm 5,0 * 2,1 mm 5,5 * 2,5 mm; entrada (entrada): 100-240V; salida (salida): 30W multifunción con 6 adaptadores: 3V4.5V5V6V7.5V9V12V; Salida USB 5V2.1A

Modo de uso:

Conecte el enchufe del cable al dispositivo que desea cargar. Conecte el dispositivo a una toma de corriente. Encienda el dispositivo que se está cargando.

Advertencias:

No cubra el producto mientras el dispositivo esté en funcionamiento. Si no está utilizando el producto, desconéctelo de la red. No abra la carcasa del dispositivo. No utilizar si el producto está dañado. Mantenga el producto limpio. Antes de limpiar, desconecte el producto de la fuente de alimentación. Limpie el dispositivo con un paño seco. No utilice lejía, detergentes ni objetos punzantes para la limpieza. No exponer a temperaturas excesivamente bajas o altas. No utilice ni almacene el producto cerca de fuentes de calor o fuego. Proteger de la luz solar directa. Proteja el dispositivo contra la humedad y la suciedad. No sumergir en agua u otro líquido. Proteger contra daños mecánicos. No doble los cables ni tire del propio cable. El producto sólo debe utilizarse en interiores secos. Utilice el producto según lo previsto. El producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. Información para los usuarios sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (se aplica a los hogares) El símbolo que aparece en los productos o en la documentación adjunta a ellos informa que los aparatos eléctricos o electrónicos defectuosos no se pueden eliminar con la basura doméstica. Lo correcto cuando es necesario deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, deshacerse de ellos, reutilizarlos o recuperar componentes es llevar el dispositivo a un punto de recogida especializado, donde será aceptado sin coste alguno. En algunos países, puedes devolver el producto a tu distribuidor local al comprar otro dispositivo. Al desechar tu dispositivo correctamente, puedes ahorrar recursos valiosos y evitar impactos negativos en la salud y el medio ambiente que pueden estar en riesgo debido a un manejo inadecuado de los residuos. Los detalles de su punto de recogida más cercano se pueden obtener de su autoridad local. La eliminación inadecuada de residuos puede dar lugar a sanciones previstas en las normativas locales pertinentes. Usuarios de países de la Unión Europea: Si necesita deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, póngase en contacto con su punto de venta o proveedor más cercano, quien le proporcionará más información. Eliminación de residuos en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si necesita deshacerse de este producto, comuníquese con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener instrucciones sobre cómo deshacerse de él.

Importador: Reto MB Sp. z o.o. z o., st. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

NL: GEBRUIKERSHANDLEIDING E642

Productbeschrijving: Universele voeding; materiaal: PVC; meegeleverd: 6 adapters: 2,5 * 0,7 mm 3,0 * 1,1 mm 3,5 * 1,35 mm 4,0 * 1,7 mm 5,0 * 2,1 mm 5,5 * 2,5 mm; ingang (ingang): 100-240V; uitgang (uitgang): 30W multifunctioneel met 6 adapters: 3V4.5V5V6V7.5V9V12V; USB-uitgang 5V2.1A

Manier van gebruik:

Sluit de kabelstekker aan op het apparaat dat u wilt opladen. Sluit het apparaat aan op een stopcontact. Schakel het apparaat in dat wordt opgeladen.

Waarschuwingen:

Bedek het product niet terwijl het apparaat in werking is. Als u het product niet gebruikt, verbreek dan de verbinding met het netwerk. Open de behuizing van het apparaat niet. Niet gebruiken als het product beschadigd is. Houd het product schoon. Koppel het product los van de stroomvoorziening voordat u het reinigt. Maak het apparaat schoon met een droge doek. Gebruik bij het reinigen geen bleekmiddel, schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen. Niet blootstellen aan extreem lage of hoge temperaturen. Gebruik of bewaar het product niet in de buurt van hitte- of vuurbronnen. Beschermen tegen direct zonlicht. Bescherm het apparaat tegen vocht en vuil. Niet onderdompelen in water of een andere vloeistof. Beschermen tegen mechanische schade. Buig de kabels niet en trek niet aan de kabel zelf. Het product mag alleen worden gebruikt in droge binnenruimtes. Gebruik het product zoals bedoeld. Het product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden. Informatie voor gebruikers over het weggooien van elektrische en elektronische apparaten (van toepassing op huishoudens) Het symbool op de producten of de bijbehorende documentatie geeft aan dat defecte elektrische of elektronische apparaten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Wanneer het nodig is om elektrische of elektronische apparaten weg te gooien, weg te gooien, te hergebruiken of onderdelen terug te winnen, is het de juiste handelwijze om het apparaat naar een gespecialiseerd inzamelpunt te brengen, waar het gratis wordt aanvaard. In sommige landen kunt u het product retourneren aan uw plaatselijke distributeur als u een ander apparaat aanschaft. Door uw apparaat op de juiste manier weg te gooien, kunt u waardevolle hulpbronnen besparen en negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu vermijden die mogelijk gevaar lopen als gevolg van onjuiste afvalverwerking. Details over uw dichtstbijzijnde inzamelpunt kunt u opvragen bij uw plaatselijke overheid. Onjuiste afvalverwerking kan leiden tot boetes zoals voorzien in de relevante lokale regelgeving. Gebruikers in landen van de Europese Unie: Als u elektrische of elektronische apparatuur moet weggooien, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde verkooppunt of leverancier, die u meer informatie zal geven. Afvalverwerking in landen buiten de Europese Unie: Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer voor instructies over hoe u het moet weggooien.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

DE: BENUTZERHANDBUCH E642

Produktbeschreibung: Universelles Netzteil; Material: PVC; im Lieferumfang enthalten: 6 Adapter: 2,5 * 0,7 mm 3,0 * 1,1 mm 3,5 * 1,35 mm 4,0 * 1,7 mm 5,0 * 2,1 mm 5,5 * 2,5 mm; Eingang (Eingang): 100-240V; Ausgang (Ausgang): 30 W Multifunktion mit 6 Adaptern: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V; USB-Ausgang 5V2,1A

Art der Nutzung:

Verbinden Sie den Kabelstecker mit dem Gerät, das Sie aufladen möchten. Stecken Sie das Gerät in eine Steckdose. Schalten Sie das zu ladende Gerät ein.

Warnungen:

Decken Sie das Produkt nicht ab, während das Gerät in Betrieb ist. Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, trennen Sie die Verbindung zum Netzwerk. Öffnen Sie nicht das Gerätegehäuse. Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist. Halten Sie das Produkt sauber. Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung vom Stromnetz. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen keine Bleichmittel, Reinigungsmittel oder scharfe Gegenstände. Nicht übermäßig niedrigen oder hohen Temperaturen aussetzen. Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärme- oder Feuerquellen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Schmutz. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Vor mechanischer Beschädigung schützen. Biegen Sie die Kabel nicht und ziehen Sie nicht am Kabel selbst. Das Produkt sollte nur in trockenen Innenräumen verwendet werden. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte) Das auf den Produkten oder den beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer spezialisierten Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Geräts können Sie wertvolle Ressourcen sparen und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein könnten. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder den nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird. Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Anweisungen zur Entsorgung zu erhalten.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

SK: UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA E642

Popis produktu: Univerzálny napájací zdroj; materiál: PVC; súčasťou balenia: 6 adaptérov: 2,5 * 0,7 mm 3,0 * 1,1 mm 3,5 * 1,35 mm 4,0 * 1,7 mm 5,0 * 2,1 mm 5,5 * 2,5 mm; vstup (vstup): 100-240V; výstup (výstup): 30W multifunkčný so 6 adaptérmi: 3V4,5V5V6V7,5V9V12V; USB výstup 5V2.1A

Spôsob použitia:

Pripojte zástrčku kábla k zariadeniu, ktoré chcete nabíjať. Zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky. Zapnite nabíjané zariadenie.

varovania:

Nezakrývajte produkt, keď je zariadenie v prevádzke. Ak produkt nepoužívate, odpojte sa od siete. Neotvárajte kryt zariadenia. Nepoužívajte, ak je výrobok poškodený. Udržujte výrobok v čistote. Pred čistením odpojte produkt od napájania. Zariadenie čistite suchou handričkou. Na čistenie nepoužívajte bielidlá, čistiace prostriedky ani ostré predmety. Nevystavujte príliš nízkym alebo vysokým teplotám. Výrobok nepoužívajte ani neskladujte v blízkosti zdrojov tepla alebo ohňa. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Chráňte prístroj pred vlhkosťou a nečistotami. Neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Chráňte pred mechanickým poškodením. Káble neohýbajte ani neťahajte za samotný kábel. Výrobok by sa mal používať iba v suchých vnútorných priestoroch. Výrobok používajte podľa určenia. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí. Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odovzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správnou likvidáciou zariadenia môžete ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môžu byť ohrozené nevhodným zaobchádzaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie miesto predaja alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne pokyny, ako ho zlikvidovať.

Dovozca: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poľsko

SV: ANVÄNDARHANDBOK E642

Produktbeskrivning: Universell strömförsörjning; material: PVC; ingår: 6 adaptrar: 2,5 * 0,7 mm 3,0 * 1,1 mm 3,5 * 1,35 mm 4,0 * 1,7 mm 5,0 * 2,1 mm 5,5 * 2,5 mm; ingång (ingång): 100-240V; utgång (utgång): 30W multifunktion med 6 adaptrar: 3V4.5V5V6V7.5V9V12V; USB-utgång 5V2.1A

Användningssätt:

Anslut kabelkontakten till den enhet du vill ladda. Anslut enheten till ett eluttag. Slå på enheten som laddas.

Varningar:

Täck inte över produkten medan enheten är i drift. Om du inte använder produkten, koppla från nätverket. Öppna inte enhetens hölje. Använd inte om produkten är skadad. Håll produkten ren. Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Rengör enheten med en torr trasa. Använd inte blekmedel, rengöringsmedel eller vassa föremål för rengöring. Utsätt inte för alltför låga eller höga temperaturer. Använd eller förvara inte produkten nära värmekällor eller eld. Skydda från direkt solljus. Skydda enheten mot fukt och smuts. Sänk inte ned i vatten eller annan vätska. Skydda mot mekanisk skada. Böj inte kablarna och dra inte i själva kabeln. Produkten ska endast användas i torra rum inomhus. Använd produkten som avsett. Produkten är inte en leksak. Förvara utom räckhåll för barn. Information till användare om kassering av elektriska och elektroniska apparater (gäller hushåll) Symbolen som visas på produkterna eller dokumentationen som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas tillsammans med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Genom att kassera din enhet på rätt sätt kan du spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö som kan vara i fara på grund av olämplig avfallshantering. Uppgifter om din närmaste insamlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kommer att ge ytterligare information. Avfallshantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för instruktioner om hur du kasserar den.

Importör: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

IT: MANUALE UTENTE E642

Descrizione del prodotto: Alimentatore universale; materiale: PVC; incluso: 6 adattatori: 2,5 * 0,7 mm 3,0 * 1,1 mm 3,5 * 1,35 mm 4,0 * 1,7 mm 5,0 * 2,1 mm 5,5 * 2,5 mm; ingresso (ingresso): 100-240 V; uscita (uscita): multifunzione da 30 W con 6 adattatori: 3V4,5V5V6V7,5V9V12V; Uscita USB 5V2.1A

Modo d'uso:

Collega la spina del cavo al dispositivo che desideri caricare. Collegare il dispositivo a una presa di corrente. Accendi il dispositivo in carica.

Avvertenze:

Non coprire il prodotto mentre il dispositivo è in funzione. Se non si utilizza il prodotto, disconnettersi dalla rete. Non aprire l'involucro del dispositivo. Non utilizzare se il prodotto è danneggiato. Mantenere il prodotto pulito. Prima della pulizia, scollegare il prodotto dalla rete elettrica. Pulire il dispositivo con un panno asciutto. Non utilizzare candeggina, detergenti o oggetti appuntiti per la pulizia. Non esporre a temperature eccessivamente basse o elevate. Non utilizzare o conservare il prodotto vicino a fonti di calore o fuoco. Proteggere dalla luce solare diretta. Proteggere l'apparecchio dall'umidità e dallo sporco. Non immergere in acqua o altro liquido. Proteggere dai danni meccanici. Non piegare i cavi né tirare il cavo stesso. Il prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti interni asciutti. Utilizzare il prodotto come previsto. Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Informazioni per gli utenti sullo smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici (vale per i nuclei domestici) Il simbolo riportato sui prodotti o sulla documentazione ad essi allegata informa che i dispositivi elettrici o elettronici difettosi non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La procedura corretta quando è necessario smaltire dispositivi elettrici o elettronici, smaltirli, riutilizzarli o recuperare componenti è portare il dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi è possibile restituire il prodotto al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Smaltendo correttamente il tuo dispositivo, puoi risparmiare risorse preziose ed evitare impatti negativi sulla salute e sull'ambiente che potrebbero essere a rischio a causa di una gestione inadeguata dei rifiuti. I dettagli del punto di raccolta più vicino possono essere ottenuti dalla vostra autorità locale. Lo smaltimento improprio dei rifiuti può comportare sanzioni previste dalle normative locali pertinenti. Utenti nei paesi dell'Unione Europea: se è necessario smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, contattare il punto vendita o il fornitore più vicino che fornirà ulteriori informazioni. Smaltimento dei rifiuti nei paesi al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se è necessario smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore per istruzioni su come smaltirlo.

Importatore: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia