KARTA PRODUKTU

Opis produktu

Odkurzacz bezprzewodowy do roztoczy to urządzenie przeznaczone do skutecznego usuwania kurzu, roztoczy oraz alergenów z materacy, pościeli i tapicerki.

Urządzenie łączy **moc ssania 7500 Pa**, **mechanizm uderzeniowy 6500 drgań/min**, **lampę UV-C** oraz system filtracji, wspierając dokładne i higieniczne czyszczenie tkanin.

Zastosowany silnik **100W** w połączeniu z wysoką częstotliwością drgań skutecznie pomaga usuwać zanieczyszczenia z głębszych warstw materiału.

Produkt przeznaczony do użytku domowego.

ℹ️ Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: odkurzacz bezprzewodowy do roztoczy
Kolor produktu: fioletowo-szary
Materiał: ABS
Moc znamionowa: 100W / 50W
Moc ssania: 7500 Pa
Mechanizm uderzeniowy: 6500 drgań/min
Akumulator: 1800 mAh (Li-Ion)
Napięcie akumulatora: 7,4V
Napięcie robocze: 7,4V / 12V
Wejście ładowania: 5V ⎓ 2A (USB-C)
Czas pracy: do 30 minut (w zależności od trybu)
Czas ładowania: ok. 2–3 godziny
Pojemność zbiornika na kurz: 180 ml
Poziomy siły: 2
Rozmiar: 25 × 25 × 12 cm
Waga urządzenia: 625 g
Waga produktu z opakowaniem: 920 g

✅ Zestaw zawiera

1x odkurzacz bezprzewodowy
1x kabel ładowania USB Type-C
1x oryginalne opakowanie

⚠️ **Informacje bezpieczeństwa**

- Używać wyłącznie ładowarki 5V–2A.
- Nie używać do zasysania cieczy, szkła, igieł, cementu ani dużych przedmiotów.
- Nie wlewać wody do urządzenia.
- Nie używać w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie rozkręcać urządzenia samodzielnie.
- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy – utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do czyszczenia:

- materacy
- pościeli
- poduszek
- kanap
- foteli
- dywanów
- tapicerki

---

2. Włączanie / zmiana trybu

1. Naciśnij przycisk raz – tryb niski.
2. Naciśnij drugi raz – tryb wysoki.
3. Naciśnij trzeci raz – wyłączenie urządzenia.

---

3. Ładowanie

- Podłącz kabel USB Type-C do portu ładowania.

- Używaj ładowarki 5V ⎓ 2A.
- Podczas ładowania kontrolka świeci na czerwono.
- Po pełnym naładowaniu kontrolka gaśnie.
- Nie używać urządzenia podczas ładowania.

---

4. Opróżnianie pojemnika na kurz

1. Przytrzymaj uchwyt jedną ręką.
2. Drugą ręką przekręć pojemnik w lewo i wyjmij.
3. Opróżnij zawartość.
4. W razie potrzeby przepłucz wodą i dokładnie wysusz przed ponownym montażem.

---

5. Czyszczenie filtra

- Wyjmij filtr.
- Usuń zanieczyszczenia.
- W razie potrzeby przepłucz wodą.
- Filtr musi być całkowicie suchy przed montażem.

📘 **Blok prawny (UE / PL)**

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszą instrukcją.

Ostrzeżenie
Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zmniejszenia jego skuteczności.

Informacja o zgodności
Produkt przeznaczony do użytku domowego. Oznaczenie CE stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli wymagane dla danego typu produktu.
