PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI M005

Cechy produktu:

Światła LED do samochodu; materiał: PC; zasilanie: 12V (z zapalniczki samochodowej), max. 6A wyjściowego natężenia prądu; długość listwy: 22cm; zestaw zawiera: 4 samoprzylepne listwy LED z 12 punktami oświetleniowymi każda (łącznie 48 punktów); 1 kabel zasilający z wtykiem do zapalniczki samochodowej 12V (z bezpiecznikiem); 1 pilot zdalnego sterowania, służący do zmiany kolorów i trybów świecenia; 1 sterownik koloru białego

Sposób użytkowania:

Listwy LED należy solidnie zamocować w wybranym miejscu, dzięki samoprzylepnej podstawie każdej z listew. Upewnij się, że sterownik (białe pudełeczko) jest odpowiednio podłączony do przewodu zasilającego (zapalniczka samochodowa 12V). Wymiana baterii pilota: Podczas pierwszego uruchomienia, usuń pasek zabezpieczający w komorze baterii. Bateria wymaga wymiany, jeśli oświetlenie nie reaguje na sygnały z pilota. Odblokuj blokadę w komorze, usuń zużytą baterię, wymień baterię na nową typu CR2025 (brak w zestawie), zamknij komorę. Włączając zasilanie taśm upewnij się, że bezpiecznik – czerwony przycisk, jest niewciśnięty – pozycja 0. Aby sterować oświetleniem postępuj zgodnie z opisem na przyciskach na pilocie.

Ostrzeżenia:

W sytuacji zagrożenia wyłącz zasilanie czerwonym przyciskiem bezpiecznikiem, znajdującym się na wtyczce zapalniczki samochodowej. Nie należy przechowywać i używać urządzenia w pobliżu środków łatwopalnych. Przechowuj produkt z dala od źródeł wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu. Nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy. Nie narażaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz ekstremalnie niskich i wysokich temperatur. Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia. Utrzymuj produkt w czystości. Czyść obudowę za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Nie należy używać żrących środków, wybielaczy, szorstkich powierzchni. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie z sieci i odczekaj chwilę. Nie należy używać produktu w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń. Chroń produkt przed upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Wszelkie naprawy może wykonywać tylko uprawniona osoba. Nie należy modyfikować produktu. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie nie jest zabawką. Chroń urządzenie przed dziećmi.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

EN: USER MANUAL M005

Product features:

LED car lights; material: PC; power supply: 12V (from car cigarette lighter), max. 6A output current; strip length: 22cm; the set includes: 4 self-adhesive LED strips with 12 lighting points each (total 48 points); 1 power cable with a plug for a 12V car cigarette lighter (with fuse); 1 remote control, used to change colors and lighting modes; 1 white color controller

How to use:

The LED strips should be firmly attached to the selected location, thanks to the self-adhesive base of each strip. Make sure that the controller (white box) is properly connected to the power cable (12V car cigarette lighter). Replacing the remote control battery: During first start-up, remove the safety strip in the battery compartment. The battery needs to be replaced if the lighting does not respond to signals from the remote control. Unlock the lock in the compartment, remove the used battery, replace the battery with a new CR2025 battery (not included), close the compartment. When turning on the power to the tapes, make sure that the fuse - red button, is not pressed - position 0. To control the lighting, follow the instructions on the buttons on the remote control.

Warnings:

In an emergency, turn off the power with the red button fuse located on the car cigarette lighter plug. Do not store and use the device near flammable substances. Store the product away from sources of moisture, in a dry and dirt-free place. Do not immerse in water or other liquids. Do not expose to direct sunlight or extremely low or high temperatures. Do not use the device near sources of fire. Keep the product clean. Clean the housing with a dry, soft cloth. Do not use corrosive agents, bleaches, rough surfaces. Before cleaning, unplug the device from the mains and wait a moment. Do not use the product in the event of any damage. Protect the product from falling and mechanical damage. Any repairs may only be performed by an authorized person. Do not modify the product. Use the product in accordance with its intended use. The device is not a toy. Keep the device away from children.

Information for users on the disposal of electrical and electronic devices (applies to households)

The symbol shown on products or the documentation attached to them indicates that faulty electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. The correct procedure for the disposal of electrical or electronic devices, recycling, reuse or recovery of components involves handing the device over to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, the product can be returned to the local distributor when purchasing another device. Correct disposal of the device allows you to preserve valuable resources and avoid negative impacts on health and the environment, which may be endangered by inappropriate waste handling. Detailed information about the nearest collection point can be obtained from local authorities. Incorrect waste disposal is subject to penalties provided for in the relevant local regulations. Users in the European Union: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or supplier for further information. Disposal in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or the retailer for information on the correct procedure.

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

CZ: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M005

Vlastnosti produktu:

LED světla pro automobily; materiál: PC; napájení: 12V (z autozapalovače), max. výstupní proud 6A; délka pásku: 22 cm; sada obsahuje: 4 samolepící LED pásky po 12 světelných bodech (celkem 48 bodů); 1 napájecí kabel s 12V zástrčkou do autozapalovače (s pojistkou); 1 dálkový ovladač pro změnu barev a režimů osvětlení; 1 bílý řídič

Jak používat:

LED pásky by měly být pevně namontovány na zvoleném místě, díky samolepícímu základu každého pásku. Ujistěte se, že ovladač (bílá krabička) je správně připojen k napájecímu kabelu (12V autozapalovač). Výměna baterie dálkového ovladače: Při prvním spuštění zařízení odstraňte zajišťovací pásek v prostoru pro baterie. Pokud osvětlení nereaguje na signály z dálkového ovladače, je třeba vyměnit baterii. Odemkněte zámek v přihrádce, vyjměte použitou baterii, vyměňte baterii za novou typu CR2025 (není součástí dodávky), přihrádku zavřete. Při zapínání napájení pásků se ujistěte, že není stisknutá pojistka - červené tlačítko - poloha 0. Pro ovládání osvětlení postupujte podle popisu na tlačítkách na dálkovém ovladači.

Upozornění:

V nouzové situaci vypněte napájení pomocí červeného pojistkového tlačítka umístěného na zástrčce zapalovače cigaret. Neskladujte ani nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých látek. Výrobek skladujte mimo zdroje vlhkosti, na suchém místě bez znečištění. Neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Nevystavujte přímému slunečnímu záření a extrémně nízkým a vysokým teplotám. Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdrojů ohně. Udržujte výrobek čistý. Kryt čistěte suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte žíraviny, bělidla nebo drsné povrchy. Před čištěním odpojte zařízení od sítě a chvíli počkejte. Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte jej. Chraňte výrobek před pády a mechanickým poškozením. Případné opravy smí provádět pouze oprávněná osoba. Výrobek neupravujte. Používejte výrobek podle určení. Zařízení není hračka. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti)

Symbol zobrazený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace. Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o pokyny, jak jej správně zlikvidovat.

Dovozce: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polsko

FR: MANUEL D'UTILISATION M005

Caractéristiques du produit :

Lumières LED pour voitures; matériel : PC ; alimentation : 12 V (depuis l'allume-cigare de la voiture), max. Courant de sortie 6A ; longueur de la bande : 22 cm ; l'ensemble comprend : 4 bandes LED autocollantes avec 12 points lumineux chacune (48 points au total) ; 1 câble d'alimentation avec prise allume-cigare 12 V (avec fusible) ; 1 télécommande pour changer les couleurs et les modes d'éclairage ; 1 pilote blanc

Comment utiliser :

Les bandes LED doivent être solidement fixées à l'endroit choisi, grâce à la base autocollante de chaque bande. Assurez-vous que le contrôleur (boîtier blanc) est correctement connecté au cordon d'alimentation (allume-cigare de voiture 12 V). Remplacement de la pile de la télécommande : Lors de la première mise en service de l'appareil, retirez la sangle de sécurité dans le compartiment à piles. La pile doit être remplacée si l'éclairage ne répond pas aux signaux de la télécommande. Déverrouillez le verrou du compartiment, retirez la pile usagée, remplacez la pile par une neuve de type CR2025 (non incluse), fermez le compartiment. Lors de la mise sous tension des réglettes, assurez-vous que le fusible - le bouton rouge - n'est pas enfoncé - position 0. Pour contrôler l'éclairage, suivez la description sur les boutons de la télécommande.

Avertissements :

En cas d'urgence, coupez l'alimentation à l'aide du bouton fusible rouge situé sur la prise allume-cigare de la voiture. Ne stockez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de substances inflammables. Conserver le produit à l'abri des sources d'humidité, dans un endroit sec et non pollué. Ne pas plonger dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil et à des températures extrêmement basses et élevées. N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources d'incendie. Gardez le produit propre. Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas d'agents caustiques, d'agents de blanchiment ou de surfaces rugueuses. Avant le nettoyage, débranchez l'appareil du secteur et attendez un moment. N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages. Protégez le produit contre les chutes et les dommages mécaniques. Toute réparation ne peut être effectuée que par une personne autorisée. Ne modifiez pas le produit. Utilisez le produit comme prévu. L'appareil n'est pas un jouet. Gardez l'appareil hors de portée des enfants.

Informations destinées aux utilisateurs sur l'élimination des équipements électriques et électroniques (concerne les ménages)

Le symbole apposé sur les produits ou sur la documentation qui y est jointe indique que les appareils électriques ou électroniques défectueux ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. La bonne marche à suivre lorsqu'il est nécessaire de mettre au rebut des appareils électriques ou électroniques, de les éliminer, de les réutiliser ou de récupérer des composants est de déposer l'appareil dans un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez retourner le produit à votre distributeur local lors de l'achat d'un autre appareil. L'élimination correcte de l'appareil vous permet d'économiser des ressources précieuses et d'éviter les effets négatifs sur la santé et l'environnement, qui peuvent être menacés par une manipulation inappropriée des déchets. Les détails de votre point de collecte le plus proche peuvent être obtenus auprès de votre autorité locale. Une élimination inappropriée des déchets peut entraîner des sanctions prévues par les réglementations locales en vigueur. Utilisateurs dans les pays de l'Union européenne : Si vous devez vous débarrasser d'équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter votre point de vente ou fournisseur le plus proche qui vous fournira de plus amples informations. Élimination des déchets dans les pays hors de l'Union européenne : Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des instructions sur la manière de vous en débarrasser correctement.

Importateur : Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Pologne

ES: MANUAL DE USUARIO M005

Características del producto:

Luces LED para automóviles; material: ordenador personal; Alimentación: 12 V (desde el encendedor del coche), máx. corriente de salida 6A; longitud de la tira: 22 cm; el set incluye: 4 tiras LED autoadhesivas con 12 puntos de iluminación cada una (48 puntos en total); 1 cable de alimentación con enchufe de mechero de coche de 12 V (con fusible); 1 mando a distancia para cambiar colores y modos de iluminación; 1 conductor blanco

Cómo utilizar:

Las tiras de LED deben montarse firmemente en el lugar seleccionado, gracias a la base autoadhesiva de cada tira. Asegúrese de que el controlador (caja blanca) esté conectado correctamente al cable de alimentación (encendedor del automóvil de 12 V). Reemplazo de la batería del control remoto: Cuando encienda el dispositivo por primera vez, retire la correa de seguridad en el compartimiento de la batería. Es necesario reemplazar la batería si la iluminación no responde a las señales del control remoto. Desbloquee la cerradura del compartimento, retire la batería usada, reemplace la batería por una nueva tipo CR2025 (no incluida), cierre el compartimento. Al encender las regletas, asegúrese de que el fusible, el botón rojo, no esté presionado, posición 0. Para controlar la iluminación, siga la descripción de los botones del mando a distancia.

Advertencias:

En una situación de emergencia, apague la alimentación usando el botón de fusible rojo ubicado en el enchufe del encendedor del automóvil. No almacene ni utilice el dispositivo cerca de sustancias inflamables. Almacenar el producto alejado de fuentes de humedad, en un lugar seco y libre de contaminación. No sumergir en agua u otro líquido. No exponer a la luz solar directa ni a temperaturas extremadamente bajas y altas. No utilice el dispositivo cerca de fuentes de fuego. Mantenga el producto limpio. Limpie la carcasa con un paño suave y seco. No utilice agentes cáusticos, lejías ni superficies rugosas. Antes de limpiar, desconecte el dispositivo de la red eléctrica y espere un momento. No utilice el producto si hay algún daño. Proteger el producto contra caídas y daños mecánicos. Cualquier reparación sólo puede ser realizada por una persona autorizada. No modifique el producto. Utilice el producto según lo previsto. El dispositivo no es un juguete. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.

Información para usuarios sobre eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (aplica para hogares)

El símbolo que aparece en los productos o en la documentación adjunta a ellos informa que los dispositivos eléctricos o electrónicos defectuosos no se pueden eliminar con la basura doméstica. Lo correcto cuando es necesario desharcerse de aparatos eléctricos o electrónicos, desharcerse de ellos, reutilizarlos o recuperar componentes es llevar el dispositivo a un punto de recogida especializado, donde será aceptado sin coste alguno. En algunos países, puedes devolver el producto a tu distribuidor local al comprar otro dispositivo. La eliminación correcta del dispositivo permite ahorrar recursos valiosos y evitar efectos negativos para la salud y el medio ambiente que pueden verse amenazados por una manipulación inadecuada de los residuos. Los detalles de su punto de recogida más cercano se pueden obtener de su autoridad local. La eliminación inadecuada de residuos puede dar lugar a sanciones previstas en las normativas locales pertinentes. Usuarios de países de la Unión Europea: Si necesita desharcerse de aparatos eléctricos o electrónicos, póngase en contacto con su punto de venta o proveedor más cercano, quien le proporcionará más información. Eliminación de residuos en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si necesita desharcerse de este producto, comuníquese con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener instrucciones sobre cómo desharcerse de él correctamente.

Importador: Reto MB Sp. z o. z o., st. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

NL: GEBRUIKERSHANDLEIDING M005

Producteigenschappen:

LED-verlichting voor auto's; materiaal: pc; voeding: 12V (van sigarettenaansteker in de auto), max. 6A uitgangsstroom; strooklengte: 22 cm; de set bevat: 4 zelfklevende LED-strips met elk 12 lichtpunten (in totaal 48 punten); 1 voedingskabel met 12V-sigarettenaanstekerstekker (met zekering); 1 afstandsbediening voor het wijzigen van kleuren en verlichtingsmodi; 1 witte chauffeur

Hoe te gebruiken:

LED-strips moeten stevig op de gekozen plaats worden gemonteerd, dankzij de zelfklevende basis van elke strip. Zorg ervoor dat de controller (witte doos) goed is aangesloten op het netsnoer (12V-sigarettenaansteker in de auto). Batterij van de afstandsbediening vervangen: Wanneer u het apparaat voor de eerste keer start, verwijdert u de bevestigingsband in het batterijvak. De batterij dient vervangen te worden als de verlichting niet reageert op signalen van de afstandsbediening. Ontgrendel het slot in het compartiment, verwijder de gebruikte batterij, vervang de batterij door een nieuwe type CR2025 (niet meegeleverd), sluit het compartiment. Zorg er bij het inschakelen van de voeding naar de strips voor dat de zekering – de rode knop – niet is ingedrukt – stand 0. Om de verlichting te bedienen volgt u de beschrijving op de knoppen op de afstandsbediening.

Waarschuwingen:

In een noodsituatie schakelt u de stroom uit met de rode zekeringknop op de sigarettenaanstekerplug van de auto. Bewaar of gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare stoffen. Bewaar het product uit de buurt van vochtbronnen, op een droge en vervuilingsvrije plaats. Niet onderdompelen in water of een andere vloeistof. Niet blootstellen aan direct zonlicht en extreem lage en hoge temperaturen. Gebruik het apparaat niet in de buurt van vuurbronnen. Houd het product schoon. Maak de behuizing schoon met een droge, zachte doek. Gebruik geen bijtende middelen, bleekmiddelen of ruwe oppervlakken. Voordat u gaat schoonmaken, koppelt u het apparaat los van het elektriciteitsnet en wacht u even. Gebruik het product niet als er schade is. Bescherm het product tegen vallen en mechanische schade. Eventuele reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een bevoegd persoon. Wijzig het product niet. Gebruik het product zoals bedoeld. Het apparaat is geen speelgoed. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.

Informatie voor gebruikers over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing op huishoudens)

Het symbool dat op de producten of de bijbehorende documentatie wordt weergegeven, geeft aan dat defecte elektrische of elektronische apparaten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Wanneer het nodig is om elektrische of elektronische apparaten weg te gooien, weg te gooien, te hergebruiken of onderdelen terug te winnen, is het de juiste handelwijze om het apparaat naar een gespecialiseerd inzamelpunt te brengen, waar het gratis wordt aanvaard. In sommige landen kunt u het product retourneren aan uw plaatselijke distributeur als u een ander apparaat aanschaft. Door het apparaat op de juiste manier weg te gooien, kunt u waardevolle hulpbronnen besparen en negatieve effecten op de gezondheid en het milieu vermijden, die door onjuiste afvalverwerking in gevaar kunnen komen. Informatie over uw dichtstbijzijnde inzamelpunt kunt u opvragen bij uw plaatselijke overheid. Onjuiste afvalverwerking kan leiden tot boetes zoals voorzien in de relevante lokale regelgeving. Gebruikers in landen van de Europese Unie: Als u elektrische of elektronische apparatuur moet weggooien, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde verkooppunt of leverancier, die u meer informatie zal geven. Afvalverwerking in landen buiten de Europese Unie: Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer voor instructies over hoe u het op de juiste manier kunt weggooien.

Importeur: Reto MB Sp. z o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

DE: BENUTZERHANDBUCH M005

Produktmerkmale:

LED-Leuchten für Autos; Material: PC; Stromversorgung: 12V (vom Zigarettenanzünder im Auto), max. 6A Ausgangsstrom; Streifenlänge: 22 cm; Im Set enthalten: 4 selbstklebende LED-Streifen mit je 12 Lichtpunkten (insgesamt 48 Punkte); 1 Stromkabel mit 12V-Stecker für den Zigarettenanzünder im Auto (mit Sicherung); 1 Fernbedienung zum Ändern von Farben und Beleuchtungsmodi; 1 weißer Fahrer

Anwendung:

Dank der selbstklebenden Basis jedes Streifens sollten LED-Streifen fest an der gewählten Stelle montiert werden. Stellen Sie sicher, dass der Controller (weiße Box) ordnungsgemäß an das Netzkabel (12-V-Zigarettenanzünder im Auto) angeschlossen ist. Batterie der Fernbedienung austauschen: Entfernen Sie bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts die Sicherungslasche im Batteriefach. Reagiert die Beleuchtung nicht auf Signale der Fernbedienung, muss die Batterie ausgetauscht werden. Entriegeln Sie das Schloss im Fach, entfernen Sie die verbrauchte Batterie, ersetzen Sie die Batterie durch eine neue vom Typ CR2025 (nicht im Lieferumfang enthalten), schließen Sie das Fach. Stellen Sie beim Einschalten der Stromversorgung der Streifen sicher, dass die Sicherung – der rote Knopf – nicht gedrückt ist – Position 0. Um die Beleuchtung zu steuern, befolgen Sie die Beschreibung auf den Tasten auf der Fernbedienung.

Warnungen:

Schalten Sie in einer Notsituation den Strom mit dem roten Sicherungsknopf am Stecker des Zigarettenanzünders im Auto aus. Lagern oder verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Substanzen. Lagern Sie das Produkt fern von Feuchtigkeitsquellen an einem trockenen und schadstofffreien Ort. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Nicht direkter Sonneneinstrahlung und extrem niedrigen und hohen Temperaturen aussetzen. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuerquellen. Halten Sie das Produkt sauber. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden Mittel, Bleichmittel oder raue Oberflächen. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz und warten Sie eine Weile. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es Schäden aufweist. Schützen Sie das Produkt vor Stürzen und mechanischen Beschädigungen. Eventuelle Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Person durchgeführt werden. Verändern Sie das Produkt nicht. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Informationen für Nutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte)

Das auf den Produkten oder den beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird. Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Anweisungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

SK: UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA M005

Vlastnosti produktu:

LED svetlá pre autá; materiál: PC; napájanie: 12V (z autozapaľovača), max. výstupný prúd 6A; dĺžka pásika: 22 cm; sada obsahuje: 4 samolepiace LED pásy s 12 svetelnými bodmi (spolu 48 bodov); 1 napájací kábel s 12V zástrčkou autozapaľovača (s poistkou); 1 diaľkový ovládač na zmenu farieb a režimov osvetlenia; 1 biely vodič

Ako používať:

LED pásiky by mali byť pevne namontované na vybranom mieste, vďaka samolepiacej základni každého pásika. Uistite sa, že ovládač (biela skrinka) je správne pripojený k napájaciemu káblu (12V autozapaľovač). Výmena batérie diaľkového ovládača: Pri prvom spustení zariadenia odstráňte zaisťovací pásik v priehradke na batérie. Ak osvetlenie nereaguje na signály z diaľkového ovládača, je potrebné vymeniť batériu. Odomknite zámok v priehradke, vyberte použitú batériu, vymeňte batériu za novú typu CR2025 (nie je súčasťou balenia), priehradku zatvorte. Pri zapínaní napájania pásikov sa uistite, že nie je stlačená poistka - červené tlačidlo - poloha 0. Pri ovládaní osvetlenia postupujte podľa popisu na tlačidlách na diaľkovom ovládači.

varovania:

V núdzovej situácii vypnite napájanie pomocou červeného poistkového tlačidla umiestneného na zástrčke autozapaľovača. Neskladujte a nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých látok. Výrobok skladujte mimo zdrojov vlhkosti, na suchom mieste bez znečistenia. Neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a extrémne nízkym a vysokým teplotám. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdrojov ohňa. Udržujte výrobok v čistote. Kryt vyčistite suchou, mäkkou handričkou. Nepoužívajte žieraviny, bielidlá ani drsné povrchy. Pred čistením odpojte zariadenie zo siete a chvíľu počkajte. Ak je výrobok poškodený, nepoužívajte ho. Chráňte výrobok pred pádom a mechanickým poškodením. Akékoľvek opravy môže vykonávať len oprávnená osoba. Výrobok neupravujte. Výrobok používajte podľa určenia. Zariadenie nie je hračka. Udržujte prístroj mimo dosahu detí.

Informácie pre užívateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti)

Symbol zobrazený na produktoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odovzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne pokyny, ako ho správne zlikvidovať.

Dovozca: Reto MB Sp. z o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poľsko

SV: ANVÄNDARMANUAL M005

Produktegenskaper:

LED-ljus för bilar; material: PC; strömförsörjning: 12V (från bilcigarettändare), max. 6A utström; remslängd: 22cm; setet innehåller: 4 självhäftande LED-remsor med 12 ljuspunkter vardera (48 poäng totalt); 1 strömkabel med 12V bilcigarettändaruttag (med säkring); 1 fjärrkontroll för att ändra färger och ljuslägen; 1 vit förare

Hur man använder:

LED-remsor bör monteras stadigt på den valda platsen, tack vare den självhäftande basen på varje remsa. Se till att kontrollern (vit låda) är ordentligt ansluten till nätsladden (12V bilcigarettändare). Byte av fjärrkontrollens batteri: När du startar enheten för första gången, ta bort spännbandet i batterifacket. Batteriet behöver bytas ut om belysningen inte svarar på signaler från fjärrkontrollen. Lås upp låset i facket, ta bort det använda batteriet, byt ut batteriet mot ett nytt typ CR2025 (ingår ej), stäng facket. När du slår på strömförsörjningen till remsorna, se till att säkringen - den röda knappen - inte är intryckt - läge 0. För att styra belysningen, följ beskrivningen på knapparna på fjärrkontrollen.

Varningar:

I en nödsituation, stäng av strömmen med den röda säkringsknappen på bilens cigarettändaruttag. Förvara eller använd inte enheten i närheten av brandfarliga ämnen. Förvara produkten borta från fuktkällor, på en torr och föroreningsfri plats. Sänk inte ned i vatten eller annan vätska. Utsätt inte för direkt solljus och extremt låga och höga temperaturer. Använd inte enheten nära brandkällor. Håll produkten ren. Rengör höljet med en torr, mjuk trasa. Använd inte frätande medel, blekmedel eller grova ytor. Innan du rengör, koppla bort enheten från elnätet och vänta en stund. Använd inte produkten om det finns några skador. Skydda produkten mot fall och mekaniska skador. Eventuella reparationer får endast utföras av en auktoriserad person. Modifiera inte produkten. Använd produkten som avsett. Enheten är inte en leksak. Håll enheten borta från barn.

Information till användare om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning (gäller hushåll)

Symbolen som visas på produkterna eller dokumentationen som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Korrekt kassering av enheten gör att du kan spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, som kan hotas av olämplig avfallshantering. Uppgifter om din närmaste insamlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, vänligen kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kan ge ytterligare information. Avfallshantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta lokala myndigheter eller återförsäljare för instruktioner om hur du kasserar den på rätt sätt.

Importör: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

IT: MANUALE UTENTE M005

Caratteristiche del prodotto:

Luci a LED per automobili; materiale: policarbonato; alimentazione: 12V (da accendisigari dell'auto), max. Corrente di uscita 6A; lunghezza della striscia: 22 cm; il set comprende: 4 strisce LED autoadesive da 12 punti luce ciascuna (48 punti in totale); 1 cavo di alimentazione con presa accendisigari da auto 12V (con fusibile); 1 telecomando per cambiare colori e modalità di illuminazione; 1 autista bianco

Come usare:

Le strisce LED devono essere montate saldamente nel luogo selezionato, grazie alla base autoadesiva di ciascuna striscia. Assicurarsi che il controller (scatola bianca) sia collegato correttamente al cavo di alimentazione (accendisigari dell'auto da 12 V). Sostituzione della batteria del telecomando: Quando si avvia l'apparecchio per la prima volta, rimuovere la cinghia di fissaggio nel vano batteria. La batteria deve essere sostituita se l'illuminazione non risponde ai segnali del telecomando. Sbloccare la serratura del vano, rimuovere la batteria usata, sostituire la batteria con una nuova tipo CR2025 (non inclusa), chiudere il vano. Quando si dà alimentazione alle strisce, assicurarsi che il fusibile - il pulsante rosso - non sia premuto - posizione 0. Per controllare l'illuminazione seguire la descrizione sui pulsanti del telecomando.

Avvertenze:

In una situazione di emergenza, spegnere l'alimentazione utilizzando il pulsante rosso del fusibile situato sulla presa dell'accendisigari dell'auto. Non conservare o utilizzare il dispositivo vicino a sostanze infiammabili. Conservare il prodotto lontano da fonti di umidità, in luogo asciutto e non inquinato. Non immergere in acqua o altro liquido. Non esporre alla luce solare diretta e a temperature estremamente basse e alte. Non utilizzare il dispositivo vicino a fonti di fuoco. Mantenere il prodotto pulito. Pulire l'alloggiamento con un panno asciutto e morbido. Non utilizzare agenti caustici, candeggina o superfici ruvide. Prima della pulizia, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e attendere qualche istante. Non utilizzare il prodotto in caso di danni. Proteggere il prodotto da cadute e danni meccanici. Eventuali riparazioni possono essere eseguite solo da una persona autor