PL:INSTRUKCJA OBSŁUGI E155

Cechy produktu: Przenośny blender o pojemności 380 ml 4S; Wymiary 80x 80 x 235mm; 4 ostrza; Akumulator: 3,6V 1500 mAh; Moc: 25W; 22000 rpm; Czas pracy na akumulatorach: 10- 12 godzin; Funkcja ładowania przez USB

Ładowanie:

Przed pierwszym użyciem naładuj blender: podłącz kabel USB do blendera, następnie do dowolnego portu USB lub ładowarki. Czas ładowania akumulatorów wynosi od 3 do 5 godzin.

Sposób użytkowania:

Przed pierwszym użyciem umyj blender z użyciem delikatnegom detergentu i wytrzyj do sucha. Upewnij się, że kielich jest poprawnie przykręcony do podstawy. Przed użyciem umyj owoce i warzywa, usuń twarde części i podziel na mniejsze kawałki (ok 2x2 cm). Włóż składniki do blendera, dodaj dowolną ciecz (mleko, woda, sok). Całość powinna zajmować do 60% powierzchni. Zakręć przykrywkę. Ustaw blender do góry nogami i wciśnij przycisk ON. Po uruchomieniu ostrzy odwróć blender i miksuj do pożądanej konsystencji. Następnie wyłącz blender przyciskiem OFF. Odkręć przykrywkę. Koktajl możesz przelać do szklanki lub pić bezpośrednio z pojemnika. Po każdym użyciu umyj blender.

Ostrzeżenia! W przypadku niepoprawnej eksploatacji może dojść do skaleczenia. Jeśli blender jest włączony, to zabronione jest odkręcanie górnej przykrywki i wkładanie rąk do środka. Nie przekraczać 1 minuty ciągłej pracy urządzenia. Nie odkładaj urządzenia na płytę elektryczną lub gazową ani nie kładź go w pobliżu nich, na skraju płyty roboczej ani na niestabilnym podłożu. Urządzenie należy zawsze umieszczać na stabilnej, równej, suchej powierzchni. Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością. Nie używaj twardych warzyw do blendowania. Przed umyciem upewnij się, że blender jest wyłączony. Butelkę można myć w zmywarce, a podstawę przecierać wilgotną szmatką. Nie zanurzaj podstawy w wodzie. Nie zaleca się używania gorących cieczy (powyżej 49oC). Nie rozkręcaj samodzielnie urządzenia. Należy chronić produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie należy podłączać i obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Nie używać uszkodzonego produktu. Używaj zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Z tego urządzenia nie wolno korzystać dzieciom ani nie wolno się im nim bawić. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

EN: USER'S MANUAL E155

Product Features: 380ml 4S Portable Blender; Dimensions 80x80x235mm; 4 blades; Battery: 3.6V 1500 mAh; Power: 25W; 22000rpm; Battery life: 10-12 hours; USB charging function

Landing:

Before first use, charge the blender: connect the USB cable to the blender, then to any USB port or charger. The battery charging time is 3 to 5 hours.

Way of usage:

Before using it for the first time, wash the blender with a mild detergent and wipe it dry. Make sure the cup is properly screwed to the base. Before use, wash fruit and vegetables, remove hard parts and divide into smaller pieces (approx. 2x2 cm). Put the ingredients into the blender, add any liquid (milk, water, juice). The whole thing should cover up to 60% of the area. Close the lid. Turn the blender upside down and press the ON button. Once the blades are engaged, turn the blender over and blend to desired consistency. Then turn off the blender using the OFF button. Unscrew the cover. You can pour the cocktail into a glass or drink directly from the container. Wash the blender after each use.

Warnings! In case of incorrect use, injury may occur. If the blender is turned on, it is forbidden to unscrew the top cover and put your hands inside. Do not exceed 1 minute of continuous operation of the device. Do not place the appliance on or near an electric or gas hob, on the edge of the hob or on an unstable surface. The device should always be placed on a stable, even, dry surface. The product is intended for contact with food. Do not use hard vegetables for blending. Before washing, make sure the blender is turned off. The bottle can be washed in the dishwasher and the base can be wiped with a damp cloth. Do not immerse the base in water. It is not recommended to use hot liquids (above 49oC). Do not disassemble the device yourself. The product should be protected against mechanical damage. Do not connect or operate the device with wet hands. Do not use a damaged product. Use as intended. The product is not a toy. Children must not use or play with this appliance. The device is intended for home use. Information for users on disposal of electrical and electronic devices (applies to households) The symbol shown on the products or the documentation attached to them informs that faulty electrical or electronic devices cannot be disposed of with household waste. The correct course of action when it is necessary to dispose of electrical or electronic devices, dispose of them, reuse them or recover components is to take the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can return the product to your local distributor when purchasing another device. Correct disposal of the device allows you to save valuable resources and avoid negative effects on health and the environment, which may be threatened by inappropriate waste handling. Details of your nearest collection point can be obtained from your local authority. Improper waste disposal may result in penalties provided for in relevant local regulations. Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or supplier who will provide further information. Waste disposal in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for instructions on how to dispose of it.

Importer: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

CZ: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA E155

Vlastnosti produktu: 380ml 4S přenosný mixér; Rozměry 80x80x235mm; 4 čepele; Baterie: 3,6V 1500 mAh; Výkon: 25W; 22 000 otáček za minutu; Životnost baterie: 10-12 hodin; Funkce USB nabíjení

Přistání:

Před prvním použitím nabijte mixér: připojte kabel USB k mixéru a poté k libovolnému portu USB nebo nabíječce. Doba nabíjení baterie je 3 až 5 hodin.

Způsob **použití**:

Před prvním použitím umyjte mixér jemným čisticím prostředkem a vytřete jej do sucha. Ujistěte se, že je kalíšek správně přišroubován k základně. Ovoce a zeleninu před použitím omyjte, odstraňte tvrdé části a rozdělte na menší kousky (cca 2x2 cm). Suroviny vložíme do mixéru, přidáme libovolnou tekutinu (mléko, woda, šťáva). Celé by to mělo pokrývat až 60 % plochy. Zavřete víko. Otočte mixér dnem vzhůru a stiskněte tlačítko ON. Jakmile jsou nože v záběru, otočte mixér a mixujte do požadované konzistence. Poté vypněte mixér pomocí tlačítka OFF. Odšroubujte kryt. Koktejl můžete nalít do sklenice nebo vypít přímo z nádoby. Po každém použití mixér umyjte.

Varování! V případě nesprávného použití může dojít ke zranění. Pokud je mixér zapnutý, je zakázáno odšroubovat horní kryt a vložit ruce dovnitř. Nepřekračujte 1 minutu nepřetržitého provozu zařízení. Neumisťujte spotřebič na elektrickou nebo plynovou varnou desku nebo do její blízkosti, na okraj varné desky nebo na nestabilní povrch. Zařízení by mělo být vždy umístěno na stabilním, rovném a suchém povrchu. Výrobek je určen pro styk s potravinami. K mixování nepoužívejte tvrdou zeleninu. Před mytím se ujistěte, že je mixér vypnutý. Láhev lze mýt v myčce na nádobí a dno lze otřít vlhkým hadříkem. Neponořujte základnu do vody. Nedoporučuje se používat horké tekutiny (nad 49oC). Nerozebírejte zařízení sami. Výrobek by měl být chráněn před mechanickým poškozením. Nepřipojujte ani neobsluhujte zařízení mokrýma rukama. Nepoužívejte poškozený výrobek. Používejte podle určení. Výrobek není hračka. Děti nesmějí tento spotřebič používat ani si s ním hrát. Zařízení je určeno pro domácí použití. Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti) Symbol uvedený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace. Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o pokyny, jak jej zlikvidovat.

Dovozce: Reto MB Sp. z o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polsko

FR: MANUEL D'UTILISATION E155

Caractéristiques du produit : mélangeur portable 4S de 380 ml ; Dimensions 80x80x235mm; 4 lames ; Batterie : 3,6 V 1 500 mAh ; Puissance : 25 W ; 22 000 tr/min ; Autonomie de la batterie : 10 à 12 heures ; Fonction de chargement USB

Atterrissage:

Avant la première utilisation, chargez le mixeur : connectez le câble USB au mixeur, puis à n'importe quel port USB ou chargeur. Le temps de charge de la batterie est de 3 à 5 heures.

Mode d'utilisation :

Avant de l'utiliser pour la première fois, lavez le mixeur avec un détergent doux et essuyez-le. Assurez-vous que la coupelle est correctement vissée à la base. Avant utilisation, laver les fruits et légumes, retirer les parties dures et diviser en morceaux plus petits (environ 2x2 cm). Mettez les ingrédients dans le mixeur, ajoutez n'importe quel liquide (lait, eau, jus). L'ensemble devrait couvrir jusqu'à 60 % de la superficie. Ferme la couverture. Retournez le mixeur et appuyez sur le bouton ON. Une fois les lames engagées, retournez le mixeur et mixez jusqu'à obtenir la consistance désirée. Éteignez ensuite le mixeur à l'aide du bouton OFF. Dévissez le couvercle. Vous pouvez verser le cocktail dans un verre ou boire directement dans le récipient. Lavez le mixeur après chaque utilisation.

Avertissements! En cas d'utilisation incorrecte, des blessures peuvent survenir. Si le mixeur est allumé, il est interdit de dévisser le couvercle supérieur et de mettre les mains à l'intérieur. Ne dépassez pas 1 minute de fonctionnement continu de l'appareil. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'une table de cuisson électrique ou à gaz, sur le bord de la table de cuisson ou sur une surface instable. L'appareil doit toujours être placé sur une surface stable, plane et sèche. Le produit est destiné au contact alimentaire. N'utilisez pas de légumes durs pour mélanger. Avant le lavage, assurez-vous que le mixeur est éteint. La bouteille peut être lavée au lave-vaisselle et le fond peut être essuyé avec un chiffon humide. Ne plongez pas la base dans l'eau. Il est déconseillé d'utiliser des liquides chauds (au-dessus de 49°C). Ne démontez pas l'appareil vous-même. Le produit doit être protégé contre les dommages mécaniques. Ne connectez pas et n'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées. N'utilisez pas un produit endommagé. Utiliser comme prévu. Le produit n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas utiliser ou jouer avec cet appareil. L'appareil est destiné à un usage domestique. Informations destinées aux utilisateurs sur l'élimination des appareils électriques et électroniques (valable pour les ménages) Le symbole figurant sur les produits ou sur la documentation qui y est jointe indique que les appareils électriques ou électroniques défectueux ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. La bonne marche à suivre lorsqu'il est nécessaire de mettre au rebut des appareils électriques ou électroniques, de les éliminer, de les réutiliser ou de récupérer des composants est de déposer l'appareil dans un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez retourner le produit à votre distributeur local lors de l'achat d'un autre appareil. L'élimination correcte de l'appareil vous permet d'économiser des ressources précieuses et d'éviter les effets négatifs sur la santé et l'environnement, qui peuvent être menacés par une manipulation inappropriée des déchets. Les détails de votre point de collecte le plus proche peuvent être obtenus auprès de votre autorité locale. Une élimination inappropriée des déchets peut entraîner des sanctions prévues par les réglementations locales en vigueur. Utilisateurs dans les pays de l'Union européenne : Si vous devez vous débarrasser d'équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter votre point de vente ou fournisseur le plus proche qui vous fournira de plus amples informations. Élimination des déchets dans les pays hors de l'Union européenne : Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des instructions sur la façon de vous en débarrasser.

Importateur : Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Pologne

ES: MANUAL DE USUARIO E155

Características del producto: Licuadora portátil 4S de 380 ml; Dimensiones 80x80x235mm; 4 cuchillas; Batería: 3,6 V 1500 mAh; Potencia: 25W; 22000 rpm; Duración de la batería: 10-12 horas; Función de carga USB

Aterrizaje:

Antes del primer uso, cargue la licuadora: conecte el cable USB a la licuadora y luego a cualquier puerto USB o cargador. El tiempo de carga de la batería es de 3 a 5 horas.

Modo de uso:

Antes de usarla por primera vez, lave la licuadora con un detergente suave y séquela. Asegúrate de que la copa esté correctamente atornillada a la base. Antes de usar, lave las frutas y verduras, retire las partes duras y divídalas en trozos más pequeños (aprox. 2x2 cm). Pon los ingredientes en la licuadora, agrega cualquier líquido (leche, agua, jugo). Todo el conjunto debería cubrir hasta el 60% del área. Cerrar la tapa. Pon la licuadora boca abajo y presiona el botón ON. Una vez que las cuchillas estén enganchadas, voltee la licuadora y licue hasta obtener la consistencia deseada. Luego apague la licuadora usando el botón OFF. Desenrosque la tapa. Puedes verter el cóctel en un vaso o beber directamente del recipiente. Lave la licuadora después de cada uso.

¡**Advertencias**! En caso de uso incorrecto, pueden producirse lesiones. Si la licuadora está encendida, está prohibido desenroscar la tapa superior y meter las manos dentro. No exceda 1 minuto de funcionamiento continuo del dispositivo. No coloque el aparato sobre o cerca de una placa eléctrica o de gas, en el borde de la placa o sobre una superficie inestable. El dispositivo siempre debe colocarse sobre una superficie estable, plana y seca. El producto está destinado al contacto con alimentos. No utilice verduras duras para licuar. Antes de lavar, asegúrese de que la licuadora esté apagada. La botella se puede lavar en el lavavajillas y la base se puede limpiar con un paño húmedo. No sumerja la base en agua. No se recomienda utilizar líquidos calientes (por encima de 49°C). No desmonte el dispositivo usted mismo. El producto debe protegerse contra daños mecánicos. No conecte ni opere el dispositivo con las manos mojadas. No utilice un producto dañado. Úselo según lo previsto. El producto no es un juguete. Los niños no deben utilizar ni jugar con este aparato. El dispositivo está diseñado para uso doméstico. Información para los usuarios sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (se aplica a los hogares) El símbolo que aparece en los productos o en la documentación adjunta a ellos informa que los aparatos eléctricos o electrónicos defectuosos no se pueden eliminar con la basura doméstica. Lo correcto cuando es necesario desharcese de aparatos eléctricos o electrónicos, desharcese de ellos, reutilizarlos o recuperar componentes es llevar el dispositivo a un punto de recogida especializado, donde será aceptado sin coste alguno. En algunos países, puedes devolver el producto a tu distribuidor local al comprar otro dispositivo. La eliminación correcta del dispositivo permite ahorrar recursos valiosos y evitar efectos negativos para la salud y el medio ambiente, que pueden verse amenazados por una manipulación inadecuada de los residuos. Los detalles de su punto de recogida más cercano se pueden obtener de su autoridad local. La eliminación inadecuada de residuos puede dar lugar a sanciones previstas en las normativas locales pertinentes. Usuarios de países de la Unión Europea: Si necesita desharcese de aparatos eléctricos o electrónicos, póngase en contacto con su punto de venta o proveedor más cercano, quien le proporcionará más información. Eliminación de residuos en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si necesita desharcese de este producto, comuníquese con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener instrucciones sobre cómo desharcese de él.

Importador: Reto MB Sp. z o.o. z o., st. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

NL: GEBRUIKERSHANDLEIDING E155

Producteigenschappen: 380 ml 4S draagbare blender; Afmetingen 80x80x235mm; 4 messen; Batterij: 3,6 V 1500 mAh; Vermogen: 25 W; 22000 tpm; Levensduur batterij: 10-12 uur; USB-oplaadfunctie

Landen:

Laad de blender vóór het eerste gebruik op: sluit de USB-kabel aan op de blender en vervolgens op een willekeurige USB-poort of oplader. De oplaadtijd van de batterij bedraagt 3 tot 5 uur.

Manier van gebruik:

Voordat u de blender voor de eerste keer gebruikt, wast u de blender met een mild schoonmaakmiddel en veegt u hem droog. Zorg ervoor dat de beker goed op de basis is geschroefd. Was groente en fruit voor gebruik, verwijder harde delen en verdeel in kleinere stukken (ca. 2x2 cm). Doe de ingrediënten in de blender en voeg eventuele vloeistof toe (melk, water, sap). Het geheel moet maximaal 60% van het gebied beslaan. Sluit het deksel. Zet de blender ondersteboven en druk op de AAN-knop. Zodra de messen zijn ingeschakeld, draait u de blender om en mixt u tot de gewenste consistentie. Schakel vervolgens de blender uit met de UIT-knop. Schroef het deksel los. Je kunt de cocktail in een glas schenken of direct uit de container drinken. Was de blender na elk gebruik.

Waarschuwingen! Bij verkeerd gebruik kan letsel ontstaan. Als de blender is ingeschakeld, is het verboden om de bovenklep los te schroeven en uw handen erin te steken. Laat het apparaat niet langer dan 1 minuut onafgebroken werken. Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een elektrische of gaskookplaat, op de rand van de kookplaat of op een onstabiele ondergrond. Het apparaat moet altijd op een stabiele, vlakke, droge ondergrond worden geplaatst. Het product is bedoeld voor contact met voedsel. Gebruik geen harde groenten om te blenden. Zorg ervoor dat de blender is uitgeschakeld voordat u gaat wassen. De fles kan in de vaatwasser worden gewassen en de bodem kan met een vochtige doek worden afgeveegd. Dompel de basis niet onder in water. Het wordt niet aanbevolen om hete vloeistoffen (boven 49oC) te gebruiken. Demonteer het apparaat niet zelf. Het product moet worden beschermd tegen mechanische schade. Sluit het apparaat niet aan en bedien het niet met natte handen. Gebruik geen beschadigd product. Gebruik zoals bedoeld. Het product is geen speelgoed. Kinderen mogen dit apparaat niet gebruiken of ermee spelen. Het apparaat is bedoeld voor thuisgebruik. Informatie voor gebruikers over het weggooien van elektrische en elektronische apparaten (van toepassing op huishoudens) Het symbool op de producten of de bijbehorende documentatie geeft aan dat defecte elektrische of elektronische apparaten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Wanneer het nodig is om elektrische of elektronische apparaten weg te gooien, weg te gooien, te hergebruiken of onderdelen terug te winnen, is het de juiste handelwijze om het apparaat naar een gespecialiseerd inzamelpunt te brengen, waar het gratis wordt aanvaard. In sommige landen kunt u het product retourneren aan uw plaatselijke distributeur als u een ander apparaat aanschaft. Door het apparaat op de juiste manier weg te gooien, kunt u waardevolle hulpbronnen besparen en negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu vermijden, die door onjuiste afvalverwerking in gevaar kunnen komen. Informatie over uw dichtstbijzijnde inzamelpunt kunt u opvragen bij uw plaatselijke overheid. Onjuiste afvalverwerking kan leiden tot boetes zoals voorzien in de relevante lokale regelgeving. Gebruikers in landen van de Europese Unie: Als u elektrische of elektronische apparatuur moet weggooien, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde verkooppunt of leverancier, die u meer informatie zal geven. Afvalverwerking in landen buiten de Europese Unie: Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer voor instructies over hoe u het moet weggooien.

Importeur: Reto MB Sp. z o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

DE: BENUTZERHANDBUCH E155

Produktmerkmale: 380 ml 4S tragbarer Mixer; Abmessungen 80x80x235mm; 4 Klingen; Batterie: 3,6 V 1500 mAh; Leistung: 25 W; 22000 U/min; Akkulaufzeit: 10–12 Stunden; USB-Ladefunktion

Landung:

Laden Sie den Mixer vor dem ersten Gebrauch auf: Schließen Sie das USB-Kabel an den Mixer und dann an einen beliebigen USB-Anschluss oder ein Ladegerät an. Die Ladezeit des Akkus beträgt 3 bis 5 Stunden.

Art der Nutzung:

Waschen Sie den Mixer vor dem ersten Gebrauch mit einem milden Reinigungsmittel und wischen Sie ihn trocken. Stellen Sie sicher, dass der Becher richtig mit der Basis verschraubt ist. Vor Gebrauch Obst und Gemüse waschen, harte Teile entfernen und in kleinere Stücke (ca. 2x2 cm) teilen. Geben Sie die Zutaten in den Mixer und fügen Sie eventuelle Flüssigkeit (Milch, Wasser, Saft) hinzu. Das Ganze sollte bis zu 60 % der Fläche abdecken. Mach den Deckel zu. Drehen Sie den Mixer um und drücken Sie die ON-Taste. Sobald die Klingen eingerastet sind, drehen Sie den Mixer um und mixen Sie bis zur gewünschten Konsistenz. Schalten Sie dann den Mixer mit der OFF-Taste aus. Schrauben Sie die Abdeckung ab. Sie können den Cocktail in ein Glas füllen oder direkt aus dem Behälter trinken. Waschen Sie den Mixer nach jedem Gebrauch.

Warnungen! Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Verletzungen kommen. Wenn der Mixer eingeschaltet ist, ist es verboten, die obere Abdeckung abzuschrauben und die Hände hineinzustecken. Der Dauerbetrieb des Geräts darf nicht länger als 1 Minute dauern. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines Elektro- oder Gaskochfelds, auf den Rand des Kochfelds oder auf eine instabile Oberfläche. Das Gerät sollte immer auf einer stabilen, ebenen und trockenen Oberfläche aufgestellt werden. Das Produkt ist für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt. Verwenden Sie zum Mixen kein hartes Gemüse. Stellen Sie vor dem Waschen sicher, dass der Mixer ausgeschaltet ist. Die Flasche kann in der Spülmaschine gewaschen und der Boden mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Tauchen Sie die Basis nicht in Wasser. Es wird nicht empfohlen, heiße Flüssigkeiten (über 49 °C) zu verwenden. Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst. Das Produkt sollte vor mechanischer Beschädigung geschützt werden. Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an und bedienen Sie es nicht. Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt. Bestimmungsgemäß verwenden. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen dieses Gerät nicht benutzen oder damit spielen. Das Gerät ist für den Heimgebrauch bestimmt. Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte) Das auf den Produkten oder den beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird. Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Anweisungen zur Entsorgung zu erhalten.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

SK: UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA E155

Vlastnosti produktu: 380 ml 4S prenosný mixér; Rozmery 80x80x235mm; 4 čepele; Batéria: 3,6V 1500 mAh; Výkon: 25W; 22 000 otáčok za minútu; Výdrž batérie: 10-12 hodín; Funkcia USB nabíjania

pristátie:

Pred prvým použitím nabite mixér: pripojte kábel USB k mixéru a potom k akémukoľvek portu USB alebo nabíjačke. Doba nabíjania batérie je 3 až 5 hodín.

Spôsob použitia:

Pred prvým použitím mixér umyte jemným čistiacim prostriedkom a utrite dosucha. Uistite sa, že pohár je správne priskrutkovaný k základni. Ovocie a zeleninu pred použitím umyte, odstráňte tvrdé časti a rozdeľte na menšie kúsky (cca 2x2 cm). Suroviny vložte do mixéra, pridajte ľubovoľnú tekutinu (mlieko, woda, šťava). Celé by to malo pokrývať až 60 % plochy. Zatvorte veko. Otočte mixér hore dnom a stlačte tlačidlo ON. Keď sú čepele zapojené, otočte mixér a rozmixujte na požadovanú konzistenciu. Potom vypnite mixér pomocou tlačidla OFF. Odskrutkujte kryt. Koktail môžete naliať do pohára alebo vypiť priamo z nádoby. Po každom použití mixér umyte.

Varovania! V prípade nesprávneho použitia môže dôjsť k zraneniu. Ak je mixér zapnutý, je zakázané odskrutkovať horný kryt a vložiť ruky dovnútra. Neprekračujte 1 minútu nepretržitej prevádzky zariadenia. Spotrebič neumiestňujte na elektrický alebo plynový varný panel alebo do jeho blízkosti, na okraj varnej dosky alebo na nestabilný povrch. Zariadenie by malo byť vždy umiestnené na stabilnom, rovnom a suchom povrchu. Výrobok je určený na styk s potravinami. Na mixovanie nepoužívajte tvrdú zeleninu. Pred umývaním sa uistite, že je mixér vypnutý. Fľašu je možné umývať v umývačke riadu a dno je možné utrieť vlhkou handričkou. Neponárajte základňu do vody. Neodporúča sa používať horúce tekutiny (nad 49oC). Zariadenie sami nerozoberajte. Výrobok je potrebné chrániť pred mechanickým poškodením. Nepripájajte ani neobsluhujte zariadenie mokrými rukami. Nepoužívajte poškodený výrobok. Používajte podľa určenia. Výrobok nie je hračka. Deti nesmú používať tento spotrebič ani sa s ním hrať. Zariadenie je určené na domáce použitie. Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odovzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie miesto predaja alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne pokyny, ako ho zlikvidovať.

Dovozca: Reto MB Sp. z o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poľsko

SV: ANVÄNDARMANUAL E155

Produktegenskaper: 380ml 4S Portable Blender; Mått 80x80x235mm; 4 blad; Batteri: 3,6V 1500 mAh; Effekt: 25W; 22000 rpm; Batteritid: 10-12 timmar; USB-laddningsfunktion

Landning:

Ladda mixern före första användningen: anslut USB-kabeln till mixern och sedan till valfri USB-port eller laddare. Batteriets laddningstid är 3 till 5 timmar.

Användningssätt:

Innan du använder den för första gången, tvätta mixern med ett milt rengöringsmedel och torka den torr. Se till att koppen är ordentligt fastskruvad i basen. Före användning, tvätta frukt och grönsaker, ta bort hårda delar och dela i mindre bitar (ca 2x2 cm). Lägg ingredienserna i mixern, tillsätt eventuell vätska (mjölk, vatten, juice). Det hela ska täcka upp till 60 % av ytan. Stäng locket. Vänd mixern upp och ner och tryck på ON-knappen. När bladen är i ingrepp, vänd på mixern och mixa till önskad konsistens. Stäng sedan av mixern med OFF-knappen. Skruva av locket. Du kan hälla upp cocktailen i ett glas eller dricka direkt från behållaren. Tvätta mixern efter varje användning.

Varningar! Vid felaktig användning kan skador uppstå. Om mixern är påslagen är det förbjudet att skruva av det övre locket och stoppa in händerna. Överskrid inte 1 minuts kontinuerlig drift av enheten. Placera inte apparaten på eller nära en elektrisk eller gashäll, på kanten av hällen eller på en instabil yta. Apparaten ska alltid placeras på en stabil, jämn och torr yta. Produkten är avsedd för kontakt med livsmedel. Använd inte hårda grönsaker för att blanda. Innan du tvättar, se till att mixern är avstängd. Flaskan kan diskas i diskmaskin och basen kan torkas av med en fuktig trasa. Sänk inte ner basen i vatten. Det rekommenderas inte att använda heta vätskor (över 49oC). Ta inte isär enheten själv. Produkten ska skyddas mot mekanisk skada. Anslut eller använd inte enheten med våta händer. Använd inte en skadad produkt. Använd som avsett. Produkten är inte en leksak. Barn får inte använda eller leka med denna apparat. Enheten är avsedd för hemmabruk. Information till användare om kassering av elektriska och elektroniska apparater (gäller hushåll) Symbolen som visas på produkterna eller den dokumentation som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas tillsammans med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssätt när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Korrekt kassering av enheten gör att du kan spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, som kan hotas av olämplig avfallshantering. Uppgifter om din närmaste insamlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kommer att ge ytterligare information. Avfallshantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta din lokala myndigheter eller återförsäljare för instruktioner om hur du kasserar den.

Importör: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

IT: MANUALE D'USO E155

Caratteristiche del prodotto: frullatore portatile 4S da 380 ml; Dimensioni 80x80x235mm; 4 lame; Batteria: 3,6 V 1500 mAh; Potenza: 25 W; 22000 giri/min; Durata della batteria: 10-12 ore; Funzione di ricarica USB

Approdo:

Prima del primo utilizzo, caricare il frullatore: collegare il cavo USB al frullatore, quindi a qualsiasi porta USB o caricatore. Il tempo di ricarica della batteria è compreso tra 3 e 5 ore.

Modo d'uso:

Prima di utilizzarlo per la prima volta, lavare il frullatore con un detergente delicato e asciugarlo. Assicurarsi che la tazza sia correttamente avvitata alla base. Prima dell'uso lavare frutta e verdura, eliminare le parti dure e dividerle in pezzetti più piccoli (circa 2x2 cm). Mettere gli ingredienti nel frullatore, aggiungere eventuali liquidi (latte, acqua, succo). Il tutto dovrebbe coprire fino al 60% dell'area. Chiudere il coperchio. Capovolgere il frullatore e premere il pulsante ON. Una volta innestate le lame, capovolgere il frullatore e frullare f