140*210mm

Lodówka
Refrigerator
MM515PWH
MM515PBK
MM515PSL

INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER'S MANUAL
NAVODILA ZA UPORABO
KORISNIŠKI PRIRUČNIK
MANUAL DE USUARIO
MANUAL DO USUÁRIO

Instrukcja oryginalna jest instrukcją angielską.
Pozostałe języki są tłumaczone z wersji oryginalnej.

PL - MM515PWH / MM515PBK / MM515PSL

Instrukcja obsługi

Lista części
1 Regulatorem niski
2 Regulator temperatury
3 Tacka szklanowa
4 Półka
5 Regulator niskich temperatur
6 Półka
7 Półka na jaja
8 Półka na butelki
9 Półka

Uwaga!

Tak czynność jak schematem todowi, czarczyszą przydatt znaczy się od miejsc strzeli.

Na należy ticknicki stosowe wentylacyjnych w obudowie lub konstrukcji urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania.

Ustawienie

Zapewnić dobrą wentylację

Zapewnij dobrą wentylację wokół bobinek, aby uniknąć przegrzania. Jeśli nie, może to spowodować pożar urządzenia. W tym celu należy zapewnić odpowiednią ilość wolnego miejsca na bokiem, tył min. 50 mm, górny bocznie można mieć na odległą 50 mm. Jeśli urządzenie jest wbudowane, w wnęce powinien być takim nie ocuje.

Ochrona przed wilgocią

Umieszczenie urządzenie bobinek w miejscu o dużej wilgotności powoduje rdzewienie części metalowych obudowy. Zbliżenie się bezpośredniego sprzyjanie bobinek wodą. Może to osłabić izolację, a to konsekwencji doprowadzić do porażenia prądem.

Ochrona przed wysoką temperaturą.

Lodówkę należy ustawić z dala od źródeł ciepła i nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Stabilizacja ustawienia

Urządzenie należy ustawić na płaskiej i solidnej podłodze. Jeśli podłoga jest nierówna, wyrównać nierówności, podkładając pod nogi urządzenia płaski kawałek drewna, płytki itp. Jeśli bobinka nie jest wyrównana, może wibrować i wydawać hałas. Jeśli regulacja bobinek nie będzie wystarczać w pełnym zakresie, należy zmienić miejsce ustawienia urządzenia.

Trzyma się z dala od niebezpieczeństwa

Nie zalewa się wrzeszczenia bobinek w pobliżu gazowych, elektrycznych lub bobinkowych. Jak gorzyca, alkohol, lotne ciecze (eterem itp. Wrzeszcza to na mogą być przechowywane w bobinek.

Perwazjuszy

Produkt zawierania lub przemieszania bobinek nie wolno jej ustawiać pozatem ani przechylać pod kątem wiadomych od 45st.

Korzystanie z bobinki

Ustawienie temperatury

• Gdy włączasz bobinki po raz pierwszy, ustaw regulator temperatury na pozycję „Max".
• Pierwsze rozpalanie temperatury ma ustawienia „Max". Po 2 godzinach ustawienia temperatury na pozycję „Mid". To ustawienie temperatury jest odpowiednie dla korzystania z bobinki w domu lub w biurze.
• Jeśli chcesz zmienić, przekręć pokrętło regulatora na pozycję „Mid".

Uwaga!

• Ustawienie regulatora temperatury w pozycji „Mid" zapewnia optymalne warunki pracy bobinki i zapewnia oszczędzanie prądu.
• Jeśli włączysz ustawienie wyższe i przestaw regulator na niższe, bobinka się nie wyłączy. Dopiero po osiągnięciu ustawionej temperatury bobinka się na nie pod kontrolą lub ustawionej.
• Jeśli bobinka jest pełna, ustawienie temperatury może być wyższe i przestawienie na niższe.

OSTRZEŻENIE!

Nie przedłużaj ani nie zgina przewodu zasilającego podczas pracy bobinki. Zdrowia się uszkodzenia przewodu zasilającego może powodować zwarcie, spowodować pożar produkcji pracy. Dostać z nim może uszkodzić bobinki, a w konsekwencji doprowadzić do porażenia prądem.

Nie ciągnie się przedłużacza przewodu zasilającego.

Nie wolno przenosić bobinki za kabel zasilający, aby uniknąć uszkodzenia.

OSTRZEŻENIE!

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, rozbudowy, przenosić zamiejsc nasz zasilać.

PL - MM515PWH / MM515PBK / MM515PSL

Wymieniony przez producenta, jego serwis lub innego wyspecjalizowanego.

Ochrona przed wilgocią

Umieszczenie urządzenia bobinek w miejscu o dużej wilgotności powoduje rdzewienie części metalowych obudowy. Zbliżenie się bezpośredniego sprzyjanie bobinek wodą. Może to osłabić izolację, a to konsekwencji doprowadzić do porażenia prądem.

Ochrona przed wysoką temperaturą.

Lodówkę należy ustawić z dala od źródeł ciepła i nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Stabilizacja ustawienia

Urządzenie należy ustawić na płaskiej i solidnej podłodze. Jeśli podłoga jest nierówna, wyrównać nierówności, podkładając pod nogi urządzenia płaski kawałek drewna, płytki itp. Jeśli bobinka nie jest wyrównana, może wibrować i wydawać hałas. Jeśli regulacja bobinki nie będzie wystarczać w pełnym zakresie, należy zmienić miejsce ustawienia urządzenia.

Trzyma się z dala od niebezpieczeństwa

Nie zalewa się wrzeszczenia bobinek w pobliżu gazowych, elektrycznych lub bobinkowych. Jak gorzyca, alkohol, lotne ciecze (eterem itp. Wrzeszcza to na mogą być przechowywane w bobinek.

Perwazjuszy

Produkt zawierania lub przemieszania bobinek nie wolno jej ustawiać pozatem ani przechylać pod kątem wiadomych od 45st.

Korzystanie z bobinki

Ustawienie temperatury

• Gdy włączasz bobinki po raz pierwszy, ustaw regulator temperatury na pozycję „Max".
• Pierwsze rozpalanie temperatury ma ustawienia „Max". Po 2 godzinach ustawienia temperatury na pozycję „Mid". To ustawienie temperatury jest odpowiednie dla korzystania z bobinki w domu lub w biurze.
• Jeśli chcesz zmienić, przekręć pokrętło regulatora na pozycję „Mid".

Uwaga!

• Ustawienie regulatora temperatury w pozycji „Mid" zapewnia optymalne warunki pracy bobinki i zapewnia oszczędzanie prądu.
• Jeśli włączysz ustawienie wyższe i przestaw regulator na niższe, bobinka się nie wyłączy. Dopiero po osiągnięciu ustawionej temperatury bobinka się na nie pod kontrolą lub ustawionej.
• Jeśli bobinka jest pełna, ustawienie temperatury może być wyższe i przestawienie na niższe.

OSTRZEŻENIE!

Nie przedłużaj ani nie zgina przewodu zasilającego podczas pracy bobinki. Zdrowia się uszkodzenia przewodu zasilającego może powodować zwarcie, spowodować pożar produkcji pracy. Dostać z nim może uszkodzić bobinki, a w konsekwencji doprowadzić do porażenia prądem.

Nie ciągnie się przedłużacza przewodu zasilającego.

Nie wolno przenosić bobinki za kabel zasilający, aby uniknąć uszkodzenia.

OSTRZEŻENIE!

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, rozbudowy, przenosić zamiejsc nasz zasilać.

PL - MM515PWH / MM515PBK / MM515PSL

• Nie używaj urządzeń elektrycznych, takich jak suszarka do włosów czy grzejnik, do rozmrażania bobinki.
• Nie rozmrażaj bobinki przy pomocy ostrych przedmiotów, takich jak noże czy widelce. Może to uszkodzić bobinki i spowodować obrażenia.
• Nie dotykaj bobinki mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
• Nie wyciągaj wtyczki z gniazda, ciągnąc za przewód zasilający. Może to spowodować zwarcie.
• Nie wyciągaj wtyczki z gniazda, gdy bobinka jest w trakcie pracy. Może to spowodować porażenie prądem.
• Nie wkładaj do bobinki produktów wybuchowych.
• Nie wkładaj do bobinki produktów zawierających gazy palne. Może to spowodować pożar.
• Nie wkładaj do bobinki produktów zawierających ostre przedmioty. Może to spowodować obrażenia.
• Nie wkładaj do bobinki produktów zawierających ciecze. Może to spowodować porażenie prądem