PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI E288

Cechy produktu:

• Materiał: tworzywo sztuczne; stal nierdzewna • Komunikacja: Bluetooth • Slot na kartę MicroSim • Slot na kartę MicroSD • Ekran dotykowy • Bateria 380mAh • Obwód nadgarstka: 150 – 220 mm • Funkcje: SMS (tylko Android), odbieranie połączeń, odtwarzanie muzyki, monitor snu, krokomierz, dyktafon, stoper, kalendarz, wibracje, budzik, przeglądarka zdjęć

Sposób użytkowania:

Przed pierwszym uruchomieniem naładuj urządzenie. Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj 3 sekundy. Dotknij krótko przycisku funkcyjnego, aby wyświetlić główny interfejs zegarka. Aby przejść do następnej strony przesuwaj w lewo ekran, aby powrócić, przesuwaj w prawo. Dotykając przycisku, przechodzisz do kolejnych funkcji wyświetlonych na ekranie. Przytrzymując przycisk przez 3 sekundy, otworzysz wyświetlaną funkcję. Pobierz aplikację, która pasuje do telefonu i zainstaluj na telefonie. Upewnij się, że smartphone ma włączony tryb Bluetooth. Pobierz i uruchom aplikację na telefonie. Aplikacja służy do synchronizacji urządzenia z telefonem. W telefonie włącz Bluetooth. Sparuj urządzenia.

Ostrzeżenia:

Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie. Produkt nie jest urządzeniem medycznym. Wyświetlane wartości są wartościami przybliżonymi i nie mogą zastąpić medycznych pomiarów kontrolnych. Przed użyciem naładuj zegarek do pełna. Opaska powinna być zapięta za wystającą kością nadgarstka. Opaska powinna być dopasowana do obwodu ręki. Odległość między telefonem, a urządzeniem nie może być większa niż 10 m. Nie rozkręcaj urządzenia. Przechowuj z dala od wilgoci i zanieczyszczeń. Nie zanurzaj w wodzie. Nie dotykaj ekranu, jeśli masz mokre palce. Nie używaj produktu podczas kąpieli. Czyść za pomocą suchej szmatki. Nie narażaj na zbyt wysokie lub niskie temperatury. Przechowuj z dala od promieniowania słonecznego. Nie używaj, jeśli produkt jest uszkodzony. Chroń przed uszkodzeniami, wstrząsami, nie rzucaj. Nie umieszczaj produktu w pobliżu magnesów. Należy chronić produkt przed kontaktem z benzyną, rozcieńczalnikiem, kwasami i innymi środkami chemicznymi. Używaj zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń przed dziećmi i przed osobami niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

EN: E288 USER MANUAL

Product features:

• Material: plastic; stainless steel • Communication: Bluetooth • MicroSim card slot • MicroSD card slot • Touch screen • 380mAh battery • Wrist circumference: 150 – 220 mm • Functions: SMS (Android only), answering calls, playing music, sleep monitor, pedometer, voice recorder, stopwatch, calendar, vibration, alarm clock, photo viewer

How to use:

Charge the device before first use. To turn on the device, press the ON/OFF button and hold for 3 seconds. Shortly touch the function button to display the main watch interface. To go to the next page, swipe the screen left, to return, swipe right. Touching the button will take you to the next functions displayed on the screen. Holding the button for 3 seconds will open the displayed function. Download the application that matches your phone and install it on your phone. Make sure that the smartphone has Bluetooth mode turned on. Download and run the application on your phone. The application is used to synchronize the device with the phone. Turn on Bluetooth on your phone. Pair the devices.

Warnings:

Charge the device before first use. The product is not a medical device. The displayed values are approximate and cannot replace medical control measurements. Charge the watch fully before use. The band should be fastened behind the protruding wrist bone. The band should be adjusted to the circumference of the hand. The distance between the phone and the device cannot exceed 10 m. Do not disassemble the device. Store away from moisture and dirt. Do not immerse in water. Do not touch the screen if your fingers are wet. Do not use the product while bathing. Clean with a dry cloth. Do not expose to too high or low temperatures. Store away from sunlight. Do not use if the product is damaged. Protect against damage, shocks, do not throw. Do not place the product near magnets. Protect the product from contact with petrol, thinner, acids and other chemicals. Use as intended. The product is not a toy. Keep out of reach of children and people with physical and mental disabilities.

Information for users on disposal of electrical and electronic devices (applies to households)

The symbol shown on products or the documentation attached to them indicates that faulty electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. The correct procedure for the disposal of electrical or electronic devices, recycling, reuse or recovery of components is to hand the device over to a specialised collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, the product can be returned to the local distributor when purchasing another device. Correct disposal of the device allows you to save valuable resources and avoid negative impacts on health and the environment, which may be endangered by inappropriate waste handling. Detailed information about the nearest collection point can be obtained from local authorities. Incorrect waste disposal is subject to penalties provided for in the relevant local regulations. Users in the European Union: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest dealer or supplier for further information.

Disposal in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you want to dispose of this product, please contact your local authorities or the retailer for information on the correct procedure.

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

CZ: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA E288

Vlastnosti produktu:

• Materiál: plast; nerezová ocel • Komunikace: Bluetooth • Slot pro MicroSim kartu • Slot pro MicroSD kartu • Dotykový displej • 380mAh baterie • Obvod zápěstí: 150 – 220 mm • Funkce: SMS (pouze Android), přijímání hovorů, přehrávání hudby, monitor spánku, krokoměr, hlasový záznamník , stopky, kalendář, vibrace, budík, prohlížeč fotografií

Jak používat:

Před prvním použitím zařízení nabijte. Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu 3 sekund. Krátkým klepnutím na funkční tlačítko zobrazíte hlavní rozhraní hodinek. Chcete-li přejít na další stránku, přejeďte po obrazovce doleva, pro návrat doprava. Dotykem tlačítka přejdete na další funkce zobrazené na obrazovce. Podržením tlačítka po dobu 3 sekund se otevře zobrazená funkce. Stáhněte si aplikaci, která se hodí pro váš telefon, a nainstalujte ji do telefonu. Ujistěte se, že váš smartphone má zapnutý režim Bluetooth. Stáhněte a spusťte aplikaci v telefonu. Aplikace slouží k synchronizaci zařízení s telefonem. Zapněte na svém telefonu Bluetooth. Párujte svá zařízení.

Upozornění:

Před prvním použitím zařízení nabijte. Výrobek není zdravotnický prostředek. Zobrazené hodnoty jsou přibližné a nemohou nahradit lékařská kontrolní měření. Před použitím hodinky plně nabijte. Pásek by měl být upevněn za vyčnívající zápěstní kostí. Pásek by měl být přizpůsoben obvodu ruky. Vzdálenost mezi telefonem a zařízením nesmí být větší než 10 m Zařízení nerozebírejte. Skladujte mimo vlhkost a kontaminaci. Neponořujte do vody. Nedotýkejte se obrazovky, pokud máte mokré prsty. Nepoužívejte přípravek při koupání. Čistěte suchým hadříkem. Nevystavujte příliš vysokým nebo nízkým teplotám. Skladujte mimo dosah slunečního záření. Nepoužívejte, pokud je výrobek poškozen. Chraňte před poškozením, nárazem, neházejte. Neumisťujte výrobek do blízkosti magnetů. Chraňte výrobek před kontaktem s benzínem, ředidlem, kyselinami a jinými chemikáliemi. Používejte podle určení. Výrobek není hračka. Chránit před dětmi a lidmi s tělesným a mentálním postižením.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti)

Symbol zobrazený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace.

Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o informace, jak jej správně zlikvidovat.

Dovozce: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polsko

FR: MANUEL D'UTILISATION E288

Caractéristiques du produit :

• Matériau : plastique ; acier inoxydable • Communication : Bluetooth • Emplacement pour carte MicroSim • Emplacement pour carte MicroSD • Écran tactile • Batterie 380 mAh • Tour de poignet : 150 – 220 mm • Fonctions : SMS (Android uniquement), réponse aux appels, lecture de musique, moniteur de sommeil, podomètre, enregistreur vocal , chronomètre, calendrier, vibration, réveil, visionneuse de photos

Comment utiliser :

Chargez l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Appuyez brièvement sur le bouton de fonction pour afficher l'interface principale de la montre. Pour passer à la page suivante, faites glisser l'écran vers la gauche, pour revenir, faites glisser votre doigt vers la droite. En touchant le bouton, vous accédez aux fonctions suivantes affichées à l'écran. Maintenir le bouton pendant 3 secondes ouvrira la fonction affichée. Téléchargez l'application adaptée à votre téléphone et installez-la sur votre téléphone. Assurez-vous que le mode Bluetooth est activé sur votre smartphone. Téléchargez et exécutez l'application sur votre téléphone. L'application est utilisée pour synchroniser l'appareil avec le téléphone. Activez Bluetooth sur votre téléphone. Associez vos appareils.

Avertissements :

Chargez l'appareil avant la première utilisation. Le produit n'est pas un dispositif médical. Les valeurs affichées sont approximatives et ne peuvent remplacer les mesures de contrôle médical. Chargez complètement la montre avant utilisation. Le bracelet doit être attaché derrière l'os saillant du poignet. Le bracelet doit être ajusté à la circonférence de la main. La distance entre le téléphone et l'appareil ne peut pas être supérieure à 10 m. Ne démontez pas l'appareil. Conserver à l'abri de l'humidité et de la contamination. Ne pas plonger dans l'eau. Ne touchez pas l'écran si vos doigts sont mouillés. N'utilisez pas le produit pendant le bain. Nettoyer avec un chiffon sec. Ne pas exposer à des températures trop élevées ou trop basses. Conserver à l'abri du soleil. Ne pas utiliser si le produit est endommagé. Protéger des dommages, des chocs, ne pas jeter. Ne placez pas le produit à proximité d'aimants. Protégez le produit du contact avec l'essence, les diluants, les acides et autres produits chimiques. Utiliser comme prévu. Le produit n'est pas un jouet. Protéger des enfants et des personnes handicapées physiques et mentales.

Informations destinées aux utilisateurs sur l'élimination des équipements électriques et électroniques (concerne les ménages)

Le symbole apposé sur les produits ou sur la documentation qui y est jointe indique que les appareils électriques ou électroniques défectueux ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. La bonne marche à suivre lorsqu'il est nécessaire de mettre au rebut des appareils électriques ou électroniques, de les éliminer, de les réutiliser ou de récupérer des composants est de déposer l'appareil dans un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez retourner le produit à votre distributeur local lors de l'achat d'un autre appareil. L'élimination correcte de l'appareil vous permet d'économiser des ressources précieuses et d'éviter les effets négatifs sur la santé et l'environnement, qui peuvent être menacés par une manipulation inappropriée des déchets. Les détails de votre point de collecte le plus proche peuvent être obtenus auprès de votre autorité locale. Une élimination inappropriée des déchets peut entraîner des sanctions prévues par les réglementations locales en vigueur. Utilisateurs dans les pays de l'Union Européenne : Si vous devez vous débarrasser d'équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter votre point de vente ou fournisseur le plus proche qui vous fournira de plus amples informations.

Élimination des déchets dans les pays hors de l'Union européenne : Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des informations sur la manière de vous en débarrasser correctement.

Importateur : Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Pologne

ES: MANUAL DE USUARIO E288

Características del producto:

• Material: plástico; acero inoxidable • Comunicación: Bluetooth • Ranura para tarjeta MicroSim • Ranura para tarjeta MicroSD • Pantalla táctil • Batería de 380 mAh • Circunferencia de la muñeca: 150 – 220 mm • Funciones: SMS (solo Android), contestar llamadas, reproducir música, monitor de sueño, podómetro, grabadora de voz , cronómetro, calendario, vibración, despertador, visor de fotos

Cómo utilizar:

Cargue el dispositivo antes de usarlo por primera vez. Para encender el dispositivo, presione el botón ON/OFF y manténgalo presionado durante 3 segundos. Toque brevemente el botón de función para mostrar la interfaz principal del reloj. Para ir a la página siguiente, deslice la pantalla hacia la izquierda, para regresar, deslícela hacia la derecha. Al tocar el botón se pasa a las siguientes funciones que se muestran en la pantalla. Si mantiene presionado el botón durante 3 segundos, se abrirá la función mostrada. Descargue la aplicación que se ajuste a su teléfono e instálela en su teléfono. Asegúrese de que su teléfono inteligente tenga activado el modo Bluetooth. Descarga y ejecuta la aplicación en tu teléfono. La aplicación se utiliza para sincronizar el dispositivo con el teléfono. Encienda Bluetooth en su teléfono. Empareja tus dispositivos.

Advertencias:

Cargue el dispositivo antes del primer uso. El producto no es un dispositivo médico. Los valores mostrados son aproximados y no pueden reemplazar las mediciones de control médico. Cargue el reloj completamente antes de usarlo. La banda debe fijarse detrás del hueso que sobresale de la muñeca. La banda debe ajustarse a la circunferencia de la mano. La distancia entre el teléfono y el dispositivo no puede ser superior a 10 m. No desmonte el dispositivo. Almacenar lejos de la humedad y la contaminación. No sumergir en agua. No toque la pantalla si tiene los dedos mojados. No utilice el producto mientras se baña. Limpiar con un paño seco. No exponer a temperaturas excesivamente altas o bajas. Almacenar lejos de la luz solar. No utilizar si el producto está dañado. Proteger de daños, golpes, no tirar. No coloque el producto cerca de imanes. Proteja el producto del contacto con gasolina, diluyentes, ácidos y otros químicos. Úselo según lo previsto. El producto no es un juguete. Proteger de niños y personas con discapacidad física y mental.

Información para usuarios sobre eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (aplica a hogares)

El símbolo que aparece en los productos o en la documentación adjunta a ellos informa que los dispositivos eléctricos o electrónicos defectuosos no se pueden eliminar con la basura doméstica. Lo correcto cuando es necesario desharcerse de aparatos eléctricos o electrónicos, desharcerse de ellos, reutilizarlos o recuperar componentes es llevar el dispositivo a un punto de recogida especializado, donde será aceptado sin coste alguno. En algunos países, puedes devolver el producto a tu distribuidor local al comprar otro dispositivo. La eliminación correcta del dispositivo permite ahorrar recursos valiosos y evitar efectos negativos para la salud y el medio ambiente, que pueden verse amenazados por una manipulación inadecuada de los residuos. Los detalles de su punto de recogida más cercano se pueden obtener de su autoridad local. La eliminación inadecuada de residuos puede dar lugar a sanciones previstas en las normativas locales pertinentes. Usuarios de países de la Unión Europea: Si necesita desharcerse de aparatos eléctricos o electrónicos, póngase en contacto con su punto de venta o proveedor más cercano, quien le proporcionará más información.

Eliminación de residuos en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si necesita desharcerse de este producto, comuníquese con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener información sobre cómo desharcerse de él correctamente.

Importador: Reto MB Sp. z o.o. z o., st. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

NL: GEBRUIKERSHANDLEIDING E288

Producteigenschappen:

• Materiaal: kunststof; roestvrij staal • Communicatie: Bluetooth • MicroSim-kaartsleuf • MicroSD-kaartsleuf • Touchscreen • 380mAh batterij • Polsomtrek: 150 – 220 mm • Functies: SMS (alleen Android), oproepen beantwoorden, muziek afspelen, slaapmonitor, stappenteller, voicerecorder , stopwatch, kalender, trilling, wekker, fotoviewer

Hoe te gebruiken:

Laad het apparaat op voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Om het apparaat in te schakelen, drukt u op de AAN/UIT-knop en houdt u deze 3 seconden ingedrukt. Tik kort op de functieknop om de hoofdinterface van het horloge weer te geven. Om naar de volgende pagina te gaan, veegt u over het scherm naar links, om terug te keren veegt u naar rechts. Door de knop aan te raken, gaat u naar de volgende functies die op het scherm worden weergegeven. Als u de knop 3 seconden ingedrukt houdt, wordt de weergegeven functie geopend. Download de app die bij uw telefoon past en installeer deze op uw telefoon. Zorg ervoor dat op uw smartphone de Bluetooth-modus is ingeschakeld. Download en voer de applicatie uit op uw telefoon. De applicatie wordt gebruikt om het apparaat met de telefoon te synchroniseren. Schakel Bluetooth in op uw telefoon. Koppel uw apparaten.

Waarschuwingen:

Laad het apparaat op voor het eerste gebruik. Het product is geen medisch hulpmiddel. De weergegeven waarden zijn bij benadering en kunnen medische controlemetingen niet vervangen. Laad het horloge volledig op voor gebruik. De band moet achter het uitstekende polsbeen worden vastgemaakt. De band moet worden aangepast aan de omtrek van de hand. De afstand tussen de telefoon en het apparaat mag niet groter zijn dan 10 m. Demonteer het apparaat niet. Bewaar uit de buurt van vocht en vervuiling. Niet onderdompelen in water. Raak het scherm niet aan als uw vingers nat zijn. Gebruik het product niet tijdens het baden. Reinigen met een droge doek. Niet blootstellen aan extreem hoge of lage temperaturen. Uit de buurt van zonlicht bewaren. Niet gebruiken als het product beschadigd is. Beschermen tegen schade, schokken, niet gooien. Plaats het product niet in de buurt van magneten. Bescherm het product tegen contact met benzine, verdunner, zuren en andere chemicaliën. Gebruik zoals bedoeld. Het product is geen speelgoed. Bescherm tegen kinderen en mensen met lichamelijke en geestelijke handicaps.

Informatie voor gebruikers over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing op huishoudens)

Het symbool dat op de producten of de bijbehorende documentatie wordt weergegeven, geeft aan dat defecte elektrische of elektronische apparaten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Wanneer het nodig is om elektrische of elektronische apparaten weg te gooien, weg te gooien, te hergebruiken of onderdelen terug te winnen, is het de juiste handelwijze om het apparaat naar een gespecialiseerd inzamelpunt te brengen, waar het gratis wordt aanvaard. In sommige landen kunt u het product retourneren aan uw plaatselijke distributeur als u een ander apparaat aanschaft. Door het apparaat op de juiste manier weg te gooien, kunt u waardevolle hulpbronnen besparen en negatieve effecten op de gezondheid en het milieu vermijden, die door onjuiste afvalverwerking in gevaar kunnen komen. Informatie over uw dichtstbijzijnde inzamelpunt kunt u opvragen bij uw plaatselijke overheid. Onjuiste afvalverwerking kan leiden tot boetes zoals voorzien in de relevante lokale regelgeving. Gebruikers in landen van de Europese Unie: Als u elektrische of elektronische apparatuur moet weggooien, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde verkooppunt of leverancier, die u meer informatie zal geven.

Afvalverwerking in landen buiten de Europese Unie: Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer voor informatie over hoe u het op de juiste manier kunt weggooien.

Importeur: Reto MB Sp. z o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

DE: BENUTZERHANDBUCH E288

Produktmerkmale:

• Material: Kunststoff; Edelstahl • Kommunikation: Bluetooth • MicroSim-Kartensteckplatz • MicroSD-Kartensteckplatz • Touchscreen • 380-mAh-Akku • Handgelenkumfang: 150 – 220 mm • Funktionen: SMS (nur Android), Anrufe entgegennehmen, Musik abspielen, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Sprachaufzeichnung , Stoppuhr, Kalender, Vibration, Wecker, Fotobetrachter

Anwendung:

Laden Sie das Gerät auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die EIN/AUS-Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Tippen Sie kurz auf die Funktionstaste, um die Hauptoberfläche der Uhr anzuzeigen. Um zur nächsten Seite zu gelangen, wischen Sie über den Bildschirm nach links, um zurückzukehren, wischen Sie nach rechts. Durch Berühren der Schaltfläche gelangen Sie zu den nächsten auf dem Bildschirm angezeigten Funktionen. Wenn Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, wird die angezeigte Funktion geöffnet. Laden Sie die für Ihr Telefon passende App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Telefon. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Smartphone der Bluetooth-Modus aktiviert ist. Laden Sie die Anwendung herunter und führen Sie sie auf Ihrem Telefon aus. Die Anwendung dient zur Synchronisierung des Geräts mit dem Telefon. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein. Koppeln Sie Ihre Geräte.

Warnungen:

Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch auf. Das Produkt ist kein Medizinprodukt. Die angezeigten Werte sind Richtwerte und können medizinische Kontrollmessungen nicht ersetzen. Laden Sie die Uhr vor dem Gebrauch vollständig auf. Das Band sollte hinter dem hervorstehenden Handgelenkknochen befestigt werden. Das Band sollte an den Handumfang angepasst werden. Der Abstand zwischen Telefon und Gerät darf nicht größer als 10 m sein. Zerlegen Sie das Gerät nicht. Vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen schützen. Nicht in Wasser tauchen. Berühren Sie den Bildschirm nicht mit nassen Fingern. Verwenden Sie das Produkt nicht beim Baden. Mit einem trockenen Tuch reinigen. Nicht übermäßig hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen. Vor Sonnenlicht schützen. Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist. Vor Beschädigung und Stößen schützen, nicht werfen. Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Magneten. Schützen Sie das Produkt vor Kontakt mit Benzin, Verdünner, Säuren und anderen Chemikalien. Bestimmungsgemäß verwenden. Das Produkt ist kein Spielzeug. Vor Kindern und Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen schützen.

Informationen für Nutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte)

Das auf den Produkten oder den ihnen beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer spezialisierten Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder den nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird.

Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

SK: UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA E288

Vlastnosti produktu:

• Materiál: plast; nehrdzavejúca oceľ • Komunikácia: Bluetooth • Slot na MicroSim kartu • Slot na MicroSD kartu • Dotykový displej • 380mAh batéria • Obvod zápästia: 150 – 220 mm • Funkcie: SMS (iba Android), prijímanie hovorov, prehrávanie hudby, monitor spánku, krokomer, hlasový záznamník , stopky, kalendár, vibrácie, budík, prehliadač fotografií

Ako používať:

Pred prvým použitím zariadenie nabite. Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte tlačidlo ON/OFF a podržte ho 3 sekundy. Krátkym klepnutím na funkčné tlačidlo zobrazíte hlavné rozhranie hodiniek. Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku, potiahnite prstom po obrazovke doľava, ak sa chcete vrátiť, potiahnite prstom doprava. Dotykom tlačidla prejdete na ďalšie funkcie zobrazené na obrazovke. Podržaním tlačidla na 3 sekundy sa otvorí zobrazená funkcia. Stiahnite si aplikáciu, ktorá sa hodí pre váš telefón, a nainštalujte ju do telefónu. Uistite sa, že váš smartfón má zapnutý režim Bluetooth. Stiahnite si a spustite aplikáciu v telefóne. Aplikácia slúži na synchronizáciu zariadenia s telefónom. Zapnite na svojom telefóne Bluetooth. Spárujte svoje zariadenia.

varovania:

Pred prvým použitím zariadenie nabite. Výrobok nie je zdravotnícka pomôcka. Zobrazené hodnoty sú približné a nemôžu nahradiť lekárske kontrolné merania. Pred použitím hodinky úplne nabite. Pás by mal byť pripevnený za vyčnievajúcu zápästnú kosť. Pás by mal byť prispôsobený obvodu ruky. Vzdialenosť medzi telefónom a zariadením nesmie byť väčšia ako 10 m Zariadenie nerozoberajte. Skladujte mimo dosahu vlhkosti a kontaminácie. Neponárajte do vody. Nedotýkajte sa obrazovky, ak máte mokré prsty. Prípravok nepoužívajte počas kúpania. Čistite suchou handričkou. Nevystavujte príliš vysokým alebo nízkym teplotám. Skladujte mimo dosahu slnečného žiarenia. Nepoužívajte, ak je výrobok poškodený. Chráňte pred poškodením, nárazmi, neházďte. Neumiestňujte výrobok do blízkosti magnetov. Chráňte výrobok pred kontaktom s benzínom, riedidlom, kyselinami a inými chemikáliami. Používajte podľa určenia. Výrobok nie je hračka. Chrániť pred deťmi a ľuďmi s telesným a mentálnym postihnutím.

Informácie pre užívateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti)

Symbol zobrazený na produktoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odovzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie.

Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne informácie o tom, ako ho správne zlikvidovať.

Dovozca: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poľsko

SV: ANVÄNDARHANDBOK E288

Produktegenskaper:

• Material: plast; rostfritt stål • Kommunikation: Bluetooth • MicroSim-kortplats • MicroSD-kortplats • Pekskärm • 380mAh batteri • Handledsomkrets: 150 – 220 mm • Funktioner: SMS (endast Android), svara på samtal, spela musik, sömnmonitor, stegräknare, röstinspelare , stoppur, kalender, vibration, väckarklocka, fotovisare

Hur man använder:

Ladda enheten innan du använder den för första gången. För att slå på enheten, tryck på ON/OFF-knappen och håll den intryckt i 3 sekunder. Tryck kort på funktionsknappen för att visa klockans huvudgränssnitt. För att gå till nästa sida sveper du på skärmen åt vänster, för att gå tillbaka sveper du åt höger. Genom att trycka på knappen går du till nästa funktioner som visas på skärmen. Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att öppna den visade funktionen. Ladda ner appen som passar din telefon och installera den på din telefon. Se till att din smartphone har Bluetooth-läge aktiverat. Ladda ner och kör programmet på din telefon. Applikationen används för att synkronisera enheten med telefonen. Slå på Bluetooth på din telefon. Para ihop dina enheter.

Varningar:

Ladda enheten före första användningen. Produkten är inte en medicinsk produkt. De visade värdena är ungefärliga och kan inte ersätta medicinska kontrollmätningar. Ladda klockan helt före användning. Bandet ska fästas bakom det utskjutande handledsbenet. Bandet ska anpassas efter handens omkrets. Avståndet mellan telefonen och enheten får inte vara större än 10 m. Ta inte isär enheten. Förvaras åtskilt från fukt och föroreningar. Sänk inte ned i vatten. Rör inte skärmen om dina fingrar är blöta. Använd inte produkten när du badar. Rengör med en torr trasa. Utsätt inte för för höga eller låga temperaturer. Förvaras åtskilt från solljus. Använd inte om produkten är skadad. Skydda mot skador, stötar, kasta inte. Placera inte produkten nära magneter. Skydda produkten från kontakt med bensin, thinner, syror och andra kemikalier. Använd som avsett. Produkten är inte en leksak. Skydda från barn och personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

Information till användare om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning (gäller hushåll)

Symbolen som visas på produkterna eller dokumentationen som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Korrekt kassering av enheten gör att du kan spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, som kan hotas av olämplig avfallshantering. Uppgifter om din närmaste insamlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, vänligen kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kan ge ytterligare information.

Avfallshantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för information om hur du kasserar den på rätt sätt.

Importör: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

IT: MANUALE D'USO E288

Caratteristiche del prodotto:

• Materiale: plastica; acciaio inossidabile • Comunicazione: Bluetooth • Slot per scheda MicroSim • Slot per scheda MicroSD • Touch screen • Batteria da 380 mAh • Circonferenza polso: 150 – 220 mm • Funzioni: SMS (solo Android), risposta alle chiamate, riproduzione di musica, monitoraggio del sonno, contapassi, registratore vocale , cronometro, calendario, vibrazione, sveglia, visualizzatore di foto

Come usare:

Caricare il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta. Per accendere il dispositivo, premere il pulsante ON/OFF e tenerlo premuto per 3 secondi. Toccare brevemente il pulsante funzione per visualizzare l'interfaccia principale dell'orologio. Per andare alla pagina successiva, scorri lo schermo verso sinistra, per tornare, scorri verso destra. Toccando il pulsante si passa alle funzioni successive visualizzate sullo schermo. Tenendo premuto il pulsante per 3 secondi si aprirà la funzione visualizzata. Scarica l'app adatta al tuo telefono e installala sul tuo telefono. Assicurati che il tuo smartphone abbia la mod