trebuie să stăă loc în condiții sigurațe adecvate, la o distanță de cel puțin 2 metri de o persoană, de o pieă de mobilier sau de un alt obstacol. Atunci când desfășurați jucăria, țțiți-ți o departe de dumneavoastă (în special de fețți și ochi) - se desfășoară în câteva secunde. Nu utilizați jucăria dacă rama metalică este rupță sau îndoită. Un produs deteriorat nu este potrivit pentru utilizare. Nu modificați în niciun fel construcția jucării. Produsul nu este rezistent la apă. Îndepărtați orice material de ambalaj înainte de a da jucăria copilului dumneavoastră. Ambalajul produsului nu este o jucărie. Curățare și întreținere: Curățați jucăria cu o cârpă curată, ușor umedă și lăsați-o să se usuce. Nu utilizați produse de curățare. Se recomandă să citiți și să păstrați acest instrucțiuni. **ATENȚIE!** Nu este potrivit pentru copii cu vârsta sub 36 de luni. Pentru utilizare sub supravegherea directă a unui adult. Numai pentru uz casnic. **ATENȚIE!** A se păstra departe de foc și de alte surse de căldură. **ATENȚIE!** Instalarea incorectă poate cauza accidente și reprezintă un pericol pentru copii și alți utilizatori. Păstrați pieele neasamblate departe de copii mici. Pericol de înghițire.

HU: A terméket felnőttnek kell összeszerelnie. A termék rugós fémszerkezettel van felszerelve. A játék kibontásának megfelelő térbeli körülmények között kell történnie, legalább 2 méterre egy személytől, bútordarabtól vagy más akadálytól. Kibontáskor tartsa távol a játékot (főleg az arcát és a szemét!) - a játék másodpercek alatt kibontakozik. Ne használja a játékot, ha a fémkeret törött vagy meghajlott. A sérült termék nem alkalmas a használatra. Ne módosítsa a játék szerkezetét semmilyen módon. A termék nem vízálló. Távolítson el minden csomagolóanyagot, mielőtt a játékot gyermekének adná. A termék csomagolása nem játék. Tisztítás és karbantartás: Tisztítsa meg a játékot tiszta, enyhén nedves ruhával, és hagyja megszáradni. Ne használjon tisztítószereket. Javasoljuk, hogy olvassa el és őrizze meg ezeket az utasításokat. **VIGYÁZAT!** Nem alkalmas 36 hónapnál fiatalabb gyermekek számára. Közvetlen felnőtt felügyelete mellett használandó. Kizárólag háztartási használatra. **VIGYÁZAT!** Tartsa távol a tűztől és más hőforrásoktól. **VIGYÁZAT!** A helytelen telepítés balesetekhez okozhat, és veszélyt jelent a gyermekekre és más felhasználókra. Tartsa az összeszereletlen alkatrészeket kisgyermekek elől elzárva. Lenyelési veszély.

BG: Продуктът трябва да се сглобява от възрастен. Продуктът е оборудван с метална конструкция с пружини. Разгъването на играчката трябва да се извършва в подходящо пространствено условие, на разстояние най-малко 2 метра от човек, мебел или друго препятствие. Когато разгъвате играчката, дръжте я далеч от вас (особено от лицето и очите си) - тя се разтяга за секунди. Не използвайте играчката, ако металната рамка е счупена или огъната. Повреденият продукт не е подходящ за употреба. Не променяйте по никакъв начин конструкцията на играчката. Продуктът не е водоустойчив. Отстранете всички опаковъчни материали, преди да дадете играчката на детето си. Опаковката на продукта не е играчка. Почистване и поддръжка: Почистайте играчката с чиста, леко влажна кърпа и я оставете да изсъхне. Не използвайте почистващи препарати. Препоръчваме да да прочетете и запазите тези инструкции. **ВНИМАНИЕ!** Не е подходящо за деца под 36-месечна възраст. За употреба под пряк надзор от възрастни. Само за домашна употреба. **ВНИМАНИЕ!** Да се пазе от огън и други източници на топлина. **ВНИМАНИЕ!** Неправилният монтаж може да доведе до злополуки и представлява опасност за деца и други потребители. Съхранявайте несглобените части на място, недостъпно за малки деца. Опасност от преглъщане.

EL: Το παιχνίδι πρέπει να συναρμολογηθεί από ενήλικα. Το παιχνίδι είναι εξοπλισμένο με μεταλλική δομή με ελατήρια. Το ξεδίπλωμα του παιχνιδιού θα πρέπει να γίνεται σε κατάλληλες χωροταξικές συνθήκες, τουλάχιστον 2 μέτρα μακριά από άτομο, έπιπλο ή άλλο εμπόδιο. Κατά το ξεδίπλωμα, κρατήστε το παιχνίδι μακριά από εσάς (ιδιαίτερα από το πρόσωπο και τα μάτια σας) - ξεδιπλώνεται σε δευτερόλεπτα. Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι εάν το μεταλλικό πλαίσιο είναι σπασμένο ή λυγισμένο. Ένα κατεστραμμένο προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση. Μην τροποποιείτε την κατασκευή του παιχνιδιού με οποιονδήποτε τρόπο. Το παιχνίδι δεν είναι αδιάβροχο. Αφαιρέστε οποιοδήποτε υλικό συσκευασίας πριν δώσετε το παιχνίδι στο παιδί σας. Η συσκευασία του προϊόντος δεν είναι παιχνίδι. Καθαρισμός και συντήρηση: Καθαρίστε το παιχνίδι με ένα καθαρό, ελαφρώς υγρό πανί και αφήνετε το να στεγνώσει. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού. Συνιστάται να διαβάσετε και να διατηρήσετε αυτές τις οδηγίες. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Για χρήση υπό την άμεση εποπτεία ενηλίκων. Μόνο για οικιακή χρήση. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κρατήστε το μακριά από φωτιά και άλλες πηγές θερμότητας. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα και αποτελεί κίνδυνο για παιδιά και τους άλλους χρήστες. Φυλάξτε τα μη συναρμολογημένα μέρη μακριά από μικρά παιδιά. Κίνδυνος κατάποσης.

RO: A montagem do produto deve ser efectuada por um adulto. O produto está equipado com uma estrutura metálica com mola. O desdobramento do brinquedo deve ser efectuado em condições de espaço adequadas, a pelo menos 2 metros de distância de uma pessoa, de um móvel ou de qualquer outro obstáculo. Ao desdobrar, mantenha o brinquedo afastado de si (especialmente da cara e dos olhos) - o brinquedo desdobra-se em segundos. Não utilizar o brinquedo se a estrutura metálica estiver partida ou dobrada. Um produto danificado não é adequado para utilização. Não modificar a construção do brinquedo de forma alguma. O produto não é à prova de água. Retire todo o material de embalagem antes de dar o brinquedo ao seu filho. A embalagem do produto não é um brinquedo. Limpeza e manutenção: Limpar o brinquedo com um pano limpo e ligeiramente húmido e deixar secar. Não utilizar produtos de limpeza. Recomenda-se a leitura e a conservação destas instruções. **CUIDADO!** Não é adequado para crianças com menos de 36 meses de idade. Para utilização sob a supervisão direta de um adulto. Apenas para uso doméstico. **CUIDADO!** Manter afastado do fogo e de outras fontes de calor. **CUIDADO!** Uma instalação incorrecta pode causar acidentes e constitui um perigo para as crianças e outros utilizadores. Manter as peças não montadas fora do alcance de crianças pequenas. Perigo de ingestão.

4

SELONIS

Tent for kids | Spielzelt für Kinder | Tente pour enfants | Tenda per bambini | Tienda para niños | Namiot dla dzieci | Tent voor kinderen | Barnlätt | Dětský stan | Detský stan | Valiku palapinė | Bērnu telts | Laste telk | Lasten teltta | Cort pentru copii | Gyermek sátor | Детска шатра | Παιδική σκηνή | Tenda para crianças

PL: Montaż zabawki powinien być wykonany przez osobę dorosłą. Produkt wyposażony jest w sprężynową konstrukcję metalową. Rozkładanie zabawki powinno się odbywać w odpowiednich warunkach przestrzennych, w odległości przynajmniej 2 metrów od osoby, mebla lub innej przeszkody. Podczas rozkładania zabawkę należy trzymać z daleka od siebie (szczególnie oczu i twarzy) - rozkłada się w ciągu kilku sekund. Zabawką ustawiamy na równej i poziomej powierzchni, z dalekо od schodów i innych niebezpiecznych urządzeń, takich jak np. piekarnik. Nie używać zabawki, jeśli metalowy stelaż jest złamany lub pogięty. Produkt uszkodzony nie nadaje się do użytku. W żaden sposób nie należy modyfikować konstrukcji zabawki. Produkt jest przeznaczony do użytku domowego, nie jest wodoodporny. Przed wręczeniem dziecku zabawki usuń wszelkie elementy opakowania. Opakowanie produktu nie jest zabawką. Materiał – 100% poliester. Czyszczenie i konserwacja: Zabawkę czyścić za pomocą czystej, lekko wilgotnej ściereczki i pozostawić do wyschnięcia. Nie należy używać środków czyszczących. Zaleca się przeczytanie i zachowanie tej instrukcji. **OSTRZEŻENIE!** Produkt nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy! Nie zostawiaj dziecka podczas zabawy bez nadzoru! Regularnie sprawdzaj stabilność konstrukcji! Wyłącznie do użytku domowego! **OSTRZEŻENIE!** Przechowywać z dalеka od ognia i innych źródeł ciepła! **OSTRZEŻENIE!** Produkt zawiera elementy z ostrymi krawędziami! Montaż powinien być wykonany przez osobę dorosłą! Niewłaściwy montaż może być przyczyną nieszczęśliwego wypadku i stanowi zagrożenie dla dzieci i innych użytkowników! Zabezpiecz nie złożone elementy przed zasięgiem małych dzieci! Istnieje ryzyko połknięcia małych elementów!

EN: The toy should be assembled by an adult. The product is equipped with a metal spring structure. Unfolding the toy should take place in appropriate spatial conditions, at a distance of at least 2 meters from a person, furniture or other obstacle. When unfolding, keep the toy away from you (especially eyes and face) - it will expand within a few seconds. Place the toy on an even and horizontal surface, away from stairs and other dangerous devices, such as an oven. Do not use the toy if the metal frame is broken or bent. Damaged product is not suitable for use. The structure of the toy should not be modified in any way. The product is intended for home use, it is not waterproof. Remove all packaging materials before handing the toy to the child. Product packaging is not a toy. Material - 100% polyester. Cleaning and maintenance: Clean the toy with a clean, slightly damp cloth and let it dry. Do not use cleaning agents. It is recommended to read and save this manual. **ATTENTION!** Not suitable for children under 36 months old! Use only under adult supervision! Home use only! Check the item's stability and safety before every use! For domestic use only! **ATTENTION!** Keep away from fire and other heat sources! **ATTENTION!** The product contains elements with sharp edges! Assembly to be carried out by an adult only. Incorrect assembly may lead to an accident and pose a threat for children or other users! Please keep the unassembled elements away from children! Small parts may detach and cause a choking hazard.

DE: Der Aufbau des Spielzeugs soll von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Das Produkt ist aus Polyester hergestellt und mit Federstahlrahmen ausgestattet. Der Aufbau des Spielzeugs soll unter angemessenen räumlichen Bedingungen erfolgen, entfernt mindestens 2 m von einer Person, Möbeln oder anderen Gegenständen. Halten Sie das Spielzeug beim Auffalten auch von sich fern. Es stellt sich in wenigen Sekunden auf. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Treppen oder gefährlichen Geräten wie z.B. Öfen. Verwenden Sie es nicht, wenn der Metallrahmen zerbrochen oder verbogen ist. Das beschädigte Produkt ist unbrauchbar. Die Konstruktion darf nicht verändert werden. Nur für den Heimgebrauch. Das Produkt ist nicht wasserdicht. Alle Verpackungsbestandteile sollen entfernt werden, bevor das Kind das Spielzeug verwendet. Die Produktverpackung ist kein Spielzeug. Das Produkt ist aus Polyester hergestellt. Pflege und Reinigung: Das Spielzeug mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden. Es wird empfohlen, diese Anleitung zu lesen und aufzubewahren. **WARNUNG!** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet! Zur Verwendung unter unmittelbarer Aufsicht eines Erwachsenen! Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität der Aufbau! Nur für den Heimgebrauch! **WARNUNG!** Fern vom Feuer und andere Wärmequellen halten! **WARNUNG!** Dieses Produkt hat Teile mit scharfen Kanten. Für die Einrichtung ist ein Erwachsener erforderlich. Eine inkorrekte Montage kann zu Unfällen führen und bewirkt Gefahr für Kinder und andere Benutzer. Schützen Sie nicht zusammengebaute Teile vor der Reichweite von kleinen Kindern. Gefahr des Verschluckens von Kleinteilen!

FR,BE: Le montage du jouet doit être effectué par un adulte. Le produit est équipé d'une structure à ressort en métal. Le jouet doit être déployé dans des conditions spatiales appropriées, à au moins 2m de la personne, des meubles ou de tout autre obstacle. Ne placez pas le produit à proximité d'un escalier ou de tout dispositif dangereux tel qu'un four. N'utilisez pas le jouet si le cadre en métal est brisé ou plié. La structure du jouet ne doit en aucun cas être modifiée. Le produit endommagé est impropre à l'utilisation. Pour usage domestique seulement. Le produit n'est pas imperméable. Avant de donner un jouet à l'enfant, retirez tous les éléments d'emballage. L'emballage du produit n'est pas un jouet. Composition : 100% polyester. Entretien et nettoyage : Nettoyez le jouet avec un chiffon propre légèrement humide. Ne pas utiliser de produits de nettoyage. Il est recommandé de lire et de conserver ce Manuel. **ATTENTION!** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois! À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte! Vérifiez régulièrement la stabilité de la structure ! Pour usage domestique seulement! **ATTENTION!** Tenir à l'écart du feu et des autres sources de chaleur! **ATTENTION!** Le produit contient des éléments

2

aux arêtes vives! Conservez les composants non assemblés hors de la portée des jeunes enfants ! Risque d'ingestion de petites pièces ! Un adulte est requis pour l'assemblage de produit ! Une installation incorrecte peut provoquer un accident et mettre en danger les enfants ou d'autres utilisateurs!

IT:L'articolo deve essere montato da un adulto. Il prodotto è dotato di struttura metallica a molle. L'articolo deve essere montato in condizioni spaziali appropriate – almeno 2 metri di distanza d'altra persona, un mobile oppure qualsiasi altro ostacolo. Il giocattolo da usare su una superficie piana e orizzontale. Non posizionare vicino alle scale o ai dispositivi pericolosi, come per esempio un forno. Non utilizzare l'articolo se l'telaio di metallo è rotto o piegato. Il prodotto danneggiato non può essere utilizzato. Non modificare in alcun modo la costruzione dell'articolo. Da uso solo in casa. Il prodotto non è impermeabile. Prima di lasciare il prodotto per gioco, elimina tutti gli elementi della confezione. La confezione non è un giocattolo. Non lasciare il bambino senza controllo durante il gioco. Materiale- 100% poliestere. Manutenzione e pulizia: Pulire il giocattolo con un panno pulito e leggermente umido. Non usare alcun detergente. Si consiglia di leggere e conservare questo manuale. ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Da usare sotto la sorveglianza diretta di un adulto. Controlla regolarmente la stabilità della struttura. Da uso solo in casa. ATTENZIONE! Tenere lontano da fuoco e altre fonti di calore! ATTENZIONE! Il prodotto contiene elementi con estremità affilate. Durante il montaggio deve essere presente un adulto. Il montaggio incorretto può provocare un incidente e mettere in pericolo i bambini o altri utenti. Proteggere i componenti non assemblati dalla portata dei bambini piccoli. Rischio di ingestione con elementi piccoli.

ES: El juguete debe ser instalado por un adulto. El artículo está equipado con estructura metálica de muelles. El juguete debe desplegarse en condiciones espaciales adecuadas, a una distancia de al menos 2 m de la persona, de los muebles o de cualquier otro obstáculo. Usa el juguete en un suelo liso, blando y horizontal. No lo coloques cerca de escaleras o dispositivos peligrosos como un horno. No uses el juguete si el marco de metal está roto o deformado. El producto dañado no es apto para el uso. La construcción del juguete no debe ser modificada. Solo para uso doméstico. No es resistente al agua. Antes de entregarle el juguete al niño, elimina todos los elementos del embalaje. El embalaje del producto no es un juguete. Composición - 100% poliéster. Conservación y limpieza: Limpia el juguete con un paño limpio y ligeramente húmedo. Déjalo que se seque. No uses ningunos agentes limpiadores. Se recomienda leer y guardar este manual. ¡ADVERTENCIA! ¡No apto para niños menores de 36 meses! ¡Para uso bajo la supervisión directa de un adulto! ¡Comprueba regularmente la estabilidad de la estructura! ¡Solo para uso doméstico! ¡ADVERTENCIA! ¡Mantén alejado del fuego u otras fuentes de calor! ¡ADVERTENCIA! ¡El producto contiene los elementos con bordes afilados! El producto debe ser montado por un adulto! ¡La instalación incorrecta puede causar un accidente y poner en peligro a niños u otros usuarios! ¡Mantén los componentes desplegados fuera del alcance de niños pequeños! ¡Riesgo de tragar piezas pequeñas!

NL: Het product moet worden gemonteerd door een volwassene. Het product is uitgerust met een metalen veren constructie. Het uitvouwen van een speelgoed moet plaatsvinden in geschikte ruimtelijke omstandigheden, met ten minste 2 meter afstand van een persoon, een meubelstuk of een ander obstakel. Bij het uitvouwen houd een speelgoed uit je buurt (vooral van je gezicht en ogen) - het uitvouwen duurt enkele seconden. Gebruik het speelgoed niet als het metalen frame gebroken of verbogen is. Een beschadigd product is niet geschikt voor gebruik. Wijzig de constructie van het speelgoed op geen enkele manier. Het product is niet waterdicht. Verwijder alle verpakkingselementen voordat je het speelgoed aan een kind geeft. De productverpakking is geen speelgoed. Reiniging en onderhoud: maak het speelgoed schoon met een schone, licht vochtige doek en laat het drogen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen. Het wordt aanbevolen om deze instructies te lezen en te bewaren. **WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden. Laat je kind niet zonder toezicht van een volwassene! Controleer regelmatig de stabiliteit van de constructie en. Alleen thuis gebruiken! **WAARSCHUWING!** Houden uit de buurt van vuur en warmtebronnen. **WAARSCHUWING!** Het product bevat elementen met scherpe randen! Het product moet worden gemonteerd door een volwassene. Een verkeerde installatie kan ongelukken veroorzaken en is een gevaar voor kinderen en andere gebruikers. Houd niet-gemonteerde onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen.

SE: Produkten måste monteras av en vuxen. Produkten är utrustad med en fjäderbelastad metallkonstruktion. Utfällning av leksaken bör ske under lämpliga rumsliga förhållanden, på ett avstånd av minst 2 meter från personer, möbler eller annat hinder. När leksaken fälls ut ska den hållas borta från barn (särskilt från ansikte och ögon) – utfällningen tar några sekunder. Använd inte leksaken om metallramen är trasig eller böjd. Produkten är inte användbar om den är skadad. Ändra inte leksakens design på något sätt. Produkten är inte vattentät. Produktens förpackning är inte en leksak. Säng alla delar av förpackningen innan du ger leksaken till barnet. Produktens förpackning är inte en leksak. Rengöring och underhåll: Rengör leksaken med en ren, lätt fuktig trasa och låt den torka. Använd inte rengöringsmedel. Det rekommenderas att läsa och behålla denna instruktion. **VARNING!** Ej lämplig för barn under 36 månaders ålder. För användning i vuxet sällskap. Kontrollera regelbundet konstruktionens stabilitet. Endast för hemmabruk. **VARNING!** Håll borta från eld och andra värmekällor. VARNING! Produkten innehåller element med vassa kanter! Produkten måste monteras av en vuxen! Felaktigt montage kan orsaka en olycka och utgör en risk för barn och andra användare! Håll icke-delar utom räckhåll för små barn.

CZ: Výrobek musí sestavit dospělá osoba. Výrobek je vybaven pružinovou kovovou konstrukcí. Rozkládání hračky by mělo probíhat ve vhodných prostorových podmínkách, nejméně 2 metry od osoby, nábytku nebo jiné překážky. Při rozkládání držte hračku dál od sebe (zejména od obličeje a očí) - rozkládá se během několika sekund. Hračku nepoužívejte, pokud je kovový rám zlomený nebo ohnutý. Poškozený výrobek není vhodný k použití. Konstrukci hračky nijak neupravujte. Výrobek není vodotěsný. Před předáním hračky dítěti odstraňte všechny obaly. Obal výrobku není hračka. Čištění a údržba: Hračku čistěte čistým, mírně navlhčeným hadříkem a nechte ji uschnout. Nepoužívejte čisticí prostředky. Doporučujeme, abyste si tuto příručku přečetli a uschovali. Pro použití na rovném, vodorovném povrchu. Nevhodné/vhodné pro dítě do 36 měsíců. Pouze pro domácí použití. **POZOR!** Uchovávejte mimo dosah ohně a jiných zdrojů tepla. **POZOR!** Nesprávná instalace může způsobit nehody a představuje nebezpečí pro děti a ostatních používatelů! Nezmontované komponenty uchovávejte mimo dosahu malých dětí. Riziko polití.

SK: Výrobok musí montovať dospelá osoba. Výrobok je vybavený pružinovou kovovou konstrukciou. Rozkladáni hračky by mało prebiehať vo vhodných prostorových podmienkách, najmenej 2 metry od osoby, nábytku nebo jiné překážky. Pri rozkládání držte hračku dál od sebe (zejména od obličeja a očí) - rozkládá se během několika sekund. Hračku nepoužívejte, pokud je kovový rám zlomený nebo ohnutý. Poškozený výrobek není vhodný k použití. Konstrukci hračky nijak neupravujte. Výrobek není vodotěsný. Před předáním hračky dítěti odstraňte všechny obaly. Obal výrobku není hračka. Čištění a údržba: Hračku čistěte čistým, mírně navlhčeným hadříkem a nechte ji uschnout. Nepoužívejte čisticí prostředky. Doporučujeme, abyste si tuto příručku přečetli a uschovali. Na použitie na rovnom, vodorovnom povrchu. Nevhodné/vhodné pre deti do 36 mesiacov. Na použitie pod priamym dohľadom dospelej osoby. Len na domáce použitie. **POZOR!** Uchovávajte mimo dosahu ohňa a iných zdrojov tepla. **POZOR!** Nesprávna inštalácia môže spôsobiť nehody a predstavuje nebezpečenstvo pre deti a ostatných používateľov! Nezmontované komponenty uchovávajte mimo dosahu malých detí. Riziko poľitia.

LT: Gamintį turi surinkti suaugęs asmuo. Gaminys turi spyruoklinę metalinę konstrukciją. Žaislas turi būti išskleistas tinkamose erdinėse sąlygose, bent 2 metrų atstumu nuo žmogaus, baldo ar kitos kliūties. Kai žaislas išskleidžiamas, laikykite jį atokiau nuo savęs (ypač nuo veido ir akių) - jis išskleidžiamas per kelias sekundes. Nenaudokite žaislo, jei metalinis rėmas yra sulūžęs arba sulenktas. Pažeistas gaminys netinkamas naudoti. Jokiu būdu nekeiskite žaislo dizaino. Gaminys nėra atsparus vandeniui. Prieš duodami žaidą vaikui pašalinkite visas pakuotes. Produkto pakuotė nėra žaislas. Valymas ir priežiūra: naudykitės švariu šviesiu, šiek tiek drėgnu skudurėliu ir palikite išdžiūti. Nenaudokite valymo priemonių. Rekomenduojama perskaityti ir išsaugoti šį vadovą. **DĖMESIO!** Netinka jaunesniems nei 36 mėnesių vaikams. Naudoti tiesiogiai prižiūrint suaugusiajam. Skirta naudoti tik buityje. **DĖMESIO!** Laikykite atokiau nuo ugnies ir kitų karščio šaltinių. **DĖMESIO!** Netinkamas montavimas gali sukelti nelaimingus atsitikimus ir pavoju vaikams bei kitiems naudotojams. Nesurinktus komponentus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pateitinė(-i) organizmą rikšu.

LV: Izstrādājumu jāsakārto pieaugušajam. Izstrādājums ir aprīkots ar atsperīgu metāla konstrukciju. Rotaļlietas izvēršana jāveic piemērotos telpiskos apstākļos, vismaz 2 metrtu attālumā no cilvēka, mēbeles vai citā šķērsli. Izvērstot rotaļlietu, turiet to tālāk no sevis (ja tpaši no sejas un acīm) - tā izvēršas dažu sekunžu laikā. Nelietojiet rotaļlietu, ja metāla rāmis ir sašauts vai salaists. Bojāts izstrādājums nav piemērots lietošanai. Nekādā veidā nemainiet rotaļlietas konstrukciju. Izstrādājums nav ūdensizturīgs. Pirms nodošat rotaļlietu bērnam, noņemiet iepakojuma materiālu. Izstrādājuma iepakojums nav rotaļlieta. Tīrīšana un apkope: notīriet rotaļlietu ar tīru, nedaudz mitru drānu un ļaujiet nožūt. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus. Ieteicams izlasīt un saglabāt šo instrukciju. **UZMANĪBU!** Nav piemērots bērniem līdz 36 mēnešu vecumam. Lietošanai tiešā pieaugušo uzraudzībā. Tikai lietošanai mājas apstākļos. **UZMANĪBU!** Sargāt no uguns un citiem karstuma avotiem. **UZMANĪBU!** Nepareiza uzstādīšana var izraisīt nelaimes gadījumus un apdraudēt bērnus un citus lietotājus! Nesamontētās detaļas glabājiet mazākiem bērniem nepieejamā vietā. Kļūmes risks.

EE: Tootе peab kokku panema täiskasvanu. Toode on varustatud vedruratrad metallkonstruktsiooniga. Mänguasja avamine peab toimuma sobivas ruumis, vähemalt 2 meetri kaugusel inimesest, mööblisemest või muust takistusest. Kõiga vältimise ajal hoidke mänguasja endast eemal (eriti näost ja silmadest) - see voltimine toimub sekundidega. Ärge kasutage mänguasja, kui metallraam on katki või painutatud. Kahjustatud toode ei sobi kasutamiseks. Ärge muutke mänguasja konstruktsiooni mingil viisil. Toode ei ole veekindel. Enne mänguaja lapsele andmist eemaldage kõik pakkematerjalid. Toote pakend ei ole mänguasi. Puhastamine ja hooldus: puhastage mänguasja puhta, kergelt niiske lapiga ja laske sellel kuivada. Ärge kasutage puhastusvahendeid. Soovitatav on lugeda ja säilitada seed juhised. **ETTEVAATUST!** Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele. Kasutamiseks otsese täiskasvanu järelevalve all. Ainult kodusele kasutamiseks. **ETTEVAATUST!** Hoida eemal tulest ja muudest soojusallikatest. **ETTEVAATUST!** Vale paigaldamine võib põhjustada õnnetusi ning on ohtlik lastele ja teistele kasutajatele. Hoidke kokkupanemata osad väikelastele kättesaamatus kohas. Neelamisoht.

FI: Aikuisen on koottava tuote. Tuotteessa on joustokoneittinen metallirakenne. Lelun avaamisen on tapahduttava sopivissa tiloissa, vähintään 2 metrin päässä ihmisestä, huonekalusta tai muusta esteestä. Kun purat lelua, pidä se kaukana itestäsi (erityisesti kasvoista ja silmistäsi) - se purkautuu muutamassa sekunnissa. Älä käytä lelua, jos metallikehys on rikki tai taipunut. Vaurioituneet tuote ei sovelta käyttettäväksi. Älä muuta lelun rakennetta millään tavalla. Tuote ei ole vedenpitävä. Poista kaikki pakkausmateriaali ennen kuin annat lelun lapselleisi. Tuotteen pakkaus ei ole leluu. Puhdistus ja huolto: Puhdista lelu puhtaalla, hieman kosteella liinalla ja anna kuivua. Älä käytä puhdistusaineita. On suositeltavaa, että luet ja säilytät nämä ohjeet. **HUOMIO!** Ei soveltu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Suoraan aikuisen valvonnassa käytettäväksi. Vain kotikäyttöön. **HUOMIO!** Pidä poissa tulen ja muiden lämmönlähteiden läheisyydestä. **HUOMIO!** Virheellinen asennus voi aiheuttaa onnettomuuksia ja on vaaraksi lapsille ja muille käyttäjille. Pidä kokoamattomat osat poissa pienten lasten ulottuvilta. Nielemisvaara.

RO: Produsul trebuie să fie asamblat de un adult. Produsul este echipat cu o structură metalică cu arc. Desfășurarea jucării

3