INSTRUKCJA OBS. KO1EL8033W5TJH2 BALDR

STACJA POGODOWA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM I FAZAMI KSIĘŻYCA

Dziękujemy za zakup stacji pogodowej z kolorowym wyświetlaczem i fazami księżyca. Przeczytaj i postępuj tej instrukcji przed pierwszą obsługą urządzenia. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

Jednostka główna z zasilaczem sieciowym (w zestawie) lub bateriami 3xAAA (brak w zestawie) Czujnik z bateriami 2xAA (brak w zestawie)

Przegląd produktu

JEDNOSTKA GŁÓWNA

1. **Aktualna temperatura zewnętrzna** Ikona strzałki wskazuje kierunek zmian temperatury
2. **Aktualna wilgotność zewnętrzna** Ikona strzałki wskazuje kierunek zmian wilgotności
3. **Aktualne ciśnienie barometryczne** Przedstawiane jako 1-CH1 -CH2 -CH3 -Barometr barometr
4. **Ciśnienie barometryczne** Wskazywane barometry w hPa lub mmHg
5. **Prognoza pogody na 12-godziny** Prognoza pogody na najbliższe 12-24 godziny
6. **Aktualna temperatura wewnętrzna** Ikona strzałki wskazuje kierunek zmian temperatury
7. **Aktualne wilgotność w pomieszczeniu** Ikona strzałki wskazuje kierunek zmian wilgotności
8. **Wyświetlacz kalendarza** Dni tygodnia w 5 językach
9. **Aksjomatry czas** Wskazówka godziny formatu 12/24-godzinnego
10. **Faza księżyca** Faza księżyca zmiana w zależności od wieku z przedziałem ustawionym czasie
11. **Maksymalne/minimalne rekordy temperatury i wilgotności** Rekordy temperatury (maksymalnej i minimalnej) i wilgotności będą aktualizowane co 24 godziny i resetowane od północy
12. **Ustawienie Alarmu/Przedrzemki**
13. **Przycisk „Ustaw"** Przytrzymaj ustawienia czasu
14. **Przycisk „▲"** Zwiększ liczbę, ustawiając dzień alarmu
15. **Przycisk „▼"** Zmniejszyć liczbę, ustawiając dzień alarmu
16. **Przycisk „ALARM"** Sprawdź czas alarmu, włączyć/wyłącz alarm, wejdź w ustawienia alarmu
17. **Przycisk „KANAŁ"** Kanał przełączania
18. **Przycisk „MEM"** Sprawdź zapis maksimin
19. **Otwór do zawieszania**
20. **Komora akumulatora**
21. **Metalowy wspornik stojąka**
22. **Otwór DC**

CZUJNIK ZEWNĘTRZNY



1. Lampka sygnalizacyjna. 2. Otwór do zawieszania. 3. Komora baterii. 4 Przełącznik kanałów 1-2-3

Cechy

1. Mierzy temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną (CF) oraz wilgotność
2. Zakres temperatur wewnętrznych: -10°C -60°C (14°F ~122°F)
3. Zakres temperatur zewnętrznych: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 149°F)
4. Zakres wilgotności wewnętrzi i na zewnątrz: 1%-99%
5. Prognoza pogody na najbliższe 12-24 godziny z barometrem
6. Funkcja kalendarza z falami księżyca
7. Wyświetlanie czasu w trybie 12/24H

Możesz na przykład ustawić kanał 1 dla czujnika. Przed synchronizacją należy jednak upewnić się, że jednostka główna jest ustawiona na ten sam kanał. Lampa sygnalizacji: Nadal pulsuje: „CHANNEL" na urządzeniu głównym, aby ustawić kanał. Kolejność ustawienia to CH1–CH2–CH3–Barometer kanału co2 CH3 do CH2 do CH3, co 5 sekund), należy wybrać tę samą pozycję numerczną zarówno dla czujnika, jak i urządzenia głównego, aby urządzenia mogły się zsynchronizować.

- Automatyczna synchronizacja: po włączeniu zasilania obu urządzeń, stan odbioru będzie trwał maksymalnie 3 minuty, sygnał anteny odbiorczej będzie migał, jeśli żaden sygnał nie zostanie odebrany w ciągu 3 minut, sygnał anteny zniknie i przestanie odbierać sygnał zewnętrzny.

KONFIGURACJA URZĄDZENIA GŁÓWNEGO
USTAWIANIE GODZINY I DATY

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „USTAW" (SET), aby przejść do ustawień czasu; dane ustawień będą miigać z częstotliwością 0,5 sekundy.
2. Krótkotrwał ustawień jest następujące: Godzina → Minuta → Rok → MD(DM) → Miesiąc → Data → Format czasu (12/24 godzinny) → Jednostka Barometru→ Jazyk dnia tygodnia → 12/24H → obszar przyciskiów DFF/Fm → Wyjście.
3. Naciśnij przyciski „▼"/„▲" lub „▲", aby ustawić dzienne dane; naciśnijnie i przytrzymaj przyciski „▼" lub „▲" stosunkowo szybką zmianę danych o 8 kroków.
4. Do wyboru jest 5 języków wyświetlania dni tygodnia: FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, ANGIELSKI, NIEMIECKI, WŁOSKI

Język	Niemiecki	Angielski	Francuski	Włoski	Hiszpański
	GER	ENG	FRE	ITA	SPA
Niedziela	SON	SUN	DIM	DOM	DOM
Poniedziałek	MON	MON	LUN	LUN	LUN
Wtorek	DIE	TUE	MAR	MAR	MAR
Środa	MIT	WED	MER	MER	MIE
Czwartek	DON	THU	JEU	GIO	JUE
Piątek	FRE	FRI	VEN	VEN	VIE
Sobota	SAM	SAT	SAM	SAB	SAB

5. Jeśli przez 20 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, ustawienia zostaną automatycznie zapisane i zakończone.

FUNKCJA ALARMU
USTAWIANIE CZASU ALARMU:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ALARM", aby przejść do trybu ustawienia czasu alarmu.
2. Naciśnij przyciski „▼/▲" lub „▲", aby dostosować dane; naciśnijnie i przytrzymanie przycisku „▼/▲" lub „▲" spowoduje szybką zmianę danych o 8 kroków.
3. Krótkotrwał ustawień jest następujące: Godzina → Minuta → Pn-Nd/Pn-Pt → Wyjście. (Możliwość wyboru dziś alarmu: od poniedziałku do niedziel(poniedziałku do piątku).
4. Jeśli przez 20 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, ustawienia zostaną automatycznie zapisane i zakończone.
5. Alarm jest domyślnie włączony po ustawieniu czasu alarmu.

WŁACZANIE/WYŁACZANIE ALARMU:

1. W trybie wyświetlania czasu naciśnij raz przycisk „ALARM", aby sprawdzić czas alarmu.
2. Naciśnij przycisk „ALARM" drugi raz, aby włączyć/wyłączyć alarm za pomocą symbolu ⏰. Aby powrócić do normalnego trybu, naciśnij przycisk „USTAW" (SET). Jeśli czas trwania operacji będzie mniejszy niż 20 sekund, automatycznie powróci do wyświetlania bieżącego czasu.
3. W trybie wyświetlania alarmu naciśnij przycisk „ALARM", aby włączyć/wyłączyć alarm za pomocą symbolu ⏰. Po ustawieniu na powrót do normalnego trybu, naciśnij przycisk „USTAW" (SET). Jeśli czas trwania operacji będzie mniejszy niż 20 sekund, automatycznie powróci do wyświetlania bieżącego czasu.

FUNKCJA DRZEMKI

1. Gdy alarm dzwoni, naciśnij dowolny inny przycisk z wyjątkiem przycisku głównego, aby zatrzymać alarm. Alarm uruchomi się ponownie następnego dnia.
2. LUB Gdy dzwoni alarm, naciśnij przycisk „DRZEMKA/SWIATŁO", aby aktywować funkcję drzemki. Alarm będzie powtarzany co 5 minut. Naciśnij dowolny inny przycisk z wyjątkiem przycisku głównego, aby wyłączyć alarm. Alarm uruchomi się ponownie następnego dnia.
3. Gdy zadzwoni alarm, naciśnijnie przycisk alarmu „Bibi" będzie nadal dzwonił 2 minuty; jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja.

INSTRUKCJA UMIESZCZANIA

Czujnik BALDR są zaprojektowane do użytku na otoczenia. Prawidłowe umieszczenie zarówno jednostki głównej, jak i czujnika zewnętrznego ma kluczowe znaczenie dla dokładności i wydajności tego produktu.

UMIESZCZENIE JEDNOSTKI GŁÓWNEJ

Umieść jednostkę główną w suchym miejscu, wolnym od bruzdy i kurzu. Aby zapewnić dokładny pomiar temperatury wewnętrznej, należy umieścić jednostkę główną z dala od źródeł ciepła lub otwarcie wentylacyjnych.

UMIEJSCOWIENIE CZUJNIKA ZEWNĘTRZNEGO

Czujnik może być umieszczony w sekcji otwartej wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Czujnik jest wodoszczelny na rozpryski wody i jest przeznaczony do ogólnego użytku na zewnątrz, jednak aby przedłużyć jego trwałość, należy umieścić go w miejscu chronionym przed bezpośrednim czynnikami atmosferycznymi. Najlepsza lokalizacja to 4 do 8 stóp (1,2 do 2,4 metra) nad ziemią ze stałym oderem i dużą ilością świeżego powietrza, które może krążyć wokół czujnika.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZMIESZCZENIA

- Odległość między jednostką główną a czujnikiem powinna wynosić co najmniej 5~6,5 stopy (1,5 ~ 2 metry) od wszystkich źródeł zakłóceń, takich jak monitory komputerowe lub telewizory.
- Aby uniknąć potencjalnych zakłóceń sygnału, umieszczenie czujnika należy umieścić z dala od dużych metalowych przedmiotów, grubych ścian, metalowych powierzchni lub innych obiektów, które mogą ograniczyć przekazywanie sygnału.
- Nie należy używać innych produktów elektrycznych, takich jak skuteczek lub głośnik dzwiękowy na tej samej częstotliwości sygnału.
- Sąsiedni czujnik z urządzeń elektrycznych działających na tej samej częstotliwości sygnału również mogą powodować zakłócenia.

KONFIGURACJA JEST ZAKOŃCZONA

Czujnik zsynchronizuje się teraz z jednostką główną. Zakończenie synchronizacji może potrwać kilka minut.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBSŁUGI

TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ

- Zakres pomiarowy temperatury wewnętrznej: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) Zakres temperatury zewnętrznej: -20C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) LLL lub HH wyświetli się, gdy poza zakresem
- Zakres wilgotności wewnętrz i na zewnątrz: 1%-99%, LL lub HH wyświetli się, gdy poza zakresem
- Dokładność: Dla temperatury w zakresie 10°C ~ 30°C, dokładność wynosi ±1°C, jeśli poza zakresem, dokładność będzie wynosić ±3,5°C. Dla wilgotności w zakresie 40%~70%, dokładność wynosi ±5%RH, jeśli poza tym zakresem, dokładność będzie wynosić ±8%RH.
- Strzałka wskazująca zmiany temperatury: wyświetli się, gdy różnica wynosi co najmniej ±1°C w ciągu godziny lub w porównaniu z ostatnim odczytem.
- wyświetli się, gdy odczyt wzrośnie o 1°C w ciągu godziny lub w porównaniu z ostatnim odczytem.
- wyświetli się, gdy odczyt spadnie o 1°C w ciągu godziny lub w porównaniu z ostatnim odczytem.
- Strzałka wskazująca zmiany wilgotności: wyświetli się, gdy wilgotność zmierzy się o mniej niż 3%RH w ciągu godziny lub w porównaniu z ostatnim odczytem.
- wyświetli się, gdy odczyt wzrośnie o 3%RH w ciągu godziny lub w porównaniu z ostatnim odczytem.
- wyświetli się, gdy odczyt spadnie o 3%RH w ciągu godziny lub w porównaniu z ostatnim odczytem.

MAKSYMALNY I MINIMALNY ZAPIS

1. Naciśnij „MEM", aby uzyskać maksymalną temperaturę i wilgotność, wartość będzie wyświetlana przez 5 sekund.
2. Naciśnij przycisk „MEM" drugi raz aby wyświetlić minimalną temperaturę i wilgotność, wartość będzie wyświetlana przez 5 sekund.
3. Naciśnij przycisk „MEM" trzeci raz trzeci sposobuje powrót do trybu standardowego.
4. Naciśnijnie i przytrzymaj przycisk „MEM" spowoduje wyczyszczenie maksymalnego i minimalnego zapisu temperatury i wilgotności.
5. Zakresy pomiarowe: Max i Min będą aktualizowane co 24 godziny o godzinie 0:00.

BAROMETR I PROGNOZA POGODY

Można prognozy pogody poprzez wahania ciśnienia na ciśnienie zasilania. Dostępnych jest 5 trybów pogody: Słonecznie, Częściowo do zachmurzenia, Pochmurno, Deszczowo, Burzowo. Wyświetlane liczny pogody są oparte na godzinowych obliczeniach temperatury i wilgotności wewnętrznej/zewnętrznej na ciśnienie. Wahanych barometrycznych na 12 godzin z dokładnością 70%-75%.

Zakres barometru: 600hpa-1100hpa (900 mmHg-825 mmHg)

FUNKCJA PODŚWIETLENIA

- W przypadku zasilania bateriami (bez zasilacza sieciowego), naciśnij przycisk „DRZEMKA/ŚWIATŁO", aby włączyć podświetlenie. Podświetlenie będzie działać przez 10 sekund.
- Aby uzyskać ciągłe podświetlenie, należy podłączyć zasilacz.
- Naciśnij przycisk „DRZEMKA/ŚWIATŁO", aby przełączyć jasność podświetlenia między wartościami 100%, 50% i 0%.

FAZA KSIĘŻYCA

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązania
Odczyt zewnętrzny migał lub wyświetla kreski	Migające odczyty zewnętrznej (ani oczywiste) oznaczają zakłócenia bezprzewodowych. 1. Umieścić czujnik i wyświetlacz z jednostką, obok siebie i wyjąć baterie z obu, aby zresetować połączenie. 2. Upewnić się, że przełącznik 1-2-3 na dno urządzeniach jest zgodny. 3. Przełączować baterie w czujniku zewnętrznym. 4. Przełączać baterie w jednostce głównej.
Brak odbioru czujnika zewnętrznego	• Nadaje/nawiś baterie czujnika zewnętrznego i jednostki głównej. Wrzuca informacji o zasięgu bezprzewodowym. Zwykle 30 metrów w budynku. • Przenieś jednostkę głównej bliżej czujnik zewnętrzny. Urządzenia mogą „przebijać się" przez ściany, ale zasięg zmniejsza się. • Upewnij się, że dno urządzenia nie zakłócają na wysokiej lub 100 m od ziemi. • Upewnij się, że dno urządzenia nie zakłócają na wysokiej lub 100 m od ziemi. • Unikaj ciężkich ścian i dużych metalowych obiektów, które mogą zakłócać komunikację. • Jeśli nadal nie działa, spróbuj zresetować oba urządzenia, wyjmując na chwilę baterie.
Niestabilne temperatura/wilgotność	Nagły zanikający się, że zamiast jednostka główna, jak i czujnik są umieszczone z dala od bezpośredniego źródła ciepła: ekranowego i źródeł ciepła lub otwarcie wentylacyjnych.
Wyświetlanie komunikatu „Low Battery" na czujnik zewnętrzny lub zewnętrzny	Jeśli temperatura i wilgotność są wyższe niż dane wyświetlane, na ekranie pojawia się komunikat „Low Battery" jest na niższa niż dane wyświetlane, na ekranie pojawi się komunikat L.
Jeśli produkt BALDR nie działa prawidłowo po wyprzedzeniu krótkie rozwiązywania problemów, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub wysłać wiadomość e-mail na adres: service@baldr.com	

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie czyścić Zadnej jednostki głównej, nieciernicznikami ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, W razie potrzeby wyczyść miękką szmatką.
- Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie. Może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie produktu.
- Nie należy narażać produktu na działanie ekstremalnych sił, wstrząsów ani wahań temperatury lub wilgotności.
- Nie manipulować przy wewnętrznych komponentach.
- Nie należy łączyć nowych i starych baterii lub baterii różnych typów.
- Nie należy łączyć baterii alkalicznych, standardowych ani akumulatorów w tym producie.
- W przypadku przechowywania produktu przez dłuższy czas należy wyjąć z niego baterie.
- Nie wyrzucać tego produktu jako niesortowanych odpadów komunalnych. Odpady tego typu muszą być zbierane oddzielnie i podawane specjalnej obróbce.

GWARANCJA

BALDR udziela na ten produkt rocznej ograniczonej gwarancji na wady materiałowe i produkcyjne.

Usługa gwarancyjna może być wykonywana wyłącznie przez nasze autoryzowane centrum serwisowe. Oryginały, opatrzony datą rachunek sprzedaży musi zostać przedstawiony na żądanie jako dowód zakupu dla nas lub naszego autoryzowanego centrum serwisowego.

Gwarancja obejmuje wszystkie wady materiałowe i wykonawcze z następującymi wyjątkami: (1) uszkodzenia spowodowane wypadkiem, nieuzasadnionym użytkowaniem lub zaniedbaniem (w tym brakiem rozsądnej i niezbędnej konserwacji); (2) uszkodzenia powstałe podczas transportu (rozdzielenie należy zgłaszać przewoźnikowi); (3) uszkodzenia lub pogorszenie stanu akcesoriów lub powierzchni dekoracyjnych; (4) uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji zawartych w instrukcji obsługi.

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie rzeczywiste wady samego produktu i nie obejmuje kosztów instalacji lub demontażu (w stałej instalacji), ponownej konfiguracji lub regulacji, roszczeń opartych na błędnych informacjach sprzedawcy lub różnic w wyglądzie wynikających z okoliczności związanych z instalacją.

Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, nabywca musi skontaktować się z wyznaczonym centrum serwisowym, lub ich ustalenia problemu i procedury serwisowej.

Dziękujemy za wybór produktów BALDR!

ANLEITUNG MODELE:B0336W5TJH2 BALDR

FARBDISPLAY WETTERSTATION MIT MONDPHASE

Wir danken Ihnen herzlich, dass Sie die drahtlose Wetterstation Basic mit Hintergrundbeleuchtung gekauft haben. Wir anwerfen und fertigen den Artikel mit innovativen Komponenten und Technikern, um die perfekte Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Gerät zu ermöglichen. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und machen Sie sich vor der Verwendung mit den Funktionen vertraut.

Hauptgerät mit Ac-Adapter (mitgeliefert) oder 3xAAA-Batterien (nichtmitgeliefert) Sensor mit: 2xAA Batterien(nichtmitgeliefert)

Produktübersicht

HAUPTEINHEIT

1. **Aktuelle Außentemperatur** Das Piktogramm für die aktuelle Außentemperatur zeigt an, dass die Richtungstemperatur im Trend liegt.
2. **Aktuelle Außenfeuchtigkeit** Das Piktogramm zeigt an, in welche Richtung die Luftfeuchtigkeit tendiert.
3. **Außentemperaturkanal** anal von CH1–CH2–CH3–Kanalscan wechseln
4. **Luftdruck** Barometerdruck in hPa oder mmHg
5. **Wettervorhersage** Wettervorhersage für die nächsten 12-24 Stunden
6. **aktuelle Innentemperatur** Das Piktogramm für die aktuelle Innentemperatur zeigt an, dass die Richtungstemperatur im Trend liegt
7. **Aktuelle Raumluftfeuchtigkeit** Das Piktogramm zeigt an, in welche Richtung die Luftfeuchtigkeit tendiert.
8. **Kalenderanzeige** Wochentage in 5 Sprachen
9. **Aktuelle Zeit** 12/24 Stunden Format wählbar
10. **Mondphase** Die Mondphase ändert sich automatisch mit der obigen Zeitanzeitung
11. **Max/Min. Aufzeichnungen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit** Max/min Temperatur- und Feuchtigkeitsaufzeichnungen werden alle 24 Stunden aktualisiert und als Mittelwert aufgezeichnet.
12. **Hintergrundbeleuchtung / Schlummerfunktion**
13. **" SET " Taste** Eingabe in die Zeiteinstellung
14. **" ▲ " button** Daten erhöhen
15. **" ▼ /CF" Button** Schalten Sie CF und verringern Sie die Daten
16. **" ALARM " Taste** Überprüfen Sie die Alarmzeit, schalten Sie den Alarm ein/aus, gehen Sie die Alarmeinstellung ein
17. **" CHANNEL " Taste** Kanal wechseln
18. **" MEM" Taste** Max/Min. Datensatz prüfen
19. **Aufhängeloch**
20. **Batteriefach**
21. **Metall Standhalterung**
22. **DC-Loch**

Außensensor



1. Signalleuchte 2. Aufhängeloch 3. Batteriefachabdeckung 4. Kanal 1-2-3 Schalter

Lieferumfang Inhalt

Folgende Inhalte sind in der package enthalten:
1xDigitale Wetterstation
1xHauptgerät
1xAc Adapter
1xBenutzerhandbuch

ERSTE SCHRITTE

BALDR empfiehlt hochwertige Alkali- oder Lithium-Batterien für die beste Produktleistung. Hochleistungs- oder wiederaufladbare Batterien werden nicht empfohlen.

INSTRUMENTIERUNG DER HAUPTEINHEIT
Angelegen durch Batterien

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
2. Legen Sie 2x AAA-Batterie entsprechend der Polarität ein (+und).

Stromversorgung durch Ac Adapter:
Schließen Sie das Netzteil mit Gleichstromkopplung auf der Rückseite des Hauptgeräts an und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

MERKMALE

1. Misst die Innen- und Außentemperatur (CF) und die Luftfeuchtigkeit
2. Innentemperaturbereich: 0°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
3. Außentemperaturbereich: -20°C ~65°C (-4°F ~ 149°F)
4. Luftfeuchtigkeit im Innen- und Außenbereich: 1%-99%
5. Max/min Aufzeichnung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit (Ein- und Ausgang)
6. Wettervorhersage für die nächsten 12-24 Stunden mit Barometer
7. Kalenderfunktion mit Mondphase
8. Zeit-, Jahr-, Datumsanzeige im Formatwechsel
9. Zeitanzeige in 12/24 H
10. Kalenderanzeige in 5 Sprachen:GER (Deutsch), ENG (English), FRE (Französisch), ITA (Italienisch), SPA (Spanisch)
11. Anzeige der Temperaturtendenz in Pfeilen
12. 3 Sätze zu 3 HF-Kanälle für Außensensoren (nur ein Sensor im Lieferumfang enthalten)
13. Weiße Hintergrundbeleuchtung mit Dimmer

Lieferumfang Inhalt

Language	German	English	French	Italien	Spanien
	GER	ENG	FRE	ITA	SPA
Sprache	SON	SUN	DIM	DOM	DOM
Sonntag	MON	MON	LUN	LUN	LUN
Montag	DIE	TUE	MAR	MAR	MAR
Dienstag	MIT	WED	MER	MER	MIE
Wednesday	DON	THU	JEU	GIO	JUE
Donnerstag	FRE	FRI	VEN	VEN	VIE
Freitag	SAM	SAT	SAM	SAB	SAB
Samstag	SAM	SAT	SAM	SAB	SAB

5. Wenn 20 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, wird die Einstellung automatisch gespeichert und verlassen

ALARMFUNKTION
WECKZEIT EINSTELLEN:

1. Halten Sie die Taste "ALARM" gedrückt, um in den Einstellmodus für die Alarmzeit zu gelangen.
2. Drücken Sie die Taste " ▼/CF oder " ▲ ", um die Daten anzupassen; halten Sie die Taste " ▼/CF" oder " ▲ " gedrückt, um die Daten schnell in 8 Schritten zu ändern.
3. Die Reihenfolge der Einstellungen ist: Stunde -> Minute -> Mo-Su/Mo-Fr -> Verlassen(Wenn wenn wählbar: Mo-Sonntag / Montag bis Freitag)
4. Wenn 20 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, wird die Einstellung automatisch gespeichert und verlassen.
5. Der Alarm ist nach der Einstellung der Alarmzeit standardmäßig EIN.

ALARM EIN- UND AUSSCHALTEN:

●Wenn Sie sich im Ruhezustand befinden, drücken Sicke einmal die Taste "ALARM", um die Alarmzeit zu überprüfen. Drücken Sie zweimal die Taste "ALARM", um den Alarm durch das Ein-/Ausschalten des Symbols ein- und auszuschalten. ; Um in den Normalmodus zurückzukehren,Drücken Sie die "SET" - Taste.Wenn der Computer 20 Sekunden lang eingeschaltet ist, kehrt er automatisch zur aktuellen Zeitanzeige zurück.

●Wenn Sie sich im Einstellmodus befinden, drücken Sie die Taste "ALARM", um den Alarm durch das EIN/AUS des Symbols ein- und ausschalten. ; Um in den Normalmodus zurückzukehren, Drücken Sie die "SET" - Taste.Wenn der Computer 20 Sekunden lang eingeschaltet ist, kehrt er automatisch zur aktuellen Zeitanzeige zurück.

CONFIGURATION DU CAPTEUR

●Retirer l'unité principale avant de charger la batterie du capteur.
●Appuyez sur la touche CF pour basculer entre les degrés Celsius et Fahrenheit.
●Commutez l'unité du capteur sur le canal de votre choix. Par exemple, vous pouvez régler le canal 1 pour le capteur. Mais veuillez vous assurer que le canal du capteur et le canal de l'unité principale sont identiques pour une opération. Appuyez sur le bouton"CHANNEL" de l'unité principale pour régler le canal. l'ordre de réglage est CH1 -> CH2 -> CH3 -> Balayage de canal (de CH1 à CH3 à CH3, toutes les 5 secondes), vous devez sélectionner le même numéro de chaque pour le capteur et l'unité principale afin que les unités se synchronisent.
●Synchronisation automatique : après la mise sous tension des deux appareils, l'état de réception dure au maximum 3 minutes, le signal de l'antenne de réception clignote, si aucun signal n'est reçu après 3 minutes, le signal de l'antenne disparaît et cesse de recevoir le signal extérieur.

CONFIGURATION DE L'UNITÉ PRINCIPALE
RÉGLER L'HEURE ET LA DATE

1. Appuyez sur la touche "SET" et maintenez -la enfoncée pour entrer dans le réglage de l'heure. clignote dans 1Hz.
2. L'ordre de réglage est le suivant : Hour →Minute →Year →MD(DM) →Month → Date →Calendar unit →Barometer calibration →langue jour de la semaine →12/24H →Key tone OFF/On →Sortie.
3. Appuyez sur la touche " ▼/CF" ou " ▲ " pour régler les données :maintenez la touche " ▼/CF" enfoncée ou " ▲ " plusieurs rapidement les données par 8 étapes
4. Il y a 5 langues sélectionnables pour l'affichage des jours de la semaine : FR-SP- EN- GE- IT

Langue	English	German	Français	Italun	Espagnolo
	GER	TBS	FRE	ATI	ZPS
lundi	LUI	LUI	LUN	LUN	LUN
mardi	AUT	DE	MAR	MAR	MAR
mercredi	MERCRED	MIT	FPE	FPE	MIE
jeudi	THU	DON	JEU	OIG	JUE
vendredi	FRI	EFR	VEN	VEN	VIE
samedi	SAT	SAM	SAM	EBS	EBS
dimanche	SOLEIL	SAM	DIM	DOM	DOM

5. Si aucune opération n'est effectuée pendant 20 secondes, le réglage est automatiquement sauvegardé et quitté.

FONCTION DE L'ALARME
RÉGLER L'HEURE DE L'ALARME :

1. Appuyez sur la touche "ALARM" et maintenez-la enfoncée pour entrer dans le mode de réglage de l'heure de l'alarme.
2. Appuyez sur le bouton " ▼/CF ou " ▲ " pour régler les données ; appuyez et maintenez le bouton " ▼/CF" ou " ▲ " pour modifier quelque chose en 8 étapes.
3. L'ordre de réglage est le suivant : Heure → Minute →Mo-Su/Mo-Fr → Sortie.(Date d'alarme sélectionnable : Du lundi au dimanche / du lundi au vendredi).
4. Si aucune opération n'est effectuée pendant 20 secondes, le réglage est automatiquement sauvegardé et quitté.
5. L'alarme est activée par défaut après le réglage de l'heure de l'alarme.

ACTIVER/DÉSACTIVER L'ALARME :

1. En mode d'affichage de l'heure, appuyez une fois sur la touche "ALARM" pour vérifier l'heure de l'alarme. Appuyez deux fois sur la touche "ALARM" pour activer/désactiver l'alarme, vous pouvez activer/désactiver l'alarme en appuyant sur la touche ON/OFF du symbole ⏰. Pour revenir au mode normal, appuyez sur le bouton "SET". Si elle fonctionne pendant 20 secondes, l'affichage de l'heure actuelle s'affiche automatiquement.
2. En mode d'affichage des alarmes, appuyez sur la touche "ALARM" pour activer/désactiver l'alarme en appuyant sur le bouton ON/OFF du symbole ⏰. Pour revenir au mode normal, appuyez sur le bouton "SET". Si elle fonctionne pendant 20 secondes, l'affichage de l'heure actuelle s'affiche automatiquement.

FONCTION DE RÉPÉTITION

1. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel autre bouton sauf le bouton du haut pour arrêter la sonnerie. El l'alarme recommence la lendemain.
2. OU Lorsque la sonnerie retentit, appuyez sur le bouton "SNOOZE/LIGHT" pour activer la fonction de répétition de réveil. El l'alarme se répétera toutes les 5 minutes. Appuyez sur n'importe quel autre bouton sauf le bouton du haut pour quitter le mode de répétition de réveil et l'alarme recommence le jour suivant.
3. Lorsque l'alarme retentit, l'alarme accompagne "Bibi" retentit pendant 2 minutes si aucune opération n'est effectuée.

INSTRUCTION DE PLACEMENT

Les capteurs BALDR sont sensibles aux conditions ambiantes.
L'emplacement correct de l'unité principale et du capteur extérieur est essentiel à la précision et à la performance de produit.

Placement de l'unité principale

Placez l'appareil principal dans un endroit sec,exempt de poussière et de saleté. Pour assurer une mesure précise de la température intérieure,veillez à placer l'unité principale à l'écart des sources de chaleur ou des évents.

Placement du capteur extérieur

Le capteur est destiné à l'extérieur pour observer les conditions extérieures. Le capteur est étanche aux éclaboussures d'eau et est conçu pour une utilisation générale à l'extérieur,assurez-vous de placer ce dernier dans un lieu approprié dans une zone protégée contre les projections d'eau,les éléments météorologiques directs. Le meilleur emplacement est de 1,2 à 2,4 mètres (4 à 8 pieds) au-dessus du sol avec de l'ombre permanente et beaucoup d'air frais pour décaler autour du capteur.

Lignes directrices importantes pour le placement

●La distance entre l'unité principale et l'émetteur doit être d'au moins 1,5 à 2 mètres (5 à 6,5 pieds) de toute source d'interférence comme les écrans d'ordinateur ou les téléviseurs.
●Pour maintenir la portée sans fil, placez les appareils loin des gros objets métalliques, des murs épais, des surfaces métalliques ou d'autres objets qui peuvent limiter la communication sans fil.
●N'utilisez pas d'autres appareils électriques tels que des écouteurs ou des haut-parleurs fonctionnant sur la même fréquence de signal.
●Au voisinage d'autres appareils électriques fonctionnant sur la même fréquence de signal peuvent également causer des interférences.

L'INSTALLATION EST TERMINÉE

Le capteur est maintenant prêt à être utilisé. Le synchronisation peut prendre quelques minutes.

DIRECTIVE D'OPÉRATION

TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ

● Plage d'affichage de la température intérieure : -10°C~50°C (14°F~122°F), extérieur plage de température:-20°C ~ 65°C (-4°F ~ 149°F) LLL ou HH. Il s'affichera en dehors de la plage de température.
● Plage d'humidité intérieure et extérieure : 1%-99%LL ou HH s'affichera en dehors de la plage.
● Précision: Pour une température comprise entre 10°C~30°C,la précision est±1 °C, si elle est en dehors de cette plage la précision sera±3.5°C ; Pourune humidité entre 40-70%RH,la précision est±5%RH,si elle est en dehors de cette plage,la précision sera±8%RH.

● Flèche d'indication des changements de température :
- s'affichera lorsque la température changera moins de 1 °C en moins d'une heure ou par rapport à la dernière lecture.
- s'affiche lorsque la lecture augmente de 1 °C dans l'heure qui suit ou si elle est comparée à la dernière lecture.
- s'affiche lorsque la lecture diminue de1 °C dans l'heure qui suit ou lorsqu'elle est comparée à la dernière lecture.

● Flèche indiquant les changements d'humidité :
- s'affiche lorsque l'humidité change de moins de 3% d'heure en une heure ou par rapport à la dernière lecture.
- s'affiche lorsque la lecture augmente de 3% HR en une heure ou par rapport à la dernière lecture.
- s'affiche lorsque la lecture diminuera de 3% HR en une heure ou par rapport à la dernière lecture.

MAX ET MIN RECORD

1. Appuyez sur "MEM"pour obtenir la température et l'humidité maximales; la valeur sera affichée pendant 5 secondes.
2. Appuyez sur "MEM" deuxième fois "MEM" pour obtenir la température et l'humidité minimales, la valeur s'affiche pendant 5 secondes.
3. Appuyez une troisième fois sur "MEM" pour revenir au mode standard.
4. Maintenez "MEM" enfoncé pour effacer l'enregistrement max et min et effacer la mémoire.
5. Normalement, l'enregistrement Max et Min sera mis à jour toutes les 24 heures à 0:00.

BAROMÈTRE & PRÉVISIONS MÉTÉO

●Ton de prévision météo s'affiche après la mise sous tension. Il existe 5 types de modes météo : Ensoleillé, ensoleillé à nuageux, nuageux, pluvieux, orageux. L'affichage des icônes météo est basé sur le calcul horaire de la température et de l'humidité intérieures/extérieures et sur les données du baromètre. La prévision est pour les 12 prochaines heures avec une précision de 70% à 75%.
●Gamme barométrique : 600hpa-1100hpa(900mmHg-825 mmHg)

FONCTION DE RÉTROÉCLAIRAGE

● Appuyez sur le bouton"SNOOZE/LIGHT" pour allumer le rétroéclairage. Le rétroéclairage dure 10 secondes.
● Pour un rétroéclairage continu, veuillez branchez l'adaptateur secteur.
● Appuyez sur le bouton"SNOOZE/LIGHT" pour changer la luminosité du rétroéclairage entre 100%, 50% et désactivé

DAS SETUP IST ABGESCHLOSSEN

Der Sensor synchronisiert sich nun mit dem Hauptgerät. Es kann einige Minuten dauern, bis die Synchronisation abgeschlossen ist.

BETRIEBSANLEITUNG

TEMPERATUR &LUFTFEUCHTIGKEIT

● Innentemperaturbereich: 0°C~50°C (14°F~122°F),Outdoor Temperaturbereich:-20°C~65°C (-4°F ~ 149°F),LLL,Loder HH wenden angezeigt,wenn sie Ausfallbereich überschreiten.
● Feuchtigkeitsbereich in Innenraum und im Freien:1%-99%,LL oder HH wird angezeigt, wenn sie ausfallbereich überschreiten.
● Genauigkeit: Für zwischen Genauigkeit ist±1°C, wenn zwischen Gleiches Genauigkeit ist±1.5°C ; Feuchtigkeit zwischen70%RH,die Genauigkeit ist±5% RH.