OSTRZEŻENIE: Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, basenu lub innych zbiorników i naczyń zawierających wodę.

OSTRZEŻENIE: W przypadku użytkowania suszarki do włosów w łazience należy ją po użyciu odłączyć od gniazda zasilającego, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet gdy suszarka jest WYŁĄCZONA.

Dla dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zabezpieczenia różnicowo-prądowego o znamionowym szczątkowym prądzie roboczym nie przekraczającym 30mA. W tym celu należy skonsultować się z elektrykiem.

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, umysłowych lub poznawczych bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy wyłącznie pod opieką osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub po udzieleniu przez nie instrukcji dotyczących korzystania z urządzenia oraz związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie mogą używać urządzenia jako zabawki. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej są niedozwolone.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub inną osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

OSTRZEŻENIE: Urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
W trakcie użytkowania należy unikać kontaktu skóry lub oczu z nagrzaną powierzchnią urządzenia. Nie umieszczać rozgrzanego lub podłączonego do prądu urządzenia na powierzchniach wrażliwych na działanie wysokich temperatur. Jeśli urządzenie nie jest używane, należy zawsze odłączać je od gniazda zasilającego.

OSTRZEŻENIE: Podczas użycia nie należy blokować wlotu lub wylotu powietrza. Podczas pracy z urządzeniem należy pilnować, aby włosy nie dostawały się do wlotu powietrza. Podczas użycia w urządzeniu nagrzewa się otwór wylotu powietrza, dlatego nie należy dotykać ani wylotu powietrza, ani innych akcesoriów nałożonych na niego.
Uwaga: Stosować wyłącznie na włosach osuszonych wcześniej ręcznikiem.

OSTRZEŻENIE: w razie zepsucia się urządzenia nie należy podejmować żadnych prób jego naprawy. Urządzenie nie posiada żadnych części lub elementów, które mogą być samodzielnie serwisowane przez użytkownika.

Sterowanie temperaturą i prędkością
Wysokie ustawienia temperatury i prędkości są idealne do szybkiego suszenia lub suszenia częściowego przed stylizacją; niskie ustawienia temperatury i prędkości świetnie się sprawdzą w przypadku stylizacji i stosowania z dodatkowymi końcówkami.

Ochrona przed przegrzaniem
Urządzenie jest wyposażone w termostat, który w przypadku przekroczenia przez nie optymalnego poziomu suszenia będzie się cyklicznie wyłączał i blokował grzanie. Do momentu zresetowania termostatu urządzenie będzie emitować zimne powietrze. Jeśli termostat będzie nadal cyklicznie się wyłączać, wyłączyć suszarkę z gniazdka i pozostawić ją do ostygnięcia. Gdy urządzenie ostygnie, przed ponownym użyciem sprawdzić, czy nic nie blokuje przepływu powietrza. Jeśli problem będzie się powtarzał, nie używać urządzenia i skontaktować się z lokalnym urzędem w celu uzyskania pomocy i informacji, gdzie należy zabrać urządzenie do recyklingu.

Gwarancja i serwis
Urządzenie Revlon posiada gwarancję na wypadek usterek w czasie normalnego użytkowania na 2 lata od daty pierwszego zakupu. Produkt, który w okresie gwarancyjnym nie spełni oczekiwań z powodu usterek materiałowych lub produkcyjnych, zostanie wymieniony na nowy. Przy składaniu wszelkich reklamacji z tytułu gwarancji należy mieć przy sobie paragon lub inny dowód zakupu urządzenia. Nieprzedłożenie dowodu zakupu skutkuje nieważnością gwarancji. W takim przypadku należy przynieść urządzenie, wraz z ważnym paragonem, do miejsca zakupu celem wymiany. Z wymianą nie wiążą się żadne dodatkowe opłaty. Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub spowodowanych nieprzestrzeganiem wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. (Nie narusza to ustawowych praw konsumenta.)

4-cyfrowy numer serii produktu umieszczony na jego tylnej części jest równocześnie datą produkcji urządzenia. Pierwsze 2 cyfry oznaczają tydzień produkcji, natomiast 2 ostatnie – rok produkcji. Przykład: 3418 – produkt wytworzony w 34. tygodniu 2018 roku.

Te instrukcje są również dostępne w naszej witrynie. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.hot-europe.com/support

Wygląd urządzenia może się różnić od powyżej zamieszczonej ilustracji.

Znak towarowy REVLON® jest używany na mocy licencji udzielonej przez firmę Revlon.
© 2018 Revlon. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CZ

TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SI ULOŽTE

Prosíme přečtěte si veškeré pokyny, než tento přístroj začnete používat.
Tento přístroj je určený pouze k domácímu používání.

VAROVÁNÍ: Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel ani jiných nádob s vodou.

VAROVÁNÍ: Při použití vysoušeče vlasů v koupelně jej po použití vytáhněte ze zásuvky, neboť v blízkosti vody vysoušeč představuje nebezpečí, i když je VYPNUTÝ.

K dodatečné ochraně se doporučuje do elektrického obvodu v koupelně instalovat zařízení na zbytkový proud (RCD) se změřeným provozním zbytkovým proudem nepřevyšujícím 30 mA. Požádejte o pomoc elektrikáře.

Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tento přístroj používají pod dozorem jiné osoby nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému používání tohoto přístroje a jsou-li srozuměny s nebezpečími, která jim v souvislosti s používáním přístroje hrozí. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

Je-li přívodní šňůra poškozená, je z bezpečnostních důvodů nutné, aby ji vyměnil výrobce, jeho servisní pracovník nebo podobně kvalifikovaná osoba.

VAROVÁNÍ: Zapnutý přístroj nenechávejte bez dohledu. Obnaženou kůži a oči chraňte před kontaktem se zahřátým povrchem používaného přístroje. Když je přístroj rozpálený nebo zapojený do sítě, nepokládejte jej na povrchy citlivé na teplo. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej odpojte ze sítě.

VAROVÁNÍ: Během používání neblokujte přívod nebo vývod vzduchu. Při používání přístroje je třeba dávat pozor, aby se vlasy nedostaly do otvoru pro přívod vzduchu. Vývod vzduchu se u tohoto přístroje během používání zahřívá. Nedotýkejte se vývodu ani žádných příslušenství upevněných k vývodu. **Pozn.:** Před použitím přístroje vysušte vlasy ručníkem.

VAROVÁNÍ: Pokud se tento přístroj porouchá, nepokoušejte se ho opravit. Tento přístroj nemá žádné součástky ani části opravitelné uživatelem.

Regulace teploty vysoušení a rychlosti proudění vzduchu
Nastavení vysoké teploty vysoušení a vysoké rychlosti proudění vzduchu je ideální pro rychlé vysušení vlasů nebo vysušení vlasů před úpravou; nastavení nízké teploty vysoušení a nízké rychlosti proudění vzduchu je ideální při formování účesů a práci s prodlouženými vlasy.

Ochrana proti přehřátí
Tento přístroj je opatřen termostatem, který přejde do stavu VYPNUTO a odpojí ohřívání, pokud přístroj překročí optimální tepelnou úroveň pro vysoušení. Přístroj bude nadále vyfukovat studený vzduch, dokud se termostat neresetuje. Pokud termostat nadále zůstane ve stavu VYPNUTO, odpojte přístroj a nechejte jej vychladnout. Než přístroj po vypnutí opět použijete, zkontrolujte, zda není někde ucpaný. Jestliže problém přetrvává, přestaňte přístroj používat a kontaktujte naše číslo servisu.

IONIC TECHNOLOGY
Negativní ionty vytvářené tímto antistatickým IONTOVÝM přístrojem k vysoušení vlasů vyživují a pečují o vaše vlasy a zanechávají je měkké, hladké a lesklé na pohled i dotek. Negativní ionty mají také schopnost zmenšovat molekuly vody na vašich vlasech. Menší molekuly vody se rychleji odpařují, což snižuje dobu vysoušení vlasů. Funkce IONIC se aktivuje automaticky při zapnutí přístroje.

Skládací rukojeť
Rukojeť otočte a vyklopte ze složené polohy, kliknutím ji nastavte do polohy pro použití; před uložením postupujte obráceně.

Tlačítko Studený proud
Po dosažení požadovaného účesu stiskněte tlačítko Studený proud (❄) a dokončete úpravu studeným vzduchem.

Nástavec pro usměrnění proudu vzduchu
Usměrňuje proud vzduchu pro snadné a pohodlné vysoušení. Nezaměřujte proud vzduchu do jedné oblasti po delší dobu. Pro rychlé vysoušení odstraňte nástavec a nastavte vysoušeč na vysokou teplotu vysoušení a vysokou rychlost proudění vzduchu. Před vysoušením velmi hustých vlasů s tímto nástavcem nastavte přístroj na vysokou teplotu vysoušení a vysokou rychlost proudění vzduchu pro odstranění přebytečné vlhkosti vlasů.

Úprava vlasů
Před použitím vysoušeče vlasy vždy osušte ručníkem. Nastavte vysoušeč na vysokou teplotu vysoušení/rychlost proudění vzduchu a krouživými pohyby postupně vlasy vysoušejte. Nezaměřujte proud vzduchu do jedné oblasti po delší dobu. Jakmile budou vlasy téměř zcela suché, snižte nastavení teploty vysoušení / rychlosti proudění vzduchu a pomocí stylingového kartáče vlasy vytvarujte.

Pokyny pro čištění odnímatelného koncového krytu
Před čištěním koncového krytu přístroj vypněte. Uchopte koncový kryt z obou stran, odblokujte jej otočením proti směru hodinových ručiček a sejměte. Koncový kryt očistěte proudem vzduchu nebo jej důkladně vykartáčujte a nasaďte jej zpět na vysoušeč. Čištění je třeba provádět pravidelně.

Čištění
Po použití výdy odpojte přístroj od elektrické sítě a před čištěním jej nechte vychladnout. Vnější plochu vysoušeče otřete lehce navlhčeným hadříkem a potom ji vytřete do sucha. Tento vysoušeč je precizně zkonstruovaný profesionální přístroj, který musí dýchat, aby dosáhl maximálně efektivního výkonu. Vždy kontrolujte, zda otvor pro přívod vzduchu není zanesen prachem, vlasy nebo jinými nečistotami. Tuto kontrolu nikdy neprovádějte, když je přístroj zapnutý nebo zapojený do sítě.

Oko pro zavěšení
Tento vysoušeč je vybaven okem, za které jej můžete zavěsit na háček, abyste jej měli pohodlně při ruce.

Uskladnění
Vždy odpojte z elektrické sítě, když se nepoužívá
Před uskladněním nechejte přístroj vychladnout. Netahejte za síťový kabel a neohýbejte jej. Vždy skladujte na suchém místě. Neotáčejte šňůru kolem přístroje, neboť to může způsobit předčasné opotřebování a polámání šňůry. Pravidelně elektrickou šňůru kontrolujte, jestli není opotřebovaná nebo poničená (zvláště v místě, kde vstupuje do přístroje a zasouvá se do zásuvky).

Tento produkt nese označení CE a je vyroben v souladu se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES, směrnici o nízkém napětí 2006/95/ES a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU.

Souásti:
A. 3 Nastavení teploty vysoušení
B. 2 Nastavení rychlosti proudění vzduchu
C. Tlačítko Studený proud
D. Nástavec pro usměrnění proudu vzduchu
E. Skládací rukojeť
F. Odnímatelný koncový kryt
G. Oko pro zavěšení

Tento přístroj vyhovuje legislativě EU 2012/19/EU o recyklaci odpadu. Výrobky, které mají symbol proškrtnuté odpadní nádoby na kolečkách buď na klasifikační nálepce, dárkové krabici nebo v návodu, se musí na konci jejich užitné životnosti likvidovat odděleně od běžného domácího odpadu.

Prosím NEVYHAZUJTE přístroj do běžného domácího odpadu. Je možné, že váš místní maloobchod má možnost převzetí výrobku zpět, když potřebujete zakoupit náhradní výrobek, jinou možností je obrátit se na místní vládní úřad pro další pomoc a radu ohledně toho, kam vzít přístroj na recyklaci.

Záruka a služby
Garantujeme, že se u spotřebiče Revlon při normálním používání neprojeví žádné vady dva roky od data zakoupení. Pokud výrobek během záruční doby nefunguje uspokojivě kvůli vadám materiálu nebo vadám vzniklým ve výrobě, bude vyměněn. Uschovejte si doklad o zaplacení nebo jiný doklad o koupi pro případ, že budete chtít uplatnit nárok v rámci záruky. Pokud nejste schopni doklad o koupi předložit, záruka bude neplatná. Jednoduše produkt zaneste zpět do obchodu, kde jste ho koupili, spolu s platnou účtenkou. Bude bezplatně vyměněn. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé následkem chybného používání, zneužívání nebo vzniklé nepostupováním podle pokynů uvedených v této příručce. (Tímto nejsou nijak omezena vaše zákonná práva.)

Datum výroby je uvedeno na zadní straně zařízení ve formě 4číselného kódu.

První dvě číslice značí týden výroby, druhé dvě číslice rok výroby. Příklad: 3418 – Produkt byl vyroben ve 34. týdnu roku 2018.

Tyto pokyny jsou rovněž uvedeny na našich internetových stránkách. Navštivte webové stránky www.hot-europe.com/support

Vzhled tohoto přístroje se může lišit od výše uvedené ilustrace.

Ochranná známka REVLON® je používána v licenci od společnosti Revlon.
© 2018 Revlon. Všechna práva vyhrazena.

HU

ÁRIZZÜK MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

A berendezés használata elŒtt olvassuk el az összes utasítást.
Ez a berendezés kizárólag háztartási használatra szolgál.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket fürdőkád, tusoló, mosdókagyló vagy más, vizet tartalmazó edény közelében.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a hajszárítót a fürdőszobában használja, használat után húzza ki, mivel a víz közelsége veszélyes lehet még akkor is, ha a hajszárító KI van kapcsolva.

További védelem érdekében 30mA-t meg nem haladó maradék üzemelési áramra minősített maradék áram eszközt (RCA) ajánlatos felszerelni a fürdőszobát ellátó áramkörbe. Tanácsért forduljunk a villanyszerelőhöz.

A készülék 8 éves kortól használható. Mozgás-, érzékszervi- vagy szellemileg korlátozott vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett vagy a biztonságos használat elmagyarázása és a veszélyek megértése után használhatják a készüléket. A gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Ha a tápkábel meg van sérülve, akkor azt a gyártónak, annak szervizügynökének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. Használat közben a készülék felmelegedett felszínei ne érjenek a bőréhez vagy a szeméhez. A felmelegedett vagy hálózati aljzathoz csatlakoztatott készüléket ne helyezze hőérzékeny felületre. Ha a készüléket nem használja, mindig húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból.

FIGYELMEZTETÉS: Használat közben ne takarjuk le a légbeszívó vagy kifújó nyílásokat. A készülék használatakor gondoskodjunk arról, hogy a haj ne jusson a légbeszívó nyílásba. Használat során a készülék légbeszívó nyílása felforrósodhat, ne érintsük meg a nyílást, vagy az ahhoz csatlakoztatott tartozékokat. **Megjegyzés:** Csak törölközővel megszárított hajon használjuk.

FIGYELMEZTETÉS: A hibákat ne próbáljunk meg magunk kijavítani. A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.

Hő- és fordulatszám-állító
A magas hőmérséklet és fordulatszám ideális a gyors szárításhoz és a formázás előtti előzetes szárításhoz; az alacsony hőmérséklet és fordulatszám pedig formázáskor és a toldat felhelyezésekor használható

Kikapcsolás túlmelegedés esetén
Az eszköz termosztáttal rendelkezik, amely kikapcsolja a fűtőszálat, ha a készülék hőmérséklete meghaladja a hajszárításhoz optimális értéket. A készülék mindaddig hideg levegőt fúj, amíg a termosztát újra be nem kapcsol. Ha a termosztát ismét kikapcsol (OFF), húzza ki a készüléket, és hagyja lehűlni. Ha lehűlt, mielőtt újra használná a készüléket, ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve; ha igen, tisztítsa meg. Ha a probléma továbbra is fennáll, ne használja a szárítót; forduljon vevőszolgálatunkhoz.

IONIZÁCIÓS TECHNOLÓGIA
Az antisztatikus, IONIZÁCIÓS hajszárító által termelt negatív ionok táplálják és kondicionálják a hajat, így az lágy, sima és fényes megjelenésű lesz. A negatív ionok is csökkentik a vízcseppek méretét a hajon. A kisebb cseppek gyorsabban elpárolognak, csökkentve a szárítási időt. Az IONIZÁLÓ funkció a készülék bekapcsolásakor automatikusan működésbe lép.

Hűvös léket gomb
A fogantyút elcsavarással lehel kioldani behajtott helyzetéből, és kattanáskor kerül a helyére; tároláshoz a fentieket ellentétes sorrendben hajtsa végre

Behajtható fogantyú
Ha a kívánt formázás elkészült, nyomja meg a hűvös léket gombot (❄), és hideg levegővel rögzítse a formázott hajat.

Szűkítő toldat
Sima, formázó szárításhoz biztosítja a légáramlást. Ne irányítsa hosszú ideig a levegőáramot a haj ugyanazon részére! Ha gyorsan akarja szárítani a hajat, távolítsa el a toldatot, és állítsa a szárítót magas hőfokra és fordulatra. Mielőtt sűrű hajat kezd szárítani a toldat használatával, járassa a hajszárítót magas fokozaton, hogy a felesleges nedvesség eltávozzon.

Formázás
Mielőtt hajat szárítana, törölje meg alaposan a haját törölközővel. Állítsa a szárítót magas hőfokra és fordulatra, és fújja a meleg levegőt a hajára. Ne irányítsa hosszú ideig a levegőáramot a haj ugyanazon részére! Amikor a haj már majdnem teljesen száraz, csökkentse a hőfokot és a fordulatszámot, és hajformázó kefével kezdje formázni a hajat.

A levehető zárósapka tisztítási tudnivalói
A zárósapka tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket. Mindkét oldalát fogja meg a zárósapkának, majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétesen, és vegye le a hajszárítóról. Tisztítsa meg porszívóval vagy alaposan portalanítsa kefével, majd helyezze vissza a szárítóra. Ezt rendszeresen végezze el!

Tisztítás
Tisztítás előtt mindig húzzuk ki a készüléket az elektromos aljzatból, és hagyjuk kihűlni. A hajszárító külső felületét töröljük le enyhén nedves ruhával, majd törüljük szárazra. Ez a hajszárító precíziós tervezésű professzionális eszköz, csúcsteljesítményen való működéshez levegőre van szüksége. Mindig ellenőrizzük, hogy a légbeszívó nyílásokon nincs-e szösz, haj vagy egyéb anyag. Ezt ne akkor kíséreljük meg, amikor a hajszárító be van kapcsolva, vagy csatlakoztatva van az elektromos aljzatba.

Felfüggesztő hurok
A hajszárítón van egy felfüggesztŒ hurok, amelynél fogva kényelmesen felakaszthatjuk a könnyi elérés érdekében.

Tárolás
Használaton kívül mindig húzzuk ki a hálózati áramból.
Hagyjuk kihűlni a készüléket a tárolás előtt. Száraz helyen tárolandó. Ne húzzuk meg és ne tekerjük meg a zsinórt. Soha ne csavarjuk a vezetéket a készülék köré, mert ettől a vezeték idő előtt meggyengül, és elszakad. Rendszeresen ellenőrizzük a tápvezeték elhasználódását és sérülését, különösen ott, ahol belép a készülékbe, illetve a hálózati dugónál.

A terméken megtalálható a CE jelzés, és gyártása a 2004/108/EK jelű, elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó, a 2006/95/EK jelű, kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó, illetve a 2011/65/EU jelű, ROHS berendezésekre vonatkozó irányelveknek megfelelően történik.

A készülék elemei:
A. 3 fokozatú hőmérséklet-állító
B. 2 fokozatú fordulatszám-állító
C. Hűvös léket gomb
D. Szűkítő toldat
E. Behajtható fogantyú
F. Levehető zárósapka
G. Tartógyűrű

Ez a készülék megfelel az EU 2012/19/EU jogszabályának az élettartam végi újrahasznosítás szempontjából. Azt a terméket, amely akár a minősítő címkén, akár az ajándékdobozon vagy a használati utasításon feltüntetett, áthúzott kerekes kukát ábrázoló jelzést tartalmaz, a háztartási hulladékoktól elkülönítve kell a hulladékgyűjtőbe tenni a készülék hasznos élettartama végén.

NE tegyük a készüléket a rendes háztartási hulladék közé. A helyi kereskedőnél érvényben lehet egy visszaváltási program, amikor csereterméket vásárolunk, illetőleg felvehetjük a kapcsolatot a helyi önkormányzattal további tájékoztatás és tanácsadás céljából arra vonatkozóan, hova vihetjük a készüléket újrahasznosításra.

Garancia és javítás
Normál használat esetén az Ön Revlon készülékére 2 év garancia vonatkozik, a vásárlás eredeti időpontjától számítva. Ha a termék működése a garancia időtartamán belül anyag- vagy gyártási hibák következtében nem kielégítő, akkor kicserélik. Örizze meg a nyugtát vagy egyéb vásárlási bizonylatot a garanciális időtartamon belüli igények esetére. Vásárlási bizonylat bemutatása nélkül a garancia érvénytelen. Egyszerűen vigye vissza a készüléket az érvényes nyugtával együtt abba az üzletbe, ahol vásárolta, és ingyen kicserélik. Ez a garancia nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, amelyek nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy a jelen használati utasítások be nem tartásából származnak. (Ez nem befolyásolja az Ön törvényben meghatározott fogyasztói jogait.)

A gyártás dátumát a készülék hátulján négy számjegyű gyártási tételszámmal adták meg. Az első két számjegy a gyártás hetét, a második két számjegy pedig a gyártás évszámát jelöli. Példa: 3418 - a terméket 2018 34. hetében gyártották.

Ezek az utasítások webhelyünkön is elérhetők. Látogasson el a www.hot-europe.com/support

A berendezés külalakja eltérhet a fenti ábrán látott készülékétől.

A REVLON® védjegy használata a Revlon engedélyével történt.
©2018 Revlon. Minden jog fenntartva.

RO

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE

Citiţi toate instrucţiunile înainte de a utiliza acest aparat.
Acest aparat este conceput doar pentru utilizarea casnică.

AVERTISMENT: Nu utilizaţi aparatul în apropierea căzilor de baie, a dușurilor, bazinelor sau altor recipiente cu apă.

AVERTISMENT: Dacă utilizaţi uscătorul de păr în baie, scoateţi-l din priză după utilizare, deoarece prezenţa apei poate constitui un pericol chiar şi când uscătorul de păr este OPRIT.

Pentru protecţie suplimentară, se recomandă instalarea în circuitul de alimentare cu electricitate al băii a unui dispozitiv pentru curent rezidual ce operează cu un curent rezidual nominal de cel mult 30 mA. Solicitaţi sfatul specialistului care face instalarea.

Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experienţă şi cunoştinţe dacă li s-a asigurat supraveghere sau li s-au dat instrucţiuni privind utilizarea în siguranţă a aparatului şi dacă înţeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Se interzice efectuarea operaţiilor de curăţare şi întreţinere de către copii nesupravegheaţi.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service al acestuia sau alte persoane calificate, pentru a evita orice pericol.

AVERTISMENT: Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat. Nu permiteţi contactul pielii sau al ochilor cu niciuna dintre suprafeţele încălzite ale aparatului în timpul funcţionării acestuia. Nu aşezaţi aparatul pe nicio suprafaţă sensibilă la căldură cât timp este fierbinte sau conectat la priză. Deconectaţi întotdeauna aparatul de la priză atunci când nu îl utilizaţi.

AVERTISMENT: Nu blocaţi intrarea sau ieşirea aerului în timpul funcţionării. Când utilizaţi aparatul, trebuie să aveţi grijă pentru a nu lăsa părul să ajungă în gura pentru intrarea aerului. Gura de ieşire a aerului va deveni fierbinte în timpul utilizării. Evitaţi atingerea gurii de ieşire şi a oricăror accesorii ataşate la gura de ieşire. **Observaţie:** înainte de utilizare, ştergeţi întotdeauna părul cu un prosop.

AVERTISMENT: Dacă acest produs se defectează, nu încercaţi să îl reparaţi. Acest aparat nu conţine piese sau componente asupra cărora poate interveni utilizatorul.

Controlul temperaturii şi al debitului
Setările pentru temperaturi ridicate şi debit mare sunt ideale pentru uscarea rapidă a părului sau pentru uscarea parţială înainte de coafare; setările pentru temperaturi reduse şi debit mic sunt ideale pentru coafare şi pentru utilizarea pe extensii.

Oprirea automată la supraîncălzire
Acest aparat este prevăzut cu un termostat care comută automat în poziţia de oprire şi întrerupe orice încălzire dacă undată depăşeşte nivelul optim pentru uscare. Unitatea continuă să sufle aer rece până la resetarea termostatului. Dacă termostatul continuă să comute în poziţia de oprire, deconectaţi aparatul de la priză şi lăsaţi-l să se răcească. După răcire, verificaţi aparatul pentru a detecta şi îndepărta orice blocaje înainte de a relua utilizarea. Dacă problema persistă, întrerupeţi utilizarea şi apelaţi numărul centrului de service.

TEHNOLOGIE IONICĂ
Ionii negativi produşi de acest aparat IONIC antistatic pentru îngrijirea părului hrănesc şi întreţin părul, care devine moale, neted şi lucios, atât ca aspect cât şi la atingere. Ionii negativi reduc de asemenea dimensiunea picăturilor de apă rămase pe păr. Aceste picături mai mici se evaporă mai rapid şi reduc timpul de uscare. Funcţia IONICĂ se activează automat la punerea în funcţiune a aparatului.

Mâner pliabil
Rotiţi mânerul pentru a-l deplia şi fixaţi-l în poziţia pentru utilizare până la declanşarea unui clic, repetând procesul în sens invers pentru depozitarea aparatului.

Butonul pentru jet rece
După realizarea coafurii dorite, apăsaţi butonul pentru jet rece (❄) pentru a fixa coafura cu un jet de aer rece.

Dispozitiv de concentrare pentru netezire
Concentrează jetul de aer pentru uscarea părului care rămâne neted şi uşor de coafat. Nu concentraţi jetul de aer Entr-o singură zonă pe o perioadă prelungită de timp. Dacă doriţi să vă uscaţi părul rapid, scoateţi accesoriul şi setaţi uscătorul de păr la temperatură ridicată şi debit mare. Înainte de a utiliza acest accesoriu pentru uscarea părului des, porniţi uscătorul la setarea maximă pentru a elimina umiditatea în exces.

Coafare
Ştergeţi întotdeauna părul cu un prosop înainte de a utiliza un uscător de păr. Setaţi uscătorul la temperatură ridicată/debit mare şi treceţi jetul de aer prin păr. Nu concentraţi jetul de aer Entr-o singură zonă pe o perioadă lungă de timp. Odată ce părul este aproape uscat, reduceţi temperatura/debitul şi utilizaţi o perie de coafare pentru a modela părul.

Instrucţiuni pentru curăţarea capacului detaşabil
Opriţi aparatul înainte de a curăţa capacul acestuia. Tineţi capacul cu ambele mâini şi rotiţi-l în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l detaşa de uscător. Curăţaţi temeinic capacul folosind un aspirator sau o perie, apoi montaţi-l pe uscător. Această operaţiune trebuie efectuată regulat.

Curăţarea
Decuplaţi întotdeauna aparatul de la priza electrică după utilizare şi lăsaţi-l să se răcească înainte de a-l curăţa. Ştergeţi suprafaţa exterioară a uscătorului mai întâi cu o cârpă uşor umezită, iar apoi cu o cârpă uscată. Acest uscător este un instrument profesionist proiectat cu precizie. El trebuie să poată aspira suficient aer pentru a opera la eficienţa maximă. Verificaţi întotdeauna să nu existe în gura de intrare a aerului scame, păr sau alte substanţe. Nu încercaţi această procedură când uscătorul funcţionează sau este conectat la priza electrică.

Inelul de agăţare
Acest uscător este prevăzut cu un inel care permite agăţarea pe un cârlig, el rămânând astfel mereu la îndemână.

Depozitarea
Decuplaţi întotdeauna aparatul de la priză când nu îl folosiţi.
Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l depozita. Depozitaţi-l întotdeauna într-o locaţie uscată. Nu trageţi şi nu răsuciţi cablul. Nu răsuciţi cablul în jurul aparatului, pentru că acest lucru poate duce la uzarea prematură a cablului şi la ruperea acestuia. Verificaţi regulat cablul de curent pentru a vă asigura că nu prezintă urme de uzură şi deteriorare (mai ales la intrarea în aparat şi la priză).

Acest produs poartă marcajul CE şi este fabricat în conformitate cu Directiva 2004/108/CE referitoare la compatibilitatea electromagnetică, Directiva 2006/95/CE pentru joasă tensiune şi Directiva 2011/65/UE privind restricţionarea substanţelor periculoase.

Componente:
A. 3 setări de temperatură
B. 2 setări de viteză
C. Buton pentru jet rece
D. Dispozitiv de concentrare pentru netezire
E. Mâner pliabil
F. Capac detaşabil
G. Inel pentru agăţare

Acest aparat respectă legislaţia UE 2012/19/UE privind reciclarea la sfârşitul duratei de viaţă. Produsele care au simbolul pubelei cu rotile tăiate cu un X aplicat pe etichetă, pe cutia cadou sau în instrucţiuni trebuie reciclate separat de gunoiul menajer la sfârşitul duratei lor de viaţă.

NU aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer obişnuit. Este posibil ca magazinul dumneavoastră local de aparate electrocasnice să accepte returnarea produsului atunci când doriţi achiziţionarea unui produs similar nou. În caz contrar, contactaţi autoritatea de administraţie locală pentru instrucţiuni privind reciclarea aparatului.

Garanţie şi reparaţii
Aparatul dumneavoastră Revlon este garantat împotriva defectelor în condiţii normale de utilizare pe o perioadă de doi ani de la data achiziţionării iniţiale. Dacă produsul nu funcţionează satisfăcător din cauza unor defecte materiale sau de fabricaţie în perioada de garanţie, acesta va fi înlocuit. Vă rugăm să păstraţi bonul fiscal sau altă dovadă de achiziţie pentru a putea beneficia de garanţie. Garanţia devine nulă dacă nu este prezentată dovada de achiziţie. Este suficient să returnaţi produsul la magazinul de la care a fost achiziţionat, împreună cu un bon fiscal valabil, pentru înlocuirea gratuită a aparatului. Această garanţie nu acoperă defectele survenite din cauza utilizării incorecte sau abuzive a aparatului sau a nerespectării instrucţiunilor din acest manual. (Acest lucru nu anulează drepturile consumatorului de care beneficiaţi conform legii.)

Data fabricaţiei este specificată prin cele 4 cifre ale numărului de lot, marcate pe partea posterioară a produsului. Primele 2 cifre reprezintă săptămâna de producţie, iar ultimele 2 cifre reprezintă anul de producţie. xemplu: 3418 - produs fabricat în săptămâna 34 din anul 2018.

Aceste instrucţiuni sunt disponibile şi pe site-ul nostru web. Accesaţi www.hot-europe.com/support

Este posibil ca aspectul aparatului dumneavoastră să fie diferit de ilustraţia de mai sus.

Marca comercială REVLON® este folosită sub licenţa acordată de Revlon.
© 2018 Revlon. Toate drepturile rezervate.

TR

AŞAĞIDAKİ GÜVENLİK TALİMATLARINI SAKLAYIN

Lütfen bu cihazı kullanmaya başlamadan önce tüm talimatları okuyun.
Bu cihaz sadece evde kullanmak için üretilmiştir.

UYARI: Cihazı küvet, duş, lavabo veya su içeren diğer şeylerin yanında kullanmayın.

UYARI: Saç kurutma makinesi banyoda kullanıldığında, yakınlarda su olması saç kurutma makinesi KAPALIYKEN bile tehlikeli olacağından, kullanımdan sonra prizden çekin.

Ilave koruma sağlamak için beyan değeri 30 mA'ı aşmayan artık çalışma akımlı bir kaçak akım cihazının (RCD) takılması önerilir. Ayrıntılı bilgi için elektrik tesisatçınıza danışın.

Cihazın güvenli şekilde kullanımı konusunda gözetim veya açık talimat almaları ve kullanımla ilişkili tehlikeleri anlamaları durumunda bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, görsel veya akli kapasitelerinde engeller olan ya da gerekli deneyime ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına müsaade etmeyin. Temizlik ve bakım işlemleri denetlenmeyen çocuklar tarafından uygulanmamalıdır.

Elektrik kablosu hasar görürse, herhangi bir tehlike oluşmasını önlemek amacıyla kablonun üretici, servis görevlisi veya aynı ölçüde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.

UYARI: Cihazı gözetimsiz şekilde bırakmayınız. Açıktaki cildin veya gözlerin, kullanım sırasında cihazın ısınan yüzeyi ile temas etmesinden kaçının. Cihazı sıcakken veya elektrik prizine takılıyken ısıya duyarlı herhangi bir yüzey üzerine yerleştirmeyin. Kullanmadığınız zaman cihazın fişini çıkarın.

UYARI: Kullanım sırasında hava giriş ve çıkışını engellemeyin. Cihaz kullanılırken hava giriş boşluklarına saç girmemesine dikkat edilmelidir. Kullanım sırasında hava çıkış boşluğu ısınacaktır, çıkışa veya çıkışa takılı aksesuarlara dokunmaktan kaçının. **Dikkat:** Sadece havluyla kurutulmuş saç üzerinde kullanın.

UYARI: Bu ürünün hatalı çalışması durumunda tamir etmeye kalkışmayın. Bu cihazda kullanıcının tamir edebileceği parçalar ya da bileşenler yoktur.

Isı ve Hız Kontrolü
Yüksek sıcaklık ve hız ayarları, şekil verilmeden önce hızlı kurutma veya dik kurutma sağlamak için önemlidir; düşük sıcaklık ve hız ayarları, şekil vermek ve uzatma kablolarında kullanım için önemlidir.

Aşırı Isıtmayı Önleme Özelliği
Cihazda, sıcaklık ideal kurutma sıcaklığı seviyesini aştığında ısıyı kesen ve cihazı KAPALI konuma getiren bir termostat bulunmaktadır. Termostat ilk konumuna dönene kadar ünite soğuk hava üflemeyi sürdürür. Termostat üniteyi KAPALI konuma almaya devam ederse cihazı fişten çekip cihazın soğumasını bekleyin. Soğuduğu zaman kullanmaya devam etmeden önce herhangi bir tıkanma olup olmadığ

WARNUNG: Im Falle einer Funktionsstörung des Geräts können Sie keine Reparatur durchführen. Dieses Gerät besitzt keine Ersatzteile und -komponenten.

Heiz- und Gebläsekontrolle

Hohe Heiz- und Gebläsestufen sind ideal für schnelles Trocknen oder grobes Trocknen vor dem Styling; niedrige Heiz- und Gebläsestufen sind ideal für das Styling oder der Anwendung bei Haarverlängerungen.

Ausschalten bei Überhitzen

Dieses Gerät ist mit einem Temperaturregler ausgestattet, der das Gerät automatisch ausschaltet und die Hitzezufuhr unterbricht, falls die Temperatur den optimalen Trocknungsbereich übersteigt. Das Gerät erzeugt weiterhin kalte Luft, bis sich der Temperaturregler zurücksetzt. Falls der Temperaturregler weiterhin läuft, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen. Sobald es abgekühlt ist, überprüfen Sie, ob es Verstopfungen gibt und entfernen Sie diese, bevor Sie das Gerät weiterverwenden. Bleibt das Problem bestehen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an unsere Service-Hotline.

IONIC TECHNOLOGY

Die von diesem antistatischen, ionischen Haartrockner erzeugten negativen Ionen nähren und pflegen Ihr Haar, das sich danach weich und glatt anfühlt und glänzend aussieht. Negative Ionen verringern außerdem die Größe der Wassertröpfchen auf Ihrem Haar. Diese kleineren Wassertröpfchen verdunsten schneller und verringern die Trocknungszeit. Die Ionenfunktion ist automatisch aktiviert, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Zusammenklappbarer Griff

Drehen Sie den Griff, um ihn aus der zusammengeklappten Position zu lösen und ihn für den Gebrauch einzurasten. Zur Lagerung kehren Sie den Vorgang um.

Kaltstufen-Knopf

Sobald der gewünschte Style erzielt ist, drücken Sie den Kaltstufen-Knopf (❄), um das Styling mit einem kalten Luftstrom zu fixieren.

Glättungskonzentrator

Kanalisiert den Luftstrom für ein reibungsloses, leicht zu handhabendes Trocknen. Richten Sie den Luftstrom nicht über eine längere Zeit auf einen einzelnen Bereich. Wenn Sie Ihr Haar schnell trocknen wollen, dann entfernen Sie den Aufsatz und stellen Sie den Haartrockner auf eine hohe Heiz- und Gebläsestufe. Bevor Sie dickes Haar mit diesem Aufsatz trocknen, benutzen Sie den Haartrockner mit der hohen Einstellung, um übermäßige Feuchtigkeit zu entfernen.

Styling

Trocknen Sie Ihr Haar immer mit einem Handtuch, bevor Sie einen Haartrockner verwenden. Stellen Sie den Haartrockner auf eine hohe Heiz-/Gebläsestufe und bewegen Sie den Luftstrom durch das Haar. Richten Sie den Luftstrom nicht über eine längere Zeit auf einen einzelnen Bereich. Reduzieren Sie die Heiz-/Gebläsestufe, sobald das Haar beinahe ganz trocken ist und bringen Sie das Haar mit einer Styling-Bürste in Form.

Reinigungsanweisungen für die entfernbare Abdeckung

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die hintere Abdeckung säubern. Halten Sie die Abdeckung an beiden Seiten fest und drehen Sie diese entgegen dem Uhrzeigersinn, um Sie vom Haartrockner zu entfernen. Säubern Sie die Abdeckung gründlich mit einem Staubsauger oder befreien Sie sie mithilfe einer Bürste von Staub und setzen Sie sie dann wieder auf den Haartrockner. Wiederholen Sie den Vorgang regelmäßig.

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen aus der Steckdose und lassen das Gerät abkühlen Wischen Sie die Oberfläche des Föns mit einem leicht feuchten Tuch ab und trocknen dann das Gerät ab. Dieser Fön ist ein sehr präzise entwickeltes Gerät für Professionelle und sollte für einen hocheffizienten Betrieb gut belüftet sein. Prüfen Sie stets nach, dass sich auf der Lufteinlassöffnung keine Fussel, Haare oder andere Teilchen befinden. Prüfen Sie dies aber nicht, wenn das Gerät läuft oder an das Stromnetz angeschlossen ist.

Aufhängeschleife

Dieser Fön besitzt eine Schleife, damit man ihn bequem an einen Hacken für schnellen Zugriff hängen kann.

Lagerung

Gerät immer ausstecken, wenn es nicht verwendet wird

Lassen sie das Gerät vor der Lagerung gut abkühlen. Immer an einem trockenen Ort lagern. Das Stromkabel soll nicht gezogen oder gedreht werden. Wickeln Sie das Stromkabel nicht um das Gerät, weil das Kabel vorzeitig abgenutzt wird und deshalb brechen kann. Prüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Abnutzung und Schäden (besonders dort, wo es in das Gerät führt und am Stecker).

Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung und wird in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der ROHS-Richtlinie 2011/65/EU hergestellt.

Ausstattungsmerkmale:

A. 3 Heizstufen
B. 2 Gebläsestufen
C. Kaltstufen-Knopf
D. Glättungskonzentrator
E. Zusammenklappbarer Griff
F. Entfernbare Abdeckung
G. Hängering

Dieses Gerät entspricht der EU/Gesetzgebung 2012/19/EU zur Wiederverwertung von Altgeräten. Produkte, die entweder auf dem Typenschild, der Geschenkverpackung oder der Anleitung das Symbol eines durchkreuzten Abfallbehälters mit Rädern aufweisen, müssen am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden.

Das Gerät bitte NICHT im normalen Haushaltsmüll entsorgen. Ihr lokaler Gerätehändler ist ggf. bereit, das alte Gerät beim Kauf eines Ersatzprodukts zurückzunehmen. Oder wenden Sie sich an Ihre lokale Aufsichtsbehörde, um zu erfahren, wo Sie Ihr Gerät entsorgen können.

Garantie und Service

Für Ihr Revlon Gerät ist für die Dauer von 2 Jahren ab dem Kaufdatum gegen Defekte bei normaler Verwendung durch unsere Garantie geschützt. Wenn Ihr Gerät wegen Material- oder Herstellungsdefekte nicht zufrieden stellend läuft, werden wir es ersetzen. Bringen Sie Ihr Gerät einfach zu dem Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, zurück und zeigen Ihre für den kostenlosen Umtausch noch gültige Rechnung. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Missbrauch oder durch nicht gemäß den Anleitungen erfolgten Gebrauch entstanden sind. (Ihre allgemeinen Rechte als Kunde werden dadurch nicht betroffen.)

Das Herstellungsdatum ist aus der vierstelligen Chargennummer auf der Rückseite des Produkts ersichtlich. Die ersten beiden Ziffern stehen für die Herstellungswoche, die letzten beiden Ziffern für das Herstellungsjahr. Beispiel: 3418 – Das Produkt wurde in der Kalenderwoche 34 des Jahres 2018 hergestellt.

Diese Anweisungen sind ebenfalls auf unserer Webseite nachzulesen. Bitte besuchen Sie www.hot-europe.com/support

Das Erscheinungsbild dieses Geräts kann von der obigen Abbildung abweichen.

REVLON® ist ein Markenzeichen unter der Lizenz von Revlon.

© 2018 Revlon. Alle Rechte vorbehalten

IT

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI IMPORTANTI

Leggere tutte le istruzioni prima di usare l'apparecchio.

Esclusivamente per uso domestico.

AVVERTENZA: non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavabi o altri recipienti contenenti acqua.

AVVERTENZA: scollegare l'asciugacapelli dalla presa dopo l'utilizzo nella stanza da bagno: la presenza di acqua in prossimità dell'apparecchio costituisce un pericolo anche se questo è SPENTO.

Per maggior protezione, si consiglia l'installazione di un dispositivo per corrente residua (RCD) con corrente di esercizio residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico per il bagno. Chiedere consiglio a chi esegue l'installazione.

Questo apparecchio può essere utilizzato anche dai bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza o conoscenza se controllati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza che abbia ben compreso i rischi esistenti. I bambini non devono giocare il dispositivo. La pulizia e la manutenzione del dispositivo non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

Se danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal produttore, dal suo rappresentante dell'assistenza o da una persona qualificata al fine di evitare ogni pericolo.

AVVERTENZA: non lasciare mai l'apparecchio incustodito. Evitare che la pelle nuda o gli occhi vengano a contatto con le superfici riscaldanti dell'apparecchio acceso. Non appoggiare l'apparecchio su superfici sensibili al calore quando è caldo o collegato alla presa di corrente. Dopo l'uso, scollegare sempre l'apparecchio dalla presa.

AVVERTENZA: Non bloccare le prese d'aria o le aperture di uscita dell'aria durante l'uso. Quando si usa questo apparecchio, evitare con cura che i capelli entrino nelle prese d'aria. Le aperture d'uscita dell'aria su questo apparecchio diventano molto calde durante l'uso; evitare pertanto di toccare tali aperture o eventuali accessori ad esse collegati. **N.B.** Usare solo dopo aver tamponato i capelli con l'asciugamano.

AVVERTENZA: In caso di guasto, non tentare di riparare l'apparecchio, perché non dispone di parti riparabili dall'utente.

Regolazione delle temperature e della velocità

Utilizzare le alte temperature e velocità per un'asciugatura più veloce, prima della messa in piega; mentre quelle basse sono ideali per lo styling o sulle extension.

Interruzione automatica per surriscaldamento

L'apparecchio è provvisto di un termostato che lo disattiva e interrompe l'erogazione di calore se la temperatura dell'unità supera il livello ottimale. L'unità continua a erogare aria fredda fino al ripristino del termostato. Se il termostato continua a disattivarsi, scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare. Una volta raffreddato, verificare che non siano presenti ostruzioni ed eventualmente rimuoverle prima di riprendere a utilizzare l'apparecchio. Se il problema persiste, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi all'assistenza.

TECNOLOGIA IONICA

Gli ioni negativi prodotti da questo apparecchio IONICO antistatico per capelli nutrono e migliorano l'aspetto dei capelli rendendoli più morbidi, lisci e lucidi. Gli ioni negativi riducono anche le dimensioni delle goccioline di acqua sui vostri capelli. Queste goccioline più piccole evaporano più velocemente riducendo i tempi di asciugatura. La funzione ionica opera automaticamente quando l'unità è accesa.

Manico pieghevole

Piegare il manico verso l'esterno per sbloccarlo dalla posizione ripiegata e portarlo con un clic in posizione per l'utilizzo; per riporlo invertire il processo.

Tasto aria fredda

Al termine della messa in piega, premere il tasto d'aria fredda (❄) per fissare.

Concentratore Smoothing

Canali flusso d'aria per un'asciugatura liscia, gestibile. Non concentrare il flusso d'aria su una singola area per un periodo di tempo prolungato. Per asciugare i capelli rapidamente, rimuovere l'accessorio e regolare l'asciugacapelli a velocità e temperature più alte. Prima di asciugare i capelli spessi con questo accessorio, è necessario utilizzare l'apparecchio alle alte temperature per rimuovere l'umidità in eccesso.

Styling

Tamponare sempre i capelli con un asciugamano prima di usare l'asciugacapelli. Utilizzare l'apparecchio alle alte temperature/velocità e far passare il flusso d'aria attraverso i capelli. Non concentrare il flusso d'aria su una singola area per un periodo di tempo prolungato. Non appena i capelli sono quasi completamente asciutti, ridurre la temperatura/la regolazione di velocità e utilizzare una spazzola per styling per modellare i capelli.

Istruzioni per la pulizia della calotta terminale estraibile

Spegnere l'apparecchio prima di pulire la calotta terminale. Tenere la calotta terminale su entrambi i lati e ruotarla in senso antiorario per rimuoverla dall'asciugacapelli. Pulire con un aspirapolvere o spolverare accuratamente la calotta terminale con una spazzola e reinserirla nell'asciugacapelli. Questa operazione deve essere eseguita con regolarità.

Pulizia

Dopo l'uso staccare sempre l'apparecchio dalla presa e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo. Pulire la superficie esterna dell'asciugacapelli con un panno leggermente umido e poi asciugarlo bene. L'asciugacapelli è uno strumento professionale di precisione: deve "respirare" per funzionare in maniera ottimale. Controllare sempre che la presa d'aria sia libera da filacce, capelli e altre sostanze. Non cercare di farlo mentre l'asciugacapelli è acceso o collegato alla presa di rete.

Anello d'aggancio

Questo asciugacapelli è provvisto di un anello che permette di appenderlo a un gancio e tenerlo facilmente a portata di mano.

Conservazione

Dopo l'uso, staccare sempre l'apparecchio dalla presa.

Lasciarlo raffreddare prima di riporlo. Conservarlo sempre in un luogo asciutto. Non tirate od arrotolate il cavo elettrico. Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio perché potrebbe logorarsi prematuramente e rompersi. Controllare regolarmente il cavo per verificare che non sia danneggiato (in particolare sul punto dove si collega all'apparecchio e alla presa).

Questo prodotto riporta il marchio CE ed è fabbricato in conformità alla direttiva 2004/108/CE sui dispositivi elettromagnetici, alla direttiva 2006/95/CE sui dispositivi a bassa tensione e alla direttiva ROHS 2011/65/UE.

Caratteristiche:

A. 3 temperature
B. 2 regolazioni di velocità
C. Tasto getto d'aria fredda
D. Concentratore Smoothing
E. Manico pieghevole
F. Calotta terminale estraibile
G. Anello di sospensione

Questo apparecchio è conforme alla normativa EU 2012/19/EU sul riciclaggio a fine vita. I prodotti riportanti il simbolo del bidone sbarrato sull'etichetta, la scatola regalo o le istruzioni devono essere riciclati a parte dai rifiuti domestici alla fine della loro vita utile.

NON smaltire l'apparecchio con i normali rifiuti domestici. Il rivenditore dell'apparecchio potrà offrire il ritiro del vecchio apparecchio con l'acquisto di uno nuovo. In alternativa, rivolgersi all'ente preposto per eventuali informazioni su come riciclarlo.

Garanzia e servizio

L'apparecchio Revlon è garantito contro difetti, in condizioni d'uso normali, per due anni dalla data di acquisto originale. Se non dovesse funzionare come dovuto a causa di difetti dei materiali o di fabbricazione entro il periodo coperto da garanzia, il prodotto verrà sostituito. Conservare la ricevuta o altra prova di acquisto per gli eventuali reclami da avanzare entro il periodo di garanzia. In caso di assenza di prova d'acquisto, la garanzia si intende invalidata. È sufficiente restituire il prodotto e lo scontrino d'acquisto valido al rivenditore, richiedendone la sostituzione gratuita. La presente garanzia non copre eventuali difetti causati da uso improprio, abuso o mancata osservanza delle istruzioni per l'uso incluse nel presente manuale. (Ciò non compromette i diritti legali del consumatore.)

La data di produzione corrisponde al numero di lotto a 4 cifre sul retro del prodotto. Le prime 2 cifre rappresentano la settimana di produzione e le ultime 2 cifre l'anno di produzione. Esempio: 3418 - la data di produzione è nella 34a settimana dell'anno 2018.

Le presenti istruzioni sono disponibili anche sul sito Web. Visitare la pagina www.hot-europe.com/support

L'aspetto di questo apparecchio può differire da quello nell'illustrazione qui sopra

Il marchio REVLON® è utilizzato su licenza Revlon.

© 2018 Revlon. Tutti i diritti riservati.

SE

SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs alla instruktioner innan du använder denna apparat.

Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk.

VARNING! Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.

VARNING! Dra alltid ut kontakten efter användning om fönen används i badrummet eftersom närheten till vatten utgör en fara även om fönen är AVSTÄNGD.

För extra skydd rekommenderas att man i badrummet installerar en anordning för att ta hand om överbliven ström med en känslighet som inte överstiger 30 mA. Fråga din elektriker om råd.

Denna apparat kan användas av barn över 8 år eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om det sker under tillsyn eller de har fått anvisningar om säker användning av apparaten eller förstår riskerna i samband med användningen. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

Om nätsladden är skadad måste tillverkaren, tillverkarens reparatör eller liknande kvalificerad person byta ut den för att undvika eventuella risker.

VARNING! Lämna inte apparaten utan tillsyn. Låt inte bar hud eller ögonen komma i kontakt med någon uppvärmd yta på apparaten när den används. Placera inte apparaten på några värmekänsliga ytor när den är varm eller ansluten till eluttaget. Koppla alltid bort apparaten från nätströmmen när den inte används.

VARNING: Täpp inte till luftintag eller luftuttag under användning. När apparaten används måste försiktighet iakttas för att förhindra att hår kommer in i luftintaget. Luftintagsöppningen på denna apparat blir het under användning, undvik att röra vid uttaget eller tillbehör fästa vid uttaget. **Obs!** Använd endast på handdukstorkat hår.

VARNING: Om något fel skulle uppstå på produkten, försök inte att reparera den. Denna apparat har inga delar som en användare kan reparera..

Värme- och hastighetskontroll

Höga inställningar för värme och hastighet är idealiska för snabb torkning och lättare torkning innan styling, medan låga inställningar är idealiska för styling och vid hårförlängningar.

Överhettningsskydd

Denna apparat har en termostat som slår AV och bryter all värme om apparatens optimala torknivå överskrids. Apparaten fortsätter att blåsa kall luft tills termostaten återställs. Om termostaten fortsätter att slå AV, koppla ifrån apparaten och låt den svalna. När den har svalnat, kontrollera om det finns blockeringar och åtgärda dem före fortsatt användning. Om problemet kvarstår, upphör med användning och kontakta vårt servicenummer.

JONTEKNIK

Negativa joner som produceras av denna antistatiska JONISKA apparat stärker och mjukgör håret, så att det ser ut och känns mjukt, jämnt och glansigt. Negativa joner minskar också storleken på vattendropparna i håret. Dessa mindre droppar avdunstar snabbare vilket minskar torkningstiden. JON-funktionen är automatiskt aktiverad när apparaten är påslagen.

Infällbart handtag

Vrid handtaget för att lossa det från infällt läge och klicka det på plats för användning; gör det omvända för förvaring.

Kalluftsknapp

När önskad styling har uppnåtts, använd kalluftsknappen (❄) för att sätta stylingen med ett kallt luftflöde.

Luftkoncentrator för utjämning

Riktar luftflödet för jämn, kontrollerad torkning. Koncentrera inte luftflödet på något enskilt område under lång tid. Om du vill torka håret snabbt, ta bort tillbehöret och använd en hög inställning för värme och hastighet. Innan du använder detta tillbehör för att torka tjockt hår, använd torken med hög inställning för att få bort överskottsvatten.

Styling

Handdukstorka alltid håret innan du använder en hårtork. Sätt hårtorken på en hög inställning för värme/hastighet och låt luftflödet cirkulera genom håret. Koncentrera inte luftflödet på något enskilt område under lång tid. När håret är nästan torrt, sänk inställningen för värme/hastighet och använd en stylingborste för att forma håret.

Rengöringsanvisningar för löstagbar ändkåpa

Stäng av apparaten innan ändkåpan rengörs. Håll i båda sidorna av ändkåpan och vrid moturs för att ta bort den från torken. Damsug eller damma av ändkåpan noga med en borste och sätt tillbaka den på torken. Detta bör utföras regelbundet.

Rengöring

Dra alltid ut apparatens väggkontakt när du är färdig och låt den svalna innan du rengör den. Torka utsidan på hårtorken med en lätt fuktad duk, torka den sedan torr. Denna hårtork är ett precisionsutformat yrkesverktyg, det måste kunna andas för att fungera med högsta effektivitet. Kontrollera alltid att luftintaget är fritt från ludd, hår och annat material. Försök inte göra detta när hårtorken är igång eller ansluten till elnätet.

Upphängningsögla

Denna hårtork har en ögla så att den lätt kan hängas upp och vara nära tillhands.

Förvaring

Dra alltid ut apparatkontakten när den inte används.

Låt apparaten svalna innan du ställer undan den. Förvaras alltid på torr plats. Du får inte dra i eller vrida sladden. Linda inte sladden runt apparaten eftersom det kan leda till att sladden slits ut i förtid eller går sönder. Kontrollera regelbundet sladden för slitage och skador (särskilt vid ingången till apparaten och vid väggkontakten).

Denna produkt är CE-märkt och har tillverkats i enlighet med elektromagneticska direktivet 2004/108/EU, lågspänningsdirektivet 2006/95/EU samt ROHS-direktivet 2011/65/EU.

Funktioner:

A. 3 värmeinställningar
B. 2 hastighetsinställningar
C. Kalluftsknapp
D. Luftkoncentrator för utjämning
E. Infällbart handtag
F. Löstagbar ändkåpa
G. Upphängningsring

Denna apparat uppfyller kraven i EU-direktiv 2012/19/EU om återvinning. Produkter med en symbol som visar förbud att slänga i sopkärl antingen på klasseringsetiketten, presentförpackningen eller instruktionerna måste återvinnas separat från hushållssoporna, när de inte längre fungerar och ska kastas.

Släng INTE apparaten med de vanliga hushållsavfallet. Din lokale återförsäljare erbjuder eventuellt möjligheten att lämna tillbaks apparaten när du är färdig att köpa en ersättningsprodukt, eller så kan du kontakta din kommun för att få hjälp och råd angående återvinning av apparaten.

Garanti och service

Din Revlon-apparat garanteras mot defekter vid normal användning i två år från datum för ursprungligt inköp. Om din produkt inte fungerar tillfredsställande på grund av defekter i material eller tillverkning under garantiperioden, kommer den att bytas ut. Behåll kvittot eller annat inköpsbevis för alla anspråk under garantiperioden. Garantin är ogiltig om inköpsbevis inte visas upp. Du behöver bara lämna tillbaka apparaten till inköpsstället tillsammans med ett giltigt kvitto, så byter vi ut den utan kostnad. Denna garanti omfattar inte defekter orsakade av missbruk, vanvård eller av underlåtelse att följa instruktionerna i denna bruksanvisning. (Detta inverkar inte på dina lagstadgade konsumerträttigheter.)

Tillverkningsdatum anges av det fyrsiffriga satsnumret på produktens baksida. De två första siffrorna anger tillverkningsvecka och de två sista siffrorna anger tillverkningsår. Exempel: 3418 - produkt tillverkad vecka 34 år 2018.

Dessa instruktioner finns även på vår webbplats. Gå till www.hot-europe.com/support

Apparatens utseende kan skilja sig från ovanstående illustration.

Varumärket REVLON® används med licens från Revlon.

© 2018 Revlon. Med ensamrätt.

DK

GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs alle instruktioner, før dette apparat tages i brug.

Dette apparat er kun beregnet til privat brug.

ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre kar, der indeholder vand.

ADVARSEL: Når hårtørreren anvendes på badeværelset, skal stikket trækkes ud efter brug, da nærhed til vand udgør en fare, selv når hårtørreren er SLUKKET.

Til yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning med en mærkerestdriftsstrøm, der ikke overstiger 30 mA, i badeværelsets strømkreds. Rådfør dig med din elektriker.

Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover samt af personer med reduceret fysiske, følelsesmæssige eller mentale funktioner eller mangler erfaring og viden, hvis de overvåges, eller er instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der kan være forbundet med brug af apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.

Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicemand eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.

ADVARSEL: Apparatet må ikke efterlades uden opsyn. Sørg for at bar hud eller øjne ikke kommer i kontakt med opvarmede overflader på apparatet, mens det er i brug. Placer ikke apparatet på en varmefølsom overflade, mens det er varmt eller tilsluttet til el-nettet. Træk altid stikket ud, når apparatet ikke er i brug.

ADVARSEL: Luftindgangs- eller luftudgangsåbninger må ikke blokeres under brug. Udvis forsigtighed under brug af apparatet, så der ikke kommer hår i luftindgangsåbningen.Apparatets luftudgang bliver varm under brug, så undgå derfor at berøre udgangen eller eventuelt tilbehør, der til sluttet til udgangen. **Bemærk:** Må kun anvendes på hår, der er tørret med håndklæde.

ADVARSEL: Hvis dette apparat fejlfungerer, skal du ikke forsøge at reparere det. Dette apparat har ingen dele eller komponenter, der kan serviceres af brugeren.

Varme- og hastighedsstyring

Høje temperaturer og hastighedsindstillinger er ideelle til hurtig tørring eller hård tørring for styling; lave temperaturer og hastighedsindstillinger er ideelle til styling og brug af hårextensions.

Overophedningsafbrydelse

Dette apparat er udstyret med en termostat, der slukker enheden og afskærer al varme, hvis den overskrider det optimale temperaturområde. Enheden fortsætter med at blæse kold luft, indtil termostaten nulstilles. Sluk for apparatet, kobl det fra, og lad det afkøle, hvis termostaten fortsætter med at køre. Når apparatet er afkølet, skal du efterse det og fjerne eventuelle blokeringer, før du fortsætter brugen. Indstil brugen og ring på vores servicenummer, hvis problemet fortsætter.

IONIC-TEKNOLOGI

Negative ioner, som er produceret af dette antistatiske, IONIC-hårapparat, plejer og vedligeholder dit hår, så det ser og føles blødt, glat og skinnende. Negative ioner reducerer også størrelsen af vanddråber på dit hår. Disse mindre dråber fordamper hurtigt, hvilket reducerer tørretiden. IONIC-funktionen fungerer automatisk, når enheden er tændt.

Sammenfoldeligt håndtag

Drej håndtaget for at frigøre det fra den sammenfoldede position, og klik det på plads for at bruge det, eller udfør det i modsat rækkefølge til opbevaring.

Knap til kølig luft

Når den ønskede style er opnået, kan du trykke på knappen til kølig luft (❄) for at sætte din style med en strøm af kold luft.

Blødgøringskoncentrator

Kanaliserer luftstrøm til blød og medgørlig tørring. Luftstrømmen må ikke koncentreres for længe på et sted. Hvis du vil tørre dit hår hurtigere, kan du fjerne tilbehøret og indstille hårtørreren til en høj varme og en hastighedsindstilling. Før du tørrer tykt hår med dette tilbehør, skal du buge hårtørreren med den høje indstilling for at fjerne overskydende fugt.

Styling

Tør altid håret med et håndklæde, før du bruger hårtørreren. Indstil hårtørreren til en høj varme/hastighed, og lad luftstrømmen cirkulere gennem håret. Luftstrømmen må ikke koncentreres for længe på et sted. Når håret er næsten helt tørt, skal du sænke varmen/hastigheden, og der anvendes en stylingbørste til at sætte håret.

Vejledning til rengøring af afmonterbar endehætte

Sluk for apparatet, før du rengør endehætten. Hold endehætten på begge sider, og drej den mod uret for at fjerne den fra hårtørreren. Rengør endehætten med en støvsuger, eller afstøv den grundigt med en børste, og sæt den igen på hårtørreren. Dette skal gøres regelmæssigt.

Rengøring

Tag altid apparatet ud af stikkontakten efter brug, og lad det afkøle inden rengøring. Vask overfladen på hårtørreren med en let fugtig klud, og aftør den derefter. Denne hårtørrer er et professionelt præcisionsværktøj, der skal ånde for at yde en toppræstation. Kontrollér altid, at luftindsugningen er fri for fnug, hår og andet. Dette må ikke gøres, når hårtørreren er aktiveret eller sluttet til en stikkontakt.

Strop til ophængning

Denne hårtørrer er udstyret med en løkke, der muliggør bekvem ophængning på en krog, så den er let tilgængeligt.

Opbevaring

Apparatet må aldrig være sluttet til strøm, når det ikke anvendes

Lad apparatet afkøle, før det sættes til opbevaring. Skal altid opbevares et tørt sted. Der må ikke trækkes i ledningen og den må ikke snoes. Ledningen må ikke vikles omkring apparatet, da det kan resultere i, at den slides for hurtigt og revner. Kontrollér regelmæssigt, at ledningen ikke er slidt eller beskadiget (især ved overgangene mellem apparat og stik).

Dette produkt er CE-mærket, og det er fremstillet i overensstemmelse med direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC, svagstrømsdirektivet 2006/95/EC og ROHS-direktivet 2011/65/EU.

Funktioner:

A. 3 varrmeindstillinger
B. 2 hastighedsindstillinger
C. Knap til kølig luft
D. Blødgøringskoncentrator
E. Sammenfoldeligt håndtag
F. Endehætte, der kan fjernes
G. Ophængningsringe

Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-lov 2012/19/EU om genbrug efter afsluttet levetid. Produkter med et symbol for en overstreget affaldsspand på hjul på enten mærkat, gaveæske eller anvisninger skal kasseres til genbrug adskilt fra husholdningsaffald efter endt levetid.

Bortskaf IKKE apparatet sammen med normalt husholdningsaffald. Den lokale forhandler af apparatet kan have en ordning med at tage apparatet tilbage, når du skal købe et nyt produkt. Alternativt kan du kontakte de lokale statslige myndigheder for at få yderligere hjælp og rådgivning om, hvor du skal aflevere apparatet til genbrug.

Garanti og service

Dit Revlon-apparat garanteres at være uden defekter ved normal brug i to år fra den oprindelige købsdato. Hvis dit produkt ikke fungerer tilfredsstillende inden for garantiperioden på grund af fejl i materialer eller fremstilling, vil det blive erstattet med et nyt. Gem din kvittering eller andet bevis på købet til brug ved henvendelser i garantiperioden. Garantien gælder ikke, hvis der ikke findes noget bevis for købet. Apparatet og en gyldig kvittering skal blot leveres tilbage til den forhandler, der solgte det, og det vil blive udskiftet gratis. Denne garanti dækker ikke fejl, der skyldes forkert brug eller misbrug, eller at denne vejledning ikke er fulgt. (Dette har ingen indflydelse på dine rettigheder som forbruger.)

Fremstillingsdatoen fremgår af det firecifrede serienummer, der er angivet bag på apparatet. De to første cifre angiver fremstillingsuge, og de to sidste cifre angiver fremstillings år. Eksempel: 3418 - produktet blev fremstillet i uge 34 i år 2018.

Disse instruktioner er også tilgængelige på vores hjemmeside. Besøg venligst www.hot-europe.com/support

Apparatet kan se lidt anderledes ud end på ovenstående billede.

REVLON®-varemærket bruges under licens fra Revlon.

© 2018 Revlon. Alle rettigheder forbeholdes.

FI

SÄILYTÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki ohjeet ennen tämän laitteen käyttöä.

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.

VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun, pesualtaan tai muiden vettä sisältävien astioiden lähellä.

VAROITUS: Jos käytät hiustenkuivaajaa kylpyhuoneessa, irrota virtajohto pistorasiasta käytön jälkeen, sillä veden läheisyys on vaarallista silloinkin, kun kuivaaja on SAMMUTETTU.

Lisäsuojaus virtapiiriin suositellaan asennettavaksi vikavirtasuoja, jonka jäännösvirta ei ylitä 30 mA:ta. Kysy lisäneuvoa asentajalta.

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen suorituskyky tai tiedon ja kokemuksen puute muutoin estäisivät laitteen käytön, jos tällaisia henkilöitä joko valvotaan tai heille on annettu riittävät ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, huoltoliikkeen tai vastaavan tahon on vaihdettava se uuteen, jotta laitteen käyttö olisi turvallista.

VAROITUS: Älä jätä laitetta valvomatta. Kun käytät laitetta, huolehdi, etteivät iho tai paljas ihu osa sen kuumiin pintoihin. Älä aseta laitetta lämpöherkälle pinnalle, kun laite on käytössä tai sen johto on kiinni pistorasiassa. Irrota laite aina pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.

VAROITUS: Ilman sisääntulo- tai poistoaukkoa ei saa tukkia käytön aikana. Laitteen käytön aikana on oltava varovainen, että hiukset eivät pääse ilman sisääntuloaukkoon. Tämän laitteen ilman poistoaukko kuumenee käytön aikana. Vältä koskettamasta ulostuloaukkoa tai siihen kytkettyjä lisävarusteita. **Huomautus:** Käytä ainoastaan pyyhekuiviin hiuksiin.

VAROITUS: Jos laitteeseen tulee toimintahäiriö, sitä ei saa yrittää korjata. Tässä laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia tai komponentteja.

Lämmön ja nopeuden säätö

Suuret lämpö- ja nopeusasetukset sopivat ihanteellisesti nopeaan kuivaamiseen tai kevyeen kuivaamiseen ennen muotoilua. Pienet lämpö- ja nopeusasetukset sopivat muotoiluun ja hiustenpidennyksille.

Ylikuumenemisen esto

Laitteessa on termostaatti, joka kytkeytyy OFF-asentoon ja katkaisee kaiken lämmöntuoton, jos yksikkö ylittää optimaalisen kuivaustason. Yksikkö jatkaa kylmän ilman puhaltamista, kunnes termostaatti nollautuu. Jos termostaatti kytkeytyy edelleen OFF-asentoon, irrota laite pistorasiasta ja anna sen viileätä. Kun laite on viilennyt, tarkista se ja poista mahdolliset tukkeumat ennen käytön jatkamista. Jos ongelma jatkuu, keskeytä käyttö ja ota yhteyttä palvelunumeroon.

IONITEKNIIKKA

Tämän antistaattisen ionihiustenmuotoilulaitteen negatiiviset ionit ravitsevat ja hoitavat hiuksiasi ja jättävät ne pehmeän näköisiksi ja tuntuisiksi, sileiksi ja kiiltäviksi.Negatiiviset ionit myös pienentävät hiuksissasi olevien vesipisaroiden kokoa. Nämä pienemmät pisarat haihtuvat nopeammin, joten kuivumisaika lyhenee. Ionitoiminto on käytössä automaattisesti, kun laitteeseen kytketään virta.

Taittuva kahva

Vapauta kahva taitetusta tilasta kääntämällä sitä ja napsauta se paikalleen käyttöä varten. Toimi päinvastoin säilytystä varten

Kylmä virtaus -painike

Kun olet saanut aikaiseksi haluamasi tyylin, viimeistele se paikalleen painamalla kylmä virtaus -painiketta (❄).

Tasoittava keskitin

Kohdistaa ilmavirran ja tekee kuivaamisesta sujuvaa ja hallittavaa. Älä keskitä ilmavirtaa yhdelle alueelle liian pitkäksi aikaa. Jos haluat kuivata hiuksesi nopeasti, irrota pää ja ota käyttöön kuivaajan suuri lämpö- ja nopeusasetus. Ennen paksujen hiusten kuivaamista tällä päällä poista ylimääräinen kosteus käyttämällä kuivaajaa suurella asetuksella.

Muotoilu

Kuivaa hiukset aina pyyhkeellä ennen hiustenkuivaajan käyttöä. Käytä suurta lämpötila-/nopeusasetusta ja kierrätä ilmavirtaa hiusten läpi. Älä keskitä ilmavirtaa yhdelle alueelle liian pitkäksi aika