PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI ER1250

Cechy produktu: Źródło zasilania: 220–240 V/AC, 50 Hz 100–130 V/AC, 60 Hz ; Obciążenie znamionowe: 800 W maks. wolfram (220-240 V/AC) ; Maksymalnie 200 W (220-240 V/AC) ; Sterowanie światłem: <10LUX-2000LUX ; Zasięg detekcji: 8 m ; Kąt detekcji: 140/180 ; Temperatura pracy: -10 ~ + 40 C

Sposób użytkowania:

Konstrukcja nakrętek na głowicy czujnika ułatwia montaż na obiekcie instalacji. W dolnej części znajdują się również przewody do mocowania wykonane z tworzywa sztucznego, które zwiększają jego wytrzymałość podczas montażu. Podłącz brązowy i niebieski kabel do zasilania. Połącz kolor czerwony i niebieski z obciążeniem. Podczas korzystania z tego produktu należy ustawić czułość w odpowiedniej pozycji, której potrzebujesz. Nie ustawiaj czułości na maksimum, aby uniknąć normalnego działania produktu spowodowanego nieprawidłowym ruchem. Ponieważ czułość jest zbyt wysoka, łatwo wykryć nieprawidłowy ruch powodowany przez wiatr wiejący liście i zasłony, małe zwierzęta oraz nieprawidłowy ruch spowodowany zakłóceniami sieci energetycznej i sprzętu elektrycznego.

Ostrzeżenia:

Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z lokalnymi przepisami. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Trzymaj urządzenie z dala od wody, wilgoci i gorącego otoczenia.Zainstaluj urządzenie z dala od źródeł silnego sygnału, takich jak kuchenka mikrofalowa, które mogą powodować przerwy w sygnale, wynikające z nieprawidłowej pracy urządzenia.Przeszkody w postaci betonowych ścian lub materiałów metalowych mogą zmniejszyć efektywny zasięg działania urządzenia i należy ich unikać.NIE próbuj demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Produkt nie jest zabawką!

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, który udzielą dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

EN: ER1250 USER MANUAL

Product features: Power source: 220-240 V/AC, 50 Hz 100-130 V/AC, 60 Hz ; Rated load: 800W max tungsten (220-240V/AC) ; Maximum 200W (220-240V/AC) ; Light Control: <10LUX-2000LUX ; Detection range: 8 m; Detection angle: 140/180 ; Working temperature: -10 ~ + 40 C

How to use:

The design of the nuts on the sensor head facilitates installation on the installation site. In the lower part there are also mounting cables made of plastic, which increase its durability during installation. Connect the brown and blue cables to the power supply. Match red and blue with the weight. When using this product, please adjust the sensitivity to the appropriate position you need. Do not set the sensitivity to maximum to avoid normal operation of the product caused by abnormal movement. Because the sensitivity is too high, it is easy to detect abnormal movement caused by wind blowing leaves and curtains, small animals, and abnormal movement caused by interference of the power grid and electrical equipment.

Warnings:

Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with local regulations. Keep the device out of the reach of children. Keep the device away from water, moisture and hot environments. Install the device away from strong signal sources such as a microwave oven, which may cause signal interruptions due to improper operation of the device. Obstacles such as concrete walls or metal materials may reduce the effective operating range of the device and should be avoided. DO NOT attempt to disassemble, repair or modify the device. The product is not a toy!

Information for users on disposal of electrical and electronic devices (applies to households) The symbol shown on the products or the documentation attached to them informs that faulty electrical or electronic devices cannot be disposed of with household waste. The correct course of action when it is necessary to dispose of electrical or electronic devices, dispose of them, reuse them or recover components is to take the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can return the product to your local distributor when purchasing another device. Correct disposal of the device allows you to save valuable resources and avoid negative effects on health and the environment, which may be threatened by inappropriate waste handling. Details of your nearest collection point can be obtained from your local authority. Improper waste disposal may result in penalties provided for in relevant local regulations. Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or supplier who will provide further information. Waste disposal in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for instructions on how to properly dispose of it.

Importer: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

CZ: ER1250 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vlastnosti produktu: Zdroj napájení: 220-240 V/AC, 50 Hz 100-130 V/AC, 60 Hz ; Jmenovité zatížení: 800W max wolfram (220-240V/AC) ; Maximální 200W (220-240V/AC) ; Ovládání světla: <10LUX-2000LUX ; Detekční dosah: 8 m; Detekční úhel: 140/180 ; Pracovní teplota: -10 ~ + 40 C

Jak používat:

Konstrukce matic na hlavě snímače usnadňuje instalaci na místě instalace. Ve spodní části jsou také montážní kabely z plastu, které zvyšují jeho odolnost při instalaci. Připojte hnědý a modrý kabel ke zdroji napájení. Spojte červenou a modrou s váhou. Při používání tohoto produktu nastavte citlivost na vhodnou pozici, kterou potřebujete. Nenastavujte citlivost na maximum, abyste předešli normálnímu provozu výrobku způsobenému abnormálním pohybem. Protože je citlivost příliš vysoká, je snadné detekovat abnormální pohyb způsobený větrem foukajícím listí a závěsy, malá zvířata a abnormální pohyb způsobený rušením elektrické sítě a elektrického zařízení.

Upozornění:

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s místními předpisy. Udržujte zařízení mimo dosah dětí. Zařízení chraňte před vodou, vlhkostí a horkým prostředím. Zařízení umístěte mimo zdroje silného signálu, jako je mikrovlnná trouba, které mohou způsobit přerušení signálu v důsledku nesprávného provozu zařízení efektivní provozní dosah zařízení a NEPOKOUŠEJTE se zařízení rozebírat, opravovat nebo upravovat. Výrobek není hračka!

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti) Symbol uvedený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace. Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o pokyny, jak jej správně zlikvidovat.

Dovozce: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polsko

FR: MANUEL D'UTILISATION ER1250

Caractéristiques du produit : Source d'alimentation : 220-240 V/AC, 50 Hz 100-130 V/AC, 60 Hz ; Charge nominale : 800 W max de tungstène (220-240 V/AC) ; Maximum 200 W (220-240 V/AC) ; Contrôle de la lumière : <10LUX-2000LUX ; Portée de détection : 8 m ; Angle de détection : 140/180 ; Température de fonctionnement : -10 ~ + 40 C

Comment utiliser :

La conception des écrous sur la tête du capteur facilite l'installation sur le site d'installation. Dans la partie inférieure se trouvent également des câbles de montage en plastique, qui augmentent sa durabilité lors de l'installation. Connectez les câbles marron et bleu à l'alimentation. Faites correspondre le rouge et le bleu avec le poids. Lorsque vous utilisez ce produit, veuillez régler la sensibilité à la position appropriée dont vous avez besoin. Ne réglez pas la sensibilité au maximum pour éviter un fonctionnement normal du produit causé par un mouvement anormal. La sensibilité étant trop élevée, il est facile de détecter les mouvements anormaux causés par le vent qui souffle des feuilles et des rideaux, les petits animaux et les mouvements anormaux causés par les interférences du réseau électrique et des équipements électriques.

Avertissements :

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié conformément aux réglementations locales. Gardez l'appareil hors de portée des enfants. Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, de l'humidité et des environnements chauds. Installez l'appareil à l'écart des sources de signal fortes telles qu'un four à micro-ondes, ce qui peut provoquer des interruptions du signal en raison d'un mauvais fonctionnement de l'appareil. Des obstacles tels que des murs en béton ou des matériaux métalliques peuvent réduire la portée. plage de fonctionnement efficace de l'appareil et doit être évitée. NE PAS tenter de démonter, réparer ou modifier l'appareil. Le produit n'est pas un jouet !

Informations destinées aux utilisateurs sur l'élimination des appareils électriques et électroniques (valable pour les ménages) Le symbole figurant sur les produits ou sur la documentation qui y est jointe indique que les appareils électriques ou électroniques défectueux ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. La bonne marche à suivre lorsqu'il est nécessaire de mettre au rebut des appareils électriques ou électroniques, de les éliminer, de les réutiliser ou de récupérer des composants est de déposer l'appareil dans un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez retourner le produit à votre distributeur local lors de l'achat d'un autre appareil. L'élimination correcte de l'appareil vous permet d'économiser des ressources précieuses et d'éviter les effets négatifs sur la santé et l'environnement, qui peuvent être menacés par une manipulation inappropriée des déchets. Les détails de votre point de collecte le plus proche peuvent être obtenus auprès de votre autorité locale. Une élimination inappropriée des déchets peut entraîner des sanctions prévues par les réglementations locales en vigueur. Utilisateurs dans les pays de l'Union Européenne : Si vous devez vous débarrasser d'équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter votre point de vente ou fournisseur le plus proche qui vous fournira de plus amples informations. Élimination des déchets dans les pays hors de l'Union européenne : Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des instructions sur la manière de vous en débarrasser correctement.

Importateur : Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Pologne

ES: ER1250 MANUAL DE USUARIO

Características del producto: Fuente de alimentación: 220-240 V/CA, 50 Hz 100-130 V/CA, 60 Hz ; Carga nominal: tungsteno máximo de 800 W (220-240 V/CA); Máximo 200 W (220-240 V/CA); Control de luz: <10LUX-2000LUX; Rango de detección: 8 m; Ángulo de detección: 140/180; Temperatura de trabajo: -10 ~ + 40 C

Cómo utilizar:

El diseño de las tuercas en el cabezal del sensor facilita la instalación en el lugar de instalación. En la parte inferior también se encuentran cables de montaje de plástico, que aumentan su durabilidad durante la instalación. Conecte los cables marrón y azul a la fuente de alimentación. Combina el rojo y el azul con el peso. Cuando utilice este producto, ajuste la sensibilidad a la posición adecuada que necesite. No establezca la sensibilidad al máximo para evitar el funcionamiento normal del producto causado por movimientos anormales. Debido a que la sensibilidad es demasiado alta, es fácil detectar movimientos anormales causados por el viento que mueve hojas y cortinas, animales pequeños y movimientos anormales causados por interferencias de la red eléctrica y equipos eléctricos.

Advertencias:

La instalación debe ser realizada por un electricista calificado de acuerdo con las regulaciones locales. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. Mantenga el dispositivo alejado del agua, la humedad y los ambientes calientes. Instale el dispositivo lejos de fuentes de señal potentes, como un horno microondas, que pueden causar interrupciones de la señal debido a un funcionamiento inadecuado del dispositivo. Los obstáculos como paredes de concreto o materiales metálicos pueden reducir la señal. rango operativo efectivo del dispositivo y debe evitarse. NO intente desmontar, reparar o modificar el dispositivo. ¡El producto no es un juguete!

Información para los usuarios sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (se aplica a los hogares) El símbolo que aparece en los productos o en la documentación adjunta a ellos informa que los aparatos eléctricos o electrónicos defectuosos no se pueden eliminar con la basura doméstica. Lo correcto cuando es necesario deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, deshacerse de ellos, reutilizarlos o recuperar componentes es llevar el dispositivo a un punto de recogida especializado, donde será aceptado sin coste alguno. En algunos países, puedes devolver el producto a tu distribuidor local al comprar otro dispositivo. La eliminación correcta del dispositivo permite ahorrar recursos valiosos y evitar efectos negativos para la salud y el medio ambiente, que pueden verse amenazados por una manipulación inadecuada de los residuos. Los detalles de su punto de recogida más cercano se pueden obtener de su autoridad local. La eliminación inadecuada de residuos puede dar lugar a sanciones previstas en las normativas locales pertinentes. Usuarios de países de la Unión Europea: Si necesita deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, póngase en contacto con su punto de venta o proveedor más cercano, quien le proporcionará más información. Eliminación de residuos en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si necesita deshacerse de este producto, comuníquese con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener instrucciones sobre cómo deshacerse de él correctamente.

Importador: Reto MB Sp. z o. z o., st. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

NL: ER1250 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Producteigenschappen: Stroombron: 220-240 V/AC, 50 Hz 100-130 V/AC, 60 Hz; Nominale belasting: max. 800 W wolframen (220-240 V/AC); Maximaal 200 W (220-240 V/AC); Lichtregeling: <10LUX-2000LUX; Detectiebereik: 8 m; Detectiehoek: 140/180; Werktemperatuur: -10 ~ + 40 C

Hoe te gebruiken:

Het ontwerp van de moeren op de sensorkop vergemakkelijkt de installatie op de installatielocatie. In het onderste gedeelte bevinden zich ook montagekabels van kunststof, die de duurzaamheid tijdens de installatie vergroten. Sluit de bruine en blauwe kabels aan op de voeding. Match rood en blauw met het gewicht. Wanneer u dit product gebruikt, pas dan de gevoeligheid aan op de juiste positie die u nodig heeft. Stel de gevoeligheid niet in op maximaal om normale werking van het product veroorzaakt door abnormale bewegingen te voorkomen. Omdat de gevoeligheid te hoog is, is het gemakkelijk om abnormale bewegingen te detecteren die worden veroorzaakt door bladeren en gordijnen die door de wind waaien, kleine dieren, en abnormale bewegingen die worden veroorzaakt door interferentie van het elektriciteitsnet en elektrische apparatuur.

Waarschuwingen:

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Houd het apparaat uit de buurt van water, vocht en warme omgevingen. Installeer het apparaat uit de buurt van krachtige signaalbronnen, zoals een magnetron, die signaalonderbrekingen kunnen veroorzaken als gevolg van onjuiste bediening van het apparaat. Obstakels zoals betonnen muren of metalen materialen kunnen de signaalstoring verminderen effectief bereik van het apparaat en mag NIET worden vermeden om het apparaat te demonteren, repareren of wijzigen. Het product is geen speelgoed!

Informatie voor gebruikers over het weggooien van elektrische en elektronische apparaten (van toepassing op huishoudens) Het symbool op de producten of de bijbehorende documentatie geeft aan dat defecte elektrische of elektronische apparaten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Wanneer het nodig is om elektrische of elektronische apparaten weg te gooien, weg te gooien, te hergebruiken of onderdelen terug te winnen, is het de juiste handelwijze om het apparaat naar een gespecialiseerd inzamelpunt te brengen, waar het gratis wordt aanvaard. In sommige landen kunt u het product retourneren aan uw plaatselijke distributeur als u een ander apparaat aanschaft. Door het apparaat op de juiste manier weg te gooien, kunt u waardevolle hulpbronnen besparen en negatieve effecten op de gezondheid en het milieu vermijden, die door onjuiste afvalverwerking in gevaar kunnen komen. Informatie over uw dichtstbijzijnde inzamelpunt kunt u opvragen bij uw plaatselijke overheid. Onjuiste afvalverwerking kan leiden tot boetes zoals voorzien in de relevante lokale regelgeving. Gebruikers in landen van de Europese Unie: Als u elektrische of elektronische apparatuur moet weggooien, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde verkooppunt of leverancier, die u meer informatie zal geven. Afvalverwerking in landen buiten de Europese Unie: Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer voor instructies over hoe u het op de juiste manier kunt weggooien.

Importeur: Reto MB Sp. z o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

DE: ER1250 BENUTZERHANDBUCH

Produktmerkmale: Stromquelle: 220–240 V/AC, 50 Hz 100–130 V/AC, 60 Hz; Nennlast: 800 W max. Wolfram (220–240 V/AC); Maximal 200 W (220–240 V/AC); Lichtsteuerung: <10LUX-2000LUX; Erfassungsbereich: 8 m; Erfassungswinkel: 140/180; Arbeitstemperatur: -10 ~ + 40 °C

Anwendung:

Die Gestaltung der Muttern am Sensorkopf erleichtert die Montage am Einbauort. Im unteren Teil befinden sich außerdem Befestigungskabel aus Kunststoff, die die Haltbarkeit bei der Installation erhöhen. Verbinden Sie das braune und das blaue Kabel mit dem Netzteil. Ordnen Sie Rot und Blau dem Gewicht zu. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, stellen Sie bitte die Empfindlichkeit auf die entsprechende Position ein, die Sie benötigen. Stellen Sie die Empfindlichkeit nicht auf Maximum ein, um einen normalen Betrieb des Produkts aufgrund abnormaler Bewegungen zu vermeiden. Da die Empfindlichkeit zu hoch ist, ist es leicht, abnormale Bewegungen zu erkennen, die durch vom Wind wehende Blätter und Vorhänge oder kleine Tiere verursacht werden, sowie abnormale Bewegungen, die durch Störungen des Stromnetzes und elektrischer Geräte verursacht werden.

Warnungen:

Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker gemäß den örtlichen Vorschriften durchgeführt werden. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuchtigkeit und heißen Umgebungen fern. Installieren Sie das Gerät entfernt von starken Signalquellen wie einem Mikrowellenherd, da dies zu Signalunterbrechungen aufgrund unsachgemäßer Bedienung des Geräts führen kann Der effektive Betriebsbereich des Geräts wird beeinträchtigt und es sollte NICHT versucht werden, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. Das Produkt ist kein Spielzeug!

Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte) Das auf den Produkten bzw. den beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer spezialisierten Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird. Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Anweisungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

SK: ER1250 UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Vlastnosti produktu: Zdroj napájania: 220-240 V/AC, 50 Hz 100-130 V/AC, 60 Hz ; Menovité zaťaženie: 800W max volfrám (220-240V/AC) ; Maximálne 200W (220-240V/AC) ; Ovládanie svetla: <10LUX-2000LUX ; Dosah detekcie: 8 m; Detekčný uhol: 140/180 ; Pracovná teplota: -10 ~ + 40 C

Ako používať:

Konštrukcia matíc na hlave snímača uľahčuje inštaláciu na mieste inštalácie. V spodnej časti sa nachádzajú aj montážne káble z plastu, ktoré zvyšujú jeho odolnosť pri montáži. Pripojte hnedý a modrý kábel k zdroju napájania. Spojte červenú a modrú s váhou. Pri používaní tohto produktu nastavte citlivosť do vhodnej polohy, ktorú potrebujete. Nenastavujte citlivosť na maximum, aby ste predišli normálnej prevádzke produktu spôsobenej abnormálnym pohybom. Pretože je citlivosť príliš vysoká, je ľahké odhaliť abnormálny pohyb spôsobený vetrom fúkajúcim lístie a záclony, malé zvieratá a abnormálny pohyb spôsobený rušením elektrickej siete a elektrického zariadenia.

varovania:

Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný elektrikár v súlade s miestnymi predpismi. Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí. Zariadenie držte mimo dosahu vody, vlhkosti a horúceho prostredia. Zariadenie inštalujte mimo zdrojov silného signálu, ako je mikrovlnná rúra, ktoré môžu spôsobiť prerušenie signálu v dôsledku nesprávnej prevádzky zariadenia účinný prevádzkový rozsah zariadenia a NEPOKÚŠAJTE sa zariadenie rozoberať, opravovať ani upravovať. Výrobok nie je hračka!

Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odovzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, aby vám poskytli pokyny, ako ho správne zlikvidovať.

Dovozca: Reto MB Sp. z o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poľsko

SV: ER1250 ANVÄNDARMANUAL

Produktegenskaper: Strömkälla: 220-240 V/AC, 50 Hz 100-130 V/AC, 60 Hz ; Nominell belastning: 800W max volfram (220-240V/AC) ; Max 200W (220-240V/AC) ; Ljuskontroll: <10LUX-2000LUX ; Detektionsområde: 8 m; Detektionsvinkel: 140/180 ; Arbetstemperatur: -10 ~ + 40 C

Hur man använder:

Utformningen av muttrarna på sensorhuvudet underlättar installationen på installationsplatsen. I den nedre delen finns även monteringskablar av plast, vilket ökar dess hållbarhet vid installation. Anslut de bruna och blå kablarna till strömförsörjningen. Matcha rött och blått med vikten. När du använder den här produkten, vänligen justera känsligheten till den position du behöver. Ställ inte in känsligheten på maximal för att undvika normal drift av produkten orsakad av onormala rörelser. Eftersom känsligheten är för hög är det lätt att upptäcka onormala rörelser orsakade av vindblåsande löv och gardiner, små djur och onormala rörelser orsakade av störningar av elnätet och elektrisk utrustning.

Varningar:

Installationen måste utföras av en behörig elektriker i enlighet med lokala föreskrifter. Förvara enheten utom räckhåll för barn. Håll enheten borta från vatten, fukt och heta miljöer Installera enheten borta från starka signalkällor som en mikrovågsugn, vilket kan orsaka signalavbrott på grund av felaktig användning av enheten enhetens effektiva räckvidd och bör undvikas. Försök INTE att demontera, reparera eller modifiera enheten. Produkten är ingen leksak!

Information till användare om kassering av elektriska och elektroniska apparater (gäller hushåll) Symbolen som visas på produkterna eller den dokumentation som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas tillsammans med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Korrekt kassering av enheten gör att du kan spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, som kan hotas av olämplig avfallshantering. Uppgifter om din närmaste insamlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, vänligen kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kan ge ytterligare information. Avfallshantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta lokala myndigheter eller återförsäljare för instruktioner om hur du kasserar den på rätt sätt.

Importör: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

IT: MANUALE UTENTE ER1250

Caratteristiche del prodotto: Alimentazione: 220-240 V/AC, 50 Hz 100-130 V/AC, 60 Hz ; Carico nominale: tungsteno massimo 800 W (220-240 V/AC); Massimo 200 W (220-240 V/CA); Controllo della luce: <10LUX-2000LUX; Portata di rilevamento: 8 m; Angolo di rilevamento: 140/180 ; Temperatura di lavoro: -10 ~ + 40 C

Come usare:

Il design dei dadi sulla testa del sensore facilita l'installazione nel luogo di installazione. Nella parte inferiore sono inoltre presenti cavi di montaggio in plastica, che ne aumentano la durata durante l'installazione. Collegare i cavi marrone e blu all'alimentazione. Abbina il rosso e il blu al peso. Quando si utilizza questo prodotto, regolare la sensibilità nella posizione appropriata di cui si ha bisogno. Non impostare la sensibilità al massimo per evitare il normale funzionamento del prodotto causato da movimenti anomali. Poiché la sensibilità è troppo elevata, è facile rilevare movimenti anomali causati da foglie e tende mosse dal vento, piccoli animali e movimenti anomali causati da interferenze della rete elettrica e delle apparecchiature elettriche.

Avvertenze:

L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato in conformità con le normative locali. Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. Tenere il dispositivo lontano da acqua, umidità e ambienti caldi. Installare il dispositivo lontano da fonti di segnale forti come un forno a microonde, che potrebbero causare interruzioni del segnale dovute al funzionamento improprio del dispositivo. Ostacoli come muri di cemento o materiali metallici possono ridurre il segnale raggio operativo effettivo del dispositivo e deve essere evitato. NON tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo. Il prodotto non è un giocattolo!

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici (vale per i nuclei domestici) Il simbolo riportato sui prodotti o sulla documentazione ad essi allegata informa che i dispositivi elettrici o elettronici difettosi non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La procedura corretta quando è necessario smaltire dispositivi elettrici o elettronici, smaltirli, riutilizzarli o recuperare componenti è portare il dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi è possibile restituire il prodotto al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Il corretto smaltimento del dispositivo consente di risparmiare risorse preziose ed evitare effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, che potrebbero essere minacciati da una gestione inadeguata dei rifiuti. I dettagli del punto di raccolta più vicino possono essere ottenuti dalla vostra autorità locale. Lo smaltimento improprio dei rifiuti può comportare sanzioni previste dalle normative locali pertinenti. Utenti nei paesi dell'Unione Europea: se è necessario smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, contattare il punto vendita o il fornitore più vicino che fornirà ulteriori informazioni. Smaltimento dei rifiuti nei paesi al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se è necessario smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore per istruzioni su come smaltirlo correttamente.

Importatore: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia