עגלה דגם Finiti

הוראות שימוש וטיפול

<u>חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי</u>

יש לעיין בחוברת הוראות היצרן המצורפת למוצר זה ולשמור גם אותה לשימוש עתידי

אזהרה!

- אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.
- למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של העגלה.
- אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.
- יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.
- יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה לפני השימוש.
- מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.
- **מושב עגלה זו מתאים לשימוש לילד מגיל לידה עד 4 שנים או עד למשקל 22 ק"ג (מה שבא קודם).**
- **בשימוש עם סלקל המחובר לעגלה:**
  א. יש לפעול בהתאם להוראות השימוש של הסלקל באשר לגיל ומשקל הילד המתאימים לשימוש.
  ב. עגלה זו אינה מהווה תחליף לעריסה או למיטה. אם ילדך צריך לישון, יש להשכיבו במרכב שכיבה, בעריסה או במיטה המתאימים לו.
- **אין להשתמש במרכב השכיבה מהרגע שבו הילד יכול לשבת בכוחות עצמו, יכול להתהפך ויכול לדחוף את עצמו כלפי מעלה על ידיו וברכיו. משקל מרבי של הילד: 9 ק"ג.**
- ניתן להשתמש בשילוב עם שלדת עגלה זו במרכב שכיבה Ramble או בסלקל i-Gemm תוצרת Joie בלבד.
- אין להוסיף למרכב השכיבה מזרן נוסף. יש להשתמש במזרן המסופק עם המוצר בלבד.
- יש להשתמש בתנוחת השכיבה המירבית עבור תינוקות בגיל הלידה.
- יש להפעיל את התקן החנייה בעת הכנסת הילד לעגלה או בעת הוצאתו ממנה ובכל מקרה כשהעגלה במצב נייח.
- משקל מרבי מותר בסל האחסון: 4.5 ק"ג. משקל מרבי מותר במחזיק הכוס: 0.5 ק"ג.
- כל מטען המחובר לידית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה ישפיע על יציבות העגלה.
- העגלה מיועדת לילד אחד בלבד, אין להסיע יותר מילד אחד בכל עת.
- אין להשתמש באבזרים שאינם מאושרים ע"י היצרן.
- יש להשתמש רק בחלקי חילוף המסופקים או המומלצים ע"י היצרן או המשווק.
- עומס חורג על העגלה, קיפול לא נכון של העגלה ושימוש לא נכון בעגלה עלול לפגום בעגלה ואפילו לשבור אותה.
- בעת הרכבת העגלה יש להרחיק את כל החלקים הקטנים והאריזות מהישג ידם של ילדים.
- לפני השימוש יש לוודא את תקינות העגלה. אין להשתמש בעגלה אם נתגלה בה פגם, שבר או קרע.
- אין להרשות לילד לטפס על העגלה, לעמוד על העגלה או לשבת בסל האחסון.
- אין להרים את העגלה בזמן שהילד יושב בה.
- למניעת סכנת חנק, יש לשים לב שאין על העגלה או בקירבתה חוטים, שרוכים או סרטים.
- אין להשאיר את העגלה על משטחים לא ישרים כשהילד בפנים, גם כאשר הבלמים בשימוש.
- כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדים.
- אין לרדת או לעלות עם העגלה במדרגות או מדרגות נעות כאשר הילד יושב בתוכה. אתם עלולים לאבד שליטה ולגרום לתאונה.
- לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד.
- שימוש בעגלה חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- יש להרחיק את העגלה מאש גלויה וממקורות אחרים של חום גבוה כמו תנורים וגופי חימום אחרים.
- למניעת כוויות, לעולם אין לשים נוזלים חמים במחזיק הכוס.

דגם המוצר נבדק ואושר ע"י מכון התקנים כמתאים לתקן הרשמי ת"י 2-1888.
הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר.

היצרן: Joie, סין, דגם: Finiti, היבואן: במבינו קינג בע"מ, ת.ד. 224 טמרה 3081103, טלפון 04-6620866

חלקי העגלה

אנא וודא שיש ברשותך את כל החלקים לפני ההרכבה.
אם חלק כלשהו חסר, אנא פנה למשווק. הרכבת המוצר אינה מצריכה שימוש בכלים.

1. שלדת העגלה
2. גגון
3. גלגל קדמי
4. גלגל אחורי
5. מחזיק כוס
6. ריפוד מושב
7. פגוש
8. משענת רגליים
9. מנח רגליים
10. גלגל קדמי
11. נעילת סיבוב גלגל קדמי
12. סל אחסון
13. רתמת כתף
14. מחזיק כוס
15. ידית
16. חלון הגגון
17. ידית כוונון משענת הגב
18. כיס אחסון
19. כיס אחסון
20. תפס אחסון
21. דוושת הבלם
22. גלגל אחורי

אביזרים נלווים (כלולים רק בחלק מהדגמים)

1. מתאמים
2. תוסף ריפוד
3. כיסוי גשם
4. תיק אחסון נשלף
5. רצועת נשיאה לתיק

הרכבת העגלה

ראה איורים **(1) - (14)**

אנא קרא את כל ההוראות במדריך שימוש זה לפני ההרכבה והשימוש במוצר זה.

פתיחת העגלה

ראה איורים **(1) - (4)**

הפרד את תפס האחסון מזיז הנעילה **(1)**, והרם את הידית כלפי מעלה **(2)**, צליל נקישה משמעו שהעגלה פתוחה במלואה.
ניתן לחבר את המושב עם או נגד כיוון הנסיעה. **(4)**
! בדוק שהעגלה פתוחה ונעולה במלואה לפני המשך השימוש.

הרכבה ופירוק של הגלגלים הקדמיים

ראה איורים **(5) - (6)**

הרכבה ופירוק של הגלגלים האחוריים

ראה איורים **(7) - (8)**

הרכבת הגגון

ראה איורים **(9) - (11)**

הרכבה ופירוק של מחזיק הכוס

ראה איורים **(12) - (13)**

העגלה מורכבת במלואה מופיעה באיור **(14)**.

תפעול העגלה

כוונון משענת הגב

ראה איור **(15)**

ישנן 4 זוויות נטייה למשענת הגב.

על מנת להרים או להשעין לאחור את משענת הגב, משוך את ידית הכוונון בגב המושב, והזז את המשענת עד שתינעל בזווית הרצויה. **(15)**

! נא לא ללחוץ את כפתור השחרור **(15-3)** במרכז ידית הכוונון כאשר מכוונים את זווית הנטייה של משענת הגב.

! וודא שהמשענת מקובעת כראוי לפני השימוש.

! העומס המירבי המותר בכיס האחסון בגב המשענת הינו 0.45 ק"ג.

שימוש באבזם

ראה איורים **(16)** - **(17)**

שחרור האבזם

לחץ על הכפתור, האבזם ישתחרר אוטומטית. **(16)**

נעילת האבזם

התאם את אבזמי רצועות המותניים עם אבזמי רצועות הכתפיים **(17-1)** ויישר אותם עם האבזם המרכזי, האבזם יכול להינעל אוטומטית **(17-2)**. צליל 'קליק' משמעו שהאבזם נעול לחלוטין. **(17-3)**

! על מנת להימנע מפציעה חמורה עקב נפילה או החלקה החוצה, תמיד אבטח את ילדך עם הרתמה.

! וודא שהילד רתום בנוחות. המרווח שבין הילד לבין רצועות הכתפיים צריך להיות בערך כעובי יד אחת.

! למניעת לחץ על צוואר הילד, אין להצליב את רצועות הכתפיים.

שימוש ברצועות הכתפיים והמותניים

ראה איורים **(18)** - **(23)**

! על מנת להגן על ילדך מנפילה החוצה, לאחר הושבתו בעגלה, וודא שרצועות הכתפיים והמותניים של רתמת הבטיחות הן בגובה ובאורך מתאימים.

(18-1) מעגן רצועות כתפיים

(18-2) מתאם מחליק

לילד גדול יותר, יש להשתמש במעגן רצועות הכתפיים ובחריצים הגבוהים ביותר. לילד נמוך יותר או לילד בגיל הלידה, יש להשתמש במעגן רצועות הכתפיים ובחריצים הנמוכים ביותר.

כדי לכוונן את מיקום מעגן רצועות הכתפיים, סובב את המעגן שיהיה מיושר עם חריץ רצועות הכתפיים, השחל אותו דרך החריץ מאחורה לקדימה **(21)**. השחל אותו מחדש בחריץ הקרוב ביותר לגובה כתפי הילד. **(22)**

השתמש במתאם המחליק כדי לשנות את אורך הרצועות. **(23-1)**

לחץ על הכפתור **(23-2)** ומשוך את רצועת המותניים לאורך המתאים. **(23-3)**

שימוש בפגוש

ראה איורים **(24)** - **(26)**

כוונון משענת הרגל

ראה איורים **(27)** - **(28)**

למשענת הרגל ישנם שני מצבי שימוש.

להורדת המשענת, לחץ על כפתורי הכוונון בשני צידי משענת הרגל **(27-1)**, וסובב אותה כלפי מטה. **(27-2)**

להרמת המשענת, דחוף אותה כלפי מעלה. צליל 'קליק' משמעו שהמשענת נעולה במלואה.

שימוש בנעילת סיבוב הגלגל הקדמי

ראה איור **(29)**

סובב את הנועל שמאלה כדי לנעול את סיבוב הגלגל הקדמי, סובב את הנועל ימינה כדי לשחרר. **(29)**

טיפ! מומלץ להשתמש בנעילת הסיבוב בנסיעה על משטחים שאינם חלקים או מיושרים.

שימוש בבלם

ראה איורים (30) - (31)

לנעילת הגלגלים, דרוך על דוושת הבלם כלפי מטה. (30)

לשחרור הגלגלים, הרם את דוושת הבלם כלפי מעלה. (31)

טיפ! תמיד הפעל את הבלם כשהעגלה במצב נייח.

שימוש בגגון

ראה איורים (32) - (34)

הגגון ניתן לפתיחה מלאה על מנת להגן על ילדך מהשמש לחלוטין, פתח את הרוכסן (33) ומשוך את הגגון קדימה.

כוונון הידית

ראה איור (35)

שינוי כיוון המושב

ראה איורים (36) - (39)

שימוש בסל האחסון

ראה איור (40)

העומס המירבי בכל כיס אחסון בשני צידי הסל הינו: 0.45 ק"ג.

קיפול העגלה

ראה איורים (41) - (51)

! הכפתור במרכז ידית כוונון משענת הגב משמש לקיפול המושב. (1-42)

! העגלה המקופלת יכולה לעמוד כאשר הידית נמצאת במצב הנמוך ביותר. (46)

! תפס האחסון ייתפס אוטומטית בזיז הנעילה, ואז העגלה מקופלת ונעולה לחלוטין. (46) (49) (51)

שימוש באביזרים

אביזרים עשויים להימכר בנפרד או שקיימים בחלק מהדגמים.

שימוש עם מושב רכב

ראה איורים (52) - (58)

ניתן לשלב את העגלה עם מושב רכב של JOIE מדגם i-Gemm. אנא התייחס להוראות אלו באשר לאופן שימוש זה.

! צליל 'קליק' משמעו שהמתאם נעול במלואו.

! למתאם יש 2 מצבים. זווית מושב הרכב ניתנת לכוונון עם המתאמים המתכוננים שלנו. (56)

! אם יש בעיה כלשהי בשימוש עם מושב הרכב, אנא התייחס לחוברת הוראות השימוש של מושב הרכב.

! נא לא לקפל את העגלה כאשר מושב הרכב מחובר אליה.

שימוש עם מרכב שכיבה

ראה איורים (59) - (62)

ניתן לשלב את העגלה עם מרכב שכיבה של JOIE מדגמי Ramble. אנא התייחס להוראות אלו באשר לאופן שימוש זה.

! צליל 'קליק' משמעו שהמתאם נעול במלואו.

! תמיד השתמש במזרן המסופק עם המוצר בשימוש עם מרכב השכיבה.

! אם יש בעיה כלשהי בשימוש עם מרכב השכיבה, אנא התייחס לחוברת הוראות השימוש של מרכב השכיבה.

! נא לא לקפל את העגלה כאשר מרכב השכיבה מחובר אליה.

שימוש בכיסוי גשם

ראה איור (67)

על מנת להתקין את כיסוי הגשם, פרוש אותו מעל המושב.

! כאשר הינך משתמש בכיסוי הגשם, אנא וודא תמיד שהוא מאוורר.

! כאשר אינו בשימוש, אנא וודא שכיסוי הגשם הינו נקי ויבש לפני קיפולו.

! אין לקפל את העגלה כאשר כיסוי הגשם מותקן.

! אין להושיב ילד בעגלה עם כיסוי גשם כאשר מזג האוויר חם.

שימוש בתיק אחסון נשלף

ראה איורים **(68) - (73)**

המשקל הכולל המירבי של תיק האחסון חייב להיות עד 1 ק"ג.
תיק האחסון ניתן להסרה מהסל כדי להשתמש בו בנפרד. **(73)**

שימוש בתוסף הריפוד לתינוקות

ראה איורים **(74) - (75)**

הסרת הבדים והריפודים

ראה איורים **(76) - (91)**

הסר את הפגוש כמתואר באיור **(26)**.
להרכבה מחדש של הבדים והריפודים, אנא חזור על הצעדים הנ"ל בסדר הפוך. **(91) - (76)**

טיפול ותחזוקה

ראה איור **(92)**

- ! לניקוי שלדת העגלה, השתמש אך ורק בסבון ביתי ומים חמימים. אין להשתמש בחומרי ניקוי והלבנה. אנא התייחס לתווית הטיפול לצורך הוראות לניקוי רכיבי הבד של העגלה.
- ! כל רכיבי הבד הניתנים להסרה, אפשר לכבסם במים קרים ולייבש בתליה בצל. אין להלבין. אנא התייחס לתווית הטיפול לצורך הוראות לניקוי רכיבי הבד של העגלה.
- ! כל רכיבי הבד שאינם ניתנים להסרה, יש לנקות אותם נקודתית באמצעות בד רך ומי סבון חמימים.
- ! מעת לעת, יש לבדוק את העגלה ולוודא שאין ברגים רופפים, חלקים בלויים, חומרים קרועים או היפרמות של תפרים. תקן או החלף חלקים במידת הצורך. באופן קבוע, נקה חלקי פלסטיק עם בד רך ולח. תמיד ייבש חלקי מתכת למניעת היווצרות חלודה, אם העגלה באה במגע עם מים.
- ! חשיפה ממושכת לשמש או לחום גבוה עלולה לגרום לדהייה ובלאי של חלקים.
- ! אם העגלה נרטבת, פתח את הגגון ואפשר לה להתייבש לחלוטין לפני אחסון.
- ! אם הגלגלים חורקים, ניתן להשתמש בשמן קל (כגון: ספריי סיליקון, שמן נגד חלודה או שמן למכונת תפירה). חשוב שהשמן יחדור לציר הגלגל ולתושבתו **(92)**.
- ! כאשר משתמשים בעגלה בחוף הים או באזורים עם הרבה אבק/חול, יש לנקות את העגלה ביסודיות לאחר השימוש ולהסיר חול ומלח ממנגנוני הבלמים והגלגלים.