FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

DTGC1552

Motosierras

46 cc
Cilindrada

1,8 kW
Potencia

18"
Espada

6,2 kg
Peso neto

Motosierra a gasolina 18" de 46 cc

Motor de 2 tiempos de 46 cc y 1,8 kW con espada de 18" para podar y tumbar árboles



Motosierra a gasolina con motor de 2 tiempos enfriado por aire de 46 cc y 1,8 kW de potencia máxima. Su espada de 18" corta hasta 430 mm de diámetro.

Tiene tanque de combustible de 550 ml y de aceite de cadena de 260 ml, freno de cadena y ralentí de 3.100 ± 300 rpm. Viene con 1 cadena (DTZY1418) y 1 espada (DTJH1418).

ESPECIFICACIONES

CILINDRADA **46 cc**	TIPO DE MOTOR **Gasolina, 2 tiempos, enfriado por aire**
POTENCIA NOMINAL **1,8 kW**	VELOCIDAD DE RALENTÍ **3.100 ± 300 rpm**
LONGITUD / DIÁMETRO MÁXIMO DE CORTE **430 mm (18")**	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE **550 ml**
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE **260 ml**	MEZCLA DE COMBUSTIBLE **Gasolina sin plomo y aceite 40:1**
PASO DE LA CADENA **8,255 mm (0,325")**	CALIBRE DE LA CADENA **1,47 mm (0,058")**
VELOCIDAD MÁXIMA DE LA CADENA **22 m/s**	CADENA INCLUIDA **DTZY1418**
ESPADA INCLUIDA **DTJH1418**	PESO NETO **6,2 kg**

FICHA TÉCNICA

DTGC1552

EMPAQUE

Caja de color

INCLUYE

- 1 cadena de sierra (DTZY1418)
- 1 espada (DTJH1418)

USOS

- Tumbar árboles y trozar troncos
- Cortar leña
- Podar y desramar árboles

RECOMENDACIONES

- Mezcla gasolina sin plomo (sin etanol ni metanol) con aceite en proporción 40:1 en un recipiente limpio y agita más de un minuto; no uses otras mezclas.
- Recarga solo con la motosierra apagada y fría, sin fumar ni llamas cerca; no llenes el tanque hasta el borde (lo ideal es 80 %).
- Antes de usarla, comprueba que el freno de cadena funcione y que la cadena esté bien tensada, con el motor apagado.
- Verifica que la cadena lubrique: no olvides llenar el tanque de aceite cada vez que llenes el de combustible.
- Afila la cadena cuando el aserrín salga como polvo, el corte se desvíe, aumente la vibración o tengas que forzar la herramienta.
- Limpia el filtro de aire y las aletas del cilindro con regularidad; si la separación de la bujía hay que ajustarla, es de 0,6 mm.
- No ajustes el carburador (viene calibrado de fábrica) y guarda el combustible en un recipiente cerrado; si no la vas a usar por un tiempo, saca la mezcla del tanque.