FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

DTGM2543

Guadañadoras

42,7 cc
Cilindrada

1,25 kW
Potencia

8.000 rpm
Velocidad máx.

1.200 ml
Tanque

Guadañadora a gasolina 42,7 cc, 1,25 kW, tubo desmontable

Motor de 2 tiempos de 42,7 cc con dos funciones: guadaña de hilo y cuchilla para maleza; tubo desmontable



Guadañadora a gasolina con motor de 2 tiempos de 42,7 cc enfriado por aire, 1,25 kW de potencia y velocidad máxima de 8.000 rpm. Tiene dos funciones: cortadora de hilo (guadaña) y cortadora de maleza con cuchilla; la trayectoria máxima de corte es de 420 mm.

El tubo es desmontable, el tanque es de 1.200 ml y la manguera de entrada de combustible es de PUR de doble capa. Incluye carrete de hilo de 2,5 mm × 4 m, cuchilla de 3 puntas de 255 mm, arnés sencillo y juego de herramientas.

ESPECIFICACIONES

CILINDRADA **42,7 cc**	TIPO DE MOTOR **Gasolina, 2 tiempos, enfriado por aire**
POTENCIA NOMINAL **1,25 kW**	VELOCIDAD MÁXIMA **8.000 rpm**
TRAYECTORIA MÁXIMA DE CORTE **420 mm**	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE **1.200 ml**
FUNCIONES **2: guadaña de hilo y cortadora de maleza**	MANGUERA DE COMBUSTIBLE **PUR de doble capa**
TUBO **Desmontable**	MEZCLA DE COMBUSTIBLE **Gasolina sin plomo y aceite 40:1**
PESO NETO **9 kg**	EMPAQUE **Caja de color**

FICHA TÉCNICA

DTGM2543

INCLUYE

- 1 carrete de hilo de 2,5 mm × 4 m (DTJC1424)
- 1 cuchilla de 3 puntas (3T) de 255 mm
- 1 arnés sencillo
- 1 juego de herramientas

USOS

- Cortar césped y bordes con el carrete de hilo
- Desmalezar y cortar maleza gruesa con la cuchilla metálica
- Mantenimiento de jardines, lotes y orillas de cercas

RECOMENDACIONES

- Usa gafas, protección auditiva, guantes y calzado cerrado, y ponte el arnés antes de arrancar.
- Mezcla gasolina sin plomo (sin etanol ni metanol) con aceite de 2 tiempos en proporción 40:1 y agita bien el envase antes de cada uso; otra proporción puede dañar el motor.
- Recarga con el motor apagado y frío, lejos de llamas y chispas, y no llenes el tanque hasta el borde.
- Mantén manos y pies lejos del hilo y de la cuchilla mientras el motor esté en marcha.
- Instala el protector metálico solo cuando uses la cuchilla de acero, y para el motor si la cuchilla vibra en exceso.
- No cortes con la cuchilla desafilada, agrietada o dañada ni la uses para cortar árboles.