FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UDTWPVA01

Electrobombas

370 W / 1/2 HP
Potencia

30 m
Altura máx.

30 L/min
Caudal máx.

4,18 kg
Peso neto

Electrobomba periférica de 1/2 HP (370 W)

Bomba de agua de 110-120 V con elevación máxima de 30 m, caudal de 30 L/min y conexiones de 1"



Electrobomba de agua periférica monofásica de 110-120 V, 60 Hz y 0,37 kW (1/2 HP), con 3.450 rpm sin carga. Alcanza una altura máxima de elevación de 30 m, una succión máxima de 8 m y un caudal máximo de 30 L/min, con entrada y salida de 1" × 1".

Tiene motor con bobinado de aluminio, impulsor de latón y cable de 0,3 m. El motor monofásico trae protección térmica contra sobrecarga integrada.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE BOMBA **Periférica**	VOLTAJE **110-120 V ~**
FRECUENCIA **60 Hz**	FASE **Monofásica**
POTENCIA DE SALIDA **370 W (0,5 HP)**	VELOCIDAD SIN CARGA **3.450 rpm**
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN **30 m**	CAUDAL MÁXIMO **30 L/min**
SUCCIÓN MÁXIMA **8 m**	DIÁMETRO DE ENTRADA Y SALIDA **1" × 1"**
MOTOR **Bobinado de aluminio**	IMPULSOR **Latón**
LARGO DEL CABLE **0,3 m**	PROTECCIÓN DEL MOTOR **Térmica contra sobrecarga integrada**

FICHA TÉCNICA

UDTWPVA01

PESO NETO
4,18 kg

EMPAQUE
Caja de cartón

USOS

- Surtir agua desde un tanque, aljibe o pozo poco profundo hacia la vivienda
- Trasegar y elevar agua limpia en jardín, riego y uso doméstico
- Alimentar fuentes y estanques de jardín (con circuito protegido con diferencial de 30 mA)

RECOMENDACIONES

- Antes del primer arranque, llena la bomba por completo con agua limpia por el orificio de llenado: nunca la hagas funcionar en seco, porque se daña el sello mecánico.
- Instálala en posición horizontal, en un lugar ventilado, protegido del clima y a menos de 40 °C de temperatura ambiente, y fíjala firme a la superficie.
- Colócala lo más cerca posible del agua que vas a bombear; se recomienda una válvula de pie en la succión.
- Las tuberías no deben tener un diámetro interno menor que la boca de la bomba; si la manguera de succión es de caucho, que sea reforzada.
- La instalación eléctrica debe hacerla un electricista autorizado; verifica que el voltaje sea el de la placa y que tenga buena conexión a tierra.
- No la arranques más de 20 veces por hora, para no someter el motor a choques térmicos.
- Si va a quedar parada mucho tiempo, o hay riesgo de helada (menos de 0 °C), vacía el cuerpo de la bomba por el tapón de drenaje.