FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TMT5110004

Multímetro digital

9999 cuentas
Pantalla

hasta 1000 V
Voltaje CC

hasta 750 V
Voltaje CA

-40 a 1000 °C
Temperatura

Multímetro digital Smart True RMS 9999 cuentas, 1000 V

Pantalla a color, función Smart y medición de temperatura



Multímetro digital Smart con pantalla a color de 9999 cuentas True RMS. Mide voltaje de CC hasta 1000 V y de CA hasta 750 V, corriente hasta 10 A, resistencia hasta 99,99 MΩ, frecuencia hasta 9,999 MHz y temperatura de -40 °C a 1000 °C.

La función Smart elige sola entre voltaje CA/CC, resistencia y continuidad. Trae detección de voltaje sin contacto (NCV), identificación automática de la entrada de corriente, prueba en vivo, prueba de diodos, MAX/MIN/AVG, medición relativa, retención de datos y linterna. Se entrega en caja de plástico.

ESPECIFICACIONES

PANTALLA **A color (VA), True RMS 9999 cuentas**	CORRIENTE CC/CA **9,999 mA / 99,99 mA / 600 mA / 10 A**
VOLTAJE CC **99,99 mV / 999,9 mV / 9,999 V / 99,9 V / 1000 V**	VOLTAJE CA **99,99 mV / 999,9 mV / 9,999 V / 99,9 V / 750 V**
RESISTENCIA **999,9 Ω / 9,999 kΩ / 99,99 kΩ / 999,9 kΩ / 9,999 MΩ / 99,99 MΩ**	FRECUENCIA **99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz / 9,999 MHz**
TEMPERATURA **-40,0 °C a 1000,0 °C (-40,0 °F a 1832,0 °F)**	FUNCIÓN SMART **Voltaje CA/CC, resistencia y continuidad**

FICHA TÉCNICA

TMT5110004

DETECCIÓN DE VOLTAJE SIN CONTACTO (NCV) **Sí**	IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE ENTRADA DE CORRIENTE **Sí**
PRUEBA EN VIVO **Sí**	PRUEBA DE DIODOS **Sí**
MAX/MIN/AVG **Sí**	MEDICIÓN RELATIVA **Sí**
RETENCIÓN DE DATOS **Sí**	LINTERNA **Sí**
INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA **Sí**	APAGADO AUTOMÁTICO **Sí**
GARANTÍA **1 año**	EMPAQUE **Caja de plástico**
PESO NETO **0,7 kg**	PILAS **6 pilas LR03 (AAA)**

INCLUYE

- 1 multímetro digital Smart

USOS

- Diagnóstico eléctrico y electrónico
- Mediciones en taller, instalaciones y mantenimiento

RECOMENDACIONES

- Antes de medir resistencia, continuidad o capacitancia, desenergiza el circuito y descarga los condensadores.
- No superes el voltaje máximo del equipo ni lo uses en circuitos de una categoría mayor a la indicada.
- Conecta primero el cable negro (común) y después el rojo; al terminar, retira primero el rojo.
- Revisa los cables de prueba antes de usarlos y cámbialos si tienen el aislamiento dañado.
- Si el indicador de batería baja se enciende, cambia las pilas: con poca carga las lecturas pueden ser erróneas.